Installer and user manual

Beretta

EXCLUSIVE X



EN

- EXCLUSIVE X boiler complies with basic requirements of the following Directives:
- Regulation (EU) 2016/426 Efficiency directive: Article 7(2) and Annex III of directive 92/42/EEC
- Electromagnetic compatibility directive 2014/30/EU
- Low-voltage directive 2014/35/EU
- Directive 2009/125/EC Ecodesign for energy-using appliances
- Regulation (EU) 2017/1369 Energy labeling
- Delegated Regulation (EU) No. 811/2013
- Delegated Regulation (EU) No. 813/2013.

Installer's-user's manual	4-23
Boiler operating elements	168
Hydraulic circuit	169
Residual head of circulator	170
Wiring diagrams	173
Access to TECHNICAL PARAMETERS	177
Access to SETTINGS - TECHNICAL - INFO SYSTEM menu	178

In some parts of the booklet, some symbols are used:



WARNING = for actions requiring special care and adequate preparation.

PROHIBITED = for actions THAT MUST NOT be performed.

O Section destined for user also

Warning

This instructions manual contains data and information for both the user and the installer. Specifically, note that the user, for the use of the appliance, must refer to chapters: . Warnings and safety · Control panel · Maintenance and cleaning



The user must not perform operations on the safety devices, replacing parts of the product, tamper with or attempt to repair the appliance. These operations must be entrusted exclusively professionally gualified personnel.

The manufacturer is not liable for any damage caused by the non-observance of the above and/or the failure to comply with the regulations.

- Kocioł EXCLUSIVE X spełnia podstawowe wymagania następujących dyrektyw: Rozporządzenie (UE) 2016/426 PL
 - Dyrektywa w sprawie wymogów sprawności kotłów: artykuł 7(2) i załącznik III dyrektywy 92/42/EWG Dyrektywa 2014/30/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej Dyrektywa 2009/125/EC dotycząca wymogów ekoprojektowania dla produktów

 - związanych z energią
 - Rozporządzenie (UE) 2017/1369 Etykietowanie energetyczne
 - Rozporządzenie delegowane (UE) nr 811/2013 Rozporządzenie delegowane (UE) nr 813/2013.

Instrukcja instalacji i użytkowania	31-51
Elementy składowe kotła	168
Obieg wody	169
Wysokość podnoszenia pompy obiegowej	170
Schematy elektryczne	173
Dostęp do PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	177
Dostep do menu USTAWIENIA — TECHNICZNE — INFORMACJE O SYSTEMIE	178

W niektórych częściach tej instrukcji występują następujące symbole:



OSTRZEŻENIE = dotyczy czynności wymagających szczególnej staranności i odpowiedniego przygotowania.



ZABRONIONE = dotyczy czynności, których NIE WOLNO wykonywać.



Sekcja przeznaczona również dla użytkownika.

Ostrzeżenie

Instrukcja zawiera dane oraz informacje zarówno dla użytkowników, jak i dla instalatorów lub serwisantów. Użytkownik urządzenia w szczególności musi zapoznać się z rozdziałami: Ostrzeżenia i bezpieczeństwo · Panel sterowania (REC10CH) · Konserwacja.



Użytkownik nie może wykonywać żadnych czynności na urządzeniach bezpieczeństwa, wymieniać i manipulować częściami oraz podzespołami kotła, ani przeprowadzać jakichkolwiek robót naprawczych. Czynności te mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń i niestosowanie się do obowiązujących przepisów.

La caldera EXCLUSIVE X cumple con los requisitos esenciales de las siguientes Directivas

Normativa (EU) 2016/426

ES

- Directiva de Rendimiento: Artículo 7(2) y Anexo III de la Directiva 92/42/CEE
- Directiva Compatibilidad Electromagnética 2014/30/UE
- Directiva Baja Tensión 2014/35/UE
- Directiva 2009/125/CE Diseño ecológico de los aparatos que utilizan energía
- Normativa (EU) 2017/1369 Etiquetado de energía
- Normativa delegada (UE) N°. 811/2013
- Normativa delegada (UE) N°. 813/2013.

Manual de usuario y del instalador	60-79
Elementos de operación de la caldera	168
Circuito hidráulico	169
Cabeza residual del circulador	170
Cableado eléctrico	173
Acceso a los PARÁMETROS TÉCNICOS	177
Acceso al menú CONFIGURACIÓN - TÉCNICO - SISTEMA DE INFORMACIÓN	178

En algunas partes del manual se utilizan estos símbolos:



ATENCIÓN = para acciones que requieren un particular cuidado y una adecuada preparación.



PROHIBIDO= para acciones que NUNCA DEBEN realizarse.



Advertencia

Este manual de instrucciones contiene datos e información tanto para el usuario como para el instalador. Específicamente, tener en cuenta que el usuario, para el uso del aparato, debe consultar los capítulos:

Advertencias y seguridad • Panel de mandos • Mantenimiento y limpieza.



El usuario no debe realizar operaciones en los dispositivos de seguridad, sustituir piezas del producto, alterar o intentar reparar el aparato. Estas operaciones se deben confiar exclusivamente al personal profesionalmente cualificado.



El fabricante no se responsabiliza por ningún daño ocasionado por la inobservancia de lo antes mencionado o el incumplimiento de las regulaciones.

C F ₀₀₅₁

- A caldeira EXCLUSIVE X atende às exigências básicas das seguintes Diretivas: Regulamento (EU) 2016/426
- Diretiva de Eficiência: Artigo 7(2) e Anexo III da 92/42/CEE
- Compatibilidade Eletromagnética diretiva 2014/30/UE
- Diretiva Baixa Tensão 2014/35/EU

PT

- Diretiva 2009/125/CE conceção ecológica dos aparelhos que consomem energia;
- Regulamento (EU) 2017/1369 Etiquetagem de energia
- Regulamento Delegado (UE) nº 811/2013
- Regulamento Delegado (UE) nº 813/2013.

Manual do utilizador-instalador 8	7-106
Elementos de operação da caldeira	168
Circuito hidráulico	169
Cabeçal residual do circulador	170
Esquemas eléctricos	173
Acesso aos PARÂMETROS TÉCNICOS	177
Acesso ao menu CONFIGURAÇÕES - TÉCNICO - INFORMAÇÕES DO SISTEMA	178

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:



ATENÇÃO = para ações que exigem cautela especial e preparação adequada.

PROIBIDO= para ações que NÃO DEVEM absolutamente ser executadas.

O Seção destinada ao usuário.

Advertência

Este manual de instruções contém dados e informações destinados tanto ao utilizador guanto ao instalador. Especificamente, ele informa que o utilizador, para a utilização da caldeira, deve consultar os capítulos a seguir:



Advertências e seguranças · Painel de comandos · Manutenção e limpeza

O utilizador não deve intervir nos dispositivos de segurança, substituir partes do produto, adulterar ou tentar reparar o aparelho. Estas operações devem ser confiadas exclusivamente ao pessoal profissionalmente qualificado.

A empresa fabricante não é responsável por eventuais danos causados pela inobservância do quanto indicado e/ou pelo desrespeito às normativas em vigor.

- A EXCLUSIVE X kazán megfelel az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek: HU 2016/426/EU rendelet;
 - Hatékonyság irányelv: A 92/42/EGK irányelv 7. cikkének (2) bekezdését és III. Mellékletét:

 - Az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv 2014/30/EU; Kisfeszültségű berendezésekről szóló 2014/35/EU irányelv; Energiafelhasználó készülékek környezetbarát tervezéséről szóló 2009/125/ EK irányelv;
 - 2017/1369/EU rendelet Energiacímkézés;

aparatelor consumatoare de energie;

Regulamentul (UE) 2017/1369 Etichetarea energie; Reglementare delegată (UE) nr. 811/2013; Reglementare delegată (UE) nr. 813/2013.

directive:

_

Circuit hidraulic

Scheme electrice

Manual de instalare - utilizare

Elementele funcționale ale centralei

Cap rezidual pompă de circulație

Acces la PARAMETRII TEHNICI

Acces la SETĂRI - TEHNIC - meniu INFO SISTEM

RO

- 811/2013 számú EU felhatalmazáson alapuló rendelet;
- 813/2013 számú EU felhatalmazáson alapuló rendelet.

114-133
168
169
170
173
177
178

Regulamentul (UE) 2016/426; Directiva de eficiență: Articolul 7(2) și anexa III din directiva 92/42/CEE; Directiva de compatibilitate electromagnetică 2014/30/UE;

Directiva 2014/35/UE privind echipamentele de joasă tensiune; Directiva 2009/125/UE privind cerinţele de proiectare ecologică aplicabile

A kézikönyvben helyenként az alábbi szimbólumok szerepelnek:



FIGYELEM = megfelelő körültekintést és felkészülést igénylő tevékenységek.





TILOS = olyan műveletekhez, amelyeket TILOS végrehajtani.



Figyelem

Ez a kézikönyv mind a felhasználó, mind a telepítő számára tartalmaz adatokat és információkat. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a készülék használatához a következő fejezeteket kell tanulmányoznia:



A felhasználónak tilos módosítania a biztonsági eszközökön, kicserélni a termék egyes részeit, megváltoztatni vagy megpróbálni megjavítani a készüléket. Ezeket a műveleteket kizárólag szakképzett személy végezheti el.



A készülék gyártója nem vállal felelősséget a fentiek és/vagy a hatályos előírások



be nem tartása miatt bekövetkező károkért.

Centrala termică EXCLUSIVE X respectă cerințele de bază ale următoarelor În anumite secțiuni ale manualului, sunt utilizate simbolurile:

ATENŢIE = pentru acțiuni care necesită o atenție deosebită și o pregătire corespunzătoare.



INTERZIS = pentru acțiuni care NU TREBUIE să fie efectuate.

ത Secțiune destinată de asemenea pentru utilizator.

Avertisment

Prezentul manual de instrucțiuni conține date și informații destinate atât utilizatorului, cât și instalatorului. În mod specific, rețineți că utilizatorul, pentru utilizarea aparatului, trebuie să se refere la capitole:

Avertismente și măsuri de siguranță · Panou de comandă · Întreținerea



140-159

168

169

170 173

177

178

Utilizatorul nu trebuie să intervină asupra dispozitivelor de siguranță și nici să înlocuiască părți ale produsului, să desfacă sau să încerce să repare aparatul. Aceste operații trebuie să fie încredințate exclusiv unor persoane calificate profesional.



Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de nerespectarea indicațiilor de mai sus și/sau a normelor în vigoare.

1 WARNINGS AND SAFETY



The boilers manufactured in our factories are checked even in the smallest details in order to protect users and installers against possible injury. After working on the product, qualified personnel must check the electrical wiring, in particular the stripped part of leads, which must not protrude from the terminal board and avoiding possible contact with live parts of the leads themselves.



Boiler installation and any other assistance and maintenance operations must be carried out by qualified personnel according to the provisions of the legislation in force.

The installer must instruct the user about the operation of the appliance and about essential safety regulations.



This boiler must only be used for the application it was designed for. The manufacturer accepts no liability within or without the contract for any damage caused to people. animals and property due to installation, adjustment and maintenance errors or to improper use.

This appliance should not be operated by children younger than 8 years, people with reduced physical, sensory or mental capacities, or inexperienced people who are not familiar with the product, unless they are given close supervision or instructions on how to use it safely and are made aware by a responsible person of the dangers its use might entail. Children must not play with the appliance. It is the user's responsibility to clean and maintain the appliance. Children should never clean or maintain it unless they are given supervision.

After removing the packaging, make sure the content is in good condition and complete. Otherwise, contact the dealer from whom you purchased the appliance.

The safety valve outlet must be connected to a suitable collection and venting system. The manufacturer declines all liability for any damage caused due to any intervention carried out in the safety valve.

The seal of the condensate drainage connection line must be secure, and the line must be fully protected against the risk of freezing (e.g. by insulating it).

Check that the rainwater drainage channel of the flue gas exhaust coupling and the relative connecting pipe are free of obstructions.

Dispose of all the packaging materials in the suitable containers at the corresponding collection centres

Dispose of waste by being careful not to harm human health and without employing procedures or methods which may damage the environment.

At the end of its life, the product should be not be disposed of as solid urban waste, but rather it should be handed over to a differentiated waste collection centre.

During installation, inform the user that:

In the event of water leaks, the water supply must be shut off and the Technical Assistance Centre contacted immediately.

Periodically check that the operating pressure of the hydraulic system is comprised between 1 and 1.5 bar. Otherwise contact the Technical Assistance Service or professionally qualified personnel.

If the boiler is not used for a long period of time, it is recommended to perform the following operations.



Close the fuel and water taps of the heating and domestic hot water system.

Empty the heating and domestic hot water circuits if there is the risk of freezing.

Boiler maintenance must be carried out at least once a year; this should be booked in advance with the Technical Assistance Centre to ensure the necessary safety standards

For the assembly, programming and commissioning of the boiler when used in hybrid systems with a heat pump, storage cylinder and solar heating circuit refer to the system manual

For safety reasons, please remember that:

It is forbidden to activate electric devices or appliances such as switches, household appliances and so on if you notice a smell of fuel or unburnt fuel. In this case:

- ventilate the room by opening doors and windows
- close the fuel shut-off device;

ask the Technical Assistance Service or professionally qualified personnel to intervene promptly.

It is forbidden to touch the appliance while barefoot or if parts of your body are wet.

Any technical or cleaning operation is forbidden before disconnecting the appliance from the main power supply by turning the system's main switch to "OFF" and the main switch of the boiler to "OFF".

Do not modify the safety or adjustment devices without the manufacturer's authorisation and precise instructions.

It is prohibited to pull, detach or twist the electrical cables coming from the appliance even if it is disconnected from the mains power supply.

Avoid blocking or reducing the size of the air vent openings in the installation room, do not leave inflammable containers and substances in the room where the appliance is installed.

Do not leave flammable containers and substances in the room where the device is installed.

It is forbidden to disperse the packaging material in the environment and leave it within children's reach as it may be a potential source of danger. It must be disposed in accordance with the present law.

It is forbidden to obstruct the condensate drain outlet. The condensate drain pipe should be facing the discharge pipe, preventing the formation of further drain pipes. Never carry out any work on the gas valve.

Only for the user: Do not access the inside of the boiler. Any work on the boiler should be carried out by the Technical Assistance Centre or by professionally qualified personnel.

2 INSTALLATION

Cleaning the system and characteristics of the water 2.1

In the case of a new installation or replacement of the boiler, it is necessary to clean the heating system. To ensure the device works well, top up the additives and/or chemical treatments (e.g. anti-freeze liquids, filming agents, etc.) and check the parameters in the table are within the values indicated.

PARAMETERS	UM	HEATING CIRCUIT WATER	FILLING WATER
pH value		7–8	-
Hardness	°F	-	<15
Appearance		-	clear
Fe	mg/kg	<0.5	-
Cu	mg/kg	<0.1	-

The boiler must be connected to a heating system and a DHW system, both sized on the basis of its performance and power. Before installation, wash every system piping carefully in order to remove any residues that may impair the operation of the appliance.

Under the safety valve, install a water collecting funnel with the corresponding discharge in the event of leaks due to the overpressure of the heating system. The domestic hot water circuit does not need a safety valve, but make sure that the pressure of waterworks does not exceed 6 bar. In case of doubts, install a pressure reducer



Prior to ignition, make sure that the boiler is designed to operate with the gas available; this can be checked by the wording on the packaging and by the adhesive label indicating the gas type.

It is very important to highlight that in some cases the flues are under pressure, so the joints of the various elements must be airtight.

2.2 Installation regulations

The installation must be carried out by qualified personnel, in compliance with the following reference standards: UNI 7129-7131 and CEI 64-8.

During boiler installation the use of protective clothing is recommended, in order to avoid personal injury.

Always comply with local standards of the Fire Department, the Gas Company and with possible municipal dispositions.

POSITION

- POSITION
 Exclusive X is a wall-hung boiler for heating and for the production of hot water, that comes in two categories, depending on the type of installation:
 B23P-B53P boiler type forced open installation, with flue gas discharge pipe and pick-up of combustion air from the installation area. If the boiler is not installed outdoors, air intake in the installation area is compulsory.
 C(10) (except for 40kW model); C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C83,C83x, C93,C93x boiler type: appliance with airtight chamber, with flue gas discharge pipe and pick-up of combustion air from outside. It does not require an air intake point in the installation area installation area.

The appliance can be installed indoors (fig. A) or outdoors (but in a partially protected place (fig. B) where it is not directly exposed to rain, snow or hail) It can work within a temperature range from >0°C to +60°C



Exclusive X 25C can also be installed outdoor in the built-in unit (fig. C).



ANTI-FREEZE SYSTEM

The boiler is fitted as standard with an automatic anti-freeze system that activates when the temperature of the water in the primary circuit falls below 5°C. This system is always active and provides protection for the boiler up to an air temperature in the installation area of >0°C.



To take advantage of this protection (based on burner operation), the boiler must be able to switch itself on; any lockout condition (for ex. due to a lack of gas or electrical supply, or the intervention of a safety device) therefore deactivates the protection.



When the boiler is installed in a place where there is a risk of freezing, with outside air temperatures below >0 °C, an antifreeze heater kit must be used to protect the DHW circuit and condensation drain (available on request - see catalogue) that protects the boiler up to -15 °C.

The installation of the antifreeze heater kit must be carried out only by authorized personnel, following the instructions contained in the kit.

In normal operating conditions, the boiler can protect itself against frost. You are advised to add a good quality anti-free liquid to the primary circuit (respecting the manufacturer's indications) if the temperature falls below 0°C, with the electricity supply disconnected and the heating system full. For the hot domestic water part, we recommend you to drain the circuit. The boiler component materials are resistant to ethylene glycol based antifreeze liquids.

MINIMUM DISTANCES

To ensure access to the boiler for normal maintenance operations, respect the minimum installation clearances envisaged. For correct appliance positioning, bear in mind that: it must be installed on a wall that can support its weight

- it must not be placed above a cooker or other cooking device
- it is forbidden to leave inflammable products in the room where the boiler is installed

heat-sensitive walls (e.g. wooden walls) must be protected with proper insulation.



2.3 Instruction for condensation exhaust connection

This product is designed to prevent the escape of gaseous products of combustion through the condensation drain pipe with which it is equipped, this is obtained by using a special siphon placed inside the appliance.



All components of the product condensation drain system must be properly maintained in accordance with the manufacturer instructions and cannot be modified in any way.

The condensation exhaust system downstream of the appliance must comply with the relevant legislation can data dards. The construction of the condensation exhaust system downstream of the appliance is the responsibility of the installer. The condensation exhaust system must be dimensioned and installed in such a way as to guarantee the correct evacuation of the condensation produced by the appliance and/or collected by the evacuation systems of combustion products. All the components of the condensation exhaust system must be made in a workmanlike manner using materials that are suitable for withstanding the mechanical, thermal and chemical stresses of the condensation produced by the appliance over time.

Note: If the condensation exhaust system is exposed to the risk of frost, always provide an adequate level of insulation of the pipe and consider any increase in the diameter of the pipe itself.

The condensation exhaust pipe must always have an adequate slope level to prevent the condensation from stagnating and its proper drainage. The condensation exhaust system must have an inspectable disconnection between the condensation exhaust pipe of the appliance and the condensation exhaust system.

2.4 **Electrical wiring**

Low voltage connections

Carry out the low voltage connections as follows:

- use connectors supplied as standard:
- 4-poles ModBus connector for BUS 485 (- A B +)
- 8-poles connector for TBT TA OT+ SE CE4 (- A B +) Bus 485 CE8 TBT Low temperature limit thermostat TA Room thermostat (contact without voltage) OT+ Open therm SE Outdoor temperature sensor bianco white nero black



ENGLISH 🗈

- carry out the electrical wiring connections using the desired connector as shown in the detailed drawing
- once the electrical wiring connections have been made, correctly insert the connector into its counterpart.



We recommend using conductors with a section no larger than 0,5 mm2.



In the event of TA or TBT connection, remove the related jumpers on the terminal board.

OT+ remote control connection

When an OT+ remote control is connected to the system, the boiler display shows the message "Open Therm Connected", while some of its functions are disabled and transferred to the OT+ remote control that takes control of the domestic hot water and heating functions regarding the main zone.



- In particular on the boiler display: it is no longer possible to set the boiler OFF/WINTER/SUMMER status (it is set by the OT+ remote control)
- it is no longer possible to set the domestic hot water setpoint (it is set by the OT+ remote control)
- it is not possible to activate the COMBUSTION ANALYSIS function if a OT+ remote control is connected to the boiler.

In addition

- The domestic hot water setpoint is displayed in the INFO menu in the place of the flow meter flow rate value.
- The heating setpoint set on the boiler display is used only if there are heat requests from the TA and the OT+ remote control does not have a request if the parameter DO_AUX1 = 1 or DO_AUX1 = 0 and the jumper on 1-2 pin of X21 is closed. We should point out that it is not possible, with the OT+ remote control connected, to change the values of the parameters ACTUATION TYPE and REQUEST TYPE of the main zone.



The OpenTherm connection is not enabled in the presence of a heat pump

Note: an OT+ remote control cannot be connected if the system already has a REC10CH or BE16 interface boards. in this case the system gives the following error message:

WRONG CONFIGURATION DPENTHERM CONNECTED	

High voltage connections

The connection to the mains supply must be made via a separation device with an omnipolar opening of at least 3.5 mm (EN 60335/1 - category 3). The appliance works with alternating current at 230 Volt/50 Hz, and is in compliance with Standard EN 60335-1. It is obligatory to make the connection with a safe ground/earth, in compliance with current directives



/1

The installer is responsible for ensuring the appliance is suitably earthed; the manufacturer will not be liable for any damage resulting from an incorrect or absent earth connection

It is also advisable to respect the phase-neutral connection (L-N).

The earth conductor must be a couple of cm longer than the others.

To create the seal of the boiler use a clamp and tighten it on the cable grommet used.

The boiler can operate with a phase-neutral or phase-phase power supply. It is forbidden to use gas and/or water pipes to earth electrical appliances.

Use the power cable supplied to connect the boiler to the mains power supply. If the power cable has to be replaced, use a HAR H05V2V2-F, 3 x 0.75mm² cable, Ø max external 7 mm.

2.5 Gas connection

The connection of the gas supply must be carried out in compliance with current installation standards. Before carrying out the connection, check that the type of gas is that for which the appliance is set up.

2.6 Removing the casing

To access the components inside, remove the casing as shown in the figure.



If removing the side panels, put them back in their initial position, referring to the adhesive label on its wall.

If the front panel is damaged it must be replaced.



The noise absorbing panels inside the front and side walls ensure the airtight seal for the air supply duct in the installation environment.

Lt is therefore CRUCIAL after the dismantling operations to correctly reposition the components to ensure the boiler's seal is effective.



2.7 Flue gas exhaust and combustion air suction

To evacuate the combustion products, refer to UNI 7129-7131. Always comply with local standards of the Fire Department, the Gas Company and with possible municipal dispositions. It is essential for the evacuation of the flue gases and the adduction of the boiler's combustion air that only original pipes be used (except C6) and that the connection is made correctly as shown in the instructions provided with the flue gases accessories. A single flue can be connected to several appliances provided that every appliance is the condensing type.



The straight length includes the first bend (connection into the boiler), terminals and joints. An exception is made for the vertical Ø 60-100 mm coaxial pipe, whose straight length excludes bends.

To ensure greater installation safety, fix the ducts to the wall (wall or ceiling) using special fixing brackets to be positioned at each joint, at a distance such as not to exceed the length of each individual extension and immediately before and after each change of direction (curve).

The boiler is supplied without the flue gas exhaust/air suction kit, since it is possible to use the accessories for condensing appliances that best fit the installation characteristics (see catalogue).

The maximum lengths of the pipes refer to the flue accessories available in the catalogue.

It is compulsory to use specific pipes.

The non insulated flue gas outlet pipes are potential sources of danger.

The use of a longer pipe causes a loss of output of the boiler.

. The exhaust pipes can face in the direction most suited to the installation requirements.

 As envisaged by current legislation, the boiler is designed to take in and dispose of flue gas condensate and/or meteoric water condensate deriving from the flue gas discharge system using its own siphon.

If a condensate relaunch pump is installed, check the technical data (provided by the manufacturer) regarding output, to ensure it operates correctly.

- Position the discharge pipe so that the connection sits fully up against the flugases turret of the boiler.
- After positioning it, make sure the 4 notches (A) slip into the groove (B).

Fully tighten the screws (C) that hold the two flange locking terminals, so thbend itself is
restrained held in place.



If the Ø 60-100 to Ø 80-80 splitter kit is used instead of the twin pipe system, there is a loss in the maximum lengths as shown in the table.

	Ø50	Ø60	Ø80
Loss of length (m)	0.5	1.2	5.5 for flue gases pipe 7.5 for air pipe

Twin pipes with Ø 80 pipework Ø50 - Ø60 - Ø80)

Thanks to the boiler characteristics, a Ø80 flue gas exhaust pipe can be connected to the Ø50 - Ø60 - Ø80 piping ranges.

For the pipe, you are a

You the pipe, you are advised to make a project calculation in order to respect the relevant regulations in force.

The table shows the standard configurations allowed.

Air quation	1 Bend 90° Ø 80			
Air suction	4.5m pipe Ø80			
	1 Bend 90° Ø 80			
	4.5m pipe Ø80			
Flue gas discharge	Reduction from Ø80 to Ø50 from Ø80 to Ø60			
	Flue base bend 90°, Ø50 or Ø60 or Ø80			
	For ducting pipe lengths see table			

The boilers are factory set to:

				Max length pipes (m)			
		Сптрш		Ø50	Ø60	Ø80	
25C	0	6.200	7.600	5	18	98	
30C	9 3	5.800	6.900	2	11	53	
35C	9 3	7.300	7.800	2	11	57	
40C	89	7.300	9.100	0	7	42	

Should greater lengths be required, compensate the pressure drop with an increase in the r.p.m.of the fan, as shown in the adjustments table, to provide the rated heat input.

The minimum calibration should not be modified.

Table of adjustments INSIDE CHIMNEY PIPES

	twin flue pipe							
	Fan rota	tions rpm	Pipes Ø50	Pipes Ø60	Pipes Ø80	$\Delta \mathbf{P}$ at boiler outlet		
	СН	DHW	Ма	ximum length (m)	Pa		
	6.200	7.600	5	18	98	174		
	6.300	7.700	7*	23*	125*	213		
	6.400	7.800	9*	28*	153*	253		
	6.500	7.900	11*	33*	181*	292		
ပ္ပ	6.600	8.000	13*	38*	208*	332		
25	6.700	8.100	15*	43*	236*	371		
	6.800	8.200	17*	48*	263*	410		
	6.900	8.300	19*	53*	291*	450		
	7.000	8.400	22*	58*	319*	489		
	7.100	8.500	24*	63*	346*	528		

twin flue pipe						
	Fan rota	tions rpm	Pipes Ø50	Pipes Ø60	Pipes Ø80	$\Delta \mathbf{P}$ at boiler outlet
	CH	DHW	Ма	aximum length	(m)	Pa
	5.800	6.900	2	11	53	150
	5.900	7.000	4	15	73	189
	6.000	7.100	5*	19*	93*	229
	6.100	7.200	7*	24*	113*	268
ပ	6.200	7.300	9*	28*	133*	308
30	6.300	7.400	10*	32*	153*	347
	6.400	7.500	12*	36*	173*	386
	6.500	7.600	14*	40*	193*	426
	6.600	7.700	16*	44*	214*	465
	6.700	7.800	17*	49*	234*	504
	7.300	7.800	2	11	57	190
	7.400	7.900	3*	15*	75*	229
	7.500	8.000	4*	19*	93*	269
	7.600	8.100	6*	22*	112*	308
C	7.700	8.200	7*	26*	130*	348
35	7.800	8.300	9*	30*	148*	387
	7.900	8.400	10*	33*	166*	426
	8.000	8.500	12*	37*	184*	466
	8.100	8.600	13*	40*	202*	505
	8.200	8.700	15*	44*	220*	544
	7.300	9.100	0	7	42	196
	7.400	9.200	0*	10*	60*	235
	7.500	9.300	1*	13*	78*	275
	7.600	9.400	3*	16*	96*	314
ပ	7.700	9.500	4*	19*	114*	354
4	7.800	9.600	5*	23*	138*	393
	7.900	9.700	7*	26*	156*	432
	8.000	9.800	8*	29*	174*	472
	8.100	9.900	9*	32*	192*	511
	8 200	10 000	10*	35*	210*	550

(*) Maximum length that can be installed ONLY with class H1 discharge pipes.

The Ø50 or Ø60 or Ø80 configurations contain Lab test data. In the event of installations that differ from the indications in the "standard configurations" and "adjustments" tables, refer to the equivalent linear lengths below.

In any case, the maximum lengths declared in the booklet are guaranteed, and it is essential not to exceed them

	Linear equivalent in metres Ø80 (m)		
COMPONENT	Ø 50	Ø 60	
Bend 45°	12.3	5	
Bend 90°	19.6	8	
Extension 0.5m	6.1	2.5	
Extension 1.0m	13.5	5.5	
Extension 2.0m	29.5	12	



2.8 Installation on collective flues in positive pressure (except for 40kW model)

The collective flue is a flue gas exhaust system suitable for collecting and expelling the combustion products of several appliances installed on several floors of a building. The positive pressure collective flues can only be used for type C condensing appliances. Therefore the B53P/B23P configuration is forbidden. The installation of boilers under

collective pressure flues is allowed exclusively in G20. The boiler is sized to operate correctly up to a maximum internal pressure of the flue no higher than the value of 25 Pa. Check that the fan speed corresponds to what is shown in the "technical data" table. Make sure that the air intake and exhaust pipes of the combustion products are watertight.

WARNINGS:



The number of devices connected to a positive pressure collective pipe is defined by the flue designer.

The boiler is designed to be connected to a collective flue sized to operate in conditions where the static pressure of the collective flue pipe can exceed the static pressure of the collective air duct of 25 Pa in the condition in which n-1 boilers work at maximum rated heat input and 1 boiler at the minimum rated heat input allowed by the controls.



The minimum permissible pressure difference between the flue gas outlet and the combustion air inlet is -200 Pa (including - 100 Pa of wind pressure).

For both types of exhaust, further accessories are available (curves, extensions, terminals, etc.) which make possible the flue gas exhaust configurations foreseen in section "2.7 Flue gas exhaust and combustion air suction".



The pipes must be installed in such a way as to avoid condensation sticking which would prevent the correct evacuation of the combustion products.

A data plate must be present at the connection point with the collective flue pipe. The plate must include at least the following information: - the collective flue is sized for boilers C(10) type

- the maximum permissible mass flow of the combustion products in kg/h
- the dimensions of the connection to the common pipes a warning concerning the openings for the air outlet and the entry of the combustion products of the collective pressure pipe; these openings must be closed and their tightness must be checked when the boiler is disconnected
- the name of the manufacturer of the collective smoke pipe or its identification symbol.

See applicable legislation for the discharge of the combustion products as well as local regulations.

The flue gas pipe must be suitably selected based on the parameters shown below.

	maximum length	minimum length	UM
ø 60/100	4,5	0,5	m
ø 80-80	4,5	0,5	m
ø 80/125	4,5	0,5	m

/!\ The terminal of the collective pipe must generate an upward air current.

Before attempting any operation, disconnect the appliance from the electrical supply.

Before assembling, lubricate the gaskets with a non-corrosive glide lubricant.

The flue gases discharge pipe should be inclined, if the pipe is horizontal, by 3° towards the boiler

The number and characteristics of the exhaust ventilation devices which are the real characteristics of the flue itself

The condensation can flow inside the boiler.

The maximum recirculated value allowed in wind conditions is 10%

The maximum permissible pressure difference (25 Pa) between the combustion products inlet and the air outlet of a collective flue can not be exceeded when-1 boiler work at the maximum nominal heat output and 1 boiler within minimum temperature allowed by the checks.



The collective smoke pipe must be adequate for an overpressure of at least 200 Pa.

The collective flue must not be equipped with a wind-proofing device.

At this point it is possible to install the curves and extensions, available as accessories, depending on the type of installation desired.

The maximum permissible lengths of the flue pipe and the air intake pipe are given in the section "2.7 Flue gas exhaust and combustion air suction"



With C(10) installation, in any case, report the number of fan speed (rpm) on the label placed next to the data plate.

2.9 Filling the heating system and eliminating air



Note: even if the boiler is fitted with a semi-automatic filling device, the first filling operation must be carried out by turning the filler tap (B) with the boiler OFF.

Note: each time the boiler is powered up, the automatic venting cycle is carried out.

Note: the presence of a water alarm (40, 41 or 42) does not allow the venting cycle to be carried out. The presence of a domestic hot water request during the venting cycle interrupts the venting cycle.

Once the hydraulic connections have been made, fill the heating system as follows:

- set the boiler to OFF open the plug of the air vent valve (D) by two or three turns to allow the continuous bleeding of the air, and leave the valve cap (D) open
- open the de-aeration tap (A)
- turn on the filling tap (B)
- wait until the water comes out continuously from the de-aeration tap (A), then close it
- wait for the pressure to increase: check that it reaches 1-1.5 bar; then close the system filling tap (B).

Note: if the mains pressure is less than 1 bar, keep the system filling tap (B) open during the venting cycle and close it once it has finished.

- To start the vent cycle shut of the electrical power for a few seconds; connect the power again leaving the boiler OFF. Check that the gas tap is closed. At the end of the cycle, if the circuit pressure has dropped, open the filling tap ($\bf B$) again
- to bring the pressure back up to recommended levels (1-1.5 bar)

The boiler is ready after the vent cycle.

- Remove any air in the domestic system (radiators, zone manifolds, etc.) using the bleed valves.
- Once again check that the system pressure is correct (ideally 1-1.5 bar) and restore the levels if necessary.
- If air is noticed when operating, repeat the vent cycle.
- Once the operations are finished, open the gas tap and ignite the boiler.
- At this point it is possible to carry out any heat request.

2.10 Draining the heating system Before draining, set the boiler to OFF and shut off the electrical supply setting the system's main switch to "off".

- Close the heating system's taps (if present).
- Connect a pipe to the system discharge valve (C), then manually loosen it to let the water flow out.
- Once the operations have been completed, remove the pipe from the system discharge valve (C) and close it again.

2.11 Emptying the domestic hot water circuit

Whenever there is risk of frost, the domestic hot water system must be emptied in the following way:

- turn off the main water supply tap turn on all the hot and cold water taps
- drain the lowest points.

2.12 Condensate siphon When the boiler is first started the siphon for collecting the condensate is empty. When

- Fill the condensate collector siphon by pouring about 1 liter of water into the boiler combustion test point.
- Check that the condensate siphon connection is tight.

Repeat this operation during maintenance work. CHECK THAT THE CONDENSATE DRAIN OUTLET SIPHON CONTAINS WATER, IF IT WAS NOT FILLED PROCEED AS DESCRIBED ABOVE.

3 CONTROL PANEL (REC10CH)



REC	10CH	Boiler control panel
	ok	Confirm
key area	back/ca	back= return to the previous screen cancel selection return to the main screen (press > 2 sec.)
×		 From the main screen they allow you to choose between the options: MENU, INFO, SET, STATE, PLANT. From the sub-menus they allow you to navigate through the different options

The REC10CH remote control has the function of a machine interface, displaying the system settings and providing access to the parameters, it also allows the management of functions related to the solar system and the heat pump (if present).

The middle of the main screen displays the temperature of the domestic hot water probe, unless there is a heat request in heating mode, in this case the delivery temperature of the boiler is displayed.

The value expressed in bar refers to the system's water pressure.

The top of the screen shows the information regarding the current date and time, as well as the outdoor temperature, if available.

On the left and right sides are displayed the icons indicating the status of the system, their meaning is the following:

C	This icon indicates that the OFF operating status mode has been set. Each ignition request is ignored except for the anti-freeze function. The pump anti-lock, 3-way valve and anti-freeze function remain active.
	This icon indicates that WINTER mode has been selected (HEATING function enabled). If a heating request from the main zone is in progress, the icon will be flashing. If there is a CH request from the additional zone, the number 1 or 2 is flashing.
₩	Only if heat pump is present. This icon indicates that cooling is active in the SUMMER state. If a cooling request from the main zone is in progress, the icon is flashing. If a cooling request from the additional zone is in progress, number 1 is flashing.
ŗ	This icon indicates that the circuit for domestic hot water production is enabled. When a domestic hot water request is in progress, the icon flashes. The P at the top of the domestic hot water icon indicates that the boiler pre-heating function is enabled; the P when flashing indicates that a pre-heating request is in progress.
Ŀ	When the "central heating programming timing" function is enabled this icon indicates that the system heating (main zone) is in AUTOMATIC mode (the management of the heating requests follows what has been set with the timer). If the heating function is not enabled during the current time frame, the icon will be crossed out.
P	When the "central heating programming timing" function is enabled this icon indicates that the system heating (main zone) is in MANUAL mode (the management of the heating requests does not follow what has been set with the programming timing, but it is always active).
OFF	This icon indicates that the main zone, when the "central heating programming timing" function is not enabled, has been set to off (not active).
\otimes	Only if heat pump is present. This icon indicates that the management of a heat pump is enabled. When the heat pump is running, then the icon is flashing.
*	Only if solar system is present. This icon indicates that the management of a solar system is enabled. When the solar system circulator is running, then the icon is flashing.
٥	This icon indicates that the system is detecting the presence of a flame.
\triangle	This icon indicates the presence of an anomaly, and is always flashing.
9	Only with combined boiler and presence of boiler + heat pump enabled for domestic hot water. The icon appears crossed out with an "X" when the system works outside the activation times of the heat pump in the domestic hot water, while it flashes when the heat pump is in operation to load the boiler.
The second sec	Only if photovoltaic enabled. When the icon is flashing, it means that the electrical productivity of the photovoltaic system is adequate (closed contact). The system exploits the available energy.

The display of the REC10CH control panel is equipped with the new "Color Bar" that rapidly informs the user about the boiler operation.

The operating states and the alarms are grouped by 4 colours:

- GREEN: normal operation, the system is serving domestic hot water/heating requests or else automatic functions like, for example, anti-legionella, antifreeze, flue cleaning, etc..
 Scrolling text describes the function active in that moment
- YELLOW: presence of faults that could be resolved by the user that allow the product to
 operate even partially. An error triangle on the display gives access to details about the
 fault like, for example, "call for service", domestic hot water probe fault, etc...
- RED: presence of lockout faults that require the intervention of the Technical Assistance Centre. An error triangle on the display gives access to details about the fault like, for example, "stop for service", lockout, etc...
- **GREY**: system is ready to meet any requests or functions, no fault detected.



If several conditions are present at the same time, the signal on the main screen corresponds to the highest priority, in the following ascending order: Grey, Green, Yellow and Red.

The configuration MENU is organised with a multi-level tree structure.

An access level has been fixed for each sub-menu: USER level always available; TECHNICAL (psw 18)/SERVICE (psw 53) level password protected. Below is a summary of the MENU tree structure of the REC10CH.



Some of the information might not be available on the REC10CH depending on the access level, the status of the machine or the system configuration.

This manual describes the operation of the boiler with the REC10CH machine interface.

In case of installation of additional elements (heat pump, boiler, solar, photovoltaic system, etc.) it is necessary to refer to the instructions contained in the "Programming Manual for the management of hybrid systems".

3.1 Structure of the MENU tree of the REC10CH

		DEFAULT VALUE FACTORY SET	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE	ACCESS LEVEL NOTES	SET VALUE
SETTINGS					USER	
TIME & DATE				-	USER	
— DAYLIGHT SAVIN — LANGUAGE	IGS TIME	FUNCTION ACTIVE	FUNCTION NOT ACTIVE ENGLISH	FUNCTION ACTIVE	USER USER	
BACKLIGHT		5 min	1 min	15 min	USER	
TIME SCHEDULE					USER	
MAIN					USER: only if POR = 1	
ZONE 1					added	
ZONE 2					USER: only if POR = 1 and zone added	
DHW					USER: only if PLANT CONFIGURATION = WATER TANK	
HP DHW					USER: only if HP present and USE FOR DHW active	
-TECHNICAL					INSTALLER	
					INSTALLER	
ZONES	MANAGER				INSTALLER	
	IODIFY ZONE		MAIN / ZO	NE 1 / ZONE 2		-
			THERMOSTAT / TEMPE	RATURE PROBE / REC10CH	INSTALLER: ONLY MAIN ZONE	
	REQUEST TYPE	THERMOSTAT	MASTER / F	EC10CH SLAVE	INSTALLER	
	BE16 ADDRESS		1	6	INSTALLER: only zones with ACTUATION=BE16	
	HYDRAULIC CONF	DIRECT ZONE	DIRECT ZONE	MIXING ZONE	INSTALLER: only zones with ACTUATION=BE16	
	ZONE TYPE	HIGH TEMP (HT)	HIGH TEMP (HT)	LOW TEMP (LT)	INSTALLER	
	MIN CH SET	20°C (HT) 20°C (LT)	20°C	MAX CH SET	INSTALLER	
	MAX CH SET	80.5°C (HT)	MIN CH SET	80.5°C (HT)	INSTALLER	
		45°C (LI)		45°C (LT)	INSTALLER	
		5	0	99	SERVICE: only mixing zones with ACTUATION=BE16	
	PI - INTEGRAL	10	0	99	SERVICE: only mixing zones with ACTUATION=BE16	
		120 sec	0 sec	120 sec	SERVICE: only mixing zones with ACTUATION=BE16	-
		140 sec	0 sec	240 sec	SERVICE: only mixing zones with ACTUATION=BE16	
	OUTLET OVER	55°C	0°C	100°C	SERVICE: only LT zones with ACTUATION=BE16	
	OUTLET OVER TEST TIME	0 min	0 min	240 min	SERVICE: only LT zones with ACTUATION=BE16	
	OUTLET OVER WAIT TIME	2 min	VALVE RUN	240 min	SERVICE: only LT zones with ACTUATION=BE16	
	OUTLET OVER REST TIME	2 min	0 min	240 min	SERVICE: only LT zones with ACTUATION=BE16	
	FREEZE PROT TEMP	6°C	-10°C	50°C	SERVICE: only zones with ACTUATION=BE16	
	FREEZE PROT OFFSET	5°C	1°C	20°C	SERVICE: only zones with ACTUATION=BE16	
	FREEZE PROT T EXT	10°C	0°C	100°C	SERVICE: only zones with ACTUATION=BE16	
	POR	0 (1 if REC10 in the AMBIENT)	0	1	INSTALLER	
-A	DD ZONE				INSTALLER	
	ELETE ZONE	0.0%0	6.0%0	6.0%0		
SYSTE		0.0 C	- 0.0 C	0.0 C	INSTALLER	
PARAMETERS					INSTALLER	
ANTI-C	YCLE FUNCTION	3 min	0 min	20 min	INSTALLER	
HYST C	N HIGH TEMP	5°C	2°C	10°C	SERVICE	
HYST C	FF HIGH TEMP	5°C	2°C	10°C	SERVICE	
HYST C	N LOW TEMP	3°C	2°C	10°C	SERVICE	
HYST C		3°C	2°C	10°C	SERVICE	
SP INCI	K HIGH I EMP	5°C (U°C if instantaneous boiler)	U°C	10°C	SERVICE	1

MENII		DEFAULT VALUE FACTORY SET	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE	ACCESS LEVEL NOTES	SET VALUE
	SP INCR LOW TEMP	0°C	0°C	6°C	SERVICE	
	DECR COOLING SP	0°C	0°C	10°C	SERVICE	
	PUMP DUTY CYCLE	85	0	100	INSTALLER	
	RESET CH TIMERS	FUNCTION NOT ACTIVE	FUNCTION NOT ACTIVE	FUNCTION ACTIVE	INSTALLER	
	DHW THERMOSTAT	ABSOLUTE	RELATED	ABSOLUTE	INSTALLER: only in instantaneous configuration	
	SLIDING OUTLET	DEACTIVATE FUNCTION	DEACTIVATE FUNCTION	ACTIVATE FUNCTION	INSTALLER: only in "heating only" config. and water tank with probe	
	CH DELAY POST-DHW	0	0	1	SERVICE	-
	CH DELAY TIME	6 sec	1 sec	255 sec	SERVICE: if CH DELAY POST-	
	PRESS TRANSDUCER	1	0	1	SERVICE	-
	AUTO WATER FILL ENABLE	1	0	1	SERVICE: only if PRESS	
	BEGIN SYSTEM FILLING	0.6	0.4	1	SERVICE: only if AUTO WATER	
				_	FILL ENABLE = 1 SERVICE: only in instant_config	
	PREHEATING	0	0	2	and managed by the control board	1
	DHW DELAY	0 sec	0 sec	60 sec	SERVICE: only in instant. config.	-
	DO_AUX1	0	0	2	INSTALLER: only if control boards with OT+	\$
	CONFIG OTBUS	1	0	1	SERVICE: only if control boards with OT+	
					INSTALLER	
		MAIN	MAIN / ZON	NE 1 / ZONE 2	INSTALLER	
		80.5 °C (HT) 45 °C (LT)	MIN CH SET	MAX CH SET	INSTALLER: if EXTERNAL PROBE NOT connected	
	-NIGHT COMP	FUNCTION NOT ACTIVE	FUNCTION NOT ACTIVE	FUNCTION ACTIVE	INSTALLER: if EXTERNAL PROBE connected	
		2.0	1.0	3.0	INSTALLER: if EXTERNAL PROBE, request type TA and zone type HT	
	CURVE SLOPE	0.4	0.2	0.8	INSTALLER: if EXTERNAL PROBE, request type TA and zone type LT	
		2.0	1.0	5.0	INSTALLER: if request type AMBIENT PROBE or REC10CH	
	-AMBIENT INFLUENCE	10	0	20	INSTALLER: if request type AMBIENT PROBE or REC10CH	
	-OFFSET	20°C	20°C	40°C	INSTALLER: if request type AMBIENT PROBE or REC10CH	
	-COOLING	18°C	4°C	20°C	INSTALLER: if COOLING CURVE deactivated	:
		1	1	2	INSTALLER: if COOLING CURVE activated	:
	BUILDING TYPE	5 min	5 min	20 min	INSTALLER: if EXTERNAL PROBE connected	
	OUTDOOR REACTIVITY	20	0	255	INSTALLER: if EXTERNAL PROBE connected	
	ENABLE/DISABLE COOLING CURVE				INSTALLER: if HP present and enable to COOLING	
-	RANGE RATED		not used	<u>.</u>	INSTALLER	
	CALIBRATION		-		INSTALLER	
	MIN		see MULTIGAS TABLE		INSTALLER	
	MAX		see MULTIGAS TABLE		INSTALLER	
	RLA		see MULTIGAS TABLE		INSTALLER	
	MAX CH		see MULTIGAS TABLE		INSTALLER	
					INSTALLER	
					INSTALLER	
					INSTALLER	
	-MAX SPEED	MAX			INSTALLER	-
		KANGE RATED			INSTALLER	-
			L III.I		INSTALLER	
		CURRENT SPEED	MIN	MAX	INSTALLER	
	—ANTI-LEGIU	WEEKLY FUNCTION	FUNCTION NOT ACTIVE / FUN	DAILY FUNCTION / WEEKLY CTION	INSTALLER: only if "only heating" config. and water tank with probe	
	—ANTILEGIO FLOW	80°C	65°C	85°C	INSTALLER	
	-ANTILEGIO TIME	03:00	00:00	23:30	INSTALLER	-
i H	—ANTILEGIO TEMP	70°C	55°C	T MAX TANK	INSTALLER	<u>.</u>

		DEFAULT VALUE FACTORY SET	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE	ACCESS LEVEL NOTES	SET VALUE
\vdash	-AIR PURGING CYCLE	FUNCTION DISABLED	FUNCTION DISABLED	FUNCTION ENABLED	SERVICE	-
	FUNCTION DISABLED				SERVICE	
	FUNCTION ENABLED				SERVICE	
					INSTALLER: only if AIR	-
					INSTALLER	
	ADD WATER TANK				and HP	-
	-WATER TANK				INSTALLER	
						-
	WATER TANK SETPOINT	50°C	37.5°C	60°C	to DHW	
		7°C	0°C	100°C	SERVICE: only if HP enable to DHW	-
	TANK FR PROT OFFSET	5°C	1°C	20°C	SERVICE: only if HP enable to	
	ADD HEAT PLIMP				INSTALLER: only if HP not	
		*0	*0	*1	configured	
	HEAT PUMP TYPE	*0 = Hydronic	Unit B HE - Hydronic Unit L	E B - Vega B	INSTALLER	
		*1	= HYDRO UNIT M - Vega I	И 	INSTALLER	
					INSTALLER: only if HP and boiler	r:
					present	
		USE BUS	USE BUS	USE FREE CONTACT	SERVICE	
		FUNCTION NOT ACTIVE	FUNCTION ACTIVE	FUNCTION NOT ACTIVE	INSTALLER	-
	USE FOR DHW/DON'T USE FOR DHW	DHW FUNCTION NOT ACTIVE	DHW FUNCTION ACTIVE	DHW FUNCTION NOT ACTIVE	INSTALLER: if BE17 present	
	ANTI FREEZE DELTA SET	1°C	0°C	6°	SERVICE	
	ENABLE/DISABLE NIGHT REDUCT	FUNCTION NOT ACTIVE	FUNCTION ACTIVE	FUNCTION NOT ACTIVE	INSTALLER	-
	REDUCED FREQUENCY	80%	50%	100%	INSTALLER: if NIGHT REDUCTION active	-
		20:00	00:00	23:59	INSTALLER: if NIGHT REDUCTION active	
	NIGHT MODE STOP TIME	09:00	00:00	23:59	INSTALLER: if NIGHT	-
	MIN OUTDOOR TEMP	5°C	-5°C	20°C	INSTALLER	
	MIN DHW OUT TEMP	5°C	-5°C	20°C	INSTALLER: only if USE FOR	
	———MIN EMERG OUT T	-10°C	-20°C	10°C and in any case not over the MIN OUTDOOR TEMP value	INSTALLER	
	BOILER INTEGR DELAY	30 min	1 min	240 min	SERVICE	
	HP INTEGR DELAY	30 min	1 min	240 min	SERVICE	
	BOILER WAITING	2 min	1 min	60 min	SERVICE	-
	HEAT PUMP WAITING	2 min	1 min	60 min	SERVICE	
	INTEGRATION OFFSET	5°C	0°C	10°C	SERVICE	-
	WINTER SUMMER DELAY	Oh	Oh	24h	SERVICE	
	WARNING VALIDATION	60 sec	1 sec	300 sec	SERVICE	
	ENABLE CIRC ON/AUTO MODE	AUTO	ON	AUTO	INSTALLER: if boiler in OFF and AIR PURGING CYCLE not presen	t
	DHW HP SETPOINT	60°C	WATER TANK SETPOINT	60°C	SERVICE: only if USE FOR DHW in HP activated	l
	DHW OFFSET	10°C	0°C	25°C	SERVICE: only if boiler with water tank with probe and USE FOR DHW in HP activated	r
	ADD PHOTOVOLTAIC				INSTALLER	
	PHOTOVOLTAIC				INSTALLER	
	REMOVE PHOTOVOLTAIC				INSTALLER	
	ELECTRIC CONVENIENCE	2	0	+10°C	INSTALLER	-
	BACKUP TYPE	1	0	1	INSTALLER	
	BOOSTER OAT THRESHOLD	-7°C	MIN EMERG OUT T	15°C	INSTALLER	
	BOOSTER DELAY	30min	1 min	60 min	INSTALLER	
	BOOSTER DELTA TEMP	5°C	1°C	20°C	INSTALLER	
	OAT SENSOR TYPE	0	0	3	INSTALLER	-

	DEFAULT VALUE FACTORY SET	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE	ACCESS LEVEL NOTES	SET VALUE
MINIMUM PUMP SPEED	19%	19%	100%	INSTALLER	-
MAXIMUM PUMP SPEED	100%	19%	100%	INSTALLER	
ENABLE ERROR HISTORY (in the first two hours of power on)				SERVICE	
ERROR HISTORY (if two hours of functioning have been passed)				INSTALLER	
SCREED HEATING	DEACTIVATE FUNCTION	DEACTIVATE FUNCTION	ACTIVATE FUNCTION	INSTALLER: OFF state and low temperature system	
DEACTIVATE FUNCTION				INSTALLER	-
ACTIVATE FUNCTION				INSTALLER	-
FUNCTION SETTINGS				SERVICE	-
TFMIN	20 °C	15 °C	30 °C	SERVICE	-
TFMAX	35 °C	30 °C	55 °C	SERVICE	-
COMBUSTION MONITORING				SERVICE	-
INFO	see	e section 4.16 "Combustion Info	39	SERVICE	
GAS TYPE	NATURAL GAS	NATURAL	GAS / LPG	INSTALLER	-
BOILER TYPE (*)	A	A/B/C/		SERVICE	-
COMBUSTION OFFSET	RESTORE	RESTORE	RESET	SERVICE	-
FIX CO2 ALL PLUS	according to the set curve			SERVICE	-
ACC AUTO CAL	RESTORE	RESTORE	RESET	SERVICE	
BOILER				INSTALLER	-
REMOVE BOILER				INSTALLER	-
HYDRAULIC CONFIG	2	0	4	INSTALLER	
	0 = only heating / 1 = instanta 3 = only heating + water tank	aneous with flowswitch / 2 = inst with probe / 4 = only heating +	antaneous with flowmeter / water tank with thermostat		
STEM INFO				SERVICE	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

(*) BOILER TYPE: see "4.25 Combustion Control Parameters"

4 COMMISSIONING

4.1 Preliminary checks

The first ignition should be carried out by expert personnel from an authorised Technical Assistance Service Centre. Before starting up the boiler, check:

- that the data of the supply networks (electricity, water, gas) correspond to the label data
 that the extraction pipes of the flue gases and the air suction pipes are working correctly
- that the extraction pipes of the flue gases and the air suction pipes are working correctly
 that conditions for regular maintenance are guaranteed if the boiler is placed inside or
- between items of furniture
- the seal of the fuel adduction system
- that the fuel flow rate corresponds to values required by the boiler
- that the fuel supply system is sized to provide the correct flow rate to the boiler, and that it has all the safety and control devices required by current regulations
- that the circulator rotates freely because, especially after long periods of inactivity, deposits and/or debris can prevent free rotation (see 15.4 Eventual releasing of the circulator shaft").

4.2 Programming the boiler

- Position the system's master switch to the "on" position. The boiler display looks like this:



 In some cases it may be necessary to set the TIME and DATE; in this case the machine interface request you to carry out the operation with the message "ENTER TIME AND DATE". Navigate with the keys to set the values.



Note: it is possible to change the TIME and DATE, DAYLIGHT SAVINGS TIME settings, as well as the LANGUAGE and the duration of the back-lighting, even afterwards by entering the MENU from the main screen and then selecting SETTINGS.

Note: The device automatically manages the change of time from solar to daylight savings time and vice versa.







- Through the REC10CH it is possible to access, using the TECHNICAL menu, a series
 of parameters that can be programmed to allow you to personalise the operation of the
 boiler based on the type of system. There are 3 access levels: USER, INSTALLER and
 SERVICE (see "3.1 Structure of the MENU tree of the REC10CH").
- Access the parameters and set the operation according to your type of system.

4.2.1 Boiler configuration

- Select PARAMETERS.



- Choose between the options suggested and confirm your choice.



ANTI-CYCLE FUNCTION: this parameter allows you to change the ANTI-CYCLE FUNCTION, regarding the delay time introduced for re-igniting the burner in the face of an off due to the heating temperature being reached. The factory setting is 3 minutes and can be set and confirmed to a value between 0 min and 20 min.



RESET CH TIMERS: this parameter allows you to reset the REDUCED HEATING MAXIMUM OUTPUT TIMING, during which the speed of the fan is limited to 75% of the maximum heating output that has been set, and the FORCED HEATING TIMING OFF. The factory setting is FUNCTION NOT ACTIVE, select FUNCTION ACTIVE and confirm the choice for resetting the timings.



DOMESTIC HOT WATER THERMOSTATS: the factory setting is ABSOLUTE: in particular conditions (very low flow rate or high temperature of the inlet water) it is possible that the minimum power supplied is higher than that necessary to reach the set temperature. In this condition, the outlet delivery temperature could gradually increase up to and not beyond the switch-off temperature (65°C). By choosing RELATED, the boiler switches off at setpoint + 5°C and restarts at setpoint + 4°C



PREHEATING: parameter PREHEATING = 1 (function active, P symbol on steady). This function keeps the water in the domestic hot water exchanger hot, to reduce standby times when a request is made. During a pre-heating request, the P symbol starts flashing. With PREHEATING = 0, the symbol P switches off aand the function is deactivate. The function is not active when the boiler is OFF.



- TOUCH & GO: if you do not want PREHEATING to be always active and you want hot water immediately ready, it is possible to preheat the domestic hot water just a few moments before taking it. Set the parameter to PREHEATING = 2, to activate the TOUCH&GO function. This function allows you, by opening and closing the tap, to start the instantaneous pre-heating that prepare the hot water only for that water take.
- DHW DELAY: this parameter allows you to set the delayed starting of the boiler in domestic hot water mode. The factory setting of this parameter is 0 and can be programmed within the range 0 - 60 sec.
- DO_AUX1: through this value it is possible to configure the functions associated with the digital output used to manage the additional pump and the zone valve. The factory setting for this parameter is 0 and can be set within the 0 - 2 range with the following meaning:

Pin 1 and 2 of X21	Jumper not present	Jumpered
DO_AUX1 = 0	additional pump management	zone valve management
DO_AUX1 = 1	zone valve management	zone valve management
DO_AUX1 = 2	additional pump management	additional pump management

- CONFIG OTBUS: this parameter is used to enable the remote control of the boiler via an OpenTherm device:

= FACTORY VALUE. OT+ function enabled. The message "OPEN THERM CONNECTED" will appear on the display, when an OT+ device connected.

The OpenTherm connection is not enabled in the presence of a heat pump.

0 = OT+ function disabled. If this parameter is set at 0, any possible OT+ connection is instantaneously interrupted.

4.2.2 Configuration of the zone

It is possible to customise the management of the heating zone by accessing the ZONES MANAGER menu.

Access to menu TECHNICAL → INSTALLATION → ZONES MANAGER → MODIFY ZONE.

TECHNICAL	INSTALLATION	INSTALLATION			
INSTALLATION	ZONES MANAGER	MODIFY ZONE			
WEATHER COMPENSATION	SENSOR CALIBRATION	ADD ZONE			
CALIBRATION	SYSTEM RESET	DELETE ZONE			
INSTALLER I	INSTALLER	INSTALLER			
- Select the desired heating zone and then choose from the following options:					
	INSTALLATION				



- ACTUATION TYPE: set the parameter in question to ITRF05/AKM (default value)
- **REQUEST TYPE::** this parameter allows you to specify the type of heat request, it is possible to choose from among the following options: **THERMOSTAT** (factory setting): the heat request is generated with an ON/OFF

thermostat **REC10CH MASTER:** the heat request to the boiler is generated by the REC10CH MASTER that assumes the function of MACHINE INTERFACE

- **ZONE TYPE:** this parameter allows you to specify the type of zone to be heated, it is possible to choose from among the following options:
- HIGH TEMPERATURE (factory setting) LOW TEMPERATURE
- MIN CH SET: this parameter allows you to specify the minimum heating setpoint that is possible (range 20°C 80.5°C, default 20°C for high temperature systems range 20°C 45°C, default 20°C for low temperature systems)
- MAX CH SET: this parameter allows you to specify the maximum heating setpoint that **CHANGE NAME:** this parameter allows you to specify the maximum neuring section that is possible (range 20°C - 80.5°C, default 80.5°C for high temperature systems - range 20°C - 45°C, default 45°C for low temperature systems) **CHANGE NAME:** this parameter allows you to attribute a specific name to the heating zone **POR:** this parameter allows you to enable the central heating programming timing for the zone concerned if the heat request is carried out using a room thermostat.
- Programming timing not enabled = 0

When the room thermostat contact closes the heat request is always met without any time band limitation.

Programming timing enabled = 1

When the room thermostat contact closes the heat request is enabled according to the programming timing.

Note: In this case make sure that the operating mode of the zone is set to AUTO in the STATE menu.

Time band scheduling function 4.2.3

Set up the REC10CH for the time schedule, setting the parameter POR = 1 (see "4.2.2 Configuration of the zone"). Set the time slots by selecting from the main screen MENU L TIME SCHEDULE.



Programming: for each day of the week it is possible to set up to 4 bands, characterized by a start time and an end time. Note: For more details on the use of the programming timing see the USER MANUAL of the REC10CH.

Setting the thermoregulation 4.2.4

Thermoregulation only works with the outdoor temperature sensor installed/connected and active only for the HEATING function. The temperature measured by the outdoor temperature sensor is displayed on the initial page in the top right, alternating with the display of the time. When thermoregulation is enabled (outdoor temperature sensor present), the algorithm for automatically calculating the outlet setpoint depends on the type of heat request. In any case, the thermoregulation algorithm will not directly use the outdoor temperature, but rather a calculated outdoor temperature that takes into account the building's insulation: in buildings that are well insulated, the outdoor temperature variations will have less impact than those that are poorly insulated by comparison.

Enabling THERMOREGULATION occurs in the following way:



Using the REC10CH it is possible to set the value of the following parameters:

BUILDING TYPE: it is an indication of the frequency with which the value of the calculated outdoor temperature for thermoregulation is updated, a low value will be used for buildings that have little insulation

Setting range:	[5min - 20min]
Factory setting:	ľ5min1

OUTDOOR REACTIVITY: it is an indication of the speed with which variations of the outdoor temperature affect the calculated outdoor temperature value for thermoregulation, low values indicate high speeds.

Setting range: 10 - 2551 Factory setting: 201

To change the value of the previous parameters, proceed as described below: - select TECHNICAL → WEATHER COMPENSATION → BUILDING TYPE or OUTDOOR REACTIVITY

set the desired value

Note: The value of the calculated outdoor temperature used by the thermoregulation algorithm is displayed in the INFO menu under FILTERED OUTDOOR TEMP.

REQUEST FROM ROOM THERMOSTAT OR POR (Heating Programming Timing)

The outlet setpoint depends on the outdoor temperature for obtaining a reference ambient temperature of 20°C. There are 2 parameters that compete to calculate the output setpoint: slope of the compensation curve (KT)

offset on the reference ambient temperature.

SELECTING THE COMPENSATION CURVE

The compensation curve for heating maintains a theoretical temperature of 20°C indoors, when the outdoor temperature is between +20°C and -20°C. The choice of the curve depends on the minimum outdoor temperature envisaged (and therefore on the geographical location), and on the delivery temperature envisaged (and therefore on the type of system). It is carefully calculated by the installer on the basis of the following formula

KT = T.outlet envisaged - Tshift

Tshift = 30°C standard system 25°C floor installations

If the calculation produces an intermediate value between two curves, you are advised to choose the compensation curve nearest the value obtained.

Example: if the value obtained from the calculation is 1.3, this is between curve 1 and curve 1.5. Choose the nearest curve, i.e. 1.5.

- The settable KT values are as follows:
- standard system: 1.0-3.0
- floor system 0.2-0.8.
- CLIMATIC CURVES select the heating zone and set the compensation curve.



OFFSET ON THE REFERENCE AMBIENT TEMPERATURE

In any event, the user can indirectly modify the value of the HEATING setpoint inserting an offset on the reference temperature that can vary within the range -5-+5 (offset 0 = 20°C).



NIGHT COMPENSATION

If a timer is connected to the ROOM THERMOSTAT input, the NIGHT COMP function can be enabled as follows: TECHNICAL menu └─ → WEATHER COMPENSATION ^L CLIMATIC CURVES └─ → MAIN. In this case, when the CONTACT is CLOSED, the heat request is made by the flow sensor, on the basis of the outdoor temperature, to obtain a nominal ambient temperature on DAY level (20°C). The opening of the contact does not produce a switch-off, but a reduction (parallel translation) of the climatic curve on NIGHT level (16°C).

Also in this case, the user can indirectly modify the value of the HEATING setpoint inserting once again an offset on the reference DAY temperature (20°C) rather than NIGHT (16°C) that can vary within the range [-5 - +5].



4.3 First commissioning

Position the system's master switch to the "on" position. Open the gas tap to allow fuel to flow.

- Adjust the room thermostat to the desired temperature (~20°C) or, if the system is equipped with a chronothermostat or programmable timer or REC10CH set as an ambient regulator, ensure that the thermostat or timer is "active" and set correctly (~20°C) Select STATE ∟ - BOILER -HEATING AND HOT WATER (WINTER)



When there is a heat request and the boiler is igniting, the icon appears on the display. The boiler will start up and continue working until the set temperatures are reached, after which it will then go back to standby.

Vent cycle

/!\ Each time that the boiler is powered, an automatic vent cycle is carried out lasting 4 min. When the vent cycle is in progress, all heat requests are inhibited except for domestic hot water ones when the boiler is not set to OFF, and a scrolling message at the foot of the page appears on the main page of the REC10CH.



INSTALLER

The REC10CH will briefly display a wait message after which you will automatically be taken to the main screen. The vent cycle can also be interrupted, if the boiler is not set to OFF, by a domestic hot water request.

INSTALLER

几介



SUMMER : select STATE BOILER HOT WATER ONLY (SUMMER) to activate the traditional function of only domestic hot water. The REC10CH normally displays the temperature of the domestic hot water supplied by the boiler.



WINTER WINTER Select STATE BOILER HEATING AND HOT WATER (WINTER) to activate heating and domestic hot water functions. The REC10CH normally displays the domestic hot water temperature unless there is a heating request in progress, in which case the boiler's outlet temperature is displayed.



4.4 Adjusting the heating water temperature without an outdoor temperature sensor connected

The HEATING setpoint can be set by selecting SET in the REC10CH main screen and choosing [40°C ÷ 80.5°C] for high temperature systems and [20°C ÷ 45°C] for low temperature systems.



4.5 Adjusting the heating water temperature with an outdoor temperature sensor connected

The outlet temperature value is automatically chosen by the system, which rapidly adjusts the room temperature according to the variations in the external temperature. To modify the temperature value, increasing or decreasing it with respect to that automatically calculated by the electronic board, it is possible to act on the HEATING setpoint by selecting SET in by the REC10CH main screen and choosing the desired comfort level within the range (-5 \div +5) (see "4.2.4 Setting the thermoregulation"). Note: when there is an outdoor temperature sensor connected it is still possible to have the boiler operate at a fixed point setting the values of MIN SP HEAT and MAX SP HEAT at the desired HEATING setpoint.

Adjusting the domestic hot water temperature 🔍



4.7 "Preheating" function Access to SET → PREHEATING menu to activate this function. Setting PREHEATING = 1 the boiler's domestic hot water function activates. This function keeps the water in the domestic hot water exchanger hot, to reduce standby times when a request is made. When the pre-heating function is enabled, the symbol P comes on with a steady light on the display at the top with respect to the hot water icon. During burner ignition following a pre-heating request, the symbol P starts flashing. However, setting the parameter PREHEATING = 2 activates the Touch&Co function, the boiler carries out, only if necessary, just one pre-heating cycle after each take of domestic hot water. To deactivate the pre-heating function, set the parameter to PREHEATING = 0, the symbol "P" switches off. The function is not active when the boiler is OFF.



4.8 Boiler start-up

If there is a room thermostat or a programming timer, or the REC10CH MASTER is set as an ambient regulator, it is necessary that these are on and that they have been adjusted to a temperature higher than the ambient temperature so that the boiler switches on. The

boiler will be in standby until the burner switches on following a heat request. The display shows 👌 to indicate the presence of a flame.



The boiler will be in function until the selected temperature is reached, afterwards it will be in "standby" again keeping the outlet temperature displayed. If faults arise in ignition or operations, the boiler performs a "SAFETY STOP": the triangle signalling faults will flash on the REC10CH. To identify the fault codes and to reset the appliance, see the section "4.14 Lights and faults"



4.9 Reset function

In the event of a lockout, it is possible to try and reset normal operations by pressing "OK" on the REC10CH when the fault message is displayed to reset the alarm in progress.

If the release attempts do not restart the boiler, contact your local Technical Assistance Centre.

4.10 Screed heater function

For a low temperature system the boiler has a "screed heater" function that can be activated in the following way: - set the boiler to OFF ひ - select SCREED HEATING (Note: SCREED HEATING is not available if the boiler is not OFF)

→ FUNCTION ACTIVE or FUNCTION NOT ACTIVE and confirm to enable /disable the function





The screed heater function, when active, is signalled on the main screen by the scrolling message at the bottom of the SCREED HEATING FUNCTION IN PROGRESS - OUTLET TEMPERATURE page. The "screed heater" function lasts 168 hours (7 days) during which, in the zones configured as low temperature, a heating request is simulated with an initial zone outlet of 20°C, then increased in line with the table on the side. Accessing the INFO menu from the main page of the REC10CH it is possible to display the TIME FUNC SCREED HEATING value regarding the number of hours since the start of the function. Once activated, the function takes priority, if the machine is shut down by disconnecting the power supply, when it is restarted the function picks up from where it was interrupted. The function can be interrupted before its end by putting the machine in a condition other than OFF or else by selecting DEACTIVATE FUNCTION from the relative menu. **Note**: The temperature and increase values can be set to different values only by qualified personnel, only if strictly necessary. The manufacturer declines all responsibility if the parameters are incorrectly set

DAY	TIME	TEMPERATURE
1	0	20°C
	6	22°C
	12	24°C
	18	26°C
2	0	28°C
	12	30°C
3	0	32°C
4	0	35°C
5	0	35°C
6	0	30°C
7	0	25°C

Checks during and after the first commissioning 4.11

After starting up, check that the boiler carries out the start-up procedures and subsequent shut-down properly. Check the domestic hot water operation by opening a hot water tap in SUMMER mode or WINTER mode. Check the full stop of the boiler by turning off the system's main switch. After a couple of minutes of continuous operation to be obtained by turning the system's main switch to "on", setting the boiler mode selector to Summer and by keeping open the domestic hot water device, the binders and manufacturing waste evaporate and it will be possible to carry out:

checking the combustion.



4.12 **Combustion check**

- To carry out the combustion analysis, proceed as follows: power the boiler electrically by setting the main system switch to "ON" set the boiler to OFF
- ► COMBUSTION ANALYSIS L ACTIVATE FUNCTION select TECHNICAL ∟ and confirm



The chimney sweeper function can also be activated by pressing the SW1 key on the electronic board AKM (this requires removing the plug (\mathbf{C}) from the cover of the instrument panel to access the electrical components).

It is not possible to activate the combustion control function with the OT device connected. To carry out the flue gas analysis, disconnect the OT connection wires and wait 4 minutes, or disconnect the power supply and restore voltage to the boiler.



The chimney sweeping function is normally carried out with the three-way valve positioned on heating. It is possible to switch the valve to domestic hot water generating a domestic hot water heat request at maximum output while the function itself is being carried out. In this case, the temperature of the domestic hot water is limited to a maximum of 65°C. Wait for the burner to ignite.

The boiler will operate at maximum heating output and it will be possible to regulate the combustion checking that the CO2 values correspond to those indicated in the multigas table.





If the value displayed is different to that shown in the technical data table, DO NOT CARRY OUT ANY ADJUSTMENTS OF THE GAS VALVE, ask for help from the Technical Assistance Centre.

- Preserve the analysis probe adapter supplied with the boiler in the documentation envelope



When the sweeper function is in progress all the heat requests are inhibited and a scrolling message appears at the foot of the main page of the REC10CH. When the checks are completed:

- set the boiler to "SUMMER" or "WINTER" mode depending on the season
- regulate the heat request temperature values according to the customer's needs.

IMPORTANT: The chimney sweep function is active for a time limit of 15 minutes; the burner shuts down if an outlet temperature of 95° C is reached. It will ignite again when the temperature falls below 75° C.



In the case of a low temperature system we recommend carrying out the efficiency test by taking hot water setting the boiler STATE to SUMMER, opening the hot water tap to full capacity and setting the temperature of the domestic hot water to the maximum

All controls must be carried out only by the Technical Assistance Centre.

4.13 Gas conversion

Conversion from a family gas to other family gas can be performed easily also when the boiler is installed. This operation must be carried out by professionally qualified personnel. The boiler is delivered to operate with methane gas (G20).

To convert the boiler to propane gas (G31)proceed as follows:

set the SERVICE password select TECHNICAL → COMBUSTION MONITORING → GAS TYPE → LPG



The boiler needs no further adjustment.



After the conversion has been carried out, apply the new identification label contained in the documentation envelope

4.14 Lights and faults

The occurrence of an anomaly is indicated by the presence of the / flashing icon on the main screen.



Move inside the display until the A icon is highlighted. The error message will be displayed. The faults description screen is automatically displayed once the display illumination time has elapsed without any button being pressed.

Reset function

To restore boiler operation, press "OK" from the error message screen. At this point, if the correct operating conditions have been restored, the boiler will restart automatically. There are a maximum of 3 consecutive attempts at a release by the REC10CH. In case of all the attempts are exhausted the definitive fault E099 occurs on the display. The boiler will need to be unlock by cutting off and reconnecting the electrical supply.



If the reset attempts do not activate the boiler, contact the Technical Assistance Centre

For fault E041: if the pressure drops below the safety threshold of 0.3 bar the boiler displays the fault code "E041 - WATER TRANSDUCER PRESS OK FOR AUTO FILL" for a transitional time of 30 sec during which it is possible to start the semi-automatic loading procedure, pressing the "OK" key to fill the system (the procedure can only be started in SUMMER or WINTER).



During the loading phase the scrolling message "SEMI-AUTOMATIC FILLING IN PROGRESS" is displayed at the foot of the screen, while the pressure highlighted on the display should start to rise. When the loading is finished the scrolling message "SEMI-AUTOMATIC FILLING FINISHED" is displayed at the foot of the page. When the transitional

time has finished, if the fault persists the fault code E040 is displayed. When the boiler has fault E040 manual loading should be carried out using the filler tap (A) until the pressure is between 1 and 1.5 bar.

Only for installer: At the end of the procedure, proceed with the automatic vent cycle as described in "2.9 Filling the heating system and eliminating air".



If the drop in pressure is very frequent, contact the Technical Assistance Centre.

For fault E060: the boiler is working normally, but does not provide any stability of the domestic hot water temperature that, in any event, is supplied at a temperature of around 50°C. The intervention of the Technical Assistance Service is required.

For fault E091: the boiler has an auto-diagnostic system which, based on the total number of hours in certain operating conditions, can signal the need to clean the primary exchanger (alarm code E091). Once the cleaning operation has been completed, reset to zero the total hour meter with special kit supplied as an accessory following procedure indicated below: - select TECHNICAL → EXHAUST PROBE RESET → CONFIRM or BACK.



Note: The meter resetting procedure should be carried out after each in-depth cleaning of the primary exchanger or if this latter is replaced. The total hours can be verified in the following way: INFO menu → FLUE GAS PROBE press "OK" to display the value of the flue gases probe meter



Boiler faults list

Bonor laanto not		
ERROR CODE	ERROR MESSAGE	DESCRIPTION OF TYPE OF ALARM
E010	flame lockout/ACF electronic fault	definitive
E011	extraneous flame	transitional
E020	limit thermostat	definitive
E030	fan fault	definitive
E040	water transducer - load system	definitive
E041	water transducer - press OK to fill the system	transitional
E042	water pressure transducer fault	definitive
E060	domestic hot water probe fault	transitional
E070	flow sensor faulty • flow sensor overtemperature • flow/return sensor differential alarm	transitional • definitive • definitive
E077	main zone water thermostat	transitional
E080	return line probe fault • return line probe overtemperature • outlet/return line probe differential alarm	transitional • definitive • definitive
E090	flue gas probe faulty • flue gas probe overtemperature	transitional • definitive
E091	clean primary heat exchanger	transitional
E099	reset attempts exhausted, boiler blocked	definitive, not resettable
	water pressure low press OK to charge	transitional
	water pressure high check system	transitional
	boiler board communication lost	transitional
	BUS 485 communication lost	transitional

List of combustion faults

ERROR CODE	ERROR MESSAGE	DESCRIPTION OF TYPE OF ALARM
E021	ACC monitor error	
E022	ACC monitor error	
E023	ACC monitor error	These are temporary alarms that if they occur several times in an hour they become definitive: the alarm E097 is displayed and is followed by
E024	ACC monitor error	post-purging for 45 seconds at the fan's maximum speed.
E067	ACC monitor error	It is always possible to release the alarm before the end of the post-purging.
E088	ACC monitor error	
E097	ACC monitor error	
E085	incomplete combustion	These are temporary alarms that if they occur several times in an hour they become definitive: the last error to occur is displayed and is
E094	incomplete combustion	followed by a post-purging of 2 minutes at the fan's maximum speed. It is not possible to release the alarm before the end of the post-purging
E095	incomplete combustion	unless the boiler's power supply is switched off.
E058	mains voltage fault	These are temporary faulte that restrict the instition avela
E065	current modulation alarm	
E086	flue gases obstruction alarm	Temporary fault signalled during Pre-Purging. Post-Purging is maintained for 5 min at maximum fan speed.

4.15 INFO

The INFO function can be used to display a series of data regarding the system. The passage from one parameter to the next takes place by pressing the "up" and "down" keys.

\wedge	$\underline{\wedge}$	Depending on the sy	stem configuration	some of the info	might not be a	available
<u> </u>	<u> </u>	Depending on the sy	stem configuration	some of the info	might not be a	ivai

SCREED HEATER OPERATING HOURS	SYSTEM PRESSURE
DELIVERY PROBE	CURVE (combustion)
RETURN PROBE	HEAT PUMP DELIVERY
DOMESTIC HOT WATER PROBE	HEAT PUMP RETURN
HIGH STORAGE TANK PROBE	HEAT PUMP EXT. TEMP.
LOW STORAGE TANK PROBE	TREFR LOW PRESSURE PIPE
SOLAR COLLECTOR	TREFR HIGH PRESSURE PIPE
FLUE GAS PROBE	TREFR CONDENSER
OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR	TREFR HEAT EXCHANGER
EXT T FOR THERMOREG	HEAT PUMP OPERATING MODE
FLOW METER / DHW SETPOINT OT+	HEAT PUMP FREQUENCY
FAN	HEAT PUMP COMPRESSOR TIME
DELIVERY ZONE 1	HEAT PUMP CIRCULATOR TIME
DELIVERY ZONE 2	HEAT PUMP FLOW SWITCH
FLUE GAS PROBE OPERATING HOURS	HEAT PUMP OUTPUT
MAIN ZONE SET-POINT	HEAT PUMP SET-POINT
ZONE 1 SET-POINT	NEXT ANTI-LEGIONELLA
ZONE 2 SET-POINT	

4.16 **Combustion Info**

The INFO function can be used to display a series of data regarding the system. Select TECHNICAL - COMBUSTION MONITORING - INFO.

The passage from one parameter to the next takes place by pressing the "up" and "down" keys

_		
18.1		
	-()	nar

INFO p	page 1
1	Number of calibrations at minimum power (correct combustion test identified with code 18)
2	Number of calibrations at the speed of 3500 RPM (correct combustion test identified with code 18)
3	Number of calibrations at default power RANGE RATED (correct combustion test identified with code 18)
4	Number of calibrations at maximum boiler output (correct combustion test identified with code 18)
5	Last calibration [1] PowMin - [2] 3500rpm - [4] Range Rated - [8] PowMax
6	Peak lono of the last calibration
7	Reference value of PWM effort fan control
8	PWM fan control
9	Number of DataFlash AB writes
10	Number of DataFlash CD writes

INFO nage 2.A

nu o p	
11.A	lono curve correction at minimum power (defined with correct combustion test 18)
12.A	Iono curve correction at the speed of 3500 RPM (defined with correct combustion test 18)
13.A	Iono curve correction at default power RANGE RATED (defined with correct combustion test 18)
14.A	Iono curve correction at maximum boiler output (defined with correct combustion test 18)
15.A	Calibration test check performed [1] PowMin - [2] 3500rpm - [4] Range Rated - [8] PowMax
16.A	Time counter [min] from last calibration to minimum power
17.A	Time counter [min] from last speed calibration of 3500 RPM
18.A	Time counter [min] from last calibration to default power RANGE RATED
19.A	Time counter [min] from last calibration to boiler maximum
20.A	Time counter [min] restart timing of calibration (maximum timeout to make the 4 calibrations)

INFO page 2.B (Identified with the value 12345 on line 11 - It changes status automatically every 10 seconds)

11.B	12345
12.B	Iono Curve Auto-Correction Number at minimum power (auto correction for alarm)
13.B	Iono Curve Auto-Correction Number at the speed of 3500 RPM (auto correction for alarm)
14.B	Iono Curve Auto-Correction Number at default power RANGE RATED (auto correction for alarm)
15.B	Iono Curve Auto-Correction Number at maximum output (auto correction for alarm)
16.B	Maximum power calibration coefficient
17.B	Range Rated power calibration coefficient
18.B	Minimum power calibration coefficient
19.B	FIX CO2 ALL PLUS value
20.B	DEC CO2 ALL PLUS value

INFO p	age 3 (Chronological order of the last 5 alarms/tests and related FAN speeds)
21	Identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 1
22	RPM/100 where alarm and/or test # 1 occurred
23	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 2 $$
24	RPM/100 where alarm and/or test # 2 occurred
25	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 3 $$
26	RPM/100 where alarm and/or test # 3 occurred
27	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 4 $$
28	RPM/100 where alarm and/or test # 4 occurred
29	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 5 $$
30	RPM/100 where alarm and/or test # 5 occurred

4.17 Error history The ERROR HISTORY function is automatically enabled only after the machine has been powered up for at least 2 consecutive hours, during this period of time any alarms that arise would not be saved in the "error history". The alarms can be displayed in chronological order, From the most recent to the oldest, up to a maximum of 50 alarms; to display the error history: - select TECHNICAL → ERROR HISTORY



for each alarms a sequential number is displayed, an error code and the date and time the alarm occurred.

1 - 10:30 18/11/2020
E030
FAN ERROR
SE ARROW KEYS TO SEE OTHER ANOM

Note: Once enabled, the ERROR HISTORY function can no longer be disabled; there is no procedure for resetting the error history.

ALIES

If an alarm repeats consecutively, it is saved only once.

4.18 Temporary switch-off

- Set the boiler to OFF

While the electrical supply and the fuel supply remain active, the boiler is protected by the systems:

- heating anti-freeze: this function is activated if the temperature measured by the flow sensor drops below 5°C. A heat request is generated in this phase with the ignition of the burner at minimum output, which is maintained until the outlet water temperature reaches 35° C;
- domestic hot water anti-freeze: this function is activated if the temperature measured by the domestic hot water probe drops below 5°C. A heat request is generated in this phase with the ignition of the burner at minimum output, which is maintained until the outlet water temperature reaches 55°C.



The activation of the ANTI-FREEZE function is indicated by a scrolling message on the foot of the REC10CH display.

circulator anti-locking: the circulator activates every 24 hours of stoppage for 30 seconds

Switching off for lengthy periods 4.19

The long term non use of the Exclusive X boiler causes the following operations to be carried out:

- set the boiler to OFF ${f U}$ and the system's main switch to "off"

close the fuel and water taps of the heating and domestic hot water system.

In this case, the anti-freeze and anti-blocking systems are deactivated. Drain the heating and domestic water system if there is any risk of freezing.



 \mathbb{A} This operation must be carried out only by professionally gualified personnel.

Whenever necessary, it is possible to restore the factory settings by carrying out a SYSTEM RESET:

access to menu TECHNICAL └──► INSTALLATION └──► SYSTEM RESET └──► CONFIRM or CANCFI

TECHNICAL	INSTALLATION	
INSTALLATION		
PARAMETERS		CONFIRM
WEATHER COMPENSATION	SENSOR CALIBRATION	
RANGE RATED		CANCEL
CALIBRATION	SYSTEM RESET	
INSTALLER 🔱	INSTALLER -	

Note: After a reset it is necessary to carry out a new configuration of the system; for details about this procedure, see the following section.

4.21 System configuration

This operation must be carried out only by professionally qualified personnel.

When restarting after a replacement of the REC10CH rather than after a "SYSTEM ", the remote control an initial screen with the firmware revision. Pressing "OK" starts RESET a guided procedure for configuring the system:



select LANGUAGE: ENGLISH setting TIME and DATE





- setting the operating mode of the REC10CH:
- MASTER: select this option when the REC10CH is also a MACHINE INTERFACE. configuration selection:
- MAIN PCB: to reset the current boiler configuration on REC10CH MASTER and finish the operation
- NEW: to set a new system configuration restoring the factory setting of the parameters



- Whenever a "NEW" configuration is selected, proceed as follows:
- select: ON BOARD: if the REC10CH is used only as a system interface and not as an ambient regulator
- AMBIENT: if the REC10CH is used as a system interface and also as an ambient regulator of the zone where it is installed





Once the guided procedure has finished, the REC10CH will go to the initial screen. Continue with the configuration as follows:

- set SERVICE password
- select TECHNICAL PARAMETERS
- next change the following parameters: ENABLE FILLING: set to 1.

Then proceed with the reprogramming of the boiler, carrying out the operations described in the section "4.2 Programming the boiler".

4.22 **Boiler configuration**

The BOILER menu allows you to change the hydraulic configuration without necessarily having to go through a SYSTEM RESET operation. The HYDRAULIC CONFIG parameter can assume values between 0 and 4 with the following meaning:

- 0 = only heating boiler
- 1 = instantaneous boiler with flowswitch 2 = instantaneous boiler with flowmeter

3 = only heating boiler with water tank with probe 4 = only heating boiler with water tank with thermostat

Replacing the REC10CH Master 4.23

/! The system configuration operations need to be carried out by professionally qualified personnel of the Technical Assistance Centre.

When replacing the REC10CH MASTER, at the subsequent restart it displays an initial screen with the firmware revision. Pressing "OK" starts a guided procedure for configuring the system, see the section "4.21 System configuration". Follow the procedure and carry out the MAIN PCB type of configuration.



Replacing the MAIN PCB board 4.24

The system configuration operations need to be carried out by professionally qualified personnel of the Technical Assistance Centre. The systems continually carries out a consistency control between the configuration data saved on the MAIN PCB electronic board and that saved in the REC; therefore, when replacing the MAIN PCB electronic board, it might happen that the system detects an inconsistency between the data saved on the MAIN PCB and the technical Assistance and the technical assistency between the data saved on the MAIN PCB and the system detects an inconsistency between the data saved on the MAIN PCB and the technical Assistance and the technical assistency between the data saved on the MAIN PCB and the technical Assistance and technical and that in the REC. In this case, the latter will ask the user which of the two configurations is to be considered valid; selecting to recuperate the configuration from the REC itself it is possible to avoid reconfiguring the machine: - select REC10CH.

ICUL		



Combustion Control Parameters 4.25

Even if the parameters regarding the new ACC combustion control system (active combustion control) are preset in the factory, it might be necessary to programme them, this is in the case where both electronic boards (MAIN PCB and REC10CH MASTER) need to be replaced at the same time

 set SERVICE password select TECHNICAL L



- select GAS TYPE
- set depending on the type of gas of the boiler: NATURAL GAS LPG



- select BOILER TYPE and schedule as shown in the table



	BOILER TYPE
Exclusive X 25C	A
Exclusive X 30C	В
Exclusive X 35C	G
Exclusive X 40C	Н

select COMBUSTION OFFSET



RESTORE: select this option when replacing the MAIN PCB electronic board RESET: select this option when replacing the detector electrode.



If after maintenance work on the elements of the combustion unit (repositioning the detector electrode or else replacing/cleaning the primary heat exchanger, condensate siphon, fan, burner, flue gases conveyor, gas valve, gas valve diaphragm), the boiler generates one or more alarms regarding combustion faults, we recommend setting the main system switch to off for at least 5 minutes in these cases we recommend setting the main system switch to off for at least 5 minutes.

COMBUSTION SELF-CALIBRATION

Function used by the after sales service to make an automatic combustion bend correction if the CO₂ values (shown in the technical data) are outside the permitted range. - Power the boiler electrically by bringing the main switch to "ON". - Set the boiler status to OFF.

- Select TECHNICAL ► COMBUSTION MONITORING L ACC AUTO CAL Set the values to:
- RESTORE = use the old bend (if the CO₂ value is too high)
- RESET = use the new bend (if the CO2 value is too low)

This parameter is only available when the system is OFF.

Maintenance and cleaning 4.26

Periodic maintenance is an "obligation" required by the law and is essential to the safety, efficiency and duration of the boiler. It allows for the reduction of consumption, polluting emissions and keeping the product reliable over time. Before starting maintenance operations: close the fuel and water taps of the heating and domestic hot water system.

To ensure product characteristics and efficiency remain intact and to comply with prescriptions of current regulations, it is necessary to render the appliance to systematic checks at regular intervals. When carrying out maintenance work, observe the instructions given in the "WARNINGS AND SAFETY" chapter. This normally means the following tasks:

- removing any oxidation from the burner
- removing any scale from the heat exchangers
- checking electrodes _
- checking and cleaning the drainage pipes
- checking the external appearance of the boiler
- checking the ignition, switch-off and operation of the appliance, in both domestic water mode and heating mode
- checking the seal on the couplings, gas and water and condensate connecting pipes
- checking the gas consumption at maximum and minimum output
- checking the position of the ignition electrode
- checking the position of the detector electrode/ionisation probe (see specific paragraph) checking the gas failure safety device.

During boiler maintenance the use of protective clothing is recommended, in order to avoid personal injury.

After carrying out the maintenance operations the analysis of the combustion products needs to be carried out to make sure it is operating correctly.



If, after replacing the electronic board or having carried out maintenance on the detector electrode or the burner, the analysis of the combustion products returns values outside tolerances, it might necessary to change these values as described in the section "4.25 Combustion Control Parameters".

Note: When replacing the electrode there could be slight variations of the combustion parameters that fall within nominal values after a few hours of operation

Do not clean the appliance or its parts with inflammable substances (e.g. petrol, alcohol, etc.).

Do not clean panels, painted parts and plastic parts with paint thinner.

Panel cleaning must be carried out only with soapy water.

Cleaning the primary heat exchanger and the burner

- Switch off the electrical supply by turning the system's main switch to "Off".
- Close the gas shut-off valve.
- Remove the casing as indicated in "2.6 Removing the casing".
- Disconnect the connecting cables of the electrodes.
- Disconnect the power cables of the fan.
- Take out the clip (A) of the mixer Loosen the nut of the gas train (B).
- Take out and turn the gas train.
- Unscrew the screw D and extract the transformer and relative wiring Remove the 4 nuts (C) that fix the combustion unit.
- Take out the air/gas conveyor assembly including the fan and mixer, being careful not to damage the insulating panel and the electrodes.



ENGLISH E

Primary heat exchanger

- Remove the siphon connecting pipe from the condensate drain fitting of the heat exchanger and connect a temporary collecting pipe. At this point proceed with the heat exchanger cleaning operations.
- Vacuum out any dirt residues inside the heat exchanger, being careful NOT to damage the retarder insulating panel.
 - Clean the coils of the heat exchanger with a soft bristled brush.

DO NOT USE METAL BRUSHES THAT COULD DAMAGE THE COMPONENTS.

- Clean the spaces between the coils using 0.4 mm thick blade, also available in a kit.
- Vacuum away any residues produced by the cleaning.
- Rinse with water, being careful NOT to damage the retarder insulating panel.
- Make sure the retarder insulation panel is undamaged and replace it if necessary following the relative procedure.
- Once the cleaning operations are finished, carefully reassemble all the components, following the above instructions in the reverse order.
- To close the fixing nuts of the air/gas conveyor assembly, use a tightening torque of 8 Nm.
- Turn the power and gas feeding to the boiler back on.



If there are obstinate combustion products on the surface of the heat exchanger, clean by spraying natural white vinegar, being careful NOT to damage the retarder insulating panel.

- Leave it to work for a few minutes.
- Clean the coils of the heat exchanger with a soft bristled brush.

A DO NOT USE METAL BRUSHES THAT COULD DAMAGE THE COMPONENTS.

- Rinse with water, being careful NOT to damage the retarder insulating panel
- Turn the power and gas feeding to the boiler back on.
- Once the operations have been completed, reassemble the components by operating in the reverse order to what is described.
- Burner
- Proceed with the burner cleaning operations.
 Clean the burner with a soft bristled brush, being careful not to damage the insulating panel and the electrodes.

DO NOT USE METAL BRUSHES THAT COULD DAMAGE THE COMPONENTS.

- Check that the burner insulating panel and the sealing gasket are undamaged and Protect the cleaning operations are finished, carefully reassemble all the components,
- following the above instructions in the reverse order.
- To close the fixing nuts of the air/gas conveyor assembly, use a tightening torque of 8 Nm.
- Turn the power and gas feeding to the boiler back on.

Cleaning the air filter



- Unscrew the fixing screw **A** and remove the air filter. Blow compressed air on the filter to remove any impurities.
- In case of persistent dirt wash with water.

Replacing of the burner insulation panel



- Unscrew the ignition/detection electrode fixing screws and remove it.
- Lever the burner insulation panel (A) out using a blade (as shown in the figure). Remove any residual fixing glue. Replace the burner insulation panel.

- The new insulation panel doesn't need to be fixed with glue as its shape is designed to couple perfectly with the heat exchanger flange.
- Reassemble the ignition/detection electrode using the previously removed screws and replacing the relative sealing gasket.

Cleaning the siphon

- Disconnect the tubes (A) and (B), remove the clip (C) and remove the siphon. Unscrew the bottom and top caps, then remove the float.
- Clean the parts of the siphon from any solid residues



- Do not remove the safety shutter and its sealing gasket as their presence is in-tended to prevent the escape of burnt gases into the environment in the event of no condensation.
- Once the operations have been completed, reassemble the components by operat-ing in the reverse order to what is described, checking the floating seal and replace it if necessary. If replacing the float gasket, make sure it is correctly positioned in its cost (are further in costing) seat (see figure in section).

At the end of the cleaning sequence, fill the siphon with water (see "2.12 Condensate siphon") before restarting the boiler.

At the end of the siphon maintenance operations, it is recommended to bring the boiler to condensing mode for a few minutes and to check for leaks from the entire condensate evacuation line.



Maintenance of the ionisation electrode

The detector electrode/ionisation sensor plays an important role in the boiler ignition phase and maintaining an efficient combustion; in this regard, if it is replaced, it must always be positioned correctly and the reference position indicated in the figure must be complied with.





Do not sandpaper the electrode.

During the annual maintenance, check the state of wear of the electrode and replace it if has badly deteriorated.

The removal and eventual replacement of the electrodes, including the ignition electrode, involves also the replacement of the sealing gaskets. In order to prevent operating faults, the detector electrode/ionisation probe should be changed every 5 years since it is subject to wear during the ignition.

Check valve



- The boiler has a check valve. To access the check valve:
 remove the fan by unscrewing the 4 screws (D) fixing it to the conveyor
 make sure there are no foreign material deposits on the membrane of the check valve and if any remove them and checking for damage check the valve cases or exercise.
- check the valve opens and closes correctly re-assemble the components in reverse order, making sure the check valve is put back in the correct direction.

When there is maintenance work on the check valve make sure that it is positioned correctly to ensure the system operates correctly and safely.

USER

Depending on the type of application, some of the functions described in this manual might not be available.

5 USER FUNCTIONS



1 MENU



2 STATE



3 SET



4 INFO See specific paragraph

		USER
		USER
FUNCTION ACTIVE FUNCTION NOT ACTIVE	FUNCTION ACTIVE	USER
ITALIANO / ENGL	.ISH /	USER
5 min 1 min	15 min	USER
		USER
		USER: only if POR = 1
		USER: only if POR = 1 and zone added
		USER: only if POR = 1 and zone added
		USER: only if HP present and enable for DHW

DEFAULT VALUE FACTORY SET	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE	ACCESS LEVEL NOTES		
OFF	OFF/SUMM	ER/WINTER	USER		
AUTO	AUTO/N	IANUAL	USER		
AUTO	AUTO/MANUAL				
ON	ON/OFF (USER			
FUNCTION NOT ACTIVE	FUNCTION ACTIVE	FUNCTION NOT ACTIVE	USER		
20:00 00:00		23:59	USER only if NIGHT REDUCTION active		
09:00	00:00	23:59	USER only if NIGHT REDUCTION active		

DEFAULT VALUE FACTORY SET	MINIMUM VALUE	MAXIMUM VALUE	ACCESS NOT	ELEVEL S
80,5°C (HT) - 45°C (LT)	MIN CH SET	MAX CH SET	US	ER
0°C	-5°C	+5°C	USER: if EXTE connected and re	RNAL PROBE equest type "TA"
60,0°C	37,5°C	60°C	US	ER
18 °C	4 °C	20 °C	if you work at a fixed point	
0	-5	+5	if you work with climatic curves	USER
60 °C	37,5 °C	60 °C	USER: with	water tank
0	0	2	US	ER

6 START SCREEN

Upon ignition, the REC10CH might:

request the setting of the time and date (see "11.1 Settings") display the firmware version and require a button to be pressed in order to continue.

By pressing the "up" and "down" keys it is possible to move the selection of the functions in this order: PLANT / STATE / SET / INFO / MENU.

By pressing the "OK" key you access the settings of the selected function (except for PLANT). The "BACK" key is inactive (except for PLANT).

The highlighted status is that which is currently selected.



PLANT

It indicates the zone to which the data shown on the start screen refer, and the zone to which the settings accessible via the other functions refer.

The presence of one or more zones in addition to PLANT depends upon the installation's configuration. For this reason, one or more of the zones cited below may not be present in your configuration, or may be identified with a different name.

In order to change zones, highlight PLANT if necessary pressing the "up" and "down" keys. Then, pressing the "OK" and "BACK" keys, it will be possible to select the other zones in this sequence: - PLANT - MAIN ZONE - ZONE 1 - ZONE 2.

The TIME&DATE, DAYLIGHT SAVINGS TIME, LANGUAGE and BACKLIGHT settings are independent of the selected zone. The information contained in the INFO menu is independent of the selected zone.

No domestic hot water parameters can be set if MAIN, ZONE 1 or ZONE 2 is selected.

8 STATE

Select STATE BOILER or MAIN ZONE or HEAT PUMP (if present)



Note: MAIN ZONE is visible in this menu only if the zone is managed by a room thermostat. HEAT PUMP is only visible if a heat pump is connected to the system.

Boiler 8.1

Select STATE BOILER BOILER HEATING AND HOT WATER (WINTER) OFF or HOT WATER ONLY (SUMMER) or

Once the selection has been validated, the display returns to the STATE screen.



8.1.1 OFF

If OFF is selected, the system shuts off. The electrical supply and the fuel supply remain active.

8.1.2 WINTER

If HEATING AND HOT WATER is selected, the system produces domestic hot water and actives the heating function.

8.1.3

If HOT WATER ONLY is selected, the system produces domestic hot water and, if a heat pump is configured, is also active the cooling function. Heating function is not active.

8.2 Main zone

- MAIN ZONE Select STATE ∟
- if the heating programming timing is not enabled: ZONE ON ZONE OFF
- if the heating programming timing is enabled: AUTO MANUAL HEAT OFF.

MAIN	MAIN
ZONE ON ZONE OFF	AUTO MANUAL HEAT OFF

Once the selection has been validated, the display returns to the STATE screen.

8.2.1 ON

If ON is selected, the zone requests are met.

8.2.2 AUTO

If AUTO is selected, the zone requests will be managed based on a scheduled programme. MANUAL

8.2.3

If MANUAL is selected, the zone requests will be managed based on the setpoint set by the user.

8.2.4 HEAT OFF

If HEAT OFF is selected, the zone requests will not be fulfilled.

NOTE: to deactivate the zone in SUMMER or in WINTER, you must select the pre-set season (SUMMER or WINTER in the BOILER menu) and set the zone concerned to OFF.

8.3 Heat pump (if present) By selecting HEAT PUMP it is possible to enable the NIGHT REDUCTION. This parameter is used to reduce the noise of the heat pump by limiting the maximum operating frequency of the compressor in the time band set by the parameters NIGHT MODE START TIME and NIGHT MODE STOP TIME.

NIGHT MODE START TIME (if NIGHT REDUCTION is active)

This parameter is used to set the start time of the heat pump compressor frequency limitation band when the night reduction function is enabled. Range 00:00 - 23:59 / Default 20:00.

NIGHT MODE STOP TIME (if NIGHT REDUCTION is active)

This parameter is used to set the end time of the heat pump compressor frequency limitation band when the night reduction function is enabled. Range 00:00 - 23:59 / Default 09:00.



Antilegio CUT OFF (only with water tank) 8.4

This function can be interrupted in advance in two different ways:

- set the boiler to OFF

or

select STATE - DHW - ANTILEGIO CUTOFF. If the function is interrupted, it will be repeated at the same time the next day, even if weekly programming is active.



9 SET

→ HEATING or DHW or COOLING (if HP connected) or WATER TANK Select SET ∟ SETPOINT (if WATER TANK connected). or PREHEATING setpoints.



9.1 Heating

The user can change the heating setpoint by pressing the "up" and "down" keys.

When an outdoor temperature sensor is installed, the outlet temperature is automatically selected by the system, which quickly adjusts the ambient temperature according to the variations in the outdoor temperature. If you want to change the temperature, raising it or lowering it with respect to that automatically calculated by the electronic board, it is possible to change the HEATING setpoint selecting the desired comfort level within the range (-5 \div +5). The user is then asked to confirm the setpoint setting: select **CONFIRM** or **CANCEL** and confirm. Once the selection is confirmed, the display returns to the **SET** screen. If the selection is cancelled or the "BACK" key is pressed you return to the previous SET screen.

		•
SET		SET
heating 78,0° ^c		THE PARAMETER WILL BE CHANGED
		CONFIRM OR DELETE SELECTION

9.2 Hot water

The user can change the domestic hot water setpoint by pressing the "up" and "down" keys. The user is then asked to confirm the setpoint setting: select **CONFIRM** or **CANCEL** and confirm. Once the selection is confirmed, the display returns to the **SET** screen. If the selection is cancelled or the "BACK" key is pressed you return to the previous SET screen.



9.3 Cooling (available if heat pump enabled for cooling is installed) Press the "up" and "down" keys to change the cooling setpoint and then confirm. If the thermoregulation in cooling is activated, the flow temperature value is automatically chosen by the system, which rapidly adjusts the room temperature according to the variations in the external temperature. If you want to change the temperature value, increasing or decreasing it compared to that automatically calculated by the electronic board, you can change the COOLING setpoint by choosing the desired comfort level ($-5 \div +5$) within the range. Then you are asked to confirm the setpoint setting: select OK or BACK using "up" and "down", validate the choice by pressing OK. Confirming the selection returns the display to the previous SET screen. Cancelling the selection or pressing the BACK button returns the display to the SET screen

NOTE: this parameter is available when in the system a heat pump enabled for room cooling is installed.



9.4

Water tank setpoint

The parameter in question is available if pre-heating of the heat pump on the domestic hot water tank is present.

Press "up" and "down" to modify the domestic hot water setpoint stored in the water tank and heated by the heat pump and confirm with OK.

Press BÁCK to return to the SET screen without making any selections.

Then you are asked to confirm the setpoint setting: select OK or BACK using "up" and "down" and validate the choice by pressing OK.

Confirming the selection returns the display to the previous SET screen. Canceling the selection or pressing the **BACK** button returns the display to the SET screen.

9.5 Pre-heating

This function keeps the water in the domestic hot water exchanger hot, to reduce standby times when a request is made. When the preheating function is enabled, the symbol P comes on with a steady light at the top of the domestic hot water icon. During burner ignition following a preheating request, the symbol P starts flashing.

It is possible to access the PREHEATING function selecting SET on the main screen of the REC10H. Setting PREHEATING = 1 the boiler's domestic hot water function activates. To deactivate the preheating function, set the parameter to PREHEATING = 0, the symbol P switches off. The function is not active when the boiler is OFF.



9.6 Touch&Go

If you do not want to leave the PREHEATING function always active and you need hot water ready immediately, it is possible to preheat the domestic water only a few moments before drawing. Set the parameter PREHEATING = 2 to activate the Touch & Go function. This function allows, by opening and closing the tap, to activate the instant preheating, which prepares the hot water only for that withdrawal.



INFO 10

The INFO function can be used to display a series of data regarding the system. ATTENTION - The displayed data cannot be modified

SCREED HEATER OPERATING HOURS	SYSTE
DELIVERY PROBE	CURV
RETURN PROBE	HEAT
DOMESTIC HOT WATER PROBE	HEAT
HIGH STORAGE TANK PROBE	HEAT
LOW STORAGE TANK PROBE	TREF
SOLAR COLLECTOR	TREF
FLUE GAS PROBE	TREF
OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR	TREF
EXT T FOR THERMOREG	HEAT
FLOW METER / DHW SETPOINT OT+	HEAT
FAN	HEAT
DELIVERY ZONE 1	HEAT
DELIVERY ZONE 2	HEAT
FLUE GAS PROBE OPERATING HOURS	HEAT
MAIN ZONE SET-POINT	HEAT
ZONE 1 SET-POINT	NEXT
ZONE 2 SET-POINT	

 oumeu.
SYSTEM PRESSURE
CURVE (combustion)
HEAT PUMP DELIVERY
HEAT PUMP RETURN
HEAT PUMP EXT. TEMP.
TREFR LOW PRESSURE PIPE
TREFR HIGH PRESSURE PIPE
TREFR CONDENSER
TREFR HEAT EXCHANGER
HEAT PUMP OPERATING MODE
HEAT PUMP FREQUENCY
HEAT PUMP COMPRESSOR TIME
HEAT PUMP CIRCULATOR TIME
HEAT PUMP FLOW SWITCH
HEAT PUMP OUTPUT
HEAT PUMP SET-POINT
NEXT ANTI-LEGIONELLA

The "OK" key is inactive. The "BACK" key allows you to return to the initial screen. In the absence of additional zones or if the screed heater function is not operating, the relative information will not be displayed.

11 MENU

- Select MENU ∟ ► SETTINGS or TIME SCHEDULE (available only if the timer is enabled (POR=1).

MENU	
SETTINGS	
TIME SCHEDULE	
SELECT OPTION	

Settings 11.1

Select MENU MINUTES, DAY, MONTH, YEAR) or DAYLIGHT SAVINGS TIME or LANGUAGE (to select the desired language) or BACKLIGHT.



11.1.1 Time&Date

Press "OK" to highlight in sequence HOURS, MINUTES, DAY, MONTH, YEAR and press the "up" and "down" keys to change the desired values. Save the settings by pressing "OK"; the display will return to the initial screen. By pressing "BACK" at any time the system will return to the SETTINGS cancelling the changes that were made.

11.1.2 Daylight savings time By selecting FUNCTION ACTIVE the device automatically manages the change of time from solar to daylight savings time and vice versa.

11.1.3 Language

Press the "up" and "down" keys to select the desired language. Pressing "OK" the language selection is confirmed and the display returns to the initial screen. Pressing "BACK" the system returns to the SETTINGS screen without changing the system's language.

11.1.4 Backlight

display to the initial screen.

Press the "up" and "down" keys to select the display lighting time. Save the setting by pressing "OK"; the display will return to the initial screen. By pressing "BACK" at any time

After the set time has elapsed without any key being pressed, the anomaly report screen is displayed if the system is in alarm, or the backlight turns off, displaying only the clock. In this case, the flame icon is also displayed if the burner is on and / or the heat pump icon if the latter is also operating. By pressing any key, the backlight turns on again, returning the

11.1.5 Time schedule

- Select MENU → TIME SCHEDULE (only if the time schedule is enabled → MAIN (if POR=1) or ZONE 1 (if POR=1) or ZONE 2 (if POR=1) or HP DHW.
- NOTES
- the HP DHW parameter is available if the system is fitted with a heat pump that heats the domestic hot water in the storage tank
- for the HP DHW parameter, there are two time schedules: one for winter and the other for summer. select the required season (HOT WATER ONLY or HEATING AND HOT WATER) from the STATE/BOILER menu, then program the HP DHW parameter. WARNING: in HOT WATER ONLY, the parameter is factory set to keep time schedule active every day of the week from 05:00 to 08:00, to prevent continuous heat pump cycle reversals if the cooling function is active. If you want to alter this setting, contact the professionally qualified personnel.
- For a detailed description of the scheduled programming timer, please refer to the section "12 PROGRAMMING TIMING".



12 PROGRAMMING TIMING

Select the desired day.

A table will be displayed indicating the day and the time frames already present.



Once the selection has been made, the user can choose from among the following options: - ADD - MODIFY - DELETE - COPY.

12.1 Add





The user can increase or decrease by 30 minutes the start time and the end time.



Once the operation completed the display will show:



12.2 Modify

This function serves to edit a time frame already present for the selected day-



Select the desired time band



The user can increase or decrease by 30 minutes the start time and the end time.



Once the operation completed the display will show:



12.3 Delete

This function serves to delete a time frame already present for the selected day.



Select the desired time band



Confirm or cancel. Once the operation completed the display will show:



12.4 Copy

This function serves to copy the scheduled programme for the selected day.



Select the day on which to copy the hourly schedule.



ENGLISH

The day will be highlighted and others can be selected using the same procedure **CONFIRM**.



Once the operation completed the display will show



13 HOW TO USE...

AMBIENT REGULATOR = machine interface + room temperature regulation and time schedule

In addition to the machine interface functions described above, the REC10CH performs the room temperature regulation and time schedule functions.

Chronothermostat = room temperature regulation + time schedule of the associated zones

In this configuration, the REC10CH does not perform the machine interface functions, which continue to be performed by the boiler REC10CH, but performs the function of room temperature regulation and time schedule of the associated zone.

In the MAIN screen you can select: - MODE • AMBIENT SETPOINT • INFO (see "10 INFO") • MENU



13.1 Mode

Unlike that which was indicated for the user interface function, in this case the mode refers

- to the zone's adjustment mode. The available modes are the following: AUTO: the ambient temperature is adjusted based on the weekly time schedule that has been set.
- ECO: similar to AUTO mode, but with the temperature set-point reduced by 3°C in HEATING AND HOT WATER mode, and increased by 3°C in HOT WATER ONLY mode if COOLING is enabled).
- HEAT OFF: indicates that a heating request is never activated for that zone, a minimum ambient temperature of 8°C is guaranteed in HEATING AND HOT WATER mode and a maximum temperature of 40°C is guaranteed in HOT WATER ONLY mode (if COOLING is enabled).



13.2 Ambient setpoint

By selecting the ambient set-point, the user can activate COMFORT adjustment mode. This mode consists of setting an ambient temperature set-point value for a time-limited interval. Once the temperature has been selected, the user is prompted to enter the duration of the interval in question. Once the set time has elapsed, the mode switches back to that which was previously set.



To activate COMFORT mode, highlight the temperature using the "up" and "down" keys. Once the selection has been confirmed by pressing **OK**, the temperature value will start to flash. Press "**up**" and "**down**" keys to modify the temperature in steps of 0.5°C. Once the selection has been confirmed, a new screen will appear, prompting the user to set

COMFORT mode duration. Make the modification using the "**up**" and "**down**" keys. The selected value can range from 30 minutes to 24 hours, with 30 minute intervals.

After confirming, a summary will be displayed indicating the temperature and duration of COMFORT mode. The user will once again be prompted to confirm the selections made.

COMFORT mode temperature and duration programming can be abandoned at any time by pressing BACK.



13.3 Menu

The MENU function provides access to the configuration of SET BOILER, SETTINGS and TIME SCHEDULE. This is done by using the "up" and "down" keys to highlight the required item, then pressing

OK to confirm.

Press BACK to return to the initial screen without making any selection



Set boiler (Chronothermostat) 13.3.1

Press "up" and "down" keys to modify the delivery set-point, then press OK to confirm. NOTE: If an outdoor temperature sensor is connected, the delivery set-point is automatically calculated by the machine for heating in HEATING AND HOT WATER mode, while it continues to be manually set by the user for cooling in HOT WATER ONLY mode. Press **BACK** to return to the MENU screen without making any selection.

The user is then asked to confirm the setpoint setting: select **OK** or **BACK** with the "up" and down" keys then press OK to confirm.

Once the selection is confirmed, the display returns to the MENU screen.

If the selection is cancelled or the BACK key is pressed, the display returns to the previous MENU screen.



Settings 13.3.2

Select this function to modify: - TIME AND DATE • DAYLIGHT SAVING TIME • LANGUAGE • BACKLIGHT

To modify the settings, please refer to the following sections: - "11.1 Settings"

- "11.1.1 Time&Date"
- "11.1.2 Daylight savings time"
- "11.1.3 Language"
- "11.1.4 Backlight"

NOTE: if the zone is controlled by an ambient probe, the same settings can be made from the REC10CH MASTER on the screen of the zone concerned.

Time schedule (Room regulator and chronothermostat) 13.3.3

From this menu it is possible to access the display and adjustment of the time schedule. Up to 4 bands can be set for each day of the week, characterized by a start time and an end time

In this operating mode, the time schedule also allows the setting of a room temperature setpoint as described below.

To add a time slot, do the following

select ADD and confirm with OK

- press "up" and "down" key to increase or decrease the start time by 30 minutes and confirm with OK
- press "up" and "down" to increase or decrease the end time by 30 minutes and confirm with OK
- press "up" and "down" to increase or decrease the setpoint value by 1°C and confirm with OK.



Continue with the scheduling of the other time bands.

For a detailed description of the other functions relating to time schedule (MODIFY - DELETE - COPY) refer to paragraph "12 PROGRAMMING TIMING".

NOTE: note how, in the presence of a zone regulated by REC10CH in chronothermostat configuration, it is no longer possible to set the relative time schedule on the REC10CH which performs the machine interface functions. The latter will be managed only by the corresponding REC10CH chronothermostat.

NOTE: if the zone is controlled by an ambient probe, the same settings can be made from the REC10CH MASTER on the screen of the zone concerned.

15 TECHNICAL DATA

DECODIDITION			Exclusive X											
DESCRIPTION		UM		25	5C		30)C		3	5C	40C		
			G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31
CH Rate	ed heat input	kW-kcal/h	2	0.00 (***	**)-17.200		25.00-	21.500		32,00-	27.520		32,00-	27.520
Nom	ninal heat output (80°/60°)	kW-kcal/h		19,50-	16.770		24,43-	21.006		31,23-	26.860		31,23-	26.860
Nom	ninal heat output (50°/30°)	kW-kcal/h		21,32-	18.335		26,88-	23.113		34,37-	29.556		34,37-	29.556
Red	uced heat input	kW-kcal/h	3,60-	3.096	5,00-4.300	4,90-	4.214	7,00-6.020	4,90-4	4.214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020
Red	uced heat output (80°/60°)	kW-kcal/h	3,46-	2.975	4,82-4.145	4.68-	4.024	6,75-5.803	4,69-4	4.037	6,75-5.803	4,69-	4.037	6,75-5.803
Red	uced heat output (50°/30°)	kW-kcal/h	3,85-	3.313	5,25-4.511	5.06-	4.349	7,15-6.152	5,06-4	4.353	7,15-6.152	5,06-	4.353	7,15-6.152
DHW Rate	ed heat input	kW-kcal/h		25.00 (***	**)-21.500		30,00-	25.800		34,60-	29.756		40,00-	34.400
Nom	ninal heat output (*)	kW-kcal/h		26,25-	22.575		31,50-	27.090		36,33-	31.244	42 00-36 120		36.120
Red	uced heat input	kW-kcal/h	3,60-	3.096	5,00-4.300	4,90-	4.214	7.00-6.020	4,90-4	4.214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020
Red	uced heat output (*)	kW-kcal/h	3.28-	2.821	5,00-4.300	4,54-	3.904	7,00-6.020	4,54-3	3.904	7,00-6.020	4,54-	3.904	7,00-6.020
Useful efficiency Pn ma	ax - Pn min (80°/60°)	%		97.5	- 96.1		97.7	- 95.5		97.6	- 95.8		97.6	- 95.8
Combustion efficiency	······································	%		97				7.9		97	7.8			7.8
Useful efficiency Pn ma	ax - Pn min (50°/30°)	%		106.6	- 107.0		107.5-	103.2		107.4	- 103.3		107.4	- 103.3
Useful efficiency 30% I	Pn max (30° return)	%		10	9.1			9.5		10	9.5		10	9.5
Overall electric output	(maximum output)	W	8	8 (CH) -	98 (DHW)	85	5 (CH) -	96 (DHW)	10	1 (CH) -	112 (DHW)	10	1 (CH) -	112 (DHW)
Circulator electric powe	er (1.000 l/h)	W		5	2		5	2		5	52		5	2
	of doctination			II2H3F	 • (+)		II2H3F			II2H3			II2H3F	- • (+)
				II2HY20	3P • (+)		II2HY20	3P • (+)		II2HY20	3P • (+)		II2HY20	3P • (+)
Voltage supply		V-Hz	.	230	1-50		230	J-5U		230	J-5U		230	J-50
Protection level		IP		X	5D		X	5D		X	5D		X	5D
Stop loss		W			0			6		2	26		2	6
Losses at the flue with	burner off - burner on	%		0,09	- 2,20		0,06	- 2,09		0,05	- 2,23		0,05 ·	- 2,23
Heating operation														
Maximum pressure	timum pressure			3		3		3		3	3		3	
Minimum pressure for	linimum pressure for standard operation			0,25 -	+ 0,45	0,25 ÷ 0,45		0,25 ÷ 0,45		÷ 0,45	0,25 ÷ 0,45		÷ 0,45	
Maximum temperature		Joe L		9	0	90		90		90				
Selection field of heating water temperature		°C		20/45 -	+ 40/80	20/45 ÷ 40/80		20/45 ÷ 40/80		20/45 ÷ 40/80				
Pump: maximum head available		mbar			10	410		410		410				
for system capacity		l/h		1.0	00	1.000		1.000		1.000				
Membrane expansion	tank				9	10		10		10				
Expansion tank pre-loa	ading (heating)	bar		••••••	1	1		1		1				
DHW operation														
Maximum - minimum p	pressure	bar		8-(J,15		8-1	0,15	8 - 0,15			8-(0,15	
Specific flow rate in ac	cordance with EN13203-1	l/min		11	,/1		15	,67	16,41			18	3,4	
Quantity of hot water w	vith Δt 25°C - 30°C - 35°C	l/min		15,1 - 12	2,5 - 10,8		18,1 - 15	o,1 - 12,9		20,8 - 1	(,4 - 14,9		24,1 - 20),1 - 17,2
DHW minimum capaci	ty	l/min	2				2	27.60		2			2	
Selection field of DHW	temperature	<u>С</u>		37	- 60		37	- 60		37	- 60		37	- 60
Flow regulator		l/min		1	0		1	2		1	4		1	6
Gas pressure	(000 1011)		G20	G20.2	G31	G20	G20.2	G31	G20	G20.2	G31	G20	G20.2	G31
Nominal methane gas	pressure (G20 - I2H)	mbar	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-
Nominal methane-hydro	ogen gas pressure (G20.2 - I2Y20)	mbar	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-
Nominal liquid gas LPC	G pressure (G31 - I3P)	mbar	-	-	37	-	-	37	-	-	37	-	-	3/
Central heating capa	city		G	20	G31	G	20	G31	Gź	20	G31	G	20	G31
Air capacity		Nm ³ /h	24,	298	24,819	30,	372	31,024	38,8	876	39,710	38,	876	39,710
Flue gas capacity		Nm³/h	26,	304	26,370	32,	880	32,963	42,0	086	42,192	42,086 42,192		42,192
Mass flue gas flow rate	e (max-min)	g/s	9,086	-1,635	9,297-2,324	11,357	-2,226	11,621-3,254	14,537	-2,226	14,875-3,254	14,537	-2,226	14,875-3,254
Domestic hot water capacity			G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31
Air capacity		Nm ³ /h	30,	372	31,024	36,4	447	37,228	42,035 42,937		42,937	48,	595	49,638
Flue gas capacity		Nm³/h	32,	880	32,963	39,4	456	39,555	45,5	506	45,620	52,	608	52,740
Mass flue gas flow rate (max-min)		g/s	11,357	-1,635	11,621-2,324	13,629	-2,226	13,946-3,254	15,718	-2,226	16,084-3,254	18,171	-2,226	18,594-3,254
Fan performance			ļ	••••••			••••••		ļ					
Residual discharge he	ad of concentric pipes 0.85 m	Pa	ļ	6	0		6	0	60				6	U
Residual discharge head of separate pipes 0.5 m		Pa -	ļ		(4			50	ļ	1	90	ļ	19	96
Residual discharge head of boiler without pipes		Pa	ļ		30			70	195		95			00
Nox			ļ	clas	ss 6		clas	ss 6		cla	ss 6		clas	ss 6
Emission values at m	naximum and minimum output (**)		G	20	G31	G	20	G31	Gź	20	G31	G	20	G31
Max-Min	CO s.a. less than	p.p.m.	130	- 10	130 - 10	120	- 10	140 - 10	170	- 10	160 - 10	170	- 10	160 - 10
	CO2 (***)	%	9,0	- 9,0	10,0 - 10,0	9,0 ·	- 9,0	10,0 - 10,0	9,0 -	9,0	10,0 - 10,0	9,0	- 9,0	10,0 - 10,0
	NOx s.a. lower than	p.p.m.	30	- 30	30 - 30	50 ·	- 25	50 - 50	50 -	25	50 - 40	50	- 25	50 - 40
	T flue gases	°C	69	- 63	68 - 62	67 -	- 59	l 65 - 59	64 -	- 65	67 - 63	64	- 65	1 67 - 63

(*) average value between various hot water operation conditions - (**) Check performed with concentric pipe Ø 60-100, length 0.85 m. - water temperature 80-60°C.- (***) tolerance CO2 +0.6% -1% - (****) The rated heat input with gas G20.2 (I2Y20) undergoes a reduction: Rated heat input heating = 18,9kW; Rated heat input DHW = 23,1kW The data indicated must not be used to certify the system; for certification, use the data indicated in the "System handbook" measured during first ignition.

(+) The installation of this product is allowed only in the destination Countries contained in the data plate, regardless of the present translation language.

DAF	NUETERO		Exclu	isive X
PAF	AMETERS	UM	G20	G31
Low	er Wobbe index (at 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³ S	45.67	70.69
Net	Calorific Value	MJ/m ³ S	34.02	88
Supi	olv nominal pressure	mbar (mm H2O)	20 (203.9)	37 (377.3)
Sup	ply minimum pressure	mbar (mm H2O)	10 (102.0)	-
	Burner: diameter/length	mm	70/86	70/86
	Dianbraam: number and diameter holes	n° - mm	1-43	1-43
		Sm³/h	2 12	-
	CH maximum gas capacity	ka/h	-	1 55
		Sm ³ /h	2.64	-
	DHW maximum gas capacity	ka/h	-	1 9/
		Sm ³ /h	0.38	-
25C	CH minimum gas capacity	ka/h	-	0.30
250		Sm ³ /h	0.38	0,00
	DHW minimum gas capacity	siii /ii ka/b	0,30	
	Number of fan rotations with clow ignition	rom	5 500	5,59
	Number of rai Totations with slow ignition Maximum number of CH fan rotatione	rom	6 200	6.000
	Maximum number of DHW fan retations	rom	7 600	7 400
		rpm	1.600	2 000
	Minimum number of Chi/DTW rainolations	rpm	7 600	2.000
	Mix 1 of DTW fail folduors in $C(10)$ configuration ($0.00100 = 0.00125 = 0.0000$)	ipin	1 600	-
		ipin mm	70/125	- 70/125
	Duniel, uldineterinengui	111111 n° mm	10/120	10/120
	Diaphraym. number and diameter noies	11 - 111171 Cm3/h	1-5,2	1 - J,Z
	CH maximum gas capacity	5m7/n	∠,04	- 1 04
		Kg/N	-	1,94
	DHW maximum gas capacity	Sm ² /n	3,17	-
		Kg/n	-	2,33
	CH minimum das capacity	Sm³/n	0,52	-
		kg/h	-	0,54
ပ္က	DHW minimum das canacity	Sm³/h	0,52	-
ы М		kg/h	-	0,54
	Number of fan rotations with slow ignition	rpm	5.500	5.500
	Maximum number of CH fan rotations	rpm	5.800	5.600
	Maximum number of DHW fan rotations	rom	6.900	6.700
	Minimum number of CH/DHW fan rotations	rom	1.700	1.900
	Max n° of DHW fan rotations in C(10) configuration (Ø 60/100)	rom	7.250	-
	Max n° of DHW fan rotations in C(10) configuration (Ø 80/125 • Ø 80-80)	rom	6.900	-
	Min n° of CH/DHW fan rotations in C(10) configuration (Ø 60/100)	rom	1.750	-
	Min n° of CH/DHW fan rotations in C(10) configuration (Ø 80/125 • Ø 80-80)	rom	1 700	-
	Burner: diameter/length	mm	70/125	70/125
	Dianhraam: number and diameter holes	n° - mm	1 - 5 2	1 - 5 2
		Sm ³ /h	2 28	1 - J,Z
	CH maximum gas capacity	ka/h	0,00	2/8
		Sm ³ /h	3 66	2,40
	DHW maximum gas capacity	ka/h	0,00	2 60
		Sm ³ /h	- 0.52	2,09
	CH minimum gas capacity	UIII/II kalh	0,32	-
		Ny/II Sm³/h	-	0,04
350	DHW minimum gas capacity	UIII/II kalh	U,JZ	- 0 5/
	Number of fan ratations with claw ignition	Ky/II	- 5 500	0,04
	Maximum number of CH for rotations	ipin	7 200	7 200
	Maximum number of DEW fan ratatione	ihiii	7 200	1.200 7.800
	Maximum number of CLI/OLIW for relations	ihiii	1.000	1.000
	Willing of DLIW for relations in C/(0) configuration (0 C0/(00)	ihiii	1.700	1.900
	Max n° of DHW fan rotations in C(10) configuration (Ø 60/100)	ipin	0.200	-
	Max II OLDHW fan Totations III C(10) conliguration (\emptyset 60/123 • \emptyset 60-60)	ipin	1.000	-
	Min n° of CH/DHW fan rotations in C(10) configuration (Ø 60/100)	ipin	1.000	-
		ipin	1./00	-
	Duniel, uldineter/ieligui	111111 n° mm	10/120	1 5 0
		11 - 11111 Cm3/h	1-0,2	1 - 0,2
	CH maximum gas capacity	01117/11 ka/b	۵,۵٥	- 0 / 0
		Kg/II	-	Z,40
	DHW maximum gas capacity	5m7/n	4,23	-
		Kg/N	-	3,11
40C	CH minimum gas capacity	5m7/n	U,5Z	- 0 E 4
		Kg/N	-	U,54
	DHW minimum gas capacity	5m7/n	0,52	- 0 E 4
	Number of for rotations with alow ignition	кд/п	- E E00	U,04
	Number or rati totations with slow ignition	rpm	0.000	0.000
		rpm	1.300	1.200
	INIAXIITIUTI TUTTOEF OT DHVV TAN FOTATIONS	rpm	9.100	8.900
		rpm	1./00	1.900

16 ErP DATA

Parameter	Symbol	EXCLUSIVE X 25C	EXCLUSIVE X 30C	EXCLUSIVE X 35C	EXCLUSIVE X 40C	Unit
Seasonal space heating energy efficiency class	-	A	A	А	A	-
Water heating energy efficiency class	-	A	A	A	A	-
Rated heat output	Pnominal	20	24	31	31	kW
Seasonal space heating energy efficiency	ηs	93	94	94	94	%
Useful heat output						
At rated heat output and high-temperature regime (*)	P4	19,5	24,4	31,2	31,2	kW
At 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	P1	6,5	8,2	10,5	10,5	kW
Useful efficiency						
At rated heat output and high-temperature regime (*)	η4	87,8	88,0	87,9	87,9	%
At 30% of rated heat output and low-temperature regime (**)	η1	98,3	98,6	98,6	98,6	%
Auxiliary electricity consumption						
At full load	elmax	27,0	32,0	49,0	49,0	W
At part load	elmin	13,0	13,0	13,0	13,0	W
In Stand-by mode	PSB	3,0	3,0	3,0	3,0	W
Other parameters						
Stand-by heat loss	Pstby	30,2	26,0	26,0	26,0	W
Pilot flame energy consumption	Pign	-	-	-	-	W
Annual energy consumption	QHE	60	75	96	96	GJ
Sound power level, indoors	LWA	50	50	54	54	dB
Emissions of nitrogen oxides	NOx	46	35	38	38	mg/kWh
For combination heaters						
Declared load profile		XL	XL	XL	XL	
Water heating energy efficiency	ηwh	86	85	85	85	%
Daily electricity consumption	Qelec	0,155	0,141	0,157	0,157	kWh
Daily fuel consumption	Qfuel	22,482	22,942	22,986	22,986	kWh
Annual electricity consumption	AEC	34	31	34	34	kWh
Annual fuel consumption	AFC	17	17	17	17	GJ

(*) High-temperature regime means 60 °C return temperature at heater inlet and 80 °C feed temperature at heater outlet.

(**) Low temperature means for condensing boilers 30 °C, for low-temperature boilers 37 °C and for other heaters 50 °C return temperature (at heater inlet).

NOTE (if connected to the boiler the external probe or OT remote control or both devices): With reference to Delegated Regulation (EU) No. 811/2013, the data in the table can be used for completing the product card and the labelling for ambient heating appliances, for mixed heating appliances, for assemblies of appliances for ambient heating, and for temperature control devices and solar devices:

ADDED DEVICE	Class	Bonus
EXTERNAL PROBE	I	2%
OT CONTROL PANEL* (°)	V	3%
EXTERNAL PROBE + OT CONTROL PANEL*	VI	4%

(*) Set as room thermostat - (°) Factory supplied configuration

OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO 🔘



Nasze kotły zostały zaprojektowane i wyprodukowane, a następnie sprawdzone w najmniejszych szczegółach, aby uchronić użytkownika i instalatora przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym instalator po zamontowaniu urządzenia musi sprawdzić poprawność podłączeń elektrycznych, a w szczególności to czy żaden z przewodów nie wystaje z obudowy ochronnej.



Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez dzieci poniżej 8 roku życia, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby niedoświadczone, które nie są zaznajomione z produktem, chyba że będą dokładnie nadzorowane lub otrzymają instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania i zostaną poinformowane przez osobę odpowiedzialną o niebezpieczeństwach, jakie może pociągać za sobą jego użytkowanie. Urządzeniem nie mogą bawić się dzieci. Czyszczenie i konserwacja urządzenia należy do obowiązków użytkownika. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia.

Instalacja kotła oraz wszelkie inne czynności serwisowe i konserwacyjne muszą być wykonane przez Autoryzowanego Serwisanta/Instalatora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Konserwację kotła należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Usługę taką należy rezerwować z wyprzedzeniem w Autoryzowanym Serwisie, aby utrzymać wymagane standardy bezpieczeństwa.

Instalator musi przekazać użytkownikowi wszelkie informacje dotyczące obsługi tego urządzenia oraz przestrzegania ważnych przepisów bezpieczeństwa.

Użytkownik musi przestrzegać ostrzeżeń podanych w niniejszej instrukcji

Kocioł powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność producenta/importera, z powodu szkód wynikających z błędnej instalacji, regulacji, konserwacji lub niewłaściwego użytkowania.

Po usunięciu opakowania należy upewnić się, czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. W przeciwnym wypadku należy natychmiast zwrócić się do sprzedawcy, u którego zostało ono zakupione.

Spust zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do właściwego systemu odprowadzającego. Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane zadziałaniem zaworu bezpieczeństwa.

Należy wyrzucić wszystkie elementy opakowania i umieścić je w odpowiednich pojemnikach oraz punktach zbiórki odpadów.

Podczas usuwania odpadów należy uważać, aby nie narazić zdrowia i nie wykonywać czynności lub stosować metod, które mogą zaszkodzić środowisku naturalnemu.

Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego produktu nie usuwać go jako zwykłego stałego odpadu komunalnego, lecz przekazać do punktu segregacji odpadów.

Podczas instalacji należy pouczyć użytkownika, że:

- w razie wycieków wody należy zamknąć jej dopływ i natychmiast zwrócić się do serwisu
- powinien regularnie sprawdzać, czy ciśnienie robocze instalacji hydraulicznej nie spadło poniżej 1 bar. W razie konieczności należy otworzyć zawór napełniania (rozdział 15 - patrz "Budowa kotła" - 32) i poczekać aż ciśnienie wzrośnie: sprawdzić na wyświetlaczu kotła, czy ciśnienie osiągnęło wartość 1-1,5 bar; następnie zamknąć zawór napełniania (rozdział 15 patrz "Budowa kotła" - 32).

Jeżeli kocioł nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się wykonanie następujących czynnościci:

- ustawić status kotła na OFF i przekręcić główny wyłącznik urządzenia do pozycji "off" (wyłączony)
- zamknąć záwory gazu i wody w instalacji grzewczej i instalacji c.w.u.
 opróżnić obieg instalacji grzewczej i c.w.u., jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich zamarznięcia.

Dla zachowania bezpieczeństwa należy pamiętać, że:



Zabronione jest aktywowanie przyrządów lub urządzeń elektrycznych takich jak wyłączniki, sprzęt AGD itp. w przypadku wyczucia zapachu gazu w powietrzu. W takim wypadku należy:

- przewietrzyć pomieszczenie poprzez otwarcie drzwi i okien;
- zamknąć zawór odcinający gaz;
- skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem lub profesjonalnie wykwalifikowanym personelem.

Nie wolno dotykać urządzenia, będąc boso lub gdy części ciała są mokre.

Nie wolno wykonywać żadnych robót technicznych lub czyszczenia, jeżeli urządzenie nie zostało odłączone od sieci zasilania elektrycznego przez przestawienie głównego wyłącznika elektrycznego do pozycji OFF (WYŁ.), należy ustawić status kotła na OFF.

Modyfikacje urządzeń zabezpieczających i regulacyjnych mogą być wykonywane tylko za zgodą producenta według odpowiednich instrukcji.

Nie wolno wyciągać, odłączać ani skręcać przewodów elektrycznych wychodzących z kotła, nawet gdy jest on odłączony od zasilania sieciowego.

Unikać blokowania lub zmniejszania wielkości otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu instalacyjnym.

Nie pozostawiać łatwopalnych pojemników i substancji w pomieszczeniu, w którym urządzenie jest zainstalowane.

Nie wolno pozostawiać nieuprzątniętych materiałów pakunkowych w otoczeniu i zasięgu dzieci, gdyż mogą stać się one źródłem niebezpieczeństwa. Należy je zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabronione jest blokowanie ujścia kondensatu. Przewód spustowy kondensatu powinien być skierowany w stronę rury kanalizacyjnej, zapobiegając potrzebie stosowania kolejnych przewodów spustowych.

Nigdy nie wykonywać jakichkolwiek czynności na zaworze gazowym.

Zabronione jest ingerowanie w zabezpieczone plombą elementy.

Montaż

2

2.1 Czyszczenie instalacji i parametry techniczne wody

W przypadku ponownego montażu lub wymiany kotła należy oczyścić instalację grzewczą. Aby zagwarantować prawidłową pracę urządzenia, należy uzupełnić dodatki i środki chemiczne (np. plyny antyzamarzaniowe, środki powlekające itd.) i sprawdzić, czy parametry mieszczą się w zakresach podanych w tabeli.

PARAMETRY	JEDNOSTKA	WODA W OBIEGU GRZEWCZYM	WODA DO NAPEŁNIANIA
Wartość pH		7-8	-
Twardość	°F	-	< 15
Wygląd		-	przejrzysta
Fe	mg/kg	<0,5	-
Cu	mg/kg	<0,1	-

Kocioł musi zostać podłączony do instalacji c.o. i c.w.u., których wymiary zostały określone na podstawie wydajności i mocy kotła. Przed zamontowaniem kotła zaleca się staranne przepłukanie wszystkich przewodów rurowych w instalacji w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń, które mogłyby powodować niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia.

Pod zaworem bezpieczeństwa należy zamontować element zbierający wraz z przewodem odprowadzającym wodę z wycieków spowodowanych nadmiernym ciśnieniem w instalacji grzewczej. Obieg c.w.u. nie wymaga zaworu bezpieczeństwa, ale zalecane jest upewnienie się, że ciśnienie wody w wodociągu nie przekracza 6 barów. W razie wątpliwości należy zainstalować reduktor ciśnienia.



Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że kocioł jest przystosowany do spalania gazu dostępnego w instalacji zasilającej; można to odczytać z informacji na opakowaniu lub na etykiecie wskazującej typ gazu.

Należy podkreślić, że w niektórych przypadkach przewody spalinowe mogą pracować pod ciśnieniem, w związku z tym połączenia elementów systemu kominowego muszą być wykonane szczelnie.

2.2 Przepisy dotyczące montażu

Urządzenie może zostać zainstalowane wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Podczas instalacji kotła zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, aby uniknąć obrażeń ciała.

Należy zawsze przestrzegać lokalnych wytycznych straży pożarnej i zarządcy sieci gazowej oraz obowiązujących przepisów.

LOKALIZACJA

Kocioł wiszący **Exclusive X** urządzeniem przeznaczonym do ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej. Posiada on dwie kategorie w zależności od typu instalacji:

- Typ kotła B23P-B53P montaż z otwartą komorą spalania, pobór powietrza z pomieszczenia, w którym wisi urządzenie, wyrzut spalin na zewnątrz budynku;.
- Kocioł typu C(10) (z wyjątkiem modelu 40kW); C13, C13x, C33, C33x, C43, C43x, C53, C53x, C63, C63x, C83, C93, C93x: montaż kotła z zamkniętą komorą spalania, pobór powietrza do spalania, jak i wyrzut spalin na zewnątrz budynku.

SYSTEM ANTYZAMARZANIOWY

Kocioł jest standardowo wyposażony w automatyczny system zapobiegający zamarzaniu, który uruchamia się, gdy temperatura wody w obiegu pierwotnym spadnie poniżej 5°C. System ten jest zawsze aktywny, zapewniając zabezpieczenie kotła do temperatury otoczenia >0°C.



▲ W celu wykorzystania tego zabezpieczenia, bazującego na pracy palnika, kocioł musi być zawsze w stanie włączyć się; dlatego każdy stan zablokowania (na przykład wskutek braku zasilania gazowego lub elektrycznego albo zadziałania urządzenia zabezpieczającego) wyłącza zabezpieczenie.

W normalnych warunkach eksploatacji kocioł sam zabezpiecza się przed zamarzaniem. Jeśli temperatury spadają poniżej 0°C, zalecamy użycie dobrej jakości płynu antyzamarzaniowego w obiegu głównym (zgodnie ze wskazaniami producenta) przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym i pełnym systemie grzewczym. W przypadku instalacji c.w.u. zalecane jest opróżnienie obiegu. Elementy podzespołów kotła są odporne na działanie płynów antyzamarzaniowych na bazie glikolu propylenowego.

ODLEGŁOŚCI MINIMALNE

Aby umożliwić dostęp do kotła w celu wykonania normalnych czynności konserwacyjnych, należy przestrzegać zachowania zalecanych odległości minimalnych.

- Aby prawidłowo zamontować urządzenie, należy przestrzegać następujących zaleceń:
- kocioł należy zainstalować na ścianie, która może utrzymać jego masę
- nie umieszczać kotła nad kuchenką lub innym urządzeniem do gotowania;
- w pomieszczeniu, w którym zamontowany jest kocioł, nie przechowywać substancji łatwopalnych;
- łatwo nagrzewające się ściany (np. drewniane) muszą być pokryte właściwą izolacją ochronną.





2.3 Instrukcja podłączenia odprowadzenia kondensatu

Kocioł ten został zaprojektowany tak, aby zapobiec wydostawaniu się gazowych produktów spalania przez przewód odprowadzający kondensat, w który jest wyposażony. Uzyskuje się to poprzez zastosowanie specjalnego syfonu umieszczonego wewnątrz urządzenia.

Wszystkie elementy systemu odprowadzania kondensatu z kotła muszą być właściwie konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i nie mogą być w żaden sposób modyfikowane.

System odprowadzania kondensatu z urządzenia musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i normani. Budowa systemu odprowadzania kondensatu należy do obowiązków instalatora i odbywa się na jego odpowiedzialność. System odprowadzania kondensatu musi być zwymiarowany i zainstalowany w taki sposób, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie kondensatu wytwarzanego przez urządzenie i/lub zebranego przez systemy odprowadzania produktów spálania. Wszystkie elementy systemu odprowadzania kondensatu muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki, z wykorzystaniem materiałów, które są odporne na mechaniczne, termiczne i chemiczne działanie kondensatu wytwarzanego przez urządzenie.

Uwaga: Jeżeli system odprowadzania kondensatu jest narażony na ryzyko zamarznięcia, należy zawsze zapewnić odpowiednią izolację przewodu i rozważyć zwiększenie średnicy samego przewodu.

Przewód odprowadzający kondensat musi mieć zawsze odpowiednią nachylenie, aby zapobiec stagnacji i zapewnić prawidłowe odprowadzenie kondensatu. System odprowadzania kondensatu musi posiadać możliwość odłączenia (2) przewodu odprowadzania kondensatu od spustu kondensatu.

2.4 Podłączenia elektryczne Połączenia niskonapięciowe

Należy wykonać połączenia niskonapięciowe jak wskazano poniżej:

- należy użyć dołączonych złączy standardowych:
- 4-biegunowe złącze ModBus do BUS 485 (- A B +)
 - 8-biegunowe złącze do TBT TA OT+ SE



CE4	(- A B +)	Bus 485
CE8	TBT	Termostat graniczny niskiej temperatury
	TA	Termostat pokojowy (styk beznapięciowy)
	OT+	Open therm
	SE	Sonda temperatury zewnętrznej
	bianco	biały
	nero	czarny

wykonać połączenia przewodów elektrycznych za pomocą odpowiedniego złącza, jak pokazano ná rysunku szczegółowym

po wykonaniu połączeń przewodów elektrycznych należy poprawnie włożyć złącze w jego odpowiednik

Zaleca się użycie przewodów o przekrojach nie przekraczających 0,5 mm². W przypadku połączeń TA lub TBT należy usunąć odpowiednie zworki.

Programator zdalnego sterowania OT+

W przypadku, gdy kocioł podłączony jest do systemu zdalnego sterowania OT+, jego wyświetlacz pokazuje wiadomość "OPENTHERM PODŁĄCZONY". Funkcje sterujące kotła są nieaktywne, a funkcję nadrzędną przejmuje system zdalnego sterowania OT+ w zakresie ustawień dla głównej strefy ogrzewania i funkcji c.w.u.



W szczególności na wyświetlaczu kotła:

- nie będzie możliwe ustawienie trybu kotła WYŁ./ZIMA/LATO (tryb ustawiany na sterowniku zdalnym OT+);
- nie będzie możliwe ustawienie temperatury ciepłej wody użytkowej (temperatura jest ustawiana na sterowniku zdalnym OT+);
- nie będzie możliwe aktywowanie funkcji KOMINIARZA, jeśli do kotła został podłączony sterownik zdalny OT+.

Dodatkowo

- Temperatura ciepłej wody użytkowej będzie wyświetlana w menu INFO zamiast wartości natężenia przepływu z przepływomierza.
- Temperatura ogrzewania na wyświetlaczu kotła będzie używana tylko w sytuacji, gdy wystąpiły żądania ogrzewania z TA, a sterownik zdalny OT+ nie ma żądania, jeśli parametr DO_AUX1 = 1 lub DO_AUX1 = 0 oraz zworka na styku 1-2 złącza X21 jest zamknięta. Jeśli do kotła podłączony jest sterownik OT+, należy pamiętać, że nie będzie możliwe zmienianie wartości patrametrów TYP ZAŁĄCZANIA (ACTUATION TYPE) oraz TYP ZĄDANIA (REQUEST TYPE) w głównej strefie.

Połączenie OpenTherm nie jest aktywne w przypadku obecności pompy ciepła. Uwaga: nie będzie możliwe podłączenie sterownika zdalnego OT+, jeśli system jest już wyposażony w płytkę panelu sterowania REC10H lub BE16. W takim przypadku system zwraca następujący komunikat o błędzie:

BLAD KONFIGURACJI PODLACZONY W TRYBIE OT	

Połaczenia wysokonapieciowe

Podłączenie zasilania należy dokonać z wykorzystaniem wyłącznika zapewniającego odległość pomiędzy przewodami minimum 3,5mm (EN 60335 -1 kategoria III). Urządzenie jest zasilane prądem zmiennym o napięciu 230V/50Hz i jest zgodne z normą EN 60335-1. Należy dokonać podłączenia do przewodu ochronnego PE zgodnie z obowiązującymi przepisami



Wykonanie prawidłowego uziemienia kotła jest obowiązkiem instalatora. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem lub złym wykonaniem . uziemienia

/!\

Zaleca się również zachowanie połączenia faza-neutrum (L-N). Przewód uziemienia musi być o kilka cm dłuższy od pozostałych.

Aby zapewnić szczelność kotła, użyć opaski i zacisnąć ją na użytym przepuście kablowym. Kocioł może pracować z zasilaniem faza-neutrum lub faza-faza. Zabrania się wykorzystywania rur od gazu jak również instalacyjnych w celu uziemienia urządzenia. Należy użyć przewodu przewód typu HAR H05V2V2-F, 3x0,75 mm², z maksymalną średnicą zewnętrzną 7mm.

2.5 Podłączenie gazu

Podłączenie zasilania gazem musi być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normami instalacyjnymi. Przed wykonaniem podłączenia należy upewnić się, że rodzaj gazu w sieci jest taki sam, jak rodzaj gazu na który zostało ustawione urządzenie.

2.6 Zdejmowanie obudowy

W celu uzyskania dostępu do znajdujących się we wnętrzu podzespołów należy zdjąć obudowę jak pokazano na ilustracji.



W przypadku demontażu paneli bocznych należy umieścić je z powrotem w położeniu początkowym, zgodnie z instrukcją umieszczoną na naklejkach.

Jeśli panel przedni jest uszkodzony, należy go wymienić.



Płyty dźwiękochłonne w przedniej i bocznych ściankach zapewniają uszczelnienie powietrzne dla przewodu zasilania powietrzem w środowisku instalacji kotła.





2.7 Odprowadzenie spalin i pobór powietrza

Należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów oraz lokalnych wytycznych straży pożarnej i przedsiębiorstwa gazowniczego a także obowiązujących przepisów lokalnych władz. Jest ważne, aby do usuwania spalin i dostarczania powietrza do spalania w kotle stosować oryginalne systemy (oprócz typu C6, jeśli posiadają certyfikat) i prawidłowo wykonać podłączenia zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z elementami systemu odprowadzania. Jeden przewód spalinowy może być podłączony do wielu kotłów pod warunkiem, że każdy z nich jest urządzeniem typu kondensacyjnego.





Maksymalna długość systemu powietrzno-spalinowego pionowego nie obejmuje kolan, natomiast obejmuje jego zakończenie.

Aby zapewnić większe bezpieczeństwo instalacji, przewody należy zamocować do muru (ściany lub sufitu) przy pomocy odpowiednich wsporników mocujących umieszczanych w miejscu każdego złącza, w takiej odległości, aby nie przekraczała długości pojedynczej przedłużki, tuż przed i po każdej zmianie kierunku (ź użyciem kolana).

Kocioł jest dostarczany bez systemu odprowadzania spalin/poboru powietrza, w związku z koniecznością doboru odpowiednich elementów do danej instalacji (patrz Katalog Produktów Beretta)

Maksymalne długości przewodów odnoszą się do akcesoriów dla systemów odprowadzana spalin dostępnych w katalogu.

Należy obowiązkowo używać przewodów określonego typu.

Nieizolowane przewody wylotowe spalin są potencjalnym źródłem zagrożenia.

Zastosowanie dłuższych przewodów zmniejszy wydajność kotła i może być przyczyną jego nieprawidłowej pracy.

Przewody spalinowe mogą być zamontowane w kierunku najbardziej odpowiednim do wymagań instalacji.

Zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych konstrukcja kotła wykorzystuje własny syfon do odprowadzania kondensatu ze spalin i wody deszczowej z systemu odprowadzania spalin.

Jeżeli została zainstalowana pompa kondensatu, należy sprawdzić w dokumentacji technicznej producenta, czy jej dopływ spełnia wymagane warunki prawidłowej pracy.

Umieścić przewód spalinowy tak, aby adapter wszedł całkowicie do przyłącza spalin kotła

Upewnić się, że 4 elementy (A) weszły do odpowiedniego rowka (B). Całkowicie dokręcić śruby (C) mocujące dwa zaciski blokujące kolnierz, aby zamocować do niego kolano.



/ļ Jeśli zamiast systemu rozdzielonego stosowany jest adapter Ø 60-100/Ø 80-80, występuje strata w maksymalnych długościach, jak pokazano w tabeli.

	Ø50	Ø60	Ø80
Strata kominowa (m)	0,5	1,2	5,5 dla przewodu spalin 7,5 dla przewodu powietrza

System rozdzielony Ø80 z kanałami Ø50 - Ø60 - Ø80

Dzięki charakterystyce kotła przewód odprowadzania spalin ø80 można podłączyć do kanałów o średnicach Ø50-Ø60-Ø80 mm.

Dla tych kanałów zaleca się wykonanie obliczeń projektowych w celu zachowania zgodności z odnośnymi normami.

Tabela zawiera dopuszczalne standardowe konfiguracje.

Dobár nouristrza	1 kolano 90° Ø80		
	Przewód 4,5 m Ø80		
	1 kolano 90° Ø80		
	Przewód 4,5 m Ø80		
odprowadzenie spalin	redukcja z Ø80 na Ø50, z Ø80 na Ø60		
	kolano podstawy komina 90°, Ø50 lub Ø60 lub Ø80		
	Długości rur na przewody podano w tabeli		

Ustawienia fabryczne kotłów są następujące:

		c.o. obr./min	c.w.u. obr./min	Maks. długość	przewodów sp	alinowych [m]
				Ø50	Ø60	Ø80
25C	9 3	6.200	7.600	5	18	98
30C	9 3	5.800	6.900	2	11	53
35C	9 3	7.300	7.800	2	11	57
40C	9 3	7.300	9.100	0	7	42

Jeżeli potrzebne są większe długości, dla zachowania znamionowego uzysku ciepła spadki ciśnienia należy kompensować zwiększając prędkość obrotową wentylatora zgodnie z tabelą.

Kalibracja wartości minimalnej nie podlega modyfikacji. Tabele regulacji PRZEWODY PROWADZONE WEWNĘTRZNIE

			9 3 s	ystem rozdzielo	ony	
	Obroty w - obr	entylatora :./min	Ø50	Ø60	Ø80	ΔP na wylocie kotła
	C.O.	c.w.u.	Maks. długoś	ć przewodów sp	alinowych [m]	Pa
	6.200	7.600	5	18	98	174
	6.300	7.700	7*	23*	125*	213
	6.400	7.800	9*	28*	153*	253
	6.500	7.900	11*	33*	181*	292
U U	6.600	8.000	13*	38*	208*	332
52	6.700	8.100	15*	43*	236*	371
	6.800	8.200	17*	48*	263*	410
	6.900	8.300	19*	53*	291*	450
	7.000	8.400	22*	58*	319*	489
	7.100	8.500	24*	63*	346*	528

				ystem rozdzielo	ony	
	Obroty w - ob	entylatora r./min	Ø50	Ø60	Ø80	ΔP na wylocie kotła
	c.o.	c.w.u.	Maks. długoś	ć przewodów sp	alinowych [m]	Pa
	5.800	6.900	2	11	53	150
	5.900	7.000	4	15	73	189
	6.000	7.100	5*	19*	93*	229
	6.100	7.200	7*	24*	113*	268
ပ	6.200	7.300	9*	28*	133*	308
30	6.300	7.400	10*	32*	153*	347
	6.400	7.500	12*	36*	173*	386
	6.500	7.600	14*	40*	193*	426
	6.600	7.700	16*	44*	214*	465
	6.700	7.800	17*	49*	234*	504
	7.300	7.800	2	11	57	190
	7.400	7.900	3*	15*	75*	229
	7.500	8.000	4*	19*	93*	269
	7.600	8.100	6*	22*	112*	308
د	7.700	8.200	7*	26*	130*	348
3	7.800	8.300	9*	30*	148*	387
	7.900	8.400	10*	33*	166*	426
	8.000	8.500	12*	37*	184*	466
	8.100	8.600	13*	40*	202*	505
	8.200	8.700	15*	44*	220*	544
	7.300	9.100	0	7	42	196
	7.400	9.200	0*	10*	60*	235
	7.500	9.300	1*	13*	78*	275
	7.600	9.400	3*	16*	96*	314
0	7.700	9.500	4*	19*	114*	354
5	7.800	9.600	5*	23*	138*	393
	7.900	9.700	7*	26*	156*	432
	8.000	9.800	8*	29*	174*	472
	8.100	9.900	9*	32*	192*	511
	8 200	10,000	10*	35*	210*	550

(*) Maksymalna długość TYLKO przy użyciu przewodów spalinowych klasy H1.

Konfiguracje Ø50, Ø60 lub Ø80 zawierają dane z badań laboratoryjnych. W przypadku instalacji innych niż podane w tabelach "konfiguracji podstawowych" i "regulacji", należy zapoznać się z równoważnymi długościami w metrach bieżących podanymi poniżej.

W każdym z przypadków gwarantowane są maksymalne długości określone w instrukcji i ważne jest, aby ich nie przekraczać.

	Odpowiednik liniow	y w metrach Ø80 (m)
ELEMENT SYSTEMU	Ø 50	Ø 60
Kolano 45°	12.3	5
Kolano 90°	19.6	8
Przedłużacz 0,5 m	6.1	2.5
Przedłużacz 1,0 m	13.5	5.5
Przedłużacz 2,0 m	29.5	12



2.8 Montaż do komina zbiorczego pracującego w nadciśnieniu (z wyjatkiem modelu 40kW)

Zbiorczy kanał spalinowy to system odprowadzania spalin przeznaczony do zbierania i wydalania produktów spalania z kilku urządzeń zainstalowanych na większej liczbie pięter budynku. Zbiorcze kanały spalinowe pracujące w nadciśnieniu mogą być używane wylącznie dla urządzeń kondensacyjnych typu C. Czyli konfiguracja Konfiguracja B53P/B23P nie jest dozwolona. Instalacja kotłów w zbiorczym kanale spalinowym jest dozwolona wyłącznie dla gazu G20. Kocioł jest tak wymiarowany, aby pracował prawidłowo do maksymalnego wewnętrznego ciśnienia przewodu spalinowego nie przekraczającego 25 Pa. Należy sprawdzić, czy liczba obrotów wentylatora jest zgodna z wartością podaną w tabeli "Dane techniczne". Należy również upewnić się, że przewody poboru powietrza i odprowadzania produktów spalania są szczelne.

OSTRZEŻENIA:



Wszystkie urządzenia podłączone do kanału zbiorczego muszą być tego samego typu i mieć takie same parametry spalania.

Liczba urządzeń podłączanych do jednego kanału zbiorczego pracującego w nadciśnieniu jest ustalana przez projektanta systemu spalinowego.

Kocioł jest zaprojektowany do podłączenia do zbiorczego systemu spalinowego o takim rozmiarze, aby pracował w warunkach, w których ciśnienie statyczne zbiorczego przewodu spalinowego może przekroczyć ciśnienie statyczne przewodu zbiorczego powietrza o 25 Pa w warunkach, w których n-1 kotłów pracuje z maksymalną znamionową mocą grzewczą i 1 kocioł z minimalną mocą grzewczą dozwoloną przez sterowniki



Minimalna dopuszczalna różnica ciśnień między wylotem spalin a wlotem powietrza do spalania wynosi -200 Pa (w tym - 100 Pa ciśnienia wiatru).

Dla obu typów odprowadzania spalin dostępne są dodatkowe akcesoria (kolana, przedłużenia, zakończenia, itp.), które umożliwiają uzyskanie konfiguracji odprowadzania spalin omówione w rozdziale "2.7 Odprowadzenie spalin i pobór powietrza"



Montaż przewodów musi być tak przeprowadzony, aby uniknąć gromadzenia kondensatu, co uniemożliwiłoby prawidłowe odprowadzanie produktów spalania.

Należy zapewnić tabliczkę z danymi, którą należy umieścić w miejscu przyłączenia do zbiorczego systemu spalinowego. Na tabliczce należy umieścić następujące informacje: - zbiorczy system spalinowy został zwymiarowany do kotła typu C(10)

- maksymalne dopuszczalne masowe natężenie przepływu produktów spalania w kg/h
- rozmiar przyłącza do systemów zbiorczych informacja dotycząca otworów wylotu powietrza i wlotu produktów spalania do zbiorczego kanału spalinowego pracującego w nadciśnieniu; te otwory muszą być zamknięte i należy sprawdzić ich szczelność, kiedy kocioł jest odłączony
- nazwa producenta zbiorczego kanału spalinowego lub jego symbol identyfikacyjny.

Należy zapoznać się z normami obowiązującymi w zakresie odprowadzania produktów spalania i z rozporzadzeniami lokalnymi.

System spalinowy musi zostać odpowiednio dobrany na podstawie parametrów podanych poniżej.

	długość maksymalna	długość minimalna	Jednostka
ø 60/100	4,5	0,5	m
ø 80-80	4,5	0,5	m
ø 80/125	4,5	0,5	m

Zakończenie kanału zbiorczego musi generować ciąg.

/!\ Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności należy odłączyć zasilanie elektryczne od urządzenia.



Dla poziomego przewodu odprowadzania spalin należy przewidzieć spadek 3° w kierunku kotła.

Liczba oraz parametry urządzeń podłączonych do systemu spalinowego muszą być odpowiednie do rzeczywistych parametrów systemu spalinowego.

Kondensat może spływać do wnętrza kotła.

Maksymalna wartość dopuszczalnej recyrkulacji przy wietrze wynosi 10%.



Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień (25 Pa) między wejściem produktów spalania a wylotem powietrza zbiorczego systemu spalinowego nie może być przekroczona, kiedy n-1 kotłów pracuje z maksymalną znamionową mocą grzewczą i 1 kocioł pracuje z minimalną mocą grzewczą dozwoloną przez sterowniki.

Zbiorczy przewód spalinowy musi być odpowiedni dla nadciśnienia przynajmniej 200 Pa.

Zbiorczy system spalinowy nie musi być wyposażony w ochronę przeciwwiatrową

Następnie należy zamontować kolana i przedłużenia dostępne jako akcesoria, w zależności od żądanego rodzaju instalacji. Maksymalne dopuszczalne długości przewodu spalinowego i przewodu poboru powietrza podano

w rozdziale "2.7 Odprowadzenie spalin i pobór powietrza"



W przypadku instalacji C(10), należy podać liczbę obrotów wentylatora (rpm) na etykiecie umieszczonej obok tabliczki znamionowej.



Uwaga: nawet w przypadku, gdy kocioł jest wyposażony w półautomatyczne urządzenie napełniające, pierwsza czynność napełnienia musi być wykonana przez odkręcenie zaworu filtra (B) przy wyłączonym kotle.

Uwaga: przy każdym uruchomieniu kotła wykonywany jest automatyczny cykl odpowietrzania.

Uwaga: obecność alarmu wodnego (40, 41 lub 42) nie pozwala na przeprowadzenie cyklu odpowietrzania. Wystąpienie żądania ciepłej wody użytkowej w trakcie cyklu odpowietrzania spowoduje przerwanie cyklu.

Po przeprowadzeniu podłączeń hydraulicznych można przystąpić do napelniania obiegu grzewczego. W tym celu należy:

- wyłączyć kocioł
- odkręcić korek dolnego (D) automatycznego zaworu odpowietrzającego, obracając go dwa lub trzy razy; pozostawić korek zaworu (D) otwarty, umożliwiając ciągły przepływ powietrza
- otworzyć zawór odpowietrzający (A)
- otworzyć zawór napełniania (B) zaczekać, aż z zaworu odpowietrzającego zacznie się wydobywać strumień wody (A), a następnie zamknąć zawór
- zaczekać, aż ciśnienie wzrośnie: upewnić się, że ciśnienie osiąga poziom 1-1,5 bar; następnie zamknąć zawór napełniania systemu (B).

Uwaga: jeśli ciśnienie w instalacji wodociągowej jest mniejsze niż 1 bar, należy zostawić zawór napełniania systemu (B) otwarty na czas cyklu odpowietrzania. Po zakończeniu cyklu zamknąć zawór.

- W celu rozpoczęcia cyklu odpowietrzania należy wyłączyć zasilanie elektryczne na czas kilku sekund; ponownie podłączyć zasilanie, zostawiająć kocioł wyłączony. Upewnić się, że zawór gazu jest zamknięty.
- Na zakończenie cyklu, jeśli ciśnienie w obiegu spadło, należy ponownie otworzyć zawór napełniania (B) w celu podniesienia ciśnienia do zalecanego poziomu (1-1,5 bar).

Kocioł jest gotowy po cyklu odpowietrzania

- Należy usunąć całe powietrze z instalacji domowej (grzejniki, rozdzielacze strefowe itp.) za pomocą zaworów odpowietrzających.
- Ponownie sprawdzić, czy ciśnienie w instalacji jest prawidłowe (idealna wartość wynosi 1-1,5 bar). W razie potrzeby skorygować.
- W przypadku stwierdzenia obecności powietrza w trakcie pracy systemu należy powtórzyć cykl odpowietrzania. Po zakończeniu wykonywania czynności otworzyć zawór gazu i uruchomić kocioł.

Możliwe jest obsługiwanie wszystkich żądań grzewczych.

2.10 Opróżnianie instalacji grzewczej

Przed przystąpieniem do opróżnienia instalacji należy wyłączyć zasilanie elektryczne za pomocą głównego wyłącznika systemu elektrycznego.

- Zamknąć zawory instalacji grzewczej (jeśli są). Podłączyć przewód do zaworu spustowego (**C**), a następnie ręcznie go poluzować, żeby
- umożliwić odpływ wody Po zakończeniu czynności zdjąć przewód z zaworu spustowego (C) i ponownie zamknąć zawór

2.11 Opróżnianie instalacji ciepłej wody użytkowej

Za każdym razem, kiedy występuje możliwość zamarzania, należy opróżnić obieg c.w.u., wykonując następujące czynności:

zakręcić główny zawór zasilania wodą

- otworzyć wszystkie zawory czerpalne ciepłej i zimnej wody
- opróżnić najniżej położone punkty instalacji.

2.12 Syfon kondensatu

Przy pierwszym uruchomieniu kotła syfon kondensatu jest pusty. W trakcie odpowietrzania następuje zapełnianie syfonu.

 Nalać 1 litr wody przez otwór do analizy spalania w celu napełnienia syfonu.
 Upewnić się, że połączenie syfonu kondensatu jest szczelne.
 Powtórzyć czynność w trakcie prac konserwacyjnych.
 SPRAWDZIC, CZY W SYFONIE ODPŁYWOWYM SPUSTU KONDENSATU ZNAJDUJE
 SIĘ WODA, JEŚLI SYFON NIE JEST ZAPEŁNIONY, NALEŻY WYKONAĆ INSTRUKCJE OPISANE POWYŻEJ.

PANEL STEROWANIA (REC10CH) 3 REC10CH Panel sterowania kotła (\bigcirc) potwierdź ok PT 18/05/2021 INSTAL ACJA MENU STATUS wstecz (back)= powrót do poprzedniego ekranu \bigcirc (CStrefa przycisków C anuluj wybór \mathbb{A} UΩ IIII. back \bigcirc powrót do ekranu głównego (naciśnij > 2 s) $\wedge (\cap$ "w górę" Przycisk użyty z poziomu ekranu głównego umożliwia wybór opcji: MENU, υρ INFO, USTAW, STATUS, INSTALACJA. Przycisk użyty z poziomu podmenu umożliwia wybór poszczególnych opcji "w dół" down

Panel zdalnego sterowania REC10CH pełni funkcję interfejsu urządzenia, wyświetlając stan systemu i umożliwiając dostęp do parametrów. Ponadto sterownik umożliwia zarządzanie funkcjami związanymi z systemem solarnym i pompą ciepła (jeśli występują w instalacji).

W środkowej części ekranu głównego wyświetlana jest temperatura sondy c.w.u., chyba że występuje zapotrzebowanie na ciepło, w tym przypadku wyświetlana jest temperatura zasilania kotła.

Wartość wyrażona w barach odnosi się do ciśnienia wody w instalacji.

U góry ekranu pokazywana jest informacja dotycząca bieżącej daty i czasu, a także temperatury zewnętrznej (jeśli jest podłączona sonda temp. zew.). Po lewej i prawej stronie wyświetlane są ikony wskazujące stan systemu, które opisano poniżej:

С С	Ta ikona wskazuje, że został ustawiony tryb pracy OFF (wyłączony). Każde żądanie zapłonu jest ignorowane z wyjątkiem funkcji antyzamarzaniowej. Cykl antyblokujący pompę, zawór 3-drogowy i funkcja antyzamarzaniowa pozostają aktywne.
	lkona wybranego trybu pracy c.o. i c.w.u. (funkcja OGRZEWANIA włączona). Jeżeli występuje żądanie ciepła ze strefy głównej, ikona będzie pulsować. Jeśli aktywne jest żądanie na c.o. z dodatkowej strefy, cyfra 1 lub 2 pulsuje.
₩	Tylko jeśli obecna jest pompa ciepła. Ta ikona oznacza, że aktywny jest tryb LATO. Jeżeli występuje żądanie chłodzenia ze strefy głównej, ikona pulsuje. Jeżeli występuje żądanie chłodzenia ze strefy dodatkowej, cyfra 1 pulsuje.
Ţ	Ta ikona wskazuje, że obieg c.w.u. jest włączony. Jeżeli występuje żądanie ciepła z obiegu c.w.u., ikona będzie pulsować. Litera P powyżej ikony c.w.u. oznacza, że w kotle została aktywowana funkcja podgrzewania; pulsująca litera P oznacza, że żądanie podgrzewania jest w toku.
Ŀ	Jeśli "programowanie czasowe centralnego ogrzewania" jest włączone, ta ikona wskazuje, że obieg grzewczy (strefy głównej) pracuje w trybie AUTOMATYCZNYM (zarządzanie żądaniami ciepła oparte jest na ustawieniach programu czasowego). Jeżeli funkcja ogrzewania jest wyłączona w bieżącym przedziale czasowym, ikona będzie przekreślona.
<i>€</i> b)	Jeśli "programowanie czasowe centralnego ogrzewania" jest włączone, ta ikona wskazuje, że obieg grzewczy (strefy głównej) pracuje w trybie RĘCZNYM (zarządzanie żądaniami ciepła nie jest oparte na ustawieniach programu czasowego, lecz jest stale aktywne).
OFF (WYŁ.)	Ta ikona oznacza, że strefa główna została wyłączona (dezaktywowana), gdy funkcja "programowanie czasowe centralnego ogrzewania" nie jest włączona.
\otimes	Tylko jeśli obecna jest pompa ciepła. Ta ikona oznacza, że zarządzanie pompą ciepła jest włączone. Kiedy pompa ciepła pracuje, ikona pulsuje.
*	Tylko jeśli obecny jest system solarny. Ta ikona oznacza, że zarządzanie systemem solarnym jest włączone. Kiedy pompa obiegowa systemu solarnego pracuje, ta ikona pulsuje.
٥	Ta ikona wskazuje, że system wykrywa obecność płomienia.
\triangle	Ikona wskazująca na zaistnienie nieprawidłowości zawsze pulsuje.
C	Tylko w przypadku kotła dwufunkcyjnego z zasobnikiem c.w.u. i przy obecności kotła + pompy ciepła włączonej na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Ikona jest skreślona krzyżykiem "X", kiedy układ pracuje poza czasem aktywacji pompy ciepła w trybie ciepłej wody użytkowej, a pulsuje, gdy pompa ciepła działa i obciąża kocioł.
X A	Tylko przy włączonej instalacji fotowoltaicznej. Kiedy ikona pulsuje, oznacza to, że energia elektryczna wytwarzana w instalacji fotowoltaicznej jest wystarczająca (styk zwarty). System wykorzystuje dostępną energię.

Wyświetlacz panelu sterowania REC10H jest wyposażony w nowy "kolorowy pasek", który daje użytkownikowi błyskawiczny wgląd w pracę kotła.

Stany robocze i alarmy są przyporządkowane do 4 kolorów:

- ZIELONY: normalna praca, system obsługuje żądania ciepłej wody użytkowej/ ogrzewania albo funkcje automatyczne, takie jak na przykład funkcja antylegionella, antyzamarzaniowa, funkcja kominiarza itp. Przewijany tekst odpowiada aktualnie aktywnej funkcji.
- ŽÓŁTY: występowanie usterek, które mogą zostać rozwiązane przez użytkownika i umożliwiają częściową pracę urządzenia. Trójkąt ostrzegawczy na wyświetlaczu informuje o szczegółach usterki, takich jak "wymagana interwencja serwisu", usterka sondy ciepłej wody użytkowej itp.
- CZERWONY: obecność usterek powodujących zablokowanie, które wymagają interwencji Autoryzowanego Serwisu Beretta. Trójkąt ostrzegawczy na wyświetlaczu informuje o szczegółach usterki, takich jak "zatrzymaj w celu serwisowania", zablokowanie itp.
- SZARY: system jest gotowy na żądania lub funkcje. Nie wykryto żadnych usterek.

Jeśli w danym czasie aktywne są różne stany, sygnał na ekranie głównym odpowiada najwyższemu priorytetowi w następującej kolejności rosnącej: szary, zielony, żółty i czerwony.

MENU konfiguracji posiada strukturę wielopoziomową.

Dla każdego pod-menu został ustanowiony poziom dostępu: poziom UŻYTKOWNIK dostępny bez ograniczeń; poziom TECHNICZNY (hasło 18)/SERWIS (hasło 53) chroniony hasłem dostępu. Poniżej przedstawiono zasadniczą strukturę drzewa MENU panelu REC10CH.



Niektóre informacje mogą być niedostępne w panelu sterującym REC10CH ze względu na niewłaściwy poziom dostępu, stan urządzenia lub konfigurację systemu.
3.1 Struktura drzewa MENU REC10CH

MEN	U		WARTOŚĆ DOMYŚLNA (USTAWIENIE FABRYCZNE)	WARTOŚĆ MINIMALNA	WARTOŚĆ MAKSYMALNA	POZIOM DOSTĘPU - UWAGI	WARTOŚĆ ZADANA
	USTAWIENIA			- - - - -		UŻYTKOWNIK	1
*	CZAS & DAT	ΓΑ				UŻYTKOWNIK	
	- CZAS LETN	I AUTOMAT.	FUNKCJA AKTYWNA	FUNKC. NIEAKTYWNA	FUNKCJA AKTYWNA	UŻYTKOWNIK	
	— JĘZYK			ITALIANC) POLSKI	UŻYTKOWNIK	
	PODŚWIETI	LENIE	5 min	1 min	15 min	UŻYTKOWNIK	
_	HARMONOGRAM					UŻYTKOWNIK	
	- GŁÓWNY					UŻYTKOWNIK: tylko jeżeli POR = 1	
						UŻYTKOWNIK: tylko jeżeli POR = 1 i	
						UŻYTKOWNIK: tylko jeżeli POR = 1 i	
	C.W.U.					UŻYTKOWNIK: tylko jeśli KONFIGURACJA	
	C.W.U. PC					UŻYTKOWNIK: tylko jeśli obecna jest pompa ciepła i aktywne UZYJ DLA C.W.U.	
_	TECHNICZNY					INSTALATOR	
	- INSTALACJ	Ą				INSTALATOR	
	-ZARZ	ĄDZANIE STREFAMI				INSTALATOR	
		MODYFIKUJ STREFĘ	GŁÓWNA	GŁÓWNA / STR	REFA1 / STREFA2	INSTALATOR	
		TYP URUCHAMIANIA	ITRF05/karta kotła	ITRF05/karta kotła	BE16	INSTALATOR: tylko strefa GŁÓWNA	
		TYP ŻĄDANIA	TERMOSTAT	TERMOSTAT / SONDA TEN REC10CH I	/IPERATURY / NADRZĘDNY / PODRZĘDNY	INSTALATOR	
		ADRES BE16		1	6	INSTALATOR: tylko strefy z parametrem URUCHAMIANIE=BE16	
		KONFIGUR. HYDRAULICZNA	STREFA BEZPOŚR.	STREFA BEZPOŚR.	STREFA MIESZANIA	INSTALATOR: tylko strefy z parametrem URUCHAMIANIE=BE16	
		TYP STREFY	WYSOKA TEMP. (WT)	WYSOKA TEMP. (WT)	NISKA TEMP. (NT)	INSTALATOR	
		USTAW MIN. TEMP. C.O.	20 °C (WT) 20 °C (NT)	20 °C	USTAW MAX. TEMP. C.O.	INSTALATOR	-
		USTAW MAX. TEMP. C.O.	80,5 °C (WT) 45 °C (NT)	USTAW MIN. TEMP. C.O.	80,5 °C (WT) 45 °C (NT)	INSTALATOR	
		ZMIEŃ NAZWĘ				INSTALATOR	
		PI - PROPORCJONALNIE	5	0	99	SERWIS: tylko strefy mieszania z parametrem URUCHAMIANIE=BE16	
		PI - INTEGRALNIE	10	0	99	SERWIS: tylko strefy mieszania z parametrem URUCHAMIANIE=BE16	
			120 sec	0 sec	120 sec	SERWIS: tylko strefy mieszania z parametrem URUCHAMIANIE=BE16	
		ZAMKNI PRZY WŁĄCZ ZASIL	140 sec	0 sec	240 sec	SERWIS: tylko strefy mieszania z parametrem URUCHAMIANIE=BE16	
			55 °C	0°C	100 °C	SERWIS: tylko strety NT z parametrem URUCHAMIANIE =BE16	
		CZAS TESTU	0 min	0 min	240 min	SERWIS: tylko strety NT z parametrem URUCHAMIANIE =BE16	
		CZAS ZWLOKI	2 min	SKOK ZAWORU	240 min	SERWIS: tylko strefy NT z parametrem URUCHAMIANIE =BE16	
			2 min	0 min	240 min	URUCHAMIANIE =BE16	-
			6 °C	-10 °C	50 °C	URUCHAMIANIE = BE16	
		ANTYZAMRZ.	5 °C	1 °C	20 °C	URUCHAMIANIE = BE16	-
		TEMP ZEWN. F. ANTYZAM.	10 °C	0 °C	100 °C	URUCHAMIANIE = BE16	
		POR	OTOCZENIE)	0	1	INSTALATOR	
		DODAJ STREFĘ				INSTALATOR	
		USUŃ STREFĘ				INSTALATOR	
	KALIE	BRACJA CZUJNIKA	0,0 °C	-6,0 °C	6,0 °C	INSTALATOR	
						INSTALATOR	
	PARAMETRY					INSTALATOR	
	OGRZ	ZEWANIE WYŁ.	3 min	0 min	20 min	INSTALATOR	
	HIST.	WŁ. UBIEG WYS TEMP	5 °C	2 °C	10 °C	SERWIS	
	HIST.	WYŁ. OBIEG WYS TEM	5 °C	2 °C	10 °C	SERWIS	
		WŁ. OBIEG NYS TEMP	3 °C	2 °C	10 °C	SERWIS	

	WARTOŚĆ DOMYŚLNA (USTAWIENIE FABRYCZNE)	WARTOŚĆ MINIMALNA	WARTOŚĆ MAKSYMALNA	POZIOM DOSTĘPU - UWAGI	WARTO ZADA
HIST. WYŁ. OBIEG WYS TEMP	3 °C	2 °C	10 °C	SERWIS	
- PODN SP OB. WYS. TEMP.	5 °C (0° w przypadku kotła przepływowego)	0 °C	10 °C	SERWIS	
	0 °C	0 °C	6 °C	SERWIS	
	0 °C	0 °C	10 °C	SERWIS	
CYKLE PRACY POMPY	85	0	100	INSTALATOR	
RESETOWANIE CZASÓW CO	FUNKC. NIEAKTYWNA	FUNKC. NIEAKTYWNA	FUNKCJA AKTYWNA	INSTALATOR	
	BEZWZGLĘDNA	WZGLĘDNA	BEZWZGLĘDNA	INSTALATOR: tylko w konfiguracji	
WYSUWANE WYJŚCIE	DEZAKTYWUJ FUNKC.	DEZAKTYWUJ FUNKC.	AKTYWUJ FUNKCJE	INSTALATOR: tylko w konfiguracji "tylko	
- CZAS ZWŁOKI PO C.W.U.	0	0	1	grzanie" i zbiornik na wodę z sondą SERWIS	
CZAS ZWŁOKI C O	6 sec	1 sec	255 sec	SERWIS: jeżeli CZAS ZWŁOKI PO C.W.U.	
	1	0	1	= 1 SEDWIS	
	1	0	1		
	1	0	1	SERWIS: tylko jeżeli CZUJNIK WODY = 1 SERWIS: tylko jeżeli AKTYWACJA	
START NAP. SYSTEMU	0,6	0,4	1	NAPEŁNIANIA = 1 SERWIS: tylko w przypadku zarządzania	
PODGRZANIE WSTĘPNE	0	0	2	przez płytę sterującą	
OPÓŹNIENIE C.W.U.	0 sec	0 sec	60 sec	SERWIS: tylko w konfiguracji chwilowej	
DO_AUX1	0	0	2	z OT+	
- KONFIGURACJA OTBUS	1	0	1	OT+	
- REGULACJA POGODOWA			-	INSTALATOR	
	GŁÓWNA	GŁÓWNA / STR	EFA1 / STREFA2	INSTALATOR	
TEMPERATURA ZADANA	80,5 °C (WT) 45 °C (NT)	MIN. NASTAWA C.O.	MAKS. NASTAWA C.O.	INSTALATOR: jeżeli CZUJNIK ZEWNĘTRZNY NIE został podłączony	
	FUNKC. NIEAKTYWNA	FUNKC. NIEAKTYWNA	FUNKCJA AKTYWNA	INSTALATOR: jeżeli CZUJNIK ZEWNĘTRZNY jest podłaczony	
	2,0	1,0	3,0	INSTALATOR: jeżeli CZUJNIK ZEWNĘTRZNY jest podłączony, zażądaj typu TA i typu strefy WT	
	0,4	0,2	0,8	INSTALATOR: jeżeli CZUJNIK ZEWNĘTRZNY jest podłączony, zażądaj typu TA i typu strefy NT	
	2,0	1,0	5,0	INSTALATOR: dla żądanego typu CZUJNIK WEWN. lub REC10CH	
	10	0	20	INSTALATOR: dla żądanego typu CZUJNIK WEWN. lub REC10CH	
KOREKTA	20 °C	20 °C	40 °C	INSTALATOR: dla żądanego typu CZUJNIK WEWN. lub REC10CH	
CHLODZENIE	18 °C	4 °C	20 °C	INSTALATOR: jeśli KRZYWA CHŁODZENIA jest wyłaczona	
KRZYWA CHLODZENIA	1	1	2	INSTALATOR: jeśli KRZYWA CHŁODZENIA aktywowana	
	5 min	5 min	20 min	INSTALATOR: tylko jeżeli CZUJNIK ZEWNETRZNY jest podłaczony	
PROG POGODOWY	20	0	255	INSTALATOR: tylko jeżeli CZUJNIK	
WLACZ/ WYLACZ FUNKC CHLODZENIA			<u>.</u>	INSTALATOR: jeśli obecna jest pompa	
- OZNACZONY ZAKRES		nieużvwany			
- KAI IBRACIA				INSTAL ATOR	
		natrz TABELA MULTIGAS			
			<u>.</u>		
		patrz IABELA MULIIGAS			
- FUNK. KUMINIARZA				INSTALATOR	
└── AKTYWUJ FUNKCJĘ I			-	INSTALATOR	
— DEAKTYWUJ FUNKCJĘ				INSTALATOR	
	MAKS			INSTALATOR	
	RANGE RATED			INSTALATOR	
	MIN.		-	INSTALATOR	
	Prędkość bieżąca	MIN.	MAKS	INSTALATOR	

MENU		WARTOŚĆ DOMYŚLNA (USTAWIENIE FABRYCZNE)	WARTOŚĆ MINIMALNA	WARTOŚĆ MAKSYMALNA	POZIOM DOSTĘPU - UWAGI	WARTOŚĆ ZADANA
	ANTY-LEGIONELLA	FUNKCJA COTYGODNIOWA	F. NIEAKTYWNA / FU FUNKCJA CO	NKCJA CODZIENNA / TYGODNIOWA	INSTALATOR: tylko w konfiguracji "tylko grzanie" i zbiornik na wodę z sondą	
		80 °C	65 °C	85 °C	INSTALATOR	
		03:00	00:00	23:00	INSTALATOR	
	ZATRZYMANIE ANTYLEG.	70 °C	55 °C	TEMP. MAX ZASOBNIKA	INSTALATOR	
		WŁĄCZ FUNKC.	WŁĄCZ FUNKC.	WYŁĄCZ FUNKC.	SERWIS	
					SERWIS	
					SERWIS	
					INSTALATOR: tylko jeżeli CYKL ODPOWIETRZANIA jest w toku	
					INSTALATOR	
	— DODAJ ZASOBNIK C.W.U.		nieużywany	-	INSTALATOR	
	ZASOBNIK C.W.U.		nieużywany		INSTALATOR	
	USUŃ ZASOBNIK C.W.U.		nieużywany		INSTALATOR	
	ZADANA TEMP C.W.U.		nieużywany	-	INSTALATOR	
			nieużywany		SERWIS	
	OPOZNIENIE F. ANTYZAM.		nieużywany	-	SERWIS	
	DODAJ POMPE CIEPLA				INSTALATOR: tylko jeśli pompa ciepła nie jest skonfigurowana	
-		*0 *0 = Hydronic *1	*0 Unit B HE - Hydronic Unit = HYDRO UNIT M - Vega	*1 LE B - Vega B M	INSTALATOR	
	POMPA CIEPLA				INSTALATOR	
					INSTALATOR: tylko w przypadku obecności pompy ciepła i kotła	
	UZYJ STYKOW BEZPOTENC./UZYJ TASMY BUS	UZYJ TASMY BUS	UZYJ TASMY BUS	UZYJ STYKOW BEZPOTENC.	SERWIS	
	WLACZ FUNKC CHLODZENIA/WYLACZ	FUNKC. NIEAKTYWNA	FUNKCJA AKTYWNA	FUNKC. NIEAKTYWNA	INSTALATOR	
	UZYJ DLA C.W.U./NIE UZYWAJ DLA C.W.U.	C.W.U. FUNKC. NIEAKTYWNA	C.W.U. FUNKCJA AKTYWNA	C.W.U. FUNKC. NIEAKTYWNA	INSTALATOR: jeśli BE17 jest obecny	
	UST. DELTA T ANTYZAM.	1 °C	0 °C	6 °C	SERWIS	
	WLACZ OBNIZENIE NOCNE/WYLACZ	FUNKC. NIEAKTYWNA	FUNKCJA AKTYWNA	FUNKC. NIEAKTYWNA	INSTALATOR	
		80%	50%	100%	INSTALATOR: jeśli OBNIZENIE NOCNE jest aktywna	
		20:00	00:00	23:59	INSTALATOR: jeśli OBNIZENIE NOCNE jest aktywna	
		09:00	00:00	23:59	INSTALATOR: jeśli OBNIZENIE NOCNE iest aktywna	
		5 °C	-5 °C	20 °C	INSTALATOR	
	— MIN TEMP WJSCIA C.W.U.	5 °C	-5 °C	20 °C	INSTALATOR: tylko przy włączonym UZYJ DLA C.W.U. w pompie ciepła	
	MIN TEMP AWAR C.W.U.	-10 °C	-20 °C	10 °C iw żadnym wypadku nie powyżej wartości MIN TEMP ZEWNETRZNA	INSTALATOR	
		30 min	1 min	240 min	SERWIS	
	OPOZ INTEGRACJI KOTLA	30 min	1 min	240 min	SERWIS	
		2 min	1 min	60 min	SERWIS	
	OCZEK. NA POM. CIEPŁA	2 min	1 min	60 min	SERWIS	
		5 °C	0 °C	10 °C	SERWIS	
	ZIMA LATO OPOZNIENIE	Oh	Oh	24h	SERWIS	
	UWAGA	60 sec	1 sec	300 sec	SERWIS	
	WLACZ STATUS OBW WLACZ/ USTAW	AUTO	WLACZ	AUTO	INSTALATOR: jeśli kocioł jest WYŁĄCZONY i nie występuje CYKL ODPOWIETRZANIA	
	TEMP. ZADANA C.W.U.	60 °C	ZADANA TEMP C.W.U.	60 °C	SERWIS: tylko przy włączonym UZYJ DLA C.W.U. w pompie ciepła	
	KOREKTA TEMP C.W.U.	10 °C	0°C	25 °C	SERWIS: tylko przy włączonym kotle z zasobnikiem wody z sondą i włączonym UZYJ DLA C.W.U. w pompie ciepła	
	AKTYWACJA FOTOWOLTAIKI				INSTALATOR	

	WARTOŚĆ DOMYŚLNA (USTAWIENIE FABRYCZNE)	WARTOŚĆ MINIMALNA	WARTOŚĆ MAKSYMALNA	POZIOM DOSTĘPU - UWAGI	WARTOŚ ZADAN/
				INSTALATOR	ł
WYL. FOTOWOLTAIKI				INSTALATOR	
PV WLACZONA	2	0	+10 °C	INSTALATOR	
	1	0	1	INSTALATOR	
PROG OAT BOOSTER	-7 °C	MIN TEMP AWAR C.W.U.	15 °C	INSTALATOR	
	30 min	1 min	60 min	INSTALATOR	
	5 °C	1 °C	20 °C	INSTALATOR	
	0	0	3	INSTALATOR	
	19%	19%	100%	INSTALATOR	
MAX. PREDKOŚĆ POMPY	100%	19%	100%	INSTALATOR	
AKTYW HISTORII ALARMÓW (w ciągu pierwszych dwóch godzin właczenia)				SERWIS	
HISTORIA ALARMÓW (jeśli minęły dwie godziny funkcionowania)				INSTALATOR	
- WYGRZEW JASTRYCHU	DEZAKTYWUJ F.	DEZAKTYWUJ F.	AKTYWUJ F.	INSTALATOR: stan OFF i system	
— DEZAKTYWUJ FUNKCJĘ				INSTALATOR	
— AKTYWUJ FUNKCJĘ				INSTALATOR	
USTAWIENIA FUNKCJI				SERWIS	
TFMIN	20 °C	15 °C	30 °C	SERWIS	
LTFMAX	35 °C	30 °C	55 °C	SERWIS	
- KONTROLA SPALANIA				SERWIS	
	patr	z rozdział 4.16 "Kontrola spala	nia"	SERWIS	
— TYP GAZU	GAZ ZIEMNY G20	GAZ ZIEMN	Y G20 /LPG	INSTALATOR	
TYP KOTŁA (*)	A	A/B/C/		SERWIS	
	PRZYWRÓĆ	PRZYWRÓĆ	RESETUJ	SERWIS	
USTAW CO2 ALL PLUS		zgodnie z ustawioną krzywą		SERWIS	
AUTOKALIBRACJA URZ.	PRZYWRÓĆ	PRZYWRÓĆ	RESETUJ	SERWIS	
- KOCIOL				INSTALATOR	
	L			INSTALATOR	
KONFIGUR. HYDRAULICZNA	2	0	4	INSTALATOR	
	0 = tylko ogrze	ewanie / 1 = natychmiastowy p ko ogrzewanie + zasobnik z so	rzełącznik przepływu / 2 = na nda / 4 = tylko ogrzewanie +	atychmiastowy przepływomierz /	
DRMACJE O SYSTEMIE			Gar i gino ogizovalilo i	SERWIS	

(*) TYP KOTŁA: patrz "4.25 Kontrola parametrów spalania"

4 URUCHOMIENIE KOTŁA

4.1 Kontrola wstępna

Pierwsze uruchomienie wykonywane jest przez Autoryzowanego Instalatora lub Autoryzowanego Serwisanta. Przed uruchomieniem kotła należy sprawdzić

- czy parametry sieci zasilających (elektrycznej, wodociągowej i gazowej) są zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej urządzenia;
- czy przewody wylotowe spalin i dolotowe powietrza zasilającego pracują poprawnie;
- czy zostały zagwarantowane warunki do przeprowadzenia czynności konserwacyjnych w przypadku, gdy kocioł został umieszczony wewnątrz mebli lub pomiędzy nimi;
- czy system zasilania gazem jest szczelny;
- czy natężenie przepływu gazu odpowiada wymaganiom kotła;
- czy system zasilania gazem posiada odpowiednią wydajność i jest wyposażony we wszystkie urządzenia zabezpieczające i sterujące wymagane obowiązującymi przepisami;
- czy pompa obiegowa obraca się swobodnie i nie została zablokowana przez złogi lub inne zanieczyszczenia odkładające się w dłuższych okresach braku aktywności (patrz 15.4).

4.2 Programowanie kotła

 Przestawić przełącznik główny systemu do pozycji "ON" (WŁ.). Wygląd wyświetlacza kotła został przedstawiony poniżei:



 W niektórych przypadkach konieczne może być ustawienie CZASU & DATY. W takiej sytuacji na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat "WPROWADŹ GODZINĘ I DATĘ".
 Wartości należy wprowadzić za pomocą klawiszy.



- Uwaga: CZAS, DATĘ, CZAS (CZAS LETNI), JĘZYK i CZAS TRWANIA PODŚWIETLENIA można zmienić w późniejszym terminie wchodząc do MENU na głównym ekranie i wybierając USTAWIENIA.
- Urządzenie automatycznie zarządza zmianą czasu z czasu zimowego na letni i odwrotnie.
- Za każdym razem po włączeniu zasilania kotła zostaje wykonany 4-minutowy automatyczny cykl odpowietrzania. W celu jego przerwania należy wykonać procedurę opisaną w rozdziale "4.3 Pierwsze uruchomienie".
- Przestawić kocioł na WYŁ. U z panelu REC10CH, STATUS → KOCIOŁ.



- Panel REC10CH umożliwia przy pomocy menu TECHNICZNEGO dostęp do szeregu parametrów, które mogą być zaprogramowane pod kątem dostosowania pracy kotła do indywidualnych potrzeb systemu. Występują 3 poziomy dostępu: UZYTKOWNIK, INSTALATOR i SERWIS (patrz "3.1 Struktura drzewa MENU REC10CH")
- Należy uzyskać dostęp do parametrów i ustawić sposób pracy kotła zgodnie z typem posiadanej instalacji.

4.2.1 Konfiguracja kotła

- Należy wybrać PARAMETRY.



- Wybierz jedną z sugerowanych opcji i potwierdź swój wybór.



OGRZEWANIE WYŁ.: Ten parametr pozwala zmienić OGRZEWANIE WYŁ. ze względu na czas opóźnienia określony dla ponownego zapalenia palnika w obliczu wyłączenia z powodu osiągnięcia temperatury podgrzewania. Ustawienie fabryczne tego parametru wynosi 3 minuty i może ono być zmienione w granicach od 0 min do 20 min.



 RESETOWANIE CZASÓW CO: Ten parametr umożliwia zresetowanie SYNCHRONIZACJI MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI ZREDUKOWANEGO OGRZEWANIA, podczas której prędkość wentylatora zostaje ograniczona do 75% zadanej maksymalnej wydajności grzewczej i OGRZEWANIE WYŁ. Ustawieniem fabrycznym tego parametru jest FUNKCJA NIEAKTYWNA. Aby aktywować funkcję należy wybrać funkcja aktywna.



 TERMOSTAT CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ: Ustawienie fabryczne to wartość BEZWZGLĘDNA: w szczególnych warunkach (bardzo małe natężenie przepływu lub wysoka temperatura wody na wejściu) minimalna moc będzie wyższa niż potrzeba do osiągnięcia zadanej temperatury. W tym przypadku, temperatura zasilania może stopniowo wzrastać, ale nie przekroczy temperatury wylączenia (65°C). Wybierając WZGLĘDNA kocioł wyłącza się przy wartości zadanej + 5°C i uruchamia się ponownie przy nastawie + 4°C.



 PODGRZANIE WSTĘPNE: Aktywacja funkcji c.w.u. następuje po ustawieniu parametru kotła PODGRZANIE WSTĘPNE = 1. Funkcja ta podtrzymuje wysoką temperaturę wody w wymienniku ciepłej wody użytkowej w celu skrócenia czasu oczekiwania po odkręceniu kranu.
 Po aktywacji funkcji podgrzewania przy ikonie ciepłej wody pojawia się symbol P świecący światłem ciągłym. Podczas zapłonu palnika wywołanego żądaniem podgrzewania symbol P świeci światłem przerywanym. Aby wyłączyć funkcję podgrzewania, należy ustawić parametr PODGRZANIE WSTĘPNE = 0, co spowoduje również wyłączenie symbolu P. Funkcja podgrzewania nie działa, gdy kocio jest wyłączony.



- TOUCH & GO: aby PODGRZEWANIE nie było zawsze aktywne, ale był zapewnionynatychmiastowy dostęp do ciepłej wody, można podgrzać ciepłą wodę użytkową z niewielkim wyprzedzeniem. Należy ustawić parametr PODGRZEWANIE = 2, żeby aktywować funkcję TOUCH&GO. Funkcja ta umożliwia — poprzez odkręcenie i zakręcenie kranu — rozpoczęcie natychmiastowego podgrzewania wody na potrzeby jednorazowego użycia.
- OPOŹNIENIE C.W.U.: ten parametr umożliwia ustawienie opóźnionego uruchamiania kotła w trybie ciepłej wody użytkowej. Parametr jest fabrycznie ustawiony na 0 i można go programować w zakresie od 0 do 60 sek.
- DO_AUX1: ta wartość umożliwia skonfigurowanie funkcji powiązanych z cyfrowym wyjściem używanym do zarządzania dodatkową pompą i zaworem przełączającym. Parametr jest fabrycznie ustawiony na 0 i można go ustawiać w zakresie od 0 do 2. Poniżej objaśniono znaczenie poszczególnych ustawień:

Pin 1 i 2 X21	Brak mostka	Zmostkowane
DO_AUX1= 0	dodatkowe zarządzanie pompą	zarządzanie zaworami strefowymi
DO_AUX1= 1	zarządzanie zaworami strefowymi	zarządzanie zaworami strefowymi
DO_AUX1= 2	dodatkowe zarządzanie pompą	dodatkowe zarządzanie pompą

KONFIGURACJA OT+

Za pomocą tego parametru możliwe jest zdalne sterowanie kotłem za pomocą urządzenia OpenTherm:

1 = WARTOŚĆ FABRYCZNA. Funkcja OT+ włączona. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat "OPENTHERM PODŁĄCZONY", gdy podłączone jest urządzenie OT+.

 \bigwedge

Połączenie OpenTherm nie jest aktywne w przypadku obecności pompy ciepła.

0 = funkcja OT+ wyłączona. Jeśli ten parametr jest ustawiony na 0, każde możliwe połączenie OT+ jest natychmiast przerywane.

4.2.2 Konfiguracja strefy

Zarządzanie strefami ogrzewania jest możliwe po wejściu do menu ZARZĄDZANIE STREFAMI. - Należy wybrać TECHNICZNY └─► INSTALACJA └─► ZARZĄDZANIE STREFAMI

MÓDYFIKUJ STREFĘ



- Wybrać właściwą strefę ogrzewania, a następnie wybrać opcję z podanych niżej.



- TYP URUCHOMIENIA: ustawić ten parametr na ITRF05/AKM (wartość domyślna)
- TYP ŻĄDANIA CIEPŁA: ten parametr pozwala na określenie rodzaju żądania ogrzewania i dokonanie wyboru spośród następujących opcji:

TERMOSTAT (ustawienie fabryczne): żądanie ciepła jest generowane przez termostat WŁ./ WYŁ. PEC10 MASTEP: żądanie ciepła jest apportugato przez PEC10 MASTEP: w two przwadku.

REC10 MASTER: żądanie ciepła jest generowane przez REC10 MASTER; w tym przypadku panel REC10 przejmuje funkcję panelu sterowania urządzenia.

- TYP STREFY: ten parametr pozwala na określenie typu strefy ogrzewanej i dokonanie wyboru spośród następujących opcji:
- WYSOKA TEMPERATURA (ustawienie fabryczne):

NISKA TEMPERATURA

- GRZANIE MINIMALNE: ten parametr pozwala określić minimalną możliwą nastawę ogrzewania (w zakresie od 20°C do 80,5°C, domyślnie 40°C dla systemów wysokotemperaturowych; od 20°C do 45°C, domyślnie 20°C dla systemów niskotemperaturowych).
- GRZANIE MAKSYMALNE: ten parametr pozwala określić maksymalna możliwą nastawę ogrzewania (w zakresie od 20°C do 80,5°C, domyślnie 80,5°C dla systemów wysokotemperaturowych; od 20°C do 45°C, domyślnie 45°C dla systemów niskotemperaturowych).
- ZMIANA NAZWY: ten parametr pozwala przypisać strefie ogrzewania określoną nazwę.

POR: ten parametr umożliwia aktywację programowania czasowego centralnego ogrzewania dla danej strefy w przypadku, gdy żądanie ciepła generowane jest przez termostat pomieszczenia.

Harmonogram nieaktywny = 0

Gdy styk termostatu pomieszczenia zamyka się, żądanie ciepła jest zawsze spełnione bez żadnego ograniczenia przedziału czasowego.

Harmonogram aktywny = 1

Gdy styk termostatu pomieszczenia zamyka się, żądanie ciepla zostaje aktywowane zgodnie z programowaniem czasowym.

Uwaga: W tym wypadku należy dla strefy ogrzewania ustawić tryb pracy AUTO w menu STATUS.

4.2.3 Funkcja ustawiania przedziału czasowego (termostat pomieszczenia)

Configurować REC10H dla harmonogramu czasowego, ustawienie parametru POR = 1 (patrz "4.2.2 Konfiguracja strefy"). Ustawić okna czasowe poprzez wybranie z ekranu głównego MENU — HARMONOGRAM CZASOWY.



Programowanie: dla każdego dnia tygodnia istnieje możliwość ustawienia do 4 przedziałów czasowych zdefiniowanych przez czas rozpoczęcia i czas zakończenia.

Uwaga: Więcej szczegółów dotyczących programowania czasowego można znaleźć w INSTRUKCJI OBSŁUGI panelu REC10.

4.2.4 Konfiguracja regulacji pogodowej

Termoregulacja jest możliwa tylko z podłączoną sondą temperatury zewnętrznej i dotyczy tylko funkcji OGRZEWANIA. Temperatura mierzona przez czujnik zewnętrzny jest wyświetlana na stronie startowej w prawym górnym rogu na zmianę z zegarem.

Gdy regulacja pogodowa jest aktywna (zewnętrzny czujnik temperatury jest podłączony), algorytm automatycznego obliczania nastawy wyjściowej zależy od rodzaju żądania ciepla.

Jednak w żadnym przypadku algorýtm termoregulacji nie używa rzeczywistej temperatury zewnętrznej, lecz jej wartość wyliczona, uwzględniającą izolacyjność budynku: zmiany temperatury zewnętrznej mają mniejszy wpływ na budynki dobrze izolowane, niź na budynki o gorszym standardzie izolacii.

Aby aktywować funkcję REGULACJA POGODOWA, należy:



Korzystając z panelu REC10CH można ustawić wartość następujących parametrów: **TYP BUDYNKU**

Jest to wskaźnik częstotliwości, z którą aktualizowana jest wartość temperatury zewnętrznej używanej przez funkcję termoregulacji. Dla budynków o słabej izolacyjności cieplnej częstotliwość ta jest większa (niższa wartość).

Zakres ustawień: [5 min - 20 min] Ustawienia fabryczne: [5 min]

Ustawienia fabryczne: PROG POGODOWY

Jest to wskaźnik szybkości z jaką zmiany zmierzonej temperatury zewnętrznej wpływają na obliczanie wartości temperatury zewnętrznej dla funkcji termoregulacji. Niższe wartości oznaczają większą szybkość.

Zakres ustawień: [0 - 255]

Ustawienia fabryczne: [20]

- W celu zmiany poprzednich wartości parametrów należy postępować jak niżej:
- wybrać TECHNICZNY → REGULACJA POGODOWA → TYP BUDYNKU lub PROG POGODOWY.
- wybrać żądaną wartość.

Uwaga: Obliczona wartość temperatury zewnętrznej używana przez algorytm termoregulacji jest wyświetlana w menu INFO jako TEMP. ZEWN Z REG. POG.

ŻĄDANIE CIEPŁA Z TERMOSTATU lub POR (programator czasowy)

Nastawa wyjściowa zależy od temperatury zewnętrznej użytej do obliczenia referencyjnej temperatury otoczenia 20°C. Nastawa wyjściowa jest wypadkową dwóch parametrów:

- nachylenia krzywej kompensacyjnej (KT)
 przesuniecia referencyjnej temperatury otoczenia.

WYBÓR KRZYWEJ KOMPENSACYJNEJ

Krzywa kompensacyjna dla systemu ogrzewania utrzymuje teoretyczną temperaturę wewnętrzną 20°C dla wartości temperatury zewnętrznej w przedziale od +20°C do -20°C. Wybór krzywej zależy od przewidywanej minimalnej temperatury na zewnątrz (i tym samym od polożenia geograficznego) oraz od przewidywanej temperatury zasilania (zależnej od typu systemu). Krzywa wyliczana jest przez instalatora z następującego wzoru:

$$KT = T(wyj. przewid.) - T(przes.)$$

20 – T(min. projektowa zewn.)

T(przes.) = 30°C dla instalacji grzejnikowej 25°C dla instalacji podłogowej

Jeżeli wynik obliczenia to wartość pośrednia między dwiema krzywymi, zaleca się wybór krzywej kompensacyjnej najbliższej uzyskanej wartości.

Przykład: jeźeli wartość uzyskana z obliczenia wynosi 1,3, leży ona między krzywymi 1 i 1,5.W tym przypadku wybrać najbliższą krzywą czyli 1,5.

Ustawiane wartości KT są następujące:

instalacja grzejnikowa: 1,0-3,0

instalacja podłogowa: 0,2-0,8.

Korzystając z panelu REC10CH można ustawić wybraną krzywą termoregulacji:

- wybrać TECHNICZNY → REGULACJA POGODOWA → KRZYWE GRZEWCZE.

wybrać żądaną strefę ogrzewania i żądaną krzywą pogodową.



PRZESUNIĘCIE REFERENCYJNEJ TEMPERATURY OTOCZENIA

W każdym momencie użytkownik może pośrednio zmienić wartość nastawy OGRZEWANIA, wprowadzając przesunięcie temperatury referencyjnej mogące zmieniać się w zakresie od -5 do +5 (przesunięcie 0 = 20°C).



KOMPENSACJA NOCNA

Jeżeli czasowy programator jest sterowany sygnalem TERMOSTATU POMIESZCZENIA, funkcja KOMPENSACJI NOCNEJ może być aktywowana w następujący sposób: menu TECHNICZNY ► REGULACJA POGODOWA ► KRZYWE GRŻEWCZE ► GŁÓWNE.

W takim przypadku jeśli STYK jest ZAMKNIĘTY, żądanie ciepła jest zgłaszane przez czujnik przepływu na podstawie temperatury zewnętrznej w celu osiągnięciu nominalnej temperatury otoczenia na poziomie DZIENNYM (20°C).

Otwarcie styku nie powoduje wyłączenia, lecz zmniejszenie (przesunięcie równoległe) krzywej pogodowej na poziom NOCNY (16°C). Również w tym przypadku użytkownik może pośrednio zmienić wartość nastawy OGRZEWANIA, wprowadzając ponownie przesunięcie temperatury referencyjnej DZIENNEJ (20°C) zamiast NOCNEJ (16°C), mogące zmieniać się w zakresie od –5 do +5.



4.3 Pierwsze uruchomienie

- Przestawić przełącznik główny systemu do pozycji "ON" (WŁ.).
- Odkręcić zawór gazu, aby umożliwić przepływ gazu.
- Ustawić termostat pomieszczenia na żądaną temperaturę (~20°C) lub jeśli system jest wyposażony w termostat chronometryczny lub programator czasowy, lub też gdy panel REC10CH pracuje jako termoregulator otoczenia - upewnić się, że termostat lub programator jest aktywny i prawidłowo ustawiony (~20°C).
- Należy wybrać STATUS └─► KOCIOŁ └─► C.O. I C.W.U



 Jeżeli wystąpi żądanie ciepła i palnik kotła zapali się, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona ikona "O". Kocioł zostanie uruchomiony i będzie pracował do chwili, gdy zostanie osiągnięta żądana temperatura, po czym powróci do stanu czuwania.

FUNKCJA CYKLU ODPOWIETRZANIA

Za każdym razem, gdy kocioł zostanie uruchomiony, przeprowadzany jest automatyczny cykl odpowietrzania trwający 4 minuty. Kiedy cykl odpowietrzania jest w toku, wszystkie żądania ciepła są wstrzymane, z wyjątkiem żądań ciepłej wody użytkowej, gdy kocioł nie jest wyłączony, a na stronie głównej REC10CH pojawia się przewijany komunikat u dołu strony.



Cykl odpowietrzania może zostać przerwany przez usunięcie zaślepki w panelu sterowania i naciśnięcie przycisku analizy spalania SW1 lub w menu TECHNICZNY panelu REC10CH w następujący sposób: należy wybrać TECHNICZNY
 CYKL ODPOWIETRZANIA
 ZATRZYMANIE FUNKCJI.

TECHNICZNY	CYKL ODPOWIETRZANIA
REGULACJA POGODOWA	
OZNACZONY ZAKRES	AKTYWACJA FUNKCJI
KALIBRACJA	DEAKTYWACJA FUNKCJI
KOMINIARZ	
CYKL ODPOWIETRZANIA	ZATRZYMANIE FUNKCJI
INSTALATOR 企 🗸	INSTALATOR

Panel REC10CH wyświetli na krótko komunikat oczekiwania, po którym użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do ekranu głównego. Cykl odpowietrzania można również przerwać, jeśli kocioł nie jest wyłączony, przez żądanie ciepłej wody użytkowej.



► LATO - TYLKO C.W.U. TYLKO C.W.U. aby aktywować tradycyjną funkcję tylko ciepłej wody użytkowej. Panel REC10CH wyświetla standardowo temperaturę c.w.u. dostarczanej przez kocioł.

KOCIOŁ
WYŁĄCZONY
LATO - TYLKO C.W.U
(C.O. I C.W.U.)

C.O. I C.W.U. IIIII / T: należy wybrać STATUS - KOCIOŁ - C.O. I C.W.U. aby włączyć funkcje ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Panel REC10CH wyświetła standardowo temperaturę c.w.u. z wyjątkiem przypadku, gdy aktywne jest żądanie ciepła; wówczas wyświetłana jest temperatura na wyjściu z kotła.

KOCIOŁ
WYŁĄCZONY
LATO - TYLKO C.W.U
C.O. I C.W.U.

4.4 Regulacja temperatury wody w obiegu grzewczym bez podłaczonej sondy temperatury zewnętrznej

Nastawę OGRZEWANIA można ustawić poprzez wybranie opcji USTAW na ekranie głównym REC10H oraz wybranie [40°C ÷ 80,5°C] dla obiegów wysokiej temperatury oraz [20°C ÷ 45°C] dla obiegów niskiej temperatury.

USTAW
OGRZEWANIE C.O.
C.W.U.
PODGRZANIE WSTĘPNE

4.5 Regulacja temperatury wody w obiegu grzewczym z podłączną sondą temperatury zewnętrznej

Wartość temperatury wyjściowej jest automatycznie dobierana przez system, który błyskawicznie dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu zgodnie z wahaniami temperatury na zewnątrz. W celu zmodyfikowania wartości temperatury, tak aby zwiększyć lub zmniejszyć ją w stosunku do wartości obliczanej automatycznie przez układ elektroniczny, można wykorzystać nastawę OGRZEWANIA poprzez wybór opcji USTAW na ekranie głównym REC10CH i wybór żądanego poziomu komfortowej temperatury w podanym zakresie –5 do +5 (patrz rozdział "4.2.4 Konfiguracja regulacji pogodowej").

Uwaga: Nawet przy zainstalowanym czujniku temperatury zewnętrznej jest możliwa praca kotła na zadanej wartości stałej przez ustawienie wartości MIN. NAST. CIEPŁA i MAKS. NAST. CIEPŁA na żądanej nastawie OGRZEWANIE.

4.6 Regulacja temperatury ciepłej wody użytkowej 👁

W celu ustawienia temperatury ciepłej wody użytkowej (wanna, natrysk, kuchnia itp.): należy wybrać USTAW → C.W.U. żeby wybrać żądaną wartość w zakresie [37,5°C ÷ 60°C]



Funkcja podgrzewania 👁 4.7

Należy uzyskać dostęp do menu USTAW - PODGRZANIE WSTĘPNE w celu aktywowania tei funkcii

Aktywacja funkcji c.w.u. następuje po ustawieniu parametru kotła PODGRZANIE WSTĘPNE = 1. Funkcja ta podtrzymuje wysoką temperaturę wody w wymienniku cieplej wody użytkowej w celu skrócenia czasu oczekiwania po odkręceniu kranu. Po aktywacji funkcji podgrzewania przy icho i krócenia oczasu oczasu odzycenia po odrużenia produktych i krócenia przy ikonie ciepłej wody pojawia się symbol P świeci światłem ciągłym. Podczas zapłonu palnika wywołanego żądaniem podgrzewania symbol P świeci światłem przerywanym. Aby wyłączyć funkcję podgrzewania, należy ustawić parametr PODGRZANIE WSTĘPNE = 0, co spowoduje również wyłączenie symbolu P. Funkcja podgrzewania nie działa, gdy kocioł jest wyłączony.



4.8 Uruchomienie kotła

Jeżeli system wykorzystuje termostat, programator czasowy lub panel REC10CH MASTER działa jako termoregulator otoczenia; muszą być one włączone i ustawione na temperaturę wyższą od temperatury otoczenia tak, aby nastąpiło włączenie kotła.

Kocioł przejdzie w stan czuwania do momentu, gdy żądanie ciepła spowoduje zapalenie palnika. Wyświetlacz pokaże "O", co oznacza obecność płomienia.



Kocioł będzie pracował do chwili osiągnięcia wybranej wartości temperatury, a następnie przejdzie w stan czuwania, wyświetlając osiągniętą temperaturę wybściową. Jeżeli przy uruchomieniu lub w czasie pracy wystąpi błąd, kocioł przejdzie w stan "AWARYJNEGO ZATRZYMANIA": na panelu REC10CH pojawi się migający trójkąt oznaczający awarię. Identyfikacja kodów błędów i sposób zresetowania kotła zostały przedstawione w rozdziale "4.12 Kontrola spalania".



Funkcja resetowania 4.9

W przypadku zablokowania kotła możliwa jest próba wznowienia normalnego działania urządzenia przez naciśnięcie przycisku "ok" na panelu REC10CH przy wyświetlonym komunikacie błędu w celu zresetowania aktywnego alarmu.

Jeśli próby resetowania nie spowodują wznowienia pracy kotła, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta

4.10 Funkcja wygrzewu jastrychu

Kotły dla systemów niskotemperaturowych są wyposażone w funkcję podgrzewania wylewki, której aktywacja przebiega w następujący sposób:

- zmienić stan kotla na wyłączony 🕑 należy wybrać WYGRZEW JASTRYCHU (uwaga: funkcja WYGRZEW JASTRYCHU jest niedostępna, jeżeli kocioł nie jest wyłączony) └─► FUNKCJA AKTYWNA lub FUNKĊJA NIEAKTYWNA i potwierdź, aby włączyć/wyłączyć funkcję.



Aktywna funkcja podgrzewania wylewki jest sygnalizowana w dolnej części ekranu głównego przez komunikat przewijany FUNKCJA OGRZEWANIA JASTRYCHU W TOKU - TEMPERATURA C.O.. Funkcja podgrzewania wylewki wykonywana jest przez 168 godzin (7 dni), w ciągu których w stréfach škonfigurowanych jako nískotemperaturowe ządanie ciepła jest symulowane z początkową wartością wyjściową dla strefy 20°C, a następnie zwiększaną zgodnie z tabelą

początkową wartoscię wysotowę uz osory z z story głównej REC10CH można wyświetlić wartość parametru Przechodząc do menu INFO ze strony głównej REC10CH można wyświetlić wartość parametru CZAS FUN. PODGRZEWANIA WYLEWKI, przedstawiającą liczbę godzin od momentu włączenia funkcji. Po jej aktywacji funkcja uzyskuje priorytet. Jeżeli urządzenie zostanie odcięte od zasilania sieciowego, po jego ponownym włączeniu funkcja wystartuje od momentu, w którym z strze z zakończeniem przez zostala przerwana. Wykonywanie funkcji może zostać przerwane przed jej zakończeniem przez wprowadzenie urządzenia w stan inny niż WYŁĄCZONE, lub przez wybranie opcji FUNKCJA NIEAKTYWNA z odpowiedniego menu.

Uwaga: Temperatura i wartości przyrostu mogą być zmienione tylko przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, gdy jest to absolutnie niezbędne.Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprawidłowego ustawienia tych parametrów.

DZIEŃ	CZAS	TEMPERATURA
1	0	20°C
	6	22°C
	12	24°C
	18	26°C
2	0	28°C
	12	30°C
3	0	32°C
4	0	35°C
5	0	35°C
6	0	30°C
7	0	25°C

4.11 Kontrole podczas i po pierwszym uruchomieniu

Po uruchomieniu należy sprawdzić, czy kocioł przeprowadza wszystkie procedury rozruchowe i wyłącza się prawidłowo. Sprawdzić działanie funkcji ciepłej wody użytkowej odkręcając kran ciepłej wody w trybach LATO - TYLKO C.W.U. i C.O. I C.W.U. Należy sprawdzić przejście kotła w stan pełnego wyłączenia po przekręceniu głównego wyłącznika systemu do pozycji OFF (WYŁ). Po przekręceniu głównego wyłącznika systemu do pozycji "ON" (WŁ) i kilku minutach ciąglej pracy, przestawieniu trybu kotła na opcję LATO - TYLKO C.W.U. i utrzymywaniu urządzenia c.w.u. w pozycji otwartej środki wiążące i odpady produkcyjne odparują i będzie możliwe przeprowadzenie: kontroli spalania.



4.12 Kontrola spalania

- Aby przeprowadzić analizę spalania, należy wykonać następujące czynności:
- włączyć zasilanie elektryczne kotła, ustawiając przełącznik główny systemu w położeniu "ON" (WŁ.) zmienić stan kotła na wyłączony 😃
- wybrać TECHNICZNY ∟ KOMINIARZ AKTYWUJ FUNKCJĘ i potwierdź.





Funkcja "kominiarz" może być również uruchomiona przez naciśnięcie przycisku SW1 na panelu elektroniki AKM (wymaga to wyciągnięcia zaślepki (C) z pokrywy panelu sterowania, aby umożliwić dostęp do komponentów elektrycznych).



Nie jest możliwe aktywowanie funkcji kontroli spalania z podłączonym urządzeniem OT. Zeby przeprowadzić analizę spalin, należy odłączyć przewody połączeniowe OT i odczekać 4 minuty, ewentualnie odłączyć źródło zasilania i przywrócić doprowadzenie napięcia do kotła.



Funkcja kominiarza jest zazwyczaj wykonywana z zaworem trójdrogowym ustawionym w położeniu ogrzewania. Możliwe jest przestawienie zaworu w położenie ciepłej wody użytkowej i wygenerowanie żądania ciepłej wody użytkowej

z maksymalną mocą, podczas gdy wykonywana jest funkcja. W takim przypadku temperatura ciepłej wody użytkowej jest ograniczona do maks. 65°C. Należy poczekać na zapłon palnika.

Kocioł będzie pracował z maksymalną mocą grzewczą i będzie można regulować spalanie sprawdzając czy wartości CO2 odpowiadają wartościom podanym w odpowiedniej tabeli.



Należy zachować adapter sondy badawczej dostarczony wraz z kotłem w kopercie z dokumentacją.



Jeżeli wskazana wartość różni się od wartości pokazanej w tabeli "multigazowej", <u>NIE WYKONYWAĆ ŻADNYCH REGULACJI ZAWORU GAZOWEGO</u> i skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Zawór gazowy <u>NIE WYMAGA REGULACJI</u> i jakiekolwiek manipulacje mogą spowodować nieprawidłowe działanie lub awarię kotła.

 Gdy funkcja "kominiarz" jest w toku, wszelkie żądania ciepła są zablokowane, a w dolnej części strony głównej panelu REC10CH zostaje wyświetlony komunikat przewijany.

Po zakończeniu kontroli:

- przestawić kocioł w tryb "LATO - TYLKO C.W.U." lub "C.O. I C.W.U." zależnie od pory roku

wyregulować wartości temperatury dla żądań ciepła zgodnie z potrzebami użytkownika.

WAŻNE

Funkcja "kominiarz" pozostaje aktywna przez 15 minut; jeżeli została osiągnięta temperatura wyjściowa 95°C, palnik wyłącza się. Zostaje on zapalony ponownie, gdy temperatura spadnie poniżej 75°C.



W przypadku systemu niskotemperaturowego zalecane jest przeprowadzenie testu wydajności przez ustawienie parametru STATUS kotła na LATO - TYLKO C.W.U., całkowite otwarcie kranu cieplej wody i ustawienie temperatury c.w.u. na maksimum.

Wszystkie kontrole muszą być przeprowadzane wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Beretta.

4.13 Przezbrojenie kotła

Przezbrojenie kotła z jednego typu gazu na inny jest łatwe nawet, jeżeli kocioł został już zainstalowany. Operacja ta musi być przeprowadzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Kocioł jest przeznaczony do zasilania gazem ziemnym (G20). Aby przezbroić kocioł na gaz płynny (G31), należy: ustawić hasło SERWIS



Kocioł NIE WYMAGA żadnych dodatkowych regulacji.

 Kocioł może być przezbrojony wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Po wykonaniu procedury przezbrojenia należy przykleić naklejkę identyfikacyjną zawartą w zestawie dokumentacji.

4.14 Wskaźniki świetlne i usterki

Wystąpienie nieprawidłowości jest sygnalizowane przez obecność Amigającej ikony na ekranie głównym.



Korzystając z elementów obsługi wyświetlacza, zaznaczyć ikonę A. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Ekran z opisem usterki jest wyświetlany automatycznie po upłynięciu czasu aktywności wyświetlacza bez naciskania żadnego przycisku.

Funkcja resetowania

Żeby wznowić pracę kotła, nacisnąć "OK" na ekranie komunikatu o błędzie.

W tym momencie, po odtworzeniu prawidłowych warunków pracy, kocioł zostanie uruchomiony automatycznie. Istnieją maksymalnie 3 kolejne próby zwolnienia przez REC10CH. W przypadku wyczerpania wszystkich prób, na wyświetlaczu pojawi się definitywny bląd E099. Kocioł należy odblokować poprzez odcięcie i ponowne podłączenie zasilania elektrycznego.



Zeżeli żadna z prób nie da rezultatu należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Dotyczy błędu E041: jeżeli ciśnienie spadnie poniżej wartości bezpiecznej 0,3 bara, kocioł wygeneruje kod błędu "E041 - CZUJNIK WODY ALARM WCIŚNIJ OK. NAPEŁNIJ INSTALACJĘ" przez okres przejściowy 30 sek., w czasie którego możliwe jest uruchomienie półautomatycznej procedury napełniania systemu przez naciśnięcie przycisku "ok" (procedura może być uruchomiona tylko w trybie LATO - TYLKO C.W.U. lub C.O. I C.W.U.).



Podczas fazy ładowania u dołu ekranu wyświetlany jest przewijany komunikat "PÓŁAUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE ZAKOŃCZONE", a ciśnienie podświetlone na wyświetlaczu powinno zacząć rosnąć. Po zakończeniu załadunku u dołu strony wyświetla się przewijany komunikat "PÓŁAUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE ZAKOŃCZONE".

Jeżeli po upływie okresu przejściowego usterka nie została usunięta, zostaje wyświetlony komunikat błędu E040.

W przypadku usterki o kodzie blędu E040 należy przeprowadzić ręczne napelnianie przy pomocy zaworu (A) do osiągnięcia ciśnienia 1,0-1,5 bara.

Przy zamykaniu zaworu napełniającego powinno wystąpić mechaniczne kliknięcie.

Tylko dla instalatora: po zakończeniu procedury należy wykonać automatyczny cykl odpowietrzania, jak opisano w punkcie "2.9 Napełnianie instalacji grzewczej i odpowietrzanie".



ZI Jeżeli spadki ciśnienia są zbyt częste, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Dotyczy błędu E060: kocioł pracuje normalnie, lecz nie zapewnia stabilności temperatury c.w.u., która jest dostarczana niezależnie od ustawień w temperaturze ok. 50°C. Konieczna jest interwencja Autoryzowanego Serwisu Beretta.

Dotyczy błędu E091

Kocioł jest wyposażony w system autodiagnostyki, który na podstawie całkowitej liczby godzin w określonych warunkach pracy może zasygnalizować konieczność oczyszczenia głównego wymiennika (kod alarmu E091). Po zakończeniu operacji czyszczenia należy przy użyciu specjalnego zestawu dostarczonego jako wyposażenie dodatkowe wyzerować licznik godzin w następujący sposób: - wybrać TECHNICZNY L . 7ATWIERDŹ lub ANULUU RESET CZULI TEMP. SPAL

	ET GZUJ. TEIMP. SPAL — P ZATWIERDZ IUD ANULUJ
TECHNICZNY	
REGULACJA POGODOWA	PARAMETR ZOSTANIE ZMIENIONY
KALIBRACJA	
KOMINIARZ	ZATWIERDŹ ANULUJ
RESET CZUJ.TEMP. SPAL.	
INSTALATOR 企 🗸	POTWIERDŹ ALBO USUŃ WYBÓR

Lista usterek kotła

KOD BŁĘDU	KOMUNIKAT BŁĘDU	OPIS TYPU ALARMU
E010	blokada płomienia/usterka elektroniczna ACF	ostateczny
E011	płomień na zewnątrz	przejściowy
E020	termostat graniczny	ostateczny
E030	usterka wentylatora	ostateczny
E040	przetwornik ciśnienia wody - napełnić system	ostateczny
E041	przetwornik ciśnienia wody - nacisnąć OK, aby napełnić system	przejściowy
E042	usterka przetwornika ciśnienia wody	ostateczny
E060	usterka sondy obiegu c.w.u.	przejściowy
E070	usterka czujnika przepływu • przegrzanie czujnika przepływu • alarm różnicowy czujnika przepływu - powrotu	przejściowy • ostateczny • ostateczny
E077	termostat wody strefy głównej	przejściowy
E080	usterka sondy na powrocie • przegrzanie sondy na powrocie • alarm różnicowy sondy na zasilaniu-powrocie	przejściowy • ostateczny • ostateczny
E090	usterka sondy spalin • przegrzanie sondy spalin	przejściowy • ostateczny
E091	oczyścić główny wymiennik ciepła	przejściowy
E099	wyczerpane próby resetu, kocioł zablokowany	ostateczny, nie do resetowania
	niskie ciśnienie wody, nacisnąć OK, aby doładować	przejściowy
	wysokie ciśnienie wody, sprawdzić system	przejściowy
	połączenie ze sterownikiem kotła utracone	przejściowy
	połączenie z BUS 485 utracone	przejściowy

Lista usterek spalania

KOD BŁĘDU	KOMUNIKAT BŁĘDU	OPIS TYPU ALARMU
E021	alarm jonizacji	
E022	alarm jonizacji	
E023	alarm jonizacji	Alarmy te mają charakter tymczasowy; przechodzą w stan ostateczny po powtórzeniu się kilka razy w ciągu godziny. Wyświetlany
E024	alarm jonizacji	jest alarm E097, po którym przez 45 sekund następuje przedmuch wtórny przy maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora.
E067	alarm jonizacji	Zawsze istnieje możliwość odblokowania alarmu przed zakończeniem wentylacji końcowej
E088	alarm jonizacji	
E097	alarm jonizacji	
E085	niepełne spalanie	Alarmy te mają charakter tymczasowy; przechodzą w stan ostateczny po powtórzeniu się kilka razy w ciągu godziny. Ostatni alarm
E094	niepełne spalanie	jest wyświetlany, a po nim następuje 2-minutowy przedmuch wtórny przy maksymalnej prędkości wentylatora. Nie jest możliwe
E095	niepełne spalanie	skasowanie alarmu przed zakończeniem przedmuchu wtórnego w inny sposób, niż przez wyłączenie zasilania elektrycznego kotła.
E058	awaria linii zasilania elektrycznego	
E065	alarm modulacji prądu	 Alamiy o charakterze tymczasowym ograniczające cykrzapionu.
E086	alarm niedrożności przewodu kominowego	Tymczasowy błąd zgłaszany podczas odpowietrzania wtómego. Jest utrzymywany przez 5-minutowy przedmuch wtómy przy maksymalnej prędkości wentylatora.

 Uwaga: Procedurę zerowania licznika należy przeprowadzać po każdym dokładnym czyszczeniu głównego wymiennika lub jeśli został on wymieniony.

 Całkowitą liczbę godzin można zweryfikować w następujący sposób:

 - INFO └─► RESET CZUJ.TEMP. SPAL. └─► naciśnij "OK", aby wyświetlić wartość miernika sondy spalin

PT 18/05/2013	INSTALACJA	12:17
MENU	1.3 ^{bar}	STATUS
	30 °.	ტ
INF	0	USTAW
TEI	MPERATURA C.	w.u.

4.15 INFO

٨

Funkcja INFO służy do prezentacji szeregu informacji dotyczących systemu. Przejście z wyświetlania jednégo paramétru do następnego odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku "w górę" lub "w dół".

<u> </u>	Niektóre informacje mog	ą być niedostępne	ze względu na k	onfigurację systemu
----------	-------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

GODZINY PRACY WYGRZEWU JASTRYCHU	KRZYWA (spalanie)
SONDA NA ZASILANIU C.O.	ZASILANIE POMPY CIEPŁA
SONDA NA POWROCIE C.O.	POWRÓT POMPY CIEPŁA
SONDA C.W.U.	TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (POMPA
SONDA ZASOBNIKA C.W.U. (GÓRNA)	CIEPŁA)
SONDA ZASOBNIKA C.W.U. (DOLNA)	
KOLEKTOR SŁONECZNY	
SONDA SPALIN	CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
SONDA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ	SKRAPLACZ TEMPERATURY CZYNNIKA
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA	CHŁODNICZEGO
(REGULACJA POGODOWA)	TEMPERATURA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
PRZEPŁYWOMIERZ/WARTOSC ZADANA CWU	WYMIENNIKA CIEPŁA
01+	TRYB PRACY POMPY CIEPŁA
WENTYLATOR	CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA
ZASILANIE STREFY 1	CZAS PRACY SPRĘŻARKI POMPY CIEPŁA
ZASILANIE STREFY 2	CZAS PRACY POMPY (POMPA CIEPŁA)
GODZ. PRACY SONDY SPALIN	PRZEŁACZNIK PRZEPŁYWU POMPY CIEPŁA
NASTAWA DLA STREFY GŁÓWNEJ	MOC POMPY CIEPŁA
NASTAWA DLA STREFY 1	NASTAWA POMPY CIEPŁA
NASTAWA DLA STREFY 2	NASTEPNY CYKLANTYLEGIONELLA
CIŚNIENIE W INSTALACJI	

4.16 Kontrola spalania

Funkcja INFO służy do prezentacji szeregu informacji dotyczących systemu.

Wybrać TECHNICZNY → KONTROLA SPALANIA → INFORMACJE.
 Przejście z wyświetlania jednego parametru do następnego odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku "w góre" lub "w dół".

oupown	
INFO s	trona 1
1	Liczba kalibracji przy minimalnej mocy
	(prawidłowy test spalania oznaczony kodem 18)
2	Liczba kalibracji przy prędkości 3500 RPM
	(prawidłowy test spalania oznaczony kodem 18)
3	Liczba kalibracji przy domyślnej mocy RANGE RATED
_	(prawidłowy test spalania oznaczony kodem 18)
4	Liczba kalibracji przy maksymalnej mocy kotła
5	(provide with the set of the set
6	Ostalina Kalipiacja [1] Mocivini - [2] 5500 obi./min - [4] Kaliye Kaleu - [6] Mociviax
7	Vorteść referencyjna starowania wentyleterem DWM
0	
8	Kontrola wentylatora PWM
9	Liczba zapisow DataFlash AB
10	Liczba zapisów DataFlash CD
INFO s	trona 2.A
11.A	Korekcja krzywej spalania przy minimalnej mocy
10.1	(zdefiniowane za pomocą prawidłowego testu spalania 18)
12.A	Korekcja krzywej spalania przy prędkości 3500 RPM
10 4	
13.A	Korekcja Krzywej spalania przy domysinej mocy KANGE KATED
14 A	(cueliniowane za polnocą prawidowego testu spalania roj
14.A	(zdefiniowane za nomoca prawidłowego testu snalania 18)
15.A	Przeprowadzona kontrola testu kalibracji [1] MocMin - [2] 3500 obr./min - [4] Range Rated - I8] MocMax
16.A	Licznik czasu [min] od ostatniej kalibracij do mocy minimalnej
17.A	Licznik czasu [min] od ostatniej kalibracji predkości 3500 obr/min
18.A	Licznik czasu [min] od ostatniej kalibracji do domyślnej mocy RANGE RATED
19.A	Licznik czasu [min] od ostatniej kalibracji do maksimum kotła
20.A	Licznik czasu [min] czas restartu kalibracji (maksymalny czas oczekiwania na wykonanie 4 kalibracji)
INFO	strona 2 B (Identyfikowany z wartościa 12345 w linii 11 - Zmienia status
autom	atycznie co 10 sekund)
11.B	12345
12.B	Liczba autokorekty krzywei spalania przy minimalnei mocy
	(automatyczna korekcja alarmu)
13.B	Liczba autokorekty krzywej spalania przy prędkości 3500 obr./min
	(automatyczna korekcja alarmu)
14.B	Liczba autokorekty krzywej spalania przy domyślnej mocy RANGE RATED
	(automatyczna korekcja alarmu)
15.B	Liczba autokorekty krzywej spalania przy maksymalnej mocy wyjściowej (automatyczna korekcja alarmu)
16.B	Maksymalny współczynnik kalibracji mocy
17.B	Współczynnik kalibracji mocy Range Rated
18.B	Minimalny współczynnik kalibracji mocy
19.B	Wartość USTAW CO2 ALL PLUS
20.B	Wartość DEC CO2 ALL PLUS

INFO strona 3 (Kolejność chronologiczna ostatnich 5 alarmów/testów i powiązanych prędkości wentylatora)

Kod identyfikacyjny (17-18) testu przeprowadzonego w celu weryfikacji prawidłowego 21 spalania # 1

22 RPM/100 gdzie wystąpił alarm i/lub test #1 23 Kod alarmu i/lub kod identyfikacyjny (17-18) testu przeprowadzonego w celu weryfikacji prawidłowego spalania #2 24 RPM/100 gdzie wystąpił alarm i/lub test #2 25 Kod alarmu i/lub kod identyfikacyjny (17-18) testu przeprowadzonego w celu weryfikacji prawidłowego spalania #3 26 RPM/100 gdzie wystąpił alarm i/lub test #3 Kod alarmu i/lub kod identyfikacyjny (17-18) testu przeprowadzonego w celu 27 weryfikacji prawidłowego spalania # 28 RPM/100 gdzie wystąpił alarm i/lub test #4 29 Kod alarmu i/lub kod identyfikacyjny (17-18) testu przeprowadzonego w celu weryfikacji prawidłowego spalania #5 30 RPM/100 gdzie wystąpił alarm i/lub test #5

4.17 Historia alarmów

Funkcja HISTORIA ALARMÓW włącza się automatycznie, jeżeli kocioł był nieprzerwanie zasilany przez co najmniej 2 godziny. Jakiekolwiek alarmy wygenerowane przed upływem tego czasu nie zostają zapisane w historii alarmów. Alarmy mogą być wyświetlane w porządku chronologicznym od najnowszego do najstarszego w liczbie maksimum 50; aby wyświetlić historię alarmów:

wybrać TECHNICZNY L HISTORIA ALARMÓW



dla każdego alarmu wyświetlany jest numer kolejny, kod błędu oraz data i czas powstania alarmu.



Uwaga: po aktywacji funkcja HISTORIA ALARMÓW nie może być już wyłączona; nie ma procedury resetowania alarmów.

Alarm powtarzający się kilkakrotnie po sobie jest zapisywany tylko raz.

4.18 Wyłączenie tymczasowe

 Ustawić stan kotła na wyłączony (OFF) U.
 W tym stanie zasilanie elektryczne i dostawa gazu pozostają aktywne a kocioł jest chroniony przez nastepujace systemy:

- podgrzewanie antyzamarzaniowe c.o.: funkcja włącza się, gdy temperatura zmierzona przez czujnik przepływu spada poniżej 5°C. W tej fazie jest generowane żądanie ciepla i palnik zapala się minimalnym płomieniem do chwili, gdy temperatura wody na wyjściu osiągnie 35°C; podgrzewanie antyzamarzaniowe c.w.u.: funkcja włącza się, gdy temperatura zmierzona przez sondę NTC obiegu c.w.u. spadnie poniżej 5°C. W tej fazie generowane jest żądanie
- ciepła i palnik zapala się minimalnym płomieniem do chwili, gdy temperatura wody na wylocie osiągnie 55°C.

Aktywacja funkcji antyzamarzaniowej zostaje wskazana przez komunikat przewijany w dolnej części wyświetlacza REC10CH.

cykl antyblokujący pompy obiegowej: pompa zostaje włączona po każdych 24 godzinach braku aktywności na 30 sekund.

4.19 Wyłączenie na dłuższy czas Jeżeli kocioł Exclusive X ma być nieużywany przez dłuższy czas, należy wykonać następujące czynności

- zmienić stan kotła na wyłączony (OFF) 🕁 i ustawić główny wyłącznik systemu w pozycji OFF (WYŁ.)

zamknąć zawory gazu i wody w instalacji grzewczej i instalacji c.w.u.
 W tym przypadku systemy antyzamarzaniowy i antyblokujący pompę są wyłączone. Opróżnić obieg c.o. i c.w.u., jeśli zachodzi niebezpieczeństwo ich zamarznięcia.



Czynność ta może zostać przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

W razie konieczności istnieje możliwość odtworzenia ustawień fabrycznych przez wykonanie RESET SYSTEMU:

wybrać TECHNICZNY L ► INSTALACJA → RESET SYSTEMU → ZATWIERDŹ lub ANULUJ



Uwaga: Po zresetowaniu konieczne jest ponowne przeprowadzenie konfiguracji systemu. Szczegóły tej procedury podano w sekcji poniżej.

4.21 Konfiguracja systemu

/!\ Czynność ta może zostać przeprowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

Jeżeli ponowne uruchomienie następuje po wymianie panelu REC10CH, a nie po RESET SYSTEMU, zdalny sterownik wyświetla ekran początkowy z wersją oprogramowania systemowego.



- Wybór JĘZYK: POLSKI
- ustawienie CZAS & DATA



- konfiguracja trybu pracy panelu REC10CH:
- MASTER: tą opcję należy wybrać, jeżeli panel REC10CH jest również INTERFEJSEM MASZYNY.
- wybór konfiguracji:
- Z PŁYTY AKM: aby zresetować bieżącą konfigurację kotła na panelu REC10 MASTER i zakończyć operację

NOWY: aby wykonać nową konfigurację systemu, przywracając fabryczne ustawienia parametrów



Zawsze, gdy wybierana jest NOWY konfiguracja, należy postępować jak niżej:

wvbrać NA PLYCIE: jeśli REC10CH jest używany tylko jako interfejs systemu, a nie jako termoregulator

otoczenia OTOCZENIA: jeśli REC10CH jest używany jako interfejs systemu i jednocześnie jako termoregulator otoczenia



wybrać PRZEPŁYWOWO (kocioł jest rodzaju kombinowanego) CZUJNIK PRZEPŁYWU



Gdy wspomagana procedura zostaje zakończona, panel REC10CH powraca do ekranu poczatkowego

- Kontynuować konfigurację jak następuje: użyciu hasła dostępu SERWIS wybrać TECHNICZNY └──► PARAMETRY.
- Następnie zmienić poniższe parametry AKTÝWACJA NAPEŁNIANIA: ustawić na 1.

Następnie przeprowadzić przeprogramowanie kotła, wykonując operacje opisane w rozdziale "4.2 Programowanie kotła".

4.22 Konfiguracja kotła

Menu KOCIOŁ umożliwia zmianę konfiguracji hydraulicznej bez konieczności wykonywania operacji RESET SYSTEMU. Parametr KONF HYDRAULICZNA może przyjmować wartości od 0 do 4 o następującym

znaczeniu:

- 0 = tylko ogrzewanie
- 1 = natychmiastowy przełącznik przepływu
- 2 = natychmiastowy przepływomierz 3 = tylko ogrzewanie + zasobnik z sondą
- 4 = tylko ogrzewanie + zasobnik z termostatem.

4.23 Wymiana panelu REC10CH MASTER

Konfiguracja systemu musi być wykonana przez Autoryzowany Serwis Beretta.

Po wymianie panelu REC10 MASTER i jego ponownym uruchomieniu na wyświetlaczu pojawi się ekran początkowy z numerem wersji oprogramowania systemowego.

Naciśnięcie przycisku "ok" rozpoczyna wspomaganą procedurę konfiguracji systemu, patrz sekcja "4.21 Konfiguracja systemu". Należy postępować zgodnie z procedurą i wykonać konfigurację typu Z PŁYTY AKM.





4.24 Wymiana panelu AKM

Konfiguracja systemu musi być wykonana przez Autoryzowany Serwis Beretta. System przeprowadza w sposób ciągły kontrolę zgodności pomiędzy danymi konfiguracyjnymi zapisanymi w panelu elektroniki AKM i danymi zapisanymi w panelu REC. Dlatego też po wymianie panelu elektroniki AKM może się zdarzyć, że system wykryje niezgodność pomiędzy danymi zapisanymi w AKM i REC. W takim przypadku system zapyta użytkownika, którą z dwóch różnych konfiguracji ma uznać za właściwą. Poprzez wybór konfiguracji z panelu REC istnieje możliwość uniknięcia re-konfiguracii urzadzenia:

wybrać RÉC10CH.



4.25 Kontrola parametrów spalania

Pomimo, że parametry odnoszące się do nowego systemu kontroli spalania ACC (Activate Combustion Control) są ustawiane fabrycznie, jednocześna wymiana obu paneli elektroniki (AKM i REC10CH MASTER) może spowodować konieczność ich przeprogramowania.

Przy użyciu hasła dostępu SERWIS Wybrać TECHNICZNY KONTROLA SPALANIA.



- Wybrać TYP GAZU.

Ustawić ten parametr w zależności od typu gazu zasilającego kocioł. Wartości parametru są następujące: GAZ ZIEMNY G20, LPG.

KONTROLA SPALANIA	
TYP GAZU	
TYP KOTŁA	
KOREKTA SPALANIA	
INSTALATOR	

- Wybrać TYP KOTŁA i ustawić ten parametr w zależności od typu kotła zgodnie z tabelą.



	TYP KOTŁA
Exclusive X 25C	A
Exclusive X 30C	В
Exclusive X 35C	G
Exclusive X 40C	Н

Wybrać KOREKTA SPALANIA



PRZYWRÓCENIE: wybrać tę opcję przy wymianie głównej płyty PCB. RESET: wybrać tę opcję podczas wymiany elektrody detektora.

Jeśli po zakończeniu prac konserwacyjnych w obrębie elementów jednostki spalania (zmiana położenia elektrody detektora albo wymiana/czyszczenie głównego wymiennika ciepła, syfonu kondensatu, wentylatora, palnika, rozdzielacza przekazywania spalin, zaworu gazowego, przepony zaworu gazowego) kocioł generuje przynajmniej jeden alarm związany z usterkami spalania, zalecamy przestawienie głównego wyłącznika systemu w położenie wyłączenia na przynajmniej 5 minut.

AUTO KALIBRACJA

Funkcja używana przez Autoryzowany Serwis Beretta do automatycznej korekty kolana spalania, jeśli wartości CO2 (pokazane w danych technicznych) są poza dozwolonym zakresem.

- Zasilić kocioł elektrycznie, ustawiając wyłącznik główny w położeniu "ON".
- Ustawić status kotła na WYŁ
- 🔶 KONTROLA SPALANIA 🖵 🕨 AUTO KALIBRACJA Wybrać TECHNICZNY L Ustaw wartości na:
- PRZYWRÓĆ = użyć starej krzywej (jeśli wartość CO2 jest zbyt wysoka)

RESETUJ = użyć nowej krzywej (jeśli wartość CO2 jest zbyt niska).

Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy system jest wyłączony.

Konserwacja 4.26

Okresowe prace konserwacyjne są obligatoryjne w świetle przepisów prawa i konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, wydajności i trwałości kotła. Ich wynikiem jest ograniczenie zużycia i emisji zanieczyszczeń, a także zachowanie niezawodności urządzenia w okresie eksploatacji. Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych należy:

- przeprowadzić analizę produktów spalania w celu sprawdzenia stanu pracy kotła, a następnie odciąć zasilanie elektryczne przez przestawienie głównego wyłącznika systemu do pozycji OFF (WYł)
- zamknąć zawory gazu oraz wody dla obiegów ogrzewania i c.w.u.

Aby zapewnić długie użytkowanie i sprawność kotła, konieczne jest poddawanie go regularnym przeglądom. Podczas prac konserwacyjnych należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale "1 OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO".

- Z reguły są to następujące czynności:
- usunięcie wszelkich zanieczyszczeń palnika spowodowanych utlenianiem;
- usunięcie kamienia z wymienników ciepła;
- sprawdzenie elektrod. Podczas wymiany elektrod należy również wymienić odpowiednie uszczelki
- sprawdzenie i oczyszczenie rur odpływowych
- kontrola wyglądu zewnętrznego kotła;
- sprawdzenie zapłonu, wyłączenia oraz działania urządzenia, zarówno w trybie wody użytkowej, iak i w trybie ogrzewania:
- sprawdzenie szczelności złączek i rur gazowych i wodnych;
- sprawdzenie zużycia gazu przy maksymalnej i minimalnej mocy
- sprawdzenie położenia świecy żarowej zapłonu / wykrywania płomienia
- sprawdzenie urządzenia zabezpieczającego w przypadku awarii dopływu gazu.

Podczas konserwacji kotła zaleca się stosowanie odzieży ochronnej, aby uniknąć obrażeń ciała.

Po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych należy przeprowadzić analizę produktów spalania, aby potwierdzić prawidłowość pracy.



Nie należy czyścić urządzenia lub jego części substancjami palnymi (np. benzyna, alkohol, itp.)

Nie należy czyścić panelu, cześci lakierowanych i plastikowych rozpuszczalnikiem.

Panel można czyścić wyłącznie wodą z mydłem.

Czyszczenie głównego wymiennika ciepła i palnika - Wyłączyć zasilanie elektryczne poprzez przestawienie głównego wyłącznika instalacji w położenie wyłączenia.

- Zamknąć zawór odcinający gazu. Zdjąć obudowę, jak wskazano w punkcie "2.6 Zdejmowanie obudowy".
- Odłączyć przewody połączeniowe elektrod.
- Odłączyć przewody zasilające wentylatora. Wyjąć zacisk (A) zaworu mieszającego.
- Poluzować nakrętkę instalacji gazowej (B)
- Wyjąć i obrócić instalację gazową. Odkręć šrubę D i wyjnij transformator i odpowiednie okablowanie. Wykręcić 4 nakrętki (C) mocujące jednostkę spalania.
- Wyjąć zespół przekazywania powietrza/gazu wraz z wentylatorem i zaworem mieszającym, uważając, aby nie uszkodzić płyty izolacyjnej i elektrod.



Wymiennik ciepła obiegu c.o.

- Wymontować przewód połączeniowy syfonu z przyłącza spustu kondensatu wymiennika ciepła i podłączyć tymczasowy przewód zbiorczy. Na tym etapie przystąpić do czyszczenia wymiennika ciepła. Usunąć odkurzaczem wszelki brud z wnętrza wymiennika ciepła, uważając, aby NIE
- uszkodzić płyty przegrody wymiennika.
- Wyczyścić zwoje wymiennika ciepła szczotką o miękkim włosiu.



- Wyczyścić przestrzenie między zwojami za pomocą ostrza o grubości 0,4 mm, które jest również dostępne w zestawie.
- Jost now wszelkie pozostałości po czyszczeniu za pomocą odkurzacza. Przepłukać wodą, uważając, aby NIE uszkodzić płyty izolacyjnej przegrody wymiennika. Upewnić się, że płyta izolacyjna jest nieuszkodzona i w razie potrzeby wymienić ją zgodnie z odpowiednią procedurą.
- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie ponownie zmontować wszystkie elementy, wykonując powyższe instrukcje w odwrotnej kolejności.
- Żeby dokręcić nakrętki zespołu przekazywania powietrza/gazu, należy zastosować moment obrotowy 8 Nm. Ponownie włączyć zasilanie kotła i dopływ gazu.



- Æ W razie obecności uporczywych osadów produktów spalania na powierzchni wymiennika ciepła należy je usunąć poprzez spryskanie naturalnym białym octem, uważając, aby NIE uszkodzić płyty izolacyjnej.
- Zostawić ocet na kilka minut do zadziałania.
- Wyczyścić zwoje wymiennika ciepła szczotką o miękkim włosiu.



- NIE UŻYWAĆ METALOWYCH SZCZOTEK, PONIEWAŻ MOGĄ USZKADZAĆ FI EMENTY
- Przepłukać wodą, uważając, aby NIE uszkodzić płyty izolacyjnej.
- Ponownie włączyć zasilanie kotła i dopływ gazu.
- Po zakończeniu czynności ponownie zmontować elementy, wykonując instrukcje w odwrotnej kolejności.

- Przystąpić do czyszczenia palnika.
- Wyczyścić palnik szczotką o miękkim włosiu, uważając, aby nie uszkodzić płyty izolacyjnej ani elektrod.



- Upewnić się, że płyta izolacyjna oraz uszczelka palnika są nieuszkodzone i w razie potrzeby je wymienić, wykonując odpowiednią procedurę. Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie ponownie zmontować wszystkie elementy,
- wykonując powyższe instrukcje w odwrotnej kolejności.
- Żeby dokręcić nakrętki zespołu przekazywania powietrza/gazu, należy zastosować moment obrotowy 8 Nm.
- Ponownie włączyć zasilanie kotła i dopływ gazu.

Czyszczenie filtra powietrza



- Wykręcić wkręt mocujący A i wyjąć filtr powietrza.
- Usunąć wszelkie zanieczyszczenia za pomocą sprężonego powietrza.
- W przypadku uporczywych zabrudzeń umyć wodą.

Wymiana płyty izolacyjnej palnika



- Wykręcić wkręty mocujące elektrody zapłonu/wykrywania i wyjąć elektrodę.
- Podważyć płytę izolacyjną palnika (A) za pomocą ostrza (jak pokazano na ilustracji). Usunąć wszelkie pozostałości kleju mocującego.
- Wymienić płytę izolacyjną palnika.
- Nówa płyta izolacyjna nie musi być mocowana klejem, ponieważ jej kształt został idealnie dopasowany do kołnierza wymiennika ciepła.
- Ponownie zmontować elektrodę zapłonu/wykrywania, używając wykręconych wcześniej wkrętów i zakładając odpowiednią uszczelkę.

Czyszczenie syfonu

- Odłączyć przewody (A) i (B), zdjąć zacisk (C) i wymontować syfon. Odkręcić nasadki w dolnej i górnej części, a następnie wyjąć pływak.
- Oczyścić elementy syfonu z wszelkich osadów stałych.



Nie usuwać zaworu bezpieczeństwa ani jego uszczelki, ponieważ ich obecność ma zapobiegać uwalnianiu spalin do otoczenia w przypadku braku kondensatu.





Po zakończeniu konserwacji syfonu zaleca się uruchomienie kotła na kilka minut w trybie skraplania i sprawdzenie całego przewodu odprowadzania kondensatu pod kątem szczelności



Czynności konserwacyjne elektrody

Elektroda jonizacyjna (czujnik jonizacji) pełni ważną funkcję w fazie zapłonu kotła i w utrzymaniu prawidłowego spalania. W związku z tym po wymianie elektrody należy zawsze zapewnić jej prawidłowe ustawienie, ściśle przestrzegając wszystkich odniesień przedstawionych na rysunku.





Nie wolno szlifować elektrody papierem ściernym.

Podczas corocznej konserwacji należy sprawdzić stan zużycia elektrody i wymienić ją, jeśli uległa znacznemu zużyciu.

Wyjęcie i ewentualna wymiana elektrod, w tym elektrody zapłonowej, wiąże się również z wymiana uszczelek.

W celu zapobiegnięcia potencjalnym awariom elektroda detekcyjna/czujnik jonizacji muszą być wymieniane co 5 lat ze względu na ich zużywanie się w trakcie zapłonu.

Zawór antyzwrotny spalin



Kocioł jest wyposażony w zawór antyzwrotny spalin. Żeby uzyskać dostęp do zaworu antyzwrotnego spalin:

- wymontować wentylator poprzez wykręcenie 4 wkrętów (D) mocujących go do zespołu przekazującego
- upewnić się, że na membranie zaworu antyzwrotnego spalin nie ma żadnych materiałów obcych, a w razie ich stwierdzenia wyczyścić membranę i sprawdzić pod kątem uszkodzeń
- sprawdzić, czy zawór poprawnie się otwiera i zamyka
- ponownie zmontować elementy w kolejności odwrotnej do podanej, upewniając się, że zawór antyzwrotny spalin został ustawiony w prawidłowym kierunku.

W przypadku przeprowadzania prac konserwacyjnych w obrębie antyzwrotnego spalin należy się upewnić, że zawór został prawidłowo ustawiony.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

W zależności od typu instalacji, niektóre z funkcji opisanych w tej instrukcji mogą być niedostępne.

WARTOŚĆ DOMYŚLNA

(USTAWIENIE FABRYCZNE)

FUNKCJA

AKTYWNA

5 min

FUNKCJE UŻYTKOWNIKA 5



ITALIANO ... POLSKI

WARTOŚĆ

MAKSYMALNA

FUNKCJA

AKTYWNA

15 min

POZIOM DOSTĘPU -

UWAGI

UŻYTKOWNIK

UŻYTKOWNIK

UŻYTKOWNIK

UŻYTKOWNIK

UŻYTKOWNIK

UŻYTKOWNIK UŻYTKOWNIK: tylko jeżeli

POR = 1 UŻYTKOWNIK: tylko jeżeli POR

= 1 i dodano strefę UŻYTKOWNIK: tylko jeżeli POR

= 1 i dodano strefę UŻYTKOWNIK: tylko jeśli PC jest obecne i zezwól na CWU

WARTOŚĆ

MINIMALNA

FUNKC.

NIEAKTYWNA

1 min

1 MENU



2 STATUS

-STATUS

-KOCIOŁ C.W.U.

_STREFA GŁÓWNA

POMPA CIEPŁA

-ZATRZYMANIE ANTYLEG.

-WLĄCZ/WYLĄCZ OBNIŻENIE NOCNE -CZAS STARTU TRYBU NOC -CZAS ZATRZ. TRYBU NOC

WARTOŚĆ DOMYŚLNA (USTAWIENIE FABRYCZNE)	WARTOŚĆ MINIMALNA	WARTOŚĆ MAKSYMALNA	POZIOM DOSTĘPU - UWAGI
WYLĄCZONY	WYLĄCZON	IY/LATO/ZIMA	UŻYTKOWNIK
AUTO	AUTO/	RĘCZNY	UŻYTKOWNIK
			UŻYTKOWNIK: kiedy antylegionella w toku
AUTO	AUTO/MANUAŁ/WYLĄCZONY (tylko POR=0) WŁĄCZ //WYLĄCZONY (tylko POR=1)		
WŁĄCZ			UZYTKOWNIK
FUNKC. NIEAKTYWNA	FUNKCJA AKTYWNA	FUNKC. NIEAKTYWNA	UŻYTKOWNIK
20:00	00:00	23:59	UŻYTKOWNIK: tylko jeśli REDUKCJA NOCNA jest aktywna
09:00	00:00	23:59	UŻYTKOWNIK: tylko jeśli REDUKCJA NOCNA jest aktywna

3 USTAW

		WARTOŚĆ DOMYŚLNA (USTAWIENIE FABRYCZNE)	WARTOŚĆ MINIMALNA	WARTOŚĆ MAKSYMALNA	POZIOM DOSTĘPU - UWAGI
US	STAW				
		80,5 °C (WT) - 45 °C (NT)	USTAW MIN. TEMP. C.O.	USTAW MAX. TEMP. C.O.	UŻYTKOWNIK
	OGRZEWANIE C.O.	0°C	-5 °C	+5 °C	UŻYTKOWNIK: jeżeli CZUJNIK ZEWNĘTRZNY jest podłączony i zażądaj typu TA
	C.W.U.	60 °C	37,5 °C	60 °C	UŻYTKOWNIK
		18 °C	4 °C	20 °C	jeśli pracujesz w UŻYTKOWNIK stałym punkcie tylko jeśli
		0	-5	+5	jeśli pracujesz POMPA CIEPLA z krzywymi włączone dla klimatycznymi chłodzenia
	ZADANA TEMP C.W.U.	60 °C	37,5 °C	60 °C	UŻYTKOWNIK
	PODGRZANIE WSTĘPNE	0	0	2	UŻYTKOWNIK

6 EKRAN POCZĄTKOWY

Podczas zapłonu panel REC10 może:

- zażądać ustawienia czasu i daty (patrz rozdział "11.1.1 Czas & data").

vyświetlić wersję oprogramowania systemu oraz zażądać naciśnięcia przycisku w celu kontynuacji.

Naciskając przyciski "w górę" lub "w dół" możliwe jest przejście do wyboru funkcji w następującej kolejności: INSTALACJA • STATUS • USTAW • INFO • MENU. Naciśnięcie przycisku "ok" otwiera dostęp do ustawień wybranej funkcji (z wyjątkiem opcji INSTALACJA). Przycisk "wstecz" jest nieaktywny (z wyjątkiem opcji INSTALACJA).

Stan bieżący jest podświetlony.



7 INSTALACJA

Opcja ta nie reprezentuje żadnej określonej funkcji. Zamiast tego wskazuje strefę, do której odnoszą się dane widoczne na ekranie początkowym oraz strefę, do której odnoszą się ustawienia dostępne przy użyciu innych funkcji.

Obecność jednej lub więcej stref oprócz opcji INSTALACJA zależy od konfiguracji sytemu. Dlatego też jedna lub więcej stref wymienionych poniżej może nie występować w danej konfiguracji lub może być zdefiniowana pod inną nazwą.

Aby zmienić strefy, należy podświetlić pole INSTALACJA, w razie potrzeby używając przycisków "w górę" lub "w dół". Następnie za pomocą przycisków "ok" i "wstecz" wybrać: INSTALACJA • GŁÓWNA STREFA • STREFA 1 • STREFA 2.

Ustawienia CZAS & DATA, CZAS LETNI, JĘZYK oraz PODŚWIETLENIE nie zależą od wybranej strefy. Informacje zawarte w polu INFO również nie zależą od wybranej strefy. Nie jest możliwe ustawienie parametrów c.w.u. po wybraniu stref GŁÓWNA STREFA, STREFA 1 lub STREFA 2.

8 STATUS

Wybrać STATUS — KOCIOŁ lub GŁÓWNA STREFA lub POMPA CIEPŁA (jeśli zamontowana).



Uwaga: STREFA GŁÓWNA jest widoczna w tym menu tylko wtedy, gdy strefa jest zarządzana przez termostat pokojowy.

POMPA CIEPŁA jest widoczna tylko wtedy, gdy do systemu podłączona jest pompa ciepła.

8.1 Kocioł

- Wybrać STATUS KOCIOŁ WYŁĄCZONY lub LATO - TYLKO C.W.U. lub C.O. I C.W.U.

Po zatwierdzeniu wyboru wyświetlacz powraca do ekranu STATUS.



8.1.1 WYŁACZONY

Po wybraniu opcji WYŁĄCZONY system wyłącza się. Zasilanie elektryczne i dostawa gazu pozostają aktywne.

8.1.2 Lato - tylko c.w.u.

W przypadku wyboru LATO - TYLKO C.W.U., system wytwarza ciepłą wodę użytkową.

8.1.3 C.O. i C.W.U.

Jeżeli wybrano C.O. i C.W.U., aktywne funkcje c.o. i c.w.u.

8.2 Główna strefa

- Wybrać STATUS → GŁÓWNA STREFA
- Jeżeli programowanie czasowe systemu c.o. jest nieaktywne: STREFA WŁĄCZONA STREFA WYŁĄCZONA
- Jeżeli programowanie czasowe systemu c.o. jest aktywne: AUTO RĘCZNY OGRZEWANIE WYŁ.

GŁÓWNY	GŁÓWNY
STREFA WŁĄCZONA	AUTO
	RĘCZNY
STREFA WYŁĄCZONA	OGRZEWANIE WYŁ.

Po zatwierdzeniu wyboru wyświetlacz powraca do ekranu STATUS.

8.2.1 WŁ

Po wybraniu opcji WŁ. zostają realizowane żądania ciepła ze stref.

8.2.2 AUTO

Po wybraniu opcji AUTO żądania ciepła ze stref będą zarządzane w oparciu o harmonogram.

8.2.3 RĘCZNY

Po wybraniu opcji RĘCZNY żądania ciepła ze stref będą zarządzane w oparciu o nastawy użytkownika.

8.2.4 OGRZEWANIE WYŁ

Po wybraniu opcji OGRZEWANIE WYŁ. żądania ciepła ze stref nie będą realizowane.

UWAGA: Jeżeli zachodzi potrzeba dezaktywacji strefy w opcji LATO - TYLKO C.W.U. lub C.O. I C.W.U., należy wybrać wstępnie ustawioną porę roku (LATO - TYLKO C.W.U. lub C.O. I C.W.U. w menu KOCIOŁ) i ustawić stan danej strefy na WYŁ.

8.3 Pompa ciepła (jeśli jest zamontowana)

Wybierając POMPA CIEPŁA można włączyć OBNIŻENIE NOCNE. Parametr ten służy do zmniejszenia poziomu hałasu generowanego przez pompę ciepła poprzez ograniczenie maksymalnej częstotliwości pracy sprężarki w przedziale czasowym ustawionym za pomocą parametrów CZAS STARTU TRYBU NOC i CZAS ZATRZ. TRYBU NOC.

CZAS STARTU TRYBU NOC (jeśli OBNIŻENIE NOCNE jest aktywne)

Ten parametr służy do ustawienia czasu uruchomienia pasma ograniczenia częstotliwości sprężarki pompy ciepła, gdy włączona jest funkcja obniżenia nocnego. Zakres 00:00 - 23:59 / Domyślnie 20:00.

CZAS ZATRZ. TRYBU NOC (jeśli OBNIŻENIE NOCNE jest aktywna)

Ten parametr służy do ustawienia czasu zakończenia pasma ogranićzenia częstotliwości sprężarki pompy ciepła, gdy włączona jest funkcja obniżenia nocnego. Zakres 00:00 - 23:59 / Domyślnie 09:00.



8.4 ZATRZYMANIE ANTYLEG. (podłączony zasobnik c.w.u.) Funkcję tę można wcześniej przerwać na dwa różne sposoby:

- ustawić status kotła na WYŁ. 😃

lub

wybrać STATUS — C.W.U. — ZATRZYMANIE ANTYLEG..
 Jeśli funkcja zostanie przerwana, zostanie powtórzona o tej samej godzinie następnego dnia, nawet jeśli aktywne jest programowanie tygodniowe.



9 USTAW

Należy wybrać USTAW — OGRZEWANIE C.O. lub GRZANIE C.W.U. lub CHŁODZENIE (jeśli pompa ciepła jest podłączona) lub ZADANA TEMP C.W.U. (jeśli ZASOBNIK C.W.U. jest podłączony) lub PODGRZANIE WSTĘPNE.



9.1 Ogrzewanie c.o.

Użytkownik może zmienić nastawę ogrzewania, naciskając klawisze "w górę" lub "w dół".

Gdy czujnik temperatury zewnętrznej jest podłączony, wartość temperatury na wyjściu jest wybierana automatycznie przez system, który szybko reguluje temperaturę otoczenia zgodnie ze zmianami temperatury zewnętrznej. Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany temperatury w górę lub w dół względem wartości obliczonej przez sterownik, można zmienić wartość parametru OGRZEWANIE C.O. wybierając żądany poziom komfortu w zakresie od -5 do +5.

Następnie użytkownik jest proszony o potwierdzenie ustawienia wartości zadanej: wybierz ZATWIERDŹ lub ANULUJ i potwierdź

Po zatwierdzeniu wyboru wyświetlacz powraca do ekranu USTAW. Jeżeli wybór został anulowany lub naciśnieto przycisk "wstecz", następuje powrót do poprzedniego ekranu USTAW



9.2 Ciepła woda użytkowa

Użytkownik może zmienić nastawę ciepłej wody użytkowej naciskając klawisze "w górę" lub "w dół" Następnie użytkownik jest proszony o potwierdzenie ustawienia wartości zadanej: wybierz ZATWIERDŹ lub ANULUJ i potwierdź.

Po zatwierdzeniu wyboru wyświetlacz powraca do ekranu USTAW. Jeżeli wybór został anulowany lub naciśnięto przycisk "wstecz", następuje powrót do poprzedniego ekranu USTAW



9.3 Chłodzenie (dostępne, jeśli zainstalowana jest pompa ciepła z funkcją chłodzenia)

Naciśnij klawisze "w górę" lub "w dół", aby zmienić temperaturę chłodzenia, a następnie zatwierdź. Jeśli regulacja pogodowa jest aktywna w funkcji chłodzenia, wartość temperatury zasilania jest automatycznie wybierana przez system, który szybko dostosowuje temperaturę w pomieszczeniu zgodnie ze zmianami temperatury zewnętrznej. Chcąc zmienić wartość temperatury zwiększając lub zmniejszając ją w stosunku do automatycznie obliczonej przez kartę elektroniczną można zmienić nastawę CHŁODZENIA wybierając żądany poziom komfortu w zakresie (-5 ÷ +5). Następnie użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie ustawienia wartości zadanej: należy wybrać "ok" lub "wstecz" za pomocą przycisków "w górę" lub "w dół", zatwierdzić wybór, naciskając przycisk "ok". Potwierdzenie wyboru również powoduje powrót do poprzedniego ekranu USTAW. Anulowanie wyboru lub naciśnięcie przycisku "wstecz" powoduje powrót do ekranu USTAW.

UWAGA: parametr ten jest dostępny, gdy w systemie zainstalowana jest pompa ciepła umożliwiająca chłodzenie pomieszczeń



9.4 Zadana temp C.W.U.

Dany parametr jest dostępny, jeśli w systemie występuje również zasobnik c.w.u. Aby zmodyfikować nastawę ciepłej wody użytkowej w zasobniku c.w.u. i ogrzewanej przez

pompę ciepła, należy wcisnąć "w górę" lub "w dół" i zatwierdzić za pomocą "ok" Aby powrócić do ekranu USTAW bez dokonywania jakichkolwiek wyborów, należy nacisnąć

przycisk "wstecz". Następnie użytkownik zostanie poproszony poproszony o potwierdzenie ustawienia wartości

zadanej: należy wybrać "ok" lub "wstecz" za pomocą przycisków "w górę" lub "w dół", zatwierdzić wybór, naciskając przycisk "ok"

Potwierdzenie wyboru powoduje powrót do poprzedniego ekranu USTAW.

Anulowanie wyboru lub naciśniecie przycisku "wstecz" również powoduje powrót do ekranu USTAW.

9.5 Podgrzanie wstępne

Funkcja ta podtrzymuje wysoką temperaturę wody w wymienniku ciepłej wody użytkowej w celu skrócenia czasu oczekiwania po odkręceniu kranu. Po aktywacji funkcji podgrzewania przy ikonie ciepłej wody pojawia się na stałe symbol P. Podczas zapłonu palnika wywołanego żądaniem podgrzewania symbol P miga

Dostęp do funkcji PODGRZANIE WSTĘPNE c.w.u. można uzyskać wybierając opcję USTAW na ekranie głównym panelu REC10CH. Aktywacja funkcji c.w.u. następuje po ustawieniu parametru kotła PODGRZANIE WSTEPNE = 1.

Aby wyłączyć funkcję podgrzewania, należy ustawić parametr PODGRZANIE WSTĘPNE = 0, co spowoduje również wyłaczenie symbolu P.

Funkcja podgrzewania nie jest aktywna, gdy kocioł jest wyłączony.

PODGRZANIE WSTĘPNE		PARAMETR ZOSTANIE
0	Z	ATWIERDŹ ANULUJ
		POTWIERDŹ ALBO USUŃ WYBÓR

POLSKI PL

9.6 Touch&Go

Aby funkcja PODGRZANIE WSTĘPNE nie była zawsze aktywna, a tyko w przypadku potrzeby natychmiastowego użycia, możliwe jest wstępne podgrzanie wody użytkowej tylko na kilka chwil przed poborem. Należy ustawić parametr PODGRZANIE WSTĘPNE = 2, aby aktywować funkcję Touch & Go. Funkcja ta pozwala, otwierając i zamykając kran, aktywować natychmiastowe podgrzewanie wstępne, które przygotowuje ciepłą wodę tylko do tego poboru.



10 INFO

Funkcja INFO służy do prezentacji szeregu informacji dotyczących systemu. UWAGA: Nie ma możliwości zmiany wyświetlonych danych.

,, ,	,
GODZINY PRACY WYGRZEWU JASTRYCHU	KRZYWA (spalanie)
SONDA NA ZASILANIU C.O.	ZASILANIE POMPY CIEPŁA
SONDA NA POWROCIE C.O.	POWRÓT POMPY CIEPŁA
SONDA C.W.U.	TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA (POMPA
SONDA ZASOBNIKA C.W.U. (GÓRNA)	CIEPŁA)
SONDA ZASOBNIKA C.W.U. (DOLNA)	PRZEWÓD NISKIEGO CIŚNIENIA CZYNNIKA
KOLEKTOR SŁONECZNY	
SONDA SPALIN	CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
SONDA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ	SKRAPLACZ TEMPERATURY CZYNNIKA
TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA	CHŁODNICZEGO
(REGULACJA POGODOWA)	TEMPERATURA CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
PRZEPŁYWOMIERZ/WARTOSC ZADANA CWU	WYMIENNIKA CIEPŁA
	TRYB PRACY POMPY CIEPŁA
	CZĘSTOTLIWOŚĆ PRACY POMPY CIEPŁA
ZASILANIE STREFY 1	CZAS PRACY SPRĘŻARKI POMPY CIEPŁA
ZASILANIE STREFY 2	CZAS PRACY POMPY (POMPA CIEPŁA)
GODZ. PRACY SONDY SPALIN	PRZEŁACZNIK PRZEPŁYWU POMPY CIEPŁA
NASTAWA DLA STREFY GŁÓWNEJ	MOC POMPY CIEPŁA
NASTAWA DLA STREFY 1	NASTAWA POMPY CIEPŁA
NASTAWA DLA STREFY 2	NASTEPNY CYKL ANTYLEGIONELLA
CIŚNIENIE W INSTALACJI	

Przycisk "ok" jest nieaktywny. Przycisk "wstecz" umożliwia powrót do ekranu początkowego. Jeżeli nie ustanowiono dodatkowych stref lub jeśli funkcja wygrzewu jastrychu jest nieaktywna, nie są wyświetlane żadne powiązane z nimi informacje.

MENU 11

Wybrać MENU USTAWIENIA lub HARMONOGRAM CZASOWY (tylko w przypadku, gdy czasomierz jest aktywny i POR = 1).

MENU	
USTAWIENIA	
HARMONOGRAM CZASOWY	
WYBIERZ OPCJĘ	

11.1 Ustawienia

Wybrać MENU → USTAWIENIA → CZAS & DATA (możliwość ustawienia zegara (godzina, minuty) i daty - dzień, miesiąc rok) lub CZAS LETNI AUTOMAT. lub JĘZYK (aby wybrać żądany język) lub PODŚWIETLENIE.

CZAS & DATA WPROWADŹ GODZINĘ I DATĘ CZAS LETNI AUTOMAT. 12 : 17 JĘZYK 18 / 11 / 2013 PODŚWIETLENIE UŻYJ WSKAŻNIKÓW, ABY ZMIENIC	USTAWIENIA	CZAS & DATA
12 : 17 JĘZYK 18 / 11 / 2013 WYBIERZ OPCJĘ UŻYJ WSKAŹNIKÓW, ABY ZMIENIĆ	CZAS & DATA	WPROWADŹ GODZINĘ I DATĘ
PODŚWIETLENIE UŻYJ WSKAŻNIKÓW, ABY ZMIENIĆ	JĘZYK	
	PODŚWIETLENIE WYBIERZ OPCJĘ	UŻYJ WSKAŹNIKÓW, ABY ZMIENIĆ



11.1.1 Czas & data

Aby podświetlić w kolejności GODZINY, MINUTY, DZIEŃ, MIESIĄC, ROK i za pomocą przycisków "w górę" i "w dół" zmienić żądane wartości, należy nacisnąć "ok". Po zakończeniu modyfikacji ustawień w celu ich zapisu, należy nacisnąć przycik "ok". Wyświetlacz powróci do ekranu początkowego. W przeciwnym wypadku po naciśnięciu przycisku "wstecz" nastąpi powrót do ekranu USTAWIENIA bez zapisywania dokonanych zmian.

Czas letni automat. lato/zima 11.1.2

Wybierając FUNKCJA AKTYWNA, urządzenie automatycznie zarządza zmianą funkcji zima na funkcję lato i odwrotnie.

11.1.3 Jezyk

Za pomocą przycisków "w górę" lub "w dół" należy wybrać żądany język. Po naciśnięciu "ok" wybór języka zostaje potwierdzony i wyświetlacz powraca do ekranu początkowego. Naciśnięcie przycisku "wstecz" powoduje powrót do ekranu USTAWIENIA bez zmiany języka systemu.

Podświetlenie 11.1.4

Aby wybrać czas podświetlenia wyświetlacza, należy nacisnąć klawisz "w górę" lub "w dół". Aby zapisać ustawienie należy nacisnąć przycisk "ok". Po naciśnięciu przycisku "wstecz" w dowolnym momencie system powróci do USTAWIENIA anulując dokonany wybór.

Po upływie ustawionego czasu bez naciśnięcia żadnego klawisza, ekran raportu o błędach jest wyświetlany, jeśli system jest w stanie alarmu lub podświetlenie wyłącza się, wyświetlając tylko zegar.

W takim przypadku ikona płomienia jest również wyświetlana, jeśli palnik jest włączony i/lub ikona pompy ciepła, jeśli ta ostatnia również pracuje. Naciśnięcie dowolnego klawisza powoduje ponowne włączenie podświetlenia, przywracając wyświetlacz do ekranu początkowego.

11.1.5 Harmonogram czasowy

Wybrać MENU → HARMONOGRAM CZASOWY (tylko w przypadku, gdy harmonogram jest aktywny → GŁÓWNY (tylko POR=1) lub STREFA 1 (tylko POR=1) lub STREFA 2 (tylko POR=1) lub c.w.u. PC.

UWAGA

parametr c.w.u. PC jest dostępny, jeżeli instalacja wyposażona jest w pompę ciepła,

- która podgrzewa ciepłą wodę użytkową w zasobniku dla parametru c.w.u. PC istnieją dwa harmonogramy czasowe: jeden na zimę, a drugi na lato. Należy wybrać żądaną funkcję (LATO TYLKO C.W.U., lub C.O. i C.W.U.) z menu STATUS/KOCIOŁ, a następnie zaprogramować parametr c.w.u. PC
- UWAGA: w trybie LATO TYLKO C.W.U., parametr jest fabrycznie ustawiony tak, aby harmonogram był aktywny każdego dnia tygodnia od 05:00 do 08:00, aby zapobiec ciągłemu odwracaniu cyklu pompy ciepła, jeśli funkcja chłodzenia jest aktywna. Aby zmienić to ustawienie, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Szczegółowy opis programowania czasowego znajduje się w sekcji "12 PROGRAMOWANIE CZASOWF"



12 PROGRAMOWANIE CZASOWE

Należy wybrać żądany dzień.

Zostanie wyświetlona tabela przedstawiająca dzień i bieżące przedziały czasowe.



Po dokonaniu wyboru użytkownik może wybrać opcję z podanych poniżej: DODAJ - ZMIEŃ - USUŃ - KOPIUJ.

12.1 Dodaj

Jest to funkcja służąca do dodawania nowego przedziału czasowego dla wybranego dnia.



Użytkownik może wydłużyć lub skrócić o 30 minut czas rozpoczęcia i czas zakończenia.





W celu potwierdzenia pomyślnego zapisu nowych ustawień na ekranie zostanie wyświetlona pulsująco tabela z nowym przedziałem czasowym.



12.2 Zmień

Jest to funkcja służąca do edycji już istniejącego przedziału czasowego dla wybranego dnia.



Należy wybrać żądany przedział czasowy.



Użytkownik może wydłużyć lub skrócić o 30 minut czas rozpoczęcia i czas zakończenia.



W celu potwierdzenia pomyślnego zapisu nowych ustawień na ekranie zostanie wyświetlona pulsująco tabela z nowym przedziałem czasowym.



12.3 Usuń

Jest to funkcja służąca do usunięcia już istniejącego przedziału czasowego dla wybranego dnia.



Należy wybrać żądany przedział czasowy.



Następnie należy potwierdzić lub anulować. Po zakończeniu operacji na wyświetlaczu pojawi się:



12.4 Kopiuj

Ta funkcja służy do kopiowania harmonogramu dla wybranego dnia.



Aby skopiować harmonogram godzinowy, należy wybrać dzień, z którego ma być skopiowany program czasowy.





Po zakończeniu czynności na wyświetlaczu pojawi się:



JAK UŻYWAĆ... 13

PROGRAMATOR POKOJOWY = panel sterowania + regulacja temperatury w pomieszczeniu i realizacja harmonogramu

. Oprócz funkcji panelu sterowania opisanych powyżej, REC10CH realizuje funkcje regulacji temperatury w pomieszczeniu i harmonogramu.

Chronotermostat pokojowy = regulacja temperatury w pomieszczeniu + harmonogram

powiązanych stref W tej konfiguracji REC10CH nie realizuje funkcji panelu sterowania, które w dalszym ciągu pelni kocioł REC10CH, ale pelni funkcję regulacji temperatury pokojowej i harmonogramu czasowego skojarzonej strefy

Na ekranie GŁÓWNYM możesz wybrać:

- STATUS • TEMPERATURA OTOCZENIA • INFO (patrz "10 INFO") • MENU.



Status 13.1

W przeciwieństwie do tego, co zostało wskazane dla funkcji panelu sterowania użytkownika,

- w tym przypadku tryb odnosi się do trybu regulacji strefy. Dostępne tryby to: AUTO: temperatura otoczenia jest regulowana na podstawie ustawionego harmonogramu
- tygodniowego. ECO: podobny do trybu AUTO, ale z nastawą temperatury obniżoną o 3°C w trybie C.O. I C.W.U. i podwyższoną o 3°C w trybie LATO TYLKO C.W.U. (jeśli włączone jest
- OGRZEWANIE WYŁ.: wskazuje, że żądanie ogrzewania nigdy nie jest aktywowane dla tej strefy, minimalna temperatura otoczenia 8°C jest gwarantowana w trybie C.O. I C.W.U., a maksymalna temperatura 40°C jest gwarantowana w trybie LATO TYLKO C.W.U. (jeśli włączone jest CHŁODZENIE).

GŁÓWNY	
AUTO	
ECO	
OGRZEWANIE WYŁ.	

13.2 Temperatura otoczenia

Wybierając temperaturę otoczenia, użytkownik może aktywować tryb regulacji KOMFORT. czasowo. Po wybraniu temperatury użytkownik jest proszony o wprowadzenie czasu trwania danego interwału. Po upływie ustawionego czasu tryb powraca do tego, który był wcześniej ustawiony.



Aby aktywować tryb KOMFORT, należy podświetlić temperaturę za pomocą klawiszy "w górę" lub "w dół". Po potwierdzeniu wyboru przyciskiem "ok" wartość temperatury zacznie migać. Należy wciskać klawisze "w górę" i "w dół", aby zmieniać temperaturę w krokach co 0,5°C.

Po potwierdzeniu wyboru pojawi się nowy ekran, prosząc użytkownika o ustawienie czasu trwania trybu KOMFORT.

Za pomocą klawiszy "w górę" i "w dół", należy ustawić czas. Wybrana wartość może wynosić od 30 minut do 24 godzin, z 30-minutowymi odstępami.

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlone podsumowanie wskazujące temperaturę i czas trwania trybu KOMFORT.

Użytkownik zostanie ponownie poproszony o potwierdzenie dokonanego wyboru

W każdej chwili można zrezygnować z programowania temperatury i czasu w trybie KOMFORT naciskając przycisk "wstecz"



13.3 Menu

Funkcja MENU zapewnia dostęp do konfiguracji USTAW KOCIOŁ, USTAWIENIA i HARMONOGRAM CZASOWY.

Odbywa się to za pomocą klawiszy "w górę" lub "w dół", aby podświetlić żądaną pozycję, a następnie naciskając "ok", aby potwierdzić.

Należy nacisnąć przycisk "wstecz", aby powrócić do ekranu początkowego bez dokonywania żadnego wyboru.



13.3.1 Ustaw kocioł

Aby zmodyfikować temperaturę zasilania, należy nacisnąć klawisz "w górę" lub "w dół", a

Wy zmocymowac temperaturę zasilania, nalezy nacisnąć klawisz "w górę" lub "w dół", a następnie nacisnąć przycisk "ok", aby potwierdzić.
 UWAGA: Jeśli podłączony jest czujnik temperatury zewnętrznej, nastawa dostawy jest automatycznie obliczana przez urządzenie dla ogrzewania w trybie C.O. I C.W.U., podczas gdy jest nadal ręcznie ustawiana przez użytkownika dla chłodzenia w trybie LATO - TYLKO C.W.U.

Naciśnij "wstecz", aby powrócić do ekranu MENU bez dokonywania żadnego wyboru. Następnie użytkownik jest proszony o potwierdzenie ustawienia wartości zadanej: wybierz "ok" lub "wstecz" za pomocą przycisków "w górę" lub "w dół", a następnie naciśnij przycisk "ok", aby potwierdzić.

Jeśli wybór zostanie anulowany lub naciśnięty zostanie klawisz "wstecz", wyświetlacz powróci do poprzedniego ekranu MENU.



13.3.2 Ustawienia

Wybierz tę funkcję, aby zmodyfikować: - CZAS & DATA • DAYLGHT SAVINGS TIME (CZASU LETNIEGO) • JĘZYK • PODŚWIETLENIE. Aby zmienić ustawienia, zapoznaj się z następującymi sekcjami:

- ⁽11.1 Ustawienia)
- "11.1.1 Czas & data"
- "11.1.2 Czas letni automat. lato/zima"
- "11.1.3 Język"
- "11.1.4 Podświetlenie"

UWAGA: jeśli strefa jest kontrolowana przez sondę otoczenia, te same ustawienia można wykonać z REC10CH MASTER na ekranie danej strefy.

Harmonogram (regulator pokojowy i chronotermostat) 13.3.3

Z tego menu można uzyskać dostęp do wyświetlania i regulacji harmonogramu. Dla każdego dnia tygodnia można ustawić do 4 pasm, charakteryzujących się czasem rozpoczęcia i czasem zakończenia.

W tym trybie pracy harmonogram umożliwia również ustawienie wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu, jak opisano poniżej

- Aby dodać przedział czasowy, wykonaj następujące czynności: wybierz DODAJ i potwierdź "ok" naciśnij klawisze "w górę" lub "w dół", aby zwiększyć lub zmniejszyć czas rozpoczęcia o 30 minut i potwierdź przyciskiem "ok"
- naciśnij "w górę" lub "w dół", aby zwiększyć lub zmniejszyć czas zakończenia o 30
- minut i potwierdź przyciskiem "ok" naciśnij "w górę" lub "w dół", aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość nastawy o 1°C i zatwierdź za pomocą "ok".



Kontynuuj harmonogramowanie innych przedziałów czasowych.

Szczegółowy opis innych funkcji związanych z harmonogramem (ZMIEN - USUŃ - KOPIUJ) znajduje się w paragrafie "12 PROGRAMOWANIE CZASOWE".

UWAGA: zauważ, że w obecności strefy regulowanej przez REC10CH w konfiguracji chronotermostatu nie jest już możliwe ustawienie odpowiedniego harmonogramu czasowego na REC10CH, który wykonuje funkcje interfejsu maszyny. Ten ostatni będzie zarządzany tylko przez odpowiedni termostat czasowy REC10CH.

UWAGA: jeśli strefa jest kontrolowana przez sondę otoczenia, te same ustawienia można wykonać z REC10CH MASTER na ekranie danej strefy.

14 DANE TECHNICZNE

ODIE			Exclusive X											
OPIS		JEDNUSTKA		25	5C	30C			35C			40C		
			G	20	G31	G	20	G31	G2	20	G31	G20 G31		
Ogrzewanie	Znamionowa moc cieplna	kW-kcal/godz.	2	0,00 (***	**)-17.200		25,00-	21.500	32,00-27.520		27.520	32,00-27.520		27.520
	Znamionowa moc cieplna (80°/60°)	kW-kcal/godz.		19,50-	16.770		24,43-	21.006	•••••	31,23-	26.860		31,23-	26.860
	Znamionowa moc cieplna (50°/30°)	kW-kcal/godz.		21,32-	18.335		26,88-	23.113	•••••	34,37-	29.556		34,37-	29.556
	Zredukowana moc cieplna	kW-kcal/godz.	3,60-	3.096	5,00-4.300	4,90-4	4.214	7,00-6.020	4,90-4	1.214	7,00-6.020	4,90-4	1.214	7,00-6.020
	Zredukowana moc cieplna (80°/60°)	kW-kcal/godz.	3,46-	2.975	4,82-4.145	4,68-4	4.024	6,75-5.803	4,69-4	1.037	6,75-5.803	4,69-4	1.037	6,75-5.803
	Zredukowana moc cieplna (50°/30°)	kW-kcal/godz.	3,85-	3.313	5,25-4.511	5,06-4	4.349	7,15-6.152	5,06-4	1.353	7,15-6.152	5,06-4	1.353	7,15-6.152
C.W.U.	Znamionowa moc cieplna	kW-kcal/godz.	2	5,00 (***	**)-21.500		30,00-	25.800	•••••	34,60-	29.756		40,00-	34.400
	Znamionowa moc cieplna (*)	kW-kcal/godz.		26,25-	22.575		31,50-	27.090		36,33-	31.244		42,00-	36.120
	Zredukowana moc cieplna	kW-kcal/godz.	3,60-	3.096	5,00-4.300	4,90-4	4.214	7,00-6.020	4,90-4	1.214	7,00-6.020	4,90-4	1.214	7,00-6.020
	Zredukowana moc cieplna (*)	kW-kcal/godz.	3,28-	2.821	5,00-4.300	4,54-	3.904	7,00-6.020	4,54-3	3.904	7,00-6.020	4,54-	3.904	7,00-6.020
Sprawność użytł	kowa Pn maks - Pn min (80°/60°)	%		97,5	- 96,1		97,7	- 95,5		97,6	- 95,8		97,6 -	95,8
Sprawność spala	ania	%		97	7,8		97	7,9		97	7,8		97	,8
Sprawność użyt	kowa Pn maks - Pn min (50°/30°)	%		106,6	- 107,0		107,5	103,2	•••••	107,4	- 103,3		107,4 -	103,3
Sprawność użyt	kowa Pn maks przy 30% (30° powrót)	%		10	9,1		10	9,5	•••••	10	9,5		10	9,5
Całkowita moc e	elektryczna (maksymalna moc)	W	88	3 (c.u.) -	98 (c.w.u.)	85	(c.u.) -	96 (c.w.u.)	101	(c.u.) -	112 (c.w.u.)	101	(c.u.) -	112 (c.w.u.)
Moc elektryczna	pompy obiegowej (1000 l/godz)	W		5	2		5	2		5	2		5	2
Kategoria • Krai	przeznaczenia			II2E3F	P • PL		II2E3F	P ● PL		II2E3F	• PL		II2E3F	• PL
Naniocio zacilan	ia	V U 7		112EY20	3P ● PL \ 50		112EY20	3P ● PL	!	12EY20	3P • PL		12EY20	3P ● PL 50
Doziom zabozni		ID		230 VI	-JU 5D		230	50		230	50		230 VF	-50 D
Strata na zatrzym	naniu	IF W		ر ۷:	0 0		^; ^	96 96		^: ^	6		<u>۸</u> ر	6
Strata na komini	e przy wyłaczonym palniku - właczonym	۷۷ 0/			0.00			0.00	•••••	<u>_</u>	0.00			0.00
palniku		%		0,09 ·	- 2,20		0,06	- 2,09		0,05	- 2,23		0,05 ·	- 2,23
Funkcja c.o.					•••••••						••••••			
Maksymalne ciśnienie		bar			3	3				3	3		}	
Ciśnienie minimalne do standardowej pracy		bar		0,25 -	÷ 0,45		0,25 ·	÷ 0,45		0,25 -	÷ 0,45	0,25 ÷ 0,45		- 0,45
Temperatura maksymalna		°C		9	0	90		90		90		0		
Zakres regulacji temperatury c.o.		°C		20/45 -	÷ 40/80	20/45 ÷ 40/80		20/45 ÷ 40/80		20/45 ÷ 40/80				
Pompa: ciśnienie	e tłoczenia	mbar			10	410		410		10		41	10	
przy przepływie		l/godz.		1.0	000		1.(000		1.0	000		1.0	00
Pojemność nacz	ynia wzbiorczego				9			0			0		1	0
Ciśnienie począt	kowe w naczyniu wzbiorczym (ogrzewanie)	bar		••••••	1			1			1		1	
Funkcja c.w.u.														
Maksymalne - M	linimalne ciśnienie wody	bar			0,15		8 - 1	0,15		8 - 0	J,15		8 - (),15
Natęzenie przep	Nywu zgodnie z normą EN13203-1	I/min		11,	,/1		15	,b/	10,41		,41		18	,4
Wydatek c.w.u. p	Drzy Δt 25°C - Δt 30°C - Δt 35°C	l/min		15,1 - 12	2,5 - 10,8	1	8,1 - 15	p,1 - 12,9	20,8 - 17,4 - 14,9		(,4 - 14,9	ź	4,1 - 20	1,1 - 17,2
Minimalny przep	ływ c.w.u.	I/min			2			2			2			2
Zakres temperat	ury c.w.u.	°C		37 -	- 60		3/	- 60		3/	- 60		37 -	· 60
Regulator przepi	<u>iywu</u>	i/min	000	000.0	0	000	000.0	2	000	000.0	4	000	000.0	0
Cisnienie gazu			G20	G20.2	G31	G20	G20.2	G31	G20	G20.2	G31	G20	G20.2	G31
Cisnienie zasila		mbar	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20		-
	ia gazem iz i zu (G20.2: MTN (80%) - H (20%))	mbar		20			20	- 27	-	20			20	- 27
		mban	-		3/ 014	-	-	37	-	-	3/ 024		-	01 014
Drachau pouriet	ywu (c.o.)	Nm ³ /aodz	24	20	24 010	20.4	20	21.024	20 0	076	20.710	200	20	20 710
Przepływ powiel	12a	Nm ³ /godz	24,	290	24,019	30,	212	31,024	30,0	970	12 102	30,0	186	12 102
Masowo patożor	nia przopławy spalin (make min)	niii /gouz.	0.086	1 625	0.20,370	11 357	2 2 2 2 6	11 621 3 254	42,0	2 226	42,132	42,0	2 226	42,192
Nateżenie przez	ahawu (c.w.u.)	y/s	9,000 C	20	631	C'	-2,220 20	G31	14,337	-2,220	C31	14,337 C'	-2,220	G31
Przephaw powiet	r79	Nm ³ /aodz	30	272	31.02/	36	447	37 228	120	135	/2 037	18	505	10 638
Przenływ powiet	120	Nm ³ /godz	32	880	32 963	30,	156	30 555	42,0	506	45 620	52 (508	43,030 52 740
Masowe nateżer	nie przepływy spalin (maks "min)	n/s	11 357	1 635	11 621-2 324	13 620	-2 226	13 946-3 254	15 718	2 226	16 084-3 254	18 171	-2 226	18 594-3 254
Charakterystka	wentulatora	9/3	11,007	-1,000	11,021-2,024	10,023	-2,220	10,040-0,204	10,710	2,220	10,004-0,204	10,171	2,220	10,004-0,204
Wysokość podnoszenia dla systemu koncentrycznego 0.85 m		Pa					6	0	-	6	0		6	0
Wysokość podnoszenia dla systemu rozdzielonego 0.5 m		Pa		1			1	50	•••••	10			10	
Wysokość podnoszenia dla kotła bez przewodów rurowych		Pa		15			1	70	-	10	95		20	0
				klas	sa 6		klav	sa 6	••••••	klas	sa 6		klas	a 6
Wartości emisji przy maksymalnej i minimalnej mocy grzewczej (**)			G	20	G31	G	20	G31	G2	20	G31	G	20	G31
Max-Min	CO b.w. poniżei	p.p.m.	130	- 10	130 - 10	120	- 10	140 - 10	170	- 10	160 - 10	170	- 10	160 - 10
	CO2 (***)	%	9.0	- 9,0	10.0 - 10.0	9.0	9.0	10,0 - 10.0	9.0 -	9,0	10,0 - 10.0	9.0	9.0	10,0 - 10.0
	NOx b.w. poniżei	p.p.m.	30	- 30	30 - 30	50 -	- 25	50 - 50	50 -	25	50 - 40	50 -	25	50 - 40
	T spaliny	°C	69	- 63	68 - 62	67 -	- 59	65 - 59	64 -	65	67 - 63	64 -	65	67 - 63

(*) Uśredniona wartość z zakresu pracy w różnych warunkach - (**) Próba wykonana z koncentrycznym przewodem koncentrycznym Ø 60/100 o długości 0,85m - temperatura wody w ogrzewaniu 80-60°C.-(***) Tolerancja CO2 +0.6% -1% -(****) Moc cieplna z gazem G20.2 (I2Y20) ulega redukcji: Nominalne obciążenie cieplne palnika C.O. = 18,9kW; Nominalne obciążenie cieplne palnika C.W.U. = 23,1kW Przedstawione dane nie mogą być użyte do certyfikowania systemu; Na potrzeby certyfikacji należy użyć danych podanych w "Instrukcji instalacji" zmierzonych podczas pierwszego uruchomienia.

_								
DAR	AMETRY	LIM	Exclu	isive X				
1		OW	GAZ ZIEMNY (G20)	LPG (G31)				
Dolr	a liczba Wobbego (przy 15°C-1013 mbarów)	MJ/m ³ S	45,67	70,69				
War	iość opałowa	MJ/m ³ S	34,02	88				
Ciśr	ienie nominalne zasilania	mbar (mm H2O)	20 (203,9)	37 (377,3)				
Ciśr	ienie minimalne zasilania	mbar (mm H2O)	10 (102,0)	-				
	Palnik: średnica/długość	mm	70/86	70/86				
	Liczba otworów dyszy - Średnica otworów dyszy	szt mm	1 - 4,3	1 - 4,3				
		Sm³/godz.	2,12	-				
	Maksymaine zuzycie gazu - c.o.	ka/aodz.	-	1.55				
		Sm³/qodz.	2.64	-				
	Maksymalne zużycie gazu - c.w.u.	ka/aodz	-	1.94				
		Sm ³ /qodz	0.38	-				
0	Minimalne zużycie gazu - c.o.	ka/aodz	-	0 39				
250		Sm ³ /aodz	0.38	-				
	Minimalne zużycie gazu - c.w.u.	kalaodz	-	0.30				
	Liazba obratáw wantulatara przy powolnym zaplania	obr/min	- 5 500	5 500				
	Liczba obiolow weilitytatora przy powolitytni zapiolne	obr/min	6.200	5.500				
	Maksymalna nozba obrotow wentylatora - c.u.	UUI./IIIII ohr/min	7,600	7.400				
	Maksymaina pięukose obiotowa wentylatora - c.w.u.	ODI./IIIII	7.000	7.400				
	Minimaina liczba obrotow wentylatora - c.o c.w.u.	ODr./MIN	1.000	2.000				
		odr./min	7.000	-				
		odr./min	1.600					
	Palnik: srednica/długosc	mm	70/125	/0/125				
	Liczba otworów dyszy - Srednica otworów dyszy	szt mm	1 - 5,2	1 - 5,2				
	Maksymalne zużycie gazu - c.o.	Sm³/godz.	2,64	-				
		kg/godz.	-	1,94				
	Maksymalne zużycie nazu - c w u	Sm³/godz.	3,17	-				
		kg/godz.	-	2,33				
	Minimalaa mutuda aamu lala	Sm³/godz.	0,52	-				
	winininanie zuzycie gazu - c.o.	kg/godz.	-	0,54				
0		Sm³/qodz.	0.52	-				
ŝ	Minimalne zużycie gazu - c.w.u.	ka/aodz	-	0.54				
	l iczba obrotów wentylatora przy powolnym zapłonie	obr/min	5 500	5 500				
	Maksymalna liozba ohrotów wentylatora – o o	obr/min	5 800	5.600				
		obr/min	6.000	6 700				
	waksymaina pręckość obrotowa wentylatora - c.w.u.	ODr./MIN	0.900	0.700				
	Minimaina liczba odrotow wentylatora - c.o c.w.u.	odr./min	1.700	1.900				
	Maksymaina liczba obrotow wentylatora - c.w.u. w konfiguracji C(10) (2 60/100)	opr./min	7.250	-				
	Maksymaina liczba obrotow wentylatora - c.w.u. w kontiguracji C(10) (Ø 80/125 • Ø 80-80)	opr./min	6.900	-				
	Minimalna liczba obrotow wentylatora - c.o./c.w.u. w konfiguracji C(10) (Ø 60/100)	obr./min	1.750	-				
	Minimalna liczba obrotów wentylatora - c.o./c.w.u. w konfiguracji C(10) (Ø 80/125 • Ø 80-80)	obr./min	1.700	-				
	Palnik: średnica/długość	mm	70/125	70/125				
	Liczba otworów dyszy - Średnica otworów dyszy	szt mm	1 - 5,2	1 - 5,2				
	Makeymalno zutvojo gozu – o o	Sm³/godz.	3,38	-				
	Marsyllialle zuzycle gazu - c.u.	kg/godz.	-	2,48				
		Sm³/godz.	3,66	-				
	Marsymanie zużycie gazu - c.w.u.	kg/godz.	-	2,69				
		Sm³/godz.	0,52	-				
	Minimaine zuzycie gazu - c.o.	kg/godz.	-	0,54				
U	Million Colored and	Sm³/godz.	0,52	-				
33	minimaine zuzycie gazu - c.w.u.	kq/qodz.	-	0,54				
	Liczba obrotów wentylatora przy powolnym zapłonie	obr./min	5.500	5.500				
	Maksymalna liczba obrotów wentylatora - c.o.	obr./min	7.300	7.200				
	Maksymalna predkość obrotowa wentylatora - c.w.u.	obr./min	7.800	7.800				
	Minimalna liczba obrotów wentylatora - c.o c.w.u.	obr./min	1.700	1.900				
	Maksymalna liczba obrotów wentylatora - c w u w konfiguracii C(10) (Ø 60/100)	obr/min	8 200	-				
	Maksymalna liczba obrotów wentylatora - c w u w konfiguracji C(10) (Ø 80/125 • Ø 80-80)	obr/min	7 800	-				
	Minimalna liczba obrotów wentylatora - c o /c w u w konfiguracji C(10) (Ø 60/100 0 20000)	ohr/min	1 800	-				
	Minimalna liczba obrotów wentylatora - c o /c w u w konfiguracji C(10) (Ø 80/125 • Ø 80-80)	ohr/min	1 700	-				
		mm	70/125	70/125				
	l inni. sicultudusso Linzba otworów dvezy - Śradnica otworów dvezy	ezt _ mm	1 - 5 2	1 - 5 2				
		Sm3/00d7	। - J,∠ २ २१	- J,2				
	Maksymalne zużycie gazu - c.o.	kaland a	J,JU -	- 2 / Q				
		ry/yuuz.	-	۷,40				
	Maksymalne zużycie gazu - c.w.u.	SIII'/yOUZ.	4,20					
		ky/youz.	- 0 E0	٥,١١				
50	Minimalne zużycie gazu - c.o.	Sm²/goaz.	U,5Z	-				
1		Kg/godz.	-	U,54				
	Minimalne zużycie gazu - c.w.u.	Sm³/godz.	U,52	-				
		Kg/godz.	-	U,54				
	Liczba obrotow wentylatora przy powolnym zapłonie	opr./min	5.500	5.500				
	Maksymaina liczba obrotow wentylatora - c.o.	obr./min	7.300	1.200				
	waksymaina prędkosc obrotowa wentylatora - c.w.u.	obr./min	9.100	8.900				
1	: IVINIMAINA IICZDA ODFOTOW WENTYIATORA - C.O C.W.U.	obr./min	1./00	1.900				

Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń - A Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - A Moc znamionowa Pznamionowa 20	A A 24 94	A A 31	A A	-
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody - A Moc znamionowa Pznamionowa 20	A 24 94	A 31	A	-
Moc znamionowa 20	24 94	31	04	
	94		31	kW
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń _N s 93		94	94	%
Wytworzone ciepło użytkowe				
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym (*) P4 19,5	24,4	31,2	31,2	kW
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w systemie niskotemperaturowym (**) P1 6,5	8,2	10,5	10,5	kW
Sprawność użytkowa				
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym (*) n4 87,8	88,0	87,9	87,9	%
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w systemie niskotemperaturowym (**) n1 98,3	98,6	98,6	98,6	%
Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne				
Przy pełnym obciążeniu elmax 27,0	32,0	49,0	49,0	W
Przy częściowym obciążeniu elmin 13,0	13,0	13,0	13,0	W
W trybie czuwania PSB 3,0	3,0	3,0	3,0	W
Inne parametry				
Straty cieplne w trybie czuwania Pstby 30,2	26,0	26,0	26,0	W
Pobór mocy palnika pilotowego Pign -	-	-	-	W
Roczne zużycie energii QHE 60	75	96	96	GJ
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA 50	50	54	54	dB
Emisje tlenków azotu NOx 46	35	38	38	mg/kWh
Ogrzewacze łączone				
Deklarowany profil obciążeń XL	XL	XL	XL	
Efektywność energetyczna podgrzewania wody nwh 86	85	85	85	%
Dzienne zużycie energii elektrycznej Qelec 0,155	0,141	0,157	0,157	kWh
Dzienne zużycie paliwa Qfuel 22,482	22,942	22,986	22,986	kWh
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC 34	31	34	34	kWh
Roczne zużycie paliwa AFC 17	17	17	17	GJ

(*) w systemie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej wynosi 60°C, a wody zasilającej kocioł 80°C

(**) w systemie niskotemperaturowym 30°C w przypadku kotłów kondensacyjnych i 37°C w przypadku kotłów niskotemperaturowych, a w przypadku innych ogrzewaczy oznacza temperaturę wody powrotnej 50°C

UWAGA (w przypadku, gdy w systemie kotła zainstalowano zewnętrzny czujnik temperatury, panel sterowania lub oba te urządzenia jednocześnie) Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 811/2013 informacje zawarte w tabeli mogą być użyte w arkuszach danych technicznych produktów oraz na etykietach oznaczających urządzenia grzewcze stosowane w pomieszczeniach, urządzenia grzewcze o mieszanym przeznaczeniu, wszystkie te urządzenia używane do ogrzewania przestrzeni zamkniętych, urządzenia do sterowania temperaturą i urządzenia wykorzystujące energię słoneczną:

DODANE URZĄDZENIE	Klasa	Wkład do ErP
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ	I	2%
PANEL STEROWANIA (*)	V	3%
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ + PANEL STEROWANIA*	VI	4%

(*) Używany jako regulator temperatury otoczenia

POLSKI PL

1

ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD



Al finalizar su vida útil, el producto no debe ser desechado como un residuo sólido urbano, sino que se debe enviar a un centro de recogida selectiva.



Durante la instalación, se debe informar al usuario que:

En caso de que se produzcan fugas de agua, hay que cortar el suministro de agua y ponerse en contacto inmediatamente con el Centro de Asistencia Técnica

controlar periódicamente que la presión de funcionamiento de la instalación hidráulica esté comprendida entre 1 y 1,5 bares. En caso contrario, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica o con personal profesionalmente calificado

Si no se utiliza la caldera durante un largo periodo, se recomienda realizar las siguientes operaciones:



Ponga el interruptor principal del aparato y el del sistema en "apagado".

cierre los grifos de gas y agua del sistema de agua caliente sanitaria y de calentamiento



El SERVICIO de la caldera se debe realizar al menos una vez al año; este se debe agendar de antemano con el Servicio Técnico de Asistencia para garantizar las normas de seguridad necesarias.

Para el montaje, la programación y la puesta en marcha de la caldera cuando se utiliza en sistemas híbridos con bomba de calor, acumulador y circuito de calentamiento solar, consulte el manual del sistema.

Por su seguridad, conviene recordar que:

Se prohíbe accionar dispositivos o aparatos eléctricos como interruptores, electrodomésticos, etc. si se detecta olor a combustible o a inquemados. En este caso:

- ventile la habitación abriendo puertas y ventanas;
- cerrar el dispositivo de corte del combustible;
 solicite al Servicio de Asistencia Técnica o a personal profesionalmente calificado que intervenga sin demora.

Se prohíbe tocar el aparato si se tienen los pies descalzos o con partes del cuerpo moiadas.

Se prohíbe realizar cualquier intervención técnica o de limpieza sin haber desconectado el aparato de la red de alimentación eléctrica colocando el interruptor general de la instalación en "apagado" y el interruptor principal de la caldera en APAGADO'

Está prohibido modificar los dispositivos de seguridad o de regulación sin la autorización y las indicaciones del fabricante del aparato.

Se prohíbe tirar, desenchufar, retorcer los cables eléctricos que salen del aparato, incluso cuando estén desconectados de la red de alimentación eléctrica.

Evitar tapar o reducir el tamaño de las aberturas de ventilación del local de instalación; no dejar contenedores y sustancias inflamables en el local donde se encuentra instalado el aparato.

Se prohíbe dejar recipientes o sustancias inflamables en el local en el cual está instalado el aparato.

Se prohíbe liberar al medio ambiente y dejar al alcance de los niños el material del embalaje, ya que es una fuente potencial de peligro. En consecuencia, deberá desecharse tal y como establece la legislación vigente.

Está prohibido cerrar la descarga de la condensación. La tubería de drenaje de condensado debe estar orientada hacia la tubería de descarga, evitando la formación de más tuberías de drenaje.

Nunca realizar trabajos sobre la válvula de gas.

Solo para el usuario: Se prohíbe el acceso a las partes internas de la caldera. Las intervenciones de SERVICIO en la caldera deben ser efectuadas por el Centro de Asistencia Técnico o por personas profesionalmente cualificado.

2 INSTALACIÓN

Limpieza de la instalación y características del agua 2.1

En caso de una nueva instalación o sustitución de la caldera se debe efectuar una limpieza preventiva de la instalación de calentamiento. Para garantizar el funcionamiento correcto del producto, después de cada operación de limpieza, de agregado de aditivos y/o tratamientos químicos (p. ej. líquidos anticongelantes, filmantes, etc.), verificar que los parámetros en la tabla se encuentren dentro de los valores indicados.

PARÁMETROS	UM	AGUA CIRCUITO DE CALENTAMIENTO	AGUA DE CARGA
Valor PH		7-8	-
Dureza	°F	-	< 15
Aspecto		-	límpido
Fe	mg/kg	< 0,5	-
Cu	mg/kg	< 0,1	-

La caldera debe estar conectada a un sistema de calentamiento y a un sistema de ACS, ambos dimensionados en función de su rendimiento y potencia. Antes de la instalación, se aconseja lavar cuidadosamente todas las tuberías de la instalación para remover cualquier residuo que pudiera comprometer el funcionamiento del aparato. Instalar debajo de la válvula de seguridad un embudo para recoger el agua con su correspondiente descarga, en caso de pérdidas por sobrepresión del sistema de calentamiento. El circuito de agua sanitaria no necesita de una válvula de seguridad, pero debe asegurarse que la presión del acueducto no supere los 6 bar. En caso de dudas, instale un reductor de presión.



Antes del encendido, asegurarse de que la caldera esté preparada para funcionar con el gas disponible; esto se comprueba por la leyenda del embalaje y por la etiqueta autoadhesiva que indica el tipo de gas.



Es muy importante destacar que en algunos casos, las chimeneas adquieren presión y por lo tanto las uniones de los diferentes elementos deben ser herméticas.

2.2 Normas de instalación



Durante la instalación de la caldera se recomienda el uso de ropa de protección, para evitar daños personales.

Además siempre se deben respetar las normas locales de los Bomberos de la Dirección General de Política Energética y Minas y de las eventuales disposiciones del ayuntamiento. UBICACIÓN

- UBICACION
 Exclusive X es una caldera mural para calentamiento y producción de agua caliente, que se presenta en dos categorías, según el tipo de instalación:
 tipo de caldera B23P-B53P instalación forzada abierta, con conducto de descarga de humos y recogida de aire comburente desde el área de instalación.
 C(10) (excepto el modelo de 40kW); C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; tipo de caldera C83, C83x, C93, C93x: aparato con cámara estanca, conducto de descarga de humos y recogida de aire comburente desde el ávetarior. No requiere un puto de toma
- humos y recogida de aire comburente desde el exterior. No requiere un punto de toma de aire en el área de instalación.

El aparato puede instalarse en el interior (fig. A) o en el exterior (pero en un lugar par-cialmente protegido (fig. B) donde no esté directamente expuesto a la lluvia, la nieve o el granizo). Puede funcionar en un rango de temperatura de >0°C a +60°C.



Exclusive X 25C también puede instalarse en el exterior en la unidad incorporada (fig. C).



SISTEMA ANTI-CONGELAMIENTO

La caldera está equipada de serie, con un sistema antihielo automático, que se activa cuando la temperatura del agua del circuito principal desciende por debajo de los 5 °C. Este sistema está siempre activo y proporciona protección a la caldera hasta una temperatura del aire en la zona de instalación de >0°C.



Para aprovechar esta protección (basada en el funcionamiento del guemador), la caldera debe ser capaz de encenderse por sí misma; cualquier condición de bloqueo (por ejemplo, por falta de suministro de gas o eléctrico, o por la intervención de un dispositivo de seguridad) desactiva la protección.

Cuando la caldera se instala en un lugar con riesgo de congelación, con temperaturas del aire exterior inferiores a >0 °C, se debe utilizar un kit anticongelante para proteger el circuito de ACS y el desagüe de condensación (disponible a petición - consulte el catálogo) que protege la caldera hasta -15 °C.

La instalación del kit de calentamiento anticongelante debe ser realizada únicamente por personal autorizado, siguiendo las instrucciones contenidas en el kit.

En condiciones normales de funcionamiento, la caldera puede protegerse contra las heladas. Se aconseja añadir un líquido anticongelante de buena calidad al circuito primario (respetando las indicaciones del fabricante) si la temperatura desciende por debajo de 0°C con la alimentación eléctrica desconectada y el sistema de calentamiento lleno. Para la parte de agua caliente sanitaria, se recomienda vaciar el circuito.

Los materiales de los componentes de la caldera son resistentes a los líquidos anticongelantes a base de etilenglicol.

DISTANCIAS MÍNIMAS

Para garantizar el acceso a la caldera para las operaciones de SERVICIO normales, se deben respetar las distancias de instalación mínimas previstas. Para el correcto posicionamiento del aparato, tener en cuenta que:

- debe instalarse en una pared que pueda soportar su peso
- está prohibido dejar sustancias inflamables en el local donde está instalada la caldera las paredes sensibles al calor (p. ej. las de madera) deben protegerse con una aislación apropiada.



Instrucciones para la conexión del escape de condensación 2.3

Este producto está diseñado para evitar el escape de productos gaseosos de la combustión a través del tubo de drenaje de condensación con el que está equipado, esto se obtiene mediante el uso de un sifón especial colocado dentro del aparato.



Todos los componentes del sistema de drenaje de condensación del producto deben ser mantenidos adecuadamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante y no pueden ser modificados de ninguna manera.

El sistema de evacuación de la condensación descendente del aparato debe cumplir con la legislación y las normas pertinentes. La construcción del sistema de evacuación de la condensación descendente del aparato es responsabilidad del instalador. El sistema de evacuación de la condensación debe estar dimensionado e instalado de forma que garantice la correcta evacuación de la condensación producida por el aparato y/o recogida por los sistemas de evacuación de los productos de la combustión. Todos los componentes del sistema de evacuación de la condensación deben estar fabricados de forma artesanal y con materiales adecuados para soportar los esfuerzos mecánicos, térmicos y químicos de la condensación producida por el aparato a lo largo del tiempo.

Nota: Si el sistema de evacuación de la condensación está expuesto al riesgo de heladas, proporcione siempre un nivel adecuado de aislamiento de la tubería y considere el aumento del diámetro de la misma.

El tubo de evacuación de la condensación debe tener siempre un nivel de pendiente adecuado para evitar el estancamiento de la condensación y su correcta evacuación. El sistema de escape de condensación debe tener una desconexión inspeccionable entre el tubo de escape de condensación del aparato y el sistema de escape de condensación.

24 Conexión eléctrica

Conexiones de baja tensión

Realizar las conexiones de baja tensión de la siguiente manera:

- utilice los conectores suministrados de serie:
- conector ModBus de 4 polos para BUS 485 (- A B +)

- conector	conector de 8 polos para TBT - TA - OT+ - SE						
CE4	(- A B +)	Bus 485					
CE8	TBT	Termostato de límite de temperatura baja					
	TA	Termostato ambiente (contacto sin tensión)					
	OT+	Termostato abierto					
	SE	Sensor de temperatura externa					
	bianco	blanco					
	nero	negro					



- realice las conexiones del cableado eléctrico utilizando el conector deseado, como se muestra en el dibujo detallado
- una vez realizadas las conexiones del cableado eléctrico, inserte correctamente el conector en su homólogo.



Se recomienda utilizar conductores con una sección no mayor a 0,5 mm².

En caso de conexión TA o TBT, retire los puentes correspondientes de la placa de bornes

Conexión de mando a distancia OT+

Cuando se conecta un mando a distancia OT+ a la instalación, la pantalla de la caldera muestra el mensaje "OPENTHERM CONECTADO", mientras que algunas de sus funciones se desactivan y se transfieren al mando a distancia OT+ que toma el control de las funciones de agua caliente sanitaria y calentamiento relativas a la zona principal.



En particular, en la pantalla de la caldera:

- ya no es posible ajustar el estado de la caldera APAGADO/INVIERNO/VERANO (se ajusta mediante el mando a distancia OT+)
- ya no es posible ajustar el valor nominal del agua caliente sanitaria (se ajusta mediante el mando a distancia del OT+)
- no es posible activar la función DESHOLLINADOR si un control remoto OT+ está conectado a la caldera.

Además

- El valor de referencia del agua caliente sanitaria se muestra en el menú INFO en lugar del valor del caudalímetro.
- El valor de referencia de calentamiento ajustado en la pantalla de la caldera se utiliza sólo si hay solicitudes de calor desde el TA y el control remoto OT+ no tiene una solicitud si el parámetro DO_AUX1 = 1 o DO_AUX1 = 0 y el puente en el pin 1-2 de X21 está cerrado. Hay que señalar que no es posible, con el mando a distancia OT+ conectado, cambiar los valores de los parámetros TIPO DE ACTUACIÓN y TIPO DE PETICIÓN de la zona principal

La conexión OpenTherm no está habilitada en presencia de una bomba de calor.

Nota: no se puede conectar un mando a distancia OT+ si el sistema ya dispone de placas de interfaz REC10CH o BE16. en este caso el sistema da el siguiente mensaje de error:



Conexiones de alta tensión

La conexión a la red eléctrica debe realizarse mediante un dispositivo de separación con apertura omnipolar de por lo menos 3,5 mm (EN 60335/1 - categoría 3). El aparato trabaja con corriente alterna a 230 Volt/50 Hz, y cumple con la Norma EN 60335-1. Es obligatorio realizar la conexión a tierra de modo seguro de conformidad con las directivas vigentes.



El instalador es responsable de asegurarse de que la aplicación está convenientemente conectada a tierra; el fabricante no se responsabiliza por eventuales daños causados por la conexión a tierra incorrecta o la falta de la misma

También es aconseiable respetar la conexión fase-neutro (L-N).

El conductor de tierra debe ser un par de centímetros más largo que los otros.

Para crear la junta de la caldera utilice una abrazadera y apriétela en el pasacables utilizado.

La caldera puede funcionar con una alimentación de fase-neutra o de fase-fase Se prohíbe utilizar conductos de gas y/o agua para poner a tierra los aparatos eléctricos. Para realizar la conexión eléctrica se debe utilizar el cable de alimentación suministrado. Si hay que sustituir el cable de alimentación, utilice un cable HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75mm², Ø máx. exterior 7 mm.

2.5 Conexión de gas

La conexión de la alimentación de gas se debe realizar de conformidad con las normas de instalación vigentes. Antes de realizar la conexión, compruebe que el tipo de gas sea el adecuado para los ajustes del aparato.

2.6 Desmontaje del armazón

Para acceder a los componentes del interior, retire la carcasa como se muestra en la figura.



Si retira los paneles laterales, vuelva a colocarlos en su posición inicial, haciendo referencia a la etiqueta adhesiva de su pared.

Si el panel frontal está dañado debe ser reemplazado.

Los paneles de absorción de ruido dentro de la pared frontal y las paredes laterales garantizan el cierre hermético para el conducto de alimentación de aire en el entorno de la instalación

Por lo tanto, es CRUCIAL después de las operaciones de desmantelamiento para volver a colocar correctamente los componentes para asegurar la estanqueidad de la caldera es eficaz



2.7 Escape de gas y aspiración de aire comburente Para evacuar los productos de la combustión, consultar la norma UNI 7129-7131. Además, siempre se deben respetar las normas locales de los Bomberos, de la Dirección General de Política Energética y Minas y de las eventuales disposiciones del ayuntamiento. Es imprescindible para la evacuación de los gases de combustión y la aducción del aire de combustión de la caldera que se utilicen únicamente tubos originales (excepto C6) y que la conexión se realice correctamente como se indica en las instrucciones suministradas con los accesorios de gases de combustión. A una sola chimenea se pueden conectar varios aparatos con la condición de que todos sean del tipo de condensación.



La longitud recta incluye la primera curva (conexión a la caldera), los terminales y las juntas. Se hace una excepción con el tubo coaxial vertical de Ø 60-100 mm, cuya longitud recta excluye las curvas.



Para garantizar una mayor seguridad en la instalación, fije los conductos a la pared (muro o techo) mediante abrazaderas de fijación especiales que se colocarán en cada unión, a una distancia tal que no supere la longitud de cada extensión individual e inmediatamente antes y después de cada cambio de dirección (curva).

La caldera se suministra sin el kit de salida de gases de combustión/ aspiración de aire, ya que es posible utilizar los accesorios para aparatos de condensación que mejor se adaptan a las características de la instalación (consulte el catálogo).

Las longitudes máximas de los conductos hacen referencia a los accesorios de



chimenea disponibles en el catálogo. Es obligatorio utilizar conductos específicos.



Los conductos de evacuación de humos no aislados son potenciales fuentes de peligro.

El uso de conductos más largos causa pérdidas de potencia en la caldera.

Ą Los tubos de escape pueden orientarse en la dirección más adecuada a las necesidades de la instalación.



Como está previsto en la legislación vigente, la caldera está diseñada para aceptar y eliminar condensado de humos y/o condensado de agua meteórica derivadas del sistema de descarga de humos utilizando su propio sifón.

- Si hay instalada una bomba de relanzamiento de condensado, comprobar los datos técnicos (suministrados por el fabricante) en relación con la potencia, para asegurarse que funciona correctamente.
- Coloque la tubería de descarga de forma que la conexión quede totalmente apoyada en la torreta de gases de combustión de la caldera.
- Después de posicionarla, asegúrese de que las 4 muescas (A) se introducen en la ranura (B).





Si se utiliza el kit de división de Ø 60-100 a Ø 80-80 en lugar del sistema de doble tubo, se produce una pérdida en las longitudes máximas, tal como se indica en la tabla

	Ø50	Ø60	Ø80
Pérdida de longitud (m)	0,5	1,2	5,5 para el tubo de gases de combustión 7,5 para el tubo de aire

Tubos gemelos con tubería de Ø 80 Ø50 - Ø60 - Ø80)

Gracias a las características de la caldera, se puede conectar un tubo de escape de gases de combustión de Ø80 a las gamas de tuberías de Ø50 - Ø60 - Ø80

Antes de efectuar el entubado, le aconsejamos realizar un cálculo del proyecto a fin de respetar las normas vigentes.

La tabla muestra las configuraciones estándar permitidas.

Appiración do ciro	1 Curva 90° Ø 80
Aspiracion de alle	Tubo de 4,5 m Ø80
	1 Curva 90° Ø 80
	Tubo de 4,5 m Ø80
Evacuación de humos	Reducción de Ø80 a Ø50 de Ø80 a Ø60
	Curva de la base de la chimenea 90°, Ø50 o Ø60 o Ø80
	Para las longitudes del conducto de canalización véase la tabla



Las calderas se ajustan de fábrica a:

		CAL rpm	ACS rpm	Longitud m Ø50	náxima de lo Ø60	s tubos (m) Ø80
25C	83	6.200	7.600	5	18	98
30C	83	5.800	6.900	2	11	53
35C	83	7.300	7.800	2	11	57
40C	9 3	7.300	9.100	0	7	42

En caso de necesitar mayores longitudes, compense la pérdida de carga con un aumento de las r.p.m. del ventilador, como se indica en la tabla de ajustes, para proporcionar la potencia calorífica nominal.

El calibrado mínimo no debe modificarse.

Tabla de ajustes TUBOS INTERIORES DE LA CHIMENEA

tubo de chimenea doble						
	Revoluc ventila	iones del dor rpm	Tubos Ø50	Tubos Ø60	Tubos Ø80	$\Delta \mathbf{P}$ a la salida de la caldera
	CAL	ACS	Lo	ngitud máxima	(m)	Pa
	6.200	7.600	5	18	98	174
	6.300	7.700	7*	23*	125*	213
	6.400	7.800	9*	28*	153*	253
	6.500	7.900	11*	33*	181*	292
S	6.600	8.000	13*	38*	208*	332
25	6.700	8.100	15*	43*	236*	371
	6.800	8.200	17*	48*	263*	410
	6.900	8.300	19*	53*	291*	450
	7.000	8.400	22*	58*	319*	489
	7.100	8.500	24*	63*	346*	528
	5.800	6.900	2	11	53	150
	5.900	7.000	4	15	73	189
	6.000	7.100	5*	19*	93*	229
	6.100	7.200	7*	24*	113*	268
ပ	6.200	7.300	9*	28*	133*	308
30	6.300	7.400	10*	32*	153*	347
	6.400	7.500	12*	36*	173*	386
	6.500	7.600	14*	40*	193*	426
	6.600	7.700	16*	44*	214*	465
	6.700	7.800	17*	49*	234*	504
	7.300	7.800	2	11	57	190
	7.400	7.900	3*	15*	75*	229
	7.500	8.000	4*	19*	93*	269
	7.600	8.100	6*	22*	112*	308
ပ	7.700	8.200	7*	26*	130*	348
35	7.800	8.300	9*	30*	148*	387
	7.900	8.400	10*	33*	166*	426
	8.000	8.500	12*	37*	184*	466
	8.100	8.600	13*	40*	202*	505
	8.200	8.700	15*	44*	220*	544
	7.300	9.100	0	7	42	196
	7.400	9.200	0*	10*	60*	235
	7.500	9.300	1*	13*	78*	275
	7.600	9.400	3*	16*	96*	314
ပ	7.700	9.500	4*	19*	114*	354
40	7.800	9.600	5*	23*	138*	393
	7.900	9.700	7*	26*	156*	432
	8 000	9 800	8*	29*	174*	472
	8.100	9.900		32*	192*	511
	8.200	10.000	10*	35*	210*	550

Longitud máxima que puede instalarse SOLO con tubos de descarga de clase H1. (*)

Las configuraciones de Ø50 o Ø60 o Ø80 contienen datos de pruebas de laboratorio. En el caso de instalaciones diferentes a las indicadas en las tablas "configuraciones básicas" y "ajustes", debe hacerse referencia a las longitudes lineales equivalentes que se ilustran a continuación.

En todos los casos, las longitudes máximas que se indican en el manual están garantizadas, y es esencial que no sean superadas.

	Equivalente lineal en metros Ø80 (m)			
COMPONENTE	Ø 50	Ø 60		
Curva 45°	12,3	5		
Curva 90°	19,6	8		
Extensión 0,5m	6,1	2,5		
Extensión 1,0m	13,5	5,5		
Extensión 2,0m	29,5	12		



2.8 Instalación en chimeneas colectivas en presión positiva (excepto para el modelo de 40kW)

La chimenea colectiva es un sistema de evacuación de gases de combustión adecuado para recoger y expulsar los productos de la combustión de varios aparatos instalados en varias plantas de un edificio

Las chimeneas colectivas de presión positiva sólo pueden utilizarse para aparatos de condensación de tipo C. Por lo tanto, la configuración B53P/B23P está prohibida. La instalación de calderas bajo conductos de presión colectiva se permite exclusivamente en el G20. La caldera está dimensionada para funcionar correctamente hasta una presión interna máxima de la chimenea no superior al valor de 25 Pa. Compruebe que la velocidad del ventilador corresponde a la indicada en la tabla de "datos técnicos"

Asegúrese de que los tubos de entrada y salida de aire de los productos de combustión sean estancos.

ADVERTENCIAS:



Los aparatos conectados a una tubería colectiva deben ser todos del mismo tipo y tener características de combustión equivalentes



La caldera está diseñada para conectarse a una chimenea colectiva dimensionada para funcionar en condiciones en las que la presión estática del conducto de humos colectivo puede superar la presión estática del conducto de aire colectivo de 25 Pa en la condición en la que n-1 calderas trabajan a la máxima potencia calorífica nominal y 1 caldera a la mínima potencia calorífica nominal permitida por los controles.



La diferencia de presión mínima permitida entre la salida de gases de combustión y la entrada de aire de combustión es de -200 Pa (incluyendo - 100 Pa de presión del viento).

Para ambos tipos de salida de humos, existen otros accesorios (curvas, extensiones, terminales, etc.) que hacen posible las configuraciones de salida de gases de combustión previstas en la sección "2.7 Escape de gas y aspiración de aire comburente".



Las tuberías deben instalarse de forma que se evite la adherencia de la condensación que impediría la correcta evacuación de los productos de la combustión.

Debe haber una placa de datos en el punto de conexión con la chimenea colectiva. La placa debe incluir al menos la siguiente información:

- la chimenea colectiva está dimensionada para calderas del tipo C(10)
- el caudal másico máximo admisible de los productos de la combustión en kg/h
- las dimensiones de la conexión a las tuberías comunes una advertencia sobre las aberturas para la salida del aire y la entrada de los productos de combustión del tubo de presión colectivo; estas aberturas deben estar cerradas y se debe comprobar su estanqueidad cuando se desconecte la caldera
- el nombre del fabricante de la tubería de humo colectiva o su símbolo de identificación



Consulte la legislación aplicable para la descarga de los productos de la combustión, así como la normativa local.

El tubo de gases de combustión debe seleccionarse adecuadamente en función de los parámetros indicados a continuación.

	longitud máxima	longitud mínima	UM
ø 60/100	4,5	0,5	m
ø 80-80	4,5	0,5	m
ø 80/125	4,5	0,5	m

El terminal de la tubería colectiva debe generar una corriente de aire ascendente.

Antes de realizar cualquier operación, desconecte el aparato de la red eléctrica.

Antes del montaje, lubrique las juntas con un lubricante deslizante no corrosivo.

El tubo de evacuación de los gases de combustión debe estar inclinado, si el tubo es horizontal, 3° hacia la caldera.

El número y las características de los dispositivos de ventilación de escape que son las características reales de la propia chimenea.

La condensación puede fluir dentro de la caldera.

El valor máximo de recirculación permitido en condiciones de viento es 10%.

La diferencia de presión máxima admisible (25 Pa) entre la entrada de los productos de combustión y la salida de aire de una chimenea colectiva no puede superarse cuando: 1 caldera trabaja a la máxima potencia calorífica nominal y 1 caldera trabaja dentro de la temperatura mínima permitida por los controles.

El conducto de humo colectivo debe ser adecuado para una sobrepresión de al menos 200 Pa.

La chimenea colectiva no debe estar equipada con un dispositivo antiviento.

En este punto es posible instalar las curvas y las extensiones, disponibles como accesorios, en función del tipo de instalación deseado.

Las longitudes máximas permitidas del tubo de salida de humos y del tubo de entrada de aire se indican en la sección "2.7 Escape de gas y aspiración de aire comburente".



Con la instalación C(10), en cualquier caso, informe el número de velocidad del ventilador (rpm) en la etiqueta colocada junto a la placa de datos.

2.9 Llenado del sistema de calentamiento y eliminación del aire



Nota: incluso si la caldera está equipada con un dispositivo de llenado semiautomático, la primera operación de llenado debe realizarse girando el grifo de llenado (B) con la caldera apagada.

Nota: cada vez que se enciende la caldera, se realiza el ciclo de ventilación automática. Nota: la presencia de una alarma de agua (40, 41 o 42) no permite realizar el ciclo de ventilación. La presencia de una solicitud de agua caliente sanitaria durante el ciclo de ventilación interrumpe el ciclo de ventilación.

Una vez realizadas las conexiones hidráulicas, llene el sistema de calentamiento de la siguiente manera:

Ponga la caldera en APAGADO

- abra el tapón de la válvula de purga de aire (D) dos o tres vueltas para permitir la purga continua del aire, y deje el tapón de la válvula (D) abierto
- abra el grifo de desaireación (A)
- abra el grifo de llenado (B)

- espere hasta que el agua salga continuamente del grifo de desaireación (A), luego ciérrelo
- espere a que la presión aumente: compruebe que alcanza 1-1,5 bar; a continuación, cierre el grifo de llenado del sistema (B).

Nota: si la presión de la red es inferior à 1 bar, mantenga abierto el grifo de llenado de la instalación (B) durante el ciclo de purga y ciérrelo una vez finalizado.

- Para iniciar el ciclo de ventilación desconecte la corriente eléctrica durante unos segundos; conecte de nuevo la alimentación dejando la caldera apagada. Compruebe que la llave de gas está cerrada.
- Ál final del ciclo, si la presión del circuito ha bajado, abra de nuevo el grifo de llenado (B) para devolver la presión a los niveles recomendados (1-1,5 bar)
- La caldera está lista después del ciclo de ventilación.
- Elimine el aire de la instalación doméstica (radiadores, colectores de zona, etc.) mediante las válvulas de purga.
- Compruebe de nuevo que la presión del sistema es correcta (idealmente 1-1,5 bar) y restablezca los niveles si es necesario.
- Si se percibe aire durante el funcionamiento, repita el ciclo de ventilación. Una vez terminadas las operaciones, abra la llave de gas y encienda la caldera.
- En este punto es posible realizar cualquier solicitud de calor.

2.10 Drenaje del sistema de calentamiento

Antes de vaciar la caldera, apague la caldera y corte el suministro eléctrico poniendo el interruptor general del sistema en "apagado".

- Cierre los grifos del sistema de calentamiento (si lo hay)
- Conecte un tubo a la válvula de descarga del sistema (C), y aflójelo manualmente para
- que el agua salga. Una vez finalizadas las operaciones, quite el tubo de la válvula de descarga del sistema (C) y vuelva a cerrarla.

2.11 Vaciado del circuito de agua caliente sanitaria

Cada vez que exista el riesgo de hielo, el circuito sanitario se debe vaciar de la siguiente forma:

- cerrar el grifo de alimentación hídrica principal
- abrir todos los grifos del agua caliente y fría
- vaciar los puntos más bajos.

2.12 Sifón de condensados

Cuando se enciende por primera vez la caldera, el sifón de recogida de condensación está vacío. Al eliminar el aire del sifón se llena.

- Llene el sifón del colector de condensados vertiendo aproximadamente 1 litro de agua en el punto de prueba de combustión de la caldera.
- Compruebe que la conexión del sifón de condensados está apretada.

Repita esta operación durante los trabajos de SERVICIO. COMPRUEBE QUE EL SIFÓN DE SALIDA DEL CONDENSADO CONTIENE AGUA, SI NO SE HA LLENADO PROCEDA COMO SE HA DESCRITO ANTERIORMENTE.

3 PANEL DE CONTROL (REC10CH)



REC10CH		Cuadro de control de la caldera
	ok	Confirmar
a de teclas	back/ca	back= regresar a la pantalla anterior cancelar selección Image: Construction of the selección regresar a la pantalla principal (presionar > 2 segundos)
Área		 Desde la pantalla principal le permiten elegir entre las opciones: MENU, INFO, SET, ESTADO, INSTALACIÓN. Desde los submenús se puede navegar por las diferentes opciones

El mando a distancia REC10CH tiene la función de interfaz de la máquina, mostrando los ajustes del sistema y proporcionando acceso a los parámetros, también permite la gestión de las funciones relacionadas con el sistema solar y la bomba de calor (si está presente). En la parte central de la pantalla principal se muestra la temperatura de la sonda de agua caliente sanitaria, salvo que haya una solicitud de calor en modo calentamiento, en cuyo caso se muestra la temperatura de impulsión de la caldera. El valor expresado en bares es el correspondiente a la presión del agua en la instalación. La parte superior de la pantalla muestra la información en relación con la fecha y hora actuales, así como la temperatura exterior, si está disponible. A la izquierda y a la derecha se visualizan los iconos que indican el estado del sistema, sus significados son los siguientes:

Ċ	Este icono indica que se ha ajustado el modo de estado de funcionamiento APAGADO. Cada solicitud de encendido se ignora excepto para la función de anticongelamiento. La bomba antibloqueo, la válvula de 3 vías y la función anticongelamiento permanecen activos.
	Este icono indica que se ha seleccionado el modo INVIERNO (función CALEFACCIÓN habilitada). Si una solicitud de calor desde la zona principal está en progreso, el icono estará parpadeando. Si hay una solicitud de CALEFACCIÓN de la zona adicional, el número 1 o 2 parpadea.
₩	Solo si la bomba de calor está presente. Este icono indica que la refrigeración está activa en el estado de VERANO. Si una solicitud de refrigeración de la zona principal está en curso, el icono parpadea. Si hay una solicitud de refrigeración de la zona adicional en curso, el número 1 parpadea.
Ţ	Este icono indica que el circuito para la producción de agua caliente sanitaria está habilitado. Cuando una solicitud de agua caliente sanitaria está en progreso, el icono parpadea. La P en posición más arriba con respecto al icono de agua sanitaria, indica que la función de precalentamiento de la caldera está habilitada; la P parpadeante indica que se encuentra en curso una solicitud de precalentamiento.
Ŀ	Cuando la función "programación de calentamiento central" está activada, este icono indica que el calentamiento del sistema (zona principal) está en modo AUTOMÁTICO (la gestión de las solicitudes de calentamiento sigue lo que se ha programado con el temporizador). Si la función de calentamiento no está habilitada durante el intervalo actual, el icono estará tachado.
<i>₽</i>	Cuando la función "temporización de la programación de calentamiento central" está activada, este icono indica que el calentamiento del sistema (zona principal) está en modo MANUAL (la gestión de las solicitudes de calentamiento no sigue lo establecido con la temporización de la programación, pero siempre está activa).
APAGADO	Este icono indica que la zona principal, cuando la función "programación de calentamiento central" no está activada, se ha puesto en apagado (no activa).
	Solo si la bomba de calor está presente. Este icono indica que la gestión de una bomba de calor está activada. Cuando la bomba de calor está en funcionamiento, el icono parpadea.
₩	Solo si el sistema solar está presente. Este icono indica que la gestión de un sistema solar está habilitada. Cuando el circulador del sistema solar está en funcionamiento, el icono parpadea.
٥	Este icono indica que el sistema está detectando la presencia de una llama.
\triangle	Este icono indica la presencia de una anomalía, y siempre está parpadeando.
©	Solo con caldera combinada y presencia de caldera + bomba de calor habilitada para agua caliente sanitaria. El icono aparece tachado con una "X" cuando el sistema funciona fuera de los tiempos de activación de la bomba de calor en el agua caliente sanitaria, mientras que parpadea cuando la bomba de calor está en funcionamiento para cargar la caldera.
<u>ک</u>	Solo si está habilitada la fotovoltaica. Cuando el icono parpadea, significa que la productividad eléctrica del sistema fotovoltaico es adecuada (contacto cerrado). El sistema aprovecha la energía disponible.

La pantalla del panel de control del REC10CH está equipada con la nueva "barra de colores" que informa rápidamente al usuario sobre el funcionamiento de la caldera. Los estados de funcionamiento y las alarmas se agrupan en 4 colores:

- VERDE: en funcionamiento y las alamas se agrupan en 4 conces.
 VERDE: en funcionamiento normal, el sistema atiende a solicitudes de agua caliente/ calentamiento doméstico o a funciones automáticas como, por ejemplo, antilegionela, anticongelante limpieza de chimenea, etc. El texto que se desplaza describe la función.
- anticongelante, limpieza de chimenea, etc. El texto que se desplaza describe la función activa en ese momento
 AMARILLO: presencia de fallos que puedan ser resueltos por el usuario y que permitan
- AMARILLO: presencia de tallos que puedan ser resueltos por el usuario y que permitan que el producto funcione aunque sea parcialmente. Un triángulo de error en la pantalla permite acceder a detalles sobre la avería como, por ejemplo, "llamada al servicio técnico", avería de la sonda de agua caliente sanitaria, etc.
- ROJO: presencia de fallos de bloqueo que requieran la intervención del Centro de Asistencia Técnica. Un triángulo de error en la pantalla permite acceder a los detalles de la avería como, por ejemplo, "parada para SERVICIO", bloqueo, etc.

Escanee el CÓDIGO QR para acceder al Manual de Programación para la gestión de sistemas híbridos

- **GRIS**: el sistema está preparado para atender cualquier solicitud o función, no se detecta ningún fallo.

Si se dan varias condiciones al mismo tiempo, la señal que aparece en la pantalla principal corresponde a la mayor prioridad, en el siguiente orden ascendente: Gris, Verde, Amarillo y Rojo.

El MENÚ de configuración se organiza con una estructura de árbol multinivel.

Para cada submenú, se ha definido un nivel de acceso: Nivel de USUARIO siempre disponible; Nivel TÉCNICO (psw 18)/SERVICIO (psw 53) protegido por contraseña. A continuación, se muestra un resumen de la estructura de árbol del MENÚ del REC10CH.



Es posible que parte de la información no esté disponible en el REC10CH en función del nivel de acceso, el estado de la máquina o la configuración del sistema.

Este manual describe el funcionamiento de la caldera con la interfaz de máquina REC10CH.

En caso de instalación de elementos adicionales (bomba de calor, caldera, sistema solar, fotovoltaico, etc.) es necesario remitirse a las instrucciones contenidas en el "Manual de programación para la gestión de sistemas híbridos".

3.1 Estructura del árbol del MENÚ del REC10CH

MENU			VALOR ESTABLECIDO EN FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NIVEL DE ACCESO	Valor ajustado
- ESTA	ABLECIMIENTOS					USUARIO	
-	- HORA Y FECHA					USUARIO	
	- HORARIO		FUNCIÓN ACTIVA	FUNCIÓN NO ACTIVA	FUNCIÓN ACTIVA	USUARIO	
	- IDIOMA			ITALIANO /	ENGLISH /	USUARIO	
	- RETROILUMINA	CIÓN	5 mín	1 mín	15 mín	USUARIO	
-PRO	GRAMA HORARIO					USUARIO	
Ļ	- PRINCIPAL					USUARIO: solo si POR = 1	
	- ZONA 1					USUARIO: solo si POR = 1 y zona	
	— ZONA 2					USUARIO: solo si POR = 1 y zona	
	- SANITARIO					agregada USUARIO: sólo si CONFIGURACIÓN DE	
	— SANITARIO BDC	2				USUARIO: solo si hay bomba de calor	
TÉCN		,				presente y UTILIZAR para ACS activa	
	GESTION						
	M			ITRE05/tarieta de			
				caldera TERMOSTATO / SONI	BE16	INSTALADUR: SOIO ZONA PRINCIPAL	
		TIPO DE PETICION	TERMOSTATO	REC10 MASTER	/ REC10 ESCLAVO	INSTALADOR	
		— DIRECCION BE16		1	6	ACTUACIÓN = BE16	
			ZONA DIRECTA			ACTUACIÓN = BE16	
				(HT)	(LT)	INSTALADOR	
		MIN SET CAL	20 °C (LT)	20 °C	MAX SET CAL	INSTALADOR	
		MAX SET CAL	45 °C (LT)	MIN SET CAL	45 °C (LT)	INSTALADOR	
						INSTALADOR	
			5	0	99	SERVICIO: solo zona mezcia con ACTUACIÓN = BE16	
		PI - INTEGRAL	10	0	99	SERVICIO: solo zona mezcla con ACTUACIÓN = BE16	
			120 seg	0 seg	120 seg	SERVICIO: solo zona mezcla con ACTUACIÓN = BE16	
		CIERRE AL POWER ON	140 seg	0 seg	240 seg	SERVICIO: solo zona mezcla con ACTUACIÓN = BE16	
			55 °C	0°C	100 °C	SERVICIO: sólo zonas de BT con ACTUACIÓN = BE16	
			0 mín	0 mín	240 mín	SERVICIO: sólo zonas de BT con ACTUACIÓN = BE16	
		T DE ESPERA SOBREIMP	2 mín	RECORRIDO DE VÁLVULA	240 mín	SERVICIO: sólo zonas de BT con ACTUACIÓN = BE16	
		REST T SOBREIMPULSIÓN	2 mín	0 mín	240 mín	SERVICIO: sólo zonas de BT con ACTUACIÓN = BE16	
			6 °C	-10 °C	50 °C	SERVICIO: solo zonas con ACTUACIÓN = BE16	
			5 °C	1 °C	20 °C	SERVICIO: solo zonas con ACTUACIÓN = BE16	
			10 °C	0°C	100 °C	SERVICIO: solo zonas con ACTUACIÓN = BE16	
		POR	0 (1 si REC10 en el AMBIENTE)	0	1	INSTALADOR	
	Aİ	ÑADE ZONA				INSTALADOR	
	C/	ANCELA ZONA				INSTALADOR	
		DE SENSOR	0,0 °C	-6,0 °C	6,0 °C	INSTALADOR	
	RESET D	EL SISTEMA				INSTALADOR	
	- PARÁMETROS					INSTALADOR	
APAGADO CALEFACCIÓN			0 mín	20 mín	INSTALADOR		
		5 °C	2 °C	10 °C	SERVICIO		
			5 °C	2 °C	10 °C	SERVICIO	
			3 °C	2 °C	10 °C	SERVICIO	
			3°C	20	10 °C		
			5 °C (0°C si caldera	2 0	10 0		
			instantanea)	0.0		SEKVICIU	
	INCR SP	BAJA TEMP	0°C	0 °C	6 °C	SERVICIO	

MENU		VALOR ESTABLECIDO EN FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NIVEL DE ACCESO	Valor ajustado
	DECR SP REFRESCAMIENTO	0°C	0°C	10 °C	SERVICIO	
	ANTIBLOQUEO BOMBA	85	0	100	INSTALADOR	
	PONE A CERO T CALEF	FUNCIÓN NO ACTIVA	FUNCIÓN NO ACTIVA	FUNCIÓN ACTIVA	INSTALADOR	
	TERMOSTATO SAN	ABSOLUTOS	CORRELATIVOS	ABSOLUTOS	INSTALADOR: solo en configuración instantánea	
		DESACTIVA FUNCIÓN	DESACTIVA FUNCIÓN	ACTIVA FUNCIÓN	INSTALADOR: solo en configuración "solo calefacción" y depósito de agua con sonda	
	POST SAN RETRASO CALEF	0	0	1	SERVICIO	
	T POST CIRC RETARDO	6 seg	1 seg	255 seg	SERVICIO: SI POST SAN RETRASO CALEF = 1	
		1	0	1	SERVICIO	
	HABILITA LLENADO	1	0	1	SERVICIO: Sólo și TIPOS TRASD PRESIÓN = 1	
		0,6	0,4	1	SERVICIO: SI HABILITA LLENADO = 1	
	PRECALENTAMIENTO	0	0	2	SERVICIO: solo en configuración instantánea y gestionado por la placa de control	
		0 seg	0 seg	60 seg	SERVICIO: solo en configuración instantánea	
	DO_AUX1	0	0	2	INSTALADOR: solo si las tarjetas de control con OT+	
	CONFIG OTBUS	1	0	1	SERVICIO: solo si las tarjetas de control con OT+	
-					INSTALADOR	
-		PRINCIPAL	PRINCIPAL / Z	ONA 1 / ZONA 2	INSTALADOR	
	SP PUNTO FIJO	80,5 °C (HT) 45 °C (LT)	MIN SET CAL	MAX SET CAL	INSTALADOR: si la SONDA EXTERNA NO está conectada	
		FUNCIÓN NO ACTIVA	FUNCIÓN NO ACTIVA	FUNCIÓN ACTIVA	INSTALADOR: si la SONDA EXTERNA está conectada	
		2,0	1,0	3,0	INSTALADOR: si es SONDA EXTERNA, solicitar tipo TA y tipo de zona alta temperatura	
	INCLINACIXN CURVA	0,4	0,2	0,8	INSTALADOR: si es SONDA EXTERNA, solicitar tipo TA y tipo de zona baja temperatura	
		2,0	1,0	5,0	INSTALADOR: si es necesario tipo de sonda ambiente o REC10H	
	INFLUENCIA DE AMBIENTE	10	0	20	INSTALADOR: si es necesario tipo de sonda ambiente o REC10H	
		20 °C	20 °C	40 °C	INSTALADOR: si es necesario tipo de sonda ambiente o REC10H	
		18 °C	4 °C	20 °C	INSTALADOR: si las curvas de enfriamiento están desactivadas	
	CURVA REFRESCAMIENTO	1	1	2	INSTALADOR: si se activan las curvas de enfriamiento	
		5 mín	5 mín	20 mín	INSTALADOR: Si la SONDA EXTERNA está conectada	
	REACTIVA SEXT	20	0	255	INSTALADOR: Si la SONDA EXTERNA está conectada	
	ACT CURVA REFRESC / DESACT CURVA REFRESC				INSTALADOR: si la bomba de calor está presente y habilitada para enfriar	
			no utilizado		INSTALADOR	
	— TARADO				INSTALADOR	
	MIN	v	er tabla de datos técnicos	•	INSTALADOR	
	MAX	v	er tabla de datos técnicos		INSTALADOR	
		v	er tabla de datos técnicos		INSTALADOR	
	MAX CAL	v	er tabla de datos técnicos		INSTALADOR	
-					INSTALADOR	
	ACTIVA FUNCIÓN				INSTALADOR	
	DESACTIVA FUNCIÓN				INSTALADOR	
		MAX			INSTALADOR	
		RANGE RATED	-		INSTALADOR	-
		MIN			INSTALADOR	
	MOD VELOCIMPULSIOND	VELOCIDAD ACTUAL	MIN	MAX	INSTALADOR	
	ANTILEGIONELLA	FUNCIÓN SEMANAL	FUNCION NO ACTIV FUNCIÓN	A / FUNCION DIARIA / SEMANAL	INSTALADOR: solo en configuración "solo calefacción" y depósito de agua con sonda	
		80 °C	65 °C	85 °C	INSTALADOR	
	HORARIO	03:00	00:00	23:30	INSTALADOR	
		70 °C	55 °C	T MAX ACUMULADOR	INSTALADOR	

MENU		VALOR ESTABLECIDO EN FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NIVEL DE ACCESO	Valor ajustado
	CICLO DE PURGA	FUNCIÓN DESHABILITADA	FUNCIÓN DESHABILITADA	FUNCIÓN HABILITADA	SERVICIO	
					SERVICIO	
					SERVICIO	
	TERMINA LA FUNCIÓN				INSTALADOR: solo si el CICLO DE PURGA DE AIRE está en curso	
					INSTALADOR	
	— AÑADE ACUMULADOR				INSTALADOR: solo si configuración instantánea y BDC	
	— ACUMULADOR				INSTALADOR	
					INSTALADOR	
		50 °C	37,5 °C	60 °C	INSTALADOR: solo si la bomba de calor habilita ACS	
		7 °C	0°C	100 °C	SERVICIO: solo si la bomba de calor habilita ACS	-
	OFFSET ANTIHIELO ACUM	5 °C	1 °C	20 °C	SERVICIO: solo si la bomba de calor habilita ACS	
	— AÑADE BDC				INSTALADOR: solo si la bomba de calor	
		*0 *0 = Hydronic Ur	*0 hit B HE - Hydronic Unit	*1 LE B - Vega B	INSTALADOR	
		*1 =	HYDRO UNIT M - Vega	M	INSTALADOR	
					INSTALADOR: solo si hay bomba de calor	
		LITILIZA BUS	LITILIZA BLIS	UTILIZA CONTACTO	y caldera	
	ACTIVA REFRESCAMIENTO / DESACT					
		SANITARIO FUNCIÓN NO	SANITARIO FUNCIÓN	SANITARIO FUNCIÓN		
		ACTIVA	ACTIVA	NO ACTIVA		
	ACTIVA REDUC NOCTURNA / DESACTIVA				SERVICIO	
	REDUC NOCT				INSTALADOR	
		80 %	50 %	100 %		
		20:00	00:00	23:59		-
	FIN REDUC. NOCTURNA	09:00	00:00	23:59	NOCTURNA ACTIVA	
	MIN T EXTERIOR	5 °C	-5 °C	20 °C	INSTALADOR	
	MIN T ESTAB SANITARIO	5 °C	-5 °C	20 °C	ACS en bomba de calor	
	MIN T ESTAB EMERGÉNCIA	-10 °C	-20 °C	caso no supere el valor de MIN T EXTERIOR	INSTALADOR	
		30 mín	1 mín	240 mín	SERVICIO	
	RET INTEGR BDC	30 mín	1 mín	240 mín	SERVICIO	
	ESPERA DE CALDERA	2 mín	1 mín	60 mín	SERVICIO	
	ESPERA DE BDC	2 mín	1 mín	60 mín	SERVICIO	-
	OFFSET INTEGRACIÓN	5 °C	0 °C	10 °C	SERVICIO	
		0 h	0 h	24 h	SERVICIO	-
		60 seg	1 seg	300 seg	SERVICIO	
	ACTIVA ESTADO CIR AUTO / ACTIVA ESTADO CIRC ON	AUTO	ON	AUTO	INSTALADOR: si la caldera está APAGADA y el ciclo de ventilación no está presente	
		60 °C	SETPOINT ACUMULADOR	60 °C	SERVICIO: solo si se activa utiliza para ACS en bomba de calor	
	OFFSET SANITARIO	10 °C	0 °C	25 °C	de agua con sonda y USA PARAACS en BDC activado	
	ACTIVA FOTOVOLTAICO				INSTALADOR	
	FOTOVOLTAICO				INSTALADOR	
					INSTALADOR	
	CONVENIENCIA ELÉCTRICA	2	0	+10°C	INSTALADOR	
		1	0	1	INSTALADOR	
		-7 °C	MIN T ESTAB EMERGÉNCIA	15 °C	INSTALADOR	
		30 mín	1 mín	60 mín	INSTALADOR	
		5 °C	1 °C	20 °C	INSTALADOR	
	TIPO DE SONDA EXT	0	0	3	INSTALADOR	

MENU	VALOR ESTABLECIDO EN FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NIVEL DE ACCESO	Valor ajustado
MIN VELOCIDAD BOMBA	19%	19%	100%	INSTALADOR	-
MAX VELOCIDAD BOMBA	100%	19%	100%	INSTALADOR	
GUIA HIST DE ALARMAS (en las dos primeras horas de encendido)				SERVICIO	
HISTÓRICO DE ALARMAS (si han pasado dos horas de funcionamiento)				INSTALADOR	
	DESACTIVA FUNCIÓN	DESACTIVA FUNCIÓN	ACTIVA FUNCIÓN	INSTALADOR: Estado APAGADO y sistema de baja temperatura	
DESACTIVA FUNCIÓN				INSTALADOR	
ACTIVA FUNCIÓN				INSTALADOR	
ESTABLECER FUNCIÓN				SERVICIO	
TFMIN	20 °C	15 °C	30 °C	SERVICIO	
TFMAX	35 ℃	30 °C	55 °C	SERVICIO	
CONTROL DE COMBUSTIÓN				SERVICIO	
INFO	consulte	e la sección 4.16 "Info combu	stión"	SERVICIO	-
TIPO DE GAS	METANO	METAN	0 / GLP	INSTALADOR	
TIPO DE CALDERA (*)	A	A/B/	C/	SERVICIO	
OFFSET COMBUSTIÓN	RESTABLECE	RESTABLECE	RESET	SERVICIO	
FIX CO2 ALL PLUS	s	egún la curva establecida		SERVICIO	
AUTOCALIBRACION COMB	RESTABLECE	RESTABLECE	RESET	SERVICIO	
				INSTALADOR	
QUITAR CALDERA				INSTALADOR	
	2	0	4		
CONFIG HIDRÁULICA	0 = solo calefacción / 1 = ins caudalímetro / 3 = solo calefa	tantáneo con interruptor de acción + acumulador con so acumulador con termostato	flujo / 2 = instantáneo con nda / 4 = solo calefacción	INSTALADOR	
				SERVICIO	

(*) TIPO DE CALDERA: consulte "4.25 Parámetros de control de combustión"

4 **PUESTA EN SERVICIO**

4.1 **Controles preliminares**

- El primer encendido debe ser realizado por personal experto de un Centro de Asistencia Técnica autorizado. Antes de poner en marcha la caldera, se debe controlar: que los datos de las redes de alimentación (eléctrica, hídrica, gas) correspondan con
- los de la placa
- que los conductos de extracción de los humos y los conductos de aspiración de aire funcionen correctamente
- que se garanticen las condiciones para las normales operaciones de SERVICIO en el caso de que la caldera se monte dentro o entre muebles
- la estanqueidad de la instalación de suministro del combustible
- que el caudal de combustible corresponda a los valores requeridos por la caldera que la instalación de alimentación del combustible esté dimensionada para proporcionar el caudal correcto a la caldera, y que esta tenga todos los dispositivos de seguridad y
- control requeridos por las regulaciones vigentes que el circulador gire libremente porque, sobre todo después de largos periodos de inactividad, los depósitos y/o los residuos pueden impedir la libre rotación (consulte 15.4 Liberación eventual del eje del circulador")

Programación de la caldera 4.2

Colocar el interruptor principal del sistema en la posición "encendido". La pantalla de la caldera tiene el siguiente aspecto:



En algunos casos puede ser necesario ajustar HORA Y FECHA; en este caso la interfaz de la máquina le pedirá que realice la operación con el mensaje "ESTABLECER HORA Y FECHA". Navegue con las teclas para fijar los valores.



UTILIZA LA FLECHA PARA MODIFICAR

Nota: es posible cambiar los ajustes de HORA Y FECHA, HORARIO así como el IDIOMA y la duración de la luz de fondo, incluso a posteriori, entrando en el MENU de la pantalla principal y seleccionando después DISPOSICIONES.

Nota: El dispositivo gestiona automáticamente el cambio de hora del horario solar al horario de verano y viceversa.

Cada vez que se alimenta la caldera, se realiza un ciclo de ventilación automático de 4 minutos de duración. Para interrumpirlo, realice el procedimiento explicado en "4.3 Primera puesta en servicio"

Apague la caldera seleccionando U, desde REC10CH, ESTADO — CALDERA.



- A través del REC10CH es posible acceder, mediante el menú TÉCNICO, a una serie de parámetros programables que permiten personalizar el funcionamiento de la caldera en función del tipo de instalación. Hay 3 niveles de acceso: USUARIO, INSTALADOR y SERVICIO (consulte "3.1 Estructura del árbol del MENÚ del REC10CH"). Acceda a los parámetros y ajuste el funcionamiento según su tipo de sistema.

4.2.1 Configuración de la caldera

- Seleccione PARÁMETROS.

	TÉCNICO	
	INSTALACIÓN	
	PARÁMETROS	
	TERMOREGULACIÓN	
	RANGE RATED	
	TARADO	
INST/	ALADOR	Û

- Elija entre las opciones propuestas y confirme su elección.

PARÁMETROS	
APAGADO CALEFACCIÓN	
PONE A CERO T CALEF	
TERMOSTATO SAN	
PRECALENTAMIENTO	
INSTALADOR	Û

APAGADO CALEFACCIÓN: este parámetro permite modificar la APAGADO CALEFACCIÓN, en relación con el tiempo de retraso introducido para volver a encender el quemador ante un apagado por haber alcanzado la temperatura de calentamiento. El ajuste de fábrica es de 3 minutos y se puede ajustar y confirmar a un valor entre 0 min y 20 min.



PONE A CERO T CALEF: este parámetro permite reajustar el TIEMPO DE SALIDA MÁXIMA DE CALENTAMIENTO REDUCIDA, durante el cual la velocidad del ventilador se limita al 75% de la potencia máxima de calentamiento que se haya ajustado, y el TIEMPO DE APAGADO DE CALENTAMIENTO FORZADO. El ajuste de fábrica es FUNCIÓN NO ACTIVA, seleccione FUNCIÓN ACTIVA y confirme la elección para restablecer los tiempos



TERMOSTATO SAN: el ajuste de fábrica es ABSOLUTOS: en condiciones particulares (caudal muy bajo o temperatura elevada del agua de entrada) es posible que la potencia mínima suministrada sea superior a la necesaria para alcanzar la temperatura ajustada. En esta condición, la temperatura de salida podría aumentar gradualmente hasta la temperatura de desconexión, pero no más (65°C). Seleccionando CORRELATIVOS, la caldera se apaga al valor de referencia + 5°C y se reinicia a un valor de referencia + 4°C.



PRECALENTAMIENTO: parámetro PRECALENTAMIENTO = 1 (función activa, símbolo P encendido). Esta función permite mantener caliente el agua presente en el intercambiador de agua caliente sanitaria para reducir los tiempos de espera durante los suministros. Durante una solicitud de precalentamiento, el símbolo P comienza a parpadear. Con PRECALENTAMIENTO = 0, el símbolo P se apaga y la función se desactiva. La función no está activa cuando la caldera está APAGADA.



- TOUCH & GO: si no desea que el PRECALENTAMIENTO esté siempre activo y quiere que el agua caliente esté inmediatamente lista, es posible precalentar el agua caliente sanitaria unos instantes antes de tomarla. Ajuste el parámetro a PRECALENTAMIENTO = 2, para activar la función TOUCH&GO. Esta función le permite, abriendo y cerrando el grifo, poner en marcha el precalentamiento instantáneo que prepara el agua caliente sólo para esa toma
- **RETARDO SANITARIO:** este parámetro permite ajustar el arranque retardado de la caldera en modo agua caliente sanitaria. El ajuste de fábrica de este parámetro es 0 y se puede programar dentro del rango 0 - 60 seg.
- DO_AUX1: por medio de este valor es posible configurar las funciones asociadas a la salida digital utilizada para gestionar la bomba adicional y la válvula de zona. El ajuste de fábrica de este parámetro es 0 y puede ajustarse dentro del rango 0 - 2 con el siguiente significado

Clavija 1 y 2 de X21	Puente no presente	Puenteado
DO_AUX1 = 0	gestión adicional de las bombas	gestión de válvulas de zona
DO_AUX1 = 1	gestión de válvulas de zona	gestión de válvulas de zona
DO_AUX1 = 2	gestión adicional de las bombas	gestión adicional de las bombas

CONFIG. OTBUS: este parámetro se utiliza para habilitar el mando a distancia de la caldera a través de un dispositivo OpenTherm:

1 = VALOR DE FÁBRICA. Función OT+ habilitada. El mensaje "OPENTHERM CONECTADO" aparecerá en la pantalla, cuando un dispositivo OT+ esté conectado.

La conexión OpenTherm no está habilitada en presencia de una bomba de calor.

0 = Función OT+ desactivada. Si este parámetro se ajusta a 0, cualquier posible conexión de OT+ se interrumpe instantáneamente

4.2.2 Configuración de la zona

Es posible personalizar la gestión de la zona de calentamiento accediendo al menú GESTION DE ZONAS. Acceso al menú TÉCNICO └──► INSTALACIÓN └──► GESTIÓN DE ZONAS └





- TIPO DE ACTUACIÓN: ajuste el parámetro en cuestión a ITRF05/AKM (valor por
- TIPO DE PETICIÓN: este parámetro permite especificar el tipo de solicitud de calor, es posible elegir entre las siguientes opciones: TERMOSTATO (ajuste de fábrica): la solicitud de calor se genera con un termostato de ENCENDIDO/APAGADO
- PREC10CH PRINCIPAL: la solicitud de calor a la caldera es generada por el REC10CH PRINCIPAL que asume la función de INTERFAZ DE MÁQUINA
- TIPO DE ZONA: este parámetro permite especificar el tipo de zona a calentar, es posible elegir entre las siguientes opciones: TEMPERATURA ELEVADA (ajuste de fábrica)
- **BAJA TEMPERATURA**
- BAJA LEMPERATURA MIN SET CAL: este parámetro permite especificar el valor de referencia mínimo de calentamiento posible (rango 20°C 80,5°C, por defecto 20°C para sistemas de alta temperatura rango 20°C 45°C, por defecto 20°C para sistemas de baja temperatura) MAX SET CAL: este parámetro permite especificar el valor de referencia de calentamiento máximo posible (rango 20°C 80,5°C, por defecto 80,5°C para sistemas de alta temperatura rango 20°C 45°C, por defecto 45°C para sistemas de baja temperatura) mperatura
- MODIFICA NOMBRE: este parámetro permite atribuir un nombre específico a la zona de calentamiento
- POR: este parámetro permite activar la programación de calentamiento central para la zona en cuestión si la solicitud de calor se realiza mediante un termostato de ambiente. Programación horaria no habilitada = 0

Al cerrarse el contacto del termostato ambiente, la solicitud de calor siempre se satisface sin limitación horaria.

Programación horaria habilitada = 1

Cuando el contacto del termostato ambiente se cierra la solicitud de calor se habilita de acuerdo con la temporización de la programación. Nota: En este caso, asegúrese de que el modo de funcionamiento de la zona está ajustado a AUTO en el menú ESTADO.

4.2.3 Función de programación de franjas horarias Configure el REC10CH para la programación horaria, ajustando el parámetro POR = 1 (consulte "4.2.2 Configuración de la zona"). Ajuste las franjas horarias seleccionando en la pantalla principal MENŬ - PROGRAMÁ HÓRARIO.



Programación: para cada día de la semana es posible establecer hasta 4 franjas, caracterizadas por una hora de inicio y una hora de finalización. Nota: Para más detalles sobre el uso de la programación de tiempos consulte el MANUAL DEL USUARIO del REC10CH.

4.2.4 Ajuste de la termorregulación

La termorregulación sólo funciona con el sensor de temperatura exterior instalado/conectado y activo solo para la función CALENTAMIENTO. La temperatura medida por el sensor de temperatura externa se visualiza en la página inicial en la parte superior derecha, alternando con la visualización de la hora. Cuando la termorregulación está habilitada (sensor de temperatura externa presente), el algoritmo para el cálculo automático del punto de ajuste de la alimentación depende del tipo de solicitud de calor. En cualquier caso, el algoritmo de la termorregulación no utilizará directamente la temperatura externa, sino una temperatura externa calculada que toma en consideración la aislación del edificio: en edificios que están bien aislados, las variaciones de la temperatura externa tendrán menos impacto en comparación con aquellos con una aislación deficiente.

La habilitación de la TERMORREGULACIÓN ocurre de la siguiente manera: seleccione TÉCNICO └ TERMOREGULACIÓN.



Con el REC10CH es posible ajustar el valor de los siguientes parámetros:

TIPO DE EDIFICIO: es una indicación de la frecuencia con la que se actualiza el valor de la temperatura exterior calculada para la termorregulación, se utilizará un valor bajo para los edificios que tienen poco aislamiento. Rango de ajuste: [5 [5min - 20min]

Ajustes de fábrica: [5min]

REACTIVA SEXT: es una indicación de la velocidad con la que las variaciones de la temperatura exterior afectan al valor calculado de la temperatura exterior para la termorregulación, los valores bajos indican velocidades altas. [0 - 255] [20]

Rango de ajuste: Ajustes de fábrica:

Para cambiar el valor de los parámetros anteriores, proceda como se describe a continuación:

seleccione TÉCNICO └─►TERMOREGULACIÓN└─► TIPO DE EDIFICIO o REACTIVA SEXT

fije el valor deseado.

Nota: El valor de la temperatura exterior calculada que utiliza el algoritmo de termorregulación se muestra en el menú INFO en T EXT PARA TERMOREG.

SOLICITUD DE TERMOSTATO AMBIENTAL O POR (Programación del tiempo de calentamiento)

El valor de referencia de salida depende de la temperatura exterior para obtener una temperatura ambiente de referencia de 20°C. Existen 2 parámetros que compiten para calcular el punto de ajuste de alimentación:

pendiente de la curva de compensación (KT)

compensación de la temperatura ambiente de referencia.

SELECCIÓN DE LA CURVA DE COMPENSACIÓN

La curva de compensación de calentamiento está prevista para mantener una temperatura teórica de 20 °C en ambientes para temperaturas exteriores comprendidas entre +20°C y - 20°C. La elección de la curva depende de la temperatura mínima exterior prevista (y por lo tanto de la ubicación geográfica), y de la temperatura de envío prevista (y por lo tanto del tipo de sistema). El instalador la calcula cuidadosamente con la siguiente fórmula: KT = T. alimentación proyecto - Tshift

20- min. diseño T externa

Tshift = 30°C sistema estándar

25 °C instalaciones en el suelo

Si del cálculo resulta un valor intermedio entre dos curvas se recomienda seleccionar la curva de compensación más cercana al valor obtenido.

Ejemplo: si el valor obtenido del cálculo es 1,3, éste se halla entre la curva 1 y la curva 1,5. Elegir la curva más cercana, es decir 1,5.

Los valores KT ajustables son los siguientes:

sistema estándar: 1,0-3,0

sistema de suelo 0,2-0,8

Con el REC10CH es posible ajustar la curva de termorregulación seleccionada - seleccione TÉCNICO └─► TERMOREGULACIÓN └─► CURVAS CLIMÁ

CURVAS CLIMÁTICAS

seleccione la zona de calentamiento y ajuste la curva de compensación.



COMPENSACIÓN EN LA TEMPERATURA AMBIENTE DE REFERENCIA

En cualquier caso, el usuario puede modificar indirectamente el valor del punto de ajuste de CALEFACCIÓN ingresando una compensación de la temperatura de referencia que puede variar dentro de un rango de -5-+5 (compensación 0 = 20°C).



COMPENSACIÓN NOCTURNA

Si se conecta un temporizador a la entrada del TERMOSTATO, se puede activar la función COMPENSACIÓN NOCTURNA de la siguiente manera: Menú TÉCNICO TERMOREGULACIÓN CURVAS CLIMÁTICAS PRINCIPAL. En este caso, cuando se CIERRA el CONTACTO, la solicitud de calor es realizada por el sensor de flujo, sobre la base de la temperatura externa, para obtener una temperatura ambiente nominal sobre el nivel del DÍA (20°C).

La apertura del contacto no genera una apagado, sino una reducción (desplazamiento paralelo) de la curva climática sobre el nivel de la NOCHE (16°C). También en este caso, el usuario puede modificar indirectamente el valor del punto

de ajuste de la CALEFACCIÓN ingresando una vez más una compensación sobre la temperatura de referencia del DIA (20°C) en lugar de la de la NOCHE (16°C) que puede variar dentro del rango [-5 - +5].



4.3 Primera puesta en servicio

Colocar el interruptor principal del sistema en la posición "encendido".

- Abrir el grifo de gas para permitir que fluya el combustible.
- Ajuste el termostato de ambiente a la temperatura deseada (~20°C) o, si el sistema está equipado con un cronotermostato o temporizador programable o REC10CH ajustado como regulador de ambiente, asegúrese de que el termostato o temporizador está "activo" y ajustado correctamente (~20°C) Seleccione ESTADO └─► CALDERA └─► CALEFACCIÓN Y ACS.



Cuando hay una solicitud de calor y la caldera se está encendiendo, el icono 🔿 aparece en la pantalla. La caldera arrancará y continuará trabajando hasta que se alcancen las temperaturas establecidas, después de lo cual regresará a standby.

Ciclo de purgado

/!\ Cada vez que se alimenta la caldera, se realiza un ciclo de ventilación automático de 4 minutos de duración. Cuando el ciclo de ventilación está en curso, se inhiben todas las solicitudes de calor, excepto las de agua caliente sanitaria cuando la caldera no está en OFF, y aparece un mensaje de desplazamiento a pie de página en la página principal del REC10CH.





seleccione TÉCNICO → CICLO DE PURGA → — TERMINA LA FUNCIÓN

TÉCNICO		
TERMOREGULACIÓN		
RANGE RATED		
TARADO		
DESHOLLINADOR		
CICLO DE PURGA		
INSTALADOR	む	INS

CICLO DE PURGA		
FUNCIÓN HABILITADA		
FUNCIÓN DESHABILITADA		
TERMINA LA FUNCIÓN		
INSTALADOR		

El REC10CH mostrará brevemente un mensaje de espera tras el cual pasará automáticamente a la pantalla principal. El ciclo de ventilación también puede ser interrumpido, si la caldera no está en OFF, por una solicitud de agua caliente sanitaria.



VERANO -

seleccione ESTADO └──► CALDERA └──► SÓLO ACS para activar la función tradicional de solo agua caliente sanitaria. El REC10CH muestra normalmente la temperatura del agua caliente sanitaria suministrada por la caldera.



■ INVIERNO IIII / Seleccione ESTADO - CALDERA CALEFACCIÓN Y ACS para activar las funciones de calentamiento y agua caliente sanitaria. El REC10CH muestra normalmente la temperatura del agua caliente sanitaria a menos que haya una solicitud de calentamiento en curso, en cuyo caso se muestra la temperatura de salida de la caldera.



4.4 Regulación de la temperatura del agua de calentamiento sin un sensor de temperatura externa conectado

El valor de referencia de CALEFACCIÓN puede ajustarse seleccionando SET en la pantalla principal del REC10CH y eligiendo [40°C ÷ 80,5°C] para sistemas de alta temperatura y [20°C ÷ 45°C] para sistemas de baja temperatura.



4.5 Regulación de la temperatura del agua de calentamiento con un sensor de temperatura externa conectado

El valor de la temperatura de salida es elegido automáticamente por el sistema, que ajusta rápidamente la temperatura ambiente en función de las variaciones de la temperatura exterior. Para modificar el valor de la temperatura, aumentándola o disminuyéndola respecto a la calculada automáticamente por la placa electrónica, es posible actuar sobre el valor de referencia de CALENTAMIENTO seleccionando SET en la pantalla principal del REC10CH y eligiendo el nivel de confort deseado dentro del rango (-5 ÷ +5) (consulte "4.2.4 Ajuste de la termorregulación"). Nota: cuando hay un sensor de temperatura externa conectado aún es posible hacer que la caldera funcione en un punto fijo ajustando los valores de MIN SET CAL y MAX SET CAL en el valor de referencia de CALENTAMIENTO deseado.

Regulación de la temperatura del agua sanitaria 🔍 4.6

Para ajustar la temperatura del agua caliente sanitaria (baño, ducha, cocina, etc.): SET SANITARIO para elegir el valor deseado entre el rango [37,5°C + 60°C].



4.7 Función de "pre-calentamiento" Acceda al menú de SET → PRECALENTAMIENTO para activar esta función. Ajuste PRECALENTAMIENTO = 1 se activa la función de agua caliente sanitaria de la caldera. Esta función permite mantener caliente el agua presente en el intercambiador de agua caliente sanitaria para reducir los tiempos de espera durante los suministros. Cuando la función de precalentamiento está activada, el símbolo P se enciende con una luz fija en la pantalla en la parte superior con respecto al icono del agua caliente. Durante el encendido del quemador, tras una solicitud de precalentamiento, el símbolo P comienza a parpadear. Sin embargo, al ajustar el parámetro PRECALENTAMIENTO = 2 se activa la función Touch&Go, la caldera realiza, sólo si es necesario, un ciclo de precalentamiento después de cada toma de agua caliente sanitaria. Para desactivar la función de precalentamiento, ajuste el parámetro a PRECALENTAMIENTO = 0, el símbolo "P" se apaga. La función no está activa cuando la caldera está APAGADA



4.8 Puesta en funcionamiento de la caldera

Si hay un termostato de ambiente o un temporizador de programación, o el REC10CH PRINCIPAL está ajustado como regulador de ambiente, es necesario que estén encendidos y que se hayan ajustado a una temperatura superior a la temperatura ambiente para que la caldera se encienda. La caldera estará en standby hasta que el quemador se encienda siguiendo una solicitud de calor. La pantalla muestra 🔥 para indicar la presencia de una llama.



La caldera estará en funcionamiento hasta alcanzar la temperatura seleccionada, luego de eso volverá a "standby" nuevamente manteniendo la visualización de la temperatura de alimentación. Si se producer fallos en el encendido o durante el funcionamiento, el quemador lleva a cabo una "PARADA DE SEGURIDAD": el triángulo de señalización de fallos parpadeará en el REC10CH. Para identificar los códigos de avería y restablecer el aparato, consulte la sección "4.14 Luces y fallos".



Función de desbloqueo 4.9

En caso de bloqueo, es posible intentar restablecer el funcionamiento normal pulsando "OK" en el REC10CH cuando aparece el mensaje de fallo para restablecer la alarma en curso.

Si los intentos de desbloqueo no reinician la caldera, póngase en contacto con su Centro de Asistencia Técnica local

4.10 Función tratamiento de solera

Para un sistema de baja temperatura, la caldera tiene una función de "calentador de solera" que se puede activar de la siguiente manera: - Ponga la caldera en OFF

Seleccione CALIENTA PAVIMENTO (Nota: CALIENTA PAVIMENTO no está disponible si la caldera no está apagada) — FUNCIÓN ACTIVA o FUNCIÓN NO ACTIVA y confirme para activar/desactivar la función.



La función de calentamiento de la solera, cuando está activada, se indica en la pantalla principal mediante el mensaje de desplazamiento en la parte inferior de la página FUNCIÓN CALIENTA SUELO EN CURSO - TEMPERATURA DE LA IMPULSION. La función "tratamiento de solera" tiene una duración de 168 horas (7 días) durante los cuales, en las zonas configuradas como baja temperatura, se simula una solicitud de calentamiento con setpoint de alimentación zona inicial igual a 20 °C, luego, aumenta según la tabla citada al lado. Accediendo al menú INFO desde la página principal del REC10CH es posible visualizar el valor de la TIEMPO DE FUNCIÓN DE CALENTAMIENTO DE SOLERA en cuanto al número de horas desde el inicio de la función. Una vez activada la función, asume la máxima prioridad; si la máquina se apaga cortando la tensión de alimentación, cuando se vuelve a encender, la función continúa desde donde se había interrumpido. La función puede interrumpirse antes de que finalice, colocando la máquina en un estado diferente de OFF, o bien, seleccionando la opción DESACTIVAR FUNCIÓN desde el menú correspondiente. Nota: Los valores de temperatura y aumento pueden ser ajustados a valores diferentes únicamente por personal cualificado, sólo si es estrictamente necesario. El fabricante declina toda responsabilidad si los parámetros son ajustados de manera incorrecta.

DÍA	HORA	TEMPERATURA
1	0	20°C
	6	22°C
	12	24°C
	18	26°C
2	0	28°C
	12	30°C
3	0	32°C
4	0	35°C
5	0	35°C
6	0	30°C
7	0	25°C
4.11 Comprobaciones durante y después de la primera puesta en servicio Después de la puesta en marcha, comprobar que la caldera realice los procedimientos de arranque y posteriormente se apague correctamente. Controlar incluso el funcionamiento en modalidad agua sanitaria abriendo un grifo del agua caliente con el estado de caldera en modo VERANO o INVIERNO. Comprobar la parada total de la caldera colocando el interruptor general del sistema en apagado. Después de un par de minutos de funcionamiento continuo colocando el interruptor general del sistema en "encendido", ajustando el selector de modo de la caldera en Verano y manteniendo abierto el dispositivo del agua caliente sanitaria, las uniones y los residuos de fabricación se evaporan y será posible realizar:

comprobación de la combustión.



4.12 Control de la combustión

- Para realizar el análisis de la combustión, proceda de la siguiente manera:
- alimentar eléctricamente la caldera colocando el interruptor general de la instalación en FNCENDIDO
- ponga la caldera en OFF 😃 seleccione TÉCNICO └ DESHOLLINADOR ACTIVA FUNCIÓN y confirme.



La función de deshollinador también se puede activar pulsando la tecla SW1 de la placa electrónica AKM (para ello es necesario retirar el tapón (C) de la tapa del cuadro de instrumentos para acceder a los componentes eléctricos).

No es posible activar la función de control de la combustión con el dispositivo OT conectado. Para realizar el análisis de los gases de combustión, desconecte los cables de conexión del OT y espere 4 minutos, o desconecte la fuente de alimentación y restablezca la tensión en la caldera.



La función de deshollinamiento se realiza normalmente con la válvula de tres vías colocada en calentamiento. Es posible cambiar la válvula a agua caliente sanitaria generando una solicitud de calor de agua caliente sanitaria a la máxima potencia mientras se realiza la función propia. En este caso, la temperatura del agua caliente sanitaria se limita a un máximo de 65°C. Esperar que se encienda el quemador.

La caldera funcionará a la máxima potencia de calentamiento y se podrá regular la combustión comprobando que los valores de CO2 se corresponden con los indicados en la tabla multigás.







- Conserve el adaptador de la sonda de análisis suministrado con la caldera en el sobre de documentación.
 - Si el valor visualizado es diferente al indicado en la tabla de datos técnicos, NO REALICE NINGÚN AJUSTE DE LA VÁLVULA DE GAS, solicite ayuda al Centro de Asistencia Técnica.

La válvula de gas NO necesita ser ajustada y cualquier manipulación de la misma hace que la caldera funcione de forma irregular o incluso que no funcione.

Cuando la función de barrido está en curso, todas las solicitudes de calor se inhiben y aparece un mensaje de desplazamiento al pie de la página principal del REC10CH.

- Una vez completadas las comprobaciones: ajuste la caldera en el modo "VERANO" o "INVIERNO"" en función de la estación regule los valores de la temperatura de la solicitud de calor de acuerdo con las
- necesidades del cliente.

IMPORTANTE: La función deshollinador se mantiene activada durante un máximo de 15 minutos; el quemador se apaga si se alcanza una temperatura de alimentación de 95° C. Se volverá a encender cuando la temperatura descienda por debajo de los 75° C.



En el caso de un sistema de baja temperatura se recomienda realizar la prueba de eficiencia tomando agua caliente poniendo el ESTADO de la caldera en VERANO, abriendo el grifo de agua caliente a tope y poniendo la temperatura del agua caliente sanitaria al máximo.

Todos los controles deben ser realizados únicamente por el Centro de Asistencia Técnica.

4.13 Conversión de gas

La transformación de un gas de una familia a un gas de otra familia puede realizarse fácilmente aún con la caldera instalada. Esta operación debe ser efectuada por personal profesionalmente cualificado.

La caldera se entrega para funcionar con gas metano (G20). Para convertir la caldera a gas propano (G31) proceda como sigue:

establezca la contraseña del SERVICIO

seleccione TÉCNICO L - CONTROL DE COMBUSTIÓN -TIPO DE GAS



La caldera no necesita más ajustes



Una vez realizada la conversión, aplique la nueva etiqueta de identificación contenida en el sobre de documentación

Luces y fallos 4.14

La aparición de una anomalía se indica mediante la presencia del icono parpadeante / en la pantalla principal.



Muévase dentro de la pantalla hasta que el ficono esté resaltado. Se mostrará el mensaje de error. La pantalla de descripción del fallo se visualiza automáticamente una vez que ha transcurrido el tiempo de iluminación de la pantalla sin que se haya presionado ningún pulsador.

Función de desbloqueo

Para restablecer el funcionamiento de la caldera, pulse "OK" en la pantalla del mensaje de error. En este punto, si se han restablecido las condiciones de funcionamiento correctas, la caldera se volverá a poner en marcha automáticamente. Hay un máximo de 3 intentos consecutivos de liberación por parte del REC10CH. En caso de que se agoten todos los intentos se produce el fallo definitivo E099 en la pantalla. La caldera deberá desbloquearse cortando y volviendo a conectar la alimentación eléctrica.



Si los intentos de restablecimiento no activan la caldera, póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica.

Para el fallo E041: si la presión desciende por debajo del umbral de seguridad de 0,3 bar, la caldera muestra el código de error "E041 - TRANSDUCTOR DE AGUA PULSAR OK PARA LLENAR LA INSTAL." durante un tiempo transitorio de 30 seg. durante el cual es posible iniciar el procedimiento de carga semiautomática, pulsando la tecla "OK" para llenar el sistema (el procedimiento sólo puede iniciarse en VERANO o INVIERNO).



Durante la fase de carga se visualiza el mensaje con desplazamiento "LLENADO SEMIAUTOMÁTICO EN PROGRESO" al pie de la pantalla, mientras la presión destacada en la pantalla debería comenzar a elevarse. Cuando la carga ha finalizado se visualiza el mensaje con desplazamiento "LLENADO SEMIAUTOMÁTICO FINALIZADO" al pie de la página. Cuando el tiempo transitorio ha finalizado, si el fallo persiste se visualiza el código de fallo E040. Cuando la caldera tiene un fallo E040 se debe realizar una carga manual utilizando el grifo de llenado (A), hasta que la presión se encuentre entre 1 y 1,5 bar. A continuación, cierre el grifo de llenado, asegurándose de oír el chasquido mecánico. **Solo para el instalador:** Al final del procedimiento, proceda con el ciclo de ventilación automática como se describe en "2.9 Llenado del sistema de calentamiento y eliminación del aire".



Lista de fallos caldera

Lista de lanos calde	14	
CÓDIGO DE ERROR	MENSAJE DE ERROR	DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ALARMA
E010	bloqueo llama/fallo electrónico ACF	fallo de funcionamiento
E011	llama extraña	transitoria
E020	termostato de límite	fallo de funcionamiento
E030	fallo ventilador	fallo de funcionamiento
E040	transductor agua – cargar el sistema	fallo de funcionamiento
E041	transductor de agua - presione OK para llenar el sistema	transitoria
E042	fallo transductor de presión agua	fallo de funcionamiento
E060	fallo sonda agua caliente sanitaria	transitoria
E070	sensor de caudal defectuoso • sobretemperatura del sensor de caudal • alarma diferencial del sensor de caudal/retorno	transitoria • definitiva • definitiva
E077	termostato agua zona principal	transitoria
E080	fallo de la sonda de retorno • sobretemperatura de la sonda de retorno • alarma diferencial de la sonda de salida/retorno	transitoria • definitiva • definitiva
E090	sonda de gases de combustión defectuosa • sonda de gases de combustión sobretemperatura	transitoria • definitiva
E091	limpiar intercambiador de calor primario	transitoria
E099	intentos de reinicio agotados, caldera bloqueada	definitivo, no reajustable
	baja presión de agua presione OK para cargar	transitoria
	alta presión agua comprobar el sistema	transitoria
	tarjeta caldera pérdida de comunicación	transitoria
	BUS 485 pérdida de comunicación	transitoria

Lista de fallos de combustión

CÓDIGO DE ERROR	MENSAJE DE ERROR	DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ALARMA	
E021	Error del monitor ACC		
E022	Error del monitor ACC		
E023	Error del monitor ACC	Son alarmas temporales que si se producen varias veces en una hora se convierten en definitivas: la alarma E097 se visualiza v es	
E024	Error del monitor ACC	seguida por post-ventilación durante 45 segundos a la máxima velocidad del ventilador.	
E067	Error del monitor ACC	Siempre es posible liberar la alarma antes de que termine la post-purga.	
E088	Error del monitor ACC		
E097	Error del monitor ACC		
E085	combustión incompleta	Son alarmas temporales que si se producen varias veces en una hora se convierten en definitivas; se muestra el último error que se	
E094	combustión incompleta	ha producido y es seguido de una post-purga de 2 minutos a la velocidad máxima del ventilador. No es posible liberar la alarma antes	
E095	combustión incompleta	de la finalización de la post-ventilación salvo que se apague la alimentación de la caldera.	
E058	fallo de tensión de la red eléctrica		
E065	alarma de modulación de corriente	Estos son failos temporales que restringen el ciclo de encendido.	
E086	alarma de obstrucción de gases de combustión	Fallo temporal señalado durante la pre-purga. La post-purga se mantiene durante 5 minutos a la máxima velocidad del ventilador.	

Si la caída de presión es muy frecuente, póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica.

Para el fallo E060: la caldera funciona normalmente, pero no proporciona ninguna estabilidad de la temperatura del agua caliente sanitaria que, en cualquier caso, se suministra a una temperatura de alrededor de 50°C. Se solicita la intervención del Servicio Técnico de Asistencia.

Para el fallo E091: la caldera dispone de un sistema de autodiagnóstico que, en función del número total de horas en determinadas condiciones de funcionamiento, puede señalar la necesidad de limpiar el intercambiador primario (código de alarma E091). Una vez que se ha completado la operación de limpieza, ponga a cero el contador de total de horas con el kit especial suministrado como accesorio siguiendo el procedimiento indicado a continuación: - seleccione TÉCNICO → RESET SONDA DE HUMOS → CONFIRMA o ANULA.

TÉCNICO	
TERMOREGULACIÓN	EL PARÁMETRO
RANGE RATED	SERÁ MODIFICADO
TARADO	
DESHOLLINADOR	CONFIRMA ANULA
RESET SONDA DE HUMOS	
INSTALADOR 员企	CONFIRMA O ANULA LA OPERACIÓN

Nota: Después de cada limpieza minuciosa del intercambiador primario o después de la sustitución del mismo, debe efectuarse el procedimiento de puesta en cero del contador. El total de horas se puede verificar de la siguiente manera: Menú INFO → SONDA DE GASES DE COMBUSTIÓN → pulse "OK" para visualizar el valor del medidor de la sonda de gases de combustión.



4.15 INFO

La función **INFO** se puede utilizar para visualizar una serie de datos relativos al sistema. La visualización de un parámetro al siguiente se realiza presionando las teclas "up" y "down".

Dependiendo de la configuración de su sistema, es posible que cierta información no esté disponible.

HORAS CALEFACCIÓN	PRESIÓN DE INSTALACIÓN
SONDA DE IMPULSIÓN	CURVA (combustión)
SONDA DE RETORNO	IMPULSION DE BDC
SONDA DE SANITARIO	RETORNO DE BDC
S ALTA DE ACUMULADOR	TEMP EXT BDC
S BAJA DE ACUMULADOR	T ENFR TUBO BAJA PRES
COLECTOR SOLAR	T ENFR TUBO ALTA PRES
SONDA DE HUMOS	T ENFR CONDENSADOR
SONDA EXTERIOR	T ENFR INTERCAMBIADOR
T EXT PARA TERMOREG	MODO OPERATIVO BDC
FLUXÍMETRO/SETPOINT SANITARIO OT+	FRECUENCIA BDC
VENTILADOR	TIEMPO COMPRESOR BDC
IMPULSIÓN ZONA 1	TIEMPO CIRCULADOR BDC
IMPULSIÓN ZONA 2	FUSOSTATO BDC
HORAS FUNC SONDA HUMOS	POTENCIA BDC
SET ZONA PRINCIPAL	SETPOINT BDC SANITARIO
SET ZONA 1	PROXIMO ANTILEGIO
SET ZONA 2	

4.16 Info combustión

La función INFO se puede utilizar para visualizar una serie de datos relativos al sistema. - Select TÉCNICO → CONTROL DE COMBUSTIÓN → INFO.

La visualización de un parámetro al siguiente se realiza presionando las teclas "up" y "down".

INFO pa	INFO página 1		
1	Number of calibrations at minimum power (correct combustion test identified with code 18)		
2	Number of calibrations at the speed of 3500 RPM (correct combustion test identified with code 18)		
3	Number of calibrations at default power RANGE RATED (correct combustion test identified with code 18)		
4	Number of calibrations at maximum boiler output (correct combustion test identified with code 18)		
5	Last calibration [1] PowMin - [2] 3500rpm - [4] Range Rated - [8] PowMax		
6	Peak lono of the last calibration		
7	Reference value of PWM effort fan control		
8	PWM fan control		
9	Number of DataFlash AB writes		
10	Number of DataFlash CD writes		

INFO p	ágina 2.A
11.A	lono curve correction at minimum power (defined with correct combustion test 18)
12.A	Iono curve correction at the speed of 3500 RPM (defined with correct combustion test 18)
13.A	Iono curve correction at default power RANGE RATED (defined with correct combustion test 18)
14.A	lono curve correction at maximum boiler output (defined with correct combustion test 18)
15.A	Calibration test check performed [1] PowMin - [2] 3500rpm - [4] Range Rated - [8] PowMax
16.A	Time counter [min] from last calibration to minimum power
17.A	Time counter [min] from last speed calibration of 3500 RPM
18.A	Time counter [min] from last calibration to default power RANGE RATED
19.A	Time counter [min] from last calibration to boiler maximum
20.A	Time counter [min] restart timing of calibration (maximum timeout to make the 4 calibrations)

INFO página 2.B (Identificado con el valor 12345 en la línea 11 - Cambia de estado automáticamente cada 10 segundos)

12345
Iono Curve Auto-Correction Number at minimum power (auto correction for alarm)
Iono Curve Auto-Correction Number at the speed of 3500 RPM (auto correction for alarm)
Iono Curve Auto-Correction Number at default power RANGE RATED (auto correction for alarm)
Iono Curve Auto-Correction Number at maximum output (auto correction for alarm)
Maximum power calibration coefficient
Range Rated power calibration coefficient
Minimum power calibration coefficient
FIX CO2 ALL PLUS value
DEC CO2 ALL PLUS value

INFO p VENTII	INFO página 3 (Orden cronológico de las últimas 5 alarmas/pruebas y velocidades del VENTILADOR relacionadas)				
21	Identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 1				
22	RPM/100 where alarm and/or test # 1 occurred				
23	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 2				
24	RPM/100 where alarm and/or test # 2 occurred				
25	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 3 $$				
26	RPM/100 where alarm and/or test # 3 occurred				
27	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 4 $$				
28	RPM/100 where alarm and/or test # 4 occurred				
29	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 5 $$				
30	RPM/100 where alarm and/or test # 5 occurred				

4.17 Historial de errores

La función HISTÓRICO DE ALARMAS se habilita automáticamente sólo después de que la máquina haya estado encendida durante al menos 2 horas consecutivas, durante este periodo las alarmas que se produzcan no se guardarán en el "historial de errores". Las alarmas se pueden visualizar en orden cronológico, desde el más reciente al más antiguo, hasta un máximo de 50 alarmas; para visualizar el historial de alarmas: - seleccione TÉCNICO — HISTÓRICO DE ALARMAS



 para cada una de las alarmas se visualiza un número consecutivo, un código de error y la fecha y hora en que se activó la alarma.



Nota: Una vez activada, la función HISTÓRICO DE ALARMAS ya no puede ser desactivada; no existe ningún procedimiento para restablecer el historial de errores. Si una alarma se repite consecutivamente, se guarda una sola vez.

4.18 Apagado temporal

Ponga la caldera en OFF U.

Mientras la alimentación eléctrica y la alimentación de combustible permanezcan activas, la caldera está protegida por los sistemas:

- calentamiento anticongelamiento: esta función se activa si la temperatura medida por el sensor de flujo cae por debajo de los 5°C. En esta fase se genera una solicitud de calor con encendido del quemador a la mínima potencia, que se mantiene hasta que la temperatura del agua en envío alcanza los 35°C;
- anticongelamiento del agua caliente sanitaria: esta función se activa si la temperatura medida por la sonda de agua caliente sanitaria desciende por debajo de 5°C. En esta fase se genera una solicitud de calor con encendido del quemador a la mínima potencia, que se mantiene hasta que la temperatura del agua en envío alcanza los 55°C.



La activación de la función ANTI-CONGELAMIENTO se indica mediante un mensaje de desplazamiento en el pie de la pantalla del REC10CH.

- antibloqueo del circulador: el circulador se activa cada 24 horas de parada por 30 segundos.

4.19 Apagado durante períodos largos

La ausencia de uso a largo plazo de la caldera **Exclusive X** hace que se realicen las siguientes operaciones:

- ponga la caldera en OFF 😃 y el interruptor general del sistema en "apagado"

- cierre los grifos de gas y agua del sistema de agua caliente sanitaria y de calentamiento.
 En este caso, los sistemas anticongelamiento y antibloqueo están desactivados. Drene el sistema de calentamiento y agua sanitaria si existe algún riesgo de congelamiento.

4.20 Restablecimiento del sistema

Esta operación debe ser efectuada únicamente por personal profesionalmente cualificado.

Cuando sea necesario, es posible restablecer los ajustes de fábrica realizando un RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA acceda al menú TÉCNICO L 🗕 INSTALACIÓN 🗆 RESET DEL SISTEMAL



Nota: Después de un reinicio es necesario realizar una nueva configuración del sistema; para detalles acerca de este procedimiento, consulte la siguiente sección.

4.21 Configuración del sistema

Esta operación debe ser efectuada únicamente por personal profesionalmente cualificado

Cuando se reinicia tras una sustitución del REC10CH y no tras un "RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA", el mando a distancia muestra una pantalla inicial con la revisión del firmware. Al pulsar "OK" se inicia un procedimiento guiado para configurar el sistema:



- seleccione IDIOMA
- ajuste de HORA Y FECHA



- ajuste del modo de funcionamiento del REC10CH
- PRINCIPAL: seleccione esta opción cuando el REC10CH sea también una INTERFAZ DE MÁQUINA. selección de configuración:
- DE AKM: para restablecer la configuración actual de la caldera en el REC10CH PRINCIPAL y terminar la operación

NUEVA: para ajustar una nueva configuración del sistema que restablezca el ajuste de fábrica de los parámetros



Cuando se selecciona una configuración "NUEVA", proceder de la siguiente manera: seleccione⁻

CALDERA: si el REC10CH se utiliza sólo como interfaz del sistema y no como regulador de ambiente

AMBIENTE: si el REC10CH se utiliza como interfaz del sistema y también como regulador de ambiente de la zona donde está instalado



INSTALACIÓN	INSTALACIÓN
SOLO CALEFACCIÓN	FLUXÍMETRO
INSTANTÁNEO	FLUSOSTATO
ACUMULADOR	

Una vez finalizado el procedimiento guiado, el REC10CH pasará a la pantalla inicial. Continuar con la configuración de la siguiente manera:

- establezca la contraseña del SERVICIO
- seleccione TÉCNICO → PARÁMETROS
- luego modificar los siguientes parámetros: HABILITAR LLENADO: ajustar en 1.

Luego proceda con la reprogramación de la caldera, realizando las operaciones descritas en la sección "4.2 Programación de la caldera".

Configuración de la caldera 4.22

El menú CALDERA permite cambiar la configuración hidráulica sin tener que pasar necesariamente por una operación de RESET DEL SISTEMA. El parámetro CONFIG HIDRÁULICA puede asumir valores entre 0 y 4 con el siguiente significado:

- 0 = solo caldera de calentamiento 1 = caldera instantánea con interruptor de flujo
- 2 = caldera instantánea con caudalímetro
- 3 = solo caldera de calentamiento con depósito de agua con sonda
- 4 = sólo caldera de calentamiento con depósito de agua con termostato Sustitución del REC10CH PRINCIPAL

4.23 /!\





profesionalmente calificado del Centro de Asistencia Técnica. Cuando se sustituye el REC10CH PRINCIPAL, en el siguiente reinicio muestra una pantalla

inicial con la revisión del firmware. Al pulsar "OK" se inicial un procedimiento guiado para configurar el sistema, consulte el apartado "Configurar el sistema". Siga el procedimiento y realice la configuración del tipo de DE AKM.





Sustitución de la placa principal 4.24

Las operaciones de configuración del sistema deben ser realizadas por personal profesionalmente calificado del Centro de Asistencia Técnica. Los sistemas realizan continuamente un control de coherencia entre los datos de configuración guardados en la placa electrónica DE AKM y los guardados en el REC; Por lo tanto, al sustituir la placa electrónica DE AKM, puede ocurrir que el sistema detecte una incoherencia entre los datos guardados en la DEÁKM y los del REC. En este caso, este último preguntará al usuario cuál de las dos configuraciones se considerará válida; al seleccionar recuperar la configuración del REC, se puede evitar volver a configurar la máquina: - seleccione REC10CH.



4.25 Parámetros de control de combustión

Aunque los parámetros del nuevo sistema de control de la combustión ACC (control de la combustión activa) vienen preconfigurados de fábrica, puede ser necesario programarlos, en el caso de que haya que sustituir las dos placas electrónicas (DE AKM y REC10CH PRINCIPAL) al mismo tiempo

- establezca la contraseña del SERVICIO seleccione TÉCNICO
- CONTROL DE COMBUSTIÓN



seleccionar TIPO DE GAS

ajuste en función del tipo de gas de la caldera: NATURAL GAS = METANO • LPG = GPL

CONTROL DE COMBUSTIÓN TIPO DE GAS TIPO DE CALDERA OFFSET COMBUSTIÓN SERVICIO

- seleccione el TIPO DE CALDERA y programe como se indica en la tabla



	TIPO DE CALDERA	
Exclusive X 25C	A	
Exclusive X 30C	В	
Exclusive X 35C	G	
Exclusive X 40C	Н	

Seleccione OFFSET COMBUSTIÓN



RESTABLECE: seleccione esta opción cuando sustituya la placa electrónica principal RESET: seleccione esta opción cuando sustituya el electrodo detector.



Si después de los trabajos de SERVICIO en los elementos de la unidad de combustión (reposicionamiento del electrodo detector o sustitución/limpieza del intercambiador de calor primario, sifón de condensados, ventilador, quemador, transportador de gases de combustión, válvula de gas, diafragma de la válvula de gas), la caldera genera una o varias alarmas de fallo de combustión, se recomienda poner el interruptor general de la instalación en posición de apagado durante al menos 5 minutos en estos casos se recomienda poner el interruptor general de la

instalación en posición de apagado durante al menos 5 minutos.

AUTOCALIBRACIÓN DE LA COMBUSTIÓN

Función utilizada por el servicio postventa para realizar una corrección automática de la curva de combustión si los valores de CO₂ (indicados en los datos técnicos) están fuera del rango permitido.

- Encienda la caldera eléctricamente poniendo el interruptor principal en "ENCENDIDO".
- Ponga el estado de la caldera en OFF. Seleccione TÉCNICO CONTROL DE COMBUSTIÓN AUTOCALIBRACION COMB
- Ajuste los valores a:

RESTABLECE = utilice la antigua curva (si el valor de CO2 es demasiado alto) RESET = utilice la nueva curva (si el valor de CO2 es demasiado bajo).

Este parámetro sólo está disponible cuando el sistema está apagado.

SERVICIO y limpieza 4.26

El SERVICIO periódico es una "obligación" exigida por la ley y es esencial para la seguridad, eficiencia y duración de la caldera. Permite la reducción del consumo, las emisiones contaminantes y el SERVICIO de la fiabilidad del producto a lo largo del tiempo. Antes de iniciar las operaciones de SERVICIO:

cierre los grifos de gas y agua del sistema de agua caliente sanitaria y de calentamiento. cierre los grifos de gas y agua del sistema de agua caliente sanitaria y de calemarmiento.
 Para garantizar que se mantengan las características de funcionalidad y eficiencia del producto y para respetar las prescripciones de la legislación vigente, se debe someter el aparato a controles sistemáticos en intervalos regulares. Al realizar los trabajos de SERVICIO, respete las indicaciones del capítulo "ADVERTENCIAS Y SEGURIDAD". Esto normalmente implica las siguientes tareas:
 retirar toda oxidación del quemador
 retirar toda incrustación de los intercambiadores de calor

- retirar toda incrustación de los intercambiadores de calor comprobación de los electrodos

- comprobar la apariencia externa de la caldera comprobar la apariencia externa de la caldera comprobar el encendido, el apagado y el funcionamiento del aparato, tanto en modo de agua sanitaria como de calentamiento
- comprobación de la estanqueidad de los acoplamientos, de las tuberías de conexión de gas y agua y del condensado comprobar el consumo de gas a potencia máxima y mínima comprobación de la posición del electrodo de encendido comprobación de la posición del electrodo detector/sonda de ionización (consulte el portodo concernosifico)
- apartado específico)
- comprobación del dispositivo de seguridad de fallo de gas.

/!\ Durante el SERVICIO de la caldera se recomienda el uso de ropa de protección, para evitar daños personales.

- Después de realizar las operaciones de SERVICIO se debe realizar el análisis de los productos de la combustión para asegurarse de que funciona correctamente.
- Si, después de haber sustituido la placa electrónica o de haber realizado el SERVICIO del electrodo detector o del quemador, el análisis de los productos de la combustión devuelve valores fuera de las tolerancias, podría ser necesario modificar estos valores como se describe en el apartado "4.25 Parámetros de control de combustión"

Nota: Al sustituir el electrodo pueden producirse ligeras variaciones de los parámetros de combustión que se ajustan a los valores nominales tras unas horas de funcionamiento.

No limpiar el aparato o sus diferentes piezas con sustancias inflamables (por ej., bencina, alcohol, etc.).

No limpiar los paneles, las partes pintadas y las piezas de plástico con diluyente para pinturas.

La limpieza de los paneles debe realizarse solamente con agua y jabón.

Limpieza del intercambiador de calor primario y del guemador

- Desconecte la alimentación eléctrica poniendo el interruptor general del sistema en "Apagado".
- Cerrar los grifos de interceptación del gas. Retire la carcasa como se indica en "2.6 Desmontaje del armazón". Desconecte los cables de conexión de los electrodos.

- Desconecte los cables de alimentación del ventilador. Saque el clip (A) del mezclador. Afloje la tuerca del sistema de interconexión de gas (B).
- Sague y gire el sistema de interconexión de gas.
- Desenroscar el tornillo D y extraer el transformador y el cableado relativo. Retire las 4 tuercas (C) que fijan la unidad de combustión.
- Saque el conjunto transportador de aire/gas, incluyendo el ventilador y el mezclador, teniendo cuidado de no dañar el panel aislante y los electrodos



Intercambiador de calor primario

- Retire el tubo de conexión del sifón del racor de evacuación de condensados del intercambiador de calor y conecte un tubo colector provisional. En este punto, proceda con las operaciones de limpieza del intercambiador de calor.
- Aspire los residuos de suciedad en el interior del intercambiador de calor, teniendo cuidado de NO dañar el panel aislante del ralentizador.
 - Limpie las bobinas del intercambiador de calor con un cepillo de cerdas suaves.

NO UTILICE CEPILLOS METÁLICOS QUE PUEDAN DAÑAR LOS COMPONENTES.

- Limpie los espacios entre las bobinas con una cuchilla de 0,4 mm de grosor, también disponible en un kit.
- Aspire los residuos producidos por la limpieza.
- Enjuague con agua, teniendo cuidado de NO dañar el panel aislante del retardador. Asegurese de que el panel aislante del ralentizador no está dañado y sustitúyalo si es necesario siguiendo el procedimiento correspondiente.
- Una vez terminadas las operaciones de limpieza, vuelva a montar cuidadosamente
- todos los componentes, siguiendo las instrucciones anteriores en orden inverso. Para cerrar las tuercas de fijación del conjunto transportador de aire/gas, utilice un par de
- apriete de 8 Nm. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica y de gas de la caldera.



- Si hay productos de combustión persistentes en la superficie del intercambiador de calor, limpie rociando vinagre blanco natural, teniendo cuidado de no dañar el panel aislante del retardador.
- Déjelo actuar durante unos minutos.
- Limpie las bobinas del intercambiador de calor con un cepillo de cerdas suaves.

NO UTILICE CEPILLOS METÁLICOS QUE PUEDAN DAÑAR LOS COMPONENTES.

- Enjuague con agua, teniendo cuidado de NO dañar el panel aislante del retardador
- Vuelva a conectar la alimentación eléctrica y de gas de la caldera.
- Una vez finalizadas las operaciones, vuelva a montar los componentes siguiendo el orden inverso al descrito.

Quemador

- Proceda con las operaciones de limpieza del quemador.
- Limpie el quemador con un cepillo de cerdas suaves, teniendo cuidado de no dañar el panel aislante y los electrodos.

UTILICE CEPILLOS METÁLICOS QUE PUEDAN DAÑAR LOS NO COMPONENTES.

- Compruebe que el panel aislante del quemador y la junta de estanqueidad no estén dañados y sustitúyalos si es necesario, siguiendo el procedimiento correspondiente. Una vez terminadas las operaciones de limpieza, vuelva a montar cuidadosamente todos los componentes, siguiendo las instrucciones anteriores en orden inverso.
- Para cerrar las tuercas de fijación del conjunto transportador de aire/gas, utilice un par de apriete de 8 Nm. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica y de gas de la caldera.

Limpieza del filtro de aire



- Desenrosque el tornillo de fijación A y retire el filtro de aire.
- Sople aire comprimido en el filtro para eliminar las impurezas. En caso de suciedad persistente lave con agua.

Sustitución del panel aislante del quemador



- Desenrosque los tornillos de fijación del electrodo de encendido/detección y retírelo. Saque el panel aislante del quemador (A) haciendo palanca con una cuchilla (como se
- muestra en la figura). Elimine los restos de adhesivo de fijación.
- Sustituya el panel de aislamiento del quemador. El nuevo panel aislante no necesita ser fijado con pegamento ya que su forma está diseñada para acoplarse perfectamente a la brida del intercambiador de calor.
- Vuelva a montar el electrodo de encendido/detección utilizando los tornillos retirados anteriormente y sustituyendo la junta de estanqueidad correspondiente.

Limpieza del sifón

- Desconecte los tubos (A) y (B), retire el clip (C) y saque el sifón. Desenrosque las tapas inferior y superior, y luego retire el flotador.
- Limpie las partes del sifón de cualquier residuo sólido.



No retire el obturador de seguridad y su junta de estanqueidad, ya que su presencia está destinada a evitar la salida de gases quemados al ambiente en caso de que no haya condensación.



Una vez realizadas las operaciones, vuelva a montar los componentes siguiendo el orden inverso al descrito, comprobando la junta flotante y sustituyéndola si es necesario. Si sustituye la junta del flotador, asegúrese de que está correctamente

colocada en su asiento (consulte la figura del apartado)



- Al final de las operaciones de SERVICIO del sifón, se recomienda poner la caldera en modo de condensación durante unos minutos y comprobar que no hay fugas en toda la línea de evacuación de condensados.



SERVICIO del electrodo de ionización

El electrodo detector/sensor de ionización desempeña un papel importante en la fase de encendido de la caldera y en el SERVICIO de una combustión eficiente; en este sentido, si se sustituye, debe colocarse siempre correctamente y debe respetarse la posición de referencia indicada en la figura.



No lije el electrodo.

Durante el SERVICIO anual, compruebe el estado de desgaste del electrodo y sustitúyalo si está muy deteriorado.

El desmontaje y eventual sustitución de los electrodos, incluido el de encendido, implica también la sustitución de las juntas de estanqueidad. Para evitar fallos de funcionamiento, el electrodo detector/sonda de ionización debe

cambiarse cada 5 años, ya que está sujeto a desgaste durante el encendido.

Válvula de retención



- La caldera tiene una válvula de retención. Para acceder a la válvula de retención: retire el ventilador desatornillando los 4 tornillos (**D**) que lo fijan al transportador asegúrese de que no hay depósitos de materiales extraños en la membrana de la válvula de retención y, si los hay, retírelos y compruebe si hay daños
- compruebe que la válvula se abre y se cierra correctamente
- vuelva a montar los componentes en orden inverso, asegurándose de que la válvula de retención se coloca en la dirección correcta. Cuando se realicen trabajos de SERVICIO en la válvula de retención, asegúrese de que

está bien colocada para que el sistema funcione correctamente y con seguridad.

USUARIO

En función del tipo de aplicación, algunas funciones descritas en este manual podrían no estar disponibles.

5 **FUNCIONES DEL USUARIO**

- ESTABLECIMIENTOS -HORAY FECHA -HORARIO - IDIOMA

PROGRAMA HORARIO - PRINCIPAL -ZONA 1 -ZONA 2 - SANITARIO BDC

- RETROILUMINACIÓN



1 MENU

MENU

VALOR ESTABLECIDO EN FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NIVEL DE ACCESO
			USUARIU
			USUARIO
FUNCIÓN ACTIVA	FUNCIÓN NO ACTIVA	FUNCIÓN ACTIVA	USUARIO
	ITALIANO / E	ENGLISH /	USUARIO
5 mín	1 mín	15 mín	USUARIO
			USUARIO
			USUARIO: solo si POR = 1
			USUARIO: solo si POR = 1 y zona agregada
			USUARIO: solo si POR = 1 y zona agregada
			USUARIO: solo si la bomba de calor habilita ACS

2 ESTADO				
	VALOR ESTABLECIDO EN FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NIVEL DE ACCESO
ESTADO				
ESTADO				
CALDERA	OFF	OFF / SÓLO ACS / C	ALEFACCIÓN Y ACS	USUARIO
	AUTO	AUTO / I	MANUAL	USUARIO
PARADA ANTILEGIO				USUARIO: ANTILEGIONELA en curso
	AUTO	AUTO / MANUAL	/ OFF (Si POR=0)	USUARIO
BOMBA DE CALOR	ON	ON / OFF ((Si POR=0)	USUARIO
ACTIVA REDUC NOCTURNA / DESACTIVA REDUC NOCT	FUNCIÓN NO ACTIVA	FUNCIÓN ACTIVA	FUNCIÓN NO ACTIVA	USUARIO
INICIO REDUC. NOCTURNA	20:00	00:00	23:59	USUARIO: si REDUCCIÓN NOCTURNA ACTIVA
FIN REDUC. NOCTURNA	09:00	00:00	23:59	USUARIO: si REDUCCIÓN NOCTURNA ACTIVA

3 SET

-SET

	VALOR ESTABLECIDO EN FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NIVEL DE ACCESO
	00.590 (UT) 4590 (UT)	MINIOFT ON	MAX OFT OAL	
CALEFACCIÓN	80,5°C (H1) - 45°C (L1) 0°C	-5°C	+5°C	USUARIO USUARIO: Si la SONDA EXTERNA está conectada, TIPO DE PETICIÓN "TERMOSTATO"
-SANITARIO	60,0°C	37,5°C	60°C	USUARIO
DEEDESCAMIENTO	18 °C	4 °C	20 °C	si trabajas en un punto fijo
-REFRESCAMIENTO	0	-5	+5	si trabajas con curvas climáticas
-SETPOINT ACUMULADOR	60 °C	37,5 °C	60 °C	USUARIO: SI ACUMULADOR
-PRECALENTAMIENTO	0	0	2	USUARIO

4 INFO Ver párrafo específico

PANTALLA DE INICIO 6

Al encenderse, el REC10CH podría:

solicitar el ajuste de la hora y la fecha (consulte "11.1 Disposiciones") visualizar la versión de firmware y requerir que se presione un pulsador para continuar.

Al presionar las teclas "up" y "down" es posible mover la selección de las funciones en este orden: INSTALACIÓN/ESTADO/SET/INFO/MENU.

Al pulsar la tecla "OK" se accede a los ajustes de la función seleccionada (excepto INSTALACIÓN). La tecla BACK (ATRÁS) está inactiva (excepto para INSTALACIÓN). El estado destacado es el que está seleccionado actualmente.



INSTALACIÓN

Indica la zona a la que se refieren los datos mostrados en la pantalla de inicio, y la zona a la que se refieren los ajustes accesibles a través de las demás funciones.

La presencia de una o más zonas además de la INSTALACIÓN depende de la configuración de la instalación. Por esta razón, una o más de las zonas enumeradas a continuación podrían no estar presentes en su configuración, o podrían estar identificadas con un nom-bre diferente.

Para cambiar la zona, destaque INSTALACIÓN si es necesario presionando las teclas "up" y "down". Luego, pulsando las teclas "OK" y BACK (ATRÁS), se podrán seleccionar las demás zonas en esta secuencia:

INSTALACIÓN - ZONA PRINCIPAL - ZONA 1 - ZONA 2.

Los ajustes de HORA Y FECHA, HORARIO, IDIOMA y RETROILUMINACIÓN son independientes de la zona seleccionada. La información contenida en el menú INFO es independiente de la zona seleccionada.

No se pueden ajustar los parámetros de agua caliente sanitaria si ZONA PRINCIPAL, ZONA 1 o ZONA 2 está seleccionado.

8 ESTADO

Seleccione ESTADO - CALDERA o ZONA PRINCIPAL o BOMBA DE CALOR (si está presente).



Nota: La ZONA PRINCIPAL es visible en este menú solo si la zona está gestionada por un termostato de ambiente. La BOMBA DE CALOR solo es visible si hay una bomba de calor conectada al sistema.

8.1 Caldera

Seleccione ESTADO L CALDERA F OFF o SÓLO ACS o CALEFACCIÓN Y ACS

Una vez validada la selección, la pantalla regresa a la pantalla ESTADO.



811 OFF

Si se selecciona OFF, el sistema se apaga. La alimentación eléctrica y la alimentación del combustible permanecen activas.

8.1.2 INVIERNO

Si se selecciona CALEFACCIÓN Y ACS, el sistema produce agua caliente sanitaria y activa la función de calentamiento.

8.1.3 VERANO

Si se selecciona SÓLO ACS, el sistema produce agua caliente sanitaria y, si se configura una bomba de calor, también está activa la función de refrigeración. La función de calentamiento no está activa

Zona principal 8.2

Seleccione ESTADO - ZONA PRINCIPAL

Si la temporización de la programación de calentamiento no está habilitada: ENCENDIDO - APAGADO

Si la temporización de la programación de calentamiento está habilitada: AUTO -MANUAL - APAGADO.

ZONA PRINCIPAL	ZONA PRINCIPAL
ENCENDIDO APAGADO	AUTO MANUAL APAGADO

Una vez validada la selección, la pantalla regresa a la pantalla ESTADO

ENCENDIDO 8.2.1

Si se selecciona ON, se cumplen las solicitudes de la zona.

8.2.2

Si se selecciona AUTO, las solicitudes de la zona se gestionarán en función del programa previsto.

8.2.3 MANUAL

Si se selecciona MANUAL, las solicitudes de la zona se gestionarán en función del punto de ajuste establecido por el usuario.

8.2.4 APAGADO

Si se selecciona APAGADO, las solicitudes de la zona no se cumplirán.

NOTA: para desactivar la zona en VERANO o en INVIERNO, debe seleccionar la estación preestablecida (VERANO o INVIERNO en el menú CALDERÁ) y poner la zona en cuestión en APAGADO.

8.3 Bomba de calor (si está presente) Seleccionando BOMBA DE CALOR es posible activar la REDUCCIÓN NOCTURNA. Este parámetro sirve para reducir el ruido de la bomba de calor limitando la frecuencia máxima de funcionamiento del compresor en la franja horaria fijada por los parámetros INICIO REDUC. NOCTURNA y FIN REDUC. NOCTURNA.

INICIO REDUC. NOCTURNA (si la REDUCCIÓN NOCTURNA está activada) Este parámetro se utiliza para ajustar la hora de inicio de la banda de limitación de la frecuencia del compresor de la bomba de calor cuando la función de reducción nocturna está activada. Rango 00:00 - 23:59 / Por defecto 20:00.

FIN REDUC. NOCTURNA (si la REDUCCIÓN NOCTURNA está activa)

Este parámetro se utiliza para ajustar la hora de finalización de la banda de limitación de la frecuencia del compresor de la bomba de calor cuando la función de reducción nocturna está activada. Rango 00:00 - 23:59 / Por defecto 09:00.



PARADA ANTILEGIO (sólo con depósito de agua)

La función se puede interrumpir anticipadamente de las siguientes formas: - ponga la caldera en OFF 也

0 seleccione ESTADO → SANITARIO → PARADA ANTILEGIO. Si la función es interrumpida se repite el día siguiente a la misma hora incluso si la programación semanal está activa.



9 SET

Seleccione SET — CALEFACCIÓN o SANITARIO o REFRESCAMIENTO (si está conectado el HP) o SETPOINT ACUMULADOR (si está conectado el DEPÓSITO DE AGUA) o SETPOINT PRECALENTAMIENTO.



9.1 Calefacción

El usuario puede modificar el valor de referencia de calentamiento pulsando las teclas "up" y "down". Cuando se instala un sensor de temperatura externa, la temperatura de alimentación es seleccionada automáticamente por el sistema, que rápidamente regula la temperatura ambiente de acuerdo con las variaciones en la temperatura externa. Si se desea modificar la temperatura, elevándola o bajándola con respecto a la calculada automáticamente por la placa electrónica, es posible modificar el valor de referencia de CALEFACCIÓN seleccionando el nivel de confort deseado dentro del rango (-5 ÷ +5). Luego se le solicita al usuario confirmar la configuración del valor de referencia: selección. CONFIRMA o ANULA y confirme. Una vez confirmada la selección, el visor digital regresa a la pantalla SET. Si se cancela la selección o se presiona la tecla BACK (ATRAS) se regresa a la pantalla anterior de SET.



Circuito de agua 9.2

El usuario puede modificar el valor de referencia de agua caliente sanitaria pulsando las teclas "up" y "down". Luego se le solicita al usuario confirmar la configuración del valor de referencia: seleccione CONFIRMA o ANULA y confirme. Una vez confirmada la selección, el visor digital regresa a la pantalla SET. Si se cancela la selección o se presiona la tecla BACK (ATRÁS) se regresa a la pantalla anterior de SET.



Refrescamiento (disponible si se instala una bomba de calor 9.3

9.3 Retrescamiento (disponible si se instala una bomba de calor habilitada para la refrigeración) Pulse las teclas "up" y "down" para modificar el valor de referencia de refrigeración y luego confirme. Si se activa la termorregulación en refrigeración, el valor de la temperatura de caudal es elegido automáticamente por el sistema, que ajusta rápidamente la temperatura ambiente en función de las variaciones de la temperatura exterior. Si se desea modificar el valor de la temperatura, aumentándola o disminuyéndola respecto a la calculada automáticamente por la placa electrónica, se puede modificar el valor de referencia de REFRESCAMIENTO eligiendo el nivel de confort deseado (-5 + +5) dentro del rango. A continuación, se le pide que confirme el ajuste del valor de referencia: seleccione OK o BACK (ATRÁS) utilizando "up" y "down", valide la elección pulsando OK. Al confirmar la selección se vuelve a la pantalla anterior de SET. la pantalla de SET.

NOTA: este parámetro está disponible cuando en el sistema está instalada una bomba de calor habilitada para la refrigeración de espacios.





Setpoint del depósito de agua

El parámetro en cuestión está disponible si existe un precalentamiento de la bomba

Li parametro en cuestion esta disponible si existe un precalentamiento de la bomba de calor en el depósito de agua caliente sanitaria.
Pulse "up" y "down" para modificar el setpoint del agua caliente sanitaria almacenada en el depósito de agua y calentada por la bomba de calor y confirme con OK.
Pulse BACK (ATRÁS) para volver a la pantalla de SET sin realizar ninguna selección.
A continuación, se le pide que confirme el ajuste del setpoint: seleccione OK o BACK (ATRÁS) utilizando "up" y "down" y valide la selección pulsando OK.
Al confirmar la selección se vuelve a la pantalla anterior de SET.
Si se cancela la selección o se pulsa el botón BACK (ATRÁS), se vuelve a la pantalla de SET.

9.5 Precalentamiento

9.5 Precalentamiento Esta función permite mantener caliente el agua presente en el intercambiador de agua caliente sanitaria para reducir los tiempos de espera durante los suministros. Cuando la función de pre-calentamiento está habilitada, el símbolo P se enciende con una luz permanente en la parte superior del icono de agua caliente sanitaria. Durante el encendido del quemador después de una solicitud de pre-calentamiento, el símbolo P comienza a parpadear. Es posible acceder a la función de PRECALENTAMIENTO seleccionando SET en la pantalla principal del REC10H. Ajuste PRECALENTAMIENTO = 1 se activa la función de agua caliente sanitaria de la caldera. Para desactivar la función de pre-calentamiento, ajustar el parámetro PRECALENTAMIENTO = 0, se apaga el símbolo P. La función no está activa cuando la caldera está OFF.



Touch&Go 9.6

Si no quiere dejar la función de PRECALENTAMIENTO siempre activa y necesita que el agua caliente esté lista inmediatamente, es posible precalentar el agua sanitaria sólo unos instantes antes de extraerla. Ajuste el parámetro PRECALENTAMIENTO = 2 para activar la función Touch & Go. Esta función permite, abrindo y cerrando el grifo, activar el precalentamiento instantáneo, que prepara el agua caliente solo para esa extracción.



INFO 10

La función INFO se puede utilizar para visualizar una serie de datos relacionados con el sistema

ATENCIÓN - Los datos visualizados no se pueden modificar.

HORAS CALEFACCIÓN	PRESIÓN DE INSTALACIÓN
SONDA DE IMPULSIÓN	CURVA (combustión)
SONDA DE RETORNO	IMPULSION DE BDC
SONDA DE SANITARIO	RETORNO DE BDC
S ALTA DE ACUMULADOR	TEMP EXT BDC
S BAJA DE ACUMULADOR	T ENFR TUBO BAJA PRES
COLECTOR SOLAR	T ENFR TUBO ALTA PRES
SONDA DE HUMOS	T ENFR CONDENSADOR
SONDA EXTERIOR	T ENFR INTERCAMBIADOR
T EXT PARA TERMOREG	MODO OPERATIVO BDC
FLUXÍMETRO/SETPOINT SANITARIO OT+	FRECUENCIA BDC
VENTILADOR	TIEMPO COMPRESOR BDC
IMPULSIÓN ZONA 1	TIEMPO CIRCULADOR BDC
IMPULSIÓN ZONA 2	FUSOSTATO BDC
HORAS FUNC SONDA HUMOS	POTENCIA BDC
SET ZONA PRINCIPAL	SETPOINT BDC SANITARIO
SET ZONA 1	PROXIMO ANTILEGIO
SET ZONA 2	

La tecla "OK" está inactiva. La tecla BACK (ATRÁS) permite regresar a la pantalla inicial. En la ausencia de zonas adicionales o si la función de calentador no está en funcionamiento, no se visualizará la información correspondiente.

MENU 11

Seleccione MENU └─ → DISPOSICIONES o PROGRAMA HORARIO (disponible sólo si el temporizador está habilitado (POR=1).

	MENU	
_		_
	DISPOSICIONES	
_		_
	PROGRAMA HORARIO	

11.1 Disposiciones

Seleccione MENU → DISPOSICIONES → HORA Y FECHA (puede cambiar HORAS, MINUTOS, DÍA, MES, AÑO) o HORARIO o IDIOMA (para seleccionar el idioma deseado) o RETROILUMINACIÓN.

DISPOSICIONES	HORA Y FECHA
HORA Y FECHA	ESTABLECER HORA Y FECHA
IDIOMA RETROILUMINACIÓN	09/04/2021
SELECCIONA OPCIÓN	UTILIZA LA FLECHA PARA MODIFICAR
IDIOMA	RETROILUMINACIÓN
ENGLISH	2 ^{MIN}
ITALIANO	
SELECCIONA IDIOMA	ESTABLECE EL INTERVALO DE TIEMPO ANTES DEL APAGADO AUTOMÁTICO DE LA PANTALLA

11.1.1 Hora y fecha Pulse "OK" para resaltar en secuencia HORAS, MINUTOS, DÍA, MES, AÑO y pulse las teclas "up" y "down" para cambiar los valores deseados. Guarde los ajustes pulsando "OK"; la pantalla volverá a la pantalla inicial. Al pulsar BACK (ATRÁS) en cualquier momento el sistema volverá a los DISPOSICIONES cancelando los cambios realizados.

11.1.2 Horario de verano Seleccionando FUNCIÓN ACTIVA el dispositivo gestiona automáticamente el cambio de hora de solar a horario de verano y viceversa.

Idioma 11.1.3

Pulse las teclas "up" y "down" para seleccionar el idioma deseado. Pulsando "OK" se confirma la selección del idioma y se vuelve a la pantalla inicial. Pulsando BACK (ATRÁS) el sistema vuelve a la pantalla de DISPOSICIONES sin cambiar el idioma del sistèma.

11.1.4 Luz de fondo

Pulse las teclas "up" y "down" para seleccionar el tiempo de iluminación de la pantalla. Guarde la configuración pulsando "OK", la pantalla volverá a la pantalla inicial. Al pulsar BACK (ATRÁS) en cualquier momento, el sistema volverá a los DISPOSICIONES cancelando la selección realizada. Una vez transcurrido el tiempo establecido sin que se haya pulsado ninguna tecla, se muestra la pantalla de informe de anomalías si el sistema está en alarma, o se apaga la luz de fondo, mostrando sólo el reloj.

En este caso, también se muestra el icono de la llama si el quemador está encendido y/o el icono de la bomba de calor si ésta también está funcionando. Al pulsar cualquier tecla, la luz de fondo se enciende de nuevo, volviendo a la pantalla inicial.

11.1.5 Programación horaria

Seleccione MENU - PROGRAMA HORARIO (sólo si el programa horario está activado - PRINCIPAL (si POR=1) o ZONA 1 (si POR=1) o ZONA 2 (si POR=1) o SANITARIO BDC.

NOTAS

- OTAS el parámetro SANITARIO BDC está disponible si el sistema está equipado con una bomba de calor que calienta el agua caliente sanitaria en el depósito de almacenamiento para el parámetro SANITARIO BDC, hay dos horarios: uno para el invierno y otro para el verano, seleccione la estación deseada (SÓLO ACS o CALEFACCION Y ACS) en el menú ESTADO/CALDERA, luego programe el parámetro SANITARIO BDC. ADVERTENCIA: en SÓLO ACS, el parámetro viene ajustado de fábrica para mantener el horario activo todos los días de la semana desde las 05:00 hasta las 08:00, para evitar las continuas inversiones del ciclo de la bomba de calor si la función de refrigeración está activa. Si desa modificar este ajuste póngase en contacto con el personal

está activa. Si desea modificar este ajuste, póngase en contacto con el personal profesionalmente calificado.

Para una descripción detallada del temporizador del programa previsto, consultar la sección "12 TEMPORIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN".



12 TEMPORIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Seleccione el día deseado. Se visualizará una tabla qu<u>e indica el día y los intervalos ya pre</u>sentes.



Una vez que se ha realizado la selección, el usuario puede elegir entre las siguientes opciones: AÑADE - MODIFICA - CANCELA - COPIA.

12.1 Añade

Esta función sirve para agregar un nuevo intervalo de tiempo al día seleccionado.



El usuario puede aumentar o disminuir en 30 minutos la hora de inicio y la hora de finalización



Una vez completada la operación, la pantalla mostrará:



12.2 Modifica

Esta función sirve para editar un intervalo ya presente para el día seleccionado-



Seleccione la frania horaria deseada.



El usuario puede aumentar o disminuir en 30 minutos la hora de inicio y la hora de finalización.



Una vez completada la operación, la pantalla mostrará:



12.3 Cancela

Esta función sirve para borrar un intervalo ya presente para el día seleccionado.



Seleccione la franja horaria deseada.



Confirme o cancele. Una vez completada la operación, la pantalla mostrará:



12.4 Copia

Esta función sirve para copiar el programa previsto para el día seleccionado.



Seleccione el día en el que desea copiar el horario.



El día se resaltará v se podrán seleccionar otros mediante el mismo procedimiento CONFIRMA



Una vez completada la operación, la pantalla mostrará:



CÓMO UTILIZAR... 13

REGULADOR AMBIENTE = interfaz de la máquina + regulación de la temperatura ambiente y horario Además de las funciones de interfaz de la máquina descritas anteriormente, el REC10CH

realiza las funciones de regulación de la temperatura ambiente y de programación horaria. Cronotermostato = regulación de la temperatura ambiente + horario de las zonas

asociadas En esta configuración, el REC10CH no realiza las funciones de interfaz con la máquina, que siguen siendo realizadas por la caldera REC10CH, pero realiza la función de regulación de la temperatura ambiente y la programación horaria de la zona asociada.

En la pantalla PRINCIPAL puede seleccionar: - MODO • SETPOINT AMBIENTE • INFO (consulte "10 INFO") • MENU.



13.1 Modo

A diferencia de lo indicado para la función de interfaz de usuario, en este caso el modo se refiere al modo de ajuste de la zona. Los modos disponibles son los siguientes:

- AUTO: la temperatura ambiente se ajusta en función del horario semanal que se haya establecido.
- AHORRO: similar al modo AUTO, pero con el valor de referencia de la temperatura reducido en 3°C en el modo CALEFACCIÓN Y ACS, y aumentado en 3°C en el modo SOLO ACS (si REFRESCAMIENTO está activado).
- APAGADO: indica que nunca se activa una solicitud de calentamiento para esa zona, se garantiza una temperatura ambiente mínima de 8°C en el modo CALEFACCIÓN Y ACS y una temperatura máxima de 40°C en el modo SOLO AGUA CALIENTE (si REFRESCAMIENTO está activado).



13.2 Setpoint ambiental

Seleccionando el setpoint ambiental, el usuario puede activar el modo de ajuste CONFORT. Este modo consiste en fijar un valor de referencia de la temperatura ambiente para un intervalo de tiempo limitado. Una vez seleccionada la temperatura, se pide al usuario que introduzca la duración del intervalo en cuestión. Una vez transcurrido el tiempo ajustado, el modo vuelve a ser el que se había ajustado anteriormente.



Para activar el modo CONFORT, marque la temperatura con las teclas "up" y "down". Una vez confirmada la selección pulsando OK, el valor de la temperatura comenzará a parpadear. Pulse las teclas "up" y "down" para modificar la temperatura en pasos de 0,5°C. Una vez confirmada la selección, aparecerá una nueva pantalla en la que se pedirá al usuario que establezca la duración del modo CONFORT. Realice la modificación con las teclas "up" y "down". El valor seleccionado puede oscilar entre 30 minutos y 24 horas, con intervalos de 30 minutos. Después de confirmar, se mostrará un resumen indicando la temperatura y la duración del modo CONFORT. Se le pedirá de nuevo al usuario que confirme las selecciones realizadas.La programación de la temperatura y la duración del modo CONFORT puede abandonarse en cualquier momento pulsando BÁCK (ATRÁS).

VIE 09/04/2021 1.ZONA1 12:17	1.ZONA1	1.ZONA1
MENU MODO	ESTÁ ACTIVANDO EL MODO CONFORT INTRODUCE LA DURACIÓN EN HORAS	ESTÁ ACTIVANDO EL MODO CONFORT INTRODUCE LA DURACIÓN EN HORAS
26° ^C .₅ [₩]		01 : 00 CONFIRMA ANULA
INFO 20.0°C PROGRAMA AUTOMÁTICO		LA TEMPERATURA SERÀ REGULIDA CON EL NUEVO SET POINT HASTA LAS 08/04/2021 DEL 13:15

13.3 Menu

La función MENU permite acceder a la configuración de SET IMPULSION, DISPOSICIONES y PROGRAMA HORARIO. Para ello, utilice las teclas "up" y "down" para resaltar la opción deseada y, a continuación, pulse OK para confirmar.

Pulse BACK (ATRÁS) para volver a la pantalla inicial sin realizar ninguna selección.



13.3.1 Set impulsion (Cronotermostato)

Pulse las teclas "up" y "down" para modificar el valor de referencia de la alimentación y, a continuación, pulse OK para confirmar.

NOTA: Si se conecta una sonda de temperatura exterior, la máquina calcula automáticamente el valor de referencia de suministro para el calentamiento en el modo CALEFACCIÓN Y ACS, mientras que sigue siendo ajustado manualmente por el usuario para la refrigeración en el modo SÓLO ACS

Pulse BACK (ATRÁS) para volver a la pantalla del MENU sin realizar ninguna selección. Luego se le solicita al usuario confirmar la configuración del valor de referencia: seleccione OK o BACK (ATRÁS) con las teclas "up" y "down" y pulse OK para confirmar. Una vez confirmada la selección, la pantalla vuelve al MENU.

Si se cancela la selección o se pulsa la tecla BACK (ATRÁS), se vuelve a la pantalla anterior del MENU.

SET IMPULSION		EL PARÁMET SERÁ MODIFIC	RO ADO
80,5° ^c	1	CONFIRMA	ANULA
		CONFIRMA O ANULA LA C	PERACIÓN

13.3.2 Disposiciones

RETROILUMINACION. Para modificar: HORA Y FECHA • HORARIO • IDIOMA • RETROILUMINACION. Para modificar los ajustes, consulte las siguientes secciones:

- "11.1 Disposiciones
- "11.1.1 Hora y fecha" "11.1.2 Horario de verano" "11.1.3 Idioma"
- "11.1.4 Luz de fondo'

NOTA: si la zona está controlada por una sonda de ambiente, se pueden realizar los mismos ajustes desde el REC10CH PRINCIPAL en la pantalla de la zona correspondiente.

13.3.3 Horario (Regulador de ambiente y cronotermostato) Desde este menú es posible acceder a la visualización y ajuste del horario. Se pueden establecer hasta 4 franjas para cada día de la semana, caracterizados por una hora de inicio y una hora de finalización. En este modo de funcionamiento, la programación horaria también permite establecer un valor de referencia de temperatura ambiente como se

- también permite establecer un valor de referencia de temperatura ambiénte como se describe a continuación. Para añadir una franja horaria, haga lo siguiente:
 seleccione AÑADE y confirme con OK
 pulse la tecla "up" y "down" para aumentar o disminuir la hora de inicio en 30 minutos y confirme con OK
 pulse "up" y "down" para aumentar o disminuir la hora de finalización en 30 minutos y confirme con OK
- pulse "up" y "down" para aumentar o disminuir el valor de referencia en 1°C y confirme con OK.



Continúe con la programación de las otras franjas horarias.

Para una descripción detallada de las demás funciones relacionadas con el horario (MODIFICA-CANCELA - COPIA) consulte el párrafo "12 TEMPORIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN".

NOTA: Obsérvese cómo, en presencia de una zona regulada por el REC10CH en configuración cronotermostática, ya no es posible configurar el horario relativo en el REC10CH que realiza las funciones de interfaz de la máquina. Este último será gestionado únicamente por el cronotermostato REC10CH correspondiente.

NOTA: si la zona está controlada por una sonda de ambiente, se pueden realizar los mismos ajustes desde el REC10CH PRINCIPAL en la pantalla de la zona correspondiente.

14 DATOS TÉCNICOS

ρεεοριροιόν			Exclusive X											
DESCRIPCION		UM		25	5C	30C 35C			5C		40	00		
			G	20	G31	G2	0	G31	G20)	G31	G	20	G31
CAL E	ntrada térmica nominal	kW-kcal/h	2	20,00 (***	**)-17.200	25,00-21.500			32,00-	27.520		32,00-	27.520	
P	otencia térmica nominal (80°/60°)	kW-kcal/h		19,50-	16.770		24,43-21.006 31,23-26.8		26.860	31,23-26.860		26.860		
P	Potencia térmica nominal (50°/30°)	kW-kcal/h		21,32-	18.335		26,88-	23.113		34,37-	29.556		34,37-	29.556
P	Potencia térmica reducida	kW-kcal/h	3,60-	-3.096	5,00-4.300	4,90-4	.214	7,00-6.020	4,90-4.	214	7,00-6.020	4,90-4	4.214	7,00-6.020
P	otencia térmica reducida (80°/60°)	kW-kcal/h	3,46-	-2.975	4,82-4.145	4,68-4	.024	6,75-5.803	4,69-4.	037	6,75-5.803	4,69-4	4.037	6,75-5.803
P	otencia térmica reducida (50°/30°)	kW-kcal/h	3,85-	-3.313	5,25-4.511	5,06-4	.349	7,15-6.152	5,06-4.	353	7,15-6.152	5,06-4	4.353	7,15-6.152
ACS E	ntrada térmica nominal	kW-kcal/h		25,00 (***	**)-21.500		30,00-	25.800		34,60-	29.756		40,00-	34.400
P	otencia térmica nominal (*)	kW-kcal/h		26,25-	22.575		31,50-	27.090		36,33-	31.244		42,00-	36.120
Р	Potencia térmica reducida	kW-kcal/h	3,60	-3.096	5,00-4.300	4,90-4	.214	7,00-6.020	4,90-4.2	214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020
Р	Potencia térmica reducida (*)	kW-kcal/h	3,28	-2.821	5,00-4.300	4,54-3	3.904	7,00-6.020	4,54-3.9	904	7,00-6.020	4,54-	3.904	7,00-6.020
Rendimiento útil Pn	ı máx Pn mín. (80°/60°)	%		97,5	- 96,1		97,7	- 95,5		97,6	- 95,8		97,6	- 95,8
Rendimiento de cor	mbustión	%		97	7,8		97	7,9		97	7,8		97	7,8
Rendimiento útil Pn	ı máx Pn mín. (50°/30°)	%		106,6	- 107,0		107,5-	· 103,2		107,4	- 103,3		107,4 ·	- 103,3
Eficiencia útil 30% I	Pn máx. (30° de retorno)	%		10	9,1		10	9,5		10	9,5		10	9,5
Potencia eléctrica te	otal (potencia máxima)	W	8	8 (CAL) ·	- 98 (ACS)	85	(CAL) ·	- 96 (ACS)	101 ((CAL)	- 112 (ACS)	101	I (CAL) ·	- 112 (ACS)
Energía eléctrica de	el circulador (1.000 l/h)	W		5	2		5	2		5	2		5	2
Categoría • País	de destino			112H3P 112H7203	● (ES) SP ● (ES)		112H3P 2HY203	● (ES) 3P ● (ES)	2	12H3P HY203	● (ES) 3P ● (ES)		112H3P 2HY203	● (ES) SP ● (ES)
Tensión de alimenta	ación	V - Hz		230)-50		230)-50		230)-50		230)-50
Nivel de protección		IP		X	5D	•••••	X	5D		X	5D		X	5D
Punto máximo de p	érdida	W		3	0	•••••••	2	6	•••••	2	26		2	6
Pérdidas en la chim	nenea con el quemador apagado -	%		0.09	- 2 20		0.06	- 2 09	••••••	0.05	- 2 23		0.05	- 2 23
quemador encendio	10			0,00			0,00	2,00					0,00	-,
Proción móvimo	n calentamiento	bor												
Presión mínima par	ra funcionamiento estándar	bar		0.25 -	-015	J 0.05 - 0.45		-015	3		5 		0.25	-015
Temperatura máxim		uai °∩		0,23	- 0,4J M		0,25	- 0,4J M		0,25	- 0,4J		0,25	- 0,4J M
Campo de selección	n de la temperatura del aqua caliente	0 0		3 20/45 -	יי ∸ //∩/80		3 20/45 -	י∪ ∸ //∩/8∩		20/45		90 20/45 + 40/00		
Bomba: máxima pro		mhar		20/4J	· +0/00 10		20/4J Δ'	· +0/00 10	ć	_0/4J	• +0/00 10	20/43 ÷ 40/00		· +0/00 10
nara la canacidad d	lal sistema	l/h		ب ۱۲	10			10			10			10
Denósito de expans	sión de membrana				9			0			0			0
Precarga denósito o	de expansión (calentamiento)	har		·····`	<u>,</u> 1									 1
Funcionamiento a	qua sanitaria			•••••	•			•					•••••	•
Presión máxima - m	nínima	bar		8 - (0 15		8 - (0 15		8 -	0 15		8 - (0 15
Caudal específico s	según EN13203-1	l/min		11	.71		15	.67	•••••	16	.41		18	.40
Cantidad de agua c	caliente con Δt 25°C - 30°C - 35°C	l/min	+	15,1 - 12	2,5 - 10,8	1	8,1 - 15	5,1 - 12,9	20),8 - 17	7,4 - 14,9		24,1 - 20),1 - 17,2
Caudal mínimo del	circuito de agua sanitaria	l/min		í	2			2		2				2
Rango de selecciór	n de temperatura DHW	°C		37 -	- 60	•••••	37 -	37 - 60		37	- 60		37 -	- 60
Regulador de cauda	al	l/min		1	0	•••••	1	2			4		1	6
Presión gas			G20	G20.2	G31	G20	G20.2	G31	G20 (G20.2	G31	G20	G20.2	G31
Presión nominal de	l gas metano (G20 - I2H)	mbar	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-
Presión nominal del	gas metano-hidrógeno (G20.2 - I2Y20)	mbar	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-
Presión nominal de	l gas licuado GLP (G31 - I3P)	mbar	-	-	37	-	-	37	-	-	37	-	-	37
Capacidad de cale	entamiento central		G	20	G31	G2	0	G31	G20)	G31	G	20	G31
Capacidad aire		Nm ³ /h	24	,298	24,819	30,3	572	31,024	38,87	76	39,710	38,	876	39,710
Capacidad de gase	s de combustión	Nm ³ /h	26	,304	26,370	32,8	80	32,963	42,08	36	42,192	42,0	086	42,192
Caudal másico de le	os humos (máxmín.)	g/s	9,086	-1,635	9,297-2,324	11,357-	2,226	11,621-3,254	14,537-2	2,226	14,875-3,254	14,537	-2,226	14,875-3,254
Capacidad de agu	a caliente sanitaria		G	20	G31	G2	0	G31	G20)	G31	G	20	G31
Capacidad aire		Nm³/h	30	,372	31,024	36,447 37,228		42,03	35	42,937	48,	595	49,638	
Capacidad de gase	s de combustión	Nm³/h	32	,880	32,963	39,4	56	39,555	45,50)6	45,620	52,	608	52,740
Caudal másico de le	os humos (máxmín.)	g/s	11,35	7-1,635	11,621-2,324	13,629-	2,226	13,946-3,254	15,718-2	2,226	16,084-3,254	18,171	-2,226	18,594-3,254
Rendimiento del v	entilador													
Prevalencia residua	al de los conductos concéntricos 0,85 m	Pa		6	0		6	0		6	60		6	0
Prevalencia residua	al de los conductos separados 0,5 m	Pa	ļ	17	74		15	50		1	90		19	96
Prevalencia residua	al de la caldera sin conductos	Pa		18	80			70		1	95		20	00
Nox			ļ	clas	se 6	ļ	clase 6 cla		cla	se 6		clas	se 6	
valores de emision	nes con potencia minima y máxima		G	20	G31	G2	0	G31	G20)	G31	G	20	G31
MáxMín	CO s.a. inferior a	p.p.m.	130) - 10	130 - 10	120 -	- 10	140 - 10	170 -	10	160 - 10	170	- 10	160 - 10
	CO2 (***)	%	9,0	- 9,0	10,0 - 10,0	9,0 -	9,0	10,0 - 10,0	9,0 - 9	9,0	10,0 - 10,0	9,0 -	9,0	10,0 - 10,0
	NOx s.a. inferior a	p.p.m.	30	- 30	30 - 30	50 -	25	50 - 50	50 - 2	25	50 - 40	50 -	- 25	50 - 40
	Gases de escape T	°C	69	- 63	68 - 62	67 -	59	65 - 59	64 - 6	65	67 - 63	64 -	65	67 - 63

(*) valor medio entre varias condiciones de funcionamiento del agua caliente - (**) Comprobación realizada con tubo concéntrico Ø 60-100, longitud 0,85 m. - temperatura del agua 80-60°C.- (***) tolerancia CO2 +0,6% -1% - (****) La potencia calorífica nominal con gas G20.2 (I2Y20) sufre una reducción: Calentamiento de entrada de calor nominal = 18,9kW; Potencia calorífica nominal ACS = 23,1kW Los datos indicados se deben utilizar para certificar el sistema; para la certificación, utilizar los datos indicados en el "Manual del sistema" medidos durante el primer encendido.

DAD	ÁNETROS	1114	Exclusive X			
PAF		UM	G20	G31		
Índio	e de Wobbe inferior (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³ S	45,67	70,69		
Pod	er calorífico inferior	MJ/m ³ S	34,02	88		
Pres	ión nominal de alimentación	mbar (mm H2O)	20 (203,9)	37 (377,3)		
Pres	ión mínima de alimentación	mbar (mm H2O)	10 (102,0)	-		
	Quemador: diámetro/longitud	mm	70/86	70/86		
	Diafragma: número y diámetro de los aquieros	n.° - mm	1 - 4,3	1 - 4,3		
		Sm³/h	2.12	-		
	Capacidad maxima de gas CAL	ka/h	-	1.55		
		Sm³/h	2.64	-		
	Caudal gas máximo agua sanitaria	ka/h	-	1.94		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sm³/h	0.38	-		
	Capacidad minima de gas CAL	ka/h	-	0.39		
U		Sm³/h	0.38	-		
25	Caudal gas mínimo agua sanitaria	ka/h	-	0.39		
	Número de rev. del ventilador con encendido lento	rnm	5 500	5 500		
	Número máximo de rotaciones del ventilador CAL	rnm	6 200	6.000		
	Número máximo de rou del ventilador de ACS	rnm	7 600	7 400		
	Número mínimo de rotacionas del ventilador CAL/ACS	rnm	1 600	2 000		
	Número máximo de rotaciones del ventilador de ACS en la configuración C(10) (0/ 60/100 • 0/ 80/125	ipin	1.000	2.000		
		rpm	7.600	-		
	N° mínimo de rotaciones del ventilador CAL/ACS en la configuración C(10) (Ø 60/100 • Ø 80/125 •					
	Ø 80-80)	rpm	1.600	-		
	Quemador: diámetro/longitud	mm	70/125	70/125		
	Diafraoma: número v diámetro de los aquieros	n.° - mm	1 - 5.2	1 - 5.2		
		Sm³/h	2.64	-		
	Capacidad máxima de gas CAL	ka/h	-,	1 94		
		Sm ³ /h	3 17	-		
	Caudal gas máximo agua sanitaria	ka/h	-	2 33		
		Sm ³ /h	0.52	-		
	Capacidad mínima de gas CAL	Jiii /ii	0,52	-		
		kg/n	-	0,04		
S	Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm³/h	0,52	-		
~		kg/h	-	0,54		
	Número de rev. del ventilador con encendido lento	giri/mín.	5.500	5.500		
	Número máximo de rotaciones del ventilador CAL	giri/mín.	5.800	5.600		
	Número máximo de rev. del ventilador de ACS	giri/mín.	6.900	6.700		
	Número mínimo de rotaciones del ventilador CAL/ACS	giri/mín.	1.700	1.900		
	Número máximo de rotaciones del ventilador de ACS en la configuración C(10) (Ø 60/100)	giri/mín.	7.250	-		
	Número máximo de rotaciones del ventilador de ACS en la configuración C(10) (Ø 80/125 • Ø 80-80)	giri/mín.	6.900	-		
	Nº mínimo de rotaciones del ventilador CAL/ACS en la configuración C(10) (Ø 60/100)	giri/mín.	1.750	-		
	Nº mínimo de rotaciones del ventilador CAL/ACS en la configuración C(10) (Ø 80/125 • Ø 80-80)	airi/mín.	1.700	-		
	Quemador: diámetro/lonoitud	mm	70/125	70/125		
	Diafragma: número v diámetro do los aquieros	n ° mm	1 5 2	1 5 2		
		11 11111 Cm ³ /h	3 20	1 - J,2		
	Capacidad máxima de gas CAL	JIII/II ka/b	3,30	- 0 40		
		KY/II Cm3/b	-	2,40		
	Caudal gas máximo agua sanitaria	0111711 ka/b	3,00	-		
		K9/I1	-	2,09		
	Capacidad mínima de gas CAL	ا/تااان م <i>ا</i> رمیا	0,52	-		
		kg/n	-	0,54		
35C	Caudal gas mínimo agua sanitaria	5m²/n	0,52	-		
		kg/h	-	0,54		
	ivurilero de rev. dei ventilador con encendido lento	giri/min.	0.500	5.500		
	Numero maximo de rotaciones del ventilador CAL	giri/min.	7.300	7.200		
	Numero maximo de rev. del ventilador de ACS	giri/min.	1.800	/.800		
	Numero minimo de rotaciones del ventilador CAL/ACS	giri/min.	1.700	1.900		
	Número máximo de rotaciones del ventilador de ACS en la configuración C(10) (Ø 60/100)	giri/min.	8.200	-		
	Número máximo de rotaciones del ventilador de ACS en la configuración C(10) (Ø 80/125 • Ø 80-80)	giri/min.	7.800	-		
	Nº mínimo de rotaciones del ventilador CAL/ACS en la configuración C(10) (Ø 60/100)	giri/mín.	1.800	-		
	Nº mínimo de rotaciones del ventilador CAL/ACS en la configuración C(10) (Ø 80/125 • Ø 80-80)	giri/mín.	1.700	-		
	Quemador: diámetro/longitud	mm	70/125	70/125		
	Diafragma: número y diámetro de los agujeros	n.° - mm	1 - 5,2	1 - 5,2		
	Capacidad máxima de gas CAI	Sm³/h	3,38	-		
		kg/h	-	2,48		
	Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm³/h	4,23	-		
		kg/h	-	3,11		
g	Canacidad mínima de nas CAL	Sm³/h	0,52	-		
4	oupuoluu minimu uo yuo one	kg/h	-	0,54		
	Caudal das mínimo adua sanitaria	Sm³/h	0,52	-		
		kg/h	-	0,54		
	Número de rev. del ventilador con encendido lento	giri/mín.	5.500	5.500		
	Número máximo de rotaciones del ventilador CAL	giri/mín.	7.300	7.200		
	Número máximo de rev. del ventilador de ACS	giri/mín.	9.100	8.900		
	Número mínimo de rotaciones del ventilador CAL/ACS	giri/mín.	1.700	1.900		

15 DATOS ErP

Parámetro	Símbolo	EXCLUSIVE X 25C	EXCLUSIVE X 30C	EXCLUSIVE X 35C	EXCLUSIVE X 40C	Unidad
Clase de eficiencia energética estacional de calefacción	-	A	А	А	А	-
Clase de eficiencia energética de caldeo de agua	-	A	A	A	A	-
Potencia calorífica nominal	Pnominal	20	24	31	31	kW
Eficiencia energética estacional de calefacción	ηs	93	94	94	94	%
Potencia calorífica útil						
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	P4	19,5	24,4	31,2	31,2	kW
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	P1	6,5	8,2	10,5	10,5	kW
Eficiencia útil						
A potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (*)	η4	87,8	88,0	87,9	87,9	%
A 30% de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (**)	η1	98,3	98,6	98,6	98,6	%
Consumos eléctricos auxiliares						
A plena carga	elmax	27,0	32,0	49,0	49,0	W
A carga parcial	elmin	13,0	13,0	13,0	13,0	W
En modo de espera	PSB	3,0	3,0	3,0	3,0	W
Otros parámetros						
Pérdidas de calor en modo de espera	Pstby	30,2	26,0	26,0	26,0	W
Consumo de electricidad de la llama piloto	Pign	-	-	-	-	W
Consumo de energía anual	QHE	60	75	96	96	GJ
Nivel de potencia acústica en interiores	LWA	50	50	54	54	dB
Emisiones de óxidos de nitrógeno	NOx	46	35	38	38	mg/kWh
Para los calefactores combinados						
Perfil de carga declarado		XL	XL	XL	XL	
Eficiencia energética de caldeo de agua	ηwh	86	85	85	85	%
Consumo diario de electricidad	Qelec	0,155	0,141	0,157	0,157	kWh
Consumo diario de combustible	Qfuel	22,482	22,942	22,986	22,986	kWh
Consumo anual de electricidad	AEC	34	31	34	34	kWh
Consumo anual de combustible	AFC	17	17	17	17	GJ

(*) Régimen de alta temperatura significa una temperatura de retorno de 60 °Cy una temperatura de alimentación de 80 °C.

(**) Baja temperatura significa una temperatura de retorno de 30 °C para las calderas de condensación, 37 °C para las calderas de baja temperatura, y 50 °C para los demás aparatos de calefacción.

NOTA (si se conecta a la caldera la sonda externa o el mando a distancia OT o ambos dispositivos): Con referencia al Reglamento Delegado (UE) nº 811/2013, los datos de la tabla pueden utilizarse para completar la ficha de producto y el etiquetado de los aparatos de calentamiento ambiental, de los aparatos de calentamiento mixtos, de los conjuntos de aparatos de calentamiento ambiental y de los dispositivos de control de la temperatura y los dispositivos solares:

DISPOSITIVO AÑADIDO	Clase	Bonificación
SONDA EXTERIOR		2%
PANEL DE CONTROL OT* (°)	V	3%
SONDA EXTERNA + PANEL DE CONTROL OT*	VI	4%

(*) Ajuste como termostato de ambiente - (°) Configuración de fábrica

ADVERTÊNCIAS E SEGURANÇAS 🔊



1

As caldeiras fabricadas nas nossas fábricas são verificadas mesmo nos mínimos detalhes para proteger os utilizadores e instaladores contra possíveis lesões. Recomenda-se, portanto, ao pessoal qualificado, depois de cada intervenção efetuada no produto, prestar atenção especial às conexões elétricas, sobretudo no que se refere à parte desencapada dos condutores, que não deve de modo nenhum sair da régua de terminais, evitando assim o possível contacto com partes do corpo do próprio condutor.

Este manual de instruções, juntamente com o manual do utilizador, faz parte integrante do produto: certifique-se de que sempre acompanhe o aparelho, também em caso de transferência a outro proprietário ou utilizador ou de transferência em outra instalação. Em caso de dano ou extravio, solicitar um outro exemplar ao Serviço de Assistência Técnica da região.

A instalação da caldeira e qualquer outra operação de assistência e de manutenção devem ser executadas por pessoal qualificado segundo as indicações da lei em vigor.

Recomenda-se ao instalador instruir o utilizador sobre o funcionamento do aparelho e sobre as normas fundamentais de segurança.

Esta caldeira só deve ser utilizada para o uso para que foi concebida. É excluída qualquer responsabilidade contratual e extracontratual do fabricante por danos causados a pessoas, animais ou coisas, por erros de instalação, regulação, manutenção e usos impróprios.

O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade não inferior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou o conhecimento necessário, desde que sob a vigilância ou depois que as mesmas tenham recebido instruções relativas à utilização segura do aparelho e tenham compreendido os perigos inerentes ao mesmo. As crianças não devem brincar com o aparelho. É de responsabilidade do utilizador limpar e manter o aparelho. Crianças nunca devem limpar ou dar manutenção a menos que seja sob supervisão.

Depois de tirar a embalagem, certificar-se da integridade e da totalidade do conteúdo. Em caso de não-adequação, dirigir-se ao revendedor do qual adquiriu o aparelho.

A descarga da válvula de segurança do aparelho deve ser conectada a um adequado sistema de recolha e evacuação. O fabricante do aparelho não é responsável por eventuais danos causados pela intervenção da válvula de segurança.

A vedação da linha de conexão da drenagem da condensação deve estar segura, e a linha deve estar totalmente protegida contra o risco de congelamento (por ex. isolando-a).

Verifique se o canal de drenagem da água da chuva do acoplamento da fuga de gases e o tubo de ligação relativa estão livres de obstruções.

Elimine os materiais de embalagem nos recipientes apropriados nos específicos centros de recolha.

Os resíduos devem ser eliminados sem perigo para a saúde das pessoas e sem usar procedimentos ou métodos que possam causar danos ao ambiente.

O produto, ao fim da vida, não deve ser eliminado como um resíduo sólido urbano, mas deve ser entregue a um centro de recolha diferenciada

Durante a instalação, informe ao utilizador que:

Em caso de fugas de água deve fechar a alimentação hídrica e avisar com celeridade o Centro de Assistência Técnica

Certifique-se periodicamente de que a pressão de exercício da instalação hidráulica esteja entre 1 e 1,5 bar. Caso contrário, solicite a intervenção do Serviço de Assistência Técnica ou de pessoal profissionalmente qualificado.

se a caldeira não for usada por um longo período de tempo, é recomendável realizar s seguintes operações



Deslique o interruptor principal do aparelho e o interruptor geral do sistema.

Feche as torneiras de água e combustível do sistema de água quente doméstica e de aquecimento.

Esvazie os circuitos de aquecimento e água quente doméstica se houver risco de congelamento.

A manutenção da caldeira deve ser feita pelo menos uma vez por ano; isso deve ser encomendado previamente com o Centro de Assistência Técnica para garantir os padrões de segurança necessários.

Para ver a montagem, a programação e o comissionamento da caldeira quando usada em sistemas híbridos com uma bomba de calor, um cilindro de armazenamento e um circuito de aquecimento solar, consulte o manual do sistema.

Para a sua segurança é conveniente recordar que:

É proibido acionar dispositivos ou aparelhos elétricos, tais como interruptores, eletrodomésticos, etc., caso se sinta cheiro de combustível ou de incombustos. Neste caso:

- ventile o local abrindo portas e janelas
- fechar o dispositivo de intercetáção do combustível; solicitar com celeridade a intervenção do Serviço de Assistência Técnica ou de pessoal profissionalmente qualificado.

É proibido tocar o aparelho se estiver descalço ou com partes do corpo molhadas.

proibido qualquer intervenção técnica ou de limpeza antes de desconectar o aparelho da rede de alimentação elétrica, colocando o interruptor geral da instalação em "desligado" e o interruptor principal do esquentador em "OFF".

É proibido modificar os dispositivos de segurança ou de regulação sem a autorização e as indicações do fabricante do aparelho.

É proibido puxar, separar ou torcer os cabos elétricos, que saem do aparelho, mesmo se este estiver desligado da rede de alimentação elétrica.

Evite bloquear ou reduzir o tamanho das aberturas dos bocais de ar no local de instalação, não deixe os recipientes e as substâncias inflamáveis no local onde está instalado o aparelho.

É proibido deixar os recipientes e as substâncias inflamáveis no local onde está instalado o aparelho.

É proibido eliminar no ambiente e deixar ao alcance das crianças o material da embalagem, já que este pode ser uma fonte potencial de perigo. Portanto, deve ser eliminado de acordo com o estabelecido pela legislação em vigor.

É proibido obstruir a descarga do dreno do condensado. O tubo do dreno do condensado deve estar voltado para o tubo de descarga, evitando a formação de mais tubos de dreno. Nunca efetue nenhum trabalho da válvula de gás.

Somente para o utilizador: É proibido entrar em contacto com as partes internas da caldeira. Qualquer intervenção na caldeira deve ser efetuada pelo Centro de Assistência Técnica ou por pessoal profissionalmente qualificado.

2 INSTALAÇÃO

Limpeza, instalação e características da água 2.1

No caso de uma nova instalação e caracteristicas da agua limpeza prévia da instalação de aquecimento. A fim de garantir o bom funcionamento do produto, após cada operação de limpeza, adição de aditivos e/ou tratamentos químicos (por exemplo líquido anticongelante, películas de proteção etc.), verificar que os parâmetros na tabela estejam dentro dos valores indicados

PARÂMETROS	UM	ÁGUA DO CIRCUITO DE AQUECIMENTO	ÁGUA PARA ENCHIMENTO
Valor do pH		7÷8	-
Dureza	°F	-	<15
Aspeto		-	límpido
Fe	mg/kg	<0.5	-
Cu	mg/kg	<0.1	-

A caldeira deve estar ligada a um sistema de aquecimento e a um sistema DHW, ambos de tamanho baseado no seu desempenho e potência. Antes da instalação, recomenda-se efetuar uma lavagem cuidadosa de todas as tubagens da instalação para remover eventuais resíduos

que possam comprometer o bom funcionamento do aparelho. Instalar abaixo da válvula de segurança um funil de recolha da água com a respetiva descarga para o caso de fuga por sobrepressão da instalação de aquecimento. O circuito da água quente doméstica não necessita de válvula de segurança, mas é necessário certificar-se de que a pressão do sistema de abatecimento de água não supere os 6 bar. Em caso de dúvida será oportuno instalar um redutor de pressão.



Antes do acendimento, certificar-se de que a caldeira esteja predisposta para o funcio-namento com o gás disponível; isso pode ser verificado pelo texto da embalagem e pela etiqueta autoadesiva que indica o tipo de gás.

É muito importante evidenciar que em alguns casos as chaminés ficam em pressão e, portanto, as junções dos vários elementos devem ser herméticas..

2.2 Normas para a instalação

A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado, de acordo com os seguintes padrões de referência: UNI 7129-7131 e CEI 64-8.



Durante a instalação da caldeira, recomenda-se o uso de vestuário de proteção a fim de evitar ferimentos pessoais.

Além disso, deve-se observar as normas locais dos Bombeiros, da Companhia de Gás e as eventuais disposições municipais.

LOCALIZAÇÃO Exclusive X é uma caldeira instalada na parede para aquecimento e para a produção de

- tipo de caldeira B23P-B53P instalação aberta forçada, com tubo de instalação:
 tipo de caldeira B23P-B53P instalação aberta forçada, com tubo de descarga dos fumos e coleta do ar de combustão da área de instalação. Se a caldeira não estiver
- instalada na parte externa, a entrada de ar na área de instalação. Se a caldeira não estiver instalada na parte externa, a entrada de ar na área de instalação é obrigatória. C(10) (exceto para modelos de 40kW); C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; Tipo da caldeira C83, C83x, C93, C93x: conformidade com a câmara hermética, com o tubo de descarga do gás e coleta do ar de combustão pela parte externa. Não requer um ponto de entrada de ar na área de instalação.

O aparelho pode ser instalado na parte interna (fig. A) ou externa (mas num local protegido parcialmente (fig. B) onde não fique exposta diretaménte à chuva, neve ou granizo). Pode funcionar num intervalo de temperatura de >0°C a +60°C.



Exclusive X 25C também pode ser instalada na parte externa na unidade integrada (fig. C).



SISTEMA ANTICONGELANTE

A caldeira é equipada de série por um sistema anticongelamento automático, que se ativa quando a temperatura da água do circuito primário desce abaixo de 5°C. Este sistema está sempre ativo e oferece proteção para a caldeira até uma temperatura do ar na área de instalação de >0°C.



Para usufruir desta proteção, baseada no funcionamento do queimador, a caldeira deve estar em condição de ser ligada; isso implica que qualquer condição de bloqueio (p. ex. falta de gás ou alimentação elétrica, ou ainda intervenção de uma segurança) descativa a proteção.



Quando a caldeira é instalada em um lugar onde há um risco de congelamento, com temperaturas do ar externo abaixo de >0°C, um kit de aquecedor anticongelamento deve ser usado para proteger o circuito DHW e o dreno de condensado (disponível a pedido - veja o catálogo) que protege a caldeira até -15°C.

A instalação do kit de aquecedor anticongelamento deve ser efetuada apenas por pessoal autorizado, seguindo as instruções contidas na embalagem do kit.

Em condições normais de funcionamento, a caldeira é capaz de proteger-se do gelo. É aconselhável adicionar um líquido antigelo de boa qualidade ao circuito primário (respeitando as indicações do fabricante) se a temperatura cair abaixo de 0°C, com a alimentação desconetada e o sistema de aquecimento cheio. Para a parte de água quente doméstica, recomendamos a drenagem do circuito.

Os materiais com que são realizados os componentes das caldeiras são resistentes a líquidos congelantes à base de etilenoglicóis.

DISTÂNCIAS MÍNIMAS

Para garantir o acesso à caldeira para operações de manutenção normais, respeite as folgas mínimas de instalação previstas. Para o posicionamento correto do aparelho, tenha em mente que: ele deve ser instalado numa parede que possa suportar seu peso

- não deve ser posicionado sobre um fogão ou outro aparelho de cozimento
- é proibido deixar substâncias inflamáveis no local onde a caldeira está instalada;
- as paredes sensíveis ao calor (por exemplo, aquelas de madeira) devem ser protegidas com isolamento adeguado.



Instrução para ligação da fuga de condensado 2.3

Este produto foi projetado para evitar a fuga de produtos gasosos da combustão através do tubo de drenagem de condensado com o qual está equipado; isso é obtido usando um sifão especial colocado dentro do aparelho.



Todos os componentes do sistema de drenagem de condensado do produto devem ser adequadamente mantidos de acordo com as instruções do fabricante e não podem ser modificados de nenhuma maneira.

O sistema de escape de condensado a jusante do aparelho deve estar em conformidade com a legislação e as normas relevantes. A construção do sistema de escape de condensado a jusante do aparelho é de responsabilidade do instalador. O sistema de escape de condensado deve ser dimensionado e instalado de tal forma que garanta a evacuação correta do condensado produzido pelo aparelho e/ou recolhido pelos sistemas de exacuação de produtos da combustão. Todos os componentes do sistema de escape de condensado devem ser feitos de modo primoroso usando materiais que sejam adequados para suportar os esforços mecânicos, térmicos e químicos do condensado produzido pelo aparelho com o tempo.

Nota: Se o sistema de escape de condensado for exposto ao risco de gelo, sempre apresente O nível adequado de isolamento do tubo e considere um aumento no diâmetro do próprio tubo. O tubo de escape de condensado sempre deve ter um nível de inclinação adequado para evitar que o condensado fique estagnado e seja drenado adequadamente. O sistema de escape de condensado deve ter um desligamento inspecionável entre o tubo de escape de condensado do aparelho e o sistema de escape de condensado.

2.4 Conexão elétrica

Conexões de baixa tensão

Efetue as conexões de baixa tensão como segue:

use os conectores fornecidos como padrão:

- Conector ModBus de 4 polos para BUS 485 (- A B +)
- Conector de 8 polos para TBT TA OT+ SE

CE4	(- A B +)	Bus 485
CE8	TBT	Termóstato de limite de temperatura baixa
	TA	Termóstato ambiente (contato sem tensão)
	OT+	Termóstato aberto
	SE	Sensor de temperatura externa
	branco	branco
	preto	preto



- efetue as ligações de fios eléctricos usando o conector desejado como mostrado no desenho detalhado
- uma vez que as ligações de fios elétricos tenham sido feitas, insira corretamente o conector na sua contraparte.



Recomendamos usar condutores com uma secção menor que 0,5 mm2.



No caso de ligação TA ou TBT, remova os fios de ligação relacionados na régua de terminais.

Ligação do controlo remoto OT+

Quando um controlo remoto OT+ está ligado ao sistema, a caldeira exibe a mensagem "OPEN THERM CONNECTADO", enquanto algumas de suas funções são desativadas e transferidas para o controlo remoto OT+ que assume o controlo da água quente doméstica e as funções de aquecimento relacionadas à zona principal.



- Particularmente, a caldeira exibe: não é mais possível definir o status DESLIGADO/INVERNO/VERÃO da caldeira (isso é definido pelo controlo remoto OT+)
- não é mais possível definir o ponto de ajuste da água quente doméstica (isso é definido pelo controlo remoto OT+)
- não é possível ativar a função DESHOLLINADOR (limpeza de chaminé) se um controlo remoto OT+ estiver ligado à caldeira.

Além disso

- O ponto de ajuste da água quente doméstica é exibido no menu INFO no lugar do valor do caudal do fluxómetro.
- O ponto de ajuste de aquecimento definido no visor da caldeira é usado somente se houver pedidos de calor desde o TA e o controlo remoto OT+ não tiver um pedidos e o parâmetro DO_AUX1 = 1 ou DO_AUX1 = 0 e o fio de ligação no pino 1-2 de X21 estiver fechado. Com o controlo remoto OT+ ligado, devemos apontar que não é possível alterar os valores dos parâmetros TIPO DE ACTUACIÓN e TIPO DE PEDIDO na zona principal.

A ligação OpenTherm não está ativada na presença de uma bomba de calor.

Nota: um controlo remoto OT+ não pode ser ligado se um sistema já tem placas de interface REC10CH ou BE16. Neste caso, o sistema exibe a seguinte mensagem de erro:

\fbox
RRO DE CONFIGURAÇÃO PEN THERM CONNECTADO

Conexões de alta tensão

A conexão à rede elétrica deve ser realizada por meio de um dispositivo de separação com abertura omnipolar de pelo menos 3,5 mm (EN 60335/1, categoria 3). O aparelho opera com uma corrente alternativa em 230 Volts/50 Hz, e está em conformidade com o padrão EN 60335-1. É obrigatório fazer a conexão com a terra segura, de acordo com as diretrizes atuais.



O instalador é responsável por garantir que o aparelho está devidamente ligado à terra; o fabricante não é responsável por nenhum dano resultante de uma ligação à terra incorreta ou ausente.

Também é aconselhável respeitar a ligação na fase neutra (L-N)

E 0

O condutor de terra deve ser alguns cm mais comprido do que os outros.

Para criar uma vedação da caldeira, use uma abraçadeira e aperte-a no passacabo usado.

A caldeira pode funcionar com alimentação fase-neutro ou fase-fase.

Se o painel frontal estiver danificado, deve ser substituído.

É proibido usar tubos de gás e/ou água para aparelhos elétricos de terra. Para a ligação elétrica utilizar o cabo de alimentação em dotação. Se o cabo de energia tiver de ser substituído, use um cabo HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75mm², Ø máx. externo 7 mm.

2.5 Ligação do gás A conexão à alimentação de gás deve ser realizada em respeito às Normas de instalação em vigor. Antes de realizar a conexão, verifique se o tipo de gás é aquele para o qual o aparelho está configurado.

2.6 Remover o revestimento

Para aceder os componentes dentro, remova a caixa conforme indicado na figura.



Se remover os painéis laterais, coloque-os de volta na sua posição inicial, consultando a etiqueta adesiva na sua parede.



Os painéis de absorção de ruído dentro das paredes dianteiras e laterais garantem a vedação hermética para a conduta de fornecimento de ar no ambiente de instalação.

Portanto, é ESSENCIAL após as operações de desmantelamento reposicionar corretamente os componentes de modo a garantir que a vedação da caldeira seja eficiente.



2.7 Exaustão dos fumos e aspiração de ar comburente Para evacuar os produtos de combustão, consulte UNI 7129-7131. Além disso, deve-se observar as normas locais dos Bombeiros, da Companhia de Gás e as eventuais disposições municipais. É essencial para a evacuação dos fumos e a adução do ar de combustão da caldeira que somente os tubos originais sejam usados (exceto o tipo C6) e que a ligação seja feita corretamente, como mostrado nas instruções fornecidas com os acessórios de fumos. Um só tubo de fumo pode ser conectado a mais aparelhos desde que todos sejam do tipo de condensação



O comprimento reto inclui a primeira dobra (ligação para dentro da caldeira), terminais e juntas. Uma exceção é feita para o tubo coaxial vertical de Ø 60-100 mm, cujo comprimento reto exclui as curvas.

Para garantir uma maior segurança de instalação, fixe os ductos à parede (ou teto) usando suportes de fixação especiais a serem posicionados em cada junta, a uma distância que não exceda o comprimento de cada extensão individual e imediatamente antes ou após cada alteração de direção (curva).

A caldeira é fornecida sem o kit de escape de fumos/sucção de ar, uma vez que é possível usar os acessórios para condicionar aparelhos que melhor se adaptem às características de instalação (ver catálogo).

Os comprimentos máximos dos tubos referem-se aos acessórios de escape disponíveis no catálogo.

É obrigatório usar tubos específicos.

As condutas de descarga de fumos não isoladas são potenciais fontes de perigo.

O uso de um tubo mais comprido causa uma perda da saída da caldeira.

Os tubos de escape podem voltar-se na direção mais adequada aos requisitos de instalação.

Conforme previsto pela legislação vigente, a caldeira é projetada para absorver e eliminar o condensado de gás de combustão e / ou condensado de água meteórica derivado do sistema de descarga de gases de combustão usando seu próprio sifão.

Se uma bomba de relançamento de condensado estiver instalada, verifique os dados técnicos (fornecidos pelo fabricante) em relação à saída, para garantir que funcione corretamente.

Posicione o tubo de descarga para que a ligação se assente totalmente contra a torre de fumos da caldeira.

Após posicioná-lo, certifique-se de que os 4 entalhes (A) deslizem para dentro da ranhura (B).

Aperte totalmente os parafusos (C) que fixam os dois terminais de bloqueio de flange, para que a própria curva seja retida no lugar



Se o kit de divisor de Ø 60-100 a Ø 80-80 for usado em vez do sistema de tubo duplo, há uma perda nos comprimentos máximos como indicado na tabela.

	Ø50	Ø60	Ø80
Perda de comprimento (m)	0,5	1.2	5,5 para o tubo dos fumos 7,5 para o tubo de ar

Tubos duplos com Ø 80 de tubagem Ø50 - Ø60 - Ø80)

Graças às características da caldeira, um tubo de descarga de fumos de Ø80 pode ser ligado às gamas de tubagem Ø50 - Ø60 - Ø80.

Para o tubo é recomendado realizar um cálculo de projeto, a fim de cumprir as normas em vigor.

A tabela exibe as configurações padrão permitidas.

Sucão do or	1 curva 90° Ø 80		
Sução do al	4,5m tubo Ø80		
	1 curva 90° Ø 80		
	4,5m tubo Ø80		
Descarga de fumos	Redução de Ø80 a Ø50 de Ø80 a Ø60		
	Curva da base de escape 90°, Ø50 ou Ø60 ou Ø80		
	Para comprimentos do tubo da tubulação consulte a tabela		

As caldeiras são configuradas de fábrica em:

		AQU rpm	SAN rpm	Tubos de co Ø50	omprimento Ø60	máximo (m) Ø80
25C	9 3	6.200	7.600	5	18	98
30C	83	5.800	6.900	2	11	53
35C	83	7.300	7.800	2	11	57
40C	9 2	7.300	9.100	0	7	42

Caso seja necessário alcancar maiores comprimentos, compense a gueda de pressão com um aumento das rpm do ventilador, conforme mostrado na tabela de ajustes, para garantir a entrada de calor nominal

A calibragem mínima não deve ser modificada.

Tabela de ajustes DENTRO DOS TUBOS DA CHAMINÉ

	tubo duplo de escape								
	Rotaç ventilac	ões do lor (rpm)	Tubos Ø50	Tubos Ø60	Tubos Ø80	∆P na saída da caldeira			
	AQU	SAN	Com	Pa					
	6.200	7.600	5	18	98	174			
	6.300	7.700	7*	23*	125*	213			
	6.400	7.800	9*	28*	153*	253			
	6.500	7.900	11*	33*	181*	292			
ပ္က	6.600	8.000	13*	38*	208*	332			
52	6.700	8.100	15*	43*	236*	371			
	6.800	8.200	17*	48*	263*	410			
	6.900	8.300	19*	53*	291*	450			
	7.000	8.400	22*	58*	319*	489			
	7.100	8.500	24*	63*	346*	528			

			B tuk	oo duplo de esc	ape	
	Rotaç ventilac	ões do lor (rpm)	Tubos Ø50	Tubos Ø60	Tubos Ø80	$\Delta \mathbf{P}$ na saída da caldeira
	AQU	SAN	Com	primento máxin	no (m)	Pa
	5.800	6.900	2	11	53	150
	5.900	7.000	4	15	73	189
	6.000	7.100	5*	19*	93*	229
	6.100	7.200	7*	24*	113*	268
ပ	6.200	7.300	9*	28*	133*	308
30	6.300	7.400	10*	32*	153*	347
	6.400	7.500	12*	36*	173*	386
	6.500	7.600	14*	40*	193*	426
	6.600	7.700	16*	44*	214*	465
	6.700	7.800	17*	49*	234*	504
	7.300	7.800	2	11	57	190
	7.400	7.900	3*	15*	75*	229
	7.500	8.000	4*	19*	93*	269
	7.600	8.100	6*	22*	112*	308
ပ္ပ	7.700	8.200	7*	26*	130*	348
й	7.800	8.300	9*	30*	148*	387
	7.900	8.400	10*	33*	166*	426
	8.000	8.500	12*	37*	184*	466
	8.100	8.600	13*	40*	202*	505
	8.200	8.700	15*	44*	220*	544
	7.300	9.100	0	7	42	196
	7.400	9.200	0*	10*	60*	235
	7.500	9.300	1*	13*	78*	275
	7.600	9.400	3*	16*	96*	314
g	7.700	9.500	4*	19*	114*	354
4(7.800	9.600	5*	23*	138*	393
	7.900	9.700	7*	26*	156*	432
	8.000	9.800	8*	29*	174*	472
	8.100	9.900	9*	32*	192*	511
	8.200	10.000	10*	35*	210*	550

(*) Comprimento máximo que pode ser instalado SOMENTE com tubos de descarga classe H1.

As configurações de Ø50 ou Ø60 ou Ø80 contêm dados de teste de laboratório. No caso de instalações diferentes das indicadas nas tabelas de "configurações básicas" e "regulações", consulte os comprimentos lineares equivalentes indicados abaixo.

 Em qualquer caso, os comprimentos máximos declarados no livreto são garantidos, e é essencial não os exceder.

	Equivalente linear em metros Ø80 (m)			
COMPONENTE	Ø 50	Ø 60		
Curva de 45°	12,3	5		
Curva de 90°	19,6	8		
Extensão de 0,5m	6,1	2,5		
Extensão de 1,0m	13,5	5,5		
Extensão de 2,0m	29.5	12		



2.8 Instalação em escapes coletivos em pressão positiva (exceto para modelo de 40kW)

A conduta coletiva é um sistema de escape de fumos adequado para recolher e expelir os produtos de combustão de vários aparelhos instalados em vários pisos de um prédio. Os escapes coletivos de pressão positiva podem ser usados apenas para aparelhos de condensado tipo C. Portanto a configuração B53P/B23P é proibida. A instalação de caldeiras sob escapes de pressão coletiva é permitida exclusivamente no G20. A caldeira é dimensionada para operar corretamente com uma pressão interna máxima de escape não superior ao valor de 25 Pa. Verifique se a velocidade do ventilador corresponde ao que é indicado na tabela "dados técnicos". Certifique-se de que a tomada de ar e tubos de escape dos produtos da combustão sejam herméticos.

ADVERTÊNCIAS:

Os aparelhos ligados a um tubo coletivo devem ser todos do mesmo tipo e devem ter características de combustão equivalentes.

O número de dispositivos ligados a um tubo coletivo de pressão positiva é definido pelo projetista de escape.

A caldeira é projetada para ser ligada a um escape coletivo dimensionado para operar sob condições onde a pressão estática do tubo de escape coletivo pode exceder a pressão estática do duto de ar coletivo de 25 Pa na condição em que n-1 caldeiras funcionam a uma entrada máxima de calor nominal e 1 caldeira funciona à entrada mínima de calor nominal permitida pelos controlos.



A diferença mínima permitida de pressão entre a saída de gás de escape e a entrada de ar comburente é de -200 Pa (incluindo -100 Pa de pressão do vento).

Para ambos os tipos de escape, mais acessórios estão disponíveis (curvas, extensões, terminais etc.) que possibilitam configurações de escape de fumos na previstas na secção "2.7 Exaustão dos fumos e aspiração de ar comburente".



. Os tubos devem ser instalados de forma que evitem a aderência de condensado que impediria a evacuação correta dos produtos da combustão.



- a conduta coletiva é dimensionada para caldeiras do tipo C(10) o fluxo de massa máximo permitido de produtos de combustão em kg/h
- as dimensões da ligação aos tubos comuns
- uma advertência com relação às aberturas para a saída de ar e a entrada de produtos de combustão do tubo de pressão coletiva; essas aberturas devem ser fechadas e o seu aperto deve ser verificado quando a caldeira está desconectada



o nome do fabricante do tubo de fumos coletivo ou o seu símbolo de identificação.
 Veja a legislação aplicável para a descarga dos produtos de combustão bem como os regulamentos locais.

 O tubo de fumos deve ser selecionado adequadamente com base nos parâmetros indicados abaixo.

	comprimento máximo	comprimento mínimo	UM
ø 60/100	4,5	0,5	m
ø 80-80	4,5	0,5	m
ø 80/125	4,5	0,5	m

O terminal do tubo coletivo deve gerar uma corrente de ar para cima.

 $oldsymbol{\lambda}$ Antes de tentar qualquer operação, desligue o aparelho da alimentação elétrica.

Antes de montar, lubrifique as juntas com um lubrificante deslizante não corrosivo.

O tubo de descarga de fumos deve ser inclinado em 3° em direção à caldeira caso o tubo seja horizontal.

O número e características dos dispositivos de ventilação de escape que são as características reais do próprio escape.

O condensado pode fluir para dentro da caldeira.

O valor recirculado máximo permitido em condições de vento é de 10%.

A diferença de pressão máxima permitida (25 Pa) entre a entrada de produtos comburentes e a saída de ar de um escape coletivo não pode ser excedida quando 1 caldeira funciona à saída de calor nominal máxima e 1 caldeira dentro da temperatura mínima permitida pelas verificações.



 Δ O tubo de fumos coletivo deve ser adequado para uma sobrepressão de pelo menos 200 Pa.

A conduta coletiva não deve ser equipada com um dispositivo à prova de vento.

Neste ponto, é possível instalar as curvas e extensões, disponíveis como acessórios, dependendo do tipo de instalação desejada.

Os comprimentos máximos permitidos do tubo de escape e tubo de tomada de ar são dados na secção "2.7 Exaustão dos fumos e aspiração de ar comburente".



Com a instalação C(10), em qualquer caso, informe o número da velocidade do ventilador (rpm) na etiqueta situada ao lado da placa de dados.

2.9 Como abastecer o sistema de aquecimento e eliminar o ar



Nota: mesmo que a caldeira esteja equipada com um dispositivo de enchimento semiautomático, a primeira operação de enchimento deve ser realizada girando a torneira de enchimento (**B**) com a caldeira desligada.

Nota: cada vez que a caldeira é ligada, o ciclo de ventilação automático é realizado.

Nota: a presença de um alarme de água (40, 41 ou 42) não permite que o ciclo de ventilação aconteça. A presença de um pedido de água quente doméstica durante o ciclo de ventilação interrompe o ciclo de ventilação.

Efetuadas as conexões hidráulicas, pode-se proceder ao enchimento do sistema de aquecimento da seguinte maneira:

- desligue a caldeira
- abra o bujão da válvula dos bocais de ar (D) em duas ou três voltas para permitir a sangria contínua de ar, e deixe a tampa da válvula (D) aberta
- abra a torneira de desaeração (A)
- vire a torneira de enchimento (B)
- aguarde até que a água saia continuamente da torneira de desareação (A), depois feche-a
- aguarde até que a pressão aumente: verifique se chega a 1-1,5 bar; depois, feche a torneira de enchimento do sistema (B).

Nota: se a pressão principal for inferior a 1 bar, mantenha a torneira de enchimento do sistema (B) aberta durante o ciclo de ventilação e feche-a assim que tiver terminado.

- Para iniciar o ciclo de ventilação, desligue a alimentação por alguns segundos; ligue a eletricidade novamente deixando a caldeira desligada. Verifique se a torneira de gás está fechada.
- No final do ciclo, se a pressão do circuito tiver caído, abra a torneira de enchimento (B) novamente para elevar a pressão de volta aos níveis recomendados (1-1,5 bar)
- A caldeira está pronta após o ciclo de ventilação.
- Remova todo o ar no sistema doméstico (radiadores, coletores de zona etc.) usando as válvulas de sangria.
- Novamente verifique se a pressão do sistema está correta (idealmente 1-1,5 bar) e restaure os níveis se necessário.
- Se for percebido ar ao operar, repita o ciclo de ventilação.

Uma vez que as operações tenham terminado, abra a torneira de gás e ligue a caldeira.
 Neste ponto, é possível realizar qualquer pedido de calor.

2.10 Drenagem do sistema de aquecimento

Antes da drenagem, desligue a caldeira e a alimentação, colocando o interruptor principal do sistema em "off".

- Feche as torneiras do sistema de aquecimento (se presente).
- Ligue um tubo à válvula de descarga do sistema (C), depois solte-o manualmente para deixar a água fluir para fora.
- Uma vez que as operações tenham sido concluídas, remova o tubo da válvula de descarga do sistema (C) e feche-a novamente.

2.11 Esvaziamento do circuito de água quente doméstica

Sempre que exista risco de gelo, o sistema de água quente doméstica deve ser esvaziado procedendo no seguinte modo:

- fechar a torneira da água principal
- abrir todas as torneiras de água quente e fria
- drenar os pontos mais baixos.

2.12 Sifão de condensado

Ao ligar a caldeira pela primeira vez o sifão para a recolha da condensação encontra-se vazio. Ao eliminar o ar, forme os enchimentos do sifão.

- Encha o sifão coletor de condensado derramando cerca de 1 litro de água no ponto de teste de combustão da caldeira.
- Verifique se a ligação do sifão de condensado está firme.

Repita esta operação durante o trabalho de manutenção. VERIFIQUE SE O SIFÃO DE SAÍDA DO DRENO DE CONDENSADO CONTÉM ÁGUA; CASO ELE NÃO TENHA SIDO ENCHIDO CONTINUE COMO DESCRITO ACIMA.

3 PAINEL DE CONTROLO (REC10CH)



O controlo remoto REC10CH tem a função de uma interface de máquina, exibindo as configurações do sistema e oferecendo acesso aos parâmetros; ele também permite o gerenciamento das funções relacionadas ao sistema solar e à bomba de calor (se presente).

O meio do visor principal exibe a temperatura da sonda de água quente doméstica, a menos que haja um pedido de calor no modo de aquecimento, neste caso a temperatura de potência da caldeira é exibida. O valor expresso em bars se refere à pressão de água do sistema.

A parte superior do ecrã mostra as informações relativas à data e hora atuais, bem como a temperatura externa, se disponível.

Nos lados esquerdo e direito são exibidos os ícones que indicam o status do sistema, seus significados são os seguintes:

Ċ	Esse ícone indica que o modo de status de operação OFF foi ajustado. Cada solicitação de acendimento é ignorada exceto pela função anti-gelo. Essa bomba anti-bloqueio, válvula de 3 entradas e função anti-gelo permanece ativa.
	Este ícone indica que o modo INVERNO foi selecionado (função de AQUECIMENTO habilitada). Se uma solicitação de aquecimento da zona principal estiver em andamento, o ícone estará piscando. Se houver um pedido CH desde a zona adicional, o número 1 ou 2 fica piscando.
₩	Somente se a bomba de calor estiver presente. Este ícone indica que o arrefecimento está ativo no estado VERÃO. Se um pedido de arrefecimento da zona principal estiver em andamento, o ícone estará piscando. Se um pedido de arrefecimento da zona principal estiver em andamento, o número 1 estará piscando.
Ţ	Este ícone indica que o circuito para produção de água quente doméstica está habilitado. Quando uma solicitação de água quente doméstica está em andamento, o ícone pisca. O P na parte superior do ícone de água quente doméstica indica que a função de pré-aquecimento da caldeira está ativada; o P quando piscando indica que uma solicitação de pré-aquecimento está em andamento.
Ŀ	Quando a função "temporizador de programação de aquecimento central" está ativada, este ícone indica que o aquecimento do sistema (zona principal) está no modo AUTOMÁTICO (a gestão dos pedidos de aquecimento segue o que foi configurado com o temporizador). Se a função de aquecimento não estiver ativada durante o período de tempo atual, o ícone será interrompido.
~ [€] D	Quando a função "temporizador de programação de aquecimento central" é ativado, este ícone indica que o aquecimento do sistema (zona principal) está no modo MANUAL (a gestão dos pedidos de aquecimento não segue o que foi configurado com o temporizador de programação, mas está sempre ativo).
APAGADO	Este ícone indica que a zona principal, quando a função "temporizador de programação de aquecimento central" não está ativada, foi definida para desligada (não ativa).
\otimes	Somente se a bomba de calor estiver presente. Este ícone indica que a gestão de uma bomba de calor está ativada. Quando a bomba de calor está a funcionar, o ícone estará piscando.
*	Somente se sistema solar estiver presente. Este ícone indica que a gestão de um sistema solar está ativada. Quando o circulador do sistema solar está a funcionar, o ícone estará piscando.
٥	Este ícone indica que o sistema está detetando a presença de uma chama.
\triangle	Este ícone indica a presença de uma anomalia e está sempre piscando.
e	Somente com caldeira combinada e a presença da caldeira + bomba de calor ativada para água quente doméstica. O ícone aparece cruzado com um "X" quando o sistema funciona fora dos tempos de ativação da bomba de calor na água quente doméstica, enquanto ele pisca quando a bomba de calor está em operação para carregar a caldeira.
XIII	Somente se fotovoltaico ativado. Quando o ícone está a piscar, significa que a produtividade elétrica do sistema fotovoltaico é adequada (contato fechado). O sistema explora a energia disponível.

O visor do painel de controlo REC10CH é equipado com a nova "Barra de cores" que informa rapidamente ao utilizador sobre a operação da caldeira.

Os estados operacionais e os alarmes são organizados em 4 cores:

- VERDE: operação normal, o sistema está atendendo pedidos de água quente doméstica/ aquecimento ou então as funções automáticas como, por exemplo, antilegionella, anticongelamento, limpeza do escape etc. O texto rolante descreve a função ativa nesse momento
- AMARELO: presença de avarias que poderiam ser resolvidas pelo utilizador que permite que o produto opere, ainda que parcialmente. Um triângulo de erro no visor dá acesso aos detalhes sobre a avaria, como por exemplo, "chamar manutenção", avaria na sonda de água quente doméstica etc.
- VERMELHO: presença de avarias de bloqueio que exigem a intervenção da Assistência Técnica. Um triângulo de erro no visor dá acesso aos detalhes sobre a avaria, como por exemplo, "parar para manutenção", bloqueio etc.

Digitalize o CÓDIGO QR para aceder o Manual de Programação e gerir sistemas híbridos

CINZA: o sistema está pronto para lidar com quaisquer funções, nenhuma avaria detetada.

Se várias condições estiverem presentes ao mesmo tempo, o sinal no ecrã principal corresponde à mais alta prioridade, na seguinte ordem ascendente: Cinza, Verde, Amarelo e Vermelho

O MENU de configuração é organizado com uma estrutura em árvore multinível. Um nível de acesso foi fixado para cada submenu: Nível UTILIZADOR sempre disponível; Palavra-passe de nível TÉCNICO (psw 18)/SERVIÇO (psw 53) protegida. Abaixo está um sumário da estrutura em árvore do MENU do REC10CH.



Algumas das informações podem não estar disponíveis no REC10CH, dependendo do nível de acesso, do status da máquina ou da configuração do sistema.

Este manual descreve a operação da caldeira com a interface de máguina REC10CH. No caso de instalação de elementos adicionais (bomba de calor, circulador, solar, sistema fotovoltaico etc.) é necessário consultar as instruções contidas no "Manual de programação para gestão de sistemas híbridos".

MENII		VALOR PADRÃO DEFINIDO	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NÍVEL DE ACESSO	Definir valor
CONFIGURA	ÇÕES	NATABRIDA			UTILIZADOR	-
-HORA	A E DATA				UTILIZADOR	
HORÁ	ARIO DE VERÃO	FUNCÃO ATIVA	FUNCÃO NÃO ATIVA	FUNCÃO ATIVA	UTILIZADOR	
	ΙΔ		ITALIANO /	ENGLISH /		
		5 mín	1 mín	15 mín		
		5 11111	111111	1011111		
				7		
	CIPAL				UTILIZADOR: apenas se POR = 1	
ZONA	1		-	-	adicionada	
ZONA	2		- - 	- - - - - - - - - - - - - - -	UTILIZADOR: apenas se POR = 1 e zona adicionada	7
SANIT	TÁRIO				UTILIZADOR: somente se CONFIGURAÇÃO DA PLANTA = ACLIMULADOR	
SANIT	TÁRIO PDC		-		UTILIZADOR: apenas se a bomba de calor	
					INSTALADOR	-
	ALAÇÃO				INSTAL ADOR	
		PRINCIPAL	PRINCIPAL / Z			
			caldeira TERMOSTATO / SONI	DA DE TEMPERATURA /		
		TERMOSTATO	REC10 MASTER	R / REC10 SLAVE	INSTALADOR INSTALADOR: apenas zonas com	
					ACTUAÇÃO = BE16 INSTALADOR: apenas zonas com	
			ALTA TEMPERATURA	BAIXA TEMPERATURA	ACTUAÇÃO = BE16	
	MIN SET CAL	20 °C (HT)	(HT) 20 °C	(LT) MAX SET CAI		-
		20 °C (LT) 80,5 °C (HT)	MIN SET CAL	80,5 °C (HT)		
		45 °C (LI)		45 °C (LI)	INSTAL ADOR	
	PI - PROPORCIONAL	5	0	99	SERVIÇO: apenas zona mix com ACTUAÇÃO	
	PI - ABRANGENTE	10	0	99	= BE 16 SERVIÇO: apenas zona mix com ACTUAÇÃO	-
		120 seg	0 seg	120 seg	= BE 16 SERVIÇO: apenas zona mix com ACTUAÇÃO	
	CIERRE AL POWER ON	140 seg	0 seg	240 seg	SERVIÇO: apenas zona mix com ACTUAÇÃO	
	SOBREIMPULSIÓN	55 °C	0°C	100 °C	SERVIÇO: apenas zonas de BT com	
	TEMPO DE TESTE	0 mín	0 mín	240 mín	SERVIÇO: apenas zonas de BT com	
	AGUARDE A SOBREIMP	2 mín	CURSO DA VÁLVULA	240 mín	ACTUAÇÃO = BE16 SERVIÇO: apenas zonas de BT com	
		2 mín	0 mín	240 mín	SERVIÇO: apenas zonas de BT com	-
		6 °C	-10 °C	50 °C	SERVIÇO: apenas zonas com ACTUAÇÃO	
		5 °C	1 °C	20 °C	SERVIÇO: apenas zonas com ACTUAÇÃO	
		10 °C	0°C	100 °C	SERVIÇO: apenas zonas com ACTUAÇÃO = RF16	-
	POR	0 (1 se REC10 no AMBIENTE)	0	1	INSTALADOR	
					INSTALADOR	-
	CANCELAR ZONA				INSTALADOR	
	-CALIBRAÇÃO DO SENSOR	0,0 °C	-6,0 °C	6,0 °C	INSTALADOR	
	-RESET DO SISTEMA		-	-	INSTALADOR	-
PARÂ	METROS				INSTALADOR	
	-AQUECIMENTO DESLIGADO	3 mín	0 mín	20 mín	INSTALADOR	
	-HIST ON ALTA TEMP	5 °C	2 °C	10 °C	SERVIÇO	-
	-HIST OFF ALTA TEMP	5 °C	2°C	10 °C	SERVIÇO	
	-HIST ON TEMPERATURA BAIXA	3 °C	2 °C	10 °C	SERVIÇO	
	-HIST OFF TEMPERATURA BAIXA	3 °C	2 °C	10 °C	SERVIÇO	-
	-INCR SP ALTA TEMP	5 °C (0°C se caldeira instantânea)	0°C	10 °C	SERVIÇO	
	-INCR SP BAIXA TEMP	0 °C	0 °C	6 °C	SERVIÇO	

MENU		VALOR PADRÃO DEFINIDO NA FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NÍVEL DE ACESSO	Definir valor
	— DECR SP REFRIGERAÇÃO	0 °C	0 °C	10 °C	SERVIÇO	
		85	0	100	INSTALADOR	
		FUNÇÃO NÃO ATIVA	FUNÇÃO NÃO ATIVA	FUNÇÃO ATIVA	INSTALADOR	
		TERMÓSTATO AQS	RELACIONADO	TERMÓSTATO AQS	INSTALADOR: apenas na configuração instantânea	
	SAÍDA DESLIZANTE	DESATIVAÇÃO FUNÇÃO	DESATIVAÇÃO FUNÇÃO	ATIVAÇÃO FUNÇÃO	INSTALADOR: apenas na configuração "somente aquecimento" e tanque de água com sonda	
		0	0	1	SERVIÇO	
		6 seg	1 seg	255 seg	SERVIÇO: se ATRASO AQUEC POST- DHW = 1	
		1	0	1	SERVIÇO	
	HABILITAR ENCHIMENTO AUTOMÁTICO DE ÁGUA	1	0	1	SERVIÇO: somente se TRANSDUTOR DE PRESSÃO = 1	
	INICIAR O PREENCHIMENTO DO SISTEMA	0,6	0,4	1	SERVIÇO: se HABILITAR ENCHIMENTO AUTOMÁTICO DE ÁGUA = 1	
	PRÉ-AQUECIMENTO	0	0	2	SERVIÇO: apenas na configuração instantânea e gerenciada pela placa de controle	
	ATRASO DE AQS	0 seg	0 seg	60 seg	SERVIÇO: apenas na configuração instantânea	
	DO_AUX1	0	0	2	INSTALADOR: somente se placas de controle com OT+	
	CONFIG OTBUS	1	0	1	SERVIÇO: somente se placas de controle com OT+	
					INSTALADOR	
		PRINCIPAL	PRINCIPAL / Z	ONA 1 / ZONA 2	INSTALADOR	
		80,5 °C (HT) 45 °C (LT)	MIN CH SET	MAX CH SET	INSTALADOR: se a SONDA EXTERNA NÃO estiver conectada	
	COMP. NOITE	FUNÇÃO NÃO ATIVA	FUNÇÃO NÃO ATIVA	FUNÇÃO ATIVA	INSTALADOR: se a SONDA EXTERNA NÃO conectada	
		2,0	1,0	3,0	INSTALADOR: se SONDA EXTERNA, solicite o tipo TA e o tipo de zona de alta temperatura	
	INCLINAÇÃO DA CURVA	0,4	0,2	0,8	INSTALADOR: se SONDA EXTERNA, solicite o tipo TA e o tipo de zona de baixa temperatura	3
		2,0	1,0	5,0	INSTALADOR: se necessário, tipo de sonda ambiente ou REC10H	<u>.</u>
	INFLUÊNCIA AMBIENTE	10	0	20	INSTALADOR: se necessário, tipo de sonda ambiente ou REC10H	
	OFFSET	20 °C	20 °C	40 °C	INSTALADOR: se necessário, tipo de sonda ambiente ou REC10H	
		18 °C	4 °C	20 °C	INSTALADOR: se as curvas de resfriamento forem desativadas	
	CURVA DE REFRIGERAÇÃO	1	1	2	INSTALADOR: se as curvas de resfriamento forem ativadas	+
		5 mín	5 mín	20 mín	INSTALADOR: Se a SONDA EXTERNA NÃO	
		20	0	255	INSTALADOR: Se a SONDA EXTERNA NÃO	
	ATIVAR/DESATIVAR CURVA DE				INSTALADOR: se a bomba de calor estiver	
	-RANGE RATED		não usado	<u>.</u>	INSTALADOR	
	—CALIBRAÇÃO				INSTALADOR	
	MIN	ver t	abela de dados técnicos		INSTALADOR	
	——MAX	ver t	abela de dados técnicos	•	INSTALADOR	
		ver t	abela de dados técnicos	•	INSTALADOR	
	MAX AQUE	ver t	abela de dados técnicos		INSTALADOR	
					INSTALADOR	
	ATIVAR FUNÇÃO				INSTALADOR	
					INSTALADOR	
	VELOCIDADE MÁXIMA	MAX			INSTALADOR	
		RANGE RATED			INSTALADOR	-
		MIN			INSTALADOR	
	VELOCIDADE MÍNIMA	VELOCIDADE ATUAL	MIN	MAX	INSTALADOR	
	—ANTI-LEGIO	FUNÇÃO SEMANAL	FUNÇÃO NÃO ATIV FUNÇÃO	A / FUNÇÃO DIÁRIA / SEMANÁL	INSTALADOR: apenas na configuração "somente aquecimento" e tanque de água com sonda	
		80 °C	65 °C	85 °C	INSTALADOR	
+	-HORA	03:00	00:00	23:30	INSTALADOR	

MENU		VALOR PADRÃO DEFINIDO NA FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NÍVEL DE ACESSO	Definir valor
	ANTILEGIO TEMP	70 °C	55 °C	T MAX TANQUE DE ÁGUA	INSTALADOR	
	CICLO DE PURGA DE AR	FUNÇÃO DESATIVADA	FUNÇÃO DESATIVADA	FUNÇÃO HABILITADA	SERVIÇO	
	FUNÇÃO DESABILITADA				SERVIÇO	-
	FUNÇÃO ATIVADA				SERVIÇO	
	PARAR FUNÇÃO				INSTALADOR: apenas se o CICLO DE PLIRGA DE AR em andamento	
	REINICIALIZAÇÃO DA SONDA DE ESCAPE				INSTALADOR	
	ADICIONAR TANQUE DE ÁGUA				INSTALADOR: solo si configuración	
		50 °C	37.5 °C	60 °C	INSTALADOR: apenas se a bomba de calor	
	PROTEÇÃO CONTRA CONGELAÇÃO DO	7.0	0,0 0	100 °C	habilitar para AQS SERVICO: apenas se a bomba de calor	
	TANQUÉ PROTECÃO CONTRA CONGELAÇÃO DO	7.0	00	100 C	habilitar para AQS SERVICO: apenas se a bomba de calor	
		5 °C	1 °C	20 °C	habilitar para AQS	
	ADICIONAR BOMBA DE CALOR				INSTALADOR: apenas se a bomba de calor não estiver configurada	
		*0 *0 = Hydronic Unit *1 = H	*0 B HE - Hydronic Unit YDRO UNIT M - Vega	LE B - Vega B M	INSTALADOR	-
	BOMBA DE CALOR		i bito offit in voga		INSTALADOR	
	ADICIONAR BOMBA DE CALOR/ REMOVER PDC				INSTALADOR: apenas se a bomba de calor e a caldeira estiverem presentes	
	ADICIONAR BOMBA DE CALOR/ REMOVER PDC	USAR BUS	USAR BUS	USE CONTATO GRATUITO	SERVIÇO	
	CONJUNTO DELTA ANTI CONGELAMENTO	FUNÇÃO NÃO ATIVA	FUNÇÃO ATIVA	FUNÇÃO NÃO ATIVA	INSTALADOR	
		FUNÇÃO AQS NÃO ATIVA	FUNÇÃO AQS ATIVA	FUNÇÃO AQS NÃO ATIVA	INSTALADOR: se BE17 estiver presente	
	USE PARA DHW/NÃO USE PARA DHW	1 °C	0°C	6 °C	SERVIÇO	
	CONJUNTO DELTA ANTI CONGELAMENTO	FUNÇÃO NÃO ATIVA	FUNÇÃO ATIVA	FUNÇÃO NÃO ATIVA	INSTALADOR	
		80 %	50 %	100 %	INSTALADOR: SE REDUÇÃO DE NOITES	<u>.</u>
	HORA DE INÍCIO DO MODO NOTURNO	20:00	00:00	23:59	INSTALADOR: se REDUÇÃO DE NOITES	
	TEMPO DE PARAGEM DO MODO		00:00	23:59	INSTALADOR: se REDUÇÃO DE NOITES	
		5 °C	-5 °C	20 °C	INSTALADOR	
		5 °C	-5 °C	20 °C	INSTALADOR: apenas se ativado, ele usa	
-		-10 °C	-20 °C	10 °C e em qualquer	para AQS na bomba de calor	
-		-10 0	-20 0	TEMP EXTERIOR MIN		
		30 mín	1 mín	240 mín	SERVIÇO	
	HP INTEGR DELAY	30 mín	1 mín	240 mín	SERVIÇO	
	CALDEIRA EM ESPERA	2 mín	1 mín	60 mín	SERVIÇO	
	BOMBA DE CALOR EM ESPERA	2 mín	1 mín	60 mín	SERVIÇO	
	BOMBA DE CALOR EM ESPERA	5 °C	0°C	10 °C	SERVIÇO	
	ATRASO DE INVERNO VERÃO	0 h	0 h	24 h	SERVIÇO	
	VALIDAÇÃO DE AVISO	60 seg	1 seg	300 seg	SERVIÇO	
		AUTO	ON	AUTO	INSTALADOR: se a caldeira estiver desligada e o ciclo de ventilação não estiver presente	
		60 °C	SETPOINT DO TANQUE DE ÁGUA	60 °C	SERVIÇO: apenas se ativado, ele usa para AQS na bomba de calor	
	OFFSET AQS	10 °C	0 °C	25 °C	SERVIÇO: apenas se caldeira com depósito de água com sonda e USO PARA AQS em	
					INSTALADOR	
	FOTOVOLTAICO				INSTALADOR	
	REMOVER FOTOVOLTAICO				INSTALADOR	
	CONVENIÊNCIA ELÉTRICA	2	0	+10°C	INSTALADOR	-
	TIPO DE BACKUP	1	0	1	INSTALADOR	
	LIMIAR DE OAT BOOSTER	-7 °C	EMERG MIN OUT T	15 °C	INSTALADOR	
F	ATRASO DO REFORÇO		1 mín	60 mín	INSTALADOR	
1		L	L	.1	i	4

MENU	VALOR PADRÃO DEFINIDO NA FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NÍVEL DE ACESSO	Definir valor
IMPULSIONADOR DELTA TEMP	5 °C	1 °C	20 °C	INSTALADOR	
TIPO DE SENSOR DE AVEIA	0	0	3	INSTALADOR	-
VELOCIDADE MÍNIMA DA BOMBA	19%	19%	100%	INSTALADOR	
VELOCIDADE MÁXIMA DA BOMBA	100%	19%	100%	INSTALADOR	
HABILITAR HISTÓRICO DE ERROS (nas prime duas horas de energia)	iras			SERVIÇO	
HISTÓRICO DE ERRÓS (se tiverem passado de horas de funcionamento)	las			INSTALADOR	
AQUECIMENTO DA MESA	DESATIVAÇÃO DA FUNÇÃO	DESATIVAÇÃO DA FUNÇÃO	ATIVAR FUNÇÃO	INSTALADOR: estado OFF e sistema de baixa temperatura	
DESATIVAÇÃO DA FUNÇÃO				INSTALADOR	-
ATIVAR FUNÇÃO				INSTALADOR	
CONFIGURAÇÕES DE FUNÇÃO				SERVIÇO	
TFMIN	20 °C	15 °C	30 °C	SERVIÇO	
TFMAX	35 °C	30 °C	55 °C	SERVIÇO	
				SERVIÇO	
INFO	consulte a	a seção 4.16 "Info combus	itão"	SERVIÇO	
TIPO DE GÁS	GÁS NATURAL	GÁS NATU	JRAL / GLP	INSTALADOR	
TIPO DE CALDEIRA (*)	A	A/B	/ C /	SERVIÇO	
OFFSET DE COMBUSTÃO	RESTAURAR	RESTAURAR	REDEFINIR	SERVIÇO	
FIX CO2 ALL PLUS	de acc	ordo com a curva definida	а	SERVIÇO	
ACC AUTO CAL	RESTAURAR	RESTAURAR	REDEFINIR	SERVIÇO	
				INSTALADOR	
REMOVER CALDEIRA				INSTALADOR	
	2	0	4		
CONFIGURAÇÃO HIDRÁULICA	0 = apenas aquecimento / 1	= instantâneo com fluxô	metro / 2 = instantâneo	INSTALADOR	
	com fluxômetro / 3 = apenas sonda / 4 = apenas aquecime	aquecimento + tanque c nto + tanque de armazer	le armazenamento com namento com termostato		
INFORMAÇÕES DO SISTEMA				SERVIÇO	

(*) TIPO DA CALDEIRA: consultar "4.25 Parâmetros de controlo da combustão"

COLOCAÇÃO EM SERVIÇO 4

4.1 **Controlos preliminares**

- O primeiro acendimento deve ser feito por pessoal especialista de um Centro de Assistência Técnica autorizado. Antes de ligar a caldeira, é preciso verificar: - que os dados das redes de alimentação (elétrica, hídrica, gás) correspondam àqueles
- dos dados da etiqueta
- que os tubos de extração dos gases de fumos e os tubos de sução do ar estejam funcionando corretamente que sejam garantidas as condições para as manutenções normais no caso em que a
- caldeira seja colocada dentro ou entre os móveis a estanquidade da instalação de adução do combustível que o caudal do combustível corresponda aos valores requeridos para a caldeira
- que o sistema de fornecimento de combustível seja dimensionado para o caudal necessário à caldeira e que seja dotado de todos os dispositivos de segurança e controlo prescritos pelas normas vigentes
- se o circulador gira livremente porque, especialmente após longos períodos de inatividade, depósitos e/ou resíduos podem impedir o giro livre (consulte 15.4 Libertação eventual do eixo do circulador).

4.2 Programação da caldeira

Posicione o interruptor mestre do sistema "na" posição. O visor da caldeira exibe:



Em alguns casos pode ser necessário definir a HORA E DATA; nesse caso, a interface da máquina solicita que realize a operação com a mensagem "DEFINIR HORA E DATA". Navegue com as teclas para definir os valores.



Nota: é possível alterar as configurações de HORA E DATA, bem como o DE VERÃO, o LÍNGUA e a duração da iluminação traseira, também inserindo o MENU a partir do ecrã principal e então selecionando as CONFIGURAÇÕES.

Nota: O dispositivo gere automaticamente a alteração da hora de solar para horário de verãoe vice-versa.



Cada vez que a caldeira é ligada, o ciclo de ventilação automático é realizado, durando 4 minutos. Para interrompê-lo, realize o procedimento explicado em "4.3 Primeira colocação em serviço".

- Desligue a caldeira 🕁 selecionando em REC10CH, ESTADO L CALDEIRA



Através do REC10CH é possível aceder, usando o menu TÉCNICO, uma série de parâmetros que podem ser programados para que possa personalizar o funcionamento da caldeira com base no tipo de sistema. Existem 3 níveis de acesso: UTILIZADOR, INSTALADOR e SERVIÇO (consulte "3.1 Estrutura da árvore do MENU do REC10CH"). Aceda os parâmetros e defina a operação de acordo com seu tipo de sistema.

4.2.1 Configuração da caldeira

Selecione os PARÂMETROS.







AQUECIMENTO DESLIGADO: este parâmetro permite que altere a AQUECIMENTO DESLIGADO, em relação ao tempo de atraso introduzido para recarregar o queimador diante de um desligado devido à temperatura de aquecimento alcançada. A configuração de fábrica é 3 minutos e pode ser definida e confirmada a um valor entre 0 min e 20 min.



REINICIAR AQUECIMENTO T: este parâmetro permite que reajuste o TEMPO DE SAÍDA MÁXIMA DE AQUECIMENTO REDUZIDO, durante o qual a velocidade do o rentilador é limitada a 75% da saída de aquecimento máxima que foi configurada e o TEMPORIZADOR DE AQUECIMENTO DESLIGADO. A configuração de fábrica é FUNÇÃO NÃO ATIVA, selecione FUNÇÃO ATIVA e confirme a escolha para restabelecer os temporizadores.



TERMÓSTATO SAN: a configuração de fábrica é ABSOLUTOS: em condições particulares (caudal muito baixo ou temperatura alta da água de entrada) é possível que a alimentação mínima seja mais alta que o necessário para atingir a temperatura definida. Nessa condição, a temperatura de potência de saída poderia aumentar gradualmente e não ir além da temperatura de desligamento (65°C). Ao selecionar CORRELATIVOS, a caldeira desliga no ponto de ajuste + 5°C e reinicia no ponto de ajuste + 4°C.



PRÉ-AQUECIMENTO: parâmetro PRÉ-AQUECIMENTO = 1 (função ativa, símbolo P contínuo). Esta função permite manter aquecida a água contida no trocador de água quente doméstica para reduzir os tempos de espera durante o forecimento. Durante um pedido de pré-aquecimento, o símbolo P começa a piscar. Com PRÉ-AQUECIMENTO = 0, o símbolo P desliga e a função é desativada. A função não é executada quando a caldeira estiver desligada.



- TOUCH & GO: se não deseja que o PRÉ-AQUECIMENTO esteja sempre ativo e deseja que a água quente esteja pronta imediatamente, é possível pré-aquecer a água quente doméstica apenas alguns momentos antes de tomá-la. Defina o parâmetro para PRÉ-AQUECIMENTO = 2 para ativar a função TOUCH&GO. Essa função permite que abrir e fechar a torneira inicie o pré-aquecimento instantâneo que prepara a água quente somente para aquele uso de água.
- ATRASO SANITÁRIO: este parâmetro permite que defina o início atrasado da caldeira no modo de água quente doméstica. A configuração de fábrica deste parâmetro é 0 e pode ser programada no intervalo de 0 a 60 seg.
- DO_AUX1: através desse valor é possível configurar as funções associadas à saída digital usada para gerir a bomba adicional e a válvula da zona. A configuração de fábrica deste parâmetro é 0 e pode ser programada no intervalo de 0 a 2 com o seguinte significado:

Pino 1 e 2 de X21	Fio de ligação não presente	Com fio de ligação
DO_AUX1 = 0	gestão da bomba adicional	gestão da válvula da zona
DO_AUX1 = 1	gestão da válvula da zona	gestão da válvula da zona
DO_AUX1 = 2	gestão da bomba adicional	gestão da bomba adicional

- CONFIGURAR OTBUS: este parâmetro é usado para ativar o controlo remoto da caldeira através do dispositivo OpenTherm: 1 = VALOR DE FÁBRICA. Função OT+ ativada. A mensagem "OPEN THERM
 - CONNECTADO" aparecerá no visor quando um dispositivo OT+ estiver ligado.

A ligação OpenTherm não está ativada na presença de uma bomba de calor.

0 = função OT+ desativada. Se este parâmetro estiver definido em 0, qualquer possível ligação do OT+ é instantaneamente interrompida.

4.2.2 Configuração da zona

É possível personalizar a gestão da zona de aquecimento acedendo o menu GESTÃO DE ZONA.

Aceda o menu TÉCNICO └─► INSTALAÇÃO └─► GESTÃO DE ZONA └─ MODIFICAR ZONA.

TÉCNICO	INSTALAÇÃO	INSTALAÇÃO
INSTALAÇÃO		
PARÂMETROS	GESTÃO DE ZONA	MODIFICAR ZONA
TERMORREGULAÇÃO	CALIBRAÇÃO DO SENSOR	ADICIONAR ZONA
RANGE RATED		
CALIBRAÇÃO	RESET DO SISTEMA	CANCELAR ZONA
INSTALADOR 🕴	INSTALADOR	INSTALADOR

Selecione a zona de aquecimento desejada e, em seguida, selecione de entre as seguintes opções:



- TIPO DE ATUAÇÃO: ajuste o parâmetro em questão para ITRF05/AKM (valor padrão) TIPO DE PEDIDO DE CALOR: este parâmetro permite que especifique o tipo de pedido de calor, é possível escolher entre as seguintes opções:
- TERMOSTATO(configuração de fábrica): a solicitação de calor é gerada com um termostato ON/OFF

REC10CH PRINCIPAL: o pedido de calor para a caldeira é gerado pelo REC10CH PRINCIPAL que assume a função da INTERFACE DA MÁQUINÁ

- TIPO DE ZONA: este parâmetro permite que especifique o tipo de zona a ser aquecida, é possível escolher entre as seguintes opções:
- TEMPERATURA ALTA (configuração de fábrica)
- TEMPERATURA BAIXA
- MÍN. AJUSTE DE CALOR: este parâmetro permite que especifique o ponto de ajuste de aquecimento mínimo que é possível (intervalo 20°C 80,5°C, padrão 20°C para sistemas de alta temperatura intervalo 20°C 45°C, padrão 20°C para sistemas de
- baixa temperatura) MÁX. AJUSTE DE CALOR: este parâmetro permite que especifique o ponto de ajuste de aquecimento máximo que é possível (intervalo 20°C 80,5°C, padrão 80,5°C para sistemas de alta temperatura intervalo 20°C 45°C, padrão 45°C para sistemas de baixa temperatura)
- ALTERAÇÃO DO NOME: este parâmetro permite-o atribuir um nome específico à zona de aquecimento
- POR: este parâmetro permite que ative o tempo de programação de aquecimento central para a zona em questão se o pedido de calor for realizado usando um termóstato ambiente

Programação do temporizador não ativada = 0

Quando o contato do termóstato ambiente fecha, o pedido de calor sempre é atendido sem limitação de banda de tempo.

Programação do temporizador ativada = 1 Quando o contato do termostato da sala fecha, a solicitação de calor é ativada de acordo com o tempo de programação.

Nota: Neste caso, verifique se o modo de operação da zona está configurado para AUTO no menu ESTADO.

4.2.3 Função de programação da banda de tempo



Programação: para cada dia da semana, é possível configurar até 4 bandas, caraterizadas por uma hora de início e uma hora de término. **Nota**: Para obter mais detalhes sobre o uso da programação de temporizador, consulte o MANUAL DO UTILIZADOR do REC10CH.

4.2.4 Ajuste da termorregulação

A termorregulação só funciona com o sensor de temperatura exterior instalado/ligado e ativo apenas para a função de AQUECIMENTO. A temperatura medida pelo sensor de temperatura exterior é exibida na página inicial no canto superior direito, alternando com a exibição do tempo. Quando a termorregulação é habilitada (sensor de temperatura exterior presente), o algoritmo para calcular automaticamente o ponto de ajuste de saída depende do tipo de solicitação de calor. Em qualquer caso, o algoritmo de termorregulação não usará diretamente a temperatura externa, mas sim uma temperatura externa calculada que leva em consideração o isolamento do edifício: Em edifícios bem isolados, as variações externas de temperatura terão menos impacto do que as que estão mal isoladas em comparação.

A habilitação da TERMORREGULAÇÃO ocorre da seguinte maneira: selecione TÉCNICO



Usando o REC10CH é possível ajustar o valor dos seguintes parâmetros: TIPO DO EDIFÍCIO: é uma indicação da frequência com que o valor da temperatura externa calculada para a termorregulação é atualizado, um valor baixo para esse valor será usado para edifícios com pouco isolamento. Escala de ajuste: [5 min - 20 min] Configuração de fábrica: [5 min]

REATIVIDADE EXTERNA: é uma indicação da velocidade com que as variações da temperatura externa afetam o valor de temperatura exterior calculado para a termorregulação, valores baixos indicam altas velocidades.

Escala de aiuste: [0 - 255] Configuração de fábrica:[20]

Para alterar o valor dos parâmetros anteriores, proceda conforme descrito abaixo - selecione TECNICO TIPO DO EDIFÍCIO ou REATIVIDADE EXTERNA

defina o valor deseiado.

Nota: O valor da temperatura externa calculada utilizada pelo algoritmo de termorregulação é exibido no menu INFO sob T EXT PARA TERMOREG.

PEDIDO DO TERMÓSTATO AMBIENTE OR POR (Temporizador de programação de aquecimento)

O ponto de ajuste de saída depende da temperatura externa para obter uma temperatura ambiente de referência de 20°C. Existem 2 parâmetros que competem para calcular o ponto de ajuste de saída: - inclinação da curva de compensação (KT)

compensação na temperatura ambiente de referência.

SELEÇÃO DA CURVA DE COMPENSAÇÃO

A curva de compensação do aquecimento deve manter uma temperatura teórica de 20 °C em ambiente para temperaturas externas compreendidas entre +20 °C e –20 °C. Assim, a escolha da curva depende da temperatura externa mínima prevista (e, portanto, da localização geográfica), e da temperatura de caudal prevista (e, portanto, do tipo de instalação). É cuidadosamente calculada pelo instalador, com base na seguinte fórmula: KT = T. saída prevista- Tshift

20- T. externa mín. de projeto

Tshift = 30 °C instalações-padrão 25°C instalações de piso

Se o resultado do cálculo é um valor intermédio entre duas curvas, é aconselhável escolher a curva de compensação mais próxima ao valor obtido. Exemplo: se o valor obtido pelo cálculo for 1.3, ele fica entre a curva 1 e a curva 1.5.

selecione a curva mais próxima, por ex. 1,5. Os valores ajustáveis KT são os seguintes:

sistema-padrão: 1.0-3.0

- sistema do piso 0.2-0.8
- Usando o REC10CH é possível definir a curva de termorregulação selecionada: selecione TÉCNICO → TERMORREGULAÇÃO → CURVA CLIMÁTI
- CURVA CLIMÁTICA
- selecione a zona de aquecimento e defina a curva de compensação.



T LT Ponto de ajuste da temperatura máxima de aquecimento para sistemas de chão

COMPENSAÇÃO NA TEMPERATURA AMBIENTE DE REFERÊNCIA

Em qualquer caso, o utilizador pode modificar indiretamente o valor do ponto de ajuste de AQUECIMENTO inserindo um deslocamento no intervalo -5-+5 (compensação 0 = 20°C).



COMPENSAÇÃO NOTURNA

Se um temporizador for ligado à entrada do TERMÓSTATO AMBIENTE, a função COMPENSAÇÃO NOTURNÁ pode ser ativada como se segue: Menu TECNICO → TERMORREGULAÇÃO → CURVA CLIMÁTICA → PRINCIPAL. Nesse caso, quando CONTATO é FECHADO, o

pedido de calor é realizado pela sonda de alimentação, em função da temperatura externa, para ter uma temperatura nominal ambiente no nível DIA (20 °C). A abertura do contato não produz um desligamento, mas uma redução (translação paralela) da curva climática no nível NOITE (16°C).

Também nesse caso, o utilizador pode modificar indiretamente o valor do ponto de ajuste de AQUECIMENTO inserindo novamente uma compensação na temperatura DIÁ de referência (20°C) ao invés de NOITE (16°C), que pode variar dentro da escala [-5-+5].



Primeira colocação em serviço 4.3

- Posicione o interruptor mestre do sistema "na" posição.
- Abra a torneira de gás para permitir o fluxo do combustível. Ajuste o termóstato ambiente para a temperatura desejada (~20°C) ou, se a instalação for equipada com um termóstato programável ou temporizador, ou o REC10CH definido como regulador ambiente, certificar-se de que esteja o termóstato ou temporizador esteja "ativo" e regulado corretamente (~20°C)
- AQUECIMENTO E AQS. Selecione ESTADO



Quando há um pedido de calor e a caldeira está acendendo, o ícone 🔿 aparece no visor. A caldeira acenderá e continuará a funcionar até que as temperaturas escolhidas sejam atingidas, e então ficará em "standby"

Ciclo de ventilação

Cada vez que a caldeira é ligada, um ciclo de ventilação automático é realizado durante 4 min. Quando o ciclo de ventilação está em andamento, todos os pedidos de calor são inibidos exceto ara os de água quente doméstica, quando a caldeira não é definida para



O ciclo de ventilação pode ser interrompido de antemão, removendo a tampa do painel de instrumentos e premindo o botão de análise de combustão SW1 ou, então, do menu TÉCNICO do REC10CH da seguinte maneira:

selecione TÉCNICO └──► CICLO DE PURGA └ PARAR FUNÇÃO CICLO DE PURGA TERMORREGULAÇÃO FUNCÃO ATIVADA RANGE RATED CALIBRAÇÃO FUNCÃO DESABILITADA DESHOLLINADOR

CICLO DE PURGA INSTALADOR ①①

O REC10CH exibirá rapidamente uma mensagem de espera que o levará automaticamente ao ecrã principal. O ciclo de ventilação também pode ser interrompido se a caldeira não estiver definida para OFF por um pedido de água quente doméstica.

FUNÇÃO A TERMINA

INSTALADOR



OFF, e uma mensagem rolante no pé da página aparece na página principal do REC10CH.

a função tradicional de água quente doméstica somente. O REC10CH normalmente exibe a temperatura da água quente doméstica fornecida pela caldeira. VERÃO -



■ INVERNO IIII / Selecione ESTADO - CALDEIRA - AQUECIMENTO E AQS para ativar as funções de aquecimento e água quente doméstica. O REC10CH normalmente exibe a temperatura da água quente doméstica a menos que haja um pedido de aquecimento em andamento, caso em que a temperatura de saída da caldeira é exibida.



4.4 Regulação da temperatura da água de aquecimento sem um sensor de temperatura externa ligado

O ponto de ajuste AQUECIMENTO pode ser definido selecionando SET no ecră principal do REC10CH e escolhendo [40°C ÷ 80,5°C] para sistemas de alta temperatura e [20°C ÷ 45°C] para sistemas de baixa temperatura



4.5 Regulação da temperatura da água de aquecimento com um sensor de temperatura externa ligado

O valor da temperatura de saída é escolhido automaticamente pelo sistema, que ajusta rapidamente a temperatura ambiente de acordo com as variações na temperatura externa. Para modificar o valor da temperatura, aumentá-la ou diminuí-la em relação àquela calculada automaticamente pela placa eletrónica, é possível agir no ponto de ajuste AQÜECIMENTO selecionando SET no ecrá principal do REC10CH e escolhendo o nível de conforto desejado dentro do intervalo (-5 ÷ +5) (consulte "4.2.4 Ajuste da termorregulação"). Nota: quando há um sensor de temperatura exterior conectado, ainda é possível fazer funcionar a caldeira em um ponto fixo, ajustando os valores de MÍN. AJUSTE DE CALOR e MÁX. AJUSTE DE CALOR no ponto de ajuste desejado de AQUECIMENTO.

Regulação da temperatura da água sanitária 👁 4.6

Para definir a temperatura da água quente doméstica (banheira, chuveiro, cozinha etc.): SET SANITÁRIO para selecionar o valor desejado no intervalo [37,5°C ÷ 60°C].



Função de pré-aquecimento 🔍 4.7

Aceda para SET — o menu PRE-AQUECIMENTO para ativar essa função. Configuração de PRE-AQUECIMENTO = 1 A função de água quente doméstica da caldeira é ativada. Esta função permite manter aquecida a água contida no trocador de água quente doméstica para reduzir os tempos de espera durante o fornecimento. Quando a função de pré-aquecimento é ativada, o símbolo P se acende com uma luz constante na parte superior do visor em relação ao ícone da água quente. Durante o acendimento do queimador após um pedido de pré-aquecimento, o símbolo P começa a piscar. No entanto, configurar o parâmetro PRÉ-AQUECIMENTO = 2 ativa a função Touch&Go; a caldeira executa, somente se necessário, apenas um ciclo de pré-aquecimento após cada uso de água quente doméstica. Para desativar a função de pré-aquecimento, ajuste o parâmetro para PRE-AQUECIMENTO = 0, o símbolo "P" desliga-se. A função não é executada quando a caldeira estiver desligada. SET



4.8 Colocação em funcionamento da caldeira

Se houver um termostato ambiente ou um temporizador de programação, ou o REC10CH PRINCIPAL estiver configurado como um regulador ambiente, é necessário que estejam ligados e que tenham sido ajustados para uma temperatura superior à temperatura ambiente para que a caldeira ligue. A caldeira permanecerá em espera até que, após um pedido de calor, o queimador é ligado. O visor mostra 👌 para indicar a presença de uma chama.



A caldeira ficará em função até que seja alcançada a temperatura regulada, depois disso colocar-se-á novamente em estado de "espera" mantendo a temperatura de saída exibida. Se surgirem falas de acendimento ou funcionamento, a caldeira realiza uma "paragem de segurança": o triângulo que sinaliza avarias piscará no REC10CH. Para identificar os códigos de avaria e reiniciar o aparelho, veja a seção "4.14 Luzes e avarias".



4.9 Função de desbloqueio

Serviço Técnico de Assistência.

No caso de um bloqueio, é possível tentar reajustar as operações normais premindo "OK" no REC10CH quando a mensagem de avaria é exibida para reajustar o alarme em andamento.

Se as tentativas de libertação não reajustam a caldeira, solicite a intervenção do



4.10 Função do aquecedor da pavimentação

Para o sistema de baixa temperatura, a caldeira possui uma função de "aquecedor da pavimentação" que pode ser ativada da seguinte maneira: - desligue a caldeira

selecione AQUECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO (Nota: O AQUECIMENTO DE PAVIMENTAÇÃO não está disponível se a caldeira não estiver desligada) — FUNÇÃO ► FUNÇÃO ATIVA ou FUNÇÃO NÃO ATIVA e confirme para ativar/desativar a função.

TÉCNICO	AQUECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO
RANGE RATED	
CALIBRAÇÃO	FUNÇÃO NÃO ATIVA
DESHOLLINADOR	
REINICIAR SONDA DE FUMAÇA	FUNÇÃO ATIVA
AQUECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO	
INSTALADOR ①	INSTALADOR
A first war and a standard data a first	

A função do aquecedor de pavimentação, quando ativa, é sinalizada no ecrã principal pela mensagem rolante na parte inferior da página FUNÇÃO DE AQUECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM ANDAMENTO - TEMPERATURA DA SAÍDA. A função "aquecimento da pavimentação" tem 168 horas (7 dias) durante as quais, nas zonas configuradas como baixa temperatura, é simulado um pedido de aquecimento com uma saída de zona inicial de 20°C, depois aumentada em linha com a tabela ao lado. Ao aceder o menu INFO da página principal do REC10CH, é possível exibir o valor AQUECIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO COM FUNÇÃO DE TEMPO em relação ao número de horas desde o início da função. Uma vez ativada, a função é prioritária, se a máguina for desligada desconectando a fonte de alimentação, quando for reiniciada, a função será reiniciada de onde foi interrompida. A função pode ser interrompida antes do fim, colocando a máquina em uma condição diferente de OFF ou então, selecionando DESATIVAÇÃO FUNÇÃO no menu relativo. Nota: Os valores de temperatura e aumento podem ser ajustados para valores diferentes apenas pelo pessoal qualificado, ou somente se for estritamente necessário. O fabricante fica isento de qualquer responsabilidade decorrente de ajustes errados dos parâmetros.

DIA	TEMPO	TEMPERATURA
1	0	20°C
	6	22°C
	12	24°C
	18	26°C
2	0	28°C
	12	30°C
3	0	32°C
4	0	35°C
5	0	35°C
6	0	30°C
7	0	25°C

4.11 Verificações durante e após a primeira colocação em serviço

Depois de iniciar, verifique se a caldeira realiza os procedimentos de inicialização e o encerramento subsequente corretamente. Verifique a operação de água quente doméstica abrindo uma torneira de água quente no modo VERÃO ou INVERNO. Verificar a paragem total da caldeira colocando o interruptor geral da instalação em "desligado". Depois de alguns minutos de funcionamento contínuo a obter colocando o interruptor geral da

instalação em "ligado", o seletor de função em verão e mantendo aberta a utilização sanitária, os ligantes e resíduos de trabalho evaporam e será possível realizar: verificando a combustão.



4.12 Controlo da combustão

- Para efetuar a análise da combustão executar as seguintes operações:
- alimente a caldeira eletricamente posicionando o interruptor geral do sistema em "on" desligue a caldeira



A função de limpeza de chaminé também pode ser ativada pressionando a tecla SW1 na placa eletrónica AKM (isso requer a remoção do bujão (C) da tampa do painel de instrumentos para aceder os componentes eléctricos).



Não é possível ativar a função de controlo de combustão com o dispositivo OT ligado. Para efetuar a análise do gás de escape, desligue os fios de ligação do OT e aguarde 4 minutos, ou desligue a fonte de alimentação e restaure a tensão para a caldeira.





A função de limpeza da chaminé é realizada normalmente com a válvula de três vias posicionada em aquecimento. É possível mudar a válvula para água quente doméstica gerando um pedido de calor da água quente doméstica em saída máxima enquanto a própria função está a ser executada. Neste caso, a temperatura da água quente doméstica é limitada a um máximo de 65°C. Espere o queimador acender.

A caldeira operará em saída de aquecimento máximo e será possível regular a combustão verificando se os valores de CO2 correspondem aos indicados na tabela multigás.







Preserve o adaptador da sonda de análise fornecida com a caldeira no envelope da documentação



Se o valor exibido for diferente daquele exibido na tabela de dados técnicos, NÃO REALIZE NENHUM AJUSTE DA VÁLVULA DE GÁS; peça ajuda do Centro de Assistência Técnica.

A válvula de gás NÃO precisa de ajuste e qualquer manipulação dela faz com que a caldeira opere irregularmente ou nem o faça.

Quando a função de limpeza está em andamento, todos os pedidos de calor são inibidos e uma mensagem aparece ao pé da página principal do REC10CH.

Ao final das verificações:

coloque a caldeira no modo "VERÃO" ou "INVERNO", dependendo da estação

regule os valores da temperatura do pedido de calor de acordo com as necessidades do cliente. IMPORTANTE: A função de limpeza da chaminé está ativa por um limite de tempo de 15 minutos; o queimador desliga se uma temperatura de saída de 95 °C for atingida. Ele acenderá novamente quando a temperatura cair abaixo de 75° C.



No caso de um sistema de baixa temperatura, recomendamos a realização do teste de eficiência, usando água quente e ajustando o ESTADO da caldeira para VERÃO, abrindo a torneira de água quente para a capacidade máxima e ajustando a temperatura da água quente doméstica ao máximo

Todos os controlos devem ser realizados exclusivamente pelo Centro de Assistência Técnica.

4.13 Transformação de gás

A transformação de um gás de uma família a um gás de uma outra família pode ser feita facilmente mesmo com a caldeira instalada. Esta operação deve ser realizada por pessoal profissionalmente qualificado. A caldeira é entregue para operar com gás metano (G20).

Para converter a caldeira ao gás propano (G31) opere como segue: - defina a palavra-passe de SERVIÇO - selecione_TECNICO └─► CONTROLE DE COMBUSTÃO └ 🕨 TIPO DE GÁS GPL



A caldeira não precisa de mais ajustes.

A conversão deve ser executada somente por pessoal qualificado.

Após a conversão ter sido realizada, aplique a nova etiqueta de identificação no interior do envelope de documentação.

4.14 Luzes e avarias

A ocorrência de uma anomalia é indicada pela presença do 🥂 ícone piscando no ecrã principal.



Mova-se dentro do visor até que o 🖄ícone figue em destaque. A mensagem de erro será de aluminação do erã tenha decorrido sem que en destadue. A mensagem de emos ser a de iluminação do erã tenha decorrido sem que nenhum botão tenha sido pressionado.

Função de desbloqueio

Para restaurar a operação da caldeira, prima "OK" no ecrã de mensagem de erro. Neste ponto, a caldeira reinicia automaticamente se as condições de funcionamento tiverem sido ponto, a caladas. Há um máximo de 3 tentativas consecutivas de destoloqueio pelo REC10CH. No caso de que todas as tentativas tenham se esgotado, a avaria definitiva E099 ocorre no visor. A caldeira precisará ser desbloqueada cortando e restabelecendo a alimentação elétrica.





Para a avaria E041: se a pressão cair abaixo do limite de segurança de 0,3 bar, a caldeira exibe o código de avaria "E041 - TRANSDUTORE ÁGUA PRIMIR OK PARA CARREGAR A INSTALAÇÃO" por um período de transição de 30 min durante o qual é possível iniciar o procedimento de carregamento semiautovático, pressionando a tecla "OK" para encher o sistema (o procedimento só pode ser iniciado em VERÃO ou INVERNO).



Durante a fase de carregamento, a mensagem de deslocamento "SEMI-AUTOMATIC FILLING IN PROGRESS" é exibida no pé do ecrã, enquanto a pressão destacada no monitor deve começar a subir. Quando o carregamento terminar, a mensagem de deslocamento "SEMI-AUTOMATIC FILLING FINISHED" é exibida no pé da página. Quando o tempo de transição terminar, se a falha persistir, o código de falha E040 é exibido.

Quando a caldeira tem a falha E040, o carregamento manual deve ser realizado usando a torneira de enchimento (A), até que a pressão esteja entre 1 e 1.5 bars.

Em seguida, feche a torneira de enchimento, certifique-se de ouvir o clique mecânico.

Somente para o instalador: No final do procedimento, continue com o ciclo de ventilação automático como descrito em "2.9 Como abastecer o sistema de aquecimento e eliminar o ar".



A Se a queda na pressão for muito frequente, fale com o Centro de Assistência Técnica.

Para a avaria E060: a caldeira está funcionando normalmente, mas não fornece nenhuma estabilidade da temperatura da água quente doméstica que, em qualquer caso, é fornecida a uma temperatura de cerca de 50°C. É necessária a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

Para a avaria E091: a caldeira é equipada com um sistema de autodiagnóstico que, de acordo com o número total de horas em certas condições de funcionamento, pode sinalizar a necessidade de limpar o trocador primário (código de alarme E091). Ao final da operação de limpeza, realizada com o respetivo kit fornecido como acessório, é necessário reinicializar o contador de horas totalizadas, aplicando o seguinte procedimento: - selecione TÉCNICO → REINICIAR SONDA DE FUMAÇA → CONFIRMA ou ANULA.



Nota: O procedimento de reinicialização do contador de horas deve ser realizado após cada limpeza cuidadosa do trocador primário ou em caso de sua substituição. As horas totais podem ser efetuadas nos seguintes modos: Menu INFO → SONDA DE FUMOS → prima "OK" para exibir o valor do medidor da sonda de fumos



Lista de falhas da caldeira

CÓDIGO DE ERRO	MENSAGEM DE ERRO	DESCRIÇÃO DO TIPO DE ALARME
E010	bloqueio da chama/falha eletrónica do ACF	problema
E011	chama estranha	transição
E020	termóstato de limite	problema
E030	falha no ventilador	problema
E040	transdutor de água – carregar o sistema	problema
E041	transdutor de água - pressione OK para encher o sistema	transição
E042	falha no transdutor de pressão de água	problema
E060	sonda de água quente doméstica com falha	transição
E070	sensor de fluxo com avaria • excesso de temperatura do sensor de fluxo • alarme do diferencial do sensor de fluxo/retorno	transicional • definitivo • definitivo
E077	termostato de água da água principal	transição
E080	avaria na sonda da linha de retorno • excesso de temperatura da sonda da linha de retorno • alarme diferencial da sonda de saída/linha de retorno	transicional • definitivo • definitivo
E090	sonda de fumos com avaria • excesso de temperatura da sonda de fumos	transicional • definitivo
E091	limpar permutador de calor primário	transição
E099	tentativas esgotadas de reajuste, caldeira bloqueada	definitivo, não reajustável
	pressão de água baixa, prima OK para carregar	transição
	pressão alta da água - verificar o sistema	transição
	perda de comunicação do quadro da caldeira	transição
	perda de comunicação do BUS 485	transição

Lista de falhas na combustão

CÓDIGO DE ERRO	MENSAGEM DE ERRO	DESCRIÇÃO DO TIPO DE ALARME
E021	Erro do monitor ACC	
E022	Erro do monitor ACC	
E023	Erro do monitor ACC	Estes são alarmes temporários que, se ocorrerem várias vezes em uma hora, tornam-se definitivos: o alarme E097 é exibido e é seguido por
E024	Erro do monitor ACC	pós-purga durante 45 segundos à velocidade máxima do ventilador.
E067	Erro do monitor ACC	Sempre é possível liberar o alarme antes do final da pós-ventilação.
E088	Erro do monitor ACC	
E097	Erro do monitor ACC	
E085	combustão incompleta	Estes são alarmes temporários que, se ocorrerem várias vezes em uma hora, tornam-se definitivos: o último erro a ocorrer é exibido e é
E094	combustão incompleta	seguido por pós-ventilação de 2 minutos à velocidade máxima do ventilador. Não é possível liberar o alarme antes do final da pós-purga, a
E095	combustão incompleta	menos que a fonte de alimentação da caldeira esteja desligada.
E058	falha na tensão de rede	Estas são folhas tomos ários que restrizzon o siele do secondimento
E065	alarme de modulação da tensão	
E086	alarme de obstrução dos fumos	Falha temporária sinalizada durante a pré-ventilação. A pós-ventilação é mantida por 5 min na velocidade máxima do ventilador.

4.15 INFO

A função INFO pode ser usada para exibir uma série de dados relativos ao sistema. A passagem de um parâmetro para o seguinte ocorre pressionando as teclas "up" e "down".

Dependendo da configuração do sistema, algumas informações podem não estar disponíveis.

HORA DE AQUECIMENTO	PRESSÃO INSTALAÇÃO
SONDA DE IDA	CURVA (combustão)
SONDA RETORNO	IDA PDC
SONDA SANITÁRIA	RETORNO PDC
S SUPERIOR DO DEPÓSITO	TEMP EXT PDC
S INFERIOR DO DEPÓSITO	TRF.TUBO BAIXA PRESS
COLETOR SOLARE	TRF.TUBO ALTA PRESS
SONDA FUMOS	TREFR CONDENSADOR
SONDA EXTERNA	TREFR PERMUTADOR
T EXT PARA TERMOREG	MODO OPERATIVO PDC
FLUXOMETRO/SETPOINT SANITÁRIO OT+	FREQUÊNCIA PDC
VENTILADOR	TEMPO COMPRESSORE PDC
IDA ZONA 1	TEMPO CIRCOLADORE PDC
IDA ZONA 2	FLUSSOSTATO PDC
HORA FUNC SONDA FUMOS	POTENCIA PDC
SET ZONA PRINCIPAL	SETPOINT PDC SANITÁRIO
SET ZONA 1	PRÓXIMO ANTILEGIO
SET ZONA 2	

4.16 Info combustão

A função INFO pode ser usada para exibir uma série de dados relativos ao sistema. Select TÉCNICO — MONITORAMENTO DE COMBUSTÃO — INFO. A passagem de um parâmetro para o seguinte ocorre pressionando as teclas "up" e "down".

INFO p	ágina 1
1	Number of calibrations at minimum power (correct combustion test identified with code 18)
2	Number of calibrations at the speed of 3500 RPM (correct combustion test identified with code 18)
3	Number of calibrations at default power RANGE RATED (correct combustion test identified with code 18)
4	Number of calibrations at maximum boiler output (correct combustion test identified with code 18)
5	Last calibration [1] PowMin - [2] 3500rpm - [4] Range Rated - [8] PowMax
6	Peak lono of the last calibration
7	Reference value of PWM effort fan control
8	PWM fan control
9	Number of DataFlash AB writes
10	Number of DataFlash CD writes

INFO página 2.A

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
11.A	Iono curve correction at minimum power (defined with correct combustion test 18)
12.A	Iono curve correction at the speed of 3500 RPM (defined with correct combustion test 18)
13.A	Iono curve correction at default power RANGE RATED (defined with correct combustion test 18)
14.A	Iono curve correction at maximum boiler output (defined with correct combustion test 18)
15.A	Calibration test check performed [1] PowMin - [2] 3500rpm - [4] Range Rated - [8] PowMax
16.A	Time counter [min] from last calibration to minimum power
17.A	Time counter [min] from last speed calibration of 3500 RPM
18.A	Time counter [min] from last calibration to default power RANGE RATED
19.A	Time counter [min] from last calibration to boiler maximum
20.A	Time counter [min] restart timing of calibration (maximum timeout to make the 4

calibrations)

INFO página 2.B (Identificado com o valor 12345 na linha 11 - Muda de estado automaticamente a cada 10 segundos) 122/15 11 D

1.1.0	12010
12.B	Iono Curve Auto-Correction Number at minimum power (auto correction for alarm)
13.B	Iono Curve Auto-Correction Number at the speed of 3500 RPM (auto correction for alarm)
14.B	Iono Curve Auto-Correction Number at default power RANGE RATED (auto correction for alarm)
15.B	Iono Curve Auto-Correction Number at maximum output (auto correction for alarm)
16.B	Maximum power calibration coefficient
17.B	Range Rated power calibration coefficient
18.B	Minimum power calibration coefficient
19.B	FIX CO2 ALL PLUS value
20.B	DEC CO2 ALL PLUS value

INFO p VENTIL	rágina 3 (Ordem cronológica dos últimos 5 alarmes/testes e velocidades do ADOR relacionadas)	
21	Identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 1	
22	RPM/100 where alarm and/or test # 1 occurred	
23	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 2	
24	RPM/100 where alarm and/or test # 2 occurred	
25	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 3 $$	
26	RPM/100 where alarm and/or test # 3 occurred	
27	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 4 $$	
28	RPM/100 where alarm and/or test # 4 occurred	
29	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 5 $$	
30	30 RPM/100 where alarm and/or test # 5 occurred	

4.17 Histórico de alarme

A função HISTÓRICO DE ALARME é ativada automaticamente somente depois que a máquina for ligada durante pelo menos 2 horas consecutivas, durante esse período, quaisquer alarmes que surjam não serão salvos no "Histórico de alarme". Os alarmes podem ser exibidos em ordem cronológica, desde o mais recente até o mais antigo, até um máximo de 50 alarmes; para exibir o histórico de erros: seleci

one	TECNICO -	-	HISTO	RICO	DE ALA	RME	
				. .	01100		



para cada alarme, é exibido um número sequencial, um código de erro e a data e hora em que o alarme ocorreu.



Nota: Uma vez ativada, a função HISTÓRICO DE ALARME não pode mais ser desativada; não há procedimento para reajustar o histórico de erros.

Se um alarme se repete consecutivamente, ele é salvo apenas uma vez.

4.18 Desligamento temporário

Desligue a caldeira Ů

Com a permanência ativa das alimentações elétrica e do combustível, a caldeira está protegida contra os sistemas:

- aquecimento anticongelamento: esta função é ativada se a temperatura medida pelo sensor de fluxo cair abaixo 5°C. Nessa fase é gerada uma solicitação de calor com acendimento do queimador à mínima potência, que é mantida até a temperatura da água de descarga alcança 35 °C;
- anticongelamento da água quente doméstica: esta função é ativada se a temperatura detetada pela sonda de água quente doméstica descer abaixo de 5 °C. Nessa fase é gerada uma solicitação de calor com acendimento do queimador à mínima potência, que é mantida até a temperatura da água de descarga alcança 55 °C.

A ativação da função ANTICONGELAMENTO é indicada por uma mensagem de rolagem no pé do visor do REC10CH.

circulador antibloqueio: o circulador se ativa a cada 24 de bloqueio por 30 segundos.

4.19 Desligar por longos períodos

A não utilização por longo tempo da caldeira Exclusive X faz com que as seguintes operações sejam realizadas: - desligue a caldeira 🕁 e desligue o interruptor principal do sistema - feche as torneiras de água e combustível do sistema de água quente doméstica e de

aquecimento. Neste caso, os sistemas anticongelamento e antibloqueio estão desativados. Drene o sistema de água doméstica e térmica se houver perigo de gelo.

4.20 Restabelecimento do sistema

Esta operação deve ser realizada somente por pessoal profissionalmente qualificado.

Sempre que necessário, é possível restaurar as configurações de fábrica executando um RESET DO SISTEMA: 🗕 INSTALAÇÃO 🗀 -► RESET DO SISTEMA L



NOVA

Nota: Após um reajuste, é necessário realizar uma nova configuração do sistema; para detalhes sobre esse procedimento, veia a seguinte seção.

4.21 Configuração do sistema

Esta operação deve ser realizada somente por pessoal profissionalmente qualificado.

Ao reiniciar após uma substituição do REC10CH ao invés de após um "RESET DO SISTEMA", o controlo remoto exibe um ecrã inicial com a versão do firmware. Premir "**OK**" inicia um procedimento orientado para configurar o sistema:



- selecione o LÍNGUA





- ajustando o modo de operação do REC10CH: PRINCIPAL: selecione essa opção quando o REC10CH também é uma INTERFACE DE MÁQUINA
- seleção da configuração: DE AKM: para reajustar a configuração da caldeira atual no REC10CH PRINCIPAL e finalizar a operação

NOVA: para ajustar uma nova configuração restaurando a configuração de fábrica dos parâmetros



Sempre que uma configuração "NOVA" é selecionada, proceda como segue:

- MÁQUINA: Se o REC10CH for usado somente como uma interface do sistema e não como um regulador ambiente AMBIENTE: Se o REC10CH for usado como um interface do sistema e não como um
- regulador ambiente da zona em que foi instalado CALDEIRA



selecione INSTANTANEO (a caldeira é uma combinação) - MEDIDOR DE FLUXO INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO SÓ AQUECIMENTO MEDIDOR DE FLUXO INSTANTANEO FLUXOSTATO ACUMULADOR SELECIONA A CONFIGURAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Uma vez que o procedimento orientado tenha terminado, o REC10CH irá para o ecrã inicial. Continue com a configuração como segue: - defina a palavra-passe de SERVIÇO - selecione TÉCNICO

- proceder à modificação dos seguintes parâmetros: ATIVAR PREENCHIMENTO: ajuste para 1.

Então, proceda com a reprogramação da caldeira, efetuando as operações descritas na seção "4.2 Programação da caldeira"

4.22 Configuração da caldeira

O menu CALDEIRA permite alterar a configuração hidráulica sem ter necessariamente que passar por uma operação de RESET DO SISTEMA. O parâmetro CONFIG HIDRÁULICA pode assumir valores entre 0 e 4 com o seguinte significado: 0 = somente aquecimento da caldeira

- 1 = caldeira instantânea com sensor de fluxo
- 2 = caldeira instantânea com fluxóstato
- 3 = somente aquecimento da caldeira com depósito de água com sonda
- 4 = somente aquecimento da caldeira com depósito de água com termóstato

4.23 Substituição do REC10CH PRINCIPAL

Ŵ As operações de configuração do sistema precisam ser feitas por profissionais qualificados do Centro de Assistência Técnica.

Ao substituir o REC10CH PRINCIPAL, no subsequente reinício ele exibe um ecrã inicial com a versão do firmware. Premir "OK" inicia um procedimento orientado para configurar o sistema; consulte a secção "Configurando o sistema" Siga o procedimento e efetue o tipo de configuração DE AKM.

REC10REXPH-N Rxx.xx SELECIONA O TIPO DE CONFIGURAÇÃO PRIMIR UM BOTÃO PARA CONTINUAR

4.24 Como substituir a placa principal

As operações de configuração do sistema precisam ser feitas por profissionais qualificados do Centro de Assistência Técnica. Os sistemas executam continuamente um controlo de consistência entre os dados de configuração guardados na placa eletrónica DE AKM e os guardados no REC; portanto, ao substituir a placa eletrónica DE AKM, pode acontecer que o sistema detete uma inconsistência entre os dados guardados no DE AKM e aqueles no REC. Neste caso, o último solicitará ao utilizador qual das duas configurações deve ser considerada válida; ao selecionar para recuperar a configuração do próprio REC é possível evitar a reconfiguração da máquina: selecione REC10CH.

	SELECIONA O TIPO DE CONFIGURAÇÃO	
C	DE AKM	
	REC10	

4.25 Parâmetros de controlo da combustão

Mesmo se os parâmetros relacionados ao novo sistema de controlo de combustão ACC (controlo de combustão ativa) forem predefinidos de fábrica, pode ser necessário programá-los; este é o caso onde ambas as placas eletrónicas (DE AKM e REC10CH PRINCIPAL) precisam ser substituídas ao mesmo tempo. defina a palavra-passe de SERVIÇO

selecione TÉCNICO ∟ CONTROLE DE COMBUSTÃO



- selecione TIPO DE GÁS
 - ajuste dependendo do tipo de gás da caldeira: NATURAL GAS = METANO LPG = GPL



- selecione TIPO DA CALDEIRA e programe como indicado na tabela TIPO DE CALDEIRA



SERVICO

	TIPO DA CALDEIRA
Exclusive X 25C	A
Exclusive X 30C	В
Exclusive X 35C	G
Exclusive X 40C	Н

- selecione OFFSET COMBUSTÃO



RESTAURAR: selecione esta opção ao substituir a placa eletrónica principal REDEFINIR: selecione esta opção ao substituir o elétrodo detetor.



Se, após o trabalho de manutenção nos elementos da unidade de combustão (reposicionamento do elétrodo do detetor ou substituição/limpeza do trocador de calor primário, sifão de condensado, ventilador, queimador, transportador de fumos, válvula de gás, diafragma da válvula de gás), a caldeira gerar um ou mais alarmes com relação a avarias de combustão, recomendamos desligar o interruptor do sistema principal por pelo menos 5 minutos.

CALIBRAGEM AUTOMÁTICA DE COMBUSTÃO

Função usada pelo serviço de pós-vendas para fazer uma correção de curva de combustão auto-mática se os valores de CO2 (indicados nos dados técnicos) estiverem fora do intervalo permitido. Alimente a caldeira eletricamente posicionando o interruptor geral em "ON"

- Defina o estado da caldeira para OFF. Selecione TÉCNICO └──► CONTROLE DE COMBUSTÃO └──► AUTO-CALIBRAÇÃO COMB
- Defina os valores para:

RESTAURAR = use a curva antiga (se o valor de CO2 for muito alto) REDEFINIR = use a curva nova (se o valor de CO2 for muito baixo).

Este parâmetro só está disponível quando o sistema está desligado.

4.26 Manutenção e limpeza

A manutenção periódica é uma obrigação exigida por lei e é essencial para a segurança, eficiência e duração da caldeira. Isso permite a redução do consumo, emissões poluentes e manter o produto confiável ao longo do tempo. Antes de iniciar as operações de manutenção: - feche as tomeiras de água e combustível do sistema de água quente doméstica e de aquecimento.
 Para garantir a permanência das características de funcionalidade e eficiência do produto

e para respeitar as prescrições da legislação vigente, é necessário submeter o aparelho a controlos sistemáticos em intervalos regulares. Ao efetuar o trabalho de manutenção, observe as instruções fornecidas no capítulo "ADVERTENCIAS E SEGURANÇA". Isso normalmente significa as seguintes tarefas:

- remoção da oxidação do queimador remoção de qualquer escamação dos comutadores de calor
- verificação dos elétrodos
- verificação e limpeza dos tubos de drenagem verificação da aparência externa da caldeira
- verificação do acendimento, do desligamento e do funcionamento do aparelho, tanto no modo de água doméstica como no modo de aquecimento verificação da vedação nos acoplamentos e tubos de ligação de gás, água e condensado

- verificação do consumo de gás na saída máxima e mínima verificação da posição do elétrodo de acendimento verificação da posição do elétrodo de tetor/sonda de ionização (veja o parágrafo específico)
- verificação do dispositivo de segurança de falha do gás.



Durante a manutenção da caldeira, recomenda-se o uso de vestuário de proteção a fim de evitar ferimentos pessoais.

Após a realização das operações de manutenção, a análise dos produtos de combustão deve ser realizada para garantir que este esteja funcionando corretamente.

Se, após substituir a placa eletrónica ou realizar manutenção no elétrodo detetor ou no queimador, a análise dos produtos de combustão retornar valores fora das tolerâncias, pode ser necessário alterar esses valores como descrito na secção "4.25 Parâmetros de controlo da combustão"

Nota: Ao substituir o elétrodo pode haver ligeiras variações dos parâmetros de combustão que ficam dentro dos valores nominais após algumas horas de operação.

Não efetuar limpezas do aparelho nem de suas partes com substâncias facilmente inflamáveis (p. ex., gasolina, álcool, etc.).

Não limpar os painéis, as partes pintadas e partes em plástico com diluentes para tintas.

A limpeza dos painéis deve ser feita somente com água e sabão.

- Limpeza do trocador de calor primário e do queimador Desligue a alimentação elétrica colocando o interruptor principal do sistema em "Off".
- Fechar as torneiras de intercetação do gás. Remova a caixa como indicado em "2.6 Remover o revestimento".
- Desligue os cabos de ligação dos elétrodos. Desligue os cabos de alimentação do ventilador.
- Retire a presilha (A) do misturador
- Desaperte a porca da linha de gás (B).
- Retire e vire a linha de gás.
- Desaperte o parafuso D e extraia o transformador e a respectiva cablagem.
- Retire as 4 porcas (C) que fixam a unidade de combustão. Retire o conjunto do transportador de ar/gás incluindo o ventilador e o misturador, tendo cuidado para não danificar o painel isolado e os elétrodos.



Trocador de calor primário

- Retire o tubo de ligação do sifão do encaixe do dreno do condensado do trocador de calor e ligue um tubo de recolha temporário. Neste ponto, continue com as operações de limpeza do trocador de calor.
- Aspire quaisquer resíduos de sujidade dentro do trocador de calor, tendo cuidado para NÃO danificar o painel de isolamento do retardador
 - Limpe as bobinas do trocador de calor com uma escova de cerdas macias.

NÃO USE ESCOVAS DE METAL QUE PODERIAM DANIFICAR OS COMPONENTES.

- Limpe os espaços entre as bobinas usando uma lâmina de 0,4 mm de espessura, também disponível num kit.
- Aspire quaisquer resíduos produzidos pela limpeza. Enxague com água, tendo cuidado para NÃO danificar o painel de isolamento do retardador. Certifique-se de que o painel de isolamento do retardador não tenha danos e
- substitua-o se necessário seguindo o procedimento relativo.
- Concluídas as operações de limpeza, remontar os componentes cuidadosamente operando na ordem inversa à descrita.
- Para fechar as porcas de fixação do conjunto do transportador de ar/gás, use um binário de aperto de 8 Nm.
 - Ligue novamente a alimentação de energia e gás da caldeira.



Se houver produtos de combustão persistentes na superfície do trocador de calor, limpe pulverizando vinagre branco natural, tendo cuidado para NÃO danificar o painel de isolamento do retardador.

Deixe-o agir por alguns minutos. Limpe as bobinas do trocador de calor com uma escova de cerdas macias.

NÃO USE ESCOVAS DE METAL QUE PODERIAM DANIFICAR OS COMPONENTES.

- Enxague com água, tendo cuidado para NÃO danificar o painel de isolamento do retardador
- Ligue novamente a alimentação de energia e gás da caldeira. Na conclusão das operações, remonte os componentes operando na ordem reversa do descrito.
- Queimador
- Proceda com as operações de limpeza do queimador.
- Limpe o queimador com uma escova de cerdas macias, tendo cuidado para não danificar o painel isolado e os elétrodos.

NÃO USE ESCOVAS DE METAL QUE PODERIAM DANIFICAR OS COMPONENTES.

- Certifique-se de que o painel de isolamento do queimador e a junta de estanguidade Concluídas as operações de limpeza, remontar os componentes cuidadosamente
- operando na ordem inversa à descrita. Para fechar as porcas de fixação do conjunto do transportador de ar/gás, use um binário de aperto de 8 Nm.
- Ligue novamente a alimentação de energia e gás da caldeira.

Limpeza do filtro de ar



- Solte o parafuso fixador **A** e remova o filtro de ar. Sopre ar comprimido sobre o filtro para remover quaisquer impurezas. No caso de sujidade persistente, lave com água.

Substituição do painel de isolamento do queimador



- Solte os parafusos fixadores do elétrodo de acendimento/deteção e remova-os.
- Retire o painel de isolamento do queimador (A) para fora usando uma lâmina (como indicado na figura).
- Retire qualquer cola de fixação residual.
- Substitua o painel de isolamento do queimador.
- O novo painel de isolamento não precisa ser fixado com cola, já que seu formato é projetado para acoplar-se perfeitamente ao flange do trocador de calor. Remonte o elétrodo de acendimento/deteção usando os parafusos removidos
- anteriormente e substitua a junta de estanguidade relativa.

Limpeza do sifão

- Desligue os tubos (**A**) e (**B**), remova a presilha (**C**) e remova o sifão. Solte as tampas inferior e superior e, em seguida, retire a boia.
- Limpe qualquer resíduo sólido das peças do sifão.

Não retire o obturador de segurança e sua junta de estanquidade já que sua presença é para impedir a fuga de gases queimados ao ambiente no caso de nenhum condensado.



No final da sequência de limpeza, encha o sifão com água (veja "2.12 Sifão de conden-sado") antes de reiniciar a caldeira.

No final das operações de manutenção do sifão, é recomendável colocar a caldeira em modo de condensado por alguns minutos e verificar se há fugas em toda a linha de evacuação de condensado.



Manutenção do elétrodo de ionização O elétrodo detetor/sensor de ionização possui um papel importante na fase de acendimento da caldeira e para manter uma combustão eficiente; com relação a isso, se for substituído, ele deve sempre ser posicionado corretamente e a posição de referência indicada na figura deve ser seguida.





Não lixe o elétrodo.

Durante a manutenção anual, verifique o estado de desgaste do elétrodo e substitua-o se estiver muito deteriorado.

A remoção e eventual substituição dos elétrodos, incluindo o de acendimento, envolve também a substituição das juntas de estanguidade. Para evitar avarias operacionais, o elétrodo detetor/sonda de ionização deve ser trocado a

cada 5 anos já que está sujeito a desgaste durante o acendimento. Válvula de retenção



- A caldeira possui uma válvula de retenção. Para aceder a válvula de retenção: remova o ventilador soltando os 4 parafusos (D) que o fixam ao transportador certifique-se de que não haja depósitos de material estranho na membrana da válvula de retenção e se houver, remova-as e verifique se há danos verifique se a válvula se abre e fecha corretamente
- remonte os componentes na ordem reversa, certificando-se de que a válvula de retenção

é colocada de volta na direção correta. Quando houver trabalho de manutenção na válvula de retenção, certifique-se de que está posicionada corretamente para garantir que o sistema funcione de maneira correta e segura.

UTILIZADOR

Dependendo do tipo de aplicação, algumas das funções descritas neste manual podem não estar disponíveis.

5 FUNÇÕES DO UTILIZADOR



1 MENU

	VALOR PADRÃO DEFINIDO NA FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NÍVEL DE ACESSO
MENU				
CONFIGURAÇÕES				UTILIZADOR
HORA E DATA				UTILIZADOR
HORÁRIO DE VERÃO	FUNÇÃO ATIVA	FUNÇÃO NÃO ATIVA	FUNÇÃO ATIVA	UTILIZADOR
LÍNGUA		TALIANO / ENGLISH /		UTILIZADOR
LUMINAR POR TRÁS	5 min	1 min	15 min	UTILIZADOR
				UTILIZADOR
PRINCIPAL				UTILIZADOR: apenas se POR = 1
ZONA 1				UTILIZADOR: apenas se POR = 1 e zona adicionada
ZONA 2				UTILIZADOR: apenas se POR = 1 e zona adicionada
SANITÁRIO PDC				UTILIZADOR: apenas se a bomba de calor habilitar para AQS

2 ESTADO



3 SET

-SET

VALOR PADRÃO DEFINIDO NA FÁBRICA	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	NÍVEL DE ACESSO
80,5°C (AT) - 45°C (BT)	MIN. AJUSTE DE CALOR	MAX. AJUSTE CALOR	UTILIZADOR
0°C	-5°C	+5°C	UTILIZADOR: se a SONDA EXTERNA NÃO conectada e tipo de solicitação "TA"
60,0°C	37,5°C	60°C	UTILIZADOR
18 °C	4 °C	20 °C	se você trabalha em um ponto fixo
0	-5	+5	se você trabalha com curvas climáticas
60 °C	37,5 °C	60 °C	UTILIZADOR: se TANQUE DE ÁGUA
0	0	2	UTILIZADOR

4 INFO Ver parágrafo específico

AQUECIMENTO

-REFRESCANTE

-SETPOINT DO TANQUE DE ÁGUA

-SANITÁRIO

ECRÃ INICIAL 6

Sob acendimento, o REC10CH pode:

solicitar o ajuste da data e hora (veja "11.1 Configurações") exiba a versão do firmware e exige um botão para ser pressionado para continuar.

Ao premir as teclas "up" e "down" é possível mover a seleção das funções nessa ordem: INSTALAÇÃO / ESTADO / SET / INFO / MENU.

Ao premir a tecla "**OK**" pode aceder as configurações da função selecionada (exceto para INSTALAÇÃO). A tecla **BACK (VOLTAR)** está inativa (exceto para INSTALAÇÃO).

O status destacado é o que está atualmente selecionado.



INSTALAÇÃO

Isso indica a zona a que se referem os dados exibidos no ecrã inicial e a zona à qual as configurações acessíveis através das outras funções se referem.

A presença de uma ou mais zonas, além de INSTALAÇÃO, depende da configuração da instalação. Por esta razão, uma ou mais das zonas citadas abaixo podem não estar presentes na sua configuração ou podem ser identificadas com um nome diferente.

Para alterar as zonas, destaque INSTALAÇÃO se necessário pressionando as teclas "up" e "down". Então, premindo as teclas "OK" e BACK (VOLTAR) será possível selecionar as - INSTALAÇÃO - ZONA PRINCIPAL - ZONA 1 - ZONA 2.
 As configurações HORA E DATA, DE VERÃO, LÍNGUA e ILUMINAR POR TRÁS são

independentes da zona selecionada. Ainformação contida no menu INFO está independente da zona selecionada. Nenhum parâmetro de água quente doméstica pode ser ajustado se PRINCIPAL, ZONA 1 ou ZONA 2 estiver selecionado.

8 ESTADO

Selecione ESTADO - CALDEIRA ou ZONA PRINCIPAL ou BOMBA DE CALOR (se presente).



Nota: A ZONA PRINCIPAL está visível neste menu somente se a zona for gerida por um termóstato ambiente A BOMBA DE CALOR está visível somente se uma bomba de calor for ligada ao sistema.

8.1 Caldeira

Selecione ESTADO ∟ AQUECIMENTO E AQS. ► CALDEIRA ► OFF ou SOMENTE AQS ou Uma vez que a seleção tenha sido validada, o visor retorna ao ecrã ESTADO.

CALDEIRA



APAGADO 8.1.1

Se OFF estiver selecionado, o sistema desliga. As alimentações elétricas e do combustível permanecem ativas.

SOMENTE AQS 8.1.2

Se SOMENTE AQS estiver selecionado, o sistema produz água quente doméstica e ativa a função de aquecimento.

8.1.3 AQUECIMENTO E AQS Se AQUECIMENTO E AQS estiver selecionado, o sistema produz água quente doméstica e, se uma bomba de calor estiver configurada, ativa a função de arrefecimento. A função de aquecimento não está ativa

2 Zona principal Selecione ESTADO 8.2

- ZONA PRINCIPAL
- se um temporizador de programação de aquecimento não estiver habilitado: LIGADO -DESLIGADO
- se o temporizador de programação de aquecimento estiver habilitado: AUTO MANUAL DESLIGADO.

DEOLIO/(DO.		
ZONA PRINCIPAL	ZONA PRINCIPAL	
LIGADO	AUTO MANUAL DESLIGADO	

Uma vez que a seleção tenha sido validada, o visor retorna ao ecrã ESTADO

8.2.1 ON

Se ON estiver selecionado, as solicitações da área são satisfeitas.

8.2.2 AUTO

Se AUTO for selecionado, os pedidos de zona serão gerenciados com base em um programa programado.

8.2.3 MANUAL

Se MANUAL for selecionado, as solicitações de zona serão gerenciadas com base no ponto de ajuste definido pelo utilizador.

8.2.4 DESLIGADO

Se DESLIGADO for selecionado, as solicitações da zona não serão cumpridas. NOTA: para desativar a zona em VERÃO ou no INVERNO, deve selecionar a estação predefinida (VERÃO ou INVERNO no menu CALDEIRA) e definir a zona em questão como OFF.

8.3 Bomba de calor (se presente) Ao selecionar BOMBA DE CALOR é possível ativar a REDUÇÃO NOTURNA. Este parâmetro é usado para reduzir o ruído da bomba de calor limitando a frequência de operação máxima do compressor na banda de tempo definida pelos parâmetros HORA DE INÍCIÓ DO MODO NOTURNO e TEMPO DE PARAGEM DO MODO NOTURNO.

HORA DE INÍCIO DO MODO NOTURNO (se REDUÇÃO NOTURNA estiver ativa)

Este parâmetro é usado para definir a hora de início da banda de limitação da frequência do compressor da bomba de calor quando a função de redução noturna é ativada. Intervalo 00:00 - 23:59 / Padrão 20:00.

TEMPO DE PARAGEM DO MODO NOTURNO (se REDUÇÃO NOTURNA estiver ativa) Este parâmetro é usado para definir a hora final da banda de limitação da frequência do compressor da bomba de calor quando a função de redução noturna é ativada. Intervalo 00:00 - 23:59 /



8.4 CORTE antilegionella (somente com depósito de água) A função pode ser interrompida antecipadamente conforme descrito a seguir:

desligue a caldeira Ů

ou - selecione ESTADO 💶 🕒 SANITÁRIO 💶 🕨 ANTILEGIO CORTADO. Se a função for interrompida, é repetida no dia seguinte à mesma hora, mesmo no caso de programação semanal.



9 SET

Selecione SET → AQUECIMENTO ou SANITÁRIO ou REFRESCANTE (se HP ligado) ou SETPOINT DO ACUMULADOR (se ACUMULADOR ligado) ou SETPOINT DO PRÉ-AQUECIMENTO

SET
AQUECIMENTO
SANITÁRIO
REFRESCANTE
SETPOINT DO ACUMULADOR
PRÉ-AQUECIMENTO

Aquecimento 9.1

O utilizador pode alterar o ponto de ajuste de aquecimento premindo as teclas "up" e "down".

Se um sensor de temperatura externa estiver instalada, o valor da temperatura externa é escolhido automaticamente pelo sistema, que adapta a temperatura ambiente em função das variações da temperatura externa. Se deseja alterar a temperatura, elevando-a ou diminuindo-a em relação à calculada automaticamente pela placa eletrónica, é possível alterar o porto de ajuste de AQUECIMENTO, selecionando o nível de conforto desejado dentro da faixa (-5 ÷ +5). O usuário é então solicitado a confirmar a configuração do porto de ajuste: selecione CÓNFIRMA ou ANULA e confirme. Uma vez que a seleção tenha sido confirmada, o visor retorna ao ecrã SET. Se a seleção for cancelada ou a tecla BACK (VOLTAR) for premida, se retorna ao ecrã SET anterior.



9.2 Circuito

O utilizador pode alterar o ponto de ajuste da água quente doméstica premindo as teclas "**up**" e "down".

O usuário é então solicitado a confirmar a configuração do ponto de ajuste: selecione CONFIRMA ou ANULA e confirme. Uma vez que a seleção tenha sido confirmada, o visor retorna ao ecrã SET. Se a seleção for cancelada ou a tecla BACK (VOLTAR) for premida, se retorna ao ecrã SET anterior.



9.3 Refrescante (disponível se a bomba de calor ativada para arrefecimento estiver instalada)

Prima as teclas "up" e "down" para alterar o ponto de ajuste de arrefecimento e confirme. Se a termorregulação no arrefecimento estiver ativada, o valor da temperatura do fluxo é escolhido automaticamente pelo sistema, que ajusta rapidamente a temperatura ambiente de acordo com as variações na temperatura externa. Se deseja alterar o valor da temperatura, elevando-o ou diminuindo-o em relação ao calculado automaticamente pela placa eletrónica, é possível alterar o ponto de ajuste de REFRESCANTE, selecionando o nível de conforto desejado dentro do intervalo (-5 ÷ +5). É solicitado a confirmar a configuração do ponto de ajuste: selecione OK ou BACK (VOLTAR) usando "up" e "down", valide a opção premindo OK. Confirmar a seleção retorna o visor ao ecrã SET anterior. Cancelar a seleção ou premir o botão BACK (VOLTAR) retorna o visor ao ecrã SET.

NOTA: este parâmetro está disponível quando há uma bomba de calor instalada e ativada no sistema para arrefecimento do ambiente.



9.4 Setpoint do depósito de água

O parâmetro em questão está disponível se o pré-aquecimento da bomba de calor no depósito de água quente doméstica está presente.

Prima "up" e "down" para modificar o setpoint da água quente doméstica armazenada no

depósito de água e aquecida pela bomba de calor, e confirme com OK. Pressione BACK (VOLTAR) para retornar ao ecrã DEFINIR sem fazer nenhuma seleção.

É solicitado a confirmar a configuração do setpoint: selecione OK ou BACK (VOLTAR) usando "up" e "down" e valide a opção premindo OK. Confirmar a seleção retorna o visor ao ecrã SET anterior.

Cancelar a seleção ou premir o botão BACK (VOLTAR) retorna o visor ao ecrã SET.

9.5 Pré-aquecimento

Esta função permite manter aquecida a água contida no trocador de água quente doméstica para reduzir os tempos de espera durante o fornecimento. Quando a função de pré-aquecimento é ativada, o símbolo P vem com uma luz constante na parte superior do ícone da água quente. Durante o acendimento do queimador após uma solicitação de pré-aquecimento, o símbolo P começa a piscar.

É possível aceder a função PRÉ-AQUECIMENTO selecionando **SET** no ecrã principal do REC10H. Configuração de PRÉ-AQUECIMENTO = 1 A função de água quente doméstica da caldeira é ativada.

Para desativar a função de pré-aquecimento, ajuste o parâmetro para PRÉ-AQUECIMENTO = 0, o símbolo "P" desliga-se. A função não é executada quando a caldeira estiver



9.6 Touch&Go

Se não deseja que a função PRÉ-AQUECIMENTO esteja sempre ativa e precisa que a água quente esteja pronta imediatamente, é possível pré-aquecer a água quente doméstica apenas alguns momentos antes de tomá-la. Defina o parâmetro para PRÉ-AQUECIMENTO = 2 para ativar a função Touch&Go. Essa função permite que abrir e fechar a torneira inicie o préaquecimento instantâneo que prepara a água quente somente para aquele uso de água.



10 INFO

A função INFO pode ser usada para exibir uma série de dados relativos ao sistema. ATENCÃO - Os dados exibidos não podem ser modificados.

HENGINO OU dudou chibidou nuo podoni	
HORA DE AQUECIMENTO	SET ZONA 2
SONDA DE IDA	PRESSÃO INSTALAÇÃO
SONDA RETORNO	IDA PDC
SONDA SANITÁRIA	RETORNO PDC
S SUPERIOR DO DEPÓSITO	TEMP EXT PDC
S INFERIOR DO DEPÓSITO	TRF.TUBO BAIXA PRESS
COLETOR SOLARE	TRF.TUBO ALTA PRESS
SONDA FUMOS	TREFR CONDENSADOR
SONDA EXTERNA	TREFR PERMUTADOR
T EXT PARA TERMOREG	MODO OPERATIVO PDC
FLUXOMETRO/SETPOINT SANITÁRIO OT+	FREQUÊNCIA PDC
VENTILADOR	TEMPO COMPRESSORE PDC
IDA ZONA 1	TEMPO CIRCOLADORE PDC
IDA ZONA 2	FLUSSOSTATO PDC
HORA FUNC SONDA FUMOS	POTENCIA PDC
SET ZONA PRINCIPAL	SETPOINT PDC SANITÁRIO
SET ZONA 1	PRÓXIMO ANTILEGIO

A tecla "OK" está inativa. A tecla BACK (VOLTAR) permite retornar ao ecrã inicial. Na ausência de zonas adicionais ou se a função do aquecedor da pavimentação não estiver funcionando, a informação relativa não será exibida.

11 MENU

 Selecione MENU CONFIGURAÇÕES ou PROGRAMA HORÁRIO (disponível somente se o temporizador estiver ativado (POR=1).

MENU
CONFIGURAÇÕES
PROGRAMA HORÁRIO
SELICIONAR OPÇÃO

11.1 Configurações

 Selecione MENU — CONFIGURAÇÕES — HORA E DATA (pode alterar HORAS, MINUTOS, DIA, MÊS, ANO) ou DE VERÃO ou LÍNGUA (para selecionar o idioma desejado) ou ILUMINAR POR TRÁS.



11.1.1 Hora e data

Prima "**OK**" para destacar a sequência de HORAS, MINUTOS, DIA, MÊS, ANO e prima as teclas "**up**" e "**down**" para alterar os valores desejados. Salve as configurações premindo "**OK**"; o visor voltará para o ecrã inicial. Premindo **BACK (VOLTAR)** a qualquer momento o sistema retornará a CONFIGURAÇÕES, cancelando as alterações que foram feitas.

11.1.2 Horário de verão

Ao selecionar FUNÇÃO ATIVA, o dispositivo gere automaticamente a mudança de hora de solar para horário de verão e vice-versa.

11.1.3 Língua

Prima as teclas "up" e "down" para selecionar o idioma desejado. Ao premir "OK" a seleção de idioma é confirmada e o visor retorna ao ecrã inicial. Ao premir BACK (VOLTAR) o sistema retorna ao ecrã CONFIGURAÇÕES sem alterar o idioma do sistema.

11.1.4 Iluminar por trás

Prima as teclas "up" e "down" para selecionar o horário de iluminação do visor. Guarde a configuração premindo "OK"; o visor voltará para o ecrã inicial. Premindo BACK (VOLTAR) a qualquer momento o sistema retornará a CONFIGURAÇÕES, cancelando a seleção feita. Depois que o tempo definido passar sem nenhuma tecla ser premida, o ecrã de relatório de anomalia é exibido se o sistema estiver em alarme, ou a luz de fundo se apaga, exibindo somente o relócio.

Neste caso, o ícone de chama também é exibido se o queimador estiver aceso e/ou o ícone de bomba de calor se esta também estiver operando. Ao premir qualquer tecla, a luz de fundo se acende novamente, retornando o visor ao ecrã inicial.
11.1.5 Programação da hora

Selecione MENU PROGRAMA HORÁRIO (somente se a programação de hora estiver ativada → PRINCI POR=1) ou SANITÁRIO PDC. PRINCIPAL (se POR=1) ou ZONA 1 (se POR=1) ou ZONA 2 (se

NOTAS

- o parâmetro SANITÁRIO PDC está disponível se o sistema estiver equipado com uma
- bomba de calor que aquece a água quente doméstica no depósito de armazenamento para o parâmetro SANITÁRIO PDC, há duas programações de hora: uma para o inverno e outra para o verão. selecione a estação desejada (SOMENTE AQS ou AQUECIMENTO E AQS) no menu ESTADO/CALDEIRA, depois programe o parâmetro SANITÁRIO PDC. ADVERTENCIA: em SOMENTE AQS, o parâmetro é definido de fábrica para manter a programação de hora ativa todos os dias da semana das 5h às 8h para evitar que o ciclo da bomba de calor contínuo se reverta caso a função de arrefecimento estiver ativa. Se desejar alterar essa configuração, fale com profissionais qualificados.

Para uma descrição detalhada do temporizador de programação agendada, consulte a seção "12 TEMPORIZADOR DE PROGRAMAÇÃO".



TEMPORIZADOR DE PROGRAMAÇÃO 12

Selecione o dia desejado.

Uma tabela será exibida indicando o dia e a hora em que os intervalos de tempo já estiverem presentes.



Uma vez que a seleção tiver sido feita, o utilizador pode escolher entre as seguintes opções: ADICIONAR - MODIFICAR - CANCELAR - COPIAR.

12.1 Adicionar

Essa função serve para adicionar um novo intervalo de tempo ao dia selecionado.



O utilizador pode aumentar ou diminuir em 30 minutos a hora de início e a hora final.



Na conclusão da operação, o visor mostrará:



Modificar 12.2

Essa função serve para editar um período já presente para o dia selecionado:



Selecione a banda de tempo deseiada.



O utilizador pode aumentar ou diminuir em 30 minutos a hora de início e a hora final.



Na conclusão da operação, o visor mostrará:



Cancelar 12.3

Essa função serve para apagar um prazo já presente ao dia selecionado.

PRINCIPAL QUINTA (ADICIONAR) MODIFICAR CANCELAR COPIAR SELICIONAR OPCÃO

Selecione a banda de tempo desejada



Confirme ou cancele. Na conclusão da operação, o visor mostrará:



12.4 Copiar

Esta função serve para copiar o programa programado para o dia selecionado. PRINCIPAL



Selecione o dia para onde copiar a programação por hora.



EXCLUSIVE X

O dia será destacado e outros podem ser selecionados usando o mesmo procedimento CONFIRMA



Na conclusão da operação, o visor mostrará:



COMO USAR... 13

REGULADOR AMBIENTE = interface da máquina + regulação da temperatura ambiente e programação de hora Além das funções da interface da máquina descritas acima, o REC10CH realiza as funções

de regulação da temperatura ambiente e da programação da hora.

Termóstato programável = regulação da temperatura ambiente + programação da

hora das zonas associadas Nesta configuração, o REC10CH não realiza funções de interface da máquina, que continuam a ser realizadas pela caldeira REC10CH, mas efetua a função de regulação da temperatura ambiente e programação da hora da zona associada.

No ecrã PRINCIPAL é possível selecionar: - MODO • SETPOINT AMBIENTE • INFO (consulte "10 INFO") • MENU.



13.1 Modo

Diferente do que foi indicado para a função da interface do utilizador, neste caso, o modo se refere ao modo de ajuste da zona. Os modos disponíveis são os seguintes:

- AUTO: a temperatura ambiente é ajustada com base na programação de hora semanal que foi definida.
- ECO: semelhante ao modo AUTO, mas com o ponto de ajuste da temperatura reduzido em 3°C no modo AQUECIMENTO E AQS, e aumentado em 3°C no modo SOMENTE AQS (se REFRESCANTE estiver ativado).
- DESLIGADO: indica que um pedido de aquecimento nunca foi ativado para essa zona, uma temperatura ambiente mínima de 8°C está garantida no modo AQUECIMENTO E AQS e uma temperatura máxima de 40°C está garantida no modo SOMENTE AQS (se **REFRESCANTE** estiver ativado)



13.2 Ponto de ajuste ambiente

Ao selecionar o ponto de ajuste ambiente, o utilizador pode ativar o modo de ajuste de CONFORTO Este modo consiste em configurar um valor de porto de ajuste da temperatura ambiente para um intervalo limitado por tempo. Assim que a temperatura tiver sido selecionada, o utilizador é avisado para inserir a duração do intervalo em questão. Uma vez que o tempo definido tiver passado, o modo muda de volta para aquele que estava definido anteriormente.



Para ativar o modo CONFORTO, destaque a temperatura usando as teclas "up" e "down". Quando a seleção tiver sido confirmada premindo-se OK, o valor da temperatura começará a piscar. Prima as teclas "up" e "down" para modificar a temperatura em etapas de 0,5°C. Quando a seleção tiver sido confirmada, um novo ecrã aparecerá, avisando o utilizador para definir a duração do modo CONFORTO. Faça as modificações usando as teclas "up" e "down". O valor selecionado pode variar de 30 minutos para 24 horas, com intervalos de 30 minutos.

Após confirmar, um resumo será exibido indicando a temperatura e a duração do modo CONFORTO. O utilizador novamente será avisado a confirmar as seleções feitas. A programação de temperatura e duração do modo CONFORTO pode ser abandonada a

qualquer momento premindo BACK (VOLTAR).



13.3 Menu

A função MENU oferece acesso à configuração de SET IMPULSÃO, CONFIGURAÇÕES e PRÓGRAMA HORÁRIO.

Isso é feito usando as teclas "up" e "down" para destacar o item necessário e premindo OK para confirmar.

Prima BACK (VOLTAR) para retornar ao ecrã inicial sem fazer nenhuma seleção



Definir caldeira (termóstato programável) 13.3.1

Prima as teclas "up" e "down" para modificar o ponto de ajuste da potência e, em seguida, prima OK para confirmar.

NOTA: Se um sensor de temperatura externa estiver ligado, o ponto de ajuste da potência é calculado automaticamente pela máquina para aquecer no modo de AQUECIMENTO E AQS, enquanto continua a ser definida manualmente pelo utilizador para resfriar no modo SOMENTE AQS

Prima BACK (VOLTAR) para retornar ao ecrã MENU sem fazer nenhuma seleção. O usuário é então solicitado a confirmar a configuração do ponto de ajuste: selecione OK

ou BACK (VOLTAR) com as teclas "up" e "down" e, em seguida, prima OK para confirmar. Uma vez que a seleção tenha sido confirmada, o visor retorna ao ecrã MENU. Se a seleção for cancelada ou a tecla BACK (VOLTAR) for premida, o visor retorna ao ecrã

MFNU anterior



13.3.2 Configurações

Selecione esta função para modificar: - HORA E DATA • DE VERÃO • LÍNGUA • ILUMINAR POR TRÁS

Para modificar as configurações, consulte as seguintes secções:

- "11.1 Configurações
- "11.1.1 Hora e data"
- "11.1.2 Horário de verão" "11.1.3 Língua"
- "11.1.4 Iluminar por trás"

NOTA: se a zona for controlada por uma sonda ambiente, as mesmas configurações podem ser feitas desde o REC10CH PRINCIPAL no ecrã da zona relativa.

Programação da hora (regulador ambiente e termóstato programável) 13.3.3 A partir desse menu, é possível aceder a exibição e ajuste da programação da hora

Para cada dia da semana, é possível configurar até 4 bandas, caraterizadas por uma hora de início e uma hora de término.

Neste modo de operação, a programação da hora também permite a configuração de um ponto de ajuste da temperatura ambiente como descrito abaixo.

- Para adicionar um intervalo de tempo, faça o seguinte: selecione ADICIONAR e confirme com **OK** prima as teclas "up" e "down" para aumentar ou diminuir a hora de início em 30 minutos e confirme com **OK**
- prima as teclas "up" e "down" para aumentar ou diminuir a hora de término em 30 minutos e confirme com OK
- nrima as teclas "tup" e "down" para aumentar ou diminuir o valor do ponto de ajuste em 1°C e confirme com OK.



Continue com a programação das outras bandas de tempo.

Para ver uma descrição detalhada das outras funções relacionadas à programação da hora (MODIFICAR - CANCELAR - COPIAR), consulte o parágrafo "12 TEMPORIZADOR DE PROGRAMAÇÃO"

NOTA: observe como, na presença de uma zona regulada pelo REC10CH na configuração de termóstato programável, não é mais possível definir a programação da hora relativa no REC10CH, que realiza as funções da interface da máquina. A última será gerida somente pelo termóstato programável REC10CH correspondente.

NOTA: se a zona for controlada por uma sonda ambiente, as mesmas configurações podem ser feitas desde o REC10CH PRINCIPAL no ecrã da zona relativa.

14 DADOS TÉCNICOS

~ ~						Exclu	sive X							
DESCRIÇAO		UM		25	5C		30	IC		3	5C	40C		
			G	20	G31	G2	20	G31	G2	20	G31	G	20	G31
AQU	Entrada de aquecimento avaliada	kW-kcal/h	2	0,00 (***	**)-17.200	•••••	25,00-	21.500	•••••	32,00-	27.520		32,00-	27.520
Potência térmica nominal (80°/60°)		kW-kcal/h		19,50-	16.770	24,43-21.006			31,23-	26.860		31,23-	26.860	
	Potência térmica nominal (50°/30°)	kW-kcal/h		21,32-	18.335		26,88-	23.113		34,37-	29.556		34,37-	29.556
	Caudal térmico reduzido	kW-kcal/h	3,60-	3.096	5,00-4.300	4,90-4	1.214	7,00-6.020	4,90-4	1.214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020
	Potência térmica reduzida (80°/60°)	kW-kcal/h	3,46-	2.975	4,82-4.145	4,68-4	1.024	6,75-5.803	4,69-4	1.037	6,75-5.803	4,69-	4.037	6,75-5.803
	Potência térmica reduzida (50°/30°)	kW-kcal/h	3,85-	3.313	5,25-4.511	5,06-4	1.349	7,15-6.152	5,06-4	1.353	7,15-6.152	5,06-	4.353	7,15-6.152
AQS	Entrada de aquecimento avaliada	kW-kcal/h	4	25,00 (**'	**)-21.500		30,00-2	25.800		34,60	29.756		40,00-	34.400
	Potência térmica nominal (*)	kW-kcal/h		26,25-	22.575		31,50-	27.090		36,33-	31.244		42,00-	36.120
	Caudal térmico reduzido	kW-kcal/h	3,60-	3.096	5,00-4.300	4,90-4	1.214	7,00-6.020	4,90-4	1.214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020
Describer of the fill	Potencia termica reduzida (*)	kvv-kcal/h	3,28-	2.821	5,00-4.300	4,54-3	3.904	7,00-6.020	4,54-3	3.904	[7,00-6.020	4,54-	3.904	7,00-6.020
Rendimento util	Ph max Ph min. (80 °/60 °)	% 0/		97,5	- 96,1 7 o		97,7 •	• 95,5		97,6	- 95,8		97,6	· 95,8
Rendimento de C	$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=1}^$	70 0/		106.6	,0 107.0		97 107 5	,9 102.0		107 /	102.2		9/ 107 /	,0 102.2
Rendimento útil	2 30% Pn máx (30° retorno)	/0 0/		100,0	- 107,0 0 1		107,5-	103,2 0 5		107,4	- 103,3 0 5		107,4	· 103,3 3 5
Saída elétrica de	a 30 // TTTTTtax (30 Tetorno)	70 W	88		9, 1 - 98 (AOS)	85		9,5 . 96 (AOS)	101		- 112 (ΔOS)	101		, 112 (ΔΩS)
Potência elétrica	do circulador (1.000 l/b)	W	00	5	2	00	5	2	101	(rido) F	52		5	2
Catagoria • Daís	e do dostino			II2H3P	• (PT)		II2H3P	• (PT)		II2H3P	• (PT)		II2H3P	- ● (PT)
			ļl	12HY203	BP ● (PT)		2HY203	P • (PT)		2HY20	<u>3P • (PT)</u>		12HY203	P•(PT)
Tensao de alime	ntaçao	V - Hz		230	-50		230	-50		230	J-50		230	-50
Grau de proteça	0	IP W		X:	0 0		λt ο			X	5D		X:	
Perdas nos fumo	a os com o queimador desligado - queimador	VV		ن م م م	0 00		2	0			0			0
ligado		%		0,09 ·	- 2,20		0,06 ·	• 2,09		0,05	- 2,23		0,05 ·	• 2,23
Exercício aqueo	cimento													
Pressão máxima	1	bar			3		3	}			3			}
Pressão mínima	para funcionamento padrão	bar		0,25 -	+ 0,45		0,25 +	+ 0,45		0,25	÷ 0,45		0,25 -	- 0,45
Temperatura ma	xima ão do tomo contras do tomo do como cimento	0°		9	0		9	0		00/45	10		9	0
Campo de seleç	ao da temperatura de agua de aquecimento	-U mhor		20/45-	+40/80		20/45-	-40/80		20/45	÷40/80		20/45	-40/80
Bolliba. prevaler	icia maxima disponivel para a instalação	inipai I/b		4	10		4	10	1 000					
	ão de membrana	1/11		1.0	00		1.0	00		1.1	100		1.0	00
Pré-carregament	to no denósito de expansão (aquecimento)	har			1			U			1		·····.'	U
Exercício circui	ito sanitário	bui		•••••									••••••	
Pressão máxima	a - mínima	bar		8 - ().15		8 - ().15		8 -	0.15).15
Caudal específic	co de acordo com EN13203-1	l/min		11	,71	15,67		16,41			18	40		
Quantidade de á	igua quente com Δt 25°C - 30°C - 35°C	l/min		15,1 - 12	2,5 - 10,8	18,1 - 15,1 - 12,9		20,8 - 17,4 - 14,9		7,4 - 14,9		24,1 - 20	,1 - 17,2	
Vazão mínima ág	gua sanitária	l/min		1	2	2		2			2	2		
Campo de selec	ção da temperatura H2O sanitária	°C		37 -	- 60	37 - 60		37 - 60		- 60	[37 -	· 60	
Regulador de flu	IXO	l/min		1	0	ļ,	1	2		1	4			6
Pressão do gás	i		G20	G20.2	G31	G20	G20.2	G31	G20	G20.2	G31	G20	G20.2	G31
Pressão nominal	l do gás metano (G20 - I2H)	mbar	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-
Pressão nominal	do gás metano-hidrogênio (G20.2 - I2Y20)	mbar	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-
Pressão nominal	I do gás líquido GPL (G31 - I3P)	mbar	-	-	3/	-	-	37	-	-	37	-		37
Capacidade da	aquecimento	N lass 3/la	G	20	G31	G2	20	G31	G2	20	G31	G	20	G31
Caudal fumos		Nm³/b	24,	290	24,019	30,3	2012	31,024	30,0	0/0	12 102	30, 12	010	39,710 10 10 2
	dos fumos (máx /mín)		0 086	1 635	20,370 0.207_2.32/	JZ,0	2 226	52,905 11 621-3 254	42,0	2 226	42,192	42,	2 2 2 2 2 2 6	42,192
Canacidade da	água quente sanitária	y/5	3,000 Gʻ	20	G31	G2	0	G31	G2	-2,220 M	G31	14,337 G	-2,220 20	G31
Caudal ar	agua quente santana	Nm ³ /h	30	372	31 024	36.4	47	37 228	42 0	. 0)35	42 937	48	595	49 638
Caudal fumos		Nm ³ /h	32	880	32 963	39.4	156	39 555	45.5	506	45 620	52	608	52 740
Caudal mássico	dos fumos (máx./mín.)	a/s	11.357	-1.635	11.621-2.324	13.629-	-2.226	13.946-3.254	15.718	-2.226	16.084-3.254	18.171	-2.226	18.594-3.254
Prestações do v	ventilador	J, -								,				
Prevalência residu	ual de descarga dos tubos concêntricos 0.85 m	Pa		6	0	•••••	6	0		6	50		6	0
Prevalência resid	dual descarga dos tubos separados 0.5 m	Pa		17	74	••••••	15	50	•••••	1	90		19	96
Prevalência residual de descarga da caldeira sem tubos		Pa	[18	30	[17	70	[1	95	[20)0
Nox			[clas	se 6		clas	se 6		clas	se 6	[clas	se 6
Valores de emis	ssões e caudal máximo e mínimo gás (**)		G	20	G31	G2	20	G31	G2	20	G31	G	20	G31
Máx-Mín	CO s.a. menor que	p.p.m.	130	- 10	130 - 10	120 -	- 10	140 - 10	170 -	- 10	160 - 10	170	- 10	160 - 10
	CO2 (***)	%	9,0 ·	9,0	10,0 - 10,0	9,0 -	9,0	10,0 - 10,0	9,0 -	9,0	10,0 - 10,0	9,0	- 9,0	10,0 - 10,0
	NOx s.a. inferior a	p.p.m.	30 -	- 30	30 - 30	50 -	25	50 - 50	50 -	25	50 - 40	50 -	- 25	50 - 40
	LT gases de fumos	O° I	69 ·	- 63	68 - 62	67 -	59	65 - 59	64 -	65	67 - 63	64 -	- 65	67 - 63

(*) valor médio entre várias condições de operação com água quente - (**) Verificação realizada com tubo concêntrico de Ø 60-100, 0,85 m de comprimento - temperatura da água de 80-60°C.- (***) tolerância CO2 +0,6% -1%

(****) A entrada de calor nominal com gás G20.2 (I2Y20) passa por uma redução: Aquecimento da entrada de calor nominal = 18,9kW; AQS da entrada de calor nominal = 23,1kW Os dados indicados não devem ser usados para certificar o sistema; para a certificação, use os dados indicados no "Manual do Sistema" medidos durante o primeiro acendimento.

EXCLUSIVE X

			E.J. J. V		
PAF	RÂMETROS	UM	Exclu	usive X	
الم وال		M1/30	G20	G31	
	e de Wobbe Interior (a 15 °C-1013 mbar)	MJ/m°S	45,67	70,69	
Pod	er caloritico interior	MJ/m°S	34,02	00 27 (277 2)	
Pres	isao nominal de alimentação	mbar (mm H2O)	20 (203,9)	37 (377,3)	
Pres	isao minima de alimentação	mbar (mm H2O)	10 (102,0)	-	
	Queimador: diametro/comprimento		/ 0/80	1 4 2	
-	Dianagina. numero e diametro dos onicios	[] - [[][] Cm3/b	1 - 4,3	1 - 4,3	
	Caudal de gás máximo aquecimento	01117/11 ka/b	Ζ,ΙΖ	- 1 EE	
		Ky/II Cm3/b	-	1,00	
	Caudal gás sanitário máximo	01117/11 ka/b	2,04	-	
	•	Kg/n	-	1,94	
	Caudal de gás mínimo aquecimento	Sm ^o /n	0,38	-	
S		Kg/n	-	0,39	
	Caudal gás sanitário mínimo	Sm ³ /h	0,38	-	
		kg/h		0,39	
	Número de rotações do ventilador com acendimento lento	rotações/min	5.500	5.500	
	Número máximo das rotações do ventilador CH	rotações/min	6.200	6.000	
	Número máximo das rotações do ventilador DHW	rotações/min	7.600	7.400	
	Número mínimo de rotações do ventilador CH/DHW	rotações/min	1.600	2.000	
	Número máximo de rotações do ventilador DHW na configuração C(10) (Ø 60/100 • Ø 80/125 • Ø 80-80)	rotações/min	7.600	-	
	Número mínimo de rotações do ventilador CH/DHW na configuração C(10) (Ø 60/100 • Ø 80/125 • Ø 80-80)	rotações/min	1.600	-	
	Queimador: diâmetro/comprimento	mm	70/125	70/125	
	Diafragma: número e diâmetro dos orifícios	n° - mm	1 - 5,2	1 - 5,2	
	Coudel de ade máxime equesimente	Sm³/h	2,64	-	
	Caudal de gas maximo aquecimento	kg/h	-	1,94	
		Sm³/h	3,17	-	
	r Caudaí gas Sanitario maximo	kg/h	-	2,33	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sm³/h	0,52	-	
	Caudal de gás minimo aquecimento	ka/h	-	0 54	
		Sm ³ /h	0.52	-	
1 2 2	Caudal gás sanitário mínimo	ka/b	0,52	0.5/	
	Número de rotações do ventilador com acondimento lento	airi/mín	5 500	5 500	
		giiviinii	5.000	5.000	
	Numero maximo das rotações do ventilador CH	giri/min	5.800	5.600	
	Número máximo das rotações do ventilador DHW	giri/min	6.900	6.700	
	Número mínimo de rotações do ventilador CH/DHW	giri/mín	1.700	1.900	
	Nº máximo de rotações do ventilador DHW na configuração C(10) (Ø 60/100)	giri/mín	7.250	-	
	№ máximo de rotações do ventilador DHW na configuração C(10) (Ø 80/125 • Ø 80-80)	giri/mín	6.900	-	
	№ mínimo de rotações do ventilador CH/DHW na configuração C(10) (Ø 60/100)	giri/mín	1.750	-	
	№ mínimo de rotações do ventilador CH/DHW na configuração C(10) (Ø 80/125 • Ø 80-80)	giri/mín	1.700	-	
	Queimador: diâmetro/comprimento	mm	70/125	70/125	
	Diafragma: número e diâmetro dos orifícios	n° - mm	1 - 5,2	1 - 5,2	
		Sm³/h	3.38	-	
	Caudal de gás máximo aquecimento	ka/h	-	2.48	
	• • • • • • • • •	Sm³/h	3.66	-,	
	Caudal gás sanitário máximo	ka/h	-	2 69	
		Sm ³ /h	0.52	-	
	Caudal de gás mínimo aquecimento	ka/h	-	0.54	
0		Sm ³ /h	0.52	-	
350	Caudal gás sanitário mínimo	ka/b	0,52	0.5/	
	Número de rotações do ventilador com acendimento lento	ny/II airi/mín	5 500	5 500	
	Nímero máximo das rotações do ventilador CH	gii////////	7 300	7.000 7.200	
	Numero máximo das rotações do ventilador DLW	gii/iiiii	7.500	7.200	
	Numero maximo da rotações do ventilador DTW	giri/mín	1 700	1.000	
		gii/iiiii	1.700	1.900	
		girvinin	0.200	-	
		giri/min	7.800	-	
	N° minimo de rotações do ventilador CH/DHW na configuração C(10) (2 60/100)	giri/min	1.800	-	
	N° minimo de rotações do ventilador CH/DHW na configuração C(10) (Ø 80/125 ● Ø 80-80)	giri/min	1.700	-	
		mm	70/125	70/125	
	Diatragma: numero e diametro dos orificios	n° - mm	1 - 5,2	1 - 5,2	
	Caudal de gás máximo aquecimento	Sm³/h	3,38	-	
	U · · · · · · · · ·	kg/h	-	2,48	
	Caudal dás sanitário máximo	Sm³/h	4,23	-	
	g g	kg/h	-	3,11	
g	Caudal de dás mínimo aquecimento	Sm³/h	0,52	-	
4		kg/h	-	0,54	
	Caudal nás sanitário mínimo	Sm³/h	0,52	-	
		kg/h	- [0,54	
	Número de rotações do ventilador com acendimento lento	giri/mín	5.500	5.500	
	Número máximo das rotações do ventilador CH	giri/mín	7.300	7.200	
	Número máximo das rotações do ventilador DHW	giri/mín	9.100	8.900	
	Número mínimo de rotacões do ventilador CH/DHW	airi/mín	1.700	1.900	

15 **DADOS ErP**

Parâmetro	Símbolo	EXCLUSIVE X 25C	EXCLUSIVE X 30C	EXCLUSIVE X 35C	EXCLUSIVE X 40C	Unidade		
Classe de eficiência energética de aquecimento de ambiente sazonal	-	A	A	A	A	-		
Classe de eficiência energética de aquecimento da água	-	A	A	A	A	-		
Potência térmica avaliada	Pnominal	20	24	31	31	kW		
Eficiência energética de aquecimento de ambiente sazonal	ηs	93	94	94	94	%		
Potência térmica útil			_					
No regime de temperatura alta e saída de aquecimento avaliada (*)	P4	19,5	24,4	31,2	31,2	kW		
No regime de temperatura alta e saída de aquecimento avaliada em 30% (*)	P1	6,5	8,2	10,5	10,5	kW		
Rendimento útil				-				
No regime de temperatura alta e saída de aquecimento avaliada (*)	η4	87,8	88,0	87,9	87,9	%		
No regime de temperatura alta e saída de aquecimento avaliada em 30% (*)	η1	98,3	98,6	98,6	98,6	%		
Consumo de eletricidade auxiliar								
Com carga total	elmax	27,0	32,0	49,0	49,0	W		
Em carga parcial	elmin	13,0	13,0	13,0	13,0	W		
Em modo stand-by	PSB	3,0	3,0	3,0	3,0	W		
Outros parâmetros								
Perda de aquecimento em stand-by	Pstby	30,2	26,0	26,0	26,0	W		
Consumo de energia da chama piloto	Pign	-	-	-	-	W		
Consumo energético anual	QHE	60	75	96	96	GJ		
Nível da potência sonora no interior	LWA	50	50	54	54	dB		
Emissões dos óxidos de nitrogénio	NOx	46	35	38	38	mg/kWh		
Para aquecedores de combinação								
Perfil de carga declarado		XL	XL	XL	XL			
Eficiência energética de aquecimento da água	ηwh	86	85	85	85	%		
Consumo diário de energia elétrica	Qelec	0,155	0,141	0,157	0,157	kWh		
Consumo diário de combustível	Qfuel	22,482	22,942	22,986	22,986	kWh		
Consumo anual de energia elétrica	AEC	34	31	34	34	kWh		
Consumo anual de combustível	AFC	17	17	17	17	GJ		

(*) O regime de alta temperatura significa temperatura de retorno de 60 °C na entrada do aquecedor e temperatura de alimentação de 80 °C na saída do aquecedor. (**) Baixa temperatura significa condensar caldeiras 30 °C, para caldeiras a baixa temperatura 37 °C e para outros aquecedores temperatura de retorno de 50 °C (na entrada do aquecedor).

NOTA (se ligado à caldeira, à sonda externa ou ao controlo remoto OT ou ambos os dispositivos): Com referência ao Regulamento Delegado (UE) n.º 811/2013, os dados na tabela podem ser utilizados para completar o cartão do produto e a rotulagem para aparelhos de aquecimento ambiente, para aparelhos de aquecimento mistos, para conjuntos de aparelhos para aquecimento ambiente, para dispositivos de controlo de temperatura e dispositivos solares:

DISPOSITIVO ADICIONADO	Classe	Bónus
SONDA EXTERNA	I	2%
PAINEL DE CONTROLO OT* (°)	V	3%
SONDA EXTERNA + PAINEL DE CONTROLO OT*	VI	4%

(*) Definir como termóstato ambiente - (°) Configuração ajustada de fábrica

1

MAGYAR

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁG 🕥

A gyárainkban gyártott kazánoknak még a legkisebb részleteit is ellenőrizzük, hogy megóvjuk a felhasználókat és a szerelőket a lehetséges sérülésektől. A termékkel való bármely beavatkozás után szakembernek kell átnéznie az elektromos bekötéseket, leginkább ami a vezetékek lecsupaszított, fedetlen részét. Ezeknek soha nem szabad a kapocslécen túlhaladniuk, elkerülve így az esetleges érintkezést a vezetékek élő részeivel.

Ez a telepítő és használati kézikönyv a termék szerves része: győződjön meg mindig róla, hogy mellékelték-e a készülékhez, akkor is, ha a tulajdonos vagy a felhasználó megváltozott, vagy pedig a készüléket más fűtési rendszerre helyezték át. Ha esetleg megrongálódna vagy elveszne, kérjen egy új példányt a legközelebbi Ugyfélszolgálattól.

A kazán telepítését vagy bármely más javítási és karbantartási munkálatot csak képzett szakember végezhet, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Ajánlatos, hogy a telepítő kellő felvilágosításokat adjon a felhasználónak a készülék működését és az alapvető biztonsági előírásokat illetően.

Ezt a kazánt csak arra az alkalmazásra szabad használni, amire tervezték. Kizárt minden szerződésből vagy azon kívül fakadó felelősség személyek, állatok olyan sérülése vagy anyagi károk miatt, amelyek helytelen felszerelésből, beállításból, a karbantartás elmulasztásából, vagy nem megfelelő használatból fakadnak.

Ezt a készüléket használhatják gyermekek, akik nem fiatalabbak 8 évnél, olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi, mentális képességekkel rendelkeznek vagy nincs kellő gyakorlatuk és nem ismerik eléggé a készüléket, ha felügyeli őket vagy betanítja őket a készülék biztonságos üzemeléséért felelős személy, aki megérti a veléjáró veszélyeket. Gyerekek nem játszhatnak a készülékkel. A berendezés tisztítása és karbantartása a felhasználó felelőssége. A tisztítást és a karbantartást soha nem végezhetik gyermekek, kivéve felügyelet mellett.

A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze, hogy a csomag tartalma teljes és sértetlen. Ha valamit nem talál rendben, forduljon a viszonteladóhoz, akitől a készüléket vásárolta.

A készülék biztonsági szelepének kifolyócsövét megfelelő gyűjtő- és ürítőrendszerhez kell csatlakoztatni. A készülék gyártója nem vállal felelősséget a biztonsági szelepen történő beavatkozás miatt keletkező ésetleges károkért.

A kondenzvíz elvezető csővezeték tömítésének biztosnak kell lennie, és a vezetéket teljesen védeni kell a fagyás veszélyétől (pl. szigeteléssel).

Ellenőrizze, hogy a füstgázelszívás esővíz-elvezető csatornáját és a kapcsolódó csatlakozó csövet semmi ne akadályozza.

A csomagolóanyagot megfelelő gyűjtőhelyen rendelkezésre álló tárolókba kell elhelyezni.

A hulladékfeldolgozás során tilos az emberi egészségre ártalmas vagy a környezetre káros eljárást, módszert alkalmazni.

A terméket életciklusa végén nem szabad a városi szilárd hulladékkal ártalmatlanítani, hanem el kell szállítani egy szelektív hulladékgyűjtő központba.

A telepítés során tájékoztatni kell a felhasználót a következőkről:

Vízszivárgás esetén el kell zárni a vízellátást, és haladéktalanul értesíteni kell a műszaki ügyfélszolgálatot.

Rendszeresen ellenőriznie kell, hogy a hidraulikus berendezés üzemi nyomása 1 és 1,5 bar között legyen. Egyéb esetben haladéktalanul hívja a szakszervizt, vagy forduljon egy képzett szakemberhez.

Ha a kazánt hosszabb időn át nem használják, végezze el az alábbi műveleteket:



X

Fordítsa "ki" állásba a berendezés főkapcsolóját és a rendszer főkapcsolóját.

Zárja el a fűtési és használati víz rendszerének üzemanyag- és vízcsapját.

Ürítse a fűtési és a használati meleg víz rendszerét fagyveszély esetén.

A kazán karbantartását évente legalább egyszer el kell végezni; azt tanácsoljuk, idejében egyeztessen időpontot a szakszervizével, hogy a szükséges biztonsági élőírásoknak megfeleljen.

Hibrid rendszerekben, hőszivattyúval, hőtároló tartállyal és napenergiás fűtőkörrel történő együttes használat esetén a kazán összeszereléséhez, programozásához és üzembe helyezéséhez tájékozódjon a rendszer kézikönyvéből.

A biztonságos használat érdekében tartsa szem előtt, hogy

Ha gázszagot érez vagy égéstermék szagát érzékeli, tilos elektromos eszközöket, készülékeket (mint villanykapcsolók, háztartási gépek, stb.) használni vagy bekapcsolni. Ebben az esetben:

- szellőztesse ki a helyiséget az ajtók, ablakok kinyitásával
- zárja el a tüzelőanyag-lezáró készüléket;
- haladéktalanul hívja ki a szakszervizt vagy egy képzett szakembert.
- Ne érjen a készülékhez mezítláb vagy nedves, vizes testrésszel.



Tilos megváltoztatni a biztonsági vagy a szabályozó berendezések beállítását a készülék gyártójának utasításaitól eltérően, engedélye nélkül.

Tilos kihúzni, kitépni, összetekerni a készülékből kijövő elektromos vezetékeket, akkor is, ha le vannak választva az elektromos hálózatról.

Ne takarja el vagy csökkentse méretben a berendezés helyiségében a szellőzőnyílásokat, ne hagyjon gyűlékony tartályokat és anyagokat abban a helyiségben, ahol a kazán üzeme

Ne hagyjon gyúlékony tartályokat és anyagokat abban a helyiségben, ahol a kazán üzemel

Tilos a csomagolóanyagot szétszórni és gyerekek számára elérhető helyen hagyni, mivel veszélyforrás lehet. A hatályos szabályozás által meghatározottaknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Tilos a kondenzvíz elvezető nyílását elzárni vagy eldugaszolni. A kondenzvíz-leeresztő csőnek az elvezetőcsővel kell szemben lennie, hogy ne legyen szükség további elvezetőcsövekre.

Soha ne végezzen semmilyen munkát a gázszelepen.

Csak a felhasználó számára: Tilos hozzányúlni a kazán belső részeihez. A kazánon minden beavatkozást a műszaki ügyfélszolgálatnak vagy szakképzett személyeknek kell elvégezniük.

2 FELSZERELES

A rendszer tisztítása és a víz jellemzői **2.1**

Új kazán telepítése esetén, de akkor is, ha egy régit váltunk fel újjal, a fűtési rendszert ki kell tisztítani. A készülék helyes üzemelésének biztosításához töltse fel az adalékanyagokkal és/ vagy vegyszeres kezeléssel (pl. fagyálló folyadékok, filmképző, stb.) és ellenőrizze, hogy a paraméterek a táblázatban a megadott értékeken belül vannak-e.

PARAMÉTEREK	UM	FŰTŐ KÖR VIZE	FELTÖLTŐ VÍZ
PH érték		7–8	-
Keménység	°F	-	<15
Jellemző		-	áttetsző
Fe	mg/kg	<0,5	-
Cu	mg/kg	<0,1	-

A kazánt egy fűtési rendszerhez és egy használati melegvíz-rendszerhez kell csatlakoztatni, mindkettőt a teljesítménye és a hatásfoka alapján kell méretezni. A felszerelés előtt alaposan ki kell öblíteni a rendszer összes csövét az esetleges lerakódások eltávolítása érdekében, mivel ezek veszélyeztethetik a készülék helyes működését.

A biztonsági szelep alá fel kell szerelni egy kifolyócsővel rendelkező vízgyűjtő tölcsért, mivel a fútórendszer túlnyomása miatt szivároghat a viz. A használati melegvíz-körhöz nincs szükség biztonsági szelepre, de meg kell bizonyosodni arról, hogy a vízvezeték nyomása nem haladja meg a 6 bart. Ha ebben nem biztos, akkor tanácsos egy nyomáscsökkentőt felszerelni.



A begyújtás előtt ellenőrizze, hogy a kazán a rendelkezésre álló gázzal való működésre van-e előkészítve; az fel van tüntetve a csomagoláson és az öntapadó címkén, hogy a kazán milyen gázfajtára van beállítva.



Nagyon fontos kiemelni, hogy néhány esetben a füstcsövek nyomás alá kerülnek, ezért a különböző elemek összekapcsolásának hermetikusnak kell lenniük.

Telepítésre vonatkozó előírások 2.2

A telepítést képzett szakembernek kell elvégeznie a referenciaszabványoknak megfelelően: UNI 7129-7131 és CEI 64-8. következő vonatkozó

/! A kazán telepítése során a személyi sérülések elkerülése érdekében ajánlott a védőruházat használata.

Ezenkívül, mindig be kell tartani a Tűzoltóság, a Gázszolgáltató Vállalat helyi normáit valamint az önkormányzat esetlegesen erre vonatkozó rendeleteit.

ELHELYEZÉS

- ELHELYEZES
 Az Exclusive X egy fali kazán fűtésre és melegvíz előállítására, amely a telepítés típusától függően két kategóriában kapható:
 B23P-B53P kazán típusa helyiséglevegő függő működés, füstgáz-elvezető csővel, az égési levegő beszívása a beszerelés helyéről. Ha a kazán nem kültéri telepítésű, akkor kötelező a telepítés helyén a levegő beszívása.
 C(10) (kivéve a 40 kW-os modell); C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C83,C83x, C93,C93x kazántípus: légmentesen zárt kamra, füstgáz-elvezető csővel, az égési levegő beszívása kívülről. Nem igényel légbeviteli pontot a telepítési területen.

A készülék telepíthető beltérben (A. ábra) vagy kültéren (de részben védett helyen (B. ábra), ahol nincs közvetlenül kitéve esőnek, hónak vagy jégesőnek). 0 °C és +60 °C közötti hőmérséklet-tartományban működhet.



Az Exclusive X 25C kültérre is felszerelhető a beépített egységbe (C. ábra).



FAGYMENTESÍTŐ RENDSZER

A kazánt gyárilag ellátták automatikus fagymentesítő rendszerrel, amely akkor lép működésbe, amikor az elsődleges kör fűtővízének hőmérséklete 5 C° alá csökken. Ez a rendszer mindig aktív, és a kazán védelmét biztosítja a telepítési területen >0 °C levegő-hőmérsékletig.



Ez a védelem az égő üzemelésén alapul, így a kazánnak képesnek kell lennie a begyulladásra; vagyis minden olyan helyzétben, amikor a kazán leáll (például nincs gázellátás vagy áramellátás, esetleg működésbe lép a biztonsági védelem), ez a védelem nem működik.



Ha a kazánt fagyveszélyes helyre telepítik, ahol a külső levegő hőmérséklete >0 °C alatt van, a használati melegvíz-kör és a kondenzvíz-elvezető védelmére fagyálló fűtőkészletet kell használni (rendelésre kapható, lásd a katalógusban), amely -15 °C-ig védi a kazánt.

A fagyásgátló készlet ellenállásait csak erre jogosult személy szerelheti fel, akinek követnie kell a készletben lévő utasításokat.

Rendes működési körülmények mellett, a kazán önműködően védi magát a fagytól. Ajánlott a fűtési rendszer jó minőségű fagyvédő folyadékkal való feltőltése (a gyártó utasításainak megfelelően), amennyiben a hőmérséklet 0 °C alá eshet, és nem kívánják kiüríteni a fűtési rendszert; a villamosenergia-ellátást le kell választani. A használati meleg víz körében ajánlatos leengedni a vizet a készülékből.

A kazán gyártásánál felhasznált anyagok ellenállók az etilénglikol alapú fagyálló folyadékokkal szemben.

MINIMÁLIS TÁVOLSÁGOK

A normál karbantartási műveletekhez biztosítani kell a kazánhoz való hozzáférést. Tartsa be a tervezett minimális felszerelési távolságokat. A készülék megfelelő elhelyezéséhez vegye figyelembe az alábbiakat:

- olyan falra kell felszerelni, amely elbírja a súlyát a kazán nem szerelhető fel konyhai tűzhely vagy egyéb főzőhely fölé tilos gyúlékony anyagot hagyni abban a helyiségben, ahol a kazán üzemel; a hőérzékeny (pl. fából készült) falakat megfelelő szigeteléssel kell védeni.



Utasítás a kondenzvíz-elvezetés csatlakoztatásához 2.3

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy megakadályozza az égésből származó gáznemű termékek távozását a kondenzvíz-elvezető csövön keresztül, amellyel fel van szerelve; ezt a készülék belsejében elhelyezett speciális szifon biztosítja.



A termék kondenzvíz-elvezető rendszerének minden alkatrészét a gyártó utasításainak megfelelően kell karbantartani, és semmilyen módon nem módosítható.

A készülék után elhelyezett kondenzvíz-elvezető rendszernek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak. A készülék utáni kondenzvíz-elvezető rendszer kiépítése a szerelő felelőssége. A kondenzvíz-elvezető rendszert úgy kell méretezni és telepíteni, hogy biztosítsa a készülék által termelt és/vagy az égéstermék-elvezető rendszer minden alkatrészét szakszerűen kell elkészíteni, olyan anyagokból, amelyek alkalmasak arra, hogy a készülék által termelt kondenzvíz okozta mechanikai, hő- és kémiai terhelésnek ellenálljanak az üzemettetés során.

Megjegyzés: Ha a kondenzációs elszívórendszer ki van téve a fagyveszélynek, mindig gondoskodjon a cső megfelelő szintű szigeteléséről, és vegye figyelembe a cső átmérőjének növelését.

A kondenzvíz-elvezető csőnek mindig megfelelő lejtésűnek kell lennie, hogy megakadályozza a kondenzvíz állását, és biztosítsa a megfelelő elvezetését. A kondenzvíz-elvezető rendszernek ellenőrizhető leválasztással kell rendelkeznie a készülék kondenzvíz-elvezető csöve és a kondenzvíz-elvezető rendszer között.

2.4 Elektromos bekötések

Kisfeszültségű csatlakozások

A kisfeszültségű csatlakozásokat az alábbiak szerint végezze el:

- használja az alapfelszereltség részeként mellékelt csatlakozókat:
- 4 pólusú ModBus-csatlakozó BUS 485-hez (- A B +)
- 8 pólusú csatlakozó a TBT TA OT+ SE számárá

CE4	(- A B +)	Bus 485
CE8	TBT	Alacsony hőmérséklet határoló termosztát
	TA	Szobatermosztát (feszültség nélküli érintkező)
	OT+	Nyitott therm
	SE	Külső hőmérséklet érzékelője
	bianco	fehér
	nero	fekete



- végezze el az elektromos bekötéseket a részletes rajzon feltüntetett kívánt csatlakozót használva
- az elektromos bekötések elvégzését követően, megfelelően helyezze be a csatlakozót az ellendarabiába



Javasoljuk, hogy 0,5 mm2-nél nem nagyobb keresztmetszetű vezetőket használjon.

TA vagy TBT bekötés esetén vegye le a kapocslécről a vonatkozó áthidalókat.

OT+ távvezérlő-csatlakozás

Amikor egy OT+ távvezérlő csatlakozik a rendszerhez, a kazán kijelzőjén megjelenik a "OT COLL" üzenet, néhány funkciója pedig letiltott állapotba kerül, és a vezérlésük átkerül az OT+ távvezérlőre, amely átveszi a használati melegvíz és fűtési funkciók irányítását a fő zónára vonatkozóan



A kazánkijelzőn:

- ezután nem állítható be a kazán KI/TÉL/NYÁR állapota (az OT+ távvezérlővel állítható) ezután nem állítható be a használati melegvíz alapértéke (az OT+ távvezérlővel állítható) nem lehet aktiválni a KÉMÉNYSEPRO funkciót, ha OT+ távvezérlő csatlakozik a kazánhoz. Továbbá
- A használati melegvíz alapértéke az INFÓ menüben jelenik meg az áramlásmérő áramlásisebesség-értékének helyén.
- A kazánkijelzőn beállított fűtési alapérték csak akkor használatos, ha fűtési kérelem érkezik a TA felől, és az OT+ távvezérlő nem küld kérelmet, amikor a AUX1_KÉSZÍT paraméter értéke 1, vagy a AUX1_KÉSZÍT = 0 és az X21 1–2 érintkezőin az áthidalás zárt. Meg kell jegyeznűnk, hogy amennyiben OT+ távvezérlő csatlakozik a kazánhoz, nem lehetséges a fő zóna INDÍTÁS TIPUSA és IGÉNY TÍPUS paramétereinél az érték módosítása.



Az OpenTherm kapcsolat nem engedélyezett hőszivattyú jelenlétében. Megjegyzés: Nem csatlakoztatható OT+ távvezérlő, ha a rendszerben már van REC10CH vagy BE16 interfészpanel. Ebben az esetben a rendszer a következő hibaüzenetet adja:

HIBÁS BEÁLLÍTÁS OT COLL	

Nagyfeszültségű csatlakozások

Az elektromos hálózatra egy legalább 3,5 mm nyílású multipoláris leválasztó kapcsolón keresztül csatlakozzon (EN 60335-1, III. kategória). A készülék váltóárammal működik 230 V/50 Hz-en, és megfelel az EN 60335-1 szabványnak. Kötelező a biztonságos földelés, a hatályos irányelveknek megfelelően.



A telepítést végző személy felelőssége meggyőződni arról, hogy a földelés megfelelő-e a telepítés helyén; a gyártó nem felel olyan károkért, amely a hiányos vagy nem megfelelő földelés miatt keletkezik.

Aiánlatos továbbá betartani a fázis-nulla (L-N) csatlakozást.

A földvezetéket néhány centiméterrel hosszabbra kell hagyni a többinél.

A kazán tömítésének létrehozásához használjon bilincset, és húzza meg azt a használt tömszelencén.

A kazán mind fázis-nulla, mind fázis-fázis áramellátással képes üzemelni. Tilos gáz- és/vagy vizcsöveket használni az elektromos berendezések földeléseként. Az elektromos bekötéshez használja a készülékhez kapott tápkábelt. Amennyiben a tápkábelt ki kell cserélni, használjon HAR H05V2V2-F kábelt, 3 x 0,75 mm2, Ø max. külső 7 mm.

2.5 Gázbekötés

A gázellátás bekötését a jelenlegi szerelési előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. Mielőtt elvégezné a csatlakozást, ellenőrizze, hogy a gáztípus az-e, amelyhez a készüléket beállították.

2.6 A burkolat eltávolítása

Ha hozzá akar férni a belső alkatrészekhez, vegye ki a burkolatot, ahogy az ábrán látható.

Az oldalsó panelek levétele esetén az eredeti helyzetbe helyezze vissza azokat falára ragasztott címkének megfelelően.

Ha az előlap sérült, cserélje ki.

Az elülső és oldalsó falakon belül zajcsillapító panelek biztosítják a levegőcsatorna légmentes tömítését a beszerelés helyén.

Ezért a szétszerelési műveletek után ALAPVETŐ az alkatrészek szakszerű visszahelyezése a kazán tömítettségének biztosításához.



2.7 Füstgázelvezetés és égési levegő beszívása Az égéstermékek elvezetéséhez nézze meg az UNI 7129-7131 szabványt. Ezenkívül, mindig be kell tartani a Tűzoltóság, a Gázszolgáltató Vállalat helyi normáit valamint az önkormányzat esetlegesen erre vonatkozó rendeleteit. A füstgázok és az addukcióval működő kazán égési levegőjének kiürítéséhez elengedhetetlen, hogy csak eredeti csöveket használjanak (kivéve a C6 típust), és a csatlakozást helyesen végezzék, amint az a füstgázcső-tartozékokhoz mellékelt utasításban található. Egyetlen füstcső csatlakoztatható több készülékhez, feltéve, hogy minden készülék kondenzációs típus.



Az egyenes hosszúság tartalmazza az első könyököt (bekötés a kazánba), a végződéseket és a csatlakozásokat. Kivételt képez a Ø 60–100 mm-es függőleges koaxiális cső, amelynek egyenes hossza nem tartalmaz könyököket.

A nagyobb telepítési biztonság érdekében a csatornákat a falhoz (falhoz vagy mennyezethez) kell rögzíteni speciális rögzítő konzolok segítségével, amelyeket minden egyes csatlakozásnál, olyan távolságban kell elhelyezni, hogy ne haladja meg az egyes toldá-sok hosszát, valamint közvetlenül minden irányváltás (ív) előtt és után.

A kazánt a füstgázelszívó/levegőelszívó készlet nélkül szállítjuk, mivel lehetőség van olyan kondenzációs készülékekhez való tartozékok használatára, amelyek jobban alkalmazkodnak a szerelési jellemzőkhöz (lásd a katalógusban).

A csövek maximális hossza a katalógusban lévő füstgáz cső tartozékokra vonatkozik.

Kötelező speciális csöveket használni.

Az égésterméket elvezető csövek, ha nem hőszigeteltek, potenciális veszélyforrást jelentenek.

Hosszabb elvezető cső alkalmazása rontja a kazán teljesítményét.

Az elszívócsövek nézhetnek a telepítési követelményeknek leginkább megfelelő irányba.

A jelenlegi jogszabályok szerint a kazánt úgy tervezték, hogy a saját szifonját használva a füstgáz elvezető rendszerből a füstgáz-kondenzátumot és/vagy a légköri vizes kondenzátumot begyűjtse és elvezesse.

- Ha esetleg felszerelésre kerül olyan szivattyú is, amelyik a kondenzvizet szállítja, ellenőrizze a szivattyú gyártója által megadott műszaki adatokat a teljesítményre vonatkozóan, hogy a helyes működést biztosítsa.
- Helyezze el az elvezetőcsövet úgy, hogy a csatlakozó teljesen felfeküdjön a kazán füstgáztornyára.
- Helyreállítása után győződjön meg arról, hogy a 4 bevágás (A) belecsúszik a horonyba(B).
- Húzza meg teljesen a két peremrögzítő csatlakozót tartó csavarokat (C), hogy a csavar maga is a helvén maradjon.



Ha a Ø 60–100 és a Ø 80–80 osztókészletet használja az ikercsőrendszer helyett, akkor a táblázat szerint csökken a maximális hosszúság.

	Ø50	Ø60	Ø80
Hosszúságcsökkenés (m)	0,5	1,2	5,5 a füstgázcsőnél 7,5 a levegőcsőnél

Ikercsövek Ø 80 csőhálózattal Ø50 - Ø60 - Ø80)

A kazán jellemzőinek köszönhetően Ø 80 füstgázelvezető cső csatlakoztatható az Ø50 – Ø60 – Ø80 csőrendszer-tartományokhoz.

[! A csőbekötéshez tanácsos elvégzeni egy projektszámítást annak érdekében, hogy a vonatkozó hatályos törvényeket betartsák

A táblázat megmutatja az engedélyezett standard konfigurációkat.

Láchoozúván	1 könyök 90° Ø 80
Legueszívas	4,5 m cső Ø 80
	1 könyök 90° Ø 80
	4,5 m cső Ø 80
Füstgázelvezetés	Csökkentés Ø 80 értékről Ø 50 értékre Ø 80 értékről Ø 60 értékre
	Füstgáz-elvezetési alapkönyök 90°, Ø 50 vagy Ø 60 vagy Ø 80
	A béléscsövek hosszúságához lásd a táblázatot

A kazánok gyárilag a következőkre vannak beállítva:

[FŰT fordu-	HMV fordu-	Maximális csőhossz (m)			
		latszám	latszám	Ø50	Ø60	Ø80	
25C	83	6.200	7.600	5	18	98	
30C	9 3	5.800	6.900	2	11	53	
35C	9 3	7.300	7.800	2	11	57	
40C	0	7.300	9.100	0	7	42	

Ha nagyobb hosszakra van szükség, kompenzálja a nyomásesést a ventilátor fordulatszámának növelésével, a beállítások táblázata szerint a névleges hőbevitel biztosításához.

A minimum kalibrációját nem szabad módosítani.

A kiigazítások táblázata KÉMÉNYCSÖVEKBEN

	kettős füstcső									
	Ventilátor fordulat- száma (ford/perc)		Ø50-es csövek	Ø60-as csövek	Ø80-as csövek	ΔP a kazán kimeneténél				
	FŰT	HMV	Ма	x. hosszúság	(m)	Pa				
	6.200	7.600	5	18	98	174				
	6.300	7.700	7*	23*	125*	213				
	6.400	7.800	9*	28*	153*	253				
	6.500	7.900	11*	33*	181*	292				
ပ္ပ	6.600	8.000	13*	38*	208*	332				
25	6.700	8.100	15*	43*	236*	371				
	6.800	8.200	17*	48*	263*	410				
	6.900	8.300	19*	53*	291*	450				
	7.000	8.400	22*	58*	319*	489				
	7.100	8.500	24*	63*	346*	528				

			89	kettős füstcsó	i	
	Ventiláto száma (f	r fordulat- ord/perc)	Ø50-es csövek	Ø60-as csövek	Ø80-as csövek	ΔP a kazán kimeneténél
	FŰT	HMV	Ма	ax. hosszúság	(m)	Pa
	5.800	6.900	2	11	53	150
	5.900	7.000	4	15	73	189
	6.000	7.100	5*	19*	93*	229
	6.100	7.200	7*	24*	113*	268
S S	6.200	7.300	9*	28*	133*	308
33	6.300	7.400	10*	32*	153*	347
	6.400	7.500	12*	36*	173*	386
	6.500	7.600	14*	40*	193*	426
	6.600	7.700	16*	44*	214*	465
	6.700	7.800	17*	49*	234*	504
	7.300	7.800	2	11	57	190
	7.400	7.900	3*	15*	75*	229
	7.500	8.000	4*	19*	93*	269
	7.600	8.100	6*	22*	112*	308
ပ္ထ	7.700	8.200		26*	130*	348
ŝ	7.800	8.300	9*	30*	148*	387
	7.900	8.400	10*	33*	166*	426
	8.000	8.500	12*	37*	184*	466
	8.100	8.600	13*	40*	202*	505
	8.200	8.700	15*	44*	220*	544
	7.300	9.100	0	7	42	196
	7.400	9.200	0*	10*	60*	235
	7.500	9.300		13*	78*	275
	7.600	9.400	3*	16*	96*	314
g	7.700	9.500	4*	19*	114*	354
4	7.800	9.600		23*	138*	393
	7.900	9.700	7*	26*	156*	432
	8.000	9.800	8*	29*	174*	472
	8.100	9.900	9*	32*	192*	511
	8.200	10.000	10*	35*	210*	550

Maximum length that can be installed ONLY with class H1 discharge pipes. (*)

Az Ø50, Ø60 és Ø80 konfigurációk laboratóriumi vizsgálatokból származó adatokat tartalmaznak. Az "alapkonfigurációk" és "beállítások" táblázatokban megadottól eltérő telepítések esetén nézze meg az alábbiakban megadott ekvivalens lineáris hosszúságokat.

Minden esetben a füzetben megadott maximális hosszúságok garantáltak, és elengedhetetlen, hogy ne lépjék túl őket.

	Lineáris megfelelője méterben Ø80 (m)		
ALKATRÉSZ	Ø 50	Ø 60	
Könyök 45°	12,3	5	
Könyök 90°	19,6	8	
Hosszabbítás 0,5 m	6,1	2,5	
Hosszabbítás 1,0 m	13,5	5,5	
Hosszabbítás 2,0 m	29,5	12	



2.8 Közös füstcsövekre való szerelés pozitív nyomáson (kivéve a 40 kWos modell)

A pozitív nyomású gyűjtőcsöves rendszer olyan füstgázelszívó rendszer, amely alkalmas az épület különböző pontjaira beszerelt berendezések égéstermékeinek összegyűjtésére és szabadba bocsátására.

A pozitív nyomású gyűjtőcsöves rendszer kizárólag C típusú kondenzációs berendezésekhez használható. Ezért a B53P/B23P konfiguráció tilos. A pozitív nyomású gyűjtőcsöves rendszer

kizárólag a G20 esetében engedélyezett. A kazán megfelelő működéséhez a füstcső belső nyomása nem haladhatja meg a 25 Pa-t. Ellenőrizze, hogy a ventilátor fordulatszáma megfelel-e a "műszaki adatok" táblázatban feltüntetett értéknek.

Győződjön meg arról, hogy az égéstermékek légbeszívó és elszívócsövei vízzáróak.

FIGYELMEZTETÉSEK:

/! Az egy gyűjtőcsőre csatlakoztatott készülékeknek azonos típusúaknak kell lenniük, és azonos égési jellemzőkkel kell rendelkezniük.

A túlnyomásos gyűjtőcsőre csatlakoztatott készülékek számát a füstgáztervező határozza meg.

A kazánt úgy tervezték, hogy olyan gyűjtőcsőre lehessen csatlakoztatni, amely méretezésének köszönhetően olyan körülmények között működhet, ahol a füstgáz-gyűjtőcső statikus nyomása meghaladhatja a gyűjtőlégcsatorna 25 Pa-os statikus nyomását abban az állapotban, amikor n-1 kazán a maximális névleges bemenő hőteljesítményen, 1 kazán pedig a vezérlés által megengedett minimális névleges bemenő hőteljesítményen működik.



A legkisebb megengedett nyomáskülönbség a füstgázkivezetés és az égési levegő bemenete között -200 Pa (beleértve a -100 Pa szélnyomást).

Mindkét elszívótípushoz további tartozékok állnak rendelkezésre (ívek, hosszabbítók, csatlakozók stb.), amelyek lehetővé teszik a "2.7 Füstgázelvezetés és égési levegő beszívása" szakaszban előírt füstgázelszívási konfigurációkat.

A csöveket úgy kell beépíteni, hogy elkerülhető legyen a kondenzáció megtapadása, amely megakadályozná az égéstermékek megfelelő távozását.

A füstgáz-gyűjtőcső csatlakozási pontjánál adattáblát kell elhelyezni. A táblának legalább a következő információkat kell tartalmaznia:

- a füstgáz-gyűjtőcső C(10) típusú kazánokhoz van méretezve
- az égéstermékek legnagyobb megengedett tömegárama kg/h-ban kifejezve a közös csövekhez való csatlakozás méretei
- figyelmeztetés a légkivezető nyílásokra és az égéstermékek pozitív nyomású gyűjtőcsövének bemenetére vonatkozóan; ezeket a nyílásokat le kell zárni, és a kazán leválasztásakor ellenőrizni kell a tömítettségüket
- a füstgáz-gyűjtőcső gyártójának neve vagy azonosító jelzése.

Lásd az égéstermékek kibocsátására vonatkozó hatályos jogszabályokat, valamint a helyi előírásokat.

A füstgázcsövet az alábbi paraméterek alapján kell megfelelően kiválasztani.

	maximális hosszúság	minimális hosszúság	UM
ø 60/100	4,5	0,5	m
ø 80-80	4,5	0,5	m
ø 80/125	4,5	0,5	m



Mielőtt bármilyen műveletet megkísérelne, válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Összeszerelés előtt kenje be a tömítéseket korróziómentes csúszós kenőanyaggal.

A füstgázok elvezető csövét – ha a cső vízszintes – 3°-kal kell a kazán felé dönteni.

elszívó szellőzőberendezések száma és jellemzői, amelyek magának a füstgázcsőnek a valódi jellemzői.

A kondenzvíz a kazán belsejébe áramolhat.



A szélviszonyok között megengedett maximális visszavezetési érték 10%.

Az égéstermék-bemenet és a füstgáz-gyűjtőcső légkivezető nyilása közötti legnagyobb megengedett nyomáskülönbség (25 Pa) nem léphető túl, ha 1 kazán a maximális névleges hőteljesítményen és 1 kazán a vezérlés által megengedett minimális hőmérsékleten belül működik.



A füstgáz-gyűjtőcsőnek megfelelőnek kell lennie legalább 200 Pa túlnyomásnak.

A füstgáz-gyűjtőcsövet nem szabad szélvédelmi eszközzel ellátni.

Ezen a ponton lehet felszerelni a tartozékként kapható íveket és hosszabbítókat, a kívánt beépítési módtól függően.

A füstcső és a légbeszívó cső maximálisan megengedett hosszát a "2.7 Füstgázelvezetés és égési levegő beszívása" szakasz tartalmazza.



C(10) telepítés esetén minden esetben tüntesse fel a ventilátor fordulatszámát (ford/ perc) az adattábla mellett elhelyezett címkén.

2.9 A fűtési rendszer feltöltése és légtelenítés



Megjegyzés: még akkor is, ha a kazán félautomata töltőberendezéssel van ellátva, az első töltési műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a töltőcsapot (B) elforgatja úgy, hogy a kazán KI van kapcsolva

Megjegyzés: A kazán minden bekapcsolásakor lezajlik az automatikus légtelenítési ciklus.

Megjegyzés: a vízriasztás (40, 41 vagy 42) jelenléte nem teszi lehetővé a szellőztetési ciklus végrehajtását. A szellőztetési ciklus alatt a használatimelegvíz-kérelem megszakítja a szellőztetési ciklust.

- Miután a vízbekötéssel végzett, töltse fel a fűtési rendszert a következő módon: állítsa a kazánt OFF (Ki) állásba
- nyissa ki a légtelenítő szelep (D) zárócsavarját két-három fordulatra, hogy a levegő folyamatosan távozhasson, és hagyja nyitva a szelep sapkáját (D) nyissa meg a légtelenítőcsapot (A)
- kapcsolja be a töltőcsapot (B)
- várjon, amig a víz folyamatosan kifolyik a légtelenítő csapból (A), majd zárja el azt várja meg a nyomás növekedését: ellenőrizze, hogy eléri-e az 1–1,5 bar értéket; majd zárja
- be a rendszer töltőcsapját (B).

Megjegyzés: ha a hálózatí nyomás kisebb, mint 1 bar, tartsa nyitva a rendszer töltőcsapját (B) a szellőztetési ciklus alatt és zárja el a ciklus befejeződését követően.

- A szellőztetési ciklus elindításához néhány másodpercre szüntesse meg az elektromos áramellátást; csatlakoztassa újra az áramellátást, és hagyja kikapcsolt állapotban a kazánt. Ellenőrizze, hogy a gázcsap zárva van-e.
- A ciklus végén, ha a körben a nyomás leesett, nyissa ki ismét a töltőcsapot (B), hogy visszaállítsa a nyomást az ajánlott szintre (1-1,5 bar)

A kazán a szellőztetési ciklus után készen áll

- A légtelenítő szelepek segítségével távolítson el minden levegőt a háztartási rendszerből (radiátorok, zónák elosztócsövei stb.).
- Ismét ellenőrizze, hogy a rendszer nyomása megfelelő-e (ideális esetben 1–1,5 bar), és szükség esetén állítsa helyre a szinteket.
- Ha működés közben levegőt vesz észre, ismételje meg a szellőztetési ciklust. A műveletek befejezését követően nyissa meg a gázcsapot, és gyújtsa be a kazánt.
- Ezen a ponton lehetséges bármilyen hőigénylés elvégzése.

Fűtőrendszer kiürítése 2.10

A leeresztés előtt kapcsolja ki a kazánt, és szüntesse meg az elektromos áramellátást úgy, hogy a rendszer főkapcsolóját az "off" (ki) állásba kapcsolja.

- Zárja el a fűtőrendszer csapjait (ha vannak)
- Csatlakoztasson egy csövet a rendszer kiürítőszelepéhez (C), majd manuálisan lazítsa meg, hogy a víz kifolyjon.
- A műveletek befejezése után távolítsa el a csövet a rendszer leeresztő szelepéről (C), és zárja vissza.

2.11 Használati meleg víz kör ürítése Ha fagyveszély áll fenn, a használt meleg víz rendszert minden esetben ki kell üríteni, a következő módon:

- zárja el a vízhálózat központi csapját
- nyissa ki az összes meleg és hideg vizes csapot ürítse ki a legalacsonyabb pontokat.

2.12 Kondenzvízszifon

Amikor először bekapcsolja a kazánt, a kondenzgyűjtő szifon üres. Légtelenítésekor a szifon feltöltődik.

- Töltse meg a kondenzvízgyűjtő szifont úgy, hogy kb. 1 liter vizet öntsön a kazán égésellenőrző pontjába.
- Ellenőrizze, hogy a kondenzvízszifon csatlakozása tömör-e.

Ismételje meg ezt a műveletet karbantartási munkák során. ELLENŐRIZZE, HOGY A KONDENZVÍZ LEERESZTŐNYÍLÁSI SZIFONJA TARTALMAZ-E VIZET, HA NEM LETT FELTÖLTVE, AKKOR FOLYTASSA A FENT LEÍRTAK SZERINT.

3 KAPCSOLÓTÁBLA (REC10CH)





A REC10CH távvezérlő gépi interfész funkcióval rendelkezik, amely megjeleníti a rendszerbeállításokat és hozzáférést biztosít a paraméterekhez, továbbá lehetővé teszi a szolárrendszerrel és a hőszivattyúval (ha van) kapcsolatos funkciók kezelését is.

A főképernyő közepén a használati melegvíz-szonda hőmérséklete jelenik meg, kivéve, ha fűtési üzemmódban fűtéskérés van, ebben az esetben a kazán átadási hőmérséklete jelenik meg. A barban kifejezett érték a rendszer víznyomására utal.

A képernyő tetején megjelenik az aktuális dátumra és időre vonatkozó információ, valamint a kültéri hőmérséklet, ha van ilyen.

A bal és a jobb oldalon a rendszer állapotát jelző ikonok jelennek meg, jelentésük az alábbi:

A REC10CH kezelőpanel kijelzője új "színsávval" rendelkezik, amely gyorsan tájékoztatja a felhasználót a kazán működéséről.

Ċ	Ez az ikon azt jelzi, hogy az OFF üzemmód van beállítva. Minden gyújtásigényt figyelmen kívül hagy, kivéve a fagymentesítő funkcióhoz. Az anti-lock szivattyú, háromutas szelep és fagymentesítő funkció aktívak maradnak.
	Ez az ikon azt mutatja, hogy a TÉL üzemmódot választották ki (a FŰTÉS funkció van beiktatva). Ha egy fűtési igény folyamatban van a fő területről, az ikon villogni fog. Ha a további zónából CH-kérés érkezik, az 1-es vagy 2-es szám villog.
₩	Csak akkor, ha van hőszivattyú. Ez az ikon azt jelzi, hogy a hűtés aktív a NYÁR állapotban. Ha a főzónából hűtési kérelem van folyamatban, az ikon villog. Ha a további zónából hűtési kérelem van folyamatban, az 1-es szám villog.
ŗ	Ez az ikon azt jelzi, hogy a használati meleg víz előállító kör be van iktatva. Ha egy használati meleg víz igény folyamatban van, az ikon villog. A használati meleg víz ikon tetején lévő P jelzi, hogy a kazán előfűtés funkciója engedélyezve van; a villogó P jel azt jelzi, hogy az előmelegítési kérelem folyamatban van.
Ŀ	Amikor a "központi fűtésprogramozás időzítés" funkció be van iktatva, ez az ikon jelzi, hogy a fűtőrendszer (fő zóna) AUTOMATIKUS üzemmódban van (a fűtésigények kezelése követi azt, ami az időkapcsolóval be van állítva). Ha a fűtési funkció nincs beiktatva a jelenlegi időkeret alatt, az ikon át lesz húzva.
4	Amikor a "központi fűtésprogramozás időzítés" funkció be van iktatva, ez az ikon jelzi, hogy a fűtőrendszer (fő zóna) KÉZI üzemmódban van (a fűtésigények kezelése nem követi azt, ami a programozási időzítéssel be van állítva, de mindig aktív).
KI	Ez az ikon azt jelzi, hogy a főzóna, ha a "központi fűtés programozásának időzítése" funkció nincs engedélyezve, ki van kapcsolva (nem aktív).
\otimes	Csak akkor, ha van hőszivattyú. Ez az ikon azt jelzi, hogy a hőszivattyú kezelése engedélyezve van. Ha a hőszivattyú működik, akkor az ikon villog.
₩	Csak akkor, ha szolárrendszer van jelen. Ez az ikon azt jelzi, hogy a szolárrendszer kezelése engedélyezve van. Ha a szolárrendszer keringetője működik, akkor az ikon villog.
٥	Ez az ikon azt jelzi, hogy a rendszer érzékel egy lángot.
\triangle	Az ikon rendellenességet jelez, és mindig villog.
0	Csak kombinált kazán és a kazán + hőszivattyú jelenléte esetén engedélyezve a használati melegvíz előállítására. Az ikon áthúzott "X"-szel jelenik meg, amikor a rendszer a hőszivattyú aktiválási idején kívül működik a használati melegvízben, míg villog, amikor a hőszivattyú a kazán terhelésére üzemel.
X A	Csak akkor, ha a napelemes rendszer engedélyezve van. Ha az ikon villog, az azt jelenti, hogy a fotovoltaikus rendszer elektromos termelékenysége megfelelő (zárt érintkező). A rendszer kihasználja a rendelkezésre álló energiát.

Az üzemállapotok és a riasztások négy színnel vannak csoportosítva:

 ZÖLD: normál működés, a rendszer kiszolgálja a használati melegvízre/fűtésre vonatkozó igényeket vagy az egyéb automatikus funkciókat, például anti-legionella, fagyásgátló, füstgáztisztítás stb. A görgethető szöveg leírja az adott pillanatban aktív funkciót

 SÁRGA: olyan hibák vannak jelen, amelyeket a felhasználó megoldhat, és amelyek lehetővé teszik a termék részleges működtetését. A hibaháromszög a kijelzőn hozzáférést biztosít a hiba részleteihez, például "szerviz szükséges", használati melegvíz szondahibája stb.

 VÖRÖS: zárolási hibák vannak jelen, amelyekhez a műszaki ügyfélszolgálat segítségét kell kérni. A hibaháromszög a kijelzőn hozzáférést biztosít a hiba részleteihez, például "szerviz szükséges – leállás", zárolás stb.

- SZÜRKE: a rendszer készen áll minden kérés vagy funkció kielégítésére, hiba nem észlelhető.

A hibrid rendszerek kezeléséhez szükséges programozási kézikönyv eléréséhez szkennelje be a QR-kódot



Ha egyidejűleg több feltétel is jelen van, akkor a főképernyőn a jel a legmagasabb prioritásnak felel meg, a következő növekvő sorrendben: szürke, zöld, sárga és vörös. A konfigurációs MENÜ többszintű fa struktúrával van felépítve.

Minden almenühöz meg van határozva egy hozzáférési szint: A FELHASZNÁLÓ szint mindig rendelkezésre áll; MUSZAKI (jelszó 18)/SZERVIZ (jelszó 53) szint jelszóval védett. Az alábbiakban összefoglalja a REC10CH MENÜ fastruktúráját.



Előfordulhat, hogy bizonyos információk nem állnak rendelkezésre a REC10CH-n a hozzáférési szinttől, a készülék állapotától vagy a rendszer konfigurációjától függően.

Ez a kézikönyv a REC10CH gépi interfésszel ellátott kazán működését írja le. További elemek (hőszivattyú, kazán, napelemes, fotovoltaikus rendszer stb.) telepítése esetén a "Programozási kézikönyv a hibrid rendszerek kezeléséhez" című dokumentumban található utasításokat kell figyelembe venni.

			GYÁRI BEÁLLÍTÁS	MINIMÁLIS ÉRTÉK	MAXIMÁLIS ÉRTÉK	HOZZÁFÉRÉSI SZINT	beállí
-BEÁLLÍ	TÁSOK					FELHASZNÁLÓ	
	IDO & DÁTUM					FELHASZNÁLÓ	
	NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS	3	AKTÍV FUNKCIÓ	NEM AKTÍV FUNKCIÓ	AKTÍV FUNKCIÓ	FELHASZNÁLÓ	
	NYELV	ľ		ITALIANO /	ENGLISH /	FELHASZNÁLÓ	
	HÁTTÉRVILÁGÍTÁS		5 min	1 min	15 min	FELHASZNÁLÓ	-
- IDO PR	OGRAM					FELHASZNÁLÓ	
	FO					FELHASZNÁLÓ: Csak ha POR = 1	
	1. ZÓNA					FELHASZNÁLÓ: csak akkor, ha POR = 1 és zóna bozzáadva	-
	2. ZÓNA					FELHASZNÁLÓ: csak akkor, ha POR = 1 és	
	HMV					FELHASZNÁLÓ: csak akkor, ha NÖVÉNY	
	HMV HSZ					FELHASZNÁLÓ; csak ha hőszivattyú van és	
-MUSZA	.KI					HASZNALAI aktiv melegviz TELEPÍTŐ	
	TEI EDÍTÉS					ΤΕΙ ΕΡΊΤΑ	
		i És				ΤΕΙ ΕΡΙΤΑ	
			F0	FO 14 74			
					NA / Z. ZUNA		
		INDITAS TIPUSA	ITRF05/kazánkártya	ITRF05/kazánkártya TERMOSZTÁT /	BE16 HOMÉRSÉKI ET	TELEPITO: csak FO zóna	
		IGÉNY TÍPUS	TERMOSZTÁT	ÉRZÉKELO / REC1	0 MASTER / REC10 AVE	TELEPÍTŐ	
		BE16 CÍM	-	1	6	TELEPÍTŐ: csak olyan zónák, ahol INDÍTÁS = BE16	
		HIDRAULIKUS KONF.	DIREKT ZÓNA	DIREKT ZÓNA	KEVERT ZÓNA	TELEPÍTŐ: csak olyan zónák, ahol INDÍTÁS = BE16	
		ZÓNA TÍPUS	MAGAS HOMÉRS. (HT)	MAGAS HOMÉRS.	ALASCONY HOMÉRS (LT)	TELEPÍTŐ	
		MIN. FUTÉS	20 °C (HT)	20 °C	MAX. FUTÉS	TELEPÍTŐ	
		MAX. FUTÉS	80,5 °C (HT)	MIN. FUTÉS	80,5 °C (HT)	TELEPÍTŐ	
		NÉV VÁLTOZTATÁS	45 C (LI)		40 U(LI)	TELEPÍTŐ	
		PL-ARÁNYOS	5	0	99	SZERVÍZ: csak olyan keverőzónák, ahol	
		·PL-INTEGRÁI	10	0	qq	ACTUATION = BE16 SZERVÍZ: csak olyan keverőzónák, ahol	
			120 500	0 000	120 500	ACTUATION = BE16 SZERVÍZ: csak olyan keverőzónák, ahol	
			140 acc		120 560	ACTUATION = BE16 SZERVÍZ: csak olyan keverőzónák, ahol	
		ZARAS BERAPUSULASKUR	140 Sec	U Sec	240 Sec	ACTUATION = BE16 SZERVIZ: csak az ALACSONY	
		KIBOCSÁTÁS VÉGE	55 °C	0°C	100 °C	HŐMÉRSÉKLET zónák INDÍTÁS = BE16 értékkel	
		TESZT IDO	0 min	0 min	240 min	SZERVÍZ: csak az ALACSONY HŐMÉRSÉKLET zónák INDÍTÁS = BE16 értékkel	
		VÁRAKOZÁSI IDO	2 min	SZELEP MUKÖDÉS	240 min	SZERVÍZ: csak az ALACSONY HŐMÉRSÉKLET zónák INDÍTÁS = BE16 értékkel	-
		PIHENO IDO	2 min	0 min	240 min	SZERVIZ: csak az ALACSONY HŐMÉRSÉKLET zónák INDÍTÁS = BE16 értékkel	-
		FAGYVÉDELMI HOMÉRS.	6 °C	-10 °C	50 °C	SZERVÍZ: csak olyan zónák, ahol INDÍTÁS = BF16	
		FAGYVÉDELMI LEÁLLÁS	5 °C	1 °C	20 °C	SZERVÍZ: csak olyan zónák, ahol INDÍTÁS = BE16	
		FAGYVÉDELMI T KÜLSO	10 °C	0 °C	100 °C	SZERVIZ: csak olyan zónák, ahol INDÍTÁS	
		POR	0 (1 ha REC10 a KÖRNYEZET-	0	1	TELEPÍTŐ	
	ZÓNA I	HOZZÁADÁS	nell)			TELEPÍTŐ	
	7ÓNA 1	TÖRLÉS				TEI EPÍTŐ	
			0.0.°C	ን° በ ሕ-	<u> </u>	ΤΕΙ ΕΡΙΤΛ	
			0,0 0	-0,0 0	0,0 0	τει ερίτ	
						ΙΕLΕΥΙΙΟ	
		- 6 14	^ ·	<u> </u>			[
	FUTES IDOZIT	I U KI	3 min	0 min	20 min	TELEPITO	
	HYST BE MAG	GAS HOM NÉL	5 °C	2 °C	10 °C	SZERVÍZ	
	HYST KI MAG	AS HOM NÉL	5 °C	2 °C	10 °C	SZERVÍZ	

MAGYAR HU

HYST BE ALACS HOM NÉL	3 °C	2 °C	10 °C	SZERVÍZ	
HYST KI ALACS HOM NÉL				OLEIVIE	
	3 °C	2 °C	10 °C	SZERVÍZ	
KÉRT HOM NÖV MAGAS HOM	5 °C (0°C ha átfolyós kazán)	0 °C	10 °C	SZERVÍZ	
KÉRT HOM NÖV ALACS HOM	0°C	0 °C	6 °C	SZERVÍZ	
	0°C	0 °C	10 °C	SZERVÍZ	
SZIVATTYÚ VÉDELEM	85	0	100	TELEPÍTŐ	
FUTÉS IDOZÍTO RESET	NEM AKTÍV FUNKCIÓ	NEM AKTÍV FUNKCIÓ	AKTÍV FUNKCIÓ	TELEPÍTŐ	
HMV TERMOSZTÁT	ABSZOLÚT	ÖSSZEFÜGGO	ABSZOLÚT	TELEPÍTŐ: csak átfolyós konfigurációban	
	FUNKCIÓ DEAKTÍVÁLÁS	FUNKCIÓ DEAKTÍVÁLÁS	FUNKCIÓ AKTIVÁLÁS	TELEPÍTŐ: csak "csak fűtés" konfigurációban	
	0	0	1	SZERVÍZ	
FUTÉS KÉSLELT IDEJE	6 sec	1 sec	255 sec	SZERVÍZ: ha a FUTÉS KÉSLELT HMV UTÁN	
	1	0	1	- 1 SZERVÍZ	
TÖLTÉS ENGEDÉLYEZVE	1	0	1	SZERVÍZ: csak ha NYOMÁS ÁTALAKÍTÓ = 1	
TÖLTÉS START ÉRTÉK	0.6	0.4	1	SZERVÍZ: ha a TÖLTÉS ENGEDÉLYEZVE = 1	
FLOFUTÉS	0	0	2	SZERVIZ: csak azonnali konfigurációban, és a	
	() sec	Ω sec	60 sec	vezérlőpanel kezeli SZERVÍZ: csak átfolvós konfigurációban	
	0	0 300	2	TELEPÍTŐ: csak akkor, ha az OT+	
	1	0	۲ ۱	vezérlőpanelek vannak SZERVÍZ: csak akkor, ha az OT+	
	1	U	I	vezérlőpanelek vannak	
	50	FO 14 761		TELEPIIO	
	FO 80.5 °C (HT)			TELEPITO TELEPITO: ha a KULSŐ ÉRZÉKELŐ NINCS	
FIX KERT. HOMERS.	45 °C (LT)	MIN. FUTES	MAX. FUTES	csatlakoztatva	
EJSZAKAI COMP.	NEM AKTIV FUNKCIO	FUNKCIÓ	AKTIV FUNKCIO	csatlakoztatva van	
	2,0	1,0	3,0	TA és a zóna típusú magas hőmérsékletet	
GÖRBE LEJTÉS	0,4	0,2	0,8	a zóna típusú alacsony hőmérsékletet	
	2,0	1,0	5,0	TELEPITO: ha szükséges, a helyiségszonda vagy a REC10H típusa	
	10	0	20	TELEPITO: ha szükséges, a helyiségszonda vagy a REC10H típusa	
	20 °C	20 °C	40 °C	TELEPÍTŐ: ha szükséges, a helyiségszonda vagy a REC10H típusa	
HUTÉS	18 °C	4 °C	20 °C	TELEPÍTŐ: ha a hűtési görbék inaktiválódnak	
HUTÉSI GÖRBE	1	1	2	TELEPÍTŐ: ha a hűtési görbék aktiválódnak	
ÉPÜLET TÍPUS	5 min	5 min	20 min	TELEPÍTŐ: ha a KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ csatlakoztatva van	
	20	0	255	TELEPÍTŐ: ha a KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ csatlakoztatva van	
HUTÉS GÖRBÉK JÓVÁHAGY / HUTÉS				TELEPÍTŐ: ha hőszivattyú van, és lehetővé teszi a hűtést	
NGE RATED		nem használt	<u>.</u>	TELEPÍTŐ	
LIBRÁLÁS				TELEPÍTŐ	
	lásd a m	űszaki adattáblázatot		TELEPÍTŐ	
	lásd a m	űszaki adattáblázatot	•••••••	TELEPÍTŐ	
	lásd a m	űszaki adattáblázatot	••••••	TELEPÍTŐ	
MAX FUTÉS	lásd a m	űszaki adattáblázatot		TELEPÍTŐ	
MÉNYSEPRO				TELEPÍTŐ	
				TELEPÍTŐ	
				TELEPÍTŐ	
MAX SEBESSÉG	MAX. FUTÉS			TELEPÍTŐ	
RANGE RATED SEB.	RANGE RATED			TELEPÍTŐ	
MIN SEBESSÉG	MIN. FUTÉS			TELEPÍTŐ	
VEN SEBESSÉG VÁLTOZTAT	PILLANATNYI SEBESSÉG	MIN. FUTÉS	MAX. FUTÉS	TELEPÍTŐ	
ITI-LEGIO.	HETI FUNKCIÓ	NEM AKTÍV FUNKC	IÓ / NAPI FUNKCIÓ /	TELEPÍTŐ: csak "csak fűtés" konfigurációban	
	85 NEM AKTÍV FUNKCIÓ ABSZOLÚT FUNKCIÓ DEAKTÍVÁLÁS 0 6 sec 1 0,6 0 0 sec 0 1 0,6 0 0 sec 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10 20 13 5 145 5 15 12 13 145 15 145 145 145 145 145 145 145 145 <	0 NEM AKTÍV FUNKCIÓ ÖSSZEFÜGGO FUNKCIÓ DEAKTÍVÁLÁS 0 1 sec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	100 AKTÍV FUNKCIÓ ABSZOLÚT FUNKCIÓ AKTÍVÁLÁS 1 255 sec 1 1 1 2 60 sec 2 1 1 1 2 60 sec 2 1 1 1 1 2 60 sec 2 1 1 1 1 2 60 sec 2 1 1 1 1 2 60 sec 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 20 40 °C 20 20 40 °C 20 20 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ: csak átfolyós konfigurációban és víztartályban szondával SZERVÍZ SZERVÍZ: ha a FUTÉS KÉSLELT HMV UTÁN = 1 SZERVÍZ SZERVÍZ: csak ha NYOMÁS ÁTALAKÍTÓ = 1 SZERVÍZ: csak ha NYOMÁS ÁTALAKÍTÓ = 1 SZERVÍZ: csak azonnali konfigurációban és viztartályban szondával SZERVÍZ: csak azonnali konfigurációban TELEPÍTŐ: csak akkor, ha az OT+ vezérlőpanele kvannak SZERVÍZ: csak akkor, ha az OT+ vezérlőpanelek vannak SZERVÍZ: csak akkor, ha az OT+ vezérlőpanelek vannak SZERVÍZ: csak akkor, ha az OT+ vezérlőpanelek vannak TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ: ha KÚLSŐ ERZÉKELŐ NINCS csatlakoztatva TELEPÍTŐ: ha a KÚLSŐ ERZÉKELŐ kéje az TA és a zóna típusú magas hőmérsékletet TELEPÍTŐ: ha SÚLSŐ ERZÉKELŐ, kéje az TA és a zóna típusú magas hőmérsékletet TELEPÍTŐ: ha sűLSŐ PROBE, kéje az TA és a zóna típusú alacsony hőmérsékletet TELEPÍTŐ: ha szükséges, a helyiségszonda vagy a REC10H típusa TELEPÍTŐ: ha sűkséges, a helyiségszonda vagy a REC10H típusa TELEPÍTŐ: ha a KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ csatlakoztatva van TELEPÍTŐ: ha a kÜLSŐ ERZÉKELŐ csatlakoztatva van TELEPÍTŐ: ha a kÜLSŐ ERZÉKELŐ TELEPÍTŐ na szükséges, a helyiségszonda vagy a REC10H típusa TELEPÍTŐ: ha a hűtési görbék inaktiválódnak TELEPÍTŐ: ha a kÜLSŐ ÉRZÉKELŐ csatlakoztatva van TELEPÍTŐ: ha a kÜLSŐ ÉRZÉKELŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ TELEPÍTŐ	

EXCLUSIVE X

j		ALAPERTELMEZETT ÉRTÉK GYÁRI BEÁLLÍTÁS	MINIMÁLIS ÉRTÉK	MAXIMÁLIS ÉRTÉK	HOZZÁFÉRÉSI SZINT	Érték beállítás
ŀ	— ANTILEGIO ÁRAMLÁS	80 °C	65 °C	85 °C	TELEPÍTŐ	•
╞	— IDŐ	03:00	00:00	23:30	TELEPÍTŐ	•
ŀ	— ANTILEGIO HŐMÉRSÉKLET	70 °C	55 °C	TÁROLÓ T MAX	TELEPÍTŐ	-
-	—LÉGTELENÍTÉS	FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉS	FUNKCIÓ ENGEDÉLYEZÉS	FUNKCIÓ TÖRLÉS	SZERVÍZ	
					SZERVÍZ	
					SZERVÍZ	
	FUNKCIÓ LEÁLLÍTÁS				TELEPÍTŐ: csak akkor, ha a LÉGTISZTÍTÓ CIKLUS folvamatban van	
-	— FÜSTGÁZ ÉRZ. RESET				TELEPÍTŐ	
	— VÍZ TÁROLÓ HOZZÁADÁS				TELEPÍTŐ: csak azonnali és HOSZIVATTYÚ	
-					TELEPÍTŐ	
					TELEPÍTŐ	
		50 °C	37,5 °C	60 °C	TELEPÍTŐ: csak akkor, ha a hőszivattyú	
	TÁROLÓ FAGYVÉDELEM	7 °C	0°C	100 °C	SZERVIZ: csak akkor, ha a hőszivattyú	
		5 %	1 °C	20.00	SZERVÍZ: csak akkor, ha a hőszivattyú	
		5.0	10	20 0	lehetővé teszi a melegvizet TELEPÍTŐ: csak akkor, ha a hőszivattyú nincs	
	- HUSZIV. HUZZAADAS	*0	*0	*1	konfigurálva	
F	— HOSZIVATTYÚ TÍPUS	*0 = Hydronic Unit B *1 = HYE	HE - Hydronic Unit LE DRO UNIT M - Vega M	E B - Vega B 1	TELEPÍTŐ	7
+	— HOSZIVATTYÚ			-	TELEPÍTŐ	
	HOSZIV. HOZZÁADÁS / PDC TÖRLÉS				TELEPÍTŐ: csak ha hőszivattyú és kazán van ielen	
	INGYEN KONTAKTOK KAPCS / BUS	BUS HASZNÁLAT	BUS HASZNÁLAT	INGYEN KONTAKTOK KAPCS	SZERVÍZ	
	HUTÉS ENGEDÉLYEZÉS / HUTÉS	NEM AKTÍV FUNKCIÓ	AKTÍV FUNKCIÓ	NEM AKTÍV	TELEPÍTŐ	
		HMV TERMOSZTÁT NEM AKTÍV FUNKCIÓ	HMV TERMOSZTÁT AKTÍV FUNKCIÓ	HMV TERMOŞZTÁT NEM AKTÍV FUNKCIÓ	TELEPÍTŐ: ha BE17 van jelen	
	FAGYVÉD D BEÁLLÍTÁS	1 °C	0 °C	6 °C	SZERVÍZ	
	ÉJJELI CSÖK ENGEDÉLYEZ / ÉJJELI CSÖK TÖRI ÉS	NEM AKTÍV FUNKCIÓ	AKTÍV FUNKCIÓ	NEM AKTÍV FUNKCIÓ	TELEPÍTŐ	
		80 %	50 %	100 %	TELEPÍTŐ: ha ÉJSZAKAI CSÖKKENTÉS AKTÍV	
	ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD KEZDÉSI IDEJE	20:00	00:00	23:59	TELEPÍTŐ: ha ÉJSZAKAI CSÖKKENTÉS	
	ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD LEÁLLÁSI IDEJE	09:00	00:00	23:59	TELEPÍTŐ: ha ÉJSZAKAI CSÖKKENTÉS	
	MIN KÜLSO HOMÉRS.	5 °C	-5 °C	20 °C	TELEPÍTŐ	
	MIN HMV HOMÉRS.	5 °C	-5 °C	20 °C	TELEPÍTŐ: csak aktiválva használja a	
	MIN VÉSZ HOMÉRS.	-10 °C	-20 °C	10°C, és semmi esetre sem haladja	noszivattyuban a melegyizet TELEPÍTŐ	
				HOMÉRS. értéket	-	
	— KAZÁN INTEGR. KÉSÉS	30 min	1 min	240 min	SZERVÍZ	
	HOSZIV. INTEGR. KÉSÉS	30 min	1 min	240 min	SZERVÍZ	
	—— KAZÁN VÁRAKOZÁS	2 min	1 min	60 min	SZERVÍZ	
	HOSZIV. VÁRAKOZÁS	2 min	1 min	60 min	SZERVÍZ	
	INTEGRÁCIÓ KIKAPCS	5 °C	0°C	10 °C	SZERVÍZ	
	TÉLI NYÁRI KÉSLELTETÉS	0 h	0 h	24 h	SZERVÍZ	
		60 sec	1 sec	300 sec	SZERVÍZ	-
	CIRK ÁLL AUTO JÓVÁHAGY / CIRK ÁLL BEKAPCS JÓVÁH	AUTO	BE VÍZ TÁROLÓ	AUTO	TELEPÍTŐ: ha a kazán be van kapcsolva, és nincs szellőző ciklus SZERVÍZ: csak aktiválva használia a	
		60 °C	HOMÉRS.	60 °C	hőszivattyúban a melegvizet SZERVÍZ: csak akkor ha a szondával ellátott	
		10 °C	0°C	25 °C	víztartállyal rendelkező kazán és HMV-RE HASZNÁLVA HSZ-ban aktiválva van	
					TELEPITO	
	NAPELEM TÖRLÉS				TELEPÍTŐ	
		2	0	+10°C	TELEPÍTŐ	

MENÜ	ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK GYÁRI BEÁLLÍTÁS	MINIMÁLIS ÉRTÉK	MAXIMÁLIS ÉRTÉK	HOZZÁFÉRÉSI SZINT	Érték beállítása
BIZTONSÁGI MÁSOLAT TÍPUSA	1	0	1	TELEPÍTŐ	
EMLÉKEZTETŐ ZABKÜSZÖB	-7 °C	MIN VÉSZ HOMÉRS.	15 °C	TELEPÍTŐ	
EMLÉKEZTETŐ KÉSLELTETÉS	30 min	1 min	60 min	TELEPÍTŐ	
BOOSTER DELTA TEMP	5 °C	1 °C	20 °C	TELEPÍTŐ	
ZABÉRZÉKELŐ TÍPUSA	0	0	3	TELEPÍTŐ	
MINIMÁLIS SZIVATTYÚSEBESSÉG	19%	19%	100%	TELEPÍTŐ	
MAXIMÁLIS SZIVATTYÚSEBESSÉG	100%	19%	100%	TELEPÍTŐ	
HIBA MEM ENGEDÉLYEZVE (a bekapcsolás első két órájában)				SZERVÍZ	
				TELEPÍTŐ	
HOSSZÚ FUTÉS	FUNKCIÓ DEAKTÍVÁLÁS	FUNKCIÓ DEAKTÍVÁLÁS	FUNKCIÓ AKTIVÁLÁS	TELEPÍTŐ: KI állapot és alacsony hőmérsékletű rendszer	
FUNKCIÓ DEAKTÍVÁLÁS				TELEPÍTŐ	
FUNKCIÓ AKTIVÁLÁS				TELEPÍTŐ	
FUNKCIÓ ÁLLÍTÁS				SZERVÍZ	
TFMIN	20 °C	15 °C	30 °C	SZERVÍZ	
TFMAX	35 °C	30 °C	55 °C	SZERVÍZ	
ÉGÉS ELLENORZÉS				SZERVÍZ	
INFÓ	lásd a 4.16 "INFÓ égés"			SZERVÍZ	
	FÖLDGÁZ	FÖLDGÁZ	/ PB GÁZ	TELEPÍTŐ	
—— KAZÁN TÍPUS (*)	A	A/B/	C /	SZERVÍZ	
ÉGÉS KIKAPCS	VISSZAÁLLÍT	VISSZAÁLLÍT	RESET	SZERVÍZ	
CO2 - PLUSZ 3	a be	állított görbe szerint		SZERVÍZ	
ACC AUTOMATIKUS CAL	VISSZAÁLLÍT	VISSZAÁLLÍT	RESET	SZERVÍZ	
KAZÁN				TELEPÍTŐ	
				TELEPÍTŐ	
HIDRAULIKUS KONF.	2 0 = csak fűtés / 1 = pillan áramlásmérővel / 3 = csak fűte tároló	0 atnyi áramláskapcsolóva és + tároló tartály szondá tartály termosztáttal	4 I / 2 = pillanatnyi wal / 4 = csak fűtés +	TELEPÍTŐ	
				SZERVÍZ	

(*) KAZÁN TÍPUS: lásd: "4.25 Égésszabályozási paraméterek"

4 ÜZEMBE HELYEZÉS

4.1 Előzetes ellenőrzések

- 4.1 Elozetes ellenorzesek
 Az első begyújtást egy hivatalos szakszerviz szakképzett alkalmazottjának kell végrehajtania. A kazán üzemelletésének indítása előtt meg kell győződni arról, hogy:
 a hálózatok adatai (villamos energia, viz, gáz) megfelelnek a cimkeadatoknak
 hogy a füstgáz kivezető csövek és a levegő szívócsövek megfelelően működnek
 hogy a rendszeres karbantartás feltételei akkor garantálhatók, ha a kazánt belül vagy a bútorok között helyezik el
- a tüzelőanyag-bevezetés rendszere hermetikusan van szigetelve
- hogy a tüzelőanyag áramlási sebessége megfelel a kazán által előírt értékeknek hogy a tüzelőanyag-ellátó rendszer úgy van méretezve, hogy a kazánhoz megfelelő áramlási sebességet biztosítson, és hogy rendelkezzen a hatályos előírások által megkövetelt összes
- biztonsági és vezérlő eszközzel hogy a keringető szabadon forogjon, mert különösen hosszú ideig tartó használaton kívüliség után lerakódások és/vagy törmelékek akadályozhatják a szabad forgást (lásd 15.4. A keringető tengely esetleges kioldása").

4.2 A kazán programozása

- Állítsa a rendszer főkapcsolóját a "be" állásba. A kazán kijelzője így néz ki:



Bizonyos esetekben szükség lehet az IDO & DÁTUM beállítására; ebben az esetben a gép kezelőfelülete az "IDO ÉS DÁTUM BEVITEL" üzenettel kéri a művelet végrehajtását. Navigáljon a billentyűkkel az értékek beállításához.



Megjegyzés: Lehetőség van az IDO & DÁTUM, NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS beállítások, valamint a NYELV és a háttérvilágítás időtartamának megváltoztatására, később is a fő oldalról a MENU-be lépve, majd a BEALLITÁSOK lehetőséget választva.

Megjegyzés: A készülék automatikusan kezeli az idő átállítását a szolárról nyári időszámításra és fordítva.

- Ŵ A kazán minden egyes bekapcsolásakor automatikus szellőztetési ciklus indul, amely 4 percig tart. Ennek megszakításához végezze el a "4.3 Első üzembe helyezés" részben ismertetett eljárást.
- Állítsa a kazánt KIBOCSÁTÁS VÉGE állásba 也 a REC10CH, ÁLLAPOT 📖 🕨 KAZÁN kiválasztásával.



A REC10CH segítségével be lehet lépni a MUSZAKI menüt használva egy sor paraméterbe, ami arra programozható, hogy személyre tudja szabni a kazán üzemelését a rendszer típusa szerint. 3 hozzáférési szint létezik: FELHASZNÁLÓ, TELEPITO és SZERVIZ (lásd "3.1 A REC10CH menüjének fastruktúrája").

_ Hozzáférés a paraméterekhez és a rendszer típusának megfelelő működés beállítása.

- 4.2.1 Kazánkonfiguráció
- Válassza ki a PARAMÉTEREK lehetőséget _



- Válasszon a javasolt lehetőségek közül, és erősítse meg a választását.



FUTÉS IDOZÍTÓ KI: ez a paraméter lehetővé teszi az FUTÉS IDOZÍTÓ KI megváltoztatását, ami az égő újbóli begyújtására bevezetett késleltetési időt illeti, ha a fűtési hőmérséklet elérése miatt az égő kikapcsol. A gyári beállítás: 3 perc, amely 0 perc és 20 perc közötti értékre állítható és megerősíthető.



FUTÉS IDOZÍTO RESET: ez a paraméter lehetővé teszi a CSÖKKENTETT FŰTÉS MAXIMUMTELJESÍTMÉNY-IDŐZÍTÉSE érték visszaállítását, amelynek során a ventilátor sebessége a beállított maximális fűtési teljesítmény 75%-ára korlátozódik, és a KÉNYSZERÍTETT FŰTÉS KIKAPCSOLÁSI IDEJE visszaállítását.A gyári beállítás: NEM AKTÍV FUNKCIÓ válassza a AKTÍV FUNKCIÓ lehetőséget, és erősítse meg az időzítések visszaállítására vonatkozó választást.



HMV TERMOSZTÁT: a gyári beállítás: ABSZOLÚT: bizonyos körülmények között (nagyon alacsony áramlási sebesség vagy a bemeneti víz magas hőmérséklete) előfordulhat, hogy a minimálisan leadott teljesítmény nagyobb, mint ami a beállított hőmérséklet eléréséhez szükséges. Ebben az állapotban a kimeneti szállítási hőmérséklet fokozatosan emelkedhet a kikapcsolási hőmérsékletig (65 °C), de nem haladhatja meg azt. A ÖSSZEFÜGGO választása esetén a kazán a + 5 °C-os beállított értéken kikapcsol, és a + 4 °C-os beállított értéken újraindul.



ELOFUTÉS: paraméter ELOFUTÉS = 1 (funkció aktív, P szimbólum folyamatosan világít) Ez a funkció a vizet a használati meleg víz hőcserélőjében melegen tartja, a készenléti idő Le d'antido d'activité d'activité de la construction de la construc amikor a kazán KI állásban van.



- **TOUCH & GO:** ha nem szeretné, hogy az ELOFUTÉS mindig aktív legyen, és azonnal kész forró vizet szeretne, akkor a használati melegvíz előmelegítése csak néhány pillanattal a vízvétel előtt lehetséges. Állítsa a paramétert ELOFUTÉS = 2 értékre, hogy aktiválja a TOUCH&GO funkciót. Ez a funkció lehetővé teszi a csap megnyitásával és zárásával, hogy elindítsa az azonnali előfűtést, amely csak az adott vízfelvételhez készít elő vizet
- HMV KÉSLELTETÉS: ezzel a paraméterrel beállíthatja a kazán késleltetett indítását használati melegvizes módban. Ennek a paraméternek a gyári beállítása 0, és a 0 - 60 másodperc tartományban programozható.
- AUX1_KÉSZÍT: ezen az értéken keresztül lehet konfigurálni a kiegészítő szivattyú és a zónaszelep vezérlésére használt digitális kimenethez kapcsolódó funkciókat. A paraméter gyári beállítása 0, és a 0-2 tartományon belül változtatható a következő jelentéssel:

•••		
Az X21 1. és 2. érintkezője	Nincs áthidalás	Áthidalt
AUX1_KÉSZÍT = 0	további szivattyúkezelés	zónás szelepkezelés
AUX1_KÉSZÍT = 1	zónás szelepkezelés	zónás szelepkezelés
AUX1_KÉSZÍT = 2	további szivattyúkezelés	további szivattyúkezelés

- CONFIG OTBUS: ez a paraméter a kazán OpenTherm készüléken keresztül történő távvezérlésének engedélyezésére szolgál: 1 = GYÁRI ÉRTÉK. OT+ funkció engedélyezve. A "OT COLL" üzenet jelenik meg a kijelzőn, ha egy OT+ készülék csatlakozik.
- Az OpenTherm kapcsolat nem engedélyezett hőszivattyú jelenlétében.

0 = OT+ funkció letiltva. Ha ez a paraméter 0-ra van állítva, minden lehetséges OT+kapcsolat azonnal megszakad.

4.2.2 A zóna konfigurációja

- A fűtési zónák kezelése személyre szabható a ZÓNA VEZÉRLÉS menübe belépve.
- Lépjen be a MUSZAKI 🗆 → TELEPÍTÉS L→ ZÓNA VEZÉRLÉS L→ ZÓNA MÓDOSÍTÁS pontba.

MUSZAKI	TELEPITES	TELEPITES		
PARAMÉTEREK	ZÓNA VEZÉRLÉS	ZÓNA MÔDOSÍTÁS		
IDOJÁRÁSKÖVETÉS	SZENZOR KALIBRÁCIÓ	ZÓNA HOZZÁADÁS		
RANGE RATED	RENDSZER RESET	ZÓNA TÖRI ÉS		
KALIBRÁLÁS	TENDOLENTROLI	Low Fortees		
TELEPÍTO 🗸	TELEPÍTO	TELEPÍTO		
 Válassza ki a kívánt fűtési zónát, majd válasszon a következő lehetőségek közül: 				



- INDÍTÁS TÍPUSA: állítsa be a kérdéses paramétert az ITRF05/AKM-re (alapértelmezett érték
- IGÉNY TÍPUS: ezzel a paraméterrel meghatározhatja a hőigény típusát, az alábbi lehetőségek közül választhat:

TERMOSZTÁT (gyári beállítások): a hőigény egy ON / OFF termosztáttal van generálva REC10CH MASTER: a kazánra vonatkozó hőigényt a REC10CH MASTER generálja, amely a GÉPINTERFÉSZ működését feltételezi

- ZÓNA TÍPUS: ezzel a paraméterrel meghatározhatja a melegítendő zóna típusát, az alábbi lehetőségek közül választhat: MAGAS HŐMÉRSÉKLET (gyári beállítás)
- ALACSONY HŐMÉRSÉKLĚŤ
- ALACSONT MONEROLICLET MIN. FUTÉS: ezzel a paraméterrel meghatározhatja a minimális fűtési alapértéket, (20 °C 80,5 °C tartomány, alapértelmezett 20 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 20 °C alacsony hőmérsékletű rendszerekhez) MAX. FUTÉS: ezzel a paraméterrel meghatározhatja a maximális fűtési alapértéket, (20 °C 80,5 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C 45 °C tartomány, alapértelmezett 80,5 °C magas hőmérsékletű rendszerekhez, 20 °C a so °C + 45 °C alacsont 80 °C
- OC tartomány, alapértelmezett 45 °C alacsony hőmérsékletű rendszerekhez)
 NÉV VÁLTOZTATAS: ezzel a paraméterrel egy speciális nevet adhat a fűtési zónának
 POR: ezzel a paraméterrel beiktathatja a központi fűtés programozás időzítőt a kérdéses zónára, ha a hőigényt egy szobatermosztát végzi el.
 A programozás időzítése nem engedélyezett = 0

Ha a szobatermosztát érintkezője zár, a hőigényt mindig eléri, minden idősáv korlátozás nélkül.

A programozás időzítése engedélyezett = 1

Ha a szobatermosztát érintkezője zár, a hőigény be van iktatva a programozási időzítés szerint.

Megjegyzés: Ebben az esetben győződjön meg arról, hogy a zóna üzemmódja AUTO állapotban van az ÁLLAPOT menüben.

Idősáv-ütemezési funkció 4.2.3

Állítsa be a REC10CH-t az időzítéshez, a POR paramétert = 1-re állítva (lásd "4.2.2 A zóna konfigurációja"). Állítsa be az idősávokat a MENÜ → IDO PROGRAM főképernyőn.



Programozás: a hét minden egyes napjára legfeljebb 4 sávot lehet beállítani, amelyeket egy kezdő és egy befejező időpont jellemez. **Megjegyzés**: A programozási időzítéssel kapcsolatos további részletekhez nézze meg a REC10CH HÁSZNÁLATI KÉZIKÖNYVÉT.

Hőszabályozás beállítása 4.2.4

hőmérsékletet, amely figyelembe veszi az épület szigetelését. A jól szigetelt épületekben a kültéri hőmérséklet-ingadozásoknak csekélyebb hatása lesz, mint azokban, amelyek összehasonlítva gyengén szigeteltek.

A HŐSZABÁLYOZÁS engedélyezése a következő módon történik: - Válassza a MUSZAKI → DOJÁRÁSKÖVETÉS pontot.



A REC10CH-t használva beállítható a következő paraméterek értéke:

ÉPÜLET TÍPUS: jelzi azt a gyakoriságot, amellyel a hőszabályozás kiszámított külső hőmérsékletének értékét frissíti a rendszer, alacsony érték a csekély szigetelésű épületekhez. Beállítási tartomány: [5min - 20min] [5min]

Gvári beállítás:

KÜLSO ÉRZ. REAKCIÓ: jelzi azt a sebességet, amellyel a kültéri hőmérséklet változásai befolyásolják a hőszabályozás kiszámított kültéri hőmérsékleti értékét, az alacsony értékek jelzik a nagy sebességeket.

Beállítási tartomány: [0 - 255] [20]

Gyári beállítás:

Az előző paraméterek értékének módosításához az alábbiakban leírtak szerint járjon el: - Válassza a MUSZAKI └─► IDOJÁRÁSKÖVETÉS └─► ÉPÜLET TÍPUS vagy KÜLSO ÉRZ. REAKCIÓ pontot.

állítsa be a kívánt értéket.

Megjegyzés: A hőszabályozó algoritmus által használt számított külső hőmérséklet értékét az INFŐ menüben megjeleníti a SZŬRT KÜLSO HOMÉRS.

KÉRÉS A SZOBATERMOSZTÁTTÓL VAGY POR-tól (fűtés programozás időzítés) A kimeneti beállítási pont a külső hőmérséklettől függ a 20 °C-os referencia környezeti hőmérséklet eléréséhez. A kimeneti alapérték kiszámításához 2 paraméter van:

a kompenzációs görbe lejtése (KT)

offset a referencia környezeti hőmérsékleten.

A KOMPENZÁCIÓS GÖRBE KIVÁLASZTÁSA

A fütés kompenzációs görbéje gondoskodik az elméleti 20 °C-os beltéri hőmérséklet fenntartásáról, amennyiben a külső hőmérséklet +20 °C és –20 °C között van. A görbe megválasztása a tervezett minimális külső hőmérsékletnek (és ezáltal a földrajzi helynek), valamint a tervezett előremenő hőmérsékletnek (és ezáltal a rendszer típusának) a függvénye. Ezt a telepítést végző személynek kell kellő gondossággal kiszámítania az alábbi képletet alkalmazva

KT = Tervezett előremenő hőm. - Tshift

20 - minimális külső hőmérséklet

Tshift = 30°C standard rendszerek

25°C padlófűtéses rendszerek

Ha e számítás eredményeként olyan számot kapunk, amely két görbe értéke közé esik, tanácsos azt a kompenzációs görbét választani, amely közelebb áll a kapott értékhez. Példa: ha a számítással kapott érték 1,3, ez a 1 és 1,5 görbék között van. Válassza ki a

legközelebbi görbét, tehát az 1,5-öt. Az alábbi KT értékeket lehet beállítani:

standard rendszer: 1,0-3,0

padlórendszer 0,2-0,8.

A REC10CH-t használva beállítható a kiválasztott höszabályozási görbe: - Válassza a MUSZAKI → IDOJÁRÁSKÖVETÉS → KLIMA G(- Válassza ki a fűtési zónát és állítsa be a kompenzációs görbét. KLÍMA GÖRBÉK pontot.



T LT Maximális fűtési hőmérséklet beállítási pont padlófűtéses rendszereknél

OFSZET A REFERENCIA KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLETEN

Mindenesetre a felhasználó közvetve módosíthatja a FŰTÉS alapértékét, megadva egy ofszetet a referencia-hőmérsékleten, amely az -5-től +5-ig terjedő tartományban változtatható (ofszet 0 = 20 °C).



ÉJSZAKAI KOMPENZÁCIÓ

Ha egy időzítő van csatlakoztatva a SZOBA TERMOSZTÁT bemenetre, az ÉJSZAKAI COMP. ra egy luozito van csatiakoztatva a SZOBA TERMIOSZTAT beneficience a ZUSZARAL COMF. funkció az alábbiak szerint engedélyezhető: menü MUSZAKI → IDOJÁRÁSKÖVETÉS → KLÍMA GÖRBEK → FO. Az ÉRINTKEZŐ ZÁRÁSAKOR a hőigényt az áramlás-érzékelője adja, mégpedig a külső hőmérséklethez szabottan ahhoz, hogy a megadott NAPPAL szinten a névleges környezeti hőmérsékleti érték (20 °C) alakuljon ki. Az érintkező nyítása nem eredményez azonnal kikapcsolást, hanem csupán a klimatikus görbe

csökkentését (párhuzamos eltolását) az ÉJSZAKAI szintre (16 °C).

Ezen kívül a felhasználó közvete módosíthatja a FUES alapértékének értékét is, de az ÉJSZAKA (16 °C) helyett a referencia NAPPAL hőmérsékleten (20 ° C) egy ofszetet ad be, amely a [-5 +5] tartományon belül változhat.



- 4.3 Első üzembe helyezés
 Állítsa a rendszer főkapcsolóját az "on" állásba.
 Nyissa ki a gázcsapot, hogy a tüzelőanyag szabadon tudjon áramolni.
 Állítsa be a szobatermosztátot a kívánt hőmérsékletre (~ 20 °C), vagy ha a rendszer kronotermosztátos vagy programozható időzítővel vagy REC10CH környezeti szabályozóval van felerente avőződiön meg tóla hogy a termosztát vagy időzítő "aktív" és jól be van állítva (~20 °C) Holszerelve, győződjön meg róla, hogy a termosztát vagy időzítő "aktív" és jól be van állítva (~20 °C) Válassza ki az ÁLLAPOT └──► KAZÁN └──► TEL pontot. Válassza ki az ÁLLAPOT 🗆



Ha van hőigény és a kazán gyújtásban van, a * right ikon látható a kijelzőn. A kazán elindul és mindaddig működik, míg a szobahőmérséklet el nem éri a beállított értéket, ezt követően a készülék újra stand-by állapotba kerül.

Légtelenítési ciklus

A kazán minden egyes indításakor egy automata szellőztetési ciklust végez 4 percig. Amikor a szellőztetés ciklus folyamatban van, minden hőigény le van tiltva (kivéve a használatimelegvíz-igényeket, amikor a kazán nincs KIBOCSÁTÁS VÉGE), és az oldal alján egy gördülő üzenet jelenik meg a REC10CH főoldalán.



és az SW1 égéselemző gomb megnyomásával vagy a REC10CH MÚSZAKI menüjében a következő módon:

Válassza a MUSZAKI L

TELEPÍTO

MUSZAKI

RANGE RATED KALIBRÁLÁS

KÉMÉNYSEPRO

LÉGTELENÍTÉS



A REC10CH röviden megjelenít egy várakozó üzenetet, amely után automatikusan a fő képernvőre kerül. A szellőztetési ciklus megszakítható egy használatimelegvíz-igénnyel is, ha a kazán nincs KIBOCSÁTÁS VÉGE állásba kapcsolva.



Ξ. ▶ NYÁR : Válassza az ÁLLAPOT ► KAZÁN ► NYÁR lehetőséget a hagyományos, csak használati melegvíz funkció aktiválásához. A REC10CH általában a kazán által szolgáltatott használati meleg víz hőmérsékletét mutatja.



TÉL IIII / - : Válassza az ÁLLAPOT – ▼TÉL IIIII / T: Válassza az ÁLLAPOT → KAZÁN → TÉL lehetőséget a fűtés és a használati melegvíz funkció aktiválásához.A REC10CH rendszerint a használati meleg víz hőmérsékletét mutatja, hacsak nincs folyamatban egy fűtési igény, ebben az esetben a kazán kimenő hőmérséklete jelenik meg.



4.4 A fűtővíz hőmérsékletének beállítása, úgy hogy nincs kültéri hőmérséklet érzékelő csatlakoztatva

A FŰTÉS beállítási pont a REC10CH főképernyőn a ÁLLAPOT kiválasztásával és a [40 °C ÷ 80.5 °C] kiválasztásával állítható be magas hőmérsékletű rendszerek esetén és a [20 °C ÷ 45 °C] kiválasztásával alacsony hőmérsékletű rendszerek esetén.



A fűtővíz hőmérsékletének beállítása, úgy hogy kültéri hőmérséklet 4.5 érzékelő van csatlakoztatva

A kimeneti hőmérséklet értékét a rendszer automatikusan választja ki, és a külső hőmérséklet változásainak megfelelően gyorsan beállítja a helyiség hőmérsékletét. A hőmérséklet értékének módosításához, az elektrónika által automatikusan kiszámított értékhez képest történő növeléséhez vagy csökkentéséhez a REC10CH főképernyőn a ÁLLAPOT kiválasztásával és a kívánt komfortfokozat kiválasztásával lehet a FŰTÉS beállítási pontot módosítani az (-5 ÷ +5) tartományon belül (lásd "4.2.4 Hőszabályozás beállítása"). Megjegyzés: ha kültéri hőmérsékletérzékelő van csatlakoztatva, akkor a kazán a rögzített ponton is működtethető, beállítva a MIN. FUTÉS és a MAX. FUTÉS értékeket a kívánt FÜTÉS alapértéknél.

4.6 Használati meleg víz hőmérsékletének beállítása 🔘

A használati melegvíz hőmérsékletének beállítása (fürdő, zuhanyzó, konyha stb.): ÁLLAPOT └─► MELEG VIZ a kívánt érték kiválasztásához a [37,5 °C ÷ 60 °C] tartományban.



"Előmelegítés" funkció 👁 4.7

Lépien be áLLAPOT ELOFUTÉS menübe az aktiváláshoz. ELOFUTÉS beállítása = 1 a kazán használati meleg víz funkciója bekapcsol. Ez a funkció a vizet a használati meleg víz hőcserélőjében melegen tartja, a készenléti idő lecsökkentéséhez, igény esetén. Amikor az előmelegítő funkció be van kapcsolva, a kiselzőn a P szimbólum világít folyamatosan a melegvíz ikorra vonatkozóan. Az égő gyújtása során egy előmelegítési kérést követően a P jelzés elkezd villogni. Az ELOFUTES = 2 paraméter beállítása azonban aktiválja a Touch&Go funkciót, a kazán minden egyes használati melegvíz-felvétel után csak szükség esetén végez egy előmelegítési ciklust. Az előfűtés funkció deaktiválásához állítsa a paraméten ELOFUTÉS = 0 állásba, a P jelzés kikapcsol. A funkció nem aktív, amikor a kazán KI állásban van.



4.8 A kazán beindítása

Ha szobatermosztát vagy programozási időzítő van, vagy a REC10CH MASTER környezeti szabályzóként van beállítva, akkor ezeket be kell kapcsolni, és a környezeti hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletre kell beállítani, hogy a kazán bekapcsoljon. A kazán addig van standby állapotban, amíg hőigény esetén az égő bekapcsol. A kijelzőn a 🔥 jelzi, hogy van láng.



A kazán addig marad működésben, amíg el nem éri a kiválasztott hőmérsékletet, majd ezután ismét "készenléti" állapotba kerül, megtartva a megjelenített kimenő hőmérsékletet. Ha a begyújtás vagy üzemelés közben hibák jelentkeznek, a kazán "BIZTONSÁGI LEÁLLITÁS" -t hajt végre: a háromszög hibajelző villog a REC10CH-n. A hibakódok azonosításához és a készülék visszaállításához lásd a "4.14 Fényjelzések és hibák" című részt.



Feloldási funkció 4.9

Zárolás esetén meg lehet próbálni visszaállítani a normál működést az "OK" gomb megnyomásával a REC10CH-n, amikor megjelenik a hibaüzenet, hogy visszaállítsa a folyamatban lévő riasztást.

Ha nem sikerülnek a kazán újraindítási kísérletei, kérje a helyi műszaki ügyfélszolgálat segítségét.

4.10 Padlófűtés funkció

Alacsony hőmérsékletű rendszer esetén a kazán "padlófűtés" funkcióval rendelkezik, amely a következő módon aktiválható:

- állítsa a kazánt KIBOCSÁTÁS VÉGE állásba 😃
- válassza a HOSSZÚ FUTÉS pontot (Megjegyzés: a HOSSZÚ FUTÉS nem áll rendelkezésre, ha a kazán nincs kikapcsolva) AKTÍV FUNKCIÓ vagy NEM AKTÍV FUNKCIÓ, és erősítse meg a funkció engedélyezéséhez/letiltásához.

MUSZAKI





A padlófűtés funkciót, ha aktív, a fő képernyőn a HOSSZÚ FUTO MÓD FOLYAMATBAN -ELOREMENO HOMERSÉKLET oldal alján található futó üzenet jelzi. A "padlófűtés" funkció 168 órán át (7 nap) tart, amely alatt az alacsony hőmérsékletű zónákban egy fűtésigény van 1bö oran at (/ nap) tart, amely alatt az alacsony homersekletu zonakoan egy tutesigeny van szimulálva 20 °C kezdeti zóna kimenettel, majd együtt növelve az oldalsó táblázattal. Az INFÓ menüben a REC10CH főoldaláról megjeleníthető a PADLÓFÜTÉS FUNKCIÓ IDŐ értéke a funkció kezdete óta eltelt órák számával. Bekapcsolása után a funkció elsőbbséget élvez, ha a gép a tápfeszültség leválasztásával leállítja, amikor újraindítja a funkciót, onnan folytatja, ahol megszakadt. A funkció megszakadhat a vége előtt, ha a gépet a KI állapottól eltérő állásba helyezi, vagy pedig a kapcsolódó menüből a FUNKCIÓ DEAKTÍVÁLÁS lehetőséget kiválasztva. Megjegyzés: A hőmérséklet és a növekedés értékét csak szakképzett személyzet állíthatja be különböző értékekre, csak ha feltétlenül szükséges. A gyártó nem vállal felelősséget, ha a paraméterek helytelenül vannak beállítva.

NAPPAL	IDŐ	HŐMÉRSÉKLET
1	0	20 °C
	6	22 °C
	12	24 °C
	18	26 °C
2	0	28 °C
	12	30 °C
3	0	32 °C
4	0	35 °C
5	0	35 °C
6	0	30 °C
7	0	25 °C

Ellenőrzések az első üzembe helyezés során és után 4.11

A bekapcsolás után ellenőrizze, hogy a kazán megfelelően elvégzi-e az indítási folyamatot és a későbbi leállítást. Ellenőrizze a használati meleg víz üzemmódot, ehhez nyisson ki egy meleg víz csapot NYÁR vagy TÉL üzemmódban. Ellenőrizze, hogy a kazán teljesen leállt-e, a rendszer főkapcsolóját "kikapcsolt" állásba állítva. Néhány percig tartó folyamatos üzemelést követően, ami úgy érhető el, hogy a rendszer főkapcsolóját a "bekapcsolt" állásba, az üzemmódválasztó kapcsolót nyárra állítja, és nyitva tartja a használati meleg víz készüléket, a megmunkálás maradékai és a kötőanyagok eltávoznak és elvégezhető lesz az alábbi művelet: az égés ellenőrzése.



4.12 Égésellenőrzés

- Az égéselemzéshez az alábbi műveletek elvégzése szükséges: helyezze áram alá a kazánt a berendezés központi kapcsolóját "ON"-ra állítva állítsa a kazánt KIBOCSÁTÁS VÉGE állásba
- FUNKCIÓ AKTIVÁLÁS pontot, és válassza a MUSZAKI L ► KÉMÉNYSEPRO L erősítse meg



A kéményseprő funkció aktiválható az AKM elektronikus kártya SW1 gombjának megnyomásával (ehhez a dugaszt (C) el kell távolítani a műszerfal burkolatáról, hogy hozzáférjen az elektromos alkatrészekhez).

Az égésszabályozási funkciót nem lehet aktiválni, ha az OT készülék csatlakoztatva van. Ă füstgázelemzés elvégzéséhez húzza ki az OT csatlakozó vezetékeket és várjon 4 percet, vagy kapcsolja ki az áramellátást és állítsa vissza a kazán feszültségét.



A kéményseprő funkciót rendszerint a háromutas szelep "fűtés" állásában végzi el a rendszer. Lehetőség van arra, hogy a szelepet a "haszñálati melegvíz" állásba kapcsolja létrehozva egy használatimelegvíz-hőigényt maximális teljesítményen, niközben a rendszer végrehajtja a funkciót. Ebben az esetben a használati melegvíz hőmérséklete legfeljebb 65°C. Várjon az égőre a gyújtáshoz.

A kazán maximális fűtési teljesítményen fog működni, és lehetőség nyílik az égés szabályozására, ellenőrizve, hogy a CO2-értékek megfelelnek-e a multigáz táblázatban megadott értékeknek.





Őrizze meg a kazánhoz mellékelt elemzőszonda adaptert a dokumentációs borítékban.

Ha a kijelzett érték eltér a műszaki adatok táblázatában szereplőtől, NE MÓDOSÍTSA A GÁZSZELEP BEÁLLÍTÁSÁT, hanem kérjen segítséget a Műszaki ügyfélszolgálattól.

A gázszelep NEM igényel beállítást, és az esetleges beavatkozás miatt a kazán szabálytalanul működik, vagy egyáltalán nem.

Amikor a seprés funkció folyamatban van, az összes hőigény le van tiltva, és egy futó üzenet jelenik meg a REC10CH főoldalának alján.

A beállítások elvégzése után:

állítsa a kazánt a "NYÁR" vagy a "TÉL"üzemmódba évszaktól függően

a hőigény hőmérsékleti értékeit az ügyfél igényeinek megfelelően szabályozza.

FONTOS: A kéményseprő funkció 15 percen keresztül működik; az égő leáll, ha elérte a 95 °C-os kimenő hőmérsékletet. Akkor fog újra bekapcsolni, ha a hőmérséklet 75 °C alá süllyed. Alacsony hőmérsékletű rendszer esetén javasoljuk a hatékonysági teszt elvégzését a meleg víz készítésével, a kazán ÁLLAPOT-ot a NYÁR-ra kapcsolva, a forró vízcsapot teljesen kinyitva, és a használati meleg víz hőmérsékletét a maximumra állítva.



Minden ellenőrzést kizárólag a Műszaki Ügyfélszolgálat végezhet.

4.13 Gázkonverzió

Ha szükségessé válik, hogy az egyik gázfajtáról áttérjen egy másikra, a művelet könnyen elvégez-hető már telepített kazánoknál is. A műveletet azonban csakis képesített szakember végezheti el. A kazánt metángázzal (G20) kell üzemeltetni.

A kazán propánra történő átállításához (G31) az alábbiak szerint járjon el:

állítsa be a SZERVIZ jelszót. ► ÉGÉS ELLENORZÉS GÁZ TÍPUS PB GÁZ pontot. válassza a MUSZAKI L MUSZAKI GÁZ TÍPUS PARAMÉTEREK FÖLDGÁZ LĖGTELENİTĖS FÜSTGÅZ ÉRZ. RESET KAZÁN TÍPUS HIBA MEMÓRIA ÉGÉS ELLENORZÉS SZERVIZ

A kazán nem igényel további beállítást



Az átalakítást képzett szakembernek kell elvégeznie.



Az átalakítás elvégzése után helyezze ki a dokumentációs borítékban található új azo-

4.14 Fényjelzések és hibák

A rendellenesség előfordulását a / villogó ikon jelzi a főképernyőn.



Mozogjon a kijelzőn belül, amíg a 🥂 ikon ki nincs jelölve. A hibaüzenet megjelenik. A hibaleírás képernyőoldal automatikusan megjelenik, ha a kijelző megvilágítási ideje eltelt anélkül, hogy bármely gombot megnyomták volna.

Feloldási funkció

A kazán működésének visszaállításához nyomja meg az **"OK"** gombot a hibaüzenet képernyőjén. Ekkor, ha a helyes üzemi körülmények helyreálltak, a kazán automatikusan újraindul. A REC10CH legfeljebb 3 egymást követő feloldási kísérletet tehet. Ha az összes próbálkozás kimerül, a kijelzőn megjelenik az E099 végleges hiba. A kazánt a villamosenergia-ellátás megszakításával és újbóli csatlakoztatásával kell feloldani.



m M Ha nem sikerül a kazán újraindítása, kérje szakszerviz segítségét.

E041 hiba esetén: ha a nyomás a 0,3 baros biztonsági küszöbérték alá csökken, a kazán az "E041 - VÍZNYOMÁS ÁTALAKÍTÓ NYOMJA OK" hibakódot jeleníti meg egy 30 másodperces átmeneti időre, amely alatt a félautomata töltési eljárás elindítható, az "OK" gomb megnyomásával a rendszer feltőltéséhez (az eljárás csak NYÁR vágy TÉL esetén indítható)



A töltési fázis alatt a képernyő alján megjelenik a "FÉLAUTOMATIKUS FELTÖLTÉS FOLYAMATBAN" görgető üzenet, a kijelzőn kiemelt nyomás emelkedni fog. Amikor a feltöltés befejeződött, a "FÉLAUTOMATIKUS TÖLTÉS VÉGET ÉRT" gördítő üzenet jelenik meg az oldal lábánál. Amikor az átmeneti idő véget ért, ha a hiba továbbra is fennáll, megjelenik az E040 hibakód

Ha a kazán E040-es hibát észlel, a kézi feltöltést a töltőcsappal (A), kell elvégezni, amíg a nyomás 1 és 1,5 bar között nem lesz.

Majd zárja le a feltöltő csapot, figyeljen oda, hallja-e a mechanikai kattanást. Csak a telepítő számára: Az eljárás végén folytassa az automatikus szellőztetési ciklust a "2.9 A fűtési rendszer feltöltése és légtelenítés" fejezetben leírtak szerint.





Megjegyzés: A mérő alaphelyzetbe állítási eljárását az elsődleges hőcserélő minden komolyabb tisztítása után, vagy csere esetén végre kell hajtani. A teljes órák a következő módon ellenőrizhetők: INFO menü └──► FÜSTGÁZSZONDA └──► nyomja meg az "OK" gombot a füstgázszondás mérőeszköz értékének megjelenítéséhez.



 \mathbb{A} Ha a nyomás gyakran csökken, kérjük, forduljon a szakszervizhez.

E060 hiba esetén: a kazán normálisan működik, de nem biztosít stabilitást a használati meleg víz hőmérsékletéhez, amely minden esetben 50 °C körüli hőmérsékleten történik. Kérje szakszerviz segítségét.

E091 hiba esetén: a kazán olyan autodiagnosztikai rendszerrel rendelkezik, amely bizonyos működési körülmények függvényében az összegezett munkaórák alapján képes jelezni, hogy az elsődleges hőcserélő tisztítási művelet után le kell nullázni az összórák számlálóját az alábbi eljárást követve: → FÜSTGÁZ ÉRZ. RESET → JÓVÁHAGY vagy MÉGSE lehetőséget.

Kazán hibalista

nuzun mounotu		
HIBAKÓD	HIBAÜZENET	A RIASZTÁSTÍPUS LEÍRÁSA
E010	láng kialudt/ACF elektronikus hiba	végleges
E011	idegen láng	átmeneti
E020	határoló termosztát	végleges
E030	ventilátor hiba	végleges
E040	víz transzduktor – töltse fel a rendszert	végleges
E041	víznyomás-transzduktor - nyomja meg az OK-ot, hogy feltöltse a rendszert	átmeneti
E042	víznyomás-transzduktor hiba	végleges
E060	a használati meleg víz érzékelő hibája	átmeneti
E070	áramlásérzékelő hibás • az áramlásérzékelő túlmelegedett • átfolyás/visszaáramlás érzékelő differenciál riasztás	átmeneti • végleges • végleges
E077	fő zóna víz termosztát	átmeneti
E080	visszatérő vezeték szonda hiba • visszatérő vezeték szonda túlhőmérséklet • kimenő/visszavezető szonda differenciál riasztás	átmeneti • végleges • végleges
E090	füstgázszonda hibás • füstgázszonda túlhőmérséklet	átmeneti • definitív
E091	tisztítsa meg az elsődleges hőcserélőt	átmeneti
E099	újraindítási kísérletek kimerültek, kazán blokkolva	végleges, nem visszaállítható
	a víznyomás alacsony, nyomja meg az OK-ot a feltöltéshez	átmeneti
	a víznyomás magas, ellenőrizze a rendszert	átmeneti
	elveszett a kommunikáció a kazán kártyájával	átmeneti
	BUS 485 kommunikáció elveszett	átmeneti

Égéshibák listáia

Egoombalthotaja				
HIBAKÓD	HIBAÜZENET	A RIASZTÁSTÍPUS LEÍRÁSA		
E021	ACC monitorhiba			
E022	ACC monitorhiba			
E023	ACC monitorhiba	Ezek ideiglenes riasztások, ha óránként több alkalommal ielentkeznek, véglegessé válnak; az E097 riasztás látható, és az utólégtele-		
E024	ACC monitorhiba	nítés követi 45 másodpercre a ventilátor maximális sebességén.		
E067	ACC monitorhiba	A riasztás feloldására mindig van lehetőség az utólagos tisztítás vége előtt.		
E088	ACC monitorhiba			
E097	ACC monitorhiba			
E085	hiányos égés	Ezek ideiglenes riasztások, ha óránként több alkalommal ielentkeznek, véglegessé válnak; az utolsó bekövetkező hiba látható, és az		
E094	hiányos égés	utólégtelenítés követi 2 percre a ventilátor maximális sebességén. Nem lehet feloldani a riasztást az utólégtelenítés vége előtt, kivéve		
E095	hiányos égés	ha a kazán áramellátása ki van kapcsolva.		
E058	fő feszültség hiba	Etak idaidagog bibák, omolyek kodátottak a gyűltási siklyet		
E065	jelenlegi moduláció riasztás			
E086	füstgáz-eltömődési riasztás	Ideiglenes hiba az előszellőztetés alatt. 5 perces utószellőztetés maximális ventilátorsebességen.		

4.15 / INFÓ

Az INFÓ funkció segítségével a rendszerre vonatkozó adatsorok jeleníthetők meg. Az egyik paraméter kijelzéséről a következőre a "up" és a "down" gombok megnyomásával lehet átlépni.

A rendszer konfigurációjától függően előfordulhat, hogy bizonyos információk nem állnak rendelkezésre.

HOSSZÚ FUTO PROG. ÓRÁK	VÍZ NYOM
FUTÉS ÉRZÉKELO	GÖRBE (égés)
VISSZATÉRO ÉRZÉKELO	HSZ ELOREMENO
HMV ÉRZÉKELO	HSZ VISSZATÉRO
TÁROLÓ MAGAS	HSZ KÜLSO HOMÉRSÉKLET
TÁROLÓ ALASCONY	ALACSONY NYOMÁS
GYUJTO HOMÉRS.	MAGAS NYOMÁS
FÜSTGÁZ ÉRZÉKELO	KONDENZÁTOR REF.
KÜLSO HOMÉRS. ÉRZÉKELO	HOCSERÉLO REF.
SZURT KÜLSO HOMÉRS.	HSZ OPERATÍV ÁLLAPOT
ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ/ INFO SP OT+	HSZ FREKVENCIA
VENT. SEBESSÉG	HSZ KOMPRESSZOR IDO
1. ZÓNA ELOREMENO	HSZ SZIVATTYÚ IDO
2. ZÓNA ELOREMENO	HSZ ÁRAMLÁSKAPCSOL
FÜSTGÁZ ÉRZÉKELO ÓRÁK	HSZ TELJESÍTMÉNY
ÁLLÍTSA A FO ZÓNÁ	HSZ SETPOINT
ÁLLÍTSA 1. ZÓNÁT	KÖVETKEZŐ ANTILEGIO
ÁLLÍTSA 2. ZÓXNÁT	

4.16 / INFÓ égés

Az INFÓ funkció segítségével a rendszerre vonatkozó adatsorok jeleníthetők meg. - Válassza a MUSZAKI └──► ÉGÉS ELLENORZÉS └──► INFÓ.

Az egyik paraméter kijelzéséről a következőre a "**up**" és a "**down**" gombok megnyomásával lehet átlépni.

INFO 1	oldal
1	Number of calibrations at minimum power (correct combustion test identified with code 18)
2	Number of calibrations at the speed of 3500 RPM (correct combustion test identified with code 18)
3	Number of calibrations at default power RANGE RATED (correct combustion test identified with code 18)
4	Number of calibrations at maximum boiler output (correct combustion test identified with code 18)
5	Last calibration [1] PowMin - [2] 3500rpm - [4] Range Rated - [8] PowMax
6	Peak lono of the last calibration
7	Reference value of PWM effort fan control
8	PWM fan control
9	Number of DataFlash AB writes
10	Number of DataFlash CD writes

INFO 2	.A oldal
11.A	Iono curve correction at minimum power (defined with correct combustion test 18)
12.A	Iono curve correction at the speed of 3500 RPM (defined with correct combustion test 18)
13.A	Iono curve correction at default power RANGE RATED (defined with correct combustion test 18)
14.A	Iono curve correction at maximum boiler output (defined with correct combustion test 18)
15.A	Calibration test check performed [1] PowMin - [2] 3500rpm - [4] Range Rated - [8] PowMax
16.A	Time counter [min] from last calibration to minimum power
17.A	Time counter [min] from last speed calibration of 3500 RPM
18.A	Time counter [min] from last calibration to default power RANGE RATED
19.A	Time counter [min] from last calibration to boiler maximum
20.A	Time counter [min] restart timing of calibration (maximum timeout to make the 4 calibrations)

INFO 2.B oldal (12345 értékkel azonosítva a 11. sorban – 10 másodpercenként automatikusan megváltoztatja az állapotot)

12.B Iono Curve Auto-Correction Number at minimum power (auto correction for alarm) 13.B Iono Curve Auto-Correction Number at the speed of 3500 RPM (auto correction for alarm) 14.B Iono Curve Auto-Correction Number at default power RANGE RATED (auto correction for alarm) 15.B Iono Curve Auto-Correction Number at maximum output (auto correction for alarm) 16.B Maximum power calibration coefficient 17.B Range Rated power calibration coefficient 18.B Minimum power calibration coefficient 19.B CO2 - PLUSZ 3 value	11.B	12345
13.B Iono Curve Auto-Correction Number at the speed of 3500 RPM (auto correction for alarm) 14.B Iono Curve Auto-Correction Number at default power RANGE RATED (auto correction for alarm) 15.B Iono Curve Auto-Correction Number at maximum output (auto correction for alarm) 16.B Maximum power calibration coefficient 17.B Range Rated power calibration coefficient 18.B Minimum power calibration coefficient 19.B CO2 - PLUSZ 3 value	12.B	Iono Curve Auto-Correction Number at minimum power (auto correction for alarm)
14.B Iono Curve Auto-Correction Number at default power RANGE RATED (auto correction for alarm) 15.B Iono Curve Auto-Correction Number at maximum output (auto correction for alarm) 16.B Maximum power calibration coefficient 17.B Range Rated power calibration coefficient 18.B Minimum power calibration coefficient 19.B CO2 - PLUSZ 3 value	13.B	Iono Curve Auto-Correction Number at the speed of 3500 RPM (auto correction for alarm)
15.B Iono Curve Auto-Correction Number at maximum output (auto correction for alarm) 16.B Maximum power calibration coefficient 17.B Range Rated power calibration coefficient 18.B Minimum power calibration coefficient 19.B CO2 - PLUSZ 3 value	14.B	Iono Curve Auto-Correction Number at default power RANGE RATED (auto correction for alarm)
16.B Maximum power calibration coefficient 17.B Range Rated power calibration coefficient 18.B Minimum power calibration coefficient 19.B CO2 - PLUSZ 3 value	15.B	Iono Curve Auto-Correction Number at maximum output (auto correction for alarm)
17.B Range Rated power calibration coefficient 18.B Minimum power calibration coefficient 19.B CO2 - PLUSZ 3 value	16.B	Maximum power calibration coefficient
18.B Minimum power calibration coefficient 19.B CO2 - PLUSZ 3 value	17.B	Range Rated power calibration coefficient
19.B CO2 - PLUSZ 3 value	18.B	Minimum power calibration coefficient
	19.B	CO2 - PLUSZ 3 value
20.B CO2 - PLUSZ value	20.B	CO2 - PLUSZ value

INFO 3 sorrend	oldal (Az utolsó 5 riasztás/teszt és a kapcsolódó VENTILÁTOR-sebesség időrendi lje)
21	Identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 1
22	RPM/100 where alarm and/or test # 1 occurred
23	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 2 $$
24	RPM/100 where alarm and/or test # 2 occurred
25	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 3 $$
26	RPM/100 where alarm and/or test # 3 occurred
27	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 4 $$
28	RPM/100 where alarm and/or test # 4 occurred
29	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 5 $$
30	RPM/100 where alarm and/or test # 5 occurred

4.17 Hibaelőzmények

A HIBA MEMÖRIA funkció automatikusan csak a gép legalább 2 egymást követő órás bekapcsolása után kapcsol be, ebben az időszakban az esetlegesen felmerülő riasztások nem kerülnek mentésre a "hibaelőzmények" alatt. A riasztások időrendi sorrendben, a legutóbbitól a legrégebbiig, legfeljebb 50 riasztásig jeleníthetők meg; a hibatörténet megjelenítéséhez:
 Válassza a MUSZAKI — HIBA MEMÓRIA lehetőséget.



 mindegyik riasztáshoz megjelenik egy fokozatosan növekedő szám, egy hibakód és annak dátuma és ideje, hogy mikor jelent meg a riasztás.



Megjegyzés: A HIBA MEMÓRIA funkciót a továbbiakban nem lehet letiltani; nincs eljárás a hibatörténet visszaállítására.

Ha egy riasztás folyamatosan megismétlődik, csak egyszer menti el.

4.18 Időleges kikapcsolás

Állítsa a kazánt KIBOCSÁTÁS VÉGE állásba 😃.

Míg a készülék áramellátása és a tüzelőanyag ellátása aktív, a kazánt az alábbi rendszerek védik:

- fűtés fagyálló funkció: ez a funkció akkor lép működésbe, ha az áramlás érzékelő által érzékelt hőmérséklet 5°C alá süllyed. Ilyen esetben hőigény keletezik, az égő begyullad és minimális kibocsátáson addig ég, amíg a kimenő víz hőmérséklete el nem éri az 35 °C-ot.
- fagymentesítő használati meleg víz: ez a funkció akkor lép működésbe, ha a használati melegvíz szondája által érzékelt hőmérséklet 5 °C alá süllyed. Ilyen esetben hőigény keletezik, az égő begyullad és minimális kibocsátáson addig ég, amíg a kimenő víz hőmérséklete el nem éri az 55°C-ot.



🛆 AFAGYMENTESÍTŐ funkció aktiválását görgető üzenet jelzi a REC10CH kijelző lábánál.

 keringtető szivattyú blokkolás-gátlása: a keringtető szivattyú minden 24 órás leállást követően 30 másodpercre aktiválódik.

4.19 Kikapcsolás hosszabb időszakra

Az Exclusive X kazán hosszú távú használaton kívüli használata a következő műveletek elvégzését okozza:

- állítsa a kazánt KIBOCSÁTÁS VÉGE állásba 😃 és a rendszer főkapcsolóját "off" állásba.

- zárja el a fűtési és használati meleg víz rendszerének tüzelőanyag- és vízcsapját.

Ez esetben a fagymentesítési és a keringtetés blokkolás-gátló funkciók nem működnek. Ürítse le a fűtési és a használati meleg víz rendszerét fagyveszély esetén.

4.20 Rendszer visszaáll

A műveletet csakis képesített szakember végezheti el.

Amikor szükséges, vissza lehet állítani a gyári beállításokat a RENDSZER RESETelvégzésével: - Válassza a MUSZAKI → TELEPÍTÉS → RENDSZER RESET → JÓVÁHAGY vagy MÉGSE lehetőséget.

vagy medde ionolooogol.		
MUSZAKI	TELEPÍTÉS	
TELEPİTĖS	ZÓNA VEZÉRI ÉS	
PARAMÉTEREK		JÓVÁHAGY
IDOJÁRÁSKÖVETÉS	SZENZOR KALIBRÁCIÓ	
RANGE RATED		MÉGSE
KALIBRÁLÁS	RENDSZER RESET	
TELEPÍTO 🗸	TELEPÍTO 🗸	

Megjegyzés: Azt jelzi, hogy egy reset után újra kell konfigurálni a rendszert; az ezzel az eljárással kapcsolatos részletekhez lásd a következő részt.

EXCLUSIVE X

4.21 Rendszer-konfiguráció

A műveletet csakis képesített szakember végezheti el.

Amikor újraindítja a REC10CH cseréjét követően, inkább mint egy RENDSZER-VISSZAÁLLÍTÁS után, a távvezérlő megjelenít egy kezdő képernyőoldalt a firmware verzióval. Az "**OK**" megnyomásával elindul a rendszer konfigurálásának irányított eljárása:



Válassza ki a NYELV IDO & DÁTUM beállítása



- állítsa be a REC10CH üzemmódját:
- MASTER: válassza ezt az opciót, ha a REC10CH szintén egy GÉP INTERFÉSZ. konfigurációs választás
- AKM-TOL: hogy a REC10CH MASTER aktuális kazán konfigurációját visszaállítsa és befejezze a műveletet
- ÚJ: égy új rendszer-konfiguráció beállításához, visszaállítva a paraméterek gyári beállítását



- Amikor az "ÚJ" konfiguráció van kiválasztva, az alábbiak szerint járjon el:
- kiválasztás RAJTA VAN: ha a REC10CH csak rendszerinterfészként működik, és nem környezeti szabálvozóként
- KÖRNYEZO: ha a REC10CH rendszerinterfészként működik, és a zóna környezeti szabályozójaként is, ahol telepítve van κατάν



Válassza az ÁTFOLYÓS (a kazán egy kombi kazán) 🗆 ÁRAMLÁS MÉRO lehetőséget.



Miután az irányított folyamat véget ért, a REC10CH visszatér a kezdő képernyőoldalra. Folytassa a konfigurációt az alábbiak szerint:

- állítsa be a SZERVIZ jelszót
- Válassza a MUSZAKÍ PARAMÉTEREK pontot.
- folytassa az alábbi paraméterek módosításával: FELTÖLTÉS BEIKTATÁSA: állítsa 1-re.

Ezután folytassa a kazán újraprogramozásával, végezze el a fejezetben leírt műveleteket"4.2 A kazán programozása".

Kazánkonfiguráció 4.22

A KAZÁN menü lehetővé teszi a hidraulikus konfiguráció megváltoztatását anélkül, hogy feltétlenül át kellene mennie a RENDSZER RESET műveleten. A HIDRAULIKUS KONF. paraméter 0 és 4 közötti értékeket vehet fel a következő jelentéssel: 0 = csak fűtőkazán

- 1 = átfolyós kazán áramláskapcsolóval 2 = átfolýós kazán áramlásmérővel
- 3 = csak fűtőkazán szondás víztartállyal
- 4 = csak fűtőkazán termosztátos víztartállyal



A rendszer konfigurációs műveleteit a szakszerviz szakemberei végzik.

A REC10CH MASTER cseréjével a következő újraindításkor megjelenít egy kezdő képernyőoldalt a firmware verzióval. Az **OK** megnyomásával elindul egy irányított eljárás a rendszer konfigurálásához, lásd a "Rendszer konfigurálása" fejezetet. Kövesse az eljárást, és végezze el a AKM-TOL típusú konfigurációt.



4.24 A AKM-TOL kártya cseréje

A rendszer konfigurációs műveleteit a szakszerviz szakemberei végzik. A rendszerek folyamatosan ellenőrzik a AKM-TOL elektronikus kártyán tárolt konfigurációs adatok és a REC-ben tárolt adatok konzisztenciáját; ezért előfordulhat, hogy a AKM-TOL elektronikus kártya cseréjekor a rendszer ellentmondást észlel a AKM-TOL-n és a REC-ben tárolt adatok között. Ebben az esetben az utóbbi megkérdezi a felhasználótól, hogy a két konfiguráció melyike tekinthető érvényesnek; a konfiguráció visszaállítását kiválasztva a REC-ről elkerülheti a készülék újrakonfigurálását: válassza a REC10CH lehetőséget.



Egésszabályozási paraméterek 4.25

Még ha az új ACC égésszabályozó rendszerre (aktív égésszabályozás) vonatkozó paraméterek gyárilag előre be vannak állítva, akkor is szükség lehet azok programozására, ez abban az esetben fordulhat elő, ha mindkét elektronikus kártyát (AKM-TOL és REC10CH MASTER) egyszerre kell kicserélni

- állítsa be a SZERVIZ jelszót
- Válassza a MUSZAKI ÉGÉS ELLENORZÉS pontot.



- ĢÁZ TÍPUS kiválasztása
- Állítsa be a kazán gázának típusától függően. FÖLDGÁZ = NATURAL GAS PB GÁZ = LPG ÉGÉS ELLENORZÉS



Válassza ki a KAZÁN TÍPUS és az ütemezést a táblázatban látható módon.



	KAZÁN TÍPUS
Exclusive X 25C	А
Exclusive X 30C	В
Exclusive X 35C	G
Exclusive X 40C	Н

- válassza ki az ÉGÉS KIKAPCS-et.



VISSZAÁLLÍT: Válassza ki ezt az opciót a AKM-TOL elektronikus kártya cseréjekor. RESET: Válassza ki ezt az opciót az érzékelő elektróda cseréjekor.



Ha az égőegység elemein (az érzékelőelektróda áthelyezése, vagy az elsődleges hőcserélő, kondenzátum szifon, ventilátor, égő, füstgázadagoló, gázszelep, gázszelep membrán cseréje/tisztítása) végzett karbantartási munkálatok után a kazán egy vagy több riasztást ad az égési hibák miatt, javasoljuk, hogy a fő rendszer kapcsolóját legalább 5 percre kapcsolja ki.

ÉGÉSI ÖNBESZABÁLYOZÁS

Az értékesítés utáni szerviz által használt funkció, amely automatikus égésgörbe-korrekciót vé-gez, ha a (műszaki adatokban feltüntetett) CO2-értékek a megengedett tartományon kívül esnek.
 Kapcsolja be a kazánt elektromosan a főkapcsoló "ON" (BE) állásába kapcsolásával.
 Állítsa a kazán állapotát KIBOCSÁŢÁŞ VÉGE lehetőségre.

- Válassza ki a MUSZAKI L ÉGÉS ELLENORZÉS L ACC AUTOMATIKUS CAL elemet.
- Állítsa az értékeket a következőkre:
- VISSZAÁLLÍT = a régi görbe használata (ha a CO2-érték túl magas)

RESET = az új görbe használata (ha a CO2-érték túl alacsony).

Ez a paraméter csak akkor érhető el, ha a rendszer ki van kapcsolva.

4.26 Karbantartás és tisztítás

A rendszeres karbantartás a törvény által előírt "kötelezettség", amely alapvető fontosságú a kazán biztonsága, hatékonysága és élettartama szempontjából. Altala lehetővé válik a tüzelőanyag-fogyasztás, szennyező anyag kibocsátás lecsökkentése, és a termék hosszú időn át tartó megbízható üzemelése. Mielőtt elkezdené a karbantartási műveleteket:

- zárja el a fütési és használati meleg víz rendszerének tüzelőanyag- és vízcsapját. Ahhoz, hogy garantálni lehessen a termék funkcionális jellemzőit valamint hatékonyságát, illetve a hatályban lévő törvények és előírások betartása érdekében a készüléket rendszeres időközönként ellenőriztetni kell. A karbantartási munkák során tartsa be a FIGYELMEZTETESEK ÉS BIZTONSÁG fejezetben található utasításokat. Ez általában az alábbi feladatokat jelenti: a szidátó altkultása es érőt.

- az oxidáció eltávolítása az égőről minden lerakódás eltávolítása a hőcserélőkről
- az elektródák ellenőrzése

- az elvezető csövek ellenőrzése és tisztítása a kazán külső kinézetének ellenőrzése a gyújtás, a kikapcsolás és a készülék működésének ellenőrzése, mind a használati víz üzemmódban, mind a fűtési üzemmódban
- a gáz-és vizssatlakozók és kondenzátumcsövek tömítésének ellenőrzése a gázfogyasztás ellenőrzése maximális és minimális teljesítményen
- a gyújtóelektróda pozíciójának ellenőrzése
- az érzékelőelektróda/ionizációs szonda helyzetének ellenőrzése (lásd a konkrét bekezdést) a gáz meghibásodás biztonsági berendezés ellenőrzése.

A kazán karbantartása során a személyi sérülések elkerülése érdekében ajánlott a védőruházat használata

A karbantartási műveletek elvégzése után az égéstermékek elemzését el kell végezni, hogy biztosan megfelelően működjön.

Ha az elektronikus kártya cseréje vagy az érzékelőelektróda vagy az égő karbantartása után az égéstermékek elemzése a tűréshatárokon kívüli értékeket mutat, akkor szükség lehet ezen értékek módosítására a "4.25 Égésszabályozási paraméterek" szakaszban leírtak szerint.

Megjegyzés: Az elektróda cseréjekor az égési paraméterek kisebb eltéréseket mutathatnak, amelyek pár órányi üzem után a névleges tartományba esnek.



A készülék és az alkatrészek tisztításához ne használjon gyúlékony anyagokat (például benzin, alkohol stb.).

A külső borítólemezeket, a fényezett és a műanyag részeket ne tisztítsa festékhez használatos oldószerrel.

A külső borítólemezeket csak szappanos vízzel szabad tisztítani.

Az elsődleges hőcserélő és az égő tisztítása

- Áramtalanítson a berendezés főkapcsolóját "ki" állásba fordítva.
- Zárja el a gáz elzárócsapjait. Vegye le a burkolatot a "2.6 A burkolat eltávolítása" fejezetben megadottak szerint.
- Válassza le az elektródák csatlakozókábelét.
- Válassza le a ventilátor tápkábelét.
- Vegye ki a keverő bilincsét (A).

- Lažítsa meg a gázsor anyájáť (B). Vegye ki és fordítsa el a gázsort. Csavarja ki a D csavart, és húzza ki a transzformátort és a hozzá tartozó vezetékeket. Távolítsa el a 4 anyát (C), amely az égőegységet rögzíti.
- Vegye ki a levegő/gázadágoló szerkezetet, beleértve a ventilátort és a keverőt, ügyeljen arra, hogy ne sérüljön a szigetelőpanel és az elektródák.



Elsődleges hőcserélő

- Távolítsa el a szifon csatlakozócsövet a hőcserélő kondenzátum-leeresztő csatlakozóiáról. és csatlakoztasson egy ideiglenes gyűjtőcsövet. Ezen a ponton folytassa a hőcserélő tisztítási műveletét.
- A hőcserélőből porszívózza ki a maradék szennyeződést, ügyeljen arra, hogy NE sérüljön meg a retarder szigetelőpanel.
- Tisztítsa meg a hőcserélő tekercseit egy puha sörtéjű ecsettel.
- NE HASZNÁLJON DRÓTKEFÉT, AMELY KÁROSÍTANÁ AZ ALKATRÉSZEKET.
- Tisztítsa meg a tekercsek közötti hézagokat 0,4 mm vastag pengével, készletben is kapható.
- Porszívózza ki a tisztítás során keletkező összes maradékanyagot.
- Öblítse ki vízzel, és ügyeljen arra, hogy NE sérüljön meg a rétarder szigetelőpanel.
- Győződjön meg róla, hogy a retarder szigetelőpanel sértetlen, és szükség esetén cserélje ki a vonatkozó eljárást követve.
- Miután befejezte a tisztítási műveleteket, óvatosan szerelje vissza az alkatrészeket a leírtakkal ellentétes sorrendben.
- A levegő/gázadagoló rendszer rögzítőanyáinak meghúzásához 8 Nm-es meghúzási nyomatékot kell használni.
- Kapcsolja vissza a tápfeszültséget és a gázellátást a kazánra.



Ha a hőcserélő felületén makacs égéstermékek vannak, tisztítsa meg természetes fehér ecet permetezésével, ügyelve arra, hogy a retarder szigetelőlemez ne sérüljön meg.

- Hagyja néhány percig hatni. Tisztítsa meg a hőcserélő tekercseit egy puha sörtéjű ecsettel.

NE HASZNÁLJON DRÓTKEFÉT, AMELY KÁROSÍTANÁ AZ ALKATRÉSZEKET.

- Öblítse ki vízzel, és ügyeljen arra, hogy NE sérüljön meg a retarder szigetelőpanel
- Kapcsolja vissza a tápfeszültséget és a gázellátást a kazánra
- A műveletek elvégzése után szerelje vissza az alkatrészeket a leírttal ellentétes sorrendben.
- Égő Folytassa az égőtisztítási műveleteket.
- Tisztítsa meg az égőt egy puha ecsettel, ügyelve arra, hogy ne sérüljön a szigetelőpanel és az elektródák.

NE HASZNÁLJON DRÓTKEFÉT, AMELY KÁROSÍTANÁ AZ ALKATRÉSZEKET.

- Ellenőrizze, hogy az égő szigetelőpanel és a tömítés nem sérült-e, és ha szükséges, cserélje ki őket, a megfelelő eljárást követve
- Miután befejezte a tisztítási műveleteket, óvatosan szerelje vissza az alkatrészeket a leírtakkal ellentétes sorrendben.
- A levegő/gázadagoló rendszer rögzítőanyáinak meghúzásához 8 Nm-es meghúzási nyomatékot kell használni.
- Kapcsolja vissza a tápfeszültséget és a gázellátást a kazánra.

A légszűrő tisztítása



- Csavarja ki az **A** rögzítőcsavart és vegye ki a légszűrőt. Fújjon sűrített levegőt a szűrőre, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket. Komolyabb szennyeződés esetén mossa le vízzel.

Az égő szigetelőpaneljének cseréje



- Csavarja ki a gyújtó/érzékelő elektróda rögzítő csavarjait, és vegye ki.

- Gavalja na gyglotelzekelő elektoda tögzítő csavaljan, es vegye n. Egy penge segítségével emelje ki az égő szigetelőlemezét (A) (az ábrán látható módon). Távolítsa el a ragasztómaradványokat. Helyezze vissza az égő szigetelőpaneljét. Az új szigetelőlemezt nem kell ragasztóval rögzíteni, mivel alakját úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen a hőcserélő karimájához.
- Szerelje vissza a gyújtó/érzékelő elektródát a korábban eltávolított csavarok segítségével, és helyezze vissza a vonatkozó tömítést.

A szifon tisztítása

- Csatlakoztassa le a csöveket (A) és (B), távolítsa el a kapcsot (C), és vegye ki a szifont. Csavarja le az alsó és a felső kupakot, majd vegye ki az úszót.
- Tisztítsa meg a szifon részeit a szilárd maradványoktól.



Ne távolítsa el a biztonsági zárat és annak tömítőtömítését, mivel ezek jelenléte arra szolgál, hogy megakadályozza az égett gázok környezetbe távozását abban az esetben, ha nincs kondenzáció.

A műveletek elvégzése után szerelje vissza az alkatrészeket a leírttal ellentétes sorrend-ben, és ellenőrizze az úszótömítést, és cserélje ki ha szükséges. Ha az úszótömítést cseréli, győződjön meg arról, hogy az megfelelően illeszkedik a helyére (lásd a szakasz ábráját).

A tisztítási művelet végén töltse fel a szifont vízzel (lásd "2.12 Kondenzvízszifon") a kazán újraindítása előtt.

A szifonkarbantartási műveletek végén ajánlott a kazánt néhány percre kondenzációs üzemmódba állítani, és ellenőrizni a teljes kondenzvíz-elvezető vezetéket szivárgást keresve.



Az ionizációs elektróda karbantartása

Az érzékelő elektróda/ionizációs érzékelő fontos szerepet játszik a kazán gyújtási fázisában és a hatékony égés fenntartásában; e tekintetben, ha kicseréli, mindig helyesen kell pozicionálni, és az ábrán feltüntetett referenciapozíciót be kell tartani.





Ne csiszolja meg az elektródát.

Az éves karbantartás során ellenőrizze az elektróda kopási állapotát, és cserélje ki, ha tönkrement.

Az elektródák eltávolítása és esetleges cseréje, beleértve a gyújtóelektródát, magában foglalja A tömítések cseréjét is. A működési hibák elkerülése érdekében az érzékelőelektróda/ionizációs szondát 5 évente

cserélni kell, mivel kopik a gyújtás alatt.

Visszacsapószelep

- A kazánnak van egy visszacsapó szelepe. A visszacsapószelep eléréséhez:
 távolítsa el a ventilátort a 4 csavar (D) kicsavarásával, majd rögzítse az adagolóra
 győződjön meg arról, hogy a visszacsapó szelep membránján nincs idegen anyaglerakódás, és ha van ilyen, távolítsa el, és ellenőrizze a sérüléseket.
 ellenőrizze a szelep megfelelő nyitását és zárását
 szerelje össze újra az alkatrészeket fordított sorrendben, ügyelve arra, hogy a visszacsapó szelep megfelelő nyitását és zárását

szelep a megfelelő irányban kerüljön visszaszerelésre. Ha a visszacsapószelepen karbantartási munkát végez, győződjön meg róla, hogy helyesen van pozicionálva, hogy a rendszer megfelelően és biztonságosan működjön.

FELHASZNÁLÓ

5 FELHASZNÁLÓI FUNKCIÓK

Az alkalmazás típusától függően előfordulhat, hogy a jelen kézikönyvben ismertetett funkciók közül néhány nem áll rendelkezésre.



1 MENÜ



ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK GYÁRI BEÁLLÍTÁS	MINIMÁLIS ÉRTÉK	MAXIMÁLIS ÉRTÉK	HOZZÁFÉRÉSI SZINT
			FELHASZNÁLÓ
			FELHASZNÁLÓ
AKTÍV FUNKCIÓ	NEM AKTÍV FUNKCIÓ	AKTÍV FUNKCIÓ	FELHASZNÁLÓ
	ITALIANO / I	ENGLISH /	FELHASZNÁLÓ
5 min	1 min	15 min	FELHASZNÁLÓ
			FELHASZNÁLÓ
			FELHASZNÁLÓ: Csak ha POR = 1
			FELHASZNALO: csak akkor, ha POR = 1 és zóna hozzáadva
			FELHASZNALO: csak akkor, ha POR = 1 és zóna hozzáadva
			FELHASZNÁLÓ: csak akkor, ha a hőszivattyú lehetővé teszi a melegvizet

2 ÁLLAMI

,		ÉRTÉK GYÁRI BEÁLLÍTÁS	MINIMALISERTEK	MAXIMALIS ERTEK	HOZZAFERESI SZINI
—Á	LAMI				
-	— KAZÁN	KIBOCSÁTÁS VÉGE	KIBOCSÁTÁS V	/ÉGE / NYÁR / TÉL	FELHASZNÁLÓ
		AUTO	AUTO /	MANUÁLIS	FELHASZNÁLÓ
	ANTILEGIO LEVÁGVA				FELHASZNÁLÓ: ANTI- LEGIONELLA funkció folyamatban
	FŐ ZÓNA	AUTO	AUTO / MANUÁLIS / KIBO	CSÁTÁS VÉGE (Ha a POR=0)	FELHASZNÁLÓ
Ľ	HOSZIVATTYÚ	BE	BE / KIBOCSÁTÁS VÉGE (Ha a POR=0)		FELHASZNÁLÓ
	ÉJJELI CSÖK ENGEDÉLYEZ / ÉJJELI CSÖK TÖRLÉS	NEM AKTÍV FUNKCIÓ	AKTÍV FUNKCIÓ	NEM AKTÍV FUNKCIÓ	FELHASZNÁLÓ
	— ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD KEZDÉSI IDEJE	20:00	00:00	23:59	FELHASZNÁLÓ: ha ÉJSZAKAI CSÖKKENTÉS AKTÍV
	ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD LEÁLLÁSI IDEJE	09:00	00:00	23:59	FELHASZNÁLÓ: ha ÉJSZAKAI CSÖKKENTÉS AKTÍV

3 BEÁLLÍT



ALAPÉRTELMEZETT ÉRTÉK GYÁRI BEÁLLÍTÁS	MINIMÁLIS ÉRTÉK	MAXIMÁLIS ÉRTÉK	HOZZÁI	FÉRÉSI SZINT
80,5°C (HT) - 45°C (LT)	MIN. FUTÉS	MAX. FUTÉS	FELI	HASZNÁLÓ
0°C	-5°C	+5°C	FELHASZN ÉRZÉKELŐ csa TÍPUS "	ÁLÓ: ha a KÜLSŐ tlakoztatva van, IGÉNY FERMOSZTÁT"
60,0°C	37,5°C	60,0°C	FELHASZNÁLÓ	
18 °C	4 °C	20 °C	ha fix helyen dolgozik	
0 °C	-5 °C	+5°C	ha éghajlati görbékkel dolgozik	FELHASZNÁLÓ
60 °C	37,5 °C	60 °C	FELHASZNÁL	Ó: Ha a VÍZ TÁROLÓ
0	0	2	FELI	HASZNÁLÓ

4 INFÓ Lásd a konkrét bekezdést

KEZDŐKÉPERNYŐ 6

Gyújtáskor, a REC10CH elvégezheti az alábbiakat:

Az idő és a dátum beállításának kérése (lásd "11.1 Beállítások") megjelenik a firmware verziója, és szükség van egy gomb megnyomására a folytatáshoz.

A "up" és "down" gombok megnyomásával a funkciók kiválasztása ebben a sorrendben mozoghat: KÖZPONT / ÁLLAPOT / ÁLLÍT / INFÓ / MENŰ.

Az "**OK**" gombot megnyomva beléphet a kiválasztott funkció beállításaiba (a KÖZPONT kivételével). A "**BACK (VISSZA)**" gomb inaktív (a KÖZPONT-t kivéve).

A kiemelt státusz az éppen kijelölt állapot.



KÖZPONT

Azt a zónát jelzi, amelyre a kezdőképernyőn megjelenő adatok utalnak, és a zónát, amelyre a többi funkción keresztül elérhető beállítások hivatkoznak.

A KÖZPONT mellett egy vagy több zóna jelenléte a telepítés konfigurációjától függ. Emiatt az alább felsorolt zónák egyike vagy némelyike esetleg nem jelenik meg a konfigurációjá-ban, vagy más néven azonosítható.

A zónák megváltoztatásához szükség esetén jelölje ki a KÖZPONT gombot a "up" és "down" gombokat megnyomva. Ezután az "OK" és a "BACK (VISSZA)" gombok megnyomásával kiválaszthatja a többi zónát ebben a sorrendben: KÖZPONT - FO ZÓNA - 1. ZÓNA - 2. ZÓNA. Az IDO & DÁTUM, NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS, NYELV és HÁTTÉRVILÁGÍTÁS beállítások függetlenek a kiválasztott zónától. Az INFÓ menüben található információ független a kiválasztott zónától

Nem lehet használati meleg víz paramétereket beállítani, ha a FO ZÓNA, 1. ZÓNA vagy 2. ZÓNA van kiválasztva.

8 ALLAPOT

- Válassza ki az ÁLLAPOT └──► KAZÁN vagy FO ZÓNA vagy HOSZIVATTY (ha van).



Megjegyzés: A FO ZÓNA csak akkor látható ebben a menüben, ha a zónát szobatermosztát kezeli

A HOSZIVATTY csak akkor látható, ha a rendszerhez hőszivattyú van csatlakoztatva.

8.1 Kazán

Válassza ki az ÁLLAPOT 💶 🕨 KAZÁN 💷 🕨 KIBOCSÁTÁS VÉGE vagy NYÁR vagy TÉL lehetőséget.

Miután a kijelölés jóvá van hagyva, a kijelző visszatér az ÁLLAPOT képernyőoldalra.



8.1.1 KI

Ha a KIBOCSÁTÁS VÉGE van kiválasztva, a rendszer lekapcsol. Az áramellátás és a tüzelőanyagellátás továbbra is aktív marad

8.1.2 TÉL

Ha a TÉL funkciót választja, a rendszer melegvizet állít elő és aktiválja a fűtési funkciót.

8.1.3

Ha a NYÁR van kiválasztva, a rendszer használati melegvizet állít elő, és ha hőszivattyú van beállítva, akkor a hűtési funkció is aktív. A fűtési funkció nem aktív.

8.2 Fő zóna

- Válassza ki az ÁLLAPOT FO ZÓNA lehetőséget.
- Valasza ki az ALLAPOT i porta zákor zere zere ki az a teleseget. ha a fűtési programozási időzítés nincs engedélyezve: ZÓNA BE ZÓNA KI ha a fűtési programozási időzítés engedélyezve van: AUTO MANUÁLIS FUTÉS KI.

	• •
FO ZÓNA	FO ZÓNA
ZÓNA BE	AUTO MANUÁLIS (FUTÉS KI

Miután a kijelölés jóvá van hagyva, a kijelző visszatér az ÁLLAPOT képernyőoldalra.

8.2.1 BE

Ha a BE van kiválasztva, a zónakérések teljesülnek.

8.2.2 AUTO

Ha az AUTO opciót választotta, a zónakéréseket egy ütemezett program alapján kezeli.

8.2.3 KÉZI

Ha MANUÁLIS van kiválasztva, a zónakérések a felhasználó által beállított alapérték alapján lesznek kezelve.

FŰTÉS KI 8.2.4

Ha FUTÉS KI van kiválasztva, a zónakérések nem teljesülnek.

MEGJEGYZÉS: A zóna nyári vagy téli kikapcsolásához ki kell választania az előre beállított évszakot (NYÁR vagy TÉL a KAZÁN menüben), és az érintett zónát KIBOCSÁTÁS VÉGE-ra kell állítani

8.3 Hőszivattyú (ha van)

A HOSZIVATTYÚ kiválasztásával lehetővé válik az ÉJSZAKAI CSÖKKENTÉS engedélyezése. Ez a paraméter a hőszivattyú zajszintjének csökkentésére szolgál a kompresszor maximális működési frekvenciájának korlátozásával az ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD KEZDÉSI IDEJE és ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD LEÁLLÁSI IDEJE paraméterek által meghatározott idősávban.

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD KEZDÉSI IDEJE (ha az ÉJSZAKAI KORLÁTOZÁS aktív)

Ez a paraméter a hőszivattyú-kompresszor frekvenciakorlátozási sávja kezdő időpontjának beállítására szolgál, ha az éjszakai korlátozás funkció engedélyezve van. Tartomány 00:00-23:59 / Alapértelmezett: 20:00.

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD LEÁLLÁSI IDEJE (ha az ÉJSZAKAI KORLÁTOZÁS aktív)

Ez a paraméter a hőszivattyú-kompresszor frekvenciakorlátozási sávja záró időpontjának beállítására szolgál, ha az éjszakai korlátozás funkció engedélyezve van. Tartomány 00:00-23:59 / Alapértelmezett: 09:00.



ANTILEGIO LEVÁGVA (csak víztartállyal) 8.4

A funkció előzetesen megszakítható az alábbi módokon:

állítsa a kazánt KIBOČSÁTÁS VÉGE állásba 😃

vagy - Válassza az ÁLLAPOT → HMV → ANTILEGIO LEVÁGVA pontot. Ha a funkció megszakad, akkor azt a következő napon is megismételi, ugyanabban az órában, heti programozás esetén is.



Q ALLIT

Válassza ki a ÁLLÍT - FUTÉS vagy HMV vagy HUTÉS (ha HP csatlakoztatva) vagy VÍZ TÁROLÓ HOMÉRS. (ha VÍZTARTÁLY csatlakoztatva) lehetőséget vagy ELOFUTÉS beállítási pontokat.

	ÁLLÍT	
C	FUTÉS	
C	HMV	
C	HUTĖS	
C	VÍZ TÁROLÓ HOMÉRS.	
C	ELOFUTÉS	

Fűtés 9.1

A felhasználó megváltoztathatja a fűtési beállítási pontot a "up" és "down" gombok megnyomásával. Amikor a kültéri hőmérséklet-érzékelő fel van szerelve, a kimenő hőmérsékletet automatikusan kiválasztja a rendszer, amely gyorsan hozzáigaztji a kömyezeti hőmérsékletet a kültéri hőmérséklet változásához. Ha meg akarja változtatni a hőmérsékletet, felemelni vagy csökkenteni akarja az elektronikus kártyán automatikusan kiszámított értékhez képest, akkor a FUTÉS alapértéket megváltoztathatja, ha a kívánt komfortszintet kiválasztja a (-5 ÷ +5) tartományban. Ezt követően a felhasználónak meg kell erősítenie az alapérték beállítását: Válassza ki a JÓVÁHAGY vagy a MÉGSE lehetőséget, és erősítse meg. A kiválasztás megerősítése után a kijelző visszatér az ÁLLÍT képernyőoldalra. Ha törli a kiválasztást, vagy megnyomja a "BACK (VISSZA)" gombot, visszatér a ÁLLÍT képernyőoldalra.

ÁLLÍT	ÁLLÍT
^{FUTÉS} 78,0° ^{°C}	A PARAMÉTER MEG LESZ VÁLTOZTATVA JÓVÁHAGY MÉGSE JÓVÁHAGY VAGY TÖRLI A KIVÁLARZTÁST

9.2 Meleg víz

A felhasználó megváltoztathatja a használati melegvíz beállítási pontot a "up" és "down" gombok megnyomásával. Ezt követően a felhasználónak meg kell erősítenie az alapérték beállítását: Válassza ki a

JÓVÁHAGY vagy a MÉGSE lehetőséget, és erősítse meg. A kiválasztás megerősítése után a kijelző visszatér az ALLÍT képernyőoldalra. Ha törli a kiválasztást, vagy megnyomja a "BACK (VISSZA)" gombot, visszatér a ALLÍT képernyőoldalra.



Hűtés (akkor áll rendelkezésre, ha a hőszivattyú hűtésre alkalmas) 9.3

Nyomja meg a "up" és "down" gombokat a hűtési beállítási pont módosításához, majd erősítse meg. Ha a hűtés hőszabályozása be van kapcsolva, akkor az előremenő hőmérséklet értékét a rendszer automatikusan választja ki, amely a külső hőmérséklet változásainak megfelelően gyorsan beállítja a helyiség hőmérsékletét. Ha módosítani szeretné a hőmérséklet értékét, növelve vagy csökkentve azt az elektronika által automatikusan kiszámított értékhez képest, akkor a HUTES beállítási pontot a kívánt komfortfokozat (-5 ÷ +5) kiválasztásával módosíthatja a tartományon belül. Ezután a rendszer megkéri, hogy erősítse meg a beállítási pont beállítását: Válassza ki az OK belui. Ezutan a rendszer megkeri, nogy erositse meg a bealittasi pont bealittasi valassza ki az UK vagy a BACK (VISSZA) lehetőséget a "up" és "down" gombok segítségével, majd érvényesítse a választást az OK gomb megnyomásával. A kiválasztás megerősítésével a kijelző visszatér az előző ALLIT képernyőre. A kiválasztás törlésével vagy a BACK (VISSZA) gomb megnyomásával a kijelző visszatér a ALLIT képernyőre. MEGJEGYZÉS: ez a paraméter akkor érhető el, ha a rendszerben egy helyiséghűtésre engedélyezett hőszivattyú van telepítve.



9.4

A víztartály beállítási pontja

A kérdéses paraméter akkor áll rendelkezésre, ha a hőszivattyú előmelegítése a

használati melegvíz-tartályon történik. Nyomja meg a "up" és "down" gombot a víztartályban tárolt és a hőszivattyú által fűtött használati melegvíz beállítási értékének módosításához, és erősítse meg az OK gomb megnyomásával. Nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot a ÁLLÍT képernyőre való visszatéréshez, anélkül, hogy

bármilyen választást elvégezne. Ezután a rendszer megkéri, hogy erősítse meg a beállítási pont beállítását: válassza ki az OK vagy a BACK (VISSZA) lehetőséget a "up" és "down" gombokkal, majd érvényesítse a választást az OK gomb megnyomásával.

A kiválasztás megerősítésével a kijelző visszatér az előző ÁLLÍT képernyőre. A kiválasztás törlésével vagy a BACK (VISSZA) gomb megnyomásával a kijelző visszatér a ÁLLÍT képernyőre.

Előfűtés 9.5

Ez a funkció a vizet a használati meleg víz hőcserélőjében melegen tartja, a készenléti idő Ez a funkció a vízet a nasznalati meleg víz nocserelojeben melegen targa, a keszenieti do lecsökkentéséhez, igény esetén. Ha az előmelegítő funkció engedélyezve van, a P szimbólum folyamatosan világit a használati meleg víz ikon tetejénél. Az égő gyújtása során egy előmelegítési kérést követően a P jelzés elkezd villogni. Beléphet az ELOFUTÉS funkcióba a ÁLLÍT gombot megnyomva a REC10H fő képernyőjén. ELOFUTÉS beállítása = 1 a kazán használati meleg víz funkciója bekapcsol. Az előfütés funkció deaktiválásához állítsa a paramétert ELOFUTÉS = 0 állásba, a P jelzés

kikapcsol. A funkció nem aktív, amikor a kazán KIBOCSÁTÁS VÉGE állásban van.



9.6 Touch&Go

Ha nem szeretné az ELOFUTÉS funkciót mindig aktívan hagyni, és azonnal kész meleg vízre van szüksége, akkor a használati víz előmelegítésére csak néhány pillanattal a vízvételezés előtt van lehetőség. Állítsa be az ELOFUTÉS = 2 paramétert a Touch & Go funkció aktiválásához. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a csap megnyitásával és elzárásával aktiválja az azonnali előmelegítést, amely csak az adott vízvételre készíti elő a meleg vizet.



INFÓ 10

Az INFÓ funkció a rendszerrel kapcsolatos különböző adatok megjelenítésére használható. FIGYELEM - A megielenített adatok nem módosíthatók

HOSSZÚ FUTO PROG. ÓRÁK	VÍZ NYOM
FUTÉS ÉRZÉKELO	GÖRBE (égés)
VISSZATÉRO ÉRZÉKELO	HSZ ELOREMENO
HMV ÉRZÉKELO	HSZ VISSZATÉRO
TÁROLÓ MAGAS	HSZ KÜLSO HOMÉRSÉKLET
TÁROLÓ ALASCONY	ALACSONY NYOMÁS
GYUJTO HOMÉRS.	MAGAS NYOMÁS
FÜSTGÁZ ÉRZÉKELO	KONDENZÁTOR REF.
KÜLSO HOMÉRS. ÉRZÉKELO	HOCSERÉLO REF.
SZURT KÜLSO HOMÉRS.	HSZ OPERATÍV ÁLLAPOT
ÁRAMLÁSKAPCSOLÓ/ INFO SP OT+	HSZ FREKVENCIA
VENT. SEBESSÉG	HSZ KOMPRESSZOR IDO
1. ZÓNA ELOREMENO	HSZ SZIVATTYÚ IDO
2. ZÓNA ELOREMENO	HSZ ÁRAMLÁSKAPCSOL
FÜSTGÁZ ÉRZÉKELO ÓRÁK	HSZ TELJESÍTMÉNY
ÁLLÍTSA A FO ZÓNÁ	HSZ SETPOINT
ÁLLÍTSA 1. ZÓNÁT	KÖVETKEZŐ ANTILEGIO
ÁLLÍTSA 2. ZÓXNÁT	

Az "OK" gomb inaktív. A "BACK (VISSZA)" gomb segítségével visszatérhet a kezdőképernyőhöz. További zónák hiányában, vagy ha a padlófűtés funkció nem működik, a kapcsolódó információ nem jelenik meg

MENÜ 11

Válassza a MENÜ ∟ → BEÁLLÍTÁSOK vagy IDO PROGRAM pontot (csak akkor érhető el, ha az időzítő engedélyezve van (POR=1).



11.1 Beállítások

Válassza a MENÜ L BEÁLLÍTÁSOK — IDO & DÁTUM (megváltoztathatja az ÓRÁT, PERCET, NAPOT, HÓNAPOT, ÉVET) vagy a NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁŠ vagy NYELV (a kívánt nyelv kiválasztásához) vagy HÁTTÉRVILÁGÍTÁS pontot.

BEALLITASOK	IDO & DÁTUM
IDO & DÁTUM	
NYÁRI IDÖSZÁMÍTÁS	
NYELV	
HÁTTÉRVILÁGÍTÁS	09/04/2021
OPCIÓ VÁLASZTÁS	HASZNÁLJA A NYILAKAT A MÓDOSÍTÁSHOZ
NYELV	HÁTTÉRVILÁGÍTÁS
(ENGLISH)	2 ^{PER}
ΝΥΕΙ Υ ΥΔΊ ΔΩΖΤΆΩ	A HÁTTÉRVILÁGÍTÁS IDEJÉNEK BEÁLLÍTÁSA MIELOTT STAND-BY MÓDEA VISSZALÉP

11.1.1 Idő és dátum Nyomja meg az "OK" gombot, hogy sorban kijelölje az ÓRÁK, PERCEK, NAP, HÓNAP, ÉV elemeket, majd nyomja meg a "up" és "down" gombot a kívánt értékek megváltoztatásához. Mentse a beállításokat az "OK" gomb megnyomásával; a kijelző visszatér a kezdőképernyőre. A "BACK (VISSZA)" gombot megnyomva bármikor visszatérhet a BEÁLLÍTÁSOK-hoz, amelyek törlik a végrehajtott változtatásokat.

11.1.2 Nyári időszámítás A AKTÍV FUNKCIÓ kiválasztásával a készülék automatikusan kezeli az idő átállítását a téli és nyári időszámításról

11.1.3 Nvelv

Válassza ki a kivánt nyelvet a "up" és "down" gombokkal. Az "OK" megnyomásával megerősíti a nyelv kiválasztását, és a kijelző visszatér a kezdőképernyőhöz. A "BACK (VISSZA)" megnyomásával a rendszer visszatér a BEÁLLÍTÁSOK képernyőoldalra a rendszer nyelvének megváltoztatása nélkül.

11.1.4 Háttérvilágítás

Nyomja meg a "up" és "down" gombokat a kijelző világítási idejének kiválasztásához. Mentse a beállítást az "OK" gomb megnyomásával; a kijelző visszatér a kezdőképernyőre. A "BACK (VISSZA)" gomb megnyomásával a rendszer bármikor visszatér a BEÁLLITÁSOK-hoz, törölve az elvégzett kiválasztást. Miután a beállított idő eltelt anélkül, hogy bármelyik billentyűt megnyomta volna, a rendellenesség-jelenlési képernyő jelenik meg, ha a rendszer riasztásban van, vagy a háttérvilágítás kikapcsol, és csak az óra jelenik meg.

Ebben az esetben a láng ikon is megjelenik, ha az égő be van kapcsolva és/vagy a hőszivattyú ikonja, ha ez utóbbi is működik. Bármelyik billentyű megnyomásával a háttérvilágítás ismét bekapcsol, és a kijelző visszatér a kezdőképernyőre.

11.1.5 Időzítés

Válassza ki a MENÜ IDO PROGRAM (csak ha az időzítés engedélyezve van FO (ha POR=1) vagy 1. ZÓNA (ha POR=1) vagy 2. ZÓNA (ha POR=1) vagy HMV HSZ.

MEGJEGYZÉS

- A HMV HSZ paraméter akkor áll rendelkezésre, ha a rendszer hőszivattyúval van felszerelve, amely a tárolótartályban lévő használati melegvizet melegíti
- a HMV HSZ paraméter szetében két időbeosztás létezik: az egyik téli, a másik nyári. Válassza ki a kivánt évszakot (NYÁR vagy TÉL) az ÁLLAPOT/KAZÁN menüből, majd programozza be a HMV HSZ paramétert.
- a hét minden napján 05:00 és 08:00 között aktív maradjon, hogy negakadályozza a hőt minden napján 05:00 és 08:00 között aktív maradjon, hogy megakadályozza a hőszivattyú folyamatos ciklusátfordulását, ha a hűtési funkció aktív. Ha módosítani kívánja ezt a beállítást, forduljon szakképzett szakemberhez.

Az ütemezett programozási időzítő részletes leírását lásd a "12 PROGRAMOZÁS IDŐTARTAMA" részben.



12 PROGRAMOZÁS IDŐTARTAMA

Válassza ki a kívánt napot.





A kiválasztás után a felhasználó az alábbi lehetőségek közül választhat: - HOZZÁAD - MÓDOSÍT - TÖRLÉS - MÁSOLÁS.

12.1 Hozzáad

Ezzel a funkcióval hozzáadható a kiválasztott naphoz egy új időkeret.



A felhasználó 30 perccel növelheti vagy csökkentheti a kezdő és a záró időpontot.



A művelet befejezése után a kijelzőn megjelenik:



12.2 Módosít

Ezzel a funkcióval szerkeszthető a kiválasztott naphoz egy már meglévő időkeret-



Válassza ki a kívánt idősávot



A felhasználó 30 perccel növelheti vagy csökkentheti a kezdő és a záró időpontot.



A művelet befejezése után a kijelzőn megjelenik:



12.3 Törlés

Ezzel a funkcióval törölhető a kiválasztott naphoz egy már meglévő időkeret.

				FO		
	5TART 07:30	VÉG 05:30			CSŪ	TÖRTÖK
	11:30 18:30	13:30 22:30			HO	ZZÁAD
Ľ			-		MÓ	DOSIT]
					ΤÖ	RLÉS
					MÁ	SOLÁS
		0	PCIÓ	VÁL	ASZTÁ	s
			1 010		102111	

Válassza ki a kívánt idősávot



Megerősítés vagy törlés. A művelet befejezése után a kijelzőn megjelenik:



12.4 Másolás

Ezzel a funkcióval lemásolható a kiválasztott naphoz az ütemezett program.

		FU
61548T	V£6 05:30	CSŪTŌRTŌK
11:30 18:30	13:30 22:30	HOZZÁAD
		MODOSIT
		TÖRLÉS
		MÁSOLÁS
	OF	CIÓ VÁI ASZTÁS

Válassza ki azt a napot, amelyre az órarendet másolni kívánja.



A nap kiemelésre kerül, és a többi nap ugyanezzel az eljárással választható ki: JÓVÁHAGY



A művelet befejezése után a kijelzőn megjelenik:



A HASZNÁLAT MÓDJA... 13

KÖRNYEZETI SZABÁLYOZÓ = gépi interfész + szobahőmérséklet-szabályozás és

időbeosztás A REC10CH a fent leírt gépiinterfész-funkciók mellett a helyiséghőmérséklet-szabályozási és időbeosztási funkciókat is ellátja.

Kronotermosztát = helyiséghőmérséklet-szabályozás + a hozzátartozó zónák időbeosztása Ebben a konfigurációban a REC10CH nem látja el a gépiinterfész-funkciókat, amelyeket továbbra is a REC10CH kazán lát el, hanem a helyiséghőmérséklet-szabályozás és a hozzátartozó zóna időbeosztásának funkcióját látja el.

A FŐ képernyőn kiválaszthatja a következőket: - MÓD • KÖRNYEZETI BEALLÍTÁSI PONT • INFÓ (lásd "10 INFÓ") • MENÜ



13.1 Mód

- a zóna beállítási módjára utal. A rendelkezésre álló üzemmódok a következők:

- Zoha bealintasi molgara utal. A rendeikezesre ano uzemmodok a kovetkezok: AUTO: A környezeti hőmérséklet a beállított heti időbeosztás alapján kerül beállításra. ECQ: Hasonlóan az AUTO üzemmódhoz, de a hőmérséklet-beállítási pont 3 °C-kal csökken a TÉL üzemmódban, és 3 °C-kal nő a NYÁR üzemmódban (ha a HUTES engedélyezve van). FUTÉS KI: Azt jelzi, hogy az adott zónában soha nem aktiválódik fűtéskérés, a TEL üzemmódban legalább 8 °C-os környezeti hőmérsékletet garantál a , és legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletet garantál a NYÁR üzemmódban (ha a HUTES engedélyezve van).



13.2 Környezeti alapérték

A környezeti alapérték kiválasztásával a felhasználó aktiválhatja a KOMFORT beállítási módot. Ez az űzemmód a környezeti hőmérséklet alapértékének beállításából áll egy időben korlátozott időintervallumra. A hőmérséklet kiválasztása után a felhasználónak meg kell adnia a kérdéses intervallum időtartamát. A beállított idő letelte után az üzemmód visszakapcsol a korábban beállított üzemmódra



A KOMFORT üzemmód aktiválásához jelölje ki a hőmérsékletet a "up" és "down" gombokkal. Miután a kiválasztást az OK gomb megnyomásával megerősítette, a hőmérséklet értéke villogni kezd. Nyomja meg a "up" és "down" gombokat a hőmérséklet 0,5 °C-os lépésekben történő módosításához.

A kiválasztás megerősítése után egy új képernyő jelenik meg, amely a KOMFORT üzemmód időtartamának beállítására szólítja fel a felhasználót. Végezze el a módosítást a "up" és "down" gombokkal. A kiválasztott érték 30 perctől 24 óráig

terjedhet, 30 perces időközönként.

A megerősítés után megjelenik egy összefoglaló, amely jelzi a KOMFORT üzemmód hőmérsékletét és időtartamát.

A felnasználónak ismét meg kell erősítenie az elvégzett választásokat. A KOMFORT üzemmód hőmérséklet és időtartam programozása bármikor megszakítható a BACK (VISSZA) gomb megnyomásával.



13.3 Menü

A MENÜ funkcióval a KAZÁN ÁLLÍTÁS, BEÁLLÍTÁSOK és IDO PROGRAM férhet hozzá. Ehhez a "up" és "down" billentyűkkel jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg az OK negerősítéshez. Nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot a kezdőképernyőre való visszatéréshez, anélkül, hogy

bármilyen választást végezne



Beállított kazán (Kronotermosztát) 13.3.1

Nyomja meg a "up" és "down" gombokat a szállítási beállítási pont módosításához, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

MEGJEGYZÉS: Ha csatlakoztatva van egy kültéri hőmérséklet-érzékelő, a gép a TÉL üzemmódban automatikusan kiszámítja az előremenő alapértéket, míg a hűtésnél a felhasználó továbbra is manuálisan állítja be azt a NYÁR üzemmódban.

Nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot a MENÜ képernyőre való visszatéréshez, anélkül, hogy bármilyen választást végezne.

Ezt követően a felhasználónak meg kell erősítenie az alapérték beállítását: Válassza ki az OK vagy BACK (VISSZA) lehetőséget a "up" és "down" gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.

A kiválasztás megerősítése után a kijelző visszatér a MENÜ képernvőoldalra.

Ha a kiválasztás törlésre kerül, vagy a BACK (VISSZA) gombot megnyomja, a kijelző visszatér az előző MENÜ képernyőre.



13.3.2 Beállítások

Válassza ki ezt a funkciót a módosításhoz: - IDO & DÁTUM • NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS • NYELV • HÁTTÉRVILÁGÍTÁS.

A beállítások módosításához tekintse meg a következő szakaszokat:

11 1 Beállítások'

- "11.1.1 Idő és dátum"
- "11.1.2 Nyári időszámítás" "11.1.3 Nyelv"

"11.1.4 Háttérvilágítás

MEGJEGYZÉS: ha a zónát egy környezeti szonda vezérli, ugyanezek a beállítások a REC10CH MASTER-ről végezhetők el az érintett zóna képernyőjén.

ldőzítés (helyiségszabályozó és kronotermosztát) 13.3.3

Ebből a menüből lehet hozzáférni az időzítés megjelenítéséhez és beállításához. A hét minden egyes napjára legfeljebb 4 sáv állítható be, amelyeket egy kezdő és egy záró időpont jellemez. Ebben az üzemmódban az időprogram lehetővé teszi a helyiség-hőmérséklet beállítását is az alábbiakban leírtak szerint.

Időintervallum hozzáadásához tegye a következőket:

- Válassza a HOZZÁAD lehetőséget, és erősítse meg az **OK** gomb megnyomásával. A "up" és "down" gombokkal növelheti vagy csökkentheti a kezdési időt 30 perccel, és erősítse meg az **OK** gombbal. A "up" és "down" gombokkal növelheti vagy csökkentheti a befejezési időt 30 perccel, és
- erősítse meg az OK gombbal.
- a "up" és "down" gombokkal a beállítási érték 1 °C-kal növelhető vagy csökkenthető, és erősítse meg az OK gombokkal.



Folytassa a többi idősáv ütemezését.

Az időbeosztással kapcsolatos egyéb funkciók (MÓDOSÍT - TÖRLÉS - MÁSOLÁS) részletes leírását lásd a "12 PROGRAMOZAS IDŐTARTAMA"oldalon.

MEGJEGYZÉS: A REC10CH által szabályozott zóna jelenlétében a kronotermosztát konfigurációban már nem lehetséges a relatív időzítés beállítása a gépiinterfész-funkciókat ellátó REC10CH-en. Ez utóbbit csak a vonatkozó REC10CH kronotermosztát kezeli. MEGJEGYZÉS: ha a zónát egy környezeti szonda vezérli, ugyanezek a beállítások a REC10CH MASTER-ről végezhetők el az érintett zóna képernyőjén.

14 MŰSZAKI ADATOK

			Exclusive X											
LEIRAS		UM		25	5C		30C 35C				40C			
			G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31
Fűtési Névlege	es hőterhelés	kW-kcal/h	2	20,00 (***	*)-17.200		25,00-	21.500		32,00-	27.520		32,00-	27.520
Névleg	es hőteljesítmény (80°/60°)	kW-kcal/h		19,50-	16.770		24,43-	21.006		31,23-	26.860		31,23-	26.860
Névleg	es hőteljesítmény (50°/30°)	kW-kcal/h		21,32-	18.335		26,88-	23.113		34,37-	29.556		34,37-	29.556
Lecsök	kent hőterhelés	kW-kcal/h	3,60-	-3.096	5,00-4.300	4,90-	4.214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020	4,90-4	4.214	7,00-6.020
Csökke	entett hőteljesítmény (80°/60°)	kW-kcal/h	3,46-	-2.975	4,82-4.145	4,68-	4.024	6,75-5.803	4,69-	4.037	6,75-5.803	4,69-4	4.037	6,75-5.803
Csökke	entett hőteljesítmény (50°/30°)	kW-kcal/h	3,85-	-3.313	5,25-4.511	5,06-	4.349	7,15-6.152	5,06-	4.353	7,15-6.152	5,06-4	4.353	7,15-6.152
HMV Névlege	es hőterhelés	kW-kcal/h		25,00 (***	**)-21.500		30,00-	25.800		34,60-	29.756		40,00-	34.400
Névleg	es hőteljesítmény (*)	kW-kcal/h		26,25-2	22.575		31,50-	27.090		36,33-	31.244		42,00-	36.120
Lecsök	kent hőterhelés	kW-kcal/h	3,60	-3.096	5,00-4.300	4,90-	4.214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020
Reduká	ált hőteljesítmény (*)	kW-kcal/h	3,28	-2.821	5,00-4.300	4,54-	3.904	7,00-6.020	4,54-	3.904	7,00-6.020	4,54-	3.904	7,00-6.020
Hatékonyság Pn max - F	^o n min (80°/60°)	%		97,5 -	- 96,1		97,7	- 95,5		97,6	- 95,8		97,6 ·	- 95,8
Égési hatásfok		%		97	7,8		97	7,9		97	7,8		97	7,8
Hatékonyság Pn max - F	^o n min (50°/30°)	%		106,6 -	- 107,0		107,5-	103,2		107,4	- 103,3		107,4 ·	- 103,3
Hasznos hatásfok 30% F	Pn max (visszatérő 30°)	%		10	9,1		10	9,5		10	9,5		10	9,5
Teljes elektromos teljesít	tmény (maximális teljesítmény)	W	88	3 (FŰT) -	98 (HMV)	85	(FŰT) -	96 (HMV)	101	(FŰT)	- 112 (HMV)	101	(FŰT) -	· 112 (HMV)
Keringtető szivattyú elek	tromos teljesítménye (1000 l/h)	W		5	2			2		5	52		5	2
Kategória Rendelteté	ési ország		1	II2H3P	● (HU)		II2H3P	● (HU)			• (HU)		II2H3P	• (HU)
Áramellátás feszültsége	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	V-H 7		201203	IF ● (ΠU) I-50		230)-50		230	<u>0</u> F ● (ΠU))-50		230	<u>ρ</u> Γ.● (ΠΟ))_50
Védelmi fokozat		IP		200 Xr	5D		χι	5D		χ.	500 5D		χι	5D
Veszteség megállítása		W		3	0			9 <u>0</u> 16			9 <u>0</u> 96			6
Veszteségek a füstcsőné	él kikancsolt - bekancsolt égővel	%		0.09.	- 2 20		- 0.06	- 2 09		0.05	- 2 23		0 05	- 2 23
Fűtési üzemmód				0,00	-,								0,00	
Max. nvomás - Maximáli	s hőmérséklet	bar - °C		3 -	90		3 -	90		3 -	90		3 -	90
Minimális nyomás standa	ard használat esetén	bar		0.25 +	÷ 0.45	0.25 ÷ 0.45		0 25 ÷ 0 45		0.25 ÷ 0.45				
Fűtési H2O hőmérséklet	ének beállítási tartománva	°C		20/45 ÷	+ 40/80	20/45 ÷ 40/80		20/45 ÷ 40/80		÷ 40/80	20/45 ÷ 40/80			
Szivattvú: rendelkezésre álló max, emelőnyomás		mbar		4	10	410		410		410				
a következő hozamnál		l/h		1.0	00		1.0)00	1.000			1.0)00	
Membrános tágulási tarta	ály			(9		1	0			0		1	0
Tágulási tartály előtöltés	e (fűtés)	bar		1	1		,	1		••••••	1			1
HMV üzemmód				••••••	•		•••••	••••••		•••••	•••••		•••••	••••••
Maximális nyomás - Mini	imális nyomás	bar		8 - (),15		8 - (0,15		8 -	0,15		8 - (0,15
Fajlagos áramlási sebessé	ég az EN13203-1 szabvány szerint	l/perc		11,	,71		15	,67		16	,41		18	3,4
Melegvíz-mennyiség Δt	25°C - 30°C - 35°C	l/perc	15,1 - 12,5 - 10,8		2,5 - 10,8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	18,1 - 15	5,1 - 12,9		20,8 - 17	7,4 - 14,9	1	24,1 - 20),1 - 17,2
HMV minimális hozama		l/perc	2			2	2			2		2	2	
A használati meleg víz h	őmérsékletének beállítási	°C		37 -	- 60		37 -	- 60		37	- 60	37 - 60		
tartománya Áramlásszabályozó		l/noro	10				 າ	14			16			
Gáznyomás		i/perc	G20	G20.2	C31	G20	G20 2	2 G31	G20	G20 2	4 C31	G20	G20 2	C21
Névleges metángáznyon	más (G20 - 12H)	mhar	25	020.2		25	020.2		25	- 020.2		25	-	
Névleges metán-hidrogér	n dáznyomás (G20.2 - 12Y20)	mhar		25		- 20	25		- 20	25		- 20	25	
Névleges folvékonygáz l	PG nyomás (G31 - I3P)	mhar	-	- 20	37		-	37	-	-	37	-	-	37
Központi fűtési kapacit	tás	mour	G	20	G31	G		G31	G		G31	G	20	G31
l evegő mennvisége		Nm ³ /h	24	298	24 819	30	372	31 024	38	.	39 710	38		39 710
Füstgáz mennyisége		Nm ³ /h	26	304	26 370	32	880	32 963	42	086	42 192	42 (086	42 192
Füstgáz tömegárama (m	nax-min)	a/s	9.086	5-1.635	9.297-2.324	11.357	-2.226	11.621-3.254	14.537	-2.226	14.875-3.254	14.537	-2.226	14.875-3.254
HMV kapacitás	·····)	J, -	G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31
Leveaő mennviséae		Nm ³ /h	30	.372	31.024	36.4	447	37.228	42.	035	42.937	48.	595	49.638
Füstgáz mennvisége		Nm ³ /h	32	.880	32.963	39.4	456	39.555	45.	506	45.620	52.0	608	52.740
Füstgáz tömegárama (m	nax-min)	a/s	11.35	7-1.635	11.621-2.324	13.629	-2.226	13.946-3.254	15.718	-2.226	16.084-3.254	18.171	-2.226	18.594-3.254
Ventilátor teljesítménye	e			· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Lí		•••••	L		•••••	L			L
0,85 m koncentrikus csö	vek maradék emelőnyomása	Pa		6	0		6	0		6	60		6	0
0,5 m osztott csövek ma	radék emelőnyomása	Pa	1	17	74			50		1	90		19	96
Kazán maradék emelőny	yomása csövek nélkül	Pa	1	18	30		17	70	195		95		20	00
Nox				6. os	ztály		6. os	ztály	6. osztálv		sztály		6. os	ztály
Emissziós értékek mini	imális és maximális teljesítmén	yen (**)	G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31
Max-Min	CO s.a. kisebb, mint	p.p.m.	130) - 10	130 - 10	120	- 10	140 - 10	170	- 10	160 - 10	170	- 10	160 - 10
[CO2 (***)	%	9,0	- 9,0	10,0 - 10,0	9,0 -	- 9,0	10,0 - 10,0	9,0	- 9,0	10,0 - 10,0	9,0 -	9,0	10,0 - 10,0
[NOx s.a. kisebb, mint	p.p.m.	30	- 30	30 - 30	50 -	- 25	50 - 50	50	- 25	50 - 40	50 -	- 25	50 - 40
[T füstgázok	°C	69	- 63	68 - 62	67 -	- 59	65 - 59	64	- 65	67 - 63	64 -	65	67 - 63

(*) átlagérték különböző meleg víz üzemelési körülmények között – (**) Az ellenőrzést koncentrikus Ø 60-100 átmérőjű – 0,85 m hosszúságú csövekkel – 80-60 °C vízhőmérsékleten végeztük. (***) Tűrés CO2 +0,6% -1% -(****) A G20.2 gázzal (I2Y20) a névleges bemenő hőteljesítmény csökken: Névleges fűtési hőterhelés = 18,9 kW; Névleges bemenő hőteljesítmény használati melegvíz = 23,1 kW A megadott adatok nem használhatók a rendszer igazolására; tanúsítványhoz használja a Rendszer kézikönyvben megadott adatokat, amelyeket az első gyújtás során mért.

			Exclusivo X			
PAI	RAMÉTEREK	UM	C20			
		M1/20	G20	G31 70.00		
AISC	Woode szam (15 °C - 1013 mbar)	MJ/m ² S	45,67	70,69		
Fűtő	jérték kisebb mint	MJ/m ³ S	34,02	88		
Név	leges tápnyomás	mbar (mm H2O)	25 (254,9)	37 (377,3)		
Min	tápnyomás	mbar (mm H2O)	10 (102,0)	-		
	Égő: átmérő/hosszúság	mm	70/86	70/86		
	Membrán: furatok száma és átmárőie	n° - mm	1 - 4 3	1 - 4 3		
	weinblah. Iurator szama és atméruje	0 - 11111	0.40	1-4,5		
	A fűtési rendszer maximális gázigénye	5///7/1	Ζ, ΙΖ	-		
		kg/h	-	1,55		
		Sm³/h	2,64	-		
		kg/h	-	1,94		
		Sm³/h	0.38	-		
	A fűtési rendszer minimális gázigénye	ka/h	-	0.30		
22		Ny/11		0,00		
	HMV minimális gázmennvisége	Sm [*] /n	0,38	-		
		kg/h	-	0,39		
	Ventilátor fordulatszáma lassú gyújtással	ford/perc	5.500	5.500		
	Fűtési ventilátor maximális fordulatszáma	ford/perc	6.200	6.000		
	HMV ventilátor maximális fordulatszáma	ford/nerc	7 600	7 400		
	A fillási/HMV vontilátorok minimális fordulatezáma	ford/perc	1.600	2 000		
	A LUNA weblicknew with facture for an and the second states of a contract of a contract. A contract of a contract	ford/serve	7.000	2.000		
	A HMV-ventilator maximalis fordulatszama C(10) konfiguracioban (2 60/100 • 2 80/125 • 2 60-80)	tora/perc	7.000	-		
	A fútési/HMV-ventilátor minimális fordulatszáma C(10) konfigurációban (Ø 60/100 ● Ø 80/125 ● Ø 80-80)	ford/perc	1.600	-		
	Egő: átmérő/hosszúság	mm	70/125	70/125		
	Membrán: furatok száma és átmérője	n° - mm	1 - 5,2	1 - 5,2		
		Sm³/h	2.64	-		
	A fütési rendszer maximális gázigénye	ka/h	_,	1 9/		
		Cm3/b	- 0 17	י, דע, ו		
	HMV maximális gázmennyisége	SIII7/II	J, I /	-		
		kg/h	-	2,33		
		Sm³/h	0,52	-		
	A rutesi rendszer minimalis gazigenye	ka/h	-	0.54		
		Cm ³ /h	0.52	-,		
S	HMV minimális gázmennyisége	01117/11 1 - <i>1</i> 1-	0,52	-		
		kg/n	-	0,54		
	Ventilátor fordulatszáma lassú gyújtással	ford/perc	5.500	5.500		
	Fűtési ventilátor maximális fordulatszáma	ford/perc	5.800	5.600		
	HMV ventilátor maximális fordulatszáma	ford/nerc	000 3	6 700		
	n my venuidau nidamidis infauticating	ford/sere	0.300	0.700		
	A lutes/immy ventration or minimizers for dutatszama	iora/perc	1.700	1.900		
	A HMV-ventilátor maximális fordulatszáma C(10) konfigurácioban (Ø 60/100)	ford/perc	7.250	-		
	A HMV-ventilátor maximális fordulatszáma C(10) konfigurációban (Ø 80/125 • Ø 80-80)	ford/perc	6.900	-		
	A fűtési/HMV-ventilátor minimális fordulatszáma C(10) konfigurációban (Ø 60/100)	ford/perc	1.750	-		
	A fűtési/HMV-ventilátor minimális fordulatszáma C(10) konfigurációban (Ø 80/125 ● Ø 80-80)	ford/perc	1 700	-		
		mm	70/125	70/125		
			10/125	10/125		
	Membran: turatok szama és atmeroje	n° - mm	1 - 5,2	1 - 5,2		
	A filitáci rendezer mavimális gázigánye	Sm³/h	3,38	-		
		kg/h	-	2,48		
		Sm³/h	3.66	-		
	HMV maximalis gazmennyisege	ka/h	_	2.69		
		Ny/II Cm3/b	- 0.50	2,03		
	A fűtési rendszer minimális gázigénye	01117/11	0,52	-		
		kg/h	-	0,54		
S	HMV minimális gázmennyiságe	Sm³/h	0,52	-		
ñ	The contract of the contract o	kg/h	-	0,54		
	Ventilátor fordulatszáma lassú gyújtással	ford/perc	5.500	5.500		
	Fűtési ventilátor maximális fordulatszáma	ford/nerc	7 300	7 200		
		ford/poro	7.000	7.200		
			1.000	7.000		
	A tutesi/HMV ventilatorok minimalis tordulatszama	ford/perc	1.700	1.900		
	A HMV-ventilátor maximális fordulatszáma C(10) konfigurációban (Ø 60/100)	ford/perc	8.200	-		
	A HMV-ventilátor maximális fordulatszáma C(10) konfigurációban (Ø 80/125 ● Ø 80-80)	ford/perc	7.800	-		
	A fűtési/HMV-ventilátor minimális fordulatszáma C(10) konfigurációban (Ø 60/100)	ford/perc	1.800	-		
	A fűtési/HMV-ventilátor minimális fordulatszáma C(10) konfigurációban (Ø 80/125 e Ø 80-80)	ford/nerc	1 700	-		
		ioid/pere	70/125	70/125		
			10/120	10/120		
	Memoran: turatok szama és atmeroje	n* - mm	1 - 5,2	1 - 5,2		
	A fítási rendezer mavimális dázinánya	Sm³/h	3,38	-		
		kg/h	-	2,48		
	11A/	Sm³/h	4,23	-		
	HIVIV maximalis gazmennyisege	ka/h	-	3,11		
		Sm ³ /h	0.52	-		
50	A fűtési rendszer minimális gázigénye	UII /II Ira/h	0,52	- 0 E A		
		kg/n		U,94		
	HMV minimális gázmennyisége	Sm³/h	0,52	-		
		kg/h	-	0,54		
	Ventilátor fordulatszáma lassú gyújtással	ford/perc	5.500	5.500		
	Fütési ventilátor maximális fordulatszáma	ford/perc	7.300	7.200		
	HMV ventilátor maximális fordulatszáma	ford/nero	Q 100	8 000		
	A fithailland) upotilátarak minimális fordulatozáma	ford/pore	1 700	1 000		
1		ioru/perc	1.700	1.900		

15 **ErP ADATOK**

Paraméter	Szimbólum	EXCLUSIVE X 25C	EXCLUSIVE X 30C	EXCLUSIVE X 35C	EXCLUSIVE X 40C	Egység
Szezonális fűtési energiahatékonysági osztály	-	A	A	A	A	-
Vízmelegítés energetikai hatékonysági osztály	-	A	A	A	A	-
Névleges hő output	Pnominális	20	24	31	31	kW
Szezonális fűtési energiahatékonyság	ηs	93	94	94	94	%
Hasznos hőkibocsátás						
Névleges hőkibocsátás és magas hőmérsékleti tartomány (*)	P4	19,5	24,4	31,2	31,2	kW
Névleges hőkibocsátás 30%-án és alacsony hőmérsékleti tartományban (**)	P1	6,5	8,2	10,5	10,5	kW
Hatékonyság						
Névleges hőkibocsátás és magas hőmérsékleti tartomány (*)	η4	87,8	88,0	87,9	87,9	%
Névleges hőkibocsátás 30%-án és alacsony hőmérsékleti tartományban (**)	η1	98,3	98,6	98,6	98,6	%
Segéd áramfogyasztás						
Teljes terhelésnél	elmax	27,0	32,0	49,0	49,0	W
Részleges terhelésnél	elmin	13,0	13,0	13,0	13,0	W
Készenléti üzemmódban	PSB	3,0	3,0	3,0	3,0	W
Egyéb paraméterek						
Készenléti hőveszteség	Pstby	30,2	26,0	26,0	26,0	W
Őrláng energiafogyasztása	Pign	-	-	-	-	W
Éves energetikai fogyasztás	QHE	60	75	96	96	GJ
Beltéri hangteljesítmény szint	LWA	50	50	54	54	dB
Nitrogénoxid kibocsátás	NOx	46	35	38	38	mg/kWh
Kombi fűtőkhöz						
Bejelentett terhelési profil		XL	XL	XL	XL	
Vízmelegítés energetikai hatékonyság	ηwh	86	85	85	85	%
Napi áramfogyasztás	Qelec	0,155	0,141	0,157	0,157	kWh
Napi tüzelőanyag fogyasztás	Qfuel	22,482	22,942	22,986	22,986	kWh
Éves áramfogyasztás	AEC	34	31	34	34	kWh
Éves tüzelőanyag fogyasztás	AFC	17	17	17	17	GJ

(*) A magas hőmérsékletű rendszer 60 °C-os visszatérő hőmérsékletet jelent a fűtőelem bemeneténél és 80 °C-os előremenő hőmérsékletet a fűtő kimeneténél.

(**) Alacsony hőmérsékletű kondenzációs kazánok 30 °C, alacsony hőmérsékletű kazánok 37 °C és más fűtőkhöz 50 °C visszatérő hőmérséklet (a fűtő bemeneténél).

MEGJEGYZÉS (ha a kazánhoz a külső szonda vagy az OT távirányító vagy mindkét eszköz csatlakozik): A 811/2013 felhatalmazáson alapuló rendeletre (EU) való hivatkozással a táblázatban szereplő információk felhasználhatók a termékkártya kiegészítéséhez és címkézéshez a környezetfűtő készü-lékekhez, a vegyes fűtőberendezésekhez, a környezeti fűtésre szolgáló készülékekhez, a hőmérséklet-szabályozó készülékekhez és a napelemekhez:

HOZZÁADOTT ESZKÖZ	Osztály	Bónusz
KÜLSŐ SZONDA	I	2%
OT VEZÉRLŐPANEL* (°)	V	3%
KÜLSŐ SZONDA + OT VEZÉRLŐPANEL*	VI	4%

(*) Szobatermosztátként beállítva – (°) Gyári konfiguráció

AVERTISMENTE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ 🔊



1

Centralele termice fabricate în fabricile noastre sunt verificate chiar și în cele mai mici detalii, pentru a proteja utilizatorii și instalatorii de eventualele răniri. După efectuarea lucrărilor asupra produsului, personalul calificat trebuie să verifice cablajul electric, în special partea dezizolată a cablurilor, care nu trebuie să iasă din placa cu borne și să evite posibilitatea contactului cu părțile sub tensiune ale cablurilor.

Acest manual de instalare și de utilizare constituie o parte integrantă a produsului: asigurați-vă că acestea sunt păstrate întotdeauna împreună cu aparatul, chiar dacă acesta este transferat altui proprietar sau utilizator sau mutat într-un alt sistem de încălzire. În cazul deteriorării sau pierderii manualului, solicitați un alt exemplar Centrului de asistentă tehnică de la nivel local

Boiler installation and any other assistance and maintenance operations must be carried out by qualified personnel according to the provisions of the legislation in force.

Se recomandă instalatorului să instruiască utilizatorul cu privire la funcționarea aparatului și la normele esențiale în materie de siguranță.

Centrala trebuie folosită exclusiv în scopul pentru care a fost proiectată. Este exclusă orice responsabilitate contractuală și extracontractuală a producătorului pentru daunele cauzate persoanelor, animalelor sau lucrurilor, ca urmare a unor erori de instalare, reglare, întreținere sau a utilizării necorespunzătoare

Aparatul poate fi utilizat de copii care au împlinit 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiența sau cunoștințele necesare, doar dacă sunt supravegheate direct sau după ce și-au însușit instrucțiunile corespunzătoare utilizării echipamentului în siguranță și înțelegerii pericolelor pe care le presupun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului sunt responsabilitatea utilizatorului. Este interzisă curățarea sau întreținerea aparatului de către copii, dacă aceștia nu se află sub supraveghere.

După îndepărtarea ambalajului, asigurați-vă că este complet conținutul. În cazul în care conținutul nu corespunde, adresați-vă distribuitorului de la care ați achiziționat centrala.

Evacuarea supapei de siguranță a aparatului trebuie să fie conectată la un sistem de colectare și evacuare adecvat. Producătorul aparatului nu este responsabil pentru eventualele pagube cauzate de intervenția supapei de siguranță.

Etanșarea liniei de racordare a golirii condensului trebuie să fie sigură și linia trebuie protejată complet împotriva riscului de îngheț (de exemplu, prin izolarea acesteia)

Verificați dacă canalul de scurgere a apei de ploaie de la racordul pentru evacuarea gazelor arse și țeava de legătură corespunzătoare nu sunt obstrucționate.

Eliminati materialele de ambalare în recipiente adecvate, la centre de colectare corespunzătoare.

Deșeurile trebuie să fie eliminate fără riscuri pentru sănătatea umană și fără a recurge la proceduri sau la metode care ar putea cauza daune de mediu.

La sfârșitul ciclului de viață, produsul nu trebuie să fie eliminat ca un deșeu solid municipal, ci trebuie să fie încredințat unui punct de colectare diferențiată a deșeurilor.

În timpul instalării, informați utilizatorul cu privire la următoarele aspecte:

în cazul scurgerilor de apă, alimentarea cu apă trebuie să fie oprită și Centrul de asistență tehnică trebuie contactat imediat

verificați periodic ca presiunea de lucru a instalației hidraulice să fie cuprinsă între 1 și 1,5 bari. În caz contrar, solicitați intervenția Serviciului de asistență tehnică sau a personalului calificat.

Dacă centrala termică nu este utilizată pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă efectuarea următoarelor operatii:

Aducerea întrerupătorului principal al centralei si a celui principal al instalatiei în poziția ...oprit".

Închideți robinetele de carburant și de apă ai instalației de încălzire și de apă menajeră.

Golirea circuitelor de încălzire și de apă caldă menajeră, dacă există riscul de înghet.

Întreținerea centralei termice trebuie efectuată cel puțin o dată pe an; acest lucru trebuie înregistrat în prealabil la Centrul de asistență tehnică pentru a asigura standardele de sigurantă necesare.

Pentru montarea, programarea și punerea în funcțiune a centralei atunci când este folosită în sisteme hibride cu pompă de căldură, cilindru de stocare și circuit de încălzire solară, consultați manualul sistemului.

Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să rețineți că:

Este interzisă acționarea dispozitivelor sau a aparatelor electrice precum întrerupătoare, electrocasnice etc. dacă se simte miros de carburant sau de gaze nearse. În acest caz: - aerisiți încăperea deschizând ușile și ferestrele

închideţi dispozitivul de oprire a carburantului;

solicitați intervenția rapidă a Serviciului de asistență tehnică sau a personalului calificat.

Este interzisă atingerea aparatului dacă aveți cu picioarele goale și părți ale corpului ude.

Este interzisă orice operațiune tehnică sau de curățare înainte de decuplarea aparatului de la rețeaua de alimentare electrică, aducând întrerupătorul general al instalației pe poziția "oprit" și întrerupătorul principal al centralei pe "OFF" (oprit).

Este interzisă modificarea dispozitivelor de siguranță sau de reglare fără acordul și indicațiile producătorului aparatului.

Este interzis să trageți, să desprindeți, să răsuciți cablurile electrice care ies din aparat, chiar dacă acesta este deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică

Evitați acoperirea sau reducerea dimensiunilor deschiderilor de ventilare a încăperii de instalare, nu lăsați recipiente și substanțe inflamabile în încăperea în care este instalat aparatul.

Nu lăsați recipiente și substanțe inflamabile în încăperea în care este instalat aparatul

Este interzis să eliberați în mediul înconjurător sau să lăsați la îndemâna copiilor materialul ambalajului, întrucât poate fi o potențială sursă de pericol. Acesta trebuie eliminat conform prevederilor reglementărilor în vigoare.

Este interzisă blocarea scurgerii condensului. Conducta de evacuare a condensului trebuie să fie orientată spre conducta de evacuare, împiedicând astfel formarea unor conducte suplimentare de scurgere.

Nu efectuați niciodată lucrări la vana de gaz.

Numai pentru utilizator: Se interzice accesul la părțile interne ale cazanului. Orice intervenție asupra cazanului trebuie să fie efectuată de către Centrul de Asistență Tehnică sau de personal calificat profesional.

2 INSTALARE

2.1 Curățarea sistemului și caracteristicile apei

În cazul unei noi instalări sau al înlocuirii centralei, trebuie să efectuați o curătare preventivă a instalației de încălzire. Pentru a garanta buna funcționare a produsului, după fiecare operațiune de curățare, adăugare de aditivi și/sau tratamente chimice (de exemplu, antigel, peliculă etc...), imetrii din tahel se încadrează în valorile indicate

PARAMETRI	UM	APA DIN CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE	APĂ DE UMPLERE		
Valoare PH		7-8	-		
Duritate	°F	-	<15		
Aspect		-	limpede		
Fe	mg/kg	<0.5	-		
Cu	mg/kg	<0.1	-		

Centrala termică trebuie să fie conectat la un sistem de încălzire și un sistem de apă caldă spălați toate conductele instalației pentru a elimina reziduurile ce pot afecta buna funcționare spălați toate conductele instalației pentru a elimina reziduurile ce pot afecta buna funcționare a aparatului

Instalați sub supapa de siguranță o pâlnie pentru colectarea apei cu o conductă de evacuare adecvată în caz că are loc o scurgere din cauza suprapresiunii în instalația de încălzire. Circuitul apei menajere nu are nevoie de supapă de siguranță, dar trebuie să vă asigurați că presiunea din conducta de apă nu depășește 6 bari. În cazul în care există incertitudini, instalați un reductor de presiune.



Înainte de pornire, asigurați-vă că centrala este pregătită pentru funcționare și că este alimentată cu gaz; acest lucru reiese de pe ambalaj și de pe eticheta autocolantă, pe



care este indicat tipul de gaz. Este foarte important să subliniem faptul că, în unele cazuri, gazele arse sunt sub presi-

une, astfel încât îmbinările diferitelor elemente trebuie să fie etanse.

2.2 Norme privind instalarea

Instalarea trebuie efectuată de personal calificat, în conformitate cu următoarele standarde de referință: UNI 7129-7131 și CEI 64-8.

În timpul instalării centralei se recomandă utilizarea de îmbrăcăminte de protecție, pentru a evita rănirea

De asemenea, trebuie respectate întotdeauna normele locale ale pompierilor, ale companiei de gaz și alte eventuale prevederi municipale.

AMPLASARE

Exclusive X este o centrală de perete pentru încălzire şi pentru producerea apei calde care, în funcție de tipul de instalare, se împarte în două categorii:
 Tip centrală termică B23P-B53P - instalare deschisă forțat, cu țeavă de evacuare a gazelor

- arse și preluarea aerului pentru ardere din zona de instalare. Dacă centrala nu este instalată
- la exterior, admisia aerului în zona de instalare este obligatorie. C(10) (cu excepția modelului de 40 kW); C13, C13x; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; tip de centrală C83,C83x, C93,C93x: aparat cu carcasă etanşă, cu conductă de evacuare a gazelor arse și aspirare a aerului de ardere din exterior. Nu necesită priză de aer în spațiul în care este instalată.

Aparatul poate fi instalat în interior (fig. A) sau la exterior (dar într-un loc parțial protejat (fig. B) în cazul în care nu este expus direct la ploaie, zăpadă sau grindină). Poate funcționa într-un interval de temperatură cuprins între >0°C şi +60°C



Exclusive X 25C poate fi instalată și la exterior în unitatea încorporată (fig. C).







SISTEM ANTI-ÎNGHEŢ

Centrala este echipată în serie cu un sistem automat de protecție la îngheț, care se activează atunci când temperatura apei din circuitul primar scade sub 5°C. Această instalație este întotdeauna activă și asigură protecția centralei până la o temperatură de >0 °C a aerului din locul de instalare.



Pentru a beneficia de această protecție, bazată pe funcționarea arzătorului, centrala trebuie să poată fi pornită; prin urmare, orice condiție de blocare (de exemplu, lipsa alimentării cu gaz sau cu energie electrică) dezactivează protecția.

Când centrala este instalată într-un loc în care există riscul de îngheţ, cu temperaturi exterioare ale aerului sub >0 °C, trebuie utilizat un kit de rezistențe împotriva înghețului pentru a proteja circuitul de apă caldă menajeră și evacuarea condensului (disponibil la cerere - consultați catalogul); acesta protejează centrala până la o temperatură de -15 °C.

Montarea kit-ului de rezistențe pentru protecția împotriva înghețului trebuie să fie realizată doar de personal autorizat, urmând instrucțiunile din pachetul kit-ului.

În condiții normale de funcționare, centrala are capacitatea de a se proteja împotriva înghețului. Se recomandă să adăugați un lichid antigel de bună calitate în circuitul primar (respectând indicațiile producătorului) dacă temperatura scade sub 0°C, cu alimentarea electrică deconectată și sistemul de încălzire plin. În ceea ce privește circuitul de apă caldă menajeră, se recomandă golirea acestuia. Materialele din care sunt realizate componentele centralei rezistă la lichide antigel pe bază de glicoli etilenici.

DISTANȚE MINIME

Pentru a asigura accesul la centrala termică pentru operațiile normale de întreținere, respectați distanțele libere minime de instalare prevăzute. Pentru poziționarea corectă a aparatului, rețineți că:

- trebuie să fie instalat pe un perete care poate suporta greutatea sa
- acesta nu trebuie să fie amplasat deasupra unui aragaz sau a altui dispozitiv de gătit
- este interzisă lăsarea produselor inflamabile în camera unde este instalată centrala termică pereții sensibili la căldură (de exemplu, pereții din lemn) trebuie să fie protejați cu o izolație adecvată



2.3 Instrucțiuni pentru conexiunea evacuării condensului

Acest produs este conceput pentru a preveni scăparea de produsi de combustie gazosi prin conducta de evacuare a condensului cu care este echipat; acest lucru se obține cu ajutorul unui sifon special situat în interiorul aparatului.



Toate componentele sistemului de evacuare a condensului produsului trebuie întreținute corespunzător, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și nu trebuie modificate în niciun fel

Sistemul de evacuare a condensului din aval de aparat trebuie să respecte legislația și standardele relevante. Realizarea sistemului de evacuare a condensului din aval de aparat este responsabilitatea instalatorului. Sistemul de evacuare a condensului trebuie dimensionat și instalat astfel încât să garanteze evacuarea corectă a condensului produs de aparat și/sau colectat de sistemele de evacuare a produşilor de combustie. Toate componentele sistemului materiale adecvate pentru a rezista la solicitările mecanice, termice și chimice ale condensului produs de aparat în timp.

Observație: Dacă sistemul de evacuare a condensului este expus riscului de înghet, asigurați întotdeauna un nivel adecvat de izolare a tevii și luați în considerare creșterea diametrului tevii. Conducta de evacuare a condensului trebuie să aibă întotdeauna o înclinare adecvată, pentru a preveni stagnarea condensului și drenarea corespunzătoare a acestuia. Sistemul de evacuare a condensului trebuie să aibă un sistem de deconectare ce poate fi inspectat instalat între conducta de evacuare a condensului a aparatului și sistemul de evacuare a condensului.

2.4 **Conexiuni electrice**

Conexiuni de joasă tensiune

Efectuați conexiunile de joasă tensiune după cum urmează:

- utilizați conectorii furnizați ca standard:
- conectori cu 4 poli ModBus pentru BUS 485 (- A B +) conector cu 8 poli pentru TBT - TA - OT+ - SE

	1	1
CE4	(- A B +)	Magistrala 485
CE8	TBT	Termostat limită temperatură scăzută
	TA	Termostat de cameră (contact fără tensiune)
	OT+	Open Therm
	SE	Senzor de temperatură exterioară
	bianco	alb
	nero	negru



- efectuați conexiunile electrice utilizând conectorul dorit, respectând schița de detaliu
- după ce ați realizat conexiunile cablajului electric, introduceți corect conectorul în omologul său.
- Vă recomandăm să utilizati conductori cu o sectiune de maxim 0.5 mm2.
- În cazul conexiunii TA sau TBT, demontați conductorii de ocolire respectivi de pe placa cu borne

Conectarea comenzii la distanță OT+

Atunci când o comandă la distanță OT+ este conectată la sistem, afişajul centralei termice indică mesajul "OPENTHERM CONECTAT", în timp ce o parte din funcțiile sale sunt dezactivate și transferate comenzii la distanță OT+ care preia controlul funcțiilor de apă caldă menajeră și de încălzire ale zonei principale



- În special, pe afişajul centralei termice:
- nu mai este posibilă setarea stării centralei la starea OPRIT/IARNĂ/VARĂ (este setată prin comanda la distanța OT+)
- nu mai este posibilă setarea punctului de setare a apei calde menajere al centralei termice (este setat prin comanda la distanța OT+
- nu este posibilă activarea FUNCTIA COŚAR dacă la centrală este conectată o comandă la distanță OT+.

În plus

- Valoarea de referință a apei calde menajere este afișată în meniul INFO în locul valorii debitului de la debitmetru.
- Valoare de referință pentru încălzire setată pe afișajul centralei este utilizată numai dacă există solicitări de căldură de la TA și comanda de la distanță OT+ nu are o solicitare dacă parametrul DO_AUX1 = 1 sau DO_AUX1 = 0 și conductorul de ocolire de pe pinul 1-2 al X21 este închis. Ar trebui să subliniem faptul că, prin conectarea comenzii la distanță OT+, nu este posibil să se modifice valorile parametrilor TIP ACTIONARE și TIP CERERE ai zonei principale

Conexiunea OpenTherm nu este activată în prezența unei pompe de căldură. Observație: comanda la distanță OT+ nu poate fi conectată dacă sistemul are deja o placă de interfată REC10CH sau BE16. În acest caz, sistemul afisează următorul mesai de eroare:

CONFIGURARE GRESITA OPENTHERM CONECTAT	

Conexiuni de înaltă tensiune

Conexiune a la rețeaua electrică trebuie să fie realizată prin intermediul unui dispozitiv de separare cu o deschidere omnipolară de cel puțin 3,5 mm (EN 60335/1, categoria 3). Aparatul funcționează cu curent alternativ la 230 V/50 Hz și este în conformitate cu standardul EN 60335-1. Este obligatorie conectarea cu o împământare eficientă, conform normativelor în vigoare.



Instalatorul este responsabil pentru realizarea unei împământări corecte a aparatului; producătorul nu va fi răspunzător pentru nicio defecțiune care rezultă dintr-o conexiune de împământare incorectă sau absentă.

De asemenea, vă sfătuim să respectați conexiunea fază-nul (L-N).

Conductorul de legare la pământ trebuie să fie cu câțiva centimetri mai lung decât celelalte

Pentru a crea etanșeitatea centralei, utilizați o clemă și strângeți-o pe canalul de cablu utilizat. Centrala poate să functioneze cu alimentare electrică fază-nul sau fază-fază.

Este interzisă utilizarea conductelor de gaz și/sau de apă ca împământare pentru aparaturile electrice. Pentru conexiunea electrică, folosiți cablul de alimentare din dotare. Dacă trebuie înlocuit cablul de alimentare, utilizați un cablu HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm², Ø exterior max. 7 mm.

2.5 Conexiunea de gaz Racordarea alimentării cu gaz trebuie efectuată în conformitate cu standardele actuale de instalare. Înainte de efectuarea racordării, verificați dacă tipul de gaz este acela pentru care aparatul este reglat.

2.6 Demontarea carcasei



În cazul demontării panourilor laterale, reasamblați-le în poziția inițială consultând etichetele adezive de pe pereții acestora.

Dacă panoul frontal este deteriorat, acesta trebuie înlocuit.

Panourile de absorbție a zgomotului din interiorul pereților din față și laterali asigură etanșarea la aer a tubulaturii de alimentare cu aer în mediul de instalare.

Prin urmare, este ESENȚIAL ca, după operațiile de demontare, să se repoziționeze corect componentele astfel încât să se asigure că etanșeitatea centralei termice este eficientă.



2.7 Evacuarea gazelor arse și admisia aerului pentru ardere

Pentru a evacua produșii de ardere, consultați UNI 7129-7131. De asemenea, trebuie respectate întotdeauna normele locale ale pompierilor, ale companiei de gaz și alte eventuale prevederi municipale. Este esențial ca pentru evacuarea gazelor arse și admisia aerului de ardere pentru centrala termică să fie utilizate doar tevi originale (cu excepția tipului C6) și racordarea să fie realizată corect, asa cum se indică în instrucțiunile furnizate cu accesoriile pentru gazele arse. La un singur cos de fum pot fi conectate mai multe aparate, cu condiția ca fiecare dintre acestea să fie de tip în condensație



Lungimea rectilinie include primul cot (conexiunea la centrală), terminalele și îmbinările. Se face o excepție pentru țeava coaxială verticală Ø 60-100 mm, a cărei lungime rectilinie nu include coturi.

Pentru a asigura o mai mare siguranță a instalației, fixați conductele pe perete (perete sau tavan) folosind suporturi speciale de fixare care să fie poziționate la fiecare articulație, la o distanță care să nu depășească lungimea fiecărei extensii și imediat înainte și după fiecare schimbare de directie (cot).

Centrala termică este furnizată fără setul de evacuare a gazelor arse/de admisie a aerului, deoarece este posibilă utilizarea accesoriilor pentru aparatele în condensație care se adaptează cel mai bine la caracteristicile de instalare (consultați catalogul).

Lungimile maxime ale tevilor se referă la accesoriile pentru gaze arse disponibile în catalog

Este obligatorie utilizarea conductelor specifice.

Conductele de evacuare a gazelor de ardere neizolate sunt potentiale surse de pericol.

Utilizarea unei tevi mai lungi cauzează o pierdere a puterii centralei termice.

Tevile de evacuare pot fi orientate în direcția cea mai potrivită cerințelor instalației.

După cum prevăd normele în vigoare, centrala poate primi și a evacua prin intermediul sifonului propriu condensul din gazele arse și/sau apele meteorice provenite din sistemul de evacuare a gazelor arse.

- În cazul în care este instalată o eventuală pompă de relansare pentru condens, verificați datele tehnice privind debitul (furnizate de către producător) pentru a asigura functionarea corectă a acesteia
- Pozitionati conducta de evacuare astfel încât conexiunea să se ajungă complet pe turela de paze arse al centralei. După poziționare, asigurați-vă că cele 4 crestături (A) glisează în canalul (B).
- Strângeți complet șuruburile (C) care fixează cele două terminale de blocare ale flanșei, astfel încât cotul să fie fixat.



Atunci când se utilizează setul de splittere de la Ø 60-100 la Ø 80-80 în loc de sistemul de tevi duble, va exista o pierdere la lungimile maxime asa cum se indică în tabel.

	Ø50	Ø60	Ø80
Pierdere de lungime (m)	0,5	1,2	5,5 pentru ţeava de gaze arse 7,5 pentru ţeava de aer

Tevi duble cu Ø 80 Ø50 - Ø60 - Ø80)

Datorită caracteristicilor centralei termice, o țeavă de evacuare a gazelor arse de Ø80 poate fi racordată la porțiunile de tubulatură Ø50 - Ø60 - Ø80.



Tabelul prezintă configurațiile standard acceptate.

Appiratio por	1 cot la 90° Ø 80	
Aspirație dei	Conductă de 4,5 m Ø80	
	1 cot la 90° Ø 80	
	Conductă de 4,5 m Ø80	
Evacuare gaze arse	Reducție de la Ø80 la Ø50, de la Ø80 la Ø60	
	Cot de bază 90°, Ø50, Ø60 sau Ø80	
	Pentru lungimile de țevi de tubulatură, consultați tabelul	

Centralele termice sunt setate din fabrică la:

		mm îC		Lungime max. conducte (m)		
				Ø50	Ø60	Ø80
25C	83	6.200	7.600	5	18	98
30C	83	5.800	6.900	2	11	53
35C	89	7.300	7.800	2	11	57
40C	89	7.300	9.100	0	7	42

Dacă este necesar să se atingă lungimi mai mari, compensați scăderea de presiune cu o creștere a turației ventilatorului, așa cum se indică în tabelul cu reglaje, pentru a furniza puterea termică de intrare nominală.



			Jeava ţeava c	lublă pentru ga	aze arse		
	Rotații ventilator - rpm		Ţevi Ø 50	Ţevi Ø 60	Ţevi Ø 80	∆P la ieşirea centralei	
	ÎC	ACM	Lui	ngime maximă	(m)	Pa	
	6.200	7.600	5	18	98	174	
	6.300	7.700	7*	23*	125*	213	
	6.400	7.800	9*	28*	153*	253	
	6.500	7.900	11*	33*	181*	292	
ບ	6.600	8.000	13*	38*	208*	332	
25	6.700	8.100	15*	43*	236*	371	
	6.800	8.200	17*	48*	263*	410	
	6.900	8.300	19*	53*	291*	450	
	7.000	8.400	22*	58*	319*	489	
	7.100	8,500	24*	63*	346*	528	
	5.800	6.900	2	11	53	150	
	5.900	7.000	4	15	73	189	
	6 000	7 100		19*	93*	229	
	6 100	7 200		24*	113*	268	
0	6 200	7 300	9*	28*	133*	308	
5 C	6 300	7 400	10*	32*	153*	347	
	6 4 0 0	7 500	12*	36*	173*	386	
	6 500	7.600	14*	40*	193*	426	
	6 600	7 700	16*	40	214*	465	
	6 700	7 800	17*	40*	234*	504	
_	7 300	7.800	2	11	57	190	
	7.400	7 900		15*	75*	229	
	7 500	8 000	σ Δ*	10*	03*	269	
	7.600	8 100		22*	112*	308	
	7 700	8 200	0 7*	26*	130*	3/8	
5	7 800	8 300		20	1/8*	387	
-	7 000	9.000 9.100	10*	33*	166*	126	
	8 000	8 500	10	37*	18//*	420	
	8 100	8 600	12*	10*	202*	505	
	8 200	9 700	15	40	202	544	
_	7 300	0.700	0	44	42	106	
	7.00	0 200	0 0*	10*	60*	235	
	7 500	0 300		12*	72*	233	
	7 600	9.300	۱ 2*	16*	06*	213	
	7 700	9.400	ی ۸*	10*	11/*	314	
¥	7 800	0,600	4 5*	טאַ גע	120*	202	
4	7 000	9.000	ວ 7*	23	130	122	
	8 000	9.700		20	100	432	
	0.000	9.000	0	29 20*	1/4	4/Z	
	0.100	9.900	3	J32	192	<u>, 211</u>	

Lungimea maximă care poate fi instalată DOAR cu tevi de evacuare de tip H1. (*)

Configurațiile de Ø50, Ø60 sau Ø80 conțin datele testelor de laborator. În cazul unor instalații diferite față de cele indicate în tabelele cu "configurări standard" și "reglaje", consultați lungimile liniare echivalente din continuare.

În orice caz, lungimile maxime declarate în manual sunt garantate și este esențial să nu fie depășite.

	Echivalentul în metri liniari Ø 80 (m)		
COMPONENTĂ	Ø 50	Ø 60	
Cot 45°	12,3	5	
Cot 90°	19,6	8	
Extensie 0,5 m	6,1	2,5	
Extensie 1,0 m	13,5	5,5	
Extensie 2,0 m	29,5	12	



2.8 Instalare pe canale de gaze colective la presiune pozitivă (cu excepția modelului 40 kW)

Canalul de gaz colectiv este un sistem de evacuare a gazelor arse potrivit pentru colectarea şi evacuarea produșilor de combustie ai mai multor aparate instalate pe mai multe etaje ale unei clădiri.

Canalele pentru gaze colective cu presiune pozitivă pot fi utilizate numai pentru aparatele în condensație de tip C. De aceea, configurația B53P/B23P este interzisă. Instalarea centralelor cu canale de gaze colective sub presiune este permisă exclusiv în G20. Centrala este dimensionată să funcționeze corect până la o presiune internă maximă a gazelor arse de 25 Pa. Verificați dacă turbite untilitate fui carearunde cu per sinderă ă a tențiale de date de 25 Pa. Verificați dacă turația ventilatorului corespunde cu cea indicată în tabelul "date tehnice"

Conductele de admisie a aerului și de evacuare a produșilor de combustie trebuie să fie etanșe. AVERTISMENTE:

/!



Numărul de dispozitive conectate la o conductă colectivă cu presiune pozitivă este definit de către proiectantul canalului de gaze.

Centrala este proiectată pentru a fi conectat la un canal de gaze colectiv dimensionat să funcționeze în condiții în care presiunea statică a conductei de gaze colectivă poate depăși presiunea statică a conductei de aer colective de 25 Pa, în condițiile în care n-1 centrale funcționează la puterea termică nominală de intrare maximă și 1 centrală la puterea termică nominală minimă permisă de comenzi.



Diferența minimă de presiune admisibilă între evacuarea gazelor arse și admisia aerului de combustie este de -200 Pa (inclusiv - 100 Pa pentru presiunea vântului).

Pentru ambele tipuri de evacuare sunt disponibile accesorii suplimentare (coturi, extensii, terminale etc.) cu care se pot realiza configurațiile pentru evacuarea gazelor arse prevăzute în secțiunea "2.7 Evacuarea gazelor arse și admisia aerului pentru ardere"



Conductele trebuie instalate astfel încât să se evite aderarea condensului, ceea ce ar împiedica evacuarea corectă a produșilor de combustie

La punctul de racordare cu conducta de evacuare colectivă trebuie să existe o plăcuță cu datele tehnice. Plăcuța trebuie să conțină cel puțin următoarele informații

- canalul de gaze colectiv este dimensionat pentru centrale de tip C(10)
- debitul masic maxim permis al produșilor de ardere în kg/h dimensiunile conexiunii la conductele comune
- o avertizare privind deschiderile pentru evacuarea aerului și intrarea produșilor de combustie ale conductei colective sub presiune; aceste deschideri trebuie să fie închise și etanșeitatea lor trebuie să fie verificată când centrala este deconectată
 - numele producătorului conductei colective de fum sau simbolul său de identificare.

Pentru evacuarea produșilor de combustie, consultați legislația aplicabilă, precum și reglementările locale.

Conducta de gaze arse trebuie selectată corespunzător pe baza parametrilor de mai jos.

	lungime maximă	lungime minimă	UM
ø 60/100	4,5	0,5	m
ø 80-80	4,5	0,5	m
ø 80/125	4,5	0,5	m



Terminalul conductei colective trebuie să genereze un curent de aer în sus.



Înainte de a încerca orice operație, deconectați aparatul de la sursa de alimentare

Înainte de asamblare, lubrifiați garniturile cu un lubrifiant de glisare necoroziv.

Conducta de evacuare a gazelor arse trebuie să fie înclinată; în cazul în care conducta este orizontală, cu 3° spre centrală.

Numărul și caracteristicile dispozitivelor de ventilare a gazelor arse care sunt caracteristicile reale ale gazelor arse
Condensul poate curge în centrală.

Valoarea maximă de recirculare permisă în condiții de vânt este de 10%.

Diferența maximă admisă de presiune (25 Pa) între intrarea produșilor de combustie și ieșirea aerului dintr-un canal de gaze colectiv nu poate fi depășită atunci când -1 centrală funcționează la puterea termică nominală maximă și 1 centrală funcționează la temperatura minimă permisă de controale Conducta de fum colectivă trebuie să fie adecvată pentru o suprapresiune de cel puțin



200 Pa.

Canalul de gaze nu trebuie să fie echipat cu un dispozitiv de protectie împotriva vântului. În acest punct se pot instala coturi și extensii, disponibile ca accesorii, în funcție de tipul de instalare dorit.

Lungimile maxime admise ale conductei de gaze arse și ale conductei de admisie a aerului sunt indicate în secțiunea "2.7 Evacuarea gazelor arse și admisia aerului pentru ardere"



În orice caz, pentru instalația C(10), indicați valoarea turației ventilatorului (rpm) de pe eticheta amplasată lângă plăcuța cu date tehnice.

2.9 Umplerea sistemului de încălzire și eliminarea aerului



Observație: chiar dacă centrala termică este echipată cu un dispozitiv de umplere semi-automat, prima operație de umplere trebuie efectuată prin rotirea robinetului de umplere (B) cu centrala termică OPRITĂ.

Observație: de fiecare dată când centrala termică este alimentată, se efectuează ciclul automat de aerisire.

Observație: prezența unei alarme de solicitare a apei (40, 41 sau 42) nu permite efectuarea ciclului de aerisire. Prezența unei solicitări de apă caldă menajeră în timpul ciclului de aerisire întrerupe ciclul de aerisire.

După efectuarea racordărilor hidraulice, umpleți instalația de încălzire după cum urmează:

- setați centrala termică la OPRIT deschideți bușonul supapei de aerisire (D) cu două sau trei ture pentru a permite purjarea continuă a aerului și lăsați capacul supapei (D) deschis
- deschideți robinetul de dezaerare (A)
- porniti robinetul de umplere(B)
- așteptați până când apa iese continuu din robinetul de dezaerare (A), apoi închideți-l așteptați ca presiunea să crească: verificați dacă a ajuns la 1-1,5 bari; apoi închideți robinetul de umplere a sistemului (B).

Observație: dacă presiunea rețelei este mai mică de 1 bar, mențineți deschis robinetul de umplere a sistemului (B) în timpul desfășurării ciclului de aerisire și închideți-l la finalizarea acestuia

- Pentru a porni ciclul de aerisire, întrerupeți alimentarea electrică timp de câteva secunde; reconectați alimentarea electrică lăsând centrala OPRITĂ. Verificați dacă robinetul de gaz este închis
- La terminarea ciclului, dacă presiunea circuitului a scăzut, deschideți robinetul de umplere (B) din nou pentru a aduce presiunea la nivelul recomandat (1-1,5 bari)
- Centrala este gata de functionare după ciclul de aerisire
- Eliminați aerul din sistemul de apă menajeră (radiatoare, colectoare zonale etc.) folosind supapele de purjare.
- Verificați din nou dacă presiunea sistemului este corectă (în mod ideal 1-1,5 bari) și restabiliți nivelurile, dacă este necesar.

- Dacă se observă aer în timpul funcționării, repetați ciclul de aerisire.
- După finalizarea operațiunilor, deschideți robinetul de gaz și porniți centrala.
- În acest moment, este posibil să se efectueze orice solicitare de încălzire.

2.10 Golirea sistemului de încălzire

Înainte de golire, setați centrala termică la OPRIT și întrerupeți alimentarea electrică prin poziționarea întrerupătorului principal al sistemului la "oprit".

- Închideți robinetele instalației de încălzire (dacă sunt prezente).
- Conectați o țeavă la supapa de descărcare a sistemului (C), apoi slăbiți-o manual pentru a permite scurgerea apei
- După finalizarea operațiilor, scoateți țeava de la supapa de descărcare a sistemului(C) și închideți-o din nou.

2.11 Golirea circuitului de apă caldă menajeră

Ori de câte ori există riscul de înghet, sistemul de apă caldă menajeră trebuie golit în modul următor:

- închideți robinetul de alimentare cu apă principal
- deschideți toți robineții de apă caldă și rece goliți punctele cele mai joase.

Sifonul de condens 2.12

La prima pornire a cazanului, sifonul pentru colectarea condensului este gol. La eliminarea aerului din sifon, acesta se umple.

- Umpleți sifonul colectorului de condens turnând aproximativ 1 litru de apă în punctul de testare a combustiei centralei.
- Verificati etanseitatea conexiunii sifonului de condens

VERIFICAȚI DACĂ SIFONUL ORIFICIULUI DE GOLIRE A CONDENSULUI CONȚINE APĂ; DACĂ NU A FOST UMPLUT, PROCEDAȚI CONFORM DESCRIERII DE MAI SUS.

3 PANOU DE COMANDĂ (REC10CH)



Comanda de la distanță REC10CH are funcția de interfață cu aparatul, afișând setările sistemului și oferind acces la parametri; de asemenea, permite gestionarea funcțiilor legate de sistemul solar și pompa de căldură (dacă există).

Millocul ecranului principal afișează temperatura sondei de apă caldă menajeră, cu excepția cazului în care există o cerere de căldură în modul de încălzire, în acest caz este afișată temperatura de livrare a centralei.

Valoarea exprimată în bari se referă la presiunea apei în instalație.

În partea de sus a ecranului sunt afișate informațiile referitoare la data și ora curente, precum și la temperatura exterioară, dacă este disponibilă.

Pe partea stângă și pe partea dreaptă sunt afișate pictogramele care indică starea sistemului, semnificația acestora fiind următoarea:

Ċ	Această pictogramă indică faptul că a fost setat modul de stare de funcționare OPRIT. Fiecare solicitare de aprindere este ignorată, cu excepția funcției anti-îngheț. Pompa anti-blocare, vana cu trei căi și funcția anti-îngheț rămân active.
	Această pictogramă arată că este activ modul de funcționare IARNĂ (funcția ÎNCĂLZIRE activă). Dacă este în curs o cerere de căldură din zona principală, pictograma luminează intermitent. Dacă există o solicitare ÎC din zona suplimentară, cifra 1 sau 2 luminează intermitent.
**	Numai dacă pompa de căldură este prezentă. Această pictogramă indică faptul că răcirea este activă în starea de VARĂ. Dacă este în curs o cerere de răcire din zona principală, pictograma luminează intermitent. Dacă este în curs o cerere de răcire din zona principală, cifra 1 luminează intermitent.
Ţ	Această pictogramă indică faptul că circuitul pentru producerea apei calde menajere este activat. Când o solicitare de apă caldă menajeră este în desfășurare, pictograma clipește. Litera P situată în poziție mai înaltă față de pictograma pentru apă menajeră arată că funcția de preîncălzire a centralei este activată; litera P aprinsă intermitent arată că este în curs o cerere de preîncălzire.
Ŀ	Când este activată funcția "programare orară încălzire centrală", această pictogramă indică faptul că încălzirea instalației (zona principală) este în modul AUTOMAT (gestionarea cererilor de încălzire urmează programarea orară setată). Dacă funcția de încălzire nu este activată în intervalul de timp curent, pictograma va fi barată.
d b	Când este activată funcția "programare orară încălzire centrală", această pictogramă indică faptul că încălzirea instalației (zona principală) este în modul MANUAL (gestionarea cererilor de încălzire nu urmează programarea orară setată, dar este activă întotdeauna).
STINS	Când nu este activată funcția "programare orară încălzire", această pictogramă arată că zona principală a fost setată pe oprit (nu este activă).
\otimes	Numai dacă pompa de căldură este prezentă. Această pictogramă indică faptul că gestionarea unei pompe de căldură este activată. Când pompa de căldură este în funcțiune, pictograma se aprinde intermitent.
*	Numai dacă sistemul solar este prezent. Această pictogramă indică faptul că gestionarea unui sistem solar este activată. Când sistemul solar este în funcțiune, pictograma se aprinde intermitent.
٥	Această pictogramă indică faptul că sistemul detectează prezența unei flăcări.
\triangle	Această pictogramă indică prezența unei anomalii și este întotdeauna intermitentă.
©	Numai cu centrală combinată și prezența centralei + pompă de căldură activată pentru apă caldă menajeră. Pictograma este afișată barată cu un "X" atunci când sistemul funcționează în afara timpilor de activare ai pompei de căldură pentru apă caldă menajeră și luminează intermitent atunci când pompa de căldură este în funcțiune pentru a umple centrala.
XIII	Numai dacă este activată funcția fotovoltaică. Când pictograma luminează intermitent, înseamnă că productivitatea electrică a sistemului fotovoltaic este adecvată (contact închis). Sistemul folosește energia disponibilă.

Afişajul panoului de comandă REC10CH este echipat cu noua "Bară colorată" care informează rapid utilizatorul cu privire la functionarea centralei termice.

Stările de funcționare și alarmele sunt grupate pe 4 culori:

- VERDE: funcționare normală, instalația deservește solicitări de apă caldă menajeră/încălzire sau alte funcții automate ca de exemplu, anti-legionella, anti-îngheţ, curăţare gaze arse etc. Textul derulant descrie funcția activă în momentul respectiv
- GALBEN: prezenta anomaliilor care ar putea fi rezolvate de către utilizator, care permit produsului să funcționeze chiar parțial. Un triunghi de eroare pe afișaj oferă acces la detalii despre anomalie ca de exemplu, "call for service" (solicitare service), defecțiune a sondei de apă caldă menajeră etc.
- ROȘU: prezența anomaliilor de blocare care necesită intervenția Centrului de asistență

Scanați CODUL QR pentru a accesa Manualul de programare pentru gestionarea sistemelor hibride



tehnică. Un triunghi de eroare pe afișaj oferă acces la detalii despre anomalie ca de exemplu, "stop for service" (oprire pentru service), blocare etc..

GRI: instalația este gata să îndeplinească orice solicitări sau funcții, nicio anomalie detectată. Dacă mai multe condiții sunt prezente în același timp, semnalul de pe ecranul principal corespunde celei mai mari priorități, în următoarea ordine ascendentă: Gri, Verde, Galben și Roșu. MENIUL de configurare este organizat cu o structură ramificată pe mai multe niveluri. Pentru fiecare submeniu a fost definit un nivel de acces: Nivel UTILIZATOR disponibil

întotdeauna; Nivel TEHNIC (parolă 18)/SERVICE (parolă 53) protejat cu parolă. Mai jos se prezintă un rezumat al structurii ramificate a REC10CH.



Este posibil ca unele informații să nu fie disponibile pe REC10CH, în funcție de nivelul de acces, de starea aparatului sau configurația sistemului.

Acest manual descrie funcționarea cazanului cu interfața aparatului REC10CH. În cazul instalării unor elemente suplimentare (pompă de căldură, cazan, sistem solar, sistem fotovoltaic etc.), este necesar să se consulte instrucțiunile cuprinse în "Manualul de programare pentru gestionarea sistemelor hibride".

MENIU		VALOARE IMPLICITĂ SETATĂ DIN FABRICĂ	VALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NIVEL DE ACCES	Valoarea stabilită	
— SE	ETARI				- 	UTILIZATOR	
	TIMP&DATA					UTILIZATOR	
	ORA DE VARA		FUNCTIE ACTIVA	FUNCTIE INACTIVA	FUNCTIE ACTIVA	UTILIZATOR	
	LIMBA			ITALIANO /	ENGLISH /	UTILIZATOR	
	RETROILUMINARE		5 min	1 min	15 min	UTILIZATOR	
PF	ROGRAM ORAR					UTILIZATOR	
						UTILIZATOR: numai dacă POR = 1	
	ZONA 1					UTILIZATOR: numai dacă POR = 1 și zona	
	ZONA 2					UTILIZATOR: numai dacă POR = 1 și zona	
	АСМ					UTILIZATOR: numai dacă CONFIGURAREA	
						UTILIZATOR: numai dacă există pompă de	
т						căldură și se folosește pentru ACM activ	
		TI 70114					
				PRINCIPAL / Z	UNA 1 / ZUNA 2		
		ACTIONARE	ITRF05/cardul cazanului	cazanului TERMOSTAT / SON	BE16	INSTALATORULUI: numai zona PRINCIPALA	
		CERERE	TERMOSTAT	REC10 MASTER	R / REC10 SLAVE		
	ADI	RESA BE16		1	6	ACTIONARE = BE16	
	CO	NF HIDRAULICA	ZONA DIRECTA	ZONA DIRECTA	ZONAAMESTEC	ACTIONARE = BE16	
		ZONA	TEMP INALTA (HT)	TEMP INALTA (HT)	TEMP JOASA (LT)	INSTALATORULUI	
	SE ⁻	TARE MINIM INCALZIRE	20 °C (HT) 20 °C (LT)	20 °C	INCALZIRE	INSTALATORULUI	
	SE ⁻	TARE MAXIM INCALZIRE	80,5 °C (HT) 45 °C (LT)	SETARE MINIM INCALZIRE	80,5 °C (HT) 45 °C (LT)	INSTALATORULUI	
	-sci	HIMBATI NUMELE				INSTALATORULUI	
	PI-	PROPORTIONAL	5	0	99	SERVICE: numai zone de amestec cu ACŢIONARE=BE16	
	PI -	INTEGRAL	10	0	99	SERVICE: numai zone de amestec cu ACTIONARE=BE16	
-		RSA VANA	120 sec	0 sec	120 sec	SERVICE: numai zone de amestec cu ACTIONARE=BE16	
-		CHIDERE LA PORNIRE	140 sec	0 sec	240 sec	SERVICE: numai zone de amestec cu ACTIONARE=BE16	
T	IES	BIRE PESTE	55 °C	0 °C	100 °C	SERVICE: numai zonele cu TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ cu ACTIONARE = BE16	
		IP DE TESTARE IESIRE	0 min	0 min	240 min	SERVICE: numai zonele cu TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ cu ACTIONARE = BE16	
	—тр	E ASTEPTARE IESIRE	2 min	CURSA VANA	240 min	SERVICE: numai zonele cu TEMPERATURĂ	
		IP DE REPAUS IESIRE	2 min	0 min	240 min	SERVICE: numai zonele cu TEMPERATURĂ	
		MP ANTIINGHET	6 °C	-10 °C	50 °C	SERVICE: numai zone cu ACŢIONARE =	
		ESET ANTIINGHET	5 °C	1 °C	20 °C	BE16 SERVICE: numai zone cu ACŢIONARE =	
		MP EXT ANTIINGHET	10 °C	0°C	100 °C	BE16 SERVICE: numai zone cu ACŢIONARE =	
		R	0 (1 dacă REC10 este sețat	0	1	BE16	
			la temperatura AMBIANTA)	0			
			00.00	60.00	60.00		
			U,U C	-0,0 C	0,U U		
		LIVI					
		DE	0i	A!	00 !		
			ې min	U min	20 min		
			5 °C	2 °C	10 °C	SERVICE	
	HIST OFF TEMP I	NALTA	5 °C	2 °C	10 °C	SERVICE	
	HIST ON TEMP JO	DASA	3 °C	2 °C	10 °C	SERVICE	
	HIST OFF TEMP J	JOASA	3 °C	2 °C	10 °C	SERVICE	

MENIU		VALOARE IMPLICITĂ Setată din Fabrică	VALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NIVEL DE ACCES	Valoarea stabilită
		5 °C (0°C dacă cazan instantaneu)	0°C	10 °C	SERVICE	
		0°C	0 °C	6 °C	SERVICE	
		0°C	0°C	10 °C	SERVICE	
	CICLU POMPA	85	0	100	INSTALATORULUI	
	RESET CRONO INCALZIRE	FUNCTIE INACTIVA	FUNCTIE INACTIVA	FUNCTIE ACTIVA	INSTALATORULUI	
	TERMOSTAT ACM	ABSOLUT	LEGAT DE	ABSOLUT	INSTALATORULUI: numai în cazul	
		DEZACTIVATI FUNCTIA		ACTIVATI FUNCTIA	INSTALATORULUI: doar in configuratie "doar	
		0	0	1	SERVICE	
	TIMP INTARZ. INCALZIRE	6 sec	1 sec	255 sec	SERVICE: dacă INTARZ. INC POST-ACM = 1	
	TRADUCTOR PRESIUNE	1	0	1	SERVICE	
		1	0	1	SERVICE: numai dacă TRADUCTOR	
		0.6	04	1	PRESIUNE = 1 SERVICE: dacă ACTIVATI INCARCAREA = 1	
		0,0	0,4	2	SERVICE: numai în configurație instantanee și	
		0	0	60 000	gestionat de placa de control SERVICE: numai în cazul configurației	
		U sec	U Sec	ou sec	instantanee INSTALATORULUI: numai dacă plăcile de	
		U	U	2	control cu OT+ SERVICE: numai dacă plăcile de control cu	
		1	0	1	OT+	
	TERMOREGLARE				INSTALATORULUI	
			PRINCIPAL / Z	ONA 1 / ZONA 2		
	PUNCT FIX	45 °C (LT)	INCALZIRE	INCALZIRE	NU este conectată	
	COMP NOCTURNA	FUNCTIE INACTIVA	FUNCTIE INACTIVA	FUNCTIE ACTIVA	INSTALATORULUI: Ddaca SONDA EXTERNA este conectată	
		2,0	1,0	3,0	INSTALATORULUI: daca SONDA EXTERNA, solicitați tipul TA și temperatura zonei la temperatură ridicată	
	CURBA PANTA	0,4	0,2	0,8	INSTALATORULUI: dacă SONDA EXTERNA, solicitați tipul TA și temperatura zonei la temperatură scăzută	
		2,0	1,0	5,0	INSTALATORULUI: dacă este necesar, tip de sondă de cameră sau REC10H	
	INFLUENTA AMBIENT	10	0	20	INSTALATORULUI: dacă este necesar, tip de sondă de cameră sau REC10H	
	OFFSET	20 °C	20 °C	40 °C	INSTALATORULUI: dacă este necesar, tip de sondă de cameră sau REC10H	
	RACIRE	18 °C	4 °C	20 °C	INSTALATORULUI: dacă curbele de răcire	
	CURBA RACIRE	1	1	2	INSTALATORULUI: dacă curbele de răcire	
		5 min	5 min	20 min	INSTALATORULUI: dacă SONDA EXTERNĂ	
	REACTIV. SONDA EXT.	20	0	255	INSTALATORULUI: dacă SONDA EXTERNĂ	
					INSTALATORULUI: dacă există o pompă de	
			nefolosit		caldura și este activata pentru racire	
	- MIN		i tabelul cu date tehnice			
		V62	i tahelul cu date tehnico			
		V62	i tabelul cu date tehnice			
		vez				
		vez	i labeiui cu dale tenniĉe			
					INSTALATORULUI	
	VITEZA MAX	MAX			INSTALATORULUI	
	VITEZA RANGE RATED	RANGE RATED			INSTALATORULUI	
	VITEZA MINIMA	MIN			INSTALATORULUI	
	MODIFICATI VITEZA	VITEZA CURENTA	MIN	MAX	INSTALATORULUI	
	ANTILEGIONELA	FUNCTIE SAPTAMANALA	FUNCTIE INACTIVA FUNCTIE SA	/ FUNCTIE ZILNICA/ PTAMANALA	INS IALAI URULUI: doar in configuratie "doar incalzire" si rezervor de apa cu sonda	
	TEMP TUR ANTILEGIONELLA	80 °C	65 °C	85 °C	INSTALATORULUI	

MENIU		VALOARE IMPLICITĂ SETATĂ DIN FABRICĂ	VALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NIVEL DE ACCES	Valoarea stabilită
-	— ORAR	03:00	00:00	23:30	INSTALATORULUI	
-	- TEMP ANTILEGIONELLA	70 °C	55 °C	T MAX BOILER	INSTALATORULUI	
		FUNCTIA DEZACTIVATA	FUNCTIA DEZACTIVATA	FUNCTIA ACTIVATA	SERVICE	
	FUNCTIA DEZACTIVATA				SERVICE	
	FUNCTIA ACTIVATA				SERVICE	
	OPRITI FUNCTIA				INSTALATORULUI: numai dacă se desfășoară	
					INSTALATORULUI	
	— ADAUGATI BOILER				INSTALATORULUI: numai dacă configurație	
	BOILER				INSTALATORUI UI	
					INSTALATORULUI: numai dacă pompa de	
	SETPOINT BOILER	50 °C	37,5 °C	60 °C	căldură permite alimentarea cu apă caldă menajeră	
	PROTECT. INGHET BOILER	7 °C	0°C	100 °C	SERVICE: numai dacă pompa de căldură permite alimentarea cu apă caldă menajeră	
	OFFSET PROTECT. INGHET	5 °C	1 °C	20 °C	SERVICE: numai dacă pompa de căldură permite alimentarea cu apă caldă menajeră	
	— ADAUGATI P DE CALDURA				INSTALATORULUI: numai dacă pompa de căldură nu este configurată	
		*0 *0 = Hydronic Unit	*0 t B HE - Hydronic Unit	*1 LE B - Vega B	INSTALATORULUI	
		*1 = H	IYDRO UŃIT M - Vega	M		
	POMIPA DE CALDURA ADAUGATI P DE CALDURA / ELIMINATI P				INSTALATOROLOI INSTALATORULUI: numai dacă sunt prezente	
					pompa de căldură și cazanul	
	ACTIVATI RACIREA / DEZACTIVATI					
	RACIREA UTILIZATI PENTRU ACM / NU UTILIZ.		ACM FUNCTIE	ACM FUNCTIE		
			ACTIVA	INACTIVA		
	ACTIV REDUCEREA NOCT / DEZACT					
	REDUCEREA NOCT				INSTALATORULUI INSTALATORULUI: dacă REDUCEREA	
		80 %	50 %	100 %	NOAPTEI ACTIVĂ INSTALATORULUI: dacă REDUCEREA	
		20:00	00:00	23:59	NOAPTEI ACTIVĂ	
		09:00	00:00	23:59	NOAPTEI ACTIVĂ	
	TEMP MINIMA EXTERNA	5 °C	-5 °C	20 °C	INSTALATORULUI	
	TEMP MINIMA EXT ACM	5 °C	-5 °C	20 °C	se folosește pentru ACM în pompa de căldură	
	TEMP MINIMA EXT AVARIE	-10 °C	-20 °C	peste valoarea TEMP MINIMA EXTERNA	INSTALATORULUI	
		30 min	1 min	240 min	SERVICE	
		30 min	1 min	240 min	SERVICE	
		2 min	1 min	60 min	SERVICE	
	PDC IN ASTEPTARE	2 min	1 min	60 min	SERVICE	
	OFFSET INTEGRARE	5 °C	0°C	10 °C	SERVICE	
	INTARZIERE IARNA VARA	0 h	0 h	24 h	SERVICE	
		60 sec	1 sec	300 sec	SERVICE	
	ACTIVATI POMPA AUTO / ACTIVATI POMPA ON	AUTO	PORNIT	AUTO	INSTALATORULUI: dacă cazanul este oprit și ciclul de aerisire nu este prezent	
	SETPOINT ACM PDC	60 °C	SETPOINT BOILER	60 °C	SERVICE: numai dacă este activat, se folosește pentru ACM în pompa de căldură	
	OFFSET ACM	10 °C	0°C	25 °C	SERVICE: numai daca este activat centrala cu rezervor apa cu sonda si UTILIZATI	
					PENTRUACM in PDC	
	FOTOVOLTAIC				INSTALATORUI I JI	
					INSTALATORULUI	
	COMODITATE ELECTRICA	2	0	+10°C	INSTALATORULUI	
	TIP DE BACKUP	1	0	1	INSTALATORULUI	
	TEMP MIN EXT DE PORNIRE	-7 °C		15 °C	INSTALATORULUI	
4 1	I	L		<u>.</u>	i	

IENIU		VALOARE IMPLICITĂ SETATĂ DIN FABRICĂ	VALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NIVEL DE ACCES	Valoarea stabilită
	INTARZIERE PORNIRE	30 min	1 min	60 min	INSTALATORULUI	
	DELTA T PORNIRE	5 °C	1 °C	20 °C	INSTALATORULUI	
		0	0	3	INSTALATORULUI	
		19%	19%	100%	INSTALATORULUI	
	VITEZA MAX PDC	100%	19%	100%	INSTALATORULUI	
	ACTIV. ISTORIC ALARME (în primele două ore de		-		SERVICE	
	ISTORIC ALARME (în primele două ore de la				INSTALATORULUI	
	USCARE SAPA	DEZACTIVATI FUNCTIA	DEZACTIVATI FUNCTIA	ACTIVATI FUNCTIA	INSTALATORULUI: stare OFF și sistem de temperatură scăzută	
	DEZACTIVATI FUNCTIA				INSTALATORULUI	
	ACTIVATI FUNCTIA				INSTALATORULUI	
	FUNCTIE SETARI				SERVICE	
	TF MIN	20 °C	15 °C	30 °C	SERVICE	
	LTF MAX	35 °C	30 °C	55 °C	SERVICE	
					SERVICE	
-	INFO	vezi secțiunea 4.16 "Info combustie"			SERVICE	
		GAZ NATURAL	GAZ NATURAL / GPL		INSTALATORULUI	
	TIP CAZAN (*)	A	A/B	/ C /	SERVICE	
		RESTABILIRE	RESTABILIRE	RESETARE	SERVICE	
-	FIX CO2 ALL PLUS	conform curbei stabilite			SERVICE	
		RESTABILIRE	RESTABILIRE	RESETARE	SERVICE	
	CAZAN				INSTALATORULUI	
	ELIMINA CENTRALA				INSTALATORULUI	
	CONF HIDRAULICA	2 0 = numai încălzire / 1 = insi cu debitmetru / 3 = numai înc încălzire + r	0 tantaneu cu comutator de ălzire + rezervor de stoc ezervor de stocare cu te	4 e debit / 2 = instantaneu are cu sondă / 4 = numai rmostat	INSTALATORULUI	
	INFO SISTEM				SERVICE	

(*) TIP CAZAN: consultați "4.25 Parametrii de control al arderii"

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 4

Verificări preliminare 4.1

- Prima punere în funcțiune trebuie să fie efectuată de persoane competente, trimise de Centrul de asistență tehnică. Înainte de a porni centrala termică, verificați:
- dacă datele rețelelor de alimentare (electricitate, apă, gaz) corespund datelor de pe etichetă dacă țevile de evacuare a gazelor arse și țevile de admisie a aerului funcționează corect condițiile de întreținere regulată sunt garantate dacă centrala termică este amplasată în
- interiorul sau între elementele de mobilier
- etanşarea sistemului de admisie carburant
- dacă debitul de carburant corespunde valorilor cerute de centrala termică dacă sistemul de alimentare cu carburant este dimensionat pentru a asigura debitul corect la centrala termică și că dispune de totate dispozitivele de siguranță și de control cerute de reglementările actuale dacă pompa de circulație se rotește liber deoarece, în special după perioade lungi de inactivitate, depunerile și/sau resturile pot împiedica rotirea liberă (consultăți 15.4 "Eventuala eliberare a arborelui pompei de circulație").

4.2 Programarea centralei termice

Poziționați întrerupătorul principal al sistemului în poziția "pornit". Afișajul centralei arată astfel: _



 În unele cazuri, poate fi necesar să setați TIMP&DATA; în acest caz, interfața aparatului vă solicită să efectuați operația cu mesajul "INTRODUCETI ORA SI DATA". Navigați cu tastele pentru a seta valorile.



Observație: este posibil să modificați și ulterior setările TIMP&DATA, ORA DE VARA, precum și LIMBĂ și durata iluminării din spate, accesând MENIU de pe ecranul principal și selectând SETARI.



/! De fiecare dată când centrala este pornită se efectuează un ciclu automat de ventilație cu o durată de 4 min. Pentru a-l întrerupe, efectuați procedura explicată în "4.3 Prima punere în funcțiune"

- Setați centrala pe OPRIT 😃 selectând de pe REC10CH, STARE └──►CENTRALA.

VIN CENTRALA 12:17	STARE	CENTRALA
(MENIU) 1.3 ¹² STARE	CENTRALA	OPRIT
42° ^c °	ZONA PRINCIPALA	VARA
INFO SET		[IARNA]

- Prin REC10CH este posibil să accesați, folosind meniul TEHNIC, o serie de parametri care pot fi programați pentru a vă permite să personalizați funcționarea centralei termice în funcție tipul de sistem. Există 3 niveluri de acces: UTILIZATOR, INSTALATOR și SERVICE (consultați "3.1 Strucțura listei ramificate de MENIURI a REC10CH").
- Accesați parametrii şi setați operațiunea în funcție de tipul dvs. de sistem.

4.2.1 Configurarea centralei

Selectaţi PARAMETRI.



- Alegeti dintre optiunile sugerate si confirmati alegerea.



OPRIRE INCALZIRE: acest parametru vă permite să schimbați OPRIRE INCALZIRE în ceea ce privește timpul de întârziere introdus pentru reaprinderea arzătorului în cazul unei opriri datorită atingerii temperaturii de încălzire. Setarea din fabrică este de 3 minute și poate fi setată și confirmată la o valoare între 0 min. și 20 min.



RESET CRONO INCALZIRE: acest parametru vă permite să resetați valoarea pentru TEMPORIZARE PUTERE MAXIMĂ DE ÎNCĂLZIRE REDUSĂ, în timpul căreia viteza ventilatorului este limitată la 75% din puterea maximă setată pentru încălzire, precum și TEMPORIZARE ÎNCĂLZIRE FORȚATĂ OPRITĂ Setarea din fabrică este FUNCTIE INACTIVA, selectați FUNCTIE ACTIVA și confirmați alegerea de resetare a temporizărilor.



TERMOSTAT ACM: setarea din fabrică este ABSOLUT: în anumite condiții (debit foarte scăzut sau temperatură ridicată a apei de admisie) este posibil ca puterea minimă furnizată să fie mai mare decât cea necesară pentru a atinge temperatura setată. În această situație, temperatura de livrare la ieșire poate crește treptat până la temperatura de oprire (65°C), fără a o depăși. Dacă se alege LEGAT DE, centrala termică se oprește la valoare de referință + 5°C și repornește la valoarea de referință + 4°C



PREINCALZIRE: parametrul PREINCALZIRE = 1 (funcție activă, simbol P aprins continuu). Această funcție permite menținerea temperaturii apei calde din schimbătorul pentru apă menajeră, cu scopul de a reduce timpii de așteptare în timpul utilizării apei. În timpul unei solicitări de preîncălzire, simbolul P începe să lumineze intermitent. Dacă PREINCALZIRE = 0, simbolul P se stinge și funcția este dezactivată. Funcția nu este activă atunci când centrala termică este oprită.



- TOUCH & GO: Dacă nu doriți ca PREINCALZIRE să fie întotdeauna activă și doriți ca apa caldă să fie disponibilă imediat, este posibilă preîncălzirea apei calde menajere cu doar câteva minute înainte de utilizare. Setați parametrul PREINCALZIRE = 2 pentru a activa funcția TOUCH&GO. Această funcție vă permite, prin deschiderea și închiderea robinetului, să porniți preîncălzirea instantanee care pregătește apă caldă numai pentru acea solicitare de apă
- INTARZIERE ACM: acest parametru vă permite să setați pornirea întârziată a centralei în modul apă caldă menajeră. Setarea din fabrică a acestui parametru este 0 și poate fi programat în intervalul 0 - 60 sec.
- DO_AUX1: prin această valoare se pot configura funcțiile asociate cu ieșirea digitală utilizată pentru gestionarea pompei suplimentare și a supapei zonei. Setarea din fabrică a acestui parametru este 0 și poate fi setat în intervalul 0 - 2 sec., cu următoarea semnificație:

Pin 1 și 2 ai X21	Fără conductor de ocolire	Cu conductor de ocolire
DO_AUX1 = 0	gestionarea pompei suplimentare	gestionarea supapei zonei
DO_AUX1 = 1	gestionarea supapei zonei	gestionarea supapei zonei
DO_AUX1 = 2	gestionarea pompei suplimentare	gestionarea pompei suplimentare

- CONFIGURARE OTBUS: acest parametru este utilizat pentru a permite controlul de la distanță al centralei prin intermediul unui dispozitiv OpenTherm: 1 = VALOARE DIN FABRICĂ. Funcția OT+ este activă. Pe afișaj va apărea mesajul ,OPENTHERM CONECTAT" atunci cand se conectează un dispozitiv OT+.
- Conexiunea OpenTherm nu este activată în prezența unei pompe de căldură.
- 0 = funcția OT+ este inactivă. Dacă acest parametru este setat la 0, orice conexiune posibilă OT+ este întreruptă instantaneu.

4.2.2 Configurarea zonei

Este posibilă personalizarea gestionării zonei de încălzire prin accesarea meniului MANAGER ZONÁ.

Accesați meniul TEHNIC - NSTALARE - MANAGER ZONA - MODIFICA 70NA

TEHNIC	INSTALARE	INSTALARE
INSTALARE	MANAGER ZONA	
PARAMETRI	MANAGER ZONA	MODIFICA ZONA
TERMOREGLARE	CALIBRARE SENZOR	ADAUGA ZONA
RANGE RATED	DESETADE SISTEM	STERGE ZONA
CALIBRARE	RESETARE SISTEM	JIERGE ZONA
INSTALATOR J	INSTALATOR	INSTALATOR

- Selectați zona de încălzire dorită și apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:



- TIP ACTIONARE: setați parametrul în cauză la ITRF05/AKM (valoare implicită)
- TIP CERERE: acest parametru vă permite să specificați tipul de solicitare de căldură; este posibil să alegeți dintre următoarele opțiuni: TERMOSTAT (setare din fabrică): solicitarea de încălzire este generată cu un termostat

PORNIT/OPRIT

REC10CH MASTER: solicitarea de încălzire la centrala termică este generată de REC10CH MASTER, care preia funcția de INTERFAȚĂ APARAT

- TIP ZONA: acest parametru vă permite să specificați tipul de zonă care urmează să fie încălzită; este posibil să alegeți dintre următoarele opțiuni: TEMPERATURĂ RIDICATĂ (setare din fabrică) TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ
- SETARE MINIM INCALZIRE: acest parametru vă permite să specificați valoarea de referință minimă posibilă pentru încălzire (interval 20 °C 80,5 °C, implicit 20 °C pentru sistemele cu temperatură ridicată interval 20 °C 45 °C, implicit 20 °C pentru sistemele cu temperatură scăżută)
- SETARE MAXIM INCALZIRE: acest parametru vă permite să specificați valoarea de referință maximă posibilă pentru încălzire (interval 20 °C 80,5 °C, implicit 80,5 °C pentru sistemele cu temperatură ridicată interval 20 °C 45 °C, implicit 45 °C pentru sistemele cu temperatură scăzută)

SCHIMBATI NUMELE: acest parametru vă permite să atribuiți un anumit nume zonei de încălzire

POR: acest parametru vă permite să activați programarea orară pentru încălzirea zonei dorite, în cazul în care cererea de căldură este efectuată cu ajutorul termostatului de ambient. Programare orară care nu este activată = 0

La închiderea contactului termostatului de ambient, cererea de căldură este mereu îndeplinită fără limitarea timpului.

Programare orară activată = 1

Când contactul termostatului de cameră se închide, solicitarea de încălzire este activată în funcție de programarea orară.

Observație: în acest caz, asigurați-vă că modul de funcționare al zonei este setat la AUTO în meniul STARE

Funcția de selectare a intervalului orar 4.2.3

Configurați REC10CH pentru programul de timp, setând parametrul POR = 1 (consultați "4.2.2 Configurarea zonei"). Setați intervalele orare selectând de pe ecranul principal MENIU L ORAR.



Programare: pentru fiecare zi a săptămânii se pot seta până la 4 intervale, caracterizate printr-o oră de pornire și o oră de oprire **Observație**: Pentru mai multe detalii despre utilizarea programării orare, consultați MANUALUL DE UTILIZARE al REC10CH.

4.2.4 Setarea termoreglării

Termoreglarea funcționează numai cu senzorul de temperatură exterioară instalat/conectat și activ numai pentru funcția de ÎNCĂLZIRE. Temperatura măsurată de senzorul de temperatură exterioară este afișată pe pagina inițială din dreapta sus, alternând cu afișarea orei. Când este activată termoreglarea (senzor de temperatură exterioară prezent), algoritmul pentru calculul automat al punctului de setare ieşire depinde de tipul de solicitare de încălzire. În orice caz, algoritmul de termoreglare nu va folosi direct temperatura exterioară, ci mai degrabă o temperatură exterioară calculată care ia în considerare izolația clădirii: în clădirile care sunt bine izolate, variațiile de temperatură exterioară vor avea un impact mai mic comparativ cu cele care sunt insuficient izolate

Activarea TERMOREGLĂRII apare în modul următor:

selectati TEHNIC - TERMOREGLARE



Utilizând REC10CH se poate seta valoarea următorilor parametri:

TIPUL CLADIRII: este o indicație a frecvenței cu care se actualizează valoarea temperaturii exterioare calculate pentru termoreglare; pentru clădirile insuficient izolate se va utiliza o valoare mică. [5min - 20min] Setare interval: [5min]

Setare din fabrică:

REACTIV. SONDA EXT .: este o indicație a vitezei cu care variațiile temperaturii exterioare afectează valoarea temperaturii exterioare calculate pentru termoreglare, valorile scăzute indicând viteze mari.

Setare interval [0 - 255] [20]

Setare din fabrică:

Pentru a modifica valoarea parametrilor precedenți, procedați după cum este descris mai jos: - selectați TEHNIC - TERMOREGLARE - TIPUL CLADIRII sau REACTIV. SONDA

selectați TEHNIC EXT.

setati valoarea dorită.

Observație: Valoarea temperaturii exterioare calculată utilizată de algoritmul de termoreglare este afişată în meniul INFO din TEMP EXT TERMOREGLARE.

SOLICITARE DE LA TERMOSTAT DE CAMERĂ SAU POR (Temporizare programare încălzire)

Valoarea de referință pentru ieșire depinde de temperatura exterioară pentru obținerea unei temperaturi ambiante de referință de 20 °C. Există 2 parametri care se completează pentru a calcula punctul de setare iesire:

înclinarea curbei de compensare (KT)

compensarea temperaturii mediului de referință.

SELECTAREA CURBEI DE COMPENSARE

Curba de compensare pentru încălzire menține o temperatură teoretică de 20 °C în interior, atunci când temperatura exterioară este între +20 °C și -20 °C. Alegerea curbei depinde de temperatura exterioară minimă prevăzută (și, prin urmare, de locația geografică), precum și de temperatura pe tur prevăzută (și, prin urmare, de tipul de sistem). Aceasta este atent calculată de instalator pe baza următoarei formule:

KT = T. tur proiect - Tshift

20- T exterioară concepție min.

sistem standard 30°C Tcom =

25 °C instalații de încălzire în pardoseală

Dacă din calcul reiese o valoare intermediară între două curbe, se recomandă să alegeți curba de compensație cea mai apropiată de valoarea obținută.

Exemplu: dacă valoarea obținută din calcul este 1,3, aceasta se găsește între curba 1 și curba 1,5. În acest caz, alegeți curba cea mai apropiată, adică 1,5. Valorile KT setabile sunt după cum urmează:

- sistem standard: 1.0-3.0
- sistem în pardoseală 0,2-0,8

Folosind REC10CH se poate seta curba de termoreglare selectată: - selectați TEHNIC └──► TERMOREGLARE └──► CURBE CL

CURBE CLIMATIC selectați zona de încălzire și setați curba de compensare.



DECALAJ AL TEMPERATURII AMBIANTE DE REFERINȚĂ

În orice caz, utilizatorul poate modifica indirect valoarea punctului de setare ÎNCĂLZIRE care introduce un decalaj la temperatura de referință care poate varia în intervalul -5 - + 5 (decalaj 0 = 20 °C).



COMPENSARE PE TIMP DE NOAPTE

Dacă este conectat un temporizator la intrarea TERMOSTAT DE CAMERA, funcția COMP NOCTURNA poate fi activată după cum urmează: meniu TEHNIC -TERMOREGLARE ► PRINCIPAL. În acest caz, când CONTACTUL este ÎNCHIS, 🗕 CURBE CLIMATIC 🛏

solicitarea de încălzire este efectuată de senzorul de pe tur, pe baza temperaturii exterioare, pentru a obține o temperatură ambiantă nominală la nivelul ZI (20 °C). DESCHIDEREA CONTACTULUI nu determină oprirea centralei, ci o reducere (translație paralelă) a curbei climatice pe nivelul NOAPTE (16 °C).

De asemenea, în acest caz, utilizatorul poate modifica indirect valoarea punctului de setare ÎNCĂLZIRE prin introducerea din nou a unui decalaj la temperatura de referință ZI (20 °C), mai degrabă decât NOAPTE (16 °C), care poate varia în intervalul [-5 - + 5]



4.3 Prima punere în funcțiune

- Poziționați întrerupătorul principal al sistemului în poziția "pornit".
- Deschideți robinetul de gaz pentru a permite trecerea carburantului. Reglați termostatul de cameră la temperatura dorită (~ 20 °C) sau, dacă sistemul este echipat cu un cronotermostat sau temporizator programabil sau REC10CH este setat ca regulator de ambient, asigurați-vă că termostatul sau temporizatorul este "activ" și setat corect (~ 20 °C) Selectați STĂRE L - IARNA.



Când există o solicitare de încălzire și centrala termică se aprinde, apare pictograma 🔿 pe afisai. Centrala termică va porni și va continua să funcționeze până la atingerea temperaturilor setate, după care va reveni în starea de așteptare.

Ciclu de purjare





Ciclul de aerisire poate fi întrerupt în prealabil prin demontarea capacului de la panoul de comandă și prin apăsarea butonului de analiză a arderii SW1 sau unei alte opțiuni din meniul TEHNIC al REC10CH în modul următor:

selectați TEHNIC Leve CICLU AERISIRE OPRITI FUNCTIA

,			
	TEHNIC		
1	TERMOREGLARE		
	RANGE RATED		
	CALIBRARE		
I	FUNCTIA COSAR		
	CICLU AERISIRE		
ISTALATO	DR .	₽ 0	



REC10CH va afişa scurt un mesaj de așteptare, după care veți fi automat redirecționat către ecranul principal. De asemenea, ciclul de aerisire poate fi întrerupt, dacă centrala termică nu a fost setată la starea de oprire, de o solicitare de apă caldă menajeră.



🕲 VARĂ 🕂



■ IARNĂ IIII / T: selectați STARE → CENTRALA → IARNA pentru a activa funcțiile de încălzire și apă caldă menajeră. În mod normal, REC10CH afişează temperatura apei calde menajere, cu excepția cazului în care există o solicitare de încălzire în desfășurare, caz în care este afișată temperatura de ieșire a centralei termice.



4.4 Reglarea temperaturii apei de încălzire fără un senzor de temperatură exterioară conectat

Valoarea de referință pentru ÎNCĂLZIRE poate fi setată selectând SET pe ecranul principal al REC10CH și alegând [40°C-80,5°C] pentru sistemele cu temperatură ridicată și [20°C-45°C] pentru sistemele cu temperatură scăzută.



4.5 Reglarea temperaturii apei de încălzire cu un senzor de temperatură exterioară conectat

Valoarea temperaturii de ieșire este aleasă automat de sistem, care reglează rapid temperatura camerei în funcție de variațiile temperaturii externe. Pentru a modifica valoarea temperaturii, mărind-o sau micșorând-o în raport cu cea calculată automat de către placa electronică, puteți ajusta valoarea de referință a ÎNCALZIRII selectând SET de pe ecranul principal al REC10CH și alegând nivelul de confort dorit în cadrul intervalului (de la -5 la +5)(consultați "4.2.4 Setarea termoreglării"). Observație: atunci când există un senzor de temperatură exterioară conectat, este încă posibili ca centrala termică să funcționeze la o valoare fixă setând valorile SETARE MINIM INCALZIRE și SETARE MAXIM INCALZIRE la valoarea de referință dorită pentru ÎNCĂLZIRE.

Reglarea temperaturii apei menajere 🕥

Pentru a seta temperatura apei calde menajere (baie, duş, bucătărie etc.): SET APA CALDA pentru a alege valoarea dorită din intervalul [37,5°C-60°C].



Funcție "preîncălzire" 🕥 4.7

Accesați meniul SET — PREINCALZIRE pentru a activa această funcție. Setarea PREINCALZIRE = 1 activează funcția de apă caldă menajeră a centralei termice. Această funcție permite menținerea temperaturii apei calde din schimbătorul pentru apă menajeră, cu scopul de a reduce timpii de aşteptare în timpul utilizării apei. Când funcția de preîncălzire este activată, simbolul "P" se aprinde continuu pe ecran în poziție mai înaltă față de pictograma pentru apă caldă menajeră. În timpul aprinderii arzătorului în urma unei cereri de Preincälzire, simbolul p începe să lumineze intermitent. Cu toate acestea, setarea parametrului PREINCALZIRE = 2 activează funcția Touch & Go; dacă este necesar, centrala realizează un singur ciclu de preîncălzire după fiecare preluare de apă caldă menajeră. Pentru a dezactiva funcția de preîncălzire, setați parametrul la PREINCALZIRE = 0; simbolul P dispare. Funcția nu este activă atunci când centrala termică este oprită.



4.8 Pornire centrală termică

Dacă există un termostat de cameră sau un temporizator cu programare sau dacă REC10CH MASTER este setat ca regulator de ambient, este necesar ca acestea să fie pornite și să fie reglate la o temperatură mai mare decât temperatura ambiantă, astfel încât centrala termică să pornească. Centrala termică va fi în așteptare până când arzătorul va porni după o solicitare de încălzire. Afișajul arată "6" pentru a indica prezența unei flăcări.



Centrala termică va fi în funcțiune până la atingerea temperaturii selectate, după care va fi din nou în "aşteptare" menţinând temperatura pe tur afişată. În cazul apariţiei defecţiunilor la aprindere sau la funcționare, centrala termică execută o "OPRIRE DE SIGURANȚĂ": pe REC10CH se va afişa triunghiul care indică defecțiuni. Pentru a identifica codurile de defecțiune și pentru a reseta centrala termică, consultați secțiunea "4.14 Lumini și defecțiuni".



Funcția de deblocare 4.9

În cazul unei blocări, este posibil să încercați și să restabiliți funcționarea normală a aparatului apăsând tasta "OK" de pe REC10CH atunci când este afișat mesajul de defecțiune pentru resetarea alarmei în curs.



Dacă încercările de eliberare nu repornesc centrala termică, contactați Centrul de asistentă tehnică locală.

4.10 Funcție de încălzire şapă

Dacă instalația este de temperatură joasă, centrala prevede o funcție de "încălzire şapă" care poate fi activată în modul următor: setați centrala termică la OPRIT 😃

selectați USCARE SAPA (Observație: ÎNCĂLZIREA ȘAPEI nu este disponibilă dacă centrala nu este oprită) — FUNCTIE ACTIVA sau FUNCTIE INACTIVA și confirmați pentru a activa/ dezactiva funcția.

TEHNIC					
RANGE RATED					
CALIBRARE	ב				
FUNCTIA COSAR	וכ				
RESETARE S. GAZE ARSE					
USCARE SAPA					
INSTALATOR	Û				



Atunci când este activă, funcția de încălzire a şapei este semnalizată pe ecranul principal prin mesajul derulant FUNCTIA USCARE SAPA IN CURS - TEMPERATURA IESIRE din partea inferioară a paginii. Funcția de "încălzire şapă" are o durată de 168 de ore (7 zile), timp în care, în zonele configurate de temperatură joasă, este simulată o cerere de căldură cu punctul de referință de tur pentru zona inițială egal cu 20°C, dar care crește gradual conform tabelului prezentat alături. Accesând meniul INFO de pe pagina principală a REC10CH se poate afișa valoarea TIMP FUNC ÎNCÂLZIRE ŞAPĂ referitoare la numărul de ore de la pornirea funcției. Odată activată, funcția are prioritate maximă; dacă aparatul este decuplat de la sursa de alimentare electrică și este oprit, atunci când este repornit funcția este reluată de unde a fost întreruptă . Funcția poate fi întreruptă înainte de final, aducând aparatul într-o stare diferită de OFF sau selectând elementul DEZACTIVATI FUNCTIA din meniul corespunzător. **Observație**: Temperatura și valorile de creștere pot fi sețate la valori diferite numai de personal calificat, numai dacă este strict necesar. Producătorul își declină orice responsabilitate dacă parametrii sunt setați incorect.

ZI	ORĂ	TEMPERATURĂ
1	0	20 °C
	6	22 °C
	12	24 °C
	18	26 °C
2	0	28 °C
	12	30 °C
3	0	32 °C
4	0	35 °C
5	0	35 °C
6	0	30 °C
7	0	25 °C

Controale în timpul și după prima punere în funcțiune 4.11

După pornire, verificați dacă centrala termică execută procedurile de pornire și ulterior oprirea corespunzătoare. Verificați și funcționarea în modul de apă menajeră deschizând un robinet de apă caldă cu starea centralei în modul pentru VARĂ sau în modul pentru IARNĂ. Verificați oprirea totală a centralei termice prin rotirea întrerupătorului principal al sistemului în poziția de oprire. După câteva minute de funcționare continuă, care se obține prin aducerea întrerupătorului principal al sistemului în poziția "pornit", cu selectorul de mod al centralei termice pe "Vară" și menținând deschis circuitul de apă menajeră, lianții și reziduurile de prelucrare se evaporă și veți putea efectua: verificarea arderii



4.12 Verificare ardere

Pentru a efectua analiza arderii, procedați după cum urmează:

- alimentați cu energie electrică centrala termică prin punerea întrerupătorului principal al sistemului în poziția "PORNIT"
- setați centrala termică la OPRIT





 Funcția coşar poate fi activată şi dacă apăsati tasta SW1 de pe placa electronică AKM (pentru a face acest lucru trebuie să îndepărtați dopul (C) de la capacul panoului de comandă pentru a avea acces la componentele electronice).

Funcția de control al combustiei nu poate fi activată dacă dispozitivul OT conectat. Pentru a efectua analiza gazelor arse, deconectați cablurile de conectare OT şi aşteptați 4 minute sau deconectați sursa de alimentare şi restabiliți tensiunea la centrala termică.



In mod normal, funcția coşar este efectuată cu vana cu trei căi poziționată pe încălzire. Este posibilă comutarea vanei pe apă caldă menajeră, generând o solicitare de încălzire a apei calde menajere la putere maximă în timp ce funcția în sine este efectuată. În acest caz, temperatura apei calde menajere este limitată la maximum 65° C. Aşteptați pornirea arzătorului.

Centrala termică va funcționa la puterea maximă de încălzire și se va putea regla combustia verificând dacă valorile CO₂ corespund celor indicate în tabelul cu tipuri de gaz.







- Păstrați adaptorul sondei de analiză furnizat cu centrala în plicul cu documentația tehnică.

Dacă valoarea afişată este diferită față de cea prezentată în tabelul cu date tehnice, NU EXECUTĂȚI REGLĂRI ALE SUPAPEI DE GAZ, solicitați ajutor de la Centrul de asistență tehnică.



Supapa de gaz NU necesită reglare, iar orice intervenție asupra acesteia determină funcționarea neregulată sau chiar nefuncționarea centralei termice.

Când funcția coșar este în desfășurare, toate solicitările de încălzire sunt inhibate și apare un mesaj derulant în partea inferioară a paginii principale a REC10CH.

La finalizarea verificărilor:

setați centrala termică la modul "VARĂ" sau "IARNĂ", în funcție de anotimp
 reglați valorile temperaturii solicitate de încălzire în funcție de nevoile clientului.

IMPORTANT: Funcția coșar rămâne activă pentru un timp maxim de 15 min; în cazul în care se atinge o temperatură pe tur de 95 °C, arzătorul se oprește. Se va aprinde din nou când temperatura scade sub 75 °C.



În cazul unui sistem cu temperatură scăzută, recomandăm efectuarea testului de eficiență prin preluarea apei calde setând STARE centralei termice la VARĂ, deschizând robinetul de apă caldă până la capacitate maximă şi setând temperatura apei calde menajere la maxim.

 $f \Delta$ Toate controalele trebuie să fie efectuate exclusiv de Centrul de asistentă tehnică.

4.13 Transformarea tipului de gaz

Conversia de la un tip de gaz la altul este simplă și se poate face și cu centrala instalată. Această operațiune trebuie să fie efectuată de personal calificat.

Centrala este proiectată să funcționeze pe gaz metan (G20).

Pentru convertirea centralei la funcționarea cu gaz propan (G31) procedați după cum urmează: - setați parola de SERVICE

- selectați TEHNIC → CONTROL COMBUSTIE → ALEGETI COMBUSTIBILUL → GPL



Centrala nu necesită reglare suplimentară.

∠!___Oper

Operațiunea de conversie trebuie să fie executată de personalul calificat.

 $\Delta\,$ După conversie, aplicați noua etichetă cu date de identificare din plicul cu documentația.

4.14 Lumini şi defectiuni

Apariția unei anomalii este indicată de prezența pictogramei Anafișată intermitent pe ecranul principal.



Deplasați-vă pe ecran până când reste afişat ipictograma. Se va afişa mesajul de eroare. Ecranul de descriere a defecțiunilor este afişat automat după ce timpul de iluminare a afişajului a trecut, fără apăsarea niciunui buton.

Funcția de deblocare

Pentru a restabili funcționarea centralei, apăsați "OK" de pe ecranul cu mesajul de eroare. În acest moment, dacă condițiile corecte de funcționare au fost restabilite, centrala termică va reporni automat. Există maxim 3 încercări consecutive de eliberare efectuate de REC10CH. În cazul epuizării tuturor încercărilor, pe afișaj apare defecțiunea definitivă E099. Centrala va trebui să fie deblocată prin deconectarea și reconectarea sursei de alimentare electrică.



Dacă încercările de resetare nu repun în funcţiune centrala, solicitaţi intervenţia Centrului de asistenţă tehnică.

Pentru defecțiunea E041: dacă presiunea scade sub pragul de siguranță de 0,3 bari, centrala termică afișează codul de defecțiune "E041 - TRADUCTOR PRESIUNE APASATI OK PENTRU UMPLERE INSTALATIE" timp de 30 sec., timp în care este posibilă pomirea procedurii de încărcare semi-automată, apăsând tasta "OK" pentru a umple sistemul (procedura poate fi pomită numai în modul VARĂ sau IARNĂ).



În timpul fazei de încărcare, mesajul derulant "UMPLERE SEMIAUTOMATĂ ÎN DESFĂȘURARE" este afişat în partea inferioară a ecranului, în timp ce presiunea evidențiată pe afişaj trebuie să înceapă să crească. După terminarea încărcării, mesajul derulant "UMPLERE SEMIAUTOMATĂ TERMINATĂ" este afișat în partea inferioară a paginii. După terminarea timpului de tranziție, dacă defecțiunea persistă, este afișat codul de defecțiune E040.

Atunci când centrala termică are defecțiunea E040, încărcarea manuală trebuie efectuată cu ajutorul robinetului de umplere (A) până când presiunea este între 1 și 1,5 bari.

Apoi, închideți robinetul de umplere și asigurați-vă că auziți clicul mecanic. Numai pentru instalator: La sfârșitul procedurii, continuați cu ciclul de ventilare automată conform descrierii din "2.9 Umplerea sistemului de încălzire și eliminarea aerului".



În cazul în care căderea de presiune este foarte frecventă, solicitați intervenția Centrului de asistență tehnică.

Pentru defecțiunea E060: centrala termică funcționează normal, dar nu asigură stabilitatea temperaturii apei calde menajere care, în orice caz, este furnizată la o temperatură de aproximativ 50 °C. Este necesară intervenția Centrului de asistență tehnică.

Pentru defecțiunea E091: centrala termică are un sistem de auto-diagnosticare care, pe baza numărului total de ore în anumite condiții de funcționare, poate semnala necesitatea curățării schimbătorului principal (cod de alarmă E091). După terminarea operaţiunii de curățăre, efectuată cu setul corespunzător furnizat ca accesoriu, trebuie să aduceți la zero contorul orelor totalizate, aplicând următoarea procedură: - selectați TEHNIC - RESETARE S. GAZE ARSE - CONFIRM sau ANULATI.



Observație: Procedura de resetare a contorului trebuie efectuată după fiecare curățare atentă a schimbåtorului principal sau în cazul înlocuirii acestuia. Numărul total de ore poate fi verificat în modul următor: Meniul INFO └──► SONDĂ GAZE ARSE ∟ → apăsați "OK" pentru a afişa valoarea contorului sondei de gaze arse.



Listă defecțiuni centrală termică

COD DE EROARE	MESAJ DE EROARE	DESCRIEREA TIPULUI DE ALARMĂ
E010	Defecțiune electronică ACF/oprire flacără	definitivă
E011	flacără externă	tranziție
E020	termostat limită	definitivă
E030	defecțiune ventilator	definitivă
E040	traductor de apă – încărcare sistem	definitivă
E041	traductor de apă - apăsați OK pentru a umple sistemul	tranziție
E042	Defecțiune traductor de presiune apă	definitivă
E060	defecțiune sondă apă caldă menajeră	tranziție
E070	defecțiune sondă tur • supratemperatură sondă tur • alarmă diferențială sondă tur-retur	tranzitorie • definitivă • definitivă
E077	termostat apă zona principală	tranziție
E080	defecțiune sondă linie de retur • supratemperatură sondă linie de retur • alarmă diferențială ieșire/ sondă linie de retur	tranzitorie • definitivă • definitivă
E090	defecțiune sondă de gaze arse • supratemperatură sondă de gaze arse	tranzitorie • definitivă
E091	curățare schimbător de căldură principal	tranziție
E099	încercări de resetare epuizate, centrală blocată	definitivă, nu se poate reseta
	presiune apă scăzută, apăsați OK pentru încărcare	tranziție
	presiune apă ridicată, verificați sistemul	tranziție
	comunicație placă centrală termică pierdută	tranziție
	comunicație MAGISTRALA 485 pierdută	tranziție

Lista defectiunilor de ardere

COD DE EROARE	MESAJ DE EROARE	DESCRIEREA TIPULUI DE ALARMĂ	
E021	Eroare monitor ACC		
E022	Eroare monitor ACC		
E023	Eroare monitor ACC	Acestea sunt alarme temporare care, dacă apar de mai multe ori într-o oră, devin definitive; se afisează alarma E097 si este urmată de	
E024	Eroare monitor ACC	post-purjare timp de 45 de secunde la turația maximă a ventilatorului. Alarma poate fi resetată întotdeauna înainte de terminarea post-purjării.	
E067	Eroare monitor ACC		
E088	Eroare monitor ACC		
E097	Eroare monitor ACC		
E085	ardere incompletă	Acestea sunt alarme temporare care, dacă apar de mai multe ori într-o oră, devin definitive; se afişează ultima eroare apărută și e urmată de o post-purjare de 2 minute la turația maximă a ventilatorului. Nu este posibilă eliberarea alarmei înainte de terminarea	
E094	ardere incompletă		
E095	ardere incompletă	post-purjării, cu excepția cazului în care alimentarea electrică a centralei termice este oprită.	
E058	defecțiune tensiune rețea		
E065	alarmă modulare curent	Acestea sunt delecțiuni temporare care restricționează ciciul de aprindere.	
E086	alarmă obstrucționare gaze arse	Defecțiune temporară raportată în timpul pre-purjării. Post-purjarea este menținută timp de 5 minute la turația maximă a ventilatorului.	

4.15 INFO

Funcția INFO poate fi folosită pentru a afișa o serie de date referitoare la sistem. Trecerea de la afișarea unui parametru la următorul are loc prin apăsarea tastelor "up" și "down".

În funcție de configurația sistemului, este posibil ca unele informații să nu fie disponibile.

ORE FUNCT USCARE SAPA	PRESIUNE APA	
SENZOR TUR	CURBA (combustie)	
SENZOR RETUR	IESIRE PDC	
SENZOR ACM	INTRARE PDC	
SENZOR SUPERIOR BOILER	TEMP EXTERIOARA PDC	
SENZOR INFERIOR BOILER	PRES SCAZUTA REFRIG	
TEMP COLECTOR	PRES RIDICATA REFRIG	
SENZOR EV. GAZE ARSE	CONDENSATOR REFRIG	
SENZOR TEMP EXTERIOARA	SCHIMBATOR REFRIG	
TEMP EXT TERMOREGLARE	STADIU OPERARE PDC	
DEBITMETRU/SETPOINT ACM OT+	FRECVENTA PDC	
VITEZA VENTILATOR	TIMP COMPRESOR PDC	
IESIRE ZONA 1	TIMP FUNCT. PDC	
IESIRE ZONA 2	FLUXOSTAT PDC	
ORE SENZOR GAZE ARS	CAPACITATE PDC	
SETATI ZONA PRINCIPALA	PDC SETPOINT	
SETATI ZONA 1	URMAT. ANTILEGIONELLA	
SETATI ZONA 2		

4.16 Info combustie

Funcția INFO poate fi folosită pentru a afișa o serie de date referitoare la sistem.

Selectați TEHNIC - CONTROL COMBUSTIE - NFO. Trecerea de la afișarea unui parametru la următorul are loc prin apăsarea tastelor "up" și "down".

|--|

1	Number of calibrations at minimum power (correct combustion test identified with code 18)		
2	Number of calibrations at the speed of 3500 RPM (correct combustion test identified with code 18)		
3	Number of calibrations at default power RANGE RATED (correct combustion test identified with code 18)		
4	Number of calibrations at maximum boiler output (correct combustion test identified with code 18)		
5	Last calibration [1] PowMin - [2] 3500rpm - [4] Range Rated - [8] PowMax		
6	Peak lono of the last calibration		
7	Reference value of PWM effort fan control		
8	PWM fan control		
9	Number of DataFlash AB writes		
10	Number of DataFlash CD writes		

INFO pagina 2.A

	0
11.A	Iono curve correction at minimum power (defined with correct combustion test 18)
12.A	Iono curve correction at the speed of 3500 RPM (defined with correct combustion test 18)
13.A	Iono curve correction at default power RANGE RATED (defined with correct combustion test 18)
14.A	Iono curve correction at maximum boiler output (defined with correct combustion test 18)
15.A	Calibration test check performed [1] PowMin - [2] 3500rpm - [4] Range Rated - [8] PowMax
16.A	Time counter [min] from last calibration to minimum power
17.A	Time counter [min] from last speed calibration of 3500 RPM
18.A	Time counter [min] from last calibration to default power RANGE RATED
19.A	Time counter [min] from last calibration to boiler maximum
20.A	Time counter [min] restart timing of calibration (maximum timeout to make the 4 calibrations)

INFO pagina 2.B (Identificat cu valoarea 12345 pe linia 11 - Se schimbă starea automat la fiecare 10 secunde)

11.B	12345
12.B	Iono Curve Auto-Correction Number at minimum power (auto correction for alarm)
13.B	Iono Curve Auto-Correction Number at the speed of 3500 RPM (auto correction for alarm)
14.B	Iono Curve Auto-Correction Number at default power RANGE RATED (auto correction for alarm)
15.B	Iono Curve Auto-Correction Number at maximum output (auto correction for alarm)
16.B	Maximum power calibration coefficient
17.B	Range Rated power calibration coefficient
18.B	Minimum power calibration coefficient
19.B	FIX CO2 ALL PLUS value
20.B	DEC CO2 ALL PLUS value

INFO VENTIL	pagina 3 (Ordinea cronologică a ultimelor 5 alarme/teste și viteze ale .ATORULUI aferente)
21	Identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 1
22	RPM/100 where alarm and/or test # 1 occurred
23	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 2
24	RPM/100 where alarm and/or test # 2 occurred
25	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 3 $$
26	RPM/100 where alarm and/or test # 3 occurred
27	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 4 $$
28	RPM/100 where alarm and/or test # 4 occurred
29	Alarm code and/or identification code (17-18) of a test performed to verify correct combustion # 5
30	RPM/100 where alarm and/or test # 5 occurred

4.17 Istoric alarme

Funcția ISTORIC ALARME este activată automat numai după ce aparatul a fost pornit timp de cel putin 2 ore consecutive; în această perioadă de timp, eventualele alarme care apar nu vor fi salvate în "istoricul de erori". Alarmele pot fi afișate în ordine cronologică, de la cea mai recentă la cea mai veche, până la maxim 50 alarme; pentru a afişa istoricul de erori:
 selectați TEHNIC └──► ISTORIC ALARME



pentru fiecare alarmă se afișează un număr secvențial, un cod de eroare precum și data și ora producerii alarmei.



Observație: Dacă este activată, funcția ISTORIC ALARME nu mai poate fi dezactivată; nu există

nicio procedură pentru resetarea istoricului de erori. Dacă o alarmă se repetă consecutiv, aceasta se salvează o singură dată.

4.18 Oprire temporară

Setați centrala termică la OPRIT **U**.

Rămânând active alimentarea electrică și alimentarea pe bază de carburant, centrala este protejată de sistemele

- incălzire anti-îngheţ: această funcție este activată dacă temperatura măsurată de senzorul pe tur scade sub 5 °C. O solicitare de încălzire este generată în această fază cu aprinderea arzătorului la putere minimă, care este menținută până când temperatura apei de ieşire ajunge la 35 °C; anti-îngheţ apă caldă menajeră: funcția se activează dacă temperatura detectată de sonda
- de apă caldă menajeră coboară sub valoarea de 5 °C. O solicitare de încălzire este generată în această fază cu aprinderea arzătorului la putere minimă, care este menținută până când temperatura apei de ieşire ajunge la 55 °C.

Activarea funcției ANTI-ÎNGHEŢ este indicată printr-un mesaj derulant în partea de jos a afișajului REC10CH.

anti-blocare pompă de circulație: pompa de circulație se activează la fiecare 24 de ore de oprire timp de 30 de secunde.

4.19 Oprirea pentru perioade lungi de timp

Neutilizarea pe termen lung a centralei Exclusive X determină necesitatea efectuării următoarelor operatiuni:

- setați centrala termică pe OPRIT 😃 și întrerupătorul principal al sistemului la "oprit"
- închideți robinetele pentru combustibil și apă ale instalației de încălzire și pentru apă caldă

menajeră În acest caz, sistemele anti-îngheț și anti-blocare sunt dezactivate. Goliți sistemul de încălzire și de apă menajeră dacă există vreun risc de îngheț.



Această operaţie trebuie efectuată numai de personal calificat profesional.

Ori de câte ori este necesar, este posibilă restaurarea setărilor din fabrică prin efectuarea unei **RESETARE SISTEM:**

-	accesați meniul TEHNIC			ARE SISTEM 💶 🕨 CONFIRM
	sau ANULATI.			
	TEHNIC		INSTALARE	
1	INSTALARE			
Ι.		- I	MANAGER ZONA	
	PARAMETRI			CONFIRM

INSTALATOR J	INSTALATOR J	
CALIBRARE	RESETARE SISTEM	
RANGE RATED		ANULATI
TERMOREGLARE	CALIBRARE SENZOR	
PARAMETRI		CONFIRM
	MANAGER ZONA	

Observație: După o resetare, este necesară efectuarea unei noi configurări a sistemului; pentru detalii despre această procedură, consultați secțiunea următoare.

ROMÂNĂ RO

4.21 Configurare sistem

Această operație trebuie efectuată numai de personal calificat profesional.

La repornire, după o înlocuire a REC10CH mai degrabă decât după "SYSTEM RESET" (RESETARE SISTEM), comanda la distanță afișează un ecran inițial cu versiunea firmware-ului. La apăsarea tastei "**OK**" se inițiază o procedură ghidată pentru configurarea sistemului:



selectaţi LIMBA setarea TIMP&DATA



setarea modului de funcționare a REC10CH: MASTER (PRINCIPAL): selectați această opțiune atunci când REC10CH este, de asemenea, o INTERFAȚĂ A APARATULUI. selectare configurație:

- DE LA AKM: pentru a reseta configurația curentă a centralei termice pe REC10CH MASTER a finaliza operația
- și a finaliza operația NOU: pentru a seta o nouă configurație a sistemului, restabilind setarea din fabrică a parametrilor



- Ori de câte ori este selectată o configurație "NOU", procedați după cum urmează:
- PE ECHIPAMENT: dacă REC10CH este utilizată numai ca interfață de sistem și nu ca regulator de mediu
- AMBIENT: dacă REC10CH este utilizată atât ca interfață de sistem cât și ca regulator de mediu al zonei în care este instalată CENTRALA



- selectați ACM INSTANTANEU (centrala este de tip combinată) - DEBITMETRU.



După ce procedura ghidată se încheie, REC10CH va accesa ecranul inițial.

- Continuați cu configurarea după cum urmează:
 setați parola de SERVICE
 selectați TEHNIC → PARAMETRI

 selectați parola de SERVICE → PARAMETRI
 treceți la modificarea următorilor parametri: ACTIVARE UMPLERE: setați la 1.
 Apoi continuați cu reprogramarea centralei termice, efectuând operațiile descrise în capitolul "4.2 Programarea centralei termice"

4.22 Configurarea centralei

Meniul CENTRALĂ TERMICĂ vă permite să schimbați configurația hidraulică fără a fi necesar să treceți printr-o operație RESETARE SISTEM. Parametrul CONF HIDRAULICA poate avea valori între 0 și 4, cu următoarea semnificație:

- 0= centrală numai pentru încălzire
- 1 = centrală instantanee cu comutator de debit
- 2 = centrală instantanee cu debitmetru
- 3 = numai centrală de încălzire cu rezervor de apă cu sondă 4 = numai centrală de încălzire cu rezervor de apă cu termostat



Înlocuirea REC10CH MASTER

Operațiile de configurare a sistemului trebuie să fie efectuate de personal calificat profesional din cadrul Centrului de asistență tehnică.

La înlocuirea REC10CH MASTER, la repornirea ulterioară se afișează un ecran inițial cu versiunea firmware-ului. La apăsarea pe "OK" începe o procedură ghidată pentru configurarea sistemului; consultați secțiunea "Configurarea sistemului" Urmați procedura indicată și efectuații tipul de configurație DE LA AKM.



Înlocuirea plăcii PCB PRINCIPALE 4.24

Operațiunile de configurare a sistemului trebuie să fie efectuate de personal calificat profesional din cadrul Centrului de asistență tehnică. Sistemele efectuează în permanență o verificare privind concordanța dintre datele de configurare memorate placa electronică DE LA AKM și cele memorate în REC; prin urmare, în cazul în care este înlocuită placa electronică DE LA AKM, se poate întâmpla ca sistemul să evidențieze o neconcordanță între datele memorate pe placa DE LA AKM și cele memorate în REC. În acest caz, acesta din urmă îi va solicita utilizatorului să decidă care dintre cele două configurații este valabilă; dacă alegeți să recuperați configurația din REC, puteți evita reconfigurarea aparatului: - selectați REC10CH.

SELECTATI TIPUL CONFIGURATIEI	
DE LA AKM	
REC10	

Parametrii de control al arderii 4.25

Chiar dacă parametrii referitori la noul sistem de control al arderii ACC (active combustion control controlul activ al combustiei) sunt prestabiliti din fabrică, poate fi necesară programarea acestora, atunci când ambele plăci electronice (DE LA AKM și REC10CH MASTER) trebuie înlocuite în același timp. setati parola de SERVICE

selectați TEHNIC CONTROL COMBUSTIE



- selectați ALEGETI COMBUSTIBILUL
- setați în funcție de tipul de gaz al centralei termice: GAZ NATURAL = NATURAL GAS GPL = LPG

CONTROL COMBUSTIE
ALEGETI COMBUSTIBILUL
TIP CAZAN
COMBUSTIE OFFSET
0551 H05

- selectați TIP CAZAN și programați conform tabelului



OFINIOE	
	TIP CAZAN
Exclusive X 25C	A
Exclusive X 30C	В
Exclusive X 35C	G
Exclusive X 40C	Н

- selectați COMBUSTIE OFFSET.

COMBUSTIE OFFSET	
RESTABILIRE	
RESETARE	
	,
SERVICE	
×	

RESTABILIRE: selectați această opțiune când înlocuiți placa electronică DE LAAKM RESETARE: selectați această opțiune la înlocuirea electrodului de detecție

Dacă, după efectuarea operațiunilor de întreținere la elementele unității de ardere (repoziționarea electrodului de detecție sau înlocuirea/curățarea schimbătorului de căldură principal, sifonului de condensare, ventilatorului, arzătorului, transportorului de gaze arse, supapei de gaz, diafragmei supapei de gaz), centrala generează una sau mai multe alarme privind erorile de combustie, recomandăm punerea întrerupătorului principal al sistemului în poziția oprit timp de cel puțin 5 minute; în aceste cazuri, recomandăm setarea întrerupătorului principal al sistemului la oprit timp de cel 5 minute.

CALIBRAREA AUTOMATĂ A COMBUSTIEI

Funcție utilizată de serviciul post-vânzare pentru a efectua o corecție automată a curbei de combustie dacă valorile CO2 (indicate în datele tehnice) sunt în afara intervalului permis.

- Alimentați cu energie electrică centrala termică prin punerea întrerupătorului principal al sistemului în poziția "PORNIT"
- Setați starea centralei termice la OPRIT.
- Selectați TEHNIC CONTROL COMBUSTIE AUTOCALIBRARE COMBI Setati valorile la:
- RESTABILIRE = utilizare curbă veche (dacă valoarea CO2 este prea mare)
- RESETARE = utilizare curbă nou (dacă valoarea CO2 este prea mică).

Acest parametru este disponibil numai când sistemul este oprit.

4.26 Întreținerea și curățarea 🔘

A.20 Intreţinerea şi curaţarea
Întreţinerea periodică este o "obligație" impusă de lege şi este esențială pentru siguranța, eficiența şi durata de viaţă a centralei termice. Permite reducerea consumului, emisiile poluante şi menținerea fabilității produsului în timp. Înainte de a începe operațiile de întreținere:
închideți robinetele pentru combustibil şi apă ale instalației de încteținere:
încționalității, precum şi pentru a respecta dispozițiile legilor în vigoare, este necesar să executați operațiunile de întreținere la intervale regulate de timp. Când efectuați operațiuni de întreținere, respectați instrucțiunile furmizate în capitolul "AVERTISMENTE ŞI MĂSURI DE SIGURÂNȚĂ". De regulă, se efectuează următoarele operațiuni:
eliminarea articărei oxidări din arzător
eliminarea articărei oxidări din arzător

- eliminarea tartrului din schimbătoarele de căldură verificare electrozi
- verificarea și curățarea țevilor de golire
- verificarea aspectului exterior al centralei termice
- verificarea aprinderii, opririi și funcționării aparatului, atât în modul apă menajeră, cât și în modul încălzire
- verificarea etanşării cuplajelor, a ţevilor de gaz, apă şi de racordare a golirii condensului
- verificarea consumului de gaz la putere maximă și minimă verificarea poziției electrodului de aprindere
- verificarea poziției electrodului de detecție/sondei de ionizare (consultați paragraful specific)
- verificarea dispozitivului de siguranță la defectarea alimentării cu gaz.

În timpul întreținerii centralei se recomandă utilizarea de îmbrăcăminte de protecție, pentru a evita rănirea.



După ce ați realizat operațiunile de întreținere necesare, trebuie efectuată analiza produșilor de ardere pentru a verifica funcționarea corectă.





Nu curătati aparatul sau componentele sale cu substante usor inflamabile (de ex. benzină, alcool, etc.).

Nu curățați panourile, componentele vopsite sau din plastic cu diluanți pentru vopsele.

Curățarea panourilor se va face folosind numai apă cu săpun.

Curățarea schimbătorului de căldură principal și a arzătorului

- Întrerupeți alimentarea cu energie electrică, aducând întrerupătorul principal al instalației în pozitia "oprit".
- Inchideți robinetele de interceptare a gazului. Scoateți carcasa conform indicațiilor din "2.6 Demontarea carcasei".
- Deconectați cablurile de conectare ale electrozilor.
- Deconectați cablurile de alimentare electrică ale ventilatorului.
- Scoateți clema (A) a supapei de amestecare.
- Slăbiți piulița rampei de gaz (B). Scoateți și rotiți rampa de gaz.
- Desurubați surubul D și extrageți transformatorul și cablurile aferente. Scoateți cele 4 piulițe (C) care fixează unitatea de combustie.
- Scoateți ansamblul transportor de aer/gaz, inclusiv ventilatorul și supapa de amestecare, având grijă să nu deteriorați panoul izolator și electrozii.



Schimbător principal de căldură

- Scoateți țeava de racordare a sifonului din orificiul de evacuare a condensului de la schimbătorul de căldură și cuplați o țeavă de colectare provizorie. În acest moment, continuați cu operațiunile de curățare a schimbătorului de căldură.
- Aspirați orice reziduuri de murdărie din interiorul schimbătorului de căldură, EVITÂND deteriorarea panoului izolator al retarderului.
- Curățați bobinele schimbătorului de căldură cu o perie cu peri moi.



- NU UTILIZAȚI PERII CU PERI DE METAL CARE AR PUTEA DETERIOARA COMPONENTELE.
- Curățați spațiile dintre bobine folosind o lamă cu grosimea de 0,4 mm, disponibilă, de asemenea, într-un kit. Aspirați orice reziduuri produse de curăţare.
- Clătiți cu apă, EVITÂND deteriorarea panoului izolator al retarderului.
- Asigurați-vă că panoul izolator al retarderului este în perfectă stare și înlocuiți-l dacă este necesar urmând procedura corespunzătoare.
- După finalizarea operațiunilor de curățare, montați cu atenție la loc componentele, acționând în ordine inversă instrucțiunile de mai sus. Pentru a închide piulițele de fixare ale ansamblului transportor de aer/gaz, utilizați un cuplu
- de strângere de 8 Nm.
- Reporniți alimentarea cu energie electrică și cu gaz a centralei.
- Dacă pe suprafața schimbătorului de căldură există produși de combustie greu de îndepărtat, curățați-i pulverizând oțet alb natural, EVITÂND deteriorarea panoului izolator al retarderului
- Lăsați-l să acționeze câteva minute.
- Curățați bobinele schimbătorului de căldură cu o perie cu peri moi.



NU UTILIZAȚI PERII CU PERI DE METAL CARE AR PUTEA DETERIOARA COMPONENTELE. Clătiți cu apă, evitând deteriorarea panoului izolator al retarderului

- Reporniți alimentarea cu energie electrică și cu gaz a centralei.
- După finalizarea operațiilor, reasamblați elementele respectând ordinea inversă celor descrise.
- Arzător
- Continuați cu operațiunile de curățare a arzătorului.
- Curățați arzătorul cu o perie cu peri moi, având grijă să nu deteriorați panoul izolator și electrozii.



- Verificați dacă panoul izolator al arzătorului și garnitura de etanșare sunt în perfectă stare
- și înlocuiți-le, dacă este necesar, urmând procedura corespunzătoare. După finalizarea operațiunilor de curățare, montați cu atenție la loc componentele, acționând în ordine inversă instrucțiunile de mai sus.
- Pentru a închide piulițele de fixare ale ansamblului transportor de aer/gaz, utilizați un cuplu de strângere de 8 Nm.
- Reporniţi alimentarea cu energie electrică şi cu gaz a centralei.

Curățarea filtrului de aer



- Deșurubați șurubul de fixare A și scoateți filtrul de aer.
- Suflați cu aer comprimat filtrul pentru a elimina impuritățile.
- În caz de murdărie persistentă, spălați cu apă

Înlocuirea panoului de izolare a arzătorului



- Deşurubaţi şuruburile de fixare a electrodului de aprindere/detectare şi scoateţi-l.
- Scoateți panoul de izolare al arzătorului (A) cu ajutorul unei lame (așa cum se arată în figură). Îndepărtați resturile de adeziv de fixare.
- Înlocuiți panoul de izolare al arzătorului.
- Noul panou de izolare nu trebuie să fie fixat cu adeziv, deoarece forma sa este proiectată să
- se potrivească perfect cu flanşa schimbătorului de căldură. Reasamblați electrodul de aprindere/detectare folosind şuruburile demontate anterior şi înlocuind garnitura de etanşare aferentă.

Curățarea sifonului

- Deconectați conductele (A) și (B), scoateți clema (C) și sifonul.
- Deșurubați capacele inferioare și superioare, apoi scoateți flotorul.
- Curățați eventualele resturi solide de pe componentele sifonului.



Nu scoateți obturatorul de siguranță și garnitura sa de etanșare, deoarece prezența lor este destinată prevenirii scăpării gazelor arse în mediu în caz de absență a condensului.

După finalizarea operațiilor, reasamblați elementele respectând ordinea inversă celor descrise și verificați garnitura flotorului și înlocuiți-o dacă este necesar. În caz de înlo-cuire a garniturii de flotor, asigurați-vă că aceasta este poziționată corect în locașul său (consultati figura din sectiune)

La sfârșitul procedurii de curățare, umpleți sifonul cu apă (consultați "2.12 Sifonul de condens") înainte de a reporni cazanul.

La sfârșitul operațiilor de întreținere a sifonului, se recomandă să setați centrala pe modul de condensare timp de câteva minute și să verificați dacă există scurgeri de la întreaga conductă de evacuare a condensului.



Întreținerea electrodului de ionizare Electrodul de detecție/senzorul de ionizare are o funcție importantă în faza de aprindere a centralei termice și în menținerea unei arderi eficiente; în această privință, dacă este înlocuit(ă), trebuie întotdeauna poziționat(ă) corect și poziția de referință indicată în figură trebuie respectată.





Nu frecați electrodul cu șmirghel.

În timpul întreținerii anuale, verificați starea de uzură a electrodului și înlocuiți-l dacă a fost deteriorat

Demontarea și eventuala înlocuire a electrozilor, inclusiv a electrodului de aprindere implică, de asemenea, înlocuirea garniturilor de etanşare.

Pentru a preveni defectele de funcționare, electrodul de detecție/sonda de ionizare ar trebui înlocuit(ă) la fiecare 5 ani, deoarece este supus(ă) uzurii în timpul aprinderii.

Supapă de retenție



- Centrala are o supapă de sens. Pentru a ajunge la supapa de sens: scoateți ventilatorul desfiletând cele 4 șuruburi (D) de fixare a transportorului asigurați-vă că nu există depuneri de material străin pe membrana supapei de sens și, dacă
- asigurați-va că nu exista depuneri de material suran pe memorană supaper de sens şi, dacă este cazul, îndepărtați-le şi verificați dacă sunt deteriorări
 verificați dacă supapa se deschide și se închide corect
 reasamblați componentele în ordine inversă, asigurându-vă că supapa de sens este remontată în direcția corectă.
 Atunci când se efectuează operațiuni de întreținere la supapa de sens, asigurați-vă că aceasta este poziționată corect pentru a asigura funcționarea corectă și sigură a sistemului.

UTILIZATOR

În funcție de tipul de aplicație, este posibil ca unele dintre funcțiile descrise în acest manual să nu fie disponibile.

5 FUNCŢII UTILIZATOR



VALOARE IMPLICITĂ SETATĂ DIN FABRICĂ	VALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NIVEL DE ACCES
			UTILIZATOR
			UTILIZATOR
FUNCTIE ACTIVA	FUNCTIE INACTIVA	FUNCTIE ACTIVA	UTILIZATOR
	ITALIANO /	ENGLISH /	UTILIZATOR
5 min	1 min 15 min		UTILIZATOR
			UTILIZATOR
			UTILIZATOR: numai dacă POR = 1
			UTILIZATOR: numai dacă POR = 1 și zona adăugată
			UTILIZATOR: numai dacă POR = 1 și zona adăugată
			UTILIZATOR: numai dacă pompa de căldură permite alimentarea cu apă caldă menajeră

2 STARE

STARE

CENTRALA

ZONA PRINCIPALA POMPA DE CALDURA

OPRIRE ANTILEGIONELLA

- TIMP OPRIRE MOD NOAPTE

ACM

	VALOARE IMPLICITĂ SETATĂ DIN FABRICĂ	VALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NIVEL DE ACCES		
RALA	OPRIT	OPRIT / VA	UTILIZATOR			
	AUTO	AUTO / I	UTILIZATOR			
OPRIRE ANTILEGIONELLA						
PRINCIPALA	AUTO	AUTO / MANUAL / OPRIT (dacă POR=0)		UTILIZATOR		
A DE CALDURA	PORNIT	PORNIT / OPRI	T (dacă POR=0)	UTILIZATOR		
ACTIV REDUCEREA NOCT / DEZACT REDUCEREA NOCT	FUNCTIE INACTIVA	FUNCTIE ACTIVA FUNCTIE INACTIVA		UTILIZATOR		
TIMP INCEPERE MOD NOAPTE	20:00	00:00 23:59		UTILIZATOR: dacă REDUCEREA NOAPTEI ACTIVĂ		
TIMP OPRIRE MOD NOAPTE	09:00	00:00 23:59		00:00 23:59 UTILIZ		UTILIZATOR: dacă REDUCEREA NOAPTEI ACTIVĂ

3 SET



4 INFO Vezi paragraful specific

20:00	-	00:00	23:59	UTILIZATOR: da NOAPTE	că REDUCERE I ACTIVĂ	
09:00		00:00	23:59	UTILIZATOR: dacă REDUCER NOAPTEI ACTIVĂ		
VALOARE IMPLIC SETATĂ DIN FABR	RITĂ VA	ALOARE MINIMĂ	VALOARE MAXIMĂ	NIVEL DE	ACCES	
80,5°C (HT) - 45°C	(LT) SETA	RE MINIM INCALZIRE	SETARE MAXIM INCALZIRE	UTILIZATOR		
0°C		-5°C	+5°C	UTILIZATOR: dacă SO EXTERNĂ este conectal CERERE "TERMOST		
60,0°C		37,5°C	60,0°C	UTILIZ	ATOR	
18 °C	18 °C 4 °		20 °C	dacă lucrați la un punct fix		
0 °C		-5 °C	+5°C	dacă lucrați cu curbe climatice	UTILIZATOR	
60 °C		37,5 °C	60 °C	UTILIZATOR: dacă BOIL		
0		0	2	UTILIZ	ATOR	

1 MENIU MENĮU



ECRAN DE PORNIRE 6

La aprindere, REC10CH poate:

să solicite setarea orei și a datei (consultați "11.1 Setări")

afișa versiunea de firmware și poate cere apăsarea unui buton pentru a continua. Prin apăsarea tastelor "up" și "down" este posibilă deplasarea selecției funcțiilor în această ordine: CENTRALA/STARE/SET/INFO/MENIU.

Apăsând tasta "OK" se accesează setările funcției selectate (cu excepția CENTRALA). Tasta "BACK (ÎNAPOI)" este inactivă (cu excepția CENTRALA).

Starea evidențiată este cea care este selectată în mod curent.



CENTRALA

Indică zona la care se referă datele afișate pe ecranul de pornire și zona la care se referă setările accesibile prin celelalte funcții

Prezența uneia sau mai multor zone în plus față de CENTRALA depinde de configurația instalației. Din acest motiv, una sau mai multe dintre zonele citate mai jos pot să nu fie prezente în configurația dvs., sau pot fi identificate cu un nume diferit.

Pentru a schimba zonele, evidențiați CENTRALA, dacă este necesar, apăsând tastele "up" şi "down". Apoi, apăsând tastele "OK" şi "BACK (ÎNAPOI)", va fi posibil să selectați celelalte zone în această ordine: CENTRALA - ZONA PRINCIPALA - ZONA 1 - ZONA 2.

Setările TIMP&DATA, ORA DE VARA, LIMBA și RETROIL UMINARE sunt independente de zona selectată. Informațiile conținute în meniul INFO sunt independente de zona selectată. Nu se pot seta parametrii de apă caldă menajeră dacă este selectat ZONA PRINCIPALA - ZONA 1 - ZONA 2.

8 STARE

Selectati STARE L CAZAN sau ZONA PRINCIPALA sau POMPA DE CALDURA (dacă există)



Observație: ZONA PRINCIPALA este vizibilă în acest meniu numai dacă zona este gestionată de un termostat de cameră

POMPA DE CALDURA este vizibilă numai dacă la sistem este conectată o pompă de căldură.

8.1 Centrală termică Selectați STARE CAZAN OPRIT sau VARA sau IARNA.

Odată ce selectarea a fost validată, afișajul revine la ecranul STARE.





OPRIT 8.1.1

Dacă este selectat OPRIT, sistemul se va opri. Alimentarea electrică și alimentarea cu carburant rămân active

8.1.2 IARNĂ

Dacă s-a selectat IARNA, sistemul produce apă caldă menajeră și activează funcția de încălzire. 8.1.3

Dacă s-a selectat VARA, sistemul produce apă caldă menajeră și, dacă este configurată o pompă de căldură, este activă și funcția de răcire. Funcția de încălzire nu este activă.

8.2 Zona principală

Selectați STARE - ZONA PRINCIPALA.

Dacă programarea orară a încălzirii nu este activată: ZONA PORNITA - ZONA OPRITA. Dacă programarea orară a încălzirii este activată: AUTO - ECO - INCALZIRE OPRITA

ZONA PRINCIPALA	ZONA PRINCIPALA
	AUTO ECO INCALZIRE OPRITA

Odată ce selectarea a fost validată, afișajul revine la ecranul STARE

8.2.1 PORNIT

Dacă este selectat PORNIT, solicitările zonei sunt îndeplinite.

8.2.2 AUTO

Dacă este selectat AUTO, solicitările zonei vor fi gestionate pe baza unui program programat. EC0

8.2.3

Dacă este selectat ECO, solicitările zonei vor fi gestionate pe baza setării punctului de setare de către utilizator.

8.2.4 INCALZIRE OPRITA

Dacă este selectat INCALZIRE OPRITA, solicitările zonei nu vor fi îndeplinite.

OBSERVAŢIE: dacă doriți să dezactivați zona VARĂ sau IARNĂ, trebuie să selectați anotimpul presetat (VARĂ sau IARNĂ din meniul CENTRALĂ TERMICĂ) și să setați zona în cauză la OPRIT

8.3 Pompa de caldura (dacă există)

Dacă selectați POMPA DE CALDURA puteți activa REDUCEREA PE TIMP DE NOAPTE. Acest parametru este utilizat pentru a reduce zgomotul pompei de căldură prin limitarea frecvenței maxime de funcționare a compresorului în intervalul de timp stabilit de parametrii TIMP INCEPERE MOD NOAPTE și TIMP OPRIRE MOD NOAPTE.

TIMP INCEPERE MOD NOAPTE (dacă REDUCEREA PE TIMP DE NOAPTE este activă)

Acest parametru este utilizat pentru a seta ora de pornire a intervalului de limitare a frecventei compresorului pompei de căldură atunci când funcția de reducere pe timp de noapte este activată. Interval 00:00 - 23:59/implicit 20:00.

TIMP OPRIRE MOD NOAPTE (dacă REDUCEREA PE TIMP DE NOAPTE este activă)

Acest parametru este utilizat pentru a seta ora de oprire a intervalului de limitare a frécvenței compresorului pompei de căldură atunci când funcția de reducere pe timp de noapte este activată. Interval 00:00 - 23:59/implicit 09:00.

POMPA DE CALDURA	POMPA DE CALDURA
DEZACT REDUCEREA NOCT	DEZACT REDUCEREA NOCT
TIMP INCEPERE MOD NOAPTE	TIMP INCEPERE MOD NOAPTE
TIMP OPRIRE MOD NOAPTE	TIMP OPRIRE MOD NOAPTE

ÎNTRERUPERE funcție anti-legionella (numai dacă există rezervor de 8.4

apă) Funcția poate fi întreruptă în avans în două moduri:

setați centrala termică la OPRIT 😃

sau

- selectați STARE → ACM → OPRIRE ANTILEGIONELLA. Dacă este întreruptă, funcția va fi repetată în ziua următoare la aceeași oră, chiar dacă programarea săptămânală este activă.





9 SET

referință pentru PREINCALZIRE.

	SEI	
	INCALZIRE	
	ACM	
	RACIRE	
S	ETPOINT BOILER	2
	PREINCALZIRE	

Încălzire 9.1

Utilizatorul poate modifica valoarea de referință a încălzirii apăsând tastele "up" și "down".

Când este instalat un senzor de temperatură exterioară, temperatura pe tur este selectată automat de sistem, care reglează rapid temperatura ambiantă în funcție de variațiile temperaturii exterioare. Dacă doriți să schimbați temperatura, mărind-o sau reducând-o în raport cu cea calculată automat de placa electronică, este posibilă modificarea valorii de referință pentru INCALZIRE selectând nivelul de confort dorit în intervalul (-5 ÷ +5). Utilizatorul este apoi rugat să confirme setarea punctului de setare: selectați CONFIRM sau ANULATI și confirmați. Odată ce selectarea este confirmață, afișajul revine la ecranul SET. Dacă selectarea este anulată sau se apasă tasta "BACK (ÎNAPOI)", veți reveni la ecranul anterior SET.



9.2 Apă caldă

Utilizatorul poate modifica valoarea de referință pentru apa caldă menajeră apăsând tastele "up" și "down". Utilizatorul este apoi rugat să confirme setarea punctului de setare: selectați CONFIRM sau ANULAT și confirmați. Odată ce selectarea este confirmată, afișajul revine la ecranul SET. Dacă selectarea este anulată sau se apasă tasta "BACK (ÎNAPOI)", veți reveni la ecranul anterior SET.



9.3 Răcire (disponibilă dacă este instalată pompa de căldură activată pentru răcire)

Apăsați tastele "up" și "down" pentru a schimba punctul de setare a răcirii și apoi confirmați. Dacă este activată termoreglarea în modul de răcire, valoarea temperaturii fluxului este aleasă automat de sistem, care reglează rapid temperatura camerei în funcție de variațiile temperaturii externe. Dacă doriți să schimbați temperatura, mărind-o sau scăzând-o în raport cu cea calculată automat de placa electronică, este posibilă modificarea valorii de referință pentru RACIRE selectând nivelul de confort dorit în intervalul (-5 ÷ +5). Apoi vi se solicită să confirmați setarea valorii de referință: selectați OK sau BACK (ÎNAPOI) utilizând "up" și "down" și validați alegerea apăsând pe OK. Odată ce selectarea este confirmață, afișajul revine la ecranul anterior SET. Anularea selecției sau apăsarea butonului BACK (ÎNAPOI) va determina revenirea afișajului la ecranul SET.

OBSERVAŢIE: acest parametru este disponibil când în sistem este instalată o pompă de căldură activată pentru răcirea camerei.



9.4 Valoarea de referință a rezervorului de apă

Parametrul în cauză este disponibil dacă este prezentă preîncălzirea pompei de căldură de pe rezervorul de apă caldă menajeră.

Apăsați "up" și "down" pentru a modifica valoarea de referintă a apei calde menajere stocată în rezervorul de apă și încălzită de pompa de căldură și confirmați cu OK. Apăsați "BACK (ÎNAPOI)" pentru a reveni la ecranul SET fără a face vreo selecție

Apoi vi se solicită să confirmați setarea valorii de referință: selectați OK sau "BACK (ÎNAPOI)" utilizând "up" și "down" și validați alegerea apăsând pe OK.

Odată ce selectarea este confirmată, afişajul revine la ecranul anterior SET. Anularea selecției sau apăsarea butonului "BACK (ÎNAPOI)" va determina revenirea afişajului la ecranul SET.

9.5 Preîncălzire

Această funcție permite menținerea temperaturii apei calde din schimbătorul pentru apă menajeră, cu scopul de a reduce timpii de așteptare în timpul utilizării apei. Când funcția de preîncălzire este activată, simbolul P se aprinde cu o lumină fixă în partea de sus cu privire la pictograma de apă caldă menajeră. În timpul aprinderii arzătorului după o solicitare de preincălzire, simbolul P începe să clipească.

Funcția PREINCALZIRE poate fi accesată selectând SET pe ecranul principal al REC10H. Setarea PREINCALZIRE = 1 activează funcția de apă caldă menajeră a centralei termice.

Pentru a dezactiva funcția de preîncălzire, setați parametrul la PREINCALZIRE = 0, simbolul P se opreste. Functia nu este activă atunci când centrala termică este oprită



Touch&Go 9.6

Dacă nu doriți ca PREINCALZIRE să fie întotdeauna activă și doriți ca apa caldă să fie disponibilă imediat, este posibilă preîncălzirea apei calde menajere cu doar câteva momente înainte de utilizare. Setați parametrul PREINCALZIRE = 2 pentru a activa funcția Touch&Go. Prin deschiderea și închiderea robinetului, această funcție permite activarea preîncălzirii instantanee, care pregătește apa caldă numai pentru acea utilizare.



INFO 10

Functia INFO poate fi utilizată pentru a afisa o serie de date referitoare la sistem. ATENȚIE - Datele afișate nu pot fi modificate.

ORE FUNCT USCARE SAPA
SENZOR TUR
SENZOR RETUR
SENZOR ACM
SENZOR SUPERIOR BOILER
SENZOR INFERIOR BOILER
TEMP COLECTOR
SENZOR EV. GAZE ARSE
SENZOR TEMP EXTERIOARA
TEMP EXT TERMOREGLARE
DEBITMETRU/SETPOINT ACM OT+
VITEZA VENTILATOR
IESIRE ZONA 1
IESIRE ZONA 2
ORE SENZOR GAZE ARS
SETATI ZONA PRINCIPALA
SETATI ZONA 1
SETATI ZONA 2

	PRESIUNE APA
	CURBA (combustie)
	IESIRE PDC
	INTRARE PDC
	TEMP EXTERIOARA PDC
	PRES SCAZUTA REFRIG
	PRES RIDICATA REFRIG
	CONDENSATOR REFRIG
	SCHIMBATOR REFRIG
ļ	STADIU OPERARE PDC
	FRECVENTA PDC
	TIMP COMPRESOR PDC
	TIMP FUNCT. PDC
	FLUXOSTAT PDC
Į	CAPACITATE PDC
	PDC SETPOINT
	URMAT. ANTILEGIONELLA

Tasta "OK" este inactivă. Tasta "BACK (ÎNAPOI)" vă permite să reveniți la ecranul inițial. În absența unor zone suplimentare sau dacă funcția încălzitorului de şapă nu funcționează, informațiile aferente nu vor fi afișate.

11 MENIU

- Selectaţi MENIU ∟ SETARI sau ORAR (disponibile numai dacă este activat temporizatorul (POR = 1)



11.1 Setări

Selectați MENIU - SETARI - TIMP&DATA (puteți modifica ORELE, MINUTELE, ZIUA, LUNA, ANUL) sau ORA DE VARA sau LIMBA (pentru a selecta limba dorită) sau RFTROII UMINARE



11.1.1 Ora şi data

Apăsați "OK" pentru a evidenția în ordine ORE, MINUTE, ZI, LUNĂ, AN și apăsați tastele "up" și "down" pentru a modifica valorile dorite. Salvați setările apăsând pe "OK"; afişajul va reveni la ecranul inițial. Prin apăsare pe "BACK (ÎNAPOI)" în orice moment, sistemul va reveni la SETARI anulând modificările efectuate

Ora de vară 11.1.2

Dacă se selectează FUNCTIE ACTIVA, dispozitivul va gestiona automat schimbarea de ora solară la ora de vară și invers.

11.1.3 Limbă

Apăsaţi tastele "up" şi "down" pentru a selecta limba dorită. Dacă se apasă pe "OK", şelectarea limbii este confirmată şi afişajul revine la ecranul iniţial. Dacă se apasă pe "BACK (ÎNAPOI)", sistemul revine la ecranul SETARI fără a schimba limba sistemului.

11.1.4 Lumină de fundal

Apăsați tastele "up" și "down" pentru a selecta programul de iluminare. Salvați setarea apăsând pe "OK"; afişajul va reveni la ecranul inițial. Prin apăsare pe "BACK (ÎNAPOI)" în orice moment, sistemul va reveni la SETARI, anulând selecția efectuată. După expirarea timpului setat fără apăsarea vreunei taste, se afişează ecranul de raport al

anomaliilor dacă sistemul este în stare de alarmă sau lumina de fundal se stinge, afisând numai ceasul.

În acest caz, este afişată și pictograma pentru flacără, dacă arzătorul este pornit și/sau pictograma pentru pompa de căldură, dacă acesta din urmă este în funcțiune. Dacă se apasă orice tastă, lumina de fundal se aprinde din nou, iar afișajul revine la ecranul inițial.

ROMÂNĂ RO

11.1.5 Program orar

Selectați MENIU
 ORAR (numai dacă programarea orară este activată
 PRINCIPAL (dacă POR = 1) sau ZONA 1 (dacă POR = 1) sau ZONA 2 (dacă POR = 1) sau
 ACM PDC.

OBSERVATII

- parametrul ACM PDC este disponibil dacă sistemul este echipat cu o pompă de căldură care încălzeşte apa caldă menajeră în rezervorul de depozitare
- pentru parametrul ACM PDC există două programe: unul pentru iarnă şi celălalt pentru vară.
 selectaţi sezonul necesar (VARA sau IARNA) din meniul STARE/CENTRALA, apoi programeţi parametrul ACM PDC.

parametrul ACM PDC. **ATENŢIE:** pentru VARA, parametrul este setat din fabrică pentru a menține programul activ în fiecare zi a săptămânii de la 05:00 la 08:00, pentru a preveni inversările continue ale ciclului pompei de căldură dacă funcția de răcire este activă. Dacă doriți să modificați această setare, contactați personalul calificat.

Pentru o descriere detaliată a temporizatorului programat, consultați capitolul "12 PROGRAMARE ORARĂ".



12 PROGRAMARE ORARĂ

Selectați ziua dorită.

Se va afișa un tabel care indică ziua și intervalele de timp deja prezente.



Odată ce selecția a fost efectuată, utilizatorul poate alege dintre următoarele opțiuni: ADAUGA - MODIFICA - STERGE - COPIAZA.

12.1 Adăugare

Această funcție servește la adăugarea unui nou interval de timp în ziua selectată.



Utilizatorul poate mări sau micșora cu 30 minute ora de pornire și ora de oprire.



După finalizarea operației, afişajul va arăta:



12.2 Modificare

Această funcție se utilizează pentru modificarea unui interval de timp deja prezent pentru ziua selectată-



Selectați intervalul de timp dorit.



Utilizatorul poate mări sau micșora cu 30 minute ora de pornire și ora de oprire.



După finalizarea operației, afișajul va arăta:



12.3 Ştergere

Această funcție servește la ștergerea unui interval de timp deja prezent pentru ziua selectată.



Selectați intervalul de timp dorit.



Confirmați sau anulați. După finalizarea operației, afișajul va arăta:



12.4 Copiere

Această funcție servește la copierea programului programat pentru ziua selectată.

		PRINCIPAL					
511ART 07:30	SFARSIT 08:30	JOI					
11:30 18:30	13:30 22:30	ADAUGA					
		MODIFICA					
		STERGE					
		COPIAZA					
	SELECTATI OBTILINEA						
	SELECTATIOFTIONEA						

Selectați ziua în care să copiați programul orar.



EXCLUSIVE X

Ziua va fi evidențiată, iar altele pot fi selectate utilizând aceeași procedură Leve CONFIRM.



După finalizarea operației, afișajul va arăta:



CUM SE FOLOSESTE... 13

REGULATORUL DE TEMPERATURĂ AMBIANTĂ = interfața aparatului + reglarea

temperaturii camerei și programul În plus față de funcțiile interfeței aparatului descrise mai sus, REC10CH îndeplinește funcțiile de reglare a temperaturii camerei și de programare orară.

Cronotermostat = reglarea temperaturii camerei + programul zonelor asociate În această configurație, REC10CH nu efectuează funcțiile de interfață ale aparatului, care continuă să fie efectuate de către centrala REC10CH, dar îndeplinește funcția de reglare a temperaturii camerei și de programare orară pentru zona asociată.

De pe ecranul PRINCIPAL puteți selecta: - MOD • VALOARE DE REFERINȚĂ TEMPERATURĂ AMBIANTĂ • INFO (consultați "10 INFO") • MENIU.



13.1 Mod

Spre deosebire de ce s-a indicat pentru funcția de interfață cu utilizatorul, în acest caz modul se

- AUTO: temperatura ambiantă este reglată pe baza programului săptămânal setat.
 AUTO: temperatura ambiantă este reglată pe baza programului săptămânal setat.
 ECO: similar cu modul AUTO, dar valoarea de referință a temperaturii redusă cu 3°C în modul IARNA şi mărită cu 3°C în modul VARA (dacă RACIRE este activată).
 INCALZIRE OPRITA: Indică faptul că o solicitare de încălzire nu este niciodată activată pentru
- zona respectivă, o temperatură ambiantă minimă de 8°C este garantată în modul IARNA și o temperatură maximă de 40°C este garantată în modul VARA (dacă RACIRE este activată). ZONA PRINCIPALA



13.2 Valoare de referință temperatură ambiantă

Prin selectarea valorii de referință pentru temperatura ambiantă, utilizatorul poate activa modul de reglare A CONFORTULUI. Acest mod constă în setarea unei valori de referință a temperaturii ambiante pentru un interval de timp limitat. După selectarea temperaturii, utilizatorului i se solicită să introducă intervalul respectiv. După expirarea timpului setat, modul revine la cel setat anterior.



Pentru a activa modul CONFORT, evidențiați temperatura utilizând tastele "**up**" și "**down**". După confirmarea selecției prin apăsarea butonului **OK**, valoarea temperaturii va începe să fie afișată intermitent. Apăsați tastele, **up**" și "**down**" pentru a modifica temperatura în trepte de 0,5°C. După confirmarea selecției, se va afișa un nou ecran, care va solicita utilizatorului să seteze durata modului CONFORT.

Efectuați modificarea cu ajutorul tastelor "up" și "down". Valoarea selectată poate varia de la 30 minute la 24 ore, cu intervale de 30 minute.

După confirmare, va fi afișat un rezumat care indică temperatura și durata modului CONFORT.

Utilizatorului i se va solicita din nou să confirme selecțiile efectuate. Programarea temperaturii și duratei modului CONFORT poate fi abandonată în orice moment prin apăsarea tastei "BACK (ÎNAPOI)".



13.3 Meniu

Funcția MENIU oferă acces la configurarea SETATI CENTRALA, SETARI și ORAR. Acestea se setează folosind tastele "up" și "down" pentru a evidenția elementul necesar, apoi apăsând pe OK pentru a confirma.

Apăsați pe "BACK (ÎNAPOI)" pentru a reveni la ecranul de pornire fără a selecta.



13.3.1 Setare centrală (cronotermostat)

Apăsați tastele "up" și "down" pentru a modifica valoarea de referință pentru livrare, apoi apăsați OK pentru a confirma.

OBSERVAŢIE: Dacă este conectat un senzor de temperatură exterioară, valoarea de referință Descrivação este contectar un serizor de temperatura exteriorar, vitoarea de referința pentru livrare este calculată automat de către aparat pentru încălzire în modul IARNA; pentru răcire în modul VARA aceasta este în continuare setată manual de utilizator. Apăsați pe "BACK (ÎNAPOI)" pentru a reveni la ecranul MENIU fără a selecta. Utilizatorul este apoi rugat să confirme setarea valorii de referință: selectați OK sau "BACK (ÎNAPOI)" cu tastele "up" și "down", apoi apăsați pe OK pentru a confirma. Odată ce selectarea este confirmată, afișajul revine la ecranul MENIU.

Dacă selecția este anulată sau este apăsată tasta "BACK (ÎNAPOI)", afișajul revine la ecranul MENIU anterior.



13.3.2 Setări

Selectați această funcție pentru a modifica: - TIMP&DATA • ORA DE VARA • LIMBA • RETROILUMINARE.

Pentru a modifica setările, consultați următoarele secțiuni:

- "11.1 Setări'
- "11.1.1 Ora și data"
- "11.1.2 Ora de vară" ...11.1.3 Limbă'
- "11.1.4 Lumină de fundal"

OBSERVAŢIE: dacă zona este controlată de o sondă de temperatură ambiantă, aceleași setări pot fi efectuate de la REC10CH MASTER pe ecranul zonei respective.

Program (regulator de cameră și cronotermostat) 13.3.3

Din acest meniu se pot accesa afişajul şi reglarea orarului. Pentru fiecare zi a săptămânii se pot seta până la 4 intervale, caracterizate printr-o oră de pornire

și o oră de oprire. În acest mod de operare, orarul permite, de asemenea, setarea unei valori de referință a temperaturii camerei, asa cum este descris mai jos

- Pentru a adăuga un interval de timp, procedați astfel: selectați ADAUGA și confirmați cu OK apăsați tastele "up" și "down" pentru a mări sau reduce ora de pornire cu câte 30 de minute și confirmați cu OK
- apăsați tastele "up" și "down" pentru a mări sau reduce ora de oprire cu câte 30 de minute si confirmati cu OK
- apăsați tastele "up" și "down" pentru a mări sau reduce valoarea de referință cu câte 1°C și confirmați cu OK.



Continuați cu programarea celorlalte intervale de timp.

Pentru descrierea detaliată a celorlalte funcții legate de program (MODIFICA - STERGE - COPIAZA), consultați paragraful "12 PROGRAMARE ORARĂ".

NOTĂ: rețineți că, în prezența unei zone gestionate de REC10CH în configurația cu cronotermostat, nu mai este posibil să setați programul aferent pe REC10CH care îndeplinește funcțiile de interfață pentru aparat. Acesta din urmă va fi gestionat numai de către cronotermostatul REC10CH corespunzător.

NOTĂ: dacă zona este controlată de o sondă de temperatură ambiantă, aceleași setări pot fi efectuate de la REC10CH MASTER pe ecranul zonei respective.

14 DATE TEHNICE

							Exclusive X							
DESCRIERE		UM		2	5C	30C 35C			5C	40C				
			G	20	G31	G20 G31 G20 G31		G31	G	G20 G31				
ÎC Pute	ere calorifică de intrare nominală	kW-kcal/h	2	20,00 (**	**)-17.200		25,00-	21.500		32,00-	27.520		32,00-	27.520
Pute	ere de încălzire nominală (80°/60°)	kW-kcal/h		19,50-	-16.770		24,43-	21.006	31.23-26.860		26.860	31,23-26.860		
Pute	ere de încălzire nominală (50°/30°)	kW-kcal/h		21,32-	-18.335		26,88-	23.113		34,37-	29.556	34,37-29.556		29.556
Deb	bit termic redus	kW-kcal/h	3,60	-3.096	5,00-4.300	4,90-	4.214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020
Pute	ere termică redusă (80°/60°)	kW-kcal/h	3,46	-2.975	4,82-4.145	4,68	4.024	6,75-5.803	4,69	4.037	6,75-5.803	4,69-	4.037	6,75-5.803
Pute	ere termică redusă (50°/30°)	kW-kcal/h	3,85	-3.313	5,25-4.511	5,06-	4.349	7,15-6.152	5,06-	4.353	7,15-6.152	5,06-	4.353	7,15-6.152
ACM Pute	ere calorifică de intrare nominală	kW-kcal/h		25,00 (**	***)-21.500		30,00-	25.800		34,60-	29.756		40,00-	34.400
Pute	ere termică nominală (*)	kW-kcal/h		26,25	-22.575		31,50-	27.090		36,33-	31.244		42,00-	36.120
Deb	bit termic redus	kW-kcal/h	3,60	-3.096	5,00-4.300	4,90	4.214	7,00-6.020	4,90	4.214	7,00-6.020	4,90-	4.214	7,00-6.020
Pute	ere de încălzire redusă (*)	kW-kcal/h	3,28	-2.821	5,00-4.300	4,54	3.904	7,00-6.020	4,54	3.904	7,00-6.020	4,54-	3.904	7,00-6.020
Eficiență utilă Pn max	x - Pn min (80°/60°)	%		97,5	- 96,1		97,7	- 95,5		97,6	- 95,8		97,6 -	- 95,8
Randament la ardere	}	%		9	7,8		97	7,9		97	7,8			7,8
Eficiență utilă Pn max	x - Pn min (50°/30°)	%		106,6	- 107,0		107,5-	103,2		107,4	- 103,3		107,4	- 103,3
Eficiență utilă la 30%	Pn max. (30° retur)	%		10	9,1		10	9,5		10	9,5		10	9,5
Puterea electrică tota	ală (putere maximă)	W	8	8 (ÎC) -	98 (ACM)	8	5 (ÎC) -9	96 (ACM)	10	1 (ÎC) -	112 (ACM)	10	1 (ÎC) -1	112 (ACM)
Putere electrică pomp	pă de circulație (1.000 l/h)	W		5	52			2			2			2
Categorie • Tară de	destinatie			II2H3P	• (RO)		II2H3P	• (RO)		II2H3P	• (RO)		II2H3P	• (RO)
			ļII	2HY203	3P ● (RO)	II	2HY203	P ● (RO)		2HY203	P ● (RO)		2HY203	$P \bullet (RO)$
Tensiune de alimenta	are	V-HZ		230	0-50		230	1-50		230	J-5U		230	J-5U
Grad de protecție	·····	IP W		Å	5U									
Pierderi la oprire		VV 0/		0.00	0.00			0			0		Z	0 00
Pierderi la coş cu arz	atorul stins - arzatorul aprins	<i>7</i> 0		0,09	- 2,20		0,00	- 2,09		0,05	- 2,23		0,05 ·	- 2,23
Prociuno Tomporatu		bari °C		2	00			00			00			00
Presiune - Temperatu	Jid IIIdXIIId	Dall - C	0.25 ± 0.45			0.05	90 - 0.45		0.25	90 • 0 45	0 0E + 0 4E		90 - 0 / 5	
Domoniu do coloctor		Ddii °C		20/45	÷ 0,45 ÷ 10/90		20/45	- 10,45		20/45	- 0,45 - 10/00	U,25 ÷ U,45		- 0,40 - 10/00
		mhori		20/45	÷ 40/00	20/43 · 40/00		20/40 - 40/00		20/4J = 40/00 /10				
Fompa, prevalența m		linuari I/b		4	000	1,000		1 000		4 10		10		
	u mombroně	1/11			000		1	0	1000		1.000			
Dro înoăroaro rozonu		hori		••••••	9	1		10		1		U 1		
Functionare ACM		Ddii		••••••			•••••	1		••••••			••••••	
Prociuno movimă D		bari		Q	0.15			15			1 1 5			1 1 5
Dobitul specific în cor	nformitato ou EN13203 1	Udii I/min		- 0	71		15	67		16	<i>J</i> , 1J <i>A</i> 1		0-0 19	0,10 0,1
Cantitate de ană cald	11011111111111111111111111111111111111	1/11111 1/min		15.1 - 1'	,7 1 2 5 - 10 8		18 1 - 15	,07 51 - 12 0		20.8 - 17	,41 7 / _ 1/ 0		2/1 - 20),4) 1 _ 17 0
Debit minim ană cald	là na 21 23 0 - 30 0 - 33 0	1/11111 1/min		13,1 - 14	2,3 - 10,0		10,1 - 10), 1 - 12,3		20,0 - 11	,4 - 14,3)	······································	24,1-20), I - I <i>I</i> ,Z)
Câmp de selectore a	a temperaturii H2O menaieră	۰ ۲		37	- 60	37 - 60		37 - 60			37	<u>-</u> 60		
Pequilator de debit		l/min			- 00			- 00 2	57 - 60		16		- 00 6	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		G20	G20 2	G31	G20	G20.2	C31	G20	G20.2	- G31	G20	G20 2	631
Presiunea nominală a	a dazului metan (G20 - I2H)	mhar	20	020.2	-	20	020.2	-	20	020.2		20	020.2	
Presiunea nominală a	a gazului metan-hidrogen (G20.2 -	inibai	20	-		20	-	-	20	-	-	20	-	-
I2Y20)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	mbar	-	20	-	-	20	-	-	20	-	-	20	-
Presiune nominală ga	az lichid GPL (G31 - I3P)	mbar	-	-	30	-	-	30	-	l -	30	-	-	30
Capacitatea de încă	Izire centrală		G	620	G31	G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31
Debit aer		Nm³/h	24	,298	24,819	30	372	31,024	38,	876	39,710	38,	876	39,710
Debit gaze arse		Nm³/h	26	,304	26,370	32	880	32,963	42,	086	42,192	42,	086	42,192
Debit masic gaze ars	e (max-min)	g/s	9,086	5-1,635	9,297-2,324	11,35	7-2,226	11,621-3,254	14,53	7-2,226	14,875-3,254	14,537	7-2,226	14,875-3,254
Debite apă menajera	ă		G	620	G31	G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31
Debit aer		Nm³/h	30	,372	31,024	36	447	37,228	42,	035	42,937	48,	595	49,638
Debit gaze arse		Nm³/h	32	,880	32,963	39	456	39,555	45,	506	45,620	52,	608	52,740
Debit masic gaze arse (max-min)		g/s	11,35	7-1,635	11,621-2,324	13,629	9-2,226	13,946-3,254	15,718	3-2,226	16,084-3,254	18,171	-2,226	18,594-3,254
Performanțe ventila	itor										.			••••••
Presiune de evacuare reziduală ţevi concentrice 0,85 m		Pa		6	60			0			0		. 6	0
Presiune de evacuare reziduală ţevi separate 0,5 m		Pa	.	1	74	ļ		50			90	ļ		96
Prevalență reziduală centrală fără țevi		Pa	.	1	80	ļ		70			95	ļ		00
Nox			.	cla	sa 6	ļ	clas	sa 6		clas	sa 6	ļ	clas	sa 6
Valori emisii la pute	re maximă și minimă (**)		G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31	G	20	G31
Max-Min	CO s.a. mai puţin de	p.p.m.	130) - 10	130 - 10	120	- 10	140 - 10	170	- 10	160 - 10	170	- 10	160 - 10
	CO2 (***)	%	9,0	- 9,0	10,0 - 10,0	9,0	- 9,0	10,0 - 10,0	9,0	- 9,0	10,0 - 10,0	9,0	- 9,0	10,0 - 10,0
	NOx s.a. mai mic de	p.p.m.	30	- 30	30 - 30	50	- 25	50 - 50	50	- 25	50 - 40	50	- 25	50 - 40
1		C	1 h9	- h 1	1 hX_h7	i h/	- 54	1 bb - 54	i 64	- hh	h/_h3	1 h4	- hh	h/_h3

(*) valoarea medie între diferite condiții de funcționare cu apă caldă - (**) verificare efectuată cu țeavă concentrică Ø 60-100, lungime 0,85 m. - temperatura apei 80-60°C.- (***) toleranță CO2 +0,6% -1% - (****) Puterea termică nominală cu gaz G20.2 (I2Y20) suferă o reducere: Puterea termică nominală pentru încălzire = 18,9 kW; Puterea termică nominală pentru ACM = 23,1 kW; Datele menționate nu trebuie folosite pentru a certifica instalația; pentru certificare trebuie preluate datele din "Broşură instalație", măsurate la prima punere în funcțiune.

EXCLUSIVE X

			Fuch with a Y			
Nur	năr minim de rotații ventilator pentru ÎC/ACM	UM	EXCI	USIVE X		
Indi	ca Wabbe inferior (la 15 °C 1013 mbari)	M I/m ³ S	45.67	70.69		
Put		M I/m ³ S	34 02	88		
Pre	siune nominală de alimentare	mbar (mm H2O)	20 (203 9)	30 (305 9)		
Pre	siune minimà de alimentare	mbar (mm H2O)	10 (102 0)	-		
	Arzător: diametru/lungime	mm	70/86	70/86		
	Diafraomă: număr și diametru găuri	n° - mm	1 - 4.3	1 - 4.3		
		Sm³/h	2,12	-		
	Capacitate maxima gaz IC	kg/h	-	1,55		
	Consellate menimă ace nentru ACM	Sm³/h	2,64	-		
	Capacitale maxima gaz pentru ACIVI	kg/h	-	1,94		
	Canacitate minimă daz ÎC	Sm³/h	0,38	-		
ပ္ပ		kg/h	-	0,39		
2	Capacitate minimă gaz pentru ACM	Sm³/h	0,38	-		
		kg/h	-	0,39		
	Numär rotatii ventilator aprindere lentä	rot/min	5.500	5.500		
	Numar maxim de rotații ventilator pentru IC	rot/min	6.200	b.UUU 7.400		
	Număr maxim de rotații ventilator activi	IOVIIIII	1.000	7.400		
	Nr. may, de rotații ele ventilatorului pentru ACM în configurația (7/60/100 e 7/80/125 e 7/80-80)	rot/min	7.600	2.000		
	Nr. min. de rotații ale ventratorului pentru ÎC/ACM în configurația (0 60/100 • 0 60/123 • 0 60-00)	rot/min	1 600	-		
	Arzător: diametru/lungime	mm	70/125	70/125		
	Diafraomă: număr și diametru dăuri	n° - mm	1 - 5.2	1 - 5.2		
		Sm³/h	2.64	-		
	Capacitate maxima gaz IC	kg/h	-	1,94		
	Consolitate movimă daz pontru ACM	Sm³/h	3,17	-		
	Capacitate maxima gaz pentru ACM	kg/h	-	2,33		
	Consolitate minimă apa ÎC	Sm³/h	0,52	-		
	Gapacitate minima gaz 10	kg/h	-	0,54		
ပ္ခ	Canacitata minimă daz pentru ACM	Sm³/h	0,52	-		
30	Capacitate minima yaz pentru ACIVI	kg/h	-	0,54		
	Număr rotații ventilator aprindere lentă	rot/min	5.500	5.500		
	Număr maxim de rotații ventilator pentru ÎC	rot/min	5.800	5.600		
	Număr maxim de rotații ventilator ACM	rot/min	6.900	6.700		
	Număr minim de rotații ventilator pentru ÎC/ACM	rot/min	1.700	1.900		
	Nr. max. de rotații ale ventilatorului pentru ACM în configurația (Ø 60/100)	rot/min	7.250	-		
	Nr. max. de rotații ale ventilatorului pentru ACM în configurația (Ø 80/125 • Ø 80-80)	rot/min	6.900	-		
	Nr. min. de rotații ale ventilatorului pentru IC/ACM în configurația (Ø 60/100)	rot/min	1.750	-		
	Nr. min. de rotații ale ventilatorului pentru IC/ACM în configurația (0 80/125 • 10 80-80)	rot/min	1.700	-		
	Arzator: diametru/lungime	mm	/0/125	70/125		
	Diatragma: numar și diametru gauri	n ⁻ - mm	1 - 5,2	1 - 5,2		
	Capacitate maximă gaz ÎC	500700 ka/b	3,30	- 2/18		
		Ng/11 Sm³/h	- 3.66	2,40		
	Capacitate maximă gaz pentru ACM	ka/h	5,00	2.69		
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Sm³/h	0.52	-		
	Capacitate minimă gaz IC	ka/h	-	0.54		
U		Sm³/h	0,52	-		
35	Capacitate minima gaz pentru ACM	kg/h	-	0,54		
	Număr rotații ventilator aprindere lentă	rot/min	5.500	5.500		
	Număr maxim de rotații ventilator pentru ÎC	rot/min	7.300	7.200		
	Număr maxim de rotații ventilator ACM	rot/min	7.800	7.800		
	Număr minim de rotații ventilator pentru IC/ACM	rot/min	1.700	1.900		
	Nr. max. de rotații ale ventilatorului pentru ACM în configurația (Ø 60/100)	rot/min	8.200	-		
	Nr. max. de rotații ale ventilatorului pentru ACM în configurația (Ø 80/125 • Ø 80-80)	rot/min	7.800	-		
	Nr. min. de rotații ale ventilatorului pentru IC/ACM în configurația (2 60/100)	rot/min	1.800	-		
	Nr. min. de folații ale ventilatorului pentru IC/ACM în configurația (2 00/123 • 2 00-00)	TOUTIN	70/125	- 70/125		
	Nizato, utalitetutuluityille Diafraomă: număr și diametru oăuri	n° - mm	1 - 5 2	1 - 5 2		
		Sm³/h	3.38	-		
	Capacitate maximă gaz IC	ka/h	-	2.48		
		Sm³/h	4,23	-		
	capacitate maxima gaz pentru AUM	kg/h	-	3,11		
Q	Canaditata minimă daz ÎC	Sm³/h	0,52	-		
9	Capacitate Initiatid Yaz IC	kg/h	-	0,54		
	Canacitate minimă naz nentru ACM	Sm³/h	0,52	-		
		kg/h	-	0,54		
	Numār rotatji ventilator aprindere lentă	rot/min	5.500	5.500		
	Numar maxim de rotații ventilator pentru IC	rot/min	7.300	1.200		
	Numar maxim de rotații ventilator AUM	rot/min	9.100	8.900		
1		i iot/min	1700	1 1 900		

ROMÂNĂ RO

15 DATE ErP

Parametru Simbol EXCLUSIVE X 250 EXCLUSIVE X 390C EXCLUSIVE X 390C EXCLUSIVE X 390C EXCLUSIVE X 390C EXCLUSIVE X 390C Unitate Clasa de eficiență energetică sezonieră pentru încălzire spațiu - A							
Clasa de eficiență energetică sezonieră pentru încălzire spațiu - A <th>Parametru</th> <th>Simbol</th> <th>EXCLUSIVE X 25C</th> <th>EXCLUSIVE X 30C</th> <th>EXCLUSIVE X 35C</th> <th>EXCLUSIVE X 40C</th> <th>Unitate</th>	Parametru	Simbol	EXCLUSIVE X 25C	EXCLUSIVE X 30C	EXCLUSIVE X 35C	EXCLUSIVE X 40C	Unitate
Clasa de eficiență energetică pentru încâlzire apă - A A A A A Putere de încâlzire nominală P nominală 20 24 31 31 kW Eficiența energetică sezonieră încâlzire spațiu ns 93 94 94 94 94 Putere termică utilă - A 19,5 24,4 31,2 31,2 kW La sol% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură joasă (**) P1 6,5 8,2 10,5 10,5 kW La sol% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură joasă (**) P1 6,5 8,2 10,5 10,5 kW La sol% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură joasă (**) P1 9,5 9,8,6 9,8,6 9,8,6 9,8,6 % La sol% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură joasă (**) P1 9,8,3 9,8,6 9,8,6 % % La sol% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură joasă (**) P1 8,7,9 \$,7,9 \$,7,9 \$,7,9 \$,7,9 \$,7,9	Clasa de eficiență energetică sezonieră pentru încălzire spațiu	-	A	A	A	A	-
Putere de încâlzire nominală P nominală 20 24 31 31 kW Eficiența energetică sezonieră încălzire spațiu ŋs 93 94 94 94 % Putere termică utilă	Clasa de eficiență energetică pentru încălzire apă	-	A	A	A	A	-
Eficienţa energetică sezonieră încâlzire spaţiu ŋs 93 94 94 94 Puter termică utila	Putere de încălzire nominală	P nominală	20	24	31	31	kW
Putere termicà utilà P4 19,5 24,4 31,2 31,2 kW La 30% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură joasă (**) P1 6,5 8,2 10,5 10,5 kW La 30% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură idicată (*) P1 6,5 8,2 10,5 10,5 kW La putere de încâlzire nominală și regim de temperatură idicată (*) P1 87,8 88,0 87,9 87,9 % La 30% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură joasă (**) P1 98,3 98,6 98,6 98,6 % Consum auxiliar de energie electrică 27,0 32,0 49,0 49,0 W La sarcină parțială elmin 13,0 13,0 13,0 13,0 W În mod așteptare PSB 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 W Alţi parametri Pign - - - W Consum de energie flacără de veghe Pign - -	Eficiența energetică sezonieră încălzire spațiu	ηs	93	94	94	94	%
La putere de încălzire nominală și regim de temperatură ridicată (*) P4 19,5 24,4 31,2 31,2 kW La 30% din puterea de încălzire nominală și regim de temperatură joasă (**) P1 6,5 8,2 10,5 10,5 kW Eficiență utilă 98,6 87,9 87,9 % La 30% din puterea de încălzire nominală și regim de temperatură joasă (**) n1 98,3 98,6 98,6 98,6 % Consum auxiliar de energie electrică 1 98,3 98,6 98,6 98,6 % % La sarcină maximă elmax 27,0 32,0 49,0 49,0 W La sarcină parțială 13,0 13,0 13,0 13,0 W In mod aşteptare PSB 3,0 3,0 3,0 3,0 W M Consum de energie facără de veghe Pign - - - W Consum de steptare PK 10,2 10,4 M M Consum de steptare Q PE 60 75 96	Putere termică utilă						
La 30% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură joasă (**) P1 6,5 8,2 10,5 10,5 kW Efficiență utilă La putere de încâlzire nominală și regim de temperatură idicată (*) n4 87,8 88,0 87,9 87,9 % La 30% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură joasă (**) n1 98,3 98,6 98,6 98,6 % Consum auxiliar de energie electrică La sarcină maximă elmax 27,0 32,0 49,0 49,0 W La sarcină maximă elmax 27,0 32,0 49,0 49,0 W La sarcină maximă elmax 27,0 32,0 49,0 49,0 W La sarcină maximă elmax 27,0 32,0 49,0 49,0 W La sarcină maximă elmax 27,0 32,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 M M	La putere de încălzire nominală și regim de temperatură ridicată (*)	P4	19,5	24,4	31,2	31,2	kW
Eficiență utilă La putere de încâlzire nominală și regim de temperatură ridicată (*) η4 87,8 88,0 87,9 87,9 % La 30% din puterea de încâlzire nominală și regim de temperatură joasă (**) η1 98,3 98,6 98,6 98,6 % Consum auxiliar de energie electrică 98,6 98,6 98,6 % La sarcină maximă elemax 27,0 32,0 49,0 49,0 W La sarcină parțială elmin 13,0 13,0 13,0 W În mod aşteptare PSB 3,0 3,0 3,0 3,0 W Consum de energie flacără de veghe Pign - - - W W Consum energetic anual QHE 60 75 96 96 GJ Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Petru încălzi	La 30% din puterea de încălzire nominală și regim de temperatură joasă (**)	P1	6,5	8,2	10,5	10,5	kW
La putere de încălzire nominală și regim de temperatură ridicată (*) η4 87,8 88,0 87,9 87,9 % La 30% din puterea de încălzire nominală și regim de temperatură joasă (**) η1 98,3 98,6 98,6 98,6 98,6 % Consum auxiliar de energie electrică 98,6 98,6 98,6 98,6 % La sarcină maximă elemax 27,0 32,0 49,0 49,0 W La sarcină parțială elmax 27,0 32,0 13,0 13,0 W În mod așteptare PSB 3,0 3,0 3,0 3,0 W Alți parametri Pigin - - - W W Consum energeita naul QHE 60 75 96 96 GJ Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisi de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pe	Eficiență utilă						
La 30% din puterea de încălzire nominală și regim de temperatură joasă (**) ŋ1 98,3 98,6 98,6 98,6 % Consum auxiliar de energie electrică </td <td>La putere de încălzire nominală și regim de temperatură ridicată (*)</td> <td>η4</td> <td>87,8</td> <td>88,0</td> <td>87,9</td> <td>87,9</td> <td>%</td>	La putere de încălzire nominală și regim de temperatură ridicată (*)	η4	87,8	88,0	87,9	87,9	%
Consum auxiliar de energie electrică elmax 27,0 32,0 49,0 49,0 W La sarcină maximă elmin 13,0 13,0 13,0 13,0 W La sarcină parțială elmin 13,0 13,0 13,0 13,0 W În mod așteptare PSB 3,0 3,0 3,0 3,0 W Alți parametri U U V O Q,0 W Consum de energie flacără de veghe Pign - - - W Consum energetic anual QHE 60 75 96 96 GJ Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pentru încâzitoare combinate XL XUh Eficiență energie clectrică Qelec 0,155 <th< td=""><td>La 30% din puterea de încălzire nominală și regim de temperatură joasă (**)</td><td>η1</td><td>98,3</td><td>98,6</td><td>98,6</td><td>98,6</td><td>%</td></th<>	La 30% din puterea de încălzire nominală și regim de temperatură joasă (**)	η1	98,3	98,6	98,6	98,6	%
La sarcină maximă elmax 27,0 32,0 49,0 49,0 W La sarcină parţială elmin 13,0 13,0 13,0 13,0 W În mod aşteptare PSB 3,0 3,0 3,0 3,0 W Alţi parametri PSB 3,0 3,0 3,0 3,0 W Consum de energie flacără de veghe Pstby 30,2 26,0 26,0 26,0 W Consum de energie flacără de veghe Pign - - - W Consum energetic anual QHE 60 75 96 96 GJ Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pentru încălzitoare combinate VL XL XL XL XL 14	Consum auxiliar de energie electrică						
La sarcină parţială elmin 13,0 13,0 13,0 13,0 W În mod aşteptare PSB 3,0 3,0 3,0 3,0 W Alţi parametri Pistby 30,2 26,0 26,0 26,0 W Consum de energie flacără de veghe Pign - - - W Consum energetic anual QHE 60 75 96 96 GJ Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pentru încălzitoare combinate VL XL XL XL XL XL XL XL XL M Consum zilnic de energie electrică Qelec 0,155 0,141 0,157 0,157 kWh Consum zilnic de energie electrică Qelec 34 31 34 34 kWh Consum anual de energie electrică AEC 34 31	La sarcină maximă	elmax	27,0	32,0	49,0	49,0	W
În mod aşteptare PSB 3,0 3,0 3,0 3,0 W Alţi parametri Pierdere de căldură în mod aşteptare Pstby 30,2 26,0 26,0 26,0 W Consum de energie flacără de veghe Pign - - - W Consum energetic anual QHE 60 75 96 96 GJ Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pentru încălzitoare combinate VL XL Mh Consum zilnic de energie electrică %	La sarcină parțială	elmin	13,0	13,0	13,0	13,0	W
Alţi parametri Pierdere de căldură în mod aşteptare Pstby 30,2 26,0 26,0 26,0 W Consum de energie flacără de veghe Pign - - - W Consum energetic anual QHE 60 75 96 96 GJ Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pentru încălzitoare combinate NOx 46 35 85 85 % Profilul de sarcină declarat XL XL XL XL XL 1 <td>În mod aşteptare</td> <td>PSB</td> <td>3,0</td> <td>3,0</td> <td>3,0</td> <td>3,0</td> <td>W</td>	În mod aşteptare	PSB	3,0	3,0	3,0	3,0	W
Pierdere de căldură în mod aşteptare Pstby 30,2 26,0 26,0 26,0 W Consum de energie flacără de veghe Pign - - - W Consum energetic anual QHE 60 75 96 96 GJ Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pentru încălzitoare combinate XL XL XL XL XL 1	Alţi parametri						
Consum de energie flacără de veghe Pign - - - - W Consum energetic anual QHE 60 75 96 96 GJ Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pentru încălzitoare combinate XL	Pierdere de căldură în mod așteptare	Pstby	30,2	26,0	26,0	26,0	W
Consum energetic anual QHE 60 75 96 96 GJ Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pentru încălzitoare combinate V XL	Consum de energie flacără de veghe	Pign	-	-	-	-	W
Nivel de putere acustică, în interior LWA 50 50 54 54 dB Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pentru încălzitoare combinate V XL <	Consum energetic anual	QHE	60	75	96	96	GJ
Emisii de oxizi de azot NOx 46 35 38 38 mg/kWh Pentru încălzitoare combinate Profilul de sarcină declarat XL XL XL XL XL XL Cal Eficiență energetică de încălzire apă nwh 86 85 85 85 % Consum zilnic de energie electrică Qelec 0,155 0,141 0,157 0,157 kWh Consum zilnic de carburant Qfuel 22,482 22,942 22,986 22,986 kWh Consum anual de energie electrică AEC 34 31 34 34 kWh	Nivel de putere acustică, în interior	LWA	50	50	54	54	dB
Pentru încălzitoare combinate Profilul de sarcină declarat XL QL	Emisii de oxizi de azot	NOx	46	35	38	38	mg/kWh
Profilul de sarcină declarat XL <	Pentru încălzitoare combinate						
Eficiență energetică de încălzire apă ηwh 86 85 85 85 % Consum zilnic de energie electrică Qelec 0,155 0,141 0,157 0,157 kWh Consum zilnic de carburant Qfuel 22,482 22,942 22,986 22,986 kWh Consum anual de energie electrică AEC 34 31 34 34 kWh Consum anual de carburant AFC 17 17 17 GJ	Profilul de sarcină declarat		XL	XL	XL	XL	
Consum zilnic de energie electrică Qelec 0,155 0,141 0,157 0,157 kWh Consum zilnic de carburant Qfuel 22,482 22,942 22,986 22,986 kWh Consum anual de energie electrică AEC 34 31 34 34 kWh Consum anual de carburant AFC 17 17 17 GJ	Eficiență energetică de încălzire apă	ηwh	86	85	85	85	%
Consum zilnic de carburant Qfuel 22,482 22,942 22,986 22,986 kWh Consum anual de energie electrică AEC 34 31 34 34 kWh Consum anual de carburant AEC 17 17 17 GJ	Consum zilnic de energie electrică	Qelec	0,155	0,141	0,157	0,157	kWh
Consum anual de energie electrică AEC 34 31 34 34 kWh Consum anual de carburant AFC 17 17 17 GJ	Consum zilnic de carburant	Qfuel	22,482	22,942	22,986	22,986	kWh
Consum anual de carburantAFC171717GJ	Consum anual de energie electrică	AEC	34	31	34	34	kWh
	Consum anual de carburant	AFC	17	17	17	17	GJ

(*) Regimul de temperatură ridicată înseamnă o temperatură pe retur de 60 °C la intrarea în încălzitor și o temperatură pe tur de 80 °C la ieșirea din încălzitor.

(**) Regimul de temperatură joasă înseamnă o temperatură pe retur de 30 °C pentru centralele termice în condensație, de 37 °C pentru centralele termice cu temperatură joasă și de 50 °C pentru celelalte încălzitoare (la intrarea în încălzitor).

NOTĂ (Dacă sunt conectate la centrală sonda externă sau comanda de la distanță OT sau ambele dispozitive): În ceea ce privește Regulamentul delegat (UE) nr. 811/2013, datele din tabel pot fi utilizate pentru completarea fișei de produs și pentru etichetarea aparatelor de încălzire a mediului, a aparatelor de încălzire mixtă, a ansamblurilor de aparate de încălzire a mediului și a dispozitivelor de control al temperaturii și a dispozitivelor solare:

DISPOZITIV ADĂUGAT	Clasă	Bonus
SONDĂ EXTERNĂ	II	2%
PANOU DE COMANDĂ OT * (°)	V	3%
SONDĂ EXTERNĂ + PANOU DE COMANDĂ OT*	VI	4%

(*) Setat ca termostat de cameră - (°) Configurație furnizată din fabrică

15 [EN] GENERAL SECTION • [PL] BUDOWA KOTŁA • [ES] SECCIÓN GENERAL • [PT] SEÇÃO GERAL • [HU] ÁLTALÁNOS RÉSZ • [RO] SECȚIUNE CU GENERALITĂȚI

21





(17)

(18)

30C - 35C - 40C

(20)

(21)

(16)

(22)

_23 _24

(25)

(26)

.27)

(28)

-(29)

30

31)

32

1

37

↓ 36

15.1	[EN] - Boiler operating elements	[PL] - Elementy składowe kotła	[ES] - Elementos de funcionamiento de	[PT] - Elementos de funcionamento da
			la caldera	caldeira
1	Water gauge	Wkaźnik ciśnienia	Medidor de agua	Hidrómetro
2	Drain valve	Zawór spustowy	Válvula de drenaje	Válvula de drenagem
3	Three-way valve (stepper)	Zawór 3-drogowy	Válvula de tres vías (stepper)	Válvula de três vias (motor de passo)
4	Pressure transducer	Przetwornik ciśnienia	Transductor de presión	Transdutor de pressão
5	Safety valve	Zawór bezpieczeństwa	Válvula de seguridad	válvula de segurança
6	Circulation pump	Pompa obiegowa	Bomba de circulación	Bomba de circulação
7	Lower air vent valve	Dolny zawór odpowietrzający	Válvula de purgado de aire inferior	Válvula de desgasificação inferior
8	De-aeration valve	Zawór odpowietrzający	Válvula de desaireación	Válvula de desareação
9	Air filter	Filtr powietrza	Filtro de aire	Filtro de ar
10	Delivery NTC probe	Sonda NTC na zasilaniu	Sonda de Suministro NTC	Sonda de caudal NTC
11	Limit thermostat	Termostat graniczny	Termostato de límite	Termóstato de limite
12	Main heat exchanger	Główny wymiennik ciepła	Intercambiador de calor principal	Comutador de calor principal
13	Flame detection electrode/lonisation sensor	Elektroda detekcyjna płomienia/czujnik ionizacii	Electrodo de detección de llama/Sensor de ionización	Elétrodo de deteção de chama/Sensor de ionização
14	Burner	Palnik	Quemador	Queimador
15	Ignition electrode	Elektroda zapłonu płomienia	Electrodo de encendido	Elétrodo de acendimento
16	Ignition transformer	Transformator zapłonowy	Encendido del transformador	Transformador de acendimento
17	Fume analysis sample cap	Zaślepka otworu analizy spalin	Tapa de la muestra de análisis de humos	Tampa de amostra de análise de fumos
18	Fumes outlet	Wylot spalin	Salida de humos	Saída de fumos
19	Fumes probe	Sonda spalin	Sonda de humos	Sonda de fumos
20	Expansion vessel	Naczynie wzbiorcze	Vaso de expansión	Vaso de expansão
21	Non-return valve	Zawór zwrotny	Válvula de no retorno	Válvula de não retorno
22	Fan	Wentylator	Ventilador	Ventilador
23	Mixer	Zawór mieszający	Mezclador	Misturador
24	Return NTC probe	Sonda NTC powrotu	Sonda de retorno NTC	Sonda de retorno NTC
25	Gas nozzle	Dysza gazowa	Boquilla de gas	Boquilha de gás
26	Gas valve	Zawór gazowy	Válvula del gas	Válvula de gás
27	DHW NTC probe	Sonda NTC c.w.u.	Sonda de ACS NTC	Sonda de DHW NTC
28	Siphon	Syfon	Sifón	Sifão
29	Flow-meter	Miernik przepływu	Caudalímetro	Fluxímetro
30	Filling solenoid	Zawór elektrom. napełniania	Electroválvula de llenado	Solenoide de enchimento
31	DHW heat exchanger	Wymiennik ciepła c.w.u.	Intercambiador de calor de ACS	Trocador de calor DHW
32	Filling tap	Zawór napełniania	Grifo de llenado	Torneira de enchimento
33	Heating return	Powrót obiegu c.o.	Retorno de calentamiento	Retorno de aquecimento
34	Heating delivery	Zasilanie obiegu c.o.	Suministro de calentamiento	Descarga de aquecimento
35	Gas	Gaz	Gas	Gás
36	Hot water	Ciepła woda użytkowa	Circuito de agua	Circuito
37	Cold water	Zimna woda	Agua fría	Água fria

15.1	[HU] - A kazán funkcionális alkatrészei	[RO] - Elemente funcționale ale centralei
1	Hidrométer	Hidrometru
2	Leeresztő szelep	Supapă de evacuare
3	Háromutas szelep(léptető)	Vană cu trei căi (stepper)
4	Nyomástranszduktor	Traductor de presiune
5	Biztonsági szelep	Supapă de siguranță
6	Keringetőszivattyú	Pompă de circulație
7	Alsó légtelenítő szelep	Supapă inferioară de aerisire
8	Légtelenítőszelep	Supapă de dezaerare
9	Légszűrő	Filtru de aer
10	Előremenő NTC érzékelő	Sondă NTC tur
11	Határoló termosztát	Termostat limită
12	Fő hőcserélő	Schimbător principal
13	Lángérzékelő elektróda/ionizációs érzékelő	Electrod detectare flacără/senzor de ionizare
14	Égő	Arzător
15	Gyújtó elektróda	Electrod de aprindere
16	Gyújtás átalakító	Transformator de aprindere
17	Füstgáz mintavételező fedél	Capac prelevare mostre pentru analiza gazelor arse
18	Füstelvezető nyílás	Orificiu de ieşire gaze arse
19	Füstérzékelő	Sondă gaze arse
20	Tágulási tartály	Vas de expansiune
21	Visszafolyást gátló szelep	Supapă de sens
22	Ventilátor	Ventilator
23	Keverő	Mixer
24	Visszatérő NTC érzékelő	Sondă NTC retur
25	Gázfúvóka	Duză de gaz
26	Gázszelep	Supapă gaz
27	HMV NTC szonda	Sondă NTC ACM
28	Szifon	Sifon
29	Áramlásmérő	Debitmetru
30	Feltöltő mágnesszelep	Solenoid umplere
31	Használati melegvíz hőcserélő	Schimbător de căldură ACM
32	Feltöltő csap	Robinet de umplere
33	Fűtési visszatérő	Retur încălzire
34	Fűtés előremenő	Tur încălzire
35	Gáz	Gaz
36	Meleg víz	Apă caldă
37	Hideg víz	Apă rece



ΔF	[EN] - Hydraulic circuit	[PL] - Obieg hydrauliczny
	Cold water inlet	Wejście zimnej wody
AC	Hot water outlet	Wviście wody ciepłei
М	Heating delivery	Zasilanie obiegu c.o.
R	Heating return	Powrót obiegu c.o.
1	Drain valve	Zawór spustowy
2	Safety valve	Zawór bezpieczeństwa
3	Automatic by-pass	Automatyczny by-pass
4	Three-way valve	Zawór 3-drogowy
5	Pressure transducer	Przetwornik ciśnienia
6	Circulator	Pompa obiegowa
7	Water gauge	Manometr
8	Lower air vent valve	Dolny zawór odpowietrzający
9	Expansion vessel	Naczynie wzbiorcze
10	Return NTC probe	Sonda NTC powrotu
11	Primary heat exchanger	Wymiennik ciepła obiegu c.o.
12	Limit thermostat	Termostat graniczny
13	Delivery NTC probe	Sonda NTČ na zasilaniu
14	Manual air vent valve	Reczny zawór odpowietrzajacy
15	DHW NTC probe	Sonda NTC c.w.u.
16	Filling tap	Zawór napełniania
17	Non-return valve	Zawór zwrotny
18	Filling solenoid	Zawór elektrom, napełniania
19	Flow regulator	Regulator przepływu
20	Flow switch	Flusostat
21	DHW filter	Filtr c.w.u.
45.0	IESI Circuito hidróulico	IDTI Circuito hidróulico
13.2		[F1] - Circuito Indraulico
AF	Calida da agua calianta	
M		Salua da agua querre
		Docoarga do aquacimonto
	Suministro de calentamiento	Descarga de aquecimento
R	Retorno de calentamiento	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento
R 1	Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de de calentamiento	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem
R 1 2	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Doriveción suformático	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Descrio automático
R 1 2 3	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático
R 1 2 3 4	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias
R 1 2 3 4 5 6	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador
R 1 2 3 4 5 6	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Modiage de agua	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador
R 1 2 3 4 5 6 7	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de degeacificação inforior
R 1 2 3 4 5 6 7 8	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Válvula de desgasificação inferior
R 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Vaso de expansão
R 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de retorno NTC Libtercambiador de calor primario	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Vaso de expansão Sonda de retorno NTC Trocador de calor primário
Image: Non-State Image: Non-State<	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de retorno NTC Intercambiador de calor primario Termostato de límite	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Válvula de desgasificação inferior Vaso de expansão Sonda de retorno NTC Trocador de calor primário Termósta de limite
Image: Non-State Image: Non-State<	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de retorno NTC Intercambiador de calor primario Termostato de límite Sonda de suministro NTC	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Váso de expansão Sonda de retorno NTC Trocador de calor primário Termóstato de limite Sonda de cauda NTC
NI R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de retorno NTC Intercambiador de calor primario Termostato de límite Sonda de Suministro NTC Válvula magura de purga de aire	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de drenagem Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Vaso de expansão Sonda de retorno NTC Trocador de calor primário Termóstato de limite Sonda de caudal NTC Válvula de ventilação de ar manual
R 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de purgado de aire inferior Intercambiador de calor primario Termostato de límite Sonda de Suministro NTC Válvula manual de purga de aire	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Válvula de desgasificação inferior Vaso de expansão Sonda de retorno NTC Trocador de calor primário Termóstato de limite Sonda de caudal NTC Válvula de ventilação de ar manual Sonda de apHW NTC
R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de drenaje Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de retorno NTC Intercambiador de calor primario Termostato de límite Sonda de Suministro NTC Válvula manual de purga de aire Sonda de ACS NTC	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Válvula de desgasificação inferior Valvula de desgasificação inferior Tocador de calor primário Trocador de calor primário Termóstato de limite Sonda de caudal NTC Válvula de ventilação de ar manual Sonda de DHW NTC Torareira de enchimento
R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de retorno NTC Intercambiador de calor primario Termostato de límite Sonda de Suministro NTC Válvula manual de purga de aire Sonda de ACS NTC Grifo de llenado Válvula de no retorno	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Válvula de desgasificação inferior Vaso de expansão Sonda de retorno NTC Trocador de calor primário Termóstato de limite Sonda de caudal NTC Válvula de ventilação de ar manual Sonda de DHW NTC Torneira de enchimento Válvula de pão retorno
R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de seguridad Derivación automática Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de retorno NTC Intercambiador de calor primario Termostato de límite Sonda de suministro NTC Válvula manual de purga de aire Sonda de ACS NTC Grifo de llenado Válvula de no retorno Flertoroválvula de llenado	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Válvula de desgasificação inferior Vaso de expansão Sonda de retorno NTC Trocador de calor primário Termóstato de limite Sonda de caudal NTC Válvula de ventilação de ar manual Sonda de DHW NTC Torneira de enchimento Válvula de não retorno
$\begin{array}{c} 1 \\ \hline R \\ \hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline 3 \\ \hline 4 \\ \hline 5 \\ \hline 6 \\ \hline 7 \\ \hline 8 \\ \hline 9 \\ \hline 10 \\ \hline 11 \\ \hline 12 \\ \hline 13 \\ \hline 14 \\ \hline 15 \\ \hline 16 \\ \hline 17 \\ \hline 18 \\ \hline 19 \\ \hline \end{array}$	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de drenaje Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de retorno NTC Intercambiador de calor primario Termostato de límite Sonda de Suministro NTC Válvula manual de purga de aire Sonda de ACS NTC Grifo de llenado Válvula de no retorno Electroválvula de llenado Regulador de caliral	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Válvula de desgasificação inferior Válvula de desgasificação inferior Tocador de calor primário Termóstato de limite Sonda de caudal NTC Yálvula de ventilação de ar manual Sonda de DHW NTC Torneira de enchimento Válvula de não retorno Solencide de enchimento Regulador de fluxo
Image: Non-State Image: Non-State 1 2 3 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de drenaje Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de retorno NTC Intercambiador de calor primario Termostato de límite Sonda de Suministro NTC Válvula manual de purga de aire Sonda de ACS NTC Grifo de llenado Válvula de no retorno Electroválvula de llenado Regulador de cadal Interruntor de fuio	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Válvula de desgasificação inferior Vaso de expansão Sonda de retorno NTC Trocador de calor primário Termóstato de limite Sonda de caudal NTC Válvula de ventilação de ar manual Sonda de caudal NTC Válvula de ventilação de ar manual Sonda de DHW NTC Torneira de enchimento Válvula de não retorno Solenoide de enchimento Regulador de fluxo Fluxóstato
$\begin{array}{c} 1 \\ \hline R \\ 1 \\ 2 \\ \hline 3 \\ 4 \\ 5 \\ \hline 6 \\ 7 \\ \hline 8 \\ 9 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 13 \\ 14 \\ 15 \\ 16 \\ 17 \\ 18 \\ 19 \\ 20 \\ 21 \\ \end{array}$	Suministro de calentamiento Retorno de calentamiento Válvula de drenaje Válvula de drenaje Válvula de tres vías Transductor de presión Circulador Medidor de agua Válvula de purgado de aire inferior Vaso de expansión Sonda de retorno NTC Intercambiador de calor primario Termostato de límite Sonda de Suministro NTC Válvula manual de purga de aire Sonda de ACS NTC Grifo de llenado Válvula de no retorno Electroválvula de llenado Regulador de caudal Interruptor de flujo Elitro de ACS	Descarga de aquecimento Retorno de aquecimento Válvula de drenagem Válvula de segurança Desvio automático Válvula de três vias Transdutor de pressão Circulador Hidrómetro Válvula de desgasificação inferior Válvula de desgasificação inferior Vaso de expansão Sonda de retorno NTC Trocador de calor primário Termóstato de limite Sonda de caudal NTC Válvula de ventilação de ar manual Sonda de caudal NTC Válvula de ventilação de ar manual Sonda de DHW NTC Torneira de enchimento Válvula de não retorno Solenoide de enchimento Regulador de fluxo Fluxóstato Fluxóstato

EXCLUSIVE X

15.2	[HU] - Hidraulikus kör	[RO] - Circuit hidraulic
AF	Hideg víz-bemenet	Intrare apă rece
AC	Meleg víz-kimenet	leşire apă caldă
М	Fűtés előremenő	Tur încălzire
R	Fűtési visszatérő	Retur încălzire
1	Leeresztő szelep	Supapă de evacuare
2	Biztonsági szelep	Supapă de siguranță
3	Automatikus by-pass	By-pass automat
4	Háromutas szelep	Vană cu trei căi
5	Nyomástranszduktor	Traductor de presiune
6	Keringtető szivattyú	Pompă de circulație
7	Hidrométer	Hidrometru
8	Alsó légtelenítő szelep	Supapă inferioară de aerisire
9	Tágulási tartály	Vas de expansiune
10	Visszatérő NTC érzékelő	Sondă NTC retur
11	Elsődleges hőcserélő	Schimbător principal de căldură
12	Határoló termosztát	Termostat limită
13	Előremenő NTC érzékelő	Sondă NTC tur
14	Manuális légtelenítő szelep	Vană de evacuare aer manuală
15	HMV NTC szonda	Sondă NTC ACM
16	Feltöltő csap	Robinet de umplere
17	Visszafolyást gátló szelep	Supapă de sens
18	Feltöltő mágnesszelep	Solenoid umplere
19	Áramlásszabályozó	Flow regulator
20	Áramlásszabályozó	Fluxostat
21	Használati melegvíz-szűrő	Filtru ACM



15.3	A	В	C
EN (fig. 3)	Residual head	Flow rate	7-metre circulator
	(mbar)	(l/h)	(factory setted)
PL (str. 3)	Wysokość	Natężenie	Pompa obiegowa 7 m
	podnoszenia (mbar)	przepływu (l/godz.)	(ustawienie fabryczne)
ES (fig. 3)	Prevalencia residual	Caudal (I/h)	Circulador de 7 metros (ajustado
	(mbar)		en fábrica)
PT (fig. 3)	Prevalência residual	Taxa de fluxo (l/h)	Circulador de 7 metros (definido
	(mbar)		de fábrica)
HU (3. ábra)	Maradék emelőnyomás	Hozam (I/h)	7 méteres keringtető szivattyú
	(mbar)		(gyári beállítás)
RO (fig. 3)	Presiune reziduală	Debit (I/h)	Pompă de circulație la 7 m
	(mbari)		(setată în fabrică)

4 - EXCEPTIONAL USE OF A STANDARD NON-SPEED ADJUSTABLE CIRCULA-

TOR (PUMP DUTY CYCLE = 0): mode

used in exceptional cases in which a tra-

ditional UPS circulator is to be used in the

4 - NIESTANDARDOWE UŻYCIE STAN-DARDOWEJ POMPY OBIEGOWEJ BEZ

REGULACJI PRĘDKOŚCI (CYKL PRACY

POMPY = 0): tryb używany w wyjątkowych

sytuacjach, gdy w kotle stosowana będzie tradycyjna pompa obiegowa UPS.

[EN] - Residual head of circulator

The boiler is equipped with a high efficiency modulating circulator already hydraulically and electrically connected, whose useful available performance is indicated in the graph. The modulation is managed by the board through the PUMP DUTY CYCLE - access level INSTALLER. The circulator is factory set with discharge head of 7 meters. The boiler is equipped with an anti-blocking system which starts up an operation cycle after every 24 hours of disuse in any operating status.



The "anti-locking" function is only activated when the boiler is electrically powered.

It is strictly forbidden to operate the

circulator without water. Where there is the need to use a different curve, the desired level can be selected on the circulator.

Variable speed circulator

The modulating circulator function (applicable only to the boiler circulator and not to the circulators of any external devices connected

[PL] - Wysokość podnoszenia pompy obiegowej

Kocioł jest wyposażony w energooszczędną pompę obiegową z modulacją, która ma fa-brycznie wykonane podłączenia hydrauliczne i elektryczne. Użyteczna wydajność pompy jest wskazana na wykresie. Modulacja odbywa się poprzez system elektroniczny, za pośrednic-twem ustawienia CYKL PRACY POMPY — poziom dostępu MONTER. Pompa ma fabrycznie ustawioną wysokość podnoszenia 7 metrów. Kocioł jest wyposażony w cykl antyblokujący, który rozpoczyna swój cykl operacyjny każdorazowo po 24 godzinach pozostawania w stanie czuwania niezależnie od trybu pracy.



Cykl antyblokujący pompę jest aktywna tylko w przypadku, gdy kocioł jest zasilany elektrycznie.

Uruchamianie pompy obiegowej bez wody jest surowo zabronione.

Jeżeli zachodzi potrzeba zmiany krzywej, można ustawić żądany poziom na pompie.

Pompa obiegowa o zmiennej prędkości Funkcja modulacji pompy obiegowej (stosowana tylko do pompy obiegowej kotła, a nie do pomp obiegowych jakichkolwiek podłączonych urządzeń zewnętrznych, np. pomp pomocniczych) jest aktywna tylko w połączeniu

(e.g. booster circulator)) is only active in the heating function. The circulator always operates at maximum speed when switching the three-way to DHW. Through the PUMP DUTY CYCLE parameter it is possible to choose between

- 1 VARIABLE SPEED CIRCULATOR WITH PROPORTIONAL MODE (41 <= PUMP DUTY CYCLE <= 100): the boiler board determines which flow rate curve to adopt according to the instantaneous power delivered by the boiler.
- 2 VARIABLE SPEED CIRCULATOR WITH CONSTANT ΔT MODE (2 <= PUMP DUTY CYCLE <= 40): the installer sets the ΔT value to be maintained between outlet and return (e.g .: by entering a value = 10, the circulator speed will change to achieve a system flow rate with the aim of maintaining the ∆T of 10°C upstream and down-
- stream of the exchanger). 3 CIRCULATOR IN MAXIMUM FIXED SPEED MODE (PUMP DUTY CYCLE = 1): the circulator, when activated, always operates at maximum speed. Used on systems with high pressure drop where

<= 100): system elektroniczny kotła określa, która krzywa natężenia przepływu zostanie

dostosowana na podstawie chwilowej mocy

(2 <= CYKL PRACY POMPY <= 40): In-

stalator ustawia wartość ΔT, która będzie utrzymywana między wylotem a powrotem

obiegu (np. po wprowadzeniu wartości = 10 prędkość kotła zmieni się, tak aby uzyskać natężenie przepływu w obiegu umoż-

liwiające utrzymanie AT na poziomie 10°C

- POMPA OBIEGOWA W TRYBIE STAŁEJ

PRĘDKOŚCI MAKSYMALNEJ (CYKL PRACY POMPY = 1): Pompa obiegowa,

gdy zostanie aktywowana, będzie zawsze

pracowała z maksymalną prędkością. Ta opcja jest stosowana w instalacjach z

dużymi spadkami ciśnienia, gdy konieczne jest maksymalne wykorzystanie wysokości

2 - POMPA OBIEGOWA O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI Z TRYBEM STAŁEJ ∆T

wytwarzanej przez kocioł.

za i przed wymiennikiem)

3

it is necessary to make the most of the boiler discharge head in order to ensure sufficient circulation (system flow rate at maximum speed less than 600 litres per hour)

Used in the presence of hydraulic separators with high flow rates in the downstream circuit. Operationally

enter the PUMP DUTY CYCLE parameter

set the value = 1

EN	CONFIGURATIONS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER		
	OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR YES (THERMOREGULATION)	OUTDOOR TEMPERATURE SENSOR (NO THERMOREGULATION)	
LOW TEMPERATURE (floor)	$\Delta T \text{ constant}$ (5 \leq PUMP DUTY CYCLE \leq 7)	PROPORTIONAL (PUMP DUTY CYCLE = 85)	
HIGH TEMPERATURE (radiators without thermostatic valves)	ΔT constant (15 \leq PUMP DUTY CYCLE \leq 20)	PROPORTIONAL (PUMP DUTY CYCLE = 85)	
HIGH TEMPERATURE (radiators with thermostatic valves)	$\Delta T \text{ constant}$ (15 \leq PUMP DUTY CYCLE \leq 20)	PROPORTIONAL (PUMP DUTY CYCLE = 60)	

boiler

podnoszenia kotła w celu zagwaranto-wania odpowiedniej cyrkulacji (natężenie przepływu w obiegu przy maksymalnej prędkości poniżej 600 litrów na godzinę). z funkcją ogrzewania. Pompa obiegowa zawsze pracuje z maksymalną prędkością przy przełączeniu zaworu 3-drogowego na c.w.u. Za pomocą parametru CYKĽ PRĂCY POMPY POMPA OBJEGOWA O ZMIENNEJ
 POMPA OBJEGOWA O ZMIENNEJ
 PRĘDKOŚCI Z TRYBEM PROPORCJO-NALNYM (41 <= CYKL PRACY POMPY Opcja jesť stosowana w przypadku obecności sprzęgła hydraulicznego w przypad-

ku dużych natężeń przepływu w obiegu po stronie wyjścia. Należy:

wejść parametr CYKL PRACY POMPY

ustawić wartość = 1

PL	KONFIGURACJE ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA		
	CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ: TAK (TERMOREGULACJA)	CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ (BRAK TERMOREGULACJI)	
NISKA TEMPERATURA (podłogowe)	Stała ΔT (5 ≤ CYKL PRACY POMPY ≤ 7)	TRYB PROPORCJONALNY (CYKL PRACY POMPY = 85)	
WYSOKA TEMPERATURA (grzejniki bez zaworów termosta- tycznych)	Stała ∆T (15 ≤ CYKL PRACY POMPY ≤ 20)	TRYB PROPORCJONALNY (CYKL PRACY POMPY = 85)	
WYSOKA TEMPERATURA (grzejniki z zaworami termosta- tycznymi)	Stała ∆T (15 ≤ CYKL PRACY POMPY ≤ 20)	TRYB PROPORCJONALNY (CYKL PRACY POMPY = 60)	

170

[ES] - Prevalencia residual del circulador

La caldera está equipada con un circulador modulante de alto rendimiento ya conectado hidráulica y eléctricamente, cuyo rendimiento útil disponible se indica en el gráfico. La modulación es gestionada por la placa a través del CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA - acceso al nivel del INSTALADOR. El circulador viene ajustado de fábrica con un cabezal de descar-ga de 7 metros. La caldera está equipada con un sistema antibloqueo que pone en marcha un ciclo de funcionamiento después de cada 24 horas de desuso en cualquier estado de funcionamiento.



La función "antibloqueo" solo se activa cuando la caldera está en funcionamiento eléctrico.

Está estrictamente prohibido hacer funcionar el circulador sin agua. Cuando sea necesario utilizar una curva diferente, se puede seleccionar el nivel deseado en el circulador.

Circulador de velocidad variable

La función de circulación modulada (aplicable solo al circulador de la caldera y no a los circuladores de cualquier dispositivo externo conectado (por ejemplo, circulador de refuerzo)) solo está activa en la función de calentamiento. El circulador siempre funciona a la máxima velocidad cuando se cambia el sistema de tres vías a ACS. A través del pa-rámetro CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA es posible elegir entre

- 1 CIRCULADOR DE VELOCIDAD VARIA-**BLE CON MODO PROPORCIONAL (41** <= CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA <= 100): la placa de la caldera determina la curva de caudal que debe adoptarse en función de la potencia instantánea suministrada por la caldera
- 2 CIRCULADOR DE VELOCIDAD VARIA-BLE CON MODO AT CONSTANTE (2 <= CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA <= el instalador establece el valor de ΔT que se debe mantener entre la salida y el retorno (p. ej.: introduciendo un valor = 10, la velocidad del circulador cambiará para conseguir un caudal del sistema con el objetivo de mantener el ∆T de 10°C antes y
- después del intercambiador).
 CIRCULADOR EN MODO DE VELOCI-DAD FIJA MÁXIMA (CICLO DE TRABA-JO DE LA BOMBA = 1): el circulador, cuando se activa, funciona siempre a la máxima velocidad. Se utiliza en sistemas

con alta pérdida de carga en los que es necesario aprovechar al máximo la altura de descarga de la caldera para garantizar una circulación suficiente (caudal del sistema a velocidad máxima inferior a 600 litros por hora).

Se utiliza en presencia de separadores hidráulicos con altos caudales en el circuito posterior. Operativamente:

introduzca el parámetro CICLO DE TRA-BAJO DE LA BOMBA

- fije el valor = 1
- 4-USO EXCEPCIONAL DE UN CIRCULA-DOR ESTÁNDAR NO AJUSTABLE EN VELOCIDAD (CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA = 0): modo utilizado en casos excepcionales en los que se va a utilizar un circulador UPS tradicional en la caldera.

4-USO EXCECIONAL DE UM CIRCULA-

DOR AJUSTÁVEL SEM VELOCIDADE PADRÃO (CICLO DE TRABALHO DA BOMBA = 0): modo usado em casos ex-

cecionais em que um circulador UPS tradi-

cional deve ser usado na caldeira.

ES	CONFIGURACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE		
	SENSOR DE TEMPERATURA EXTERIOR SÍ (TERMORREGULACIÓN)	SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA (SIN TERMORREGULACIÓN)	
BAJA TEMPERATURA (suelo)	Δ T constante (5 ≤ CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA ≤ 7)	PROPORCIONAL (CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA = 85)	
ALTA TEMPERATURA (radiadores sin válvulas termostáti- cas)	ΔT constante (15 ≤ CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA ≤ 20)	PROPORCIONAL (CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA = 85)	
ALTA TEMPERATURA (radiadores con válvulas termostáti- cas)	ΔT constante (15 ≤ CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA ≤ 20)	PROPORCIONAL (CICLO DE TRABAJO DE LA BOMBA = 60)	

[PT] - Cabeçal residual do circulador

A caldeira é equipada com circulador modulante de alta eficiência já ligado hidraulicamente e eletricamente, cujo desempenho útil disponível é indicado no gráfico. A modulação é gerida pela placa através do CICLO DE TRABALHO DA BOMBA - nível de acesso INSTALADOR. O circulador é definido de fábrica com cabeçal de descarga de 7 metros. A caldeira possui um sistema antibloqueio que inicia um ciclo operacional após 24 horas de repouso, em qualquer estado operacional.



A função "antibloqueio" somente está ativa quando a caldeira estiver eletricamente carregada.

É absolutamente proibido operar o circulador sem água.

Se precisar usar uma curva diferente, você pode selecionar o nível desejado no circulador

Circulador de velocidade variável

A função do circulador modulante (aplicável apenas ao circulador da caldeira e não aos circuladores de nenhum dispositivo externo ligado (por exemplo, circulador do reforço)) está ativa apenas na função de aquecimento.

O circulador sempre funciona em velocidade máxima quando muda as três vias para DHW. Através do parâmetro CICLO DE TRABALHO DA BOMBA é possível selecionar entre: 1 - CIRCULADOR DE VELOCIDADE VARIÁ-

- VEL COM MODO PROPORCIONAL (41 <= CICLO DE TRABALHO DA BOMBA <= 100): a placa da caldeira determina que curva do caudal deve ser adotada de acordo com a energia instantânea fornecida pela caldeira
- 2 CIRCULADOR DE VELOCIDADE VARIÁ-VEL COM MODO AT CONSTANTE (2 <= CICLO DE TRABALHO DA BOMBA <= 40): o instalador define o valor de ΔT a ser mantido entre a saída e o retorno (por exemplo, inserindo um valor = 10, a velocidade do circulador mudará para obter um caudal de sistema com o objetivo de manter o ∆T de 10°C a montante e a jusante
- do trocador). 3 CIRCULADOR EM MODO DE VELOCI-DADE MÁXIMA FIXA (CICLO DE TRA-BALHO DA BOMBA = 1): o circulador, quando ativado, sempre funciona em velocidade máxima. Usado em sistemas com queda de alta pressão onde é necessário fazer o máximo com o cabeçal de descar-

ga da caldeira para garantir circulação suficiente (caudal do sistema em velocidade máxima menos 600 litros por hora). Usado na presença de separadores hidráulicos com altos caudais no circuito a jusante. Operacionalmente:

- insira o parâmetro CICLO DE TRABA-LHO DA BOMBA
- defina o valor = 1

т	CONFIGURAÇÕES RECOMENI	DADAS PELO FABRICANTE
	SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA SIM (TERMORREGULAÇÃO)	SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA (NENHUMA TERMORREGULAÇÃO)
BAIXA TEMPERATURA (chão)	ΔT constante (5 ≤ CICLO DE TRABALHO DA BOMBA ≤ 7)	PROPORCIONAL (CICLO DE TRABALHO DA BOMBA = 85)
ALTA TEMPERATURA (radiadores sem válvulas termostáticas)	ΔT constante (15 ≤ CICLO DE TRABALHO DA BOMBA ≤ 20)	PROPORCIONAL (CICLO DE TRABALHO DA BOMBA = 85)
ALTA TEMPERATURA (radiadores com válvulas termostáticas)	ΔT constante (15 ≤ CICLO DE TRABALHO DA BOMBA ≤ 20)	PROPORCIONAL (CICLO DE TRABALHO DA BOMBA = 60)

[HU] - Keringtető emelőnyomása

A kazán már hidraulikusan és elektromosan csatlakoztatott, nagy hatékonyságú moduláló keringetővel van felszerelve, amelynek hasznos rendelkezésre álló teljesítményét a grafi-kon mutatja. A modulációt a kártya a SZIVATY-TYÚ MUŃKACIKLUS - TELEPÍTŐ hozzáférési szinten kezeli. A keringtetőt gyárilag 7 méteres adagolófejjel állítják be. A kazán blokkolásgátló rendszerrel van felszerelve, amely minden 24



"leállásvédő" funkció csak akkor aktív, ha a kazán áramellátása biztosított.

órás használaton kívüli állapot után, bármely

maradék

Szigorúan tilos a keringtető szivattyút víz nélkül üzemeltetni. Ha más görbét kell használnia, kiválaszthatja a kívánt szintet a keringtető szivattyún.

Változtatható fordulatszámú keringetőszivattyú

A moduláló keringető funkció (csak a kazán keringetőjére alkalmazható, a csatlakoztatott külső eszközök keringetőire (pl. nyomás-fokozó keringető) nem) csak a fűtési funk-

cióban aktív. A keringető mindig maximális fordulatszámon működik, amikor a háromutas HMV-re kapcsol. A SZIVATTYÚ KITÖLTÉSI TÉNYEZŐJE paraméteren keresztül a követ-

- kezők közül lehet választani: 1 VÁLTOZÓ FORDULATSZÁMÚ KERING-TETŐ ARÁNYOS ÜZEMMÓDDAL (41 <= SZIVATTYÚ MUNKACIKLUSA <= 100): A kazánvezérlő kártya határozza meg, hogy a kazán által leadott pillanatnyi teljesítménynek megfelelően melyik áramlási görbét kell alkalmazni
- 2 VÁLTOZÓ FORDULATSZÁMÚ KERING-TETŐ ÁLLANDÓ ∆T ÜZEMMÓDBAN (2 <= SZIVATTYÚ MUNKACIKLUSA <= 40): A telepítő beállítja a kimenet és a visszatérő között tartandó ATértéket (pl. egy = 10 érték megadásával a keringető fordulatszáma változik a rendszer áramlási sebességének elérése érdekében, azzal a céllal, hogy a hőcserélő előtt és után 10 C-os ΔT értéket tartson fenn).

3 - KERINGTETŐ MAXIMÁLISAN RÖGZÍ-TETT FORDULATSZÁMÚ ÜZEMMÓD-BAN (SZIVATTYÚ MUNKACIKLUSA = 1): ebben az üzemmódban a keringetőszivattyú aktivált állapotban mindig maximális fordulatszámon működik. Nagy nyomáseséssel rendelkező rendszerekben használatos, ahol a lehető legnagyobb mértékben ki kell használni a kazán emelőmagasságát a megfelelő keringés biztosítása érdekében (a rendszer maximális sebességgel mért áramlási sebessége kevesebb, mint 600 liter/óra).

Nagy áramlási sebességű hidraulikus leválasztók jelenlétében használatos az elmenőági körben. Működés szempontjából:

- A GYÁRTÓ ÁLTAL AJÁNLOTT KONFIGURÁCIÓK HU KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉ- KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉ-KELŐJE IGEN KELŐJE (NINCS HŐSZABÁLYOZÁS) (HŐSZABÁLYOZÁS) ALACSONY HŐMÉRSÉKLET ∆T állandó (5 ≤ SZIVATTYÚ KITÖLTÉSI TÉNYEZŐJE ≤ 7) PROPORCIONÁLIS (SZIVATTYÚ KITÖLTÉSI TÉNYEZŐJE = 85) (padló) MAGAS HŐMÉRSÉKLET PROPORCIONÁLIS ∆T állandó (15 ≤ SZIVATTYÚ KITÖLTÉSI (SZIVATTYÚ KITÖLTÉSI (radiátorok TÉNYEZŐJE ≤ 20) TÉNYEZŐJE = 85) termosztatikus szelepek nélkül) MAGAS ∆T állandó (15 ≤ SZIVATTYÚ KITÖLTÉSI TÉNYEZŐJE ≤ 20) PROPORCIONÁLIS (SZIVATTYÚ KITÖLTÉSI TÉNYEZŐJE = 60) HŐMÉRSÉKLET (radiátorok termosztatikus szele pekkel)
- adja meg a SZIVATTYÚ KITÖLTÉSI TÉ-NYEZŐJE paramétert állítsa az értéket = 1-re
- 4 KIVÉTELES, SZABVÁNYOS, NEM SZABÁLYOZHATÓ FORDULATSZÁMÚ KERINGTETŐ HASZNÁLATA (A SZIVATY-TYÚ MUNKACIKLUSA = 0): üzemmód, amelyet kivételes esetekben használnak,

amikor a kazánban hagyományos UPS

keringtetőt kell használni.

[RO] - Sarcina reziduală a pompei de circulație

Centrala este deja dotată cu o pompă de circulație de înaltă eficiență, cu conexiuni hidraulice și electrice, a cărei performanță utilă disponibilă este indicată în grafic. Modularea este gestionată de către placă prin CICLUL DE FUNCȚIONARE AL POMPEI - nivel de acces INSTALATOR. Pompa de circulație este setată din fabrică cu presiune de descărcare la 7 metri. Centrala este echipată cu un sistem anti-blocare care pomește un ciclu de funcționare după fiecare 24 de ore de inactivitate în orice stare de funcționare.



Funcţia "anti-blocare" este activă numai când centrala termică este alimentată cu energie electrică.

Este strict interzisă acționarea pompei de circulație fără apă. Dacă trebuie să folosiți o curbă diferită, puteți

selecta nivelul dorit al pompei de circulație. Pompă de circulație cu viteză variabilă

funcția de modulare a pompei de circulație (aplicabilă numai pompei de circulație a centralei, nu și nu pompelor de circulație ale oricăror dispozitive externe conectate (de exemplu, pompa de circulație auxiliară)) este activă numai pentru funcția de încălzire. Pompa de circulație funcționează întotdeauna la viteză maximă la comutarea supapei cu trei căi la ACM. Prin intermediul parametrului CI-CLU DE FUNCȚIONARE POMPĂ, se poate alege între:

 POMPĂ DE CIRCULAȚIE CU VITEZĂ VA-RIABILĂ CU MOD PROPORȚIONAL (41 <= CICLU DE FUNCȚIONARE POMPĂ <= 100): placa centralei determină curba debitului care urmează să fie adoptată în funcție de puterea instanțanee livrate de centrală

- 2 POMPÁ DE CIRCULAŢIE CU VITEZĂ VA-RIABILĂ, CU MOD ∆T CONSTANT (2 <= CICLU DE FUNCŢIONARE POMPĂ <= 40): Instalatorul setează valoarea de ∆T care trebuie menţinută între ieşire şi retur (de ex., prin introducerea unei valori = 10, viteza pompei de circulaţie se va modifica pentru a obţine un debit de sistem cu scopul de a menţine valoarea ∆T de 10°C în amonte şi în aval de schimbătorul de căldură).
- 3 POMPĂ DE CIRCULAŢIE ÎN MODUL VI-TEZĂ FIXĂ MAXIMĂ (CICLU DE FUNCŢI-ONARE POMPĂ = 1): când este activată, pompa de circulaţie funcţionează întot-

deauna la viteză maximă. Se utilizează în sisteme cu cădere de presiune ridicată, unde este necesar să se utilizeze la maximum presiunea descărcare al centralei pentru a asigura o circulație suficientă (debitul sistemului la viteză maximă mai mică de 600 litri pe oră).

Se utilizează în prezența separatoarelor hidraulice cu debite ridicate în circuitul din aval. Operațional: accesați parametrul CICLU DE FUNCŢI-ONARE POMPĂ

- setaţi valoarea = 1
- 4 UTILIZARE EXCEPȚIONALĂ A UNEI POMPE DE CIRCULAȚIE STANDARD, FĂRĂ REGLAREA VITEZEI (CICLU DE FUNCȚIONARE POMPĂ = 0):): mod utilizat în cazuri excepționale, în care în centrală se utilizează o pompă de circulaţie UPS tradițională.

RO	CONFIGURAȚII RECOMANDATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR		
	SENZOR DE TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ DA (TERMOREGLARE)	SENZOR DE TEMPERATURĂ EXTERIOARĂ (FĂRĂ TERMOREGLARE)	
TEMPERATURĂ TEMPERATURĂ (podea)	ΔT constantă (5 ≤ CICLU DE FUNCȚIONARE POMPĂ ≤ 7)	PROPORŢIONAL (CICLU DE FUNCŢIONARE POMPĂ = 85)	
TEMPERATURĂ TEMPERATURĂ (radiatoare fără supape termostatice)	∆T constantă (15 ≤ CICLU DE FUNCȚIONARE POMPĂ ≤ 20)	PROPORȚIONAL (CICLU DE FUNCȚIONARE POMPĂ = 85)	
TEMPERATURĂ TEMPERATURĂ (radiatoare cu supape termostatice)	∆T constantă (15 ≤ CICLU DE FUNCȚIONARE POMPĂ ≤ 20)	PROPORȚIONAL (CICLU DE FUNCȚIONARE POMPĂ = 60)	

15.4 [EN] Eventual releasing of the circulator shaft • [PL] W celu odblokowania pompy obiegowej • [ES] Liberación eventual del eje del circulador • [PT] Eventual desbloqueio do veio do circulador • [HU] Keringtető szivattyú tengelyének esetleges kioldása • [RO] Eventuala deblocare a arborelui pompei de circulaţie



EN	PL	ES	PT	HU	RO
Perform this operation with extreme caution to avoid damaging the components	Tę czynność należy wykonywać z najwyższą ostrożnością, aby nie uszko- dzić komponentów	Realice esta operación con extrema precaución para no dañar los componentes	Realizar a operação com extrema cautela para não danificar os próprios componentes	A műveletet nagyon körültekintően végezze, nehogy megsérüljenek az alkatrészek.	Efectuați operațiunea cu atenție maximă pentru a nu defecta componentele

	EN	PL	ES	PT	HU	RO
Α	STATE	STAN	ESTADO	ESTADO	ÁLLAPOT	STARE
В	BOILER	KOCIOŁ	CALDERA	CALDEIRA	KAZÁN	CENTRALA
С	OFF	OFF (WYŁ.)	OFF	OFF	KIBOCSÁTÁS VÉGE	OPRIT

15.5 [EN] Installation template and hydraulic connections • [PL] Szablon montażu i przyłącza hydrauliczne • [ES] Plantilla de instalación y conexiones hidráulicas • [PT] Modelo de instalação e ligações hidráulicas • [HU] Szerelési sablon és hidraulikus csatlakozások • [RO] Şablon de instalare şi conexiuni hidraulice





EXCLUSIVE X

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
15.6	[EN] - Wiring diagram	[PL] - Schemat elektryczny	[ES] - Diagrama de cableado
	Blu=Blue Marrone=Brown Nero=Black Rosso=Red	Blu=niebieski • Marrone=brązowy • Nero=czarny •	Blu=Azul Marrone=Marrón Nero=Negro Rosso=Rojo
	 Bianco=White Viola=Violet Rosa=Pink Interview 	Rosso=czerwony Bianco=biały Viola=fioletowy	 ● Bianco=Blanco ● Viola=Violeta ● Rosa=Rosa ●
	Arancione=Orange • Grigio=Grey • Giallo=Yellow •	Rosa=różowy • Arancione=pomarańczowy • Grigio=szary	Arancione=Naranja • Grigio=Gris • Giallo=Amarillo •
	Verde=Green	Giallo=żółty Verde=zielony	Verde=Verde
Α	Gas valve	Zawór gazowy	Válvula del gas
В	230V auxiliary	230 V pomocnicze	Auxiliar de 230V
С	Voltage free contact input	Styk wejściowy beznapięciowy	Entrada de tensión sin contacto
AKM0X	Control board	Płytka sterująca	Tablero de control
REC	Remote control panel	Panel zdalnego sterowania	Panel de telemando
X1-X25	Connection connectors (accessories X2– X21)	Styki złącza (akcesoria X2– X21)	Conectores de conexión (accesorios X2– X21)
S.W.1	Chimney sweep and interruption of the vent cycle	Czyszczenie komina i przerwa cyklu odpowietrzania	Deshollinado e interrupción del ciclo de ventilación
E.R.	Flame detection electrode	Elektroda wykrywacza płomienia	Electrodo de detección llama
F	External fuse 3.15A F	Zewnętrzny bezpiecznik 3,15 A F	Fusible externo 3,15A F
F1	Fuse 4A T	Bezpiecznik 4 A T	Fusible 4A T
M2-M3	Terminal board for external connections: 230V	Listwa zaciskowa do przyłączy zewnętrznych: 230 V	Placa de bornes para conexiones externas: 230V
CE4	External links connector: (- A B +) Bus 485	Złącze połączeń zewnętrznych: (- A B +) Bus 485	Conector de enlaces externos: (- A B +) Bus 485
CE8	External links connector:	Złącze połączeń zewnętrznych:	Conector de enlaces externos:
	TBT: Low temperature limit thermostat	TBT: Termostat graniczny niskiej temperatury	TBT: Termostato de límite de temperatura baja
	TA: Room thermostat (contact must be free of voltage)	TA: Termostat pomieszczenia (na styku nie może	TA: Termostato de ambiente (el contacto debe estar libre de
	OT+: Open therm	występować napięcie)	tensión)
	SE: Outdoor temperature sensor	OT+: Open-Therm	OT+: Termostato abierto
	-	SE: Sonda temperatury zewnętrznej	SE: Sensor de temperatura externa
P	Pump	Pompa	Bomba
PWM	PWM signal pump modulation	Modulacja PWM sygnału pompy	Señal PWM de modulación de la bomba
OPE	Gas valve operator	Operator zaworu gazowego	Operador de válvulas de gas
V Hv	Fan power supply 230 V	Zasilanie wentylatora 230 V	Alimentación del ventilador 230 V
C.S.A.	Semi-automatic heating system loading	Półautomatyczne ładowanie obiegu c.o.	Carga semiautomática instalación del sistema de
			calentamiento
TSC2	Ignition transformer	Transformator zapłonowy	Encendido del transformador
E.A.	Ignition electrode	Elektroda zapłonu płomienia	Electrodo de encendido
T.L.A.	Water limit thermostat	Termostat ograniczający wody	Termostato de límite de agua
S.F.	Flue gas probe	Sonda gazów spalinowych	Sonda de humos
S.M.	Temperature flow sensor on primary circuit	Czujnik temperatury przepływu w obiegu głównym	Sensor de temperatura de flujo en el circuito primario
S.R.	Temperature return sensor on primary circuit	Czujnik temperatury powrotu w obiegu głównym	Sensor de temperatura de retorno en el circuito primario
F.S.	Domestic hot water flow switch	Regulator przepływu c.w.u.	Flujostato de agua caliente sanitaria
S.S.	Domestic hot water circuit temperature probe	Sonda temperatury obiegu c.w.u.	Sonda de temperatura del circuito de agua sanitaria caliente
T.P.	Pressure transducer	Przetwornik ciśnienia	Transductor de presión
MOD	Modulator	Modulator	Modulador
V Lv	Fan control signal	Sygnał sterujący wentylatora	Señal de control del ventilador
3V	3-way valve stepper servomotor	Serwonapęd krokowy zaworu 3-drogowego	Servomotor del motor paso a paso de la válvula de 3 vías

15.6	[PT] - Diagrama de fiação	[HU] - Kapcsolási rajz	[RO] - Schiţă electrică
	Blu=Azul Marrone=Marrom Nero=Preto	Blu=kék • Marrone=barna • Nero=fekete • Rosso=piros	Blu=Albastru Marrone=Maro Nero=Negru
	Rosso=Vermelho • Bianco=Branco • Viola=Violeta •	 Bianco=fehér Viola=lila Rosa=rózsaszín Interpretenting 	Rosso=Roşu Bianco=Alb Viola=Violet Rosa=Roz
	Rosa=Rosa • Arancione=Laranja • Grigio=Cinza •	Arancione=narancs • Grigio=szürke • Giallo=sárga •	Arancione=Portocaliu Grigio=Gri Giallo=Galben
_	Giallo=Amarelo • Verde=Verde	Verde=zöld	Verde=Verde
A	Válvula de gás	Gázszelep	Supapă gaz
В	230V auxiliar	230V háziüzemi	230 V auxiliar
C	Entrada de contato livre de tensão	Feszültségmentes érintkező bemenet	Intrare contact fără tensiune
AKM0X	Placa de controlo	Vezérlőpanel	Placă de comandă
REC	Painel de controlo remoto	Távoli kezelőpanel	Panou de comandă de la distanță
X1-X25	Conectores de ligação (acessórios X2– X21)	Csatlakozók (X2- X21 tartozékok)	Conectori de cuplare (accesorii X2– X21)
S.W.1	Limpa-chaminés e interrupção do ciclo de ventilação	Kéményseprő, légtelenítő ciklus megszakítása	Curățare coş de fum şi întreruperea ciclului de aerisire
E.R.	Elétrodo deteção de chama	Lángőr elektróda	Electrod de detectare flacără
F	Fusível externo 3,15A F	Külső biztosíték 3.15 A F	Siguranță externă 3.15 A F
F1	Fusível 4A T	Biztosíték 4A T	Siguranță 4 A T
M2-M3	Régua de terminais para ligações externas: 230 V	Kapocsléc külső csatlakozásokhoz: 230 V	Placă cu borne pentru conexiuni externe: 230 V
CE4	Conector de articulações externas: (- A B +) Bus 485	Külső kapcsolatok csatlakozó: (- A B +) Bus 485	Conector legături externe: (- A B +) Magistrală 485
CE8	Conector de articulações externas:	Külső kapcsolatok csatlakozó:	Conector legături externe:
	TBT: Termóstato de límite de temperatura baixa	TBT: Alacsony hőmérséklet határoló termosztát	TBT: Termostat limită temperatură scăzută
	TA: Termóstato ambiente (o contato deve estar livre de	TA: Szobatermosztát (az érintkezőnek feszültségmentesnek	TA: Termostat de cameră (contactul trebuie nu fie sub
	tensão)	kell lennie)	tensiune)
	OT+: Termóstato aberto	OT+: Nyitott therm	OT+: Open Therm
_	SE: Sensor de temperatura externa	SE: Külső hőmérséklet érzékelője	SE: Senzor de temperatură exterioară
Р	Bomba	Szivattyú	Pompă
PWM	Modulação da bomba do sinal de PWM	PWM jel szivattyú moduláció	PWM modulare semnal pompă
OPE	Operador da válvula do gás	Gázszelep operátor egység	Operator supapă de gaz
V Hv	Alimentação do ventilador 230 V	Ventilátor áramellátás 230 V	Alimentare ventilator 230 V
C.S.A.	Carregamento semi automático do sistema de aquecimento	Fűtési rendszer fél automata feltöltés	Umplerea semi-automată a instalației de încălzire
TSC2	Transformador de acendimento	Gyújtás átalakító	Transformator de aprindere
E.A.	Elétrodo de acendimento	Gyújtó elektróda	Electrod de aprindere
T.L.A.	Termóstato de limite de água	Víz határoló termosztát	Termostat de limitare apă
S.F.	Sonda do gás de fumos	Füstgáz érzékelő	Sondă gaze arse
S.M.	Sensor do fluxo de temperatura no circuito primário	Hőmérséklet áramlásérzékelő az elsődleges körön	Senzor de temperatură pe tur pe circuitul principal
S.R.	Sensor de retorno de temperatura no circuito primário	A hőmérséklet visszatérő érzékelője az elsődleges körön	Senzor de temperatură pe retur pe circuitul principal
F.S.	Fluxostato sanitário	HMV áramláskapcsoló	Fluxostat sanitar
S.S.	Sonda de temperatura do circuito sanitário	Használati meleg víz körének hőmérséklet érzékelője	Sondă temperatură circuit apă caldă menajeră
T.P.	Transdutor de pressão	Nyomástranszduktor	Traductor de presiune
MOD	Modulador	Modulátor	Modulator
V Lv	Sinal de controlo ventilador	Ventilátor vezérlőjel	Semnal comandă ventilator
3V	Válvula de 3 vias servomotor	3-járatú szelep léptető szervomotor	Servomotor pas cu pas vană cu 3 căi

EXCLUSIVE X

	[EN] - ACCESSORIES	[PL] - AKCESORIA	[ES] - ACCESORIOS	[PT] - ACESSÓRIOS	[HU] - TARTOZÉKOK	[RO] - ACCESORII
M2	L-N antifreeze heaters	Grzejniki z polaryzacją L (FAZA) - N (ZERO) zapo- biegające zamarzaniu	Calentadores anticonge- lantes L-N	Aquecedores anticongelamento L-N	L-N fagyálló fűtőberen- dezések	Încălzitoare anti- îngheţ L-N
CE8	TBT (low temperature limit thermostat)	TBT (termostat ograniczający niskotemperaturowy)	TBT (termostato de límite de baja temperatura)	TBT (termóstato de limite de temperatura baixa)	TBT (alacsony hőmérséklet határoló termosztát)	TBT (termostat limită temperatură scăzută)
CE8	TA (room thermostat)	TA (termostat pomieszczenia)	TA (termostato de ambiente)	TA (termóstato ambiente)	TA (szobatermosztát)	TA (termostat de cameră)
CE8	OT+	OT+	OT+	OT+	OT+	OT+
CE8	SE (outdoor temperature sensor)	SE (sonda temperatury zewnętrznej)	SE (sensor de temperatura exterior)	SE (sensor de temperatura externa)	SE (külső hőmérséklet érzékelője)	SE (senzor de temperatură exterioară)
CE4	Dir/mix zone controls	Strefy kontroli bezp./ miesz.	Controles de zona de dirección/mezcla	Controlos de zona dir/mix	Közvetlen/kevert zóna felügyelet	Comenzi de zonă dir/ combinate
CE4	Hybrid modules	Moduły hybrydowe	Módulos híbridos	Módulos híbridos	Hibrid modulok	Module hibride
X2	Alarm remote control	Zdalne sterowanie alarmami	Control remoto de la alarma	Controlo remoto do alarme	Riasztás távvezérlés	Comandă de la distanţă alarmă
X21	Zone valve or additional pump	Zawór przełączający lub dodatkowa pompa	Válvula de zona o bomba adicional	Válvula da zona ou bomba adicional	Zóna szelep vagy kiegészítő szivattyú	Supapă de zonă sau pompă suplimentară

15.7 [EN] Overall dimensions • [PL] Wymiary całkowite • [ES] Dimensiones totales • [PT] Dimensões gerais • [HU] Befoglaló méretek • [RO] Dimensiuni totale



	Α	В	[EN] Weight	[PL] Waga	[ES] Peso	[PT] Peso	[HU] Súly	[RO] Greutate	
25C	420 mm	275 mm	33,5 kg	33,5 kg	33,5 kg	33,5 kg	33,5 kg	33,5 kg	
30C									
35C	470 mm	470 mm 350 mm	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg	39 kg	
40C									

	C	D
[EN]	condensate drain	water - gas
[PL]	spust kondensatu	woda - gaz
[ES]	drenaje de condensado	agua - gas
[PT]	dreno do condensado	água - gás
[HU]	kondenzvíz leeresztése	víz - gáz
[R0]	evacuare condens	apă-gaz

15.8 [EN] Fumes exhaust configuration • [PL] Konfiguracja odprowadzania spalin • [ES] Configuración de la salida de humos • [PT] Configuração do escape de fumos
 • [HU] Füstgázok kipufogógáz-konfigurációja • [RO] Configurație evacuare gaze arse

UWAGA: Poniższe rozwiązanie nie jest dostępne w Polsce. W celu konfiguracji systemu kominowego należy zapoznać się z obowiązującym Katalogiem Produktów Beretta.





	Type of duct Typ kanału Tipo de conducto Tipo de duto Cestorna tínusa	Diameter Średnica Diámetro Diâmetro Átmérő	Maximum straight length (m) ter Maksymalna długość prostego odcinka (m) ica Longitud recta máxima (m) tro Comprimento máximo direto (m) (f) tro Maximális egyenes hosszúság (m) (f) rő Lungime liniară maximă (m) C							Pressure Strata na Caída de p Queda de p Nyomás Cădere de p	e drop (m) kolanie (m) presión (m) pressão (m) esés (m) presiune (m)	Hole in wall Otwór w ścianie Agujero en la pared Orifício na parede Falon áthaladó lyuk								
	Tip de conductă	Diametru (Ø - mm)	25C		30C		35C	35C		40C		no • curva • nyök • cot 90°	Gaură în perete (Ø - mm)							
	vertical connection from Ø 60-100 to Ø 80 adapter Ø 60-100 do Ø 80 conexión vertical desde Ø 60-100 a Ø 80 ligação vertical desde Ø 60-100 a Ø 80 függőleges kapcsolat innen: Ø 60-100 és Ø 80 között conexiune verticală de la Ø 60-100 până la Ø 80 80 110 65		65		65 53		1	1,5	-											
	90° bend Ø 60-100 kolano 90° Ø 60-100 Curva concéntrica de 90° Ø 60-100		horizontal poziomo horizontal horizontal vízszintes orizontal	10	horizontal poziomo horizontal horizontal vízszintes orizontal	6	horizontal poziomo horizontal horizontal vízszintes orizontal	6	horizontal poziomo horizontal horizontal vízszintes orizontal	6	- 13	16	105							
	Curva 90° Ø 60-100 90°-os könyök Ø 60-100 cot 90° Ø 60-100	00-100	vertical pionowo vertical vertical függőleges vertical	11	vertical pionowo vertical vertical függőleges vertical	7	vertical pionowo vertical vertical függőleges vertical	7	vertical pionowo vertical vertical függőleges vertical	7	1,0	1,0								
	90° bend Ø80-125 kolano 90° Ø 80-125 Curva 90° Ø80-125 Curva 90° Ø80-125 90°-os hajlítás Ø80-125 cot 90° Ø 80-125																			
	adaptor from Ø60-100 to Ø80-125 adapter od Ø 60-100 / Ø 80-125 adaptador de Ø60-100 a Ø80-125 adaptador desde Ø60-100 a Ø80-125 adapter Ø60-100-ról Ø80-125-re adaptor de la Ø60-100 pånă la Ø80-125	80-125	25		25		25	25	25	25	25	25 15		15 15		15		1	1,5	130
	adaptor vertical connection Ø 60-100 adapter polączenia pionowego Ø 60-100 adaptador de conexión vertical Ø 60-100 ligação vertical do adaptador Ø 60-100 adapter függöleges csatlakozás Ø 60-100 conexiune verticală adaptor Ø 60-100																			
93	twin flue pipe from Ø60-100 to Ø80-80 adapter rozdzielony Ø 60-100 / Ø 80-80 tubo de doble chimenea de Ø60-100 a Ø80-80 tubo de escape duplo desde Ø60-100 a Ø80-80 iker füstcső Ø60-100-tól Ø80-80-ig canal de gaze dublu de la Ø 60-100 până la Ø80-80	80-80	60 + 60	60 + 60		33 + 33			28 + 28		1	1,5	-							



EN - REC10CH			Boiler control panel
	1	OK	Confirm
area	2	BACK	 Return to the previous page/cancel selection Return to the main screen (press > 2 sec.)
Keys	3/4	up/down	 From the main screen they allow you to choose between the options: MENU, INFO, SET, STATE, PLANT. From the sub-menus they allow you to navigate through the different options

PT -	REC	10CH	Painel de controle da caldeira
	1	OK	Confirmar
laves	2	BACK	 Retornar à página anterior/cancelar a seleção Retornar ao ecrã principal (prima > 2 seg.)
Área de cl	3/4	up/down	 Desde o ecră principal eles permitem que você selecione entre as opções: MENU, INFO, SET, ESTADO, INSTALAÇÃO. Desde os submenus eles permitem que você navegue através das diferentes opções

PL -	REC	10CH	Panel sterowania kotła						
	1	OK	Potwierdzenie						
iski	2	BACK	 Powrót do poprzedniej strony/anulowanie wyboru Powrót do ekranu głównego (nacisnąć > 2 sek.) 						
Przyc	3/4	góra/dół	 Użyte z poziomu ekranu głównego umożliwiają wybór opcji: MENU, INFO, USTAW, STAN, URZĄDZENIA. Użyte z poziomu podmenu umożliwiają wybór poszczególnych opcji 						

HU -	REC	10CH	Kazán kezelőpanel
	1	OK	Megerősítés
ület	2	BACK	 Visszatérés az előző oldalra/kiválasztás törlése Visszatérés a főképernyőhöz (nyomja meg több mint 2 mp-ig)
Gombter	3/4	up/down	 A főképernyőn lehetővé teszik, hogy válasszon a lehetőségek közül: MENÜ, INFÓ, ÁLLÍT, ÁLLAPOT, KÖZPONT. Az almenükben a különböző lehetőségek között navigálhat

ES - REC10CH			Cuadro de control de la caldera			
Área de teclas	1	OK	Confirmar			
	2	BACK	 Vuelva a la página anterior/cancele la selección Vuelva a la pantalla principal (pulse > 2 seg.) 			
	3/4	up/down	 Desde la pantalla principal le permiten elegir entre las opciones: MENU, INFO, SET, ESTADO, INSTALACIÓN. Desde los submenús se puede navegar por las diferentes opciones 			

RO - REC10CH			Panou de comandă centrală termică			
	1	OK	Confirmare			
Zona tastelo	2	BACK	 Revenire la pagina anterioară/anulare selecție Revenire la ecranul principal(apăsare > 2 sec.) 			
	3/4	up/down	 Din ecranul principal, acestea permit să alegeți între opțiunile: MENIU, INFO, SET, STARE, CENTRALA. Din submeniuri puteți parcurge diferite opțiuni 			

15.10 [EN] Access to TECHNICAL PARAMETERS • [PL] Dostęp do PARAMETRÓW TECHNICZNYCH • [ES] Acceso a los PARÁMETROS TÉCNICOS • [PT] Acesso aos PARÂMETROS TÉCNICOS • [HU] Hozzáférés a TECHNIKAI PARAMÉTEREK-hez • [RO] Acces la PARAMETRII TEHNICI



	EN	PL	ES	PT	HU	RO
1	MENU	MENU	MENU	MENU	MENÜ	MENIU
	Sec.	ust.	seg.	seg.	másodpercig	secunde
2	SETTINGS	USTAWIENIA	DISPOSICIONES	CONFIGURAÇÕES	BEÁLLÍTÁSOK	SETARI
	and	oraz	у	е	és	şi
3	INSERT PASSWORD	WPISZ HASŁO	INTRODUCIR CONTRASEÑA	DIGITE A SENHA	JELSZÓ BEVITEL	INTRODUCETI PAROLA





	EN	PI	FS	PT	HU	RO
	and	oraz	y	e	és	şi
4	TECHNICAL	TECHNICZNE	TÉCNICO	TÉCNICO	MUSZAKI	TEHNIC
	and	oraz	у	e	és	şi
5	PARAMETERS	PARAMETRY	PARÁMETROS	PARÂMETROS	PARAMÉTEREK	PARAMETRI
6	PUMP DUTY CYCLE	CYKL PRACY POMPY	ANTIBLOQUEO BOMBA	BOMBA ANTI-BLOQUEIO	SZIVATTYÚ VÉDELEM	CICLU POMPA
7	PUMP DUTY CYCLE	CYKL PRACY POMPY	ANTIBLOQUEO BOMBA	BOMBA ANTI-BLOQUEIO	SZIVATTYÚ VÉDELEM	CICLU POMPA
	PARAMETERS	PARAMETRY	PARÁMETROS	PARÂMETROS	PARAMÉTEREK	PARAMETRI
	back to previously level	powrót do poprzedniego po-	volver al nivel anterior	voltar ao nível anterior	vissza az előző szintre	înapoi la nivelul anterior
		ziomu				
8	PUMP DUTY CYCLE	CYKL PRACY POMPY	ANTIBLOQUEO BOMBA	BOMBA ANTI-BLOQUEIO	SZIVATTYÚ VÉDELEM	CICLU POMPA
	MENU	MENU	MENU	MENU	MENÜ	MENIU
	>2 sec. back to main level	< 2 sek. — powrót do główne-	>2 seg. volver al nivel	>2 seg. de volta ao nível	>2 mp. vissza a fő szintre	>2 sec. înapoi la nivelul
		go poziomu	principal	principal		principal

Via Risorgimento, 23/A 23900 LECCO Italy

info@berettaboilers.com www.berettaheating.com

In order to improve its products, Beretta reserves the right to modify the characteristics and information contained in this manual at any time and without prior notice. Consumers statutory rights are not affected.

Beretta