


**EXCLUSIVE
BOILER
GREEN HE
25 B.S.I.
35 B.S.I.**



EN INSTALLER AND USER MANUAL

ES MANUAL PARA EL INSTALADOR Y EL USUARIO

**PL INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI
I KONSERWACJI KOTŁA GAZOWEGO**

HU BESZERELÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

RO MANUAL DE INSTALARE ȘI UTILIZARE

SL PRIROČNIK ZA MONTAŽO IN UPORABO

PT MANUAL DO USUÁRIO-INSTALADOR

FR MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

 **Beretta**

EN

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I. boiler complies with basic requirements of the following Directives: Gas directive 2009/142/EEC; Yield directive 92/42/EEC; Electromagnetic compatibility directive 2004/108/EEC; Low-voltage directive 2006/95/EEC; Regulation 677 for condensation boilers. Thus, it is EC-marked

RO

Centrala **EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.** îndeplinește cerințele de bază prevăzute de următoarele directive: Directiva pentru gaze 2009/142/CEE; Directiva pentru randament 92/42/CEE; Directiva de compatibilitate electromagnetică 2004/108/CEE; Directiva de joasă tensiune 2006/95/CEE; Reglementarea 677 pentru centralele cu condensare. Implicit, poartă marcajul CE

ES

La caldera **EXCLUSIVE GREEN HE B.S.I.** cumple con los requisitos básicos de las siguientes Directivas: Directiva de gas 2009/142/CEE; Directiva de rendimiento 92/42/CEE; Directiva Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CEE Directiva Baja Tensión 2006/95/CEE; Norma 677 para calderas de condensación. Por lo tanto, tiene el marcado CE

SL

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I. kotel izpoljuje bistvene zahteve naslednjih direktiv: Direktiva o plinskih napravah 2009/142/EGS; Direktiva o izkoristkih 92/42/EGS; Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108//ES; Direktiva o nizkonapetostnih napravah 2006/95/EGS; Pravilnik 677 za kondenzacijske kotle. Zato ima oznako CE.

PL

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I. spełnia podstawowe wymagania następujących dyrektyw : Urządzenia spalające paliwa gazowe 2009/142/WE; Sprawność energetyczna kotłów wodnych 92/42/EWG; Kompatybilność energetyczna 2004/108/EC; Rozporządzenie dot. niskiego napięcia 2006/95/WE; Rozporządzenia dot. Kotłów kondensacyjnych EN 677; I w związku z powyższym posiada znak CE

PT

A caldeira **EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.** atende às exigências básicas das seguintes Directivas: Directiva de gás 2009/142/CEE; Directiva de rendimento 92/42/CEE; Directiva Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CEE; Directiva Baixa tensão 2006/95/CEE; Regulação 677 para caldeiras de condensação. Desse modo, contém a marca CE

HU

A **EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.** kazán megfelel a következő irányelvök alapvető követelményeinek: Gáz irányelv 2009/142/EEC; Melegvízkazánokról szóló 92/42/EGK irányelv; Elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK irányelv Kisfeszültségű berendezésekről szóló 2006/95/EK irányelv Kondenzációs kazánokra vonatkozó 677 sz. szabályozás. Így rendelkezik CE-jellel

FR

La **CHAUDIÈRE EXCLUSIVE GREEN HE B.S.I.** respecte les conditions requises de base des Directives suivantes : Directive sur le gaz 2009/142/CEE ; Directive sur le rendement 92/42/CEE ; Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CEE ; Directive basse tension 2006/95/CEE ; Réglementation 677 pour les chaudières à condensation. Donc, elle est marquée CE.



0694
0694BU1240

EN

RANGE RATED

This boiler is adjustable to the heat required by the installation; you can in fact set the maximum flow rate when the boiler works on heating. See the "Adjustments" section for calibration.

Once you have set your flow rate (PARAMETER 23 for maximum heating), register the value in the special table given here below. Use this set value as a reference for future controls and adjustments

Output set	kW
Date	
Fan speed	r.p.m.

ES

RANGO DE FUNCIONAMIENTO

Esta caldera se regula al calor requerido por la instalación; de hecho, se puede establecer el caudal máximo cuando la caldera funciona en calefacción. Ver la sección "Ajustes" para conocer la calibración.

Una vez que se haya establecido el caudal (PARÁMETRO 23 para máxima calefacción), registrar el valor en la siguiente tabla especial. Utilizar este valor como referencia para controles y ajustes futuros

Salida establecida	kW
Fecha	
Velocidad del ventilador	rpm

PL

ZAKRES REGULACJI MOCY

Kocioł ten można dostosować do wymagań systemu centralnego ogrzewania, ponieważ istnieje możliwość obniżenia maksymalnej mocy na c.o. W tym celu należy zapoznać się z rozdziałem Regulacje". W przypadku zmiany wartości mocy maksymalnej (parametr 23) należy umieścić aktualną wartość w tabeli znajdującej się poniżej. Jest to bardzo istotne w przypadku wykonywania przeglądów urządzenia.

Nastawiony zakres mocy kotła na c.o.	kW
Data	
Przy prędkości wentylatora w funkcji c.o.	r.p.m.

HU

RANGE RATED

Ez a kazán hozzáigazítható a telepítés által megkövetelt hőhöz; beállíthatja a maximális hozamot, amikor a kazán fűtésben dolgozik. Lásd a "Beállítások" c. részt a kalibráláshoz.

Amikor beállította a hozamot (23. PARAMÉTER a maximális fűtéshez), jegyezze fel az értéket az itt alább megadott speciális táblázatban. Használja ezt a beállított értéket referenciaként a későbbi ellenőrzésekhez és beállításokhoz

Beállított output	kW
Dátum	
Ventilátor sebesség	r.p.m.

RO

RANGE RATED

Centrala poate fi reglată la nivelul de căldură necesar în instalatie; astfel, puteți seta debitul maxim atunci când centrala funcționează pe încălzire. Consultați secțiunea „Reglări” pentru calibrare.

După setarea debitului (PARAMETRUL 23 pentru încălzire maximă), înregistrați valoarea în tabelul special de mai jos. Utilizați această valoare setată ca referință pentru controale și reglări viitoare

Reglare putere termică	kW
Data	
Turație ventilator	r.p.m.

SL

RANGE RATED

Ta kotel se regulira glede na potrebe ogrevalnega sistema po toploti; ko kotel deluje v ogrevalem sistemu, lahko nastavite maksimalno vrednost pretoka. Za umerjanje glejte odsek "Nastavitev".

Ko ste pretok nastavili (PARAMETER 23 za maksimalno ogrevanje), vrednosti vpišite v posebno tabelo tu spodaj.

Te vrednosti uporabljajte kot referenčne vrednosti med bodočimi pregledi in nastavljanji

Izhodna moč	kW
Datum	
Hitrost ventilatorja	vrt/min

PT

RANGE RATED

Esta caldeira é ajustável ao calor necessário pela instalação; na realidade, é possível ajustar o caudal no máximo quando a caldeira trabalha para aquecer. Consultar a secção "Regulações" para a calibragem.

Uma vez ajustado o seu caudal (PARÂMETRO 23 para aquecimento máximo), registar o valor na tabela especial fornecida aqui abaixo. Usar esse valor de ajuste como referência para futuros controlos e regulações

Definição de potência	kW
Data	
Velocidade do ventilador	r.p.m.

FR

À PUISSANCE AJUSTABLE

La présente chaudière est ajustable à la chaleur requise par l'installation ; vous pouvez en fait régler le débit maximum quand la chaudière fonctionne en mode chauffage. Voir la section « Réglages » pour le calibrage.

Une fois que vous avez réglé votre débit (PARAMÈTRE 23 pour un chauffage maximum), enregistrez la valeur dans le tableau spécial indiqué ci-dessous. Utilisez cette valeur de consigne pour référence pour des contrôles et réglages ultérieurs.

Réglage de puissance	kW
Date	
Vitesse du ventilateur	trs/mn

EN

Installer's - user's manual
Boiler operating elements
Hydraulic circuit
Electric diagrams
Circulator residual head

5
160
162
163-167
168

The following symbols are used in this manual:



CAUTION = operations requiring special care and adequate preparation



NOT ALLOWED = operations that MUST NOT be performed

ES

Manual de usuario y del instalador
Elementos de operación de la caldera
Diagramas eléctricos
Prevalencia residual del circulador

24
160
163-167
169

En algunas partes del manual se utilizan los símbolos:



ATENCIÓN = para acciones que requieren particular atención y una adecuada preparación



PROHIBIDO = para acciones que NO DEBEN efectuarse nunca

PL

Instalator / użytkownik instrukcja obsługi
Elementy składowe kotła
Obiegi hydrauliczne
Schematy elektryczne
Zakres pracy pompy

43
160
162
163-167
170

W niektórych częściach instrukcji użyte zostały umowne oznaczenia:



UWAGA = w odniesieniu do czynności wymagających szczególnej ostrożności oraz odpowiedniego przygotowania



ZABRONIONE = w odniesieniu do czynności, których w żadnym wypadku NIE MOŻNA wykonywać.

HU

Telepítői-felhasználói kézikönyv
A kazán funkcionális alkatrészei
Hidraulikus kör
Elektromos rajzok
A keringetőszivattyú maradék emelőnyomása

63
160
162
163-167
171

A kézikönyvben az alábbi szimbólumok szerepelnek:



FIGYELEM = megfelelő körültekintést és felkészültséget igénylő tevékenységek



TILOS = olyan tevékenységek, melyeket szigorúan TILOS végrehajtani

RO

Manual de instalare - utilizare
Elementele funcționale ale centralei
Circuit hidraulic
Scheme electrice
Cap rezidual pompă de circulație

82
160
162
163-167
172

În acest manual sunt utilizate următoarele simboluri:



ATENȚIE = operații care necesită o atenție deosebită și o pregătire specifică



INTERZIS = operații care NU TREBUIE efectuate

SL

Priročnik za montažo-uporabo
Elementi delovanja kotla
Hidravlični sistem
Sheme električnih povezav
Preostala višina črpanja

101
160
162
163-167
173

V tem priročniku so uporabljeni naslednji simboli:



POZOR = postopki, ki zahtevajo posebno previdnost in ustrezno usposobljenost



PREPOVEDANO = postopki, ki se jih NE SME opraviti

PT

Manual do utilizador-instalador
Elementos de operação da caldeira
Circuito hidráulico
Diagramas eléctricos
Cabeçal residual do circulador

120
160
162
163-167
174

Em algumas partes do manual são utilizados os símbolos:



ATENÇÃO = para acções que exigem particular cuidado e preparação adequada



PROIBIDO = para acções que NÃO SE DEVEM absolutamente executar

FR

Manuel de l'installateur - manuel de l'utilisateur
Éléments de fonctionnement de la chaudière
Circuit hydraulique
Schémas électriques
Hauteur de charge résiduelle

139
160
162
163-167
175

Les symboles suivants sont employés dans ce manuel :



PRÉCAUTION = opérations qui exigent un soin particulier et une préparation adéquate.



INTERDICTION = opérations qu'il NE FAUT PAS réaliser.

EN ENGLISH

1- GENERAL SAFETY DEVICES

- ⚠** The boilers produced in our factory are built with care down to the last component to protect both the user and installer from eventual accidents. We therefore recommend qualified personnel that after working on the product they should pay particular attention to the wiring, especially the bare wires, that must not be exposed outside the terminal board for any reason to prevent any contact with the live parts of the wiring.
 - ⚠** This instructions manual is integral parts of the product. Make sure they remain with the boiler, even if it is transferred to another owner or user or moved to another heating system. In case of loss or damage, please contact your local Technical Assistance Service for a new copy.
 - ⚠** This boiler may only be installed and serviced by qualified fitters who satisfy the requirements of local rules. Work must be done in compliance with regulations in force and subsequent updates.
 - ⚠** The boiler must be serviced at least once a year. This should be booked in advance with the Technical Assistance Service.
 - ⚠** The installer shall instruct the user in the operation of the boiler and the safety devices.
 - ⚠** This boiler may only be used for what it was expressly built to do. The manufacturer declines all contractual and non-contractual liability for injury to persons or animals or damage to property deriving from errors made during installation, adjustment and servicing and from improper use.
 - ⚠** This appliance is used to produce hot water and must therefore be connected to a heating and/or a domestic hot water system, according to its performance and power
 - ⚠** After removing the packaging, make sure the contents are undamaged and complete. If this is not the case, contact your dealer.
 - ⚠** We recommend always being careful to control the degree of wear of the keep-alive anode during ordinary maintenance jobs.
 - ⚠** The safety valve outlet must be connected to a suitable collection and venting system. The manufacturer declines all liability for any damage caused by the safety valve.
 - ⚠** The safety and automatic adjustment devices on the appliance must never be modified during its lifetime, except by the maker or dealer.
 - ⚠** If the appliance develops a fault and/or works badly, switch it off and do not attempt to repair it yourself.
 - ⚠** Immediately after installation, inform the user that:
 - in the event of leaks, he/she must shut off the water supply and promptly inform the Technical Assistance Service
 - he/she must check from time to time to make sure the  symbol is not lit on the control panel. This symbol means that the pressure in the water system is incorrect. If necessary, fill the system as described in the paragraph "Boiler functions"
 - if the boiler is not planned to be used for a long period, he/she should call in the Technical Assistance Service to perform the following operations:
 - turn off the main boiler and general system switches
 - close the gas and water taps on both the heating and domestic hot water circuits
 - drain the heating and domestic hot water circuits to prevent freezing.
 - ⚠** Connect the outlet collector to a suitable outlet system (refer to chapter 6).
- Safety measures:
- ─** the boiler should not be used by children or unassisted disabled people
 - ─** electrical devices or equipment, such as switches, appliances, etc., should not be used if there is a smell of gas or fumes. If there is a gas leak, open all the doors and windows to ventilate the area, turn off the general gas tap and immediately call the Technical Assistance Service

- ─** do not touch the boiler barefoot or if parts of your body are wet or damp
- ─** press the  button until “--” is shown on the display and disconnect the electricity supply by turning off the two-position system switch, before cleaning
- ─** it is forbidden to modify the safety or adjustment devices without the manufacturer's permission and relative instructions
- ─** do not pull, detach or twist the wires from the boiler even if they are not connected to the power supply
- ─** do not block or reduce the size of the ventilation openings in the room
- ─** do not leave inflammable containers or substances in the room
- ─** keep packaging out of reach of children
- ─** only use appliance for purposes it is devoted to
- ─** do not lean any object on the boiler
- ─** do not tamper with sealed elements
- ─** it is forbidden to block the condensate outlet.

2- BOILER INSTALLATION

Boiler must only be installed by qualified personnel in compliance with current legislation. Boiler is available in the following models:

Model	Type	Category	Power
B.S.I.	Combined	C	25 kW - 35 kW

Exclusive Boiler Green HE B.S.I. is a C-type condensation wall-mounted boiler for heating and producing domestic hot water, supplied with a 60 litres inox water tank. Class C appliances can be installed in any kind of room as long as the fumes discharge and the comburent air intake are taken outside the room. The following types of fumes outlet are available for this kind of boiler: B23P; B53P; C13,C13x; C23; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x. Installation must comply with local standards and regulations in force.

For proper installation, we remind you that:

- the boiler must not be installed over a kitchen or any other cooking equipment
- it is forbidden to leave inflammable substances in the room
- suitably insulate heat-sensitive walls (e.g.: in wood)
- minimum spaces are to be left in order to allow maintenance operations: at least 2,5 cm every side and 20 cm under the boiler.
- ⚠** Keep the distance of 370 mm from the bottom of the boiler to the furniture casing: there must be sufficient space for dismantling operations if the magnesium anode has to be cleaned.

Support plate and integrated pre-installation template are provided for with the boiler (fig. 2).

Mounting instructions:

- fix the boiler support plate (**F**) with the template (**G**) to the wall and use a plumb to check that it is perfectly horizontal
- trace out 4 holes (\varnothing 6 mm) for fixing the boiler support plate (**F**) and 2 holes (\varnothing 4 mm) for fixing the preinstallation template (**G**)
- make sure all the measurements are correct, then drill holes in the wall using a drill and point with the diameter given previously
- fix the plate to the wall by the supplied anchor screws
- make hydraulic connections.

3- HYDRAULIC CONNECTIONS

Position and dimensions of hydraulic connections are specified in figure 2:

- A - CH return 3/4"
- B - CH delivery 3/4"
- C - Gas connection 3/4"
- D - DHW outlet 1/2"
- E - DHW inlet 1/2"
- F - Support plate
- G - Pre-installation template

If water hardness exceeds 28°Fr, it is recommended to use water softeners, to prevent any limestone deposit in boiler due to excessively hard water.

4- CLEANING THE SYSTEM AND CHARACTERISTICS OF HEATING CIRCUIT WATER

After installing a new system or replacing a boiler, clean the heating system.

To ensure the product works correctly, after cleaning, additivating and/or chemically treating the system (e.g.: anti-freeze, film-formers, etc.), make sure the characteristics of the water satisfy the parameters indicated in the table.

Parameters	um	Water in heating circuit	Inlet water
PH		7 ÷ 8	-
Hardness	° F	-	15 ÷ 20
Appearance		-	limpid

5- INSTALLING THE EXTERNAL PROBE

Install the probe (fig. 4) in an area of smooth wall; for brick walls or other irregular surfaces, prepare a smooth contact area if at all possible.

Remove the upper plastic cover by turning it anti-clockwise. Identify the wall fixing point and drill a hole for the 5x25 expansion grip. Insert the expansion grip into the hole. Remove the card from its housing. Fix the housing to the wall using the supplied screw. Attach the bracket and tighten the screw. Loosen the cable grommet screw, push in the probe connection cable and connect it to the electrical terminal. Remember to firmly secure the cable grommet to prevent humidity from entering. Put the card back into its housing. Close the upper plastic cover by turning it clockwise. Firmly secure the cable grommet.

Installing and connecting up the external sensor

The sensor must be installed on an external wall of the building you want to heat, while taking care to comply with the instructions below:

- It must be fitted on the facade most often exposed to wind, on a wall facing NORTH or NORTH-WEST, and taking care to avoid direct sunlight.
- It must be fitted about 2/3 up the height of the façade.
- It must not be near any doors, windows, outlets for air ducts, or near chimneys or other heat sources.

The electrical connection to the external sensor must be formed using a two-pole cable (not supplied), with a cross-section of 0,5 to 1 mm² and a maximum length of 30 metres. It is not necessary to worry about the polarity of the cable for the connection to the external sensor. Do not form joints in this cable. If a joint has to be made it must be watertight and adequately protected.

⚠ Any conduiting used for the connection cable must be separate from the conduits used for the power cables (230 Vac).

6- CONDENSATE COLLECTION

The outlet collector (**A**, fig. 5) collects: the condensate water, any evacuation water from the safety valve and the system outlet water.

- ⚠ The collector must be connected, by means of a rubber pipe, to a suitable collection and evacuation system in the storm water outlet and in compliance with current regulations.
- ⚠ The external diameter of the collector is 20 mm: we therefore suggest using an Ø18-19 mm pipe, to be closed with a suitable clamp (not supplied).
- ⚠ The manufacturer is not responsible for any damage caused by the lack of a collection system.
- ⚠ The outlet connection line must have a guaranteed seal.
- ⚠ The manufacturer of the boiler is not responsible for any flooding caused by interventions of the safety valve.

7- GAS CONNECTION

Before connecting appliance to gas pipe network, check the following:

- regulations in force are met
- gas type used is the same as set for appliance operation
- pipes are clean.

⚠ After installation make sure that all the joints have been made airtight conforming to standard installation practices.

Gas must be piped externally. If the pipe goes through a wall it must go through the central opening in the lower part of the template. It is recommended to install an appropriately sized filter on the gas line in case gas from the mains contains some small solid particles.

8- ELECTRIC CONNECTION

To access the electrical connections, proceed as follows:

- loosen the fixing screws (**A**) and remove the shell (fig. 3)
- lift up the panel and turn it forwards
- open the terminal board covers making them slide in the direction of the arrows (fig. 6: **B** high voltage connections 230 V, **C** low voltage connections).

Connect the appliance to the mains electricity supply with a switch featuring a distance of at least 3,5 mm (EN 60335-1, category III) between each wire. The appliance uses alternating current at 230 Volt/50 Hz, has a power input of 66W (25 B.S.I.) - 116W (35 B.S.I.) and complies with EN 60335-1. The appliance must be connected to an efficient earth circuit, according to current legislation and by-laws.

Live and neutral (L-N) connections should also be respected.

The boiler can operate with phase-neutral or phase-phase power supply. For floating power supply, without an earth-bonded conductor, it is necessary to use an insulation transformer with secondary anchored to ground.

- ⚠ The earth conductor must be a couple of cm longer than the others.
- ⚠ Gas and/or water pipes may not be used to earth electrical equipment.
- ⚠ The installer is responsible for making sure that the appliance has an adequate earthing system; the manufacturer shall not be held liable for eventual damages caused by incorrect usage or failing to earth the boiler.

Use the supplied power cable to connect the boiler to the mains power supply.

Connect the ambient thermostat and/or time clock as shown in the electrical diagram.

When replacing the power cable, use a HAR H05V2V2-F cable, 3 x 0,75 mm², Ø max. external 7 mm.

9- FILLING THE SYSTEMS, ELIMINATING THE AIR AND EMPTYING THE SYSTEMS

The systems can be filled up once the water mains have been connected up.

This must be done while the installation is cold by:

DHW system (fig. 7)

- open the cold water stopcock (**H**) to fill up the water tank
- open the hot water to check the water tank filled up and wait until the water discharge

Heating system (fig. 7)

- making sure that the drain valve (**B**) is closed
- giving two or three turns to the cap of the automatic air vent valve (**C**) to open it
- opening the filling stopcock (**I**) until the pressure measured by the hydrometer (**D**) is about 1,5 bar (blue zone)
- open the manual vent valve (**E**) and close it again once the system has been vented; if necessary, repeat this operation until no more air leaves the valve (**E**)
- close the filling stopcock (**I**)
- each time the electricity supply to the boiler is switched on, an automatic vent cycle lasting about 2 minutes starts, and the display reads "SF", and the "functions selectors" light up in sequence. Press the button to interrupt the automatic venting cycle.

NOTE: air extraction from the boiler takes place automatically, through two automatic bleeding valves, **C** and **F**.

NOTE: the boiler is also equipped with a semi-automatic filling system. The first system-filling operation must be carried out by opening tap **I** with the boiler turned off.

CH system emptying (fig. 7)

Before starting to empty it, remove the electrical feeder by positioning the general switch for the system on "off".

- Close the interception devices for the thermal system
- Open the automatic air vent valve (**C**)
- Unscrew the drain valve (**B**) by hand, keeping the elbow on the hose in position to prevent it coming out of its seating
- The water from the system is discharged through the outlet collector (**A**)
- Emptying out the lowest parts of the system.

DHW system emptying (fig. 7)

The hot water system must be emptied every time there is risk of freezing by:

- turning off the stopcock at the mains
- unscrew the cap on the hose adapter (**G**)
- connect a plastic hose to the hose adapter of the storage boiler drain valve (**G**)
- open the valve drain device
- turning on all the hot and cold taps
- emptying out the lowest parts of the system.

ATTENTION

The collector must be connected, by means of a rubber pipe, to a suitable collection and evacuation system in the storm water outlet and in compliance with current regulations. The external diameter of the collector is 20 mm: we therefore suggest using an Ø18-19 mm pipe, to be closed with a suitable clamp (not supplied). The manufacturer is not responsible for any damage caused by the lack of a collection system.

Suggestions to correctly eliminate air from the heating system and boiler (Fig. 8)

We recommend carrying out the sequence of operations given below during first installation or with extraordinary maintenance work:

1. Using a CH11 spanner open the manual air vent valve located above the air box; the tube supplied with the boiler must be connected to the valve to let out the water into an outside container.
2. Open the manual system filling stopcock on the water group, wait until the water starts coming out of the valve;
3. Switch on the boiler leaving the gas cock closed;
4. Use the room thermostat or the remote control panel to activate request for heat so that the three-way will turn to heating;
5. Activate request for hot water as follows:

instant boilers: turn on a tap for 30" every minute so that the three-way cycles from heating to domestic hot water and vice versa about ten times (here the boiler will go into alarm as it lacks gas and has to be reset every time this happens).

Heating only boilers connected to an external water tank: use the water tank thermostat;

6. Continue the sequence until water only comes out of the manual air vent valve and the flow of air has finished; close the manual air vent valve at this point;
7. Make sure the system is at the correct pressure (1 bar is ideal);
8. Close the manual system filling stopcock on the water group;
9. Open the gas cock and ignite the boiler.

10- FUMES EXHAUSTION AND BURNING AIR SUCTION

EXHAUSTION CONFIGURATIONS (fig. 9)

Boiler is homologated for the following exhaustion configurations:

B23P-B53P Suction in room and discharge outside

C13-C13x Concentric wall exhaustion. Pipes can separately start from boiler, but outlets must be concentric or close enough to be subject to similar wind conditions (within 50 cm).

C23-C23x Concentric exhaustion in common chimney (suction and exhaustion in the same chimney).

C33-C33x Concentric roof exhaustion. Outlets like C13.

C43-C43x Exhaustion and suction in common separate chimneys, but subject to similar wind conditions.

C53-C53x Wall or roof separate exhaustion and suction in different pressure areas. Exhaustion and suction must never be located on opposite walls.

C63-C63x Exhaustion and suction with separately certified and sold pipes (1856/1).

C83-C83x Single or common chimney exhaustion and wall suction.

C93-C93x Discharge on roof (similar to C33) and air suction from a single existing smoke pipe

Refer to regulations in force for exhaustion of combustion products. Boiler is provided for without fume exhaustion/air suction kit, since

forced draught sealed chamber accessories can be used, as they better adapt to installation characteristics. For fume extraction and burning air restoration in boiler, use original pipes or other EC-certified pipes with equivalent characteristics; check connection is correct as shown on instructions fume accessories provided for with. More appliances can be connected to a single chimney, provided that all appliances are sealed chamber type.

"FORCED OPEN" INSTALLATION**(TYPE B23P-B53P, intake inside and outlet outside)****Fumes outlet duct ø 80 mm - fig. 13**

The fumes outlet duct can be aimed in the most suitable direction for installation needs.

To install follow the instructions supplied with the kit.

In this configuration, the boiler is connected to the ø 80 mm fumes outlet duct by means of a ø 60-80 mm adaptor.

 In this case, the combustion supporting air is taken from the room in which the boiler is installed, which must be a suitable and ventilated technical room.

 Non-insulated fumes outlet ducts are potential sources of danger.

 Provision must be made for a 1% slope of the fumes outlet duct towards the boiler.

	max length fumes outlet duct ø 80 (m)	pressure drop for each bend (m)	
		45°	90°
25 B.S.I.	50	1	1,5
35 B.S.I.	60		

INSTALLATION "SEALED" (TYPE C)

Boiler is a C-type appliance (sealed chamber) and must be safely connected to fume exhaustion duct and burning air suction duct, both getting outside; appliance cannot operate without these ducts.

Concentric outlets (ø 60-100) - Fig. 11

Concentric ducts may be placed in the most suitable direction for installation requirements but special care must be taken as regards the external temperature and the length of the duct.

Horizontal

	max. linear length concentric duct ø 60-100 (m)	pressure drop for each bend (m)	
		45°	90°
	7,85	1,3	1,6

Vertical

	max. linear length concentric duct ø 60-100 (m)	pressure drop for each bend (m)	
		45°	90°
	8,85	1,3	1,6

 Rectilinear length means without bends, outlet ends and connections.

 The fumes outlet duct must slope by 1% towards the condensate collector.

 Uninsulated fumes outlets are potential hazards.

 The boiler automatically adapts ventilation according to the type of installation and the length of the duct.

 Do not obstruct or narrow the comburent air inlet duct in any way.

To install follow the instructions supplied with the kit.

Concentric outlets (ø 80-125 mm)

For this installation it is necessary to install the suitable adaptor kit. Ducts may be placed in the most suitable direction for installation requirements. For the installation process, follow the instructions supplied with the kit for the specific accessory for condensation boilers.

	max. linear length concentric duct ø 80-125 (m)	pressure drop for each bend (m)	
		45°	90°
	14,85	1	1,5

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

Twin outlets ($\varnothing 80$) - fig. 12

The split duct can be aimed in the most suitable direction for installation needs. The combustion-supporting air intake duct must be connected to the entrance after having removed the closing cap, attached with three screws, and having attached a suitable adaptor.

The fumes outlet duct must be connected to the fumes outlet after having installed a suitable adaptor.


For the installation process, follow the instructions supplied with the kit for the specific accessory for condensation boilers.

max. linear length twin duct $\varnothing 80$ (m)		pressure drop for each bend (m)	
		45°	90°
25 B.S.I.	32+32	1	1,5
35 B.S.I.	40+40		


- ⚠ Rectilinear length means without bends, outlet ends and connections.
- ⚠ The fumes outlet duct must slope by 1% towards the condensate collector.
- ⚠ The boiler automatically adapts ventilation according to the type of installation and the length of the duct. Do not obstruct or narrow the comburent air inlet duct in any way.
- ⚠ For an indication of the maximum lengths of every single pipe, refer to the graphs.
- ⚠ Using longer ducts causes a loss in the power of the boiler.

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.


EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.




LENGTH OF THE INTAKE DUCT (m)




CONCENTRIC DUCT
FOR FUMES OUTLET/AIR INTAKE



SPLIT DUCTS
FOR FUMES OUTLET/AIR INTAKE



FUMES DUCT FOR INTAKE
IN ENVIRONMENTS



DESCRIPTION			EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Heating	Heat input	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Maximum heat output (80/60°)	kW	24,38	33,74
		kcal/h	20.963	29.012
	Maximum heat output (50/30°)	kW	26,20	36,50
		kcal/h	22.532	31.393
	Minimum heat input (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
	Minimum heat output (80°/60°) (G20/G31)	kW	2,49/4,47	3,41/6,04
		kcal/h	2.144/3.847	2.929/5.193
	Minimum heat output (50°/30°) (G20/G31)	kW	2,69/4,82	3,71/6,57
		kcal/h	2.309/4.145	3.188/5.647
	Nominal Range Rated heat output (Qn)	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Minimum Range Rated heat output (Qm) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
DHW	Heat input	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Maximum heat output (*)	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Minimum heat input (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
	Minimum heat output (*) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
(*) average value of various DHW operating conditions				
Useful efficiency (Pn max - Pn min)	%	97,5 - 99,7 (G31= 99,4)	97,5 - 97,3 (G31= 97,4)	
Efficiency 30% (47° return)	%	102,8	103,1	
Combustion performance	%	97,8	97,7	
Useful efficiency Pn max - Pn min (50°/30°)	%	104,8 - 107,4 (G31= 107,1)	105,5 - 105,9 (G31= 105,9)	
Useful efficiency 30% (30° return)	%	109,4	108	
Average Range Rated efficiency Pn (80°/60°)	%	98,1	97,6	
Average Range Rated efficiency Pn (50°/30°)	%	105,2	106,1	
Electric power	W	66	116	
Category		II2H3P	II2H3P	
Country of destination		-	-	
Power supply voltage	V - Hz	230-50	230-50	
Degree of Protection	IP	X5D	X5D	
Pressure drops on flue with burner on	%	2,16	2,30	
Pressure drops on flue with burner off	%	0,10	0,08	
Heating operation				
Pressure - maximum temperature	bar - °C	3 - 90	3 - 90	
Minimum pressure for standard operation	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Selection field of heating water temperature	°C	20 - 80	20 - 80	
Pump: maximum head available	mbar	127	320	
for system capacity	l/h	800	1.000	
Membrane expansion tank	l	10	10	
Expansion tank pre-charge	bar	1	1	
DHW operation				
Maximum pressure	bar	8	8	
Minimum pressure	bar	-	0,15	
Hot water quantity with Δt 25°C	l/min	14,3	19,8	
with Δt 30°C	l/min	11,9	16,5	
with Δt 35°C	l/min	10,2	14,2	
DHW minimum output	l/min	-	2	
Selection field of DHW temperature	°C	35 - 60	35 - 60	
Flow regulator	l/min	15	15	
Gas pressure				
Methane gas nominal pressure (G20)	mbar	20	20	
LPG liquid gas nominal pressure (G31)	mbar	37	37	
Hydraulic connections				
Heating input - output	Ø	3/4"	3/4"	
DHW input-output	Ø	1/2"	1/2"	
Gas input	Ø	3/4"	3/4"	

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

DESCRIPTION		EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Boiler dimensions			
Height	mm	940	940
Width	mm	600	600
Depth of housing	mm	450	450
Boiler weight	kg	65	72
Flow rate (G20)			
Air capacity	Nm ³ /h	31,135	43,090
Flue gas capacity	Nm ³ /h	33,642	46,561
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	11,282-1,070	15,614 - 1,498
Flow rate (G31)			
Air capacity	Nm ³ /h	31,752	43,945
Flue gas capacity	Nm ³ /h	32,721	45,286
Mass flow of flue gas (max-min)	gr/s	11,046-1,988	15,288 - 2,740
Fan performance			
Residual head of boiler without pipes	Pa	98	199
Residual head of concentric pipes 0,85 m	Pa	40	60
Residual head of separate pipes 0,5 m	Pa	90	195
Concentric flue gas discharge pipes			
Diameter	mm	60-100	60-100
Maximum length	m	7,85	7,85
Drop due to insertion of a 45°/90° bend	m	1,3/1,6	1,3/1,6
Hole in wall (diameter)	mm	105	105
Concentric flue gas discharge pipes			
Diameter	mm	80-125	80-125
Maximum length	m	14,85	14,85
Drop due to insertion of a 45°/90° bend	m	1/1,5	1/1,5
Hole in wall (diameter)	mm	130	130
Separate flue gas discharge pipes			
Diameter	mm	80	80
Maximum length	m	32+32	40+40
Losses for a 45°/90° bend	m	1/1,5	1/1,5
Installation B23P-B53P			
Diameter	mm	80	80
Maximum length of drainage pipe	m	50	60
NOx class		5	5
Emission values at max. and min. rate of gas G20*			
Maximum - Minimum CO s.a. less than	ppm	180 - 5	180 - 10
CO ₂	%	9 - 9,5	9 - 9,5
NOx s.a. lower than	ppm	45 - 10	35 - 15
Flue gas temperature	°C	76 - 59	74 - 62


* Check performed with concentric pipe ø 60-100, length 0,85m - water temperature 80-60°C

		EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Water tank type		Inox	Inox
Water tank disposition		vertical	vertical
Exchanger disposition		vertical	vertical
DHW contents	l	60	60
Coil contents	l	3,87	3,87
Exchange surface	m ²	0,707	0,707
Selection field of DHW temperature	°C	35 - 60	35 - 60
Flow regulator	l/min	15	15
Hot water quantity drawn in 10' with Δt 30 °C	l	202	202
Water tank maximum pressure	bar	8	8

DESCRIPTION		Methane gas (G20)	Propane (G31)
Lower Wobbe index (at 15°C-1013 mbar)	MJ/m³S	45,67	70,69
Net Calorific Value	MJ/m³S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Supply nominal pressure	mbar mm W.C.	20 203,9	37 377,3
Supply minimum pressure	mbar mm W.C.	10 102	-
Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.			
Burner: diameter of nozzles - lenght	mm - mm	63 - 130	63 - 130
Diaphragm: number of holes - diameter of holes	n° - mm	2 - 3,65	2 - 2,95
Heating maximum gas capacity	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
DHW maximum gas capacity	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Heating minimum gas capacity	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,35
DHW minimum gas capacity	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,35
Numbers of fan revolutions at slow start	revs/min	3.700	3.700
Maximum number of fan revolutions (CH)	revs/min	6.000	6.000
Maximum number of fan revolutions (DHW)	revs/min	6.000	6.000
Minimum number of fan revolutions (CH)	revs/min	1.200	1.900
Minimum number of fan revolutions (DHW)	revs/min	1.200	1.900
Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.			
Burner: diameter of nozzles - lenght	mm - mm	63 - 140	63 - 140
Diaphragm: number of holes - diameter of holes	n° - mm	2 - 3,8	2 - 3,05
Heating maximum gas capacity	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
DHW maximum gas capacity	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Heating minimum gas capacity	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,48
DHW minimum gas capacity	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,48
Numbers of fan revolutions at slow start	revs/min	3.300	3.300
Maximum number of fan revolutions (CH)	revs/min	6.000	5.900
Maximum number of fan revolutions (DHW)	revs/min	6.000	5.900
Minimum number of fan revolutions (CH)	revs/min	1.200	1.900
Minimum number of fan revolutions (DHW)	revs/min	1.200	1.900

12 - START-UP AND OPERATION

The boiler produces heating and domestic hot water.
The control panel (fig. 14) contains the main boiler control and management functions.



Description of commands

Heating water temperature selector: sets the heating water temperature.

Domestic hot water temperature selector: sets the domestic hot water temperature stored in the water tank.

Setting parameters selector: using in calibration and programming phase.

Function key:


- ON the boiler is electrically powered and waiting for operating requests (-)
- OFF the boiler is electrically powered but will not respond to operating requests
- RESET resets the boiler following a fault

Operating mode button: button allows to choose the desired operating mode: (winter) or (summer).

Info button: shows a sequence of information concerning the operating status of the machine.

Filling button: pushing it, the boiler automatically fills the system until the pressure reaches 1 to 1.5 bar.

14



Description of display symbols

graduated heating water temperature scale with heating function symbol

graduated domestic hot water temperature scale with domestic hot water function symbol

domestic hot water function symbol

fault symbol

reset symbol

pressure value

external sensor connection

heating/domestic hot water temperature
or

fault symbol (e.g. 10 - no flame)

function selector (turned to the chosen operating mode:
 winter or summer)

burner operating symbol

anti-freeze function active symbol

system filling function symbol


fill symbol

15

Switching on


Switch on the boiler as follows:

- access the gas tap through the slots in the cover located in the lower part of the boiler
- open the gas tap by turning it anti-clockwise (fig. 16)
- power the boiler.




Each time the power supply is switched on the boiler carries out an automatic venting cycle that lasts about 2 minutes. The display reads "SF" (fig. 17) and the "function selectors" light up in sequence. Press the button to interrupt the automatic venting cycle.

If the check is concluded correctly, once the automatic venting cycle has been completed the boiler is ready to work.



The boiler turns on in the status it was in before it was switched off: if the boiler was in the winter mode when it was switched off, it will turn on again in the winter mode. If it was in the OFF mode, the display will show two segments in the central area (fig. 18). Press the button to enable operation.




Choose the desired operating mode by pressing button, until the symbol moves to:

WINTER

SUMMER


WINTER function (fig. 19)

With the selector in this position, the boiler provides hot water for the heating and provides water to the water tank to allow domestic hot water preparation. Function S.A.R.A is enabled in this position (see chapter "Boiler functions").




SUMMER function (fig. 20)

With the selector in this position, the boiler provides water to the water tank with a temperature stabiliser to allow domestic hot water preparation.



Adjusting heating water temperature

Turning the selector A (fig. 21), after having positioned the selector mode on winter , it is possible to regulate the heating water temperature.





Turn clockwise to increase the temperature and anticlockwise to decrease. The bar segments light up (every 5°C) as the temperature is increased. The selected temperature value appears on the display.

Adjusting heating water temperature with an external sensor connected

When an external probe is connected, the value of the delivery temperature is automatically chosen by the system which rapidly adjusts ambient temperature to the changes in external temperature. Just the central segment of the bar is illuminated (fig. 22).


To increase or decrease the temperature with respect to the value automatically calculated by the electronic board, turn the heating water selector clockwise to increase and anticlockwise to decrease. The bar segments light up (at every comfort level), correction tolerance lies between - 5 and + 5 comfort levels (fig. 22). When choosing the level of comfort, the digit area of the display shows the required level of comfort while the bar shows the matching segment (fig. 23).



Adjusting domestic hot water temperature

To adjust domestic hot water temperature stored in the water tank, turn switch B (fig. 24) clockwise to increase and anticlockwise to decrease. The bar segments light up (every 3°C) as the temperature is increased.

The selected temperature value appears on the display. When choosing the temperature, both for heating and domestic hot water, the display shows the value being selected. About 4 seconds after the selection has been made, the modification is memorised and the display returns to the delivery temperature read by the probe.




24

Working the boiler

Adjust the ambient thermostat to the required temperature (approx. 20 °C). If there is a demand for heating water, the boiler starts and the symbol is shown on the display (fig. 25). The boiler will remain working until the set temperatures are reached, after which it will go on stand-by. In the event of ignition or operating faults, the boiler will perform a "safety stop".

The flame symbol will go out and the fault code and will be displayed (fig. 26). For a description of faults and how to reset them, consult chapter "Troubleshooting".




25

26

Switching off**Switching off for short periods**

For brief absences press the button to switch off the boiler. The display will show two segments in the central area (fig. 27). When the boiler remains powered with the gas tap open, it is protected by the following systems:

- anti-freeze: when the temperature of the water in the boiler falls below safety values, the circulator and the burner work at minimum power to increase the water temperature to a safe value (35 °C). The symbol lights up on the display (fig. 27).




27

- circulator anti-block: one operating cycle is performed every 24 hours.

Switching off for long periods

For prolonged absences press the button to switch off the boiler (fig. 27). The display will show two segments in the central area. Turn the main switch to "off".

Turn off the gas tap under the boiler by turning it clockwise (fig. 28).




28

In this case, the anti-freeze and anti-block systems are disabled.

Empty the water circuit or suitably protect it with a good make of anti-freeze. Drain the domestic hot water circuit.

Boiler functions**Semi-automatic filling**

The boiler features a semi-automatic filling device which turns on by pressing the button when the corresponding symbol is shown on the display (fig. 29).



29

If this condition occurs it means that the system is incorrectly pressurised though the boiler will continue to work regularly. Press the circuit filling button to start-up the filling sequence.

Press the circuit filling button a second time to interrupt the filling sequence. During filling, the drops of the circuit filling symbol and the growing pressure value appear on the display in a cascade sequence (fig. 30).



30


After filling, the symbol is displayed for a few moments and then turns off.

Note

During filling, the boiler does not perform other functions. For example, if there is a request for domestic hot water, the boiler is unable to provide it until filling has finished.

Note


If circuit pressure reaches 0.6 bar, the pressure value flashes on the display (fig. 31a); if it falls below a minimum safety value (0.3 bar), fault code 41 appears on the display (fig. 31b) for a certain time, following which, if the fault persists, fault code 40 is displayed (see chapter on "Troubleshooting").



31a

31b

In the event of fault 40, press to reset and then to start filling the circuit. After correcting fault 40, the boiler runs an automatic vent cycle lasting about 2 minutes; the display reads "SF" (fig. 32) and the "function selectors" light up in sequence. Press the button to interrupt the automatic venting cycle. If you have to fill the system several times, contact the Technical Service Centre to check whether the heating circuit is watertight (see if there are any leaks).




32

Information

Press the display turns off and just the word Info appears (fig. 33). Press the button to view operating information. Press the button again to move on to the next piece of information. If the button is not pressed, the system automatically exits the function.

Info list:


Info 0 shows the word Info (fig. 33)




Info 1 only with the external probe connected, displays external temperature (e.g. 12 °C) (fig. 34).

The values shown on the display range between - 30 °C and 35 °C.


Beyond these values the display shows “- -”




Info 2 shows circuit pressure (fig. 35)



Info 3 shows the set heating temperature (fig. 36)



Info 4 shows the set domestic hot water temperature (fig. 37)




Info 5 displays the set heating temperature, in reference to the second circuit, only if it is connected.

S.A.R.A. function - fig. 38

If the “winter” mode is selected, the S.A.R.A. (Automatic Ambient Adjustment System) function can be activated.

Turning the heating water temperature selector to a temperature ranging between 55 and 65 °C the S.A.R.A. self-adjustment system activates: depending on the temperature set on the ambient thermostat and the time taken to reach it, the boiler automatically adjusts the heating water temperature to reduce operating times, thereby increasing operating comfort and energy saving.

**INF2**

It is possible to display information, which may be useful for the Technical Assistance Centre, by pressing the button for 10 seconds: the code “INF2” appears on the display.

INF2 list

Step	Description	Display 2 digits	Display 4 digits	
1	Input probe temperature	xx	01	° C
2	Return probe temperature	xx	02	° C
3	First water tank probe temperature (*)	xx	03	° C
4	Not used in this model	xx	Cond	° C
5	Fumes probe temperature	xx (**)	05	° C
6	Second heating system probe temperature	xx	06	° C
7	Not used in this model	xx	07	
8	Ventilator speed /100	xx	FAN	
9	Not used in this model	xx	09	
10	Not used in this model	xx	10	
11	Exchanger cleaning counter status	bH	xxxx	
12-19	Historic alarm codes	xx	HIS0-HIS7	

Note (*): if the water tank probe is faulty or disconnected, in the place of the value “- -” is displayed.

():** if the display also shows the dot (.), the temperature of the fumes probe is 100+displayed value

Troubleshooting

When a fault appears on the display, the flame symbol  goes out, a flashing code is shown and the two symbols  and  appear either together or separately.

For a description of the faults, consult the following table.

FAULT	Alarm ID	Symbol 	Symbol 
FLAME FAILURE BLOCK (D)	10	YES	NO
PARASITE FLAME (T)	11	NO	YES
RE-ATTEMPT IN PROGRESS (T)	12	NO	NO
MINIMUM GAS INPUT PRESSURE (T)	13	NO	YES
MINIMUM GAS INPUT PRESSURE (D)	14	YES	NO
FLAME PRESENT IN STAND-BY FOR NO REASON (D)	15	YES	YES
LIMIT THERMOSTAT (D)	20	YES	NO
SHORT CIRCUIT FUMES PROBE (D)	21	YES	YES
MAXIMUM TEMPERATURE FUMES PROBE (D)	22	YES	NO
MAXIMUM TEMPERATURE INPUT PROBE (D)	24	YES	NO
MAXIMUM TEMPERATURE INPUT PROBE (T)	25	NO	YES
MAXIMUM TEMPERATURE RETURN PROBE (D)	26	YES	NO
MAXIMUM TEMPERATURE RETURN PROBE (T)	27	NO	YES
RETURN-INPUT PROBE DIFFERENTIAL (D)	28	YES	YES
FUMES PROBE OVERTEMPERATURE (D)	29	YES	YES
VENTILATOR IN CYCLE (low number of revolutions) (D)	33	YES	YES
VENTILATOR (cycle start) (D)	34	YES	NO
VENTILATOR (cycle end) (T)	35	NO	YES
VENTILATOR IN CYCLE (high number of revolutions) (D)	37	YES	YES
INSUFFICIENT SYSTEM PRESSURE (D*)	40	YES	NO
INSUFFICIENT SYSTEM PRESSURE (T*)	41	NO	YES
WATER PRESSURE TRANSDUCER (D)	42	YES	YES
ELECTRONIC BOARD (D)	50-59	YES	YES
SANITARY PROBE 1 (T°)	60	NO	YES
SHORT CIRCUIT/OPEN PRIMARY PROBE (D)	70	YES	YES
MAXIMUM TEMPERATURE INPUT PROBE (T)	71	NO	NO
SHORT CIRCUIT/OPEN RETURN PROBE (D)	72	YES	YES
LOW TEMPERATURE THERMOSTAT (T)	77	NO	YES
INPUT/RETURN DIFFERENTIAL (T)	78	NO	YES
INPUT/RETURN DIFFERENTIAL (D)	79	YES	NO
SYSTEM ANOMALY (D)	80	YES	YES
SYSTEM ANOMALY (T)	81	NO	YES
SYSTEM ANOMALY (D)	82	YES	YES
SYSTEM ANOMALY (T)	83	NO	YES
CLEAN PRIMARY EXCHANGER (-)	91	NO	YES
CONDENSATE OR CONDENSATE SENSOR (D)	92	YES	NO
CONDENSATE OR CONDENSATE SENSOR (T)	93	NO	YES
CONDENSATE SENSOR OR OPEN CIRCUIT (T)	95	NO	YES

(D) Permanent

(T) Temporary. In this operating status the boiler attempts to eliminate the fault on its own

(*) See NOTE in the next page.

(*) If these two errors occur, check the pressure indicated on the water gauge. If the pressure is insufficient (< 0,4 bar, red area), proceed with the filling operations described in the chapter "Filling and emptying the systems".

If the system's pressure is sufficient (> 0,6 bar, blue area) the malfunction is caused by a lack of water circulation. Contact the Technical Assistance.

(-) Call the technical assistance service

Resetting faults

Wait for about 10 seconds before resetting operating conditions. Then proceed as follows:

1) Viewing just the  symbol

If  disappears, it means that an operating fault has been discovered which the boiler is attempting to solve on its own (temporary stoppage). If the boiler does not resume normal operation, two things may happen:

case A (fig. 39)

 disappears, the  symbol and a different alarm code appear. In this case, proceed as described in point 2.

case B (fig. 40)

 and a different alarm code are displayed together with . In this case, proceed as described in point 3.

case C - alarm 91 (Call the technical assistance service)

The boiler has a self-diagnosis system which, on the basis of the hours totalised in particular operating conditions, signals the need for maintenance or cleaning of the primary exchanger (alarm code 91). After cleaning using the kit supplied as an accessory, reset the hour counter as follows:

- disconnect the mains power supply
- remove the screws and hooks securing the electrical cover
- remove connector J13 (see wiring diagram)
- power the boiler and wait for alarm 13 to appear on the display
- disconnect the power supply and reconnect connector J13
- put back the electrical cover and restart the boiler

N.B.: perform the counter reset procedure every time the primary exchanger is thoroughly cleaned or replaced.

2) Viewing just the  symbol (fig. 41)

Press the  button to reset the appliance. If the boiler starts the ignition phase and resumes normal operation, it may have stopped by accident.




If these stoppages should continue, contact the Technical Assistance Centre.

3) Viewing the  and  symbols (fig. 42)

Contact the Technical Assistance Centre.


Note

Fault in domestic hot water circuit sensor - 60: the boiler works regularly but does not ensure the stability of the hot water temperature which, however, is delivered at a temperature of approximately 50°C. The fault code is only displayed in standby.

**13 - PROGRAMMING PARAMETERS**

This boiler incorporates a new generation of electronic boards that, by setting/modifying operating parameters, allow the boiler to be personalised to satisfy various system and/or user requirements. The programmable parameters are shown in the table on the next page.


 The parameters must be programmed with the boiler in the OFF position. To do this, press the  button until the display shows “- -” (fig. 43).



During parameter modification operations, the “select functions” button acts as an ENTER (confirm) button, the  button acts as an ESCAPE (escape) button. If no confirmation is given within 10 seconds, the value is discarded and returns to the previously set one.

Setting the password


Press and hold down the select functions button and the  button together for about 10 seconds. The display will look like fig. 44.




Enter the password for accessing the parameter modifications function by turning the domestic hot water temperature selector to obtain the required value. The password for accessing the parameter programming function is located on the back side of the control panel. Confirm by pressing ENTER.

Modifying parameters

Turn the domestic hot water temperature selector (fig. 45) to sequentially scroll the two-figure codes of the parameters indicated in the table. After identifying the parameter you wish to modify, proceed as follows:



- press ENTER to access the parameter modification function. When ENTER is pressed, the previously set value starts flashing (fig. 46)



- turn the domestic hot water temperature selector to change the value
- press ENTER to confirm the new value. The digits stop flashing
- press ESCAPE to exit.

The boiler returns to the “- -” (OFF) status.

To reset, press the  button (fig. 43).

Programmable parameters

N° PAR.	DESCRIPTION PARAMETERS	UNIT OF MEASURE	MIN	MAX	DEFAULT (setted in factory)	PARAMETERS (setted by techn. assist. centre)
1	THIS PARAMETER IS NOT USED ON THIS MODEL. DO NOT MODIFY				1	
2	THIS PARAMETER IS NOT influential		10*-16-20*-26-30-34-50*-70*		26 (25kW) 34 (35kW)	
3	INSULATION LEVEL OF BUILDING	min	5	20	5	
10	DHW MODE		0 (OFF) 1 (Instantaneous) 2 (Mini-tank) 3 (External water-tank with thermostat) 4 (External water-tank with sensor) 5 (Integrated water tank)		5	
11	THIS PARAMETER IS NOT USED ON THIS MODEL. DO NOT MODIFY				60	
12	WATER TANK MAXIMUM SET-POINT	°C	40	80	60	
13	DELIVERY TEMPERATURE EXT. WATER TANK	°C	50	85	80	
14	DELTA EXTERNAL WATER TANK (ON)	°C	0	10	5	
20	HEATING MODE		0 (OFF) 1 (ON) 2 (not used) 3 (CONNECT AP) 4 (not used) 5 (not used) 6 (CONNECT AT/BT)		1	
21	HEATING CIRCUIT MAXIMUM SET-POINT	°C	40	80	80	
22	MINIMUM HEATING SET POINT	°C	20	39	20	
23	MAXIMUM HEATING VENTILATOR SPEED	revs/min		G20 G31 25kW 60** 60** 35kW 60** 59**	MAX	
24	MINIMUM HEATING VENTILATOR SPEED	revs/min	G20 G31 25kW 12** 19** 35kW 12** 19**		MIN	
25	DIFFERENTIAL HEATING POSITIVE	°C	2	10	6	
26	DIFFERENTIAL HEATING NEGATIVE	°C	2	10	6	
28	MAX HEATING POWER REDUCTION TIMER	min	0	20	15	
29	FORCED HEATING SHUT DOWN TIMER	min	0	20	5	
30	HEATING TIMER RESET FUNCTION	-	0 (NO)	1 (YES)	0	
31	MAXIMUM HEATING SET POINT 2CH (II circuit)	°C	40	80	45	
32	MINIMUM HEATING SET POINT 2CH (II circuit)	°C	20	39	25	
40	THIS PARAMETER IS NOT USED ON THIS MODEL. DO NOT MODIFY				1	
41	THIS PARAMETER IS NOT USED ON THIS MODEL. DO NOT MODIFY				1	
42	S.A.R.A. FUNCTION		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
43	THIS PARAMETER IS NOT USED ON THIS MODEL. DO NOT MODIFY				1	
44	THERMOREGULATION FUNCTION		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
45	INCLINATION THERMOREGULATION CURVE (OTC)	-	2,5	40	20	
46	THERMOREGULATION FUNCTION 2CH		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
47	INCLINATION THERMOREGULATION CURVE (OTC) 2CH	-	2,5	40	10	
48	THIS PARAMETER IS NOT USED ON THIS MODEL. DO NOT MODIFY				-	
50	THIS PARAMETER IS NOT USED ON THIS MODEL. DO NOT MODIFY				1	
51	HEAT REQUEST TYPE CH1 (I circuit)	-	0	1	0	
52	HEAT REQUEST TYPE CH2 (II circuit)	-	0	1	0	
61	THIS PARAMETER IS NOT USED ON THIS MODEL. DO NOT MODIFY				4	
62	HEATING ANTIFREEZE FUNC. DELIVERY TEMP. (ON)	°C	0	10	6	
63	WATER TANK ANTIFREEZE FUNC. DELIV. TEMP. (ON)	°C	0	10	6	
65	EXTERNAL SENSOR REACTIVITY		0 (very fast)	255 (very slow)	20	
85	SEMI-AUTOMATIC FILLING		0 (disabled) 1 (enabled)		1	
86	AUTOMATIC FILLING PRESSURE (ON)	bar	0,4	1,0	0,6	

Nº PAR.	DESCRIPTION PARAMETERS	UNIT OF MEASURE	MIN	MAX	DEFAULT (setted in factory)	PARAMETERS (setted by techn. assist. centre)
87	THIS PARAMETER IS NOT USED ON THIS MODEL. DO NOT MODIFY				-	
90	VARIABLE SPEED PUMP	-	0	100	41	
92	enable post-circulation from dhw to heating	-	0	1	0	
93	duration of post-circulation from dhw to heating	-	1	255	5	
94	pump in continual mode ch1 (circuit 1)	-	0	1	0	
95	pump in continual mode ch2 (circuit 2)	-	0	1	0	

* Power not available at the moment

** The value is expressed on the display in revs/min/100 (example 3.600 = 36)

Some defaults may be different from what is indicated in the table for updates to the board

14 - SETTING THE THERMOREGULATION

Checking the connection with the external probe

After connecting the external probe to the boiler, use the INFO function to check that the probe has been automatically recognised by the temperature control card. Immediately after installation, the

value read by the probe may very well be higher than that measured by a reference probe.


Enable and optimise the THERMOREGULATION function by setting the following parameters:

PARAMETER	AVAILABLE IN THE PROGRAMMING MODE
TYPE OF BUILDING	3 INSTALLATION AND CALIBRATION & SERVICE
MAXIMUM HEATING SET POINT	21 INSTALLATION
MINIMUM HEATING SET POINT	22 INSTALLATION
ENABLE THERMOREGULATION FUNCTION	44 INSTALLATION
OFFSET TEMPERATURE CURVE	45 INSTALLATION AND CALIBRATION & SERVICE
TYPE OF HEAT REQUEST	51 INSTALLATION

To access the programming mode, consult "Programming parameters".

PARAMETER 03. Type of building

In order to calculate delivery temperature, the temperature control system does not directly use the external temperature value but considers the heat insulation of the building: in well-lagged buildings, external temperature variations affect the ambient temperature less than they do in badly-lagged buildings. Use parameter 3 to set the heat insulation level of the building according to the following scheme:



PARAMETERS 21 and 22. Maximum and minimum delivery temperature

These two parameters limit the delivery temperature automatically produced by the TEMPERATURE CONTROL function. PARAMETER 21 determines MAXIMUM DELIVERY TEMPERATURE (MAXIMUM HEATING SET POINT) while PARAMETER 22 determines MINIMUM DELIVERY TEMPERATURE (MINIMUM HEATING SET POINT).

PARAMETER 44. Enable thermoregulation function

The connected external temperature probe combined with PARAMETER 44 provides the following operating modes:

EXTERNAL PROBE CONNECTED and PARAMETER 44 = 0 (OFF) in this case the TEMPERATURE CONTROL function is disabled even though the external probe is connected. The temperature read by the external probe can always be viewed by pressing the INFO button. The TEMPERATURE CONTROL symbols are not displayed.

EXTERNAL PROBE CONNECTED, PARAMETER 44 = 1 (ON) in this case the TEMPERATURE CONTROL function is enabled. The temperature read by the external probe and the TEMPERATURE CONTROL symbols can be viewed by pressing the INFO button.

! The TEMPERATURE CONTROL function cannot be enabled unless the external probe has been fitted and connected. In this case, PARAMETER 44 is ignored and has no effect on boiler operation.

PARAMETER 45. Choosing the offset temperature curve (graph 1)

The offset heating curve maintains a theoretical ambient temperature of 20°C at external temperatures ranging from +20°C to -20°C. The choice of the curve depends on the rated minimum external temperature (on the geographical area, therefore) and the rated delivery temperature (on the type of system, therefore) and must be carefully calculated by the fitter using the following formula:

$$P. 45 = 10 \times \frac{\text{rated delivery } T - 20}{20 - \text{rated min. external } T}$$

If, from your calculations, you obtain an intermediate value between two curves, we suggest choosing the compensation curve closest to the value obtained.

Example: if the value obtained from the calculations is 8, this is between curve 7.5 and curve 10. In this case, choose the closest curve, which is 7.5.

PARAMETER 51. Type of heat request

IF AN AMBIENT THERMOSTAT IS CONNECTED TO THE BOILER, SET PARAMETER 51 = 0 (graph 2).


The ambient thermostat makes a heat request when its contact closes, while it stops it when its contact opens. Though delivery temperature is automatically calculated by the boiler, the user may manually override it. By modifying HEATING on the user interface, the HEATING SET POINT will no longer be available but just a value that can be set from +5 to -5°C as required. Modifications to this value do not directly change delivery temperature but affect the calculation made to automatically determine its value by modifying the reference temperature of the system (0 = 20°C).

IF A PROGRAMMABLE TIMER IS CONNECTED TO THE BOILER, SET PARAMETER 51 = 1 (graph 3).

When the contact is closed, the heat request is made by the delivery probe on the basis of the external temperature in order to maintain the rated ambient temperature at the DAY level (20 °C). When the contact opens, it does not stop the heat request but reduces (parallel shift) the temperature curve to the NIGHT level (16 °C). Though delivery temperature is automatically calculated by the boiler, the user may manually override it.

By modifying HEATING on the user interface, the HEATING SET POINT will no longer be available but just a value that can be set from +5 to -5°C as required.

Modifications to this value do not directly change delivery temperature but affect the calculation made to automatically determine its value by modifying the reference temperature of the system (0 = 20 °C for DAY level; 16 °C for NIGHT level).

**CONNECT AT/BT**

In case of using CONNECT AT/BT, accessory supplied on request, the boiler gives the possibility to choose 2 thermoregulation curves:


- OTC 1 CH (parameter 45) for a direct system
- OTC 2 CH (parameter 47) for a mixed system.

Even in case of second circuit (2CH) the curve depends on the external minimum project temperature (on the geographical area, therefore) and on the delivery project temperature (on the type of system, therefore); the installer must put attention to calculate it using the following formula:



$$P_{47} = 10 \times \frac{\text{rated delivery } T - 20}{20 - \text{rated min. external } T}$$

Parameters 31 and 32 give the possibility to define the maximum and the minimum central heating set-point of the second circuit.

To correct the curve in this configuration, please refer to the instructions supplied with the accessory.

**15 - SERIAL NUMBER PLATE**

	DHW operation
	CH operation
Qn	nominal capacity
Pn	nominal power
IP	protection level
P. min	minimum pressure
Pmw	DHW maximum pressure
Pms	CH maximum pressure
T	temperature
η	working efficiency
D	specific capacity
NOx	NOx value class



16 - ADJUSTMENTS

The boiler has already been factory adjusted by the manufacturer. If a new adjustment is required, for example, after extraordinary maintenance, replacing the gas valve or converting from natural gas to LPG, proceed as follows.

⚠ Maximum and minimum power, minimum and maximum heating, must be adjusted in the indicated sequence by qualified staff.

- Loosen the two fixing screws (**A**) and remove the shell (fig. 3)
- Lift up the panel and turn it forwards
- Loosen the pressure tap screw downline from the gas valve by about two turns and connect the pressure gauge to it

⚠ CALIBRATION & SERVICE operations must be performed with the boiler in the OFF position. To do this, press the  button until the display shows “- -” (fig. 43).

⚠ During parameter modification operations, the “select functions” button acts as an ENTER (confirm) button, the  button acts as an ESCAPE button. If no confirmation is given within 10 seconds, the value is discarded and returns to the previously set one.

Setting the password

Press and hold down the operating mode button and the  button together for about 10 seconds. The display will look like fig. 44. Enter the password for accessing the parameter modifications function by turning the domestic hot water temperature selector to the required value.

The password is located on the back side of the control panel. Confirm by pressing ENTER.

Calibration phases

Turn the domestic hot water selector to sequentially scroll the CALIBRATION & SERVICE phases:

- 1 gas type
- 2 boiler power (do not modify this parameter)
- 10 domestic hot water mode (do not modify this parameter)
- 3 insulation level of building (only if external sensor is connected)
- 45 inclination of thermoregulation curve (OTC), only if external sensor is connected)
- 47 inclination of thermoregulation curve 2CH (OTC), only if external sensor is connected)
- HP maximum fan speed (do not modify this parameter)
- LP minimum fan speed (do not modify this parameter)
- SP ignition speed (do not modify this parameter)
- HH boiler at maximum power
- LL boiler at minimum power
- MM fan ignition speed (do not modify this parameter)
- 23 maximum heating adjustment possibility
- 24 minimum heating adjustment possibility.

⚠ The parameters 2 - 10 - HP - SP - LP - MM - 23 - 24 must be modified, by professionally qualified personnel, only if absolutely necessary. The manufacturer refuses any responsibility in the case of incorrect setting of the parameters.

MAXIMUM VENTILATOR SPEED (P. HP)

- Select parameter HP
- Press the ENTER button, then modify the value of the parameter by turning the sanitary water temperature selector. The maximum speed of the fan is linked with the type of gas and the power of the boiler, **table 1**
- Turn the sanitary water temperature selector in order to adjust the set value
- Confirm the new value you have set by pressing ENTER.

The value indicated on the display is expressed in revs min/100 (example 3600 = 36).

The value set during this operation automatically modifies the maximum value of parameter 23.

table 1

MAXIMUM NUMBER OF FAN REVOLUTIONS	G20	G31	
25 B.S.I.	60	60	revs/min
35 B.S.I.	60	59	revs/min

MINIMUM VENTILATOR SPEED (P. LP)

- Select parameter LP
- Press the ENTER button, then modify the value of the parameter by turning the sanitary water temperature selector. The minimum speed of the fan is linked with the type of gas and the power of the boiler, **table 2**
- Turn the sanitary water temperature selector in order to adjust the set value
- Confirm the new value you have set by pressing ENTER.

The value indicated on the display is expressed in revs min/100 (example 3600 = 36).

The value set during this operation automatically modifies the maximum value of parameter 24.

table 2

MINIMUM NUMBER OF FAN REVOLUTIONS	G20	G31	
25 B.S.I.	12	19	revs/min
35 B.S.I.	12	19	revs/min

VENTILATOR IGNITION SPEED (P. SP)

- Select parameter SP
- Press the ENTER button, then modify the value of the parameter by turning the sanitary water temperature selector. The standard slow start value is 3700 revs/min (25 B.S.I.), 3300 revs/min (35 B.S.I.)
- Confirm the new value you have set by pressing ENTER.

MAXIMUM POWER ADJUSTMENT (P. HH)

- Turn the boiler OFF
- Select the parameter HH and wait for the boiler to come on
- Check that the maximum CO₂ reading on the analyser (see paragraph “Checking combustion parameters”, page 20) corresponds with the values indicated in **table 3**.

If the CO₂ proves to comply with the values in the table, proceed to adjust the next parameter (LL - adjusting the minimum), if different modify the value by turning the maximum power adjustment screw with a screwdriver (clockwise to decrease) until you obtain a value contained in **table 3**.




table 3

CO ₂ MAX	G20	G31	
25 B.S.I.	9	10	%
35 B.S.I.	9	10	%

MINIMUM POWER ADJUSTMENT (P. LL)

- Select the parameter LL (with the boiler still OFF) and wait for the boiler to come on.
- Check that the minimum CO₂ reading on the analyser (see paragraph "Checking combustion parameters") corresponds with the values indicated in **table 4**.

If the CO₂ proves to be different from the values in the table, proceed to adjust the parameter by turning the maximum power adjustment screw after having unscrewed the protective cap (clockwise to increase) until you obtain a value contained in **table 4**.

table 4

CO ₂ MIN	G20	G31	
25 B.S.I.	9,5	10	%
35 B.S.I.	9,5	10	%

IGNITION SPEED (P. MM)

- Select parameter MM.
- The boiler starts at the slow ignition speed.
- Turn the heating water selector to increase or decrease the fan speed.

MINIMUM HEATING ADJUSTMENT POSSIBILITY (P. 24)

- Select parameter 24
- Press the ENTER button to access the parameter value modification function
- Turn the sanitary water selector to modify the minimum fan speed
- Confirm the value you have set by pressing ENTER.

ADJUSTABLE MAXIMUM HEATING (P. 23) - RANGE RATED

- Select parameter 23
- Press ENTER for access to changing the parameter value
- Turn the domestic hot water selector to change the maximum fan speed, table 3
- Press ENTER to confirm the set value.

This set value must be registered in the table on page 3 and used as a reference for further controls and adjustments as well as for combustion control.

Exit the CALIBRATION & SERVICE function by pressing ESCAPE. The boiler returns to the “- -” (OFF) status.

To reset, press the  button.

- Disconnect the pressure gauge and tighten the pressure tap screw.

 After adjusting the gas valve, seal it with sealing wax.


After making adjustments:

- return the temperature set with the ambient thermostat to the required position
- close the panel
- put back the shell.


The boiler is supplied with the adjustments shown in the table. Said value can however be adjusted to installation requirements or to local regulations on combusted gas emission restrictions, using the graphs given here below as a reference.

Heat capacity curve – emissions (Qnrisc)

Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.




Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.




Heat capacity curve – fan rpm (Qnrisc)

Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.



Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.



17 - GAS CONVERSION - fig. 48

It is easy to transform gas from one family to gas belonging to another family even with the boiler installed. This job must be done by professionally qualified personnel only. The boiler is supplied to run on natural gas (G20) – see the product rating plate for details. The boiler can be transformed to use propane gas using a special kit.

Follow the instructions given here below for disassembly:

- Switch off the power to the boiler and turn off the gas cock
- Remove the panel and casing
- Lift up and rotate the instrument panel
- Open the air box cover

For 25 HE only: unscrew the screws fastening the silencer (**A**) and remove it

- Disconnect the mixer gas ramp. Unscrew the clamp screws and relative mixer springs to fan and then remove it.
- Unscrew the screws fixing the plastic Venturi to the aluminium shell
- Loosen the plastic Venturi (**B**) by levering from under the teeth (BE CAREFUL NOT TO FORCE THEM) and press from the opposite side until it is completely extracted from the aluminium shell.
- Using wrench CH6 remove and DISCARD AND DO NOT RE-USE the 2 nozzles (**C**), clean plastic debris from relative housing
- Press in the 2 new nozzles from the kit as far as the threaded part, then screw in tightly
- Reassemble the mixer with the flap in a horizontal position and the spacer springs placed at 120° as shown in the
- Reassemble gas ramp and silencer, working vice versa.
- Check the number of times the fan turns
- Switch on the power to the boiler and turn on gas cock again
- Fill in and stick on the accompanying transformation data label
- Close the air box cover
- Close up the instrument panel again
- Reassemble the casing and panel

Programme the "Gas type" parameter and regulate the boiler following the instructions in the "Adjustments" section.

⚠ The boiler may only be converted by qualified staff.

⚠ After conversion, adjust the boiler again as shown in the relative paragraph and apply the new rating plate contained in the kit.

18 - CLEANING THE BOILER

After removing the flange it will be possible to inspect and clean inside the water tank and check the condition of the magnesium anode (fig. 49).

- Turn off the hot water system stopcock and empty the water tank through the drainage device
- Loosen the nut and extract the anode (**1**)
- Remove the nuts (**2**) blocking the external flange (**3**) and extract it
- Clean the inside surfaces and remove all the debris through the opening
- Check the wear conditions of the magnesium anode (**1**), replace if necessary
- Check that the gasket (**4**) is in good condition after extracting it from the inside flange (**5**), replace if necessary.

Complete the work of cleaning, re-mount the components working the other way round to above description.

19 - CHECKING COMBUSTION PARAMETERS

To ensure the product remains in perfect working order, and to comply with current legislation, systematically check the boiler at regular intervals.

To analyse combustion, proceed as follows:

- access the CALIBRATION & SERVICE phase by setting the password as indicated in chapter "Adjustments"
- insert the analyser probes in the designated positions on the air chamber, after having removed screw **A** and cap **B** (fig. 50)
- make sure, in the HH and LL parameters, that the CO₂ values correspond with those indicated in the table. If the value displayed is different, proceed to modify it as indicated in the chapter "Adjustments", in the sections for parameters HH and LL
- carry out the combustion analysis.

Subsequently:

- remove the analyser probes and close the combustion analysis sockets with the designated screw
- close the instrument panel, reassemble the cover and boiler shell, following the procedure described for dismantling it in reverse order.

⚠ The fumes analysis probe must be fully inserted.

IMPORTANT: the function that switches off the boiler when water temperature reaches a maximum of about 90 °C is still enabled during the combustion analysis phase.

ES ESPAÑOL

1- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD GENERALES

- !** Las calderas producidas en nuestras fábricas están construidas con componentes de máxima calidad, con el fin de proteger tanto al usuario como al instalador de eventuales accidentes. Por tanto, se aconseja a personal cualificado que después de cada intervención efectuada en el producto, compruebe las conexiones eléctricas para evitar falsos contactos.
- !** El presente manual de instrucciones es parte integrante del producto. asegúrese de que esté siempre junto al aparato, incluso en caso de cesión a otro propietario o usuario, o de traslado a otra instalación. En el caso de que se dañe o se pierda, solicitar otro ejemplar al Centro de Asistencia Técnica de la zona.
- !** La instalación de la caldera y cualquier otra intervención de asistencia y de mantenimiento han de ser efectuadas por personal cualificado, según las indicaciones de las leyes en vigor y de las relativas actualizaciones.
- !** El mantenimiento de la caldera se tiene que efectuar al menos una vez al año, programándola con antelación con el Servicio Técnico de Asistencia.
- !** Se aconseja al instalador que instruya al usuario sobre el funcionamiento del aparato y las normas fundamentales de seguridad.
- !** Esta caldera se tiene que destinar al uso para el cual ha sido específicamente fabricada. Se excluye cualquier responsabilidad contractual y extracontractual del fabricante por daños causados a personas, animales o cosas, por errores de instalación, regulación, mantenimiento y usos impropios.
- !** Este aparato sirve para producir agua caliente, por lo tanto se debe conectar a una instalación de calefacción y/o a una red de distribución de agua caliente sanitaria, adecuada a su rendimiento y a su potencia.
- !** Tras quitar el embalaje, compruebe la integridad y totalidad de su contenido. En caso de que no corresponda, diríjase al vendedor donde se compró el aparato.
- !** Recomendamos tener siempre cuidado al controlar el grado de desgaste del ánodo de cebado durante los trabajos de mantenimiento ordinario.
- !** El conducto de evacuación de la válvula de seguridad del aparato se debe conectar a un adecuado sistema de recogida y descarga. El fabricante del aparato no es responsable de eventuales daños causados por la intervención de la válvula de seguridad.
- !** Los dispositivos de seguridad o de regulación automática de los aparatos, durante toda la vida de la instalación, tienen que ser modificados solo por el fabricante.
- !** En caso de avería y/o funcionamiento incorrecto del aparato, desactivarlo, evitando cualquier tentativa de reparación o de intervención directa.
- !** Es necesario, durante la instalación, informar al usuario que:
- en caso de pérdidas de agua tiene que cerrar la alimentación hídrica y avisar rápidamente al Servicio Técnico de Asistencia
 - se debe revisar periódicamente para garantizar que el símbolo no se encienda en el cuadro de control. Este símbolo indica que la presión de la instalación hidráulica no es correcta. En caso de necesidad, llenar la instalación se indicada en el capítulo "Funciones de la caldera"
 - en caso de que no se use la caldera por un largo periodo, se aconseja la intervención del Servicio Técnico de Asistencia para efectuar al menos las siguientes operaciones:
 - posicionar el interruptor principal del aparato y el general de la instalación en "apagado"
 - cerrar los grifos de gas y de agua de los circuitos de calefacción y de agua caliente sanitaria
 - drenar los circuitos de calefacción y de agua caliente sanitaria para evitar el congelamiento.
- !** Conectar el colector de salida a un sistema de alimentación adecuado (consultar el capítulo 6).

Medidas de seguridad:

- !** no se aconseja el uso de la caldera por parte de niños o personas minusválidas no asistidas
- !** es peligroso accionar dispositivos o aparatos eléctricos, como interruptores, electrodomésticos, etc., si se nota olor de combustible o de combustión. En caso de pérdidas de gas, airear el local, abrir de par en par puertas y ventanas; cerrar el grifo general del gas; hacer intervenir rápidamente al personal profesionalmente cualificado del Servicio Técnico de Asistencia
- !** no tocar la caldera si se encuentra con los pies descalzos y/o con partes del cuerpo mojadas o húmedas
- !** Pulsar la tecla hasta visualizar en el visor digital “- -” y desconectar la caldera de la red de alimentación eléctrica posicionando el interruptor bipolar de la instalación en apagado, antes de efectuar operaciones de limpieza

- !** está prohibido modificar los dispositivos de seguridad o de regulación sin la autorización o las indicaciones del constructor
- !** no tirar, quitar o torcer los cables del quemador incluso aunque no estén conectados a la alimentación eléctrica
- !** evitar tapar o reducir dimensionalmente las aperturas de ventilación del local de instalación
- !** no dejar contenedores y sustancias inflamables en el local donde está instalado el aparato
- !** no dejar los elementos del embalaje al alcance de los niños
- !** no utilizar el aparato para finalidades distintas de aquéllas para las cuales está destinado
- !** no apoyar objetos sobre la caldera
- !** está prohibido intervenir en elementos sellados
- !** está prohibido tapar la descarga del condensado.

2- INSTALACIÓN DE LA CALDERA

La caldera se debe instalar sólo por personal cualificado según la legislación actual. La caldera se presenta en los siguientes modelos:

Modelo	Tipo	Categoría	Potencia
B.S.I.	Mixta	C	25kW - 35 kW

Caldera Exclusive Green HE B.S.I. es una caldera montada en la pared de condensación tipo C que produce agua caliente sanitaria, suministrada con un tanque de agua de 60 litros de acero inoxidable. Los aparatos Clase C pueden instalarse en cualquier tipo de habitación siempre que la descarga de humos y la toma de aire comburente tengan salida fuera de la habitación. Según el accesorio descarga humos utilizado, se clasifica en las siguientes categorías: B23P; B53P; C13,C13x; C23; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x. La instalación debe cumplir con las normas y las regulaciones locales en vigencia.

Para un correcto posicionamiento del aparato tener presente que:

- no se tiene que colocar encima de una cocina u otro aparato de cocción
- está prohibido dejar sustancias inflamables en el local donde está instalada la caldera
- paredes termosensibles debidamente aisladas (por ej.: de madera)
- para poder permitir el acceso interno de la caldera a fin de efectuar las normales operaciones de mantenimiento, es necesario respetar los espacios mínimos previstos para la instalación: al menos 2,5 cm de cada lado y 20 cm debajo de la caldera.

- !** Mantenga una distancia de 370 mm desde el fondo de la caldera a la tapa del mueble: debe haber un espacio suficiente para las operaciones de desmontaje si debe limpiarse el ánodo de magnesio.

La caldera se suministra de serie con placa de soporte con plantilla de premontaje integrada (Fig. 2).

Para el montaje, efectuar las siguientes operaciones:

- fijar la placa de soporte de la caldera (**F**) con la plantilla de premontaje (**G**) a la pared y utilizar una nivel de burbuja para controlar que estén perfectamente horizontales
- trazar los 4 orificios (\varnothing 6 mm) previstos para la fijación de la placa de soporte caldera (**F**) y los 2 orificios (\varnothing 4 mm) para la fijación de la plantilla de premontaje (**G**)
- verificar que todas las medidas sean exactas, luego taladrar la pared utilizando un taladro con broca del diámetro indicado anteriormente
- fijar la placa con plantilla integrada a la pared utilizando las fijaciones suministradas
- efectuar las conexiones hidráulicas.

3- CONEXIONES HIDRÁULICAS

La posición de las uniones hidráulicas están indicadas en figura 2:

- A - retorno calefacción 3/4"
- B - ida calefacción 3/4"
- C - conexión gas 3/4"
- D - salida ACS 1/2"
- E - entrada ACS 1/2"
- F - placa de soporte
- G - plantilla de premontaje

Si la dureza del agua supera los 28°Fr se aconseja usar un descalcificador a fin de prevenir cualquier depósito de cal.

4- LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL AGUA DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN

En el caso de una nueva instalación o sustitución de la caldera, hay que efectuar una limpieza preventiva de la instalación de la calefacción.

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del producto, después de cada operación de limpieza, añadido de aditivos y/o tratamientos químicos (por ejemplo líquidos anti-hielo, etc.), hay que comprobar que las características del agua respeten los valores indicados en la siguiente tabla.

Parámetros	um	Agua en circuito de calefacción	Agua de entrada
PH		7 ÷ 8	-
Dureza	°F	-	15 ÷ 20
Aspecto		-	Límpida

5- INSTALACIÓN DE LA SONDA EXTERNA - fig. 4

Instalar la sonda en una zona de pared lisa; para paredes de ladrillo u otra superficies irregulares, preparar una zona de contacto liso si es posible. Retirar la cubierta de plástico superior girándola hacia la izquierda. Identificar el punto de fijación en la pared y realizar un orificio para el tajo de expansión de 5x25. Introducir el tajo de expansión en el orificio. Sacar la tarjeta de su alojamiento. Fijar el alojamiento a la pared usando el tornillo suministrado. Enganchar la brida y apretar el tornillo. Aflojar el tornillo del anillo pasacables, tirar del cable de conexión de la sonda y conectarlo al terminal eléctrico. Asegurarse de asegurar firmemente el anillo pasacables para evitar la entrada de humedad. Colocar de nuevo la tarjeta en su alojamiento. Cerrar la cubierta de plástico superior girándola hacia la derecha. Asegurar firmemente el anillo pasacables.

Instalación y conexión de la sonda exterior

El sensor debe instalarse en una pared externa del edificio que se desee calentar, prestando atención a seguir las siguientes instrucciones:

- Debe instalarse en la fachada más habitualmente expuesta al viento, en una pared que mire al NORTE o al NOROESTE, y prestando atención a evitar la luz solar directa.
- Debe colocarse a unos 2/3 de la altura de la fachada.
- No debe estar cerca de puertas, ventanas, salidas de conductos del aire, ni cerca de chimeneas ni otras fuentes de calor.

La conexión eléctrica al sensor externo debe realizarse usando un cable de dos polos (no suministrado), con una sección transversal de 0,5 a 1 mm² y una longitud máxima de 30 metros. No es necesario preocuparse por la polaridad del cable para la conexión del sensor externo. No realice empalmes en este cable. Si tuviera que realizarse un empalme, debe ser estanco al agua y estar protegido adecuadamente.

⚠ El conducto usado para el cable de conexión debe estar separado de los conductos usados para los cables de alimentación (230 Vac).

6- RECOGIDA DE CONDENSADOS

El colector de salida (A, Fig. 5) recoge: el agua de condensación, la eventual agua de evacuación de la válvula de seguridad y el agua de vaciado instalación.

- ⚠ El colector tiene que estar conectado, a través de un tubo de goma a un adecuado sistema de recogida y evacuación en el desagüe y cumplir con las regulaciones actuales.
- ⚠ El diámetro externo del colector es 20 mm: por lo tanto se aconseja utilizar un tubo de goma Ø18-19 mm para fijar con una abrazadera (no suministrada).
- ⚠ El fabricante no se responsabiliza de eventuales daños causados por la falta de conducción.
- ⚠ El tubo de conexión del vaciado tiene que garantizar su estanqueidad.
- ⚠ El fabricante de la caldera no se responsabiliza de eventuales inundaciones causadas por la intervención de las válvulas de seguridad.

7- CONEXIÓN DE GAS

Antes de efectuar la conexión del aparato a la red del gas, verificar que:

- se respeten las normativas vigentes
- el tipo de gas corresponda al gas para el que se ha predisposto el aparato
- las tuberías estén limpias.

⚠ Despues de la instalación, asegurarse de que todas las uniones sean herméticas de acuerdo con las prácticas de instalación normales.

El gas debe ser transportado al exterior. Si el tubo atraviesa una pared, debe atravesar la apertura central en la parte inferior de la plantilla. Se recomienda instalar un filtro de tamaño apropiado en la línea de gas en caso de que el gas de la red de suministro contenga pequeñas partículas sólidas.

8- CONEXIÓN ELÉCTRICA

Para acceder a las conexiones eléctricas efectuar las siguientes operaciones:

- quitar la carcasa desenroscando los tornillos de fijación (A) (Fig. 3)
- levantar el panel de mandos y sucesivamente girarlo hacia adelante
- abrir las tapas de la regleta de conexión haciéndolas deslizar en el sentido de las flechas (Fig. 6: conexiones B de alta tensión de 230 V, conexiones C de baja tensión).

Conectar el aparato a la red de suministro eléctrico con un interruptor que tenga una distancia de al menos 3,5 mm (EN 60335-1, categoría III) entre cada cable. El aparato utiliza corriente alternativa a 230 voltios/50 Hz, tiene una entrada de potencia de 66W (25 B.S.I.) - 116W (35 B.S.I.) y cumple con EN 60335-1. El aparato debe conectarse a un circuito a tierra eficaz, en conformidad con la legislación actual y según las leyes. También deben respetarse las conexiones fase y neutra (L-N). La caldera puede funcionar con alimentación fase-neutro o fase-fase. Para alimentaciones sin toma de tierra será necesario usar un transformador de aislamiento con secundario anclado a tierra.

- ⚠ La toma de tierra tiene que ser un par de cm más larga que las demás.
- ⚠ Está prohibido el uso de los tubos gas y/o agua como toma de tierra de aparatos eléctricos.
- ⚠ El instalador tiene la responsabilidad de asegurar una adecuada puesta a tierra del aparato; el constructor no responde de eventuales daños causados por una no correcta o carente realización de la misma.

Para la conexión eléctrica utilizar el cable de alimentación suministrado. Conectar el termostato ambiente y/o el reloj como se muestra en el diagrama eléctrico.

En caso de sustitución del cable de alimentación, utilizar un cable del tipo HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm², Ø max exterior 7 mm.

9- LLENADO DE LOS SISTEMAS, ELIMINACIÓN DEL AIRE Y VACIADO DE LOS SISTEMAS

Tras efectuar las conexiones hidráulicas se puede proceder al llenado de los sistemas.

Esta operación ha de efectuarse con el circuito en frío efectuando las siguientes operaciones:

Sistema ACS (Fig. 7)

- abrir la llave de paso de agua fría (H) para llenar el depósito de agua
- abrir el agua caliente para controlar que el depósito de agua se haya llenado y esperar hasta que el agua se termine de descargar

Sistema de calefacción (Fig. 7)

- garantizar de que la válvula de drenaje (B) esté cerrada
- girar dos o tres veces el tapón de la válvula automática de purgado de aire (A) para abrirla
- abrir la llave de paso de llenado (I) hasta que la presión medida por el hidrómetro (D) sea de aproximadamente 1,5 bar (zona azul)
- abrir la válvula de purgado manual (E) y volver a cerrarla una vez que se haya purgado el sistema; si es necesario, repetir esta operación hasta que deje de salir aire de la válvula (E)
- cerrar la llave de paso de llenado (I)
- cada vez que se encienda el suministro de electricidad a la caldera, se inicia un ciclo de purgado que dura aproximadamente 2 minutos y en el visor digital se lee "SF", y los "selectores de funciones" iluminan la secuencia. Presionar el pulsador para interrumpir el ciclo de purgado automático.

NOTA: la eliminación del aire de la caldera se realiza automáticamente a través de los dos purgadores de aire C y F.

NOTA: aunque la caldera dispone de un dispositivo de llenado semiautomático,. La primera operación de llenado del sistema debe realizarse al abrir el grifo I con la caldera apagada.

Vaciado del sistema CH (Fig. 7)

Antes de empezar el vaciado del circuito de calefacción, desconectar la alimentación eléctrica posicionando el interruptor general de la instalación en "apagado".

- Cerrar los dispositivos de interceptación de la instalación térmica
- Abrir la válvula automática de purgado de aire (C)
- Desenroscar la válvula de drenaje (B) manualmente y conservar el codo en posición sobre la manguera para evitar que se salga de su lugar
- El agua proveniente del sistema se descarga a través del colector de salida (A)
- Vaciar las partes más bajas del sistema.

Vaciado del sistema ACS (Fig. 7)

Cada vez que exista riesgo de heladas, la instalación sanitaria ha de ser vaciada procediendo del siguiente modo:

- cerrar la llave de paso de la red de suministro
- desenroscar el tapón del adaptador de la manguera (G)
- conectar una manguera plástica al adaptador de manguera de la válvula de drenaje de la caldera de almacenamiento (G)
- abrir el dispositivo de drenaje de la válvula
- abrir todos los grifos del agua caliente y fría
- vaciar las partes más bajas del sistema.

ATENCIÓN

El colector tiene que estar conectado, a través de un tubo de goma a un adecuado sistema de recogida y evacuación en el desagüe y cumplir con las regulaciones actuales. El diámetro exterior del colector es 20 mm; por lo tanto se aconseja utilizar un tubo de goma Ø18-19 mm para fijar con una abrazadera (no suministrada). El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por la falta de recogida.

Sugerencias para una correcta eliminación del aire presente en el circuito de calefacción y en la caldera (Fig. 8)

Durante la primera instalación o en el caso de mantenimiento extraordinario, se aconseja llevar a cabo la siguiente secuencia de operaciones:

1. Utilizando una llave CH11 abrir la válvula de viento manual situada encima de la caja de aire; hay que conectar a la válvula el tubito, suministrado con la caldera, para poder descargar el agua en un recipiente exterior.
2. Abrir el grifo, situado en el grupo hidráulico, para llenar la instalación manual y esperar hasta que empiece a salir agua de la válvula.
3. Alimentar eléctricamente la caldera dejando cerrado la llave del gas.
4. Activar una solicitud de calor a través del termostato ambiente o del panel de mando remoto, de forma que la tres-vías se sitúe en la función de calefacción.
5. Activar la solicitud de agua caliente de esta manera: sólo en el caso de **calderas instantáneas**: durante 30" cada minuto para permitir que la tres-vías se cambie de la función de calefacción a la de agua sanitaria y viceversa, durante una decena de veces (en esta situación la caldera se pondrá en alarma por falta de gas, por lo que hay que resetearla cada vez que se presente esta situación).

Calentado solo calderas conectadas a un interacumulador externo: usar el termostato del interacumulador.

6. Seguir la secuencia hasta que salga solamente agua de la válvula de purgado de aire manual y que el flujo del aire haya terminado; luego hay que cerrar la válvula de viento del aire manual.
7. Verificar la correcta presión de la instalación (ideal 1 bar).
8. Cerrar el grifo de llenado manual, instalado en el grupo hidráulico.
9. Abrir el grifo del gas y efectuar el encendido de la caldera.

10- EVACUACIÓN DE HUMOS Y ASPIRACIÓN DE AIRE

CONFIGURACIONES DE EVACUACIÓN (Fig. 9)

La caldera está homologada para las siguientes configuraciones de evacuación:

B23P-B53P Aspiración en el ambiente y evacuación hacia el exterior
C13-C13x Evacuación a pared concéntrica. Los tubos pueden salir de la caldera por separado pero las salidas deben ser concéntricas o lo suficientemente cercanas para estar sujetas a condiciones de viento similares (dentro de 50 cm).

C23-C23x Evacuación concéntrica en la chimenea común (aspiración y descarga en la misma chimenea).

C33-C33x Evacuación concéntrica a techo. Salidas como C13.

C43-C43x Evacuación y aspiración en chimeneas comunes separadas, pero sujetas a condiciones de viento similares.

C53-C53x Evacuación y aspiración separadas a pared o a techo y en áreas con presiones diferentes. La evacuación y la aspiración nunca se tienen que posicionar en paredes opuestas.

C63-C63x Evacuación y aspiración realizadas con tubos comercializados y certificados separadamente (1856/1).

C83-C83x Evacuación en chimenea individual o común y aspiración a pared.

C93-C93x Evacuación en techo (similar a C33) y aspiración de aire de una chimenea individual existente.

Para la evacuación de los productos quemados, de la combustión, se debe cumplir la normativa vigente.

La caldera se suministra con el kit de descarga humos/aspiración aire, también es posible utilizar los accesorios para aparatos de cámara estanca o de tiro forzado que se adapten mejor a las características del tipo de instalación. Para la extracción de humos y el restablecimiento del aire quemado en la caldera, usar tubos originales u otros tubos certificados CE con características equivalentes; comprobar que la conexión es correcta, tal y como se muestra en las instrucciones de los accesorios para humos suministradas. Pueden conectarse varios aparatos a una única chimenea, siempre que todos los aparatos sean de tipo cámara estanca.

INSTALACIÓN “APERTURA FORZADA”

(TIPO B23P-B53P, entrada adentro y salida afuera)

Conducto de salida humos Ø 80 mm - fig. 13

El conducto de salida humos se puede orientar en la dirección más adecuada a las exigencias del instalación.

Para realizar la instalación, seguir las instrucciones facilitadas con el kit. En esta configuración, la caldera está conectada al conducto de salida humos Ø 80 mm a través de un adaptador Ø 60-80 mm.



En este caso el aire comburente se toma del local de instalación de la caldera que tiene que ser un local debidamente ventilado.



Los conductos de salida de humos no aislados son potenciales fuentes de peligro.



Prever una inclinación del conducto salida de humos de 1% hacia la caldera.

	longitud máxima conducto de salida humos Ø 80 (m)	pérdida de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
25 B.S.I.	50	1	1,5
35 B.S.I.	60		

INSTALACIÓN “ESTANCA” (TYPE C)

La caldera es un aparato de tipo C (de cámara estanca) y debe tener una conexión segura al conducto de evacuación de humos y al conducto de aspiración del aire de combustión que desembocan al exterior; y sines-tos, el aparato no puede funcionar.

Salidas concéntricas (Ø 60-100) - fig. 11

Los conductos concéntricos pueden estar ubicados en la dirección más adecuada con respecto a los requisitos de instalación pero debe prestarse una especial atención a la temperatura externa y a la longitud del conducto.

Horizontal

	longitud máxima lineal del conducto concéntrico Ø 60-100 (m)	pérdida de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
	7,85	1,3	1,6

Vertical

	longitud máxima lineal del conducto concéntrico Ø 60-100 (m)	pérdida de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
	8,85	1,3	1,6

! Longitud rectilínea significa sin curvas, extremos de salida ni conexiones.

! Prever una inclinación del conducto salida humos de 1% hacia la caldera.

! Los conductos de salida de humos no aislados son fuentes potenciales de peligro.

! La caldera adecua automáticamente la ventilación en base al tipo de instalación y a la longitud del conducto.

! No obstruir ni reducir de ningún modo el conducto de aspiración del aire y salida de humos.

Para realizar la instalación, seguir las instrucciones facilitadas con el kit.

Salidas concéntricas (Ø 80-125 mm)

Para esta configuración hay que instalar el correspondiente kit adaptador. Los conductos se pueden orientar en la dirección más adecuada a las exigencias de la instalación. Para realizar el proceso de instalación, seguir las instrucciones facilitadas con el kit para el accesorio específico de calderas de condensación.

	longitud máxima lineal del conducto concéntrico Ø 80-125 (m)	pérdida de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
	14,85	1	1,5

Salidas gemelas (Ø 80) - fig. 12



El conducto desdoblado se puede orientar en la dirección más adecuada según las exigencias de la instalación. El conducto de aspiración del aire comburente ha de conectarse a la entrada después de haber quitado la tapa de cierre fijado con tres tornillos y haber fijado el adaptador.

Anteriormente a la instalación de la salida de humos se debe haber instalado el adaptador correspondiente.

Para realizar el proceso de instalación, seguir las instrucciones facilitadas con el kit para el accesorio específico de calderas de condensación.

	longitud máxima lineal del conducto gemelo Ø 80 (m)	pérdida de carga de cada curva (m)	
		45°	90°
	32+32	1	1,5
	40+40		

- ⚠ Longitud rectilínea significa sin curvas, extremos de salida ni conexiones.
- ⚠ Prever una inclinación del conducto salida humos de 1% hacia la caldera.
- ⚠ La caldera adecua automáticamente la ventilación en base al tipo de instalación y a la longitud del conducto. No obstruir ni reducir de ningún modo el conducto de aspiración del aire y salida de humos.
- ⚠ Para la indicación de las longitudes máximas de cada tubo, consultar los gráficos.
- ⚠ El uso de conductos más largos conlleva una pérdida de potencia de la caldera.



DESCRIPCIÓN		CALDERA EXCLUSIVE GREEN HE 25 B.S.I.	CALDERA EXCLUSIVE GREEN HE 35 B.S.I.
Calefacción			
Entrada de calor	kW	25,00	34,60
	kcal/h	21.500	29.756
Potencia térmica máxima (80/60°)	kW	24,38	33,74
	kcal/h	20.963	29.012
Potencia térmica máxima (50/30°)	kW	26,20	36,50
	kcal/h	22.532	31.393
Entrada térmica mínima (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
	kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
Salida térmica mínima (80°/60°) (G20/G31)	kW	2,49/4,47	3,41/6,04
	kcal/h	2.144/3.847	2.929/5.193
Salida térmica mínima (50°/30°) (G20/G31)	kW	2,69/4,82	3,71/6,57
	kcal/h	2.309/4.145	3.188/5.647
Salida térmica nominal Range Rated (Qn)	kW	25,00	34,60
	kcal/h	21.500	29.756
Salida térmica nominal Range Rated mínima (Qm) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
	kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
ACS			
Entrada de calor	kW	25,00	34,60
	kcal/h	21.500	29.756
Potencia térmica máxima (*)	kW	25,00	34,60
	kcal/h	21.500	29.756
Entrada térmica mínima (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
	kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
Salida térmica mínima (*) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
	kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
(*) valor promedio entre varias condiciones de funcionamiento en agua sanitaria			
Rendimiento útil Pn máx - Pn mín	%	97,5 - 99,7 (G31= 99,4)	97,5 - 97,3 (G31= 97,4)
Rendimiento útil 30% (47° retorno)	%	102,8	103,1
Rendimiento de la combustión	%	97,8	97,7
Rendimiento útil Pn max - Pn mín (50°/30°)	%	104,8 - 107,4 (G31= 107,1)	105,5 - 105,9 (G31= 105,9)
Rendimiento útil 30% (30° retorno)	%	109,4	108
Rendimiento Pn promedio Range rated (80°/60°)	%	98,1	97,6
Rendimiento Pn promedio Range rated (50°/30°)	%	105,2	106,1
Potencia eléctrica	W	66	116
Categoría		II2H3P	II2H3P
País de destino		-	-
Tensión de alimentación eléctrica	V - Hz	230-50	230-50
Grado de protección	IP	X5D	X5D
Pérdidas de carga en la chimenea con quemador encendido	%	2,16	2,30
Pérdidas de carga en la chimenea con quemador apagado	%	0,10	0,08
Funcionamiento calefacción			
Presión - temperatura máxima	bar-°C	3 - 90	3 - 90
Presión mínima para el funcionamiento estándar	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Campo de selección de la temperatura del agua caliente	°C	20 - 80	20 - 80
Bomba: altura de carga máxima disponible para la instalación	mbar	127	320
al caudal de	l/h	800	1.000
Vaso de expansión de membrana	l	10	10
Precarga del vaso de expansión	bar	1	1
funcionamiento sanitario			
Presión máxima	bar	8	8
Presión mínima	bar	-	0,15
Cantidad de agua caliente con Δt 25°C	l/min	14,3	19,8
con Δt 30°C	l/min	11,9	16,5
con Δt 35°C	l/min	10,2	14,2
ACS potencia mínima	l/min	-	2
Campo de selección de la temperatura H2O sanitaria	°C	35 - 60	35 - 60
Limitador de caudal	l/min	15	15
Presión gas			
Presión nominal del gas metano (G20)	mbar	20	20
Presión nominal del gas líquido GPL (G31)	mbar	37	37
Conexiones hidráulicas			
Entrada - salida calefacción	Ø	3/4"	3/4"
Entrada - salida sanitario	Ø	1/2"	1/2"
Entrada gas	Ø	3/4"	3/4"

DESCRIPCIÓN		CALDERA EXCLUSIVE GREEN HE 25 B.S.I.	CALDERA EXCLUSIVE GREEN HE 35 B.S.I.
Dimensiones de la caldera			
Altura	mm	940	940
Ancho	mm	600	600
Profundidad a la cubierta	mm	450	450
Peso de la caldera	kg	65	72
Caudal (G20)			
Capacidad de aire	Nm ³ /h	31,135	43,090
Capacidad de gas de combustión	Nm ³ /h	33,642	46,561
Caudal másico de gas de combustión (máx-mín)	gr/s	11,282-1,070	15,614 - 1,498
Caudal (G31)			
Capacidad de aire	Nm ³ /h	31,752	43,945
Capacidad de gas de combustión	Nm ³ /h	32,721	45,286
Caudal másico de gas de combustión (máx-mín)	gr/s	11,046-1,988	15,288 - 2,740
Rendimiento del ventilador			
Prevalencia residual caldera sin tubos	Pa	98	199
Prevalencia residual tubos concéntricos 0,85 m	Pa	40	60
Prevalencia residual tubos separados 0,5 m	Pa	90	195
Tubos concéntricos de evacuación de humos			
Diámetro	mm	60-100	60-100
Longitud máxima	m	7,85	7,85
Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6
Agujero en la pared (diámetro)	mm	105	105
Tubos concéntricos de evacuación de humos			
Diámetro	mm	80-125	80-125
Longitud máxima	m	14,85	14,85
Pérdida por la introducción de una curva de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5
Agujero en la pared (diámetro)	mm	130	130
Tubos separados de evacuación de humos			
Diámetro	mm	80	80
Longitud máxima	m	32+32	40+40
Pérdidas por curva de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5
Instalación B23P-B53P			
Diámetro	mm	80	80
Longitud máxima conducto de evacuación	m	50	60
Clase NOx		5	5
Valores de emisiones con caudal máximo y mínimo con gas G20*			
Máximo - Mínimo CO s.a. inferior a	ppm	180 - 5	180 - 10
CO ₂	%	9 - 9,5	9 - 9,5
NOx s.a. inferior a	ppm	45 - 10	35 - 15
Temperatura humos	°C	76 - 59	74 - 62

* Control realizado con tubo concéntrico ø 60-100 - long. 0,85 m - temperatura agua 80-60°C

		CALDERA EXCLUSIVE GREEN HE 25 B.S.I.	CALDERA EXCLUSIVE GREEN HE 35 B.S.I.
Tipo de depósito de agua		Inoxidable	Inoxidable
Disposición del depósito de agua		Vertical	Vertical
Disposición del intercambiador		Vertical	Vertical
Contenidos ACS	l	60	60
Contenidos bobina	l	3,87	3,87
Superficie de intercambio	m ²	0,707	0,707
Campo de selección de la temperatura H2O sanitaria	°C	35 - 60	35 - 60
Limitador de caudal	l/min	15	15
Cantidad de agua caliente extraída en 10' con Δt 30 °C	l	202	202
Presión máxima del depósito de agua	bar	8	8


CALDERA EXCLUSIVE GREEN HE B.S.I.

DESCRIPCIÓN		Gas metano (G20)	Propano (G31)
Índice de Wobbe inferior (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m³S	45,67	70,69
Poder calorífico inferior	MJ/m³S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Presión nominal de alimentación	mbar mm W.C.	20 203,9	37 377,3
Presión mínima de alimentación	mbar mm W.C.	10 102	-
Caldera Exclusive Green HE 25 B.S.I.			
Quemador: diámetro de boquillas - longitud	mm - mm	63 - 130	63 - 130
Diáfragma: número de orificios - diámetro de orificios	n.º - mm	2 - 3,65	2 - 2,95
Caudal gas máximo calefacción	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Caudal gas mínimo calefacción	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,35
Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,35
Número de revoluciones del ventilador en arranque lento	revs/min	3.700	3.700
Número máximo de revoluciones del ventilador (CH)	revs/min	6.000	6.000
Número máximo de revoluciones del ventilador (ACS)	revs/min	6.000	6.000
Número mínimo de revoluciones del ventilador (CH)	revs/min	1.200	1.900
Número mínimo de revoluciones del ventilador (ACS)	revs/min	1.200	1.900
Caldera Exclusive Green HE 35 B.S.I.			
Quemador: diámetro de boquillas - longitud	mm - mm	63 - 140	63 - 140
Diáfragma: número de orificios - diámetro de orificios	n.º - mm	2 - 3,8	2 - 3,05
Caudal gas máximo calefacción	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Caudal gas máximo agua sanitaria	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Caudal gas mínimo calefacción	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,48
Caudal gas mínimo agua sanitaria	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,48
Número de revoluciones del ventilador en arranque lento	revs/min	3.300	3.300
Número máximo de revoluciones del ventilador (CH)	revs/min	6.000	5.900
Número máximo de revoluciones del ventilador (ACS)	revs/min	6.000	5.900
Número mínimo de revoluciones del ventilador (CH)	revs/min	1.200	1.900
Número mínimo de revoluciones del ventilador (ACS)	revs/min	1.200	1.900

12 - ARRANQUE Y FUNCIONAMIENTO

En las versiones mixtas la caldera produce calefacción y agua caliente sanitaria.

El panel de control (fig. 14) contiene el control de la caldera principal y la gestión de las funciones.



Descripción de los mandos

Selector temperatura agua calefacción: permite configurar el valor de temperatura del agua de calefacción.

Selector temperatura agua sanitario (solo para caso C): permite configurar el valor de temperatura del agua sanitaria almacenada en el interacumulador.

Selector para establecer parámetros: se utiliza en la fase de calibrado y programación.

Tecla de función

- ON la caldera se alimenta eléctricamente y está a la espera de peticiones de funcionamiento (-)
- OFF la caldera se alimenta eléctricamente pero no está disponible para el funcionamiento
- RESET reinicia la caldera después de un desperfecto

Tecla modo de funcionamiento: la tecla permite seleccionar el tipo de funcionamiento deseado: (invierno) o (verano).


Tecla info: permite visualizar en secuencia las informaciones independientemente al estado de funcionamiento del aparato.

Tecla llenado instalación: pulsándola, la caldera carga automáticamente la instalación hasta alcanzar el valor de presión adecuado (entre 1 y 1.5 bar).

14

Descripción del display digital

- escala graduada temperatura agua calefacción con icono función calefacción
- escala graduada temperatura agua sanitario con icono función sanitario
- símbolo de función del agua caliente sanitaria
- símbolo de desperfecto
- símbolo de reinicio
- valor de presión
- ícono conexión sonda exterior
- temperatura calefacción/sanitario
- o
anomalía de funcionamiento (ej. 10 - anomalía falta llama)
- selector de función (colocado en el modo de funcionamiento elegido: invierno o verano)
- símbolo de funcionamiento del quemador
- ícono función antihielo activo
- ícono función llenado instalación
- ícono necesidad de llenar la instalación




15

Encendido

Para el encendido de la caldera es necesario:


- acceder a la llave del gas a través de las ranuras de la tapa cubre conexiones situada en la parte inferior de la caldera
- abrir el grifo de gas girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj (Fig. 16)
- encender la caldera.



16


Cada vez que se enciende la alimentación, la caldera realiza un ciclo de purgado automático que dura aproximadamente 2 minutos. En el visor digital se lee "SF" (Fig. 17) y los "selectores de función" ▽ se encienden en secuencia. Presionar ⌂ para interrumpir el ciclo de purgado automático.

Si el control concluye de forma correcta, una vez que se haya completado el ciclo de purgado automático, la caldera está lista para funcionar.



17

! La caldera se vuelve a encender en el estado en que estaba antes del apagado: si la caldera estaba en invierno cuando se apagó, se volverá a encender en invierno, si estaba en estado OFF, el visor digital visualizará dos segmentos en el área central (Fig. 18). Pulsar la tecla ⌂ para activar el funcionamiento.



18


Escoger el tipo de funcionamiento deseado pulsando la tecla ⌂ hasta posicionar el símbolo ▽ en una de las dos siguientes posiciones:

INVIERNO

VERANO

Función INVIERNO (Fig. 19)


Con el selector en esta posición, la caldera suministra agua caliente para la calefacción y suministra agua al depósito de agua para permitir la preparación del agua caliente sanitaria. En esta posición, en calefacción, se activa la función S.A.R.A (ver capítulo "Funciones de la caldera").



19


Función VERANO (Fig. 20)

Con el indicador en esta posición, la caldera suministra agua a una temperatura fijada en el interacumulador para permitir la producción del agua sanitaria.



Regulación de la temperatura agua de calefacción

Al girar el selector A (Fig. 21), después de haber colocado el selector de modo en invierno , se puede regular la temperatura del agua de calefacción.




En el sentido de las agujas del reloj la temperatura aumenta, al inverso disminuye. Los segmentos de la barra gráfica se iluminan (cada 5°C) en cuanto la temperatura aumenta. En el visor digital aparece el valor de temperatura seleccionado.


Regulación de la temperatura agua de calefacción con sonda exterior conectada

Cuando se conecta una sonda externa, el sistema elige automáticamente el valor de la temperatura de impulsión y ajusta rápidamente la temperatura ambiente a los cambios de la temperatura externa. Solo se ilumina el segmento central de la barra (Fig. 22).

Si se desea modificar el valor de la temperatura, aumentándolo o disminuyéndolo con respecto al que es calculado automáticamente por la tarjeta electrónica, girar el selector de agua de calefacción en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Los segmentos de la barra se iluminan (en cada nivel de confort), la posibilidad de corrección está incluida entre - 5 y + 5 niveles de confort (Fig. 22). Cuando se selecciona el nivel de confort, el área digital del visor digital visualiza el nivel de confort deseado y la barra muestra el segmento correspondiente (Fig. 23).



22




Regulación de la temperatura del agua caliente sanitaria

Para ajustar la temperatura del agua caliente sanitaria almacenada en el depósito de agua, girar el interruptor B (Fig. 24) hacia la derecha para aumentar y hacia la izquierda para disminuir. Los segmentos de la barra gráfica se iluminan (cada 3°C) en cuanto la temperatura aumenta.

En el visor digital aparece el valor de temperatura seleccionado.

Al escoger la temperatura, tanto para el agua caliente sanitaria como la de calefacción, el visor digital muestra el valor que está siendo seleccionado. Una vez seleccionada, después de unos 4 segundos, la modificación se memoriza y el visor digital vuelve a mostrar la temperatura de impulsión detectada por la sonda.



24


Funcionamiento de la caldera

Regular el termostato ambiente a la temperatura deseada (aproximadamente 20 °C). Si hay petición de agua caliente, la caldera se pone en marcha y en el visor digital se visualiza el ícono (Fig. 25). La caldera seguirá funcionando hasta que se alcancen las temperaturas programadas, luego se pondrá en stand-by. En caso de que se produzcan anomalías de encendido o funcionamiento, la caldera efectuará una "parada de seguridad".

En el visor digital se apagará el símbolo de la llama y se visualizará el código de desperfecto (Fig. 26). Para la descripción y el restablecimiento de las anomalías consultar el capítulo "Anomalías".



25




26

Apagado**Apagado temporal**

En caso de breves ausencias pulsar la tecla para apagar la caldera. El visor digital visualizará dos segmentos en la zona central (Fig. 27). De este modo dejando activas la alimentación eléctrica y la alimentación del gas, la caldera está protegida por los sistemas:

- anticongelante: cuando la temperatura del agua de caldera disminuye por debajo de los valores de seguridad, se activa el circulador y el quemador a la mínima potencia para restablecer la temperatura del agua a valores de seguridad (35°C). En el visor digital se ilumina el símbolo (fig. 27).




27

- antibloqueo circulador: un ciclo de funcionamiento se activa cada 24 h.

Apagado por largos períodos

En el caso de ausencias prolongadas, presionar para apagar la caldera. El visor digital visualizará en la zona central dos segmentos. Posicionar el interruptor general de la instalación en "apagado".

Cerrar el grifo del gas situado debajo de la caldera, girando en el sentido de las agujas del reloj (Fig. 28).




28

En este caso, los sistemas anticongelante y antibloqueo están desactivados.

Vaciar el circuito de agua o protegerlo adecuadamente con líquido anticongelante. Drenar el circuito de agua caliente sanitaria.

Funciones de la caldera**Llenado semiautomático**

La caldera tiene un dispositivo de llenado semiautomático que se activa al presionar cuando en el visor digital se visualiza el símbolo correspondiente (Fig. 29).



29

Si esta condición se presenta, significa que la instalación no tiene un valor de presión correcto, sin embargo la caldera sigue funcionando regularmente. Pulsar la tecla para activar el procedimiento de llenado. Apretar el pulsador de llenado del circuito una segunda vez para interrumpir la secuencia de llenado. Durante la fase de llenado, en el visor digital aparecen en secuencia de cascada las gotas del símbolo

de llenado del circuito y el valor creciente de presión (Fig. 30).



30

Al final del llenado, el símbolo se visualiza durante algunos instantes y después se apaga.


Nota

en la fase de llenado la caldera no realiza otras funciones. Por ejemplo, si se efectúa una demanda de sanitario, la caldera no es capaz de suministrar agua caliente hasta que la fase de llenado no ha terminado.


Nota

Si la presión de circuito alcanza 0,6 bar, en el visor digital destella el valor de presión (Fig. 31a); si baja a menos de un valor mínimo de seguridad (0,3 bar), en el visor digital se visualiza el código de desperfecto 41 (Fig. 31b) durante un tiempo determinado, pasado el cual, si el desperfecto persiste, se visualiza el código de desperfecto 40 (ver capítulo "Resolución de problemas").

Con anomalía 40, proceder a la reactivación pulsando y sucesivamente para activar el procedimiento de llenado instalación.



Después de corregir el desperfecto código 40, la caldera funciona en el ciclo de purgado automático que dura aproximadamente 2 minutos; en el visor digital se lee "SF" (Fig. 32) y los "selectores de función" se encienden en secuencia. Presionar para interrumpir el ciclo de purgado automático. Teniendo que repetir varias veces el procedimiento de llenado a instalación, se aconseja contactar al Servicio de Asistencia Técnica para verificar la efectiva estanqueidad de la instalación de calefacción (comprobar que no haya pérdidas).




32

Informaciones

Al presionar , el visor digital se apaga y aparece solo la palabra Info (Fig. 33). La caldera permite, pulsando la tecla , visualizar algunas informaciones útiles para su uso. Cada vez que se pulsa la tecla, se pasa a la información sucesiva. Si la tecla  no se pulsa, el sistema sale automáticamente de la función.

Lista Info:


Info 0 muestra la palabra Info (Fig. 33)




Info 1 solo con sonda exterior conectada, muestra la temperatura exterior (por ejemplo: 12 °C) (Fig. 34).

Los valores mostrados en el visor digital van de los -30°C a los 35 °C.


Más allá de estos valores, la pantalla muestra “- -”




Info 2 muestra la presión del circuito (Fig. 35)



Info 3 muestra la temperatura de calefacción seleccionada (Fig. 36)



Info 4 muestra la temperatura de agua caliente sanitaria seleccionada (Fig. 37)




Info 5 muestra la temperatura de calefacción seleccionada, en referencia al segundo circuito, solo si está conectado.

Función S.A.R.A. - fig. 38

Si se selecciona la posición “invierno” es posible activar la función S.A.R.A. (Sistema Automático Regulación Ambiental).

Al colocar el selector de temperatura del agua de calefacción en un campo de temperatura de 55 y 65 °C, el sistema de autorregulación S.A.R.A. activa: en función de la temperatura configurada en el termostato ambiente y del tiempo empleado para alcanzarla, la caldera varía automáticamente la temperatura del agua de calefacción reduciendo el tiempo de funcionamiento, permitiendo un mayor confort de funcionamiento y un ahorro de energía.

**INF2**

Es posible visualizar informaciones, que pueden ser útiles al Servicio de Asistencia Técnica manteniendo pulsada por 10 segundos la tecla : en el visor digital se visualiza la inscripción INF2.

Lista INF2

Paso	Descripción	Visor digital 2 dígitos	Visor digital 4 dígitos	
1	Temperatura de la sonda de entrada	xx	01	° C
2	Temperatura de la sonda de retorno	xx	02	° C
3	Temperatura de la sonda del primer depósito de agua (*)	xx	03	° C
4	No se utiliza en este modelo	xx	Cond	° C
5	Temperatura de la sonda de humos	xx (**)	05	° C
6	Temperatura de la sonda del segundo sistema de calefacción	xx	06	° C
7	No utilizado en este modelo	xx	07	
8	Velocidad del ventilador /100	xx	VENTILADOR	
9	No utilizado en este modelo	xx	09	
10	No utilizado en este modelo	xx	10	
11	Estado del contador de limpieza del cambiador	bH	xxxx	
12-19	Códigos del historial de alarmas	xx	HIS0-HIS7	

Nota (*): si la sonda del depósito de agua es defectuosa o está desconectada, se visualiza “- -” en el lugar del valor.

(**): Si el punto (.) también está presente en el visualizador, la temperatura de la sonda humos es 100+valor visualizado

Resolución de problemas

Cuando se presenta una anomalía de funcionamiento en el visor digital se apaga la llama  se visualiza un código destellante y aparecen, simultáneamente o no, los iconos  y .

Para la descripción de las anomalías consultar la tabla descrita a continuación.

FALLO	Alarma ID	Símbolo 	Símbolo 
BLOQUEO FALLO LLAMA (D)	10	SÍ	NO
LLAMA PARÁSITA (T)	11	NO	SÍ
NUEVA TENTATIVA EN CURSO (T)	12	NO	NO
PRESIÓN MÍNIMA ENTRADA GAS (T)	13	NO	SÍ
PRESIÓN MÍNIMA ENTRADA GAS (D)	14	SÍ	NO
LLAMA EN STAND-BY SIN RAZÓN (D)	15	SÍ	SÍ
TERMOSTATO LÍMITE (D)	20	SÍ	NO
SONDA HUMOS CORTO CIRCUITO (D)	21	SÍ	SÍ
TEMPERATURA MÁXIMA SONDA HUMOS (D)	22	SÍ	NO
TEMPERATURA MÁXIMA SONDA ENTRADA (D)	24	SÍ	NO
TEMPERATURA MÁXIMA SONDA ENTRADA (T)	25	NO	SÍ
TEMPERATURA MÁXIMA SONDA RETORNO (D)	26	SÍ	NO
TEMPERATURA MÁXIMA SONDA RETORNO (T)	27	NO	SÍ
DIFERENCIAL SONDA RETORNO-ENTRADA (D)	28	SÍ	SÍ
SONDA HUMOS SOBRETEMPERATURA (D)	29	SÍ	SÍ
VENTILADOR EN CICLO (bajo número de revoluciones) (D)	33	SÍ	SÍ
VENTILADOR (inicio ciclo) (D)	34	SÍ	NO
VENTILADOR (fin ciclo) (T)	35	NO	SÍ
VENTILADOR EN CICLO (alto número de revoluciones) (D)	37	SÍ	SÍ
PRESIÓN INSUFICIENTE SISTEMA (D*)	40	SÍ	NO
PRESIÓN INSUFICIENTE SISTEMA (T*)	41	NO	SÍ
TRANSDUCTOR PRESIÓN AGUA (D)	42	SÍ	SÍ
TABLERO ELECTRÓNICO (D)	50-59	SÍ	SÍ
SONDA SANITARIA 1 (T°)	60	NO	SÍ
SONDA CORTO CIRCUITO/PRIMARIA ABIERTA (D)	70	SÍ	SÍ
TEMPERATURA MÁXIMA SONDA ENTRADA (T)	71	NO	NO
SONDA CORTO CIRCUITO/RETORNO ABIERTA (D)	72	SÍ	SÍ
TERMOSTATO BAJA TEMPERATURA (T)	77	NO	SÍ
DIFERENCIAL ENTRADA/RETORNO (T)	78	NO	SÍ
DIFERENCIAL ENTRADA/RETORNO (D)	79	SÍ	NO
ANOMALÍA SISTEMA (D)	80	SÍ	SÍ
ANOMALÍA SISTEMA (T)	81	NO	SÍ
ANOMALÍA SISTEMA (D)	82	SÍ	SÍ
ANOMALÍA SISTEMA (T)	83	NO	SÍ
LIMPIEZA CAMBIADOR PRIMARIO (-)	91	NO	SÍ
CONDENSACIÓN O SENSOR CONDENSACIÓN (D)	92	SÍ	NO
CONDENSACIÓN O SENSOR CONDENSACIÓN (T)	93	NO	SÍ
SENSOR CONDENSACIÓN O CIRCUITO ABIERTO (T)	95	NO	SÍ

(D) Permanente

(T) Temporario. En este estado de funcionamiento la caldera intenta solucionar el desperfecto autónomamente

(*) Ver la NOTA en la siguiente página.

(*) En caso de que se presenten estos dos errores verificar la presión indicada por el hidrómetro. Si la presión es insuficiente (< 0,4 bar, campo rojo) proceder con las operaciones de llenado descritas en el capítulo "Llenado y vaciado instalación".

Si la presión de instalación es suficiente (> 0,6 bar, campo azul) la avería se debe a falta de circulación agua. Contactar al Servicio de Asistencia Técnica.

(-) Contactar al Servicio de Asistencia Técnica

Restablecimiento de las anomalías

Esperar unos 10 segundos antes de restablecer las condiciones de funcionamiento.

Sucesivamente operar como sigue:

1) Visualización solo del  símbolo

La aparición de  indica que se ha diagnosticado una anomalía de funcionamiento que la caldera intenta solucionar autónomamente (parada temporánea). Si la caldera no reanuda el regular funcionamiento en el visor digital se pueden presentar dos casos:

caso A (Fig. 39)

desaparición de  aparición del ícono  y de un nuevo código alarma. En este caso proceder como se indica en el punto 2.

caso B (Fig. 40)

junto la  se visualiza el ícono  y un nuevo código alarma. En este caso proceder como se indica en el punto 3.

caso C - alarma 91 (Contactar al Servicio de Asistencia Técnica)

La caldera cuenta con un sistema de autodiagnóstico que puede, sobre la base de las horas totalizadas en particulares condiciones de funcionamiento, señalar la necesidad de intervención para la limpieza del cambiador primario (Código alarma 91). Una vez terminada la operación de limpieza, efectuada con el correspondiente kit suministrado como accesorio, hay que resetear el contador de las horas totalizadas efectuando el siguiente procedimiento:

- desconectar la red de alimentación eléctrica
- quitar los tornillos y los ganchos de fijación para desmontar la cubierta eléctrica
- desmontar el conector J13 (ver el diagrama eléctrico)
- conectar la caldera y esperar a que aparezca la alarma 13 en el visor digital
- desconectar la alimentación y volver a conectar el conector J13
- volver a montar la cubierta eléctrica y reiniciar la caldera

NOTA: el procedimiento de reset del contador se tiene que efectuar después de cada limpieza precisa del cambiador primario o en el caso de sustitución del mismo.

2) Visualización solo del símbolo  (Fig. 410)

Pulsar la tecla  para restablecer el funcionamiento. Si la caldera efectúa la fase de encendido y reanuda el regular funcionamiento, la parada es imputable a una situación casual.



Si vuelve a bloquearse es mejor que intervenga el Servicio de Asistencia Técnica.

3) Visualización de los símbolos  y  (Fig. 42)

Contactar al Servicio Técnico de Asistencia.


Nota

Anomalía sonda circuito sanitario - 60: la caldera funciona normalmente pero no asegura la estabilidad de la temperatura del agua caliente que, sin embargo, es entregada a una temperatura de aproximadamente 50°C. El código del error se muestra solo en standby.

**13 - PROGRAMACIÓN PARÁMETROS**

Esta caldera está dotada de una nueva generación de tarjetas electrónicas que permiten a través de la configuración/modificación de los parámetros de funcionamiento del aparato una mayor personalización para responder a diferentes exigencias de instalación y/o uso. Los parámetros programables son los indicados en la tabla en la página siguiente.


⚠ Las operaciones de programación de los parámetros han de realizarse con la caldera en posición OFF. Para hacer esto, presionar  hasta que el visor digital muestre “--” (Fig. 43).



Durante las operaciones de modificación parámetros la tecla “selección funciones” asume la función de ENTER (confirmación), la tecla  asume la función de ESCAPE (salida). Si no se da ninguna confirmación dentro de un plazo de 10 segundos, el valor no se memoriza y se vuelve al que había anteriormente configurado.

Configuración de la contraseña


Pulsar simultáneamente la tecla modo de funcionamiento y la tecla  por unos 10 segundos. El visor digital se presentará como en la Fig. 44.




Introducir la contraseña para acceder a las funciones de modificación parámetros al selector temperatura agua caliente sanitaria hasta obtener el valor requerido. La contraseña de acceso a la programación parámetros está posicionada en el interior del panel de mando. Confirmar la entrada pulsando la tecla ENTER.

Modificación de los parámetros

Al girar el selector temperatura de agua caliente sanitaria (Fig. 45) pasan en secuencia los códigos de dos cifras de los parámetros indicados por la tabla. Tras visualizar el parámetro que se desea modificar proceder como se indica a continuación:



- presionar ENTER para acceder a la función de modificación del parámetro. Cuando se presiona ENTER, el valor establecido previamente comienza a destellar (Fig. 46)



- girar el selector de temperatura de agua caliente sanitaria para cambiar el valor
- presionar ENTER para confirmar el valor nuevo. Los dígitos paran de destellar
- presionar ESCAPE para salir.

La caldera vuelve a posicionarse en estado “--” (apagado).

Para reiniciar, presionar el pulsador  (Fig. 42).

Parámetros programables

Nº PAR.	DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS	UNIDAD DE MEDIDA	MÍN	MÁX	POR DEFECTO (configurado en fábrica)	PARÁMETROS (configurado por serv. de asist. técnica)
1	PARÁMETRO NO UTILIZABLE EN ESTE MODELO. NO MODIFICAR				1	
2	ESTE PARÁMETRO NO TIENE influencia		10*-16-20*-26-30-34-50*-70*		26 (25kW) 34 (35kW)	
3	GRADO DE AISLAMIENTO DEL EDIFICIO	min	5	20	5	
10	MODALIDAD SANITARIO		0 (OFF) 1 (Instantáneo) 2 (Mini depósito) 3 (Depósito de agua externo con termostato) 4 (Depósito de agua externo con sensor) 5 (Depósito de agua integrado)		5	
11	PARÁMETRO NO UTILIZABLE EN ESTE MODELO. NO MODIFICAR				60	
12	SET POINT MÁXIMO DEL DEPÓSITO DE AGUA	°C	40	80	60	
13	TEMPERATURA DE IMPULSIÓN DEPÓSITO EXT. DE AGUA	°C	50	85	80	
14	DEPÓSITO DE AGUA EXTERNO DELTA (ON)	°C	0	10	5	
20	MODALIDAD CALEFACCIÓN		0 (OFF) 1 (ON) 2 (no utilizado) 3 (CONECTAR AP) 4 (no utilizado) 5 (no utilizado) 6 (CONECTAR AT/BT)		1	
21	SET-POINT MÁXIMO DEL CIRCUITO DE CALEFACCIÓN	°C	40	80	80	
22	MÍNIMO SET POINT CALEFACCIÓN	°C	20	39	20	
23	VELOCIDAD MÁXIMA DEL VENTILADOR DE CALEFACCIÓN	revs/min		G20 G31 25kW 60** 60** 35kW 60** 59**	MÁX	
24	VELOCIDAD MÍNIMA DEL VENTILADOR DE CALEFACCIÓN	revs/min	G20 G31 25kW 12** 19** 35kW 12** 19**		MÍN	
25	DIFERENCIAL POSITIVO DE CALEFACCIÓN	°C	2	10	6	
26	DIFERENCIAL NEGATIVO DE CALEFACCIÓN	°C	2	10	6	
28	TEMPORIZADOR MAX DE REDUCCIÓN DE POTENCIA DE CALEFACCIÓN	min	0	20	15	
29	TEMPORIZADOR DE APAGADO FORZADO DE CALEFACCIÓN	min	0	20	5	
30	FUNCIÓN DE DESBLOQUEO DEL TEMPORIZADOR DE CALEFACCIÓN	-	0 (NO)	1 (SÍ)	0	
31	SET POINT MÁXIMO DE CALEFACCIÓN 2CH (circuito II)	°C	40	80	45	
32	SET POINT MÍNIMO DE CALEFACCIÓN 2CH (circuito II)	°C	20	39	25	
40	PARÁMETRO NO UTILIZABLE EN ESTE MODELO. NO MODIFICAR				1	
41	PARÁMETRO NO UTILIZABLE EN ESTE MODELO. NO MODIFICAR				1	
42	FUNCIÓN S.A.R.A.		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
43	PARÁMETRO NO UTILIZABLE EN ESTE MODELO. NO MODIFICAR				1	
44	ACTIVACIÓN FUNCIÓN TERMORREGULACIÓN		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
45	INCLINACIÓN CURVA DE TERMORREGULACIÓN (OTC)	-	2,5	40	20	
46	FUNCIÓN TERMORREGULACIÓN 2º CIRCUITO		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
47	INCLINACIÓN CURVA DE TERMORREGUL. (OTC) 2º CIRCUITO	-	2,5	40	10	
48	PARÁMETRO NO UTILIZABLE EN ESTE MODELO. NO MODIFICAR				-	
50	PARÁMETRO NO UTILIZABLE EN ESTE MODELO. NO MODIFICAR				1	
51	TIPO PETICIÓN CALOR 1ER. CIRCUITO CALEFACCIÓN	-	0	1	0	
52	TIPO PETICIÓN CALOR 2º CIRCUITO CALEFACCIÓN	-	0	1	0	
61	PARÁMETRO NO UTILIZABLE EN ESTE MODELO. NO MODIFICAR				4	
62	TEMP. IMPULSIÓN FUNCIÓN ANTICONG. CALEFACCIÓN (ON)	°C	0	10	6	
63	TEMP. IMP. FUNC. ANTICONG. DEPÓSITO DE AGUA (ON)	°C	0	10	6	
65	RESPUESTA SONDA EXTERIOR		0 (muy rápido)	255 (muy lento)	20	
85	LLENADO SEMIAUTOMÁTICO		0 (desactivado) 1 (activado)		1	
86	PRESIÓN LLENADO SEMIAUTOMÁTICO (ON)	bar	0,4	1,0	0,6	

Nº PAR.	DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS	UNIDAD DE MEDIDA	MÍN	MÁX	POR DEFECTO (configurado en fábrica)	PARÁMETROS (configurado por serv. de asist. técnica)
87	PARÁMETRO NO UTILIZABLE EN ESTE MODELO. NO MODIFICAR				-	
90	BOMBA VELOCIDAD VARIABLE	-	0	100	41	
92	Habilitación post-circulación de agua caliente sanitaria a calefacción	-	0	1	0	
93	Duración post-circulación de agua caliente sanitaria a calefacción	-	1	255	5	
94	Bomba en continuo CH1 (I circuito)	-	0	1	0	
95	Bomba en continuo CH2 (II circuito)	-	0	1	0	

* Potencia no disponible en este momento

** El valor se expresa en el visor digital en revs/min/100 (ejemplo 3.600 = 36)

Algunos valores por defecto pueden ser diferentes a los valores indicados en la tabla para actualizar el tablero

14 - PROGRAMACIÓN DE LA TERMORREGULACIÓN

Verificación conexión sonda exterior

Después de conectar a la caldera la sonda externa, usar la función INFO para comprobar que la sonda ha sido reconocida automáticamente por la tarjeta de control de la temperatura. Es normal que en el periodo inme-

diatamente posterior a la instalación el valor leído por la sonda presente valores superiores a una eventual sonda de referencia.


La TERMORREGULACIÓN se activa y optimiza configurando los siguientes parámetros:

PARÁMETRO	DISPONIBLE EN EL AMBIENTE DE PROGRAMACIÓN
TIPO DE EDIFICIO	INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN Y SERVICIO
SET POINT MÁXIMO DE CALEFACCIÓN	INSTALACIÓN
SET POINT MÍNIMO DE CALEFACCIÓN	INSTALACIÓN
ACTIVAR FUNCIÓN TERMORREGULACIÓN	INSTALACIÓN
CURVA DE COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA	INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN Y SERVICIO
TIPO DE SOLICITUD DE CALOR	INSTALACIÓN

Para las modalidades de acceso a la función programación ir al capítulo "Programación parámetros".

PARÁMETRO 03. Tipo de edificio

El sistema de regulación, para la elaboración del valor de la temperatura de impulsión, no utiliza directamente el valor de la temperatura exterior medida, sino que tiene en cuenta el aislamiento térmico del edificio: en los edificios bien aislados, las variaciones de temperatura exterior influyen menos en la temperatura ambiente con respecto a los edificios escasamente aislados. El nivel de aislamiento térmico del edificio se configura a través del parámetro 3, según el esquema adjunto:



PARÁMETROS 21 y 22. Temperatura máxima y mínima de impulsión
Están disponibles dos parámetros que permiten limitar la temperatura de impulsión que la función TERMORREGULACIÓN realiza automáticamente. El PARÁMETRO 21 determina la MÁXIMA TEMPERATURA DE IMPULSIÓN (MÁXIMO SET POINT CALEFACCIÓN) y el PARÁMETRO 22 determina la MÍNIMA TEMPERATURA DE IMPULSIÓN (MÍNIMO SET POINT CALEFACCIÓN).

PARÁMETRO 44. Activación función termorregulación

La conexión de la sonda de temperatura exterior junto al valor del PARÁMETRO 44 permite los siguientes modos de funcionamiento:

SONDA EXTERIOR CONECTADA y PARÁMETRO 44 = 0 (OFF) en este caso la TERMORREGULACIÓN está deshabilitada aunque la sonda exterior esté conectada. De todos modos, con la función INFO es posible ver el valor de la sonda exterior. No se visualizan símbolos asociados a la función TERMORREGULACIÓN.

SONDA EXTERIOR CONECTADA y PARÁMETRO 44 = 1 (ON) en este caso la TERMORREGULACIÓN está habilitada. Con la función INFO es posible ver el valor de la sonda exterior y se visualizan símbolos asociados a la función TERMORREGULACIÓN.

! La función de CONTROL DE LA TEMPERATURA no puede ser habilitada a menos que la sonda externa haya sido ajustada y conectada. En este caso el PARÁMETRO 44 se ignora y su función es ineficaz.

PARÁMETRO 45. Elección de la curva de compensación climática (gráfico 1)

La curva de compensación de calefacción mantiene una temperatura teórica de 20°C en ambiente para temperaturas externas incluidas entre +20°C y -20°C. La elección de la curva depende de la temperatura externa mínima de proyecto (y por lo tanto de la localidad geográfica) y de la temperatura de empuje proyecto (y por lo tanto del tipo de instalación) y ha de calcularse con atención por parte del instalador, según la siguiente fórmula:

$$P. 45 = 10 \times \frac{\text{impulsión max. proyecto T} - 20}{20 - \text{T. exterior min. proyecto}}$$

Si del cálculo resulta un valor intermedio entre dos curvas, se aconseja seleccionar la curva de compensación más próxima al valor obtenido. Ejemplo: si el valor obtenido del cálculo es 8, éste se halla entre la curva 7.5 y la curva 10. En este caso, seleccionar la curva más próxima, es decir 7.5.

PARÁMETRO 51. Tipo petición de calor

SI A LA CALDERA ESTÁ CONECTADO UN TERMOSTATO AMBIENTE, CONFIGURAR EL PARÁMETRO 51 = 0 (GRÁFICO 2).

La petición de calor es efectuada por el cierre del contacto del termostato ambiente, mientras que la apertura del contacto determina el apagado. La temperatura de impulsión la calcula automáticamente la caldera, el usuario, de todos modos, puede interactuar con la caldera. Actuando en el panel de mandos para modificar la CALEFACCIÓN no estará disponible el valor de SET POINT CALEFACCIÓN sino un valor que podrá configurar entre +5 y -5°C. La intervención sobre este valor no modifica directamente la temperatura de impulsión sino que actúa en el cálculo que determina el valor de modo automático variando en el sistema la temperatura de referencia (0 = 20°C).

SI A LA CALDERA ESTÁ CONECTADO UN PROGRAMADOR HORARIO, CONFIGURAR EL PARÁMETRO 51 = 1 (GRÁFICO 3).

Con el contacto cerrado, la solicitud de calor la efectúa la sonda de impulsión a partir de la temperatura exterior, para tener una temperatura ambiente nominal sobre nivel DÍA (20 °C). La apertura del contacto no determina el apagado sino la reducción (traslación paralela) de la curva de temperatura sobre el nivel NOCHE (16 °C). La temperatura de impulsión la calcula automáticamente la caldera, el usuario, de todos modos, puede interactuar con la caldera.

Actuando en el panel de mandos para modificar la CALEFACCIÓN no estará disponible el valor de SET POINT CALEFACCIÓN sino un valor que podrá configurar entre +5 y -5°C.

Las modificaciones sobre este valor no cambian directamente la temperatura de impulsión sino que afectan el cálculo realizado para determinar automáticamente su valor al modificar la temperatura de referencia del sistema (0 = 20 °C, para el nivel DÍA; 16 °C para el nivel NOCHE).

CONNECT AT/BT

En caso de utilización del CONNECT AT/BT, accesorio suministrable bajo pedido, la caldera ofrece la posibilidad de escoger 2 curvas de termorregulación:

- OTC 1 CH (parámetro 45) para instalación directa
- OTC 2 CH (parámetro 47) para instalación directa.

También en caso de segundo circuito (2CH) la curva depende de la temperatura exterior mínima de proyecto (y por lo tanto de la localidad geográfica) y de la temperatura de impulsión proyecto (y por lo tanto del tipo de instalación) y el instalador ha de calcularla con atención, según la siguiente fórmula:

$$P_{47} = 10 \times \frac{\text{impulsión max. proyecto } T - 20}{20 - T_{\text{exterior min. proyecto}}}$$

Los parámetros 31 y 32 ofrecen la posibilidad de definir el máximo y el mínimo set-point calefacción del segundo circuito.

Para corregir la configuración de la curva, por favor, consultar las instrucciones suministradas junto con el accesorio.

GRÁFICO 1
CURVAS DE TERMORREGULACIÓN




GRÁFICO 2
CORRECCIÓN DE LA CURVA DE TEMPERATURA






GRÁFICO 3
REDUCCIÓN NOCTURNA PARALELA



15 - TARJETA MATRÍCULA

	funcionamiento sanitario
	funcionamiento calefacción
Qn	potencia máxima nominal
Pn	potencia nominal
IP	grado de protección
P. min	presión mínima
Pmw	presión máxima sanitaria
Pms	presión máxima calefacción
T	temperatura
η	rendimiento
D	caudal específico
NOx	clase de NOx



16 - REGULACIONES

La caldera ya se ha regulado durante el proceso de fabricación. Pero si fuera necesario efectuar otra vez las regulaciones, por ejemplo después de un mantenimiento extraordinario, después de la sustitución de la válvula del gas o después de una transformación de gas metano a GLP o viceversa, seguir los procedimientos descritos a continuación.

! La potencia y la calefacción máxima y mínima deben regularse en la secuencia indicada y por personal cualificado.

- Aflojar los dos tornillos de fijación (**A**) y quitar la carcasa (Fig. 3)
- Levantar el panel de mandos y sucesivamente girarlo hacia adelante
- Desenroscar unas dos vueltas el tornillo de la toma de presión situada después de la válvula gas y conectar el manómetro

! Las operaciones de REGULACIÓN & MANTENIMIENTO se tienen que efectuar con la caldera en posición OFF. Para hacer esto, prensionar **power** hasta que el visor digital muestre “--” (Fig. 43).

! Durante las operaciones de modificación parámetros la tecla “sección funciones” asume la función de ENTER (confirma), la tecla **U** asume la función de ESCAPE (salida). Si no se da ninguna confirmación dentro de un plazo de 10 segundos, el valor no se memoriza y se vuelve al que había anteriormente configurado.

Configuración de la contraseña

Pulsar simultáneamente la tecla “modo de funcionamiento” y la tecla **U** durante unos 10 segundos. El visor digital se presentará como en la Fig. 44. Introducir el código contraseña de acceso a las funciones de modificación parámetros girando el selector temperatura agua sanitario hasta obtener el valor necesario.

La contraseña está posicionada en el interior del panel de mandos. Confirmar la entrada pulsando la tecla ENTER.

Fases de regulación

Girando el selector temperatura agua sanitario pasan en secuencia las fases del REGULACIÓN & MANTENIMIENTO:

- 1 tipo de gas
- 2 potencia de la caldera (no modificar este parámetro)
- 10 modo agua sanitaria caliente (no modificar este parámetro)
- 3 grado de aislamiento del edificio (solo si se conecta el sensor exterior)
- 45 inclinación curva de termorregulación (OTC, solo si se conecta el sensor exterior)
- 47 inclinación curva de termorregulación 2CH (OTC), solo si se conecta el sensor exterior)
- HP máxima velocidad ventilador (no modificar este parámetro)
- LP mínima velocidad ventilador (no modificar este parámetro)
- SP velocidad de encendido (no modificar este parámetro)
- HH caldera a la máxima potencia
- LL caldera a la mínima potencia
- MM velocidad de encendido ventilador (no modificar este parámetro)
- 23 posibilidad regulación máxima calefacción
- 24 posibilidad regulación mínima calefacción.

! Los parámetros 2 - 10 - HP - SP - LP - MM - 23 - 24 deben modificarse, por personal profesionalmente cualificado, solo si es absolutamente necesario. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de configuraciones equivocadas de los parámetros.

VELOCIDAD MÁXIMA DEL VENTILADOR (P. HP)

- Seleccionar el parámetro HP
- Pulsar la tecla ENTER, después modificar el valor del parámetro girando el selector temperatura agua sanitario. La máxima velocidad del ventilador depende del tipo de gas y la potencia caldera, **tabla 1**
- Girar el selector temperatura agua sanitario para modificar el valor configurado
- Confirmar el nuevo valor configurado pulsando ENTER.

El valor indicado por el visor digital está expresado en revoluciones min/100 (por ejemplo 3600 = 36).

El valor establecido durante esta operación modifica automáticamente el valor máximo del parámetro 23.

tabla 1

NÚMERO MÁXIMO DE REVOLUCIONES DEL VENTILADOR	G20	G31	
25 B.S.I.	60	60	revs/min
35 B.S.I.	60	59	revs/min

VELOCIDAD MÍNIMA DEL VENTILADOR (P. HP)

- Seleccionar el parámetro LP
- Pulsar la tecla ENTER, después modificar el valor del parámetro girando el selector temperatura agua sanitario. La mínima velocidad del ventilador depende del tipo de gas y la potencia caldera, **tabla 2**
- Girar el selector temperatura agua sanitario para modificar el valor configurado
- Confirmar el nuevo valor configurado pulsando ENTER.

El valor indicado por el visor digital está expresado en revoluciones min/100 (por ejemplo 3600 = 36).

El valor regulado durante esta operación modifica automáticamente el valor máximo del parámetro 24.

tabla 2

NÚMERO MÍNIMO DE REVOLUCIONES DEL VENTILADOR	G20	G31	
25 B.S.I.	12	19	revs/min
35 B.S.I.	12	19	revs/min

VELOCIDAD DE ENCENDIDO DEL VENTILADOR (P. SP)

- Seleccionar el parámetro SP
- Pulsar la tecla ENTER, después modificar el valor del parámetro girando el selector temperatura agua sanitario. El valor de arranque lento estándar es 3700 revs/min (25 B.S.I.), 3300 (35 B.S.I.)
- Confirmar el nuevo valor configurado pulsando ENTER.

REGULACIÓN POTENCIA MÁXIMA (P. HH)

- Poner la caldera en posición OFF
- Seleccionar el parámetro HH y esperar que la caldera se encienda
- Verificar que el CO₂ máximo leído en el analizador (ver párrafo “Verificación de los parámetros de combustión”) corresponda con los valores indicados en la **tabla 3**.

Si el CO₂ resulta conforme a los valores en la tabla, proceder a la regulación del parámetro sucesivo (LL - regulación del mínimo), si es diferente modificar el valor sobre el tornillo de regulación de la máxima potencia con un destornillador (a la derecha para disminuir) hasta obtener el valor indicado en la **tabla 3**.

tabla 3

CO ₂ MÁX	G20	G31	
25 B.S.I.	9	10	%
35 B.S.I.	9	10	%

REGULACIÓN POTENCIA MÍNIMA (P. LL)

- Seleccionar el parámetro LL (siempre con caldera en estado OFF) y esperar que la caldera se ponga en marcha.
- Verificar que el CO₂ mínimo leído en el analizador (ver párrafo “Verificación de los parámetros de combustión”, pág. 20) corresponda con los valores indicados en la **tabla 4**.

Si el CO₂ resulta diferente de los valores indicados en la tabla, proceder a la modificación actuando en el tornillo de regulación de la mínima potencia después de desenroscar el tapón de protección (en el sentido de las agujas del reloj para incrementar) hasta obtener el valor indicado en la **tabla 4**.




tabla 4

CO ₂ MÍN	G20	G31	%
25 B.S.I.	9,5	10	%
35 B.S.I.	9,5	10	%

VELOCIDAD DE ENCENDIDO (P. MM)

- Seleccionar el parámetro MM.
La caldera se pone en marcha a la velocidad de encendido lento.
- Girar el selector agua calefacción para aumentar o disminuir la velocidad del ventilador.

POSIBILIDAD DE REGULACIÓN DE CALEFACCIÓN MÍNIMA (P. 24)

- Seleccionar el parámetro 24
- Pulsar la tecla ENTER para acceder a la modificación del valor del parámetro
- Girar selector agua sanitaria para modificar la mínima velocidad del ventilador
- Confirmar el valor configurando presionando ENTER.

Salir de las funciones REGULACIÓN & MANTENIMIENTO pulsando la tecla ESCAPE.

La caldera vuelve a posicionarse en estado “- -” (apagado).

Para restablecer el funcionamiento pulsar la tecla .

- Desconectar el manómetro y volver a enroscar el tornillo de la toma de presión.


POTENCIA MÁXIMA RANGE RATED CH (VELOCIDAD DEL VENTILADOR) - 23

Seleccionar el parámetro 23 girando el encoder. Apretar el botón ENTER y modificar la velocidad máxima del ventilador girando el encoder como se indica en la tabla range rated. Apretar el botón ENTER para guardar el valor. Los valores apenas ajustados deben registrarse en la última página de este manual.


La caldera se entrega con las regulaciones indicadas en la tabla. Sin embargo, dicho valor puede regularse conforme a los requisitos de instalación o a las regulaciones locales sobre las restricciones de emisión de gases de combustión a través de los gráficos que se proporcionan a continuación como referencia.

Curva de capacidad de calefacción – emisiones (Qnrisc)

Caldera Exclusive Green HE 25 B.S.I.



Caldera Exclusive Green HE 35 B.S.I.




⚠️ Después de ajustar la válvula de gas, sellarla con cera para sellar.

Después de haber realizado las regulaciones:


- volver a llevar el set de temperatura con el termostato ambiente a la posición requerida
- cerrar el panel
- volver a colocar la cubierta.

Curva de capacidad de calefacción – rpm ventilador (Qnrisc)

Caldera Exclusive Green HE 25 B.S.I.



Caldera Exclusive Green HE 35 B.S.I.



17 - CONVERSIÓN DE GAS - fig. 48

Es fácil transformar gas de una familia en un gas de otra familia incluso con la caldera instalada.

Este trabajo debe ser llevado a cabo exclusivamente por personal cualificado profesionalmente.

La caldera se suministra para funcionar con gas natural (G20) – para detalles, ver la placa de datos del producto.

La caldera puede transformarse para usar gas propano mediante un kit especial.

Para el desmontaje, seguir las instrucciones que se dan abajo:

- Apagar la alimentación a la caldera y cerrar el grifo del gas
- Retirar el panel y la carcasa
- Elevar y girar el panel de instrumentos
- Abrir la cubierta de la caja de aire

Solo para 25 HE : desatornillar los tornillos que bloquean el silenciador (A) y retirarlo

- Desconectar la rampa de gas del mezclador. Desatornillar las abrazaderas ajustables y los correspondientes muelles del mezclador en el ventilador y retirarlo.
- Desatornillar los tornillos que fijan el Venturi de plástico a la cubierta de aluminio
- Aflojar el Venturi de plástico (B) haciendo palanca debajo del diente (PRESTAR ATENCIÓN A NO FORZARLO) y presionar desde el lado opuesto hasta que haya salido completamente de su cubierta de aluminio.
- Usando una llave CH6 retirar y DESCARGAR Y NO VOLVER A USAR las 2 boquillas (C), limpiar los restos de plástico de su alojamiento
- Introducir las 2 nuevas boquillas del kit hasta la parte roscada, después, atornillarlas fuertemente
- Volver a montar el mezclador con la aleta en posición horizontal y los muelles distanciadores colocados en 120° como se muestra en la Fig. 48
- Volver a montar la rampa de gas y el silenciador, operando al contrario.
- Controlar el número de veces que gira el ventilador
- Encender la alimentación a la caldera y volver a abrir el grifo del gas
- Rellenar y pegar la etiqueta de datos de transformación
- Cerrar la cubierta de la caja de aire
- Volver a cerrar el panel del instrumento
- Volver a montar la carcasa y el panel

! La caldera solo puede ser convertida por personal cualificado.

! Despues de la conversión, regular nuevamente la caldera como se indica en el párrafo correspondiente y aplicar la placa nueva de datos que contiene el kit.

18 - LIMPIEZA DE LA CALDERA

Luego de retirar la brida se puede inspeccionar y limpiar el interior del depósito de agua y controlar las condiciones del ánodo de magnesio (fig. 49).

- Apagar la llave de paso del sistema de agua caliente y vaciar el depósito de agua mediante el dispositivo de drenaje
 - Aflojar la tuerca y extraer el ánodo (1)
 - Retirar las tuercas (2) que bloquean la brida externa (3) y extraerla
 - Limpiar las superficies interiores y retirar los residuos a través de la apertura
 - Controlar las condiciones de desgaste del ánodo de magnesio (1), reemplazar de ser necesario
 - Controlar que la junta (4) se encuentre en buenas condiciones luego de extraerla de la brida interior (5), reemplazar de ser necesario.
- Completar el trabajo de limpieza, volver a montar los componentes en sentido contrario a la descripción anterior.

19 - CONTROL DE LOS PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN

Para garantizar que el producto permanezca en perfectas condiciones de trabajo y que cumpla con la legislación actual, verificar sistemáticamente la caldera en intervalos regulares.

Para analizar la combustión, proceder de la siguiente manera:

- acceder a la fase CALIBRACIÓN Y SERVICIO con la contraseña, como se indica en el capítulo "Regulaciones"
- introducir las sondas del analizador en las posiciones indicadas en la cámara de aire, una vez extraído el tornillo A y el tapón B (Fig. 50)
- asegurarse, en los parámetros HH y LL, de que los valores de CO₂ correspondan con aquellos indicados en la tabla. Si el valor visualizado es diferente, modificar como se indica en el capítulo "Regulaciones", en las secciones para los parámetros HH y LL
- realizar el análisis de combustión.

Posteriormente:

- retirar las sondas del analizador y cerrar las tomas de análisis de combustión con el tornillo correspondiente
- cerrar el panel de instrumentos, volver a colocar la tapa y la carcasa de la caldera según el procedimiento descrito para desmontarla pero en el orden inverso.

! La sonda para el análisis de humos se debe introducir hasta que haga tope.

IMPORTANTE:

La función que apaga la caldera cuando la temperatura del agua alcanza un máximo de aproximadamente 90 °C está todavía habilitada durante la fase de análisis de combustión.

PL POLSKI



RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń
infolinia 0 801 804 800
info@beretta.pl

1- OGÓLNE URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

- ⚠ Nasze kotły zostały skonstruowane a następnie sprawdzone w najmniejszych szczegółach, aby uchronić użytkownika i instalatora przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym instalator po zamontowaniu urządzenia musi sprawdzić poprawność podłączeń elektrycznych, a w szczególności to czy żaden z przewodów nie wystaje z obudowy ochronnej.
- ⚠ Niniejsza instrukcja instalacji stanowi - wraz z instrukcją obsługi przeznaczoną dla użytkownika – nieodłączną część urządzenia: należy więc upewnić się, czy wchodzi w skład jego wyposażenia, również w razie przekazania go innemu właścielowi czy użytkownikowi lub przeniesieniu go do innej instalacji. W razie jej uszkodzenia bądź utraty proszę o kontakt z producentem w celu uzyskania nowej kopii.
- ⚠ Instalacja kotła oraz wszelkie inne czynności serwisowe i konserwacyjne muszą być wykonane przez Autoryzowanego Serwisanta/Instalatora Beretta zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- ⚠ Konserwację kotła należy przeprowadzać co najmniej raz w roku. Usługę taką należy rezerwować z wyprzedzeniem w Autoryzowanym Serwisie Beretta.
- ⚠ Instalator ma obowiązek podstawowego przeszkołenia użytkownika z zakresu obsługi urządzenia oraz bezpieczeństwa.
- ⚠ Kocioł powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność producenta/importera, z powodu szkód wynikających z błędnej instalacji, regulacji, konserwacji lub niewłaściwego użytkowania.
- ⚠ Urządzenie jest wykorzystywane do produkcji ciepłej wody, dla tego musi być podłączone do systemu ogrzewania i/lub ciepłej wody, biorąc pod uwagę jego moc i wydajność.
- ⚠ Po usunięciu opakowania należy upewnić się, czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone. W przeciwnym wypadku należy natychmiast zwrócić się do sprzedawcy, u którego zostało ono zakupione.
- ⚠ Zaleca się poddawać kontroli stopień zużycia anody magnezowej podczas konserwacji kotła.
- ⚠ Żadne elementy urządzenia nie mogą być modyfikowane, chyba, że modyfikacji dokonuje producent.
- ⚠ Jeśli urządzenie pracuje nieprawidłowo, należy je wyłączyć i pod żadnym pozorem nie próbować napraw we własnym zakresie
- ⚠ Spust zaworu bezpieczeństwa musi być podłączony do właściwego systemu odprowadzającego. Producent/ importer urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane zadziałaniem zaworu bezpieczeństwa.
- ⚠ Wszelkie materiały opakunkowe należy wyrzucić do odpowiednich pojemników w punktach zbiórki odpadów.
- ⚠ Odpady należy usuwać z troską o ludzkie zdrowie, bez stosowania procedur lub metod, które mogą negatywnie wpływać na środowisko.
- ⚠ Należy pamiętać o zamontowaniu rury odprowadzającej kondensat z kotła (zgodnie z rozdziałem 6).
- ⚠ Podczas instalacji należy pouczyć użytkownika, że:
 - w razie wycieków wody należy zamknąć jej dopływ i natychmiast zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu Beretta,
 - należy kontrolować czy symbol nie pojawia się na wyświetlaczu. Ten symbol oznacza że ciśnienie w instalacji jest nieprawidłowe. W razie potrzeby należy dopełnić instalację – rozdział „Funkcje kotła”
 - w razie nie użytkowania kotła przez dłuższy okres czasu zaleca się aby Autoryzowany Serwis Beretta wykonał następujące czynności:
 - ustalenie wyłącznika głównego urządzenia oraz wyłącznika głównego całej instalacji w pozycji „wyłączony”
 - zamknąć zawór gazowy oraz zawory odcinające centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 - opróżnienie obiegu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jeśli zachodzi niebezpieczeństwo zamarzania.

Zasady bezpieczeństwa:

- dzieci oraz osoby niesamodzielne bez asysty nie powinny użytkować urządzenia,
- niebezpieczne jest włączanie jakichkolwiek urządzeń elektrycznych, jak na przykład wyłączników, elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego, itp., jeśli czuje się w otoczeniu rozechodzący zapach gazu. W przypadku ułatniania się gazu należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie otwierając szeroko okna i drzwi; zamknąć główny kurek gazu; niezwłocznie skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta,
- nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi częściami ciała i/lub będąc bosą,
- przed przystąpieniem do wykonania czynności związanych z czyszczeniem należy na panelu sterowania nacisnąć przycisk aż na wyświetlaczu pojawi się „-“, oraz odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej ustawiając dwubiegowy wyłącznik instalacji w pozycji „wyłączony”,
- zabronione jest przeprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji urządzeń zabezpieczających lub regulacyjnych bez zezwolenia lub odpowiednich wskazówek producenta / dystrybutora,
- nigdy nie należy szarpać, odłączać, skręcać przewodów elektrycznych wychodzących z kotła, nawet wtedy jeśli jest on odłączony od sieci elektrycznej,
- nie należy dopuścić do zatkania lub zmniejszenia prześwitu otworów wentylacyjnych pomieszczenia, w którym zainstalowany jest gazowy kocioł grzewczy,
- nie należy pozostawiać pojemników oraz substancji łatwopalnych w pomieszczeniu, w którym zainstalowane jest urządzenie,
- nie należy pozostawiać części opakowania w miejscach dostępnych dzieciom,
- nie należy pozostawiać przedmiotów na kotle,
- nie należy zatykać przyłącza do odpływu kondensatu.

2- OPIS KOTŁA

Instalacja kotła musi być wykonana przez instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kocioł jest dostępny w następującym wariantie:

Model	Typ	Kategoria	Moc
B.S.I.	Wbudowany zasobnik	C	25 kW

Exclusive Boiler Green HE B.S.I. jest kondensacyjnym kotłem wiszącym typu C służącym do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej wyposażony w zasobnik 60l ze stali inox.

Możliwe są następujące układy odprowadzania spalin: B23P, B53P, C13, C23; C33, C43, C53, C63, C83, C93, C13x, C33x, C43x, C53x, C63x, C83x, C93x.

Pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł powinno odpowiadać obowiązującym przepisom dotyczącym instalowania aparatów gazowych; a zwłaszcza Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami) i normę dotyczącą instalowania kotłów grzewczych w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub natrysk z uwagi na stopień zapewnionej ochrony obudowy (IP). W celu właściwego montażu kotła grzewczego na ścianie, należy pamiętać o tym, że:

- ⚠ Kocioł jest wyposażony w listwę montażową z hakami do zwiększenia kotła i dolną listwą przyłączycy (rys. 2).
- W celu montażu należy wykonać następujące czynności:
 - przymierzyć listwę montażową (**F**) wraz z dolną listwą przyłączycy (**G**) do ściany sprawdzając poziomką prawidłowy montaż
 - zaznaczyć miejsce 4 otworów (Ø 6 mm) służących zamocowaniu górnej listwy montażowej (**F**) oraz 2 otworów (Ø 4 mm) do zamocowania dolnej listwy (**G**)
 - sprawdzić prawidłowość naniesionych rozmiarów, wykonać otwory odpowiednim wiertłem

- przymocować listwy za pomocą dostarczonych kołków
 - wykonać podłączenia hydrauliczne
- Po zainstalowaniu kotła, śruby A (rys. 3) mogą być usunięte.

3- POŁĄCZENIA HYDRAULICZNE

Rozstaw oraz wymiary połączeń hydraulicznych znajdują się na rys 2

- A - Powrót c.o. 3/4"
- B - Zasilanie c.o. 3/4"
- C - Podłączenie gazu 3/4"
- D - Wyjście c.w.u. 1/2"
- E - Wejście c.w.u. 1/2"
- F - Listwa montażowa
- G - Rama z przyłączami

4- CZYSZCZENIE INSTALACJI I

CHARAKTERYSTYKA WODY OBIEGU C.O.

Przed zamontowaniem i uruchomieniem kotła należy przeprowadzić czyszczenie zapobiegawcze instalacji centralnego ogrzewania.

W celu zagwarantowania poprawnego funkcjonowania produktu, po każdej operacji czyszczenia, dolewania dodatków i/lub środków chemicznych do instalacji sprawdzić czy charakterystyka wody zawiera się w podanych w tabeli wartościach.

Parametry	Jednostka	Woda obiegu c.o.	Woda napełniana
pH		7 - 8	
Twardość	oF		15-20
Klarowność			Przezroczysta

5- MONTAŻ SONDY ZEWNĘTRZNEJ

Sonda musi być zamontowana na gładkiej powierzchni (rys. 4). W przypadku ściany wykonanej z nierównej cegły lub o nieregularnym kształcie należy w miejscu kontaktu sondy ze ścianą wygładzić powierzchnię. Zdjąć pokrywkę puszki zabezpieczającej sondę poprzez odkręcenie jej w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Przymierzyć punkt montażowy, wywiercić otwór 5x25 i włożyć kolek. Należy wyjąć płytę z wewnętrzny obudowy sondy. Przyłożyć obudowę i umocować ją za pomocą wkręta. Poluzuj śrubę znajdującą się w obudowie sondy, aby umożliwić umieszczenie przewodu, który należy podłączyć do płytki.

Należy pamiętać o dokręceniu śruby, przez którą przechodzi przewód, w celu uniknięcia dostania się wilgoci do wewnętrz obudowy sondy.

Umieścić płytę z powrotem w obudowie sondy. Zamknąć pokrywkę zabezpieczającą sondę poprzez zakręcenie jej w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Przymocować w prawidłowy sposób przewód sondy.

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE SONDY ZEWNĘTRZNEJ

Sonda musi być zainstalowana na zewnątrz ogrzewanego budynku, na wysokości 2/3 ściany PÓŁNOCNEJ lub PÓŁNOCNOZACHODNIEJ, w miejscu bez dodatkowych elementów takich jak kominy, drzwi, okna, mogących zakłócić prawidłowy odczyt temperatury.

Połączenie elektryczne sondy zewnętrznej wykonuje się za pomocą przewodu dwużyłowego 0,5-1mm² (brak na wyposażeniu). Maksymalna długość przewodu łączącego sondę zewnętrzną z kotłem wynosi 30m. Przy podłączeniu sondy zewnętrznej nie jest istotne zachowanie bieguności. Przewód łączący sondę zewnętrzną z kotłem nie powinien mieć żadnych połączeń. Jeśli zajdzie taka konieczność wówczas należy to połączenie zaizolować i odpowiednio chronić.

- ⚠️ W przypadku układania przewodu łączącego sondę i kotło wraz z innymi przewodami, należy odseparować go od przewodów będących pod napięciem 230V.

6- ZBIÓR KONDENSATU - rys. 5

Do kolektora zbiorczego (A, rys. 5) podłączone są: odpływ kondensatu, odpływ z zaworu bezpieczeństwa oraz odpływ z zaworu spustowego.

- ⚠️ Kolektor zbiorczy musi być podłączony przy pomocy węża (nie będącego w wyposażeniu) do odpowiedniego systemu odprowadzania zanieczyszczeń zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi.
- ⚠️ Zewnętrzny wymiar wyjścia kolektora zbiorczego wynosi 20mm, dlatego też zalecamy zastosowanie węża o średnicy Ø 18-19 spiętego odpowiednią klamrą.

⚠️ Producent/importer urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieszczelnością systemu odprowadzania kondensatu.

⚠️ Wyjściowe podłączenie musi zapewnić szczelność systemu.

⚠️ Producent/importer urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane zadziałaniem zaworu bezpieczeństwa.

7- PODŁĄCZENIE GAZU

Przed dokonaniem podłączenia do sieci gazowej należy sprawdzić czy:

- obowiązujące przepisy są zastosowane
- rodzaj dostarczanego gazu zgadza się z typem gazu, do którego przeznaczony został instalowany kotł
- przewody rurowe są czyste.

⚠️ Po zakończeniu wykonywania podłączenia do instalacji gazowej należy sprawdzić czy wykonane połączenia spełniają warunki szczelności.

Przewody gazu powinny być prowadzone na zewnątrz ściany (chyba, że lokalne przepisy stanowią inaczej). Jeśli rura gazowa przechodzi przez ścianę, musi ona przejść przez centralny otwór w dolnej części ramy. Zaleca się zainstalowanie, na przewodzie doprowadzającym gaz, odpowiednich rozmiarów filtra, ze względu na ewentualne drobne, stałe zanieczyszczenia, które mogą znajdować się w sieci gazowej.

8- PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

W celu uzyskania dostępu do kostki zaciskowej należy:

- wyłączyć zasilanie elektryczne kotła
- odkręcić śruby mocujące (A) i zdjąć obudowę kotła (rys. 3)
- podnieść panel do góry i następnie do siebie
- otwór pokrywę przyłączów elektrycznych biorąc pod uwagę kierunek strzałek (rys. 6: **B** podłączenia wysokonapięciowe 230V, **C** podłączenia niskonapięciowe).

Podłączenie zasilania należy dokonać z wykorzystaniem wyłącznika zapewniającego odległość pomiędzy przewodami minimum 3,5mm (EN 60335-1 kategoria III). Urządzenie jest zasilane prądem zmiennym o napięciu 230V/50Hz natomiast pobór mocy wynosi 66W (25 HE) i jest zgodne z normą EN 60335-1. Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego podłączenia do obwodu uziemiającego wg obowiązujących przepisów prawnych. Konieczne jest zachowanie bieguności podłączenia elektrycznego (L-N)

⚠️ Przewód uziemiający musi być kilka centymetrów dłuższy od innych

⚠️ Zakazana jest wykorzystywania rur od gazu jak również instalacyjnych w celu uziemienia urządzenia.

⚠️ Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia w przypadku braku podłączenia przewodu uziemiającego.

Należy użyć przewodu zasilającego, który jest podłączony do kotła.

W przypadku jego wymiany należy zastosować przewód typu HAR H05V2V2-F, 3x0,75 mm², z maksymalną średnicą zewnętrzną 7mm.

9- NAPEŁNIANIE INSTALACJI

Po przeprowadzeniu podłączeń hydraulicznych można przystąpić do napełniania instalacji c.o.

Ta czynność musi być przeprowadzona przy zimnej instalacji wykonując następujące operacje:

Instalacja c.w.u. (rys. 7)

- odkręcić zawór zimnej wody, aby napełnić zasobnik c.w.u.
- odkręcić kran c.w.u., aby sprawdzić czy zasobnik został napełniony

Instalacja c.o. (rys. 7)

- upewnić się że zawór opróżniania (B) jest zamknięty
- odkręcić o dwa trzy obrotu korek automatycznego zaworu odpowietrzania (C) i pozostaw go w pozycji otwartej,
- otworzyć zawór napełniania (I) do momentu odczytania na wskaźnik ciśnienia wartości około 1,5 bar (niebieski zakres)
- otwór ręczny zawór odpowietrzający (E) i zamknij go po odpowiedzienniu instalacji; w razie potrzeby czynność powtarzać do czasu aż powietrze przestanie wydobywać się z zaworu (E)
- po zakończeniu napełniania, zamknąć zawór napełniania (I).
- za każdym razem po ponownym zasileniu elektrycznym kotła uru-

chamia się cykl automatycznego odpowietrzania trwający 2 min., a na wyświetlaczu pojawia się sekwencyjnie znak "SF" oraz „wskaźnik wyboru funkcji” ▽. Przyciśnij przycisk (●), aby przerwać cykl automatycznego odpowietrzania.

Uwaga: kocioł jest wyposażony w dwa automatyczne odpowietrzniki C i F. Uwaga: Kocioł jest wyposażony w system pół-automatycznego napełniania instalacji. Przy pierwszym napełnianiu instalacji użij zaworu ręcznego B, podczas, gdy kocioł jest wyłączony.

W razie problemów z odpowietrzeniem kotła należy postępować tak jak opisano w rozdziale specyficzny.

Opróżnianie instalacji c.o. (rys. 7)

Przed rozpoczęciem opróżniania instalacji c.o. należy wyłączyć zasilanie elektryczne kotła.

- Zamknąć zawory odcinające
- Otworzyć korek automatycznego zaworu odpowietrzającego (C)
- Ręcznie odkręcić zawór opróżniania kotła (B)
- Woda z instalacji zostaje usunięta poprzez kolektor zbiorczy (A)
- Opróżnić najniżej położone punkty instalacji

Opróżnianie instalacji c.w.u. (rys. 7)

Za każdym razem, kiedy występuje możliwość zamarzania należy opróżnić obieg c.w.u. wykonując następujące czynności:

- zamknąć zawór główny sieci wodociągowej
- odkręcić zaślepkę (G)
- połączyć plastikowy wąż z ujściem zaworu opróżniania zasobnika (G)
- odkręcić zawór opróżniania
- otworzyć wszystkie zawory czerpalne ciepłej i zimnej wody
- opróżnić najniżej położone punkty instalacji.

UWAGA

Kolektor zbiorczy musi być podłączony przy pomocy węża (nie będącego na wyposażeniu) do odpowiedniego systemu odprowadzania zanieczyszczeń zgodnie z aktualnymi uregulowaniami prawnymi. Zewnętrzny wymiar wyjścia kolektora zbiorczego wynosi 20mm, dlatego też zalecamy zastosowanie węża o średnicy Ø 18-19 spiętego odpowiednią klamrą. Producent/importer urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane nieszczelnością systemu odprowadzania z kolektora.

10- ODPROWADZENIE SPALIN I ZASYSANIE POWIETRZA

MOŻLIWE KONFIGURACJE NA SCHEMATACH (Rys. 8)

B23P-B53P – pobór powietrza do spalania z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz (przez dach lub ścianę) C13-C13x Odprowadzenie poprzez koncentryczny wylot w ścianie. Przewody rurowe mogą niezależnie wychodzić z kotła, ale wyloty muszą być koncentryczne lub znajdująć się wystarczająco blisko siebie, aby wpływły na nie zblizone warunki wiatrowe (w granicach 50 cm).

C23 Odprowadzenie poprzez wylot koncentryczny we wspólnym kominie (zasysanie w tym samym przewodzie rurowym).

C33-C33x Odprowadzenie poprzez koncentryczny wylot w dachu. Wyloty jak dla C13.

C43-C43x Odprowadzenie i zasysanie we wspólnych, oddzielnych kominach, ale poddawane tym samym warunkom wiatrowym.

C53-C53x Oddzielne przewody odprowadzenia i zasysania na ścianie lub w dachu w miejscach o różnych ciśnieniach. Przewody odprowadzenia i zasysania nigdy nie mogą znajdować się na przeciwnym ścianach.

C63-C63x Przewody odprowadzenia i zasysania za pomocą oddzielnie atestowanych przewodów (1856/1).

C83-C83x Odprowadzenie poprzez pojedynczy lub wspólny komin oraz zasysanie na ścianie.

C93-C93x Odprowadzenie na dachu (podobnie do C33), a zasysanie powietrza z pojedynczego komina.

Podczas montowania przewodów wydalania spalin należy zawsze respektować aktualnie obowiązujące odpowiednie przepisy.

Wydalanie produktów spalania jest zapewnione przez wentylator umiejscowiony wewnętrz komory spalania, którego prawidłowe funkcjonowanie jest stale kontrolowane przez presostat. Kocioł jest dostarczany bez systemu kominowego; jest więc możliwe stosowanie zestawów najlepiej dostosowanych do warunków instalacji. W celu zapewnienia odpowiedniego wydalania spalin i zasysania powietrza niezbędne jest używanie tylko oryginalnych zestawów kominowych Beretta, co jest warunkiem udzielenia gwarancji na kocioł i przeprowadzenie prawidłowych połączeń zgodnie z instrukcją dostarczoną razem z akcesoriami systemów wydalania spalin.

ADAPTOR WYRZUTU SPALIN

(Typ B22P-B52P, zasysanie powietrza z pomieszczenia, wyrzut spalin na zewnątrz)

Przewód spalinowy Ø 80 mm - rys. 13

Przewody spalinowe systemu rozdzielonego mogą być ukierunkowane w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia. W celu instalacji należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną do zestawu. W tej konfiguracji kocioł jest połączony z kanałem spalinowym, 80 mm za pomocą adaptora Ø 60-80 mm.

⚠ W przypadku, kiedy powietrze potrzebne do spalania jestbrane z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest kocioł, musi ono odpowiadać aktualnym normom prawnym, a w szczególności należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz odpowiednie parametry techniczne.

⚠ Niezaizolowany przewód spalinowy jest potencjalnym źródłem zagrożenia.

⚠ Należy przewidzieć spadek 1% przewodów wydalania spalin w kierunku kotła.

Maksymalna długość przewodów rurowych Ø 80 mm	Strata długości na każdym kolanku [m]	
	45°	90°
25 B.S.I.	50 m	1 1,5

INSTALACJA TYPU C (ZASYSANIE I WYRZUT SPALIN NA ZEWNĄTRZ)

Kocioł musi być podłączony do systemu koncentrycznego lub rozdzielonego. W innych konfiguracjach kocioł nie może być używany.

SYSTEM KONCENTRYCZNY (Ø 60-100) - rys. 11

System koncentryczny może być ukierunkowany w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia. Należy przestrzegać maksymalnych długości podanych w tabeli.

System koncentryczny poziomy

Maksymalna długość przewodów koncentrycznych Ø 60-100 mm [m]	Strata długości na każdym kolanku [m]	
	45°	90°
7,85	1,3	1,6

System koncentryczny pionowy

Maksymalna długość przewodów koncentrycznych Ø 60-100 mm [m]	Strata długości na każdym kolanku [m]	
	45°	90°
8,85	1,3	1,6

⚠ „Maksymalna długość” oznacza system bez zastosowania kolan, elementu kończącego przewód kominowy oraz połączeń

⚠ Należy przewidzieć spadek 1% przewodów wydalania spalin w kierunku kotła.

⚠ Nie zaizolowany przewód spalinowy jest potencjalnym źródłem zagrożenia.

⚠ Kocioł dopasowuje automatycznie wentylację na podstawie typu instalacji i długości przewodów spalinowo-powietrznych

⚠ Nie zatykać, nie zmniejszać średnicy przewodu zasysania powietrza.

Instalację należy wykonać wg instrukcji dostarczonej wraz z zestawem.

SYSTEM KONCENTRYCZNY (Ø 80-125)

W przypadku stosowania systemu koncentrycznego Ø 80-125, konieczne jest użycie odpowiedniego adaptera, przeznaczonego do kotłów kondensacyjnych. System ten może być ukierunkowany w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia. Instalację należy wykonać wg instrukcji dostarczonej wraz z zestawem dla kotłów kondensacyjnych.

Maksymalna długość przewodów koncentrycznych Ø 60-100 mm [m]	Strata długości na każdym kolanku [m]	
	45°	90°
14,85	1	1,5

SYSTEM ROZDZIELONY (Ø 80) - rys. 12


System rozdzielony może być ukierunkowany w sposób najdogodniejszy dla pomieszczenia. Przewód poboru powietrza do spalania musi być podłączony do wejścia (po uprzednim usunięciu zaślepki przytwierdzonej trzema śrubami) przy pomocy zestawu przyłączeniowego rozdzielonego.

Przewód wydalania produktów spalania musi być podłączony do wyjścia spalin po uprzednim zamontowaniu zestawu przyłączeniowego rozdzielonego. Montaż systemu rozdzielonego przeprowadź zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu przeznaczonego do montażu do kotłów kondensacyjnych.


Maksymalna długość przewodów rozdzielonych Ø 80 mm [m]	Strata długości na każdym kolanku [m]	
	45°	90°
25 B.S.I.	32+32	1 1,5

- ⚠ „Maksymalna długość” oznacza system bez zastosowania kolan, elementu kończącego przewód kominowy oraz połączeń
- ⚠ Należy przewidzieć spadek 1% przewodów wydalania spalin w kierunku kotła
- ⚠ Kocioł dopasowuje automatycznie wentylację na podstawie typu instalacji i długości przewodów spalinowo-powietrznych. Nie zatykać, nie zmniejszać średnicy przewodu zasysania powietrza.
- ⚠ Należy przestrzegać maksymalnych długości podanych w tabeli.
- ⚠ Skracając jeden z przewodów uzyskujemy możliwość wydłużenia drugiego wg. wykresy maksymalnych długości


EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.



10




PRZEWODY KOMINOWE KONCENTRYCZNE




11

PRZEWODY KOMINOWE ROZDZIELONE



12

PRZEWÓD KOMINOWY – POBÓR POWIETRZA Z POMIESZENIA



13

OPIS		EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	
Ogrzewanie	Nominalne obciążenie cieplne palnika	kW	25,00
		kcal/h	21.500
	Nominalna moc cieplna kotła (80°-60°)	kW	24,38
		kcal/h	20.963
	Nominalna moc cieplna kotła (50°/30°)	kW	26,20
		kcal/h	22.532
	Zredukowana moc cieplna kotła (G20/G31)	kW	2,50/4,50
		kcal/h	2.150/3.870
	Zredukowana moc cieplna kotła (80°/60°) (G20/G31)	kW	2,49/4,47
		kcal/h	2.144/3.847
	Zredukowana moc cieplna kotła (50°/30°) (G20/G31)	kW	2,69/4,82
		kcal/h	2.309/4.145
	Nominalna moc (RANGE RATED) (Qn)	kW	25,00
		kcal/h	21.500
	Minimalna moc (RANGE RATED) (Qm) (G20/G31)	kW	2,50/4,50
		kcal/h	2.150/3.870
C.W.U.	Nominalne obciążenie cieplne palnika	kW	25,00
		kcal/h	21.500
	Nominalna moc cieplna (*)	kW	25,00
		kcal/h	21.500
	Zredukowane obciążenie cieplne palnika (G20/G31)	kW	2,50/4,50
		kcal/h	2.150/3.870
	Zredukowana moc cieplna (*) (G20/G31)	kW	2,50/4,50
		kcal/h	2.150/3.870
(*) uśredniona wartość z zakresu pracy w różnych warunkach			
Sprawność Pn max- Pn min (G20/G31)	%	97,5 - 99,7 (G31= 99,4)	
Sprawność przy 30% (47° powrót) (G20/G31)	%	102,8	
Sprawność spalania	%	97,8	
Sprawność Pn max- Pn min (50°/30°) (G20/G31)	%	104,8 - 107,4 (G31= 107,1)	
Sprawność przy 30% (30° powrót) (G20/G31)	%	109,4	
Średnia sprawność Pn (80°/60°)	%	98,1	
Średnia sprawność Pn (50°/30°)	%	105,2	
Moc elektryczna	W	66	
Kategoria		II2E3P	
Kraj przeznaczenia		-	
Napięcie zasilania	V - Hz	230-50	
Stopień ochrony	IP	X5D	
Strata kominowa przyłączonym palniku	%	2,16	
Strata kominowa przywyłączonym palniku	%	0,10	
FUNKACJA C.O.			
Maksymalne ciśnienie - temperatura wody	bar-°C	3 - 90	
Minimalne ciśnienie dla poprawnej pracy	bar	0,25 - 0,45	
Zakres regulacji temperatury wody grzewczej	°C	20 - 80	
Pompa: ciśnienie tłoczenia	mbar	127	
przy przepływie	l/h	800	
Naczynie wzbiorcze	l	10	
Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym	bar	1	
FUNKCJA C.W.U.			
Maksymalne ciśnienie wody	bar	8	
Minimalne ciśnienie wody	bar	-	
Wydatek ciepłej wody przy 25°C	l/min	14,3	
przy Δt 30°C	l/min	11,9	
przy Δt 35°C	l/min	10,2	
Minimalny przepływ c.w.u.	l/min	-	
Zakres regulacji temperatury c.w.u.	°C	35 - 60	
Regulator przepływu	l/min	15	
Ciśnienie gazu			
Nominalne ciśnienie metanu (G20)	mbar	20	
Nominalne ciśnienie płynnego LPG (G31)	mbar	37	
Połączenia hydrauliczne			
Wejście – wyjście ogrzewania	Ø	3/4"	
Wejście – wyjście c.w.u.	Ø	1/2"	
Wlot gazu	Ø	3/4"	

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

OPIS		EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.
Wymiary kotła		
Wysokość	mm	940
Szerokość	mm	600
Długość obudowy	mm	450
Masa kotła	kg	65
Natężenie przepływu (G20)		
Przepływ powietrza	Nm3/h	31,135
Przepływ spalin	Nm3/h	33,642
Masowe natężenie przepływu spalin (maks. – min.)	gr/s	11,282-1,070
Natężenie przepływu (G31)		
Przepływ powietrza	Nm3/h	31,752
Przepływ spalin	Nm3/h	32,721
Masowe natężenie przepływu spalin (maks. – min.)	gr/s	11,046-1,988
CHARAKTERYSTKA WENTYLATORA		
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) przewodu koncentrycznego 0,85m	Pa	98
Wysokość podnoszenia (ciśnienie) systemu rozdzielonego 0,5m	Pa	40
Wysokość podnoszenia(ciśnienie) w kotle bez przewodów	Pa	90
Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin		
Średnica	mm	60-100
Maksymalna długość	m	7,85
Spadek na skutek wstawienia załomu a 45°/90°	m	1,3/1,6
Otwór w ścianie (średnica)	mm	105
Koncentryczne przewody odprowadzenia spalin		
Średnica		80-125
Maksymalna długość		14,85
Spadek na skutek wstawienia załomu a 45°/90°		1/1,5
Otwór w ścianie (średnica)		130
Oddzielne przewody odprowadzenia spalin		
Średnica	mm	80
Maksymalna długość	m	32+32
Straty dla załomu 45°/90°	m	1/1,5
System spalinowy B23P-B53P		
Średnica	mm	80
Maksymalna długość	m	50
Klasa NOx		5
Wartości emisji przy maks. i min. Natężeniu gazu G20*		
Maksymalnie - Minimalnie CO b.w. poniżej	ppm	180 - 5
CO ₂	%	9 - 9,5
NOx b.w. poniżej	ppm	45 - 10
Temperatura spalin	°C	76 - 59


* Próba wykonana z koncentrycznym przewodem rurowym Ø 60-100 o długości 0,85m – temperatura wody 80-60°C

		EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.
Typ zasobnika		inox
Orientacja zasobnika		pionowa
Orientacja wymiennika		pionowa
Pojemność zasobnika	l	60
Pojemność wymiennika	l	3,87
Powierzchnia wymiennika	m ²	0,707
Zakres nastawy temp.	°C	35-60
Ogranicznik przepływu	l/min	15
Maksymalne ciśnienie zasobnika	bar	8

OPIS		Metan (G20)	Propan (G31)
Dolna liczba Wobbego (przy 15°C-1013 mbar)	MJ/m3S	45,67	70,69
Wartość opałowa netto	MJ/m ³ S	34,02	88
Nominalne ciśnienie zasilania	mbar (mm H ₂ O)	20 (203,9)	37 (377,3)
Minimalne ciśnienie zasilania	mbar (mm H ₂ O)	10 (102,0)	
Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.			
Palnik: średnica - długość	mm - mm	63-130	63-130
Mikser: liczba otworów – średnica otworów	n° - mm	2 - 3,65	2 - 2,95
Maksymalne zużycie gazu dla ogrzewania	Sm ³ /h	2,64	
	kg/h		1,94
Maksymalne zużycie gazu dla c.w.u.	Sm ³ /h	2,64	
	kg/h		1,94
Minimalne zużycie gazu dla ogrzewania	Sm ³ /h	0,26	
	kg/h		0,35
Minimalne zużycie gazu dla c.w.u.	Sm ³ /h	0,26	
	kg/h		0,35
Ilość obrotów powolnego zapłonu	rpm	3.700	3.700
Maksymalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)	rpm	6.000	6.000
Maksymalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)	rpm	6.000	6.000
Minimalna ilość obrotów wentylatora (c.o.)	rpm	1.200	1.900
Minimalna ilość obrotów wentylatora (c.w.u.)	rpm	1.200	1.900

12 - URUCHAMIANIE I OBSŁUGA

Exclusive Boiler Green HE jest gazowym, kondensacyjnym kotłem wiszącym do przygotowywany do centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej. Panel kontrolny zawiera główne funkcje sterowania i kontroli pracy urządzenia.



Opis komend:

Pokrętło wyboru temperatury c.o.: ustawia temperaturę wody w obiegu centralnego ogrzewania

Pokrętło wyboru temperatury c.w.u.: ustawia temperaturę ciepłej wody użytkowej

Pokrętło ustawienia parametrów: używany podczas kalibracji i programowania parametrów.

Przycisk funkcyjny:

- ON kocioł jest zasilony elektrycznie i czeka na wybór opcji grzania (-) przez użytkownika
- OFF kocioł jest wyłączony, ale zasilany elektrycznie
- RESET resetuje kocioł (poprzedzony wyświetlonym kodem błędu).

Przycisk wyboru funkcji: przycisk pozwala użytkownikowi na wybór odpowiedniej funkcji. Przyciskając go, wskaźnik porusza się pomiędzy funkcją zima () i lato ().

Przycisk Info: pokazuje informacje na temat aktualnego stanu pracy kotła.

Przycisk pół-automatycznego napełniania instalacji: po jego naciśnięciu kocioł automatycznie rozpocznie proces napełniania instalacji centralnego ogrzewania do wartości ciśnienia od 1 do 1.5 bar.

Opis symboli pojawiających się na wyświetlaczu

- Słupkowy wyświetlacz podzielony na segmenty, który jest stopniową skalą temperatury w obwodzie centralnego ogrzewania (symbol grzejnika)
- Słupkowy wyświetlacz podzielony na segmenty, który jest stopniową skalą temperatury w obwodzie ciepłej wody użytkowej (symbol baterii/ kranu)
- Symbol funkcji c.w.u.
- Symbol błędu
- Symbol RESET
- Wartość ciśnienia
- Podłączenie sondy zewnętrznej
- Temperatura wody centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej lub
- Kod błędu (np.: 10 – brak płomienia)
- Wskaźnik funkcji (wskaźnik wybranej funkcji: zima – lato)
- Symbol obecności płomienia na palniku
- Symbol aktywacji funkcji antyzamarzaniowej
- Symbol funkcji automatycznego uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania
- Symbol konieczności napełnienia instalacji centralnego ogrzewania


15

Uruchamianie kotła

Czynność pierwszego uruchomienia musi być wykonana przez Autoryzowany Serwis/Instalatora Beretta.


W celu uruchomienia kotła należy wykonać następujące czynności:

- uzyskać dostęp do zaworu gazowego pod kotłem
- otwór zawór odcinający gaz poprzez obrócenie pokrętła w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 16)
- następnie włącz kocioł.




Kiedy kocioł jest połączony do prądu elektrycznego, cykl automatycznego odpowietrzania trwa około dwóch minut, a na wyświetlaczu pojawiają się litery „SF” (rys. 18), oraz ikona wyboru funkcji ∇ na przemiennie. Należy wtedy nacisnąć przycisk $\leftarrow \rightarrow$ aby przerwać cykl automatycznego odpowietrzania.

Jeśli kontrola została przeprowadzona poprawnie, cykl automatycznego odpowietrzania został zakończony, to kocioł jest gotowy do pracy.



Kocioł po włączeniu ustawi się w funkcji, w jakiej był przed wyłączeniem: jeśli kocioł był w funkcji zima podczas wyłączania kotła wówczas po jego włączeniu również będzie w funkcji zima. Jeśli kocioł był w trybie OFF, po włączeniu na wyświetlaczu pojawią się dwie kreski na środku wyświetlacza (rys. 18). Naciśnij przycisk \oplus , aby włączyć kocioł.

Wybierz funkcję sezonową za pomocą przycisku $\leftarrow \rightarrow$ i poruszającej się strzałki ∇ :




ZIMA

LATO


FUNKCJA ZIMA (rys. 19)

W funkcji ZIMA kocioł grzeje na centralne ogrzewanie oraz podgrzewa wodę w zasobniku. Dostępna jest również funkcja S.A.R. (patrz rozdział „Funkcje kotła”).




FUNKCJA LATO (rys. 20)

W funkcji LATO kocioł podgrzewa tylko wodę w zasobniku..



Ustawianie temperatury centralnego ogrzewania

Obracając pokrętlem A (rys. 21), po uprzednim ustaleniu wskaźnika na zimę , regulujemy temperaturę grzania na potrzeby centralnego ogrzewania.,





Obracając pokrętło w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara zwiększamy temperaturę natomiast obracając pokrętło w kierunku przeciwnym zmniejszamy temperaturę. Na wyświetlaczu słupkowym zapalają się kolejne segmenty (1 segment odpowiada 5°C) oraz ustalana wartość. Wybrana wartość temperatury pojawia się na wyświetlaczu.

Ustawianie temperatury wody centralnego ogrzewania z podłączoną sondą zewnętrzną.

W czasie kiedy zainstalowana jest sonda zewnętrzna temperatura wody jest wybrana automatycznie przez system, który szybko dostosowuje jej wartość w odniesieniu do zmian temperatury zewnętrznej. Na wyświetlaczu słupkowym migają środkowy segment (rys. 22).


Aby zwiększyć temperaturę ustawioną automatycznie przez system, obróć pokrętlem w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara lub też w kierunku przeciwnym, aby ją zmniejszyć. Na wyświetlaczu słupkowym zapali się odpowiedni segment (dla każdego poziomu komfortu), zakres zmiany temperatury znajduje się pomiędzy - 5 a + 5 poziomem komfortu (rys. 22). Po wybraniu odpowiedniego poziomu komfortu na wyświetlaczu pali się cyfra określająca wybrany poziom oraz odpowiadający mu segment na wyświetlaczu słupkowym (rys. 23).



Ustawianie temperatury ciepłej wody użytkowej

Obracając pokrętlem B (rys. 24) regulujemy temperaturę grzania ciepłej wody użytkowej zgromadzonej w zasobniku. Obracając pokrętło w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara zwiększamy temperaturę natomiast obracając pokrętło w kierunku przeciwnym zmniejszamy ją. Na wyświetlaczu słupkowym zapalają się kolejne segmenty (1 segment odpowiada 3°C) oraz ustalana wartość.

W czasie ustawiania temperatury wody centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej na wyświetlaczu pojawi się jej wartość liczbowa. Po około 4 sekundach od dokonania wyboru wartości temperatury zostanie ona zapamiętana i na wyświetlaczu pojawi się aktualne wskażanie temperatury odczytane przez sondę (sondę podstawową).



24

Praca kotła

Ustaw termostat środowiskowy na oczekiwana wartość temperatury w pomieszczeniu (w przybliżeniu 20 °C). Jeśli nastąpi żądanie grzania na potrzeby centralnego ogrzewania wówczas uruchomi się kocioł i na wyświetlaczu pojawi się symbol


(rys. 25). Kocioł będzie pracował do czasu osiągnięcia żądanej temperatury w pomieszczeniu. Po jej osiągnięciu kocioł pozostanie w funkcji standby (oczekiwania). W przypadku pojawiienia się nieprawidłowości w czasie zapłonu lub pracy kotła nastąpi jego bezpieczne zatrzymanie.

Na wyświetlaczu symbol zostanie zgaszony i pojawi się kod błędu oraz napis

(rys 26). Informacje na temat opisu błędów i sposobu postępowania w przypadku ich pojawienia się zawarte są w rozdziale „Rozwiązywanie problemów”.



25




26

Wyłączanie**Wyłączenie tymczasowe**

Aby wyłączyć kocioł naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawią się dwie kreski (rys. 27). Kiedy kocioł jest zasilony elektrycznie a zawór gazowy otwarty, jest on wówczas chroniony następującymi funkcjami:

- antyzamarzaniową: jeśli temperatura wody w kotle spadnie poniżej bezpiecznej wartości, wówczas włączy się pompa oraz palnik z minimalną mocą, aby zwiększyć temperaturę do bezpiecznej wartości (35 °C).

Symbol pali się na wyświetlaczu (rys. 27)




27

- antyblokującą pompę: jeden cykl powtarza się co każde 24 godziny.

Wyłączenie na długie okres czasu

Aby wyłączyć kocioł naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawią się dwie kreski (rys. 27). Przełącz główny wyłącznik w pozycję „OFF”. Zakręć zawór gazowy umieszczony pod kotłem obracając pokrętło w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara (rys. 28).




28

- ⚠️** W tym przypadku funkcja antyzamarzaniowa jak i antyblokująca pompę nie są aktywne.
- ⚠️** Opróżnij obwód centralnego ogrzewania z wody lub też za stosuj odpowiedni środek zapobiegający zamarzaniu wody. Spuść wodę z obwodu cieplej wody użytkowej.

Funkcje kotła**Automatyczne uzupełnianie instalacji**

Cechą tego kotła jest system automatycznego napełniania instalacji centralnego ogrzewania, który włączamy naciiskając przycisk w momencie kiedy symbol pojawi się na wyświetlaczu (rys. 29).



29

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się wyżej wspomniany symbol wówczas wartość ciśnienia w instalacji jest nieprawidłowa pomimo poprawnej pracy kotła. Naciśnij przycisk automatycznego napełniania aby rozpocząć proces napełniania. Naciśnij przycisk automatycznego napełniania jeszcze raz, aby przerwać proces napełniania. Podczas napełniania na wyświetlaczu pojawi się symbol z poruszającymi się kroplami oraz rosnącą wartość ciśnienia (rys. 30).



30


Po napełnieniu instalacji do prawidłowej wartości na wyświetlaczu pojawi się symbol i po chwili zgaśnie.

UWAGA

Podczas napełniania inne funkcje kotła są nieaktywne; na przykład: jeśli w tym czasie nastąpi żądanie grzania na potrzeby ciepłej wody użytkowej kocioł nie włączy się, dopóki cykl napełniania nie zakończy się.

UWAGA


Jeśli ciśnienie w instalacji osiągnie wartość 0,6 bar wówczas na wyświetlaczu zaczyna ona migać (rys. 31a). Jeśli spadnie poniżej wartości bezpiecznej (0,3 bar) wówczas przez pewien czas na wyświetlaczu pojawi się kod błędu 41 (rys. 31b) i jeśli nie zostanie uruchomiony cykl napełniania, to po chwili zostanie wyświetlony kod 40 (zob. rozdział „Rozwiązywanie problemów”).



31a

31b

Jeśli na wyświetlaczu widnieje kod błędu 40, naciśnij przycisk , aby zresetować kocioł i następnie naciśnij przycisk , aby rozpocząć napełnianie obwodu. Po zkasowaniu błędu 40, kocioł pracuje w cyklu automatycznego odpowietrzania około dwóch minut, a na wyświetlaczu pojawiają się litery „SF” (rys. 32), oraz ikona wyboru funkcji na przemienne. Naciśnij przycisk , aby zakończyć cykl automatycznego odpowietrzania. Jeśli jesteś zmuszony do kilkukrotnego napełniania obwodu skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Beretta, aby sprawdził czy obwód centralnego ogrzewania jest szczelny (czy nie ma żadnych przecieków).




32

Informacje

Naciśnij przycisk , wówczas na wyświetlaczu pojawi się napis InFO (rys. 33). Naciśnij ponownie przycisk, aby zobaczyć aktualnie zmierzone dane. W celu przemieszczania się po danych naciśnij powyższy przycisk. Jeśli przycisk  nie będzie naciśnięty, system automatycznie wyjdzie z funkcji.


Lista Info:

Info 0 pokazuje słowo InFO (rys. 33)




Info 1 tylko jeśli jest podłączona sonda zewnętrzna, wyświetla temperaturę zewnętrzną (np.: 12 °C) (rys. 34).


Zakres wyświetlanej temperatury wynosi od - 30 °C do 35 °C. Temperatury z poza zakresu symbolizowane są dwoma myślnikami “- -”.




Info 2 pokazuje wartość ciśnienia (rys. 35)



Info 3 pokazuje ustawioną przez użytkownika temperaturę wody w obwodzie centralnego ogrzewania (rys. 36)



Info 4 pokazuje ustawioną przez użytkownika temperaturę ciepłej wody użytkowej (rys. 37)



Info 5 pokazuje ustawioną przez użytkownika temperaturę wody w drugim obiegu grzewczym (jeśli jest podłączony).

Funkcja S.A.R. - fig. 38

W funkcji „zima” możliwe jest aktywowanie funkcji S.A.R. (System Automatycznej Regulacji)

Aby ją aktywować należy ustawić temperaturę wody w obwodzie centralnego ogrzewania w zakresie między 55 a 65°C. W zależności od temperatury ustawionej na programatorze środowiskowym i od czasu, po którym zostanie ona osiągnięta, kocioł automatycznie dopasuje temperaturę wody, aby zredukować ten czas co wiąże się ze zwiększeniem komfortu użytkownika oraz zaoszczędzeniem energii.

**INF2**

Istnieje możliwość wyświetlenia informacji użytkowych dla Serwisu. W tym celu należy nacisnąć przycisk  przez 10 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się napis „INF2”.

INF2 list

Krok	Opis	Wyświetlacz 2-cyfrowy	Wyświetlacz 4-cyfrowy	
1	Temperatura zasilania c.o.	xx	01	° C
2	Temperatura powrotu c.o.	xx	02	° C
3	Sonda na zasobniku ciepłej wody użytkowej (*)	xx	03	° C
4	Nie wykorzystywany	xx	Cond	° C
5	Nie wykorzystywany	xx (**)	05	
6	Temperatura zasilania drugiego obiegu	xx	06	° C
7	Nie wykorzystywany	xx	07	
8	Prędkość wentylatora/100	xx	FAN	
9	Nie wykorzystywany	xx	09	
10	Nie wykorzystywany	xx	10	
11	Licznik pracy palnika	bH	xxxx	
12-19	Siedem kodów błędów (ostatnich)	xx	HIS0-HIS7	

UWAGA (*) jeśli sonda na zasobniku ciepłej wody użytkowej jest zepsuta lub odłączona zamiast wartości wyświetlane zostaną dwa myślniki “- -”.

Rozwiązywanie problemów

W momencie pojawienia się błędu, na wyświetlaczu zgaśnie symbol

i pojawi się migający kod błędu oraz razem lub osobno dwa symbole i .

W tabeli poniżej znajduje się opis poszczególnych błędów.

Opis błędu	Kod błędu	Symbol	Symbol
BLOKADA BRAKU PŁOMIENIA - KONIEC PRÓB URUCHOMIENIA KOTŁA (D)	10	TAK	NIE
ZAKŁOCENIE PŁOMIENIA (T)	11	NIE	TAK
PRÓBA ZAPŁONU (T)	12	NIE	NIE
MINIMALNE CIŚNIENIA GAZU NA ZASILaniu (T)	13	NIE	TAK
MINIMALNE CIŚNIENIA GAZU NA ZASILaniu (D)	14	TAK	NIE
OBECNOŚĆ PŁOMIENIA W FUNKCJI STAND BY (D)	15	TAK	TAK
TERMOSTAT GRANICZNEJ TEMPERATURY (D)	20	TAK	NIE
ZWARCIE NA CZUJNIKU SPALIN	21	TAK	TAK
CZUJNIK TEMPERATURY SPALIN (D)	22	TAK	NIE
PRZEKROCZENIE TEMPERATURY GRANICZNEJ CZYTANEJ PRZEZ SONDE NTC NA ZASILaniu (D)	24	TAK	NIE
PRZEKROCZENIE TEMPERATURY GRANICZNEJ CZYTANEJ PRZEZ SONDE NTC NA ZASILaniu (T)	25	NIE	TAK
PRZEKROCZENIE TEMPERATURY GRANICZNEJ CZYTANEJ PRZEZ SONDE NTC NA POWROCIE (D)	26	TAK	NIE
PRZEKROCZENIE TEMPERATURY GRANICZNEJ CZYTANEJ PRZEZ SONDE NTC NA POWROCIE (T)	27	NIE	TAK
ZBYT DUŻA RÓŻNICA TEMPERATUR (D)	28	TAK	TAK
CZUJNIK SPALIN (D)	29	TAK	TAK
ZA NISKIE OBROTY WENTYLATORA PODCZAS ZAPŁONU (D)	33	TAK	TAK
WENTYLATOR (FAZA ROZPOCZĄĆ) (D)	34	TAK	NIE
WENTYLATOR (FAZA KOŃCOWA) (T)	35	NIE	TAK
ZA WYSOKIE OBROTY WENTYLATORA (D)	37	TAK	TAK
ZA NISKIE CIŚNIENIE W UKŁADZIE C.O. (D*)	40	TAK	NIE
ZA NISKIE CIŚNIENIE W UKŁADZIE C.O. (T*)	41	NIE	TAK
BŁĄD PRZETWORNika CIŚNIENIA WODY (D)	42	TAK	TAK
BŁĄD PŁYTY ELEKTRONICZNEJ (D)	50-59	TAK	TAK
SONDA NTC NA C.W.U. (T°)	60	NIE	TAK
BŁĄD SONDY NTC NA ZASILaniu (D)	70	TAK	TAK
PRZEKROCZENIE TEMPERATURY CZYTANEJ PRZEZ SONDE NTC NA ZASILaniu (T)	71	NIE	NIE
BŁĄD SONDY NTC NA POWROCIE (D)	72	TAK	TAK
TERMOSTAT NISKIEJ TEMPERATURY (T)	77	NIE	TAK
ΔT ZASILANIE-POWRÓT (T)	78	NIE	TAK
ΔT ZASILANIE-POWRÓT (D))	79	TAK	NIE
ANOMALIA SYSTEMOWA (D)	80	TAK	TAK
ANOMALIA SYSTEMOWA Y (T)	81	NIE	TAK
ANOMALIA SYSTEMOWA (D)	82	TAK	TAK
ANOMALIA SYSTEMOWA (T)	83	NIE	TAK
NALEŻY WYCZYŚCIĆ WYMIENNIK GŁÓWNY (-)	91	NIE	TAK
OBECNOŚĆ KONDENSATU LUB BŁĄD ELEKTRODY KONDENSACYJNEJ (D)	92	TAK	NIE
OBECNOŚĆ KONDENSATU LUB BŁĄD ELEKTRODY KONDENSACYJNEJ (T)	93	NIE	TAK
BŁĄD ELEKTRODY KONDENSACYJNEJ LUB PRZERWA W OBWODZIE (T)	95	NIE	TAK

(D) Stała blokada

(T) Tymczasowa-przejściowa blokada. W momencie wystąpienia tego typu błędu kocioł będzie próbował automatycznie usunąć powstały błąd

(*) Zobacz UWAGA na następnej stronie

(*) W przypadku wystąpienia tego kodu błędu sprawdź ciśnienie w instalacji przy pomocy manometru umieszczonego w kotle. Jeśli ciśnienie jest niewystarczające (< 0,4 bar, czerwona strefa) przeprowadź procedurę napełniania instalacji opisaną w rozdziale „Napełnianie instalacji”. W przypadku gdy ciśnienie odczytane na manometrze jest wystarczające (> 0,6 bar, niebieska strefa) wówczas wadliwe działanie może być spowodowane brakiem cyrkulacji.

(-) Należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Kasowanie błędów

Poczekaj około 10 sekund zanim przejdziesz do resetowania kotła.


1) Na wyświetlaczu widnieje symbol 

Jeśli  zniknie, oznacza to, że kocioł automatycznie rozwiązał problem, który się pojawił (nastąpiło chwilowe zatrzymanie pracy kotła). Jeżeli kocioł nie powróci do normalnej pracy, wówczas mogą mieć miejsce dwa przypadki:

przypadek A (rys. 39)

 zniknie a następnie pojawi się symbol  z innym kodem błędu. W tym przypadku postępuj zgodnie z punktem 2.

przypadek B (rys. 40)

Na wyświetlaczu pojawią się razem symbole  oraz  wraz z innym kodem błędu. W tym przypadku postępuj zgodnie z punktem 3.

przypadek C (Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Beretta)

Kocioł posiada system autodiagnostyki, który na bazie zsumowanych godzin konkretnych warunków roboczych sygnalizuje potrzebę konserwacji lub czyszczenia podstawowego wymiennika (kod alarmu 91). Po czyszczeniu z użyciem zestawu dostarczonego jako wyposażenia dodatkowego, należy wyzerować licznik godzin w następujący sposób:

- odłączyć główne zasilanie
- odkręcić śruby mocujące obudowę podłączeń elektrycznych
- wyjąć złącze J13 (schemat elektryczny)
- włączyć zasilanie kotła i zaczekać aż pojawi się na wyświetlaczu kod błędu 13
- wyłączyć zasilanie i ponownie zamontować złącze J13
- założyć i zamocować pokrywę podłączyć elektrycznych

N.B.: procedurę zerowania licznika przeprowadzać za każdym razem, gdy podstawowy wymienniki jest starannie czyszczony lub wymieniany.

2) Na wyświetlaczu widnieje symbol (rys. 41)





Naciśnij przycisk  aby zresetować kocioł. Jeśli kocioł rozpoczęte normalną fazę uruchamiania się i będzie pracował prawidłowo mogło być to spowodowane przypadkowym zdarzeniem. Jeśli po zresetowaniu kocioł dalej będzie wykazywał awarię koniecznie zgłoś się do Autoryzowanego Serwisu Beretta.

3) Na wyświetlaczu widnieje symbol razem z symbolem (rys. 42)

Skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

UWAGA

Błąd sondy w obwodzie ciepłej wody użytkowej - 60: kocioł będzie pracował, ale może nie utrzymywać stałej temperatury, której wartość będzie na poziomie 50°C. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawi się tylko kod błędu.




13 - PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW

W kotle tym zainstalowana jest płyta elektroniczna nowej generacji, która pozwala na modyfikowanie parametrów. Dzięki temu możliwe jest ustawienie warunków pracy kotła w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.

UWAGA: Pierwszego programowania kotła, dokonuje w ramach pierwszego uruchomienia Autoryzowany Serwis/Instalator Beretta. Przeprogramowanie kotła /zmiana parametrów/ jest czynnością obsługowo-regulacyjną i nie wchodzi w zakres gwarancji kotła. Parametry, które możemy modyfikować są zawarte w tabeli na stronie 29.

⚠️ Aby zaprogramować parametry kocioł musi być w pozycji OFF. W tym celu naciśnij przycisk  aż do momentu, gdy na wyświetlaczu pojawi się dwa myślniki " -- " (rys. 43).


W momencie ustawiania parametrów przycisk wyboru funkcji działa



jak ENTER (zatwierdza wybrany parametr) natomiast przycisk oznaczony symbolem  działa jak ESC (wyjście). Jeśli w ciągu 10 sekund nowo wybrana wartość nie zostanie potwierdzona wówczas zmiana nie zostanie zapamiętana. Wartość parametru będzie taka sama jak przed modyfikacją.

Wprowadzenie hasła

Przez około 10 sekund przytrzymaj wciśnięte jednocześnie: przycisk wyboru funkcji oraz przycisk  Wyświetlacz będzie wyglądał jak na rysunku 44.



Zatwierdź przyciskiem wyboru funkcji.


Wprowadź hasło dostępu obracając pokrętło wyboru temperatury ciepłej wody użytkowej i ustawiając zmieniającą się cyfrę na odpowiedniej wartości. Hasło dostępu umieszczone jest z tyłu strony panelu sterowania. Potwierdź ustawione hasło naciśkając przycisk wyboru funkcji.

Ustawianie parametrów

Wybieramy numer parametru obracając pokrętłem wyboru temperatury ciepłej wody (rys. 45) Rodzaje parametrów i ich wartości zamieszczone są w tabeli.

Po wybraniu interesującego nas parametru postępujemy następująco:

- naciśnijmy przycisk wyboru funkcji, aby przejść do ustawienia wartości




wybranego parametru. Po naciśnięciu przycisku na wyświetlaczu zacznie migać aktualna wartość ustawianego parametru

- wartość parametru ustawiamy obracając odpowiednio pokrętłem regulacji ciepłej wody użytkowej
- wybraną wartość zatwierdzamy przyciskiem wyboru funkcji, w tym momencie wartość ta przestaje migać
- naciśnijmy przycisk INFO, aby wyjść z etapu programowania.

Kocioł powróci do pozycji, w której na wyświetlaczu widnieją dwa myślniki " -- " (OFF).

Aby zresetować kocioł naciśnij przycisk 



Programowanie Parametrów

PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW W KOTLE EXCLUSIVE BOILER GREEN HE C.S.I.

NR	OPIS PARAMETRU	JEDNOSTKA	MIN	MAX	PARAMETRY FABRYCZNE	USTAWIENIE (2)
1	NIEUŻYWANY				1	
2	MOC KOTŁA		10-16-20-26-30-34-50-70		26 (25kW)	
3	POZIOM IZOLACYJNOŚCI BUDYNKU	Min	5	20	5	
10	CIEPŁA WODA UŻYTKOWA		1 PRZEPRŁYWOVO 2 MINI ZASOBNIK 3 ZASOBNIK Z TERMOSTEM 4 ZASOBNIK Z SONDĄ NTC 5 WBUDOWANY ZASOBNIK DS. 6 WBUDOWANY ZASOBNIK 3S		5	
11	NIEUŻYWANY	°C			60	
12	MAX. TEMP. CWU ZASOBNIKU	° C	40	80	60	
13	TEMP. CO NA ZASILANIU ZASOBNIKA	°C	50	85	80	
14	ZALACZ PRZY SPADKU TEMP. CWU W ZASOB. (ON)	°C	0	10	5	
20	FUNKCJA C.O.		0 OFF 1 WŁĄCZONA 2 strefa zaworów + programator pokojowy 3 CONNECT AP 4 NIEUŻYWANY 5 NIEUŻYWANY 6 CONNECT AT-BT 7 PROGRAMATOR POKOJOWY + CONNECT AT-BT 8 PROGRAMATOR POKOJOWY + ZAWÓR STREFOWY		1	
21	MAX. TEMP. NA C.O.	°C	40	80	80	
22	MIN. TEMP. NA C.O.	°C	20	39	20	
23	MAX. PRĘDKOŚĆ WEN. NA C.O.	Obr/min		G20 25 kW G31 60	MAX	
24	MIN. PRĘDKOŚĆ WEN. NA C.O.	Obr/min	G20 25 kW G31 12 19		MIN	
25	HISTEREZA PRACY NA C.O. (załącz)	°C	2	10	6	
26	HISTEREZA PRACY NA C.O. (wyłącz)	°C	2	10	6	
28	CZAS DZIAŁANIA NA ZREDUKOWANEJ MOCY	Min	0	20	15	
29	CZAS WYŁĄCZENIA C.O.	Min	0	20	5	
30	FUNKCJA TIMERA CO.	-	0 (NIE)	1 (TAK)	0	
31	MAX. TEMP. NA C.O. 2-OBIEG	°C	40	80	45	
32	MIN. TEMP. NA C.O. 2-OBIEG	°C	20	39	25	
40	FUNKCJA TERMOSTATU C.W.U.		0 OFF - 1 AUTO - 2 ON		1	
41	FUNKCJA PODGRZANIA WSTĘPNEGO C.W.U.				1	
42	FUNKCJA S.A.R.		0 OFF - 1 AUTO		1	
43	NIEUŻYWANY				1	
44	TERMOREGULACJA		0 OFF - 1 AUTO		1	
45	WYBÓR KRZYWEJ GRZEWCZEJ (OTC)	-	2,5	40	20	
46	TERMOREGULACJA 2-OBIEG		0 OFF - 1 AUTO		1	
47	WYBÓR KRZYWEJ GRZEWCZEJ 2-OBIEG (OTC)	-	2,5	40	10	
48	NIEUŻYWANY				-	
50	NIEUŻYWANY				1	
51	OBNIŻENIE KRZYWEJ GRZANIA	-	0	1	0	
52	OBNIŻENIE KRZYWEJ GRZANIA 2-OBIEG	-	0	1	0	
61	TEMP. ANTYZAMARZANIOWA NA C.W.U.	°C	0	10	4	
62	TEMP. ANTYZAMARZANIOWA NA C.O.	°C	0	10	6	
63	NIEUŻYWANY				6	
65	TERMOREGULACJA - SZYBKOŚĆ ODPowiedzi		0 (bardzo szybko)	255 (bardzo wolno)	20	
85	FUNKCJA AUTOMAT. NAPEŁNIANIA		0 - Włączona 1 - Wyłączona		1	
86	CIŚNIENIE WŁĄCZENIA AUTOM. NAPEŁNIANIA	Bar	0.4	1.0	0.6	
87	NIEUŻYWANY				-	
90	USTAWIENIE PRĘDKOŚCI POMPY		0	100	41	
92	PRZEJŚCIE SYSTEMU POSTCYRKULACJI Z C.W.U. NA C.O.		0	1	0	
93	CZAS TRWANIA POSTCYRKULACJI Z C.W.U. NA C.O.		1	255	5	
94	PRACA CIĄGŁA POMPY PIERWSZEGO OBIEGU CH1		0	1	0	
95	PRACA CIĄGŁA POMPY PIERWSZEGO OBIEGU CH2		0	1	0	

* Wyświetlona wartość na wyświetlaczu jest wyrażona w obr/min/100 (np.: 3.600 = 36)

Niektóre wartości domyślne mogą być różne od tych, w tabeli, w zależności od aktualizacji

(2) parametry ustawiane przez Autoryzowany Serwis Beretta

14 - USTAWIENIE TERMOREGULACJI

Sprawdź połączenie sondy zewnętrznej

Po podłączeniu sondy możliwe jest sprawdzenie za pomocą funkcji INFO, czy połączenie zostało przejęte automatycznie przez kartę regulacji. Normalnym jest fakt, że natychmiast po zainstalowaniu





sondy, wartość odczytywana przez sondę jest przeważnie wyższa od ewentualnej sondy odniesienia. TERMOREGULACJA jest uaktyniwiana i optymalizowana poprzez ustawienie poniższych parametrów:

PARAMETR	DOSTĘPNY W ŚRODOWISKU PROGRAMOWANIA
RODZAJ BUDYNKU	KALIBROWANIE & SERWIS I INSTALACJA
MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY W C.O.	INSTALACJA
MINIMALNA TEMPERATURA WODY W C.O.	INSTALACJA
AKTYWACJA FUNKCJI TERMOREGULACJI	INSTALACJA
WYBÓR KRZYWEJ GRZEWCZEJ	KALIBROWANIE & SERWIS I INSTALACJA
OBNIŻENIE KRZYWEJ GRZANIA	INSTALACJA

PARAMETR 03. Rodzaj budynku

System regulacji, do obliczenia wartości temperatury wody doprowadzonej do instalacji c.o., nie używa tylko wartości temperatury zewnętrznej, lecz także bierze pod uwagę izolację termiczną budynku: w budynkach dobrze zaizolowanych, zmiany temperatury zewnętrznej wpływają mniej na temperaturę pokojową niż w budynkach źle zaizolowanych. Poziom izolacji termicznej budynku ustala się za pomocą parametru 3 według załączonego schematu.

	Budynki nowe	Budynki stare		
		Cegła dziurawka	Cegła pełna	Kamień
a	19	14	12	8
b	20	16	15	11
c	19	15	14	9
d	18	12	10	5



Rodzaje budynków

PARAMTRY 21 i 22. Maksymalna i minimalna temperatura wody zasilającej instalację c.o.

Dostępne są dwa parametry pozwalające na ograniczenie temperatury wody (obliczanej automatycznie przez funkcję termoregulacji) doprowadzanej do instalacji c.o.. PARAMETR 21 określa MAKSYMALNĄ TEMPERATURĘ WODY ZASILAJĄCEJ INSTALACJĘ C.O., a PARAMETR 22 określa MINIMALNĄ TEMPERATURĘ WODY ZASILAJĄCEJ INSTALACJĘ C.O..

PARAMETR 44. Aktywacja funkcji termoregulacji

Podłączenie zewnętrznej sondy temperatury w zestawieniu z wartością PARAMETRU 44 pozwala na następujące sposoby funkcjonowania:

- ZEWNĘTRZNA SONDA PODŁĄCZONA i PARAMETR 44 = 0 (OFF), w tym przypadku TERMOREGULACJA jest wyłączona mimo podłączonej zewnętrznej sondy. Za pośrednictwem funkcji INFO możliwe jest wyświetlenie wartości zewnętrznej sondy. Nie są wizualizowane symbole odnoszące się do funkcji TERMOREGULACJI.

ZEWNĘTRZNA SONDA PODŁĄCZONA i PARAMETR 44 = 1 (ON), w tym przypadku TERMOREGULACJA jest włączona. Za pośrednictwem funkcji INFO możliwe jest wyświetlenie wartości zewnętrznej sondy i są wizualizowane symbole odnoszące się do funkcji TERMOREGULACJI.

- ⚠ Bez podłączenia zewnętrznej sondy TERMOREGULACJA nie jest możliwa. W tym przypadku PARAMETR 44 jest pomijany a jego funkcja nie ma żadnego znaczenia.

PARAMETR 45. Wybór krzywej grzewczej

Krzywa kompensacji ogrzewania przewiduje utrzymanie teoretycznej temperatury na poziomie 20°C w pomieszczeniu dla temperatur zewnętrznych zawierających się między +20°C a -20°C. Wybór krzywej zależy od minimalnej projektowej temperatury zewnętrznej (czyli od obszaru geograficznego) oraz od doprowadzonej temperatury projektowej (czyli od typu instalacji) i jest obliczana, z dokładnością, przez instalatora według następującego wzoru:

$$P. 45 = 10 \times \frac{T. doprowadzona - 20}{20 - T. projektowa \text{ min. zewnętrzna}}$$

Jeśli po obliczeniach uzyskana wartość będzie się znajdowała pomiędzy dwiema krzywymi grzewczymi zalecane jest, aby wybrać bliższą krzywą.

Przykład: Jeśli obliczona wartość wynosi 8 czyli znajduje się pomiędzy krzywą 7,5 a 10. wówczas należy wybrać bliższą krzywą czyli 7,5.


PARAMETR 51. OBNIŻENIE KRZYWEJ GRZANIA

JEŚLI DO KOTŁA PODŁĄCZONY JEST TERMOSTAT POKOJOWY WÓWCZAS NALEŻY USTAWIĆ PARAMETR 51 = 0 (wykres 2).

Włączenie ogrzewania dokonuje się poprzez zamknięcie styku termostatu pokojowego, podczas, gdy jego otwarcie oznacza wyłączenie. Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie przez kocioł, jednak użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany tej temperatury obracając pokrętłem wyboru temperatury wody w instalacji c.o. W tym momencie użytkownik będzie mógł ustawić wartość z zakresu +5°C a -5°C. Modyfikacja tej wartości nie zmienia bezpośrednio temperatury wody doprowadzonej do instalacji c.o. lecz wpływa na obliczenie jej wartości w sposób automatyczny zmieniając w systemie temperaturę odniesienia (0 = 20°C).

JEŚLI DO KOTŁA PODŁĄCZONY JEST PROGRAMATOR GODZINOWY WÓWCZAS NALEŻY USTAWIĆ PARAMETR 51=1 (wykres 3).

Przy zamkniętym styku, w celu osiągnięcia temperatury nominalnej na poziomie DNIA (20°C), włączenie ogrzewania następuje w oparciu o temperaturę zewnętrzna. Otwarcie styku nie oznacza wyłączenia lecz zredukuwanie (przesunięcie równoległe) krzywej klimatycznej na poziom NOCY (16°C). Temperatura wody zasilającej c.o. obliczana jest automatycznie przez kocioł, jednak użytkownik może w dowolnym momencie dokonać zmiany tej temperatury obracając pokrętłem wyboru temperatury wody w instalacji c.o. W tym momencie użytkownik będzie mógł ustawić wartość z zakresu $+5$ a -5°C . Modyfikacja tej wartości nie zmienia bezpośrednio temperatury wody doprowadzonej do instalacji c.o. lecz wpływa na obliczenie jej wartości w sposób automatyczny zmieniając w systemie temperaturę odniesienia ($0 = 20^{\circ}\text{C}$, dla poziomu DNIA; 16°C dla poziomu NOCY).



CONNECT AT - BT



W przypadku, kiedy podłączymy dodatkowy zestaw dwóch stref grzewczych CONNECT AT-BT (nie na wyposażeniu kotła) możliwe jest ustawienie dwóch krzywych klimatycznych:

- OTC 1 C.O. (parametr 45) - wybór krzywej grzewczej dla obiegu głównego
- OTC 2 C.O. (parametr 47) - wybór krzywej grzewczej dla obiegu z zaworem mieszającym.

W tym przypadku wybór krzywej także zależy od minimalnej projektowej temperatury zewnętrznej (czyli od obszaru geograficznego) oraz od doprowadzonej temperatury projektowej (czyli od typu instalacji) i musi być obliczona starannie przez instalatora według następującego wzoru:


$$\text{P.45} = 10 \times \frac{\text{T. doprowadzona} - 20}{20 - \text{T. projektowa min. zewnętrzna}}$$

Parametry 31 i 32 definiują maksymalną i minimalną temperaturę wody w drugim obiegu grzewczym. W celu odpowiedniego skorygowania krzywej klimatycznej należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do zestawu dwóch stref grzewczych.



17 - TABLICZKA ZNAMIONOWA

	funkcja c.w.u.
	funkcja c.o.
Qn	pojemność nominalna
Pn	moc nominalna
IP	stopień ochrony przeciwporażeniowej
P. min	ciśnienie minimalne
Pmw	maksymalne ciśnienie c.w.u.
Pms	maksymalne ciśnienie c.o.
T	temperatura
η	sprawność pracy
D	przepływ
NOx	klasa NOx



16 - REGULACJE

Kocioł w momencie produkcji jest wyregulowany i nadane są odpowiednie wartości parametrów. Jeśli wymagana jest modyfikacja, na przykład po zamianie na inny rodzaj gazu wówczas postępuj w następujący sposób.

⚠️ Maksymalna i minimalna moc, jak i maksymalne i minimalne ciśnienie gazu musi być ustawione w odpowiedni sposób przez wykwalifikowany personel (Autoryzowany Serwis Beretta).

- Zdejmij obudowę konsoli przyłączając odkręcając śrubę A, (rys. 3)
- Przechyl panel sterowania do przodu

⚠️ KALIBRACJA I SERWIS muszą być przeprowadzane na kotle w pozycji OFF. W tym celu naciśnij przycisk ON/OFF ⏹ do czasu, aż na wyświetlaczu pojawią się dwa myślniki “- -” (rys. 43).

⚠️ Podczas modyfikowania parametrów przycisk wyboru funkcji działa jak ENTER (potwierdzenie) natomiast przycisk ⌂ jak ESCAPE (wyjście). Jeśli w ciągu 10 sekund nie zostanie potwierdzona nowo wybrana wartość parametru wówczas nie zostanie ona zapamiętana.

Wprowadzenie hasła

Przez około 10 sekund przytrzymaj wciśnięte jednocześnie: przycisk wyboru funkcji oraz przycisk ⌂. Wyświetlacz będzie wyglądał jak na rysunku 44. Wprowadź hasło dostępu obracając pokrętło wyboru temperatury cieplej wody użytkowej i ustawiając zmieniającą się cyfrę na odpowiedniej wartości. Hasło dostępu umieszczone jest z tyłnej strony panelu sterowania. Potwierdź ustawione hasło naciskając przycisk wyboru funkcji.

Fazy kalibrowania

Użyj pokrętła wyboru temperatury cieplej wody użytkowej, aby przejść przez poszczególne parametry należące do fazy programowania:

- 1 rodzaj gazu (nie należy modyfikować tego parametru)
- 2 moc kotła
- 3 poziom izolacyjności budynku (tylko, jeśli jest podłączona sonda zewnętrzna)
- 10 tryb cieplej wody użytkowej (Exclusive Green HE CSI: nie należy modyfikować tego parametru)
- 45 ustawienie krzywej grzewczej (OTC), tylko jeśli jest podłączona sonda zewnętrzna)
- 47 ustawienie krzywej grzewczej 2-obiegu grzewczego, tylko jeśli jest podłączona sonda zewnętrzna
- HP maksymalna prędkość wentylatora (nie należy modyfikować tego parametru)
- LP minimalna prędkość wentylatora (nie należy modyfikować tego parametru)
- SP prędkość wentylatora podczas zapłonu (nie należy modyfikować tego parametru)
- HH praca kotła na maksymalnej mocy
- LL praca kotła na minimalnej mocy
- MM średnia prędkość wentylatora (nie należy modyfikować tego parametru)
- 23 dopasowanie elektroniczne grzania maksymalnego
- 24 dopasowanie elektroniczne grzania minimalnego

Parametry 2-10-HP-SP-LP-MM-23-24 mogą być zmieniane tylko i wyłącznie przez Autoryzowany Serwis Beretta. Producent/importer urządzenia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwych ustawień wartości parametrów.

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (P. HP)

- Wybierz parametr HP
- Naciśnij przycisk wyboru funkcji, aby móc modyfikować wartość parametru. Maksymalna prędkość wentylatora jest ściśle związana z rodzajem wybranego gazu oraz mocą kotła – tabela 1
- Obróć pokrętłem wyboru temperatury cieplej wody użytkowej w celu ustawienia odpowiedniej wartości
- Naciśnij przycisk wyboru funkcji, aby zatwierdzić nowo wybraną wartość.

Wyświetlona wartość na wyświetlaczu jest wyrażona w obr/min/100 (np.: 3600 = 36).

Wyżej ustawiona wartość automatycznie modyfikuje wartość parametru 23.

tabela 1

MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTÓW WENTYLATORA	G20	G31	
25 B.S.I.	60	60	revs/min

MINIMALNA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (P. LP)

- Wybierz parametr LP
- Naciśnij przycisk wyboru funkcji, aby móc modyfikować wartość parametru. Minimalna prędkość wentylatora jest ściśle związana z rodzajem wybranego gazu oraz mocą kotła – tabela 2
- Obróć pokrętłem wyboru temperatury cieplej wody użytkowej w celu ustawienia odpowiedniej wartości
- Naciśnij przycisk wyboru funkcji, aby zatwierdzić nowo wybraną wartość.

Wyświetlona wartość na wyświetlaczu jest wyrażona w obr/ min/100 (np.: 3600 = 36).


Wyżej ustawiona wartość automatycznie modyfikuje wartość parametru 24.

tabela 2

MINIMALNA PRĘDKOŚĆ OBROTÓW WENTYLATORA	G20	G31	
25 B.S.I.	12	19	revs/min

PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA PODCZAS ZAPŁONU (P. SP)

- Wybierz parametr SP
- Naciśnij przycisk wyboru funkcji, aby móc modyfikować wartość parametru. Obróć pokrętłem wyboru temperatury cieplej wody użytkowej w celu ustawienia odpowiedniej wartości. Standardowa prędkość wentylatora podczas zapłonu wynosi 3700 obr./min
- Naciśnij przycisk wyboru funkcji, aby zatwierdzić nowo wybraną wartość.



47

USTAWIENIE MAKSYMALNEJ MOCY KOTŁA (P. HH)

- Wyłącz kocioł
- Wybierz parametr HH i poczekaj, aż kocioł uruchomi się
- Porównaj wartość CO₂, pokazaną na analizatorze (zob. rozdział “Sprawdzanie parametrów spalania”) z wartością umieszczoną w tabeli 3.

Jeśli wartość CO₂ odpowiada wartości z tabeli przejdź do regulacji minimum (parametr LL), w innym przypadku wyreguluj ją śrubą motylkową na zaworze (obracając zgodnie z ruchem wskaźówek zegara wartość CO₂ się zmniejsza), aby otrzymać wartość zamieszczoną w tabeli 3.

tabela 3

CO ₂ MAX	G20	G31	
25 B.S.I.	9	10	%

USTAWIENIE MINIMALNEJ MOCY KOTŁA (P. LL)

- Wybierz parametr LL (kocioł wyłączony) i poczekaj, aż kocioł uruchomi się
- Porównaj wartość CO₂ pokazaną na analizatorze (zob. rozdział: "Sprawdzanie parametrów spalania") z wartością umieszczoną w **tabeli 4**.

Jeśli wartość CO₂ różni się od wartości umieszczonej w tabeli wyreguluj ją śrubą regulacyjną na zaworze (obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara wartość CO₂ się zwiększa), aby otrzymać wartość zamieszczoną w **tabeli 4**. Należy pamiętać o zdjęciu zaślepki ochronnej ze śruby regulacyjnej.

tabela 4

CO ₂ MIN	G20	G31	
25 B.S.I.	9,5	10	%

ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (P.MM)

- Wybierz parametr MM, wówczas kocioł uruchomi się z prędkością wentylatora podczas zapłonu.

PODWAŻSZENIE MINIMALNEJ PRĘDKOŚCI WENTYLATORA NA C.O. (P. 24)

- Wybierz parametr 24
- Naciśnij przycisk wyboru funkcji, aby móc modyfikować wartość parametru
- Obróć pokrętłem wyboru temperatury ciepłej wody użytkowej w celu ustawienia odpowiedniej wartości

Kocioł w momencie produkcji jest wyregulowany i nadane są odpowiednie wartości parametrów. Wartości te można jednak zmienić, zgodnie ze schematami przedstawionymi poniżej, w zależności od wymagań instalacji bądź przepisami regionalnymi i regulacjami związanymi z limitami emisji gazów.

- Naciśnij przycisk wyboru funkcji, aby zatwierdzić wybraną wartość.

OBNIŻENIE MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI WENTYLATORA NA C.O. (P. 23)

Należy wybrać parametr 23, a następnie użyć przycisku wyboru funkcji, aby móc modyfikować wartość parametru. Obracając pokrętło wyboru temperatury ciepłej wody użytkowej ustawia się odpowiednią wartość parametru. Naciśkając przycisk wyboru funkcji, zatwierdza się wybraną wartość, którą należy wpisać na ostatniej stronie w instrukcji.

Wyjdź z fazy kalibracji naciśkając przycisk INFO.


Kocioł powróci do pozycji, w której na wyświetlaczu widnieją dwa myślniki “- -” (OFF).

Aby zresetować kocioł naciśnij przycisk .


 Po wykonaniu regulacji zaworu gazowego, należy pamiętać o jego uszczelnieniu.

Po wykonaniu ustawień:

- zamontuj termostat środowiskowy w odpowiednim miejscu na kostce połączeniowej
- zamknij panel sterowania
- nałożyć z powrotem obudowę na kocioł.

Krzywa emisji CO w zależności od mocy grzewczej c.o. (qn c.o.)

Krzywa prędkości wentylatora rpm w zależności od mocy grzewczej c.o. (qn c.o.)



17 - ZMIANA RODZAJU GAZU - rys. 48

Zmiana rodzaju wykorzystywanego do użytku gazu na inny może być przeprowadzona także w kotle już zainstalowanym.

Wszelkie czynności związane z przestawieniem na inny rodzaj gazu muszą być przeprowadzone przez Autoryzowany Serwis Beretta. Fabrycznie kocioł jest przystosowany do spalania gazu ziemnego G20. Tabliczka znamionowa wskazuje na jaki rodzaj gazu kocioł jest przystosowany. Aby przebroić kocioł należy skorzystać z zestawu przebrojeniowego.

W celu przebrojenia należy:

- Odłączyć zasilanie elektryczne kotła i zamknij zawór odcinający gaz"
- zdjąć poszczególne elementy w następującej kolejności osłonę przyłączeń, obudowę kotła i pokrywę komory spalania
- odkręć rurkę gazową
- kotła i pokrywę komor
- odkręć rurkę gazową
- należy odkręcić śrubę mocującą tłumik (A) i zdjąć go.
- wymontować mikser, który zamontowany jest za pomocą śrub i elementów dystansowych oraz wyjąć rurkę gazową
- wyjąć zwężkę Venturi'ego B, uwalniając ją spod zacisków (należy uważać, aby nie uszkodzić) i przycisnąć od drugiej strony do momentu, kiedy w całości będzie możliwa ją zdjąć z obudowy aluminiowej.
- używając klucza CH6 USUNĄĆ DWIE DYSZE I NIE UŻYWAĆ ICH PONOWNIE, usunąć zanieczyszczenia
- w tym miejscu należy umieścić dwie dysze z zestawu przebrojeniowego i dobrze je zamocować
- ponownie zamontować mikser z zaworem w pozycji poziomej i elementy dystansowe umieszczone co 120°
- zamontować z powrotem rurkę gazową i tłumik w odwrotnej kolejności do demontażu
- sprawdzić ilość obrotów wentylatora
- Włączyć zasilanie elektryczne kotła i odtworzyć zawór odcinający gaz
- wypełnić i umieścić na urządzeniu nową tabliczkę znamionową z informacją o gазie, na którym obecnie będzie pracował kocioł
- założyć poszczególne elementy w następującej kolejności pokrywę komory spalania, obudowę kotła i osłonę przyłączeń.

Przebrojenie kotła na inny rodzaj gazu musi być wykonane przez Autoryzowany Serwis Beretta. Po wykonaniu przebrojenia należy wyregulować kocioł zgodnie z opisem w rozdziale „Regulacje” i przykleić tabliczkę (dostępna w zestawie przebrojeniowym) identyfikującą rodzaj gazu, na który pracuje obecnie urządzenie.

18 - ANALIZY SPALANIA - rys. 50

Bądź szczególnie ostrożny w obchodzeniu się z mikserem. Przepustnica może wystawać z miksera, dlatego musi być on położony po stronie poboru powietrza. W przypadku, gdy mikser musiałby być umiejscowiony

po stronie przepustnicy, należy upewnić się, że znajduje się ona wewnętrznie miksera. Przepustnica nie powinna obciążać miksera. Podczas corocznej konserwacji kotła należy pamiętać o wyczyszczeniu również zwęzki Venturi'ego.

Należy sprawdzić czy przepustnica działa poprawnie (całkowicie otwarta w zakresie regulacji przepływu, całkowicie zamknięta przy minimalnym przepływie)

- W celu przeprowadzenia analizy jakości spalania postępuj następująco:
- przejdź do fazy kalibrowania wpisując odpowiednio hasło zamieszczone w rozdziale „Regulacje”
- włóż sondę analizatora spalin w miejsce do tego przewidziane w komorze powietrza uprzednio odkręcając śrubę B i zdejmując zaślepkę C Sonda analizatora spalin musi być całkowicie włożona do przewodu kominowego.
- zablokuj analizator w miejscu analizy spalin
- upewnij się, że przy parametrach HH i LL, odczytane wartości CO₂ odpowiadają wartościom umieszczonym w tabelach.

Po dokonaniu analiz należy:

- wyjąć sondę analizatora spalin i zamontować zaślepkę przykręcając ją odpowiednią śrubą

WAŻNE

W czasie przeprowadzania analizy spalin funkcja wyłączenia kotła przy temperaturze wody ok. 90 °C jest również aktywna.

19 CZYSZCZENIE ZASOBNIKA - rys. 49

Demontaż pierścienia pozwala na dostęp i czyszczenie wewnętrzne zasobnika jak również sprawdzenie stanu anody magnezowej.

- Zamknąć zawór instalacji c.w.u. i opróżnić zasobnik poprzez urządzenie opróżniania
- Poluzować nakrętkę i wyciągnąć anodę (1)
- Odkręcić nakrętki (2) blokujące pierścień zewnętrzny (3) i wysunąć go
- Wyczyścić powierzchnie wewnętrzne
- Sprawdzić stan zużycia anody magnezowej (1) i wymienić ją jeżeli jest taka potrzeba
- Sprawdzić uszczelkę (4), po wyciągnięciu pierścienia wewnętrznego (5) i wymienić ją jeżeli jest taka potrzeba.

Po przeprowadzeniu operacji czyszczenia zamontować komponenty w sposób odwrotny do opisanego powyżej.

20 - KONSERWACJA

Aby zapewnić długie użytkowanie i sprawność kotła, konieczne jest poddawanie go regularnym przeglądом. Częstotliwość przeglądów zależy od szczególnych warunków instalacji oraz użytkowania, jednak przyjmuję się za wskazane coroczne kontrole wykonywane przez Autoryzowany Serwis Beretta.

- Należy przeprowadzić kontrolę zapalania, gaszenia oraz działania urządzenia zarówno w przypadku obiegu c.o. jak i c.w.u.;
- Należy przeprowadzić kontrolę szczelności złączy oraz przewodów rurowych gazu i wody;
- Należy przeprowadzić kontrolę ustawienia elektrody zapłonowo/jonizacyjnej;
- Należy sprawdzić urządzenie zabezpieczające w przypadku wystąpienia braku gazu.
- Należy sprawdzić i wyregulować – jeśli to konieczne – ciśnienie gazu na palniku
- Należy sprawdzić i wyregulować – jeśli to konieczne – ciśnienie wody w kotle
- Należy przeprowadzić analizę spalin oraz kontrolę montażu/połączeń elementów systemu kominowego. Należy się upewnić czy odczytane wartości/wyniki analizy odpowiadają wartościom umieszczonym w tabelach. Jeśli wynik pomiaru odbiega od ww. wartości należy przeprowadzić procedurę regulacji CO₂.
- Należy sprawdzić czy główny wymiennik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń
- Należy sprawdzić i jeśli to konieczne przeczyścić przewód kondensatu, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.

WAŻNE

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyłączyć zasilanie elektryczne samego urządzenia oraz zamknąć zasilanie gazem.

Nie należy czyścić urządzenia ani jego elementów za pomocą łatwopalnych substancji (np.: benzyny, alkoholu, itp.).

Nie należy czyścić części zewnętrznych kotła, części lakierowanych lub wykonanych z tworzyw sztucznych za pomocą rozcieńczalników do lakierów.

Czyszczenie części zewnętrznej kotła musi być wykonane wyłącznie przy użyciu wody mydlanej.

HU HUNGARIAN

1- ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK

- ⚠ Az általunk gyártott kazánok előállítása során kiemelt figyelmet fordítunk minden egyes alkatrészre, hogy megővük mind a felhasználókat, mind a telepítőket az esetleges balesetektől. Felhívjuk a szervízhálózat tagjainak a figyelmét, hogy különös gondossal járjanak el minden beavatkozás után, amelyet a készüléken végeznek, kiemelten ügyeljenek arra, hogy az elektromos vezetékek csupasz végződése ne lúgjon ki a sorkapocslecből, és ezáltal ne érintkezzen a vezeték egyéb részeivel.
- ⚠ Jelen kézikönyv szorosan hozzáztartozik a termékhez:. Mindig győződjön meg róla, hogy mellékelték-e a készülékhez, abban az esetben is, ha tulajdonos-, felhasználóváltás vagy áthelyezés történt. Amennyiben elveszne vagy megrongálódna, kérjen másikat a legközelebbi szakszervíztől.
- ⚠ Az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően a kazán telepítését és minden egyéb javítási és karbantartási munkálatot képzett szakembernek kell végeznie. A munkát az érvényes szabályoknak és módosításaiknak megfelelően kell végezni.
- ⚠ A készülék karbantartását évente legalább egyszer el kell végezni. Azt tanácsoljuk, idejében egyeztessen időpontot az Ön szakszervizével.
- ⚠ Javasoljuk, hogy a telepítő nyújtson felvilágosítást a felhasználó számára a készülék működésével és az alapvető biztonsági előírásokkal kapcsolatosan.
- ⚠ A kazán csak a megadott rendeltetési cérala használható. A helytelen telepítés, beállítás és karbantartás, valamint a rendeltetéstől eltérő használat miatt embernek, állatnak vagy tárgynak okozott károk esetén a gyártót sem szerződéses, sem szerződésen kívüli felelősséggel nem terhel.
- ⚠ Jelen készülék melegvíz előállítására szolgál. A készüléket fűtő rendszerre és/vagy használati melegvíz körre kösse, a készülék jellege és teljesítménye függvényében
- ⚠ A csomagolás eltávolítása után győződjön meg róla, hogy a tartalma teljes és sérültlen. Ha valamit nem talál rendben, forduljon ahoz a viszonteladóhoz, akitől a készüléket vásárolta.
- ⚠ Javasoljuk, hogy minden körültekintően ellenőrizze, mennyire használódott el az anód a rendszeres karbantartási műveletek során.
- ⚠ A készülék biztonsági szelepének kifolyócsövét megfelelő gyűjtő és elvezető rendszerhez kell csatlakoztatni. A készülék gyártója nem felelős a biztonsági szelep működéséből eredő esetleges károkért.
- ⚠ A készülék biztonsági alkatrészeit és az automatikus szabályozásért felelős összetevőit a készülék teljes élettartalma alatt kizárálag a gyártó vagy a szállító hivatott kicserélni.
- ⚠ A készülék meghibásodása és/vagy nem megfelelő működése esetén, kérjük kapcsolja ki, és ne próbálja megjavítani vagy bármilyen módon közvetlenül beavatkozni.
- ⚠ A telepítés során tájékoztatnia kell a felhasználót az alábbi tennivalóról:
 - vízszivárgás esetén zárja el a víztáplálást és haladéktalanul értesítse a szakszervízt
 - ellenőriznie kell rendszeresen, hogy a kapcsolótáblán nem ég-e a □ jelzés. A jelzés azt mutatja, hogy a vízrendszerben lévő nyomas nem megfelelő. Szükség esetén töltse fel a készüléket az „A A kazán funkciói” fejezetben leírtaknak megfelelően
 - amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a kazánt, ajánlott kihívni a szakszervízt a következő műveletek elvégzésére:
 - a készülék, valamint a rendszer főkapcsolójának kikapcsolt pozícióba állítása
 - zárja el a gáz és a víz csapját, mind a fűtési, mind a használati melegvízrendszer körein
 - eressze le a vizet a fűtő- és a használati melegvíz-körből a fagyveszély megelőzése érdekében.
- ⚠ A vízgyűjtő idomot csatlakoztassa egy megfelelő vízelvezető rendszerhez (lásd 6. fejezet).

Biztonsági intézkedések:

- ⚠ gyermeket és hozzá nem értő személyek felügyelet nélkül nem kezelhetik a kazánt
- ⚠ ha a gáz vagy az égéstermék szagát érzi, ne használjon elektromos eszközöket és készülékeket (kapcsolók, elektromos háztartási gépek stb.). Gázszivárgás esetén az ajtók és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget, zárja el a gáz főcsapját, és haladéktalanul forduljon az Ön szakszervizéhez

- ⚠ ne érjen a kazához vizes vagy nedves testrésszel, illetve mezítláb mielőtt a kazán tisztítását megkezdené, tartsa nyomva a ⚡ gombot mindaddig míg a kijelzőn megjelenik a „- -” jelzés, ezután áramtalanítja a készüléket a kétállású kapcsoló „OFF” pozícióba állításával
- ⚠ a gyártó felhatalmazása és útmutatása nélkül tilos módosítani a biztonsági és szabályozó eszközöket
- ⚠ ne húzza ki, ne kapcsolja le vagy csavarja ki a kábeleket a kazánból, akkor sem ha áramtalanítva van
- ⚠ tilos eldugasolni vagy leszűríteni a szellőzőnyílásokat abban a helyiségben, ahol a készülék üzemel
- ⚠ ne hagyjon gyűlékony anyagot és tartályt a helyiségben, ahol a készülék üzemel
- ⚠ a csomagolás elemei gyermekektől távol tartandók
- ⚠ ne használja a készüléket a rendeltetéstől eltérő célokra
- ⚠ ne helyezzen semmilyen tárgyat a kazánra
- ⚠ a lezárt alkatrészekhez nyúlni tilos
- ⚠ tilos a kondenzátum elvezető nyílását eldugasolni.

2- A KAZÁN TELEPÍTÉSE

A kazánt csak szakképzett személyek telepíthetik a hatályos szabályozásnak megfelelően. A kazán az alábbi típusokban kapható:

Model	Típus	Kategória	Teljesítmény
B.S.I.	Kombi	C	25-35 kW

Az Exclusive Boiler Green HE B.S.I.berendezés C-típusú kondenzációs fali kazán, amely fűtésre és használati meleg víz előállítására használható, és 60 literes inox víztartályal rendelkezik. A C-osztályú felszereléseket bármilyen helyiségbe fel lehet szerelni, ha a fűstelvezetést és az égéslevegő-beszívócsövet a helyiségen kívülre viszik. Az alkalmazott füstgázlevezető szerelvénytől függően a készülék a következő osztályokba sorolható: B23P; B53P; C13,C13x; C23; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x. A telepítésnek meg kell felelnie a helyi előírásoknak és a hatályos szabályozásnak.

A készülék megfelelő elhelyezése érdekkében tartsa szem előtt, hogy:

- a készülék nem kerülhet tűzhely vagy egyéb főző berendezés fölé
- tilos gyűlékony anyagok tárolása abban a helyiségben, ahol a készülék üzemel
- a hőérzékeny falfelületeket megfelelő hőszigeteléssel kell ellátni (pl.: fából)
- a karbantartáshoz szükséges hozzáférhetőség érdekében hagyjon elegendő helyet a kazán körül: legalább 2,5 cm-t minden oldalon és minimum 20 cm-t a kazán alatt.

⚠ Tartsa be a 370 mm távolságot a kazán alja és a bútor szerkezete között: elég helynek kell lennie a leszereléshez, ha a magnézium-anódot meg kell tisztítani.

A kazánt beépített szerelőpanellel és tartókerettel szállítjuk (2. ábra).

A készülék felszereléséhez végezze el a következő műveleteket:

- rögzítse a beépített szerelőpanellel (F) ellátott tartókeretet (G) a falfejlülethez, majd egy vízszintmérő segítségével ellenőrizze, hogy a felszerelt alkatrészek tökéletesen vízszintesen helyezkedjenek el
- jelölje ki a tartókeret (F) rögzítésére szolgáló 4 furatot (\varnothing 6 mm) és a beépített szerelőpanel (G) 2 furatának (\varnothing 4 mm) helyét
- ellenőrizze a távolságokat, majd készítse el a furatokat a fent megjelölt átmérőjű fúrófejek segítségével
- rögzítse a falra a tartókeretet a tartozékként szállított tipliket használva
- végezze el a vízbekötéseket.

3- VÍZBEKÖTÉSEK

A vízcsatlakozások elhelyezkedését és méretét az 2. ábra szemlélteti:

- A - A fűtő rendszer visszatérő ág 3/4"
- B - A fűtő rendszer előremenő ág 3/4"
- C - Gázbekötés 3/4"
- D - Használati meleg víz kivezetése 1/2"
- E - Használati meleg víz bevezetése 1/2"
- F - Tartókeret
- G - Szerelő panel

Amennyiben a víz keménysége meghaladja a 28°Fr keménységi fokot, azt javasoljuk, hogy használjon vízlágyítót a vízkörerakódások megelőzésére.

4- A RENDSZER TISZTÍTÁSA ÉS A FŰTŐKÖRI VÍZ TULAJDONSÁGAI

Új vagy régi fűtési rendszer felújítása esetében minden esetben szükséges a rendszer teljes előzetes átmossása. Annak érdekében, hogy a termék helyesen működjön, miután átmosta, adalékanyagokkal és vagy kémiaiag kezelte a rendszert (pl fagyállóság, film-formers, etc.), győződjön meg arról, hogy a víz tulajdonságai megfelelnek a táblázatban feltüntetett értékeknek.

Paraméterek	um	Víz a fűtő körben	Bejövő víz
PH-érték		7 ÷ 8	-
Kéménység	° F	-	15 ÷ 20
Jellemző		-	tiszta

5- A KÜLSŐ SZENZOR FELSZERELÉSE

Az érzékelőt egyenletes falfelületre szerelje fel (4 ábra); téglafalaknál vagy egyéb szabálytalan felületeknél készítsen elő egy egyenletes alapfelületet, amennyiben ez lehetséges.

Az óramutató járásával ellentétes irányban csavarja le az érzékelő védőborításán található fedeleit.

Jelölje ki a rögzítések helyét, és fűrön lyukat az 5x25-ös csavarok számára. Helyezze bele a csavarokat a lyukba. Vegye ki a kártyát a dobozból. Rögzítse a mellékelt csavarokkal a dobozt. Attach the bracket and tighten the screw. Lazítsa meg a kábel szigetelőgyűrű csavarját, nyomja bele az érzékelő csatlakozó kábelét, és csatlakoztassa a kapocslécre. Ne felejtse el stabilan rögzíteni a szigetelőgyűrűt, nehogy nedvesség kerüljön bele. Helyezze vissza kártyát a dobozába. Az óramutató járásával megegyező irányban csavarja rá a felső műanyag fedeleit. A kábel szigetelőgyűrűt jól állítsa be.

A kültéri szonda telepítése és csatlakoztatása

A szenzort annak az épületnek a külső falára kell felszerelni, amit fűteni akar, vigyázva arra, hogy betartsa az alábbi utasításokat:

- A szélnek leginkább kitett oldalra kell kitenni, ÉSZAKRA vagy ÉSZAK-KELETRE néző oldalán ügyelve arra, hogy ne érje közvetlen napfényt.
- A homlokzat magasságának kb. 2/3-ánál kell elhelyezni.
- Ne legyen ajtók, ablakok, szellőzőnyílások vagy kémények és egyéb hőforrások közelében.

A külső érzékelő elektromos bekötését kétpolúsú 05 - 1 mm² keresztmetszű, maximum 30 méter hosszú kábellel végezze (nincs a tartozékok között). Nem fontos törödni a kábelek pólusaival a külső érzékelőhöz való bekötés során. Ne legyenek toldások ezen a kábelen. Amennyiben ez elkerülhetetlen, legyen vízálló, és lássa el megfelelő védelemmel.

- ⚠️ A csatlakozó vezeték esetleges vezetékcsoportainak el kell különülniük az egyéb, feszültség alatt álló vezetékektől (230 V.a.C.).

6- KONDENZ ÖSSZEGYÜJTÉSE

A gyűjtő idom (A, 5. ábra) összegyűjti az alábbiakat: a rendszerben termelődő kondenzáturnot, a biztonsági szelepen és a készülék üritésekor távozó vizet.

- ⚠️ A gyűjtőtartályt egy gumicső segítségével csatlakoztassa egy megfelelő gyűjtő- és elvezető rendszerhez, melynek kivezetése a szennyvízfolyóba torkollik, az érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően.
- ⚠️ A gyűjtő tartály külső átmérője 20 mm: ezért azt javasoljuk, hogy Ø18-19 mm átmérőjű gumicsövet használjon, és ezt egy hozzáillő bilincsel rögzítse (gyári csomagolásban nem található).
- ⚠️ A gyártó nem tartozik felelősséggel az összegyűjtés hiányából eredő esetleges károkért.
- ⚠️ A kondenzáturnot csővezetékei biztonságosan szigeteltek kell, hogy legyenek.
- ⚠️ A gyártó nem tartozik felelősséggel a biztonsági szelepek működéséből eredő esetleges ázásokért.

7- GÁZBEKÖTÉS

Mielőtt beköti a készüléket a gázhálózatba, győződjön meg róla, hogy:

- érvényesülnek a hatályos jogszabályok
- a gáztípus megegyezik a készülék számára előírttal
- tiszták a csövek.

⚠️ A bekötés elvégzése után győződjön meg róla, hogy az illesztések hermetikusan zárnak a telepítésre vonatkozó hatályos előírásoknak megfelelően.

A gázvezeték-hálózat falon kívülre tervezett legyen. Ha a cső áthalad a falon, a szerelőpanel alsó részén lévő középső nyílásban kell áthaladnia. Ajánlott egy megfelelő méretű szűrőt felszerelni a gázvezetékbe, amennyiben a szolgáltatóhálózat szilárd részecskéket tartalmaz.

8- ELEKTROMOS BEKÖTÉS

Az elektromos csatlakozókhöz való hozzáférés érdekében végezze el a következő műveleteket:

- lazítsa meg a rögzítő csavarokat (A) és vegye le a köpenyt (3. ábra)
- emelje meg a műszerfalat, majd hajtsa előre
- a nyílak irányába húzza el a sorkapocsléc borításait (6. ábra: B magas feszültségű csatlakozások 230 V, C alacsony feszültségű csatlakozások).

Az elektromos hálózatba való bekötést egy legalább az összes vezeték között 3,5 mm-es (EN 60335-1, III. kategória) térközzel rendelkező kapcsolót használva kell elvégezni. A készülék 230 Volt/50 Hz-es váltóárammal működik, a villamos teljesítményfelvételle 66W (25 B.S.I.) - 116W (35 B.S.I.), és megfelel az EN 60335-1 szabvány követelményeinek. A készüléket hatékonyan le kell földelni a hatályos törvényeknek és beépítési előírásoknak megfelelően.

Tanácsos továbbá betartani a fázis-nulla (L-N) bekötést.

A kazán fázis-nulla vagy fázis-fázis bekötéssel egyaránt működik. Ingadozó feszültség vagy földelés nélküli táp esetén egy leválasztó transzformátor használata szükséges, melynek szekunder köre le van földelve.

- ⚠️ A föld vezeték néhány cm-rel legyen hosszabb a többi vezetéknél.
- ⚠️ Tilos a gáz- és/vagy a vízcsöveket használni az elektromos készülékek földeléseként.
- ⚠️ A beszerelést végző személy felelőssége azt biztosítani, hogy a berendezés megfelelően legyen földelve; A gyártó nem tekinthető felelősnek a berendezés földelésének elmulasztása miatt keletkező esetleges károkért.

Az elektromos bekötéshez használja a készülékkel együtt szállított tápkábelt.

Csatlakoztassa a környezeti termosztátot és/vagy az időmérőt úgy, ahogy az elektromos rajzon látható.

Amennyiben a tápkábelt kicséríli, használjon HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75-ös kábelt2, Ø max. külső 7 mm.

9- A RENDSZER FELÖLTÉSE, LEVEGŐMENTESÍTÉSE ÉS A RENDSZER ÜRÍTÉSE

A vízbekötések befejeztével megkezdheti a rendszerek feltöltését.

Ezt műveletet hideg készülék mellett végezze a következőképpen:

HMV rendszer (7. ábra)

- nyissa ki a hideg víz elzárócsapját (H), és töltse fel a víztartályt
- nyissa ki a meleg vizet, ellenőrizze a víztartály feltöltött állapotát, és várjon a víz kiürüléséig

Fűtő rendszer (7. ábra)

- győződjön meg arról, hogy a leeresztőszelép (B) be van-e zárva
- nyissa ki az automatikus légtelenítőszelépet (C) a sapka kétszeri vagy háromszori körbeforgatásával
- nyissa ki a feltöltőcsapot (I) annyi időre, hogy a hidrométer (D) által mért nyomás körülbelül 1,5 bar értéket érjen el (kék terület)
- nyissa ki a kezi légtelenítőszelépet (E), majd zárja el azt a rendszer légtelenítése után; szükség esetén ismételgesse a műveletet mindenkor, amíg további levegő már nem hagyja el a szelépet (E)
- zárja el a feltöltőcsapot (I)
- minden alkalommal, ha a kazán áramellátását bekapcsolja, egy automatikus, kb. 2 percig tartó szellőztetési ciklus kezdődik, és a kijelzőn az „SF” olvasható, illetve a „funkcióválasztó” ▽ világít szekvenciában. Nyomja meg a ↗ gombot, hogy megszakítsa az automatikus szellőztetési ciklust.

MEGJEGYZÉS: a kazán légtelenítése automatikusan történik a C és az F automatikus légtelenítő szelépeken keresztül.

MEGJEGYZÉS: a kazán félautomata feltöltő rendszerrel rendelkezik. A rendszer első feltöltését úgy kell elvégezni, hogy megnyitja az I csapot, miközben a kazán ki van kapcsolva.

Fűtési rendszer ürítése (7. ábra)

Mielőtt megkezdené a fűtőrendszer víztelenítését, áramtalanítsa a kézsüléket a főkapcsoló kikapcsolásával.

- Zára el a fűtőrendszer oldali csapokat
- Nyissa ki az automatikus légtelenítőszelepet (C)
- Csatvarozza ki a leeresztőszelépet (B) kézzel, közben tartsa a könyököt a tömlön olyan pozícióban, hogy az ne jöhessen ki a fészekből
- A rendszerben levő víz kiürül a vízgyűjtő tartályon át (A)
- Víztelenítse a rendszer legalsó pontjait.

HMV rendszer ürítése (7. ábra)

Mikor fagyveszély fenyegeti a rendszert, a vízmelegítőt le kell üríteni a következő módon:

- zára el az elzárócsapot a hálózatnál
- csavarozza ki a sapkát a tömlő adapterén (G)
- csatlakoztassa a műanyagtömlőt a forróvíztároló leeresztőszelépének a tömlőadapteréhez (G)
- nyissa ki a leeresztőszelépet
- nyissa meg az összes hideg- és melegvíz-csapot
- víztelenítse a rendszer legalsó pontjait.

VIGYÁZAT

A gyűjtőtartály gumicső segítségével csatlakoztatni kell megfelelő gyűjtő- és elvezetőrendszerhez a vészkiömlőben az érvényes szabályozásoknak megfelelően. A gyűjtő tartály külső átmérője 20 mm: ezért azt javasoljuk, hogy Ø18-19 mm átmérőjű gumicsöveget használjon, és ezt egy hozzáillő bilincssel rögzítse (gyári csomagolásban nem található). A gyártó nem tartozik felelősséggel az összegyűjtés hiányából eredő esetleges károkért.

Javaslatok a fűtőrendszer és a kazán helyes légtelenítéséhez

(8 ábra):

Javasoljuk, hogy végezze el az alábbi műveletsort az első beszerelés során vagy a rendkívüli karbantartási műveletek alkalmával:

1. Egy CH11 csavarkulcsot használva nyissa ki a kézi légtelenítő szelét, ami a levegőtartály felett van; a kazánhoz mellékelt csövet rá kell kötni a szelepre, hogy kiengedje a vizet egy külső tárolóból.
2. Nyissa ki a kézi rendszerfelföltő elzárócsapot a víz egységén, várja meg, amíg a víz elkezd kifolyni a szelépen át;
3. Kapcsolja be a kazánt, a gázcsapot hagyja lezárva;
4. Használja a szobatermosztátot vagy távoli kapcsolótáblát, hogy aktiválja a hőkérést úgy, hogy a háromállású fűtésre álljon;
5. Aktiválja a melegvízkérést az alábbiak szerint: instant kazánok: forgassa el a csapot 30°-ra percenként, hogy a háromállású ciklust a fűtéstről a háztartási melegvízig és vissza körülbelül tízszer megtegye (ekkor a kazán riasztásba fog állni, mivel nincs gáz, és resetelni kell minden alkalommal, amikor ez megtörténik).
6. A csak fűtő kazánokat rá kell kapcsolni egy külső víztartályra: használja a víztartály termosztátját;
7. Folytassa a szekvenciát, amíg csak víz jön ki a kézi légtelenítő szeléből, és a levegő áramlása megszakadt; zára le a kézi légtelenítő szelépet ezen a ponton;
8. Zára el a kézi rendszerfelföltő csapot a víz egységén;
9. Nyissuk meg a gázcsapot és gyűjtsek be a kazánt.

10- AZ ÉGÉSTERMÉKEK ELVEZETÉSE ÉS AZ ÉGÉSI LEVEGŐ BESZÍVÁSA

A FÜSTGÁZELVEZETÉS LEHETSÉGES MÓDJAI (9. ábra)

A kazán a következő füstgázelvezetési konfigurációra van minősítve:

B23P-B53P Levegőbevezetés a helyiségből és füstgázelvezetés kívülre
C13-C13x Koncentrikus falri kivezetés. A csövek külön indulhatnak a kazántól, de a kivezetők legyenek koncentrikusak, vagy legalábbis elégége közel kell elhelyezkedjenek ahhoz, hogy a szélviszonyok hasonlók legyenek (50 cm-en belül).

C23-C23x Koncentrikus elvezetés közös kéménybe (a füstgázelvezetés és a levegő beszívás azonos kéményben történik).

C33-C33x Koncentrikus tető kivezetés. A kivezetések azonosak a C13-nél leírtakkal.

C43-C43x A füstgázelvezetés és a levegő beszívás szokásos külön kéményeken keresztül történik, amelyek azonban hasonló szélviszonyoknak vannak kitéve.

C53 C53x - A füstgázelvezetés és a levegő beszívás elválasztott, kivezetés a tetőre vagy a falon keresztül, de eltérő nyomású helyszínekre. A füstgázelvezetés és a levegőbeszívás sosem történhet egymással szemben levő falakon keresztül.

C63-C63x A füstgázelvezetés és a levegő beszívás külön forgalmazott és tanúsított csöveken keresztül történik (1856/1).

C83-C83x A füstgázelvezetés egyéni vagy közös kéménybe történik, még a levegő beszívás a falon keresztül valósul meg.

C93-C93x Elvezetés a tetőn (C33-hoz hasonlóan) és levegőbeszívás egyetlen meglevő füstcsőből

Az égéstermékek elvezetése terén tartsa tiszteletben a hatályos jogszabályi előírásokat.

A kazánt égéstermék elvezető /levegő beszívó tartozékok nélkül szálíljuk, mivel a zárt égéstérű turbó készülékekhez többféle - a telepítési feltételeknek legmegfelelőbb - megoldás között választhat. A megfelelő füstgázelvezetés és égéslevegő beáramlás érdekében csakis az általunk gyártott eredeti csöveket vagy más, hasonló jellemzőkkel rendelkező EC-tanúsított csöveket használjon; A bekötést a füstgázelvezető rendszerhez tartozó útmutató alapján végezze. Egyetlen kéménybe több kézsülék kizárálag akkor köthető, ha ezek közül minden egyik zárt égéstérű.

„HELYISÉGLEVEGŐ FÜGGŐ” MŰKÖDTETÉS

(B23P-B53P TÍPUSÚ, levegőbevezetés a helyiségből és füstgázelvezetés a lakott területen kívülre)

Füstgázelvezetés csővezetéke Ø80 mm - 13 ábra

A füstgázelvezetés cső- vezetékeit a telepítői igényeknek legmegfelelőbb irányba alakíthatja ki.

A telepítéshez kövesse az alkatrészcsomagban található kézikönyv utasításait.

Ennél a konfigurációról a kazán a Ø80 mm átmérőjű füstgázelvezető cső vezetékhez egy Ø60-80 mm átmérőjű átalakítón keresztül csatlakozik.

- ⚠ Ennél a konfigurációról a kazán közvetlenül abból a helyiségből nyeri a égéshez szükséges levegőt, ahova felszerelték, ezért a helyiségnek egy erre megfelelő, jól szellőző, műszaki jellegű helyiségnél kell lennie.
- ⚠ A nem szigetelt füstgázelvezető szerelvények potenciális veszélyforrások.
- ⚠ Gondoskodjon róla, hogy füstgázelvezető csőnek 1%-os lejtése legyen a kazán irányába.

	max. hosszúság füst elvezető cső Ø 80 (m)	nyomásveszteség minden kanyarulathoz (m)	
		45°	90°
25 B.S.I.	50	1	1,5
35 B.S.I.	60		

ZÁRT ÉGÉSTERŰ MŰKÖDTETÉS (C TÍPUSÚ)

A készülék C típusú (zárt égéstérű), ezért biztonságos módon kell csatlakoztatni a füstgázelvezető - ill. az égéslevegő beszívó rendszerhez, amelyek mind a külső környezetben végzödnek; és amelyek nélkül a kézsülék nem működhet.

Koncentrikus elvezetések (ø 60-100) - 11 ábra

A koncentrikus csöveket a telepítés igényeinek leginkább megfelelő irányban lehet elhelyezni, de különös figyelmet kell fordítani a külső hőmérséketre és a cső hosszára.

Vízszintes

max. lineáris hosszúság koncentrikus cső ø 60 -100 [m]	nyomásveszteség minden kanyarulathoz (m)	
	45°	90°
7,85	1,3	1,6

Függőleges

max. lineáris hosszúság koncentrikus cső ø 60 -100 (m)	nyomásveszteség minden kanyarulathoz (m)	
	45°	90°
8,85	1,3	1,6

⚠ Egyenes hossznak azt tekintjük, ha a vezetéken nincsenek kanyarulatok, idomzáró szerkezetek és illesztések.

⚠ Gondoskodjon róla, hogy a füstgázelvezető csőnek 1%-os lejtése legyen a kondenzvízgyűjtő irányába.

⚠ A szigetelés nélküli elvezető csövek potenciális veszélyt jelentek.

⚠ A szellőztetést a kazán a telepítés típusa és a cső hossza alapján automatikusan beállítja.

⚠ Semmilyen módon ne tömjé el vagy szűkitse le az égéslevegő beszívócsövet.

A telepítéshez kövesse az alkatrészcsomagban található kézikönyv utasításait.

Koncentrikus elvezetések (ø 80-125 mm)

Ehhez a beállításhoz megfelelő átalakító készlet beszerelésére van szükség. A csöveket a beszereléshez szükséges legmegfelelőbb irányba lehet állítani. A telepítéshez kövesse az alkatrészcsomagban található kézikönyv utasításait a kondenzációs gázkazánokhoz tartozó speciális eszközökkel.

max. lineáris hosszúság koncentrikus cső ø 80-125 (m)	nyomásveszteség minden kanyarulathoz (m)	
	45°	90°
14,85	1	1,5

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

Osztott csövek ($\varnothing 80$) - 12 ábra

Az osztott füstgázelvezető csöveget a telepítői igényeknek legmegfelelőbb irányba alakíthatja ki. Miután eltávolította a három csavarral rögzített zárófedelet, az égéslevegő - szívócsövet csatlakoztassa a bemenethez, rögzítve a hozzá tartozó szűkítőhöz.


Miután telepítette a hozzá tartozó szűkítőt, a füstgázelvezet csövet csatlakoztassa a füstgáz kimenetéhez.

A telepítéshez kövesse az alkatrészcsomagban található kézikönyv utasításait a kondenzációs gázkazánokhoz tartozó speciális eszközökkel.


max. lineáris hosszúság osztott cső $\varnothing 80$ (m)	nyomásveszteség minden kanyarulathoz (m)	
	45°	90°
25 B.S.I.	32+32	1
35 B.S.I.	40+40	1,5

- ⚠ Egyenes hossznak azt tekintjük, ha a vezetéken nincsenek kanyarulatok, idomzáró szerkezetek és illesztések.
- ⚠ Gondoskodjon róla, hogy a füstgázelvezető csőnek 1%-os lejtése legyen a kondenzvízgyűjtő irányába.
- ⚠ A szellőztetést a kazán a telepítés típusa és a cső hossza alapján automatikusan beállítja. Semmilyen módon ne tömje el vagy szűkitse le az égéslevegő-beszívócsövet.
- ⚠ Az egyes csövek maximális hosszának meghatározásához lásd a mellékelt ábrákat.
- ⚠ Az ennél hosszabb cső alkalmazása a kazán teljesítményvesztését idézi elő.


EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.




EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.



10




KONCENTRIKUS CSŐ
FÜSTGÁZELVEZETÉSHEZ/
LEVEGŐ BESZÍVÁSHOZ




11

OSZTOTT CSÖVEK
FÜSTGÁZELVEZETÉSHEZ/
LEVEGŐ BESZÍVÁSHOZ



12

FÜSTGÁZELVEZETŐ BESZÍVÁSHOZ
KÖRNYEZETBEN



13

LEÍRÁSOK			EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Fűtés	Hőterhelés	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Maximális hőteljesítmény (80/60°)	kW	24,38	33,74
		kcal/h	20.963	29.012
	Maximális hőteljesítmény (50/30°)	kW	26,20	36,50
		kcal/h	22.532	31.393
	Minimális hőinput (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
	Minimális hő kibocsátás (80°/60°) (G20/G31)	kW	2,49/4,47	3,41/6,04
		kcal/h	2.144/3.847	2.929/5.193
	Minimális hő kibocsátás(50°/30°) (G20/G31)	kW	2,69/4,82	3,71/6,57
		kcal/h	2.309/4.145	3.188/5.647
	Névleges Range Rated hőteljesítmény (Qn)	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Minimális Range Rated hőteljesítmény (Qm) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
HMV	Hőterhelés	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Maximális hőteljesítmény (*)	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Minimális hő input (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
	Minimális hő output (*) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
(*) a különböző HMV működési körülmények átlagértéke				
Hatásfok max. hőteljesítmény / min. hőteljesítmény esetén		%	97,5 - 99,7 (G31= 99,4)	97,5 - 97,3 (G31= 97,4)
Hatékonyiság 30% (47° visszatérő)		%	102,8	103,1
Égesi teljesítmény		%	97,8	97,7
Hatékonyiság Pn max - Pn min (50°/30°)		%	104,8 - 107,4 (G31= 107,1)	105,5 - 105,9 (G31= 105,9)
Hatékonyiság 30% (30° visszatérő)		%	109,4	108
Átlagos Range Rated hatékonyiság Pn (80°/60°)		%	98,1	97,6
Átlagos Range Rated hatékonyiság Pn (50°/30°)		%	105,2	106,1
Elektromos teljesítmény		W	66	116
Kategória			II2H3P	II2H3P
Célország			-	-
Tápfeszültség		V - Hz	230-50	230-50
Védelmi fokozat		IP	X5D	X5D
Nyomáscsökkenés a füstgázon, ha az égő be van kapcsolva		%	2,16	2,30
Nyomáscsökkenés a füstgázon, ha az égő ki van kapcsolva		%	0,10	0,08
Fűtési üzemmód				
Nyomás - maximális hőmérséklet		bar-°C	3 - 90	3 - 90
Minimum nyomás standard használat esetén		bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
A fűtővíz hőmérsékletének beállítási tartománya		°C	20 - 80	20 - 80
Szivattyú: rendelkezésre álló max. emelőnyomás		mbar	127	320
a következő hozamnál		l/h	800	1.000
Membrános tágulási tartály		l	10	10
Tágulási tartály előfeszítése		bar	1	1
HMV üzemmód				
Max. nyomás		bar	8	8
Min. nyomás		bar	-	0,15
Meleg víz mennyisége Δt 25 °C-on		l/perc	14,3	19,8
Δt 30°C-on		l/perc	11,9	16,5
Δt 35°C-on		l/perc	10,2	14,2
HMV minimális teljesítmény		l/perc	-	2
A használati meleg víz hőmérsékletének beállítási tartománya		°C	35 - 60	35 - 60
Áramlásszabályozó		l/perc	15	15
Gáz nyomása				
Metángáz nominális nyomás (G20)		mbar	20	20
LPG folyékony gáz nominális nyomás (G31)		mbar	37	37
Vízbekötések				
Fűtési bemenet - kimenet		Ø	3/4"	3/4"
Előremenő - visszatérő HMV		Ø	1/2"	1/2"
Gáz bemenet		Ø	3/4"	3/4"

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

LEÍRÁSOK		EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
A kazán méretei			
Magasság	mm	940	940
Szélesség	mm	600	600
Mélység a burkolatnál	mm	450	450
Kazán tömege	kg	65	72
Hozamok (G20)			
Levegő mennyisége	Nm ³ /h	31,135	43,090
Füstgáz mennyisége	Nm ³ /h	33,642	46,561
Füstgáz tömegáram (max-min)	gr/s	11,282-1,070	15,614 - 1,498
Hozamok (G31)			
Levegő mennyisége	Nm ³ /h	31,752	43,945
Füstgáz mennyisége	Nm ³ /h	32,721	45,286
Füstgáz tömegáram (max-min)	gr/s	11,046-1,988	15,288 - 2,740
Ventilátor teljesítménye			
Elvezetőcső nélküli kazán maradék emelőnyomása	Pa	98	199
Koncentrikus csövek maradék emelőnyomása 0,85 m	Pa	40	60
Szétválasztott csövek maradék emelőnyomása 0,5 m	Pa	90	195
Koncentrikus csövek			
Átmérő	mm	60-100	60-100
Max. hosszúság	m	7,85	7,85
Veszteség egy 45°/90° könyök beiktatása miatt	m	1,3/1,6	1,3/1,6
Falon áthaladó lyuk (átmérő)	mm	105	105
Koncentrikus csövek			
Átmérő	mm	80-125	80-125
Max. hosszúság	m	14,85	14,85
Veszteség egy 45°/90° könyök beiktatása miatt	m	1/1,5	1/1,5
Falon áthaladó lyuk (átmérő)	mm	130	130
Szétválasztott füstgázelvezető csövek			
Átmérő	mm	80	80
Max. hosszúság	m	32+32	40+40
Veszteség egy 45°/90° könyök beiktatása miatt	m	1/1,5	1/1,5
B23P-B53P telepítés			
Átmérő	mm	80	80
Füstgáz elvezető maximális hossza	m	50	60
Nox osztály		5	5
Kibocsátás értéke maximum és minimum terhelésnél G20* gázzal			
Maximum - Minimum CO s.a. kevesebb mint	ppm	180 - 5	180 - 10
CO ₂	%	9 - 9,5	9 - 9,5
NOx kisebb, mint	ppm	45 - 10	35 - 15
Füstgáz hőmérséklet	°C	76 - 59	74 - 62

* Az ellenőrzés Ø 60-100 0,85m hosszú koncentrikus csővel - 80-60 °C vízhőmérsékleten történt


		EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
A víztartály típusa		Rozsdamentes	Rozsdamentes
A víztartály elrendezése		függőleges	függőleges
A hőcserélő elrendezése		függőleges	függőleges
HMV tartalom	l	60	60
Spirálcső tartalma	l	3,87	3,87
Hőcserélési felület	m ²	0,707	0,707
A használati meleg víz hőmérsékletének beállítási tartománya	°C	35 - 60	35 - 60
Áramlásszabályozó	l/perc	15	15
Meleg víz 10 perc alatt nyerhető mennyisége Δt 30 °C esetén	l	202	202
Víztartály maximális nyomása	bar	8	8

LEÍRÁSOK		Metánvíz (G20)	Propán (G31)
Wobbe szám kisebb mint (15 °C - 1013 mbar)	MJ/m ³ S	45,67	70,69
Nettó Fűtőérték	MJ/m ³ S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Névleges tápnyomás	mbar mm W.C.	20 203,9	37 377,3
Min. tápnyomás	mbar mm W.C.	10 102	-
Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.			
Égő: fűvökák átmérője - hosszúsága	mm - mm	63 - 130	63 - 130
Membrán: lyukszám - lyukátmérő	n° - mm	2 - 3,65	2 - 2,95
Max. gázfogyasztás fűtés	Sm ³ /h	2,64	
	kg/h		1,94
HMV maximális gázigénye	Sm ³ /h	2,64	
	kg/h		1,94
Min. gázfogyasztás fűtés	Sm ³ /h	0,26	
	kg/h		0,35
A HMV minimális gázigénye	Sm ³ /h	0,26	
	kg/h		0,35
Ventilátor fordulatszáma lassú gyűjtáskor	ford/perc	3.700	3.700
Ventilátor maximális fordulatszáma (Fűtési üzemmód)	ford/perc	6.000	6.000
Ventilátor maximális fordulatszáma (HMV)	ford/perc	6.000	6.000
Ventilátor minimális fordulatszáma (fűtési üzemmód)	ford/perc	1.200	1.900
Ventilátor minimális fordulatszáma (HMV)	ford/perc	1.200	1.900
Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.			
Égő: fűvökák átmérője - hosszúsága	mm - mm	63 - 140	63 - 140
Membrán: lyukszám - lyukátmérő	n° - mm	2 - 3,8	2 - 3,05
Max. gázfogyasztás fűtés	Sm ³ /h	3,66	
	kg/h		2,69
HMV maximális gázigénye	Sm ³ /h	3,66	
	kg/h		2,69
Min. gázfogyasztás fűtés	Sm ³ /h	0,37	
	kg/h		0,48
A HMV minimális gázigénye	Sm ³ /h	0,37	
	kg/h		0,48
Ventilátor fordulatszáma lassú gyűjtáskor	ford/perc	3.300	3.300
Ventilátor maximális fordulatszáma (fűtési üzemmód)	ford/perc	6.000	5.900
Ventilátor maximális fordulatszáma (HMV)	ford/perc	6.000	5.900
Ventilátor minimális fordulatszáma (fűtési üzemmód)	ford/perc	1.200	1.900
Ventilátor minimális fordulatszáma (HMV)	ford/perc	1.200	1.900

12 - BEGYÚJTÁS ÉS MŰKÖDÉS

A kazán fűtő és használati melegvizet egyaránt előállít.

A kapcsolótáblán (13. ábra) találhatók a kazán főbb vezérlési és üzemeltetési funkciói.



Parancsok leírása

Fűtővíz hőmérséklet-szabályozó: a fűtővíz hőmérsékletének beállítását teszi lehetővé.

Házi melegvíz hőmérsékletszabályozó: házi melegvíz hőmérsékletének beállítását teszi lehetővé, ami a víztárolóban van.

A paraméterszabályozó beállítása: kalibrálási és programozási fázis használata.

Funkciójelölők:

- ON a kazán elektromos feszültség alatt áll, működési parancsra vár (-)
- OFF a kazán elektromos feszültség alatt áll, de nem áll készen a működésre
- RESET lehetővé teszi a zavartörlést egy esetleges működési rendellenesség után

Üzemmódot választókapcsoló: lehetővé teszi, hogy az igényeinek legmegfelelőbb üzemmódot válassza: (tél) vagy (nyár).

Info gomb: lehetővé teszi, hogy egymást követően megjelenítsük a készülék működési állapotát jelző információkat.

Rendszer feltöltő gomb: a gomb megnyomásakor a kazán automatikusan feltölt, amíg a nyomás eléri a 1-1.5 bar-t.

14

A kijelző leírása

- fűtővíz hőmérséklet-skála, fűtési üzemmód kijelzővel
- HMV hőmérséklet-skála, HMV üzemmód kijelzővel
- háztartási melegvíz funkció jelzése
- hiba jelzés
- reset jelzés
- nyomás értéke
- külső érzékelő csatlakozik
- fűtési/a HMV hőmérséklet kijelző vagy
- hibajelzés ikon (pl. 10 - lánghiány)
- üzemmód választókapcsoló kijelzője (a kiválasztott üzemmód függvényében beállítható: tél vagy nyár)
- égő működése ikon
- aktív fagyásgátló funkció ikon
- a rendszer feltöltését jelző ikon
- feltöltés ikon

15

A készülék begyűjtása


A kazán begyűjtéséhez az alábbi műveleteket kell elvégezni:

- hogy hozzáérjen a gázcsaphoz, használja a kazán alatt található burkolat nyílásait
- nyissa ki a gázsapot az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva (16. ábra)
- Kapcsola be a kazánt.




Minden alkalommal, ha bekapcsolja az áramellátását, a kazán elvégez egy automatikus szellőztetést, ami körülbelül 2 percig tart. A kijelzőn „SF” látható (17. ábra) és az „üzemmód választókapcsolók” ▽ egymás után világítanak. Nyomja meg a gombot, hogy megszakítsa az automatikus szellőztetési ciklust.

Ha az ellenőrzést helyesen befejezte, amikor az automatikus szellőzési ciklust befejezte, a kazán készen áll a munkára.



! A készülék begyűjtésakor minden az az üzemmód jelentkezik, amely az előző kikapcsolás előtt került beállításra: ha a kikapcsolásakor a kazán téli üzemmódban működött, a begyűjtéskor szintén téli üzemmódban áll majd. Ha a készülék OFF állásban volt, a kijelzőn két vízszintes vonal látható majd a középső részén (18. ábra). Nyomja meg a gombot a működés elindításához.




Válassza ki a kívánt üzemmódot a gomb megnyomásával, tartsa nyomva, amíg a ▽ szimbólum a következő két állás egyikére nem állítódik:

TÉL

NYÁR


TÉL funkció (19. ábra)

Ha ilyen állásban van a választókapcsoló a kazán meleg vizet készít a fűtéshez és vizet juttat a víztárolóba a használati melegvíz elkészítéséhez. Ebben az állásban aktív a S. A. R. A. Booster funkció (lásd „A kazán funkciói” c. fejezet).




NYÁR funkció (20. ábra)

Ha ilyen állásban van a választókapcsoló a kazán vizet juttat a víztárolóba a használati melegvíz elkészítéséhez.



Fűtővíz hőmérséklet-szabályozó



Miután a választókapcsoló segítségével kiválasztotta a téli üzemmódot, az A választókapcsoló (21. ábra) elfordításával szabályozhatja a fűtővíz hőmérsékletét.



Ha az óramutató járásával megegyező irányba fordítja a kapcsolót, a hőmérséklet növekszik, míg fordítva a hőmérséklet csökken. Ekkor a hőmérséklet emelkedésével egyidőben a jelző oszlopon található fokozatok kigyulladnak (5°C-ként). A kijelzőn megjelenik a választott hőmérséklet értéke.

A fűtővíz hőmérsékletének szabályozása külső érzékelő esetén


Amennyiben külső érzékelő csatlakozik a rendszerhez, az előremenő víz hőmérsékletét a rendszer automatikusan választja ki, ez gondoskodik a szobahőmérséklet gyors szabályozásáról a külső hőmérsékletváltás függvényében. Csak a sáv középső része van megvilágítva (22. ábra). Amennyiben növelni vagy csökkeneni kívánja a hőmérséklet értékét a vezérlő panel által kiszámított hőmérséklethez képest, a fűtővíz hőmérsékletszabályozó elfordításával állíthatja be a fűtővíz kívánt hőmérsékletét. Ha az óramutató járásával megegyező irányba fordítja a kapcsolót, a hőmérséklet növekszik, míg fordítva a hőmérséklet csökken. Ekkor a jelző oszlopon található fokozatok kigyulladnak (minden egyes komfort fokozatonként), a korrekciós tartomány -5 és +5 komfort-fokozat között van (22. ábra). A komfortfokozat kiválasztása során a kijelzőn, a digitális tartományban, megjelenik a kívánt komfort, míg a jelző oszlopon az ehhez tartozó fokozat (23. ábra).



A HMV hőmérsékletének szabályozása

A B gomb (24. ábra) elfordításával szabályozhatja a víztartályban tárolt HMV hőmérsékletét: ha az óramutató járásával megegyező irányba fordítja a kapcsolót, a hőmérséklet növekszik, míg fordítva a hőmérséklet csökken. Ekkor a hőmérséklet emelkedésével egyidőben a jelző oszlopon található fokozatok kigyulladnak (3°C-ként). A kijelzőn megjelenik a választott hőmérséklet értéke.


A hőmérséklet beállítása során – fűtővíz és HMV esetén egyaránt – a kijelzőn a kiválasztott hőmérséklet értéke látható. Miután beállította a kívánt értéket, kb. 4 másodperc elteltével a készülék eltárolja a változtatást, és a megjelenített érték ismét az érzékelő által mért valós hőmérsékletet jelzi.



24

A kazán beindítása

Állítsa be a szobatermosztáton a kívánt hőmérsékletet (kb. 20°C). Amennyiben hőigény jelentkezik, a kazán működésbe lép. Ekkor a kijelzőn a jelzés jelenik meg (25. ábra). A kazán mindenkor működik, míg a szobahőmérséklet el nem éri a beállított értéket, ezt követően a készülék stand-by állapotba kerül. Amennyiben gyűjtási vagy működési zavarok jelentkeznének, a kazán „biztonsági leállást” hajt végre. Ekkor a kijelzőn kialszik a jelzés, és megjelenik a hibakód illetve (26. ábra). A működési rendellenességek és a zavartörles leírásához lásd a „Működési rendellenességek” c. fejezetet.



25

26

Kikapcsolás**Időleges kikapcsolás**

Rövid ideig tartó távollét esetén a kazán kikapcsolásához nyomja meg a gombot. A kijelzőn ekkor középen két vonal látható (27. ábra). Mivel így a villamos- és a gázellátás nem szakad meg, a kazán az itt felsorolt funkciók segítségével biztonságos marad:

- fagyálló: amikor a kazánban található víz hőmérséklete a biztonsági határérték alá csökken, a keringető és az égő minimális teljesítményen működik, mindenkor még a víz hőmérséklete el nem éri ismét a biztonsági értéket (35°C). Ekkora kijelzőn megjelenik a kijelzés (27. ábra).
- keringető szivattyú blokkolásgátló: 24 óránként végrehajt egy ciklust.




27

Hosszú távú kikapcsolás

Hosszabb ideig tartó távollét esetén a kazán kikapcsolásához nyomja meg a gombot (27. ábra). A kijelzőn ekkor középen két vízszintes vonal jelenik meg. Állítsa a főkapcsolót az OFF jelzésre.

Zárja el a kazán alatt található gázcsapot az óramutató járásával megfelelő irányba elforgatva (28. ábra).




28

Ebben az esetben nem működik a blokkolásgátló és fagyálló funkció.

Víztelenítse a fűtőrendszeret vagy óvja meg jó minőségű fagyálló folyadékkal. A háztartási melegvíz körének leengedése.

Kazán funkciók**Félautomata feltöltés**

A kazán félautomata feltöltő berendezéssel van ellátva, amelyet a gomb megnyomásával hozhat működésbe abban az esetben, ha a kijelzőn a jelzés látszik (29. ábra).



29

Ha ez történik, ez azt jelenti, hogy a rendszerben lévő nyomás értéke nem megfelelő, bár a kazán rendesen fog működni továbbra is. A feltöltés megkezdéséhez nyomja meg a gombot.

A feltöltést a gomb ismételt megnyomásával szakíthatja meg. A feltöltési folyamat során a kijelzőn a feltöltést jelző lehull vízcseppeket megjelenítő jelzés látható , illetve a növekvő nyomás érték (30. ábra).



30


A feltöltési folyamat befejeztével a jelzés néhány másodpercig világít, majd elalszik.

Megjegyzés


A feltöltési folyamán a kazán egyéb funkciói nem működnek. Például a melegvízcsap megnyitásakor a kazán mindenkor nem képes melegvizet szolgáltatni, míg a feltöltési folyamat be nem fejeződik.

Megjegyzés

Ha a rendszerben lévő nyomás eléri a 0,6 bar-t, a kijelzőn ideiglenesen villogni kezd a nyomás értéke (31a ábra); ha nyomás egy minimális biztonsági érték alá süllyed (0,3 bar), a kijelzőn a 41-es hibakód jelenik meg (31b ábra) egy időre, majd ha a rendellenesség továbbra is fennáll, a készülék a 40-es hibakódot jeleníti meg (lásd a „Működési rendellenességek” c. fejezetet).



A 40-es hibakód esetén először nyomja meg a zavartörleshez a gombot, majd a feltöltési folyamat elindításához a gombot. A 40-es hiba kijavítását követően a kazán végrehajt egy automatikus szellőztetési ciklust, ami 2 percig tart; a kijelzőn „SF” látható (32. ábra) és az „üzemmód választókapcsolók” egymás után bekapsolnak. Nyomja meg a gombot, hogy megszakítása az automatikus szellőztetési ciklust. Amennyiben a feltöltési művelet többször egymás után meg kell ismételni, tanácsos a szakszerviz segítségét kérni és ellenőriztetni, hogy a fűtési rendszer megfelelően van-e szigetelve (a lehetséges szivárgásokat).




32

Információ


Az I^{I} gomb megnyomásával a kijelző jelzései kialszanak és csak az Info felirat jelenik meg (33. ábra). Nyomja meg az I^{I} gombot, hogy megnézze az üzemelési információkat. A gomb ismételt megnyomásával mindenkor a következő információ jelenik meg. Amennyiben az I^{I} gombot nem nyomja meg, a rendszer automatikusan kilép ebből a funkcióból.

Információs lista:


Info 0 megjelenik az Info felirat (33. ábra)




Info 1 csak ha a külső szonda érzékelő rá van kapcsolva, akkor látható a külső hőmérséklet (pl. 12°C) (34. ábra). A kijelző által megjelenített hőmérséklettartomány -30°C és 35°C között mozog. Ezen tartományon kívül a kijelzőn a „- -” szimbólum jelenik meg




Info 2 a körben lévő nyomás értékét jeleníti meg (35. ábra)



Info 3 a beállított fűtési hőmérsékletet jeleníti meg (36. ábra)



Info 4 a beállított használati melegvíz hőmérsékletet jeleníti meg (37. ábra)



Info 5 a második fűtőkörre beállított fűtési hőmérsékletet jeleníti meg, kizárolág akkor, ha csatlakozik ilyen a készülékhez.

S.A.R.A. funkció - 28 ábra

Amennyiben az „téli” üzemmódot választotta, a fűtőrendszerben aktívátható (Automatic Ambient Adjustment System) a S. A. R. A. funkció. Fordítsa a fűtővíz hőmérsékletszabályozó gombot a 55-65 °C közötti tartományba, ekkor működésbe lép a S.A.R.A. önszabályozó rendszer: a szobatermosztáton beállított hőmérsékleti érték és az eléréséhez szükséges idő függvényében, a kazán automatikusan szabályozza a fűtővíz hőmérsékletét, így lecsökkenti a működési idejét, amivel magasabb komfortot biztosít és több energiát takarít meg.

**INF2**

Olyan információkat jeleníthet meg, melyek hasznosak lehetnek a szakszerviz szakemberei számára. Tartsa benyomva 10 másodpercig az I^{I} gombot: ekkor a kijelzőn megjelenik az „INF2” felirat.

INF2 list

Lépés	Leírás	Kijelző 2 számjegyes kijelző	Kijelző 4 számjegyes kijelző	
1	Előremenő ágon található hőmérsékletérzékelő	xx	01	°C
2	Visszatérő ágon található hőmérsékletérzékelő	xx	02	°C
3	Első víztároló hőmérséklet-érzékelője (*)	xx	03	°C
4	Nincs használatban ennél a típusnál	xx	Cond	° C
5	Füstgáz szonda hőmérséklet	xx (**)	05	
6	Második fűtőrendszer szonda hőmérséklet	xx	06	°C
7	Nincs használatban ennél a típusnál	xx	07	
8	Ventilátor sebesség /100	xx	VENTILÁTOR	
9	Nincs használatban ennél a típusnál	xx	09	
10	Nincs használatban ennél a típusnál	xx	10	
11	Hőcserélő tisztítás számláló állapota	bH	xxxx	
12-19	Riasztáskódok előzményei	xx	HIS0-HIS7	

MEGJEGYZÉS (*): ha a víztartály-érzékelő meghibásodott vagy nincs bekötve, az érték helyén a „- -” jelzés jelenik meg.

(**): hogyha a kijelzőn egy pont is megjelenik (.), a füstpróba hőmérséklete 100+ a kijelzett érték

Hibakeresés

Működési rendellenesség esetén a kijelzőn elalszik a lángjelzés, helyette villogó kódot jelent meg a készülék, és felváltva vagy együttesen megjelennek a és a jelzések.

A rendellenességek leírásához lásd a következő táblázatot.

HIBA	Riasztás ID	Jelzés	Jelzés
LÁNG HIBA BLOKK (D)	10	IGEN	NEM
GYENGE LÁNG (T)	11	NEM	IGEN
ÚJRAINDÍTÁS FOLYAMATBAN (T)	12	NEM	NEM
MINIMÁLIS NYOMÁS A GÁZBEMENETNÉL (T)	13	NEM	IGEN
MINIMÁLIS NYOMÁS A GÁZBEMENETNÉL (D)	14	IGEN	NEM
HAMIS LÁNGÉRZÉKELÉS VÁRAKOZÓ ÁLLAPOTBAN (D)	15	IGEN	IGEN
HÖMÉRSÉKLET HATÁROLÓ TERMOSZTÁT (D)	20	IGEN	NEM
FÜSTGÁZÉRZÉKELŐ ZÁRLATOS (D)	21	IGEN	IGEN
FÜSTGÁZÉRZÉKELŐ MAXIMÁLIS HÖMÉRSÉKLET (D)	22	IGEN	NEM
ELŐREMENŐ ÉRZÉKELŐ MAXIMÁLIS HÖMÉRSÉKLET (D)	24	IGEN	NEM
ELŐREMENŐ ÉRZÉKELŐ MAXIMÁLIS HÖMÉRSÉKLET (T)	25	NEM	IGEN
VISSZATÉRŐ ÉRZÉKELŐ MAXIMÁLIS HÖMÉRSÉKLET (D)	26	IGEN	NEM
VISSZATÉRŐ ÉRZÉKELŐ MAXIMÁLIS HÖMÉRSÉKLET (T)	27	NEM	IGEN
VISSZATÉRŐ - ELŐREMENŐ ÉRZÉKELŐK HÖMÉRSÉKLETKÜLÖNBSÉG (D)	28	IGEN	IGEN
FÜSTGÁZÉRZÉKELŐ TÚLMELEGEDÉS (D)	29	IGEN	IGEN
VENTILÁTOR MŰKÖDÉS KÖZBEN (alacsony fordulatszám) (D)	33	IGEN	IGEN
VENTILÁTOR (ciklusstart) (D)	34	IGEN	NEM
VENTILÁTOR (ciklus vége) (T)	35	NEM	IGEN
VENTILÁTOR MŰKÖDÉS KÖZBEN (magas fordulatszám) (D)	37	IGEN	IGEN
NEM ELEGENDŐ RENDSZERNYOMÁS (D*)	40	IGEN	NEM
NEM ELEGENDŐ RENDSZERNYOMÁS (T*)	41	NEM	IGEN
VÍZ NYOMÁS-ÁTALAKÍTÓ (D)	42	IGEN	IGEN
ELEKTRONIKUS KÁRTYA (D)	50-59	IGEN	IGEN
HMV ÉRZÉKELŐ 1 (T°)	60	NEM	IGEN
ZÁRLAT/NYISSA KI AZ ELSŐDLEGES ÉRZÉKELŐT (D)	70	IGEN	IGEN
ELŐREMENŐ ÉRZÉKELŐ MAXIMÁLIS HÖMÉRSÉKLET (T)	71	NEM	NEM
RÖVIDZÁRLAT/NYISSA KI A VISSZATÉRŐ ÉRZÉKELŐT (D)	72	IGEN	IGEN
ALACSONY HÖMÉRSÉKLET TERMOSZTÁT (T)	77	NEM	IGEN
ELŐREMENŐ/VISSZATÉRŐ KÜLÖNBSÉG (T)	78	NEM	IGEN
ELŐREMENŐ/VISSZATÉRŐ KÜLÖNBSÉG (D)	79	IGEN	NEM
RENDSZERHIBA (D)	80	IGEN	IGEN
RENDSZERHIBA (T)	81	NEM	IGEN
RENDSZERHIBA (D)	82	IGEN	IGEN
RENDSZERHIBA (T)	83	NEM	IGEN
ELSŐDLEGES HŐCSERÉLŐ TISZTÍTÁSA (-)	91	NEM	IGEN
KONDENZÁTUM VAGY KONDENZÁTUM ÉRZÉKELŐ (D)	92	IGEN	NEM
KONDENZÁTUM VAGY KONDENZÁTUM ÉRZÉKELŐ (T)	93	NEM	IGEN
KONDENZÁTUM ÉRZÉKELŐ VAGY NYITOTT KÖR (T)	95	NEM	IGEN

(D) Véleges

(T) Ideiglenes. Ebben a szakaszban a kazán megpróbálja önállóan megoldani a jelzett hibát

(*) Lásd a MEGJEGYZÉST a következő oldalon.

(*) Amennyiben ez a két hiba jelentkezne, ellenőrizze a nyomásmérő által jelzett nyomást. Amennyiben a nyomás elégtelen (< 0,4 bar, piros tartomány), kezdje meg a rendszer feltöltését a „Feltöltés és a rendszer víztelenítése” c. fejezetben leírtaknak megfelelően.

Amennyiben a nyomás elégséges (> 0,6 bar, világoskék tartomány), a hibajelzést a vízkeringetés hiánya okozta. Ez esetben, kérjük forduljon a szakszervizhez.

(-) Hívja a műszaki ügyfélszolgálatot

Hibák rezetelése

Várjon kb. 10 másodpercig mielőtt elvégzi a zavartörést.

Ezt követően végezze el az itt leírt műveleteket:

1) Ha csak a jelzés világít

Ha a jelzés eltűnik, a kazán olyan működési rendellenességet észlelt, melyet megröbál önállóan megoldani (időleges leállás). Amennyiben a kazán nem képes visszaállni a normális működésre, két dolog történhet:

A eset (39. ábra)

Eltűnik a jelzés, helyette a jelzés és egy újabb hibakód jelenik meg. Ez esetben kövesse a 2. pontban leírtakat.

B eset (40. ábra)

és egy újabb hibakód jelenik meg együtt ezzel: .

Ez esetben kövesse a 3. pontban leírtakat.

C eset - 91. riasztás (Hívja a műszaki ügyfélszolgálatot)

A gázkazán egy önenellenőrző rendszerrel van ellátva, amely egy bizonyos működési időszak összóráidő tartamán alapszik és jelzi a karbantartás szükségességét, illetve az elsődleges hőcserélő tisztítását (vészjel 91). Tisztításához használja a tartozékként mellékelt felszerelést tisztítás után állítsa be újból az időmérőt:

- kapcsolja le a főáramellátót
 - válassza le a gázkazánt az elektromos hálózatról
 - válassza le a J13-es csatlakozót (lásd az elektromos vezetékek ábráját)
 - helyezze áram alá a készüléket és várjon addig, amíg a 13-as vészjel megjelenik a kijelzőn
 - válassza le a gázkazánt az elektromos hálózatról és csatlakoztassa újra a J 13-as csatlakozót
 - helyezze vissza az elektromos doboz tetejét és indítsa újra a gázkazánt
- N.B.: ismételje meg az időmérő újraállítását valahányszor az elsődleges hőcserélőt kicsérí vagy alaposan megtisztítja.

2) Ha csak a jelzés látható (40. ábra)

A zavartörleszhez nyomja meg a gombot. Amennyiben a kazán begyűjt és visszatér a szabályos működéshez, a zavarleállást csak egy eseti hiba okozta.



Ez esetben, kérjük forduljon a szakszervizhez.

3) Ha a és a jelzés egyaránt világít (41. ábra)

Kérje szakszerviz segítségét.


Megjegyzés

HMV érzékelő hiba - 60: a kazán szabályosan működik, de nem biztosítja a használati melegvíz hőmérsékletének egyenletességét, amely mindenkorban 50°C körül mozog. A hibakód csak stand-by állapotban jelenik meg.

**13 - A PARAMÉTEREK PROGRAMOZÁSA**

A kazánban egy olyan új generációs vezérlő panel működik, amely a készülék működési paramétereinek beállítása/módosítása révén lehetővé teszi a működés testre szabását, így minden felhasználási ill. rendszerigényhez képes alkalmazkodni. A programozható paramétereket a következő oldalon lévő táblázatban találja.


⚠ A paraméterek programozását OFF állapotban lévő kazán mellett végezze. Ennek érdekében nyomja meg a gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik a „- -” jelzés (43. ábra).



A paraméterek átállítása folyamán a funkcióválasztó gomb ENTER-ként működik, míg az gomb az ESC (kilépés) szerepét tölti be. Amennyiben 10 másodpercen belül nem érkezik ENTER parancs, a kiválasztott értéket nem tárolja el a kazán, hanem visszalép az előző beállításhoz.

A jelszó beállítása


Tartsa benyomva egyidejűleg kb. 10 másodpercig a funkcióválasztót és az gombot. A kijelzőn ekkor a 44. ábra szerinti ikonok jelennek meg.




A HMV hőmérsékletszabályozó gomb elfordításával állítsa be a jelszóval megegyező számost. A paraméterek programozásához szükséges jelszó a kapcsolótábla hátoldalán található. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg belépési szándékát.

Paraméterek módosítása

A HMV hőmérsékletszabályozó gomb (45 ábra) elfordításával a táblázatban található kétjegyű paraméterkódok jelennek meg. Miután kiválasztotta azt a paramétert, melyet meg kíván változtatni, a következőképpen járjon el:



- nyomja meg az ENTER gombot a paraméter értékének megváltoztatásához. Az ENTER gomb megnyomásakor az előzőleg beállított érték villog (46. ábra)



- a megfelelő érték beállításához fordítsa el a HMV hőmérsékletszabályozó gombot a kívánt irányba
- az ENTER gomb ismételt megnyomásával erősítse meg az újonnan beállított értéket. Ekkor a digitok abbahagyják a villogó jelzést
- a kilépéshez nyomja meg az ESCAPE gombot.

A kazán ekkor visszaáll az „- -”, azaz kikapcsolt állapotba. A működés újraindításához nyomja meg a gombot (43. ábra).

Programozható paraméterek

Nº PAR.	PARAMÉTEREK LEÍRÁSA	MÉRTÉK EGYSÉG:	MIN	MAX	ALAPÉRTEL-MEZETT (gyári beállítás)	PARAMÉTEREK (beállította a műszaki ügyfél szolgálat)
1	ENNÉL A MODELLNÉL NEM HASZNÁLHATÓ. NE MÓDOSÍTSON A PROGRAMOZÁSON				1	
2	EZ A PARAMÉTER NEM befolyásoló		10*-16-20*-26-30-34-50*-70*		26 (25kW) 34 (35kW)	
3	AZ ÉPÜLET HŐSZIGETELÉSE	min	5	20	5	
10	HMV ÜZEMMÓD		0 (OFF) 1 (Azonnali) 2 (Mini-tároló) 3 (Külső víztartály termosztáttal) 4 (Külső víztartály szenzorral) 5 (Integrált víztartály)		5	
11	ENNÉL A MODELLNÉL NEM HASZNÁLHATÓ. NE MÓDOSÍTSON A PROGRAMOZÁSON				60	
12	VÍZTARTÁLY MAXIMÁLIS SET-POINT	°C	40	80	60	
13	KÜLSŐ VÍZTARTÁLY ELÖREMEMENŐ HÖMÉRSÉKLET	°C	50	85	80	
14	KÜLSŐ VÍZTARTÁLY DELTA (ON)	°C	0	10	5	
20	FŰTŐ ÜZEMMÓD		0 (OFF) 1 (ON) 2 (nincs használatban) 3 (CONNECT AP) 4 (nincs használatban) 5 (nincs használatban) 6 (CONNECT AT/BT)		1	
21	FŰTŐ KÖR MAXIMUM SET-POINT	°C	40	80	80	
22	MINIMUM FŰTŐ SET POINT	°C	20	39	20	
23	MAXIMUM FŰTŐ VENTILATOR SEBESSÉG	ford/perc		G20 G31 25kW 60** 60** 35kW 60** 59**	MAX	
24	MINIMUM FŰTŐ VENTILATOR SEBESSÉG	ford/perc	G20 G31 25kW 12** 19** 35kW 12** 19**		MIN	
25	POZITÍV DIFFERENCIÁLFŰTÉS	°C	2	10	6	
26	NEGATÍV DIFFERENCIÁLFŰTÉS	°C	2	10	6	
28	CSÖKKENTETT FŰTŐKÖRI MAX TELJ. IDŐKAPCSOLÓ	min	0	20	15	
29	FŰTŐKÖRI KÉNYSZERLEÁLLÁS IDŐKAPCSOLÓ	min	0	20	5	
30	FŰTÉSI IDŐPROGRAM. LENULLÁZÁSA	-	0 (NEM)	1 (IGEN)	0	
31	FŰTÉSI ÜZEMMÓD MAXIMUM SET-POINT 2CH (II fűtőkör)	°C	40	80	45	
32	FŰTÉSI ÜZEMMÓD MINIMUM SET-POINT 2CH (II fűtőkör)	°C	20	39	25	
40	ENNÉL A MODELLNÉL NEM HASZNÁLHATÓ. NE MÓDOSÍTSON A PROGRAMOZÁSON				1	
41	ENNÉL A MODELLNÉL NEM HASZNÁLHATÓ. NE MÓDOSÍTSON A PROGRAMOZÁSON				1	
42	S. A. R. A. FUNKCIÓ		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
43	ENNÉL A MODELLNÉL NEM HASZNÁLHATÓ. NE MÓDOSÍTSON A PROGRAMOZÁSON				1	
44	HŐSZABÁLYZÁS FUKCIÓ		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
45	HŐSZAB. GÖRBE DÖLÉSE (OTC)	-	2,5	40	20	
46	HŐSZABÁLYZÁS FUKCIÓ 2CH		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
47	HŐSZAB. GÖRBE DÖLÉSE (OTC) 2CH	-	2,5	40	10	
48	ENNÉL A MODELLNÉL NEM HASZNÁLHATÓ. NE MÓDOSÍTSON A PROGRAMOZÁSON				-	
50	ENNÉL A MODELLNÉL NEM HASZNÁLHATÓ. NE MÓDOSÍTSON A PROGRAMOZÁSON				1	
51	HŐIGÉNY TÍPUSA CH1 (I fűtőkör)	-	0	1	0	
52	HŐIGÉNY TÍPUSA CH2 (II fűtőkör)	-	0	1	0	
61	ENNÉL A MODELLNÉL NEM HASZNÁLHATÓ. NE MÓDOSÍTSON A PROGRAMOZÁSON				4	
62	FŰTŐKÖRI FAGYÁLLÓ FUNKC. ELÖREMEMENŐ HÖM. (ON)	°C	0	10	6	
63	A VÍZTARTÁLY FAGYÁSVÉDELMI ÜZEMMÓDBAN AZ ELÖREMEMENŐ VÍZ HÖMÉRSÉKLETE (ON)	°C	0	10	6	
65	KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ REAKCIÓIDEJE		0 (nagyon gyors)	255 (nagyon lassú)	20	
85	FÉLAUTOMATA FELTÖLTÉS		0 (kiiktatva) 1 (beiktatva)		1	
86	NYOMÁS AUTOMATA FELTÖLTÉSNÉL (ON)	bar	0,4	1,0	0,6	

Nº PAR.	PARAMÉTEREK LEÍRÁSA	MÉRTÉK EGYSÉG:	MIN	MAX	ALAPÉTEL-MEZETT (gyári beállítás)	PARAMÉTEREK (beállította a műszaki ügyfelszolgálat)
87	ENNÉL A MODELLNÉL NEM HASZNÁLHATÓ. NE MÓDOSÍTON A PROGRAMOZÁSON				-	
90	VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ SZIVATTYÚ	-	0	100	41	
92	lehetővé teszi az utókeresztést a hmv-től a fűtésig	-	0	1	0	
93	utókeresztés tartalma a hmv-től a fűtésig	-	1	255	5	
94	szivattyú folyamatos üzemmódban ch1 (rendszer 1)	-	0	1	0	
95	szivattyú folyamatos üzemmódban ch2 (rendszer 2)	-	0	1	0	

* Jelenleg ilyen teljesítményű készülék nem kapható

** A kijelzőn látható érték ford/perc/100-ben jelenik meg (például 3.600 = 36)

Néhány alapérték eltérhet attól, amit a táblázatban láthat, a panel frissítése miatt

14 - AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ SZABÁLYOZÁS BEÁLLÍTÁSA

A külső érzékelő csatlakozásának ellenőrzése

Miután a külső szondát a kazához csatlakoztattuk, az INFO-funkción keresztül ellenőrizhetjük, hogy a szabályozó rendszer automatikusan elisméri-e a csatlakoztatást. Természetesen közvetlenül a csatlakozta-

tás után a szonda magasabb értékeket fog mutatni, mint egy másik már működő szonda.

A HŐSZABÁLYOZÁS az alábbi paraméterek beállításával lép működésbe optimális szinten:


PARAMÉTER	A PROGRAMOZÁSBAN LEHETSÉGES
ÉPÜLET TÍPUSA	BEÁLLÍTÁS ÉS KALIBRÁLÁS & SZERVIZ
FŰTÉSI ÜZEMMÓD MAXIMÁLIS SET-POINT	TELEPÍTÉS
FŰTÉSI ÜZEMMÓD MINIMÁLIS SET-POINT	TELEPÍTÉS
A HŐSZABÁLYOZÁS FUNKCIÓ BEIKTATÁSA	TELEPÍTÉS
KOMPENZÁCIÓS KLÍMA GÖRBE	TELEPÍTÉS ÉS KALIBRÁLÁS & SZERVÍZ
HŐIGÉNY TÍPUSA	TELEPÍTÉS

A programozási funkcióba való belépéshez lásd a „Paraméterek programozása” c. fejezetben foglaltakat.

03. PARAMÉTER Épülettípus

A szabályozási rendszer a fűtési hőmérséklet beállításához nem közvetlenül a kívüli mért hőmérsékletből indul ki, hanem figyelembe veszi az épület szigetelését is: a jól szigetelt épületeknél a külső hőmérséklet-változás kevésbé befolyásolja a belső környezet hőmérsékletét a kevessé szigeteltekhez képest. Az épület szigetelési mértékét a 3. paraméter segítségével állíthatjuk be az alábbiak szerint:

	Új épületek	Régi épületek		
		Lyukacsos	Tömött téglák	Kövek
a	19	14	12	8
b	20	16	15	11
c	19	15	14	9
d	18	12	10	5



épülettípusok

21. és 22. PARAMÉTEREK. Maximális és minimális fűtési hőmérséklet
Két paraméter áll rendelkezésre a HŐSZABÁLYOZÁS által automatikusan kialakuló fűtési hőmérséklet beállítására. A 21. PARAMÉTER A MAXIMÁLIS FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLETET határozza meg (MAXIMÁLIS FŰTÉSI SET POINT), a 22. PARAMÉTER pedig A MINIMÁLIS FŰTÉSI HŐMÉRSÉKLETET (MINIMÁLIS FŰTÉSI SET POINT).

44. PARAMÉTER A hőszabályozás aktiválása

A külső hőmérsékletet mérő szonda csatlakoztatása a 44. PARAMÉTER működésével közösen a következő funkciókat teszi leheővé:

KÜLSŐ SZONDA CSATLAKOZTATVA és 44. PARAMÉTER = 0 (OFF): ebben az esetben a HŐSZABÁLYOZÁS nem működik annak ellenére, hogy a külső szonda csatlakoztatva van. Az INFO-funkció mutatja a külső szonda által leolvasott hőmérsékletet. A HŐSZABÁLYOZÁST mutató jel azonban nem látható.

KÜLSŐ SZONDA CSATLAKOZTATVA és 44. PARAMÉTER = 1 (ON): ebben az esetben a HŐSZABÁLYOZÁS működik. A külső szonda által leolvasott hőmérséklet, és a HŐSZABÁLYOZÁST mutató jel is látható, ha megnyomja az INFO gombot.

! A külső szonda csatlakoztatása nélkül a HŐSZABÁLYOZÁS nem lehetséges. Ebben az esetben a 44. PARAMÉTER hatását veszti.

45. PARAMÉTER A kompenzációs klíma-görbe kiválasztása (1. grafikon)

A fűtési kompenzációs görbe 20°C fokos elméleti hőmérsékletet biztosít olyan környezetben, ahol a külső hőmérséklet +20°C és -20°C közötti. A görbe kiválasztása a várható minimális külső hőmérséklettől függ (tehát a földrajzi helytől) és a tervezett fűtési hőmérséklettől (tehát a fűtési berendezés típusától). A beállítást végez az alábbi egyenletet kövesse:

$$P_{45} = 10 \times \frac{\text{tervezett fűtési hőmérséklet } T - 20}{20 - \text{várható min. külső hőmérséklet}}$$

Amennyiben a számítás eredménye a két görbe közé esik, tanácsos a kapott eredmény értékéhez legközelebb álló kompenzációs görbét választania.

Példa: ha a számításokkal elérte érték 8, ez a 7.5 görbe és a 10. görbe között van. Ez esetben válassza a legközelebb álló görbét, azaz a 7.5-öt.

51. PARAMÉTER Fűtési típus

HA A KAZÁHOZ EGY BELTÉRI HŐSZABÁLYOZÓ VAN KÖTVE AZ 51. PARAMÉTERT ÁLLÍTSUK = 0-RA (2. grafikon).

A beltéri termosztát fűtést kér, mikor érintkezője zár, leáll, mikor érintkezője kinyit. A fűtést automatikusan a kazán szabályozza, de mi módosíthatunk a kazán szabályozásán. A kijelzőn változtathatjuk meg a FŰTÉS értékét, a FŰTÉSI SET POINT értéke már nem lesz elérhető, hanem egy +5 és -5°C közötti értéket állíthatunk be tetszés szerint. Ennek az értéknek a módosítása közvetlenül nem a fűtési hőmérsékletet változtatja meg, hanem ennek az automatikus kiszámolását befolyásolja a viszonyítási hőmérséklet módosításával (0 = 20°C).

HA A KAZÁNHOZ IDŐPROGRAMOZÓ VAN KÖTVE AZ 51. PARAMÉTER ÁLLÍTSUK = 1-re (3. grafikon).

Ha az érintkező bezár, a fűtés a szonda jelzésére indul el a külső hőmérséklet alapján úgy, hogy a beltéri hőmérséklet a NAPPALI szinten maradjon (20°C). Ha az érintkező kinyit, ez nem nem zárja le, hanem csökkenti (párhuzamos áttétel) a klíma-görbét az ÉJSZAKAI szintre (16°C). A fűtést automatikusan a kazán szabályozza, de mi módosíthatunk a kazán szabályozásán.

A kijelzőn változtathatjuk meg a FŰTÉS értékét, a FŰTÉSI SET POINT értéke már nem lesz elérhető, hanem egy $+5$ és -5°C közötti értéket állíthatunk be tetszés szerint.

Ennek az értéknak a módosítása közvetlenül nem a fűtési hőmérsékletet változtatja meg, hanem ennek az automatikus kiszámolását befolyásolja a viszonyítási hőmérséklet módosításával ($0 = 20^{\circ}\text{C}$ NAPPALI szintnek; 16°C ÉJSZAKAI szintnek).

CONNECT AT/BT

Amennyibe CONNECT AT/BT-et alkalmaz, amelyet külön rendelésre szállítunk, a kazán lehetővé teszi, hogy 2 különböző hőszabályozási görbe közül válasszon:

- OTC 1 CH (45-ös paraméter) közvetlen fűtőrendszerhez
- OTC 2 CH (47-ös paraméter) kevert fűtőrendszerhez.


A második kör (2CH) esetében is, a görbe a minimális külső hőmérséklettől függ (tehát a földrajzi elhelyezkedéstől) és a tervezett fűtési hőmérséklettől (azaz a fűtőrendszer típusától); Fontos, hogy a telepítő különös gondjal számítsa ki a megfelelő eredményt, a következő képlet segítségével:

$$P_{47} = 10 \times \frac{\text{tervezett fűtési hőmérséklet } T - 20}{20 - \text{várható min. külső hőmérséklet}}$$

A 31-es és 32-es paraméter lehetővé teszi, hogy beállíthassa a második kör maximum és minimum fűtési set point-ját.


Ennél a konfigurációnál, a görbe korrigálásához kövesse a tartozékhöz tartozó kézikönyvben található útmutatásokat.

1. GRAFIKON HŐSZABÁLYOZÁSI GÖRBÉK




2. GRAFIKON

HŐMÉRSÉKLETI GÖRBE KORREKCIÓ



3. GRAFIKON

PÁRHUZAMOS ÉJSZAKAI CSÖKKENTÉS



15 - ADATTÁBLA

	HMV üzemmód
	Fűtési üzemmód
Qn	Névleges hőterhelés
Pn	Névleges terhelés
IP	Védelmi fokozat
P. min	Minimum nyomás
Pmw	Használati melegvíz maximum nyomása
Pms	Fűtési rendszer maximum nyomása
T	Hőmérséklet
η	Hatásfok
D	Jellemző teljesítmény
NOx	Osztály NOx



I P	P. min. G20=10 mbar (1000 Pa)		European Directive 92/42/ EEC. Π =
N.			D
230 V ~ 50 Hz	Qn =		N O x
Pmw = 8 bar T = 60 °C	Pn =		
Pms = 3 bar T = 90 °C			Riello S.p.A. via Ing. Pilade Riello, 7 S. Pietro di Legnago, Italy

16 - BEÁLLÍTÁSOK

A kazán a gyári beállításokkal van ellátva. Ha szükségesse válna az értékek újböli beállítása (pl. rendkívüli karbantartás, gázszelép csere vagy természetes gáizról LPG-re való átállás esetén), végezze el az itt leírt műveleteket.

! A minimum és maximum teljesítmény, ill. a fűtési minimum és maximum feszültség beállítását kizárol a megszabott sorrendben és csak a képzett szakember végezheti.

- Izalitsa meg a két rögzítő csavart (A) és vegye le a köpenyt (3. ábra)
- Emelje meg a műszerfalat, majd hajtsa előre
- Fordítsa el kb. két fordulattal a gázszelép előtt található nyomásmérő csong csavarját, majd csatlakoztasson egy manometert

! A BEÁLLÍTÁSOKAT és a JAVÍTÁSOKAT minden OFF állapotban lévő kazán mellett végezze. Ennek érdekében nyomja meg a  gombot, míg a kijelzőn meg nem jelenik a „- -” jelzés (43. ábra).

! A paraméterek átállítása folyamán a funkcióválasztó gomb ENTER-ként működik, míg az  gomb az ESC (kilépés) szerepét tölti be. Amennyiben 10 másodpercen belül nem érkezik ENTER parancs, a kiválasztott értéket nem tárolja el a kazán, hanem visszalép az előző beállításhoz.

A jelszó beállítása

Tartsa benyomva egyidejűleg kb. 10 másodpercig a funkcióválasztót és az  gombot. A kijelzőn ekkor a 44. ábra szerinti ikonok jelennek meg. A HMV hőmérsékletszabályozó gomb elfordításával állítsa be a jelszóval megegyező számsort.

A jelszó a kapcsolótábla hátoldalán található. Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg belépési szándékát.

Beállítás típusok

A HMV hőmérsékletszabályozó gomb elfordításával sorra következnek a BEÁLLÍTÁSOK és JAVÍTÁSOK menüpontok:

- 1 gáztípus
- 2 kazán teljesítmény (ne módosítsa ezt a paramétert)
- 10 HMV működési mód (ne változtasson ezen a paraméteren)
- 3 az épület hőszigetelési foka (kizárolag külső érzékelő használata esetén jeleníthető meg)
- 45 hőszabályozási görbe dőlésszöge (OTC), kizárolag külső érzékelő használata esetén jeleníthető meg
- 47 hőszabályozási görbe dőlésszöge 2CH (OTC), kizárolag külső érzékelő használata esetén jeleníthető meg)
- HP ventilátor maximális sebessége (ne változtasson ezen a paraméteren)
- LP ventilátor minimális sebessége (ne változtasson ezen a paraméteren)
- SP sebesség gyújtáskor (ne változtasson ezen a paraméteren)
- HH kazán maximális teljesítményen
- LL kazán minimális teljesítményen
- MM ventilátor sebessége gyújtáskor (ne változtasson ezen a paraméteren)
- 23 maximális fűtési teljesítmény beállítási lehetőség
- 24 minimális fűtési teljesítmény beállítási lehetőség.

! A 2 - 10 - HP - SP - LP - MM - 23 – 24 paraméterek csak a legszükségesebb esetben változtathatók meg, ezt szigorúan csak szakember végezheti. A gyártó nem tekinthet felelősnek a paraméterek téves beállítása miatt keletkezett károkért.

VENTILÁTOR MAXIMUM FORDULATSZÁMA (P. HP)

- Válassza ki a HP paramétert
- Nyomja meg az ENTER gombot, majd a HMV hőmérsékletszabályozó gomb elfordításával állítsa be a paraméterhez tartozó értéket. A ventilátor maximum sebessége a gáztípus és a kazán teljesítményének függvénye, 1. táblázat
- A beállított érték megváltoztatásához fordítsa el a HMV hőmérsékletszabályozó gombot
- Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg az újonnan beállított értéket.

A kijelzőn látható érték ford/perc/100-ben jelenik meg (például 3.600 = 36). Az ekkor beállított érték automatikusan megváltoztatja a 23-as paraméter maximum értékét.

1. táblázat

MAXIMÁLIS VENTILÁTOR FORDULATSZÁM	G20	G31	
25 B.S.I.	60	60	ford/perc
35 B.S.I.	60	59	ford/perc

VENTILÁTOR MINIMUM SEBESESSÉGE (P. LP)

- Válassza ki az LP paramétert
- Nyomja meg az ENTER gombot, majd a HMV hőmérsékletszabályozó gomb elfordításával állítsa be a paraméterhez tartozó értéket. A ventilátor minimum sebessége a gáztípus és a kazán teljesítményének függvénye, 2. táblázat
- A beállított érték megváltoztatásához fordítsa el a HMV hőmérsékletszabályozó gombot
- Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg az újonnan beállított értéket.

A kijelzőn látható érték ford/perc/100-ben jelenik meg (például 3.600 = 36). Az ekkor beállított érték automatikusan megváltoztatja a 24-as paraméter maximum értékét.

2. táblázat

MINIMÁLIS VENTILÁTOR FORDULATSZÁM	G20	G31	
25 B.S.I.	12	19	ford/perc
35 B.S.I.	12	19	ford/perc

VENTILÁTOR SEBESESSÉGE GYÚJTÁSKOR (P. SP)

- Válassza ki a SP paramétert
- Nyomja meg az ENTER gombot, majd a HMV hőmérsékletszabályozó gomb elfordításával állítsa be a paraméterhez tartozó értéket. A lassú-gyújtáshoz tartozó érték 3700 ford/perc (25 B.S.I.)- 3300 ford/perc (35 B.S.I.)
- Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg az újonnan beállított értéket.

KAZÁN MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA (P. HH)

- Kapcsolja ki a kazánt (OFF)
- Válassza ki a HH paramétert, majd várjon, míg a kazán elindul
- Ellenőrizze, hogy a füstgázelemzón leolvasható CO₂ érték (lásd az „Az égési paraméterek ellenőrzése” c. fejezetet, 20. oldal) megegyezik-e a 3. táblázatban feltüntetett értékekkel.

Amennyiben a CO₂ értéke megegyezik a táblázatban feltüntetett értékekkel, lépjön tovább a következő paraméter beállításához (LL - a minimális érték beállítása), ha viszont a két érték között eltérést észlel, egy csavarhúzával fordítsa el a maximális teljesítményt szabályozó csavart (amennyiben csökkeneti kíványa, az óramutató járással megegyező irányban), míg a paraméter értéke meg nem egyezik az 3. táblázatban foglaltakkal.


3. táblázat

CO ₂ MAX	G20	G31	
25 B.S.I.	9	10	%
35 B.S.I.	9	10	%

MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÓ CSAVAR (P. LL)

- Válassza ki a LL paramétert (miközben a kazán még OFF-ban van), majd várjon, míg a kazán elindul
- Ellenőrizze, hogy a füstgázelemzón leolvasható CO₂ érték (lásd az „Az égési paraméterek ellenőrzése”) megegyezik-e a 4. táblázatban feltüntetett értékekkel.

Amennyiben a CO₂ értéke eltér a táblázatban megadott értékektől, egy csavarhúzával fordítsa el a maximum teljesítményt szabályozó csavart, miután levett a védőkupakot (amennyiben növelni kíványa, az óramutató járással megegyező irányban), míg a paraméter értéke meg nem egyezik az 4. táblázatban foglaltakkal.



4. táblázat

CO ₂ MIN	G20	G31	%
25 B.S.I.	9,5	10	%
35 B.S.I.	9,5	10	%

GYÚJTÁS SEBESSÉGE (P. MM)

- Válassza ki az MM paramétert.
- A kazán a lassúgyújtáshoz tartozó sebességen indul.
- A fűtővíz hőmérsékletszabályozó gomb elfordításával növelheti, illetve csökkentheti a ventilátor sebességét.

MINIMUM FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA (P. 24)



- Válassza ki a 24-es paramétert
- nyomja meg az ENTER gombot a paraméter értékének megváltoztatásához.
- A HMV hőmérsékletszabályozó gomb elfordításával változtathatja meg a ventilátor minimum sebességét
- Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg az újonnan beállított értéket.

BEÁLLÍTHATÓ MAXIMÁLIS FŰTÉS (P. 23) - RANGE RATED

- Válassza ki a 23-es paramétert
- Nyomja meg az ENTER-t, hogy beléphessen a paraméter értékének megváltoztatásához
- Fordítsa el a háztartási melegvíz választókapcsolót, hogy megváltoztassa a maximális ventilátor sebességet, 3. táblázat
- Az ENTER gomb megnyomásával erősítse meg a beállított értéket.


Ezt a beállított értéket rögzíteni kell a 3. oldalon lévő táblázatban, és a későbbi ellenőrzésekhez és beállításokhoz kell használni, valamint az égés ellenőrzéséhez.

The boiler is supplied with the adjustments shown in the table. Említett értéket ugyanakkor be lehet állítani a telepítés követelményeihöz vagy a füstgáz kibocsátási követelményére vonatkozó helyi szabályozásokhoz, a referenciaiként alább megadott görbéket használva.


Hőteljesítmény görbe – kibocsátások (Qnrisc)**Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.****Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.**

Hőteljesítmény görbe – ventilátor rpm (Qnrisc)

Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.



Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.



17 - GÁZTÍPUSVÁLTÁS - 48 ábra

Az egyik gázcsaládról a másikra való átállás a már telepített kazánon is könnyedén elvégezhető.

A műveletet kizárolag erre jogosult szakember végezheti.

A kazánt gyárilag természetes gáz (G20) használatára szállítjuk, a gáztípus meghatározásához nézze meg a készülék adattábláját.

Egy speciális felszereléssel át lehet alakítani a kazánt arra, hogy propán gázt használjon.

A szétszereléshez végezze el a következő műveleteket:

- áramtalanítsa a készüléket, majd zárja el a gázsaptot
- Távolítsa el a köpenyt és a műszerfalat a kazánról
- Emelje fel és forgassa el a műszerfalat
- Zárja vissza a levegőtartály fedelét
- Csak **25 HE** esetében: csavarja ki a hangtompítót tartó csavarokat (A) és vegye ki
- Vegye ki a keverő gázszerelvénysort. Csalvaja ki a szorítókat és a keverő rugókat a ventilátorhoz és vegye ki őket.
- höz: csavarja ki a csavarokat, melyek a Venturi műanyag csövet az alumínium köpenyhez rögzítik
- Oldja le a műanyag Venturi csövet (B) kiemelve a fogazat alól (VIGYÁZZON, HOGY NE ERÖLTSSE) és nyomja meg az ellenkező oldalról, amíg teljesen ki nem jön az alumínium köpenyből.
- Egy CH6 fogval vegye ki és **TEGYE FÉLRE, NE HASZNÁLJA FEL ÚJRA** a 2 fúvókát (C), tisztítsa meg a műanyag maradékoktól a tartóját
- Nyomja bele a két új fúvókát a készletből annyira, amennyire a menetes rész, majd húzza meg enyhén
- Szerje össze a keverőt a szeleppel vízszintes pozícióban és a távtartó rugoval 120°-ban, ahogy ez a **1.20**.
- Szerje össze a gázszerelvénysort és a hangtompítót, fordított irányba dolgozva.
- Ellenőrizze, hányszor fordul a ventilátor
- Helyezze áram alá a kazánt, majd nyissa meg a gázsapot
- Tölts ki és rögzítse fel a mellékelt átalakítási adattáblát
- Zárja vissza a levegőtartály fedelét
- Zárja vissza a műszerfalat újra
- Helyezze vissza a köpenyt és a műszerfalat

Programozza be a "gáztípus" paramétert, majd állítsa be a kazánt a "Beállítások" c. fejezetnek megfelelően.

⚠ A kazánt csak szakemberek állíthatják át.

⚠ Az átalakítás után állítsa be ismét a kazánt, követve az erre vonatkozó rész utasításait, majd helyezze fel a kazánra a készletben található új azonosító fémtáblát.

18 - A KAZÁN TISZTÍTÁSA

A karima eltávolítása után lehetővé válik az ellenőrzés és a tisztítás a víztartály belsejében, és meg lehet vizsgálni a magnéziumanód állapotát (49. ábra).

- Kapcsolja ki a melegvíz-rendszer elzárócsapját, és ürítse ki a víztartályt a leeresztőegységen át
- Oldja meg az anyát, és vegye ki az anódot (1)
- Távolítsa el az anyákat (2), amelyek a külső karimát (3) rögzítik, és vegye ki azt
- Tisztítsa meg a belső felületeket, és távolítsa el minden törmeléket a nyílásn át
- Ellenőrizze a magnéziumanód (1) elhasználódásának mértékét, szükség esetén cserélje ki
- Vegye ki a belső karimából (5) a tömítést (4), ellenőrizze, hogy jó állapotban van-e, szükség esetén cserélje ki.

Végezze el a tisztítást, majd szerelje vissza az alkatrészeket a másik irányba elvégzve a fent leírtakat.

19 - AZ ÉGÉSTERMÉK PARAMÉTEREINEK ELLENŐRZÉSE - 50 ábra

Annak biztosításához, hogy a termék tökéletes munkarendben marad, és megfelel a jelenlegi szabályozásnak, rendszeresen ellenőrizze a kazánt szabályos időközönként.

Az égés elemzéshez a következő módon kell eljárni:

- lépjön be a BEÁLLÍTÁSOK & JAVÍTÁS szakaszba a „Beállítások” fejezetben megadtak szerint beadva a jelszót
- helyezze be az analizáló készülék szondáját a légkamra kijelölt helyeire, miután eltávolította az **A** csavart és a **B** sapkát (50. ábra)
- győződjön meg arról a HH és LL paraméterekben, hogy a CO₂ értékek megfelelnek a táblázatban lévőknek. Ha a megjelenő érték eltérő, folytassa a módosítását, ahogy a „Beállítások” fejezetben megadtuk, a HH és LL paraméterekre vonatkozó részekben
- végezze el az égéstermék elemzést.

Ezt követően:

- vegye ki az elemző szondát és zárja le az égéselemző csatlakozókat a speciális csavarral
- zárja vissza a műszerablát, szerelje össze a fedeleit és a kazán köpenyét, a szétszereléshez leírt folyamatot fordított irányba elvégzve.

⚠ A füstgáz-elemző szondát teljesen be kell dugni a nyílásba.

FONTOS: az égés elemzése funkció működése közben is érvényben marad és működik az a funkció, amelyik leállítja a kazánt, ha a víz hőmérséklete eléri a maximális határértéket, a kb. 90 °C-ot.

1- DISPOZITIVE GENERALE DE SIGURANȚĂ

- ⚠️** Centralele produse în fabrica noastră sunt construite cu grijă, până la ultima componentă, pentru a proteja atât utilizatorul, cât și instalatorul de eventuale accidente. Ca atare, recomandăm personalului calificat ca, după lucru cu produsul, să acorde o atenție specială cablajului, mai ales cablurilor dezizolate, care nu trebuie expuse în afara plăcii cu borne sub nici o formă, pentru a evita orice contact cu componente sub tensiune ale cablajului.
- ⚠️** Acest manual de instrucțiuni este parte integrantă a produsului. Asigurați-vă că acesta rămâne cu centrala, chiar dacă este transferată la un alt deținător sau utilizator, respectiv mutat într-un alt sistem de încălzire. În caz de pierdere sau deteriorare, contactați Serviciul de asistență tehnică local, pentru o copie nouă.
- ⚠️** Această centrală poate fi instalată și servisată numai de persoane calificate, care îndeplinește cerințele stipulate prin reglementările locale. Activitatea trebuie să se efectueze în conformitate cu reglementările în vigoare și cu actualizările ulterioare.
- ⚠️** Întreținerea centralei se va face minim o dată pe an, programând din timp intervenția la Centrul de Service Autorizat.
- ⚠️** Instalatorul va instrui utilizatorul cu privire la funcționarea centralei și la măsurile de siguranță.
- ⚠️** Această centrală poate fi utilizată numai pentru destinația expresă pentru care a fost construită. Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate contractuală sau non-contractuală pentru deteriorarea bunurilor sau vătămarea animalelor sau persoanelor ca urmare a erorilor de instalare, reglare și întreținere sau utilizare improprie.
- ⚠️** Acest aparat servește la producerea de apă caldă, deci trebuie să fie conectat la un sistem de încălzire și/sau la un sistem de apă caldă menajeră, compatibil cu parametrii și puterea sa.
- ⚠️** După îndepărțarea ambalajului, asigurați-vă că aparatul este complet și în perfectă stare. În caz contrar, contactați distribuitorul.
- ⚠️** Vă recomandăm să aveți întotdeauna grijă să controlați gradul de uzură al anodului de menținere în timpul operațiilor de întreținere obișnuite.
- ⚠️** Îșiarea supapei de siguranță trebuie conectată la un sistem adecvat de colectare și ventilație. Producătorul își declină întreaga răspundere pentru daunele materiale cauzate de supapa de siguranță.
- ⚠️** Dispozitivele de siguranță și de reglare automată ale aparatului trebuie modificate niciodată pe parcursul duratei de viață a acestuia, cu excepția modificărilor efectuate de producător sau de distribuitor.
- ⚠️** Dacă aparatul suferă o defecțiune și/sau funcționează necorespunzător, opriți-l și nu încercați să-l reparați personal.
- ⚠️** Imediat după instalare, informați utilizatorul că:
 - în eventualitatea unor scurgeri, trebuie să opreasă alimentarea cu apă și să informeze prompt Serviciul de asistență tehnică
 - trebuie să verifice periodic pentru a se asigura că simbolul de pe panoul de comandă nu este aprins. Acest simbol indică faptul că presiunea din sistemul de apă este incorrectă. Dacă este necesar, umpleți sistemul aşa cum se descrie în paragraful „Funcțiile centralei”
 - dacă centrala este planificată să nu fie utilizată pentru o perioadă îndelungată, trebuie să contactați Serviciul de asistență tehnică pentru efectuarea următoarelor operații:
 - deconectarea boilerului principal și a comutatoarelor generale de sistem
 - închiderea robinetelor de gaz și apă, atât pe circuitul de încălzire cât și pe cel de apă caldă menajeră
 - golirea circuitului de încălzire și apă caldă menajeră pentru a preveni riscul de îngheț.
- ⚠️** Raccordați conectorul de ieșire la un sistem de ieșire adecvat (consultați capitolul 6).

Măsuri de siguranță:

- centrala nu trebuie să fie utilizată de către copii sau persoane inapte neasistate
- dispozitivele sau echipamentul electric, precum întrerupătoarele, aparatele etc., nu se vor utiliza dacă există miros de gaz sau de gaze arse. În cazul unei scurgeri de gaz, deschideți toate ușile și ferestrele pentru ventilarea zonei, închideți robinetul general de gaz și contactați imediat Serviciul de asistență tehnică
- nu atingeți centrala desculț sau dacă părți ale corpului dvs. sunt ude sau umede

- apăsați pe butonul până la apariția pe afișaj a simbolului „- -” și deconectați alimentarea cu electricitate prin închiderea întrerupătorului de sistem cu două poziții, înainte de curățare
- se interzice modificarea dispozitivelor de siguranță sau de reglare fără permisiunea și instrucțiunile pertinente ale producătorului
- nu trageți, nu detașați și nu răsuciți cablurile de la centrală, chiar dacă acestea nu sunt conectate la sursa de alimentare cu energie electrică
- nu blocați și nu reduceți dimensiunea orificiilor de ventilație din cameră
- nu lăsați în cameră recipiente sau substanțe inflamabile
- nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor
- utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost proiectat
- nu așezați obiecte pe centrală
- nu umblați la elementele etanșate
- se interzice blocarea orificiului de ieșire a condensului.

2- INSTALAREA CENTRALEI

Centrala trebuie instalată numai de către personalul calificat, cu respectarea legislației curente. Centrala este disponibilă în următoarele modele:

Model	Tip	Categorie	Putere
B.S.I.	Combinat	C	25 kW - 35 kW

Exclusive Boiler Green HE B.S.I. este o centrală în condensare de tip C, cu montare la perete, destinată încălzirii și producției de apă caldă menajeră, echipată cu un rezervor de apă din inox cu o capacitate de 60 de litri. Aparatele din clasa C pot fi instalate în orice fel de încăpere, atât timp cât tuburile de evacuare a gazelor arse și de admisie a aerului comburător sunt montate în afara încăperii. Pentru acest tip de centrală sunt disponibile următoarele tipuri de ieșiri de gaze arse: B23P; B53P; C13, C13x; C23; C33, C33x; C43, C43x; C53, C53x; C63, C63x; C83, C83x; C93, C93x. Instalația trebuie să respecte standardele și normele în vigoare.

Pentru o instalare adecvată, vă reamintim următoarele:

- centrala nu trebuie instalată deasupra bucătăriei sau a oricărui alt echipament pentru gătit
- este interzisă depozitarea substanțelor inflamabile în cameră
- izolați corespunzător pereții sensibili la căldură (de ex.: cei din lemn)
- se vor prevedea spații minime necesare pentru operațiile de întreținere: cel puțin 2,5 cm în lateral și 20 cm sub centrală.

- ⚠️** Păstrați distanța de 370 mm de la baza centralei la marginea mobilierului: trebuie să existe un spațiu suficient pentru operațiile de demontare dacă este necesară curățarea anodului din magneziu.

Centrala este prevăzută cu placă suport și şablon integrat de preinstalare (fig. 2).

Instrucțiuni de montare:

- fixați placă de susținere (**F**) a centralei cu şablonul (**G**) pe perete și utilizați o nivelă pentru a verifica dacă este perfect orizontală
- trasați 4 găuri (ø 6 mm) pentru fixarea plăcii de susținere (**F**) a centralei și 2 găuri (ø 4 mm) pentru fixarea şablonului de preinstalare (**G**)
- asigurați-vă că toate măsurările sunt corecte, apoi faceți găurile în perete cu ajutorul unui burghiu, la diametrul indicat anterior
- fixați placă pe perete prin intermediul diblurilor de ancorare furnizate
- realizați conexiunile hidraulice.

3- CONEXIUNI HIDRAULICE

Pozitia și dimensiunile conexiunilor hidraulice sunt specificate în figura 2:

A - Retur CH 3/4"

B - Tur CH 3/4"

C - Conexiune gaz 3/4"

D - Ieșire ACM 1/2"

E - Intrare ACM 1/2"

F - Placă suport

G - řablon de preinstalare

Dacă duritatea apei depășește 28°Fr, se recomandă utilizarea de agenți de dedurizare, pentru a preveni formarea depunerilor de calcar din cauza apei excesiv de dure.

4- CURĂȚAREA SISTEMULUI ȘI CARACTERIS-TICILE APEI DIN CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE

După instalarea unui sistem nou sau înlocuirea centralei, curățați sistemul de încălzire.

Pentru a vă asigura că produsul funcționează corect, după curățarea, aditivarea și/sau tratarea chimică a sistemului (de ex.: antigel, soluții formatoare de peliculă, etc.), asigurați-vă că proprietățile apei corespund celor indicate în tabel.

Parametri	um	Apă în circuitul de încălzire	Apă intrare
PH		7 ± 8	-
Duritate	°F	-	15 ±20
Aspect		-	limpede

5- INSTALAREA SONDEI EXTERIOARE

Instalați sonda într-o zonă netedă a peretelui (fig. 4); în cazul pereților de cărămidă sau al altor suprafete neregulate, pregătiți o zonă de contact netedă, dacă acest lucru este posibil.

Scoateți capacul superior din plastic, rotindu-l în sens antiorar. Identificați un punct de fixare pe perete și dați o gaură pentru diblul de 5x25. Introduceți diblul în gaură. Scoateți cartela din carcasa. Fixați carcasa pe perete, utilizând șurubul furnizat. Montați cadrul și strângeți șurubul. Slăbiți șurubul manșonului de trecere cablu, introduceți cablul de conexiune al sondei și conectați-l la borna electrică. Nu uități să fixați bine manșonul de trecere cablu, pentru a preveni pătrunderea umezelii. Reintroduceți cartela înapoi în carcasa. Închideți capacul superior din plastic prin rotirea sa în sens orar. Fixați bine manșonul de trecere cablu.

Instalarea și conectarea sondei externe

Senzorul trebuie instalat pe un perete extern al clădirii pe care doriți să o încălziți, având grija să respectați instrucțiunile de mai jos:

- Trebuie montat pe fațada cea mai frecvent expusă la vânt, pe un perete îndreptat spre NORD sau NORD-VEST, având grija să se evite expunerea directă la razele soarelui.
- Se va monta la circa 2/3 din înălțimea fațadei.
- Nu trebuie să se afle în apropierea ușilor, a ferestrelor, a ieșirilor conductelor de aer sau în apropierea cosurilor sau a altor surse de căldură.

Conexiunea electrică la senzorul exterior trebuie formată cu ajutorul unui cablu bipolar (nu este furnizat), cu o secțiune transversală de la 0,5 până la 1 mm² și o lungime maximă de 30 metri. Nu este necesar să vă preocupe polaritatea cablului la conexiunea cu senzorul exterior. Nu formați îmbinări în acest cablu. Dacă se realizează o îmbinare, aceasta trebuie să fie etanșă la apă și protejată în mod adecvat.

⚠️ Toate canalele de cablu utilizate la cablul de conexiune trebuie separate de canalele utilizate la cablurile de putere (230 V c.a.).

6- COLECTARE CONDENS

Colectorul de evacuare (A, fig. 5) colectează: apă de condensare, apă de evacuare de la supapa de siguranță și apă de ieșire din sistem.

- ⚠️ Colectorul trebuie conectat, prin intermediul unei conducte din cauciuc, la un sistem adecvat de colectare și evacuare pe ieșirea pentru apă pluvială și în conformitate cu reglementările actuale.
- ⚠️ Diametrul exterior al colectorului este de 20 mm: în consecință, propunem utilizarea unui furtun de Ø18-19 mm, care se va prinde cu un colier corespunzător (nu este furnizat).
- ⚠️ Producătorul nu este responsabil de nicio daună cauzată de lipsa unui sistem de colectare.
- ⚠️ Tubul de branșare a ieșirii trebuie să dispună de o garnitură garantată.
- ⚠️ Producătorul centralei nu este responsabil pentru inundațiile cauzate ca urmare a intervențiilor la supapa de siguranță.

7- RACORDARE LA GAZ

Înainte de conectarea aparatului la rețeaua de conducte de gaz, verificați următoarele:

- respectarea reglementărilor în vigoare
 - tipul de gaz utilizat este același cu cel stabilit pentru funcționare aparatului
 - conductele sunt curate.
- ⚠️ După instalare, asigurați-vă că toate îmbinările au fost realizate etanș, în conformitate cu practicile de instalare standard.

Conductele de gaz trebuie să fie în exterior. Dacă țeava trece printr-un perete, aceasta trebuie să treacă prin deschiderea centrală din partea inferioară a sablonului. Este recomandat să instalați un filtru de dimensiuni corespunzătoare pe linia de alimentare cu gaz în cazul în care gazul din conductele principale conține particule solide mici.

8- CONEXIUNEA ELECTRICĂ

Pentru accesarea conexiunilor electrice, procedați după cum urmează:

- slăbiți șuruburile de fixare (A) și scoateți carcasa (fig. 3)
- ridicați panoul și roțiți-l spre înainte
- deschideți capacele plăcii cu borne, făcându-le să gliseze în direcția săgeților (fig. 6: B conexiuni de înaltă tensiune 230 V, C conexiuni de joasă tensiune).

Conectați aparatul la rețeaua electrică de alimentare cu ajutorul unui întrerupător la o distanță de cel puțin 3,5 mm (EN 60335-1, categoria III) între fiecare fir. Aparatul folosește curent alternativ la 230 Volti/50 Hz, are o putere de intrare de 66W (25 B.S.I.) - 116W (35 B.S.I.) și respectă prevederile normei EN 60335-1. Aparatul trebuie să fie conectat la un circuit de împământare eficient, în conformitate cu legislația în vigoare și regulamentele interne.

Conexiunile de fază și neutre (L-N) trebuie, de asemenea, să fie respectate.

Centrala poate funcționa cu alimentare fază-nul sau fază-fază. Pentru surse flotante de alimentare, fără un conductor legat la masă, este necesară utilizarea unui transformator cu izolație, cu secundarul legat la masă.

- ⚠️ Cablul de împământare trebuie să fie cu câțiva cm mai lung decât celelalte.
- ⚠️ Conductele de gaz sau apă nu vor fi utilizate pentru împământarea echipamentului electric.
- ⚠️ Instalațorul se va asigura că aparatul dispune de un sistem adecvat de împământare; producătorul nu va fi responsabil de evenualele daune cauzate de utilizarea incorectă sau nelegare la masă a centralei.

Pentru conectarea centralei la sursa principală de alimentare, utilizați cablul de alimentare principală din dotare.

Conectați termostatul de ambient și/sau ceasul aşa cum se arată în schema electrică.

La înlocuirea cablului de alimentare, utilizați un cablu HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm², Ø max. exterior 7 mm.

9- UMLEREA INSTALAȚIEI, ELIMINAREA AE-RULUI ȘI GOLIREA INSTALAȚIEI

Instalațiile pot fi umplute după conectarea la rețeaua de alimentare cu apă. Aceasta trebuie efectuată în timp ce instalația este rece, astfel:

Circuitul de ACM (fig. 7)

- deschideți robinetul de închidere pentru apă rece (H) pentru a umple rezervorul de apă
- deschideți robinetul de apă caldă pentru a verifica dacă rezervorul de apă s-a umplut și așteptați evacuarea apei

Circuitul de încălzire (fig. 7)

- asigurați-vă că vana de golire (B) este închisă
- roțiți de două sau trei ori capacul vanei de aerisire automate (C) pentru a-l deschide
- deschideți robinetul de închidere pentru umplere (I) până când presiunea măsurată de hidrometrul (D) este de aproximativ 1,5 bari (zona albastră)
- deschideți vana de aerisire manuală (E) și închideți-o la loc după ce instalația a fost aerisită; dacă este necesar, repetați această operație până când nu mai ieșe aer din vană (E)
- închideți robinetul de închidere pentru umplere (I)
- de fiecare dată când este pornită alimentarea cu energie electrică a centralei, este inițiat un ciclu de aerisire automat cu o durată de aproximativ 2 minute, iar pe afișaj apare „SF”, iar „selectoarele de funcții” ▽ se aprind secvențial. Apăsați butonul ↪ pentru a întrerupe ciclul automat de aerisire.

NOTĂ: extragerea aerului din centrală are loc automat, prin intermediul a două supape de purjare automate, C și F.

NOTĂ: centrala este, de asemenea, prevăzută cu un sistem de umplere semiautomat. Prima operație de umplere a instalației trebuie efectuată prin deschiderea robinetului I cu centrala oprită.

Golirea instalației de încălzire (fig. 7)

Înainte de a începe golirea acestuia, scoateți alimentarea electrică prin poziționarea comutatorului general al sistemului pe „oprit”.

- Închideți dispozitivele de interceptare ale sistemului termic
- Deschideți vana de aerisire automată (C)
- Rotiți vana de golire (B) manual, apăsând cotul de pe furtun astfel încât

- să împiedică ieșirea acestuia din locul în care se află
- Apa din instalatie este evacuată prin colectorul de evacuare (A)
- Golirea părțile inferioare ale instalației.

Golirea circuitului de ACM (fig. 7)

Sistemul de apă caldă trebuie golit de fiecare dată când există pericol de îngheț prin:

- punerea robinetului de închidere de la rețea în poziția oprit
- desfiletarea capacului de la adaptorul de furtun (G)
- racordarea unui furtun din plastic la adaptorul de furtun al vanei de golire a boilerului de depozitare (G)
- deschiderea dispozitivului de golire al vanei
- deschiderea tuturor robinetelor de apă caldă și rece
- golirea părților inferioare ale sistemului.

ATENȚIE

Colectorul trebuie conectat, prin intermediul unui furtun din cauciuc, la un sistem adecvat de colectare și evacuare pe ieșirea pentru apă pluvială și în conformitate cu reglementările actuale. Diametrul exterior al colectorului este de 20 mm: în consecință, propunem utilizarea unui furtun de Ø18-19 mm, care se va prinde cu un colier corespunzător (nu este furnizat). Producătorul nu este responsabil de nicio daună cauzată de lipsa unui sistem de colectare.

Sugestii de eliminare corectă a aerului din sistemul de încălzire și din centrală (Fig. 8)

Recomandăm efectuarea succesivă de operații indicate mai jos pe durata primei instalări sau la efectuarea de lucrări de întreținere extraordinare:

1. Cu ajutorul unei chei CH11, deschideți supapa de aerisire manuală, situată deasupra camerei de aer; furtunul furnizat cu centrala trebuie conectat la supapă, pentru a permite evacuarea apei într-un recipient exterior.
2. Deschideți robinetul de umplere manuală a sistemului de la grupul de apă, așteptați până când apa începe să iasă din supapă;
3. Porniți centrala, lăsând robinetul de gaz închis;
4. Utilizați termostatul de cameră sau panoul de comandă pentru a activa solicitarea de căldură, astfel încât vana cu trei căi să comute la încălzire;
5. Activați solicitarea de apă caldă după cum urmează: centrale instant: roțiți un robinet pentru 30° la fiecare minut, astfel încât vana cu trei căi să cicleze de la încălzire la apă caldă menajeră și invers, de aproximativ zece ori (aici, centrala va intra în stare de alarmă deoarece îl lipsește gazul și trebuie resetat de fiecare dată când se întâmplă aceasta).
6. Încălzirea doar a centralelor conectate la un rezervor extern de apă: utilizați termostatul rezervorului de apă;
7. Continuați succesivarea de operații până când din vana de evacuare manuală a aerului ieșă doar apă, aerul fiind eliminat în totalitate; în acest punct, închideți supapa de aerisire manuală;
8. Asigurați-vă că sistemul se află la presiunea corectă (1 bar este valoarea ideală);
9. Închideți robinetul de umplere manuală a sistemului de la grupul de apă;
10. Deschideți robinetul de gaz și porniți centrala.

10- EVACUAREA GAZELOR ARSE ȘI ADMISIA AERULUI DE ARDERE

CONFIGURAȚII DE EVACUARE (fig. 9)

Centrala este omologată pentru următoarele configurații de evacuare:

B23P-B53P Admisie în cameră și evacuare la exterior

C13-C13x Evacuare concentrică prin perete. țevile pot porni separat de la centrală, dar ieșirile trebuie să fie concentrice sau suficient de aproape pentru a fi supuse la condiții de vânt similar (în limita a 50 cm).

C23-C23x Evacuare concentrică în coșul comun (admisie și evacuare în același coș).

C33-C33x Evacuare concentrică prin acoperiș. ieșiri precum C13.

C43-C43x Evacuare și admisie în coșuri separate obișnuite, dar supuse la condiții de vânt similar.

C53-C53x Evacuare și admisie separată prin acoperiș în zone de presiune diferite. Evacuarea și admisia nu trebuie niciodată situate pe perete opus.

C63-C63x Evacuare și admisie cu tuburi certificate și comercializate separat (1856/1).

C83-C83x Admisie prin perete și evacuare prin coș individual sau comun.

C93-C93x Evacuare prin acoperiș (asemănător C33) și absorbție aer printr-un coș unic existent

Consultați reglementările în vigoare pentru evacuarea produselor de ardere.

Centrala nu este prevăzută cu kit de evacuare a gazelor arse / de absorbție a aerului, deoarece se pot utiliza accesorii pentru cameră etanșă cu tiraj forțat, deoarece se adaptează mai bine la caracteristicile de instalare. Pentru extragerea gazelor arse și restaurarea aerului de ardere în centrală, utilizați conducte originale sau alte conducte certificate CE cu caracteristici echivalente; verificați dacă conexiunea este corectă, așa

cum se arată în instrucțiunile pentru accesorile de gaze arse furnizate. Se pot conecta mai multe aparate la un singur coș, cu condiția ca toate aparatele să fie de tip cu cameră etanșă.

INSTALAȚIE „FORȚAT DESCHISĂ”

(TIP B23P-B53P, admisie la interior și evacuare la exterior)

Tub de evacuare a gazelor arse Ø 80 mm - fig. 13

Tubul de evacuare a fumului poate fi orientat în direcția cea mai potrivită pentru necesitățile de instalare.

Pentru instalare, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu kitul.

În această configurație, centrala este conectată la tubul de evacuare a gazelor arse cu diametrul ø 80 mm printr-un adaptor cu diametrul ø 60-80 mm.

⚠ În această configurație, aerul pentru ardere este preluat din încăperea în care este instalată centrala, care trebuie să fie o încăpere adecvată din punct de vedere tehnic și prevăzută cu aerisire.

⚠ Tuburile de evacuare a fumului, dacă nu sunt etanșe, constituie potențiale surse de pericol.

⚠ Se va prevedea o pantă de 1% a tubului de evacuare a gazelor arse, în direcția centralei.

lungime maximă tub de evacuare a gazelor arse Ø 80 mm	pierderi de sarcină la fiecare cot (m)	
	45°	90°
25 B.S.I.	50	1
35 B.S.I.	60	1,5

INSTALARE „ETANȘĂ” (TIP C)

Centrala este un aparat de tip C (cu cameră etanșă) și trebuie conectată în siguranță la tubul de evacuare a gazelor arse și la tubul de admisie a aerului de ardere, ambele orientate spre exterior; aparatul nu poate funcționa fără aceste tuburi.

Tuburi de evacuare concentrice (ø 60-100) - fig. 11

Tuburile concentrice pot fi amplasate în direcția cea mai adecvată pentru cerințele de instalare, dar trebuie procedat cu grijă în ceea ce privește temperatură exterioară și lungimea tubului.

Orizontal

lungime liniară maximă tub concentric ø 60-100 (m)	pierderi de sarcină la fiecare cot (m)	
7,85	45°	90°
	1,3	1,6

Vertical

lungime liniară maximă tub concentric ø 60-100 (m)	pierderi de sarcină la fiecare cot (m)	
8,85	45°	90°
	1,3	1,6

⚠ Lungime rectilinie înseamnă fără coturi, capete de evacuare și răcoduri.

⚠ Tubul de evacuare a gazelor arse trebuie să fie înclinat cu 1% în direcția colectorului de condens.

⚠ Evacuările de gaze arse neizolate reprezintă pericole potențiale.

⚠ În funcție de lungimea tuburilor utilizate, poate fi necesar să introduceți o diafragmă, alegând din cele din dotarea centralei (vezi tabelul de mai jos).

⚠ Nu obturați și nu îngustați sub nicio formă tubul de admisie a aerului comburant.

Pentru instalare, urmați instrucțiunile furnizate împreună cu kitul.

Tuburi de evacuare concentrice (ø 80-125)

Pentru această instalare este necesară montarea unui kit adaptor corespunzător. Tuburile pot fi amplasate în direcția cea mai adecvată pentru cerințele de instalare. În procesul de instalare, urmați instrucțiunile furnizate cu kitul pentru accesoriul specific pentru centralele în condensare.

lungime liniară maximă tub concentric ø 80-125 (m)	pierderi de sarcină la fiecare cot (m)	
14,85	45°	90°
	1	1,5

Tuburi de evacuare duble (\varnothing 80) - fig. 12

Tubul separat poate fi îndreptat în direcția cea mai adekvată pentru nevoile de instalare. Tubul de admisie a aerului care susține arderea trebuie conectat la intrare după scoaterea capacului de intrare, fixat cu trei șuruburi și prevăzut cu un adaptor corespunzător.

Tubul de evacuare a gazelor arse trebuie conectat la evacuarea pentru gaze arse după instalarea unui adaptor corespunzător.

În procesul de instalare, urmați instrucțiunile furnizate cu kitul pentru accesoriul specific pentru centralele în condensare.

lungime liniară maximă tub de evacuare dublu \varnothing 80 (m)		pierderi de sarcină la fiecare cot (m)	
		45°	90°
25 B.S.I.	32+32	1	1,5
35 B.S.I.	40+40		

⚠ Lungime rectilinie înseamnă fără coturi, capete de evacuare și răcorduri.


⚠ Tubul de evacuare a gazelor arse trebuie să fie înclinat cu 1% în direcția colectorului de condens.

⚠ În funcție de lungimea tuburilor utilizate, poate fi necesar să introduceți o diafragmă, alegând din cele din dotarea centralei (vezi tabelul de mai jos). Nu obturați și nu îngustați sub nicio formă tubul de admisie a aerului comburant.


⚠ Pentru o indicare a lungimilor maxime ale fiecărora tuburi individuale, consultați graficele.

⚠ Utilizarea unor tuburi mai lungi determină o scădere a puterii centralei.



EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.




EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.




10

**TUB CONCENTRIC PENTRU
EVACUARE GAZE ARSE/
ADMISIE AER**

11

**TUBURI SEPARATE PENTRU
EVACUARE GAZE ARSE/
ADMISIE AER**

12

**TUBURI PENTRU GAZE ARSE
DE ADMISIE ÎN MEDII**

13

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

DESCRIERE			EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Încălzire	Putere termică nominală	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Putere calorifică de ieșire maximă (80/60°)	kW	24,38	33,74
		kcal/h	20.963	29.012
	Putere calorifică de ieșire maximă (50/30°)	kW	26,20	36,50
		kcal/h	22.532	31.393
	Putere calorifică de intrare minimă (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
	Putere calorifică de ieșire minimă (80°/60°) (G20/G31)	kW	2,49/4,47	3,41/6,04
		kcal/h	2.144/3.847	2.929/5.193
	Putere calorifică de ieșire minimă (50°/30°) (G20/G31)	kW	2,69/4,82	3,71/6,57
		kcal/h	2.309/4.145	3.188/5.647
	Valoare nominală putere calorifică de ieșire (Qn)	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Valoare nominală putere calorifică de ieșire minimă (Qm) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
ACM	Putere termică nominală	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Putere calorifică de ieșire maximă (*)	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
	Putere calorifică de intrare minimă (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
	Putere calorifică de ieșire minimă (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
(*) valoare medie între diverse condiții de funcționare în regim ACM				
Randament util Pn max - Pn min	%	97,5 - 99,7 (G31= 99,4)	97,5 - 97,3 (G31= 97,4)	
Randament util 30% (47° retur)	%	102,8	103,1	
Randament de ardere	%	97,8	97,7	
Randament util Pn max - Pn min (50°/30°)	%	104,8 - 107,4 (G31= 107,1)	105,5 - 105,9 (G31=105,9)	
Randament util 30% (30° retur)	%	109,4	108	
Medie randament Range Rated Pn (80°/60°)	%	98,1	97,6	
Medie randament Range Rated Pn (50°/30°)	%	105,2	106,1	
Putere electrică	W	66	116	
Categorie		II2H3P	II2H3P	
Tară de destinație		-	-	
Tensiune de alimentare	V - Hz	230-50	230-50	
Grad de protecție	IP	X5D	X5D	
Pierderi la coș cu arzătorul pornit	%	2,16	2,30	
Pierderi la coș cu arzătorul oprit	%	0,10	0,08	
Încălzire				
Presiune - Temperatură maximă	bari - °C	3 - 90	3 - 90	
Presiune minimă pentru funcționare standard	bari	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Domeniu de selectare a temperaturii apei de încălzire	°C	20 - 80	20 - 80	
Pompă: sarcină maximă disponibilă pentru instalație	mbari	127	320	
la un debit de	l/h	800	1.000	
Vas de expansiune cu membrană	l	10	10	
Presarcină vas de expansiune	bari	1	1	
Regim ACM				
Presiune maximă	bari	8	8	
Presiune minimă	bari	-	0,15	
Cantitate de apă caldă cu Δt 25°C	l/min	14,3	19,8	
cu Δt 30°C	l/min	11,9	16,5	
cu Δt 35°C	l/min	10,2	14,2	
Debit minim ACM	l/min	-	2	
Câmp de selecție a temperaturii ACM	°C	35 - 60	35 - 60	
Regulator de debit	l/min	15	15	
Presiune gaz				
Presiune nominală gaz metan (G20)	mbari	20	20	
Presiune nominală gaz lichid G.P.L. (G31)	mbari	37	37	
Conexiuni hidraulice				
Intrare-ieșire încălzire	Ø	3/4"	3/4"	
Intrare - ieșire ACM	Ø	1/2"	1/2"	
Intrare gaz	Ø	3/4"	3/4"	

DESCRIERE		EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Dimensiuni centrală			
Înălțime	mm	940	940
Lățime	mm	600	600
Adâncime carcăsă	mm	450	450
Greutate centrală	kg	65	72
Debit (G20)			
Debit aer	Nm ³ /h	31,135	43,090
Debit fum	Nm ³ /h	33,642	46,561
Debit masic fum (max-min)	gr/s	11,282-1,070	15,614 - 1,498
Debit (G31)			
Debit aer	Nm ³ /h	31,752	43,945
Debit fum	Nm ³ /h	32,721	45,286
Debit masic fum (max-min)	gr/s	11,046-1,988	15,288 - 2,740
Prestații ventilator			
Sarcină reziduală centrală fără tuburi	Pa	98	199
Căldură reziduală tuburi concentrice 0,85 m	Pa	40	60
Căldură reziduală tuburi separate 0,5 m	Pa	90	195
Tuburi evacuare fum concentrice			
Diametru	mm	60-100	60-100
Lungime maximă	m	7,85	7,85
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6
Orificiu de trecere prin perete (diametru)	mm	105	105
Tuburi evacuare fum concentrice			
Diametru	mm	80-125	80-125
Lungime maximă	m	14,85	14,85
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5
Orificiu de trecere prin perete (diametru)	mm	130	130
Tuburi evacuare fum separate			
Diametru	mm	80	80
Lungime maximă	m	32+32	40+40
Pierderi în urma inserării unui cot de 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5
Instalație B23P-B53P			
Diametru	mm	80	80
Lungime maximă ţeavă de golire	m	50	60
Clasă NOx		5	5
Valori emisii la debit maxim și minim cu gaz G20*			
Maxim - Minim CO s.a. mai mic de	ppm	180 - 5	180 - 10
CO ₂	%	9 - 9,5	9 - 9,5
NOx s.a. mai mic de	ppm	45 - 10	35 - 15
Temperatură gaze arse	°C	76 - 59	74 - 62

* Verificare efectuată cu tub concentric Ø 60-100 - lungime 0,85 m – temperatură apă 80-60°C

		EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Tip boiler		Inox	Inox
Dispunere boiler		vertical	vertical
Dispunere schimbător		vertical	vertical
Conținut ACM	l	60	60
Conținut bobină	l	3,87	3,87
Suprafață de schimb	m ²	0,707	0,707
Câmp de selecție a temperaturii ACM	°C	35 - 60	35 - 60
Regulator de debit	l/min	15	15
Cantitatea de apă caldă circulată în 10' la Δt 30 °C	l	202	202
Presiune maximă boiler	bari	8	8


EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

DESCRIERE		Gaz metan (G20)	Propan (G31)
Indice Wobbe inferior (la 15°C-1013 mbari)	MJ/m ³ S	45,67	70,69
Presiune calorifică utilă	MJ/m ³ S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Presiune nominală de alimentare	mbari mm W.C.	20 203,9	37 377,3
Presiune minimă de alimentare	mbari mm W.C.	10 102	-
Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.			
Arzător: diametrul duzelor - lungime	mm - mm	63 - 130	63 - 130
Diafragmă: număr găuri - diametru găuri	nr. - mm	2 - 3,65	2 - 2,95
Debit gaz maxim încălzire	Sm ³ /h	2,64	
	kg/h		1,94
Debit gaz maxim ACM	Sm ³ /h	2,64	
	kg/h		1,94
Debit gaz minim încălzire	Sm ³ /h	0,26	
	kg/h		0,35
Debit gaz minim ACM	Sm ³ /h	0,26	
	kg/h		0,35
Număr de rotații ventilator la pornire lentă	rot/min	3.700	3.700
Număr maxim de rotații ventilator (CH)	rot/min	6.000	6.000
Număr maxim de rotații ventilator (ACM)	rot/min	6.000	6.000
Număr minim de rotații ventilator (încălzire)	rot/min	1.200	1.900
Număr minim de rotații ventilator (ACM)	rot/min	1.200	1.900
Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.			
Arzător: diametrul duzelor - lungime	mm - mm	63 - 140	63 - 140
Diafragmă: număr găuri - diametru găuri	nr. - mm	2 - 3,8	2 - 3,05
Debit gaz maxim încălzire	Sm ³ /h	3,66	
	kg/h		2,69
Debit gaz maxim ACM	Sm ³ /h	3,66	
	kg/h		2,69
Debit gaz minim încălzire	Sm ³ /h	0,37	
	kg/h		0,48
Debit gaz minim ACM	Sm ³ /h	0,37	
	kg/h		0,48
Număr de rotații ventilator la pornire lentă	rot/min	3.300	3.300
Număr maxim de rotații ventilator (CH)	rot/min	6.000	5.900
Număr maxim de rotații ventilator (ACM)	rot/min	6.000	5.900
Număr minim de rotații ventilator (încălzire)	rot/min	1.200	1.900
Număr minim de rotații ventilator (ACM)	rot/min	1.200	1.900

12 - PORNIRE ȘI UTILIZARE

Centrala produce căldură și apă caldă menajeră.

Panoul de comandă (fig. 14) conține principalele funcții de comandă și gestionare ale centralei.



Descrierea comenzilor

Selector temperatură apă încălzire: setează temperatura apei de încălzire.

Selector de temperatură apei calde menajere: setează temperatura apei calde menajere stocată în rezervorul de apă.

Reglarea selectorului de parametri: se utilizează în fazele de calibrare și programare.

Tastă funcțională:

- PORNIT centrala este alimentată cu energie electrică și așteaptă solicitările de funcționare (-)
- OPRIT centrala este alimentată cu energie electrică, dar nu răspunde la solicitările de funcționare
- RESET resetează centrala ca urmare a unui defect

Buton mod de funcționare permite alegerea modului de funcționare dorit: (iarnă) sau (vară).

Butonul Info: afișează o succesiune de informații referitoare la starea de funcționare a echipamentului.

Butonul umplere: prin apăsare, centrala umple automat sistemul până când presiunea atinge 1 - 1,5 bari.

14

Descrierea simbolurilor de pe afișaj


- scală gradată a temperaturii apei de încălzire, cu simbolul funcției de încălzire
- scală gradată a temperaturii apei calde menajere cu simbolul funcției de apă caldă menajeră
- simbol funcție apă caldă menajeră
- simbol defect
- simbol de resetare
- valoarea presiunii
- conexiunea senzorului extern
- încălzire/temperatura apei calde menajere sau
- simbol defect (de ex. 10 - fără flacără)
- selector de funcție (rotit la modul de funcționare ales: iarnă sau vară)
- simbol de funcționare a arzătorului
- simbol activ funcție anti-îngheț
- simbol funcție umplere sistem
- simbol umplere

15


Pornirea

Porniți centrala după cum urmează:


- accesați robinetul de gaz prin fantele din capac, situate în partea inferioară a centralei
- deschideți robinetul de gaz prin rotire în sens antiorar (fig. 16)
- alimentați electric centrala.



De fiecare dată când sursa de alimentare este pornită, centrala efectuează un ciclu de aerisire automată care durează aproximativ 2 minute. Pe ecran apare „SF” (fig. 17) și „selectoarele de funcție” se aprind secvențial. Apăsați butonul pentru a întrerupe ciclul automat de aerisire. Dacă verificarea este încheiată în mod corect, odată ce ciclul automat de aerisire a fost finalizat, centrala este gata de funcționare.



Centrala pornește în starea în care se află înainte de oprire: Dacă centrala se află în modul iarnă în momentul opririi, aceasta va reporni tot în modul iarnă. Dacă se află în modul OPRIT, ecranul va prezenta două segmente în zona centrală (fig. 18). Apăsați pe butonul pentru activarea operației.




Alegeți modul de funcționare dorit prin apăsarea pe butonul , până când simbolul se deplasează spre:

IARNĂ

VARĂ


Funcția IARNĂ (fig. 19)

Cu selectorul în această poziție, centrala furnizează apă caldă pentru încălzire și apă la rezervorul de apă, pentru a permite prepararea apei calde menajere. Funcția S.A.R.A este activată în această poziție (consultați capitolul „Funcțiile centralei”).




Funcția VARĂ (fig. 20)

Cu selectorul în această poziție, centrala furnizează apă la rezervorul de apă, cu un stabilizator de temperatură pentru a permite prepararea apei calde menajere.



Reglarea temperaturii apei de încălzire

Prin rotirea selectorului A (fig. 21), după comutarea modului selector în poziția de iarnă , este posibilă reglarea temperaturii apei de încălzire.





Rotiți în sens orar pentru a mări temperatura, respectiv în sens antiorar pentru a o micșora. Segmentele barei se aprind (la fiecare 5°C) odată cu creșterea temperaturii. Valoarea temperaturii selectate apare pe ecran.

Reglarea temperaturii apei de încălzire cu un senzor exterior conectat

Când este conectată o sondă externă, valoarea temperaturii de tur este aleasă automat de sistem, care reglează rapid temperatura ambientă în funcție de modificările temperaturii exterioare. Este iluminat numai segmentul central al barei (fig. 22).

Pentru mărirea sau reducerea temperaturii în raport cu valoarea calculată automat de placă electronică, rotiți selectorul apei de încălzire în sens orar pentru creștere, respectiv în sens antiorar pentru descreștere. Segmentele barei se aprind (la fiecare nivel de confort), toleranța de corecție se încadrează între nivelurile de confort -5 și +5 (fig. 22). La alegerea nivelului de confort, zona cu cifre a ecranului afișează nivelul de confort necesar, în timp ce bara afișează segmentul corespunzător (fig. 23).




Reglarea temperaturii apei calde menajere

Pentru reglarea temperaturii apei calde menajere stocate în rezervorul de apă, rotiți comutatorul B (fig. 24) în sens orar pentru creștere, respectiv în sens antiorar pentru descreștere. Segmentele barei se aprind (la fiecare 3°C) odată cu creșterea temperaturii.

Valoarea temperaturii selectate apare pe ecran.

La alegerea temperaturii, atât pentru încălzire cât și pentru apă caldă menajeră, afișajul indică valoarea selectată. La circa 4 secunde după efectuarea selecției, modificarea este memorată și afișajul revine la temperatura pe tur citită de sondă.



24

Funcționarea centralei


Reglați termostatul de ambient la temperatura necesară (aprox. 20°C).

Dacă se solicită apă de încălzire, centrala pornește și simbolul este indicat pe afișaj (fig. 25). Centrala va continua să funcționeze până la atingerea temperaturilor setate, după care va intra în aşteptare. În eventualitatea unor defecte la aprindere sau funcționare, centrala va efectua o „oprire de siguranță”.

Simbolul flăcării va dispărea și se va afișa codul de defect (fig. 26). Pentru o descriere a defectelor și a modului de resetare a acestora, consultați capitolul „Depanare”.



25



26

Oprirea centralei**Oprire pentru perioade scurte**

Pentru absență de scurtă durată, apăsați pe butonul pentru a opri centrala. Afișajul va indica două segmente în zona centrală (fig. 27). Când centrala rămâne alimentată, cu robinetul de gaz deschis, aceasta este protejată de următoarele sisteme:

- anti-înghe: când temperatura apei din centrală scade sub valorile de siguranță, circulatorul și arzătorul funcționează la putere minimă, pentru a mări temperatura apei la o valoare sigură (35°C). Simbolul se va aprinde pe afișaj (fig. 27).




27

- circulator anti-blocare: se execută un ciclu de funcționare la fiecare 24 de ore.

Oprirea pentru perioade lungi

Pentru absență îndelungată, apăsați pe butonul pentru a opri centrala (fig. 27). Ecranul va prezenta două segmente în zona centrală. Rotiți comutatorul principal în poziția „oprit”.

Oriți robinetul de gaz de sub centrală, rotindu-l în sens orar (fig. 28).




28

În acest caz, sistemele anti-înghe și anti-blocare sunt dezactivate. Golii circuitul de apă sau protejați-l corespunzător, utilizând un antigel de calitate. Golii circuitul de apă caldă menajeră.

Functiile centralei**Umplere semiautomată**

Centrala este prevăzută cu un dispozitiv de umplere semiautomat, care se activează prin apăsarea pe butonul atunci când simbolul corespunzător este indicat pe afișaj (fig. 29).



29

Această situație indică faptul că sistemul este incorrect presurizat, deși centrala va continua să funcționeze cu regularitate. Apăsați pe butonul de umplere a circuitului pentru a începe secvența de umplere. Apăsați a doua oară pe butonul de umplere a circuitului pentru a întrerupe secvența de umplere. În timpul umplerii, scăderea simbolului de umplere a circuitului și valoarea crescătoare a presiunii apar pe afișaj într-o succesiune în cascadă (fig. 30).



30


După umplere, simbolul este afișat câteva momente, apoi dispare.

Notă


În timpul umplerii, centrala nu execută alte funcții. De exemplu, dacă există o solicitare de apă caldă menajeră, centrala nu o poate satisface decât după finalizarea umplerii.

Notă

Dacă presiunea în circuit atinge 0,6 bari, valoarea presiunii este afișată intermitent pe ecran (fig. 31a); dacă aceasta scade sub o valoare minimă de siguranță (0,3 bari), pe ecran apare, pentru un anumit timp, codul de defect 41 (fig. 31b), după care, dacă defectul persistă, este afișat codul de defect 40 (consultați capitolul „Depanare”).




31a



31b

În eventualitatea apariției defectului 40, apăsați pe pentru a reseta și apoi pe pentru a începe umplerea circuitului. După remedierea defectului 40, centrala efectuează un ciclu de aerisire automată cu o durată de aproximativ 2 minute; pe afișaj apare „SF” (fig. 32) și „seletoarele de funcție” se aprind secvențial. Apăsați butonul pentru a întrerupe ciclul automat de aerisire. Dacă trebuie să umpleți sistemul de mai multe ori, contactați Centrul tehnic de service pentru a verifica etanșeitatea circuitului de încălzire (verificați dacă există scurgeri).




32

Informații

Apăsați pe , afișajul se va stinge, fiind afișat numai cuvântul InFO (fig. 33). Apăsați pe butonul  pentru a vizualiza informațiile de funcționare. Apăsați din nou pe buton pentru a trece la informația următoare. Dacă nu se apasă pe butonul , sistemul închide automat funcția.


Listă informații:

Info 0 afișează cuvântul InFO (fig. 33)




Info 1 numai cu sonda exterioară conectată, afișează temperatura exterioară (de ex. 12°C) (fig. 34).


Valorile afișate pe ecran oscilează între - 30°C și 35°C.
În afara acestor valori, afișajul indică „- -”




Info 2 indică presiunea din circuit (fig. 35)



Info 3 indică temperatură de încălzire setată (fig. 36)



Info 4 indică temperatură setată a apei calde menajere (fig. 37)




Info 5 afișează temperatură setată de încălzire, în raport cu circuitul secundar, numai dacă este conectat.

Funcție S.A.R.A. - fig. 38

Dacă este selectat modul iarnă, se poate activa funcția S.A.R.A. (Sistem Automat de Reglare Ambient).

Rotind selectorul de temperatură a apei de încălzire la o temperatură cuprinsă între 55 și 65 °C, se activează sistemul de auto-reglare S.A.R.A.: în funcție de temperatură setată la termostatul de ambient și de durata necesară atingerii acesteia, centrala reglează automat temperatură apei de încălzire pentru a reduce durele de funcționare, mărind astfel confortul în funcționare și economia de energie.

**INF2**

Este posibilă afișarea unor informații utile pentru Centrul de asistență tehnică prin apăsarea pe butonul  timp de 10 secunde: pe afișaj apare codul „INF2”.

Lista INF2

Pas	Descriere	Afișaj 2 numere	Afișaj 4 numere	
1	Temperatură sondă tur	xx	01	° C
2	Temperatură sondă retur	xx	02	° C
3	Temperatură sondă rezervor de apă 1 (*)	xx	03	° C
4	Nu se folosește la acest model	xx	Cond	° C
5	Temperatură sondă gaze arse	xx (**)	05	° C
6	Temperatură sondă sistem secundar de încălzire	xx	06	° C
7	Nu se folosește la acest model	xx	07	
8	Turație ventilator /100	xx	VENTILATOR	
9	Nu se folosește la acest model	xx	09	
10	Nu se folosește la acest model	xx	10	
11	Stare contor curățare schimbător	bH	xxxx	
12-19	Istoric coduri de alarmă	xx	HIS0-HIS7	

Notă (*): dacă sonda rezervorului de apă este defectă sau deconectată, în locul valorii se afișează „- -”.

(**): dacă afișajul prezintă și un punct (.), temperatura sondei de gaze arse este egală cu 100 + valoarea afișată

Depanare

La apariția pe afișaj a unui defect, simbolul flăcării se stinge, un cod este afișat intermitent și cele două simboluri și apar fie împreună, fie separat.

Pentru o descriere a defectelor, consultați tabelul următor.

DEFECT	ID alarmă	Simbol 	Simbol
BLOCAJ CU LIPSĂ FLACĂRĂ (D)	10	DA	NU
FLACĂRĂ PARAZITĂ (T)	11	NU	DA
REÎNCERCARE ÎN CURS (T)	12	NU	NU
PRESIUNE MINIMĂ INTRARE GAZ (T)	13	NU	DA
PRESIUNE MINIMĂ INTRARE GAZ (D)	14	DA	NU
FLACĂRĂ ÎN STAND-BY FĂRĂ NICIU MOTIV (D)	15	DA	DA
TERMOSTAT DE LIMITARE (D)	20	DA	NU
SCURTCIRCUIT SONDĂ GAZE ARSE (D)	21	DA	DA
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ GAZE ARSE (D)	22	DA	NU
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ TUR (D)	24	DA	NU
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ TUR (T)	25	NU	DA
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ RETUR (D)	26	DA	NU
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ RETUR (T)	27	NU	DA
SONDĂ DIFERENȚIALĂ TUR-RETUR (D)	28	DA	DA
TEMPERATURĂ EXCESIVĂ SONDĂ DE GAZE ARSE (D)	29	DA	DA
VENTILATOR ÎN CICLU (număr redus de rotații) (D)	33	DA	DA
VENTILATOR (pornire ciclu) (D)	34	DA	NU
VENTILATOR (încheiere ciclu) (T)	35	NU	DA
VENTILATOR ÎN CICLU (număr crescut de rotații) (D)	37	DA	DA
PRESIUNE SISTEM INSUFICIENTĂ (D*)	40	DA	NU
PRESIUNE SISTEM INSUFICIENTĂ (T*)	41	NU	DA
TRADUCTOR PRESIUNE APĂ (D)	42	DA	DA
PLACĂ ELECTRONICĂ (D)	50-59	DA	DA
SONDĂ APĂ CALDĂ MENAJERĂ 1 (T°)	60	NU	DA
SCURTCIRCUIT/SONDĂ PRINCIPALĂ DESCHEISĂ (D)	70	DA	DA
TEMPERATURĂ MAXIMĂ SONDĂ TUR (T)	71	NU	NU
SCURTCIRCUIT/SONDĂ RETUR DESCHEISĂ (D)	72	DA	DA
TERMOSTAT TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ (T)	77	NU	DA
DIFERENȚIAL TUR/RETUR (T)	78	NU	DA
DIFERENȚIAL TUR/RETUR (D)	79	DA	NU
ANOMALIE SISTEM (D)	80	DA	DA
ANOMALIE SISTEM (T)	81	NU	DA
ANOMALIE SISTEM (D)	82	DA	DA
ANOMALIE SISTEM (T)	83	NU	DA
CURĂȚARE SCHIMBĂTOR PRINCIPAL (-)	91	NU	DA
CONDENS SAU SENZOR CONDENS (D)	92	DA	NU
CONDENS SAU SENZOR CONDENS (T)	93	NU	DA
SENZOR CONDENS SAU CIRCUIT DESCHEIS (T)	95	NU	DA

(D) Permanent

(T) Temporar. În această stare de funcționare, centrala încearcă să eliminate defectul singură

(*) A se vedea NOTA de pe pagina următoare.

(*) În caz de producere a acestor două erori, verificați presiunea indicată pe manometru. Dacă presiunea este insuficientă (< 0,4 bari, zona roșie), continuați cu operațiile de umplere descrise în capitolul „Golirea și umplerea sistemelor”.

Dacă presiunea sistemului este suficientă (> 0,6 bari, zona albastră) defectiunea este cauzată de o lipsă a circulației apei. Contactați Centrul de asistență tehnică.

(-) Contactați imediat centrul de service autorizat

Resetarea defectelor

Așteptați circa 10 secunde înainte de resetarea condițiilor de funcționare. Apoi, procedați după cum urmează:

1) Vizualizarea simbolului

Dacă dispără, înseamnă că s-a descoperit un defect de funcționare, pe care centrala încearcă să îl rezolve singură (oprire temporară). Dacă centrala nu revine la funcționarea normală, se pot întâmpla două lucruri:

cazul A (fig. 39)

dispără, apare simbolul și un alt cod de alarmă. În acest caz, procedați după cum s-a arătat la punctul 2.

cazul B (fig. 40)

și un alt cod de alarmă sunt afișate cu .

În acest caz, procedați după cum s-a arătat la punctul 3.

cazul C - alarmă 91 (Contactați imediat centrul de service autorizat)

Centrala dispune de un sistem de autodiagnosticare care, pe baza orelor totalizate în anumite condiții de funcționare, semnalizează nevoia de întreținere sau curățarea schimbătorului principal (codul de alarmă 91). După curățarea utilizând kitul furnizat ca accesoriu, resetați contorul de ore după cum urmează:

- deconectați alimentarea principală cu energie electrică
- demontați suruburile și cârligele care fixează capacul electric
- scoateți conectorul J13 (consultați schema de conexiuni)
- porniți centrala și așteptați apariția alarmei 13 pe afișaj
- deconectați sursa de alimentare cu energie electrică și reconectați conectorul J13
- remontați capacul electric și reporniți centrala

N.B.: efectuați procedura de resetare a contorului la fiecare curățare detaliată sau înlocuire a schimbătorului principal.

2) Vizualizarea numai a simbolului (fig. 41)

Apăsați pe butonul pentru a reseta aparatul. Dacă centrala începe faza de aprindere și își reia funcționarea normală, este posibil ca aceasta să fi fost oprită accidental.



Dacă aceste opriri continuă, contactați Centrul de asistență tehnică.

3) Vizualizarea simbolurilor și (fig. 42)

Contactați Centrul de Service Autorizat.

Notă


Defect la senzorul circuitului de apă caldă menajeră - 60: centrala funcționează cu regularitate, dar nu asigură stabilitatea temperaturii apei calde care, totuși, este furnizată la o temperatură de aproximativ 50°C. Codul de defect este afișat numai în modul așteptare.

**13 - PARAMETRI DE PROGRAMARE**

Acest centrală încorporează o nouă generație de plăci electrice care, prin setarea/modificarea parametrilor de funcționare, permit personalizarea centralei pentru a satisface diferitele cerințe ale sistemului și/sau utilizatorului. Parametrii programabili sunt prezenți în tabelul din pagina următoare.

⚠️ Parametrii trebuie să fie programati cu centrala în poziția OPRIT.


Pentru aceasta, apăsați pe butonul până când afișajul indică „--” (fig. 43).



În timpul operațiilor de modificare a parametrilor, butonul de selectare a funcțiilor se comportă ca un buton ENTER (confirmare), butonul acționează ca buton ESCAPE (ieșire). Dacă nu se obține nicio confirmare în termen de 10 secunde, valoarea este ignorată și se revine la valoarea setată anterior.

Setarea parolei


Tineți apăsat simultan butonul de selectare a funcțiilor și butonul timp de circa 10 secunde. Ecranul va arăta ca în fig. 44.




Introduceți parola pentru accesarea funcției de modificare a parametrilor prin rotirea selectorului de temperatură a apei calde menajere la valoarea dorită. Parola pentru accesarea funcției de programare a parametrilor este situată în partea din spate a panoului de comandă. Confirmați apăsând pe ENTER.

Modificarea parametrilor

Rotiți selectorul de temperatură a apei calde menajere (fig. 45) pentru derularea succesivă a codurilor parametrilor din două cifre indicați în tabel. După identificarea parametrilor pe care doriti să-i modificați, procedați după cum urmează:



- apăsați ENTER pentru a accesa funcția de modificare a parametrilor. La apăsarea pe butonul ENTER, valoarea setată anterior va fi afișată intermitent (fig. 46)



- rotiți selectorul de temperatură a apei calde menajere pentru modificarea valorii
- apăsați pe ENTER pentru confirmarea noii valori. Cifrele nu se mai afișează intermitent
- apăsați ESCAPE pentru a ieși.

Centrala revine la starea „--” (OPRIT).

Pentru resetare, apăsați pe butonul (fig. 43).

Parametri programabili

Nr. PAR.	DESCRIERE PARAMETRI	UNITATE DE MĂSURĂ	MIN	MAX	IMPLICIT (setat în fabrică)	PARAMETRI (setat de centrul de asistență tehnică)
1	ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAȚI				1	
2	ACEST PARAMETRU NU EXERCITĂ nicio influență		10*-16-20*-26-30-34-50*-70*		26 (25kW) 34 (35kW)	
3	NIVEL DE IZOLAȚIE A CLĂDIRII	min	5	20	5	
10	MOD ACM		0 (OPRIT) 1 (Instantaneu) 2 (Mini-reservor) 3 (Rezervor extern de apă cu termostat) 4 (Rezervor extern de apă cu senzor) 5 (Rezervor de apă integrat)		5	
11	ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAȚI				60	
12	VALOARE DE REFERINȚĂ MAXIMĂ REZERVOR APĂ	°C	40	80	60	
13	TEMPERATURĂ TUR REZERVOR APĂ EXTERIOR	°C	50	85	80	
14	REZERVOR APĂ EXTERIOR DELTA (PORNIT)	°C	0	10	5	
20	MOD ÎNCĂLZIRE		0 (OPRIT) 1 (PORNIT) 2 (neutilizat) 3 (CONECTARE AP) 4 (neutilizat) 5 (neutilizat) 6 (CONECTARE AT/BT)		1	
21	PUNCT MAXIM DE REFERINȚĂ CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE	°C	40	80	80	
22	PUNCT MINIM DE REFERINȚĂ ÎNCĂLZIRE	°C	20	39	20	
23	TURAȚIE MAXIMĂ VENTILATOR DE ÎNCĂLZIRE	rot/min		G20 G31 25kW 60** 60** 35kW 60** 59**	MAX	
24	TURAȚIE MINIMĂ VENTILATOR DE ÎNCĂLZIRE	rot/min	G20 G31 25kW 12** 19** 35kW 12** 19**		MIN	
25	ÎNCĂLZIRE DIFERENȚIALĂ POZITIVĂ	°C	2	10	6	
26	ÎNCĂLZIRE DIFERENȚIALĂ NEGATIVĂ	°C	2	10	6	
28	TEMPORIZATOR REDUCERE PUTERE MAXIMĂ ÎNCĂLZIRE	min	0	20	15	
29	TEMPORIZATOR OPRIRE FORȚATĂ ÎNCĂLZIRE	min	0	20	5	
30	FUNCȚIE RESETARE TEMPORIZATOR ÎNCĂLZIRE	-	0 (NU)	1 (DA)	0	
31	PUNCT MAXIM DE REFERINȚĂ ÎNCĂLZIRE 2CH (circuit II)	°C	40	80	45	
32	PUNCT MINIM DE REFERINȚĂ ÎNCĂLZIRE 2CH (circuit II)	°C	20	39	25	
40	ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAȚI				1	
41	ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAȚI				1	
42	FUNCȚIE S.A.R.A.		0 (OPRIT) 1 (AUTO)		1	
43	ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAȚI				1	
44	FUNCȚIE DE TERMOREGLARE		0 (OPRIT) 1 (AUTO)		1	
45	ÎNCLINARE CURBĂ TERMOREGLARE (OTC)	-	2,5	40	20	
46	FUNCȚIE TERMOREGLARE 2CH		0 (OPRIT) 1 (AUTO)		1	
47	ÎNCLINARE CURBĂ TERMOREGLARE (OTC) 2CH	-	2,5	40	10	
48	ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAȚI				-	
50	ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAȚI				1	
51	TIP SOLICITARE CĂLDURĂ CH1 (circuit I)	-	0	1	0	
52	TIP SOLICITARE CĂLDURĂ CH2 (circuit II)	-	0	1	0	
61	ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAȚI				4	
62	TEMP. TUR FUNC. ANTI-ÎNGHEȚ CĂLDURĂ (PORNIT)	°C	0	10	6	
63	TEMP. TUR FUNCȚIE ANTI-ÎNGHEȚ REZERVOR APĂ (PORNIT)	°C	0	10	6	
65	REACTIVITATE SENZOR EXTERN		0 (foarte rapid)	255 (foarte încet)	20	
85	UMPLERE SEMIAUTOMATĂ		0 (dezactivat) 1 (activat)		1	
86	PRESIUNE UMPLERE AUTOMATĂ (PORNIT)	bari	0,4	1,0	0,6	

Nr. PAR.	DESCRIERE PARAMETRI	UNITATE DE MĂSURĂ	MIN	MAX	IMPLICIT (setat în fabrică)	PARAMETRI (setat de centru de asistență tehnică)
87	ACEST PARAMETRU NU ESTE UTILIZAT ÎN ACEST MODEL. NU MODIFICAȚI				-	
90	POMPĂ CU VITEZĂ VARIABILĂ	-	0	100	41	
92	activare post-circulare de la acm la încălzire	-	0	1	0	
93	durată post-circulare de la acm la încălzire	-	1	255	5	
94	pompă în mod continuu ch1 (circuit 1)	-	0	1	0	
95	pompă în mod continuu ch2 (circuit 2)	-	0	1	0	

* Alimentare cu energie electrică nedisponibilă pentru moment

** Valoarea este exprimată pe afișaj în rot/min/100 (exemplu 3.600 = 36)

Unele setări implicate pot fi diferite de ceea ce este indicat în tabelul de actualizări la placa electronică

14 - SETAREA TERMOREGLĂRII

Verificarea conexiunii cu sonda exterioară

După conectarea sondei exterioare la centrală, utilizați funcția INFO pentru a verifica dacă sonda a fost recunoscută automat de către cartela de control al temperaturii. Imediat după instalare, valoarea citită

de sondă poate fi foarte bine mai mare decât cea măsurată de o sondă de referință.

Activăți și optimizați funcția de TERMOREGLARE prin setarea următorilor parametri:

PARAMETRU	DISPONIBIL ÎN MODUL DE PROGRAMARE
TIPUL CLĂDIRII	INSTALARE, CALIBRARE ȘI SERVICE
VALOARE MAXIMĂ DE REFERINȚĂ ÎNCĂLZIRE	INSTALARE
VALOARE MINIMĂ DE REFERINȚĂ ÎNCĂLZIRE	INSTALARE
ACTIVARE FUNCȚIE DE TERMOREGLARE	INSTALARE
DEVIEREA CURBĂ DE TEMPERATURĂ	INSTALARE, CALIBRARE ȘI SERVICE
TIP DE SOLICITARE CĂLDURĂ	INSTALARE





Pentru accesarea modului de programare, consultați „Parametri de programare”.

PARAMETRU 03. Tipul clădirii

În vederea calculului temperaturii pe tur, sistemul de control al temperaturii nu utilizează direct valoarea temperaturii exterioare, ci ia în considerare izolația termică a clădirii: În clădirile bine izolate termic, variațiile temperaturii exterioare afectează într-o mai mică măsură temperatura ambientă decât în clădirile cu izolație termică defectuoasă. Utilizați parametrul 3 pentru a seta nivelul de izolație termică al clădirii, în conformitate cu următoarea schemă:

	Case noi	Case vechi	
		Cărămizi cu goluri Cărămizi pline	Calupi
a	19	14	12
b	20	16	15
c	19	15	14
d	18	12	10

tipuri de clădire



PARAMETRII 21 și 22. Temperatura pe tur maximă și minimă

Acești doi parametri limitează temperatura pe tur generată automat de funcția CONTROL TEMPERATURĂ. PARAMETRUL 21 determină TEMPERATURA MAXIMĂ PE TUR (PUNCT MAXIM DE REFERINȚĂ ÎNCĂLZIRE), iar PARAMETRUL 22 determină TEMPERATURA MINIMĂ PE TUR (PUNCT MINIM DE REFERINȚĂ ÎNCĂLZIRE).

PARAMETRUL 44. Activarea funcției de termoreglare

Sonda de temperatură externă conectată combinată cu PARAMETRUL 44 furnizează următoarele moduri de funcționare:

SONDĂ EXTERIOARĂ CONECTATĂ și PARAMETRUL 44 = 0 (OPRIT); în acest caz, funcția CONTROL TEMPERATURĂ este dezactivată chiar dacă sonda exterioară este conectată. Temperatura citită de sonda exterioară poate fi întotdeauna vizualizată prin apăsarea pe butonul INFO. Simbolurile funcției CONTROL TEMPERATURĂ nu sunt afișate.

SONDĂ EXTERIOARĂ CONECTATĂ, PARAMETRUL 44 = 1 (PORNIT), în acest caz, funcția CONTROL TEMPERATURĂ este activată. Temperatura citită de sonda exterioară și de simbolurile funcției CONTROL TEMPERATURĂ pot fi vizualizate prin apăsarea pe butonul INFO.

Funcția CONTROL TEMPERATURĂ nu poate fi activată decât dacă sonda exterioară a fost montată și conectată. În acest caz, PARAMETRUL 44 este ignorat și nu are niciun efect asupra funcționării centralei.

PARAMETRUL 45. Alegerea compensării curbei de temperatură (grafic 1)

Compensarea curbei de temperatură menține o temperatură ambientă teoretică de 20°C la temperaturi exterioare variind între +20°C și -20°C. Alegerea curbei depinde de temperatura exterioară nominală minimă (în zona geografică) și temperatura pe tur nominală (pentru tipul de sistem, ca atare) și trebuie calculată cu atenție de către persoana care execută instalarea, utilizând următoarea formulă:

$$P_{45} = 10 \times \frac{T_{de livrare nominală} - 20}{20 - T_{externă minimă nominală}}$$

Dacă, din calculele dvs., obțineți o valoare intermedieră între două curbe, sugerăm alegerea curbei de compensare cea mai apropiată de valoarea obținută.

Exemplu: dacă valoarea obținută din calcule este 8, aceasta se găsește între curba 7,5 și curba 10. În acest caz, alegeți curba cea mai apropiată, care este 7,5.

PARAMETRU 51. Tip de solicitare de căldură


DACĂ LA O CENTRALĂ ESTE CONECTAT UN TERMOSTAT DE AMBIENT, SETAȚI PARAMETRUL 51 = 0 (grafic 2).

Termostatul de ambient face o solicitare de încălzire la închiderea contactului, respectiv o oprește la deschiderea contactului. Deși temperatura pe tur este calculată automat de centrală, utilizatorul o poate supraregla manual. Prin modificarea parametrului ÎNCĂLZIRE de la interfața utilizator, parametrul PUNCT DE REFERINȚĂ ÎNCĂLZIRE nu va mai fi disponibil, ci numai o valoare care poate fi setată de la +5 la -5°C, după necesitate. Modificările aduse acestei valori nu afectează direct temperatura pe tur, ci calculele efectuate pentru determinarea automată a valorii acesteia, prin modificarea temperaturii de referință a sistemului (0 = 20°C).

DACĂ LA CENTRALĂ ESTE CONECTAT UN TEMPORIZATOR PROGRAMABIL, SETAȚI PARAMETRUL 51 = 1 (grafic 3).

Când contactul este închis, cererea de căldură se execută de către sonda de tur, pe baza temperaturii exterioare, pentru a menține temperatura ambientă nominală la nivelul ZI (20°C). Când contactul se deschide, acesta nu oprește cererea de căldură, ci reduce (deplasare paralelă) curba de temperatură la nivelul NOAPTE (16°C). Deși temperatura pe tur este calculată automat de centrală, utilizatorul o poate supraregla manual. Prin modificarea parametrului ÎNCĂLZIRE de la interfață utilizator, parametrul PUNCT DE REFERINȚĂ ÎNCĂLZIRE nu va mai fi disponibil, ci numai o valoare care poate fi setată de la $+5$ la -5°C , după necesități. Modificările aduse acestor valori nu afectează direct temperatura pe tur, ci calculul efectuat pentru a determina automat valoarea acesteia, prin modificarea temperaturii de referință a sistemului ($0 = 20^{\circ}\text{C}$ pentru nivelul ZI; 16°C pentru nivelul NOAPTE).

GRAFIC 1
CURBE DE TERMOREGLARE



CONNECT AT/BT

În cazul utilizării CONNECT AT/BT, accesoriu furnizat la cerere, centrala oferă posibilitatea de a alege 2 curbe de termoreglare:

- OTC 1 CH (parametru 45) pentru un sistem direct
- OTC 2 CH (parametru 47) pentru un sistem mixt.

Chiar și în cazul circuitului secundar (2CH), curba este dependentă de temperatura exterioară minimă proiectată (în zona geografică, ca atare) și de temperatura pe tur proiectată (de tipul sistemului, ca atare); persoana care execută instalarea trebuie să calculeze cu următoarea formulă:


$$P_{47} = 10 \times \frac{T \text{ de livrare nominală} - 20}{20 - T \text{ externă minimă nominală}}$$

Parametrii 31 și 32 oferă posibilitatea de definire a punctului de referință maxim și minim de încălzire al circuitului secundar.

Pentru corectarea curbei în această configurație, consultați instrucțiunile furnizate cu accesoriul.


GRAFIC 2

CORECTIA CURBEI DE TEMPERATURĂ



GRAFIC 3

REDUCERE PARALELĂ PE TEMPORIZATOR



15 - PLĂCUȚĂ CU NUMĂR DE SERIE

	funcționare în regim ACM
	funcționare CH
Qn	capacitate nominală
Pn	putere nominală
IP	nivel de protecție
P. min	presiune minimă
Pmw	presiune maximă ACM
Pms	presiune maximă CH
T	temperatură
η	eficiență de lucru
D	capacitate specifică
NOx	clasa de valori NOx

Beretta		
I.P.	P. min. G20=10 mbar (1000 l/h)	
N.		
230 V ~ 50 Hz	Qn =	D
	Pmw = 8 bar T = 60 °C	N.O.
	Pms = 3 bar T = 90 °C	
Riello S.p.A. via Ing. Pilade Riello, 7 S. Pietro di Legnago, Italy		

16 - REGLĂRI

Centrala a fost deja reglată din fabrică de către producător. Dacă este necesară o nouă reglare, de exemplu, după întreținerea extraordinară, înlocuirea supapei de gaz sau la trecerea de la gaz natural la GPL, procedați după cum urmează.

⚠ Puterea maximă și minimă, încălzirea maximă și minimă trebuie reglate în ordinea indicată, de către personal calificat.

- Slăbiți cele două șuruburi de fixare (A) și scoateți carcasa (fig. 3)
- Ridicați panoul și rotiți-l spre înainte
- Slăbiți șurubul robinetului de presiune de la supapa de gaz cu circa două rotații și conectați manometrul la acesta

⚠ Operațiile de CALIBRARE și SERVICE trebuie efectuate numai cu centrala în poziția OPRIT. Pentru aceasta, apăsați pe butonul ⏪ până când afișajul indică „- -” (fig. 43).

⚠ În timpul operațiilor de modificare a parametrilor, butonul „selectare funcții” se comportă ca un buton ENTER (confirmare), butonul ⏴ acționează ca buton ESCAPE (ieșire). Dacă nu se obține nicio confirmare în termen de 10 secunde, valoarea este ignorată și se revine la valoarea setată anterior.

Setarea parolei

Tineți apăsat simultan butonul modului de funcționare și butonul ⏴ timp de circa 10 secunde. Ecranul va arăta ca în fig. 43.

Introduceți parola pentru accesarea funcției de modificare a parametrilor prin rotirea selectorului de temperatură a apei calde menajere la valoarea dorită.

Parola este situată în partea din spate a panoului de comandă. Confirmați apăsând pe ENTER.

Faze de calibrare

Rotiți selectorul de apă caldă menajeră pentru derularea succesivă a fazelor de CALIBRARE și SERVICE:

- 1 tip de gaz
- 2 putere centrală (nu modificați acest parametru)
- 10 mod apă caldă menajeră (nu modificați acest parametru)
- 3 nivel de izolație a clădirii (numai dacă este conectat un senzor exterior)
- 45 înclinarea curbei de termoreglare (OTC), numai dacă este conectat un senzor exterior)
- 47 înclinarea curbei de termoreglare 2CH (OTC), numai dacă este conectat un senzor exterior)
- HP turăție maximă ventilator (nu modificați acest parametru)
- LP turăție minimă ventilator (nu modificați acest parametru)
- SP turăție de pornire (nu modificați acest parametru)
- HH centrală la putere maximă
- LL centrală la putere minimă
- MM turăție de pornire ventilator (nu modificați acest parametru)
- 23 posibilitate maximă de reglare a încălzirii
- 24 posibilitate minimă de reglare a încălzirii.

⚠ Parametrii 2 - 10 - HP - SP - LP - MM - 23 - 24 trebuie modificați, de către personal calificat profesional, numai în cazuri de strictă necesitate. Producătorul își declină orice responsabilitate în cazul setării incorecte a parametrilor.

TURĂȚIE MAXIMĂ VENTILATOR (P. HP)

- Selectați parametrul HP
- Apăsați pe butonul ENTER, apoi modificați valoarea parametrului prin rotirea selectorului de temperatură a apei menajere. Turăția maximă a ventilatorului este corelată cu tipul de gaz și cu puterea centralei, tabelul 1
- Rotiți selectorul de temperatură a apei menajere în vederea reglării valorii setate
- Confirmați noua valoare setată apăsând pe ENTER.

Valoarea indicată pe afișaj este afișată în rotații min/100 (exemplu 3600 = 36).

Valoarea setată în timpul acestei operații modifică automat valoarea maximă a parametrului 23.

tabelul 1

NUMĂR MAXIM DE ROTAȚII VENTILATOR	G20	G31	
25 B.S.I.	60	60	rot/min
35 B.S.I.	60	59	rot/min

TURĂȚIE MINIMĂ VENTILATOR (P. LP)

- Selectați parametrul LP
- Apăsați pe butonul ENTER, apoi modificați valoarea parametrului prin rotirea selectorului de temperatură a apei menajere. Turăția minimă a ventilatorului este corelată cu tipul de gaz și cu puterea centralei, tabel 2
- Rotiți selectorul de temperatură a apei menajere în vederea reglării valorii setate
- Confirmați noua valoare setată apăsând pe ENTER.

Valoarea indicată pe afișaj este afișată în rotații min/100 (exemplu 3600 = 36).

Valoarea setată în timpul acestei operații modifică automat valoarea maximă a parametrului 24.

tabelul 2

NUMĂR MINIM DE ROTAȚII VENTILATOR	G20	G31	
25 B.S.I.	12	19	rot/min
35 B.S.I.	12	19	rot/min

TURĂȚIE DE PORNIRE A VENTILATORULUI (P. SP)

- Selectați parametrul SP
- Apăsați pe butonul ENTER, apoi modificați valoarea parametrului prin rotirea selectorului de temperatură a apei menajere. Valoarea standard de pornire lentă 3700 rotații/min (25 B.S.I.) - 3300 rotații/min (35 B.S.I.)- Confirmați noua valoare setată apăsând pe ENTER.

REGLARE PUTERE MAXIMĂ (P. HH)

- Opriti centrala
- Selectați parametrul HH și așteptați pornirea centralei
- Verificați dacă valoarea maximă a CO₂ de pe analizator (consultați paragraful „Verificarea parametrilor de ardere”) corespunde valorilor indicate în tabelul 3.

În cazul în care CO₂ se conformează valorilor din tabel, treceți la reglarea parametrului următor, (LL - reglarea valorii minime); dacă diferă, modificați valoarea prin rotirea

șurubului de reglare a puterii maxime cu ajutorul unei surubelnițe (în sens orar pentru descreștere) până când obțineți o valoare inclusă în tabelul 3.

CO ₂ MAX	G20	G31	
25 B.S.I.	9	10	%
35 B.S.I.	9	10	%

REGLARE PUTERE MINIMĂ (P. LL)


- Selectați parametrul LL (cu centrala în continuare OPRITĂ) și așteptați ca centrala să pornească.
- Verificați dacă valoarea minimă a CO₂ citită de analizor (consultați paragraful „Verificarea parametrilor de ardere”) corespunde valorilor indicate în tabelul 4. Dacă valoarea CO₂ este diferită de valorile din tabel, reglați parametrul prin rotirea șurubului de reglare a puterii maxime, după desfacerea capacului de protecție (rotiți în sens orar pentru creștere), până la obținerea unei valori incluse în tabelul 4.

tabelul 4

CO ₂ MIN	G20	G31	
25 B.S.I.	9,5	10	%
35 B.S.I.	9,5	10	%

VITEZA DE APRINDERE (P. MM)

- Selectați parametrul MM.
- Centrala pornește la turăție redusă de aprindere.
- Rotiți selectorul pentru apa de încălzire pentru a crește sau descrește turățea ventilatorului.



POSSIBILITATE DE REGLARE A ÎNCĂLZIRII MINIME (P. 24)

- Selectați parametrul 24
 - Apăsați butonul ENTER pentru a accesa funcția de modificare a valorilor parametruilor
 - Rotiți selectorul pentru apă menajeră pentru modificarea turăției minime a ventilatorului
 - Confirmați valoarea setată apăsând pe ENTER.
- Părăsiți funcția CALIBRARE & SERVICE apăsând ESCAPE.
- Centrala revine la starea „-” (OPRIT).
- Pentru resetare, apăsați butonul .
- Decuplați manometrul și strângeți șurubul robinetului de presiune.

SETAREA PUTERII MAXIME GAMĂ NOMINALĂ ĪC (TURAȚIE VENTILATOR) – 23

Selectați parametrul 23 prin rotirea codificatorului. Apăsați butonul ENTER și modificați turăția maximă a ventilatorului aşa cum se indică în tabelul gamei nominale, prin rotirea codificatorului. Apăsați butonul ENTER pentru memorarea valorii. Valorile setate trebuie notate pe ultima pagină a acestui manual.

 După reglarea vanei de gaz, sigilați-o cu ceară de sigilare.


După efectuarea reglajelor:

- redașeți temperatură setată la termostatul de ambient în poziția dorită
- închideți panoul
- remontați carcasa.


Centrala este livrată cu reglajele indicate în tabel. Valoarea respectivă poate fi însă adaptată la cerințele de instalare sau la reglementările locale privind restricțiile asupra emisiilor de gaze arse, folosind graficele prezentate mai jos ca referință.

Curbă capacitate de încălzire – emisii (Qnrisc)

Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.




Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.




Curbă capacitate de încălzire – turație ventilator (Qnrisc)

Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.



Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.

**17 - CONVERSIA GAZULUI - fig. 48**

Conversia de la un tip de gaz la altul se face foarte ușor, chiar și după instalarea centralei.

Această operație trebuie efectuată numai de către personal calificat.

Centrala este proiectată pentru a funcționa cu gaz natural (G20) – pentru detalii, consultați plăcuța de identificare a produsului.

Centrala poate fi transformată să utilizeze propan, cu ajutorul unui kit special.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru demontare:

- Întrerupeți alimentarea centralei și închideți robinetul de gaz
- Scoateți panoul și carcasa
- Ridicați și rotiți panoul cu instrumente
- Deschideți capacul camerei de aer

Numai pentru **25 HE**: desfaceți șuruburile care fixează amortizorul (**A**) și demontați

- Deconectați mixerul rampei de gaz. Desfaceți șuruburile de prindere ale mixerului de ventilator și clemele acestora și apoi scoateți.
- desfaceți șuruburile care fixează tubul Venturi din plastic de carcasa de aluminiu
- Slăbiți tubul din plastic Venturi (**B**) cu o pârghie introdusă sub dinți (NU FORȚAȚI DINȚII) și apăsați din partea opusă până la scoaterea totală de pe carcasa de aluminiu.
- Utilizând cheia CH6, demontați, **ARUNCĂȚI ȘI NU REFOLOȘIȚI** cele două duze (**C**), curățați resturile din plastic din lăcașul acestora
- Introduceți cele 2 duze noi din kit până la nivelul părții filetate, apoi înfiletați ușor.
- Reasamblați amestecătorul cu clapeta în poziție orizontală și arcurile distanțier amplasate la 120°.
- Reasamblați rampa de gaz și amortizorul, efectuând operațiile în ordine inversă.
- Verificați turația ventilatorului
- Cuplați alimentarea electrică a centralei și deschideți din nou robinetul de gaz
- Completați și lipiți eticheta însoțitoare cu date de transformare
- Închideți capacul camerei de aer
- Închideți din nou panoul cu instrumente
- Reasamblați carcasa și panoul

⚠️ Centrala poate fi transformată doar de personal calificat.

⚠️ După modificare, reglați centrala din nou urmând indicațiile din paragraful aferent și aplicați noua plăcuță de identificare din kit-ul furnizat.

18 - CURĂȚAREA CENTRALEI

După scoaterea flanșei, va fi posibilă inspectarea și curățarea în interiorul boilerului și verificarea stării anodului de magneziu (Fig. 49).

- Treceți robinetul de închidere a sistemului de apă caldă în poziția oprit și golii rezervorul de apă prin dispozitivul de golire
- Slăbiți piulița și scoateți anodul (**1**)
- Scoateți piulițele (**2**) care blochează flanșa exterioară (**3**) și scoateți-o
- Curățați suprafetele interioare și extrageți resturile prin deschidere
- Verificați starea de uzură a anodului de magneziu (**1**) și înlocuiți-l, dacă este necesar
- Verificați dacă garnitura (**4**) este în stare bună după extragerea din flanșa internă (**5**) și înlocuiți-o, dacă este necesar.

Finalizați operația de curățare și remontați componente, aplicând operațiunile de mai sus în ordine inversă.

19 - VERIFICAREA PARAMETRILOR DE ARDERE

Pentru a vă asigura că produsul rămâne în perfectă stare de funcționare și că respectă legislația în vigoare, verificați sistematic centrala la intervale regulate.

Pentru a analiza arderea, procedați după cum urmează:

- accesați faza de CALIBRARE & SERVICE prin setarea parolei astfel cum este indicat în capitolul „Reglaje”
- introduceți sondele analizorului în pozițiile desemnate de pe camera de aer, după ce ati scos în prealabil șurubul **A** și capacul **B** (fig. 50)
- asigurați-vă, în parametrii HH și LL, că valorile CO₂ corespund celor indicate în tabel. Dacă valoarea afișată este diferită, modificați-o conform indicațiilor din capitolul „Reglaje”, în secțiunile pentru parametrii HH și LL
- efectuați analiza arderii.

După care:

- scoateți sondele analizorului și închideți prizele de analiză a arderii cu șurubul specific
- închideți panoul de instrumente, remontați capacul și carcasa centralei, urmând procedura descrisă pentru demontare în ordine inversă.

⚠️ Sonda de analiză gaze arse trebuie introdusă complet.

IMPORTANT: chiar și în timpul fazei de analiză a arderii, funcția care oprește centrala atunci când temperatura apei atinge limita maximă (circa 90°C) rămâne activă.

SI SLOVENŠČINA

1- OPOZORILA IN VARNOSTNI NAPOTKI

- ⚠** Pri proizvodnji kotlov smo pozorni tudi na najmanjše podrobnosti, da bi tako uporabnika, kot tudi vgraditelja zavarovali pred morebitnimi nesrečami. Kljub temu pooblaščeno in ustrezno usposobljeno osebje opozarjam, da mora po njihovem posegu posebno pozornost posvetiti električni napeljavi, posebno neizoliranim žicam, ki v nobenem primeru ne smejo izstopati iz priključkov, da je tako preprečen vsak morebiten stik z njimi.
- ⚠** Ta priročnik z navodili je sestavni del proizvoda. Zagotovite, da bo napravo vedno spremjal, tudi v primeru prenosa na drugega lastnika ali uporabnika, ali če bi napravo preselili na drugo ogrevalni sistem. Če se navodila poškodujejo ali izgubijo, zahtevajte nov izvod pri lokalnem pooblaščenem tehničnem servisu.
- ⚠** Namestitev kotla in vse druge posege vzdrževanja mora opraviti ustrezno usposobljeno osebje, kakor določajo krajevno veljavni predpisi. Montaža mora biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in njihovimi spremembami.
- ⚠** Vzdrževanje kotla se mora obvezno opraviti vsaj enkrat letno. O tem se morate vnaprej dogovoriti s pooblaščeno tehnično službo.
- ⚠** Monter mora uporabnika poučiti p delovanju kotla in varnostnih prav.
- ⚠** Kotel se sme uporabljati samo za namen, za katerega je bil načrtovan in izdelan. Izključena je vsaka pogodbena in zunaj pogodbena odgovornost proizvajalca za škodo in poškodbe, ki bi jih zaradi napake montaže in priključitve, nastavitev, napačnega vzdrževanja in nepravilne uporabe utrepli ljudje, živali in/ali imetje.
- ⚠** Ta naprava se uporablja za pripravo tople vode, zato mora biti vezana v ogrevalni sistem in/ali v omrežje za dobavo tople sanitarne vode, skladno z njeno zmogljivostjo in močjo.
- ⚠** Po odstranitvi embalaže se prepričajte, da je vsebina nepoškodovana in popolna. V primeru neustreznosti nemudoma pokličite dobavitelja.
- ⚠** Svetujemo vam, da ob rednih vzdrževalnih posegih vedno preverite stanje obrabljenosti anode za nadzor plamena.
- ⚠** Izkot iz varnostnega ventila mora biti speljan v ustrezenu odtok. Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo zaradi posredovanja varnostnega ventila.
- ⚠** Sklopov za varno delovanje in nastavitev, razen proizvajalca ali dobavitelja, vso življenjsko dobo naprave nihče ne sme spremeniti..
- ⚠** V primeru okvare in/ali napačnega delovanja napravo izključite, in je v nobenem primeru sami ne skušajte popravljati.
- ⚠** Tako po montaži uporabnika obvezno obvestite o naslednjem:
 - v primeru izliva vode iz naprave mora uporabnik zapreti ventile na dovodu vode in nemudoma obvestiti pooblaščeni tehnični servis
 - občasno mora preveriti, da simbol  na komandni plošči ni vklopljen. Simbol opozarja na nepravilen tlak v napeljavi. Če je potrebno, sistem dopolnite z vodo, kot je opisano v poglavju »Funkcije kotla«
 - če se napravo daljši čas ne bo uporabljalo, morate poklicati pooblaščen servisni center, da izvede naslednje postopek:
 - izključite glavno stikalo naprave in glavno stikalo napeljave
 - zaprite ventile na dovodu goriva in vode, tako napeljave ogrevanja kot tudi napeljave sanitarne vode
 - izpraznite sistem ogrevanja in priprave tople sanitarne vode, da preprečite zamrznine.
- ⚠** Odvodni zbiralnik priključite na ustrezni odvodni sistem (glejte poglavje 6).

Previdnostni ukrepis:

- kotla ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi sposobnostmi, če so brez nadzora
- nevarno je vključiti električne naprave, kot so električna stikala, gospodinjski aparati ipd., če v prostoru zaznate vonj po plinu ali dimu. če plin uhaja, odprite vrata in okna, da se prostor prezrači; zaprite glavni ventil na dovodu plina; nemudoma pokličite usposobljeno osebje pooblaščenega tehničnega servisa
- naprave se ne dotikajte z mokrimi deli telesa, ali ko ste bosi

- tipko  držite pritisnjeno tako dolgo, da bo na zaslonu simbol »-«, nato kotlu pred začetkom čiščenja z glavnim stikalom izključite električno napajanje
- prepovedano je spreminjanje in poseganje v varnostne sklope in naprave brez pooblastila in navodil proizvajalca
- ne vlecite, ločite ali sukjajte električno napeljavo iz kotla, tudi če ni priključena na električno napajanje
- odprtina za dovod zraka v prostor, kjer je naprava nameščena, ne zmanjšujte in ne zapirajte
- v prostoru namestitve ne hranite vnetljivih snovi
- embalaže ne puščajte v dosegu otrok
- naprave ne uporabljajte za namen, za katerega ni načrtovana in izdelana
- na kotel ne odlagajte predmetov
- prepovedan je vsak poseg v zapečatene sklope
- prepovedano je zamašiti odtok kondenzata.

2- MONTAŽA KOTLA

Kotel mora montirati samo usposobljeno osebje, v skladu z veljavnimi predpisi. Kotel je na voljo v naslednjih modelih:

Model	Tip	Kategorija	Moč
B.S.I.	kombiniran	C	25 kW - 35 kW

Exclusive Boiler Green HE B.S.I. je stenski kondenzacijski kotel tipa C za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, opremljen s hranilnikom iz nerjavnega jekla prostornine 60 litrov. Naprave razreda C se lahko montira v vsakem prostoru pod pogojem, da sta odvod dimnih plinov in dovod zgorevalnega zraka speljana na prosto. Za tovrstne kotle so na voljo naslednji tipi odvoda dimnih plinov: B23P; B53P; C13,C13x; C23; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x. Montaža mora biti izvedena skladno z veljavnimi standardi in lokalnimi predpisi.

Za pravilno montažo naj vas spomnimo, da:

- kotel ne smete montirati nad kuhinjske omarice ali opremo za kuhanje
- v prostoru je prepovedano hraniti vnetljive snovi
- stene prostora morajo biti ustrezno topotno izolirane (npr.: z lesno oblogo)
- okrog kotla mora biti dovolj prostora, da se omogoči vzdrževalne posege: vsaj 2,5 cm na vsaki strani in 20 cm pod kotлом.

- ⚠** Kotel mora biti montiran na višini 370 mm nad spodaj postavljenim pohištвom: s tem mora biti zagotovljeno dovolj prostora za posege razstavljanja v primeru potrebe po čiščenju magnezijeve anode.

Kotlu je serijsko priložena nosilna plošča z vgrajeno montažno šablono (slika 2).

Navodila za montažo:

- nosilno ploščo kotla (**F**) s šablono (**G**) pritrďte na steno in z libelo preverite, da je popolnoma vodoravna
- označite 4 izvrtine (ø 6 mm) za pritrđitev kotla na nosilno ploščo (**F**) in 2 izvrtini (ø 4 mm) za pritrđitev montažne šablone (**G**)
- prepričajte se, da so mere pravilne, nato z vrtalnikom in prej navedenim svedrom izvrtajte izvrtine
- s priloženimi pritrđilnimi vijaki ploščo štridrite na steno
- priklopite hidravlično napeljavo.

3- HIDRAVLIČNE POVEZAVE

Lege in mre hidravličnih priključkov so navedene na sliki 2:

A - povratni vod ogrevanja 3/4"

B - tlačni vod ogrevanja 3/4"

C - plinski priključek 3/4"

D - Izstop sanitarne vode 1/2"

E - vstop sanitarne vode 1/2"

F - nosilna plošča

G - montažna šablona

Če je trdota vode nad 28°Fr, priporočamo namestitev naprave za mehčanje vode, da se prepreči nastajanje oblog vodnega kamna.

4- ČIŠČENJE SISTEMA IN LASTNOSTI VODE V OGREVALNI NAPELJAVI

V primeru nove napeljave ali zamenjave kotla je potrebno opraviti preventivno čiščenje ogrevalne napeljave.

Da bi zagotovili dobro delovanje naprave, je po vsakem čiščenju, dodajanju, in/ali obdelavi vode s kemi nimi dodatki (npr.: protizmrzovalno sredstvo, sredstvo za oblogo cevi, itd.), potrebno preveriti lastnosti vode, ki morajo ustreznati v tabeli navedenim vrednostim.

Parametri	en	Voda v ogrevalni veji	Vstop vode
PH		7 ± 8	-
Trdota	° F	-	15 ±20
Vitez		-	bistra

5- MONTAŽA ZUNANJEGA TIPALA

Tipalo montirajte na ravnem delu stene (**slika 4**); na stenah iz vidne opeke ali z neravno površino se mora predvideti del s čim bolj ravno površino.

Odstranite zgornji plastični pokrov tako, da ga zasučete v levo. Označite mesto pritridle in izvrtnite izvrtino za ekspanzijski vložek 5x25. V izvrtino vstavite ekspanzijski vložek. Iz ohišja odstranite kartico. Ohišje pritrnite na steno s priloženim vijakom. Namestite nosilec in zategnjite vijak. Odvijte vijak kabelske uvodnice, vstavite povezovalni kabel tipala in ga priključite na električno sponko. In the probe connection cable and connect it to the electrical terminal. Ne pozabite trdno namestiti kabelske uvodnice, da vlagi preprečite vstop. Kartico ponovno namestite v ohišje. Namestite zgornji plastični pokrov tako, da ga zasučete v desno. Trdn zategnjite kabelsko uvodnico.

Montaža in priklop zunanjega tipala

Tipalo morate montirati na zunanjno steno zgradbe, ki se jo ogreva, pri tem poskrbite, da izpolnite v nadaljevanju opisana navodila:

- Nameščeno mora biti na fasadi, ki je najbolj izpostavljena vetru, na SE-VERNI ALI SEVERNOZAHODNI strani, ki ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi.
- Nameščeno mora biti na približno 2/3 višine fasade.
- Ne sme se nahajati poleg vrat, oken, izstopov prezačevalnih vodov ali poleg dimnikov ter drugih topotnih virov.

Električna napeljava zunanjega tipala mora biti narejena z dvožilnim kablom (ni priložen), s presekom 0,5 do 1 mm² in največe dolžine 30 metrov. Ni potrebno skrbeti za polariteteto povezovalnega kabla z zunanjim tipalom. Kabel naj nima spojev. Če se spoj mora narediti, mora biti vodotesen in ustrezno zaščiten.

⚠ Morebitni kanali za namestitev kabla morajo biti ločeni od kanalov z visokonapetostno napeljavjo (230 Vac).

6- ZBIRANJE KONDENZATA

Izstopni zbiralnik (**A**, slika 5) zbira: kondenzatno vodo, vse izpuste vode iz varnostnega ventila in vodo, ki se izpusti iz sistema.

- ⚠ Zbiralniku mora biti priključena gumijasta odtočna cev, speljana v ustrezni odtok meteorne vode, kakor velevajo veljavni predpisi.
- ⚠ Zunanji premer iztoka zbiralnika je 20 mm: priporočamo torej uporabo cevi Ø18-19 mm, ki jo pritrnite z objemno sponko (ni priložena).
- ⚠ Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo zaradi pomanjkljivega zbiralnega sistema.
- ⚠ Cev za odvajanje vode mora popolnoma tesniti.
- ⚠ Proizvajalec ni odgovoren za morebitne izlive vode v primeru posredovanja varnostnega ventila.

7- PLINSKI PRIKLJUČEK

Pred priključitvijo naprave v omrežje za dovod plina preverite:

- ali so upoštevani veljavni predpisi
- ali je tip plina iz omrežja res tak, za katerega zgorevanje je naprava nastavljena
- cevi so čiste.

⚠ Po opravljeni priključitvi preverite, ali vsi izdelani spoji dobro tesnijo, kakor to določajo predpisi.

Plin mora biti speljan po zunanjosti. Če je cev speljana skozi zid, mora biti speljana skozi odprtino na sredini spodnjega dela šablone. Priporočljivo je, da na dovodu plina namestite filter ustrezne velikosti, za primer, da plin v glavnem vodu vsebuje majhne trdne delce.

8- ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Z dostop do električnih priključkov naredite naslednje:

- odvijte pritridle vijake (**A**) in odstranite plašč (slika 3)
- krmilno ploščo dvignite in nagnite v smeri naprej
- odprite pokrov priključne plošče tako, da ga povlečete v smeri puščic (slika 6: **B** visokonapetostni priključki 230 V, **C** nizkonapetostni priključki).

Napravo povežite z glavnim napajalnim vodom prek ločilnega stikala z razmikom kontaktov najmanj 3,5 mm (EN 60335-1, kategorija III) med vodniki. Naprava potrebuje za delovanje izmenično električno napetost 230 Volt/50 Hz, vstopna moč znaša 66W (25 B.S.I.) - 116W (35 B.S.I.) ter izpolnjuje zahteve standarda EN 60335-1. Naprava mora biti povezana z učinkovitim sistemom ozemljitve, skladno z veljavnimi predpisi in zakoni. Upoštevati se mora tudi razporeditev faze in ničelnega vodnika (L-N). Kotel lahko deluje z napajanjem faza-ničelni in faza-faza. V primeru napajanja brez primarne ozemljitve je obvezna uporaba izolacijskega transformatorja z ozemljenim sekundarnim navitjem.

- ⚠ Ozemljitveni vodnik mora biti nekaj centimetrov daljši od ostalih.
- ⚠ Prepovedano je priključevanje ozemljitve na cevi plina ali vode.
- ⚠ Vgraditelj je odgovoren za zagotovitev ustrezne ozemljitve naprave. Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo, nastalo zaradi neustrezne ozemljitve.

Uporabite priloženi kabel za povezavo kotla z glavno napajalno linijo. Sobni termostat in/ali programsko uro se priključite tako, kot je prikazano v električni shemi.

Napajalni kabel zamenjajte s kablom HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm², Ø max. zunanj 7 mm.

9- POLNJENJE SISTEMA, ODSTRANJEVANJE ZRAKA TER PRAZNENJE SISTEMA

Ko so cevi vode priključene, je treba sistem napolniti.

Polnjenje se mora opraviti, ko je napeljava hladna:

Sistem sanitarne vode (**slika 7**)

- odprite zaporni ventil tople vode (**H**) in napolnite hranilnik vode
- odprite pipo za toplo vodo, da preverite, če je hranilnik vode napolnjen, in počakajte, da voda prične iztekat

Ogrevalni sistem (**slika 7**)

- prepričajte se, da je izpustni ventil (**B**) zaprt
- za dva do tri vrtljaje odvijte pokrovček ventila za avtomatsko izločanje zraka (**C**), da ga odprete
- odprite zaporni ventil za polnjenje (**I**) in počakajte, da se izmerjeni tlak na merilniku tlaka (**D**) znaša približno 1,5 bar (modro območje)
- odprite ročni ventil za izločanje zraka (**E**) in ga zopet zaprite ko sistem odzračite; če je potrebno, postopek ponovite tolkokrat, da skozi ventil (**E**) zrak ne bo več izhajal
- zaprite zaporni ventil (**I**)
- vsakokrat, ko kotlu vključite električno napetost, se izvede avtomatski cikel izločanja zraka, ki traja približno 2 minuti, v tem času prikazovalnik prikazuje »SF« in »izbirno stikalo funkcij ▽ utripa. Pritisnite tipko  za prekinitev avtomatskega postopka izločanja zraka.

OPOMBA: izločanje zraka iz kotla je samodejno skozi dva ventila za samodejno izločanje, **C** in **F**.

OPOMBA: kotel je opremljen tudi s polavtomatskim polnilnim sistemom. Prvo polnjenje se mora opraviti z odprtjem pipe **I**, z izklopljenim kotlom.

Izpraznitve ogrevalne veje (**slika 7**)

Pred začetkom praznjenja napeljave za ogrevanje z glavnim stikalom izključite električno napajanje.

- Zaprite ventile na dovodu vode v napeljavo za ogrevanje
- Odprite ventil za avtomatsko izločanje zraka (**C**)
- Ročno odvijte izpustni ventil (**B**), pri tem koleno cevi držite tako, da vam ne izpade iz ležišča
- Voda iz napeljave bo iztekla skozi izstopni zbiralnik (**A**).
- izpraznite najnižje dele napeljave.

Izpraznitve sistema sanitarne vode (**slika 7**)

Kadarkoli je nevarno, da bo zmrzalo, morate napeljavo sanitarne vode vedno izprazniti:

- zaprite glavni ventil na dovodu vode
- odvijte pipo na nastavku za gibko cev (**G**)
- na nastavek izpustnega ventila hranilnika vode (**G**) namestite plastično gibko cev
- odprite izpust
- odprite vse pipe hladne in tople vode
- izpraznite najnižje dele napeljave.

POZOR

Zbiralnik mora biti priključena gumijasta odtočna cev, speljana v ustrezen odtok meteorne vode, kakor velevajo veljavni predpisi. Zunanji premer iztoka zbiralnika je 20 mm: priporočamo torej uporabo cevi Ø18-19 mm, ki jo pritrdite z objemno sponko (ni priložena). Proizvajalec ni odgovoren za morebitno škodo zaradi pomanjkljivega zbiralnega sistema.

Priprava za pravilno izločanje zraka iz napejlave za ogrevanje in kotla (slika 8)

Po prvi vgradnji, ali po posegu izrednega vzdrževanja priporočamo, da opravite naslednje korake za izločitev zraka iz napejlave:

- S ključem CH11 odprite ventil za ročno izločanje zraka, ki je nameščen nad zračno komoro; ventilu je potrebno priključiti kotlu priloženo cev, da bi vodo iz ventila lahko speljali v posodo zunaj kotla.
 - Odprite pipo na dovodu vode iz vodovodnega omrežja in počakajte, da iz ventila za izločanje zraka začne iztekat voda;
 - Kotlu vključite električno napajanje, ko je ventil plina še zaprt;
 - S sobnim termostatom ali daljinskim krmilnikom vključite zahtevo toploti tako, da bo tipotni ventil v legi za ogrevanje;
 - Aktivirajte zahtevo po topli vodi tako: pretočni greljeniki: odprite pipo zar 30" vsako minuto, da se bo tipotni ventil preklopil v lego za segrevanje sanitarne vode in obratno približno deset krat (s tem bo kotel varnostno zastal zaradi pomanjkanja plina in ga je potrebno vsakokrat resetirati).
- Ogrevanje samo s kotlom, ki je povezan z zunano posodo: uporabite termostat zunanje posode;
- Postopek ponavljajte vse dotedaj, dokler iz ventila za izločanje zraka ne bo iztekala izključno le voda, brez zraka; sedaj ročni ventil za izločanje zraka zaprite;
 - Preverite, ali je tlak v napejlavi pravilen (najprimernejša vrednost je 1);
 - Zaprite ročni ventil na dovodu vode iz vodovodnega omrežja;
 - Odprite ventil plina in vključite delovanje kotla.

10- ODVAJANJE DIMNIH PLINOV IN DOVAJANJE ZRAKA ZA ZGOREVANJE**KONFIGURACIJE ODVODA (slika 9)**

Kotel je homologiran za naslednje konfiguracije odvajanja dimnih plinov:

B23P-B53P - Zajemanje zraka v prostoru, odvajanje na prosto

C13-C13x Soosni cevi skozi steno. Cevi iz kotla sta lahko ločeni, a izhoda morata biti soosna ali dovolj blizu, da sta izpostavljena enakim pogojem vetra (do 50 cm)

C23-C23x Soosni cevi v skupno cev dimnika (odvajanje in dovajanje v isto cev)

C33-C33x Soosni cevi skozi streho. Izstop kot pri C13.

C43-C43x Odvajanje in dovajanje v skupne ločene cevi, a izpostavljene podobnim pogojem vetra

C53-C53x Odvajanje in dovajanje skozi ločeni cevi skozi steno ali streho, a izpostavljene različnim tlakom. Cevi za dovajanje in odvajanje ne smeta biti nikoli nameščeni na nasprotnih stenah.

C63-C63x Odvajanje in dovajanje iz cevi, ki se prodajajo in so homologirane posebej (1856/1)

C83-C83x Odvajanje v samostojno ali skupno cev in dovajanje skozi steno

C93-C93x Odvod skozi streho (podobno kot pri C33) in zajem zraka iz obstoječega enojnega dimnika

Odvajanje proizvodov zgorevanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi predpisi.

Kotel je dobavljen brez cevi za odvajanje proizvodov zgorevanja in dovajanje zraka za zgorevanje, ker je mogoče namestiti zasnovo cevi, ki najbolje ustreza pogojem namestitev. Za pravilno odvajanje dima in dovajanje zraka za zgorevanje je nujno uporabiti originalne cevialki druge cevi z ES certifikatom enakih lastnosti; preverite, da je povezava pravilna, koz je navedeno v navodilih, priloženih opremi za odvajanje dimnih plinov. Na eno cev dimnika je mogoče priključiti več kotlov, če so le vsi zaprtega tipa.

»PRISILNA ODPRTA« MONTAŽA

(TIP B23P-B53P, zajem v prostoru in odvod na prosto)

Ovod dimnih plinov Ø 80 mm - (slika 13)

Cev dimnika je glede na zahteve namestitev lahko speljana v poljubno smer.

Za namestitev upoštevajte navodila, ki so kompletu cevi priložena.

V tej zasnovi je kotel k cevi dimnika Ø 80 mm priključen s prilagoditvenim

kosom Ø 60-80 mm.

- ⚠ V tem primeru kotel zajema zrak za zgorevanje iz prostora namestitev, ki mora imeti ustrezone odprtine za prezračevanje..
- ⚠ Neizolirane cevi dimnika so nevarne.
- ⚠ Zagotovite 1% nagib cevi za odvajanje dima proti kotlu.

	Največja dolžina odvoda odvodna cev ø 80 (m)	padec tlaka z vsakim kolenom (m)	
		45°	90°
25 B.S.I.	50	1	1,5
35 B.S.I.	60		

»ZAPRTA« MONTAŽA (TIP C)

Kotel je naprava tipa C (zaprtva komora), zato mora imeti varno izdelan priključek k cevema za odvajanje dimnih plinov na prosto in dovajanje svežega zraka za zgorevanje, obe speljani na prosto; brez teh kotel ne more delovati.

KOAKSIALNI DIMOVOD (ø 60-100) - (slika 11)

Soosni cevi sta lahko poljubno usmerjeni glede na zahteve namestitev, posebno pozornost pa je potrebno posvetiti zunanjemu temperaturi in dolžini cevi.

Horizontalna

	največja ravna dolžina cevi soosna cev ø 60-100 (m)	padec tlaka z vsakim kolenom (m)	
		45°	90°
7,85		1,3	1,6

vertikalnen

	največja ravna dolžina cevi soosna cev ø 60-100 (m)	padec tlaka z vsakim kolenom (m)	
		45°	90°
8,85		1,3	1,6

⚠ Ravna dolžina je dolžina brez kolen, zaključkov in spojev.

⚠ Zagotovite 1% nagib cevi dimnika proti zbiralniku kondenzata.

⚠ Neizolirane cevi dimnika predstavljajo nevarnost za opeklino.

⚠ Kotel samodejno prilagaja pretok zraka glede tip namestitev in dolžino cevi.

⚠ Cevi za dovajanje zraka za zgorevanje v nobenem primeru ne zapirajte ali zmanjšujte.

Za namestitev upoštevajte navodila, ki so kompletu cevi priložena.

Soosni odvod (ø 80-125 mm)

Za to zasnovno je potrebno namestiti poseben prilagoditveni kos v kompletu. Cevi so lahko poljubno usmerjene glede na zahteve namestitev. Za namestitev upoštevajte navodila, ki so priložena posebnim kompletom cevi za kondenzacijske kotle.

	največja ravna dolžina cevi soosna cev ø 80-125 (m)	padec tlaka z vsakim kolenom (m)	
		45°	90°
14,85		1	1,5

DVOJNA VODA (ø 80) - (slika 12)

Ločeni cevi dimnika sta glede na zahteve namestitev lahko speljani v poljubno smer. Cev za dovajanje zraka za zgorevanje se priključi na vhod, prej odstranite zaporni čep, pritrjen s tremi vijaki, in namestite ustrezni prilagoditveni kos.


Cev za odvod dimnih plinov se mora priključiti na dimnik, ko sete namestili prilagoditveni kos.

Za namestitev upoštevajte navodila, ki so priložena posebnim kompletom cevi za kondenzacijske kotle.


	največja ravna dolžina cevi dvojni vod ø 80 (m)	padec tlaka z vsakim kolenom (m)	
		45°	90°
25 B.S.I.	32+32	1	1,5
35 B.S.I.	40+40		

- ⚠ Ravna dolžina je dolžina brez kolen, zaključkov in spojev.
- ⚠ Zagotovite 1% nagib cevi dimnika proti zbiralniku kondenzata.
- ⚠ Kotel samodejno prilagaja pretok zraka glede tip namestitve in dolžino cevi. Cevi za dovajanje zraka za zgorevanje v nobenem primeru ne zapirajte ali zmanjšujte.
- ⚠ Največje dopustne dolžine posameznih cevi so navedene v diagramih.
- ⚠ Uporaba daljših cevi pomeni izgubo moči kotla.


EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.




EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.



10




**SOOSNA CEV
ZA ODVOD DIMA/DOVOD ZRAKA**




11

**LOČENA VODA
ZA ODVOD DIMA/DOVOD ZRAKA**



12

**DIMOVOD ZA ZAJEM
V PROSTORU**



13

OPIS			EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Ogrevanje	Vnos toplote	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
Največja toplotna moč na izstopu (80/60°)		kW	24,38	33,74
		kcal/h	20.963	29.012
Največja toplotna moč na izstopu (50/30°)		kW	26,20	36,50
		kcal/h	22.532	31.393
Najmanjša toplotna moč na vstopu (G20/G31)		kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
Najmanjša toplotna moč na izstopu (80°/60°) (G20/G31)		kW	2,49/4,47	3,41/6,04
		kcal/h	2.144/3.847	2.929/5.193
Najmanjša toplotna moč na izstopu (50°/30°) (G20/G31)		kW	2,69/4,82	3,71/6,57
		kcal/h	2.309/4.145	3.188/5.647
Nazivna toplotna zmogljivost Range Rated na izstopu (Qn)		kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
Najmanjša toplotna zmogljivost Range Rated na izstopu (Qm) (G20/G31)		kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
Sanitarna voda	Vnos toplote	kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
Največja toplotna moč (*)		kW	25,00	34,60
		kcal/h	21.500	29.756
Najmanjša toplotna moč na vstopu (G20/G31)		kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
Majmanjša toplotna moč na izstopu (*) (G20/G31)		kW	2,50/4,50	3,50/6,20
		kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332
(*) srednja vrednost različnih pogojev delovanja sanitarne vode				
Izkoristek Pn max - Pn min	%	97,5 - 99,7 (G31= 99,4)	97,5 - 97,3 (G31= 97,4)	
Izkoristek 30% (47° povratek)	%	102,8	103,1	
Učinkovitost zgorevanja	%	97,8	97,7	
Izkoristek Pn max - Pn min (50°/30°)	%	104,8 - 107,4 (G31= 107,1)	105,5 - 105,9 (G31= 105,9)	
Izkoristek 30% (30° povratek)	%	109,4	108	
Izkoristek Pn srednji Range rated (80°/60°)	%	98,1	97,6	
Izkoristek Pn srednji Range rated (50°/30°)	%	105,2	106,1	
Električna moč	W	66	116	
Kategorija		II2H3P	II2H3P	
Namembna država		-	-	
Napetost električnega napajanja	V - Hz	230-50	230-50	
Stopnja zaščite	IP	X5D	X5D	
Izgube na dimniku z delajočim gorilnikom	%	2,16	2,30	
Izgube na dimniku z ugasnjениm gorilnikom	%	0,10	0,08	
Ogrevanje				
Maksimalni tlak - temperatura	bar-°C	3 - 90	3 - 90	
Minimalni tlak standardnega delovanja	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Območje izbire temperature H2O ogrevanja	°C	20 - 80	20 - 80	
Črpalka: maksimalna razpoložljiva črpalna višina sistema	mbar	127	320	
s pretokom	l/h	800	1.000	
Membranska raztezna posoda	l	10	10	
Predtlak raztezne posode	bar	1	1	
Sanitarna voda				
Maksimalni tlak	bar	8	8	
Minimalni tlak	bar	-	0,15	
Količina tople vode z Δt 25°C	l/min	14,3	19,8	
z Δt 30°C	l/min	11,9	16,5	
z Δt 35°C	l/min	10,2	14,2	
Minimalni pretok sanitarno vode	l/min	-	2	
Območje izbire temperature sanitarno H2O	°C	35 - 60	35 - 60	
Regulator pretoka	l/min	15	15	
Tlok plina				
Nazivni tlak metana (G20)	mbar	20	20	
Nazivni tlak utekočinjenega plina UNP (G31)	mbar	37	37	
HIDRAVLIČNE POVEZAVE				
Vstop - izstop ogrevanja	Ø	3/4"	3/4"	
Vstop - izstop sanitarno vode	Ø	1/2"	1/2"	
Vstop plina	Ø	3/4"	3/4"	

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

OPIS			EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Mere kotla				
Višina	mm	940	940	
Širina	mm	600	600	
Globina s plaščem	mm	450	450	
Teža kotla	kg	65	72	
Pretoki (G20)				
Pretok zraka	Nm ³ /h	31,135	43,090	
Pretok dimnih plinov	Nm ³ /h	33,642	46,561	
Masni tok dimnih plinov (max-min)	gr/s	11,282-1,070	15,614 - 1,498	
Pretoki (G31)				
Pretok zraka	Nm ³ /h	31,752	43,945	
Pretok dimnih plinov	Nm ³ /h	32,721	45,286	
Masni tok dimnih plinov (max-min)	gr/s	11,046-1,988	15,288 - 2,740	
Zmogljivosti ventilatorja				
Preostala tlačna višina kotla brez cevi	Pa	98	199	
Preostala tlačna višina koncentričnih cevi 0,85 m	Pa	40	60	
Preostala tlačna višina ločenih cevi 0,5 m	Pa	90	195	
Koncentrične cevi za odvod dimnih plinov				
Premer	mm	60-100	60-100	
Maksimalna dolžina	m	7,85	7,85	
Izguba zaradi vgradnje enega kolena 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6	
Odprtina za prehod skozi steno (premer)	mm	105	105	
Koncentrične cevi za odvod dimnih plinov				
Premer	mm	80-125	80-125	
Maksimalna dolžina	m	14,85	14,85	
Izguba zaradi vgradnje enega kolena 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	
Odprtina za prehod skozi steno (premer)	mm	130	130	
Ločene cevi za odvod dimnih plinov				
Premer	mm	80	80	
Maksimalna dolžina	m	32+32	40+40	
Izguba zaradi vgradnje enega kolena 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5	
Montaža B23P-B53P				
Premer	mm	80	80	
Največja dolžina dimovoda	m	50	60	
Razred Nox		5	5	
Vrednosti emisij pri maksimalni in minimalni zmogljivosti s plinom G20*				
Največ - najmanj CO b.v. manj kot	ppm	180 - 5	180 - 10	
CO ₂	%	9 - 9,5	9 - 9,5	
NOx b.v. manj kot	ppm	45 - 10	35 - 15	
Temperatura dima	°C	76 - 59	74 - 62	


* Preverjanje opravljeno s koncentrično cevjo Ø 60-100 - dolžine. 0,85 m - temperaturo vode 80-60°C

			EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Tip hranilnika vode			neraven	neraven
Položaj hranilnika vode			vertikalni	vertikalni
Položaj izmenjevalnika			vertikalni	vertikalni
Vsebina tople sanitarne vode	l	60	60	
Vsebina spirale	l	3,87	3,87	
Površina izmenjevalnika	m ²	0,707	0,707	
Območje izbire temperature sanitarne H2O	°C	35 - 60	35 - 60	
Regulator pretoka	l/min	15	15	
Pretok vroče vode v 10' z Δt 30 °C	l	202	202	
Maksimalni tlak v hranilniku vode	bar	8	8	

OPIS		Plin metan (G20)	Propan (G31)
Indeks Wobbe - spodnji (pri 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³ S	45,67	70,69
Spodnja topotna moč	MJ/m ³ S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Nazivni tlak napajanja	mbar mm B.V.	20 203,9	37 377,3
Minimalni tlak napajanja	mbar mm B.V.	10 102	-
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.			
Gorilnik: premer šobe - dolžina	mm - mm	63 - 130	63 - 130
Membrana: število odperin - premer odprtin	št. - mm	2 - 3,65	2 - 2,95
Maksimalni pretok plina za ogrevanje	Sm ³ /h	2,64	
	kg/h		1,94
Maksimalni pretok plina za sanitarno vodo	Sm ³ /h	2,64	
	kg/h		1,94
Minimalni pretok plina za ogrevanje	Sm ³ /h	0,26	
	kg/h		0,35
Minimalni pretok plina za sanitarno vodo	Sm ³ /h	0,26	
	kg/h		0,35
Število vrtljajev ventilatorja, počasen vklop	vrt/min	3.700	3.700
Največje število vrtljajev ventilatorja med ogrevanjem	vrt/min	6.000	6.000
Največje število vrtljajev ventilatorja sanitarne vode	vrt/min	6.000	6.000
Najmanjše število vrtljajev ventilatorja med ogrevanjem	vrt/min	1.200	1.900
Najmanjše število vrtljajev ventilatorja sanitarne vode	vrt/min	1.200	1.900
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.			
Gorilnik: premer šobe - dolžina	mm - mm	63 - 140	63 - 140
Membrana: število odperin - premer odprtin	št. - mm	2 - 3,8	2 - 3,05
Maksimalni pretok plina za ogrevanje	Sm ³ /h	3,66	
	kg/h		2,69
Maksimalni pretok plina za sanitarno vodo	Sm ³ /h	3,66	
	kg/h		2,69
Minimalni pretok plina za ogrevanje	Sm ³ /h	0,37	
	kg/h		0,48
Minimalni pretok plina za sanitarno vodo	Sm ³ /h	0,37	
	kg/h		0,48
Število vrtljajev ventilatorja, počasen vklop	vrt/min	3.300	3.300
Največje število vrtljajev ventilatorja med ogrevanjem	vrt/min	6.000	5.900
Največje število vrtljajev ventilatorja sanitarne vode	vrt/min	6.000	5.900
Najmanjše število vrtljajev ventilatorja med ogrevanjem	vrt/min	1.200	1.900
Najmanjše število vrtljajev ventilatorja sanitarne vode	vrt/min	1.200	1.900

12 - ZAGON IN DELOVANJE

Kotel je namenjen za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Komandna plošča (slika 14) zajema vse poglavite funkcije za nadzor in upravljanje kotla.



Opis komand

Gumb za izbiranje temperature ogrevalne vode: omogoča nastavitev temperature ogrevalne vode.

Gumb za izbiranje temperature sanitarne vode: nastavitev temperature tople sanitarne vode v vsebniku za vodo.

Gumb za nastavitev parametrov: uporablja se za umerjanje in programiranje.

Funkcijska tipka:


- ON kotel je električno napajan in v stanju pripravljenosti, čaka na zahtevo po topoti (☰ - ☰)
- OFF kotel je električno napajan, a ni pripravljen za delovanje
- RESET resetiranje kotla zaradi napake

Gumb načina delovanja: ☰ gumb omogoča izbiro načina delovanja: ☰ (zima) ali ☰ (poletje).

Tipka Info: v zaporedju prikazuje podatke o statusu delovanja naprave.

Tipka za polnjenje sistema: s pritiskom nanjo se prične samodejno polnjenje sistema, dokler tlak v sistemu ne doseže 1 do 1,5 bar.

14




Opis simbolov na zaslonu

- | | |
|--|--|
| | merilna lestvica za prikaz temperature ogrevalne vode in simbol delovanja ogrevanja |
| | merilna lestvica za prikaz temperature sanitarne vode in simbol delovanja sanitarne vode |
| | symbol delovanja vroče sanitarne vode |
| | symbol napake |
| | symbol resetiranja |
| | vrednost tlaka |
| | povezava z zunanjim tipalom |
| | temperatura tople ogrevalne/sanitarne vode ali |
| | symbol napake (npr. 10 - ni plamena) |
| | izbrana funkcija (postavi se nad izbrani način delovanja: ☰ zimski ali ☰ letni) |
| | symbol delovanja gorilnika |
| | symbol aktivne protizmrzovalne funkcije |
| | symbol funkcije polnjenja |
| | symbol za polnjenje |

Vklop naprave

Kotel vklopite na naslednji način:


- skozi zareze na pokrovu priključkov v spodnjem delu kotla poiščite pipo za plin
- pipo za plin odprite z zasukom v levo (slika 16)
- vklope napajanje kotla.



16


Kotel ob vsakem vklopu napajanja opravi avtomatski cikel izločanja zraka, ki traja približno 2 minuti. Na prikazovalniku se pojavi »SF« (slika 17) in »izbirni funkcij« ▽ se zaporedno vklaplja. Pritisnite tipko ↗/○ za prekinitev avtomatskega postopka izločanja zraka.

Če se pregled pravilno zaključi, je kotel po končanem avtomatskem postopku izločanja zraka pripravljen za delovanje.



17

! Kotel se vključi v stanje, v katerem se je nahajal pred izključitvijo: če je bil kotel ob izklopu v zimskem načinu delovanja, se ponovno vklopi v zimski način delovanja. Če je bil kotel v OFF načinu, bosta na sredini zaslona (slika 18) prikazana dva segmenta. Pritisnite tipko ↗ za vklop delovanja.



18


Izberite želeni način delovanja s pritiskanjem na tipko ↗/○, dokler se simbol ▽ ne pomakne na:

ZIMA

POLETJE


Način ZIMA (slika 19)

Z izbirnim gumbom v tem položaju kotel dobavlja vročo vodo za ogrevanje in vodo v hranilnik, da omogoči pripravo tople sanitarne vode. Aktiviran je S.A.R.A način delovanja (glejte poglavje »Funkcije kotla«).




Način POLETJE (slika 20)

Z izbirnim gumbom v tem položaju kotel dobavlja v vsebnik vodo z aktivnim stabilizatorjem temperature, da omogoči pripravo tople sanitarne vode.



Nastavitev temperature vode za ogrevanje

Z vrtenjem gumba A (slika 21), ko ste kazalec načina delovanja postavili na zimski način , lahko nastavite temperaturo ogrevalne vode.




Obrnite v desno za zvišanje temperature ali v levo za znižanje temperature. Vrstica s segmenti napreduje (v stopnjah po 5°C) sorazmerno z višanjem temperature. Na zaslolu je prikazana izbrana vrednost temperature.


Nastavitev temperature vode za ogrevanje s priključenim zunanjim tipalom

Ko je priključeno zunanje tipalo, se temperaturna vrednost dobave vode samodejno nastavi sistem in s tem temperaturo v prostoru nemudoma prilagodi glede na spremenjanje zunanje temperaturel temperature. Osvetljen je le sredinski element vrstice stanja (slika 22).

Za zvišanje ali znižanje temperature glede na vrednost, ki jo samodejno izračuna elektronska kartica, obrnite gumb ogrevalne vode v desno za zvišanje temperature ali v levo za znižanje temperature. Segmenti vrstice se osvetlijo (z vsakim nivojem udobja), popravek je mogoč v razponu med -5 in +5 nivoji udobja (slika 22). Ko je nivo udobja izbran, je v digitalnem področju zaslona prikazan zahtevani nivo udobja, vrstica s segmenti pa prikazuje ustrezen segment (slika 23).



22




23

Nastavitev temperature tople sanitarne vode

Za nastavitev temperature tople sanitarne vode v hranilniku vode obrnite stikalo B (slika 24) v desno za zvišanje ali v levo za znižanje. Vrstica s segmenti napreduje (v stopnjah po 3°C) sorazmerno z višanjem temperature. Na zaslolu je prikazana izbrana vrednost temperature.

Med izbiranjem temperature vode, tako vode za ogrevanje kot tudi tople sanitarne vode, zaslons prikazuje vrednost, ki jo izbirate. Približno 4 sekunde po izbiri se spremembu shrani in prikazovalnik se vrne v prikaz temperature ogrevalne vode, ki jo zaznava tipalo.




24

Vkllop delovanja kotla

S sobnim termostatom nastavite želeno sobno temperaturo (okrog 20°C). Ob zahtevi po topotri se delovanje gorilnika vključi, na zaslonu je prikazan simbol (slika 25). Kotel bo deloval toliko časa, da doseže izbrano temperaturo, nato pa bo prešel v stanje pripravljenosti. V primeru napake med vžigom ali med delovanjem, pa bo kotel opravil »varnostno ustavitev«.

Simbol plamena na zaslonu bo ugasnil, prikazana bo koda napake in in napis (slika 26). Za opise napak in načine resetiranja slednjih glejte poglavje »Odpravljanje napak«.




25

26

Izklop**Izklop za kraje obdobje**

V primeru kraje obdobji pritisnite tipko za izklop kotla. V osrednjem delu zaslona bosta prikazana dva segmenta (slika 27). Če je električno napajanje vključeno in ventil plina odprt, je kotel zaščiten z naslednjimi sistemi:

- proti zmrzovanju: če se temperatura vode v kotlu spusti pod varno vrednost, se vključi pretočna črpalka in gorilnik deluje z najmanjo močjo, da se temperatura vode dvigne na (35°C). Na zaslonu je prikazan simbol (slika 27).




27

- proti blokiraju črpalki: vsakih 24 ur se izvede en delovni cikel.

Izklop za daljša obdobja

V primeru daljše odsotnosti pritisnite tipko za izklop kotla (slika 27). V osrednjem delu zaslona bosta prikazana dva segmenta. Izklopite glavno stikalo v položaj »off«.

Zaprite pipo za plin, ki se nahaja pod kotлом, z zasukom v desno (slika 28).




28

V tem primeru sta sistema proti zmrzovanju in proti blokiraju črpalki izključena.

Izpraznите vodo iz sistema ali jo zaščitite z dobrim protizmrzovalnim sredstvom. Izpraznите sistem tople sanitarne vode.

Funkcije kotla**Polavtomatsko polnjenje**

Kotel je opremljen z napravo za polavtomatsko polnjenje vode, ki jo vklopite s pritiskom na tipko , kadar se na zaslonu pojavi simbol (slika 29).



29

Simbol opozarja, da tlak v napeljavi za ogrevanje ni zadosten, a kotel normalno deluje. Pritisnite na tipko za začetek postopka polnjenja sistema.

S ponovnim pritiskom na tipko se postopek dodajanja vode prekine.

Med polnjenjem sta na zaslonu izmenično prikazana simbol kapljic in vrednost naraščajočega tlaka (slika 30).



30


Ko je dodajanje vode zaključeno, se na zaslonu za kratek čas prikaže simbol, ki se nato izklopi.

Opomba

Med dodajanjem vode so druge funkcije kotla onemogočene. Na primer, ob zahtevi za toplo sanitarno vodo, ta ni na voljo, dokler se polnjenje kotla izvaja.

Opomba


Če se vrednost tlaka v napeljavi spusti do 0,6 bar, vrednost tlaka na zaslonu utripa (slika 31a); če pa se vrednost tlaka spusti pod najnižjo varnostno vrednost (0,3 bar), se na zaslonu za določen čas izpiše koda napake 41 (slika 31b), če napaka po poteku tega časa ni odpravljena, se na zaslonu izpiše koda napake 40 (glejte poglavje »Odpravljanje napak«).



31a

31b

V primeru kode napake napake 40, pritisnite za resetiranje in nato za začetek polnjenja sistema. Ko je napaka 40 odpravljena, kotel opravi cikel samodejnega izločanja zraka, ki traja približno 2 minuti; Na prikazovalniku se pojavi »SF« (slika 32) in »izbirni funkcij« se zaporedno vklaplja. Pritisnite tipko za prekinitve avtomatskega postopka izločanja zraka. Če je sistem potrebno večkrat polniti, se obrnite na pooblaščen tehnični servis, da preverijo tesnjenje ogrevalnega sistema (ugotovijo morebitna puščanja).




32

Informacije

Pritisnite , prikaz na zaslonu se izklopi in pojavi se napis Info (slika 33). Pritisnite na tipko  za prikaz podatkov o delovanju. Pritisnite ponovno za prikaz naslednjega dela informacij. Če tipko  ne pritisnete, sistem samodejno prekine to funkcijo.

Seznam informacij:


Info 0 prikaže besedo Info (slika 33)




Info 1 samo s priključenim zunanjim tipalom, prikazuje zunano temperaturo (npr. 12°C) (slika 34).

Prikaže lahko vrednosti v območju med -30°C in 35°C.


Izven tega območja prikazuje »-«




Info 2 prikaže tlak v sistemu (slika 35)



Info 3 prikaže nastavitev temperature ogrevanja (slika 36)



Info 4 prikaže nastavitev temperature tople sanitarne vode (slika 37)




Info 5 prikaže nastavitev temperature ogrevanja za drugo ogrevalno vejo, če je priključena.

FUNKCIJA S.A.R.A - slika 38

Če je izbran način »zima«, se lahko aktivira funkcija S.A.R.A. (sistem za samodejno prilagajanje okolju).

S postavitvijo izbirnika temperature ogrevalne vode na temperaturo v območju med 55 in 65 °C, se funkcija S.A.R.A., samodejna nastavitev sistema, aktivira: glede na temperaturo v prostoru, ki je nastavljena s termostatom, in časa, ki je potreben, da se jo doseže, kotel samodejno regulira temperaturo ogrevalne vode, da skrajša čas delovanja in izboljša udobnost delovanja ter manjšo porabo goriva.

**INF2**

Mogoč je tudi prikaz podatkov, ki so potrebni pooblaščenemu servisnemu centru, s pritiskom na tipko , držite jo 10 sekund: na zaslonu se pojavi koda »INF2«.

INF2 seznam

Stopnja	Opis	Prikaz 2 znaka	Prikaz 4 znaki	
1	Vstopna temperatura tipala	xx	01	° C
2	Izstopna temperatura tipala	xx	02	° C
3	Prvo tipalo temperature vode v hranilniku (*)	xx	03	° C
4	Pri tem modelu ni uporabljeno	xx	Kond	° C
5	Tipalo temperature dimnih plinov	xx (**)	05	° C
6	Drugo tipalo temperature ogrevalnega sistema	xx	06	° C
7	Pri tem modelu ni uporabljeno	xx	07	
8	Hitrost ventilatorja /100	xx	FAN	
9	Pri tem modelu ni uporabljeno	xx	09	
10	Pri tem modelu ni uporabljeno	xx	10	
11	Stanje števca čiščenja izmenjevalnika	bH	xxxx	
12-19	Dnevnik kod alarmov	xx	HIS0-HIS7	

Opomba (*): v primeru okvare tipala hranilnika vode, ali če ni priključeno, se namesto vrednosti izpiše »-«.

(**): če se na prikazu nahaja tudi točka (.), je temperatura sonde za dim 100+ prikazana vrednost

Odpravljanje težav

Ko se na zaslonu pojavi napaka, simbol plamena izgine, prikaže se utripajo a koda napake, so asno ali posebej pa se pojavit simbola in , skupaj ali ločeno.

Opise možnih napak najdete v naslednji tabeli.

NAPAKA	Alarm ID	Simbol	Simbol
BLOKIRANJE ZARADI ODSOTNOSTI PLAMENA (D)	10	DA	NE
PARAZITNI PLAMEN (T)	11	NE	DA
PONOVNI POSKUS V TEKU (T)	12	NE	NE
MINIMALNI TLAK PLINA NA VSTOPU (T)	13	NE	DA
MINIMALNI TLAK PLINA NA VSTOPU (D)	14	NE	DA
PRISOTNOST PLAMENA V STAND-BY BREZ RAZLOGA (D)	15	DA	DA
MEJNI TERMOSTAT (D)	20	DA	NE
TIPALO DIMNIH PLINOV V KRATJEM STIKU (D)	21	DA	DA
MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA DIMNIH PRLINOV (D)	22	DA	NE
MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA NA VSTOPU (D)	24	DA	NE
MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA NA VSTOPU (T)	25	NE	DA
MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA NA POV RATKU (D)	26	DA	NE
MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA NA POV RATKU (T)	27	DA	NE
RAZLIKA POV RATNEGA-VSTOPNEGA TIPALA (D)	28	DA	DA
VISOKA TEMPERATURA TIPALA DIMNIH PLINOV (D)	29	DA	DA
VENTILATOR DELUJE (majhno število vrtljajev) (D)	33	DA	DA
VENTILATOR (start cikla) (D)	34	DA	NE
VENTILATOR (konec cikla) (T)	35	NE	DA
VENTILATOR DELUJE (veliko število vrtljajev) (D)	37	DA	DA
NEZADOSTEN TLAK V SISTEMU (D*)	40	DA	NE
NEZADOSTEN TLAK V SISTEMU (T*)	41	NE	DA
PRETVORNIK TLAKA VODE (D)	42	DA	DA
ELEKTRONSKO VEZJE (D)	50-59	DA	DA
TIPALO SANITARNE VODE 1 (T°)	60	NE	DA
TIPALO PRIMARNE VEJE V KRATKEM STIKU/ODPRTO (D)	70	DA	DA
MAKSIMALNA TEMPERATURA TIPALA NA VSTOPU (T)	71	NE	NE
TIPALO POV RATNE VEJE V KRATKEM STIKU/ODPRTO (D)	72	DA	DA
NIZKA TEMPERATURA TERMOSTATA (T)	77	NE	DA
RAZLIKA TLAČI/POV RATNI VOD (T)	78	NE	DA
RAZLIKA TLAČI/POV RATNI VOD (D)	79	DA	NE
SISTemska NAPAKA (D)	80	DA	DA
SISTemska NAPAKA (T)	81	NE	DA
SISTemska NAPAKA (D)	82	DA	DA
SISTemska NAPAKA (T)	83	NE	DA
ČIŠČENJE PRIMARNEGA IZMENJEVALNIKA (-)	91	NE	DA
KONDENZAT ALI SENZOR KONDENZATA (D)	92	DA	NE
KONDENZAT ALI SENZOR KONDENZATA (T)	93	NE	DA
SENZOR KONDENZATA ALI PREKINJENO VEZJE (T)	95	NE	DA

(D) Dokončno

(T) ZačasnoV tem stanju skuša kotel napako samodejno odpraviti

(*) Glejte OPOMBE na naslednji strani.

(*) V primeru teh dveh napak preverite tlak na manometru. Če tlak ni zadosten (< 0,4 bar, rdeče območje), napoljavo napolnite tako, kakor je opisano v poglavju »Polnjenje in praznjenje sistema«.

Če je tlak zadosten (> 0,6 bar, modro območje) gre napako pripisati nezadostnemu kroženju vode. Pokličite pooblaščen tehnični servis.

(-) Pokličite servis tehnične podpore.

Resetiranje napak

Počakajte približno 10 sekund, preden stanje delovanja resetirate.

Nato naredite kot sledi:

1) Če je na zaslonu le simbol

Če izgine, to pomeni, da je napaka v delovanju ugotovljena in jo kotel poskuša samodejno odpraviti (začasna ustavitev). Če kotel ne vzpostavi normalno delovanje, sta možna dva vzroka:

primer A (slika 39)

izgine, pojavi se simbol in druga koda alarma. V tem primeru naredite kot je opisano v točki 2.

primer B (slika 40)

in druga koda alarma se pojavit skupaj z .

V tem primeru naredite kot je opisano v točki 3.

primer C - alarm 91 (Pokličite pooblaščen tehnični servis)

Kotel ima sistem samodejnega diagnosticiranja, ki na podlagi seštevka ur v posebnih pogojih delovanja signalizira potrebo po vzdrževanju ali čiščenju primarnega izmenjevalnika (koda alarma 91). Po čiščenju s kompletom v priboru kotla števec ur resetirajte kot sledi:

- odklopite glavno napajanje
- odstranite vijke in sponke za pritrivitev pokrova
- odstranite spojnik J13 (glejte električno shemo)
- priklopite napajanje kotla in počakajte, da se na zaslonu pojavi alarm 13
- odklopite napajanje in ponovno priklopite spojnik J13
- ponovno namestite pokrov in vklopite kotel

OPOMBA: postopek resetiranja števca opravite vsakokrat, ko primarni izmenjevalnik očistite ali zamenjate.

2) Če je na zaslonu samo simbol (slika 41)


Za resetiranje naprave pritisnite tipko . Če kotel prične s fazo vžiga in vzpostavi normalno delovanje, je bila ustavitev morda le sličajna. Če se tovrstne ustavitev ponovijo, pokličite tehnični servisni center.

3) Če sta na zaslonu simbola in (slika 42)

Pokličite tehnični servisni center.


Opomba

Napaka tipala sanitarne veje - 60: kotel sicer normalno deluje, a ne zagotavlja stalne temperature tople sanitarne vode, vendar jo vseeno dobavlja s temperaturo okrog 50°C. Koda napake se izpiše le, ko je kotel v stanju pripravljenosti.

**13 - PROGRAMIRANJE PARAMETROV**

Kotel je opremljen z elektronskim vezjem nove generacije, ki z nastavljanjem/spreminjanjem delovnih parametrov omogoča večjo prilagodljivost kotla zahtevam sistema in željam uporabnika. Programirljivi parametri so prikazani v tabeli na naslednji strani.


⚠ Parametre se mora programirati s kotлом v OFF položaju. To dosežete z držanjem tipke dokler se na zaslonu ne prikaže »-« (slika 43).



Med spremenjanjem vrednosti parametrov ima tipka za izbiranje načina delovanja vlogo tipke ENTER (potrdi), tipka pa vlogo tipke ESCAPE (izhod). Če vrednost ni potrjena v 10 sekundah, se vrednost razveljavlja in povrne se prej nastavljena vrednost.

Nastavitev gesla


Istočasno pritisnite in držite približno 10 sekund tipko za izbiranje funkcij in tipko . Zaslon bo zgledal kot je prikazano na sliki 44.




Z vrtenjem gumba za nastavitev temperature sanitarne vode izberite želeno vrednost gesla za vstop v spremicanje parametrov. Geslo za vstop v funkcijo programiranja parametrov se nahaja na zadnji strani komandne plošče. Potrdite s pritiskom na ENTER.

Spreminjanje parametrov

Z vrtenjem gumba za nastavitev temperature sanitarne vode (slika 45) se zaporedoma izpisujejo dvoštevilčne kode posameznih parametrov iz tabele. Ko dobite parameter, ki ga želite spremeniti, naredite kot sledi:



- pritisnite ENTER za vstop v funkcijo za spremicanje parametra. Ko ste pritisnili ENTER, prej nastavljena vrednost prične utripati (slika 46)



- z gumbom za nastavitev temperature sanitarne vode izberite novo vrednost
- pritisnite ENTER za potrditev nove vrednosti. Številka preneha utripati
- pritisnite ESCAPE za izhod.

Kotel se vrne v status »-« (OFF).

Za resetiranje pritisnite tipko (slika 43).

Programirljivi parametri

ŠT. PAR.	OPIS PARAMETROV	ENOTA MERE	MIN	MAX	PRIVZETO (nastavljeno v tovarni)	PARAMETRI (nastavi tehn. servisni center)
1	TA PARAMETER SE S TEM MODELOM NE UPORABLJA. NE SPREMINJAJTE				1	
2	TA PARAMETER NI bistvenega pomena		10*-16-20*-26-30-34-50*-70*		26 (25kW) 34 (35kW)	
3	STOPNJA IZOLIRANOSTI STAVBE	min	5	20	5	
10	NAČIN SANITARNE		0 (OFF) 1 (trenutna) 2 (mini hraničnik) 3 (zunanji hraničnik vode s termostatom) 4 (zunanji hraničnik vode s tipalom) 5 (vgrajen vsebnik vode)		5	
11	TA PARAMETER SE S TEM MODELOM NE UPORABLJA. NE SPREMINJAJTE				60	
12	MAKSIMALNA NASTAVITEV HRANILNIKA VODE	°C	40	80	60	
13	TERMPERATURANA VSTOPU V ZUN HRANILNIK	°C	50	85	80	
14	DELTA ZUNANJEGA HRANILNIKA (ON)	°C	0	10	5	
20	NAČIN OGREVANJA		0 (OFF) 1 (ON) 2 (ni v uporabi) 3 (POVEZAVA AP) 4 (ni v uporabi) 5 (ni v uporabi) 6 (POVEZAVA AT/BT)		1	
21	NAJVIŠJA NASTAVITEV OGREVALNE VEJE	°C	40	80	80	
22	NAJVIŠJA NASTAVITEV OGREVANJA	°C	20	39	20	
23	NAJVEČJA HITROST VENTILATORJA OGREVANJA	vrt/min		G20 G31 25kW 60** 60** 35kW 60** 59**	MAX	
24	NAJMANJŠA HITROST VENTILATORJA OGREVANJA	vrt/min	G20 G31 25kW 12** 19** 35kW 12** 19**		min	
25	POZITIVNA RAZLIKA OGREVANJA	°C	2	10	6	
26	NEGATIVNA RAZLIKA OGREVANJA	°C	2	10	6	
28	TRAJANJE ZMANJŠANE NAJVEČJE MOČI OGREVANJA	min	0	20	15	
29	ČAS DO PRISILNEGA IZKLOPA OGREVANJA	min	0	20	5	
30	PONASTAVITEV TIMERJA OGREVANJA	-	0 (NE)	1 (DA)	0	
31	NAJVIŠJA NASTAVITEV OGREVANJA 2. VEJE (II napeljava)	°C	40	80	45	
32	NAJNIŽJA NASTAVITEV OGREVANJA 2. VEJE (II napeljava)	°C	20	39	25	
40	TA PARAMETER SE S TEM MODELOM NE UPORABLJA. NE SPREMINJAJTE				1	
41	TA PARAMETER SE S TEM MODELOM NE UPORABLJA. NE SPREMINJAJTE				1	
42	FUNKCIJA S.A.R.A		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
43	TA PARAMETER SE S TEM MODELOM NE UPORABLJA. NE SPREMINJAJTE				1	
44	FUNKCIJA TERMOREGULACIJE		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
45	NAGIB KRIVULJE TERMOREGULACIJE (OTC)	-	2,5	40	20	
46	FUNKCIJA TERMOREGULACIJE 2. VEJE		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
47	NAGIB KRIVULJE TERMOREGULACIJE (OTC) 2. VEJE	-	2,5	40	10	
48	TA PARAMETER SE S TEM MODELOM NE UPORABLJA. NE SPREMINJAJTE				-	
50	TA PARAMETER SE S TEM MODELOM NE UPORABLJA. NE SPREMINJAJTE				1	
51	TIP ZAHTEVE PO TOPLITI CH1 (I veja)	-	0	1	0	
52	TIP ZAHTEVE PO TOPLITI CH2 (II veja)	-	0	1	0	
61	TA PARAMETER SE S TEM MODELOM NE UPORABLJA. NE SPREMINJAJTE				4	
62	TEMPERAT. OGREVANJA ZA ZAŠČITO PROTI ZMRZOVANJU (ON)	°C	0	10	6	
63	TEMP. ZA ZAŠČITO HRANILNIKA PROTI ZMRZOVAJNU (ON)	°C	0	10	6	
65	ODZIVNOST ZUNANJEGA TIPALA		0 (zelo hitro)	255 (zelo počasi)	20	
85	POLAUTOMATSKO POLNjenje		0 (ONEMOGOČENO) 1 (OMOGOČENO)		1	
86	TLAK AVTOMATSKEGA POLNjenja (ON)	bar	0,4	1,0	0,6	

ŠT. PAR.	OPIS PARAMETROV	ENOTA MERE	MIN	MAX	PRIVZETO (nastavljeno v tovarni)	PARAMETRI (nastavi tehniki servisni center)
87	TA PARAMETER SE S TEM MODELOM NE UPORABLJA. NE SPREMINJAJTE				-	
90	ČRPALKA NASTAVLJIVE HITROSTI	-	0	100	41	
92	omogoči kroženje iz sanitarne v ogrevalno vejo	-	0	1	0	
93	trajanje kroženja iz sanitarne v ogrevalno vejo	-	1	255	5	
94	črpalka v stalnem načinu ch1 (1. veja)	-	0	1	0	
95	črpalka v stalnem načinu ch2 (2. veja)	-	0	1	0	

* Napajanje trenutno ni na voljo

** Na zaslolu prikazana vrednost je v vrt/min/100 (na primer 3.600 = 36).

Nekatere privzete vrednosti se lahko razlikujejo od navedenih v preglednici posodobitev vezja

14 - NASTAVITVE TOPLOTNE REGULACIJE

Kontrola povezave z zunanjim tipalom

Po priključitvi zunanjega tipala kotlu, s funkcijo INFO preverite, ali je kmilno vezje priključeno tipalo samodejno prepozna. Tako po priključitvi je vrednost, ki jo zaznava tipalo, lahko višja od vrednosti iz morebitnega

primerjalnega tipala.

TOPLOTNO KRMILJENJE aktivirajte in optimirajte z nastavljivo naslednjih parametrov:


PARAMETER JE NA VOLJO V NAČINU PROGRAMIRANJA	
VRSTA ZGRADBE	3
NAJVVIŠJA NASTAVITEV OGREVANJA	21
NAJNJIŽJA NASTAVITEV OGREVANJA	22
VKLOP FUNKCIJE TERMOREGULACIJE	44
ODMIK TEMPERATURNE KRIVULJE	45
VRSTA ZAHTEVE PO TOPLOTI	51

Za vstop v način programiranja glejte »Programiranje parametrov«.

PARAMETER 03. Tip zgradbe

Sistem topotnega krmiljenja za izračunavanje temperature, zgolj zunanje temperature, ampak tudi topotno izolacijske lastnosti zgradbe: v dobo izoliranih stavb spremembu zunanje temperature počasneje vpliva na spremembo sobne temperature, kot v slabo izoliranih stavbah. Stopnja topotne izoliranosti stavbe se vnese v parameter 3, po priloženi shemi:

	Nove hiše	Stare hiše		
		Votla opeka	Polna opeka	Kamen
a	19	14	12	8
b	20	16	15	11
c	19	15	14	9
d	18	12	10	5



PARAMETRA 21 in 22. Najvišja in najnižja temperatura vode v tlačnem vodu

Ta dva parametra omejujeta temperaturo vode v tlačnem vodu, ki jo samodejno določi funkcija TOPLOTNEGA KRMILJENJA. PARAMETER 21 določa NAJVVIŠJO TEMPERATURO VODE V TLAČNEM VODU (NAJVVIŠJA NASTAVITEV OGREVANJA) medtem ko PARAMETER 22 določa NAJNJIŽJO TEMPERATURO VODE V TLAČNEM VODU (NAJNJIŽJA NASTAVITEV OGREVANJA).

PARAMETER 45. Izbera klimatske kompenzacijске krivulje (diagram 1)
Kompenzacijска krivulja za ogrevanje predvideva vzdrževanje teoretične sobne temperature 20°C pri zunanjih temperaturah, ki se gibljejo v razponu od +20°C do -20°C. Izbera krivulje je odvisna od najniže projektnje zunanje temperature (in torej od geografske lege stavbe) in projektnje temperature vode v tlačnem vodu (torej od vrste sistema), vgraditelj jo mora natančno izračunati po naslednji formuli:

$$P_{45} = 10 \times \frac{\text{projektna } T \text{ vode} - 20}{20 - \text{projektna min. zunanja } T}$$

Če z izračunom dobite vrednost med dvema krivuljama, priporočamo izbor tiste, ki je izračunani vrednosti najbližja.

Primer: če z izračunom dobljena vrednost znaša 8, se slednja nahaja med krivuljama 7.5 in 10. V tem primeru izberite najbližjo krivuljo, to je 7.5.

PARAMETER 44. Vklop funkcije topotnega krmiljenja

Priklučeno zunanje tipalo temperature, skupaj s PARAMETROM 44, omogoča naslednje načine delovanja:

PRIKLJUČENO ZUNANJE TIPALO in PARAMETER 44 = 0 (OFF) v tem primeru je KRMILJENJE TOPLOTE izključeno, tudi s povezanim zunanjim tipalom. S tipko INFO je na zaslolu mogoče prikazati vrednost temperature zunanjega tipala. Simbol KRMILJENJA TOPLOTE ni prikazan.

PRIKLJUČENO ZUNANJE TIPALO, PARAMETER 44 = 1 (ON) v tem primeru je funkcija KRMILJENJA TOPLOTE aktivirana. S tipko INFO je na zaslolu mogoče prikazati vrednost temperature zunanjega tipala in simbol KRMILJENJA TOPLOTE je prikazan.

Funkcija KRMILJENJA TOPLOTE nemore delovati, če zunanje tipalo ni nameščeno in povezano. V tem primeru se vrednost PARAMETRA 44 prezre in ne vpliva na delovanje kotla.

PARAMETER 51. Tip zahteve po topoti

ČE JE KOTLU PRIKLJUČEN SOBNI TERMOSTAT, NASTAVITE PARAMETER 51 = 0 (diagram 2).

Zahtevo po topoti sporoči sklenitev spojev sobnega termostata, ko so spoji razklenjeni, pa kotel ne deluje. Kotel samodejno izračuna temperaturo vode v tlačni vodi, vendar jo uporabnik lahko spremeni. S spremembo OGREVANJA v uporabniškem vmesniku ni mogoče spremeniti NASTAVITEV OGREVANJA, ampak le vrednost, ki se jo lahko poljubno nastavi med +5 in -5°C. Sprememba te vrednosti ne vpliva neposredno na vrednost temperature v dvizni vodi, ampak vpliva na izračunavanje temperature glede na izhodiščno temperaturo vode v sistemu (0 = 20°C).

ČE JE KOTLU PRIKLJUČEN PROGRAMIRLJIV ČASOVNIK, NASTAVITE PARAMETER 51 = 1 (diagram 3).

Ko je kontakt sklenjen, bo zahtevo po toplotni sporočalo tipalo tlačnega voda glede na zunanjou temperaturo, da bo v prostoru sobna temperatura na nivoju DNEVNE temperature (20°C). Ko se kontakt odpre, kotel ne preneha delovati, ampak le zniža krivuljo temperature (vzporedni premik) na NOČNI nivo (16°C). Kotel samodejno izračuna temperaturo vode v tlačni vodi, vendar jo uporabnik lahko spremeni.

S spremenjanjem OGREVANJA v uporabniškem vmesniku ni mogoče spremeniti NASTAVITEV OGREVANJA, ampak le vrednost, ki se jo lahko poljubno nastavi med $+5$ in -5°C .

Sprememba te vrednosti ne vpliva neposredno na vrednost temperature v dvižni vodi, ampak vpliva na izračunavanje temperature glede na izhodiščno temperaturo vode v sistemu ($0 = 20^{\circ}\text{C}$ za DNEVNI nivo; 16°C za NOČNI nivo).

CONNECT AT/BT

V primeru uporabe CONNECT AT/BT, dodatne opreme po naročilu, kotel omogoča izbiro dveh klimatskih krivulj za toplotno krmiljenj:

- OTC 1 CH (parameter 45) za neposredni sistem
- OTC 2 CH (parameter 47) za mešan sistem.

Tudi v primeru druge veje napeljave (2CH) je krivulja odvisna od najnižje projektirane zunanje temperature (torej od geografske lege stavbe) in projektnje temperature dvižnega voda (torej od tipa napeljave); vgraditelj jo mora natan no izračunati po naslednji formuli:

$$P_{47} = 10 \times \frac{\text{projektna } T \text{ vode} - 20}{20 - \text{projektna min. zunanja } T}$$

Parametra 31 in 32 nudita možnost nastavitev najvišje in najnižje temperature centralnega ogrevanja druge veje napeljave.

Za popravek krivulje v tej zasnovi glejte napravi priložena navodila.

**DIAGRAM 1
KRIVULJE TOPLOTNEGA KRMILJENJA**




DIAGRAM 2

POPRAVEK TEMPERATURNE KRIVULJE





DIAGRAM 3

VZPOREDNA NOČNA REDUKCIJA



15 - TABLICA S SERIJSKO ŠTEVILKO

	priprava sanitarno vode
	ogrevanje
Qn	nazivna zmogljivost
Pn	nazivna moč
IP	stopnja zaščite
P. min	minimalni tlak
Pmw	najvišji tlak sanitarno vode
Pms	najvišji tlak ogrevalne vode
T	temperatura
η	izkoristek delovanja
D	specifična zmogljivost
NOx	NOx razred vrednosti

I.P.	P. min. G20=10 mbar (1000 Pa)	
N.		
230 V ~ 50 Hz	Qn =	D
Pmw = 8 bar T = 60 °C	Pn =	N O x
Pms = 3 bar T = 90 °C		
		Riello S.p.A. via Ing. Pilade Riello, 7 S. Pietro di Legnago, Italy

16 - NASTAVITVE

Kotel je že tovarniško nastavil proizvajalec. Če pa bi bilo nastavitev potrebno ponovno opraviti, na primer po posegu izrednega vzdrževanja, po zamenjavi ventila plina ali po prehodu z zemeljskega plina na UNP, naredite kot sledi.

⚠ Nastavitve največje in najmanše moči ter največjega in najmanjšega ogrevanja mora v navedenem vrstnem redu opraviti usposobljeno osebje.

- Odvijte pritrdilne vijke (A) in odstranite okrov (slika 3)
- krmilno ploščo dvignite in nagnite v smeri naprej
- za dva vrtljaja odvijte vijk merilnega priključka za ventilom plina in nanj priključite manometer

⚠ Postopke UMERJANJA in SERVISIRANJA se mora izvajati s kotлом v stanju OFF. To dosežete z držanjem tipke  dokler se na zaslolu ne prikaže -- (slika 43).

⚠ Med spremenjanjem vrednosti parametrov ima tipka za izbiranje načina delovanja vlogo tipke enter (potrdi), tipka  pa vlogo tipke ESCAPE (izhod). Če vrednost ni potrjena v 10 sekundah, se vrednost razveljavlji in povrne se prej nastavljeni vrednosti.

Nastavitev gesla

Istočasno pritisnite in držite približno 10 sekund tipko načina delovanja funkcij in tipko  . Zaslono bo zgledal kot je prikazano na sliki 44.

Z vrtenjem gumba za nastavitev temperature sanitarne vode izberite želeno vrednost gesla za vstop v spremenjanje parametrov.

Geslo se nahaja na zadnji strani komandne plošče. Potrdite s pritiskom na ENTER.

Faze umerjanja

Z vrtenjem gumba za nastavitev temperature sanitarne vode se zaporedoma izpisujejo faze UMERJANJE in SERVISIRANJE:

- 1 vrsta plina
- 2 moč kotla (ta parameter ne spremenjajte)
- 10 priprava tople sanitarne vode (ta parameter ne spremenjajte)
- 3 stopnja izoliranosti stavbe (samo s priključenim zunanjim tipalom)
- 45 nagib toplotne krivulje (OTC) (samo s priključenim zunanjim tipalom)
- 47 nagib toplotne krivulje 2CH (OTC) (samo s priključenim zunanjim tipalom)
- HP največja hitrost ventilatorja (ta parameter ne spremenjajte)
- LP najmanjsa hitrost ventilatorja (ta parameter ne spremenjajte)
- SP hitrost vžiga (ta parameter ne spremenjajte)
- HH kotel z največjo močjo
- LL kotel z najmanjo močjo
- MM hitrost vključitve ventilatorja (ta parameter ne spremenjajte)
- 23 najvišja možna nastavitev ogrevanja
- 24 najnižja možna nastavitev ogrevanja.

⚠ Parametre 2 - 10 - HP - SP - LP - MM - 23 - 24 sme spremenjati strokovno usposobljeno osebje in samo, če je to nujno potrebno. Proizvajalec zavrača vsako odgovornost v primeru napačne nastavitev parametrov.

NAJVEČJA HITROST VENTILATORJA (P. HP)

- izberite parameter HP
- pritisnite tipko ENTER, nato spremenite vrednost parametra z vrtenjem gumba za nastavitev temperature tople sanitarne vode. Največja hitrost ventilatorja je odvisna od vrste plina in moči kotla, **tabela 1**
- Nastavljeni vrednosti spremenite z vrtenjem gumba za nastavitev temperature sanitarne vode
- Novo nastavljeni vrednosti potrdite s pritiskom na tipko ENTER.

Na zaslolu prikazana vrednost je v vrt/min/100 (na primer 3600 = 36). Vrednost, ki jo vnesete s tem postopkom, samodejno spremeni najvišjo vrednost parametra 23.

preglednica 1

NAJVEČJE ŠTEVICO VRTLJAJEV VENTILATORJA	G20	G31	
25 B.S.I.	60	60	vrt/min
35 B.S.I.	60	59	vrt/min

NAJMANJŠA HITROST VENTILATORJA (P. LP)

- izberite parameter LP
- pritisnite tipko ENTER, nato spremenite vrednost parametra z vrtenjem gumba za nastavitev temperature tople sanitarne vode. Najmanjsa hitrost ventilatorja je odvisna od vrste plina in moči kotla, **tabela 2**
- Nastavljeni vrednosti spremenite z vrtenjem gumba za nastavitev temperature sanitarne vode
- Novo nastavljeni vrednosti potrdite s pritiskom na tipko ENTER.

Na zaslolu prikazana vrednost je v vrt/min/100 (na primer 3600 = 36). Vrednost, ki jo vnesete s tem postopkom, samodejno spremeni najvišjo vrednost parametra 24.

preglednica 2

NAJMANJŠE ŠTEVICO VRTLJAJEV VENTILATORJA	G20	G31	
25 B.S.I.	12	19	vrt/min
35 B.S.I.	12	19	vrt/min

HITROST VKLOPA VENTILATORJA (P. SP)

- izberite parameter SP
- pritisnite tipko ENTER, nato spremenite vrednost parametra z vrtenjem gumba za nastavitev temperature tople sanitarne vode. Vrednost za standardni počasni zagon znaša 3700 vrt/min (25 B.S.I.) - 3300 vrt/min (35 B.S.I.)
- Novo nastavljeni vrednosti potrdite s pritiskom na tipko ENTER.

NASTAVITEV NAJVEČJE MOČI (P. HH)

- Kotel izklopite
- Izberite parameter HH in počakajte, da se kotel vklopi
- Preverite, ali najvišja vrednost CO₂, ki jo preberete na analizatorju dimovon (glej poglavje »Kontrola parametrov zgorevanja«, stran 20) ustreza vrednostim, navedenim v **tabeli 3**.

Če se CO₂ ustreza vrednostim v tabeli, nadaljujte z nastavljivo naslednjega parametra (LL - nastavitev najmanše moči), če pa je drugačna, vrednost iz izvijačem spremenite na vijaku za nastavitev največje moči (v desno za povečanje), da dosežete vrednost v **tabeli 3**.


preglednica 3

CO ₂ MAX	G20	G31	
25 B.S.I.	9	10	%
35 B.S.I.	9	10	%

NASTAVITEV NAJMANJŠE MOČI (P. LL)

- Izberite parameter LL (s kotлом še vedno v stanju OFF) in počakajte, da se kotel vklopi.
- Preverite, ali najnižja vrednost CO₂, ki jo preberete na analizatorju dimovon (glej poglavje »Kontrola parametrov zgorevanja«, stran 20) ustreza vrednostim, navedenim v **tabeli 4**.

Če je CO₂ drugačen od vrednosti v tabeli, nadaljujte z nastavljivo parametra vijakom za nastavitev največje moči potem, ko ste odvili zaščitni pokrov (v desno za povečanje), da dosežete vrednost v **tabeli 4**.



preglednica 4

CO ₂ MIN	G20	G31	%
25 B.S.I.	9,5	10	%
35 B.S.I.	9,5	10	%

HITROST VKLOPA (P. MM)

- Izberite parameter MM.
Kotel se zažene s hitrostjo počasnega zagona.
- Obrnite gumb za nastavitev temperature ogrevalne vode, da povečate ali zmanjšate hitrost ventilatorja.

MOŽNOST NASTAVITVE MINIMALNEGA OGREVANJA (P. 24)

- Izberite parameter 24
- Pritisnite tipko ENTER za vstop v funkcijo za spremjanje vrednosti parametra
- Obrnite gumb za pripravo tople sanitarne vode za spremembo minimalne hitrosti ventilatorja
- Nastavljeno vrednost potrdite s pritiskom na tipko ENTER.

NASTAVITEV NAJMOČNEJŠEGA OGREVANJA (P. 23) - RANGE RATED

- Izberite parameter 23
- Pritisnite ENTER za vstop v spremjanje vrednosti parametra
- Z gumbom za toplo sanitarno vodo spremenite maksimalno hitrost ventilatorja, tabela 3
- Pritisnite ENTER za potrditev nastavljene vrednosti.

Izstopite iz funkcije UMERJANJE in SERVISIRANJE s pritiskom na ESCAPE.

Kotel se vrne v status “-” (OFF).

Za resetiranje pritisnite tipko .

- Odklopite manometer in zategnite vijak merilnega priključka.

Kotel se dobavi nastavljen po vrednostih v tabeli. Te vrednosti se lahko nastavi v skladu s spodaj podanimi diagrami, glede na zahteve montaže ali krajevne predpise in pravila o mejnih vrednostih emisij zgorelih plinov.



MOŽNOST NASTAVITVE MINIMALNEGA OGREVANJA - RANGE RATED (HITROST VENTILATORJA) - 23

Z zasukom kodirnika izberite parameter 23. Pritisnite tipko ENTER in z zasukom kodirnika spremenite največjo hitrost ventilatorja, kot je navedeno v tabeli. Pritisnite tipko ENTER, da vrednost shranite. nastavljeno vrednost morate zapisati na zadnjo stran tega priročnika.

 Po nastavljanju ventila plina, slednjega zapečatite s pečatnim voskom.


Po končanem nastavljanju:

- nastavitev temperature s sobnim termostatom povrnite v želeni položaj
- zaprite komandno ploščo
- ponovno namestite plašč.


Krivilja toplotne zmogljivosti – emisije (Qnrisc)**Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.****Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.**

Krivulja topotne zmogljivosti – št. vrt. ventilatorja (Qnris)

Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.



Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.

**17 - MENJAVA VRSTE PLINA - slika 48**

Prehod z ene vrste plina na drugo vrsto je preprost, tudi z že montiranim kotelom.

Predelavo mora opraviti izključno ustrezeno usposobljeno osebje.

Kotel je dobavljen za delovanje z zemeljskim plinom (G20) – glejte navedeno na tablici izdelka.

S posebnim kompletom je kotel mogoče preurediti za uporabo plina propana.

Za razstavljanje sledite naslednjim navodilom:

- Izklopite napajanje kotla in zaprite plinsko pipo
- Odstranite pokrov priključkov in plašč
- Dvignite in zasukajte komandno ploščo
- Odprite zračno komoro

Samo za **25 HE** : odvijte pritrdilne vijke glušnika (**A**) in ga odstranite
Odklopite mešalno plinsko progo. Odvijte pritrdilne vijke in odstranite
sponke in odstranite mešalnik na ventilatorju.

- Odvijte pritrdilne vijke plastične venturijeve cevi na ohišju iz aluminija
- Sprostite plastično venturijevo cev (**B**) tako, da pritisnete na spodnje ježičke (PREVIDNO IN BREZ PRISILE), nato pritisnite na nasprotni strani in jo izvlecite iz aluminijastega ohišja!
- S ključem CH6 odstranite in **ZAVRZITE, NI ZA PONOVNO UPORABO**, 2 šobi (**C**), ležišče očistite ostankov plastike
- S pritiskom vstavite 2 novi šobi iz kompleta do navoja, nato ju trdno privijte
- Mešalnik ponovno sestavite z ježički v horizontalnem položaju in distančnimi sponkami postavljenimi pod koti 120°,
- V nasprotnem vrstnem redu ponovno sestavite plinsko progo in glušnik.
- Preverite število vrtljajev ventilatorja
- Vklopite napajanje kotla in odprite plinsko pipo
- Izpolnite in namestite etiketo s podatki o predelavi
- Zaprite zračno komoro
- Zaprite komandno ploščo
- Ponovno namestite pokrov priključkov in plašč

Programirajte parameter "Vrsta plinae" in kotel nastavite v skladu z navodili v poglavju "Nastavite".

⚠ Kotel lahko spreminja samo usposobljeno osebje.

⚠ Po opravljeni pretvorbi kotel ponovno regulirajte, kot je prikazano v specifičnem paragrafu in namestite novo identifikacijsko tablico, ki se nahaja v kompletu.

18 - ČIŠČENJE KOTLA

Po odstranitvi prirobnice je notranji hraničnik vode mogoče pregledati in očistiti ter preveriti stanje magnezijeve anode (slika 49).

- Zaprite zaporni ventil sistema tople vode in hraničnik vode izpraznite skozi izpustni ventil
- Odvijte matico in izvlecite anodo (**1**)
- Odstranite pritrdilni matici (**2**) zunanjé prirobnice (**3**) in slednjo izvlecite
- Skozi odprtino očistite notranje površine ter odstranite vso umazanijo
- Preverite obrabljenost magnezijeve anode (**1**), če je potrebno, jo zamenjajte
- Preverite, da je tesnilo (**4**) v dobrem stanju tudi po odstranitvi z notranje strani prirobnice (**5**), če je potrebno, jo zamenjajte.

Čiščenje dokončajte, odstranjene komponente znova montirajte nasprotnem vrstnem redu od zgoraj opisanega.

19 - PREVERJANJE PARAMETROV ZGOREVANJA

Za zagotavljanje ohranjanja brezhibnega stanja delovanja in za izpolnjevanje zahtev predpisov je treba kotel pregledovati v rednih časovnih presledkih.

Zgorevanje analizirajte na naslednji način:

- vstopite v fazo UMERJANJE in SERVISIRANJE z vnosom gesla, kot je navedeno v poglavju »Nastavite«
- tipala analizatorja na za to določenih mestih vstavite v zračno komoro, prej morate odstraniti vijak **A** in pokrov **B** (slika 50)
- prepričajte se, da je s parametrom HH in LL vrednost CO₂ skladna z navedeno v tabeli. Če se prikazana vrednost razlikuje, jo spremenite, kot je navedeno v poglavju »Nastavite«, v podpoglavlju o parametrih HH in LL
- opravite analizo zgorevanja.

Nadalje:

- odstranite tipala analizatorja in zaprite odprtini za analiziranje zgorevanja z ustreznim vijkom
- zaprite nadzorno ploščo in ponovno namestite pokrov ter plašč kotla, postopku, ki opisuje razstavljanje sledite v nasprotnem vrstnem redu.

⚠ Tipalo za analiziranje dimnih plinov mora biti vstavljen do konca.

POMEMBNO: funkcija ustavite kotla v primeru, da temperatura vode doseže zgornjo mejo vrednost okrog 90°C, je še vedno aktivna tudi med analiziranjem zgorevanja.

PT PORTUGUÊS

1- DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA GERAIS

- !** As caldeiras produzidas nos nossos estabelecimentos, são construídas prestando atenção também a cada componente de forma a proteger de eventuais acidentes quer o usuário quer o instalador. Recomenda-se, portanto, ao pessoal qualificado, depois de cada intervenção efectuada no produto, prestar particular atenção às ligações eléctricas, sobretudo no que diz respeito à parte descarnada dos condutores que não deve absolutamente sair da placa de bornes, evitando-se assim o contacto eventual com as partes vivas do próprio condutor.
- !** O presente manual de instruções é parte integrante do produto. assegure-se de que fique sempre com o aparelho, até na eventualidade do aparelho ser cedido a outro dono ou usuário, ou de ser transferido para outra instalação. Em caso de dano ou extravio, solicitar um outro exemplar ao Centro de Assistência Técnica local.
- !** A instalação da caldeira e qualquer outra intervenção de assistência e de manutenção devem ser executadas por pessoal qualificado, segundo as indicações das leis em vigor e das respectivas actualizações.
- !** É preciso executar a manutenção da caldeira pelo menos una vez por ano. programando-a a tempo com o Serviço Técnico de Assistência.
- !** Sugere-se ao instalador instruir o usuário sobre o funcionamento do aparelho e sobre as normas fundamentais de segurança.
- !** É preciso destinar esta caldeira ao uso para que foi expressamente realizada. O construtor fica isento de qualquer responsabilidade contratual ou extracontratual por prejuízos provocados a pessoas, animais ou coisas, por erros de instalação, de regulação, de manutenção e por usos impróprios.
- !** Este aparelho serve para produzir água quente, devendo portanto ser conectado a uma instalação de aquecimento e/ou a uma rede de distribuição de água do circuito sanitário, compativelmente com as suas prestações e a sua potência.
- !** Após ter retirado a embalagem, assegurar-se de que o aparelho esteja íntegro e o seu conteúdo esteja completo. Caso contrário, dirigir-se ao revendedor onde o aparelho foi adquirido.
- !** Recomendamos que se esteja sempre atento ao controlo do grau de desgaste do ânodo de activação durante os trabalhos de manutenção regulares.
- !** A descarga da válvula de segurança do aparelho tem de ser conectada a um sistema de recepção e de evacuação adequado. O construtor do aparelho fica isento de responsabilidade por eventuais danos causados pela intervenção da válvula de segurança.
- !** Os dispositivos de segurança ou de regulação automática dos aparelhos não devem, durante toda a vida da instalação, ser modificados a não ser pelo construtor ou pelo fornecedor.
- !** Em caso de avaria e/ou de mau funcionamento do aparelho, é preciso desactivá-lo, abstendo-se de qualquer tentativa de reparação ou de intervenção directa.
- !** Durante a instalação é necessário informar o usuário que:
- em caso de derrames de água, deve fechar a alimentação hídrica e avisar com solicitude o Serviço Técnico de Assistência
 - deve-se verificar periodicamente, no painel de comando, que o ícone não acenda. Este símbolo indica que a pressão da instalação hidráulica não está correcta. Em caso de necessidade, carregar a instalação segundo indicado no capítulo "Funções da caldeira"
 - caso não se utilizar a caldeira por um longo período de tempo, sugere-se a intervenção do Serviço Técnico de Assistência para efectuar, ao menos, as operações a seguir:
 - posicionar o interruptor principal do aparelho e aquele geral da instalação sobre "fechado"
 - fechar as torneiras do gás e da água, tanto no circuito de aquecimento como no de água quente doméstica
 - esvaziar os circuitos de aquecimento e de água quente doméstica se há risco de congelamento.
- !** Conectar a um sistema de descarga adequado o colector das descargas (vide o capítulo 6).

No respeitante à segurança é bom lembrar que:

- !** desaconselha-se a utilização da caldeira por crianças ou pessoas incapacitadas não assistidas
- !** é perigoso accionar dispositivos ou aparelhos eléctricos como interruptores, electrodomésticos, etc... caso se sinta cheiro a combustível ou a combustão. Em caso de perdas de gás é preciso arrear o local, abrindo portas e janelas de par em par; fechar a torneira geral do gás; solicitar a intervenção do pessoal profissionalmente qualificado do Serviço Técnico de Assistência

- !** é proibido tocar a caldeira quando se estiver descalços ou com partes do corpo molhadas ou húmidas
- !** carregar na tecla até visualizar no display “- -” e desligar a caldeira da rede de alimentação eléctrica, posicionando o interruptor bipolar da instalação sobre “fechado”, antes de efectuar qualquer operação de limpeza
- !** é proibido modificar os dispositivos de segurança ou de regulação sem que tenha sido autorizado ou sem as indicações do fabricante
- !** não puxar, arrancar ou torcer os cabos eléctricos que saem da caldeira, embora esta esteja desligada da rede de alimentação eléctrica
- !** é preciso evitar tapar ou reduzir dimensionalmente as aberturas de aeração do local de instalação
- !** não deixar contentores e substâncias inflamáveis no local onde estiver instalado o aparelho
- !** não deixar os elementos da embalagem ao alcance das crianças
- !** não utilizar o aparelho para finalidades diferentes daquelas a que se destina
- !** não colocar objectos em cima da caldeira
- !** é proibido intervir nos elementos selados
- !** é proibido tapar a descarga do condensado.

2- INSTALAÇÃO DA CALDEIRA

A caldeira deve ser instalada somente por pessoal qualificado em conformidade com a legislação actual. A caldeira se identifica nos seguintes modelos:

Modelo	Tipo	Categoria	Potência
B.S.I.	Combinada	C	25 kW- 35 kW

Exclusive Boiler Green HE B.S.I. é uma caldeira instalada na parede de condensação tipo C para aquecimento e para produção de água quente doméstica, fornecida com um tanque de água de aço inoxidável de 60 litros. Aparelhos de Classe C podem ser instalados em qualquer tipo de aposento, contanto que a descarga dos fumos e a tomada de ar comburente sejam levadas para fora do aposento. Segundo o acessório de descarga dos fumos usado, é classificada nas seguintes categorias: B23P; B53P; C13,C13x; C23; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x. A instalação deve estar em conformidade com as normas locais e leis em vigor. Para o posicionamento correcto do aparelho, é preciso considerar que:

- a caldeira não deve ser instalada sobre uma cozinha ou qualquer tipo de equipamento de cozinhar
- é proibido deixar substâncias inflamáveis no local onde estiver instalada a caldeira
- é necessário proteger com isolamento adequado as paredes sensíveis ao calor (por exemplo as de madeira)
- para poder consentir as normais operações de manutenção, é necessário respeitar os espaços mínimos previstos para a instalação: pelo menos 2,5 cm em cada lado e 20 cm debaixo da caldeira.

! Manter a distância de 370 mm a partir da parte inferior da caldeira para o invólucro de mobiliário: deve haver espaço suficiente para as operações de desmontagem se o ânodo de magnésio tiver de ser limpo.

A caldeira é fornecida de série com a placa de suporte da caldeira com gabarito de pré-montagem integrado (Fig. 2).

Instruções de montagem:

- fixar a placa de sustento da caldeira (**F**) com gabarit de pré-montagem (**G**) na parede e, com a ajuda de um nível de bolha de ar, controlar que estejam perfeitamente horizontais
- traçar os 4 furos (Ø 6 mm) previstos para a fixação da placa de suporte da caldeira (**F**) e os 2 furos (Ø 4 mm) para a fixação do gabarit de pré-montagem (**G**)
- verificar que todas as medidas estejam exactas, depois furar a parede utilizando uma broca com ponta do diâmetro indicado anteriormente
- fixar a placa com gabarit integrado na parede empregando as espigas entregues
- efectuar as conexões hidráulicas.

3- CONEXÕES HIDRÁULICAS

A posição e a dimensão dos acoplamientos hidráulicos são indicadas na figura 2:

- A - retorno aquecimento 3/4"
- B - saída aquecimento 3/4"
- C - conexão gás 3/4"
- D - descarga de água quente doméstica 1/2"
- E - entrada de água quente doméstica 1/2"
- F - placa de suporte da caldeira
- G - gabarit de pré-montagem

Se a dureza da água ultrapassar os 28°Fr, sugere-se usar um amaciador a fim de prevenir qualquer depósito de calcário.

4- LIMPEZA, INSTALAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA DO CIRCUITO DE AQUECIMENTO

No caso de nova montagem ou substituição da caldeira, é preciso fazer uma limpeza preventiva da instalação de aquecimento. A fim de garantir o bom funcionamento do produto, depois de cada operação de limpeza, adjunção de aditivos e/ou tratamentos químicos (por exemplo, líquidos anti-gelo, protectivos, etc...), controlar que as características da água reentrem nos valores indicados na tabela.

Parâmetros	udm	Água no circuito de aquecimento	Água em entrada
PH		7+8	-
Dureza	° F	-	15+20
Aspecto		-	límpido

5- INSTALAÇÃO DA SONDA EXTERNA

E' preciso pôr a sonda numa parte de parede lisa (fig. 4); no caso de tijolos face à vista ou parede irregular, deve ser prevista uma área de contacto lisa.

Desaparafusar a tampa da caixa protectora da sonda, virando-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para chegar à placa de bornes e aos furos de fixação.

Retirar a caixa e efectuar a perfuração para buchas de expansão de 5x25. Inserir o suporte de expansão no orifício. Remover o cartão de seu invólucro. Fixar o invólucro à parede usando o parafuso fornecido. Prender a haste e aperte o parafuso. Afrouxar o parafuso do passacabo, inserir o cabo de conexão da sonda e conectá-lo ao terminal eléctrico. Lembrar-se de fixar firmemente o passacabo para evitar que entre humidade. Colocar o cartão novamente em seu invólucro. Fechar a caixa protectora da sonda, girando-a no sentido horário. Fixar firmemente o passacabo.

Instalação e conexão do sensor externo

O sensor deve ser instalado em uma parede externa do edifício que se deseja aquecer, tomando-se o cuidado de seguir as instruções abaixo:

- Ele deve ser colocado na fachada mais frequentemente exposta ao vento, em uma parede virada para o NORTE OU NOROESTE, e tomando-se o cuidado de evitar a luz solar directa.
- Deve ser colocado a cerca de 2/3 da altura da fachada.
- Não deve estar perto de portas, janelas, saídas de ductos de ar nem perto de chaminés ou outras fontes de calor.

A conexão eléctrica ao sensor externo deve ser formada usando-se um cabo de dois pólos (não fornecido), com uma secção transversal de 0,5 a 1 mm² e um comprimento máximo de 30 metros. Não é necessário preocupar-se com a polaridade do cabo para a conexão do sensor externo. Não forme uniões neste cabo. Se for necessário fazer uma união, ela deve ser à prova d'água e adequadamente protegida.

⚠ Qualquer conduite utilizado para o cabo de conexão deve estar separado dos conduites utilizados para os cabos de energia (230 Vac).

6- RECOLHA DE CONDENSADO

O colector das descargas (A, Fig. 5) recolhe: a água de condensação, a eventual água de evacuação da válvula de segurança e a água de descarga da instalação.

- ⚠ O colector deve estar conectado, por meio de um tubo de borracha, a um sistema adequado de colecção e evacuação na saída das águas brancas e estar de acordo com as normas em vigor.
- ⚠ O diâmetro externo do colector é de 20 mm: sugere-se, portanto, utilizar um tubo de borracha de Ø18-19 mm a fechar com a própria faixa de fixação (não entregue).
- ⚠ O construtor fica isento de qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da falta de canalização.
- ⚠ A linha de conexão da descarga deve ter uma vedação garantida.
- ⚠ O fabricante da fica isento de qualquer responsabilidade por eventuais alagamentos decorrentes da intervenção das válvulas de segurança.

7- CONEXÃO DE GÁS

Antes de efectuar a conexão do aparelho à rede do gás, verificar que:

- tenham sido respeitadas as normas vigentes
- o tipo do gás seja o mesmo para que foi predisposto o aparelho
- os tubos estejam limpos.

⚠ Após ter efectuado a instalação, verificar a vedação das juntas efectuadas, segundo previsto nas normas vigentes sobre a instalação.

A canalização do gás é prevista externa. No caso de o tubo atravessar a parede, este terá de passar através do furo central na parte inferior do gabarito. Sugere-se instalar na linha do gás um filtro de dimensões adequadas se a rede de distribuição contiver partículas sólidas.

8- LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Para chegar às ligações eléctricas, é preciso efectuar as seguintes operações:

- tirar o revestimento (fig. 3), desaparafusando os parafusos de fixação (A)
- levantar o painel de comandos da caldeira e, sucessivamente, virá-lo para a frente
- abrir as pequenas tampas da régua de terminais, fazendo-as deslizar no sentido das setas (Fig. 6: B conexões de alta tensão 230 V, C conexões de baixa tensão).

Conectar o aparelho à rede de alimentação eléctrica em um interruptor com uma distância de no mínimo 3,5 mm (EN 60335-1, categoria III) entre cada fio. O aparelho utiliza corrente alternada de 230 Volts/50 Hz, tem uma potência de entrada de 66 W (25 B.S.I.) - 116 W (35 B.S.I.) e está em conformidade com a norma EN 60335-1. O aparelho deve ser conectado a uma ligação à terra eficiente, de acordo com as normas e leis vigentes. As conexões viva e neutra (L-N) também devem ser respeitadas.

A caldeira pode funcionar com alimentação fase-neutro ou fase-fase. Para alimentações flutuantes, ou seja que não têm na origem referência à terra, é necessário utilizar um transformador de isolamento com circuito secundário ancorado à terra.

⚠ O condutor de terra deve ser alguns cm mais comprido do que os outros.

⚠ É proibido o uso de tubos de gás e/ou água como ligação à terra de aparelhos eléctricos.

⚠ É da responsabilidade do instalador assegurar uma ligação à terra do aparelho adequada; o fabricante fica isento de toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados pela falta de realização da mesma ou pela sua realização incorrecta.

Para a ligação eléctrica, é preciso utilizar o cabo de alimentação entregue. O termóstato ambiente e/ou o relógio devem estar ligados segundo indicado no diagrama eléctrico.

No caso de substituição do cabo de alimentação, é necessário utilizar um cabo do tipo HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm², Ø esterno máx 7 mm.

9- ENCHIMENTO DOS SISTEMAS, ELIMINAÇÃO DO AR E ESVAZIAMENTO DOS SISTEMAS

Após ter efectuado as conexões hidráulicas, pode-se proceder ao enchimento dos sistemas.

E' preciso executar esta operação com a instalação fria, efectuando as seguintes operações:

Sistema de água quente doméstica (fig. 7)

- abrir a torneira da instalação de água fria (H) para encher o reservatório de água
- abrir a água quente para verificar se o reservatório da água está cheio e esperar até a descarga da água

Sistema de aquecimento (fig. 7)

- certificando-se de que a válvula de descarga (B) está fechada
- dar duas ou três voltas na tampa da válvula de desgasificação automática (C) para abri-la
- abrir a torneira de enchimento (I) até que a pressão indicada pelo hidrómetro (D) esteja em cerca de 1,5 bar (campo azul)
- abrir a válvula manual de desgasificação (E) e fechá-la novamente uma vez que o sistema tiver sido ventilado; se necessário, repetir a operação até a válvula não expelir mais ar (E)
- fechar a torneira de enchimento (I)
- cada vez que a rede de alimentação eléctrica da caldeira for ligada, inicia-se um ciclo de respiradouro automático de aproximadamente 2 minutos. O ecrã indica "SF", e os "selecionadores de funções" ▽ acendem-se em sequência. Carregar no botão ↗ para interromper o ciclo de respiradouro automático.

NOTA: a extração do ar da caldeira dá-se automaticamente através das duas válvulas de sangria automática C e F.

NOTA: embora a caldeira tenha um dispositivo de enchimento semi-automático. A primeira operação de enchimento deve-se realizar abrindo na torneira I com a caldeira desligada.

Esvaziamento do sistema CH (fig. 7)

Antes de começar o esvaziamento da instalação de aquecimento, desligar a alimentação eléctrica, posicionando o interruptor geral da instalação sobre "fechado".

- Fechar os dispositivos interceptores da instalação térmica
- Abrir a válvula de desgasificação automática (C)
- Soltar a válvula de descarga (B) com a mão, mantendo o cotovelo sobre a mangueira para evitar que saia de sua posição
- A água da instalação é descarregada através do colector de descargas (A)
- Esvaziar os pontos mais baixos da instalação.

Esvaziamento do sistema de água quente doméstica (fig. 7)

Sempre que houver risco de gelo, é preciso esvaziar a instalação sanitária procedendo da forma seguinte:

- fechar a torneira da rede
- soltar a tampa do adaptador de tubo flexível (G)
- conectar um tubo flexível de plástico ao adaptador de tubo flexível da válvula de drenagem da caldeira de armazenamento (G)
- abrir o dispositivo de drenagem da válvula
- abrir todas as torneiras de água quente e fria
- esvaziar os pontos mais baixos da instalação.

ATENÇÃO

O colector deve estar conectado, por meio de um tubo de borracha, a um sistema adequado de colecção e evacuação na saída das águas brancas e estar de acordo com as normas em vigor. O diâmetro externo do colector é de 20 mm: sugere-se portanto utilizar um tubo de borracha de Ø18-19 mm a fechar com a própria faixa de fixação (não entregue). O construtor fica isento de qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da falta de canalização.

Sugestões para eliminar correctamente o ar do circuito de aquecimento e da caldeira (Fig. 8)

Durante a fase da primeira instalação ou no caso de manutenção extraordinária, recomenda-se efectuar a sequência de operações indicadas de seguida:

1. Usando uma chave CH11, abrir a válvula manual de saída do ar localizada acima da caixa de ar; para poder descarregar a água para um recipiente externo é preciso colectar a válvula com o pequeno tubo entregue com a caldeira;
2. Abra a torneira manual de enchimento da instalação posta no grupo hidráulico e espere até a água começar a sair da válvula;
3. Alimente a caldeira electricamente deixando a torneira do gás fechada;
4. Active uma procura de calor através do termóstato ambiente ou do painel de comando remoto de forma que a válvula de três vias se posicione na modalidade aquecimento;
5. Activar pedido de água quente, como indicado a seguir: caldeiras instantâneas: abrindo a torneira por 30° a intervalos de 1 minuto para que a válvula de três vias passe da modalidade aquecimento à modalidade sanitário e vice-versa por uma dezena de vezes (nesta situação o alarme da caldeira toca por falta de gás, por isso deve ser reajustada sempre que isto acontecer); Quando aquecer somente caldeiras conectadas a um tanque de água externo: use o termóstato do tanque de água;
6. Continue a sequência até que da saída da válvula manual de saída do ar saia só água e que o fluxo do ar tenha acabado; agora feche a válvula manual de saída do ar;
7. Verifique a correcta pressão presente na instalação (ideal 1 bar);
8. Feche a torneira manual de enchimento da instalação posta no grupo hidráulico;
9. Abra a torneira do gás e efectue a ignição da caldeira.

10- EVACUAÇÃO DOS FUMOS E ASPIRAÇÃO DO AR

CONFIGURAÇÕES DE DESCARGA (Fig. 9)

A caldeira é homologada para as seguintes configurações de exaustão:

B23P-B53P Aspiração no ambiente e descarga para o exterior

C13-C13x Descarga de parede concêntrica. Os tubos podem partir da parede da caldeira independentes, mas as saídas devem ser concéntricas ou ficar bastante próximas, de maneira que estejam submetidas a condições de vento semelhantes (até 50 cm).

C23-C23x - Descarga concêntrica em fumeiro comum (aspiração e descarga no mesmo fumeiro).

C33-C33x - Descarga concêntrica no tecto. Saídas como C13.

C43-C43x - Descarga e aspiração em fumeiros comuns separados, mas submetidas a condições de vento semelhantes.

C53-C53x - Descarga e aspiração separadas de parede ou no tecto e, de qualquer forma, em zonas com pressões diferentes. A descarga e a aspiração nunca devem estar posicionadas em paredes opostas.

C63-C63x - Descarga e aspiração realizadas com tubos comercializados e certificados separadamente (1856/1).

C83-C83x - Descarga em fumeiro único ou comum e aspiração de parede.

C93-C93x Descarga no tecto (similar ao C33) e aspiração de ar de um único tubo de fumos existente

Para a evacuação dos produtos da combustão, é preciso referir-se as normas em vigor.

A caldeira é fornecida sem o kit de descarga fumos/aspiração ar, sendo possível utilizar os acessórios para aparelhos de câmara estanque de tiragem forçada que se adaptam melhor às características tipológicas da instalação. Para extracção de fumos e restauração do ar de queima na caldeira, usar tubos originais ou outros tubos com certificado EC com características equivalentes; certificar-se de que a conexão está correcta como mostram as instruções fornecidas com os acessórios de fumos. É possível conectar mais aparelhos a um único fumeiro, com a condição de que todos sejam do tipo de câmara estanque.

INSTALAÇÃO "FORCED OPEN"

(TIPO B23P-B53P, aspiração para o ambiente e descarga no exterior)

Conduta de descarga dos fumos Ø 80 mm - fig. 13

A conduta de descarga dos fumos pode ser orientada para a direcção mais adequada às exigências da instalação.

Para a instalação seguir as instruções entregues com o kit.

Nesta configuração, a caldeira está conectada à conduta de descarga dos fumos de Ø 80 mm com um adaptador de Ø 60-80 mm.

⚠ Neste caso o ar combustível é tirado do local de instalação da caldeira, que deve ser um local técnico adequado e provido de arejamento.

⚠ As condutas de descarga dos fumos não isoladas são potenciais fontes de perigo.

⚠ É preciso prever um declive da conduta de descarga dos fumos de 1% em direcção à caldeira.

comprimento máx dos fumos conduta de saída de Ø 80 (m)	queda de pressão de cada curva (m)	
	45°	90°
25 B.S.I.	50	1
35 B.S.I.	60	1,5

INSTALAÇÃO "VEDADA" (TIPO C)

A caldeira é um aparelho do tipo C (de câmara estanque) e, por conseguinte, deve ter uma conexão segura à conduta de descarga dos fumos e à de aspiração do ar combustível, que desembocam ambas no exterior; e sem as quais o aparelho não pode funcionar.

Descargas coaxiais (ø 60-100) - fig. 11

As condutas coaxiais podem ser orientadas na direcção mais adequada às exigências da instalação, mas é preciso prestar particular atenção à temperatura externa e ao comprimento da conduta.

Horizontal

comprimento linear máximo ducto concêntrico de ø 60-100 (m)	queda de pressão de cada curva (m)	
	45°	90°
7,85	1,3	1,6

Vertical

comprimento linear máximo ducto concêntrico de ø 60-100 (m)	queda de pressão de cada curva (m)	
	45°	90°
8,85	1,3	1,6

⚠ O comprimento rectilíneo entende-se sem curvas, terminais de descarga e juntas.

⚠ É preciso prever um declive da conduta de descarga dos fumos de 1% em direcção ao colector de condensação.

⚠ As condutas de descarga não isoladas são potenciais fontes de perigo.

⚠ A caldeira adapta automaticamente a ventilação segundo o tipo de instalação e o comprimento da conduta.

⚠ Não obstruir nem parcializar de forma nenhuma a conduta de aspiração do ar combustível.

Para a instalação seguir as instruções entregues com o kit.

Saídas concêntricas (ø 80-125 mm)

Para esta configuração é necessário instalar o próprio kit adaptável. As condutas podem ser orientados na direcção mais adequada às exigências da instalação. Para o processo de instalação, é necessário seguir as instruções entregues com o kit dp acessório específico para caldeiras de condensação.

comprimento linear máximo ducto concêntrico de ø 80-125 (m)	queda de pressão de cada curva (m)	
	45°	90°
14,85	1	1,5

Descargas divididas (\varnothing 80) - fig. 12


É possível orientar as condutas separadas para a direcção mais adequada às exigências da instalação. É preciso conectar a conduta de aspiração do ar comburente à entrada, depois de ter removido o tampão de encerramento fixado com três parafusos e ter fixado o próprio adaptador. Depois de e ter instalado o próprio adaptador conectar a conduta de descarga dos fumos à saída dos fumos.

Para o processo de instalação, é necessário seguir as instruções entregues com o kit do acessório específico para caldeiras de condensação.


comprimento linear máximo conduta separada de \varnothing 80 (m)		queda de pressão de cada curva (m)	
		45°	90°
25 B.S.I.	32+32	1	
35 B.S.I.	40+40		1,5

- ⚠ O comprimento rectilíneo entende-se sem curvas, terminais de descarga e juntas.
- ⚠ É preciso prever um declive da conduta de descarga dos fumos de 1% em direcção ao colector de condensação.
- ⚠ A caldeira adapta automaticamente a ventilação segundo o tipo de instalação e o comprimento da conduta. Não obstruir nem parcializar de forma nenhuma a conduta de aspiração do ar comburente.
- ⚠ Para a indicação dos comprimentos máximos de cada tubo, consultar os gráficos.
- ⚠ A utilização de condutas com comprimento maior comporta uma perda de potência da caldeira.


EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.




EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.




10




DUCTO CONCÊNTRICO PARA DESCARGA DOS FUMOS/ TOMADA DE AR



DUCTOS DIVIDIDOS PARA DESCARGA DOS FUMOS/ TOMADA DE AR



DUCTO DE FUMOS PARA ENTRADA EM AMBIENTES



11

12

13

DESCRÍÇÃO			EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Aquecimento				
Entrada de aquecimento	kW	25,00	34,60	
	kcal/h	21.500	29.756	
Potência térmica máxima (80/60°)	kW	24,38	33,74	
	kcal/h	20.963	29.012	
Potência térmica máxima (50/30°)	kW	26,20	36,50	
	kcal/h	22.532	31.393	
Entrada de aquecimento mínimo(G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20	
	kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332	
Potência térmica mínima (80°/60°) (G20/G31)	kW	2,49/4,47	3,41/6,04	
	kcal/h	2.144/3.847	2.929/5.193	
Potência térmica mínima (50°/30°) (G20/G31)	kW	2,69/4,82	3,71/6,57	
	kcal/h	2.309/4.145	3.188/5.647	
Capacidade térmica nominal Range Rated (Qn)	kW	25,00	34,60	
	kcal/h	21.500	29.756	
Capacidade térmica nominal Range Rated mínima (Qm) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20	
	kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332	
ACS				
Entrada de aquecimento	kW	25,00	34,60	
	kcal/h	21.500	29.756	
Potência térmica máxima (*)	kW	25,00	34,60	
	kcal/h	21.500	29.756	
Entrada de aquecimento mínimo (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20	
	kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332	
Saída de aquecimento mínimo (*) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20	
	kcal/h	2.150/3.870	3.010/5.332	
(*) valor médio entre várias condições de funcionamento em água sanitária				
Rendimento útil (Pn máx - Pn mín)	%	97,5 - 99,7 (G31= 99,4)	97,5 - 97,3 (G31= 97,4)	
Rendimento útil 30% (47 ° retorno)	%	102,8	103,1	
Desempenho da combustão	%	97,8	97,7	
Rendimento útil Pn máx. - Pn mín. (50 °/30 °)	%	104,8 - 107,4 (G31= 107,1)	105,5 - 105,9 (G31= 105,9)	
Rendimento útil 30% (30 ° retorno)	%	109,4	108	
Rendimento Pn média Range rated (80 °/60 °)	%	98,1	97,6	
Rendimento Pn média Range rated (50 °/30 °)	%	105,2	106,1	
Potência eléctrica	W	66	116	
Categoria		II2H3P	II2H3P	
País de destino		-	-	
Tensão de alimentação	V - Hz	230-50	230-50	
Grau de protecção	IP	X5D	X5D	
A pressão cai na chaminé com o queimador ligado	%	2,16	2,30	
A pressão cai na chaminé com o queimador desligado	%	0,10	0,08	
Exercício aquecimento				
Pressão – temperatura máxima	bar-°C	3 - 90	3 - 90	
Pressão mínima para funcionamento padrão	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45	
Campo de selecção da temperatura de água de aquecimento	°C	20 - 80	20 - 80	
Bomba: cabeçal máximo disponível	mbar	127	320	
na vazão de	l/h	800	1.000	
Vaso de expansão de membrana	l	10	10	
Pré-carga vaso de expansão	bar	1	1	
Exercício circuito sanitário				
Pressão máxima	bar	8	8	
Pressão mínima	bar	-	0,15	
Quantidade de água quente com Δt 25°C	l/min	14,3	19,8	
com Δt 30°C	l/min	11,9	16,5	
com Δt 35°C	l/min	10,2	14,2	
Potência mínima DHW	l/min	-	2	
Campo de selecção da temperatura H2O sanitária	°C	35 - 60	35 - 60	
Regulador de fluxo	l/min	15	15	
Pressão do gás				
Pressão nominal do gás metano (G20)	mbar	20	20	
Pressão nominal do gás líquido GPL (G31)	mbar	37	37	
Conexões hidráulicas				
Entrada - saída aquecimento	Ø	3/4"	3/4"	
Entrada - saída sanitário	Ø	1/2"	1/2"	
Entrada gás	Ø	3/4"	3/4"	

DESCRÍÇÃO			EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Dimensões da caldeira				
Altura	mm	940	940	
Largura	mm	600	600	
Profundidade no revestimento	mm	450	450	
Peso caldeira	kg	65	72	
Caudais (G20)				
Caudal ar	Nm ³ /h	31,135	43,090	
Caudal fumos	Nm ³ /h	33,642	46,561	
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	11,282-1,070	15,614 - 1,498	
Caudais (G31)				
Caudal ar	Nm ³ /h	31,752	43,945	
Caudal fumos	Nm ³ /h	32,721	45,286	
Caudal máximo fumos (máx-mín)	gr/s	11,046-1,988	15,288 - 2,740	
Prestações do ventilador				
Prevalência residual caldeira sem tubos	Pa	98	199	
Prevalência residual tubos concêntricos 0,85 m	Pa	40	60	
Prevalência residual tubos separados 0,5 m	Pa	90	195	
Tubos de descarga de fumos concêntricos				
Diâmetro	mm	60-100	60-100	
Comprimento máximo	m	7,85	7,85	
Perda para a introdução de uma curva 45 °/90 °	m	1,3/1,6	1,3/1,6	
Furo de atravessamento parede (diâmetro)	mm	105	105	
Tubos de descarga de fumos concêntricos				
Diâmetro	mm	80-125	80-125	
Comprimento máximo	m	14,85	14,85	
Perda para a introdução de uma curva 45 °/90 °	m	1/1,5	1/1,5	
Furo de atravessamento parede (diâmetro)	mm	130	130	
Tubos descarga de fumos separados				
Diâmetro	mm	80	80	
Comprimento máximo	m	32+32	40+40	
Perda para a introdução de uma curva 45 °/90 °	m	1/1,5	1/1,5	
Instalação B23P-B53P				
Diâmetro	mm	80	80	
Comprimento máximo de descarga	m	50	60	
Classe Nox		5	5	
Valores de emissões com caudal máximo e mínimo com gás G20*				
Máximo - Mínimo CO s.a. inferior a	ppm	180 - 5	180 - 10	
CO ₂	%	9 - 9,5	9 - 9,5	
NOx s.a. inferior a	ppm	45 - 10	35 - 15	
Temperatura dos fumos	°C	76 - 59	74 - 62	

* Verificação realizada com tubo concêntrico de Ø 60-100, comp. 0,85 m - temperatura da água 80-60 °C

			EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Tipo do reservatório de água			inox	inox
Disposição do reservatório de água			Vertical	Vertical
Disposição do permutador			Vertical	Vertical
Conteúdo da água quente sanitária	l	60	60	
Conteúdo da bobina	l	3,87	3,87	
Superfície de permuta	m ²	0,707	0,707	
Campo de seleção da temperatura H2O sanitária	°C	35 - 60	35 - 60	
Regulador de fluxo	l/min	15	15	
Quantidade de água quente puxada em 10' com Δt 30 °C	l	202	202	
Pressão máxima no reservatório de água	bar	8	8	


EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

DESCRÍÇÃO		gás metano (G20)	Propano (G31)
Índice de Wobbe inferior (a 15°C-1013 mbar)	MJ/m ³ S	45,67	70,69
Poder calorífico inferior	MJ/m ³ S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Pressão nominal de alimentação	mbar mm W.C.	20 203,9	37 377,3
Pressão mínima de alimentação	mbar mm W.C.	10 102	-
Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.			
Queimador: diâmetro das boquillas - comprimento	mm - mm	63 - 130	63 - 130
Diaphragma: número de furos- diâmetro dos furos	n° - mm	2 - 3,65	2 - 2,95
Caudal gás máximo aquecimento	Sm ³ /h	2,64	
	kg/h		1,94
Caudal de gás máximo circuito sanitário	Sm ³ /h	2,64	
	kg/h		1,94
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm ³ /h	0,26	
	kg/h		0,35
Caudal de gás mínimo circuito sanitário	Sm ³ /h	0,26	
	kg/h		0,35
Número rotações do ventilador de acendimento progressivo	r/min	3.700	3.700
Máximo número de rotações do ventilador (CH)	r/min	6.000	6.000
Máximo número de rotações do ventilador (Água quente doméstica)	r/min	6.000	6.000
Mínimo número de rotações do ventilador (CH)	r/min	1.200	1.900
Mínimo número de rotações do ventilador (Água quente doméstica)	r/min	1.200	1.900
Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.			
Queimador: diâmetro das boquillas - comprimento	mm - mm	63 - 140	63 - 140
Diaphragma: número de furos- diâmetro dos furos	n° - mm	2 - 3,8	2 - 3,05
Caudal gás máximo aquecimento	Sm ³ /h	3,66	
	kg/h		2,69
Caudal de gás máximo circuito sanitário	Sm ³ /h	3,66	
	kg/h		2,69
Caudal gás mínimo aquecimento	Sm ³ /h	0,37	
	kg/h		0,48
Caudal de gás mínimo circuito sanitário	Sm ³ /h	0,37	
	kg/h		0,48
Número rotações do ventilador de acendimento progressivo	r/min	3.300	3.300
Máximo número de rotações do ventilador (CH)	r/min	6.000	5.900
Máximo número de rotações do ventilador(Água quente doméstica)	r/min	6.000	5.900
Mínimo número de rotações do ventilador (CH)	r/min	1.200	1.900
Mínimo número de rotações do ventilador (Água quente doméstica)	r/min	1.200	1.900

12 - ARRANQUE E FUNCIONAMENTO

Nas versões combinadas, a caldeira produz aquecimento e água quente sanitária.

O painel de controlo (fig. 14) contém os principais controlos e funções de gerenciamento da caldeira.



Descrição dos comandos

Seletor de temperatura água aquecimento: consente ajustar o valor da temperatura da água de aquecimento.

Seletor de temperatura água circuito sanitário: consente ajustar o valor da temperatura da água sanitária armazenada no boiler.

Seletor dos parâmetros de ajuste: é utilizado na fase de calibração e programação.

Tecla de função

- ON caldeira alimentada electricamente, aguardando o pedido de funcionamento (-)
- OFF caldeira alimentada electricamente mas não disponível para o funcionamento

- RESET permite restabelecer o funcionamento depois de uma falha

Tecla modo de funcionamento: a tecla consente escolher o tipo de funcionamento desejado: (inverno) ou (verão).

Tecla info: permite visualizar em sequência as informações relativas ao estado de funcionamento do aparelho.

Tecla enchimento instalação: carregando-a, a caldeira provê automaticamente a carregar a instalação até atingir o valor de pressão (entre 1 e 1.5 bar).

14

Descrição do display

escala graduada temperatura da água do aquecimento com ícone função aquecimento

escala graduada da temperatura da água do circuito sanitário com ícone função circuito sanitário

ícone da função de água quente doméstica

ícone de avaria

ícone de desbloqueio

valor de pressão

ícone conexão sonda externa

temperatura aquecimento/circuito sanitário

ou

anomalia de funcionamento (ex. 10 - anomalia falta de chama)


indicador seleção funções (posiciona-se em correspondência com o tipo de funcionamento escolhido: inverno ou verão)

ícone funcionamento queimador

ícone função antigelo activa

ícone função carregamento instalação

ícone necessidade de carregamento




15

Ignição do aparelho

Ligar a caldeira como segue:


- chegar à torneira do gás através das fendas da cobertura das conexões posta na parte inferior da caldeira
- abrir a torneira de gás, virando o manípulo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (Fig. 16)
- ligar a caldeira.



16

Cada vez que a rede de alimentação é ligada, a caldeira inicia um ciclo de ventilação automática de aproximadamente 2 minutos. O ecrã indica "SF" (fig. 17), e os "selecionadores de funções" se acendem em sequência. Carregar no botão para interromper o ciclo de ventilação automática.


Se a verificação for concluída correctamente, uma vez que o ciclo de ventilação automática for completado a caldeira está pronta para operar.



17

A caldeira volta a acender no estado em que se encontrava antes do apagamento: se, na altura do apagamento, a caldeira se encontrava no modo inverno, voltará a acender no modo inverno. Se estava no estado OFF, o ecrã exibirá na zona central dois segmentos (fig. 18).

Carregar na tecla para activar o funcionamento.



18


Escolher o tipo de funcionamento desejado carregando na tecla até posicionar o símbolo em correspondência com uma das duas posições a seguir:

INVERNO

VERÃO


Função INVERNO (fig. 19)

Tendo o indicador nesta posição, a caldeira fornece água quente para o aquecimento e fornece água ao reservatório para permitir a preparação da água quente doméstica. Nesta posição, em aquecimento, está activa a função S. A. R. A (veja o capítulo "Funções da caldeira").




Função VERÃO (fig. 20)

Tendo o indicador nesta posição, a caldeira fornece ao boiler água a uma temperatura estabelecida para permitir a preparação da água sanitária.



Ajuste da temperatura da água de aquecimento


Virando o selector A (Fig. 21), após ter posicionado o modo do selector em inverno , é possível regular a temperatura de aquecimento da água.




No sentido dos ponteiros do relógio a temperatura aumenta, ao contrário diminui. Os segmentos da barra gráfica iluminam-se (a intervalos de 5°C) à medida que a temperatura é aumentada. No display aparece o valor da temperatura seleccionado.

Regulação da temperatura da água de aquecimento com sonda externa ligada

Quando uma sonda externa estiver conectada, o valor da temperatura de envio é escolhido automaticamente pelo sistema, que rapidamente adapta a temperatura ambiente em função das variações da temperatura externa. A barra apresenta-se só com o segmento central iluminado (fig. 22). Para aumentar ou diminuir a temperatura no que diz respeito ao valor calculado automaticamente pelo cartão electrónico, aja no seleccionador da temperatura da água de aquecimento: no sentido dos ponteiros do relógio, a temperatura aumenta; no sentido contrário aos ponteiros do relógio, diminui. Os segmentos da barra iluminam-se (em qualquer nível de conforto), a possibilidade de correção está incluída entre - 5 e + 5 níveis de conforto (fig. 22). Quando se está a escolher o nível de conforto, o ecrã exibe, na área de dígitos, o nível de conforto desejado e, na barra gráfica, o respectivo segmento (fig. 23).




22



Regulação da temperatura da água quente doméstica

Para regular a temperatura da água quente doméstica, virar o seleccionar B (Fig. 24): no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a temperatura; ao contrário para diminuir. Os segmentos da barra gráfica iluminam-se (a intervalos de 3°C) à medida que a temperatura é aumentada. No display aparece o valor da temperatura seleccionado.

Quando escolher a temperatura, tanto para aquecimento quanto para água quente doméstica, o ecrã mostra o valor seleccionado. Após ter efectuado a escolha, depois de cerca de 4 segundos, a modificação é memorizada e a visualização volta a ser aquela relativa à temperatura do caudal detectada pela sonda.




24

Accionamento da caldeira

Regular o termóstato ambiente à temperatura desejada (cerca de 20 °C). Se houver pedido de água em aquecimento, a caldeira é accionada e no ecrã visualiza-se o ícone (Fig. 25). A caldeira ficará em funcionamento até forem atingidas as temperaturas reguladas, depois entrará em stand-by. No caso de se verificarem anomalias de ignição ou de funcionamento, a caldeira efectuará uma "paragem de segurança".

No ecrã apagar-se-á o ícone e visualizar-se-á o código da anomalia (fig. 26). Para a descrição e o restabelecimento das anomalias consulte o capítulo "Anomalias".




25

26

Desligamento**Apagamento temporário**

Em caso de breves ausências pulsar a tecla para apagar a caldeira. O display exibirá na zona central dois segmentos (Fig. 27). Desta forma, deixando activas a alimentação eléctrica e a alimentação do combustível, a caldeira está protegida por dois sistemas:

- antigelo: quando a temperatura da água de caldeira descer abaixo dos valores de segurança, activam-se a bomba circuladora e o quemador à potência mínima para levarem novamente a temperatura da água a um valor de segurança (35 °C). No display ilumina-se o símbolo (fig. 27).




27

- antibloqueio da bomba circuladora: um ciclo de funcionamento activa-se a intervalos de 24 h.

Apagamento por longos períodos

No caso de ausências prolongadas, carregar na tecla para apagar a caldeira (fig. 27). O display visualizará na zona central dois segmentos. Posicionar o interruptor geral da instalação sobre "fechado".

Fechar em seguida a torneira do gás, posta debaixo da caldeira, virando-a no sentido dos ponteiros do relógio (Fig. 28).




28

Neste caso, os sistemas antigelo e antibloqueio são desactivados. É preciso esvaziar o circuito de água ou protegê-lo adequadamente com líquido anticongelante de boa marca. Esvaziar o circuito de água quente doméstica.

Funções da caldeira**Carregamento semi-automático**

A caldeira conta com um dispositivo de enchimento semiautomático que se liga ao se carregar no botão quando o símbolo correspondente é mostrado no ecrã (Fig. 29).



29

Se esta condição ocorrer, significa que o sistema está incorrectamente pressurizado, ainda que a caldeira continue funcionando regularmente. Carregar no botão de carregamento do circuito para iniciar a sequência de carregamento.

Carregar no botão de enchimento do circuito uma segunda vez para interromper a sequência de enchimento. Durante o enchimento, as go-

tas do símbolo de enchimento do circuito e o valor da pressão crescente aparecem no ecrã em uma sequência em cascata (fig. 30).



30


Após o enchimento, o símbolo é mostrado por alguns momentos e então se apaga.

Nota:

na fase de enchimento a caldeira não executa outras funções. Por exemplo, se se efectuar uma tomada sanitária, a caldeira não é capaz de fornecer água quente até a fase de carregamento estiver concluída.

Nota:


Se o valor da pressão do circuito atingir 0,6 bar, no ecrã pisca o valor de pressão (fig. 31a); Se descer abaixo de um valor mínimo de segurança (0,3 bar), no ecrã visualiza-se a anomalia 41 (fig. 31b) por um tempo transitório, depois do qual, se a anomalia persistir, é visualizado o código de anomalia 40 (veja o capítulo "Anomalias").



31a

31b

Com anomalia 40, proceder ao restabelecimento carregando em e sucessivamente em para activar o processo de carregamento da instalação. Após corrigir a anomalia 40, a caldeira executa um ciclo de ventilação automática de aproximadamente 2 minutos; o ecrã indica "SF" (fig. 32), e os "selecionadores de funções" se acendem em sequência. Carregar no botão para interromper o ciclo de ventilação automática. Devendo repetir mais de uma vez o processo de carregamento da instalação, sugerimos contactar o Serviço Técnico de Assistência para verificar a efectiva vedação da instalação de aquecimento (controle se não houver perdas).




32

Informações

Carregando na tecla o ecrã apaga-se e aparece só a inscrição Info (fig. 33). A caldeira permite, carregando na tecla visualizar algumas informações úteis para a sua utilização. Sempre que se carregar na tecla, passa-se à informação sucessiva. Se não se carregar na tecla o sistema sai automaticamente da função.


Lista Info:

Info 0 exibe a inscrição Info (fig. 33)




Info 1 somente com a sonda externa ligada, exibe a temperatura externa (ex. 12 °C) (fig. 34).


Os valores mostrados no ecrã variam entre - 30 °C e 35 °C. Acima desses valores, o ecrã mostra “--”




Info 2 exibe a pressão do circuito (fig. 35)



Info 3 exibe a temperatura de aquecimento definida (fig. 36)



Info 4 exibe a temperatura de água quente doméstica definida (fig. 37)




Info 5 exibe a temperatura de aquecimento ajustada, que se refere ao segundo circuito, somente no caso em que estiver conectado.

Função S.A.R.A. - fig. 38

Se o modo “inverno” está seleccionado, a função S.A.R.A. (Sistema de ajuste de ambiente automático) pode ser activada.

Ligando o seleccionador de temperatura da água de aquecimento a uma temperatura que varia entre 55 e 65 °C, o sistema de autoajuste S.A.R.A. é activado: Segundo a temperatura estabelecida no termostato ambiente e o tempo empregado para a atingir, a caldeira varia automaticamente a temperatura da água do aquecimento, reduzindo o tempo de funcionamento, permitindo um maior conforto de funcionamento e economias de energia.

**INF2**

E’ possível visualizar informações que podem ser úteis ao Centro de Assistência Técnico tendo a tecla inserida por 10 segundos: no display visualiza-se a inscrição INF2.

INF2 lista

Etapa	Descrição	Ecrã 2 dígitos	Ecrã 4 dígitos	
1	Temperatura da sonda de entrada	xx	01	° C
2	Temperatura da sonda de retorno	xx	02	° C
3	Temperatura da sonda do primeiro reservatório de água (*)	xx	03	° C
4	Não utilizado neste modelo	xx	Cond	° C
5	Temperatura da sonda de fumos	xx (**)	05	° C
6	Temperatura da sonda do segundo sistema de aquecimento	xx	06	° C
7	Não utilizado neste modelo	xx	07	
8	Velocidade do ventilador /100	xx	FAN	
9	Não utilizado neste modelo	xx	09	
10	Não utilizado neste modelo	xx	10	
11	Estado do contador de limpeza do trocador de calor	bH	xxxx	
12-19	Histórico de códigos de alarme	xx	HIS0-HIS7	

Nota (*): se a sonda do reservatório de água estiver avariada ou não ligada, em lugar do valor é exibido “--”.

(**): se presente no display também o ponto (.) a temperatura do sensor fumos é 100+valor visualizado

Localização de falhas

Quando se apresentar uma anomalia de funcionamento, no display apaga-se a flâmula , visualiza-se um código que pisca e aparecem, simultaneamente ou não, os ícones  e .

Para a descrição das anomalias, consultar a tabela descrita de seguida.

AVARIA	Alarme ID	Ícone 	Ícone 
BLOQUEIO FALHA CHAMA (D)	10	SIM	NÃO
CHAMA PARASITA (T)	11	NÃO	SIM
NOVA TENTATIVA EM ACTO (T)	12	NÃO	NÃO
PRESSÃO MÍNIMA DE ENTRADA DE GÁS (T)	13	NÃO	SIM
PRESSÃO MÍNIMA DE ENTRADA DE GÁS (D)	14	SIM	NÃO
CHAMA PRESENTE EM STAND-BY SEM NENHUMA RAZÃO (D)	15	SIM	SIM
TERMÓSTATO DE LIMITE (D)	20	SIM	NÃO
SONDA DE CURTO-CIRCUITO DE FUMOS (D)	21	SIM	SIM
SONDA DE TEMPERATURA MÁXIMA DOS FUMOS (D)	22	SIM	NÃO
SONDA DE MÁXIMA TEMPERATURA DE ENTRADA (D)	24	SIM	NÃO
SONDA DE MÁXIMA TEMPERATURA DE ENTRADA (T)	25	NÃO	SIM
SONDA DE MÁXIMA TEMPERATURA DE RETORNO (D)	26	SIM	NO
SONDA DE MÁXIMA TEMPERATURA DE RETORNO (T)	27	NÃO	SIM
DIFERENCIAL DA SONDA DE RETORNO DE ENTRADA (D)	28	SIM	SIM
SONDA FUMOS SOBRETEMPERATURA (D)	29	SIM	SIM
VENTILADOR EM CICLO (baixo número de rotações) (D)	33	SIM	SIM
VENTILADOR (início de ciclo) (D)	34	SIM	NÃO
VENTILADOR (final de ciclo) (T)	35	NÃO	SIM
VENTILADOR EM CICLO (alto número de rotações) (D)	37	SIM	SIM
PRESSÃO DO SISTEMA INSUFICIENTE (D*)	40	SIM	NÃO
PRESSÃO DO SISTEMA INSUFICIENTE (T*)	41	NÃO	SIM
TRANSDUTOR DE PRESSÃO DA ÁGUA (D)	42	SIM	SIM
PLACA ELECTRÓNICA (D)	50-59	SIM	SIM
SONDA DO CIRCUITO SANITÁRIO 1 (T°)	60	NÃO	SIM
CURTO-CIRCUITO/ABRIR SONDA DO CIRCUITO PRIMÁRIO (D)	70	SIM	SIM
SONDA DE MÁXIMA TEMPERATURA DE ENTRADA (T)	71	NÃO	NÃO
CURTO-CIRCUITO/ABRIR SONDA DE RETORNO (D)	72	SIM	SIM
TERMÓSTATO DE BAIXA TEMPERATURA (T)	77	NÃO	SIM
DIFERENCIAL ENTRADA/RETORNO (T)	78	NÃO	SIM
DIFERENCIAL ENTRADA/RETORNO (D)	79	SIM	NÃO
ANOMALIA DE SISTEMA (D)	80	SIM	SIM
ANOMALIA DE SISTEMA (T)	81	NÃO	SIM
ANOMALIA DE SISTEMA (D)	82	SIM	SIM
ANOMALIA DE SISTEMA (T)	83	NÃO	SIM
LIMPEZA DO TROCADOR DE CALOR PRIMÁRIO (-)	91	NÃO	SIM
CONDENSADO OU SENSOR DE CONDENSAÇÃO (D)	92	SIM	NÃO
CONDENSADO OU SENSOR DE CONDENSAÇÃO (T)	93	NÃO	SIM
SENSOR DE CONDENSAÇÃO OU CIRCUITO ABERTO (T)	95	NÃO	SIM

(D) Permanente

(T) Temporário. Neste estado de funcionamento, a caldeira tenta resolver autonomamente a anomalia

(*) Consultar NOTA na página seguinte.

(*) Caso se apresentem estes dois erros, verificar a pressão indicada pelo hidrómetro. Se a pressão for insuficiente (< 0,4 bar, campo vermelho), proceder às operações de enchimento descritas no capítulo "Enchimento e esvaziamento da instalação".

Se a pressão da instalação for suficiente (> 0,6 bar, campo azul), a avaria se deve à falta de circulação da água. Contactar o Centro de Assistência Técnica.

(-) Chamar a assistência técnica

Restabelecimento das anomalias

Esperar cerca de 10 segundos antes de restabelecer as condições de funcionamento.

Successivamente, operar segundo descrito de seguida:

1) Visualização só do ícone

O aparecimento do ícone indica que foi diagnosticada uma anomalia de funcionamento que a caldeira tenta resolver autonomamente (paragem temporária). Se a caldeira não voltar a funcionar regularmente, no display podem-se apresentar dois casos:

caso A (fig. 39)

desaparecimento do ícone aparecimento do ícone e de um código de alarme diferente. Neste caso proceder segundo descrito no ponto 2.

caso B (fig. 40)

junto com o ícone visualiza-se o ícone e um código de alarme diferente .

Neste caso proceder segundo descrito no ponto 3.

caso C - alarme 91 (Chamar a assistência técnica)

A caldeira dispõe de um sistema de auto-diagnose capaz, segundo o total de horas em condições especiais de funcionamento, de sinalizar a necessidade de intervenção para a limpeza do trocador de calor primário (código alarme 91). concluída a operação de limpeza feita com o kit apropriado fornecido como acessório, é necessário pôr a zero o contador das horas totalizadas procedendo do seguinte modo:

- desligar a rede de alimentação eléctrica
- remover a protecção eléctrica desapertando parafusos e ganchos de fixagem
- extraír o conector J13 (ver esquema eléctrico)
- ligar a caldeira e aguardar o aparecimento no ecrã do alarme 13
- desligar a alimentação e ligar novamente o conector J13
- montar outra vez a protecção eléctrica e restabelecer o funcionamento da caldeira

NOTA: o procedimento de pôr o contador a zero deve ser efectuado depois de cada limpeza escrupulosa do trocador de calor primário ou em caso de substituição do mesmo.

2) Visualização só do ícone (fig. 41)

Carregue na tecla para restabelecer o funcionamento. Se a caldeira efectuar a fase de ignição e voltar a funcionar regularmente, a paragem pode ser atribuída a uma situação casual.



Se os bloqueios se repetirem, isto sugere a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.

3) Visualização dos ícones e (fig. 42)

Solicitar a intervenção do Serviço Técnico de Assistência.


Nota:

Anomalia sonda circuito sanitário - 60: a caldeira funciona regularmente mas não garante a estabilidade da temperatura da água quente que, entretanto, é entregue a uma temperatura de aproximadamente 50 °C. O código de falha somente é mostrado em stand-by.

**13 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS**

Esta caldeira está equipada com uma nova geração de cartões electrónicos que, através do delineamento/modificação dos parâmetros de funcionamento da máquina, permitem uma maior personalização para responder a diferentes exigências de instalação e de uso. Os parâmetros programáveis são aqueles indicados na tabela da página a seguir.


- ⚠ As operações de programação dos parâmetros devem ser executadas tendo a caldeira na posição OFF. Para fazer isto, carregue na tecla até visualizar no ecrã “- -” (fig. 43).



Durante as operações de modificação dos parâmetros, a tecla “selecção funções” assume a função de ENTER (confirmação), a tecla assume a função de ESCAPE (saída). Se nenhuma confirmação for dada até um tempo de 10 segundos, o valor não é memorizado e volta-se aquele estabelecido anteriormente.

Delineamento do código password


Carregar contemporaneamente na tecla “modo de funcionamento” e na tecla durante uns 10 segundos. O ecrã apresentar-se-á como na Fig. 44.




Inserir a palavra-passe de acesso às funções de modificação dos parâmetros, virando o seleccionador da temperatura da água quente doméstica até obter o valor necessário. O código password de acesso à programação dos parâmetros está posicionado no interior do painel de comando. Confirmar a entrada carregando na tecla ENTER.

Modificação dos parâmetros

Virando o seleccionador da temperatura da água quente doméstica (fig. 45), percorrem-se em sequência os códigos de dois algarismos dos parâmetros indicados na tabela. Após ter localizado o parâmetro que se deseja modificar, proceder segundo descrito abaixo:



- carregar na tecla ENTER para acessar a função de modificação do parâmetro. Quando carregar na tecla ENTER, pisca o valor estabelecido anteriormente (fig. 46)



- virar o seleccionador da temperatura da água quente doméstica para alterar o valor
- confirmar novamente o valor estabelecido pressionando ENTER. Os dígitos deixam de piscar
- pressionar a teclar ESCAPE para sair.

A caldeira volta a posicionar-se no estado “- -” (apagado).

Para restabelecer o funcionamento, pressionar a tecla (fig. 43).

Parâmetros programáveis

Nº PAR.	Descrição dos Parâmetros	Unidade de Medida	Mín	Máx	Default (ajustado na fábrica)	Parâmetros (ajustados por centro de assist. técnica)
1	PARÂMETRO NÃO UTILIZÁVEL NESTE MODELO. NÃO MODIFICAR A PROGRAMAÇÃO				1	
2	ESTE PARÂMETRO NÃO É influente		10*-16-20*-26-30-34-50*-70*		26 (25 kW) 34 (35 kW)	
3	GRAU DE ISOLAMENTO DO EDIFÍCIO	mín	5	20	5	
10	MODALIDADE CIRCUITO SANITÁRIO		0 (OFF) 1 (Instantânea) 2 (Minidepósito) 3 (Reservatório de água externo com termóstato) 4 (Reservatório de água externo com sensor) 5 (Reservatório de água integrado)		5	
11	PARÂMETRO NÃO UTILIZÁVEL NESTE MODELO. NÃO MODIFICAR A PROGRAMAÇÃO				60	
12	REGULAÇÃO MÁXIMA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	°C	40	80	60	
13	TEMPERATURA DO CAUDAL DO RESERVATÓRIO EXT. DE ÁGUA	°C	50	85	80	
14	DELTA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EXTERNO (ON)	°C	0	10	5	
20	MODALIDADE AQUECIMENTO		0 (OFF) 1 (ON) 2 (não usada) 3 (CONECTAR AP) 4 (não usada) 5 (não usada) 6 (CONECTAR AT/BT)		1	
21	MÁXIMO SET-POINT AQUECIMENTO	°C	40	80	80	
22	MÍNIMO SET-POINT AQUECIMENTO	°C	20	39	20	
23	MÁXIMA VELOCIDADE VENTILADOR AQUECIMENTO	r/min		G20 G31 25 kW 60** 60** 30 kW 60** 59**	MÁX	
24	MÍNIMA VELOCIDADE VENTILADOR AQUECIMENTO	r/min	G20 G31 25 kW 12** 19** 30 kW 12** 19**		MÍN	
25	DIFERENCIAL AQUECIMENTO POSITIVO	°C	2	10	6	
26	DIFERENCIAL AQUECIMENTO NEGATIVO	°C	2	10	6	
28	TEMPOR. POTÊNCIA MÁX. AQUECIMENTO REDUZIDA	mín	0	20	15	
29	TEMPOR. APAGAMENTO FORÇADO AQUECIMENTO	mín	0	20	5	
30	FUNÇÃO AJUSTE PARA ZERO TIMER AQUECIMENTO	-	0 (NO)	1 (SIM)	0	
31	MÁXIMO SET-POINT AQUECIMENTO 2CH (I circuito)	°C	40	80	45	
32	MÍNIMO SET-POINT AQUECIMENTO 2CH (II circuito)	°C	20	39	25	
40	PARÂMETRO NÃO UTILIZÁVEL NESTE MODELO. NÃO MODIFICAR A PROGRAMAÇÃO				1	
41	PARÂMETRO NÃO UTILIZÁVEL NESTE MODELO. NÃO MODIFICAR A PROGRAMAÇÃO				1	
42	FUNÇÃO S.A.R.A.		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
43	PARÂMETRO NÃO UTILIZÁVEL NESTE MODELO. NÃO MODIFICAR A PROGRAMAÇÃO				1	
44	FUNÇÃO TERMORREGULAÇÃO		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
45	DECLIVE DA CURVA DE TERMORREGULAÇÃO (OTC)	-	2,5	40	20	
46	FUNÇÃO TERMORREGULAÇÃO 2CH		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
47	DECLIVE CURVA DE TERMORREGULAÇÃO (OTC) 2CH	-	2,5	40	10	
48	PARÂMETRO NÃO UTILIZÁVEL NESTE MODELO. NÃO MODIFICAR A PROGRAMAÇÃO				-	
50	PARÂMETRO NÃO UTILIZÁVEL NESTE MODELO. NÃO MODIFICAR A PROGRAMAÇÃO				1	
51	TIPO PROCURA CALOR CH1 (I circuito)	-	0	1	0	
52	TIPO PROCURA CALOR CH2 (II circuito)	-	0	1	0	
61	PARÂMETRO NÃO UTILIZÁVEL NESTE MODELO. NÃO MODIFICAR A PROGRAMAÇÃO				4	
62	TEMP. CAUDAL DE FUNC. ANTICONGELAMENTO DE AQUECIMENTO (ON)	°C	0	10	6	
63	TEMP. CAUDAL DE FUNC. ANTICONGELAMENTO DE RE-SERVATÓRIO (ON)	°C	0	10	6	
65	REACTIVIDADE SONDA EXTERNA		0 (muito rápida)	255 (muito lenta)	20	
85	CARREGAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO		0 (desactivado) 1 (activado)		1	
86	PRESSÃO CARREGAMENTO SEMI-AUTOMÁTICO (ON)	bar	0,4	1,0	0,6	

Nº PAR.	Descrição dos Parâmetros	Unidade de medida	Mín	Máx	Default (ajustado na fábrica)	Parâmetros (ajustados por centro de assist. técnica)
87	PARÂMETRO NÃO UTILIZÁVEL NESTE MODELO. NÃO MODIFICAR A PROGRAMAÇÃO				-	
90	BOMBA DE VELOCIDADE VARIÁVEL	-	0	100	41	
92	habilitação post-circulação de sanitário a aquecimento	-	0	1	0	
93	duração post-circulação de sanitário a aquecimento	-	1	255	5	
94	bomba em continuação ch1 (círculo 1)	-	0	1	0	
95	bomba em continuação ch2 (círculo 2)	-	0	1	0	

* Potência indisponível no momento

** O valor indicado no ecrã é expresso em r/min/100 (ex. 3.600 = 36)

Certos valores-padrão podem ser diferentes daqueles demonstrados na tabela por actualizações do quadro

14 - AJUSTE DA TERMORREGULAÇÃO

Verificação conexão sonda externa

Depois de se ter ligado a sonda externa à caldeira, é possível verificar que, através da função INFO, o cartão de regulação tenha reconhecido automaticamente a ligação. Logo depois da instalação, é normal que

o valor lido pela sonda apresente valores superiores a uma eventual sonda de referência.

A TERMORREGULAÇÃO é activada e optimizada ajustando os seguintes parâmetros:


PARÂMETRO	DISPONÍVEL NO MODO DE PROGRAMAÇÃO
TIPO DE EDIFÍCIO	INSTALAÇÃO E CALIBRAGEM & MANUTENÇÃO
PONTO DE AJUSTE DE AQUECIMENTO MÁXIMO	INSTALAÇÃO
PONTO DE AJUSTE DE AQUECIMENTO MÍNIMO	INSTALAÇÃO
ACTIVAÇÃO DA FUNÇÃO DE TERMORREGULAÇÃO	INSTALAÇÃO
CURVA DE COMPENSAÇÃO CLIMÁTICA	INSTALAÇÃO E CALIBRAGEM & MANUTENÇÃO
TIPO DE PEDIDO DE CALOR	INSTALAÇÃO

Para as modalidades de acesso à função programação, é preciso fazer referência ao capítulo "Programação dos parâmetros".

PARÂMETRO 03. Tipo de edifício

O sistema de regulação, para a elaboração do valor da temperatura de saída, não utiliza directamente o valor da temperatura externa medido, mas leva em conta o isolamento térmico do edifício: nos edifícios bem isolados, as variações de temperatura externa influenciam menos a temperatura ambiente em relação aos edifícios isolados insuficientemente. O nível de isolamento térmico do edifício ajusta-se através do parâmetro 3, segundo o diagrama anexo:

	Novas casas	Casas antigas		
		Tijolos ocos	Tijolos sólidos	Pedras
a	19	14	12	8
b	20	16	15	11
c	19	15	14	9
d	18	12	10	5



tipos de edifício

PARÂMETROS 21 e 22. Temperatura de caudal máxima e mínima

Estão disponíveis dois parâmetros que permitem limitar a temperatura de saída produzida automaticamente pela função TERMORREGULAÇÃO. O PARÂMETRO 21 determina a MÁXIMA TEMPERATURA DE SAÍDA (MÁXIMO SET POINT AQUECIMENTO) e o PARÂMETRO 22 determina a MÍNIMA TEMPERATURA DE SAÍDA (MÍNIMO SET POINT AQUECIMENTO).

PARÂMETRO 44. Activação da função de termorregulação

A ligação da sonda de temperatura externa, junto com o valor do PARÂMETRO 44, permite as seguintes modalidades de funcionamento:

SONDA EXTERNA LIGADA e PARÂMETRO 44 = 0 (OFF) neste caso a TERMORREGULAÇÃO está inibida mesmo sendo ligada à sonda externa. Pela função INFO, de qualquer forma, é possível ver o valor da sonda externa e são visualizados símbolos associados à função TERMORREGULAÇÃO.

SONDA EXTERNA CONECTADA e PARÂMETRO 44 = 1 (ON) neste caso a TERMORREGULAÇÃO está habilitada. Pela função INFO é possível ver o valor da sonda externa e são visualizados símbolos associados à função TERMORREGULAÇÃO.

! Sem a ligação da sonda externa não é possível efectuar a TERMORREGULAÇÃO. Neste caso o PARÂMETRO 44 é ignorado e a sua função ineficaz.

PARÂMETRO 45. Escolha da curva de compensação climática (gráfico 1)

A curva de compensação do aquecimento provê a manter uma temperatura teórica no ambiente de 20°C para temperaturas externas incluídas entre +20°C e -20°C. A escolha da curva depende da temperatura externa mínima de projecto (e, por conseguinte, da localidade geográfica) e da temperatura de saída de projecto (e, portanto, do tipo de instalação) e tem de ser calculada com atenção pelo instalador, segundo a fórmula a seguir:

$$P. 45 = 10 \times \frac{T. de saída de projecto - 20}{20 - T. externa mín. de projecto}$$

Se do cálculo resultar um valor intermédio entre duas curvas, sugere-se escolher a curva de compensação que ficar mais próxima do valor obtido. Exemplo: se o valor obtido pelo cálculo for 8, ele fica entre a curva 7,5 e a curva 10. Neste caso, escolher a curva que ficar mais próxima, isto é, 7,5.

PARÂMETRO 51. Tipo de procura de calor

Se à caldeira for ligado um termostato ambiente, é preciso ajustar o parâmetro 51 = 0 (gráfico 2).

Quando o contacto do termostato ambiente fechar efectua-se a procura de calor, enquanto a sua abertura determina o apagamento. Ainda que a temperatura de caudal seja automaticamente calculada pela caldeira, o usuário pode modificá-la manualmente. Agindo na interface para modificar o AQUECIMENTO, não terá à disposição o valor do PONTO DE AJUSTE DE AQUECIMENTO, mas um valor que poderá ajustar à vontade entre +5 e -5 °C. A intervenção neste valor modifica directamente a temperatura de saída mas age sobre o cálculo que determina automaticamente o seu valor, variando no sistema a temperatura de referência (0 = 20°C).

SE A CALDEIRA ESTIVER CONECTADA A UM TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL, CONFIGURAR O PARÂMETRO 51 = 1 (gráfico 3).

Tendo o contacto fechado, o pedido de calor é efectuado pela sonda de caudal, com base na temperatura externa, para ter uma temperatura nominal no ambiente no nível DIA (20°C). A abertura do contacto não para o pedido de calor, mas reduz (translação paralela) a curva climática para o nível NOITE (16°C). Ainda que a temperatura do caudal seja automaticamente calculada pela caldeira, o usuário pode modificá-la manualmente.

Agindo na interface para modificar o AQUECIMENTO, não terá à disposição o valor de SET POINT AQUECIMENTO, mas um valor entre $+5$ e -5°C que poderá estabelecer à vontade.

A intervenção neste valor não modifica directamente a temperatura de caudal, mas age no cálculo que determina automaticamente o seu valor, variando no sistema a temperatura de referência ($0 = 20^{\circ}\text{C}$, para o nível DIA; 16°C para o nível NOITE).

CONNECT AT/BT

Se utilizar o CONNECT AT/BT, acessório disponível à pedido, a caldeira oferece a possibilidade de escolher 2 curvas de termorregulação:

- OTC 1 CH (parâmetro 45) para instalação em directo
- OTC 2 CH (parâmetro 47) para instalação em misto.

Também no caso de um segundo circuito (2CH) a curva depende da temperatura externa mínima de projecto (e, por conseguinte, da localidade geográfica) e da temperatura de saída de projecto (e, portanto, do tipo de instalação) e tem de ser calculada com atenção pelo instalador, segundo a fórmula a seguir:

$$P_{47} = 10 \times \frac{T_{\text{de saída de projecto}} - 20}{20 - T_{\text{externa mín. de projecto}}}$$

Os parâmetros 31 e 32 oferecem a possibilidade de definir o máximo e o mínimo set-point aquecimento do segundo circuito.

Para a correcção da curva nesta configuração fazer referência às instruções que acompanham o acessório.

GRÁFICO 1
CURVAS DE TERMORREGULAÇÃO




GRÁFICO 2
CORRECÇÃO DA CURVA DE TEMPERATURA





GRÁFICO 3
REDUÇÃO NOCTURNAS PARALELAS



15 - PLACA DE NÚMERO DE MATRÍCULA

	exercício circuito sanitário
	exercício aquecimento
Qn	capacidade nominal
Pn	potência nominal
IP	grau de protecção
P. min	pressão mínima
Pmw	DHW pressão máxima
Pms	CH pressão máxima
T	temperatura
η	eficiência de trabalho
D	capacidade específica
NOx	classe de valor NOx

Beretta			
I.P.	P. min. G20=10 mbar (1000 Pa)		
N.			
230 V ~ 50 Hz	Qn =	D	
	Pmw = 8 bar T = 60 °C	Pn =	N O x
	Pms = 3 bar T = 90 °C		
		Riello S.p.A. via Ing. Pilade Riello, 7 S. Pietro di Legnago, Italy	

16 - REGULAÇÕES

A caldeira já foi regulada em fase de fabricação pelo construtor. Porém, se for necessário efectuar novamente as regulações, por exemplo depois de uma manutenção extraordinária, depois da substituição da válvula do gás ou depois de uma transformação de gás metano para GPL, seguir os processos descritos de seguida.

! As regulações da potência máxima e mínima, bem como do aquecimento máximo e do mínimo, devem ser executadas na sequência indicada e exclusivamente por pessoal qualificado.

- Tirar o revestimento (fig. 3), desaparafusando os parafusos de fixação (A)
- levantar o painel de comandos da caldeira e, sucessivamente, virá-lo para a frente
- Desaparafusar, dando cerca de duas voltas, o parafuso da tomada de pressão a jusante da válvula do gás e conecte a esta o manómetro

! As operações de CALIBRAÇÃO & SERVICE devem ser executadas com a caldeira na posição OFF. Para fazer isto, carregar na tecla  até visualizar no ecrã “- -” (fig. 43).

! Durante as operações de modificação dos parâmetros, a tecla “modo de funcionamento” assume a função de ENTER (confirmação), a tecla  assume a função de ESCAPE (saída). Se nenhuma confirmação for dada até um tempo de 10 segundos, o valor não é memorizado e volta-se aquele estabelecido anteriormente.

Delineamento do código password

Carregar contemporaneamente na tecla “modo de funcionamento” e na tecla  durante uns 10 segundos. O ecrã apresentar-se-á como na fig. 43. Inserir o código password de acesso às funções de modificação dos parâmetros, virando o seleccionador da temperatura da água do circuito sanitário até obter o valor necessário.

O código password está posicionado no interior do painel de comando. Confirmar a entrada carregando na tecla ENTER.

Fases de calibração

Virando o seleccionador da temperatura da água do circuito sanitário, percorrem-se em sequência as fases da CALIBRAÇÃO & SERVICE:

- 1 tipo de gás
- 2 potência da caldeira (não modificar este parâmetro)
- 10 modo de água quente doméstica (não modificar este parâmetro)
- 3 grau de isolamento do edifício (visualizado só se estiver ligado o sensor externo)
- 45 inclinação da curva de termorregulação (visualizado só se estiver ligado o sensor externo)
- 47 inclinação da curva de termorregulação 2CH (OTC), visualizado só se estiver ligado o sensor externo)
- HP máxima velocidade do ventilador (não modificar este parâmetro)
- LP mínima velocidade do ventilador (não modificar este parâmetro)
- SP velocidade de acendimento (não modificar este parâmetro)
- HH caldeira à máxima potência
- LL caldeira à mínima potência
- MM velocidade de acendimento do ventilador (não modificar este parâmetro)
- 23 possibilidade de regulação do máximo aquecimento
- 24 possibilidade de regulação do mínimo aquecimento.

! Os parâmetros 2 - 10 - HP - SP - LP - MM - 23 - 24 devem ser modificados, por pessoal profissionalmente qualificado, só se for estritamente necessário. O fabricante fica isento de qualquer responsabilidade decorrente de ajustes errados dos parâmetros.

VELOCIDADE MÁXIMA DO VENTILADOR (P. HP)

- Seleccione o parâmetro HP
- Carregue na tecla ENTER, para depois modificar o valor do parâmetro virando o seleccionador de temperatura da água do circuito sanitário. A velocidade máxima do ventilador está ligada com o tipo de gás e a potência da caldeira, **tabela 1**
- vire o seleccionador de temperatura da água do circuito sanitário para levar o valor aquele desejado:
- Confirme o novo valor ajustado pressionando ENTER.

O valor indicado no ecrã é expresso em r/min/100 (exemplo 3600 = 36). O valor ajustado durante esta operação modifica automaticamente o valor máximo do parâmetro 23.

tabela 1

NÚMERO MÁXIMO DE ROTAÇÕES DO VENTILADOR	G20	G31	
25 B.S.I.	60	60	r/min
35 B.S.I.	60	59	r/min

VELOCIDADE MÍNIMA DO VENTILADOR (P. LP)

- Seleccione o parâmetro LP
 - Carregue na tecla ENTER, para depois modificar o valor do parâmetro virando o seleccionador de temperatura da água do circuito sanitário. A velocidade mínima do ventilador está ligada com o tipo de gás e a potência da caldeira, **tabela 2**
 - vire o seleccionador de temperatura da água do circuito sanitário para levar o valor aquele desejado:
 - Confirme o novo valor ajustado pressionando ENTER.
- O valor indicado no ecrã é expresso em r/min/100 (exemplo 3600 = 36). O valor ajustado durante esta operação modifica automaticamente o valor máximo do parâmetro 24.

tabela 2

NÚMERO MÍNIMO DE ROTAÇÕES DO VENTILADOR	G20	G31	
25 B.S.I.	12	19	r/min
35 B.S.I.	12	19	r/min

VELOCIDADE DE ACENDIMENTO DO VENTILADOR (P. SP)

- Seleccione o parâmetro SP
- Carregue na tecla ENTER, para depois modificar o valor do parâmetro virando o seleccionador de temperatura da água do circuito sanitário. O valor-padrão de acendimento progressivo é de 3700 rpm (25 B.S.I.) 3300 rpm (35 B.S.I.)
- Confirme o novo valor ajustado pressionando ENTER.

AJUSTE DA POTÊNCIA MÁXIMA (P. HH)

- Ponha a no estado de OFF
- Seleccione o parâmetro HH, esperando pela caldeira acender
- Verificar que o máximo CO₂ lido no analisador (vide o parágrafo “Verificação dos parâmetros da combustão” na pág. 20) corresponda aos valores expressos na **tabela 3**.

Se o CO₂ mostrar-se conforme aos valores da tabela, proceda à regulação do parâmetro sucessivo (LL - regulação do mínimo); se for diferente, modificar o valor agindo

por uma chave de fendas no parafuso de regulação da máxima potência (no sentido dos ponteiros do relógio para diminuir) até obter o valor indicado na **tabela 3**.

tabela 3

CO ₂ MÁX	G20	G31	
25 B.S.I.	9	10	%
35 B.S.I.	9	10	%

AJUSTE DA POTÊNCIA MÍNIMA (P. LL)

- Seleccione o parâmetro LL (tendo sempre a caldeira no estado OFF), esperando pela caldeira acender.
- Verificar que o máximo CO₂ lido no analisador (vide o parágrafo “Verificação dos parâmetros da combustão” na pág. 20) corresponda aos valores expressos na **tabela 4**.

Se o CO₂ resultar diferente dos valores expressos na tabela, proceda à modificação agindo no parafuso de regulação da mínima potência depois de ter desaparafusado a tampa de protecção (no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar) até obter o valor indicado na **tabela 4**.




tabela 4

CO₂ MIN	G20	G31	
25 B.S.I.	9,5	10	%
35 B.S.I.	9,5	10	%

VELOCIDADE DE ACENDIMENTO (P. MM)

- Seleccione o parâmetro MM.
- A caldeira parte à velocidade de acendimento lenta.
- Vire o seleccionador da água de aquecimento para aumentar ou diminuir a velocidade do ventilador.

POSSIBILIDADE REGULAÇÃO DO MÁXIMO DO AQUECIMENTO (P.24)

- Seleccione o parâmetro 24
- Carregue na tecla ENTER para chegar a modificar o valor do parâmetro
- Vire o seleccionador da água sanitária para modificar a máxima velocidade do ventilador
- Confirme o valor ajustado, pressionando ENTER.

AQUECIMENTO MÁXIMO AJUSTÁVEL (P. 23) - RANGE RATED

- Seleccione o parâmetro 23
- Pressionar ENTER para acessar a alteração do valor do parâmetro
- Ligar o seleccionador da temperatura da água quente doméstica para alterar a velocidade máxima do ventilador, tabela 3
- Confirmar o valor estabelecido pressionando ENTER.


O valor estabelecido deve ser registado na tabela da página 3 e usado como referência para controlos futuros, regulações e controlo de combustão.

Saia das funções CALIBRAÇÃO & SERVICE carregando na tecla ESCAPE.


A caldeira é fornecida com as regulações indicadas na tabela. Este valor pode ser ajustado aos requisitos de instalação ou a regulações locais de restrições de emissão de gás de combustão, utilizando os gráficos fornecidos abaixo como referência.

Curva de capacidade de calor – emissões (Qnrisc)

Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.




Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.




Curva de capacidade de calor – rpm do ventilador (Qnrisc)

Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.



Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.

**17 - TRANSFORMAÇÃO DO GÁS - fig. 48**

A transformação de um gás de uma família para um gás de outra família pode-se efectuar facilmente até depois de se ter instalado a caldeira. Esta operação deve ser efectuada por pessoal profissionalmente qualificado.

A caldeira é fornecida para funcionar com gás natural (G20) – consulte a placa de classificação do produto para mais detalhes.

A caldeira pode ser transformada para usar gás propano com um kit especial.

Siga as instruções dadas aqui abaixo para a desmontagem:

- Desligue a alimentação para a caldeira e desligue a torneira de gás
- Remova o painel e a cobertura
- Eleve e gire o painel de instrumentos
- Abra a tampa da caixa de ar

Para 25 HE somente: desparafuse os parafusos que fixam o silenciador (A) e remova-o

- Desconecte a rampa de gás do misturador. Desparafuse os parafusos do terminal e as respectivas molas do misturador e então remova-o.
- Desparafuse os parafusos que fixam o Venturi plástico à tampa de alumínio
- Afrouxe o Venturi plástico (B) alavancando por debaixo dos dentes (TOME CUIDADO PARANÃO FORÇÁ-LOS) e pressione do lado oposto até que seja completamente extraído da tampa de alumínio.
- Com uma chave CH6, remova e DESCARTE E NÃO REUTILIZE as 2 boquillas (C), limpe os resíduos de plástico do respectivo invólucro
- Pressione as 2 novas boquillas do kit até a parte rosqueada, e então parafuse firmemente
- Monte novamente o misturador com a aba na posição horizontal e as molas de espaçamento colocadas a 120°.
- Monte novamente a rampa de gás e o silenciador, trabalhando na ordem inversa.
- Verifique o número de vezes que o ventilador gira
- Ligue a alimentação para a caldeira e ligue novamente a torneira de gás
- Preencha e cole a etiqueta de dados de transformação anexa
- Feche a tampa da caixa de ar
- Feche novamente o painel de instrumentos
- Monte novamente a cobertura e o painel

Programe o parâmetro “Tipo de gás” e regule a caldeira de acordo com as instruções na secção de “Ajustes”.

! A caldeira somente pode ser transformada por pessoal qualificado.

! Executada a transformação, regular novamente a caldeira seguindo o indicado no parágrafo específico e aplicar a nova placa de identificação contida no kit.

18 - LIMPEZA DA CALDEIRA

Após remover o flange, será possível inspecionar e limpar dentro do reservatório de água e verificar a condição do ânodo de magnésio (fig. 49).

- Desligar a torneira da instalação de água quente e esvaziar o reservatório de água por meio do dispositivo de drenagem
- Soltar a porca e remover o ânodo (1)
- Remover as porcas (2) bloqueando o flange externo (3) e extraí-lo
- Limpar as superfícies internas e remover todos os resíduos por meio da abertura
- Verificar as condições de desgaste do ânodo de magnésio (1); substituir, se necessário
- Verificar se a junta (4) está em boas condições após extraí-la do flange interno (5); substituir, se necessário.

Completar o trabalho de limpeza, remontar os componentes trabalhando na ordem contrária descrita acima.

19 - VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMBUSTÃO

Para assegurar-se de que o produto funcione perfeitamente e para cumprir com as normas correntes, verificar a caldeira sistematicamente a intervalos regulares.

Para analisar a combustão, proceder como segue:

- aceder a fase de CALIBRAGEM & MANUTENÇÃO, configurando a palavra-passe conforme indicado no capítulo “Regulações”
- inserir as sondas de análise nas posições designadas na câmara de ar, após remover o parafuso A e a tampa B (fig. 50)
- certificar-se, nos parâmetros HH e LL, de que os valores de CO₂ correspondem àqueles indicados na tabela. se o valor exibido for diferente, proceda à modificação conforme indicado no capítulo “Regulações”, nas secções para parâmetros HH e LL
- realizar uma análise de combustão.

Após isso:

- remover as sondas de análise e fechar as tomadas para a análise de combustão com o parafuso designado
- fechar o painel de instrumentos, montar novamente a tampa e o invólucro da caldeira, seguindo o procedimento descrito para desmontá-lo na ordem inversa.

! A sonda de análise de fumos deve estar totalmente conectada.

IMPORTANTE: a função que desliga a caldeira quando a temperatura da água atinge o limite máximo de aproximadamente 90 °C ainda está activa durante a fase de análise de combustão.

FR FRANCAIS**1- DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ GÉNÉRAUX**

- ⚠** Les chaudières fabriquées dans notre usine sont réalisées avec beaucoup de soin dans tous les composants pour protéger l'utilisateur et l'installateur contre tout risque d'accident. Pour l'installation, nous recommandons donc de faire appel exclusivement à du personnel qualifié, qui devra installer le produit en prêtant une attention particulière au câblage, notamment aux fils nus, qui ne devront en aucun cas être placés à l'extérieur du bornier afin d'éviter tout contact avec les pièces sous tension du câblage.
- ⚠** Ce manuel d'instructions fait partie intégrante du produit. Veiller à ce qu'il soit toujours près de la chaudière, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur ou d'installation dans un autre système de chauffage. En cas de perte ou détérioration, veuillez en demander un nouvel exemplaire au Service technique après-vente.
- ⚠** Cette chaudière doit être installée et entretenue uniquement par des techniciens qualifiés dans le respect des réglementations locales. Tous les travaux doivent être réalisés en conformité avec la législation en vigueur.
- ⚠** La chaudière doit être soumise à un entretien au moins une fois par an. Cet entretien devra être convenu au préalable avec le Service technique après-vente.
- ⚠** L'installateur devra informer l'utilisateur sur le fonctionnement de la chaudière et des dispositifs de sécurité.
- ⚠** Cette chaudière ne peut être utilisée qu'aux fins prévues. Le fabricant décline toute responsabilité contractuelle et non contractuelle en cas de blessures à des personnes ou des animaux ou en cas de dommages aux biens dérivés d'erreurs d'installation, de réglage ou d'entretien, ou d'une utilisation inappropriée.
- ⚠** Cet appareil est utilisé pour produire de l'eau chaude et doit donc être raccordé à un chauffage et/ou un système d'eau chaude sanitaire, selon ses performances et sa puissance
- ⚠** Une fois le produit déballé, s'assurer que tous ses composants sont intacts et complets. Dans le cas contraire, s'adresser au distributeur.
- ⚠** Nous recommandons de toujours faire très attention à contrôler le degré d'usure de l'anode d'entretien pendant les travaux d'entretien ordinaire.
- ⚠** La sortie de la vanne de sécurité doit être connectée à un système approprié de récupération et de purge. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par la vanne de sécurité.
- ⚠** Les dispositifs de sécurité et de réglage automatique de l'appareil ne doivent jamais être modifiés pendant toute leur durée de vie, sauf par le fabricant ou le distributeur.
- ⚠** Si l'appareil tombe en panne et/ou ne fonctionne pas correctement, il faut l'éteindre et faire appel à des experts (ne pas essayer de le réparer soi-même).
- ⚠** Immédiatement après l'installation, fournir à l'utilisateur les renseignements suivants :
- en cas de fuites, il faut couper l'alimentation en eau et en informer immédiatement le Service technique après-vente.
 - il/elle doit vérifier au coup par coup pour s'assurer que le symbole  n'est pas allumé sur le panneau de commande. L'allumage de ce symbole indique que la pression dans le système d'eau est incorrecte. Le cas échéant, remplir le système comme décrit au paragraphe « Fonctions de la chaudière ».
 - S'il est prévu de ne pas employer la chaudière pendant une longue période, il faut demander au Service technique après-vente de réaliser les opérations suivantes :
 - couper l'interrupteur principal de la chaudière et l'interrupteur général du système.
 - fermer les robinets de gaz et d'eau sur les circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire
 - purger les circuits de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour éviter le gel.
- ⚠** Connectez le collecteur de prise à un système de prise adapté (consulter le chapitre 6).
- Mesures de sécurité:**
- La chaudière ne doit pas être utilisée par des enfants ou des personnes handicapées sans surveillance
 - Aucun dispositif ou équipement électrique (interrupteurs, appareils, etc.) ne doit être employé en présence d'odeur de gaz ou de fumées. En cas de fuites de gaz, ouvrir toutes les portes et fenêtres pour ventiler la pièce, fermer le robinet général de gaz et appeler immédiatement le Service technique après-vente

- Ne pas toucher la chaudière pieds nus ou avec une partie du corps mouillée ou humide.
- Avant le nettoyage, appuyer sur le bouton  jusqu'à ce que le message « - - » s'affiche sur l'écran et débrancher l'alimentation électrique en coupant l'interrupteur à deux positions du système.
- Il est interdit de modifier les dispositifs de sécurité ou de réglage sans l'autorisation et les instructions du fabricant.
- Ne pas tirer, dénuder ou tordre les fils de la chaudière, même s'ils ne sont pas branchés sur l'alimentation électrique.
- Ne pas bloquer ou réduire la taille des ouvertures de ventilation de la pièce.
- Ne pas laisser de substances ou d'emballages inflammables dans la pièce.
- Tenir l'emballage hors de portée des enfants.
- Utiliser l'appareil uniquement aux fins prévues.
- Ne placer aucun objet sur la chaudière.
- Ne pas altérer l'appareil en utilisant des éléments d'étanchéité.
- Il est interdit de bloquer la sortie des condensats.

2- INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE

La chaudière ne doit être installée que par un personnel qualifié, conformément à la législation en vigueur. La chaudière est disponible dans les modèles suivants :

Modèle	Type	Catégorie	Puissance
B.S.I.	combiné	C	25kW - 35 kW

La chaudière Exclusive BOILER GREEN HE B.S.I. est une chaudière murale à condensation de type C pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, fournie avec un ballon d'eau en inox de 60 litres. Les appareils de classe C peuvent être installés dans n'importe quel type de pièce tant que l'évacuation des fumées et la prise d'air combustible sont amenées hors de la pièce. Les types de sortie de fumées suivants sont disponibles pour ce type de chaudière: B23P ; B53P; C13,C13x; C23; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63x; C83,C83x; C93,C93x. L'installation doit se conformer aux normes locales et réglementations en vigueur.

Pour réaliser une bonne installation, il faut rappeler ce qui suit :

- Il ne faut pas installer la chaudière au-dessus d'un four ou d'un appareil de cuisson quelconque.
- Il est interdit de laisser des produits inflammables dans la pièce.
- Il faut isoler correctement les murs sensibles à la chaleur (ex. en bois)
- Les espaces libres minimaux à laisser pour les opérations d'entretien sont les suivants : au moins 2,5 cm de chaque côté et 20 cm sous la chaudière.

⚠ Conserver une distance de 370 mm du fond de la chaudière au boîtier du meuble: il doit y avoir suffisamment d'espace pour les opérations de démontage si l'anode au magnésium doit être nettoyée.

Une plaque de support et un gabarit de pré-installation intégré sont fournis avec la chaudière (fig. 2).

Instructions de montage:

- Fixer au mur la plaque de support de la chaudière (**F**) avec le gabarit (**G**). Utiliser un niveau pour vérifier l'horizontalité.
- tracer 4 trous (\varnothing 6 mm) pour fixer la plaque de support de la chaudière (**F**) et 2 trous (\varnothing 4 mm) pour fixer le modèle de pré-installation (**G**)
- Vérifier la correction de toutes les mesures, puis percer les trous dans le mur au moyen d'une perceuse munie d'un foret du diamètre indiqué précédemment.
- Fixer la plaque au mur au moyen des vis de fixation fournies.
- Réaliser les raccordements hydrauliques.

3- RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

La position et les dimensions des raccordements hydrauliques sont illustrées par la figure 2 :

A - CH retour 3/4"

B - CH débit 3/4"

C - Raccord de gaz 3/4"

D - Refoulement ECS 1/2"

E - Entrée ECS 1/2"

F - Plaque de support

G - Gabarit de préinstallation

Si la dureté de l'eau dépasse 28°Fr, il est recommandé d'utiliser des adoucisseurs d'eau, afin d'éviter tout dépôt calcaire dans la chaudière à cause de la dureté excessive de l'eau.

4- NETTOYAGE DU SYSTÈME ET CARACTÉRISTIQUES DE L'EAU DU CIRCUIT DE CHAUFFAGE

Après avoir installé un nouveau système ou remplacé la chaudière, il faut nettoyer le système de chauffage.

Pour garantir le bon fonctionnement du produit suite au nettoyage, à l'ajout d'additifs et/ou au traitement chimique du système (ex. : antigel, produits filmogènes, etc.), vérifier si les caractéristiques de l'eau sont conformes aux paramètres indiqués dans le tableau.

Paramètres	um	Eau dans le circuit de chauffage	Eau en entrée
PH		7 ÷ 8	-
Dureté	°F	-	15 ÷ 20
Aspect		-	limpide

5- INSTALLATION DE LA SONDE EXTÉRIEURE

Installer la sonde dans une partie molle du mur (fig. 4). En cas de murs en briques ou autres surfaces irrégulières, préparer une zone de contact molle dans la mesure du possible.

Déposer le couvercle supérieur en plastique en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Identifier le point de fixation au mur et percer un trou pour une cheville d'expansion 5x25. Insérer la cheville d'expansion dans le trou. Déposer la carte de son logement. Fixer le boîtier au mur à l'aide de la vis fournie. Fixer la bride et serrer la vis. Desserrez la vis du passe-câble, poussez le câble de connexion de la sonde et connectez-le à la borne électrique. Rappelez-vous de fixer fermement le passe-câbles pour empêcher l'humidité d'entrer. Remonter la carte dans son logement. Refermer le couvercle supérieur en plastique en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrer à fond le passe-câble.

Installation et connexion du capteur externe

Le capteur doit être installé sur une paroi extérieure du bâtiment que vous souhaitez chauffer, tout en veillant à respecter les instructions ci-dessous :

- Il doit être placé sur la façade la plus fréquemment exposée au vent, sur un mur orienté au NORD ou au NORD-OUEST et à l'abri du rayonnement solaire direct.
- Il doit être placé à environ 2/3 de la hauteur de la façade.
- Il ne doit pas être placé près de portes, fenêtres, sorties de conduits d'air, cheminées ou d'autres sources de chaleur.

La connexion électrique au capteur extérieur doit être effectuée avec un câble à deux pôles (non fourni), avec une section transversale de 0,5 à 1 mm² et d'une longueur maximale de 30 m. La polarité du câble de connexion au capteur extérieur n'est pas importante. Ne pas réaliser des jonctions sur ce câble. S'il faut faire une jonction, celle-ci doit être étanche et protégée convenablement.

⚠ Toute canalisation utilisée pour le câble de connexion doit être séparée des conduits utilisés pour les câbles électriques (230 Vca).

6- RÉCUPÉRATION DES CONDENSATS

Le collecteur de sortie (A, fig. 5) collecte : l'eau de condensation, toute évacuation d'eau provenant de la vanne de sécurité et l'eau de sortie du système.

⚠ Le collecteur doit être connecté au moyen d'un tuyau en caoutchouc à un système approprié de récupération et d'évacuation situé dans la sortie d'eau pluviale, en conformité avec les réglementations en vigueur.

⚠ Le diamètre extérieur du collecteur est de 20 mm : nous suggérons donc d'utiliser un tube de Ø18-19 mm, à fermer avec un collier adapté (non fourni).

⚠ Le fabricant n'est pas responsable des dommages provoqués par l'absence d'un système de récupération.

⚠ La ligne de connexion de la sortie doit être parfaitement étanche.

⚠ Le fabricant de la chaudière n'est pas responsable de toute inondation causée par le fonctionnement de la vanne de sécurité.

7- RACCORDEMENT DE GAZ

Avant de raccorder l'appareil au réseau du tuyau de gaz, vérifier ce qui suit :

- Respect des réglementations en vigueur.
- Type de gaz utilisé conforme au fonctionnement de l'appareil prévu.
- Propriété des tuyaux.

⚠ Après l'installation, assurez-vous que tous les joints sont étanches conformément aux pratiques d'installation standards.

Le gaz doit être envoyé vers l'extérieur. Si le tube traverse une paroi, il doit passer à travers l'ouverture centrale dans la partie inférieure du gabarit. Il est recommandé d'installer un filtre de dimension appropriée sur la conduite de gaz si le gaz provenant du réseau contient quelques petites particules solides.

8- BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Pour accéder aux branchements électriques, agir comme suit :

- desserrer les vis de fixation (A) et enlever la coque (fig. 3)
- Soulever le panneau et le tourner vers l'avant.
- Ouvrir les couvercles du bornier en les faisant glisser dans le sens des flèches (fig. 6: **B** branchements haute tension 230 V, **C** branchements basse tension).

Brancher l'appareil à l'alimentation électrique du réseau avec un interrupteur, en respectant une distance d'au moins 3,5 mm (EN 60335-1, catégorie III) entre chaque fil. L'appareil utilise du courant alternatif à 230 Volts/50 Hz, il a une entrée de puissance de 66W (25 B.S.I.) - 116W (35 B.S.I.) et est conforme à la norme EN 60335-1. L'appareil doit être branché à un circuit de terre efficace, conformément à la législation et aux règlements en vigueur.

Les connexions phase et neutre (L-N) sont également à respecter. La chaudière fonctionne en alimentation phase-neutre ou phase-phase. Pour l'alimentation flottante, sans conducteur mis à la terre, il est nécessaire d'utiliser un transformateur d'isolation avec un enroulement secondaire à la terre.

⚠ Le conducteur de terre doit être quelques centimètres plus long que les autres.

⚠ Ne pas utiliser de tuyaux de gaz et/ou d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques.

⚠ L'installateur est responsable de la pose d'un système approprié de mise à la terre pour l'appareil. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un usage incorrect ou une mauvaise mise à la terre de la chaudière.

Utiliser le câble électrique fourni pour brancher la chaudière à l'alimentation générale.

Connecter le thermostat d'ambiance et/ou l'horloge comme indiqué sur le schéma électrique.

Lors du remplacement du câble électrique, utiliser un câble HAR H05V2V2-F, 3 x 0,75 mm², Ø extérieur max. de 7 mm.

9- REMPLISSAGE DES SYSTÈMES, ÉLIMINATION DE L'AIR ET VIDAGE DES SYSTÈMES

Les systèmes peuvent être remplis dès le raccordement au réseau hydraulique.

Il faut effectuer cette opération quand l'installation est froide de la façon suivante :

Système ECS (fig. 7)

- ouvrir le robinet d'arrêt de l'eau froide (H) pour remplir le ballon d'eau
- ouvrir l'eau chaude pour vérifier que le ballon d'eau est rempli et attendre l'évacuation de l'eau.

Système de chauffage (fig. 7)

- assurez-vous que la vanne de purge (B) est fermée
- donnez deux ou trois tours au robinet de la vanne de purge d'air automatique (C) pour l'ouvrir
- ouvrez le robinet d'arrêt de remplissage (I) jusqu'à ce que la pression mesurée par l'hydromètre (D) atteigne environ 1,5 bar (zone bleue)
- ouvrez la vanne de purge manuelle (E) et refermez-la une fois que le système a été purgé ; si nécessaire, répétez cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui quitte la vanne (E)
- fermez le robinet d'arrêt de remplissage (I)
- à chaque fois que l'alimentation électrique à la chaudière est allumée, un cycle de purge automatique durant environ 2 minutes démarre et l'écran lit « SF » et les « sélecteurs de fonctions » ▽ s'allument en séquence. Appuyez sur le bouton ↗ ● pour interrompre le cycle de purge automatique.

REMARQUE : l'extraction d'air de la chaudière se fait automatiquement, à travers deux vannes de purge automatiques, C et F.

REMARQUE : la chaudière est aussi équipée d'un système de remplissage semi-automatique. La première opération de remplissage du système doit être réalisée en ouvrant le bouchon I avec la chaudière éteinte.

Vidage du système CH (fig. 7)

Avant de commencer la vidange, couper l'alimentation électrique en plaçant l'interrupteur général du système sur « OFF ».

- Fermer les dispositifs d'arrêt du système thermique.
- Ouvrir la vanne de purge d'air automatique (C)
- Dévisser la vanne de vidange (B) manuellement, en maintenant le

- coude sur le tuyau en position pour l'empêcher de sortir de son siège
 - L'eau du système est déchargée à travers le collecteur de sortie (A)
 - Vidanger les parties inférieures du système.

Vidange du système ECS (fig. 7)

Le système d'eau chaude doit toujours être vidangé en cas de risque de gel. À cette fin, agir comme suit :

- éteindre le robinet d'arrêt au niveau du réseau principal
- dévisser le bouchon sur l'adaptateur de tuyau (G)
- raccorder un tuyau en plastique à l'adaptateur de tuyau de la vanne de vidange de la chaudière de stockage (G)
- ouvrir le dispositif de purge de la vanne
- ouvrir tous les robinets chauds et froids
- vidanger les parties inférieures du système.

ATTENTION

Le collecteur doit être connecté au moyen d'un tuyau en caoutchouc à un système approprié de récupération et d'évacuation situé dans la sortie d'eau pluviale, en conformité avec les réglementations en vigueur. Le diamètre extérieur du collecteur est de 20 mm : nous suggérons donc d'utiliser un tube de Ø 18-19 mm, à fermer avec un collier adapté (non fourni). Le fabricant n'est pas responsable des dommages provoqués par l'absence d'un système de récupération.

Suggestions pour éliminer correctement l'air du système de chauffage et de la chaudière (fig. 8)

Nous recommandons d'effectuer la séquence d'opérations indiquée ci-dessous pendant la première installation ou pendant un travail d'entretien extraordinaire :

1. En utilisant une clé CH11, ouvrez la vanne d'aération manuelle située au-dessus du boîtier d'air; le tube fourni avec la Chaudière doit être raccordé à la vanne pour laisser sortir l'eau dans un récipient extérieur ;
 2. Ouvrez le robinet de remplissage du système manuel sur le groupe d'eau, attendez que l'eau commence à sortir de la vanne;
 3. Allumez la Chaudière en laissant le robinet de gaz fermé;
 4. Utilisez le thermostat ambiant ou le panneau de commande à distance pour activer la demande de chaleur de sorte que la vanne à trois voies se mette en position de chauffage;
 5. Activer la demande d'eau chaude comme suit : chaudières instantanées : tournez un robinet pendant 30" chaque minute de sorte que la vanne à trois voies fasse un cycle allant du chauffage à l'eau chaude sanitaire et inversement environ dix fois (ici, la chaudière se met en état d'alarme car elle manque de gaz et doit être réinitialisée à chaque fois que cela se produit).
- Chauffage uniquement pour chaudières raccordées à un réservoir d'eau extérieur : utilisez le thermostat du réservoir d'eau ;
6. Poursuivez la séquence jusqu'à ce que l'eau sorte uniquement de la vanne d'aération manuelle et que le flux d'air soit terminé ; fermez la vanne d'aération manuelle à ce stade ;
 7. Assurez-vous que le système est à la pression correcte (1 bar est la pression idéale) ;
 8. Fermez le robinet de remplissage de système manuel sur le groupe d'eau ;
 9. Ouvrir le robinet de gaz et allumer la chaudière.

10- ÉVACUATION DES FUMÉES ET ASPIRATION DE L'AIR DE COMBUSTION

CONFIGURATIONS D'ÉVACUATION (fig. 9)

La chaudière est homologuée pour les configurations d'évacuation suivantes :

B23P-B53P Aspiration dans la salle et décharge extérieure

C13-C13x Évacuation murale concentrique. Les tuyaux peuvent partir indépendamment de la chaudière, mais les sorties doivent être concentriques ou suffisamment fermées pour être soumises à des conditions de vent similaires (sur 50 cm).

C23-C23x Évacuation concentrique dans une cheminée commune (aspiration et échappement dans la même cheminée).

C33-C33x Évacuation concentrique du toit Sorties comme C13.

C43-C43x Évacuation et aspiration dans des cheminées séparées communes, mais en fonction des conditions de vent similaires.

C53-C53x Évacuation et aspiration murales ou au plafond dans différentes zones de pression. L'échappement et l'aspiration ne doivent jamais être situés sur des parois opposées.

C63-C63x Échappement et aspiration avec des tuyaux séparément certifiés et vendus (1856/1).

C83-C83x Évacuation de cheminée unique ou commune et aspiration murale.

C93-C93x Refoulement au plafond (similaire à C33) et aspiration d'air par un conduit de fumées simple

Se référer aux réglementations en vigueur pour l'évacuation des produits de combustion.

La chaudière est livrée sans kit d'évacuation des fumées/aspiration d'air, car des accessoires pour chambres étanches par air soufflé peuvent être utilisés, qui s'adaptent mieux aux caractéristiques de l'installation. Pour l'évacuation des fumées et l'entrée de l'air comburant dans la chaudière,

utiliser des tuyaux d'origine ou certifiés CE ayant des caractéristiques équivalentes. Vérifier si le raccordement est bien fait selon les instructions fournies avec les accessoires. Davantage d'appareils peuvent être connectés à une cheminée unique, à condition que tous les appareils sont de type à chambre scellée.

INSTALLATION « FORCÉE EN OUVERTURE »

(TYPE B23P-B53P, admission à l'intérieur et sortie extérieure)

Conduit de sortie des fumées Ø 80 mm

Le conduit de sortie des fumées peut être orienté dans le sens le plus approprié selon les exigences d'installation.

Pour l'installer, suivre les instructions fournies avec le kit.

Dans cette configuration, la chaudière est connectée au conduit de sortie des fumées de Ø 80 mm au moyen d'un adaptateur de Ø 60-80 mm.

- ⚠ Dans ce cas, l'air comburant est aspiré de la pièce dans laquelle la chaudière est installée, laquelle doit être un local technique approprié et bien aéré.
- ⚠ Les conduits de sortie des fumées non isolés sont des sources potentielles de danger.
- ⚠ Il faut prévoir une pente de 1 % dans le conduit de sortie des fumées vers la chaudière.

longueur max. du conduit d'évacuation des fumées Ø 80 (m)	chute de pression pour chaque coude (m)	
	45°	90°
25 B.S.I.	50	1
35 B.S.I.	60	1,5

INSTALLATION « ÉTANCHE » (TYPE C)

La chaudière est un appareil de type C (chambre étanche) et doit être connectée en toute sécurité à un conduit d'évacuation des fumées et à un conduit d'aspiration d'air comburant, tous les deux provenant de l'extérieur. L'appareil ne peut pas fonctionner sans ces conduits.

Évacuations concentriques (Ø 60-100)

Les conduits concentriques peuvent être placés dans le sens le plus approprié selon les exigences d'installation, mais il faut faire très d'attention à la température extérieure et à la longueur du conduit.

Horizontal

longueur linéaire maximale conduit concentrique Ø 60-100 (m)	chute de pression pour chaque coude (m)	
	45°	90°
7,85	1,3	1,6

Vertical

longueur linéaire maximale conduit concentrique Ø 60-100 (m)	chute de pression pour chaque coude (m)	
	45°	90°
8,85	1,3	1,6

⚠ Une longueur rectiligne signifie sans coudes, extrémités de refoulement et raccordements.

⚠ Il faut prévoir une pente de 1 % dans le conduit de sortie des fumées vers le collecteur des condensats.

⚠ Les sorties de fumées non isolées sont potentiellement dangereuses.

⚠ La chaudière adapte automatiquement la ventilation au type d'installation et à la longueur du conduit.

⚠ Ne pas boucher ni réduire en aucun cas le conduit d'entrée d'air comburant.

Pour l'installer, suivre les instructions fournies avec le kit.

Sorties concentriques (Ø 80-125 mm)

Pour réaliser cette installation, il faut employer le kit adaptateur approprié. Les conduits peuvent être montés dans le sens le plus approprié selon les exigences d'installation. Lors de l'installation, suivre les instructions fournies avec le kit pour l'accessoire spécifique pour les chaudières à condensation.

longueur linéaire maximale conduit concentrique Ø 80-125 (m)	chute de pression pour chaque coude (m)	
	45°	90°
14,85	1	1,5

ÉVACUATIONS DÉDOUBLÉES (Ø 80)

Le conduit divisé peut être orienté dans le sens le plus approprié selon les exigences d'installation. Le conduit d'entrée d'air comburant doit être connecté à l'entrée après avoir retiré le bouchon de fermeture, fixé le



EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

conduit avec trois vis et raccordé un adaptateur approprié.
Le conduit de sortie des fumées doit être connecté à la sortie de fumées après avoir monté un adaptateur approprié.
Lors de l'installation, suivre les instructions fournies avec le kit pour l'accessoire spécifique pour les chaudières à condensation.

longueur linéaire maximale conduit double ø 80 (m)	chute de pression pour chaque coude (m)	
	45°	90°
25 B.S.I.	32+32	1
35 B.S.I.	40+40	1,5

- ⚠ La chaudière adapte automatiquement la ventilation au type d'installation et à la longueur du conduit. Ne pas boucher ni réduire en aucun cas le conduit d'entrée d'air combustible.
- ⚠ Pour obtenir une indication sur les longueurs maximales de chaque tuyau unique, consulter les graphiques.
- ⚠ L'utilisation de conduits plus longs entraîne une perte de puissance dans la chaudière.

- ⚠ Une longueur rectiligne signifie sans coude, extrémités de refoulement et raccordements.
- ⚠ Il faut prévoir une pente de 1% dans le conduit de sortie des fumées vers le collecteur des condensats.



DESCRIPTION		CHAUDIÈRE EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	CHAUDIÈRE EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Chauffage Apport thermique	kW	25,00	34,60
	kcal/h	21 500	29 756
Puissance thermique maximum (80/60°)	kW	24,38	33,74
	kcal/h	20 963	29 012
Puissance thermique maximum (50/30°)	kW	26,20	36,50
	kcal/h	22 532	31 393
Débit de chaleur minimum (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
	kcal/h	2 150/3 870	3 010/5 332
Puissance thermique minimum (80°/60°) (G20/G31)	kW	2,49/4,47	3,41/6,04
	kcal/h	2 144/3 847	2 929/5 193
Puissance thermique minimum (50°/30°) (G20/G31)	kW	2,69/4,82	3,71/6,57
	kcal/h	2 309/4 145	3 188/5 647
Débit thermique nominal Range Rated (Qn)	kW	25,00	34,60
	kcal/h	21 500	29 756
Puissance thermique nominale Range Rated minimum (Qm) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
	kcal/h	2 150/3 870	3 010/5 332
ECS Apport thermique	kW	25,00	34,60
	kcal/h	21 500	29 756
Puissance thermique (*) maximum	kW	25,00	34,60
	kcal/h	21 500	29 756
Débit de chaleur minimum (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
	kcal/h	2 150/3 870	3 010/5 332
Puissance thermique Minimum (*) (G20/G31)	kW	2,50/4,50	3,50/6,20
	kcal/h	2 150/3 870	3 010/5 332
(*) valeur moyenne des différentes conditions de fonctionnement de l'eau chaude sanitaire			
Rendement utile (Pn max - Pn min)	%	97,5 - 99,7 (G31= 99,4)	97,5 - 97,3 (G31= 97,4)
Rendement 30 % (retour 47°)	%	102,8	103,1
Performances de combustion	%	97,8	97,7
Rendement utile Pn max - Pn min (50°/30°)	%	104,8 - 107,4 (G31= 107,1)	105,5 - 105,9(G31= 105,9)
Rendement utile 30 % (retour 30°)	%	109,4	108
Rendement Pn nominal moyen (80°/60°)	%	98,1	97,6
Rendement Pn Range Rated moyen (50°/30°)	%	105,2	106,1
Puissance électrique	W	66	116
Catégorie		II2H3P	II2H3P
Pays de destination		-	-
Tension d'alimentation	V - Hz	230-50	230-50
Degré de protection	IP	X5D	X5D
Chute de pression sur la cheminée avec brûleur allumé	%	2,16	2,30
Chute de pression sur la cheminée avec brûleur éteint	%	0,10	0,08
Fonctionnement du chauffage			
Pression - température maximale	bar-°C	3 - 90	3 - 90
Pression minimum pour fonctionnement standard	bar	0,25 - 0,45	0,25 - 0,45
Plage de sélection de la température d'eau de chauffage	°C	20 - 80	20 - 80
Pompe : hauteur de charge maximum disponible	mbar	127	320
avec un débit de	l/h	800	1.000
Vase d'expansion à membrane	l	10	10
Pré-charge du vase d'expansion	bar	1	1
Fonctionnement ECS			
Pression maximale	bar	8	8
Pression minimale	bar	-	0,15
Quantité d'eau chaude avec Δt 25 °C	l/min	14,3	19,8
avec Δt 30°C	l/min	11,9	16,5
avec Δt 35°C	l/min	10,2	14,2
Puissance minimum ECS	l/min	-	2
Domaine de sélection de la température ECS	°C	35 - 60	35 - 60
Régulateur de flux	l/min	15	15
Pression du gaz			
Pression nominale de gaz méthane (G20)	mbar	20	20
Pression nominale de gaz liquide GPL (G31)	mbar	37	37
Raccordements hydrauliques			
Apport - débit calorifique	Ø	3/4"	3/4"
Entrée-sortie ECS	Ø	1/2"	1/2"
Entrée gaz	Ø	3/4"	3/4"

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE B.S.I.

DESCRIPTION		CHAUDIÈRE EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	CHAUDIÈRE EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Dimensions de la chaudière			
Hauteur	mm	940	940
Largeur	mm	600	600
Profondeur du logement	mm	450	450
Poids chaudière	kg	65	72
Débits (G20)			
Débit d'air	Nm ³ /h	31,135	43,090
Débit des fumées	Nm ³ /h	33,642	46,561
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	11,282-1,070	15,614 - 1,498
Débits (G31)			
Débit d'air	Nm ³ /h	31,752	43,945
Débit des fumées	Nm ³ /h	32,721	45,286
Débit en masse des fumées (max.-min.)	gr/s	11,046-1,988	15,288 - 2,740
Performances du ventilateur			
Hauteur de charge résiduelle de la chaudière sans les tuyaux	Pa	98	199
Hauteur de charge résiduelle de tuyaux concentriques 0,85 m	Pa	40	60
Hauteur de charge résiduelle de tuyaux séparés 0,5 m	Pa	90	195
Conduits d'évacuation concentriques des fumées			
Diamètre	mm	60-100	60-100
Longueur maximum	m	7,85	7,85
Chute due à l'insertion d'une courbe à 45°/90°	m	1,3/1,6	1,3/1,6
Diamètre du trou de traversée du mur	mm	105	105
Conduits d'évacuation concentriques des fumées			
Diamètre	mm	80-125	80-125
Longueur maximum	m	14,85	14,85
Chute due à l'insertion d'une courbe à 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5
Diamètre du trou de traversée du mur	mm	130	130
Conduits d'évacuation séparés des fumées			
Diamètre	mm	80	80
Longueur maximum	m	32+32	40+40
Perte causée par l'introduction d'un coude 45°/90°	m	1/1,5	1/1,5
Installation B23P-B53P			
Diamètre	mm	80	80
Longueur maximale du tuyau d'évacuation	m	50	60
Classe NOx		5	5
Valeurs d'émission avec le débit maximum et minimum du gaz G20*			
Maximum - Minimum CO s.a. inférieur à	ppm	180 - 5	180 - 10
CO ₂	%	9 - 9,5	9 - 9,5
NOx s.a. inférieur à	ppm	45 - 10	35 - 15
Température des fumées	°C	76 - 59	74 - 62


* Vérification effectuée avec un conduit concentrique ø 60-100, longueur 0,85m - température de l'eau 80-60°C

		CHAUDIÈRE EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.	CHAUDIÈRE EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.
Type ballon d'eau		inox	inox
Disposition ballon d'eau		Vertical	Vertical
Disposition échangeur		Vertical	Vertical
Contenu ECS	l	60	60
Contenu bobine	l	3,87	3,87
Surface d'échange	m ²	0,707	0,707
Domaine de sélection de la température ECS	°C	35 - 60	35 - 60
Régulateur de flux	l/min	15	15
Quantité d'eau chaude prélevée en 10' avec Δt 30 °C	l	202	202
Pression maximum ballon d'eau	bar	8	8

DESCRIPTION		Méthane (G20)	Propane (G31)
Indice de Wobbe inférieur (à 15 °C-1013 mbar)	MJ/m³S	45,67	70,69
Pouvoir calorifique inférieur	MJ/m³S MJ/KgS	34,02 -	88 46,34
Pression nominale d'alimentation	mbar mm W.C.	20 203,9	37 377,3
Pression minimum d'alimentation	mbar mm W.C.	10 102	-
CHAUDIÈRE EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I.			
Brûleur : diamètre de gicleurs - longueur	mm - mm	63 - 130	63 - 130
Diaphragme : nombre de tours - diamètre des trous	n° - mm	2 - 3,65	2 - 2,95
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Capacité maximale de gaz ECS	Sm³/h	2,64	
	kg/h		1,94
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,35
Capacité minimale de gaz ECS	Sm³/h	0,26	
	kg/h		0,35
Régime du ventilateur au démarrage lent	tr/min	3.700	3.700
Nombre maximum de tours du ventilateur (CH)	tr/min	6.000	6.000
Nombre maximum de tours du ventilateur (ECS)	tr/min	6.000	6.000
Nombre minimum de tours du ventilateur (CH)	tr/min	1.200	1.900
Nombre minimum de tours du ventilateur (ECS)	tr/min	1.200	1.900
CHAUDIÈRE EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 35 B.S.I.			
Brûleur : diamètre de gicleurs - longueur	mm - mm	63 - 140	63 - 140
Diaphragme : nombre de tours - diamètre des trous	n° - mm	2 - 3,8	2 - 3,05
Capacité maximale de gaz de chauffage	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Capacité maximale de gaz ECS	Sm³/h	3,66	
	kg/h		2,69
Capacité minimale de gaz de chauffage	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,48
Capacité minimale de gaz ECS	Sm³/h	0,37	
	kg/h		0,48
Régime du ventilateur au démarrage lent	tr/min	3.300	3.300
Nombre maximum de tours du ventilateur (CH)	tr/min	6.000	5.900
Nombre maximum de tours du ventilateur (ECS)	tr/min	6.000	5.900
Nombre minimum de tours du ventilateur (CH)	tr/min	1.200	1.900
Nombre minimum de tours du ventilateur (ECS)	tr/min	1.200	1.900

12 - DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT

La chaudière produit du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
Le panneau de commande (fig. 13) contient le contrôle de chaudière principal et les fonctions de gestion.



Description des commandes

Sélecteur de température d'eau de chauffage : règle la température de l'eau de chauffage.

Sélecteur de température d'eau chaude sanitaire : règle la température de l'eau chaude sanitaire stockée dans le ballon d'eau.

Réglage du sélecteur de paramètres : à utiliser dans la phase de calibrage et de programmation.

Touche de fonction :

- ON la chaudière est alimentée électriquement et en attente de demandes de fonctionnement (☰ - ⚡)
- OFF la chaudière est alimentée électriquement mais ne répondra pas aux demandes de fonctionnement
- RESET réinitialise la chaudière suite à une panne

Bouton de mode de fonctionnement : ⚡ le bouton permet de choisir le mode de fonctionnement souhaité : ☰ (hiver) ou ☱ (été).

Bouton Info : montre une séquence d'informations concernant l'état de fonctionnement de la machine.

Bouton remplissage : en appuyant dessus, la chaudière remplit automatiquement le système jusqu'à ce que la pression atteigne 1 à 1,5 bar.

14

Description des symboles d'affichage


- | | |
|-------|---|
| ☰ | échelle graduée de température d'eau de chauffage avec symbole de la fonction de chauffage |
| ☲ | échelle graduée de température d'eau chaude sanitaire avec symbole de fonction d'eau chaude sanitaire |
| ☵ | symbole de fonction d'eau chaude sanitaire |
| ⚡ | symbole de panne (pour plus de détails, voir la page 14) |
| RESET | symbole de réinitialisation (pour plus de détails, voir la page 14) |
| 12 | valeur de pression |
| HOUSE | raccord de capteur externe |
| 48 | température de chauffage/eau chaude sanitaire
ou |
| 10 | symbole de panne (par exemple 10 - pas de flamme) |
| ▼ | sélecteur de fonction (tourné en mode de fonctionnement choisi : ☰ hiver ou ☱ été) |
| 🔥 | symbole de fonctionnement du brûleur |
| ❄ | symbole actif de fonction antigel |
| ⚡ | symbole de fonction de remplissage système |
| ↙ | symbole de remplissage |

15

Allumage

Allumer la chaudière comme suit :


- accéder au robinet de gaz à travers les fentes du couvercle situé dans la partie inférieure de la chaudière
- ouvrir le robinet de gaz en le tournant dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre (fig. 16)
- alimenter la chaudière.



16


À chaque fois que l'alimentation électrique est allumée, la chaudière effectue un cycle de purge automatique qui dure environ 2 minutes. L'écran affiche « SF » (fig. 17) et les « sélecteurs de fonction » s'allument en séquence. Appuyez sur le bouton pour interrompre le cycle de purge automatique.

Si le contrôle se termine correctement, une fois que le cycle de purge automatique est achevé, la chaudière est prête à fonctionner.



17

La chaudière s'allume dans l'état où elle était avant d'avoir été éteinte : si la chaudière était en mode hiver lors de son extinction, elle se rallumera en mode hiver. Si elle était en mode OFF, l'écran affichera deux segments dans la zone centrale (fig. 18). Appuyez sur le bouton pour permettre le fonctionnement.




Choisissez le mode de fonctionnement souhaité en appuyant sur le bouton , jusqu'à ce que le symbole passe à :

HIVER

ÉTÉ


Fonction HIVER (fig. 19)

Avec le sélecteur dans cette position, la chaudière fournit de l'eau chaude pour le chauffage et fournit de l'eau au ballon pour permettre la préparation d'eau chaude sanitaire. La fonction S.A.R.A est activée dans cette position (voir le chapitre « fonctions de la chaudière »).




Fonction ÉTÉ (fig. 20)

Avec le sélecteur dans cette position, la chaudière fournit de l'eau au ballon d'eau avec un stabilisateur de température pour permettre la préparation d'eau chaude sanitaire.



Réglage de la température d'eau de chauffage

En tournant le sélecteur A (fig. 21), après avoir positionné le mode sélecteur sur hiver , il est possible de régler la température de l'eau de chauffage.




Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens contraire pour la diminuer. Les segments de barre s'allument (tous les 5°C) au fur et à mesure que la température augmente. La valeur de température choisie apparaît à l'écran.


Réglage de la température d'eau de chauffage avec un capteur extérieur raccordé

Quand une sonde extérieure est raccordée, la valeur de la température de débit est automatiquement choisie par le système qui ajuste rapidement la température ambiante aux changements de température extérieure. Seul le segment central de la barre est éclairé (fig. 22).

Pour augmenter ou diminuer la température par rapport à la valeur automatiquement calculée par la carte électronique, tournez le sélecteur d'eau de chauffage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter et dans le sens contraire pour diminuer. Les segments de barre s'allument (à tous les niveaux de confort), la tolérance de correction se situe entre des niveaux de confort de - 5 et + 5 (fig. 22). Lors du choix du niveau de confort, la zone des chiffres de l'écran montre le niveau requis de confort tandis que la barre montre le segment assorti (fig. 23).



22




23

Réglage de la température d'eau chaude sanitaire

Pour régler la température de l'eau chaude sanitaire stockée dans le ballon d'eau, tournez l'interrupteur B (fig. 24) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température et dans le sens contraire pour la diminuer. Les segments de barre s'allument (tous les 3°C) au fur et à mesure que la température augmente.

La valeur de température choisie apparaît à l'écran.


Lors du choix de la température, à la fois pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire, l'écran montre la valeur choisie. Environ 4 secondes après la sélection, la modification est mémorisée et l'écran revient à la température de débit lue par la sonde.



24

Fonctionnement de la chaudière

Réglez le thermostat ambiant à la température requis (environ 20 °C). S'il existe une demande d'eau de chauffage, la chaudière démarre et le symbole s'affiche à l'écran (fig. 25). La chaudière continuera de fonctionner jusqu'à ce que les températures établies soient atteintes, après quoi elle se mettra en stand-by. En cas de pannes d'allumage ou de fonctionnement, la chaudière effectuera un « arrêt de sécurité ». Le symbole de la flamme s'éteindra et le code de panne et s'afficheront (fig. 26). Pour une description des pannes et de la façon de les réinitialiser, consultez le chapitre « Dépannage ».




25

26

Extinction**Arrêt pendant de courtes périodes**

Pour de brèves absences, appuyez sur le bouton pour éteindre la chaudière. L'écran affichera deux segments dans la zone centrale (fig. 27). Quand la chaudière reste alimentée avec le robinet de gaz ouvert, elle est protégée par les systèmes suivants :

- antigel: quand la température de l'eau dans la chaudière chute en-deçà de valeurs de sécurité, le circulateur et le brûleur fonctionnent à la puissance minimale pour augmenter la température de l'eau à une valeur sûre (35 °C). Le symbole s'allume sur l'écran (fig. 27).



27


- anti-blocage circulateur: un cycle de fonctionnement est réalisé toutes les 24 heures.

Arrêt pendant de longues périodes

Pour des absences prolongées, appuyez sur le bouton pour éteindre la chaudière (fig. 27). L'écran présentera deux segments dans la zone centrale. Tournez l'interrupteur principal sur « off ».

Éteindre le robinet de gaz sous la chaudière en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre (fig. 28).

Dans ce cas, les systèmes antigel et anti-blocage sont désactivés.




28

Videz le circuit d'eau ou protégez-le convenablement avec une bonne marque d'antigel. Vidanger le circuit d'eau chaude sanitaire.

Fonctions de la chaudière**Remplissage semi-automatique**

La chaudière présente un dispositif de remplissage semi-automatique qui s'allume lorsque l'on appuie sur le bouton quand le symbole correspondant est indiqué sur l'écran (fig. 29).



29

Si cette condition survient, cela signifie que le système est pressurisé de manière incorrecte, la chaudière continuera de fonctionner régulièrement. Appuyez sur le bouton de remplissage du circuit pour démarrer la séquence de remplissage.

Appuyez sur le bouton de remplissage du circuit une seconde fois pour interrompre la séquence de remplissage. Pendant le remplissage, les gouttes symboles du remplissage du circuit et la valeur de pression croissante apparaissent à l'écran en cascade (fig. 30).



30


Après le remplissage, le symbole est affiché pendant quelques moments puis s'éteint.

Note

Pendant le remplissage, la chaudière n'effectue pas d'autres fonctions. Par exemple, s'il y a une demande d'eau chaude sanitaire, la chaudière est incapable de la fournir jusqu'à la fin du remplissage.

Note


Si la pression du circuit atteint 0,6 bar, la valeur de pression clignote sur l'écran (fig. 31a) ; si elle chute en-deçà d'une valeur de sécurité minimum (0,3 bar), le code panne 41 apparaît sur l'écran (fig. 31b) pendant un certain temps, après quoi, si la panne persiste, le code panne 40 est affiché (voir chapitre sur le « Dépannage »).



31a

31b

En cas de panne 40, appuyez sur pour réinitialiser, puis sur pour commencer à remplir le circuit. Après avoir corrigé la panne 40, la chaudière lance un cycle de purge automatique qui dure environ 2 minutes ; l'écran affiche « SF » (fig. 32) et les « sélecteurs de fonction » s'allument en séquence. Appuyez sur le bouton pour interrompre le cycle de purge automatique. Si vous devez remplir le système plusieurs fois, contactez le Centre de service technique pour vérifier si le circuit de chauffage est étanche à l'eau (vérifier s'il y a des fuites).




32

Information

Appuyez sur , l'écran s'éteint et seul le mot InFO apparaît (fig. 33). Appuyez sur le bouton  pour visualiser les informations de fonctionnement. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer à la prochaine information. Si le bouton  n'est pas enfoncé, le système quitte automatiquement la fonction.

Liste d'infos :


Info 0 montre le mot InFO (fig. 33)




Info 1 uniquement avec la sonde extérieure branchée, affiche la température extérieure (par ex. 12 °C) (fig. 34).

Les valeurs indiquées à l'écran sont comprises entre - 30 °C et 35 °C.


Au-delà de ces valeurs, l'écran affiche « - - »




Info 2 montre la pression du circuit (fig. 35)



Info 3 montre la température de chauffage réglée (fig. 36)



Info 4 montre la température d'eau chaude sanitaire réglée (fig. 37)




Info 5 affiche la température de chauffage réglée, en référence au second circuit, uniquement s'il est connecté.

Fonction S.A.R.A. - fig. 38

Si le mode « hiver » est choisi, la fonction S.A.R.A. (Système d'Ajustement Ambiant Automatique) peut être activée.

En tournant le sélecteur de température d'eau de chauffage sur une température comprise entre 55 et 65 °C, le système d'auto-ajustement S.A.R.A. s'active : en fonction de la température réglée sur le thermostat ambiant et du temps nécessaire pour l'atteindre, la chaudière ajuste automatiquement la température de l'eau de chauffage afin de réduire les temps de fonctionnement, en augmentant ainsi le confort opérationnel et les économies d'énergie.

**INF2**

Il est possible d'afficher l'information, qui peut être utile pour le Service technique après-vente, en appuyant sur le bouton  pendant 10 secondes : le code « INF2 » apparaît à l'écran.

Liste INF2

Étape	Description	Écran 2 chiffres	Écran 4 chiffres	
1	Température de sonde d'admission	xx	01	° C
2	Température de sonde de retour	xx	02	° C
3	Température de première sonde de ballon d'eau (*)	xx	03	° C
4	Non utilisé dans ce modèle	xx	Cond	° C
5	Température de sonde de fumées	xx (**)	05	
6	Température de la seconde sonde du système de chauffage	xx	06	° C
7	Non utilisé dans ce modèle	xx	07	
8	Vitesse de ventilateur/100	xx	FAN	
9	Non utilisé dans ce modèle	xx	09	
10	Non utilisé dans ce modèle	xx	10	
11	État du compteur de nettoyage d'échangeur	bH	xxxx	
12-19	Codes d'alarme historiques	xx	HIS0-HIS7	

Remarque (*) : Si la sonde de ballon d'eau est défaillante ou déconnectée, à la place de la valeur, le message « - - » est affiché.

(**) : si l'écran affiche également le point (.), la température de la sonde des fumées est de 100+la valeur affichée

Dépannage

Si une panne apparaît à l'écran, le symbole de la flamme  s'éteint, un code clignotant est indiqué et les deux symboles  et  apparaissent soit ensemble, soit séparément.

Pour une description des pannes, consulter le tableau suivant.

PANNE	Alarme ID	Symbolle 	Symbolle 
BLOCAGE PANNE FLAMME (D)	10	OUI	NON
FLAMME PARASITE (T)	11	NON	OUI
NOUVELLE TENTATIVE EN COURS (T)	12	NON	NON
PRESSION MINIMALE D'ENTRÉE DE GAZ (T)	13	NON	OUI
PRESSION MINIMALE D'ENTRÉE DE GAZ (D)	14	OUI	NON
FLAMME PRÉSENTE EN STAND-BY SANS RAISON (D)	15	OUI	OUI
THERMOSTAT DE SEUIL (D)	20	OUI	NON
COURT-CIRCUIT SONDE DE FUMÉES (D)	21	OUI	OUI
TEMPÉRATURE MAXIMUM SONDE DE FUMÉES (D)	22	OUI	NON
TEMPÉRATURE MAXIMUM SONDE D'ADMISSION (D)	24	OUI	NON
TEMPÉRATURE MAXIMUM SONDE D'ADMISSION (T)	25	NON	OUI
TEMPÉRATURE MAXIMUM SONDE DE RETOUR (D)	26	OUI	NON
TEMPÉRATURE MAXIMUM SONDE DE RETOUR (T)	27	NON	OUI
DIFFÉRENTIEL DE SONDE DE RETOUR-ADMISSION (D)	28	OUI	OUI
SURCHAUFFE SONDE DE FUMÉES (D)	29	OUI	OUI
VENTILATEUR EN CYCLE (nombre de tours bas) (D)	33	OUI	OUI
VENTILATEUR (démarrage de cycle) (D)	34	OUI	NON
VENTILATEUR (fin de cycle) (T)	35	NON	OUI
VENTILATEUR EN CYCLE (nombre de tours élevé) (D)	37	OUI	OUI
PRESSION DU SYSTÈME INSUFFISANTE (D*)	40	OUI	NON
PRESSION DU SYSTÈME INSUFFISANTE (T*)	41	NON	OUI
TRANSDUCTEUR DE PRESSION D'EAU (D)	42	OUI	OUI
CARTE ÉLECTRONIQUE (D)	50-59	OUI	OUI
SONDE SANITAIRE 1 (T°)	60	NON	OUI
COURT-CIRCUIT/SONDE PRIMAIRE OUVERTE (D)	70	OUI	OUI
SONDE D'ENTRÉE DE TEMPÉRATURE MAXIMUM (T)	71	NON	NON
COURT-CIRCUIT/SONDE DE RETOUR OUVERTE (D)	72	OUI	OUI
BASSE TEMPÉRATURE THERMOSTAT (T)	77	NON	OUI
DIFFÉRENTIEL ENTRÉE/RETOUR (T)	78	NON	OUI
DIFFÉRENTIEL ENTRÉE/RETOUR (D)	79	OUI	NON
ANOMALIE DU SYSTÈME (D)	80	OUI	OUI
ANOMALIE DU SYSTÈME (T)	81	NON	OUI
ANOMALIE DU SYSTÈME (D)	82	OUI	OUI
ANOMALIE DU SYSTÈME (T)	83	NON	OUI
NETTOYER ÉCHANGEUR PRIMAIRE (-)	91	NON	OUI
CONDENSATS OU CAPTEUR CONDENSAT (D)	92	OUI	NON
CONDENSATS OU CAPTEUR CONDENSAT (T)	93	NON	OUI
CAPTEUR DE CONDENSAT OU CIRCUIT OUVERT (T)	95	NON	OUI

(D) Permanent

(T) Temporaire. Dans cet état de fonctionnement, la chaudière tente d'éliminer la panne elle-même

(*) Voir NOTE à la page suivante.

(*) Si ces deux erreurs surviennent, vérifier la pression indiquée sur la jauge d'eau. Si la pression est insuffisante (< 0,4 bar, zone rouge), procéder aux opérations de remplissage décrites au chapitre « Remplissage et vidage des systèmes ».

Si la pression du système est suffisante (> 0,6 bar, zone bleue), le dysfonctionnement est provoqué par un manque de circulation d'eau. Contacter l'assistance technique.

(-) Appeler le service d'assistance technique

Réinitialisation des pannes

Attendez environ 10 secondes avant de réinitialiser les conditions de fonctionnement.

Puis agir comme suit :

1) Visualisation uniquement du symbole ☹

Si ☹ disparaît, cela signifie qu'une panne de fonctionnement a été découverte, que la chaudière tente de résoudre elle-même (arrêt temporaire). Si la chaudière ne reprend pas son fonctionnement normal, deux choses peuvent avoir lieu :

cas A (fig. 39)

☹ disparaît, le symbole  et un code d'alarme différent apparaissent. Dans ce cas, agir comme décrit au point 2.

cas B (fig. 40)

☹ et un code d'alarme différent sont affichés avec .

Dans ce cas, agir comme décrit au point 3.

cas C - alarme 91 (Appelez le service d'assistance technique)

La chaudière a un système d'auto-diagnostic qui, sur la base des heures totalisées dans des conditions de fonctionnement particulières, signale la nécessité d'une maintenance ou d'un nettoyage de l'échangeur primaire (code alarme 91). Après le nettoyage en utilisant le kit fourni comme accessoire, réinitialiser le compteur d'heures comme suit :

- déconnecter le réseau d'alimentation électrique
- enlever les vis et crochets fixant le capot électrique
- enlever le connecteur J13 (voir diagramme de câblage)
- alimenter la chaudière et attendre que l'alarme 13 apparaisse à l'écran
- débrancher l'alimentation électrique et rebrancher le connecteur J13
- remettre le capot électrique et redémarrer la chaudière

N.B. : effectuer la procédure de réinitialisation du compteur à chaque fois que l'échangeur primaire est minutieusement nettoyé ou remplacé.

2) Visualisation uniquement du symbole  (fig. 41)

Appuyer sur le bouton  pour réinitialiser l'appareil. Si la chaudière lance la phase d'allumage et reprend son fonctionnement normal, elle peut avoir été arrêtée par accident.




Si ces arrêts se poursuivent, contactez le Service technique après-vente.

3) Visualisation des symboles  et ☹ (fig. 42)

Demander l'intervention du Service après-vente.


Note

Panne du capteur de circuit d'eau chaude sanitaire - 60 : la chaudière fonctionne régulièrement mais n'assure pas la stabilité de la température d'eau chaude qui, toutefois, est fournie à une température d'approximativement 50°C. Le code de panne n'est affiché qu'en mode d'attente.

**13 - PARAMÈTRES DE PROGRAMMATION**

Cette chaudière comprend une nouvelle génération de cartes électroniques qui, en réglant/modifiant les paramètres de fonctionnement, permettent de personnaliser la chaudière pour satisfaire différentes conditions requises du système et/ou de l'utilisateur. Les paramètres programmables sont indiqués dans le tableau à la page suivante.


- ⚠ Les paramètres doivent être programmés avec la chaudière en position OFF. Pour ce faire, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'écran affiche « - - » (fig. 43).



Pendant les opérations de modification des paramètres, le bouton « sélectionner fonctions » agit comme un bouton ENTER (confirmer), le bouton  agit comme un bouton ECHAP. Si aucune confirmation n'est donnée dans un délai de 10 secondes, la valeur est rejetée et revient à celle précédemment établie.

Réglage du mot de passe


Appuyez et maintenez enfoncés ensemble le bouton de sélection des fonctions et le bouton  pendant environ 10 secondes. L'écran ressemblera à celui de la fig. 44.




Entrer le mot de passe pour accéder à la fonction modifications des paramètres en tournant le sélecteur de température d'eau chaude sanitaire pour obtenir la valeur requise. Le mot de passe pour accéder à la fonction de programmation des paramètres est situé sur le côté arrière du panneau de commande. Confirmer en appuyant sur ENTER.

Modification des paramètres

tourner le sélecteur de température d'eau chaude sanitaire (fig. 45) afin de faire défiler séquentiellement les codes à deux chiffres des paramètres indiqués dans le tableau. Après avoir identifié le paramètre que vous souhaitez modifier, procédez comme suit :



- appuyez sur ENTER pour accéder à la fonction de modification des paramètres. En appuyant sur ENTER, la valeur précédemment établie commence à clignoter (fig. 46)



- tourner le sélecteur de température d'eau chaude sanitaire pour changer la valeur
- appuyer sur ENTER pour confirmer la nouvelle valeur. Les chiffres arrêtent de clignoter.
- appuyer sur ESCAPE pour sortir.

La chaudière revient à l'état « - - » (OFF).

Pour réinitialiser, appuyez sur le bouton  (fig. 43).

Paramètres programmables

N° PAR.	DESCRIPTION DES PARAMÈTRES	UNITÉ DE MESURE	min.	MAX.	PAR DÉFAUT (réglée en usine)	PARAMÈTRES (réglés par le service après-vente)
1	CE PARAMÈTRE N'EST PAS UTILISÉ SUR CE MODÈLE NE PAS MODIFIER				1	
2	CE PARAMÈTRE N'A PAS D'INFLUENCE		10*-16-20*-26-30-34-50*-70*		26 (25 kW) 34 (35 kW)	
3	NIVEAU D'ISOLATION DU BÂTIMENT	min.	5	20	5	
10	MODE ECS		0 (OFF) 1 (instantané) 2 (Mini-réservoir) 3 (Réservoir d'eau extérieur avec thermostat) 4 (Réservoir d'eau extérieur avec capteur) 5 (Réservoir d'eau intégré)		5	
11	CE PARAMÈTRE N'EST PAS UTILISÉ SUR CE MODÈLE NE PAS MODIFIER				60	
12	POINT DE CONSIGNE MAXIMUM DE RÉSERVOIR D'EAU	°C	40	80	60	
13	TEMPÉRATURE DE DÉBIT RÉSERVOIR D'EAU EXT.	°C	50	85	80	
14	RÉSERVOIR D'EAU EXTÉRIEUR DELTA (ON)	°C	0	10	5	
20	MODE DE CHAUFFAGE		0 (OFF) 1 (ON) 2 (non utilisé) 3 (CONNEXION AP) 4 (non utilisé) 5 (non utilisé) 6 (CONNEXION AT/BT)		1	
21	POINT DE CONSIGNE MAXIMUM CIRCUIT DE CHAUFFAGE	°C	40	80	80	
22	POINT DE CONSIGNE MINIMUM CHAUFFAGE	°C	20	39	20	
23	VITESSE MAXIMALE DE VENTILATEUR DE CHAUFFAGE	tr/min		G20 G31 25kW 60** 60** 30kW 60** 59**	MAX.	
24	VITESSE MINIMALE VENTILATEUR DE CHAUFFAGE	tr/min	G20 G31 25kW 12** 19** 30kW 12** 19**		MIN.	
25	DIFFÉRENTIEL DE CHAUFFAGE POSITIF	°C	2	10	6	
26	DIFFÉRENTIEL DE CHAUFFAGE NÉGATIF	°C	2	10	6	
28	TEMPORISATEUR DE RÉDUCTION DE PUISSANCE THERMIQUE MAXIMUM	MIN.	0	20	15	
29	TEMPORISATEUR D'ARRÊT FORCÉ DE CHAUFFAGE	min.	0	20	5	
30	FONCTION DE RÉINITIALISATION TEMPORISATEUR DE CHAUFFAGE	-	0 (NON)	1 (OUI)	0	
31	POINT DE CONSIGNE DE CHAUFFAGE MAXIMUM 2CH (circuit II)	°C	40	80	45	
32	POINT DE CONSIGNE MINIMUM DE CHAUFFAGE 2CH (circuit II)	°C	20	39	25	
40	CE PARAMÈTRE N'EST PAS UTILISÉ SUR CE MODÈLE NE PAS MODIFIER				1	
41	CE PARAMÈTRE N'EST PAS UTILISÉ SUR CE MODÈLE NE PAS MODIFIER				1	
42	Fonction S.A.R.A.		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
43	CE PARAMÈTRE N'EST PAS UTILISÉ SUR CE MODÈLE NE PAS MODIFIER				1	
44	FONCTION DE THERMORÉGULATION		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
45	INCLINAISON DE LA COURBE DE THERMORÉGULATION (OTC)	-	2,5	40	20	
46	FONCTION DE THERMORÉGULATION 2CH		0 (OFF) 1 (AUTO)		1	
47	INCLINAISON DE LA COURBE DE THERMORÉGULATION (OTC) 2CH	-	2,5	40	10	
48	CE PARAMÈTRE N'EST PAS UTILISÉ SUR CE MODÈLE NE PAS MODIFIER				-	
50	CE PARAMÈTRE N'EST PAS UTILISÉ SUR CE MODÈLE NE PAS MODIFIER				1	
51	TYPE DE DEMANDE DE CHALEUR CH1 (circuit I)	-	0	1	0	
52	TYPE DE DEMANDE DE CHALEUR CH2 (circuit II)	-	0	1	0	
61	CE PARAMÈTRE N'EST PAS UTILISÉ SUR CE MODÈLE NE PAS MODIFIER				4	
62	TEMP. DE DÉBIT FONCT. CHAUFFAGE ANTIGEL (ON)	°C	0	10	6	
63	TEMP. DE DÉBIT FONCT. ANTIGEL RÉSERVOIR D'EAU (ON)	°C	0	10	6	
65	RÉACTIVITÉ DU CAPTEUR EXTERNE		0 (très rapide)	255 (très lent)	20	
85	REMPLEISSAGE SEMI-AUTOMATIQUE		0 (désactivée) 1 (activée)		1	
86	PRESSION DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE (ON)	bar	0,4	1,0	0,6	

N° PAR.	DESCRIPTION DES PARAMÈTRES	UNITÉ DE MESURE	min.	MAX.	PAR DÉFAUT (réglée en usine)	PARAMÈTRES (réglés par le service après-vente)
87	CE PARAMÈTRE N'EST PAS UTILISÉ SUR CE MODÈLE NE PAS MODIFIER				-	
90	POMPE À VITESSE VARIABLE	-	0	100	41	
92	permet la post-circulation de l'ecs au chauffage	-	0	1	0	
93	durée de la post-circulation de l'ecs au chauffage	-	1	255	5	
94	pompe en mode continu ch1 (circuit 1)	-	0	1	0	
95	pompe en mode continu ch2 (circuit 2)	-	0	1	0	

* Alimentation non disponible pour le moment

** La valeur est exprimée sur l'écran en tours/mn/100 (exemple 3.600 = 36)

Certaines pannes peuvent être différentes de ce qui est indiqué dans le tableau du fait de mises à jour de la carte

14 - RÉGLAGE DE LA THERMORÉGULATION

Vérification de la connexion avec la sonde extérieure

Après avoir connecté la sonde extérieure à la chaudière, utilisez la fonction INFO pour vérifier que la sonde a été automatiquement reconnue par la carte de contrôle de la température. Immédiatement après l'installation,

la valeur lue par la sonde peut très bien être supérieure à celle mesurée par une sonde de référence.


Activez et optimisez la fonction THERMORÉGULATION en réglant les paramètres suivants :

PARAMÈTRE	DISPONIBLE EN MODE PROGRAMMATION
TYPE DE BÂTIMENT	INSTALLATION ET ÉTALONNAGE & ENTRETIEN
POINT DE CONSIGNE MAXIMUM DE CHAUFFAGE	INSTALLATION
POINT DE CONSIGNE MINIMUM DE CHAUFFAGE	INSTALLATION
ACTIVATION FONCTION THERMORÉGULATION	INSTALLATION
DÉCALAGE COURBE DE TEMPÉRATURE	INSTALLATION, ÉTALONNAGE & ENTRETIEN
TYPE DE DEMANDE DE CHALEUR	INSTALLATION

Pour accéder au mode programmation, consulter « Programmation des paramètres ».

PARAMÈTRE 03 - Type de bâtiment

Afin de calculer la température de débit, le système de contrôle de température n'utilise pas directement la valeur de température extérieure mais tient compte de l'isolation thermique du bâtiment : dans des bâtiments bien isolés, les variations de température extérieure affectent moins la température ambiante que dans des bâtiments mal isolés. Utilisez le paramètre 3 pour régler le niveau d'isolation thermique du bâtiment selon le schéma suivant :



PARAMÈTRES 21 et 22. Température de débit Maximum et minimum

Ces deux paramètres limitent la température de débit automatiquement produite par la fonction CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE. Le PARAMÈTRE 21 détermine la TEMPÉRATURE MAXIMALE DE DÉBIT (POINT DE CONSIGNE DE CHAUFFAGE MAXIMUM) tandis que le PARAMÈTRE 22 détermine la TEMPÉRATURE MINIMALE DE DÉBIT (POINT DE CONSIGNE MINIMUM DE CHAUFFAGE).

PARAMÈTRE 45. Choix de la courbe de température décalée (graphique 1)

La courbe de chauffage décalée maintient une température ambiante théorique de 20°C à des températures extérieures comprises entre +20°C et -20°C. Le choix de la courbe dépend de la température extérieure minimale nominale (de la zone géographique, donc) et de la température de débit nominale (du type de système, donc), et doit être minutieusement calculé par l'installateur en utilisant la formule suivante :

$$P_{45} = 10 \times \frac{\text{débit nominal } T - 20}{20 - T_{\text{extérieure min. nominale}}}$$

Si, d'après vos calculs, vous obtenez une valeur intermédiaire entre deux courbes, nous suggérons de choisir la courbe de compensation la plus proche de la valeur obtenue.

Exemple : Si la valeur obtenue d'après les calculs est de 8, elle se situe entre la courbe 7,5 et la courbe 10. Dans ce cas, choisir la courbe la plus proche, qui est de 7,5.

PARAMÈTRE 44. Activation de la fonction thermorégulation

La sonde de température extérieure connectée combinée au PARAMÈTRE 44 fournit les modes de fonctionnement suivants :

SONDE EXTÉRIEURE CONNECTÉE et PARAMÈTRE 44 = 0 (OFF) dans ce cas, la fonction de CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE est désactivée même si la sonde extérieure est connectée. La température lue par la sonde extérieure peut toujours être visualisée en appuyant sur le bouton INFO. Les symboles de CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE ne sont pas affichés.

SONDE EXTÉRIEURE CONNECTÉE, PARAMÈTRE 44= 1 (ON) dans ce cas, la fonction CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE est activée. La température lue par la sonde extérieure et les symboles de CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE peuvent être visualisés en appuyant sur le bouton INFO.

La fonction CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE ne peut pas être activée tant que la sonde extérieure n'a pas été installée et connectée. Dans ce cas, le PARAMÈTRE 44 est ignoré et n'a aucun effet sur le fonctionnement de la chaudière.

PARAMÈTRE 51. Type de demande de chaleur


SI UN THERMOSTAT AMBIANT EST RACCORDÉ À LA CHAUDIÈRE, RÉGLER LE PARAMÈTRE 51 = 0 (graphique 2).

Le thermostat ambiant fait une demande de chaleur quand son contact se ferme, tandis qu'il l'arrête quand son contact s'ouvre. Bien que la température de débit soit automatiquement calculée par la chaudière, l'utilisateur peut la surmonter manuellement. En modifiant le CHAUFFAGE sur l'interface utilisateur, le POINT DE CONSIGNE DE CHAUFFAGE ne sera plus disponible mais simplement une valeur qui peut être établie de +5 à -5°C comme nécessaire. Des modifications de cette valeur ne changent pas directement la température de débit mais affectent le calcul effectué pour déterminer automatiquement sa valeur en modifiant la température de référence du système (0 = 20°C).

SI UN TEMPORISATEUR PROGRAMMABLE EST RACCORDÉ À LA CHAUDIÈRE, RÉGLER LE PARAMÈTRE 51 = 1 (graphique 3).

Quand le contact est fermé, la demande de chaleur est effectuée par la sonde de débit sur la base de la température extérieure afin de maintenir la température ambiante nominale au niveau du JOUR (20°C). Quand le contact s'ouvre, il n'arrête pas la demande de chaleur mais réduit (dérive parallèle) la courbe de température au niveau de la NUIT (16°C). Bien que la température de débit soit automatiquement calculée par la chaudière, l'utilisateur peut la surmonter manuellement.

En modifiant CHAUFFAGE sur l'interface utilisateur, le POINT DE CONSIGNE DE CHAUFFAGE ne sera plus disponible mais il restera juste une valeur qui peut être réglée de $+5$ à -5°C comme nécessaire. Des modifications de cette valeur ne changent pas directement la température de débit mais affectent le calcul effectué pour déterminer automatiquement sa valeur en modifiant la température de référence du système ($0 = 20^{\circ}\text{C}$ pour le niveau JOUR ; 16°C pour le niveau NUIT).

**GRAPHIQUE 1
COURBES DE THERMORÉGULATION**
**CONNEXION AT/BT**

En cas d'utilisation de la CONNEXION AT/B, accessoire fourni sur demande, la chaudière donne la possibilité de choisir 2 courbes de thermorégulation :

- OTC 1 CH (paramètre 45) pour un système direct
- OTC 2 CH (paramètre 47) pour un système mixte.

Même dans le cas d'un second circuit (2CH), la courbe dépend de la température de projet minimum extérieure (de la zone géographique, donc) et de la température de projet de débit (du type de système, donc) ; l'installateur doit faire attention à la calculer en utilisant la formule suivante :


$$P_{47} = 10 \times \frac{\text{débit nominal } T - 20}{20 - T \text{ extérieure min. nominale}}$$

Les paramètres 31 et 32 donnent la possibilité de définir le point de consigne maximum et minimum de chauffage central du second circuit.


Pour corriger la courbe dans cette configuration, merci de vous référer aux instructions fournies avec l'accessoire.

GRAPHIQUE 2

CORRECTION DE LA COURBE DE TEMPÉRATURE


**GRAPHIQUE 3**

RÉDUCTION NOCTURNE PARALLÈLE



15 - PLAQUE D'IDENTIFICATION (NUMÉRO DE SÉRIE)

	fonctionnement ECS
	fonctionnement CH
Qn	capacité nominale
Pn	puissance nominale
IP	degré de protection
P. min	pression minimale
Pmw	pression maximale ECS
Pms	pression maximale CH
T	température
η	efficacité de fonctionnement
D	capacité spécifique
NOx	classe NOx



16 - RÉGLAGES

La chaudière a déjà été réglée en usine par le fabricant. Si un nouveau réglage est requis, par exemple, après une maintenance extraordinaire, un remplacement de la vanne de gaz ou une conversion de gaz naturel en GPL, procéder comme suit.

- ⚠️ La puissance maximum et minimum, chauffage minimum et maximum doivent être ajustés dans la séquence indiquée par un personnel qualifié.**
- Desserrer les deux vis de fixation (**A**) et enlever la coque (fig. 3)
- Soulever le panneau et le tourner vers l'avant.
- Desserrer la vis de la prise de pression en aval de la vanne de gaz d'environ deux tours et connecter le manomètre
- ⚠️ Les opérations d'ÉTALONNAGE & ENTRETIEN doivent être réalisées avec la chaudière en position OFF. Pour ce faire, appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que l'écran affiche « - - » (fig. 43).**
- ⚠️ Pendant les opérations de modification des paramètres, le bouton « sélection des fonctions » agit comme un bouton ENTER (confirmer), le bouton  agit comme un bouton ÉCHAP. Si aucune confirmation n'est donnée dans un délai de 10 secondes, la valeur est rejetée et revient à celle précédemment établie.**

Réglage du mot de passe

Appuyez et maintenez enfoncés ensemble le bouton du mode de fonctionnement et le bouton  pendant environ 10 secondes.

Entrez le mot de passe pour accéder à la fonction de modifications de paramètres en tournant le sélecteur de température d'eau chaude sanitaire sur la valeur requise.

Le mot de passe se trouve à l'arrière du panneau de commande. Confirmer en appuyant sur ENTER.

Étapes de réglage

Tournez le sélecteur d'eau chaude sanitaire pour faire défiler séquentiellement les phases d'ÉTALONNAGE & d'ENTRETIEN :

- 1 type de gaz
- 2 puissance de la chaudière (ne pas modifier ce paramètre)
- 10 mode eau chaude sanitaire (ne pas modifier ce paramètre)
- 3 niveau d'isolation du bâtiment (uniquement si un capteur extérieur est raccordé)
- 45 inclinaison de la courbe de thermorégulation (OTC), uniquement si le capteur extérieur est raccordé)
- 47 inclinaison de la courbe de thermorégulation 2CH (OTC), uniquement si le capteur extérieur est raccordé).
- HP vitesse de ventilateur maximum (ne pas modifier ce paramètre)
- LP vitesse minimum de ventilateur (ne pas modifier ce paramètre)
- SP vitesse d'allumage (ne pas modifier ce paramètre)
- HH chaudière à la puissance maximum
- LL chaudière à la puissance minimum
- MM vitesse d'allumage du ventilateur (ne pas modifier ce paramètre)
- 23 possibilité de réglage de chauffage maximum
- 24 possibilité de réglage de chauffage minimum.

⚠️ Les paramètres 2 - 10 - HP - SP - LP - MM - 23 - 24 doivent être modifiés, par un personnel professionnellement qualifié, uniquement si cela est absolument nécessaire. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de réglage incorrect des paramètres.

VITESSE MAXIMALE DE VENTILATEUR (P. HP)

- Sélectionnez le paramètre HP
- Appuyez sur le bouton ENTER, modifiez la valeur du paramètre en tournant le sélecteur de température d'eau sanitaire. La vitesse maximale du ventilateur est liée au type de gaz et à la puissance de la chaudière, **tableau 1**
- Tournez le sélecteur de température d'eau sanitaire afin d'ajuster la valeur établie
- confirmer la nouvelle valeur que vous avez réglée en appuyant sur ENTER.

La valeur indiquée sur l'écran est exprimée en tours/min/100 (exemple 3600 = 36).

La valeur réglée pendant cette opération modifie automatiquement la valeur maximale du paramètre 23.

VITESSE MINIMALE DU VENTILATEUR (P. LP)

- Sélectionner le paramètre LP
- Appuyez sur le bouton ENTER, modifiez la valeur du paramètre en tournant le sélecteur de température d'eau sanitaire. La vitesse minimale du ventilateur est liée au type de gaz et à la puissance de la chaudière, **tableau 2**
- Tournez le sélecteur de température d'eau sanitaire afin d'ajuster la valeur établie
- confirmer la nouvelle valeur que vous avez réglée en appuyant sur ENTER.

La valeur indiquée sur l'écran est exprimée en tours/min/100 (exemple 3600 = 36).

La valeur réglée pendant cette opération modifie automatiquement la valeur maximale du paramètre 24.

tableau 2

NOMBRE MINIMUM DE TOURS DE VENTILATEUR	G20	G31	
25 B.S.I.	12	19	tr/min
35 B.S.I.	12	19	tr/min

VITESSE D'ALLUMAGE DU VENTILATEUR (P. SP)

- Sélectionner le paramètre SP.
- Appuyez sur le bouton ENTER, modifiez la valeur du paramètre en tournant le sélecteur de température d'eau sanitaire. La valeur de démarrage lent standard est de 3700 trs/min (25 B.S.I.) 3300 trs/min (35 B.S.I.)
- confirmer la nouvelle valeur que vous avez réglée en appuyant sur ENTER.

RÉGLAGE MAXIMUM DE PUISSANCE (P. HH)

- Éteindre la chaudière
- Sélectionner le paramètre HH et attendre que la chaudière s'allume
- Vérifier que le relevé maximum de CO₂ sur l'analyseur (voir paragraphe « Vérification des paramètres de combustion ») correspond aux valeurs indiquées dans le **tableau 3**.

Si le CO₂ est conforme aux valeurs dans le tableau, ajustez le paramètre suivant (LL - réglage au minimum), s'il est différent, modifiez la valeur en tournant la vis de réglage de puissance maximale avec un tournevis (dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer) jusqu'à ce que vous obteniez une valeur contenue dans le **tableau 3**.

table 3

CO ₂ MAX	G20	G31	
25 B.S.I.	9	10	%
35 B.S.I.	9	10	%

RÉGLAGE DE PUISSANCE MINIMALE (P. LL)

- Sélectionner le paramètre LL (avec la chaudière toujours arrêtée) et attendre que la chaudière s'allume.
- Vérifier que le relevé minimum de CO₂ sur l'analyseur (voir paragraphe « Vérification des paramètres de combustion ») correspond aux valeurs indiquées dans le **tableau 4**.

Si le CO₂ s'avère différent des valeurs dans le tableau, ajustez le paramètre en tournant la vis de réglage de puissance maximale après avoir dévissé le capuchon de protection (dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter) jusqu'à ce que vous obteniez une valeur contenue dans le **tableau 4**.




tableau 1

NOMBRE MAXIMUM DE TOURS DE VENTILATEUR	G20	G31	
25 B.S.I.	60	60	tr/min
35 B.S.I.	60	59	tr/min

tableau 4

CO ₂ MIN	G20	G31	%
25 B.S.I.	9,5	10	%
35 B.S.I.	9,5	10	%

VITESSE D'ALLUMAGE (P. MM)

- Sélectionner le paramètre MM.
- La chaudière démarre à la vitesse d'allumage lente.
- Tournez le sélecteur d'eau de chauffage pour augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur.

POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE DE CHAUFFAGE MINIMUM (P. 24)

- Sélectionner le paramètre 24
- Appuyez sur le bouton ENTER pour accéder à la fonction de modification de la valeur du paramètre
- Tournez le sélecteur d'eau sanitaire pour modifier la vitesse minimale du ventilateur
- Confirmez la valeur que vous avez réglée en appuyant sur ENTER.

CHAUFFAGE MAXIMUM RÉGLABLE (P. 23) - À PUISSANCE AJUSTABLE

- Sélectionner le paramètre 23
- Appuyez sur ENTER pour accéder au changement de valeur de paramètre
- Tourner le sélecteur d'eau chaude sanitaire pour changer la vitesse maximale du ventilateur, tableau 3
- Appuyer sur ENTER pour confirmer la valeur réglée.

Cette valeur réglée doit être enregistrée dans le tableau à la page 3 et

utilisée comme référence pour d'autres contrôles et réglages ainsi que pour le contrôle de la combustion.

Sortir de la fonction ÉTALONNAGE & ENTRETIEN en appuyant sur ÉCHAP.

La chaudière revient à l'état «--» (OFF). Pour réinitialiser, appuyer sur le bouton .

- Débrancher le manomètre et serrer la vis de la prise de pression.
-  Après avoir réglé la vanne de gaz, il convient de la sceller avec de la cire.


Après avoir effectué des réglages :

- remettre la température réglée avec le thermostat ambiante dans la position requise
- fermer le panneau
- remettre la coque.


La chaudière est livrée préréglée selon les valeurs indiquées sur le tableau. Ladite valeur peut toutefois être ajustée aux conditions requises de l'installation ou aux réglementations locales en matière de restrictions des émissions de gaz, en utilisant les graphiques indiqués ci-dessous comme référence.

Courbe de capacité thermique - émissions (Qnrisc)

Chaudière Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.




Chaudière Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.




Courbe de capacité thermique – régime ventilateur (Qnrisc)

Chaudière Exclusive Boiler Green HE 25 B.S.I.



Chaudière Exclusive Boiler Green HE 35 B.S.I.

**17 - CONVERSION DU GAZ - fig. 48**

La transformation d'un gaz d'une famille à un gaz d'une autre famille peut être effectuée facilement même avec la chaudière installée. Cette opération doit être effectuée par un personnel professionnellement qualifié.

La chaudière est fournie pour un fonctionnement au gaz méthane (G20) selon les indications de la plaquette produit.

Il existe une possibilité de transformer la chaudière à gaz propane en utilisant le kit ad hoc.

Pour le démontage, se référer aux instructions ci-après :

- Couper l'alimentation électrique à la chaudière et fermer le robinet du gaz
- Enlever la couverture de raccords et le manteau
- Soulever et tourner le tableau de commande
- Ouvrir le couvercle de caisson d'air
- Uniquement pour 25 HE: dévisser les vis qui fixent le silencieux (A) et l'enlever
- Débrancher la rampe gaz du mélangeur. Dévisser les vis de fixation et les rondelles correspondantes du mélangeur au ventilateur et l'enlever
- Dévisser les vis de fixation du venturi en plastique au corps en aluminium
- En faisant levier sous les dents (ATTENTION À NE PAS FORCER), desserrer le venturi en plastique (B) et appuyé du côté opposé jusqu'à l'extraire totalement du corps en aluminium
- Avec une clé CH6 enlever et ÉLIMINER ET NE PAS RÉUTILISER les 2 gicleurs (C), nettoyer le logement correspondant des résidus de plastique
- Insérer par pression les 2 nouveaux gicleurs fournis avec le kit jusqu'à la partie filetée, puis visser à fond
- Remonter le mélangeur avec le volet en position horizontale et les rondelles d'entretoises dans la position à 120° comme indiqué sur la figure 48
- Remonter la rampe gaz et le silencieux en procédant dans le sens contraire
- Vérifier le nombre de tours du ventilateur
- Réalimenter la chaudière et rouvrir le robinet du gaz
- Compléter et fixer l'étiquette de transformation des données fournie
- Fermer le couvercle de caisson d'air
- Refermer le tableau de commande
- Remonter le manteau et la couverture de raccords.

Programmer le paramètre « Type de gaz » et régler la chaudière en respectant les indications du chapitre « Réglages ».

⚠ La transformation doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.

⚠ Une fois la transformation effectuée, régler à nouveau la chaudière en suivant les indications du paragraphe spécifique et appliquer la nouvelle plaquette d'identification contenue dans le kit.

18 - NETTOYAGE DE LA CHAUDIÈRE

Une fois la bride retirée, il est possible d'inspecter et de nettoyer le ballon d'eau et de contrôler l'état de l'anode magnésium (fig. 49).

- Couper le robinet du système d'eau chaude et vider le ballon d'eau à travers le dispositif de vidange
- Desserrer l'écrou et extraire l'anode (1)
- Enlever les écrous (2) qui bloquent la bride extérieure (3) et l'extraire
- Nettoyer les surfaces internes et enlever tous les débris à travers l'ouverture
- Vérifier les conditions d'usure de l'anode de magnésium (1), la remplacer si nécessaire
- Vérifier que le joint (4) est en bon état après l'avoir extrait de la bride intérieure (5), le remplacer si nécessaire.

Compléter le travail de nettoyage, remonter les composants en effectuant les opérations inverses à celles indiquées dans la description ci-dessus.

19 - VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES DE COMBUSTION

Pour s'assurer que le produit reste en parfait état de marche et pour respecter la législation en vigueur, vérifier systématiquement la chaudière à intervalles réguliers.

Pour analyser la combustion, procéder comme suit :

- accéder à la phase ÉTALONNAGE & ENTRETIEN en indiquant le mot de passe comme indiqué dans le chapitre « Réglages »
- insérer les sondes d'analyseur dans les positions désignées sur la chambre à air, après avoir enlevé la vis A et le capuchon B (fig. 50)
- assurez-vous, dans les paramètres HH et LL, que les valeurs de CO₂ correspondent à celles indiquées dans le tableau. Si la valeur affichée est différente, modifiez-la comme indiqué dans le chapitre « Réglages », dans les sections relatives aux paramètres HH et LL
- réalisez l'analyse de combustion.


Ensuite :

- enlevez les sondes d'analyseur et fermez les douilles d'analyse de combustion avec la vis désignée
- fermez le panneau de commande, remontez le couvercle et la coque de la chaudière, en suivant la procédure décrite pour la démonter dans le sens inverse.

⚠ La sonde d'analyse de fumées doit être totalement insérée.


IMPORTANT : la fonction qui éteint la chaudière lorsque la température de l'eau atteint un maximum d'environ 90°C est toujours activée pendant la phase d'analyse de la combustion.

measures in mm
medidas en mm
wymiary w mm
méretek mm-ben
măsuri în mm
mere v mm
medidas em mm
dimensions en mm




SC: condensate outlet - RC: water tank drain device - U: outlet - R/M: return/delivery - E: inlet - G: gas
 SC: salida de condensación - RC: dispositivo de drenaje del depósito de agua - U: salida - R/M: retorno/impulsión - E: entrada - G: GAS
 SC: ujście kondensatu - RC: zawór spustowy - U: outlet - R/M: powrót/zasilanie - E: inlet - wejście z.w.- G: gaz
 SC: kondenzvíz elvezetés - RC: a forróvíztároló ürítőszelépe - U: kimenet - R/M: visszatérő ága/előremenő ága - E: bemenet - G: gáz
 SC: evacuare condens - RC: dispozitiv de golire rezervor de apă - U: evacuare - R/M: retrur / tur - E: intrare - G: gaz
 SC: odvod kondenzata - RC: izpustni ventil hranilnika vode - U odvod - R/M: povratni vod/odvod - E: dovod - G: plin
 SC: descarga do condensado - RC: dispositivo de drenagem do reservatório de água - U: descarga - R/M: retorno/caudal - E: entrada - G: gás
 SC : sortie de condensat - RC : dispositif de vidange du ballon d'eau - U : sortie - R/M : retour/débit - E : entrée - G : Gaz

1




2




3

4


5



7



7a






8

A: rear outlet/B: max 50 cm
 A: salida trasera/B: máx 50 cm
 A: wyrzut spalin/ B : max 50cm
 A: hátsó kivezetés/B: max 50 cm


A: ieșire în spate/B: max. 50 cm
 A: izstop zadaj/B: max 50 cm
 A: saída traseira/B: máx 50 cm
 A : sortie arrière/B : max. 50 cm


EXCLUSIVE BOILER GREEN 25 HE



- [EN] M spring – F horizontal flap
- [ES] Muelle M – F aleta horizontal
- [PT] mola M – aba horizontal F
- [PL] M - dystans, F - mixer
- [HU] M rugó – F vízszintes zárólap
- [RO] M arc – F clapetă orizontală
- [SL] M vzemet – F horizontalna loputa
- [FR] M rondelle – F volet horizontal

EXCLUSIVE BOILER GREEN 35 HE






49

50

50



[EN] - Boiler operating elements

- 1 Filling tap
- 2 Exhaust collector
- 3 Pressure transducer
- 4 Discharge valve
- 5 Three-way solenoid valve
- 6 Safety valve
- 7 Circulation pump
- 8 Lower air vent valve
- 9 Hydrometer
- 10 Gas nozzle
- 11 Siphon
- 12 Mixer
- 13 Condensate level sensor
- 14 Ignition electrode
- 15 Detection electrode
- 16 Fumes probe
- 17 High limit thermostat
- 18 Fume analysis sample cap
- 19 Fumes outlet
- 20 Delivery NTC sensor
- 21 Main exchange
- 22 Manual air vent valve
- 23 Upper air vent valve
- 24 Heating expansion vessel
- 25 Remote ignition transformer
- 26 Fan
- 27 Water tank sensor
- 28 Gas valve
- 29 Water tank
- 30 DHW expansion vessel
- 31 Domestic hot water on/off safety valve
- 32 Storage boiler drain tap with device and hose adapter

[ES] - Elementos de funcionamiento de la caldera

- 1 Grifo de llenado
- 2 Colector de salida
- 3 Transductor de presión
- 4 Válvula de descarga
- 5 Electroválvula de tres vías
- 6 Válvula de seguridad
- 7 Bomba de circulación
- 8 Válvula de purgado de aire inferior
- 9 Hidrómetro
- 10 Boquilla gas
- 11 Sifón
- 12 Mezclador
- 13 Sensor nivel de condensación
- 14 Electrodo de encendido
- 15 Electrodo de detección
- 16 Sonda de humos
- 17 Termostato de límite alto
- 18 Tapa de la muestra de análisis de humos
- 19 Salida de humos
- 20 Sonda de envío NTC
- 21 Intercambio principal
- 22 Válvula de purga de aire manual
- 23 Válvula de purgado de aire superior
- 24 Vaso de expansión de calefacción
- 25 Transformador de encendido remoto
- 26 Ventilador
- 27 Sensor depósito de agua
- 28 Válvula de gas
- 29 Depósito de agua
- 30 Vaso de expansión ACS
- 31 Válvula de seguridad agua caliente sanitaria on/off
- 32 Grifo de drenaje de la caldera de almacenamiento con dispositivo y adaptador de manguera

[HU] - A kazán funkcionális alkatrészei

- 1 Feltölőcsap
- 2 Kivezető gyűjtő
- 3 Nyomás-átalakító
- 4 Leürítő szelép
- 5 Hárómjáratú szolenoid szelep
- 6 Biztonsági szelép
- 7 Keringtető szivattyú
- 8 Alsó légtelenítő szelep
- 9 Hidrométer
- 10 Gázfúvóka
- 11 Szifon
- 12 Keverő egység
- 13 Kondenzátumszint-szenzor
- 14 Gyújtó elektróda
- 15 Lángörelektróda
- 16 Füstgázérzékelő
- 17 Felső határoló termosztát
- 18 Füstgáz mintavételező fedél
- 19 Füstgázelvezető
- 20 Előremenő NTC szonda
- 21 Fő hőcserélő
- 22 Kézi légtelenítőszelép
- 23 Felső légtelenítő szelep
- 24 Tágulási tartály, fűtési üzemmód
- 25 A távgyújtás transzformátora
- 26 Ventilátor
- 27 Víztartály szenzor
- 28 Gázszelép
- 29 Víztartály
- 30 HMV tágulási tartály
- 31 Használati meleg víz be/ki biztonsági szelep
- 32 Forróvíztároló kazán leeresztőcsapja készülék- és csőadapterrel

[HU] - A kazán funkcionális alkatrészei

- 1 Feltöltőcsap
- 2 Kivezető gyűjtő
- 3 Nyomás-átalakító
- 4 Leürítő szelep
- 5 Hárromjáratú szolenoid szelep
- 6 Biztonsági szelep
- 7 Keringtető szivattyú
- 8 Alsó légtelenítő szelep
- 9 Hidrométer
- 10 Szifon
- 11 Keverő egység
- 12 Kondenzátműszint-szenzor
- 13 Gyújtó elektroda
- 14 Lángőrelektroda
- 15 Füstgázérzékelő
- 16 Felső határoló termosztát
- 17 Füstgáz mintavételező fedél
- 18 Füstgázelvezető
- 19 Előremenő NTC szonda
- 20 Fő hőcserélő
- 21 Kézi légtelenítőszelep
- 22 Felső légtelenítő szelep
- 23 Tágulási tartály, fűtési üzemmód
- 24 A távgyújtás transzformátora
- 25 Ventilátor
- 26 Víztartály szenzor
- 27 Gázszelép
- 28 Víztartály
- 29 HMV tágulási tartály
- 30 Használati meleg víz be/kí biztonsági szelep
- 31 Forróvíztároló kazán leeresztőcsapja készülék- és csőadAPTERREL

[RO] - Elemente funcționale ale centralei

- 1 Robinet de umplere
- 2 Colector evacuare
- 3 Traductor presiune
- 4 Vană de evacuare
- 5 Electrovană cu trei căi
- 6 Supapă de siguranță
- 7 Pompa de circulație
- 8 Vană de evacuare aer inferioară
- 9 Manometru
- 10 Sifon
- 11 Mixer
- 12 Senzor nivel de condens
- 13 Electrod de aprindere
- 14 Electrod de relevare flacără
- 15 Sondă gaze arse
- 16 Termostat limită superioară
- 17 Capac prelevare mostre pentru analiza gazelor arse
- 18 Ieșire gaze arse
- 19 Sondă NTC tur
- 20 Schimbător principal
- 21 Vană de aerisire manuală
- 22 Vană de aerisire superioară
- 23 Vas de expansiune pentru încălzire
- 24 Transformator de aprindere la distanță
- 25 Ventilator
- 26 Senzor rezervor de apă
- 27 Vană gaz
- 28 Rezervor de apă
- 29 Vas de expansiune pentru ACM
- 30 Supapă de siguranță pornire/oprire apă caldă menajeră
- 31 Robinet golire boiler de depozitare cu dispozitiv și adaptor de furtun

[SL] - Elementi grelnika vode

- 1 Ventil za polnjene
- 2 Odvodni zbiralnik
- 3 Regulator tlaka
- 4 Izpustni ventil
- 5 Elektromagnetni tripotni ventil
- 6 Varnostni ventil
- 7 Pretočna črpalka
- 8 Spodnji ventil za izločanje zraka
- 9 Merilnik tlaka
- 10 Sifon
- 11 Mešalnik
- 12 Senzor nivoja kondenzata
- 13 Elektroda za vžig
- 14 Elektroda zaznavala
- 15 Tipalo dimnih plinov
- 16 Termostat najvišje temperature
- 17 Čep odprtine za analizo dimnih plinov
- 18 Odvod dimnih plinov
- 19 NTC tipalo tlachnega voda
- 20 Glavni izmenjevalnik
- 21 Ventil za ročno izločanje zraka
- 22 Zgornji ventil za izločanje zraka
- 23 Raztezna posoda ogrevanja
- 24 Transformator za vžig
- 25 Ventilator
- 26 Tipalo hraničnika vode
- 27 Ventil plina
- 28 Hranilnik vode
- 29 Raztezna posoda sanitarno veje
- 30 Varnostni in enosmerni ventil tople sanitarne vode
- 31 Izpustni ventil hraničnika vode z nastavkom za cev

[PT] - Elementos de funcionamento da caldeira

- 1 Torneira de enchimento
- 2 Colector de exaustão
- 3 Transdutor de pressão
- 4 Válvula de descarga
- 5 Válvula de três vias
- 6 Válvula de segurança
- 7 Bomba de circulação
- 8 Válvula de desgasificação inferior
- 9 Hidrómetro
- 10 Sifão
- 11 Misturador
- 12 Sensor do nível de condensado
- 13 Eléctrodo de acendimento
- 14 Eléctrodo de detecção
- 15 Sonda de fumos
- 16 Termóstato de limite alto
- 17 Tampa de amostra de análise de fumos
- 18 Descarga dos fumos
- 19 Sonda NTC alimentação
- 20 Comutação principal
- 21 Válvula de ventilação de ar manual
- 22 Válvula de desgasificação superior
- 23 Reservatório de expansão do aquecimento
- 24 Transformador de ignição remoto
- 25 Ventilador
- 26 Sensor do reservatório de água
- 27 Válvula de gás
- 28 Reservatório de água
- 29 Reservatório de expansão de água quente doméstica
- 30 Válvula de segurança on/off de água quente doméstica
- 31 Torneira de drenagem da caldeira de armazenagem com dispositivo e adaptador de tubo flexível

[FR] - Éléments opérationnels de la chaudière


- 1 Robinet de remplissage
- 2 Collecteur d'échappement
- 3 Transducteur de pression
- 4 Vanne de décharge
- 5 Vanne solénoïde à trois voies
- 6 Vanne de sécurité
- 7 Pompe de circulation
- 8 Vanne de ventilation inférieure
- 9 Hydromètre
- 10 Siphon
- 11 Mélangeur
- 12 Capteur du niveau des condensats
- 13 Électrode d'allumage
- 14 Électrode de détection
- 15 Sonde de fumées
- 16 Thermostat limite haut
- 17 Capuchon d'échantillon d'analyse de fumées
- 18 Sortie de fumées
- 19 Capteur NTC de distribution
- 20 Échange principal
- 21 Vanne de purge d'air manuelle
- 22 Vanne d'aération supérieure
- 23 Vase d'expansion de chauffage
- 24 Transformateur d'allumage distant
- 25 Ventilateur
- 26 Capteur de ballon d'eau
- 27 Vanne de gaz
- 28 Réservoir d'eau
- 29 Vase d'expansion ECS
- 30 Vanne de sécurité marche/arrêt eau chaude sanitaire
- 31 Robinet de purge de chaudière de stockage avec dispositif et adaptateur de tuyau

[EN] - Hydraulic circuit
 A Heating return
 B Heating delivery
 C Domestic hot water outlet
 D Domestic cold water inlet
 1 Heating safety valve
 2 Automatic by-pass
 3 Three way valve
 4 Circulator
 5 Lower air vent valve
 6 Hydrometer
 7 Heating expansion vessel
 8 Return NTC sensor
 9 Primary exchanger
 10 Delivery NTC sensor
 11 Upper air vent valve
 12 Water/air separator
 13 Manual air vent valve
 14 Water tank
 15 Water tank coil
 16 DHW expansion vessel
 17 Safety valve
 18 Water tank drain device
 19 DHW NTC sensor
 20 Filling electrovalve
 21 Filling tap
 22 Drain valve
 23 Pressure transducer

[ES] - Circuito hidráulico
 A Retorno de calefacción
 B Impulsión de calefacción
 C Salida de agua caliente sanitaria
 D Entrada de agua fría sanitaria
 1 Válvula de seguridad de calefacción
 2 By-pass automático
 3 Válvula de tres vías
 4 Circulador
 5 Válvula de purgado de aire inferior
 6 Hidrómetro
 7 Vaso de expansión de calefacción
 8 Sensor de retorno NTC
 9 Intercambiador primario
 10 Sonda de envío NTC
 11 Válvula de purgado de aire superior
 12 Separador de agua/aire
 13 Válvula de purga de aire manual
 14 Depósito de agua
 15 Bobina del depósito de agua
 16 Vaso de expansión ACS
 17 Válvula de seguridad
 18 Dispositivo de drenaje de depósito de agua
 19 Sensor de ACS NTC
 20 Electroválvula de llenado
 21 Grifo de llenado
 22 Válvula de drenaje
 23 Transductor de presión

[PT] - Obwód hydrauliczny
 A Powrót c.o.
 B Zasilanie c.o.
 C Wyjście ciepłej wody
 D Wejście ciepłej wody
 1 Heating safety valve
 2 By-pass automatyczny
 3 Zawór trójdrogowy
 4 Pompa
 5 Odpowietrznik
 6 Manometr
 7 Naczynie wzbiornicze c.o.
 8 Sonda NTC na powrocie c.o.
 9 Wymiennik c.o.
 10 Sonda NTC na zasilaniu c.o.
 11 Odpowietrznik
 12 Separator powietrza
 13 Ręczny zawór odpowietrzający
 14 Zasobnik c.w.u.
 15 Wężownica zasobnika
 16 Naczynie wzbiornicze c.w.u.
 17 Zawór bezpieczeństwa
 18 Zawór spustowy zasobnika
 19 Czujnik c.w.u.
 20 Elektrozawór automatycznego napełniania c.o.
 21 Zawór napełniania
 22 Zawór spustowy
 23 Przetwornik ciśnienia

[HU] - Hidraulikus kör
 A Fűtés visszatérő ág
 B Fűtés előremenő ág
 C Használati meleg víz elvezetése
 D Használati hideg víz bevezetése
 1 Fűtés biztonsági szelepe
 2 Automatikus by-pass
 3 Háromjáratú szelep
 4 Keringető
 5 Alsó légtelenítő szelep
 6 Hidrométer
 7 Tágulási tartály, fűtési üzemmod
 8 Visszatérő NTC szonda
 9 Elsődleges hőcserélő
 10 Előremenő NTC szonda
 11 Felső légtelenítő szelep
 12 Víz/levegő leválasztó
 13 Kézi légtelenítőszelép
 14 Víztartály
 15 Víztartály spirálcsővel
 16 HMV tágulási tartály
 17 Biztonsági szelep
 18 Víztartály leeresztő szerkezete
 19 HMV NTC szonda
 20 Feltöltő elektromos szelep
 21 Feltöltőcsap
 22 Leeresztő szelep
 23 Nyomás-átalakító




[RO] - Circuit hidraulic
 A Retur încălzire
 B Tur încălzire
 C Ieșire apă caldă menajeră
 D Intrare apă rece menajeră
 1 Supapă de siguranță încălzire
 2 By-pass automat
 3 Vană cu trei căi
 4 Pompa de circulație
 5 Vană de evacuare aer inferior
 oră
 6 Manometru
 7 Vas de expansiune pentru
 încălzire
 8 Sondă NTC retur
 9 Schimbător principal
 10 Sondă NTC tur
 11 Vană de aerisire superioară
 12 Separator apă/aer
 13 Vană de aerisire manuală
 14 Rezervor de apă
 15 Serpentină rezervor de apă
 16 Vas de expansiune pentru
 ACM
 17 Supapă de siguranță
 18 Dispozitiv de golire rezervor
 de apă
 19 Sondă NTC ACM
 20 Electrovană de umplere
 21 Robinet de umplere
 22 Vană de golire
 23 Traductor presiune

[SL] - Hidravlična veja
 A Povratni vod ogrevanja
 B Tlačni vod ogrevanja
 C Izstop tople sanitarne vode
 D Vstop tople sanitarne vode
 1 Varnostni ventil ogrevanja
 2 Avtomatski obvod
 3 Tripotni ventil
 4 Pretočna črpalka
 5 Spodnji ventil za izločanje zraka
 6 Merilnik tlaka
 7 Raztezna posoda ogrevanja
 8 NTC tipalo povratnega voda
 9 Primarni izmenjevalnik
 10 NTC tipalo tlačnega voda
 11 Zgornji odzračevalni ventil
 12 Ločevalnik zrak/voda
 13 Ventil za ročno izločanje zraka
 14 Hranilnik vode
 15 Grelnik hranilnika vode
 16 Raztezna posoda sanitarnje veje
 17 Varnostni ventil
 18 Izpustni ventil hranilnika vode
 19 NTC tipalo sanitarnje veje
 20 Elektroventil za polnjene
 21 Ventil za polnjene
 22 Izpustni ventil
 23 Regulator tlaka

[PT] - Circuito hidráulico
 A Retorno de aquecimento
 B Caudal do aquecimento
 C Saída de água quente doméstica
 D Entrada de água fria doméstica
 1 Válvula de segurança de aquecimento
 2 By-pass automático
 3 Válvula de três vias
 4 Circulador
 5 Válvula de desgasificação inferior
 6 Hidrómetro
 7 Reservatório de expansão do aquecimento
 8 Sonda NTC retorno
 9 Intercambiador primário
 10 Sonda NTC alimentação
 11 Válvula de desgasificação superior
 12 Separador água/ar
 13 Válvula de ventilação de ar manual
 14 Reservatório de água
 15 Bobina do reservatório de água
 16 Reservatório de expansão de água quente doméstica
 17 Válvula de segurança
 18 Dispositivo de drenagem do reservatório de água
 19 Sensor NTC de água quente doméstica
 20 Electroválvula de enchimento
 21 Torneira de enchimento
 22 Válvula de descarga
 23 Transdutor de pressão

[FR] - Circuit hydraulique
 A Retour de chauffage
 B Débit de chauffage
 C Sortie d'eau chaude sanitaire
 D Entrée d'eau froide sanitaire
 1 Vanne de sécurité de chauffage
 2 Bypass automatique
 3 Vanne à trois voies
 4 Circulateur
 5 Vanne de ventilation inférieure
 6 Hydromètre
 7 Vase d'expansion de chauffage
 8 Capteur NTC de retour
 9 Échangeur primaire
 10 Capteur NTC de distribution
 11 Vanne d'aération supérieure
 12 Séparateur eau/air
 13 Vanne de purge d'air manuelle
 14 Réservoir d'eau
 15 Bobine de ballon d'eau
 16 Vase d'expansion ECS
 17 Vanne de sécurité
 18 Dispositif de vidange du ballon d'eau
 19 Capteur NTC ECS
 20 Électroválvula de remplissage
 21 Robinet de remplissage
 22 Vanne de drainage
 23 Transducteur de pression



[EN] - Multi-wire diagram
L-N POLARISATION IS RECOMMENDED

Blu=Blue	Marrone=Brown	Nero=Black
Rosso=Red	Bianco=White	Viola=Violet
Rosa=Pink	Arancione=Orange	Grigio=Grey
Valvola gas	Gas valve	
Fusibile	Fuse	
RISC.	CH	
SAN.	DHW	

AE02X - Control board
TR1 - Main transformer
F1-F2- Fuse 4AF
J1-J24 - Connectors
CN1-CN12 - Connectors
S.C. - Condensate sensor
E.R. (2) - Detection electrode
AC0X - Display board
S.BOLL. - Water tank sensor
T.P. - Pressure transducer
V HV Fan power supply 230V
V LV Fan control alarm
S.F. - Fumes probe
T.L Limit thermostat over-temperature water
BE06 Modulating pump driver circuit board
PWM Modulating Pump
S.M. Primary circuit delivery temperature sensor
S.R. Primary circuit temperature sensor (NTC)
3V - 3-way solenoid valve servomotor
M2 Terminal board supplementary pump connection
P2 External supplementary pump
OPE - Gas valve operator
TSC2 Ignition transformer
E.A. (1) Ignition electrode
M10 Terminal board for external connections in low voltage
S.E. - External sensor

[ES] - Diagrama de cables múltiples
L-N SE RECOMIENDA LA POLARIZACIÓN

Blu=Azul	Marrone=Marrón	Nero=Negro
Rosso=Rojo	Bianco=Blanco	Viola=Violeta
Rosa=Rosa	Arancione=Naranja	Grigio=Gris
Valvola gas	Válvula de gas	
Fusibile	Fusible	
RISC.	CH	
SAN.	ACS	

AE02X - Panel de control
TR1 - Transformador principal
F1-F2 - Fusible 4AF
J1-J24 - Conectores
CN1-CN12 - Conectores
S.C. - Sensor de condensado
E.R. (2) - Electrodo de detección
AC0X - Panel gráfico
S.BOLL. - Sensor del depósito de agua
T.P. - Transductor de presión
V Alimentación del ventilador HV 230V
V Alarma de control del ventilador
S.F. - Sonda de humos
T.L Termostato límite de sobretemperatura del agua
BE06 Panel del circuito de mando de la bomba modulante
PWM Bomba modulante
S.M. Sensor de temperatura de impulsión del circuito primario
S.R. Sensor de temperatura del circuito primario (NTC)
3V - Servomotor de la válvula solenoide de tres vías
M2 Regleta de conexión para la bomba suplementaria
P2 Bomba suplementaria externa
OPE - Operador válvula gas
TSC2 Transformador de encendido
E.A. (1) Electrodo de encendido
M10 Regleta de conexión para las conexiones externas en baja tensión
S.E. - Sensor externo

[PL] - Schemat elektryczny
L-N - NALEŻY PRZESTRZEGAĆ POLARYZACJI

Blu – Niebieski	Marrone – Brązowy	Nero – Czarny
Rosso – Czerwony	Bianco – Biały	Viola – Fioletowy
Rosa – Różowy	Arancione – Pomarańczowy	Grigio – Szary
Valvola gas	zawór gazowy	
Fusibile	faza	
RISC.	C.O.	
SAN.	C.W.U.	

AE02X - Moduł główny
TR1 - Transformator główny
F1-F2 - 4AF bezpiecznik
J1-J24 - Łączniki
CN1-CN12 - Łączniki
S.C. - Czujnik kondensatu
E.R. (2) - Elektroda zaplonowa
AC0X - Moduł wyświetlacz
S.BOLL. - sonda NTC zasobnika
T.P. - Przetwornik ciśnienia
V HV - Zasilanie wentylatora 230V
V LV - Kontrola wentylatora (alarm)
S.F. - Czujnik spalin
T.L - Termostat granicznej temperatury wody
BE06 - Moduł sterujący pompą modulowaną
PWM - Pompa modulowana
S.M. - Sonda zasilania obiegu c.o.
S.R. - Sonda NTC obiegu c.o.
3V - Napęd zaworu trójdrogowego
M2 - Kostka przyłączeniowa dodatkowej pompy
P2 - Dodatkowa pompa zewnętrzna
OPE - Operator zaworu gazowego
TSC2 - Transformator zapłonu
E.A. (1) - Elektroda zapłonowa
M10 - Kostka przyłączeniowa dla zewnętrznych połączeń niskiego napięcia
S.E. - Sonda zewnętrzna

[HU] - Kapcsolási rajz
AJÁNLOTT AZ L-N POLARIZÁCIÓ

Blu=Kék	Marrone=Barna	Nero=Fekete
Rosso=Vörös	Bianco=Fehér	Viola=Lila
Rosa=Rózsaszín	Arancione=Narancs	Grigio=Szürke
Valvola gas	Gázszelép	
Fusibile	Biztosíték	
RISC.	CH	
SAN.	HMV	

AE02X - Vezérlőpanel
TR1 - Elsőleges transzformátor
F1-F2- 4A F biztosíték
J1-J24 Csatlakozók
CN1-CN12 Csatlakozók
S.C.- Kondenzátm-szenzor
E.R.(2) - Lángőr elektróda
AC0X - Kijelző-panel
S.BOLL. - Víztartály-érzékelő
T.P. - Nyomás-átalakító
V HV Ventilátor áramellátás 230V
V LV Ventilátorszabályozó riasztás
S.F. - Füstgáz-érzékelő
T.L. Víz túlmelegedés határérték termosztát
BE06 Moduláló szivattyú vezérlő áramköri kártya
PWM Moduláló szivattyú
S.M.Elsőleges kör előremenő hőmérséklet érzékelő (NTC)
S.R. Elsőleges kör hőmérséklet érzékelő (NTC)
3V - 3-járatú szervomotor szelep
M2 Sorkapocs kiegészítő szivattyú csatlakozás
P2 Külső kiegészítő szivattyú
OPE - A gázszelép operátoregysége
TSC2 Gyűjtőtranszformátor
E.A. (1) Gyűjtőelektróda
M10 Sorkapocs az alacsony feszültségű külső csatlakozások részére
S.E. - Külső érzékelő

[RO] - Schemă multifilară
SE RECOMANDĂ POLARIZAREA L-N

Blu=Albastru	Marrone=Maro	Nero=Negru
Rosso=Roșu	Bianco=Alb	Viola=Violet
Rosa=Roz	Arancione=Portocaliu	Grigio=Gri
Valvola gas	Vană gaz	
Fusibile	Siguranță	
RISC.	INCĂLZIRE	
SAN.	ACM	

AE02X - Placă de comandă
TR1 - Transformator principal
F1-F2- Siguranță 4AF
J1-J24 - Conectori
CN1-CN12 - Conectori
S.C. - Senzor de condens
E.R. (2) - Electrod de detectare
AC0X - Panou afișaj
S.BOLL. - Senzor rezervor de apă
T.P. - Traductor presiune
V HV Sursă alimentare ventilator 230V
V LV Alarmă comandă ventilator
S.F. - Sondă gaze arse
T.L Termostat de limitare supratemperatură apă
BE06 Placă de circuit dispozitiv de acționare pompă de modulare
PWM Pompă de modulare
S.M. Senzor de temperatură tur pe circuitul principal
S.R. Senzor de temperatură pentru circuitul primar (NTC)
3V - Servomotor vană cu 3 căi
M2 Conectarea pompei suplimentare la placă cu borne
P2 Pompă suplimentară externă
OPE - Operator vană de gaz
TSC2 Transformator de aprindere
E.A. (1) Electrod de aprindere
M10 Placă cu borne pentru conexiuni externe de joasă tensiune
S.E. - Senzor exterior

[SL] - Shema električnih povezav
PRIPOROČLJIVA JE L-N POLARIZACIJA

Blu=Modra	Marrone=Rjava	Nero=Črna
Rosso=Rdeča	Bianco=Bela	Viola=Vijolična
Rosa=Rožnata	Arancione=Oranžna	Grigio=Siva
Valvola gas	Plinski ventil	
Fusibile	Varovalka	
RISC.	OGR	
SAN.	SAN	

AE02X - Krmilna kartica
TR1 - Glavni transformator
F1-F2 - Varovalka 4A F
J1-J24 - Spojniki
CN1-CN12 - Spojniki
S.C. - Senzor kondenzata
E.R. (2) - Elektroda za nadzor plamena
AC0X - Kartica prikazovalnika
S.BOLL. - Tipalo hranilnika vode
T.P. - Regulator tlaka
V HV Napajanje ventilatorja 230V
V LV Alarm nadzora ventilatorja
S.F. - Tipalo dimnih plinov
T.L. Mejni termostat visoke temperature vode
BE06 Kartica vezja za moduliranje črpalke
PWM Modulacijska črpalka
S.M. Senzor temperature v tlačnem vodu primarne veje
S.R. Senzor temperature primarne veje (NTC)
3V - Servomotor tripotnega elektroventila
M2 Priklučna plošča za povezavo dodatne črpalke
P2 Zunanja dodatna črpalka
OPE - Upravljač ventila plina
TSC2 Transformator za vžig
E.A. (1) Elektroda za vžig
M10 Priklučna plošča za zunanje nizkonapetostne povezave
S.E. - Zunanje tipalo

[PT] - Diagrama multifios
RECOMENDA-SE POLARIZAÇÃO L-N


Blu=Azul	Marrone=Marrom	Nero=Preto
Rosso=Vermelho	Bianco=Branco	Viola=Roxo
Rosa=Rosa	Arancione=Laranja	Grigio=Cinza
Valvola gas	Válvula de gás	
Fusibile	Fusível	
RISC.	CH	
SAN.	Água quente doméstica	

AE02X - Placa de controlo
TR1 - Transformador principal
F1-F2- Fusível 4AF
J1-J24 - Conectores
CN1-CN12 - Conectores
S.C. - Sensor de condensado
E.R. (2) - Eléctrodo de detecção
AC0X - Placa do ecrã
S.BOLL. - Sensor do reservatório de água
T.P. - Transdutor de pressão
V HV Alimentação do ventilador 230 V
V LV Alarme de controlo do ventilador
S.F. - Sonda de fumos
T.L Termóstato de limite de sobretemperatura da água
BE06 Placa de circuitos da bomba modulante
PWM Bomba modulante
S.M. Sensor de temperatura caudal no circuito primário
S.R. Sensor de temperatura do circuito primário (NTC)
3V - Servo-motor da válvula solenoide de 3 vias
M2 Régua de terminais para conexão de bomba suplementar
P2 Bomba suplementar externa
OPE - Operador da válvula de gás
TSC2 Transformador de ignição
E.A. (1) Eléctrodo de acendimento
M10 Régua de terminais para conexões externas de baixa tensão
S.E. - Sensor externo

[FR] - Diagramme multifilaire
UNE POLARITÉ L-N EST RECOMMANDÉE

Blu=Bleu	Marrone=Marron	Nero=Noir
Rosso=Rouge	Bianco=Blanc	Viola=Violet
Rosa=Rose	Arancione=Orange	Grigio=Gris
Valvola gas	Vanne gaz	
Fusibile	Fusible	
RISC.	CH	
SAN.	ECS	

AE02X - Carte de commande
TR1 - Transformateur principal
F1-F2- Fusible 4AF
J1-J24 - Connecteurs
CN1-CN12 - Connecteurs
S.C. - Capteur de condensat
E.R. (2) - Électrode de détection
AC0X - Carte d'affichage
S.BOLL. - Capteur du ballon d'eau
T.P. - Transducteur de pression
V HV Alimentation ventilateur 230V
V LV Alarme de contrôle de ventilateur
S.F. - Sonde de fumées
T.L Thermostat limite surchauffe d'eau
BE06 Carte à circuit imprimé du pilote de la pompe modulante
PWM Pompe modulante
S.M. Capteur de température de débit circuit primaire
S.R. Capteur de température du circuit primaire (NTC)
3V - Servomoteur d'électrovanne à trois voies
M2 Connexion de pompe supplémentaire bornier
P2 Pompe auxiliaire extérieure
OPE - Opérateur vanne gaz
TSC2 Transformateur d'allumage
E.A. (1) Électrode d'allumage
M10 Bornier pour connexions extérieures à basse tension
S.E. - Capteur extérieur



[EN] - Connecting the ambient thermostat and/or time clock

HIGH VOLTAGE CONNECTIONS (fig. a, b, c)

! The ambient thermostat and heating time clock contacts must be suitable for V= 230 Volt.

Make the connections for the environmental thermostat and or the time clock on the high voltage connections terminal board with 6 poles (M6) according to the following charts, after having removed the Ubolt from the terminal board.

1= 2AF fuse

2= ambient thermostat

LOW VOLTAGE CONNECTIONS (fig. e)

Make the connections for the low voltage functions to the 10-pole low voltage connections terminal board (M10), as indicated in the diagram.

4= low temperature thermostat

5= external sensor

P.O.S.= DHW time clock

SPECIAL SYSTEMS (fig. g)

Connect the pump to the 2-pole terminal board, in the area dimensioned for V = 230 Volts.

The boiler is capable of managing a supplementary pump, connected hydraulically as shown in the following diagram. In this way, it is possible to manage systems with flow rates in excess of 1300 l/h. The supplementary pump is not supplied as standard equipment, but must be chosen carefully by the installer on the basis of the dimensions of the systems.

To activate the pump, set parameter 20, heating mode, on position 03, supplementary pump (refer to the chapter "Setting parameters" for further details).

7= boiler

8= boiler pump

9= supplementary pump

10= hydraulic separator

Select the P90=1 maximum set speed mode for these installations.

[ES] - Conexión del termostato ambiente y/o el reloj

CONEXIONES ALTA TENSIÓN (fig. a, b, c)

! Los contactos del termostato ambiente y el reloj de calefacción deben ser adecuados para V= 230 Volt.

Realizar las conexiones para el termostato ambiente y o para el reloj en el tablero de bornes de conexiones de alta tensión con 6 polos (M6) de acuerdo con los siguientes diagramas, después de haber retirado el perno en U del tablero de bornes.

1= Fusible 2AF

2= termostato ambiente

CONEXIONES BAJA TENSIÓN (fig. e)

Realizar las conexiones para las funciones de baja tensión en el tablero de bornes de conexiones de baja tensión de 10 polos (M10), como se indica en el diagrama.

4= termostato de baja temperatura

5= sensor externo

P.O.S.= Reloj para ACS

SISTEMAS ESPECIALES (fig. g)

Conectar la bomba al tablero de bornes de 2 polos, en la zona dimensionada para V = 230 Voltios.

La caldera es capaz de gestionar una bomba suplementaria, conectada hidráulicamente como se muestra en el siguiente diagrama. De esta manera, es posible gestionar sistemas con caudales en exceso de 1300 l/h. La bomba suplementaria no se suministra como equipamiento estándar sino que el instalador debe elegirla con atención a partir de las dimensiones de los sistemas.

Para activar la bomba, ajustar el parámetro 20, modo calefacción, en la posición 03, bomba suplementaria (consultar el capítulo "Parámetros de ajuste" para mayores detalles).

7= caldera

8= bomba caldera

9= bomba suplementaria

10= separador hidráulico

Para estas instalaciones, seleccionar el modo de velocidad máxima establecida P90=1.

[PL] – Podłączenie termostatu środowiskowego i/lub programatora dobowo-godzinowego

PODŁĄCZENIA WYSOKONAPIĘCIOWE (rys. a, b, c)

Termostat środowiskowy i programator dobowogodzinowy musi być dostosowany do napięcia 230 V.

Podłącz termostat środowiskowy i/lub programator dobowogodzinowy, jak pokazano na poniższych schematach, po wcześniejszym usunięciu zworki na 6 polowej kostce przyłączeniowej M6.

1 = 2AF faza

2 = termostat środowiskowy

PODŁĄCZENIA NISKONAPIĘCIOWE (rys. e)

Wszystkich niskonapięciowych podłączeń dokonuje się przy wykorzystaniu 10 – polowej kostki przyłączeniowej M10, jak pokazano na schemacie.

4 = termostat obiegu niskiej temperatury

5 = sonda zewnętrzna

P.O.S. – Sterowanie czasowe c.w.u.

DODATKOWA POMPA (rys.g)

Pompu należy podłączyć do dwupolowej kostki przyłączeniowej, w obszarze dedykowanym dla V = 230 Volt.

Urządzenie jest przystosowane do sterowania dodatkową pompą. Należy ją podłączyć hydraulicznie w sposób pokazany na rysunku. W ten sposób możemy zarządzać obiektem, w którym konieczna wydajność pompy przekracza 1300 l/h. Dodatkowa pompa nie znajduje się na wypasieniu kotła, lecz musi być dobrana przez instalatora w zależności od wielkości układu. W celu aktywowania dodatkowej pompy należy ustawić parametr 20 (tryb grzania) na wartość 03 – dodatkowa pompa (zobacz rozdział „Programowanie parametrów”).

7 = kocioł

8 = pompa w kotle

9 = dodatkowa pompa

10 = spręgło hydrauliczne

Ustaw P90=1 tryb maksymalnej prędkości pompy dla tego typu instalacji.

[RO] - Conectarea termostatului de ambient și/sau a ceasului

CONEXIUNI DE ÎNALTĂ TENSIUNE (fig. a, b, c)

Termostatul de ambient și ceasul pentru încălzire trebuie să fie adecvate pentru V = 230 Volti.

Efectuați conexiunile pentru termostatul de ambient și/sau ceas pe placă cu borne de conexiuni de înaltă tensiune cu 6 poli (M6), în funcție de schemele următoare, după ce ați scos șurubul în U de pe placă cu borne.

1= siguranță 2AF

2= termostat de ambient

CONEXIUNI DE JOASĂ TENSIUNE (fig. e)

Efectuați conexiunile pentru funcțiile de joasă tensiune la placă cu borne de conexiuni de joasă tensiune cu 10 poli (M10), astfel cum este prezentat în schemă.

4= termostat de temperatură joasă

5= senzor extern

P.O.S.= Ceas ACM

SISTENE SPECIALE (fig. g)

Conectați pompę la placă cu borne cu 2 poli, în zona dimensionată pentru V = 230 Volti. Centrala este în măsură să gestioneze o pompę suplementarę, conectată hidraulic, astfel cum se arată în schema de mai jos. Astfel, este possible să se administreze sisteme cu debite mai mari de 1300 l/h. Pompu suplementară nu este furnizată ca echipament standard, dar trebuie să fie aleasă cu grijă de către instalator pe baza dimensiunilor sistemelor.

Pentru a activa pompę, setați parametrul 20, modul de încălzire, pe poziția 03, pompę suplementară (a se vedea capitolul „Setarea parametrilor” pentru mai multe detalii).

7= centrală

8= pompă centrală

9= pompă suplementară

10= separator hidraulic

Selectați modul de viteză maximă P90=1 pentru aceste instalării.

[PT] - Conexão do termostato ambiente e/ou do relógio

CONEXÕES DE ALTA TENSÃO (fig. a, b, c)

Os contactos do termostato ambiente e do relógio de aquecimento devem ser adequados para V= 230 Volts.

Faça as conexões para o termostato ambiente e/ou o relógio na régua de terminais de conexões de alta tensão com 6 pólos (M6) de acordo com os seguintes gráficos, após ter removido o parafuso em U da régua de terminais.

1= 2AF fusível

2= termostato ambiente

CONEXÕES DE BAIXA TENSÃO (fig. e)

Faça as conexões para as funções de baixa tensão à régua de terminais de conexões de baixa tensão de 10 pólos (M10), como indica o diagrama.

4= termostato de baixa temperatura

5= sensor externo

P.O.S.= Relógio de água quente doméstica

SISTEMAS ESPECIAIS (fig. g)

Conecte a bomba à régua de terminais de 2 pólos na área dimensionada para V = 230 Volts.

A caldeira é capaz de gerenciar uma bomba suplementar, conectada hidraulicamente como mostra o diagrama a seguir. Desta forma, é possível gerenciar sistemas com caudais em excesso de 1300 l/h. A bomba suplementar não é fornecida como equipamento-padrão, mas deve ser cuidadosamente escolhida pelo instalador com base nas dimensões dos sistemas.

Para activar a bomba, defina o parâmetro 20, modo de aquecimento, na posição 03, bomba suplementar (consulte o capítulo “Definição dos parâmetros” para mais detalhes).

7= caldeira

8= bomba da caldeira

9= bomba suplementar

10= separador hidráulico

Selecionar o modo de velocidade máxima de P90=1 para estas instalações.

[HU] - Szobatermosztát és/vagy időprogramozó csatlakozások

MAGAS FESZÜLTSÉGŰ CSATLAKOZÁSOK (a, b, c ábrák)

A környezeti termosztát és fűtési időprogramozó csatlakozások legyen alkalmas V=230 Volthoz.

Miután eltávolította a sorkapocslécent található áthidalást, az ábrának megfelelően csatlakoztassa a szobatermosztátot és/vagy az időprogramozót a 6 pólusú (M6) sorkapocsléc hálózati feszültséggel ellátott csatlakozóhoz.

1= 2AF biztosíték

2= környezeti termosztát

ALACSONY FESZÜLTSÉGŰ BEKÖTÉSEK (e ábra)

Az ábrának megfelelően csatlakoztassa az alacsonyfeszültséges fogyasztókat a 10 pólusú (M10) sorkapocsléc alacsonyfeszültségű csatlakozóhoz.

4 = alacsony hőmérsékleti termosztát

5 = külső szenzor

P.O.S.=HMV időprogramozó

KÜLÖNLEGES BERENDEZÉSEK (g ábra)

Csatlakoztassa a kerégetőszivattyút a 2 pólusú sorkapocslécre, a V = 230 V-ra kialakított részen.

A kazán képes egy kiegészítő szivattyú kezelésére, amit hidraulikusan úgy köt be, ahogyan a következő rajzon látható. Így 1300 l/h-t meghaladó hozamú berendezés alakítható ki. A kiegészítő szivattyút nem adjuk standard felszerelésként, de óvatosan kell kiválasztania a telepítést végező személynek a rendszerek méretei alapján. A szivattyú aktiválásához állítsa a 20-as paramétert, a fűtés módját, 03-as állásba, kiegészítő szivattyú

7 = kazán

8 = kazán szivattyú

9 = kiegészítő szivattyú

10 = hidraulikus szeparátor

Válassza ki a P90=1-et, maximális beállított sebesség módot ezekhez a telepítésekhez.

[SL] - POVEZAVA S TERMOSTATOM V PROSTORU IN/ALI ČASOVNIKOM

VISOKONAPETOSTNE POVEZAVE (slike. a, b, c)

Kontakti termostata v prostoru in časovnika ogrevanja morajo ustrežati za V= 230 Volt.

Okoljski termostat in ali časovnik povežite s 6 polno visokonapetostno priključno ploščo (M6) v skladu z naslednjimi shemami, pred tem pa morate s priključne plošče odstraniti U vijak.

1= 2AF varovalka

2= okoljski termostat

NIZKONAPETOSTNE POVEZAVE (slika e)

Nizkonapetostne funkcije povežite na 10 polno nizkonapetostno priključno ploščo (M10), kot je prikazano v shemi.

4= termostat nizke temperature

5= zunanje tipalo

P.O.S.= Časovni programator sanitarno vode

POSEBNI SISTEMI (slika g)

Črpalko priklopite na 2 polno priključno ploščo v območju, namenjenem za V = 230 Voltov.

Kotel lahko upravlja dodatno črpalko, hidravlično povezano kot je prikazano v naslednji shemi. Na ta način se lahko upravlja sisteme s pretoki, ki presegajo 1300 l/h. Dodatna črpalka ni zajeta v standardno opremo, ampak jo mora instalater skrbno izbrati glede na dimenzioniranost sistema.

Za aktiviranje črpalke nastavite parameter 20, ogrevalni način, v položaj 03, dodatna črpalka (glejte poglavje »Nastavljanje parametrov« za podrobnejši opis).

7= kotel

8= črpalka kotla

9= dodatna črpalka

10= hidravlični separator

Izberite P90=1 nastavitev največje hitrosti črpalke za to vrsto montaže.

[FR] - Connexion du thermostat d'ambiance et/ou de l'horloge

BRANCHEMENTS HAUTE TENSION (fig. a, b, c)

Le thermostat ambiant et les contacts d'horloge de temps de chauffage doivent être adaptés pour V= 230 Volts.

Brancher le thermostat d'ambiance et/ou l'horloge sur le bornier de connexion haute tension à 6 pôles (M6) selon les tableaux suivants, après avoir déposé l'étrier du bornier.

1= fusible 2 A F

2= thermostat d'ambiance

BRANCHEMENTS BASSE TENSION (fig. e)

Brancher les fonctions basse tension sur le bornier de connexion basse tension à 10 pôles (M10) comme indiqué sur le schéma.

4= thermostat de faible température

5= capteur extérieur

P.O.S.= Horloge ECS

SYSTÈMES SPÉCIAUX (fig. g)

Brancher la pompe sur le bornier à 2 pôles dans la zone dimensionnée pour V = 230 V.

La chaudière est capable de gérer une pompe auxiliaire, reliée par un raccord hydraulique comme indiqué sur le schéma suivant. Il est ainsi possible de gérer des systèmes avec des débits supérieurs à 1300 l/h. La pompe supplémentaire n'est pas fournie en standard, mais doit être choisie minutieusement par l'installateur sur la base des dimensions des systèmes.

Pour activer la pompe, régler le paramètre 20, mode Chauffage, position 03, pompe auxiliaire (se référer au chapitre « Paramètres de réglage » pour plus de détails).

7= chaudière

8= pompe de la chaudière

9= pompe auxiliaire

10= séparateur hydraulique

Selectionner le mode de réglage de vitesse nominale maximum P90=1 pour ces installations.

[EN] - Circulator residual head

The Exclusive Boiler Green HE boilers are fitted with a variable speed circulator, already hydraulically and electrically connected, having the service performance shown in the graph.

The boilers are fitted with an anti-blockage system that starts up a work cycle every 24 hours of stand-by, with the programme selector in any position.

⚠ The "anti-blockage" system will only work with boilers switched on to the mains.

⚠ It is absolutely forbidden to switch on the circulator without any water.

ADJUSTABLE SPEED PUMP

The adjustable pump function will only work when the heating programme is on. The pump is set to maximum speed during the three-way switchover to the plate-type heat exchanger or boiler (water tank). The adjustable pump function applies to the boiler pump only and not to any pumps of external connected devices (e.g. pressure pump).

There are 4 operating modes to choose from, depending on the situation and type of installation.

Entering parameter 90 in the technical menu you can choose from amongst these possibilities:

- 1- VARIABLE SPEED PUMP WITH PROPORTIONAL MODE ($41 \leq P90 \leq 90$)
- 2- VARIABLE SPEED PUMP WITH CONSTANT DT MODE ($2 \leq P90 \leq 40$)
- 3- VARIABLE SPEED PUMP WITH SET MAXIMUM SPEED MODE ($P90 = 1$)
- 4- SPECIAL USE OF STANDARD NON-VARIABLE SPEED PUMP ($P90 = 0$)

1 – VARIABLE SPEED PUMP WITH PROPORTIONAL MODE ($41 \leq P90 \leq 90$)

In this mode the boiler circuit board determines which flow rate capacity curve to use, based on the instantaneous power supplied by the boiler. The boiler controller divides up the power range in which the boiler works when on heating, into various levels. One of the speeds available in linear logic: maximum power= high speed, minimum power = low speed, is automatically selected based on the power being used when the heating is on. Used in all types of installations where the power of the machine is balanced to the effective installation requirements.

Operatively speaking:

- Enter in parameter 90
- Set parameter = 41

NB: The manufacturer recommends setting the $90=41$ parameter.

Values exceeding 41 are only used in special cases

2 – VARIABLE SPEED PUMP WITH CONSTANT DT MODE ($2 \leq P90 \leq 40$)

The installer sets the ΔT value to be kept between delivery and return in this mode (e.g. entering a value of = 10 will change the speed of the circulator to have a system flow capacity aimed at maintaining the ΔT at 10°C between upstream and downstream).

The circuit board determines whether to increase or reduce the circulator speed and therefore the installation flow rate, according to the values of the samples regularly taken by the boiler delivery-return gauge. If sampling reveals an ΔT value below the set value, speed is reduced until the ΔT has not sufficiently increased to reach the set value. Vice versa the speed is increased if the sample exceeds the set value.

Used directly for high temperature installations (typical of replacement) where the installation does not use a thermostat and where you can set a calculated ΔT .

The average temperature of the radiators tends to increase when working at a continual delivery temperature and once the set room temperature has been reached. Keeping the ΔT constant, after reducing the flow rate by changing the working curve, you will have a lower return temperature fostering a highly efficient performance and saving on electricity consumption.

Operatively:

- Enter in parameter 90
- Set the parameter at a value of between 2 and 40 (normally between 10 and 20)

3 – VARIABLE SPEED PUMP WITH SET MAXIMUM SPEED MODE ($P90 = 1$)

The adjustable circulator works continually at maximum speed in this mode. Used for installations with high load loss where it is necessary to exploit the boiler head to the most to guarantee sufficient circulation (installation flow rate at a maximum speed of less than 600 litres/hour).

Used where there are mixture bottles with high flow rates in the system downstream.

Operatively:

- Enter in parameter 90
- Set parameter = 1

4 – SPECIAL USE OF STANDARD NON-VARIABLE SPEED PUMP ($P90 = 0$)


This mode must be used in special cases where a standard circulator, not with variable speed, is preferred in the boiler. It is presumed that the variable speed circulator has been removed and replaced with a non-variable speed circulator. Warning!!!! the BE06 circuit board wired to the CN9 connector must be removed and replaced with a connector and jumper wired to the same CN9 connector. The latter wiring is essential and the system could suffer from malfunctions without doing this.

Operatively:

- Enter into parameter 90
- Set the $a=0$ parameter

CONFIGURATIONS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER

	EXTERNAL GAUGE YES (THERMOREGULATION)	EXTERNAL GAUGE NO (NO THERMOREGULATION)
HIGH TEMPERATURE (radiators)	PROPORTIONAL ($P90 = 41$)	ΔT constant ($2 \leq P90 \leq 40$)
LOW TEMPERATURE (floor)	PROPORTIONAL ($P90 = 41$)	PROPORTIONAL ($P90 = 41$)



[ES] - Cabezal residual del circulador

Las calderas Exclusive Green HE están equipadas con un circulador de velocidad variable, ya conectado hidráulica y eléctricamente, y con el rendimiento de servicio que se muestra en el gráfico.

Las calderas están equipadas con un sistema antibloqueo que inicia un ciclo de trabajo cada 24 horas de tiempo inactivo, con el selector de programación en cualquier posición.

⚠ El sistema "antibloqueo" solo funcionará en las calderas conectadas a la red de suministro.

⚠ Está absolutamente prohibido encender el circulador sin agua.

BOMBA DE VELOCIDAD REGULABLE

La función de bomba regulable solo funcionará cuando el programa de calefacción esté encendido. La bomba se programa a la velocidad máxima durante la conmutación de tres vías al intercambiador de calor tipo placa o a la caldera (depósito de agua). La función de bomba regulable corresponde solo para la bomba de la caldera y no para las bombas de los dispositivos de conexión exterior (por ejemplo: bomba de presión).

Existen 4 modos de funcionamiento para elegir, según la situación y el tipo de instalación.

Al ingresar el parámetro 90 en el menú técnico, se puede elegir entre las siguientes posibilidades:

- 1- BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE CON MODO PROPORCIONAL ($41 \leq P90 \leq 90$)
- 2- BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE CON MODO CONSTANTE DT ($2 \leq P90 \leq 40$)
- 3- BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE CON MODO DE VELOCIDAD MÁXIMA ESTABLECIDA ($P90 = 1$)
- 4- USO ESPECIAL DE LA BOMBA ESTÁNDAR DE VELOCIDAD NO VARIABLE ($P90 = 0$)

1 – BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE CON MODO PROPORCIONAL ($41 \leq P90 \leq 90$)

En este modo, el panel del circuito de la caldera determina la capacidad de la curva de caudal que debe utilizarse de acuerdo con la potencia instantánea suministrada por la caldera.

El controlador de la caldera divide en varios niveles el rango de potencia en que trabaja la caldera durante la calefacción. Una de las velocidades disponibles en la lógica lineal: potencia máxima= alta velocidad, potencia mínima = baja velocidad, se selecciona automáticamente según la potencia utilizada durante la calefacción.

Utilizada en todos los tipos de instalaciones en donde la potencia de la máquina se nivelea según los requisitos de instalación eficaces.

En términos operativos:

- Ingresar en el parámetro 90
- Establecer el parámetro = 41

NOTA: El fabricante recomienda el ajuste del parámetro 90 = 41.

Los valores que superen el 41 solo se usan en casos especiales

2 – BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE CON MODO CONSTANTE DT ($2 \leq P90 \leq 40$)

El instalador establece el valor ΔT que debe mantenerse en este modo entre la impulsión y el retorno (por ejemplo: si se ingresa un valor de = 10 cambiará la velocidad del circulador para tener una capacidad de flujo del sistema que busque mantener el ΔT a 10 °C entre la corriente arriba y la corriente abajo).

El tablero del circuito determina si aumentar o reducir la velocidad del circulador y por lo tanto, el caudal de la instalación, de acuerdo con los valores de las muestras que regularmente toma el medidor de impulsión-retorno de la caldera. Si las muestras revelan un valor ΔT por debajo del valor establecido, la velocidad se reduce hasta que ΔT haya aumentado lo suficiente para alcanzar el valor establecido. Y viceversa, la velocidad se aumenta si la muestra excede el valor establecido.

Utilizada directamente para instalaciones de alta temperatura (típico de sustituciones) donde la instalación no utiliza un termostato y se puede establecer un valor ΔT calculado.

La temperatura promedio de los radiadores tiende a aumentar cuando funcionan a una temperatura de impulsión continua y una vez que se alcanza la temperatura ambiente establecida. Si se mantiene constante el valor ΔT , después de reducir el caudal al cambiar la curva de funcionamiento, se obtendrá una temperatura de retorno menor lo que favorecerá un rendimiento altamente eficaz y el ahorro de consumo de energía.

En términos operativos:

- Ingresar en el parámetro 90
- Establecer el parámetro al valor de entre 2 y 40 (normalmente entre 10 y 20)

3 – BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE CON MODO DE VELOCIDAD MÁXIMA ESTABLECIDA (P90 = 1)

En este modo, el circulador regulable funciona de forma continua a una velocidad máxima.

Utilizada para instalaciones con la pérdida de carga en las cuales es necesario aprovechar al máximo el cabezal de la caldera para garantizar una circulación suficiente (caudal de la instalación a una velocidad máxima inferior a 600 litros/hora).

Utilizada donde existen botellas de mezcla con altos caudales en la corriente abajo del sistema.

En términos operativos:

- Ingresar en el parámetro 90
- Establecer el parámetro = 1

4 – USO ESPECIAL DE LA BOMBA ESTÁNDAR DE VELOCIDAD NO VARIABLE (P90 = 0)


Este modo debe utilizarse en casos especiales donde es preferible que haya un circulador estándar, de velocidad no variable, en la caldera. Se presume que el circulador de velocidad variable se sustituyó por un circulador de velocidad no variable. ¡¡¡Atención!!! el tablero BE06 conectado al conector CN9 debe retirarse y sustituirse por un conector con puente que debe insertarse en el mismo conector CN9. Este último cableado es fundamental ya que si no se realiza esto, el sistema puede funcionar incorrectamente.

En términos operativos:

- Ingresar en el parámetro 90
- Ajustar el parámetro = 0

CONFIGURACIONES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE

	MEDIDOR EXTERNO SÍ (TERMORREGULACIÓN)	MEDIDOR EXTERNO NO (SIN TERMORREGULACIÓN)
ALTA TEMPERATURA (radiadores)	PROPORCIONAL (P90 = 41)	ΔT constante ($2 \leq P90 \leq 40$)
BAJA TEMPERATURA (suelo)	PROPORCIONAL (P90 = 41)	PROPORCIONAL (P90 = 41)



[PL] - Wysokość podnoszenia pompy – Funkcje pompy

Kotły EXCLUSIVE GREEN HE są wyposażone w pompę o zmiennej prędkości przepływu, która podłączona jest zarówno hydraulicznie, jak i elektrycznie, a użytkowy zakres jej pracy jest pokazany na wykresie poniżej.

Kocioł wyposażony jest w system antyblokujący pompę, który uruchamia ją w cyklu 24 – godzinnym.

- ! system antyblokujący pompę jest aktywny tylko wtedy, gdy kocioł podłączony jest do zasilania elektrycznego.
- ! funkcjonowanie w tym systemie w przypadku odcięcia dopływu wody jest zabronione

POMPA MODULOWANA/ REGULACJA PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU

Funkcja modulacji prędkości przepływu jest aktywna tylko dla obiegu c.o. Aktywacja trzeciego z powyższych trybów powoduje, że pompa będzie pracowała z najwyższą możliwą prędkością przepływu. Funkcja modulacji w układzie c.o. obejmuje obieg kotła, natomiast nie obejmuje innych zewnętrznych urządzeń podłączonych do kotła.

W funkcji tej można wybrać jeden z czterech różnych trybów pracy w zależności od typu instalacji.

Wybór danego trybu odbywa się przez ustawienie odpowiedniej wartości parametru 90:

- 1- MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY – PROPORCJONALNA ($41 \leq P90 \leq 90$)
- 2- MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY – STAŁA ($2 \leq P90 \leq 40$)
- 3- MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY PRZY MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI (P90 = 1)
- 4- BEZ USTAWIEŃ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU (P90 = 0)

1 - MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY – PROPORCJONALNA ($41 \leq P90 \leq 90$)

W tym trybie elektronika kotła determinuje, jaką przyjąć krzywą przepływu w stosunku do mocy chwilowej dostarczonej przez kocioł.

W zależności od wielkości mocy w obiegu c.o., dobierana jest automatycznie jedna z dostępnych prędkości, zgodnie z krzywą prędkości przepływu:

Moc maksymalna = najwyższa prędkość Moc minimalna = najniższa prędkość

Tryb proporcjonalny może być zastosowany we wszystkich typach instalacji, gdzie moc kotła została prawidłowo dobrana do realnych potrzeb systemu.

Aby wybrać tryb proporcjonalny należy:

wybrać parametr 90

ustawić wartość parametru = 41

WAŻNE: Nastawa parametru 90 na wartość 41 jest rekomendowana przez producenta. Wartość parametru przekraczająca 41 jest używana w przypadkach szczególnych.

2 - MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY – STAŁA ($2 \leq P90 \leq 40$)

W tym trybie, instalator ustawia wartość ΔT pomiędzy zasilaniem a powrotem z instalacji, która ma być utrzymywana (np. jeśli wprowadzona wartość przez instalatora będzie wynosiła 10, to oznacza, że prędkość przepływu w instalacji zostanie tak dostosowana, żeby utrzymać różnicę ΔT pomiędzy zasilaniem i powrotem na wymienionu na poziomie 10°C).

Co jakiś czas wartości temperatur są odczytywane przez sondy umieszczone na zasilaniu i powrocie, a następnie przekazywane do płyty elektronicznej kotła, która to reguluje prędkość przepływu w instalacji w celu utrzymania ustawionej ΔT . Jeśli odczytane wartości wskazują na to, że ΔT jest niższa od ustawionej, to prędkość przepływu zostaje zredukowana do mo-

mentu, gdy wartość ΔT zrówna się z wartością ustawioną przez instalatora. Natomiast w przypadku gdy ΔT jest wyższa od ustawionej, to prędkość przepływu zostaje zwiększena do momentu, gdy wartość ΔT zrówna się z wartością ustawioną przez instalatora.

Ten tryb dedykowany jest do instalacji wysokotemperaturowych, gdzie kocioł nie jest sterowany przez termostat pokojowy i gdzie obliczona ΔT może być ustawiona. Podczas pracy ze stałą temperaturą zasilania w stabilnych warunkach otoczenia, średnia temperatura grzejników ma tendencję wzrostową. Poprzez utrzymywanie stałej ΔT , zmniejszenie natężenia przepływu uzyskuje się przez zmianę krzywej prędkości przepływu, która cechuje niższa temperatura powrotu, co z kolei sprzyja wysokiej wydajności kotła oraz zmniejszenie zużycie energii elektrycznej.

Aby wybrać ten tryb należy:

wybrać parametr 90

ustawić wartość parametru pomiędzy 2 a 40 (przeważnie pomiędzy 10 a 20)

3 - MODULACJA PRZEPŁYWU POMPY PRZY MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI (P90 = 1)

W tym trybie pompa moduluje stale przy maksymalnej prędkości. Tryb dedykowany jest do instalacji o wysokich stratach ciepła, gdzie głowicami reguluje się przepływ, aby zagwarantować jak najwyższą wydajność instalacji (przepływ instalacji przy maksymalnej prędkości niższy od 600l/h).

Tryb ten jest stosowany w przypadku instalacji z wykorzystaniem rozdzielacza hydromatycznego, przy dużych przepływach obiegu głównego.

Aby wybrać ten tryb należy:

wybrać parametr 90

ustawić wartość parametru = 1

4 - BEZ USTAWIEŃ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU (P90 = 0)

Ten tryb jest stosowany w szczególnych przypadkach, w których kocioł pracuje bez regulacji przepływu (w przypadku wymiany pompy na niemodulowaną). OSTRZEŻENIE!

Karta BE06 podłączona do kostki przyłączeniowej CN9 musi zostać usunięta i zastąpiona przez mostek zamontowany na zaciskach środkowych (2-3) w gnieździe CN9. To podłączenie jest konieczne, gdyż jego brak może wpływać na nieprawidłowe funkcjonowanie całego systemu.


Aby wybrać ten tryb należy:

wybrać parametr 90

ustawić wartość parametru = 0

KONFIGURACJE REKOMENDOWANE PRZEZ PRODUCENTA

	SONDA ZEWNĘTRZNA PODŁĄCZONA (REGULACJA POGODOWA)	SONDA ZEWNĘTRZNA NIE PODŁĄCZONA (BRAK REGULACJI POGODOWEJ)
OBIEG WYSOKOTEMPERATUROWY (grzejniki)	TRYB PROPORCJONALNY (Parametr 90 = 41)	ΔT stałe ($2 \leq P90 \leq 40$)
OBIEG NISKOTEMPERATUROWY (ogrzewanie podłogowe)	TRYB PROPORCJONALNY (Parametr 90 = 41)	TRYB PROPORCJONALNY (Parametr 90 = 41)



[HU] - Keringető maradék emelőnyomása

Az Exkluzív Boiler Green HE kazánokat elláttuk változó sebességű keringetővel, melyet már hidraulikusan és elektromosan bekötöttünk, a rajzon látható működési teljesítménnyel.

A kazánt felszerelték blokkolásgátló funkcióval is, amely minden 24 órában egyszer elindít egy működési ciklust, bármilyen állásban van is éppen a funkcióválasztó gomb.

⚠ A „blokkolásgátló” rendszer csak a szolgáltatórendszerre rátörött kazánokkal fog működni.

⚠ A legsigorúbban tilos bekapcsolni a keringetőt, ha a rendszer nincs vízzel feltöltve.

ÁLLÍTHATÓ SZIVATTYÚ SEBESSÉG

A beállítható szivattyú funkció csak akkor fog működni, ha a fűtő program be van kapcsolva. A szivattyú maximális sebességre van állítva a háromállású átkapcsolásnál a lemezes hőcserélőre vagy kazánra (víztartály). Az állítható szivattyú funkciója csak a kazánszivattyúra vonatkozik, és nem a külsőleg csatlakoztatott eszközök bármely szivattyújára (pl. nyomásszivattyú).

Négy üzemmódból lehet választani, a helyzettől és a telepítés típusától függően. A 90-es paraméterbe belépve a műszaki menüben az alábbi lehetőségek közül választhat:

- 1 - VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ SZIVATTYÚ PROPORCIÓNÁLIS ÜZEMMÓDDAL (41 <= P90 <= 90)
- 2 - VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ SZIVATTYÚ KONSTANS DT ÜZEMMÓDDAL (2 <= P90 <= 40)
- 3 - VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ SZIVATTYÚ BEÁLLÍTOTT MAXIMÁLIS SEBESSÉGŰ ÜZEMMÓDDAL (P90 = 1)
- 4 - STANDARD NEM-VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ SZIVATTYÚ KÜLÖNLEGES HASZNÁLATA (P90 = 0)

1 - VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ SZIVATTYÚ PROPORCIÓNÁLIS ÜZEMMÓDDAL (41 <= P90 <= 90)

Ebben az üzemmódban a kazán kapcsolótáblája dönti el, hogy milyen hozam-görbét fog alkalmazni a kazán által nyújtott pilanatnyi teljesítmény függvényében.

A kazán vezérlő különböző szintekre bontja le a fűtési üzemmódban azokat a teljesítmény tartományokat, melyeken belül a kazán üzemel. Az egyik elérhető sebességet a lineáris logikában: maximális teljesítmény=magas sebesség, minimális teljesítmény=alacsony sebesség, automatikusan választja ki az alapján, hogy milyen teljesítményt használ, amikor a fűtés be van kapcsolva.

Minden típusú telepítésnél használatos, ahol a gép teljesítményét hozzáigazították a gép valódi szükségleteihez.

Operatív szempontból:

- Lépjön be a 90-es paraméterbe
- Állítsa a paramétert = 41-re

NB: A gyártó ajánlja a 90 = 41 paraméter beállítást.

A 41-t meghaladó értékeket csak speciális esetekben használja

2 - VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ SZIVATTYÚ KONSTANS DT ÜZEMMÓDDAL (2 <= P90 <= 40)

Ebben az üzemmódban a gépet felszerelő szakember a ΔT értéket úgy állítja be, hogy az előremenő és visszatérő ág között megmaradjon (pl. ha =10-es értéket adja meg, a keringető egység sebessége úgy fog változni, hogy a berendezés hozama megtartsa a ΔT értéket a hőcserélő előremenő és visszatérő ága között 10°C-on).

A kazán kapcsolótáblája dönti el, hogy megnövelte vagy lecsökkentse a keringető sebességet és így a telepítés hozamgörbét, azon minták értékeinek alapján, melyeket rendszeresen begyűjt a kazán előremenő-visszatérő mérője. Ha a mintavétel egy ΔT értéket észel a beállított érték alatt, a sebességet lecsökkenti addig, amíg a ΔT elégé meg nem nő, hogy elérje a beállított értéket. Megfordítva, a sebesség megnő, ha a minta túllép a beállított értéken.

Közvetlenül magas hőmérsékletű telepítéseknel használható (jellemzően kicsérésnél), ahol a telepítés nem használ termosztátot, és ahol beállíthatja a kiszámított ΔT -t.

Amikor állandó fűtőhőmérséklettel dolgozik és mikor elérte a beállított szabóhőmérsékletet, a radiátorok átlaghőmérséklete általában megnő. Ha a ΔT állandó, miután lecsökkentette a hozamat a üzemelési görbe megváltoztatásával, ez alacsonyabb visszatérő hőmérsékletet eredményez, ez pedig nagyobb kazán teljesítményt, valamint az áramfogyasztás lecsökkenését eredményezi.

Operatív szempontból:

- Lépjön be a 90-es paraméterbe
- Állítsa a paramétert egy 2 és 40 közti értékre (normál esetben 10 és 20 között)

3 - VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ SZIVATTYÚ BEÁLLÍTOTT MAXIMÁLIS SEBESSÉGŰ ÜZEMMÓDDAL (P90 = 1)

Az állítható keringető folyamatosan maximális sebességen dolgozik ebben az üzemmódban.

Nagy terhelési veszteségű telepítéseknel használatos, ahol a kazán emelőnyomását a lehető legjobban ki kell használni a megfelelő keringetés érdekében (a berendezés hozama maximális sebességen kevesebb mint 600 liter/óra).

Ezt akkor használja, amikor keverék palackkal működik, nagy hozammal a lemenő ágban.

Operatív szempontból:

- Lépjön be a 90-es paraméterbe
- Állítsa a paramétert = 1-re

4 - KÜLÖNLEGES HASZNÁLATA STANDARD NEM-VÁLTOZÓ SEBESSÉGŰ SZIVATTYÚVAL (P90 = 0)


Ezt az üzemet olyan különleges esetekben kell használni, ahol inkább egy standard keringetőt, nem változó sebességgel, kíván használni a kazánon. Feltehető, hogy a változó sebességű keringetőt eltávolította, és kicsérélte egy nem változó sebességű keringetővel. Vigyázat !!! a CN9 csatlakozóra kötött BE06 kapcsolótáblát le kell szerelni, és helyére a CN9 csatlakozóba egy áthidaló vezetéket és csatlakozót helyezzen be. Ez utóbbi bekötés lényeges és a rendszer nem fog megfelelően működni, ha ezt nem teszi meg.

Operatív szempontból:

- Lépjön be a 90-es paraméterbe
- Állítsa be az a=0 paramétert

A GYÁRTÓ ÁLTAL AJÁNLOTT KONFIGURÁCIÓK

	KÜLSŐ MÉRŐ IGEN (HŐSZABÁLYOZÁS)	KÜLSŐ MÉRŐ NEM (NINCS HŐSZABÁLYOZÁS)
MAGAS HŐMÉRSÉKLET (radiátorok)	PROPORCIÓNÁLIS (P90 = 41)	ΔT állandó (2 ≤ P90 ≤ 40)
ALACSONY HŐMÉRSÉKLET (floor)	PROPORCIÓNÁLIS (P90 = 41)	PROPORCIÓNÁLIS (P90 = 41)



[RO] - Sarcină reziduală pompă de circulație

Centralele exclusiviste Green HE sunt echipate cu o pompă de circulație cu viteză variabilă, echipată deja cu conexiunile hidraulice și electrice necesare, ale cărei performanțe sunt descrise în grafic.

Centralele sunt echipate cu un sistem anti-blocaj care inițiază un ciclu de lucru la fiecare 24 de ore de stand-by, cu selectorul de programe în orice poziție.

⚠️ Sistemul „anti-blocaj” va funcționa cu centrala conectată la rețeaua de alimentare.

⚠️ Este interzisă pornirea pompei de circulație fără apă.

POMPĂ CU TURAȚIE REGLABILĂ

Funcția de reglare a pompei va funcționa doar atunci când programul de încălzire este pornit. Pompa este setată la viteza maximă în timpul trecerii de la vana cu trei căi la schimbătorul de căldură în plăci sau centrală (rezervor de apă). Funcția de reglare a pompei se aplică doar la pompa centralei și nu la toate pompele dispozitivelor externe conectate (de exemplu, pompa de presiune).

Există 4 moduri de funcționare pe care le puteți alege, în funcție de situație și de tipul de instalare.

Introducând parametrul 90 în meniul tehnic, puteți alege din următoarele posibilități:

- 1- POMPĂ CU TURAȚIE VARIABILĂ ȘI MOD PROPORTIONAL ($41 \leq P90 \leq 90$)
- 2- POMPĂ CU TURAȚIE VARIABILĂ ȘI MOD DT CONSTANT ($2 \leq P90 \leq 40$)
- 3- POMPĂ CU TURAȚIE VARIABILĂ ȘI MOD DE TURAȚIE MAXIMĂ SETAT ($P90 = 1$)
- 4- UTILIZARE SPECIALĂ A UNEI POMPE CU TURAȚIE INVARIABILĂ STANDARD ($P90 = 0$)

1 - POMPĂ CU TURAȚIE VARIABILĂ ȘI MOD PROPORTIONAL ($41 \leq P90 \leq 90$)

În acest mod, placă de circuite a centralei determină curba de debit care se va adopta, în funcție de puterea instantanea furnizată de centrală.

Controlerul centraliei împarte gama de putere în care funcționează centrala în regim de încălzire în diferite niveluri. Una dintre turațiile disponibile în logica liniară: putere maximă = turație mare, putere minimă = turație redusă, este selectată automat în funcție de puterea utilizată atunci când modul de încălzire este pornit.

Este utilizată în toate tipurile de instalații în care puterea mașinii este adaptată la cerințele de instalare efective.

Din punct de vedere operațional:

- Accesați parametrul 90
- Setați parametrul = 41

NB: Producătorul recomandă setarea parametrului $90=41$.

Valorile care depășesc 41 se utilizează în anumite cazuri

2 - POMPĂ CU TURAȚIE VARIABILĂ ȘI MOD DT CONSTANT ($2 \leq P90 \leq 40$)

Instalatorul setează valoarea ΔT care urmează să fie menținută între tur și return în acest mod (de exemplu, introducerea unei valori = 10 va modifica turația pompei de circulație pentru a obține o capacitate de circulare a sistemului menită să mențină ΔT la 10°C între amonte și aval).

Placa de circuite determină dacă se mărește sau se reduce turația pompei de circulație și, prin urmare, debitul de instalare, în funcție de valorile probelor prelevate regulat de către instrumentul de măsură de tur-retur al centralei. Dacă probele prelevate indică o valoare a ΔT sub valoarea setată, turația este redusă până când ΔT crește suficient pentru a atinge valoarea setată. Își viceversa, turația crește dacă proba prelevată depășește valoarea setată.

Se utilizează direct pentru instalații cu temperatură înaltă (tipic pentru încălzire) în cazul în care instalația nu utilizează un termostat și unde poate fi setată o valoare ΔT calculată.

Temperatura medie a radiatoarelor tinde să crească atunci când se lucrează la o temperatură de tur continuă și când a fost atinsă temperatura setată a camerei. Menținând constantă valoarea ΔT după reducerea debitului prin schimbarea curbei de lucru, veți obține o temperatură de return mai scăzută, ceea ce duce la o performanță ridicată și economii la consumul de energie electrică.

Operații:

- Accesați parametrul 90
- Setați parametrul la o valoare cuprinsă între 2 și 40 (valori normale între 10 și 20)

3 - POMPĂ CU TURAȚIE VARIABILĂ ȘI MOD DE TURAȚIE MAXIMĂ SETAT ($P90 = 1$)

Pompa de circulație variabilă lucrează continuu la viteza maximă în acest mod.

Se utilizează pentru instalații cu pierderi de sarcină mari atunci când centrala esteexploatață la maxim pentru a garanta o circulație suficientă (debit de instalare la o turație maximă de sub 600 de litri / oră).

Se utilizează atunci când există amestecuri cu debite mari în aval în cadrul sistemului.

Operații:

- Accesați parametrul 90
- Setați parametrul = 1

4 - UTILIZARE SPECIALĂ A UNEI POMPE CU TURAȚIE INVARIABILĂ STANDARD ($P90 = 0$)


Acest mod trebuie să fie utilizat în cazuri speciale în care o pompă de circulație standard, nu cu viteză variabilă, este de preferat în centrală. Se presupune că pompa de circulație cu turație variabilă a fost scoasă și înlocuită cu o pompă de circulație cu viteză invariabilă. Avertisment !!! placă de circuite BE06 conectată la conectorul CN9 trebuie demontată și înlocuită cu un conector cu o punte de şuntare care se va introduce în conectorul CN9. Această ultimă conexiune este esențială, iar dacă nu este realizată sistemul ar putea suferi defecțiuni.

Operațiuni:

- Accesați parametrul 90
- Setați parametrul a = 0

CONFIGURAȚII RECOMANDATE DE CĂTRE PRODUCĂTOR

	INSTRUMENT DE MĂSURĂ EXTERN DA (TERMOREGLARE)	INSTRUMENT DE MĂSURĂ EXTERN NU (FĂRĂ TERMOREGLARE)
TEMPERATURĂ ÎNALȚĂ (radiatoare)	PROPORTIONAL ($P90 = 41$)	ΔT constantă ($2 \leq P90 \leq 40$)
TEMPERATURĂ REDUSĂ (podea)	PROPORTIONAL ($P90 = 41$)	PROPORTIONAL ($P90 = 41$)



[SL] - Preostala črpalka višina

Exclusive Boiler Green HE kotli so opremljeni s pretočno črpalko s spremenljivo hitrostjo vrtenja in je že hidravlično ter električno povezana, njene zmogljivosti so prikazane v diagramu.

Kotli so opremljeni s protiblokirnim sistemom, ki zažene delovni cikel vsakih 24 ur, ko se kotel ne uporablja, ne glede na položaj stikala za upravljanje.

⚠ »Protiblokirni« sistem kotla deluje le z vklopljenim glavnim napajanjem.

⚠ Črpalko je strogo prepovedano vklopiti brez vode.

NASTAVLJIVA HITROST ČRPALKE

Funkcija reguliranja črpalke deluje samo z aktiviranim programom ogrevanja. Črpalka je na največjo hitrost nastavljena s preklopom tripotnega ventilja na ploščati toplotni izmenjevalnik ali kotel (hranišču vode). Funkcijo reguliranja črpalke se uporablja samo s črpalko kotla in ne z vsako črpalko zunanjih povezanih naprav (npr. tlačna črpalka).

Na voljo so 4 načini delovanja, med katerimi izberete najprimernejšega glede na stanje in vrsto sistema.

Z vnosom parametra 90 v tehnični meni lahko izberete med naslednjimi možnostmi:

- 1- SPREMENLJIVA HITROST ČRPALKE V PROPORACIONALNEM NAČINU (41 <= P90 <= 90)
- 2- SPREMENLJIVA HITROST ČRPALKE V KONSTANTNEM NAČINU (2 <= P90 <= 40)
- 3- SPREMENLJIVA HITROST ČRPALKE V NAČINU NASTAVLJENE NAJVEČJE HITROSTI (P90 = 1)
- 4- POSEBNA UPORABA STANDARDNE ČRPALKE NESPREMENLJIVE HITROSTI (P90 = 0)

1 - SPREMENLJIVA HITROST ČRPALKE V PROPORACIONALNEM NAČINU (41 <= P90 <= 90)

V tem načinu kartica kotla določa, katera krivulja pretoka se bo uporabila glede na trenutno moč, ki jo kotel dobavlja.

Krmilnik kotla razdeli obseg moči, s katero kotel deluje v ogrevalem načinu, na več različnih nivojev. Ena od teh hitrosti je razpoložljiva z linearo logiko: največja moč = velika hitrost, najmanjša moč = majhna hitrost, se samodejno izbere na podlagi moči, ki je v uporabi med ogrevanjem.

Uporablja se v vseh sistemih, kjer je moč kotla pravilno uravnotežena z dejanskimi potrebami sistema.

Praktično povedano:

- Vstopite v parameter 90
- Nastavite parameter = 41

OPOMBA: Proizvajalec priporoča nastavitev parametra 90=41.

Vrednosti nad 41 se uporabljajo samo v posebnih primerih

2 - SPREMENLJIVA HITROST ČRPALKE V KONSTANTNEM NAČINU (2 <= P90 <= 40)

Monter nastavi vrednost ΔT , ki naj se ohranja med odvodom in povratnim vodom (npr. če je nastavljena vrednost 10, se hitrost pretočne črpalke spreminja tako, da bo s pretokom v sistemu vzdrževala ΔT na 10°C med vstopom in izstopom).

Krmilnik določi, ali naj se hitrost pretočne črpalke poveča ali zmanjša, s tem tudi pretok v sistemu, skladno z vrednostmi, ki jih merilnik na tlačnem in povratnem vodu redno preverja. Če je ugotovljena vrednost ΔT nižja od nastavljene, se hitrost zmanjša, dokler se ΔT ne dovolj poveča, da doseže nastavljeno vrednost. Nasprotno pa, hitrost se poveča, če ugotovljena vrednost presega nastavljeno.

Uporablja se v visokotemperaturnih sistemih (običajno pri nadomestitvi), kjer v sistemu ni vgrajen termostat in kjer lahko nastavite izračunani ΔT . Povprečna temperatura grelnih teles se, med delovanjem s stalno temperaturo v tlačnem vodu in ko je sobna temperatura dosežena, zviša. Z ohranjanjem konstantne ΔT , se z zmanjšanjem pretoka s spremembijo delovne krivulje zniža temperatura v povratnem vodu in s tem spodbuja visoko učinkovito delovanje ter prihranek pri porabi električne energije.

Praktično:

- Vstopite v parameter 90
- Vrednost parametra nastavite med 2 in 40 (običajno med 10 in 20)

3 - SPREMENLJIVA HITROST ČRPALKE V NAČINU NASTAVLJENE NAJVEČJE HITROSTI (P90 = 1)

V tem načinu nastavljiva črpalka deluje neprekinitno z največjo hitrostjo. Uporablja se v sistemih z velikimi izgiubami obremenitve, kjer se mora toplo kotla izkoristiti za zagotavljanje zadostnega pretoka (pretok v sistemu pri maksimalni hitrosti manj kot 600 litrov/uro).

Uporablja se z grelnimi telesi z velikim pretokom v sistemu.

Praktično:

- Vstopite v parameter 90
- Nastavite parameter = 1

4 - POSEBNA UPORABA STANDARDNE ČRPALKE NESPREMENLJIVE HITROSTI (P90 = 0)


Ta način se mora uporabiti v posebnih primerih, kjer se s kotlom zahteva standardne pretočne črpalke, brez sprememjanja hitrosti. Predpostavimo, da je bila črpalka s spremenljivo hitrostjo odstranjena in se jo je nadomestilo s črpalko, s katero hitrosti ni mogoče sprememnjati. Pozor!!!! kartico BE06, povezana s spojnikom CN9, je treba odstraniti in nadomestiti s spojnikom ter mostičkom na istem spojniku CN9. Navedena povezava je bistvenega pomena za delovanje, brez tega lahko pride do nepravilnosti v delovanju sistema.

Praktično.

- Vstopite v parameter 90
- Nastavite parameter = 0

KONFIGURACIJE, KI JIH PRIPOROČA PROIZVAJALEC

	ZUNANJI MERILNIK DA (TERMOREGULACIJA)	ZUNANJI MERILNIK NE (BREZ TERMOREGULACIJE)
VISOKA TEMPERATURA (grelna telesa)	PROPORACIONALNA (P90 = 41)	ΔT konstantna (2 ≤ P90 ≤ 40)
NIZKA TEMPERATURA (talno)	PROPORACIONALNA (P90 = 41)	PROPORACIONALNA (P90 = 41)



[PT] - Cabeçal residual do circulador

As caldeiras Exclusive Boiler Green HE são equipadas com um circulador de velocidade variável, já conectado eléctrica e hidráulicamente, com desempenho de trabalho mostrado no gráfico.

As caldeiras são equipadas com um sistema antibloqueio que inicia um ciclo de trabalho a cada 24 de stand-by, com o seleccionador de programa em qualquer posição.

⚠️ O sistema "antibloqueio" somente funcionará com as caldeiras conectadas à alimentação.

⚠️ É absolutamente proibido ligar o circulador sem água.

BOMBA DE VELOCIDADE AJUSTÁVEL

A função da bomba ajustável somente funcionará quando o programa de aquecimento estiver ligado. A bomba está configurada à velocidade máxima durante a comutação de três saídas ao comutador de calor principal de placas ou caldeira (reservatório de água). A função de bomba ajustável é aplicável somente à bomba da caldeira e não a outro tipo de bombas de dispositivos externos conectados (ex. bomba de pressão).

Há 4 modos de operação para escolher, a depender da situação e do tipo de instalação.

Acedendo ao parâmetro 90 no menu técnico, é possível escolher entre as seguintes possibilidades:

- 1- BOMBA COM VELOCIDADE VARIÁVEL COM MODO PROPORCIONAL ($41 \leq P90 \leq 90$)
- 2- BOMBA COM VELOCIDADE VARIÁVEL COM MODO DT CONSTANTE ($2 \leq P90 \leq 40$)
- 3- BOMBA COM VELOCIDADE VARIÁVEL COM AJUSTE DE MODO DE VELOCIDADE MÁXIMA ($P90 = 1$)
- 4- USO ESPECIAL DE BOMBA-PADRÃO DE VELOCIDADE INVARIÁVEL ($P90 = 0$)

1 – BOMBA COM VELOCIDADE VARIÁVEL COM MODO PROPORCIONAL ($41 \leq P90 \leq 90$)

Neste modo, a placa do circuito da caldeira determina que curva da capacidade de caudal deve ser adoptada de acordo com a energia instantânea fornecida pela caldeira.

O controlador da caldeira divide a faixa de energia dentro da qual a caldeira opera no modo de aquecimento em diversos níveis. Uma das velocidades disponíveis de acordo com uma lógica linear: potência máxima= alta velocidade, potência mínima= baixa velocidade, é seleccionada automaticamente com base na potência utilizada quando o aquecimento está ligado. Usada em todos os tipo de instalações em que a potência da máquina está equilibrada com os requisitos de instalação efectiva.

Operacionalmente:

- Entrar no parâmetro 90
- Ajustar o parâmetro = 41

NOTA: O fabricante recomenda o ajuste do parâmetro $90=41$.

Valores acima de 41 são usados somente em casos específicos

2 – BOMBA COM VELOCIDADE VARIÁVEL COM MODO DT CONSTANTE ($2 \leq P90 \leq 40$)

O instalador ajusta o valor ΔT para ser mantido entre o caudal e o retorno nesse modo (ex. colocar um valor = 10 irá alterar a velocidade do circulador para ter uma capacidade de escoamento do sistema destinada a manter o

ΔT em 10 °C entre montante e jusante).

O circuito da caldeira determina quando aumentar ou reduzir a velocidade do circulador e, portanto, o caudal de instalação, de acordo com os valores das amostras tiradas regularmente pelo manômetro caudal-retorno da caldeira. Se a amostragem revelar um valor ΔT abaixo do valor estabelecido, a velocidade é reduzida até que o ΔT tenha aumentado suficientemente para alcançar o valor estabelecido. Ao contrário, a velocidade é aumentada se a amostra excede o valor estabelecido.

Usado directamente para instalações de alta temperatura (típica de substituição) quando a instalação não utiliza um termóstato e onde é possível configurar um ΔT calculado.

A temperatura média dos radiadores tende a aumentar quando trabalham com uma temperatura contínua de caudal e uma vez que a temperatura ambiente estabelecida foi alcançada. Mantendo ΔT constante, após reduzir o caudal alterando a curva de trabalho, tem-se uma temperatura de retorno mais baixa, fomentando um desempenho mais eficiente e economizando no consumo de energia.

Operacionalmente:

- Entrar no parâmetro 90
- Estabelecer o parâmetro em um valor entre 2 e 40 (normalmente entre 10 e 20)

3 – BOMBA COM VELOCIDADE VARIÁVEL COM AJUSTE DE MODO DE VELOCIDADE MÁXIMA ($P90 = 1$)

O circulador ajustável trabalha continuamente em velocidade máxima nesse modo.

Utilizado para instalações com alta perda de carga, onde é necessário explorar o cabeçal da caldeira ao máximo para garantir circulação suficiente (caudal da instalação em velocidade máxima de menos de 600 litros/hora). Utilizado onde há garrafas com misturas com altos caudais no sistema a jusante.

Operacionalmente:

- Entrar no parâmetro 90
- Ajustar o parâmetro = 1

4 – USO ESPECIAL DE BOMBA-PADRÃO DE VELOCIDADE INVARIÁVEL ($P90 = 0$)


Este modo deve ser usado em casos especiais nos quais um circulador-padrão, de velocidade invariável, é preferível na caldeira. Presume-se que o circulador de velocidade variável tenha sido removido e substituído por um circulador de velocidade invariável. Atenção !!! o circuito da caldeira BE06 conectado ao conector CN9 deve ser removido e substituído por um conector com um jumper a ser inserido no próprio conector CN9. A cablagem do último é essencial e o sistema pode sofrer mau funcionamento se ela não for efectuada.

Operacionalmente:

- Entrar no parâmetro 90
- Ajustar o parâmetro = 0

CONFIGURAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE

	MANÓMETRO EXTERNO SIM (TERMORREGULAÇÃO)	MANÓMETRO EXTERNO NÃO (NENHUMA TERMORREGULAÇÃO)
ALTA TEMPERATURA (radiadores)	PROPORCIONAL ($P90 = 41$)	ΔT constante ($2 \leq P90 \leq 40$)
BAIXA TEMPERATURA (chão)	PROPORCIONAL ($P90 = 41$)	PROPORCIONAL ($P90 = 41$)



[FR] - Hauteur de charge résiduelle du circulateur

Les chaudières de la gamme Chaudière exclusive GREEN HE sont équipées d'un circulateur à vitesse variable, déjà hydrauliquement et électriquement connectées, dont les performances de fonctionnement sont indiquées sur le graphique.

Les chaudières sont équipées d'un système anti-blocage qui démarre un cycle de travail toutes les 24 heures de stand-by, avec le sélecteur de programme dans n'importe quelle position.

⚠ Le système « anti-blocage » ne fonctionnera qu'avec les chaudières allumées et raccordées à l'alimentation principale.

⚠ Il est absolument interdit d'allumer le circulateur sans eau.

POMPE À VITESSE VARIABLE

La fonction de la pompe ajustable ne fonctionnera que lorsque le programme de chauffage est allumé. La pompe est réglée à la vitesse maximale pendant la commutation à trois voies vers l'échangeur de chaleur de type à plaque ou la chaudière (ballon d'eau). La fonction de pompe ajustable s'applique à la pompe de la chaudière uniquement et pas aux pompes des dispositifs raccordés extérieurs (par exemple pompe de pression).

Il existe 4 modes de fonctionnement à choisir, en fonction de la situation et du type d'installation.

En entrant le paramètre 90 dans le menu technique, vous pouvez choisir parmi les possibilités suivantes :

- 1- POMPE À VITESSE VARIABLE AVEC MODE PROPORTIONNEL (41 <= P90 <= 90)
- 2- POMPE À VITESSE VARIABLE AVEC MODE DT CONSTANT (2 <= P90 <= 40)
- 3- POMPE À VITESSE VARIABLE AVEC MODE DE VITESSE MAXIMALE RÉGLÉE (P90 = 1)
- 4- UTILISATION SPÉCIALE DE POMPE À VITESSE NON VARIABLE STANDARD (P90 = 0)

1 – POMPE À VITESSE VARIABLE AVEC MODE PROPORTIONNEL (41 <= P90 <= 90)

Dans ce mode, la carte du circuit de la chaudière déterminer quelle courbe de capacité de débit utiliser, sur la base de l'alimentation instantanée fournie par la chaudière.

Le contrôleur de chaudière divise la gamme de puissance dans laquelle fonctionne la chaudière lors du chauffage, en différents niveaux. Une des vitesses disponibles en logique linéaire : puissance maximale = grande vitesse, puissance minimale = basse vitesse, est automatiquement choisie sur la base de la puissance utilisée lorsque le chauffage est allumé.

Utilisée dans tous les types d'installations où la puissance de la machine est équilibrée aux exigences efficaces de l'installation.

Opérationnellement parlant :

- Entrer le paramètre 90
- régler le paramètre = 41

NB: Le fabricant recommande de régler le paramètre 90=41.

Les valeurs qui dépassent 41 ne sont utilisées que dans des cas spéciaux

2 – POMPE À VITESSE VARIABLE AVEC MODE DT CONSTANT (2 <= P90 <= 40)

L'installateur règle la valeur ΔT à conserver entre le débit et le retour dans ce mode (par exemple en entrant une valeur de = 10, vous changerez la vitesse du circulateur pour avoir une capacité de flux de système visant à

maintenir le ΔT à 10°C entre l'amont et l'aval).

La carte de circuit détermine s'il faut augmenter ou réduire la vitesse du circulateur et donc le débit de l'installation, selon les valeurs des échantillons régulièrement pris par la jauge de débit-retour de la chaudière. Si l'échantillonnage révèle une valeur ΔT inférieure à la valeur établie, la vitesse est réduite tant que le ΔT n'a pas suffisamment augmenté pour atteindre la valeur établie. Inversement, la vitesse est augmentée si l'échantillon dépasse la valeur établie.

Utilisée directement pour des installations à haute température (typiques du remplacement) où l'installation n'utilise pas de thermostat et où vous pouvez régler un ΔT calculé.

La température moyenne des radiateurs tend à augmenter lors d'un fonctionnement à une température de débit continue et une fois que la température ambiante réglée a été atteinte. En maintenant le ΔT constant, après avoir réduit le débit en changeant la courbe de fonctionnement, vous aurez une température de retour inférieure permettant une performance extrêmement efficace et des économies en matière de consommation électrique.

Opérationnellement :

- Entrer le paramètre 90
- Régler le paramètre à une valeur comprise entre 2 et 40 (normalement entre 10 et 20)

3 – POMPE À VITESSE VARIABLE AVEC UN MODE DE VITESSE MAXIMUM RÉGLÉ (P90 = 1)

Le circulateur réglable fonctionne continuellement à la vitesse maximale dans ce mode.

Utilisé pour les installations ayant une perte de charge élevée où il est nécessaire d'exploiter la hauteur de garde de la chaudière au maximum pour garantir une circulation suffisante (débit d'installation à une vitesse maximale inférieure à 600 litres/heure).

Utilisé lorsqu'il existe des mélanges de bouteilles avec des débits élevés dans le système en aval.

Opérationnellement :

- Entrer le paramètre 90
- Régler le paramètre = 1

4 – UTILISATION SPÉCIALE DE LA POMPE À VITESSE NON-VARIABLE STANDARD (P90 = 0)

Ce mode doit être utilisé dans des cas particuliers où un circulateur standard, qui n'est pas à vitesse variable, est préféré dans la chaudière. On présume que le circulateur à vitesse variable a été enlevé et remplacé par un circulateur à vitesse non-variable. Attention !!!! la carte de circuit BE06 raccordée au connecteur CN9 doit être enlevée et remplacée par un connecteur et câblée par un cavalier au même connecteur CN9. Le dernier câblage est essentiel et le système pourrait subir des dysfonctionnements sans cela.

Opérationnellement..

- Entrer le paramètre 90
- Régler le paramètre a = 0

CONFIGURATIONS RECOMMANDÉES PAR LE FABRICANT

	JAUGE EXTÉRIEURE OUI (THERMORÉGULATION)	JAUGE EXTÉRIEURE NON (PAS DE THERMOREGULATION)
HAUTE TEMPÉRATURE (radiateurs)	PROPORTIONNEL (P90 = 41)	ΔT constant (2 ≤ P90 ≤ 40)
FAIBLE TEMPÉRATURE (plancher)	PROPORTIONNEL (P90 = 41)	PROPORTIONNEL (P90 = 41)

